UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
myPhone Hammer AXE



Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie myPhone. Táto užívateľská príručka je určená pre oboznámenie sa užívateľa so správnym zaobchádzaním s mobilným telefónom myPhone AXE 3G. Úplnú príručku si môžete stiahnuť v elektronickej podobe na webstránke: **http://www.myphone.pl**

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti myPhone nesmie byť žiadna časť tejto príručky kopírovaná, reprodukovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom či už elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania a uchovávania v akomkoľvek úložnom systéme.

 BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché usmernenia. Ich nedodržiavanie môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

 NERISKUJTE

Nezapínajte telefón ak je použitie mobilného telefónu zakázané alebo ak môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

 BEZPEČNOSŤ PRI RIADENÍ AUTOMOBILU

Nepoužívajte mobilný telefón pri riadení automobilu.

 OBLASTI S OBMEDZENÝM POUŽITÍM

Vypnite telefón v lietadle, pretože môže rušiť dôležité zariadenia na palube lietadla. Váš telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a v zdravotníckych zariadeniach. Malo by sa to týkať všetkých druhov zákazov, nariadení a varovaní poskytnutých zdravotníckym personálom.

 BEZPEČNOSŤ NA ČERPACÍCH STANICIACH

Vypnite svoj telefón ak napĺňate nádrž na čerpacej stanici. Nepoužívajte telefón v tesnej blízkosti chemikálii.

 ODBORNÝ SERVIS

Oprava tohto produktu môže byť vykonaná len spoločnosťou myPhone (kvalifikovaným personálom) alebo autorizovaným servisným centrom. Opravy nekvalifikovaný telefónnym servisom alebo neoprávneným servisným centrom môžu poškodiť váš telefón a spôsobiť zánik záruky.

 BATÉRIE A PRÍSLUŠENSTVO

Vyhnite sa vystavovaniu batérie veľmi nízkym a veľmi vysokým teplotám (pod 0°C a nad 40°C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a výkonnosť batérie. Vyhnite sa kontaktu s kvapalnými a kovovými objektmi. Takýto kontakt môže viesť k úplnému alebo čiastočnému poškodeniu batérie. Batériu používajte výhradne v súlade s jej plánovaným využívaním. Prosím nepoškodzujte batériu a nehádžte batériu do ohňa nakoľko je to nebezpečné a môže to spôsobiť požiar. Použité alebo zničené batérie by mali byť uložené do prislúchajúcej nádoby. Prosím neotvárajte batériu. Prebíjaním batérie môže dôjsť k jej poškodeniu. Preto by ste batériu nemali nabíjať dlhšie ako 3 dni. Vloženie batérie nesprávneho typu môže spôsobiť explóziu. Zlikvidujte batériu podľa inštrukcií. Odpojte nabíjačku od elektrického napájania v prípade že sa nevyužíva. Ak je nabíjací adaptér poškodený, prosím neopravujte ho sami ale nahraďte ho novým. Používajte len originálne príslušenstvo MyPhone ktoré je k dispozícii v pôvodnom balení spolu s telefónom.

WI-FI (WLAN)

Tento prístroj využíva neharmonizované frekvencie pre bezdrôtové komunikácie a môže byť prevádzkovaný v rámci všetkých európskych štátov. V členských štátoch Európskej únie je povolené používať sieť WLAN vnútri budov bez obmedzenia. Vo Francúzsku je použitie WLAN siete mimo budov zakázané.

WATER AND DUST RESISTANCE

Telefón myPhone Hammer AXE obsahuje IP68 certifikát, podľa ktorého je prachu odolný a vode odolný.

Pre ochranu vášho telefónu pred vlhkosťou alebo prachom by mal byť telefón používaný v súlade s návodom a musia byť splnené špecifické opatrenia brániace poškodeniu krytu telefónu a všetkých gumových tesnení. Rovnako dôležité je korektná inštalácia SIM karty – bez akýchkoľvek medzier, so správnym nastavením tesnenia a s ochranou membrán reproduktora pred kontaminantmi (napr. kovové hobliny). Taktiež vám odporúčame, aby ste váš telefón bezdôvodne neponárali do vody.

V prípade nesprávneho zaobchádzania s telefónom a nedodržanie vyššie prezentovaných pravidiel nebudú sťažnosti týkajúce sa ochrany telefónu pred vlhkosťou a prachom akceptované.

DETI

Telefón nie je hračka. Pamäťová karta a SIM karta sú dostatočne malé na to aby ich mohlo dieťa prehltnúť. Udržujte svoj prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí.

INTERFERENCIA

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu byť citlivé na interferenciu, ktorá môže ovplyvniť ich výkon.



UPOZORNENIE!

Aby ste predišli poškodeniu vášho sluchu nepoužívajte zariadenie pri vysokej hlasitosti počas dlhšej doby a neprikladajte si zapnuté zariadenie priamo k vášmu uchu.

Používanie návodu

Zariadenie a ilustrácie v tomto návode na použitie sa môžu od aktuálneho výrobku líšiť. Príslušenstvo dodávané k myPhone Hammer AXE môže vyzerať odlišne od príslušenstva zobrazeného na priložených ilustráciách.

Tento návod na obsluhu disponuje popismi možností ktoré sú ponúkané v rámci operačného systému Android. Tieto opisy sa môžu líšiť v závislosti na verzii systému použitého užívateľom.

Dôležité upozornenie

Väčšina aplikácii, ktoré na toto zariadenie môžu byť nainštalované sú mobilné aplikácie. Ich prevádzka sa môže líšiť od desktopových verzií tých istých aplikácii.

Aplikácie inštalované v tomto zariadení sa môžu líšiť v závislosti na krajine, oblasti alebo technických parametrov tohto zariadenia. Spoločnosť myPhone nemôže niesť zodpovednosť za funkčné problémy spôsobené softvérom vyvinutím výrobcami tretích strán.

Spoločnosť myPhone nemôže niesť zodpovednosť za nezrovnalosti ktoré sú dôsledkom úpravy nastavení registrov alebo úpravy operačného systému. Pokusy zaviesť zmeny v operačnom systéme môžu spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia a aplikácií a môžu spôsobiť neplatnosť záruky.

Ochranné známky

- Logá: Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Oracle a Java sú ochrannými známkami spoločnosti Oracle a/alebo jej dcérskych spoločností
- Logá Wi-Fi® a Wi-Fi sú ochrannými známkami Wi-Fi Aliancie
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Výrobca

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poľsko

Telefón: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Web-stránka: http://www.myphone.pl

Obsah

Obsah 6
Obsah sady 7
Technická špecifikácia: 7
1. Pred prvým použitím 9
Inštalácia SIM karty 9
Inštalácia pamäťovej karty 9
Nabíjanie batérie 9
2. Vzhľad telefónu 11
Tlačidlá 12
Menu 12
Tlačidlo domov 12
Tlačidlo Späť 13
Tlačidlo zapnutie a vypnutie 13
Tlačidlá pre ovládanie hlasitosti 13
Tlačidlo SOS 13
Tlačidlo PTT 13
Zapnutie / vypnutie zariadenia 13
3. Komunikácia 13
Telefónny hovor 13
Posielanie správ 14
4. Bezpečnostné informácie 14
Riešenie problémov 14
Vytváranie screenshotov 15
Podpora pamäťových kariet 15
Ochrana osobných údajov a dôležité informácie 15
Usmernenie pre správne používanie batérie 16
Údržba zariadenia 16
Bezpečnosť počúvania hudby / telefonovania 17
SAR index 17
Bezpečnosť a životné prostredie 17
Správna likvidácia použitých zariadení 18
Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ 18

Obsah sady

Pred používaním telefónu prosím skontrolujte obsah balíčka myPhone, ktorý by mal obsahovať:

- Mobilný telefón: myPhone Hammer AXE,
- Nabíjačku (adaptér + USB kábel),
- HF slúchadlá,
- Nástroj pre uvoľnenie skrutiek zadného krytu,
- Užívateľskú príručku,
- Záručný list.

Ak neviete nájsť niektoré z uvedených položiek alebo sú tieto položky zničené, kontaktujte prosím predajcu.

Na balík s telefónom myPhone Hammer AXE bola prilepená nálepka s číslom IMEI. Odporúčame vám ponechať si tento balík v prípade záručných reklamácii. Uchovajte balík z dosahu detí.
V prípade ak už obal sady nie je potrebný, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi pravidlami.

Technická špecifikácia:



4,5“ sklenená dotyková obrazovka s HD rozlíšením (1280 x 720 px)

Moderná obrazovka vyrobená podľa technológie IPS ponúka hlboké farby a široký uhol pohľadu pre obdivovanie úžasných, skutočných a živých farieb vo videách, obrázkoch a v hrách.



Multi-Touch

Obrazovka multi-touch zabezpečuje zábavnú obsluhu myPhone Hammer Axe – hrajte, píšte, kreslite, rotujte obrázky a mapy: to všetko cez vysoko kvalitný kapacitný dotykový displej. Pre zvýšenú ochranu je obrazovka pokrytá odolným sklom Gorilla Glass.



3G sieť

Všetky myPhone smartfóny podporujú 3G siete ktoré umožňujú vysokokvalitné telefonické hovory, používanie internetu, využitie možnosti videokonferencií, lokalizačných služieb a mobilnej televízie. Vďaka HSPA + technológii rýchlosť internetového pripojenia dosahuje až 21 Mbps.



Procesor: Quad Core Cortex-A7 1.3 GHz

Super výkonný, štvorjadrový procesor zabezpečuje maximálny výkon. Spolu s 1GB RAM pamäte otvára možnosti pre náročných používateľov. Náročné hry, web stránky, email – multi-tasking schopnosti zabezpečujú hladkú operáciu akejkoľvek aplikácie.



Kamera (hlavná) 8Mpx/Kamera (predná) 2Mpx

Predná kamera vám umožní pohodlné vedenie videokonferencií a zachytávanie fotografií. Hlavná kamera vám umožní zachytávanie fotografií a vytváranie videí vysokej kvality kdekoľvek sa nachádzate.



WiFi

MyPhone Hammer AXE je vybavený WiFi technológiou ktorá poskytuje prenos dát podľa štandardov 802.11b/g/n a umožňuje vzdialené pripojenie k rozšíreným hot-spotom a k domácej sieti. Prijímanie, posielanie a transfer dát, softvéru a súborov do siete alebo na iné zariadenie bez obmedzení.



Mikro-B USB OTG konektor

Mikro-B USB 2.0 konektor vám umožní pripojenie smartfónu k PC a použitie myši a klávesnice s káblom OTG.



MikroSD čítačka kariet do 32GB

Problémy s kapacitou pamäte? Je 16 alebo 32GB dosť? myPhone Hammer AXE tieto problémy nemá – využívajte microSD karty a nemajte starosti s pamäťovými prostriedkami vo vašom telefóne.



Mini jack 3.5 mm

MyPhone INFINITY 3G je vybavený mini jack 3.5mm audio konektorom. Umožní vám spoľahlivé pripojenie k slúchadlám alebo k HiFi systému.



Android 4.4.2 KitKat

Výkonný systém od Googlu ponúka úžasné možnosti. Všetky aplikácie sú prístupné v akomkoľvek čase; najnovšia verzia klienta Gmail a internetového prehliadača sú párom funkcií ktoré sú ponúkané s myPhone Hammer AXE - – zvyšok je dostupný v internetovom obchode Google Play.



Google Play

Všetky smartfóny ponúkané pod značkou myPhone poskytujú možnosť využívania aplikácii dostupných v internetovom obchode Google play. Aby vám boli dostupné, stačí si zaregistrovať váš osobný Google účet zadaním vášho emailu a hesla. Po nasledujúcej registrácii a akceptácii podmienok používania môžete využívať voľné a platené aplikácie ponúkané Google Play.

- **RAM kapacita: 1GB**
- **Interná pamäť: 8GB**

- **Batéria: 3300mAh**
- **Parametre pre vstup a výstup nabíjačky:**
  - **vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA**
  - **výstup: 5 V⎓, 1000 mA**
- **Váha: 230 g**

1. Pred prvým použitím

Inštalácia SIM karty

myPhone Hammer AXE je mobilným telefónom s technológiou Dual SIM ktorá vám umožní využívať dve mobilné siete súčasne. Prvý slot podporuje len mikroSIM kartu zatiaľ čo druhý slot podporuje SIM kartu alebo mikroSIM s adaptérom. Pre správne vloženie SIM karty:

- Vypnite telefón, odstráňte zadný kryt (odskrutkovaním skrutiek s použitím špeciálneho nástroja).
- Vložte SIM kartu do slotu podľa nákresov ktoré sú umiestnené pod miestom vloženia SIM karty.

 MIKRO SIM ADAPTÉR

Nevkladajte do telefónu prázdny mikroSIM adaptér (bez karty). Pokusy vynucujúce vytiahnutie zaseknutého adaptéra slotu môžu spôsobiť mechanické poškodenie telefónu. V prípade zablokovania adaptéra SIM slotu by ste mali kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti myPhone!

Inštalácia pamäťovej karty

Použite len pamäťovú kartu ktorá je kompatibilná a schválená pre myPhone telefón. Nekompatibilné pamäťové karty môžu poškodiť zariadenie alebo spôsobiť stratu dát na karte. Nekompatibilita pamäťovej karty môže byť vyvolaná nesprávnym formátom karty (vyžaduje sa mikroSD formát) alebo nepodporovanou veľkosťou karty (cez 32GB). Pre správne vloženie pamäťovej karty:

- Vypnite telefón, odstráňte zadný kryt (odskrutkovaním dvoch skrutiek s použitím špeciálneho nástroja).
- Vložte pamäťovú kartu do slotu podľa nákresu pod miestom vloženia.

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím je nevyhnutné nabiť batériu. Batéria by mala byť nabitá dodanou nabíjačkou. Zariadenie má batériu s kapacitou 3300mAh. V prípade akýchkoľvek problémov alebo potreby výmeny batérie prosím prineste zariadenie do najbližšieho servisného centra myPhone. Používajte len nabíjačky a káble ktoré sú autorizované myPhone. Používanie neautentických nabíjačiek a káblov môže spôsobiť vznietenie batérie alebo poškodenie zariadenia. Ak je batéria blízko úplného vybitia, zariadenie zobrazí notifikáciu o nízkej úrovni nabitia. Pre ďalšie používanie zariadenia je potrebné batériu nabiť. Ak je batéria vybitá úplne, prosím nezapínajte telefón počas nabíjania. Nabíjajte batériu aspoň niekoľko minút kým telefón zapnete. Pre nabitie batérie postupujte takto:

1. Pripojte mikro-B USB koncovku (trapezoid) k odpovedajúcemu konektoru v myPhone

Hammer AXE.

 Nesprávne pripojenie nabíjačky (USB kábla) môže poškodiť zariadenie alebo adaptér. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím zariadenia.

2. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Hneď ako začne nabíjanie, zobrazí sa na telefóne animovaná ikona nabíjania.

 Zariadenie sa môže počas nabíjania zahrievať. Je to normálne a nemalo by to ovplyvniť životnosť a výkonnosť zariadenia.

3. Ak začne byť ikona nabíjania statická, znamená to že batéria na je plne nabitá a nabíjanie by malo byť ukončené.

4. Odpojte nabíjačku zo zásuvky a z telefónu.

 Ak sa batéria nabíja nesprávne, prosím prineste telefón a nabíjačku do najbližšieho servisného centra myPhone.

2. Vzhľad telefónu



Číslo	Symbol	Funkcia
1		4.5" displej
2		Predná kamera 2Mpx
3		Vnútorný reproduktor
4		Tlačidlo hlavnej ponuky

5		Tlačidlo domov
6		Tlačidlo pre návrat
7		Mikrofón
8		Hlavná kamera 8Mpx
9		LED
10		Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie / zamknutie
11		3.5 mm miniJack konektor pre slúchadlá
12		Multifunkčný konektor mikro-B USB
13		Externý reproduktor
14		Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti
15		Tlačidlo PTT
16		Miesto pre vloženie SIM a SD kariet
17		Skrutky držiace zadný kryt
18		Tlačidlo pre zníženie hlasitosti
19		Tlačidlo SOS

Tlačidlá

Menu

Jedno krátke stlačenie spustí menu pre pokročilé alebo doplňujúce nastavenia. Napríklad pri stlačení pri domácej obrazovke dostupné možnosti zahrňujú:

- Nastavenia,
- Pozadie,
- Scroll efekt
- Smart efekt,
- Pridanie miniaplikácií.

Tlačidlo domov

- Jedno krátke stlačenie otvorí domácu obrazovku;
- Stlačenie a podržanie na aspoň 2 sekundy zobrazí zoznam aktuálne spustených

aplikácii;

Tlačidlo Späť

- Stlačte toto tlačidlo pre ukončenie aplikácie alebo pre návrat na domácu **alebo predchádzajúcu** obrazovku.

Tlačidlo zapnutie a vypnutie

- Jedno krátke stlačenie zablokuje/odblokuje obrazovku
- Stlačenie a podržanie na aspoň 2 sekundy:
- Pri vypnutom telefóne telefón zapne
- Pri zapnutom telefóne zobrazí menu ktoré umožňuje vypnutie zariadenia, reštartovanie systému, zapnutie a vypnutie letového módu a rýchlu zmenu aktuálneho zvukového profilu.

Tlačidlá pre ovládanie hlasitosti

- Stlačenie počas hovoru zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti hovoru;
- Stlačenia počas zvonenia telefónu vypnú zvonenie;
- Stlačenie mimo prichádzajúcich hovorov pri domácej obrazovke umožňujú zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti zvonenia alebo zmenia profil zvonenia na „tichý“ alebo „vibračný“
- Stlačenie pri spustenej aplikácii umožňuje nastavenie úrovne hlasitosti zvukov aplikácie

Tlačidlo SOS

Stlačenie tohto tlačidla zapne ponuku s nastaveniami SOS. Po konfigurácií týchto nastavení opätovné stlačenie tohto tlačidla má za následok telefónny hovor na vybrané pohotovostné čísla alebo zaslanie SMS správy.

Tlačidlo PTT

Stlačenie tlačidla PTT (push to talk) umožňuje priamu komunikáciu s inými užívateľmi tejto aplikácie.

Zapnutie / vypnutie zariadenia


Pre zapnutie zariadenia stlačte a držte (asi 3 sekundy) tlačidlo zapnúť / vypnúť a vyberte z ponuky.

3. Komunikácia

Telefónny hovor

Pre začatie telefónneho hovoru:

- Stlačte ikonu “Volať”  ktorá sa nachádza na hlavnej obrazovke alebo v hlavnej ponuke Android.
- Zadajte číslo ktoré chcete vytočiť.
- Pre začatie hovoru stlačte tlačidlo "Volať" s názvom SIM karty z dolnej časti obrazovky.



Stlačte pre otvorenie zoznamu hovorov (nedávno prijaté, zmeškané a volané čísla).

Stlačte pre zobrazenie doplňujúcich možností:
- Nový kontakt
- Ľudia
- Nastavenia

Stlačte pre začatie hovoru.

Posielanie správ

Tento telefón je možné používať pre výmenu textových a multimediálnych správ s inými mobilnými telefónmi. Spravujte správy prostredníctvom „SMS/MMS“ aplikácie umiestnenej na hlavnej obrazovke alebo v hlavnom menu. Správy zaslané a prijaté od jedného prijímateľa budú uložené ako jedna konverzácia; takže v prípade potreby môžete vidieť celú históriu komunikácie s konkrétnou osobou.

4. Bezpečnostné informácie

Riešenie problémov

V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením, odporúčame uložiť vaše údaje a reštartovať telefón. Ak problém pretrváva, využite nasledujúce odporúčania a aplikujte tieto rady v prípade že sa stretnete s problémom s nasledujúcimi časťami zariadenia:

- SD pamäťová karta – uistite sa, že je karta vložená v správnom SD slote. Ak stále nefunguje, skúste použiť inú SD pamäťovú kartu.

- USB – skontrolujte či je telefón správne pripojený k inému zariadeniu. Skontrolujte spôsob USB pripojenia v nastaveniach telefónu (odkaz dostupný v notifikačnej obrazovke). Ak to nie je váš prípad, použite iný USB kábel.
- Internet / Wi-Fi – skontrolujte či telefón pracuje v letovom móde (letový mód deaktivuje použitie akýchkoľvek funkcií bezdrôtových sieti). Skontrolujte silu signálu siete. Skontrolujte či je táto funkcia aktivovaná.
- Bluetooth – skontrolujte dostupné možnosti Bluetooth zariadenia ktoré práve používate. Uistite sa že obe zariadenia sú v dosahu a že nedochádza k interferencii s inými objektmi (napr. LCD obrazovky môžu magnetické vlny absorbovať). Uistite sa že máte dostatok pamäte v zariadení kam chcete presúvať dáta. Skontrolujte či obe zariadenia nie sú v letovom móde.
- Zvuky – uistite sa že zvuky nie sú vypnuté a skontrolujte ostatné nastavenia zvuku. Skontrolujte či je kábel správne pripojený ku konektoru 3.5mm miniJack. Niektoré káble sa môžu líšiť a to môže byť dôvodom ich nefunkčnosti.
- Fotografie a „screenshoty“ – skontrolujte či nie sú šošovky kamery zatienené. Skontrolujte či má zariadenie dostatok pamäte.
- Aj keď sa batéria nabíja, úroveň jej nabitia sa môže znižovať – vypnite všetky funkčnosti ako sú Wi-Fi, Bluetooth a znížte jas obrazovky (táto možnosť využíva najviac energie), resp. prepnite do letového módu. Tieto jednoduché kroky zlepšia nabíjanie batérie. Odporúča sa nabíjať batériu s dodanou nabíjačkou namiesto USB portu vášho PC.

Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte dodávateľa vášho zariadenia.

Vytváranie screenshotov

V akýkoľvek čas je možné vytvoriť záznam obrazovky („screenshot“) a uložiť ho do pamäte zariadenia. Pre účel vytvorenia takéhoto záznamu stlačte a podržte tlačidlo zapnúť/vypnúť a tlačidlo hlasitosti súčasne. To vytvorí záznam obrazovky a uloží ho do pamäte zariadenia v Obrázky → Screenshoty.

Podpora pamäťových kariet

- Neodstraňujte pamäťovú kartu počas prenosu dát alebo počas ich využitia zariadením. Mohlo by to mať za následok stratu dát alebo poškodenie karty alebo zariadenia.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov pamäťovej karty svojimi prstami alebo kovovými objektmi. Ak sú kontakty špinavé, utrite kartu suchou handričkou.

Ochrana osobných údajov a dôležité informácie

- Odporúčame pravidelné vytváranie záložných kópii dôležitých súborov. Spoločnosť myPhone nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek dát.
- Pred likvidáciou zariadenia vymažte všetky vaše údaje **([Menu] → [Nastavenia] → [Záloha a formátovanie údajov] → [Továrenské nastavenia] → [Obnoviť nastavenia]**). Týmto spôsobom sa môžete brániť proti prístupu neautorizovanej osoby k vašim osobným údajom.
- Pri sťahovaní aplikácii sa oboznámte s dostupnými informáciami. Svoju pozornosť

venujte najmä aplikáciám ktoré si vyžadujú prístup k množstvu funkcií alebo k množstvu vašich osobných údajov.

- Pravidelne kontrolujte váš účet pred neautorizovaným a podozrivým použitím. Ak objavíte náznaky zneužitia osobných dát, kontaktujte váš servis pre vymazanie alebo zmenu prístupu k vašim dátam.
- V prípade straty alebo krádeže si okamžite zmeňte heslá vašich účtov pre ochranu vašich osobných údajov.
- Pokúste sa vyvarovať od používania aplikácii z neznámych zdrojov. Zablokujte zariadenie heslom, PIN kódom alebo gestom.
- Nešírte materiály s autorskými právami.
- Je zakázané šíriť obsah chránený autorským právom bez povolenia jeho vlastníka. Porušenie tohto odporúčania môže tieto práva porušiť. Výrobca nemôže byť zodpovedný za akékoľvek právne dôsledky protiprávneho šírenia takýchto materiálov.

Usmernenie pre správne používanie batérie

- Batéria môže byť nabíjaná cez USB port. Napriek tomu sa takýto postup neodporúča pri zapnutom telefóne pretože USB port ponúka nízke napätie a batéria sa môže ďalej vybíjať napriek tom že je pripojená k zdroju. Ak chcete nabíjať batériu takýmto spôsobom, vypnite zariadenie. Ak je úroveň nabitia batéria nízka, dobite ju pred ďalším použitím. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nedovoľte jej vybiť sa na viac ako 20%.
- Ak nepoužívate nabíjačku, vyberte ju zo zásuvky. Prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Teplota nabíjačky môže ovplyvniť efektivitu nabíjania. Pred začatím nabíjania batérie je vhodné ju ochladiť prípadne ohriať na dosiahnutie teplotnej úrovne okolitého prostredia. Ak teplota nabíjačky presiahne 40°C nesmie sa ňou ďalej nabíjať.
- Nepoužívajte zničené batérie.
- Životnosť batérie sa môže znížiť ak je batéria vystavená veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám.; spôsobuje to narušenie prevádzky zariadenia aj keď je batéria nabitá správne.

Údržba zariadenia

Predĺžte si životnosť zariadenia:

- Udržiavajte zariadenie mimo dosahu detí.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tekutinami; to môže spôsobiť poškodenie elektronických častí zariadenia.
- Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám; tie môžu znížiť životnosť elektronických častí, roztavenie plastových častí a poškodiť batériu.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať. Neprofesionálny zásah do zariadenia ho môže poškodiť alebo zničiť.
- Čistite zariadenie len suchou handričkou. Nepoužívajte prostriedky vysoko kyslých alebo zásaditých koncentrácii.
- Používajte len originálne príslušenstvo. Porušenie tohto odporúčania môže mať za následok stratu záruky.
- Balenie zariadenia môže byť recyklované podľa miestnych predpisov.



Bezpečnosť počúvania hudby / telefonovania

Tento telefón je schopný generovať silné zvuky ktoré môžu zhoršiť sluch. Ak používate telefón odporúčame umiestniť zariadenie do bezpečnej vzdialenosti od uší a vyhnúť sa počúvaniu vysoko hlasitým zvukom po dlhú dobu.

SAR index

Koeficient SAR je hodnota ktorá indikuje úroveň radiácie emitovanej telefónom. Tabuľka nižšie ilustruje maximálne hodnoty koeficientu SAR pre myPhone Hammer AXE.

	GSM900	GSM1800	WCDMA BAND I
HLAVA	0.678	0.181	0.239
TELO	0.706	0.20	0.069

Bezpečnosť a životné prostredie

Vypnite zariadenie v miestach kde je ich použitie zakázané alebo kde by mohli spôsobiť interferenciu alebo byť ohrozujúce. Použitie akýchkoľvek zariadení využívajúcich rádiové vlny interferuje s operáciou lekárskych zariadení (napr. stetoskop alebo kardiostimulátor) ak nie sú dostatočne chránené (v prípade pochybností sa obráťte na lekára alebo výrobcu lekárskeho zariadenia).

Poznámka	Informácia
Výrobca nie je zodpovedný za dôsledky udalostí ktoré sú spôsobené nesprávnym používaním zariadenia alebo nedodržiavaním odporúčaní výrobcu.	Verziu softvéru je možné upgradovať bez prechádzajúceho upozornenia

Správna likvidácia použitých zariadení



Zariadenie je označené symbolom prekríženého odpadkového koša v súlade so smernicou 2012/19/EC Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Produkty označené týmto symbolom by nemali byť po dobe využívania spracované alebo zlikvidované spolu s domovým odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia musíte zlikvidovať ich odovzdaním na to určené miesto v ktorom sú tieto nebezpečné odpady podrobené procesu recyklácie. Zber tohto typu odpadu v uzavretých priestoroch a správny postup spracovania pomáha chrániť prírodné zdroje. Správna recyklácia odpadov z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.
Za účelom získania informácii o tom, kde a ako bezpečne zlikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa užívatelia mali obrátiť na príslušný miestny orgán, miesto zberu odpadu alebo predajné miesto kde bolo toto zariadenie zakúpené.

Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ

CE **myPhone Sp.o.o** prehlasuje že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Európskej smernice 1999/5/EC.

Navštívte stránku www.myphone.pl a prečítajte si vyhlásenie o zhode k danému produktu.

Numer Deklaracji 87/02/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 11-06-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

Hammer AXE
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

Safety;	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
SAR;	EN 50360:2001/A1:2012 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010 EN 50566:2013
EMC;	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.6.1 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1
RADIO;	EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V6.2.1 EN 301 908-2 V6.2.1 EN 300 328 V1.8.1 EN 300 440-1 V1.6.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 440-1 V1.7.1 EN 300 440-2 V1.5.1

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

Prokurent
Dominika Michalska

11-06-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

(podpis sygnatariusza)