
SENCOR®

Let's live!



LED Television	USER'S MANUAL	EN
LED televizor	NÁVOD K OBSLUZE	CZ
LED televízor	NÁVOD NA OBSLUHU	SK
LED televízió	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	HU
Telewizor LED	INSTRUKCJA OBSŁUGI	PL

SLE 2057M4



Obsah

SK

Varovanie **1**
Montáž stojana **8**
Hlavnájednotka Control **10**
Front Panel **10**
Postranný a zadný panel 11
Začíname **12**
Používanie diaľkového ovládača 12
kladanie batérií do diaľkového ovládača 12
Výmena batérií 12
Pripojenie a nastavenie **13**
Inštalácia kábla 13
Diaľkový ovládač **14**
Základné funkcie **16**
STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU 16
Zapnutie a vypnutie televízora 16
Výber programu 16
Nastavenie hlasitosti 17
Prepnutie zdroja signálu 17
Pohyb v ponukách 17
Funkcia menu **18**
Konfigurácia ponuky Obraz 18
Konfigurácia ponuky Zvuk 19
Konfigurácia ponuky Kanál 20
Konfigurácia ponuky Zámka systému 22
Konfigurácia ponuky Nastavenie 23
Použitie režimu MEDIA 25
Dôležité špecifické tlačidlá **28**
EPG 28
Zoznam kanálov 28
Zoznam obľúbených 28
Teletext **29**
Používanie teletextu 29
Riešenie problémov **30**
Odstraňovanie problémov 30
Údržba 31
Špecifikácie **34**

Varovanie

Dôležité bezpečnostné podmienky

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníkuupozorňuje,že vnútri tohto prístroja sanachádza nebezpečnénapätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTEVÍRAT!

Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktorých opravu by mohol vykonávať používateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.



Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEUKLADAJTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIECE ALEBO NOČNÉ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.

Varovanie

- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
- Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlánastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zabezpečiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr.novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Tento prístroj by sa nemal umiestňovať do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak sa neposkytne riadne vetranie alebo nebudú dodržiavať pokyny výrobcu.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj sa nesmie vystaviť kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody. Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom káble nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak je sieťový kábel alebo vidlica poškodený, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.

Varovanie

- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlice (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo ak ho nepoužívate dlhší čas.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak, príp. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Neumiestňujte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcom alebo predaný s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by mala byť vykonávaná podľa inštrukcií výrobcu a malo by byť použité montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cez neho ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom.



Varovanie

- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto
- návode.
  Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Poznámka:
Ak sa prístroj napája prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom.
Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Poznámka:
Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Poznámka:
Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia.

Servis a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčastí prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvá.

Varovanie

- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
  Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte
- brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:
Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Dbajte na to, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetlu fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku.
- Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
  –Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
  –Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
  –Nevhadzujte batérie do ohňa.
  –Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
  –Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
  –Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
  –Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
  –Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

Varovanie

Upozornenie: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.
Upozornenie: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

Príloha k návodu na obsluhu o LCD obrazovke

Upozornenie pri zobrazovaní statických snímok, červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke.

Zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť trvalé poškodenie LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD paneli dlhšie než 2 hodiny, keďže môže dôjsť k zachovaniu obrazu na obrazovke. Toto zachovanie obrazu sa nazýva „vypálenie obrazovky“. Aby ste predišli takémuto zachovaniu obrazu, znížte úroveň jasu a kontrastu na obrazovke pri sledovaní statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálenia obrazu“ sa môže objaviť na LCD paneli z dôvodu trvalého zobrazovania loga televízneho kanálu.
- Sledovanie obrazu vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných režimoch, ktoré nepokrývajú celú obrazovku dlhý čas, môže zanechať stopy zobrazenia na ľavej, pravej strane alebo v strede obrazovky, spôsobené odlišnou úrovňou svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo obrazu z hernej konzoly môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt.
- Zobrazovanie statického obrazu videohier a z počítača na dlhší čas môže spôsobovať čiastočné zvyšky obrazu. Aby ste zabránili tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazovaní statických snímok.

Na poškodenia spôsobené vyššie uvedenými dôvodmi sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objavovať červené, modré, zelené a čierne body.

- To je charakteristické pre tekuté kryštály a neznamená to problém. Panely tekutých kryštálov sú vyrábané veľmi presnou technológiou prinášajúcou jemné obrazové detaily. Príležitostne sa môžu na obrazovke objaviť neaktívne pixely, ktoré sa prejavia ako pevné červené, zelené, modré alebo čierne body (maximálne 0,001% z celkového počtu pixelov). Vezmite na vedomie, že to neovplyvňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:
Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.

Varovanie

Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenie s vlastným napájaním a napájajte ho z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky SD/MMC/MS kariet/USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi SD/MMC/MS kariet/USB zariadeniami.

Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné dielce.


Varovanie:




Nahlas reprodukovaný zvuk môže poškodiť sluch, dlhodobé počúvanie takéhoto zvuku môže viesť až k strate sluchu.

Poznámka
1.Grafika v tomto návode je informatívna.
2.Ponuka na obrazovke vášho televízora sa môže mierne líšiť od vyobrazení v tomto návode.
3.Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo či nepriamo chybami, neúplnosťou alebo odlišnosťami medzi návodom na obsluhu a popisovaným výrobkom.

Inštalácia podstavca




Montáž stojana



Montáž na stenu
Televízor je možné primontovať pomocou vhodného držiaka na stenu. VESA prístroja je 75 × 75 mm.
Držiak nie je súčasťou balenia a je nutné ho kúpiť zvlášť. Riaďte sa inštrukciami v návode na montáž držiaka.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vŕtaní, aby ste nepoškodili elektrické káble, plynové alebo vodné potrubie.

Hlavná jednotka Control


Front Panel



1.CH+/CH-: Zmena kanálu hore/dole
2.VOL+/VOL-: Zvýšenie/zníženie hlasitosti
3.MENU: Vstup do menu
4. : Výber vstupného zdroja
5. : Hlavný vypínač
6.Senzor diaľkového ovládača
7.Svetelná kontrolka zapnutia

Hlavná jednotka Control

Postranný a zadný panel



1.Výstup na slúchadlá (jack)
2.Porty DVI AUDIO/PC
3.SCART konektor
4.Výstup DIGITAL AUDIO (jack)
5.Vstup antény
6.HDMI port
7.USB port
8.Komponentný vstup (YPbPr)
9.Vstup AV/komponentný AUDIO vstup
10.CI slot


Používanie diaľkového ovládača

Pri používaní diaľkového ovládača mierte na snímač diaľkového ovládania na televízore. Ak bude medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládania na prístroji nejaký predmet, prístroj nemusí fungovať.

- Zamierte diaľkový ovládač na SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA na televízore.
- Ak používate tento televízor vo veľmi jasne osvetlenom priestore, infračervený SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA nemusí riadne fungovať.
- Odporúčaná účinná vzdialenosť pre používanie diaľkového ovládača je asi max. 7 metrov.

kladanie batérií do diaľkového ovládača

1.Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového ovládača.
2.Vložte dve batérie AAA. Skontrolujte, či označenia „ +“ a „−“ na koncoch batérie zodpovedajú označeniu v priestore na batérie.
3.Vráťte kryt na miesto.



Výmena batérií

Budete musieť vložiť priložené batérie do diaľkového ovládača, aby ste ho podľa nižšie uvedených pokynov uviedli do prevádzky.
Keď sú batérie slabé, vzdialenosť, na ktorú diaľkový ovládač funguje, je omnoho menšia, a bude potrebné batérie vymeniť.

Poznámky pre používanie batérií:
Použitie zlého typu batérií môže spôsobiť unikanie chemikálií a/alebo výbuch. Nikdy nezabudnite na nasledujúce pokyny a informácie:

- Vždy skontrolujte, či sú batérie vložené tak, aby označenia „+“ a „−“ na koncoch batérie zodpovedali označeniu v priestore na batérie.
- Rôzne typy batérií majú rôzne charakteristické vlastnosti. Nie je možné ich miešať dohromady.
- Nemiešajte batérie dohromady. Miešanie starých a nových batérií skráti životnosť batérie a/alebo spôsobí unikanie chemikálií.
- Vymeňte batérie, hneď ako prestanú fungovať.
- Chemikálie, ktoré unikajú z batérií, môžu spôsobovať podráždenie kože. Ak z batérií uniká nejaká chemická látka, okamžite ju utrite suchou handričkou.
- Batérie dodávané spoločne s výrobkom môžu mať kratšiu životnosť kvôli podmienkam skladovania. Vyberte batérie vždy, keď predpokladáte, že diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať.
- Batérie (v obale alebo už inštalované) sa nesmú vystavovať nadmernému teplu spôsobenému napr. slnečným svitom, ohňom a pod.

POZOR:
- Nesprávne vložené batérie môžu spôsobiť výbuch.
- Nahradzujte vybité batérie iba batériami rovnakého alebo rovnocenného typu.

Pripojenie a nastavenie

Inštalácia kábla

Pred inštaláciou si prečítajte príslušný text sekcie „Upozornenia týkajúce sa údržby a bezpečnosti“.

1.Vyberte televízor z obalu a umiestnite ho na rovný povrch na dobre vetranom mieste.

POZN.:

◆ Keď budete pripájať alebo odpájať televízor, počítač alebo iné zariadenie, musíte vopred vypnúť napájanie z elektrickej siete; pri odpájaní napájacieho alebo signálového kábla držte a ťahajte za koncovku (izolovanú časť), nie za kábel

2.RF výstup je možné prepojiť s RF vstupom televízora.

3.AV výstup DVD je možné prepojiť s AV vstupom televízora káblom AV.

POZN.:

◆ Komponentný a AV vstup nie je možné použiť súčasne, pretože majú spoločný zvukový kanál.

4.KOMPONENTNÝ výstup (YPbPr) prehrávača DVD je možné prepojiť s KOMPONENTNÝM vstupom (YPbPr) televízora káblom AV.

5.Jeden koniec kábla VGA z portu VGA počítača prepojte s portom VGA televízora a utiahnite skrutky na oboch konektoroch na koncoch kábla VGA.

POZN.:

◆ Pri zapájaní 15-pinového konektora VGA nezasúvajte konektor silou, hrozí ohnutie alebo zlomenie pinov.

6.Jeden koniec kábla HDMI pripojte k výstupu HDMI a druhý koniec kábla HDMI pripojte k vstupu HDMI televízora.

POZN.:

◆ Pri pripájaní kábla HDMI sa musíte trafiť presne, nezasúvajte ho silou, hrozí ohnutie alebo zlomenie pinov.

7.K týmto konektorom pripojte vstup alebo výstup SCART vonkajšieho zariadenia.

8.Výstup zvukového signálu televízora pre vonkajšie zariadenie cez port Digital Audio Output.

9.Skontrolujte, či sú všetky káble AV pripojené k správnym konektorom.

10.Napájací kábel pripojte k elektrickej zásuvke 100 – 240 V~.


POZN.:

◆ Rozsah napájacích napätí televízora je 100 – 240 V~ 50/60 Hz, nepripájajte televízor k žiadnemu inému napájaniu.

◆ Pri odpájaní napájacieho kábla nesiahajte priamo na kovovú časť, kábel uchopte vždy za izolovanú časť koncovky.


Diaľkový ovládač

Popis tlačidiel originálneho diaľkového ovládača:



1. ⏻: Power, zapnutie a vypnutie televízora.
2. INFO: zobrazenie informácií o aktuálnom programe. : prechod na stránku s obsahom.
3. : vypnutie alebo obnovenie zvuku.
4. TLAČIDLÁ S ČÍSLICAMI: výber kanálov alebo zadanie hesla.
5. SOURCE: výber zdroja signálu. : odhalenie skrytých informácií na niektorých stránkach teletextu.
6. AUDIO (∞I/II): prepnutie zvukov Dual Ⅰ / Dual Ⅱ / Dual Ⅰ + Ⅱ / Stereo/ Mono a v režime DTV prepnutie jazyka zvuku.
7. MENU: otvorenie obrazovky ponuky s voliteľnými nastaveniami.
8. EXIT: opustenie ponuky OSD.
9. ▲/▼/◄/►: výber smeru.
10. ENTER: potvrdenie položky vybranej na obrazovke ponuky.
11. INDEX: otvorenie rýchlej ponuky (V režime MEDIA) Otvorenie ponuky Nastavenie PVR (režim DTV).
12. LIST: vyvolanie zoznamu kanálov Ďalšie stlačenie ho skryje.
13. CH+/CH-: prechod na ďalší alebo predchádzajúci kanál.
14. VOL+/VOL-: zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
15. SLEEP: nastavenie časovača usnutia. Po uplynutí nastaveného času sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
16. ♥ : zapnutie/vypnutie zoznamu obľúbených kanálov.
17. EPG: elektronický programový sprievodca, používa sa v režime DTV.
18. : návrat na naposledy sledovaný program.

Diaľkový ovládač



19. TLAČIDLÁ S FARBAMI:
červená/zelená/žltá/modrá na navigáciu.
◀◀ : prevíjanie vzad (v režime MEDIA).
▶▶ : prevíjanie vpred (v režime MEDIA).
⏮ : predchádzajúci (v režime MEDIA).
⏭ : ďalší (v režime MEDIA).
20. STILL: zmrazenie obrazu.
: pozastavenie teletextovej stránky, ďalším stlačením sa obnovuje.
■ : zastavenie (v režime MEDIA/PVR).
21. : otvorenie teletextu, ďalším stlačením režim MIX, ďalším stlačením ukončenie.
⏯ : prehrať/pozastaviť (v režime MEDIA).
22. RADIO: prepnutie medzi rádiom a televíziou (v režime DTV).
23. : prepnutie rôznych veľkostí obrazu.
: prepnutie veľkosti obrazovky teletextu.
24. : otvorenie titulkov alebo podstránky teletextu.
25. : zrušenie ale neukončenie teletextu, ďalším stlačením ukončenie.
26. DMP: Stlačením tlačidla prepnite systém do režimu Media.
27. ● : Stlačením tlačidla ● spustíte nahrávanie. (v režime DTV)

POZN.:

- Všetky obrázky v tomto návode sú iba informatívne, na skutočnom prístroji sa môžu líšiť.
- Tlačidlá, ktoré tu nie sú zmienené, sa nepoužívajú.

STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU

- **Pripojenie**
  1. Pripojenie napájania a antény.
  2. Ak je televízor vybavený tlačidlom napájania, najprv zapnite toto tlačidlo. Stlačením tlačidla ⏻ Power na diaľkovom ovládači zapnite televízor.
- **Prvotné nastavenie**
  Pri prvom zapnutí televízora sa na obrazovke objaví séria výziev pomáhajúcich s vykonaním základných nastavení.

  OSD jazyk: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte požadovaný jazyk OSD (ponuka na obrazovke).
  Režim nastavenia: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte Režim Domov alebo Režim v Predajňa.
  Krajina: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte požadovanú krajinu.
  Typ TUNER: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte anténa alebo Kábel.
  Autohľadanie: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte režim: DTV+ATV, DTV, ATV.
  LCN: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte Zap. alebo Vyp.
  Auto aktuálizacia kanálov: Pomocou tlačidla ◄/► zvoľte polohu Zap. alebo Vyp.

  Keď vyberiete Kábel: Objaví sa krok, ktorý vám umožní nastaviť parametre kanálov. Ďalšie informácie nájdete v časti Kanál (Autohľadanie).

Zapnutie a vypnutie televízora

- **Zapnutie televízora**
  Pripojte napájací kábel. Ak má televízor vypínač, najprv ho zapnite. Stlačením tlačidla ⏻ na diaľkovom ovládači zapnite televízor z pohotovostného režimu.

- **Vypnutie televízora**
  Stlačením tlačidla ⏻ na diaľkovom ovládači prepnite televízor do pohotovostného režimu.
  Nenechávajte televízor dlhodobo v pohotovostnom režime. Pri dlhodobom nepoužívaní odpojte napájací a anténový kábel.

- **Žiadny signál**
  Ak sa neprivádza signál, zobrazuje sa ponuka Žiadny signál. V režime ATV/DTV platí, že ak sa signál neprivádza 15 minút, televízor sa automaticky vypne. V režime PC sa televízor automaticky vypne po 1 minúte, ak sa neprivádza signál. Ak je pripojený kábel VGA, televízor sa automaticky vypne.

Výber programu

- **Použitie tlačidiel CH+/CH- na paneli televízora alebo diaľkovom ovládači.**
  Stlačením tlačidla CH+ prepnite na vyššie číslo kanálu.
  Stlačením tlačidla CH- prepnite na nižšie číslo kanálu.
- **Použitie tlačidiel s číslicami 0 – 9.**
  Číslo kanálu je možné zadať stlačením tlačidiel 0 až 9. (V režime ATV, DTV)
- **Príklad**
  Výber kanálu - (napr. kanál 5): stlačte 5.
  Výber kanálu -- (napr. kanál 20): Stlačte krátko za sebou 2 a 0.

Základné funkcie

Nastavenie hlasitosti

- Stlačením tlačidla **VOL+/-** upravíte hlasitosť.
- Zvuk úplne vypnete stlačením tlačidla 🔇.
- Zvuk znovu zapnete stlačením tlačidla 🔇 alebo zvýšením hlasitosti.

Prepnutie zdroja signálu

Zdroj signálu vyberiete stlačením tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla ▲/▼ postupne prepínate zdroje signálu, potom voľbu potvrďte stlačením tlačidla **ENTER**.

Pohyb v ponukách

Pred použitím televízora sa podľa nasledujúceho popisu oboznámte s pohybom v ponukách a postupom výberu a nastavenia funkcií. Presný prístup sa môže líšiť podľa vybranej ponuky.


1.Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.
2.Stlačením tlačidla ◄/► prechádzajte hlavnú ponuku.
3.Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte požadovanú podponuku.
4.Stlačením tlačidla **ENTER** vyvolajte podponuku.
5.Stlačením tlačidla ▲/▼/◄/► vyberte požadovanú hodnotu. Nastavenie v OSD sa môže líšiť podľa vybranej ponuky.
6.Stlačením tlačidla **MENU** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.
7.Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

POZN.:

- Ak je položka ponuky zobrazená sivá, znamená to, že nie je dostupná alebo že ju nie je možné nastaviť.
- Tlačidlá na televízore majú rovnaké funkcie ako zodpovedajúce tlačidlá na diaľkovom ovládači. Ak diaľkový ovládač stratíte alebo prestane fungovať, môžete ponuky vyberať tlačidlami na televízore. Tento návod sa zameriava na ovládanie diaľkovým ovládačom.
- Niektoré položky ponuky môžu byť skryté v závislosti od aktuálneho režimu alebo zdroja signálu.

Funkcie menu

Konfigurácia ponuky Obraz



- **Obrazový režim**
  Môžete vybrať typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám.
  Režim odporúčaného nastavenia výrobcu nájdete pod názvom Štandard.
- **Jas**
  Nastavenie základnej úrovne signálu v obraze.
- **Kontrast**
  Nastavenie rozdielu medzi bielou a čiernou v obraze.
- **Ostrosť**
  Nastavenie ostrosti prechodov medzi svetlými a tmavými miestami obrazu.
- **Nasýtenie**
  Nastavenie intenzity všetkých farieb.
- **Odtieň** (iba v režime NTSC)
  Nastavenie vyváženia medzi červenými a zelenými odtieňmi.
- **Farebná teplota**
  Nastavenie farebnej teploty obrazu.
- **Pomer strán**
  Môžete vybrať rozmer obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám.
- **PC nastavenie**(v režime PC)
  Aut.nastavenie: Automatické nastavenie obrazu.
  H pozícia: Posun obrazu doľava alebo doprava.
  V pozícia: Posun obrazu hore alebo dole.
  Fáza: Minimalizácia vodorovného skreslenia.
  Hodina: Minimalizácia zvislých pásov v obraze.
- **Režim obrazovky** (v režime HDMI)
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Obrazový režim, potom stlačením tlačidla ◄/► vyberte Auto, Video alebo PC.
- **Pokročilé nastavenie**
  NR: Nastavenie možností potlačenia šumu obrazu.
  Dynamický kontrast: Automatické nastavenie detailov a jasu obrazu.

Funkcie menu

Konfigurácia ponuky Zvuk



- **Zvukový režim**
  Môžete vybrať režim zvuku, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám.
- **Výšky**
  Nastavenie výšok. Zosilnenie alebo zoslabenie vysokých tónov.
- **Basy**
  Nastavenie basov. Zosilnenie alebo zoslabenie hlbokých tónov.
- **Vyváženie**
  Môžete nastaviť vyváženie reproduktorov podľa svojich požiadaviek.
- **Priestorový zvuk**
  Môžete vybrať požadovaný režim priestorového zvuku.
- **EQ nastavenie**
  Nastavenie priebehu sedempásmového ekvalizéra.
  EQ režim: Nižšie uvedené je možné ručne nastavovať iba v používateľskom režime.
  120 Hz/300 Hz/500 Hz/1,2 KHz/3,0 KHz/7,5 KHz/10 KHz: Nastavenie úrovne konkrétnych frekvenčných pásiem.
  V závislosti od toho, aké frekvenčné pásmo potrebujete nastaviť, upravujte po malých krokoch a vždy len jedno pásmo. Odporúčame NEROBIŤ príliš veľké zmeny.
- **AVL**
  AVL automaticky udržiava rovnakú hlasitosť pri prepínaní programov. Vzhľadom na odlišné charakteristiky signálov rôznych staníc môže byť nutné pri prepnutí programu upraviť hlasitosť. Táto funkcia to robí za vás, automaticky prispôsobuje hlasitosti jednotlivých programov a vyrovnáva ich
- **SPDIF**
  Možnosť voľby požadovaného režimu výstupu SPDIF.
- **Zvukový popis (v režime DTV)**
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Popis zvuku, potom stlačením tlačidla ► otvorte podponuku.
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Režim, potom stlačením tlačidla ◄/► vyberte Zap., Vyp. Pri nastavení na Zap. môže používateľ nastaviť hlasitosť.
- **Typ zvuku (v režime DTV)**
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Typ zvuku, potom vyberte stlačením tlačidla ◄/►.

Funkcie menu

Konfigurácia ponuky Kanál



- **Typ TUNER**
  Skôr ako začnete ukladať kanály, musíte zadať typ zdroja signálu (anténa alebo rozvod káblovej televízie). Pri nesprávnom nastavení nemusí byť nájdený žiadny kanál. Počet nájdených kanálov nezahŕňa šifrované kanály.
- **Autohľadanie**
  Stlačením tlačidla **ENTER** vyvolajte podponuku.

  Typ tunera nastavený na anténa:
  Krajina: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte krajinu.
  Režim: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte režim: DTV+ATV, DTV, ATV.
  Štart: Stlačením tlačidla **ENTER** spustite automatické ladenie.

  Typ tunera nastavený na Kábel:
  Krajina: stlačením tlačidla ◄/► vyberte krajinu.
  Režim: stlačením tlačidla ◄/► vyberte Režim: DTV+ATV, DTV, ATV.
  Typ hľadania: stlačením tlačidla ◄/► vyberte Typ skenu: Pokročilé, Rýchle, Plný.
  ID siete: stlačením tlačidla ◄/► vyberte ID siete: Auto alebo zadajte číslice.
  Frekvencia: stlačením tlačidla ◄/► vyberte Frekvenciu: Auto alebo zadajte číslice.
  Symbolová rýchlosť: stlačením tlačidla ◄/► vyberte Symbol. rýchlosť: Auto alebo zadajte číslice.
  Štart: stlačením tlačidla **ENTER** spustite automatické hľadanie.
- **Ručné hľadanie**
  Stlačením tlačidla **ENTER** vyvolajte podponuku.
  -Digitálne ručné hľadanie: Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Digitálne ručné hľadanie, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.

  Typ tunera nastavený na anténa:
  Digitálne hľadanie: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte číslo kanálu.
  Štart: Stlačením tlačidla **ENTER** spustite ladenie kanálov.
  Frekvencia: zobrazenie frekvencie aktuálneho TV signálu.
  Sila: zobrazenie kvality aktuálneho TV signálu.
  Typ tunera nastavený na Kábel:
  ID siete: stlačením tlačidla ◄/► vyberte ID siete: Auto alebo zadajte číslice.
  Frekvencia: zadajte vlastnú frekvenciu.
  Symbolová rýchlosť: stlačením tlačidla ◄/► vyberte Symbol. rýchlosť: Auto alebo zadajte číslice.
  Modulácia: stlačením tlačidla ◄/► vyberte Modulácia: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM,128QAM, 256QAM.
  Štart: stlačením tlačidla **ENTER** spustite hľadanie kanálov.
  Sila: zobrazenie intenzity aktuálneho TV signálu.

  -Analógové ručné ladenie: Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Analógové ručné ladenie, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.

Analógové ladenie: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte Analógový sken.
Kanál pre uloženie: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte kanál.
Farebný systém: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte Norma obrazu.
Zvukový systém: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte Norma zvuku.
AFC: Stlačením tlačidla ◄/► vyberte Zap. alebo Vyp.
Štart: Stlačením tlačidla **ENTER** spustite ladenie kanálov.

- **Auto aktualizácia kanálov**
  Pomocou tlačidla ◄/►zvoľte polohu Vyp. alebo Zap.

- **Úprava kanálu**
  Najprv stlačením tlačidla ▲/▼ zvýraznite kanál, ktorý chcete zmazať, preskok, premenovať alebo presun, a potom:
  Stlačením červeného tlačidla odstráňte kanál.
  Stlačením zeleného tlačidla preskočte vybraný kanál.
  (Televízor pri prepínaní kanálov pomocou tlačidiel CH+/- vybraný kanál skrátka preskočí.)
  Stlačením žltého tlačidla premenujte kanál. (V režime ATV)
  Stlačením modrého tlačidla nastavte kanál, ktorý budete presúvať, potom ho stlačením tlačidla ▲/▼ presuňte tam, kde ho chcete mať.

- **Správca obľúbených**
  Pre voľbu položky stlačte tlačidlo ▲/▼.
  Na posúvanie stránok (hore alebo dole) v zozname obľúbených položiek stlačte tlačidlo ◄/►.
  Pre voľbu požadovanej skupiny obľúbených položiek používajte červené, zelené, žlté a modré tlačidlo.

- **Všeobecné rozhranie CI (v režime DTV)**
  Táto funkcia umožňuje sledovanie šifrovaných kanálov (platených).
  Vložte kartu CI do slotu PCMCIA podľa šípky, ktorá je na karte CI.
  POZN.:

  ◆ Túto funkciu je možné využiť, iba ak je k dispozícii slot CI.

  ◆ Nevkladajte ani nevyberajte kartu CI pri zapnutom napájaní.

  ◆ Nevkladajte ani nevyberajte kartu CI príliš často, aby nedošlo k poškodeniu televízora a karty CI.

  ◆ Počas inicializácie karty CI televízor neovládajte.

- **Info o signáli (v režime DTV)**
  Zobrazenie aktuálnych informácií o signáli.

Funkcie menu

Konfigurácia ponuky Zámka systému



- **Zadaj heslo**
  Nasledujúce položky sú dostupné iba po správnom zadaní hesla.
  Východiskové heslo je **0000**, ak nastavíte iné heslo a zabudnete ho, volajte servis.
- **Povoliť**
  Pri nastavení Povoliť na Zap. sú dostupné voľby Zámka kanálov, Prístupnosť a Zámka klávesnice.
- **Zámka kanálu**
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť, potom stlačením tlačidla **ENTER** aktivujte zámku.
- **Rodičovské hodnotenie (v režime DTV)**
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Prístupnosť, potom vyberte stlačením tlačidla ◄/►.
- **Zámok klávesnice**
  Možnosť deaktivácie klávesnice, aby ju nemohli používať deti a pod.
- **Nové heslo**
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Nové heslo, potom dvakrát za sebou zadajte rovnaké 4-miestne heslo
- **Zmazať zámky**
  Obnovenie východiskových továrenských nastavení zámky.
- **Hotelový režim**
  Pomocou tlačidiel ▲/▼zvoľte režim Hotel, potom stlačte **ENTER**.



-Aktívny Hotelový režim
Nastavte režim Hotel Zap. alebo Off.
POZNÁMKA: ◆ Nasledujúce nastavenie funguje iba v prípade zapnutého režimu Hotel.

-Max hlasitosť
Nastavte maximálnu možnú hlasitosť.

-Úvodná hlasitosť
Nastavte východiskovú hodnotu hlasitosti, ktorá bude účinná pri každom zapnutí TV, východisková hodnota: 20.

-Zámok zdroja
Uzamknutie požadovaných vstupných zdrojov.

-Predvolený zdroj
Nastavenie východiskového vstupného zdroja pri zapnutí televízora TV.

-Predvolený DTV program
Funkcia je dostupná iba pri nastavení východiskového zdroja na DTV.

-Predvolený ATV program
Funkcia je dostupná iba pri nastavení vstupného zdroja na ATV.

-Záloha na USB
Zálohovanie dát na USB.
-Obnova z USB
Obnova dát z USB.
-Návrat
Vyvolanie východiskového nastavenia z režimu Hotel.

Konfigurácia ponuky Nastavenie



- **OSD jazyk**
  Vyberte požadovaný jazyk ponúk na obrazovke.
- **Jazyky zvuku (v režime DTV)**
  Vyberte požadovaný jazyk zvuku. (K dispozícii pri digitálnych kanáloch, ak je vysielaný zvuk vo viacerých jazykoch.)
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Jazyky zvuku, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.
  Stlačením šípky vyberte Primárny jazyk zvuku a Sekundárny jazyk zvuku.
- **Titulky (v režime DTV)**
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Titulky, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Režim, potom stlačením tlačidla ◄/► vyberte Zap. alebo Vyp.
  Stlačením šípky vyberte Primárny jazyk titulkov a Sekundárny jazyk titulkov.
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Pre sluchovo postih., potom stlačením tlačidla ◄/► vyberte Zap. alebo Vyp.
- **Teletext**
  Úprava nastavenia teletextu. K dispozícii iba pri signáli DTV a ATV.
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Teletext, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.
  Pri zdroji signálu DTV stlačením tlačidla ◄/► vyberte Jazyk digitálneho teletextu.
  Pri zdroji signálu ATV stlačením tlačidla ◄/► vyberte Jazyk dekódovania stránky.
  Modrá obrazovka
  Pomocou tlačidla ◄/► zvoľte polohu Zap. alebo Vyp. modrej obrazovky.
  Režim nastavenia
  Stlačením tlačidla ◄/► vyberte Režim Domov alebo Režim v Predajňa.
  Nastavenie času
  Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Nastavenie času, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.
  OSD časovač: nastavenie času zobrazenia ponúk na obrazovke.
  Usínanie: nastavenie času automatického prepnutia televízora do pohotovostného režimu.

Autousínanie: nastavenie požadovaného času autom. usnutia.
Časové pásmo: nastavenie vášho časového pásma.
Dátum a Čas: Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Čas, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku. Nastavte Auto synch. na Vyp., potom môžete čas nastaviť ručne.
Pozn.: v prípade výpadku elektrickej siete sa údaj hodín stratí.

- **PVR nastavenie (v režime DTV)**

Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte Nastavenie PVR, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.Preverí sa USB.
Súborový manažér: zobrazenie zoznamu záznamov.
Opakovanie: stlačením červeného tlačidla prehráte video.
Zmazať jednu: stlačením zeleného tlačidla odstránite video.
Zmazať všetko: stlačením žltého tlačidla odstránite všetky videá.
Plný: stlačením modrého tlačidla zväčšíte video.
Zoznam zariadení: Ak je pripojených viac záznamových zariadení, vypíše sa ich zoznam. Zo zoznamu zariadení vyberte jedno zariadenie.
Formát: Stlačením červeného tlačidla sformátujete USB disk.
Plánovaný záznam: nastavenie parametrov plánovaného záznamu.
Stlačením tlačidla **ENTER** nastavte parametre záznamu.
Zmazať jedno: stlačením zeleného tlačidla odstránite video.
Zmazať všetko: stlačením žltého tlačidla odstránite všetky videá.
Digitálny záznam programu
1.Zasuňte USB disk, stlačením tlačidla ● zaznamenajte bežiaci program. Počas záznamu stlačením tlačidla ● zväčšíte/zmenšíte ponuku záznamu.
2.Stlačením tlačidla ■ zastavíte záznam, pokračuje sa v sledovaní vysielania.
POZN.:

- ◆ USB disk musí mať kapacitu najmenej 512 MB.
- ◆ Ak na vložený USB disk nie je možné zaznamenávať, sformátujte ho.
- ◆ Počas formátovania zariadenie neodpájajte. Formátovaním zariadenia sa odstránia všetky súbory. Pred formátovaním zariadenia pomocou televízora najprv zazálohujte svoje súbory, aby nedošlo k poškodeniu alebo strate dát. Ak je na USB disku vírus, formátovanie môže zlyhať.
- ◆ Ak je na USB zariadení viac oddielov, systém PVR vám pomôže vybrať, na ktorý chcete zhotoviť záznam.
- ◆ Ak sa záznamový systém PVR používa neustále, automaticky sa vypne PVR.
- ◆ USB zariadenie musí podporovať vysokorýchlostné USB2.0.
- ◆ Niektoré neštandardné zariadenia USB nemusia byť podporované.

- **Prvotné nastavenie**

Ide o sprievodcu, ktorý pomáha s inštaláciou televízora.

- **Reset**

Obnovenie východiskových továrenských nastavení systému.

Použitie režimu MEDIA

- **Vyvolanie/opustenie režimu MEDIA**

1.Pripojte USB zariadenie.

2.Stlačením tlačidla **SOURCE** zobrazte hlavnú ponuku. Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýraznite MEDIA, stlačením tlačidla **ENTER** vyvolajte režim MEDIA.

3.Na opustenie režimu MEDIA môžete tiež využiť ponuku výberu vstupu signálu.

POZN.:

◆ Zvláštne USB zariadenia nemusia byť dobre alebo vôbec podporované.

◆ Max. zaťaženie USB: 5 Vjs 500 mA

- **Podporované formáty**


Multimediálna kategória	Prípona súboru	Dekodér		Pozn.
		Dekodér obrazu	Dekodér zvuku	
Movie	*.avi	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID DivX H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4	MPEG-1 Layer 2 MPEG-1 Layer 3 MPEG-2 Layer 3 AC3 AAC-LC HE-AAC V1 HE-AAC V2	MPGE1/MPEG2/MPEG4: až 1080p pri 30F H.264: až 1080p pri 25F AAC: AAC-LC(typ 2), HE-AAC v1(typ 5,SBR), HE-AAC v2(typ 29,SBR+PS)
	MPEG(*.mpeg, *.mpg, *.dat, *vob)	MPEG-1 MP MPEG-2 MP		
	MPEG-4(*.mp4)	MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG.-4 XVID H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4		
	TS(*.ts, *.trp, *tp)	MPEG-1 MPEG-2 MP H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4		
	MKV(*.mkv)	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP @Level 4 H.264(AVC) HP @ Level 4		
	*.flv	H.264(AVC) MP @ Level 4		

		H.264(AVC) HP @ Level 4		
Hudba	*.mp3		MPEG-1 Layer 3	Bitový tok: až 320 kbps Vzorkovanie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
			MPEG-2 Layer 3	
	AAC(*.aac,*m4a)		AAC HE-AAC V1 HE-AAC V2	
	*.wav		LPCM ADPCM	
Foto	*.jpg *.jpeg	Režim Baseline		72 × 72 < rozlíšenie Baseline < 7 680 × 4 320
		Progresívny režim		Veľ. obr. progresívneho režimu <= 1 280 × 1 024 Veľ. súboru <= 10 MB
Text	*.txt		UTF-8 UNICODE ASCII	Veľ. súboru <= 1 MB
Pozn.: V jednom priečinku je podporovaných max. 500 súborov.				

POZN.:

- USB nemusí dobre alebo vôbec podporovať dokumenty využívajúce zvláštny algoritmus.
- USB podporuje vyššie zmienený formát; ak nie je podporovaný, preveďte ho na uvedený formát.

• Hlavné ovládacie rozhranie



Stlačením tlačidla ◄/► vyberte Foto, Hudba, Film alebo Text. Stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.

Funkcie menu

Foto
Stlačením tlačidla ◄/► vyberte z hlavnej ponuky Foto, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.
Stlačením tlačidla ◄/► vyberte disk, ktorý chcete prehrať, potom stlačením tlačidla **ENTER** potvrďte.
Stlačením tlačidla **CH+/-** prepnite stránku.
Stlačením tlačidla **INDEX** vyvolajte rýchlu ponuku.
Tlačidlami so šípkami zvýraznite priečinok, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Tlačidlami so šípkami zvýraznite súbor, potom ho prehrajte stlačením tlačidla ⏯.
Stlačením tlačidla ■ zastavíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vrátite do predchádzajúci ponuky.

Hudba
Stlačením tlačidla ◄/► vyberte z hlavnej ponuky Hudba, potom stlačením tlačidla **ENTER** podponuku.
Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte disk, ktorý chcete prehrať, potom stlačením tlačidla **ENTER** potvrďte.
Stlačením tlačidla ◄/► prepnite stránku.
Stlačením tlačidla **INDEX** vyvolajte rýchlu ponuku.
Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýraznite priečinok, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýraznite súbor, potom prehrajte stlačením tlačidla ⏯.
Stlačením tlačidla ■ zastavíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vrátite do predchádzajúci ponuky.


Film
Stlačením tlačidla ◄/► vyberte z hlavnej ponuky Film, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.
Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte disk, ktorý chcete prehrať, potom stlačením tlačidla **ENTER** potvrďte.
Stlačením tlačidla ◄/► prepnite stránku.
Stlačením tlačidla **INDEX** vyvolajte rýchlu ponuku.
Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýraznite priečinok, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýraznite súbor, potom prehrajte stlačením tlačidla ⏯.
Stlačením tlačidla ■ zastavíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Text
Stlačením tlačidla ◄/► vyberte z hlavnej ponuky Text, potom stlačením tlačidla **ENTER** otvorte podponuku.
Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte disk, ktorý chcete prehrať, potom stlačením tlačidla **ENTER** potvrďte.
Stlačením tlačidla ◄/► prepnite stránku.
Stlačením tlačidla **INDEX** vyvolajte rýchlu ponuku.
Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýraznite priečinok, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Stlačením tlačidla ▲/▼ zvýraznite súbor, potom prehrajte stlačením tlačidla ⏯.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Dôležité špecifické tlačidlá

EPG (v režime DTV)

Stlačením tlačidla **EPG** vyvolajte ponuku EPG.



Stlačením tlačidla ● nastavte parametre záznamu. Môžete nastaviť čas záznamu, ktorý sa má zhotoviť. Televízor umožňuje naplánovanie záznamu pri zapnutí alebo v pohotovostnom režime. Ak záznam prebehne v pohotovostnom režime, nebude sa prehrávať obraz a zvuk.
Stlačením červeného tlačidla zobrazíte zoznam na predchádzajúci deň.
Stlačením zeleného tlačidla zobrazíte zoznam na ďalší deň.
Stlačením žltého tlačidla zobrazíte Zoznam časovača EPG.
Stlačením modrého tlačidla naplánujte záznam programu.
Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

Zoznam kanálov

Stlačením tlačidla **LIST**zobrazte zoznam kanálov.
Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberajte položky. Stlačením tlačidla **ENTER** potvrďte kanál.
Stlačením tlačidla ◄/► prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku zoznamu kanálov.
Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

Zoznam obľúbených

Stlačením ♥ tlačidla zobrazíte zoznam obľúbených položiek.
Pre voľbu položky stlačte tlačidlo ▲/▼. Na vstup do kanálu stlačte tlačidlo ENTER.
Použitím tlačidla ◄/►zvoľte funkciu Obľúbené položky 1,2,3,4.
Pomocou tlačidla CH+/CH- môžete posúvať stránky zoznamu obľúbených položiek hore a dole.
Ak chcete odísť, stlačte tlačidlo EXIT.

Teletext

Používanie teletextu

- **Zobrazenie teletextu**

1. Vyberte televíznu stanicu s teletextovým signálom.
2. Stlačením tlačidla sa dostanete do režimu teletextu.
3. Ďalším stlačením tlačidla otvoríte zmiešaný režim. Táto funkcia vám umožní prekryť teletextom televízny program.
4. Ďalším stlačením tlačidla sa vrátite alebo prejdete do normálneho režimu ATV/DTV.

- **Výber stránky**

1. Zadajte číslo stránky (tri čísla) pomocou tlačidiel s číslami. Ak stlačíte počas zadávania čísla zlé tlačidlo, musíte dokončiť celé trojčíslie a potom znovu zadať správne číslo stránky.
2. Tlačidlo **CH+/CH-** môžete použiť na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany.

- **Zmrazenie stránky**

Stlačením tlačidla pozastavíte stránku teletextu, ďalším stlačením ju uvoľníte a môžete pokračovať v listovaní.

- **Register**

Stlačením tlačidla priamo zobrazíte hlavnú stranu registra.

- **Zväčšenie písma textu**

Keď sa zobrazí strana, môžete zdvojnásobiť veľkosť písma, aby sa dalo lepšie prečítať.

1. Stlačením tlačidla zväčšíte hornú polovicu stránky.
2. Stlačením tlačidla zväčšíte spodnú polovicu stránky.
3. Ďalším stlačením tlačidla sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.

- **Režim zobrazenia skrytých informácií**

Stlačením tlačidla môžete zobraziť skryté informácie na teletexte (napr. odpovede na rébusy alebo hádanky atď.). Ďalším stlačením tlačidla odstránite informácie z obrazovky.

- **Podstránka**

Niektoré teletexty môžu obsahovať niekoľko podstránok, ktoré televízne stanica určitým spôsobom automaticky stránkuje.

1. Stlačením tlačidla môžete priamo otvoriť určitú podstránku a vybrať číslo stránky pomocou tlačidiel s číslami. Zadajte číslo podstránky (napr. 0003) pre tretiu podstránku.
2. Ďalším stlačením tlačidla ukončíte režim podstránky.

- **Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté a modré)**

Stlačením týchto tlačidiel otvoríte priamo stránky zodpovedajúcej farby zobrazené v spodnej časti obrazovky teletextu.

Riešenie problémov

Odstraňovanie problémov

Skôr ako sa obrátite na servisného technika, skúste problém vyriešiť pomocou jednoduchých krokov. Ak problém aj naďalej pretrváva, odpojte televízor a zavolajte servis.

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
Nenaskočil zvuk ani obraz	-Skontrolujte, či je zástrčka napájacej šnúry zapojená do zásuvky -Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo POWER televízneho prístroja -Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu
Obraz je v poriadku, ale nenaskočil zvuk	-Skontrolujte hlasitosť -Zmizol zvuk? Stlačte tlačidlo na vypnutie zvuku. -Skúste iný kanál, vysielač môže mať problémy s vysielaním. -Sú audio káble riadne zapojené?
Diaľkový ovládač nefunguje	-Skontrolujte, či medzi prístrojom a diaľkovým ovládačom nie je nejaký predmet brániaci prenosu -Sú batérie správne nainštalované (+ k + a − k −)? -Správne nastavenie režimu diaľkového ovládania: TV, VCR atď.? -Vložte do ovládača nové batérie
Televízor sa znenazdania sám vypol	-Je nastavené načasovanie režimu spánku? -Skontrolujte napájanie. Došlo k výpadku prúdu. -Nebolo naladené vysielanie stanice s automatickým spustením.
Po zapnutí sa obraz objavuje pomaly	-Je to normálne, obraz je pozastavený počas aktivácie prístroja Obráťte sa na svoj servis, ak sa obraz neobjaví po piatich minútach.
Žiadne alebo nesprávne farby alebo zlý obraz	-Upravte farby v menu Nastavenie -Udržujte dostatočnú vzdialenosť medzi výrobkom a VCR. -Skúste iný kanál, môže ísť o problém s vysielaním. -Sú VIDEO káble riadne zapojené? -Aktivujte ľubovoľnú funkciu na obnovenie jasu obrazu.
Vodorovné/zvislé čiary alebo sa obraz trasie	-Skontrolujte miestne rušenie spôsobené elektrickým spotrebičom alebo elektrickým náradím.
Zlý príjem niektorých kanálov	-DVB-T alebo DVB-C vysielanie má problémy Naladťe na inú stanicu. -Vysielaný signál je slabý, presmerujte anténu, aby ste zachytili silnejšie vysielanie. -Skontrolujte zdroje možného rušenia.
Čiary alebo šmuhy v obraze	-Skontrolujte anténu (presmerujte anténu). -Upravte vyváženie hlasitosti v menu Výber
Jeden reproduktor je bez výstupu	

Riešenie problémov

POZNÁMKA: Problém v režime VGA (týka sa iba režimu VGA).

PROBLÉM MOŽNÉ	RIEŠENIE
Signál je mimo dosahu.	-Upravte rozlíšenie, horizontálny alebo vertikálny kmitočet. -Skontrolujte, či je signálny kábel zapojený alebo odpojený. -Skontrolujte zdroj vstupného signálu.
Vertikálny pruh alebo pás na pozadí a horizontálny šum a nesprávna pozícia obrazu.	-Spustite automatické konfigurovanie alebo nastavte hodiny, fázu alebo H/V pozíciu.
Farby na obrazovke sú nestabilné alebo ide iba o jednu farbu.	-Skontrolujte signálny kábel. -Preinštalujte video kartu počítača

Údržba

Pomôže predchádzať zlyhaniu prístroja. Dôkladné a pravidelné čistenie môže predĺžiť životnosť televízora. Skôr ako začnete s čistením, skontrolujte, či ste vypli televízor a odpojili napájaciu šnúru.

Čistenie obrazovky

1.Existuje skvelý spôsob, ako na chvíľu zabrániť usadzovaniu prachu na obrazovke. Navlhčite mäkkú handričku vo vlažnej vode s malým množstvom aviváżneho prostriedku alebo prostriedku na umývanie riadu. Vyžmýkajte handričku, až je skoro suchá a potom ňou utrite obrazovku.
2.Skontrolujte, či ste zotreli z obrazovky prebytočnú vodu a potom ju nechajte voľne uschnúť. Až potom zapnite televízor.

Čistenie krytu

Ak chcete odstrániť špinu alebo prach z krytu televízora, utrite ho mäkkou suchou handričkou bez žmolkov. Nikdy nepoužívajte vlhkú handričku.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokume
ntoch znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recy
kláciu odovzdajte
tieto výrobky na určené zberné miesta.
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných
európskych
krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ
Použité batérie odložte na zberné miesta na to určené. Riaďte sa predpismi platnými vo vašej krajine.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

***SK* Záručné podmienky**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok záruku v trvaní 24 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim. Záruka sa poskytuje za ďalej uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na nový spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok kúpený, alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo k zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Kupujúci je povinný poskytnúť pri reklamácii súčinnosť nutnú na overenie existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného konania sa prijíma iba kompletný a z dôvodov dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o čas od okamihu uplatnenia reklamácie do okamihu prevzatia opraveného výrobku kupujúcim alebo okamihu, keď je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o kúpe výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

chyby, na ktoré bola poskytnutá zľava;
opotrebenie a poškodenie vzniknuté bežným používaním výrobku;
poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie, platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku na iný účel, než na aký je určený;
poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod., mechanické poškodenie výrobku (napr. odlomenie gombíka, pád);
poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké okolité teploty, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku vykonaný neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok kúpil);
prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
prípady, keď reklamovaný výrobok nie je možné stotožniť s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručná plomba prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel.: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel.: 531 010 295
Viac autorizovaných servisných stredísk pre ČR nájdete na www.sencor.cz.

Špecifikácie

MODEL		SLE 2057M4
Panel	Uhlopriečka	19.5”
	Jas	400
	Contrast Ratio	3000:1
Rozlíšenie WXGA		1366 × 768
I/O Connector	CI Slot	1
	USB	1
	HDMI	1
	YPbPr	1
	VIDEO AUDIO IN	1
	VGA/PC AUDIO IN	1
	COAXIAL OUT	1
	EARPHONE	1
	ANTENNA IN	1
	SCART	1
Menovité napájanie		AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz
Spotreba v pohotovostnom režime		Max. 30 W, Pohotovostný režim < 0,5 W
Rozmery (š × h × v)		464 × 154 × 308 mm
Hmotnosť (netto)		2,7 kg

Informačný list

Dovozca: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Značka		Sencor
Model		SLE 2057M4
Trieda energetickej účinnosti		A
Uhlopriečka obrazovky v cm/palcoch	[cm/”]	49,5/19,5
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave	[W]	20
Ročná spotreba elektrickej energie*	[kWh]	30
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	[W]	≤0,5W
Rozlíšenie obrazovky	[pixely]	1366 x 768

* Spotreba elektrickej energie 20 kWh za rok vychádzajúca zo spotreby elektrickej energie televízneho prijímača, ktorý je v prevádzke 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od spôsobu použitia televízneho prijímača.

Spotreba v pohotovostnom režime (cca)	< 0,50 W
Rozlíšenie	1 366 × 768 pixelov

Vyššie uvedené dáta podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Čeština je pôvodná verzia.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz