




Návod k obsluze

Nastavení

Tato příručka platí pro následující modely.

C823n/C823dn
C833n/C833dn
C843n/C843dn
ES8433
ES8443

- Příručka obsahuje pokyny pro bezpečné používání tohoto výrobku. Před použitím výrobku si tuto příručku přečtěte.

● Záruční informace pro výrobek

Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit, že změny softwaru a zařízení produkovaných jinými výrobci a zmíněných v této příručce neovlivní platnost uvedených informací. Uvedení softwarových produktů dodávaných jinými společnostmi nutně neznamená, že je výrobce doporučuje.

I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímou vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde uvedených informací.

Všechna práva vyhrazena společností Oki Data Corporation. Uživatel nesmí kopírovat, přenášet, překládat apod. obsah této příručky bez povolení. Před prováděním libovolné z výše uvedených činností musí uživatel získat písemné schválení společnosti Oki Data Corporation.

© 2016 Oki Data Corporation

OKI je registrovaná ochranná známka společnosti Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star je ochranná známka agentury United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Rosetta, Mac a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer.

Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.



Výrobce jako účastník programu Energy Star zaručuje, že tento výrobek splňuje směrnice Energy Star týkající se energetické účinnosti.



Tento výrobek splňuje podmínky směrnic Rady 2014/30/EU(EMC), 2014/35/EU(LVD), 1999/5/ES (R&TTE), 2009/125/ES (ErP) a 2011/65/EU (RoHS), ve znění pozdějších předpisů, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, nízkonapěťových, rozhlasových nebo telekomunikačních zařízení a výrobků spotřebovávajících energii a omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Při hodnocení, zda tento výrobek splňuje požadavky shody se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, a hodnocení jiných konfigurací, které by mohly mít na tuto shodu vliv, byly použity následující kabely.

typ kabelu	délka (m)	jádro	stínění
Napájecí	1,8	✗	✗
USB	5,0	✗	✓
LAN	15,0	✗	✗

● První pomoc

Při manipulaci s práškovým tonerem buďte opatrní:



Dojde-li k jeho požití, podejte postižené osobě trochu studené vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. NEPOKOUŠEJTE SE vyvolat zvracení.

Je-li vdechnut, přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí je vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a snažte se je mít po tuto dobu otevřené. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se vysype, omyjte potřísněná místa vodou a mýdlem. Snížíte tak možnost znečištění kůže nebo oděvu.

● Výrobce

Oki Data Corporation,
4-11-22 Shibaura, Minato-ku,
Tokyo 108-8551,
Japonsko

V případě dotazů ohledně prodeje, podpory nebo všeobecných dotazů se obraťte na místního prodejce.

● Dovozce do EU nebo autorizovaný zástupce

OKI Europe Limited

Blays House
Wick Road
Egham
Surrey, TW20 0HJ
Spojené království

V případě dotazů ohledně prodeje, podpory nebo všeobecných dotazů se obraťte na místního prodejce.

● Informace o životním prostředí



● Bezpečnostní upozornění

Před zahájením používání výrobku si z důvodu zajištění vlastní bezpečnosti přečtěte návod k obsluze.

Upozornění týkající se bezpečnosti

- ⚠ VÝSTRAHA** Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ** Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení.

Všeobecná bezpečnostní opatření

⚠ VÝSTRAHA		
 Nedotýkejte se bezpečnostního spínače uvnitř tiskárny. V opačném případě může dojít ke zranění vysokým napětím. Navíc se může otáčející se převodové ústrojí způsobit poranění.	 V blízkosti tiskárny nepoužívejte vysoce hořlavé spreje. V opačném případě může dojít k požáru, protože součásti tiskárny dosahují vysokých teplot.	 V případě, že je kryt neobvykle horký, kouří se něj, uvolňuje podezřelý zápach nebo vydává zvláštní zvuky, odpojte napájecí kabel a kontaktujte středisko zákaznických služeb. V opačném případě může vniknout požár.
 Pronikne-li do vnitřních součástí tiskárny kapalina, například voda, odpojte napájecí kabel a kontaktujte středisko zákaznických služeb. V opačném případě může vniknout požár.	 Pokud do tiskárny upadnou cizí předměty, například kancelářské sponky, odpojte napájecí kabel a spadené předměty vyjměte. Nesplnění tohoto pokynu může mít za následek zásah elektrickým proudem či požár vedoucí ke zranění osob.	 Tiskárnu neprovozujte ani ji nedemontujte jinak, než je uvedeno v návodu k obsluze. Nesplnění tohoto pokynu může mít za následek zásah elektrickým proudem či požár vedoucí ke zranění osob.
 Jestliže tiskárnu upustíte nebo dojde k poškození jejího krytu, odpojte napájecí kabel a kontaktujte středisko zákaznických služeb. Nesplnění tohoto pokynu může mít za následek zásah elektrickým proudem či požár vedoucí ke zranění osob.	 Pravidelně odpojujte napájecí kabel a čistěte kolíky zástrčky a prostor mezi nimi. Pokud zůstane zástrčka v zásuvce příliš dlouho, zapráší se prostor mezi kolíky, zástrčka může zkratovat a tím případně způsobit požár.	 Rozsypaný toner nevysávejte. Budete-li rozsypaný toner vysávat, mohou jiskry vznikající při elektrickém kontaktu způsobit požár. Toner rozsypaný na podlahu je nutné vyčistit mokrým hadrem.
 Nevkládejte žádné předměty do výdechového otvoru. Pokud tak učiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a důsledkem mohou být zranění.	 Neumisťujte na tiskárnu nádoby s kapalinami, jako je například voda. Pokud tak učiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a důsledkem mohou být zranění.	 Otevřete-li kryt tiskárny, nedotýkejte se zapékací jednotky ani dalších dílů. V opačném případě se můžete popálit.
 Nevhazujte tonerové kazety ani kazety obrazového válce do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu prachu a popálení.	 Nepoužívejte jiný napájecí kabel, připojovací kabel ani uzemňovací vodič, než jsou uvedeny v návodu k obsluze. V opačném případě může vzniknout požár.	 Nelze zaručit funkci výrobku při použití jednotky UPS (zdroj nepřerušitelného napájení) nebo měničů. Nepoužívejte zdroj nepřerušitelného napájení ani měniče. V opačném případě může vzniknout požár.

 UPOZORNĚNÍ



Nepřibližujte se k místu výstupu papíru, když je zapnuto napájení a v průběhu tisku.
V opačném případě může dojít ke zranění.



Nedotýkejte se poškozeného displeje s tekutými krystaly.
Pokud tekutina (tekuté krystaly) z displeje LCD zasáhne oči nebo ústa, vypláchněte je velkým množstvím vody. V případě potřeby postupujte podle pokynů lékaře.

● Složení příručky

Tento výrobek se dodává s následujícími příručkami.

- Stručný návod
Tato příručka obsahuje stručný popis postupu instalace tiskárny.
- Návod k obsluze (Nastavení) ---- Tento dokument
Tato příručka popisuje základní činnosti, které vám pomohou pochopit funkce této tiskárny. Uvádí popisy výchozího nastavení včetně umístění tiskárny a výchozího nastavení sítě spolu s postupy odstraňování problémů a údržby.

● O této příručce

Terminologie příručky

V této příručce jsou používány následující termíny.

! Poznámka

- Signalizuje důležité informace týkající se prováděných činností. Nezapomeňte si přečíst přečíst oddíly označené tímto symbolem.

📄 Další informace

- Signalizuje doplňující informace týkající se prováděných činností. Přečtení oddílů označených tímto symbolem je žádoucí.

📖 Odkaz

- Signalizuje, kam se máte podívat, pokud chcete zjistit podrobnější nebo související informace.

⚠ VÝSTRAHA

- Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení.

Symbyoly používané v tomto dokumentu

V této příručce jsou používány následující symboly.

Symbol	Popis
[]	• Označuje názvy nabídek zobrazovaných na displeji. • Označuje názvy nabídek, oken a dialogových oken v počítači.
" "	• Označuje hlášení a vkládaný text na displeji. • Označuje názvy souborů v počítači. • Označuje názvy referencí.
Tlačítko/klávesa < >	Označuje hardwarovou klávesu na ovládacím panelu nebo klávesu na klávesnici počítače.
>	Signalizuje, jak se dostanete na požadovanou položku v nabídce tiskárny nebo počítače.
Vaše tiskárna	Označuje tiskárnu, kterou chcete používat nebo vybrat.

Notace používané v této příručce

V této příručce jsou používány následující notace.

- C823n/C823dn → C823
- C833n/C833dn → C833
- C843n/C843dn → C843
- Emulace PostScript3 → PSE, emulace POSTSCRIPT3, EMULACE POSTSCRIPT3
- Operační systém Microsoft® Windows® 10, 64bitová verze → Windows 10 (64bitová verze) *
- Operační systém Microsoft® Windows® 8.1, 64bitová verze → Windows 8.1 (64bitová verze) *
- Operační systém Microsoft® Windows® 8, 64bitová verze → Windows 8 (64bitová verze) *
- Operační systém Microsoft® Windows® 7, 64bitová verze → Windows 7 (64bitová verze) *
- Operační systém Microsoft® Windows Vista®, 64bitová verze → Windows Vista (64bitová verze) *
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2012 R2, 64bitová verze → Windows Server 2012 *
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2012, 64bitová verze → Windows Server 2012 *
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008 R2, 64bitová verze → Windows Server 2008 *
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008, 64bitová verze → Windows Server 2008 (64bitová verze) *
- Operační systém Microsoft® Windows® 10 → Windows 10 *
- Operační systém Microsoft® Windows® 8.1 → Windows 8.1 *
- Operační systém Microsoft® Windows® 8 → Windows 8 *
- Operační systém Microsoft® Windows® 7 → Windows 7 *
- Operační systém Microsoft® Windows Vista® → Windows Vista *
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008 → Windows Server 2008 *
- Obecný název pro operační systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista a Windows Server 2008 → Windows

* Není-li uveden žádný zvláštní popis, operační systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista a Windows Server 2008, zahrnují rovněž 64bitovou verzi. (64bitová verze a verze Windows Server 2008 R2 jsou součástí systému Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 je součástí systému Windows Server 2012.)

Není-li uveden žádný zvláštní popis, je v příkladech uvedených v tomto dokumentu systém Windows 7 uváděn jako Windows, systém Mac OS X 10.11 je uváděn jako MAC OS X, a C833dn je uváděn jako tiskárna.

V závislosti na operačním systému, modelu nebo verzi se mohou popisy uvedené v tomto dokumentu lišit.

Šíření prachu, ozónu, styrenu, benzenu, TVOC a jemných částic vyhovuje certifikačním kritériím emisních látek pro značku Eco Mark 155, „Printer“. (Toner byl testován při černobílém a barevném tisku s originálními kazetami Oki Data podle kritérií přílohy S-M zkušební metody Blue Angel RAL UZ-171:2012.)

Obsah

Záruční informace pro výrobek	2
První pomoc	3
Výrobce	3
Dovozce do EU nebo autorizovaný zástupce	3
Informace o životním prostředí	3
Bezpečnostní upozornění	4
Složení příručky	6
O této příručce	6
 1. Nastavení	 11
Kontrola produktů	12
Kontrola obsahu balení	12
Ovládací panel	13
Použití číselné klávesnice	13
Použití funkční klávesy	14
Názvy součástí	15
Dostupné volitelné příslušenství	16
Kontrola místa instalace	17
Prostředí instalace	17
Požadavky na umístění	17
Příprava tiskárny	18
Vybalení	18
Instalace spotřebního materiálu	18
Vkládání papíru	20
Zapnutí a vypnutí napájení	21
Instalace volitelného příslušenství	24
Zkušební tisk z tiskárny	30
Připojení k počítači	31
Síťové připojení	32
Připojení USB	38
Přidávání volitelného vybavení	42


2. Základní postupy tisku.....	44
Podporovaný papír	44
Tisk na papír ze zásobníku	49
Tisk na papír z víceúčelového zásobníku.....	50
Tisk na uživatelské formáty	54
Výstup papíru.....	58
Praktické funkce tisku.....	59
Storno tisku	60
Nastavení času před přechodem do režimu úspory energie	61
Nastavení času před přechodem do režimu hlubokého spánku.....	62
Omezení v režimu hlubokého spánku.....	63
Nastavení automatického vypnutí napájení (funkce Automatické vypnutí)	65
Nastavení doby automatického vypnutí.....	65
Nastavení času před přechodem do režimu automatického vypnutí	66
Nastavení zvukového signálu	67
 3. Odstraňování problémů	 68
Na displeji se zobrazí chybové hlášení (indikátor ATTENTION se rozsvítí nebo bliká)	68
Zasekává se papír/chybové hlášení nezmizí, i když je zaseknutý papír odstraněn	69
Zobrazí se hlášení požadující výměnu spotřebního materiálu nebo prostředků pro údržbu	80
Zobrazí se hlášení požadující výměnu papíru nebo chyba formátu papíru	83
Další chybová hlášení	84
Není možné tisknout z víceúčelového zásobníku	87
Ostatní problémy	88
Nelze tisknout z počítače	88
Není možné správně nainstalovat ovladač tiskárny	90
Omezení specifická pro konkrétní operační systémy	91
Problémy s kvalitou obrazu	91
Problémy s podáváním	95
Problémy s přístrojem	96

4. Údržba	98
Výměna spotřebního materiálu a prostředků pro údržbu	98
Výměna tonerových kazet	99
Výměna obrazového válce	103
Výměna jednotky pásu	106
Výměna zapékací jednotky	108
Čištění	111
Čištění povrchu tiskárny	111
Čištění podávacích válců papíru	111
Čištění hlav LED	114
Přesunování a přeprava tiskárny	115
5. Příloha	118
Technické údaje	118
Rejstřík	124
Oki kontakt	125

1. Nastavení

Tato kapitola vysvětluje postupy nastavení.

■ Postup nastavení



• Kontrola produktů

Tato část uvádí přehled tiskárny.


Kontrola obsahu balení

Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny položky uvedené níže.

	UPOZORNĚNÍ	Možnost zranění!	
K bezpečnému zvednutí tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby, protože hmotnost tiskárny je přibližně 37 nebo 40 kg.			

Odkaz


- Podrobné informace o způsobu otevření obalu viz „Vybalení“ str. 18.
- Tiskárna



- Čtyři obrazové válce (černý, žlutý, purpurový a azurový)
- Čtyři základní tonerové kazety (černá, žlutá, purpurová a azurová)

Poznámka

- U modelů C jsou do obrazových válců, které jsou do přístroje nainstalovány před expedicí, vloženy základní tonerové kazety. Základní tonerová kazeta není instalována do modelů ES. Nainstalujte tonerovou kazetu, která je přibalena k tomuto zařízení. Řiďte se pokyny v části „Výměna obrazového válce“ str. 103.



- Stručný návod
- Disk DVD-ROM se softwarem




- Síťový napájecí kabel

Poznámka

- Síťový kabel Ethernet a kabel USB nejsou součástí dodávky tiskárny. Zakupte si je samostatně.
- Při přepravě tiskárny je nutné použít balicí a výplňový materiál. Nevyhazujte jej.

● Ovládací panel

Tato část vysvětluje názvy a funkce součástí ovládacího panelu a způsob zadávání textu.



Poz.	Název	Funkce
1	Displej	Zobrazuje pokyny k obsluze a informace o stavu tiskárny.
2	Klávesa < ON LINE (ON-LINE)>	Přepíná mezi režimem on-line a off-line.
3	Klávesa < CANCEL (STORNO)>	Okamžitě ruší aktuálně probíhající tisk.
4	Klávesa < ENTER (VLOŽIT)>	- Otevírá obrazovku nabídky. - Slouží k potvrzení označené položky.
5	Klávesa < SCROLL (PROCHÁZET)>	Volí nabídku nebo posunuje obrazovku.
6	Klávesa < BACK (ZPĚT)>	Slouží k návratu na předchozí obrazovku.
7	Klávesa < HELP (NÁPOVĚDA)>	Otevírá obrazovku nápovědy. Chcete-li obrazovku zavřít, stiskněte klávesu < HELP (NÁPOVĚDA)>, klávesu < BACK (ZPĚT)> nebo klávesu < CANCEL (STORNO)>.
8	Klávesa < POWER SAVE (ÚSPORNÝ REŽIM)>	- Aktivuje nebo deaktivuje režim úspory energie. - Ukončuje režim hlubokého spánku. V režimu úspory energie svítí zeleně a v režimu hlubokého spánku zeleně bliká.
9	Číselná klávesnice	- Slouží k zadávání číselných hodnot. - Slouží k zadávání písmen a symbolů. Heslo lze zadat pouze pomocí číselné klávesnice.
10	Klávesa < Fn >	Zobrazuje nabídku nastavení zařízení pomocí klávesové zkratky.
11	Klávesa < CLEAR (SMAZAT)>	Při stisknutí nebo přidržení provádí následující činnosti v závislosti na zadané hodnotě. - Aktivuje minimální hodnotu nastavení. - Zadává do nastavení nulovou hodnotu. - Maže znak. - Ruší vybranou položku. Slouží k návratu na předchozí nastavení. Není k dispozici při zadávání adresy IP.
12	Indikátor < READY (PŘIPRAVENO)>	V režimu on-line svítí zeleně a v režimu off-line nesvítí.
13	Indikátor < ATTENTION (UPOZORNĚNÍ)>	Pokud v zařízení vznikla chyba, svítí nebo bliká oranžově.

Použití číselné klávesnice

Slouží k vkládání čísel a znaků.

Při každém stisknutí číselné klávesy se cyklicky mění zadávaná čísla nebo znaky, a to v následujícím pořadí:

<**1**>: 1

<**2**>: 2 → a → b → c → 2

<**3**>: 3 → d → e → f → 3

<**4**>: 4 → g → h → i → 4

<**5**>: 5 → j → k → l → 5

<**6**>: 6 → m → n → o → 6

<**7**>: 7 → p → q → r → s → 7

<**8**>: 8 → t → u → v → 8

<**9**>: 9 → w → x → y → z → 9

<**0**>: 0 → 0

Klávesy **<✱>** a **<C>** mají následující funkce:

<✱>: Funkční klávesa (k dispozici, pouze pokud je otevřena pohotovostní obrazovka.)


<C>: Maže znak při zadávání hesla.

Chcete-li například zadat „abc“, stiskněte **<2>** → **<2>** → klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>** → **<2>** → **<2>** → **<2>** → klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>** → **<2>** → **<2>** → **<2>** → **<2>** → klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.


Použití funkční klávesy

Když se na displeji zobrazí hlášení „**Připravena k tisku**“, po stisku klávesy **<Fn>** stiskněte číselné klávesy. Zobrazí se funkční nabídka odpovídající stisknuté číselné klávese.


- 1 Stiskněte klávesu **<Fn>**.



- 2 Stiskem číselných kláves (0-9) zobrazte požadovanou funkci a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.



- 3 Otevře se obrazovka nastavení požadované funkce. Zkontrolujte nebo změňte nastavení.




Přehled nabídek funkcí


Č. funkce	Nabídka funkce
1	Soukromá úloha
2	Sdílená úloha
10	Format papíru (Zásobník 1)
11	Rozmer X (Zásobník 1)
12	Rozmer Y (Zásobník 1)
13	Typ media (Zásobník 1)
14	Gramaz media (Zásobník 1)
15	Legal papír (Zásobník 1)
16	Jiný formát (Zásobník 1)
20	Format papíru (Zásobník 2)
21	Rozmer X (Zásobník 2)
22	Rozmer Y (Zásobník 2)
23	Typ media (Zásobník 2)
24	Gramaz media (Zásobník 2)
25	Legal papír (Zásobník 2)

Č. funkce	Nabídka funkce
26	Jiný formát (Zásobník 2)
30	Format papíru (Zásobník 3)
31	Rozmer X (Zásobník 3)
32	Rozmer Y (Zásobník 3)
33	Typ media (Zásobník 3)
34	Gramaz media (Zásobník 3)
35	Legal papír (Zásobník 3)
36	Jiný formát (Zásobník 3)
40	Format papíru (Zásobník 4)
41	Rozmer X (Zásobník 4)
42	Rozmer Y (Zásobník 4)
43	Typ media (Zásobník 4)
44	Gramaz media (Zásobník 4)
45	Legal papír (Zásobník 4)
46	Jiný formát (Zásobník 4)
80	Podávání papíru
90	Format papíru (Multifunkční podavac)
91	Rozmer X (Multifunkční podavac)
92	Rozmer Y (Multifunkční podavac)
93	Typ media (Multifunkční podavac)
94	Gramaz media (Multifunkční podavac)
95	Využití zásobníku (multifunkční zásobník)
100	Konfigurace
101	Sit
102	Report o uzivani
103	Report chyb
200	Usporný režim
201	Čas spanku
202	Doba aut. vypnutí
210	Report chyb
220	Úprava tiskové pozice (Zásobník MP)
221	Úprava tiskové pozice (Zásobník 1)
222	Úprava tiskové pozice (Zásobník 2)
222	Úprava tiskové pozice (Zásobník 3)
223	Úprava tiskové pozice (Zásobník 4)
230	Nastavení papíru mono
231	Nastavení papíru barva
232	Nastav. transp. mono
233	Nastav. transp. barva
234	SMR nastavení
235	BG nastavení
236	Drum Cleaning
237	Hex Dump
300	Nastavit hustotu
301	Nastavit soutisk
302	Tiskni testovací sablonu
310	Hustota modré
311	Hustota červené
312	Hustota žluté
313	Hustota černé

Názvy součástí




Poz.	Název
1	Čelní kryt
2	Páčka otevření čelního krytu
3	Ovládací panel
4	Síťový spínač
5	Výstupní zásobník
6	Víceúčelový zásobník
7	Zásobník 1
8	Ventilační otvory




Poz.	Název
9	Tlačítko pro otevření výstupního zásobníku
10	Tonerová kazeta Obrazový válec (K: černý)
11	Tonerová kazeta Obrazový válec (Y: žlutý)
12	Tonerová kazeta Obrazový válec (M: purpurový)
13	Tonerová kazeta Obrazový válec (C: azurový)
14	Zapékací jednotka
15	Hlava LED (čtyři hlavy)

! Poznámka

- V případě modelů ES nejsou tonerové kazety v obrazových válcích nainstalovány.




Poz.	Název
16	Víceúčelový zásobník
17	Nastavovací kryt papíru
26	Kryt modulu bezdrátové sítě LAN



Poz.	Název
18	Zadní výstupní zásobník
19	Zásuvka pro napájecí kabel
20	Rozhraní
21	Přístupový kryt
22	Duplexní jednotka (pouze u modelu, jehož název obsahuje dn nebo ES)

• Rozhraní



Poz.	Název
23	Konektor příslušenství
24	Zásuvka rozhraní USB
25	Zásuvka síťového rozhraní

Dostupné volitelné příslušenství

K tiskárně je k dispozici následující volitelné příslušenství:

- Doplnkový zásobník (zásobník 2/3/4)
- Doplnková paměť RAM (256 MB nebo 512 MB)
- Paměťová karta SD s kapacitou 16 GB
- Modul bezdrátové sítě LAN

Odkaz

- Podrobné informace o instalaci volitelného příslušenství viz „[Instalace volitelného příslušenství](#)“ str. 24.
- Paměťovou kartu SD využívají funkce, jako je ukládání pro zařazování do fronty při kopírování sektorů, ukládání dat zabezpečeného nebo šifrovaného tisku, a karta rovněž slouží jako cílové umístění pro formulářová data. Informace o zabezpečeném tisku, šifrovaném tisku a ukládání formulářových dat naleznete v návodu k obsluze (Pokročilý).

Poznámka

- C823 má k dispozici jen Zásobník 2

● Kontrola místa instalace

Prostředí instalace

Tiskárna musí být umístěna v prostředí, které splňuje následující požadavky:

Teplota:	10 °C ~ 32 °C
Vlhkost:	20 % ~ 80 % RH (relativní vlhkost)
Maximální teplota mokrého teploměru	25 °C
Doporučené prostředí:	17 - 27 °C, 50 - 70 % RH

! Poznámka

- Dávejte pozor na kondenzaci. Může způsobit poruchu.
- Umísťujete-li tiskárnu na místě, kde je vlhkost vzduchu menší než 30 % RH, použijte zvlhčovač nebo antistatickou podložku.

⚠ VÝSTRAHA

- Tiskárnu neinstalujte na místech, kde se vyskytují vysoké teploty nebo otevřený oheň.
- Mezi nepřipustná místa instalace patří rovněž prostory, ve kterých probíhají chemické reakce (laboratoř apod.).
- Tiskárnu neinstalujte v blízkosti hořlavín, jako je alkohol nebo ředidlo.
- Neinstalujte na místech, kde mají přístup malé děti.
- Tiskárnu neumísťujte na nestabilních plochách (nestabilní podstavec, nakloněná plocha apod.).
- Neinstalujte na místech s vysokou vlhkostí, prašností a místech vystavených přímému slunečnímu světlu.
- Neumisťujte v prostředí se slaným vzduchem a korozivními plyny.
- Neinstalujte na místech s příliš velkými vibracemi.
- Tiskárnu neumísťujte tak, aby byl zablokován její ventilační otvor.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Nestavte tiskárnu přímo na předložku nebo koberec s dlouhým chlupem.
- Neinstalujte v uzavřené místnosti s nedostatečným větráním a oběhem vzduchu.
- Používáte-li tiskárnu další dobu v malé místnosti, zajistěte její dostatečné odvětrávání.
- Tiskárnu instalujte mimo dosah silných magnetických polí a zdrojů šumu.
- Neinstalujte v blízkosti monitorů a televizorů.

Požadavky na umístění


Tiskárnu umístěte na rovný povrch s dostatečnou šířkou tak, aby na něm tiskárna bezpečně spočívala.

Ponechejte okolo tiskárny dostatečný prostor, jak je znázorněno na obrázcích níže.

● Pohled shora



● Pohled z boku



• Příprava tiskárny

Tato část vysvětluje vybalení tiskárny a postup při jejím zapínání a vypínání.

Vybalení


 UPOZORNĚNÍ	Možnost zranění!	
K bezpečnému zvednutí tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby, protože hmotnost tiskárny je přibližně 37 nebo 40 kg.		

! Poznámka

- Na počátku použijte spotřební materiál nebo prostředky pro údržbu, které jsou součástí dodávky tiskárny. V opačném případě se nemusí správně zobrazit životnost spotřebního materiálu nebo prostředků pro údržbu nebo je možná nebudete moci později použít.
- Obrazový válec (zelená trubice) je velmi citlivé zařízení. Manipulujte s ním opatrně.
- Nevystavuje obrazový válec přímému slunečnímu světlu nebo vysoce intenzivnímu umělému světlu (přibližná svítivost vyšší než 1 500 Lux). Válec nenechávejte vystavený běžnému vnitřnímu osvětlení déle než 5 minut.
- Při přepravě tiskárny je nutné použít balicí a výplňový materiál. Nevyhazujte jej.

1 Vytáhněte tiskárnu z krabice a vyjměte z ní veškerý výplňový materiál a plastový sáček.

2 Odstraňte dva kusy ochranné pásky (1) na zadní straně tiskárny.




Instalace spotřebního materiálu


1 Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.

! Poznámka


- Opatrně otevřete čelní kryt. Pokud kryt otevřete příliš rychle, může se otevřít víceúčelový zásobník (MP).



2 Stiskněte tlačítko otevření výstupního zásobníku (3) a výstupní zásobník otevřete (4).




3 Vyjměte z tiskárny všechny čtyři obrazové válce.




4 Odstraňte ze čtyř obrazových válců ochranné listy.

(1) Položte obrazový válec na novinový papír. Sejměte pásku (6) nalepenou na ochranném listu (5) a otevřete jej.




(2) Sejměte ochranný list ve směru šipky.




! Poznámka

- Neotáčejte modrou páčkou na tonerové kazetě.


5 Vložte čtyři obrazové válce zpět do tiskárny.



6 Modrou páčku (7) tonerové kazety otočte směrem zpět, dokud její horní část nebude zarovnána se značkou ▼. Otočte páčky všech čtyř tonerových kazet.




7 Výstupní zásobník (4) zavřete silným zatlačením na kryt.



8 Zavřete čelní kryt (2).

! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník uzavřen, nelze řádně zavřít přední kryt.
- Pokud z displeje ovládacího panelu nezmizí chybové hlášení informující o otevřeném horním nebo předním krytu, zkontrolujte, zda jsou kryty správně zavřeny.




Vkládání papíru

 Odkaz


- Informace o vkládání papíru do tiskárny viz „Podporovaný papír“ str. 44.

1 Vytáhněte zásobník papíru (1).




2 Nastavte volič formátu papíru (2) tak, aby odpovídal formátu vkládaného papíru.

Vkládáte-li papír formátu A4 s orientací na šířku, nastavte volič na [A4 




3 Nastavte vodítko papíru (3) a doraz papíru (4) podle formátu vkládaného papíru.




! Poznámka

- Při vkládání papíru formátu A6 přesuňte doraz papíru (4) dopředu, sejměte jej a poté nainstalujte na kovový díl.




4 Ohněte papír dopředu a dozadu a poté jej provzdušněte. Vyrovnajte okraje stohu papíru na rovné ploše.



5 Vložte papír tiskovou stranou dolů a shora na něj zatlačte.

! Poznámka

- Množství vkládaného papíru nesmí překročit úroveň označenou značkou [▼] (5) na vodítku papíru.



6 Zajistěte vložený papír vodítkem.

7 Zkontrolujte, zda formát vloženého papíru odpovídá nastavení na voliči formátu papíru.

8 Zasuňte zásobník papíru zpět do tiskárny.

Další informace

- Vkládáte-li papír, jehož formát nelze vybrat pomocí voliče formátu papíru, nastavte volič do polohy [Ostatní] a poté formát papíru nastavte na ovládacím panelu.

Zapnutí a vypnutí napájení

Požadavky na zdroj napájení

Zdroj napájení musí splňovat následující podmínky:

- Napětí: 110 - 127 V AC (rozmezí 99 - 140 V AC)
220 - 240 V AC (rozmezí 198 - 264 V AC)
- Frekvence: 50/60 Hz $\pm$ 2 %


! Poznámka

- Pokud je zdroj napájení nestabilní, použijte napěťový regulátor.
- Maximální příkon tiskárny je 1 400 W. Dbejte, aby zdroj napájení dostatočně k provozu tiskárny.
- Při použití nepřerušitelného zdroje napájení (UPS) nebo měniče nelze zaručit správnou funkci tiskárny. Nepoužívejte zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) ani měnič.

 VÝSTRAHA	Existuje riziko úrazu elektrickým proudem a/ nebo vzniku požáru.	
- Při připojování a odpojování napájecího kabelu a uzemňovacího vodiče přesuňte spínač napájení do polohy vypnuto. - Uzemňovací vodič připojte výhradně k vyhrazenému uzemňovacímu vývodu. - Za žádných okolností uzemňovací vodič nepřipojujte k uzemnění vodovodního potrubí, plynového potrubí, telefonního vedení a bleskosvodu apod.. - Uzemňovací svorku je nutné připojit před zapojením napájecího kabelu k zásuvce zdroje napájení. - Napájecí kabel při odpojování a zapojování držte za zástrčku. - Zástrčku napájecího kabelu zasuňte řádně do síťové zásuvky. - Zástrčku napájecího kabelu nezapojte ani neodpojte mokřima rukama. - Napájecí kabel vedte tak, aby na něj nemohl nikdo šlápnout a neumísťujte na něj předměty. - Nepoužívejte napájecí kabel stočený do svazku. - Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. - Nepoužívejte adaptéry s několika výstupy. - Nepřipojujte tiskárnu spolu s dalšími elektrickými přístroji ke stejné síťové zásuvce. Zejména při současném připojení se zařízením, jako je klimatizace, kopírka, skartovací stroj, nemusí tiskárna pracovat správně z důvodu elektrického šumu. Je-li nezbytně nutné tiskárnu připojit ke stejné síťové zásuvce, použijte běžně prodávaný šumový filtr nebo běžný transformátor s potlačením šumu. - Použijte dodaný napájecí kabel a připojte jej přímo k síťové zásuvce. K napájení tiskárny nepoužívejte žádný jiný kabel, než který je součástí dodávky. - Nepoužívejte prodlužovací kabel. Je-li nutné použít prodlužovací kabel, musí být dimenzován na proud 15 A nebo větší. - Při použití prodlužovacího kabelu nemusí tiskárna pracovat správně z důvodu poklesu střídavého proudu. - Během tisku nepřerušujte zdroj napájení ani neodpojujte zástrčku napájecího kabelu. - Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, odpojte od ní napájecí kabel. - Dodaný napájecí kabel nepoužívejte pro žádná jiná zařízení.		


Zapnutí napájení

- 1 Připojte síťový napájecí kabel (1) k zásuvce napájení na tiskárně.



- 2 Připojte napájecí kabel k síťové zásuvce.

- 3 Zapněte napájení stisknutím a přidržením spínače napájení (2) po dobu asi 1 sekundy.



Indikátor LED spínače napájení se při zapnutí tiskárny rozsvítí.


Jakmile je tiskárna připravena k tisku, na ovládacím panelu se zobrazí hlášení „**Připravena k tisku**“.

Vypnutí napájení

- 1 Stiskněte a přidržte spínač napájení (1) na dobu asi jedné sekundy.
Na ovládacím panelu se zobrazí hlášení „**Vypínám. Čekejte prosím. Tiskárna se automaticky vypne.**“ a v sekundových intervalech bude blikat indikátor spínače napájení. Poté se tiskárna automaticky vypne a indikátor spínače napájení zhasne.

! Poznámka

- Postup vypnutí napájení může trvat přibližně 5 minut. Počkejte, dokud se tiskárna nevypne.
- Přidržením spínače napájení na více než 5 sekund se tiskárna nuceně vypne. Tento postup použijte pouze v případě problému. Problémy tiskárny naleznete v odstavci „**Ostatní problémy**“ str. 88



■ Není-li tiskárna používána delší dobu

Nebude-li tiskárna další dobu používána, například z důvodu prázdnin nebo dovolené, nebo při výměně či instalaci dílů během oprav nebo údržby, odpojte napájecí kabel.

📖 Další informace

- Funkce tiskárny nebude narušena, i když bude ponechána nepřipojená dlouhou dobu (více než 4 týdny).

Režim úspory energie a Režim hlubokého spánku


Dvoustupňový systém úspory energie vám umožňuje omezit odběr elektrické energie tiskárnou.

■ Úsporný režim

Nebude-li tiskárna určitou dobu používána, automaticky přejde do režimu úspory energie, ve které se snižuje odběr elektrické energie.

Režim úspory energie lze aktivovat manuálně stiskem klávesy **<POWER SAVE (ÚSPORNÝ REŽIM)>** na ovládacím panelu.

V tomto režimu svítí klávesa **<POWER SAVE (ÚSPORNÝ REŽIM)>** zeleně.



Další informace

- Ve výchozím nastavení je časový interval před přechodem do režimu úspory energie nastaven na 1 minutu. Informace o změně času, který musí uběhnout před aktivací režimu úspory energie, viz „[Nastavení času před přechodem do režimu úspory energie](#)“ str. 61

■ Režim hlubokého spánku

Po uplynutí nastaveného času tiskárna přejde k režimu úspory energie do režimu hlubokého spánku.

V režimu hlubokého spánku je tiskárna ve stavu, který je téměř stejný jako v případě, že je zcela vypnuta.

Tlačítko **<POWER SAVE (ÚSPORNÝ REŽIM)>** v režimu hlubokého spánku bliká.

Poznámka

- Pokud dojde k chybě tiskárna do režimu hlubokého spánku nepřejde.

Další informace

- Ve výchozím nastavení je časový interval před přechodem do režimu hlubokého spánku nastaven na 15 minut. Informace o tom, jak změnit dobu, která uplyne předtím, než tiskárna přejde do režimu hlubokého spánku, naleznete v části „[Nastavení času před přechodem do režimu hlubokého spánku](#)“ str. 62

Odkaz

- Podrobnější informace o režimu hlubokého spánku naleznete v Uživatelské příručce (Pokročilé).

■ Obnovení tiskárny z režimu úspory energie

Pro obnovení tiskárny z režimu úspory energie nebo z režimu hlubokého spánku, stiskněte tlačítko **<POWER SAVE (ÚSPORNÝ REŽIM)>** na ovládacím panelu.

Další informace

- Jakmile tiskárna přijme tiskovou úlohu z počítače nebo jiných zařízení, dojde k obnovení automaticky.

Funkce automatického vypnutí

Jakmile po ukončení tisku uběhne určité časové období, tiskárna se automaticky vypne.

Další informace

- Výchozí tovární nastavení času automatického vypnutí jsou 4 hodiny.
- Informace o změně času, který musí uběhnout před automatickým vypnutím tiskárny, viz „[Nastavení automatického vypnutí napájení \(funkce Automatické vypnutí\)](#)“ str. 65.

Poznámka

- Ve výchozím továrním nastavení je při připojení k síti režim automatického vypnutí deaktivován. Chcete-li během připojení k síti aktivovat režim automatického vypnutí, viz „[Nastavení automatického vypnutí napájení \(funkce Automatické vypnutí\)](#)“ str. 65

Instalace volitelného příslušenství

V této části je vysvětleno, jak do tiskárny instalovat volitelné vybavení. K dispozici je následující volitelné vybavení:

- Doplnkový zásobník (zásobník 2/3/4)
- Doplnková paměť RAM (256 MB nebo 512 MB)
- Paměťová karta SD s kapacitou 16 GB
- Modul bezdrátové sítě LAN

! Poznámka


- Před instalací volitelného vybavení nezapomeňte tiskárnu vypnout, odpojit napájecí kabel a síťový kabel Ethernet či kabel USB. Bude-li volitelné vybavení instalováno, když je tiskárna zapnutá, může dojít k poškození tiskárny a volitelného vybavení.

Další informace

- Po instalaci volitelného vybavení upravte možnosti nastavení pomocí ovladače tiskárny. Viz „Přidávání volitelného vybavení“ str. 42

Instalace doplňkového zásobníku

Chcete-li zvětšit kapacitu tiskárny, nainstalujte volitelný doplňkový zásobník. Nainstalovat lze nejvýše tři doplňkové zásobníky. Po instalaci bude nutné upravit konfiguraci nastavení ovladače tiskárny.



N35110A

Odkaz

- Technické údaje o doplňkovém zásobníku viz „Podporovaný papír“ str. 44.

! UPOZORNĚNÍ

Možnost zranění!




- K bezpečnému zvednutí tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby, protože hmotnost tiskárny je přibližně 37 nebo 40 kg.

- 1 Vypněte tiskárnu a poté odpojte napájecí kabel a síťový kabel Ethernet nebo kabel USB.


Odkaz

- „Vypnutí napájení“ str. 22

- 2 Doplňkové zásobníky zasunujte tak, aby byly zadní strany zásobníků zarovnané.




- 3 Umístěte tiskárnu na doplňkové zásobníky a opatrně vyrovnejte zadní stranu tiskárny a doplňkových zásobníků.




- 4 Připojte k tiskárně napájecí kabel a síťový kabel Ethernet nebo kabel USB a poté zapněte spínač napájení.


- Dokud je výstupní zásobník tiskárny otevřený, netlačte na něj.



- Při vytahování zásobníku papíru na něj netlačte směrem dolů.




- Při vytahování zásobníku papíru netlačte na tiskárnu ze zadní strany.



Rozšíření paměti RAM

Instalací doplňkových modulů RAM lze rozšířit kapacitu paměti tiskárny pro případy, jako je přetečení paměti nebo chyby při tisku se snížením. Tiskárna podporuje paměti 256 MB nebo 512 MB.



! Poznámka

- Používejte pouze originální produkty společnosti Oki Data. Při použití produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkci.
- Statická elektřina může poškodit díly. Před zahájením práce vybijte statickou elektřinu svého těla tím, že se dotknete uzemněných kovových dílů apod.

Další informace


- Rozšíření operační paměti se doporučuje při tisku transparentů.

- 1 Vypněte tiskárnu a poté odpojte napájecí kabel a síťový kabel Ethernet nebo kabel USB.

Odkaz

- „Vypnutí napájení“ str. 22

- 2 Otevřete přístupový kryt (1) na pravé straně tiskárny.




- 3 Posuňte kovovou destičku (2) směrem nahoru.


! Poznámka

- Je-li připojen adaptér na paměťové karty, vyjměte paměťovou kartu SD.


- (1)** Zasuňte prst do otvoru v kovové destičce (2) a posuňte ji nahoru.



- (2)** Stiskněte spodní část kovové destičky (2) a posuňte ji vpřed.




- 4** Zkontrolujte, zda zhasla dioda LED (3) označená šipkou. Pokud stále svítí, počkejte, dokud nezhasne.



- 5** Zasuňte do otvoru doplňkový modul RAM (4) a upevněte jej zatlačením směrem k tiskárně.


! Poznámka

- Zkontrolujte správnou orientaci zasunované karty. Doplňkový modul RAM má na konektoru malé zářezy, které odpovídají konektoru v otvoru.




- 6** Nainstalujte kovovou destičku (2).

- (1)** Nejdříve vložte do tiskárny horní část kovové destičky (2) a poté celou destičku.




- (2)** Přidržte spodní část kovové destičky (2), zasuňte ji směrem dolů a zajistěte ji.



! Poznámka


- Pokud se s tiskárnou používá adaptér pro paměťové karty SD, připojte jej před instalací kovové destičky.

- 7 Zavřete přístupový kryt (1).




- 8 Připojte k tiskárně napájecí kabel a síťový kabel Ethernet nebo kabel USB a poté zapněte spínač napájení.


- 9 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲.




- 10 Stiskněte tlačítko posouvání ▼, vyberte možnost [**Konfigurace** (Configuration)] a stiskněte tlačítko <**ENTER** (VLOŽIT)>.




- 11 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**System** (System)] a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 12 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**RAM** (RAM)] a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 13 Ověřte, zda se zvětšila hodnota parametru [**RAM** (RAM)].




- U paměti rozšířené na 256 MB je to [**512 MB** (512 MB)] a u paměti rozšířené na 512 MB je to [**768 MB** (768 MB)].

! Poznámka


- Pokud se hodnota [**RAM**] nezvětší, vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel a síťový kabel Ethernet nebo kabel USB a poté znovu nainstalujte doplňkový paměťový modul RAM.

- 14 Stiskněte klávesu <**ON LINE** (ON-LINE)>.



Instalace paměťové karty SD s kapacitou 16 GB

Chcete-li ukládat tisková data nebo používat funkci zabezpečeného tisku, nainstalujte paměťovou kartu SD.



Paměťová karta SD

Adaptér na paměťové karty SD

Další informace

- K paměťové kartě SD je připojen adaptér.

Poznámka


- Používejte pouze originální produkty společnosti Oki Data. Při použití produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkci.
- Statická elektřina může poškodit díly. Před zahájením práce vybijte statickou elektřinu svého těla tím, že se dotknete uzemněných kovových dílů apod.
- Nelze používat paměťové karty, jejichž ochranný spínač proti náhodnému přepsání je v poloze zamknuto. Zámek je nutné uvolnit.

- 1 Vypněte tiskárnu a poté odpojte napájecí kabel a síťový kabel Ethernet nebo kabel USB.

Odkaz


- „Vypnutí napájení“ str. 22

- 2 Otevřete přístupový kryt (1).




- 3 Sejměte kovovou destičku (2) posunutím směrem nahoru.


- (1) Zasuňte prst do otvoru v kovové destičce (2) a posuňte ji nahoru.




- (2) Stiskněte spodní část kovové destičky (2) a posuňte ji vpřed.




- 4 Zkontrolujte, zda zhasla dioda LED (3) označená šipkou. Pokud stále svítí, počkejte, dokud nezhasne.



- 5** Vložte paměťovou kartu SD (4) do adaptéru pro paměťové karty SD (5).




- 6** Vložte adaptér pro paměťové karty do tiskárny, upevněte jej šroubem (6) a jazýčkem (7) a připojte konektor (8).




- 7** Nainstalujte kovovou destičku (2).


- (1)** Nejdříve vložte do tiskárny horní část kovové destičky (2) a poté celou destičku.



- (2)** Přidržte spodní část kovové destičky (2), zasuňte ji směrem dolů a zajistěte ji.




- 8** Zavřete přístupový kryt (1).




- 9** Připojte k tiskárně napájecí kabel a síťový kabel Ethernet nebo kabel USB a poté zapněte spínač napájení.


- 10** Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲.




- 11** Stiskněte tlačítko posouvání ▼, vyberte možnost [**Konfigurace** (Configuration)] a stiskněte tlačítko <ENTER (VLOŽIT)>.




- 12** Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**System** (System)] a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 13** Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**SD karta** (SD Card)] a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




- 14** Ověřte, zda se u parametru [**SD karta** (SD Card)] zobrazuje hodnota [**16 GB** (16 GB)].



! Poznámka

- V parametru [**SD karta**] se může zobrazit hodnota [**15 GB**]. Nejedná se o chybu.
- Pokud se hodnota [**SD karta**] nezvětší, vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel a síťový kabel Ethernet nebo kabel USB a poté znovu nainstalujte paměťovou kartu SD.

- 15** Stiskněte klávesu <**ON LINE** (ON-LINE)>.




Zkušební tisk z tiskárny

Ověřte, zda je možné tisknout z tiskárny. Zkontrolujte podrobná nastavení a stav tiskárny vytištěním obsahu nastavení (Mapa nabídky).


! Poznámka

- Je-li tiskárna v režimu úspory energie, ukončete tento režim stiskem klávesy <**POWER SAVE** (ÚSPORNÝ REŽIM)>.


- 1** Stiskněte klávesu <**Fn**> na ovládacím panelu.



- 2** Pomocí číselné klávesnice zadejte „100“ a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 3** Když je vybrána položka [**Provest** (Execute)], stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 4** Po dokončení tisku nastavení je nastavení tisku z tiskárny dokončeno.

Odkaz

- Rovněž je možné vytisknout tiskové záznamy a seznamy pro každou funkci. Viz návod k obsluze (Pokročilý).

● Připojení k počítači

V této části se vysvětluje připojení tiskárny k počítači a instalace softwarového ovladače tiskárny pomocí dodaného disku DVD-ROM se softwarem.

Připravte počítač s jednotkou DVD.

■ Způsob připojení

Můžete vybrat libovolný z následujících způsobů připojení:

- „Síťové připojení“ str. 32
- „Připojení USB“ str. 38

■ Požadavky výrobku

Tiskárna podporuje následující operační systémy:

- Windows 10/Windows 10 (64bitová verze)
- Windows 8.1/Windows 8.1 (64bitová verze)
- Windows 8/Windows 8 (64bitová verze)
- Windows 7/Windows 7 (64bitová verze)
- Windows Vista/Windows Vista (64bitová verze)
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (verze x64)
- Mac OS X 10.8.5 až 10.11

■ Typy ovladačů

Nainstalovat lze následující typy ovladačů.

- Operační systém Windows

Typ	Popis
PCL	Ovladač tiskárny PCL je vhodný k tisku obchodních dokumentů.
PS	Ovladač tiskárny PS je vhodný k tisku dokumentů obsahujících písma PostScript a data EPS.

- Operační systém Mac OS X

Typ	Popis
PS	Ovladač tiskárny PS je také možno použít pro normální tisk. Ovladač tiskárny PS nepodporuje C823.
PCL	Ovladač tiskárny PCL je také možno použít pro normální tisk. Ovladač tiskárny PCL podporuje pouze C823.

! Poznámka

- V závislosti na verzi ovladače tiskárny nainstalovaného v operačním systému Windows nebo Mac OS X se může popis lišit.

Síťové připojení


Při připojování tiskárny k počítači prostřednictvím sítě proveďte následující postup.

Připojení kabel Ethernet

Před instalací ovladače nezapomeňte připojit tiskárnu k síti pomocí kabel Ethernet.

- 1 Připravte si kabel Ethernet (1) a rozbočovač (2).

Kabel Ethernet (kategorie 5, kroucená dvojlinka, přímý) a rozbočovač si připravte samostatně.




- 2 Vypněte tiskárnu a počítač.

 Odkaz

- „Vypnutí napájení“ str. 22

- 3 Zapojte jeden konec kabelu Ethernet ke konektoru síťového rozhraní (3) na zadním panelu tiskárny.

- 4 Druhý konec kabelu Ethernet připojte k rozbočovači (2).



Instalace ovladače tiskárny (operační systém Windows)

Síťové připojení k počítači s operačním systémem Windows se provádí tak, že se nejdříve nastaví adresy IP tiskárny a poté se do počítače nainstaluje ovladač tiskárny.

Pokud síť neobsahuje server DHCP ani server BOOTP, budete muset manuálně nakonfigurovat adresu IP na počítači nebo tiskárně.

V případě, že správce sítě nebo poskytovatel internetového připojení poskytne jedinečnou adresu IP pro počítač a tiskárnu, budete muset adresu IP zadat manuálně.

! Poznámka

- Před zahájením tohoto postupu je nutné provést nastavení sítě v počítači.
- Tento postup vyžaduje, abyste byli přihlášení jako správce.
- Při manuálním nastavování adresy IP se obraťte na správce sítě nebo poskytovatele internetového připojení, který vám sdělí, jakou adresu IP je třeba použít. Bude-li nastavena nesprávná adresa IP, může dojít k výpadku sítě nebo přerušení připojení k Internetu.

Další informace

- Pokud konfiguruje malou síť, která obsahuje pouze tiskárnu a počítač, nastavte adresy IP, jak je uvedeno níže (podle RFC1918).

Počítač

Adresa IP:	192.168.0.1~254
Maska podsítě:	255.255.255.0
Výchozí brána:	nepoužívá se
Server DNS:	nepoužívá se

Tiskárna


Nastavení adresy IP:	Manuálně
Adresa IP:	192.168.0.1~254 (vyberte jinou adresu, než jakou používá počítač)
Maska podsítě:	255.255.255.0
Výchozí brána:	0.0.0.0
Velikost sítě:	Malá

- Pro nastavení **[Rozsahu sítě]** stiskněte tlačítko pro posouvání ▼ nebo ▲ a pak vyberte příkaz **[Nastavení admin.] > [Nastavení sítě] > [Velikost sítě]**.


❑ Nejříve nastavte adresu IP počítače.

1 Zapněte tiskárnu.

2 Stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)> na ovládacím panelu.




3 Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Nastavení admin.** (Admin Setup)] a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




4 Pomocí číselných kláves (0-9) zadejte heslo správce.


Výchozí heslo je „999999“. Po zadání každého znaku stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




5 Stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




6 Zkontrolujte, že je vybrána nabídka [**Nastavení site** (Network Setup)] a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



7 Stiskem klávesy ▼ vyberte nabídku [**Nastavení IP adresy** (IP Address Set)] a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




8 Pokud adresu IP nastavujete manuálně, stiskněte tlačítko procházení ▼, vyberte možnost [**Manual** (Manual)] a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>. Přejděte ke kroku 9.




Je-li adresa IP přiřazována automaticky, zkontrolujte, zda je vybrána možnost [**Auto** (Auto)] a stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.

Přejděte ke kroku 15.




- 9** Opakovaně stiskněte klávesu **<BACK (ZPĚT)>**, dokud se nezobrazí možnost **[Nastavení site (Network Setup)]**. Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku **[IPv4 adresa (IPv4 Address)]** a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.




- 10** Zadejte adresu IP pomocí číselných kláves (0-9) a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.


Stiskem klávesy **<ENTER (VLOŽIT)>** se přesunete na další pole.




- 11** Opakovaně stiskněte klávesu **<BACK (ZPĚT)>**, dokud se nezobrazí možnost **[Nastavení site (Network Setup)]**. Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku **[Maska podsítě (Subnet Mask)]** a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.



- 12** Zadejte masku podsítě stejným způsobem, jako v případě adresy IP. Stiskem klávesy **<ENTER (VLOŽIT)>** se přesunete na další pole.




- 13** Opakovaně stiskněte klávesu **<BACK (ZPĚT)>**, dokud se nezobrazí možnost **[Nastavení site (Network Setup)]**. Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku **[Brána (Gateway Address)]** a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.




- 14** Zadejte adresu výchozí brány a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.

Stiskem klávesy **<ENTER (VLOŽIT)>** se přesunete na další pole.

Po zadání všech nastavení stiskněte klávesu **<BACK (ZPĚT)>**.



- 15** Jakmile se zobrazí obrazovka nabídky nastavení, stiskem klávesy **<ON LINE (ON-LINE)>** dokončete nastavení sítě.



❑ Dále do počítače nainstalujte ovladač tiskárny.


- 1 Do některého z počítačů vložte příložený "Software DVD-ROM".
- 2 Po zobrazení výzvy [**Přehrát automaticky**] klikněte na možnost [**Spustit setup.exe**].




Další informace

- Pokud se otevře dialogové okno [**Správa uživatelského účtu**], klikněte na tlačítko [**Ano**].

- 3 V rozvíracím seznamu vyberte jazyk.
- 4 Přečtěte si licenční ujednání a klikněte na tlačítko [**Přijímám**].
- 5 Přečtěte si [**Rady o životním prostředí**] a klikněte na tlačítko [**Další**].
- 6 V souladu s metodou propojení přístroje a počítače vyberte možnost [**Sít (Bezdrátová/Pevná)**] a klikněte na tlačítko [**Next**].
- 7 Vyberte název modelu tohoto přístroje a klikněte na tlačítko [**Další**].



- 8 Klepněte na tlačítko [**Nainstalovat volitelný software**].




Spustí se instalace.

Další informace


- Následující software je instalován.
 - Ovladač tiskárny PCL6
- Instalace dalšího softwaru z Vlastní instalace

- 9 Ujistěte se, zda je software úspěšně nainstalován, a klepněte na tlačítko [**Zkušební tisk**].


- 10 Klikněte na položku [**Dokončit**].



- 11 Klikněte na možnost [**Další**].



12 Klikněte na [Konec].



Instalace ovladače tiskárny (operační systém Mac OS X)

Chcete-li nastavit síťové připojení a používáte operační systém Mac, instalujte do počítače ovladač tiskárny a nastavte tiskárnu jako síťovou.

! Poznámka


- Před zahájením tohoto postupu deaktivujte antivirový software.

■ Nainstalujte ovladač tiskárny Mac OS X PS. (S výjimkou C823)

Po dokončení instalace vytiskněte v kroku 14 zkušební stránku.

- Ujistěte se, zda jsou přístroj a počítač propojeny a přístroj je zapnutý.
- Do počítače vložte disk "Software DVD-ROM".
- Na pracovní ploše dvakrát klikněte na ikonu [OKI].
- [Ovladače] > [PS] > Dvakrát klikněte na položku [Instalátor pro OSX].
- Zadejte heslo správce a klikněte na [OK].
Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
- Z nabídky Apple vyberte možnost [Předvolby systému].
- Klikněte na tlačítko [Tiskárny a skenery].

8 Klikněte na [+].




9 Klikněte na [Výchozí].

- 10 Vyberte přístroj, na němž je [Typ] nastaveno jako [Bonjour] a zkontrolujte, zda je v nabídce [Tisk prostřednictvím] zobrazen [OKI C833 PS].

Připojení	Název tiskárny	Druh
Network	OKI-C833 (posledních šest číslic adresy MAC)	Bonjour
USB	OKI DATA CORP C833	USB


Další informace

- Pro změnu názvu zadejte nový název do pole [Název:].



- 11 Klikněte na tlačítko [Přidat].
- 12 Po zobrazení okna [Instalovatelné možnosti] klikněte na tlačítko [Pokračovat].

- 13** Ujistěte se, zda je přístroj přidán v nabídce [**Tiskárny**] a zda je jako [**Typ**] zobrazeno [**OKI M833 PS**].



! Poznámka

- Jestliže v nabídce [**Typ**] není správně zobrazeno [**OKI MC833 PS**], klikněte na tlačítko [-], odstraňte přístroj z nabídky [**Tiskárny**] a znovu proveďte kroky 8-12.


- 14** Klikněte na tlačítko [**Otevřít tiskovou frontu...**].

- 15** V nabídce [**Tiskárny**] vyberte [**Vytisknout zkušební stránku**].

■ Nainstalujte ovladač tiskárny Mac OS X PCL. (Jen C823)

Po dokončení instalace vytiskněte v kroku 14 zkušební stránku.

- 1 Ujistěte se, zda jsou přístroj a počítač propojeny a přístroj je zapnutý.
- 2 Do počítače vložte disk "Software DVD-ROM".
- 3 Na pracovní ploše dvakrát klikněte na ikonu [**OKI**].
- 4 [**Ovladače**] > [**PCL**] > [**C823**] > dvakrát klikněte na položku [**Instalátor pro OSX**].
- 5 Zadejte heslo správce a klikněte na [**OK**].
Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 6 Z nabídky Apple vyberte možnost [**Předvolby systému**].
- 7 Klikněte na tlačítko [**Tiskárny a skenery**].
- 8 Klikněte na [+].




- 9 Klikněte na [**Výchozí**].
- 10 Vyberte přístroj, na němž je [**Typ**] nastaveno jako [**Bonjour**] a zkontrolujte, zda je v nabídce [**Tisk prostřednictvím**] zobrazen [**OKI C823 PS**].


Typy názvů	Zobrazeno se v Připojení	Seznam metod
Network	OKI-C823 (posledních šest číslic adresy MAC)	Bonjour
USB	OKI DATA CORP C823	USB

Další informace

- Pro změnu názvu zadejte nový název do pole [**Název:**].



- Klikněte na tlačítko [**Přidat**].
- Po zobrazení okna [**Instalovatelné možnosti**] klikněte na tlačítko [**Pokračovat**].
- Ujistěte se, zda je přístroj přidán v nabídce [**Tiskárny**] a zda je jako [**Typ**] zobrazeno [**OKI M823 PCL**].

**! Poznámka**

- Jestliže v nabídce [**Typ**] není správně zobrazeno [**OKI MC823 PCL**], klikněte na tlačítko [-], odstraňte přístroj z nabídky [**Tiskárny**] a znovu proveďte kroky 11-12.

- Klikněte na tlačítko [**Otevřít tiskovou frontu...**].
- V nabídce [**Tiskárny**] vyberte [**Vytisknout zkušební stránku**].


Připojení USB

Při připojování tiskárny k počítači prostřednictvím USB proveďte následující postup.

Připojení kabelu USB

- Připravte si kabel USB (1).

Kabel USB není součástí dodávky tiskárny. Kabel USB 2.0 si musíte zakoupit samostatně.

**Další informace**


- Připravte si kabel USB 2.0 Hi-Speed pro připojení USB 2.0 Hi-Speed.

- Vypněte tiskárnu a počítač.

Odkaz

- „Vypnutí napájení“ str. 22

- Zapojte jeden konec kabelu USB ke konektoru rozhraní USB (2) na zadním panelu tiskárny.
- Druhý konec kabelu USB připojte do zásuvky USB na počítači.

**! Poznámka**

- Nezapojujte kabel USB do konektoru síťového rozhraní. V opačném případě může dojít k poruše.

Instalace ovladače tiskárny (operační systém Windows)

! Poznámka


- Tento postup vyžaduje, abyste byli k počítači přihlášení jako správce.

- Do některého z počítačů vložte přiložený "Software DVD-ROM".
- Po zobrazení výzvy [**Přehrát automaticky**] klikněte na možnost [**Spustit setup.exe**].




Další informace

- Pokud se otevře dialogové okno [**Správa uživatelského účtu**], klikněte na tlačítko [**Ano**].
- V rozevíracím seznamu vyberte jazyk.
 - Přečtěte si licenční ujednání a klikněte na tlačítko [**Přijímám**].
 - Přečtěte si [**Rady o životním prostředí**] a klikněte na tlačítko [**Další**].
 - V souladu s metodou propojení přístroje a počítače vyberte možnost [**USB**] a klikněte na tlačítko [**Další**].
 - Vyberte název modelu tohoto přístroje a klikněte na tlačítko [**Další**].




- Klepněte na tlačítko [**Nainstalovat volitelný software**].





Spustí se instalace.

Další informace

- Následující software je instalován.
 - Ovladač tiskárny PCL6
 - Instalace dalšího softwaru z Vlastní instalace.
- Ujistěte se, zda je software úspěšně nainstalován, a klepněte na tlačítko [**Zkušební tisk**].
 - Klikněte na položku [**Dokončit**].



11 Klikněte na možnost **[Další]**.**12** Klikněte na **[Konec]**.

Instalace ovladače tiskárny (operační systém Mac OS X)


! Poznámka

- Před zahájením tohoto postupu deaktivujte antivirový software.

■ Nainstalujte ovladač tiskárny Mac OS X PS. (S výjimkou C823)

Po dokončení instalace vytiskněte v kroku 14 zkušební stránku.

- Ujistěte se, zda jsou přístroj a počítač propojeny a přístroj je zapnutý.
- Do počítače vložte disk "Software DVD-ROM".
- Na pracovní ploše dvakrát klikněte na ikonu **[OKI]**.
- [Ovladače]** > **[PS]** > Dvakrát klikněte na položku **[Instalátor pro OSX]**.
- Zadejte heslo správce a klikněte na **[OK]**.
Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.


6 Z nabídky Apple vyberte možnost **[Předvolby systému]**.**7** Klikněte na tlačítko **[Tiskárny a skenery]**.**8** Klikněte na **[+]**.**9** Klikněte na **[Výchozí]**.

10 Vyberte přístroj, na němž je **[Typ]** nastaveno jako **[USB]** a zkontrolujte, zda je v nabídce **[Tisk prostřednictvím]** zobrazen **[OKI C833 PS]**.

Připojení	Název tiskárny	Druh
Network	OKI-C833 (posledních šest číslic adresy MAC)	Bonjour
USB	OKI DATA CORP C833	USB


Další informace

- Pro změnu názvu zadejte nový název do pole **[Název:]**.

**11** Klikněte na tlačítko **[Přidat]**.

12 Po zobrazení okna **[Instalovatelné možnosti]** klikněte na tlačítko **[Pokračovat]**.

- 13** Ujistěte se, zda je přístroj přidán v nabídce [**Tiskárny**] a zda je jako [**Typ**] zobrazeno [**OKI M833 PS**].



! Poznámka

- Jestliže v nabídce [**Typ**] není správně zobrazeno [**OKI MC833 PS**], klikněte na tlačítko [-], odstraňte přístroj z nabídky [**Tiskárny**] a znovu proveďte kroky 8-12.


- 14** Klikněte na tlačítko [**Otevřít tiskovou frontu...**].

- 15** V nabídce [**Tiskárny**] vyberte [**Vytisknout zkušební stránku**].

■ Nainstalujte ovladač tiskárny Mac OS X PCL. (Jen C823)

Po dokončení instalace vytiskněte v kroku 14 zkušební stránku.

- 1 Ujistěte se, zda jsou přístroj a počítač propojeny a přístroj je zapnutý.
- 2 Do počítače vložte disk "Software DVD-ROM".
- 3 Na pracovní ploše dvakrát klikněte na ikonu [**OKI**].
- 4 [**Ovladače**] > [**PCL**] > [**C823**] > dvakrát klikněte na položku [**Instalátor pro OSX**].
- 5 Zadejte heslo správce a klikněte na [**OK**].
Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 6 Z nabídky Apple vyberte možnost [**Předvolby systému**].
- 7 Klikněte na tlačítko [**Tiskárny a skenery**].
- 8 Klikněte na [+].




- 9 Klikněte na [**Výchozí**].
- 10 Vyberte přístroj, na němž je [**Typ**] nastaveno jako [**USB**] a zkontrolujte, zda je v nabídce [**Tisk prostřednictvím**] zobrazen [**OKI C823 PCL**].


Typy názvů	Zobrazeno se v Připojení	Seznam metod
Network	OKI-C823 (posledních šest číslic adresy MAC)	Bonjour
USB	OKI DATA CORP C823	USB

[Další informace](#)

- Pro změnu názvu zadejte nový název do pole **[Název:]**.



- Klikněte na tlačítko **[Přidat]**.
- Po zobrazení okna **[Instalovatelné možnosti]** klikněte na tlačítko **[Pokračovat]**.
- Ujistěte se, zda je přístroj přidán v nabídce **[Tiskárny]** a zda je jako **[Typ]** zobrazeno **[OKI M823 PCL]**.



1 Poznámka

- Jestliže v nabídce **[Typ]** není správně zobrazeno **[OKI MC823 PCL]**, klikněte na tlačítko **[-]**, odstraňte přístroj z nabídky **[Tiskárny]** a znovu proveďte kroky 8-12.


- Klikněte na tlačítko **[Otevřít tiskovou frontu...]**.
- V nabídce **[Tiskárny]** vyberte **[Vytisknout zkušební stránku]**.

Přidávání volitelného vybavení

Pokud byla nainstalována volitelná zařízení, jako je doplňkový zásobník a/nebo souprava paměťové karty SD, použijte k úpravě nastavení ovladače tiskárny následující postupy.

■ Ovladač PCL pro Windows


- Klikněte na **[Start]** > **[Zařízení a tiskárny]**.
- Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **[OKI C833]** a vyberte možnost **[Vlastnosti tiskárny]**. (Máte-li nainstalováno několik ovladačů tiskárny, vyberte **[Vlastnosti tiskárny]** > **[OKI C833 PCL6]**.)
- Klikněte na kartu **[Volby zařízení]** (Device Options)].
- Používáte-li síťové připojení, vyberte **[Zobrazit nastavování tiskárny]** (Get Printer Settings)]. Pokud používáte připojení USB, zadejte do položky **[&Instalované zásobníky papíru:** (Installed Paper Trays)] celkový počet zásobníků kromě víceúčelového zásobníku. Jsou-li například nainstalovány tři volitelné zásobníky, zadejte hodnotu „4“, protože jsou k dispozici zásobníky 1, 2, 3 a 4.



- Klikněte na tlačítko **[OK (OK)]**.

■ Ovladač PS pro Windows

- 1 Klikněte na [**Stary**] > [**Zařízení a tiskárny**].
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu [**OKI C833**] a vyberte možnost [**Vlastnosti tiskárny**]. (Máte-li nainstalováno několik ovladačů tiskárny, vyberte [**Vlastnosti tiskárny**] > [**OKI C833 PS**].)
- 3 Klikněte na kartu [**Device Settings** (Device Settings)].
- 4 Pokud používáte síťové připojení, vyberte v položce [**Dostupné možnosti** (Installable Options)] možnost [**Automaticky získat dostupné volby** (Get installed options automatically)] a klikněte na tlačítko [**Vlastní velikost** (Setup)].
Používáte-li připojení USB, vyberte odpovídající počet zásobníků pomocí parametru [**Dostupné zásobníky**] v položce [**Dostupné možnosti**].




- 5 Klikněte na tlačítko [**OK (OK)**].

■ Ovladač pro Mac OS X

- 1 V nabídce Apple vyberte možnost [**Předvolby systému**].
- 2 Klikněte na [**Tiskárny a skenery** (Printers & Scanners)].
- 3 Vyberte model své tiskárny a klikněte na [**Volby a materiály** (Options & Supplies)].
- 4 Klikněte na kartu [**Options**].

- 5 V položce [**Instalované zásobníky papíru**: (Available Tray)], vyberte počet dostupných zásobníků a poté klikněte na tlačítko [**OK (OK)**].



2. Základní postupy tisku

Tato kapitola popisuje postup při tisku dokumentů z počítače.

● Podporovaný papír

Podporované druhy papíru

Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitního tisku, používejte typy papírů, které splňují stanovené požadavky, např. typ materiálu, gramáž a povrchová úprava. Používejte papír vhodný k digitálnímu fotografickému tisku.

Pokud chcete použít jiný než doporučený papír, zkontrolujte v předstihu kvalitu tisku a pohyb papíru tiskárnou a přesvědčte se, zda při tisku nedochází k problémům. Tiskárna podporuje následující typy papíru.

Typ papíru	Formát papíru v mm		Gramáž papíru
Běžný papír	A3	297 x 420	64 až 256 g/m ² Pro oboustranný tisk 64 až 220 g/m ² ! Poznámka • Je-li formát papíru nastaven na A6 či A5, nebo pokud je šířka papíru menší než 148 mm (šířka A5), bude tisk probíhat pomaleji.
	A4	210 x 297	
	A5	148 x 210	
	A6	105 x 148	
	B4	257 x 364	
	B5	182 x 257	
	B6	128 x 182	
	B6 poloviční	64 x 182	
	Tabloid	(11 x 17)	
	Letter	215,9 x 279,4 (8,5 x 11)	
	Legal 13"	215,9 x 330,2 (8,5 x 13)	
	Legal 13.5"	215,9 x 342,9 (8,5 x 13,5)	
	Legal 14"	215,9 x 355,6 (8,5 x 14)	
	Executive	184,2 x 266,7 (7,25 x 10,5)	
	Statement	(5,5 x 8,5)	
	8,5"SQ	(8,5 x 8,5)	
	8K (260 x 368 mm)	260 x 368	
	8K (270 x 390 mm)	270 x 390	
	8K (273 x 394 mm)	273 x 394	
	16K (184 x 260 mm)	184 x 260	
	16K (195 x 270 mm)	195 x 270	
	16K (197 x 273 mm)	197 x 273	
	Uživatelský formát	Šířka: 64 - 297 Délka: 90 - 1 321	64 až 256 g/m ²

Typ papíru	Formát papíru v mm		Gramáž papíru
Obálka	Nagagata #3	120 x 235	Obálky by měly být z papíru 24 lb., části klopby obálky by měly být zahnuty
	Nagagata #4	90 x 205	
	Nagagata #40	90 x 225	
	Youkei #0	120 x 235	
	Youkei #4	105 x 235	
	Kakugata #2	240 x 332	
	Kakugata #3	216 x 277	
	C4	229 x 324	
	C5	162 x 229	
	DL	110 x 220	
	Com-10	104,8 x 241,3	
Indexová karta	Indexová karta	76,2 x 127 (3 x 5)	
Fotografie	Foto (4 x 6 palců)	(4 x 6)	
	Foto (5 x 7 palců)	(5 x 7)	
Hagaki	Hagaki	100 x 148	
Oufuku Hagaki	Oufuku Hagaki	148 x 200	

Používejte papír splňující následující podmínky*1:

- Papír splňující podmínky stanovené pro běžný papír.
- Inkoust použitý k částečnému tisku je odolný vůči vysokým teplotám (230 °C).

! Poznámka

- Při určování oblasti tisku vezměte v úvahu následující rozdíly v poloze tisku:
Počáteční poloha tisku: ± 2 mm, zešíkmení papíru: ± 1 mm/100 mm, zvětšení obrazu: ± 1 mm/100 mm
(pokud hmotnost stohu papíru dosahuje 70 kg)
- Tato tiskárna neumožňuje tisk na inkoust.

Používejte papír splňující následující podmínky*2:

- Pigment nebo inkoust použitý při výrobě barevného papíru musí být odolný vůči vysokým teplotám (230 °C).
- Papír, který má stejné vlastnosti jako lehký papír a je určen k použití v elektronické fotografické tiskárně.

Doporučené typy papíru

Tiskárna pracuje s mnoha různými typy médií, včetně papírů různých gramáží a formátů.

Tato část poskytuje obecné rady ohledně výběru média a vysvětluje, jak každý typ média používat.

Nejlepšího výkonu tiskárny dosáhnete při používání standardního papíru o gramáži 75 až 90 g/m², který je určen pro kopírky a laserové tiskárny.

Použití papíru s výrazným reliéfem nebo velmi hrubého papíru s texturou se nedoporučuje.

Předtištěné formuláře se používat mohou, ale inkoust se při vystavení vysoké zapékačské teplotě během tiskového procesu nesmí rozmazávat.

UPOZORNĚNÍ

- Obálky nesmějí být zkroucené, vlnité ani jinak zdeformované. Jejich chlopeň musí mít obdélníkový tvar a musí být opatřena lepidlem, které zůstává neporušené i při vystavení tlaku válce a vysoké zapékačské teplotě (používané v tomto typu tiskárny). Obálky s okénky nejsou vhodné.
- Rovněž štítky musí být určeny pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Fólie, na kterou jsou štítky nalepeny, musí být štítky zcela pokryta. Štítky jiného typu mohou tiskárnu poškodit, protože se při tiskovém procesu mohou odlepit.

Uchovávání papíru

Za účelem zachování kvality uchovávejte papír za následujících podmínek.

- Ve skříni nebo na jiném suchém a tmavém místě
- Na rovném povrchu
- Teplota: 20 °C
- Vlhkost: 50 % RH (relativní vlhkost)

Papír neskladujte na následujících místech.

- Přímě na podlaze
- Na přímém slunečním světle
- V blízkosti vnitřního povrchu obvodové stěny
- Na nerovném povrchu
- Na místech, kde může vznikat statická elektřina
- Na příliš horkých místech nebo tam, kde dochází k rychlým teplotním změnám
- V blízkosti kopírek, klimatizace, topení nebo potrubí

! Poznámka

- Nevybalujte papír dříve, než jej skutečně použijete.
- Nenechávejte papír rozbalený po dlouhou dobu. V opačném případě se může snížit kvalita tisku.
- Podle používaného média, podmínek použití a podmínek uchovávání může dojít k poklesu kvality nebo zvlnění papíru.

Papír vložený v zásobníku

Tiskárna je vybavena dvěma vestavěnými zásobníky (zásobník 1 a víceúčelový (MP) zásobník) a doplňkovým zásobníkem (zásobník 2/3/4). Informace o podporovaných typech papíru a kapacitě jednotlivých zásobníků naleznete v seznamu níže.

! Poznámka

- Oboustranný tisk není k dispozici u papírů označených hvězdičkou (*).

Zásobník	Podporovaný formát papíru	Kapacita	Gramáž papíru
Zásobník 1	- A3 - A4 - A5 - A6 - B4 - B5 - B6* - Tabloid - Letter - Legal 13" - Legal 13,5" - Legal 14" - Executive - Statement* 8.5"SQ - Folio 8K (260 x 368 mm) 8K (270 x 390 mm) 8K (273 x 394 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (195 x 270 mm) 16K (197 x 273 mm) - Uživatelský formát	300 listů (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²)	- Lehký (64 až 82 g/m²) - Středně lehký (83 až 90 g/m²) - Střední (91 až 105 g/m²) - Těžký (106 až 128 g/m²) - Velmi těžký 1 (129 až 188 g/m²) - Velmi těžký 2 (189 až 220 g/m²)
Zásobník 2/3/4 (volitelný)	- A3 - A4 - A5 - B4 - B5 - Tabloid - Letter - Legal 13" - Legal 13,5" - Legal 14" - Executive 8.5"SQ - Folio 8K (260 x 368 mm) 8K (270 x 390 mm) 8K (273 x 394 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (195 x 270 mm) 16K (197 x 273 mm) - Uživatelský formát	530 listů (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²)	- Lehký (64 až 82 g/m²) - Středně lehký (83 až 90 g/m²) - Střední (91 až 105 g/m²) - Těžký (106 až 128 g/m²) - Velmi těžký 1 (129 až 188 g/m²) ! Poznámka - Gramáž papíru vkládaného do doplňkového zásobníku je 64 až 176 g/m². - Stanovená gramáž papíru Velmi těžký 1 je určena rozmezím 129 až 188 g/m², ale tisknout lze na papír s maximální gramáží 176 g/m².

Zásobník	Podporovaný formát papíru	Kapacita	Gramáž papíru
Víceúčelový zásobník	• A3 • A4 • A5 • A6 • B4 • B5 • B6* • B6 poloviční* • Tabloid • Letter • Legal 13" • Legal 13,5" • Legal 14" • Executive • Statement* • 8.5"SQ • Folio • 8K (260 x 368 mm) • 8K (270 x 390 mm) • 8K (273 x 394 mm) • 16K (184 x 260 mm) • 16K (195 x 270 mm) • 16K (197 x 273 mm) • Indexová karta* • Foto (4 x 6 palců) • Foto (5 x 7 palců) • Uživatelský formát • Obálka Nagagata #3* • Obálka Nagagata #4* • Obálka Nagagata #40* • Obálka Yougata #0* • Obálka Yougata #4* • Obálka Yougata #2* • Obálka Yougata #3* • C4* • C5* • DL* • Com-10* • Pohlednice* • Dvojitá pohlednice*	• 100 listů (při použití papíru s gramáží 80 g/m²) • 10 obálek	• Lehký (64 až 82 g/m²) • Středně lehký (83 až 90 g/m²) • Střední (91 až 105 g/m²) • Těžký (106 až 128 g/m²) • Velmi těžký 1 (129 až 188 g/m²) • Velmi těžký 2 (189 až 220 g/m²) • Velmi těžký 3 (221 až 256 g/m²)


• Tisk na papír ze zásobníku

Následující postup vysvětluje vkládání papíru do zásobníku 1 nebo zásobníku 2/3/4 (volitelný).

Další informace


- Tento postup popisuje vkládání papíru do zásobníku 1. Stejný postup platí i pro zásobník 2/3/4.

1 Vytáhněte zásobník papíru (1).




2 Nastavte volič formátu papíru (2) tak, aby odpovídal formátu vkládaného papíru.

Vkládáte-li papír formátu A4 ve vodorovné poloze, nastavte volič na [A4 □].




3 Nastavte vodítko papíru (3) a doraz papíru (4) podle formátu vkládaného papíru.




Poznámka

- Při vkládání papíru formátu A6 přesuňte doraz papíru (4) dopředu, sejmete jej a poté nainstalujte na kovový díl.




4 Ohněte papír dopředu a dozadu a poté jej provzdušněte. Vyrovnajte okraje stohu papíru na rovné ploše.



5 Vložte papír tiskovou stranou dolů a shora na něj zatlačte.

Poznámka

- Množství vkládaného papíru nesmí překročit úroveň označenou ryskou [▼] (5) na vodítku papíru.



6 Zajistěte vložený papír vodítkem.

7 Zkontrolujte, zda formát vloženého papíru odpovídá nastavení na voliči formátu papíru.

8 Zasuňte zásobník papíru zpět do tiskárny.

Další informace

- Vkládáte-li papír, jehož formát nelze vybrat pomocí voliče formátu papíru, nastavte volič do polohy [Ostatní] a poté formát papíru nastavte na ovládacím panelu.

9 Otevřete soubor, který chcete tisknout, a vytiskněte jej.


• Tisk na papír z víceúčelového zásobníku

Tento postup popisuje vkládání papíru do víceúčelového (MP) zásobníku.


! Poznámka

- Nevkládejte současně papíry různých formátů, typů nebo gramáží.
- Při přidávání papíru vyjměte z víceúčelového zásobníku zbývající papír, srovnejte okraje obou stohů papíru a poté je opět vložte.
- Nevkládejte do víceúčelového zásobníku nic jiného než papír.


- 1** Otevřete víceúčelový zásobník (1) směrem dopředu vložení prstů do přední prohloubeniny (2).




- 2** Uchopte podpěru papíru (3) za střední část a vytáhněte ji ven.




- 3** Otevřete pomocnou podpěru (4).



- 4** Otevřete nastavovací kryt papíru (5).




- 5** Seřídte vodítko papíru pro manuální podávání (6) podle šířky používaného papíru.




- 6** Vložte papír tiskovou stranou nahoru.

! Poznámka


- Množství vkládaného papíru nesmí překročit úroveň označenou ryskou (▼) (7) na vodítku papíru.



Při svislém nebo vodorovném vkládání papíru



Com-10, DL, C5



C4




Další informace

- Pokud ve víceúčelovém zásobníku používáte obálky, vložte je tiskovou stranou nahoru s orientací uvedenou níže.
 - Obálky Com-10, DL a C5 se vkládají s přehnutou klopou tak, aby se klopka nacházela nahoře při pohledu ve směru podávání.
 - Obálka C4 se vkládá s přehnutou klopou tak, aby se klopka nacházela na pravé straně při pohledu ve směru podávání.

Poznámka

- Po tisku může být papír pomačkaný nebo stočený.
- Používejte papír uchovávaný za vhodné teploty a vlhkosti. Nepoužívejte papír, který je pomačkaný nebo zvlněný působením vlhkosti.
- Netiskněte list papíru, jehož opačná strana byla potištěna jinou tiskárnou.
- Stočení pohlednice nebo obálky může způsobit potíže s absorpcí inkoustu. Používejte papír, který není stočený. Je-li papír stočený o více než 2 mm, proveďte korekci papíru.
- Tisk na obálku s přehnutou lepicí klopou způsobí potíže s absorpcí inkoustu.

7 Zavřete nastavovací kryt papíru (5).




Pokud víceúčelový zásobník používáte vždy k tisku na stejný formát nebo typ papíru, zaregistrujte tento papír na ovládacím panelu. Tisknete-li na tento formát jednou, přejděte ke kroku 18.


Poznámka

- Je-li tiskárna v režimu úspory energie, ukončete tento režim stiskem klávesy <**POWER SAVE** (ÚSPORNÝ REŽIM)>.
- Ověřte, že se na ovládacím panelu zobrazí hlášení „**Připravena k tisku**“. Pokud se hlášení nezobrazí, stiskněte klávesu <**ON LINE** (ON-LINE)>.


8 Stiskněte klávesu <Fn>.



9 Zadejte „90“ a stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.




- 10** Jakmile se zobrazí [**Format papíru** (Paper Size)], vyberte formát vloženého papíru a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




Odkaz

- Je-li v položce [**Format papíru**] vybrána možnost [**Uživatelský**], budete muset zaregistrovat uživatelský formát. Postup při registraci uživatelského formátu viz „[Tisk na uživatelské formáty](#)“ str. 54.


- 11** Opakovaně stiskněte klávesu <**BACK** (ZPĚT)>, dokud se nezobrazí možnost [**MF podavac - konfig.** (MPTray Config)].




- 12** Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Typ media** (Media Type)] a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




- 13** Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte formát vloženého papíru a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




- 14** Opakovaně stiskněte klávesu <**BACK** (ZPĚT)>, dokud se nezobrazí možnost [**MF podavac - konfig.** (MPTray Config)].




- 15** Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Gramáž media** (Media Weight)] a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 16** Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte gramáž vloženého papíru a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 17** Stiskem tlačítka <**ON LINE** (ON-LINE)> opusťte režim nabídky.



- 18** Otevřete soubor, který chcete tisknout, a vytiskněte jej podle postupu popsaného níže.

Ovladač PCL pro Windows

- 1** V nabídce [**Soubor**] vyberte možnost [**Tisk**].

- 2 Klikněte na možnost [**Předvolby**] nebo [**Vlastnosti**].
- 3 Na kartě [**Vlastní velikost**] vyberte v položce [**Size**] formát papíru.
- 4 V položce [**Zdroj:**] vyberte možnost [**Vceúčelový zásobník**].
- 5 Zahajte tisk.

Ovladač PS pro Windows

- 1 V nabídce [**Soubor**] vyberte možnost [**Tisk**].
- 2 Klikněte na možnost [**Předvolby**] nebo [**Vlastnosti**].
- 3 Klikněte na kartu [**Papír/kvalita**].
- 4 V položce [**Zdroj papíru**] vyberte možnost [**Víceúčelový zásobník**].
- 5 Klikněte na [**Pokročilý**].
- 6 Klikněte na [**Format papíru**] a v rozevíracím seznamu vyberte formát papíru.
- 7 Klikněte na [**OK**].
- 8 Zahajte tisk.

Ovladač tiskárny pro operační systém Mac OS X

- 1 V nabídce [**Soubour**] vyberte možnost [**Vzhled stránky**].
- 2 V položce [**Velikost papíru**] vyberte formát papíru a poté klikněte na [**OK**].
- 3 V nabídce [**Soubour**] vyberte možnost [**Tisknout**].
- 4 V nabídce na panelu vyberte možnost [**Podávání papíru**].
- 5 Vyberte [**Vše**] a poté [**Nastavení víceúčelového zásobníku**].
- 6 Zahajte tisk.

• Tisk na uživatelské formáty


Chcete-li vložit papír uživatelského formátu, je nutné před tiskem zaregistrovat šířku a délku papíru. Rozsah nastavitelných velikostí se liší podle zásobníku papíru.

Zásobník	Přehled dostupných formátů
Zásobník 1	Šířka: 105 až 297 mm Délka: 148, 182 až 431,8 mm
Zásobník 2/3/4 (volitelný)	Šířka: 148 až 297 mm Délka: 182 až 431,8 mm
Víceúčelový zásobník	Šířka: 64 až 297 mm Délka: 90 až 1 321 mm


! Poznámka

- **[Uživatelsky]** se zobrazuje pouze tehdy, když je položka **[Format papíru]** nastavena na **[Uživatelsky]**.
- Rozsah dostupných formátů pro oboustranný tisk je stejný jako pro zásobník 2/3/4.


- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲.




- 2 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku **[Menu (Menu)]** a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.




- 3 Zkontrolujte, že je vybrána nabídka **[Konfigurace zásobníku (Tray Configuration)]** a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.




- 4 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte **[Konfigurace zásobníku (Tray Config)]** pro zásobník papíru, ve kterém je vložen papír, a poté stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.




- 5 Zkontrolujte, že je vybrána nabídka **[Format papíru (Paper Size)]** a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.




- 6 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku **[Uživatelsky (Custom)]** a stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.




- 7 Stiskněte klávesu **<BACK (ZPĚT)>**.




- 8 Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Rozmer X** (X Dimension)] a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




- 9 Pomocí číselné klávesnice zadejte šířku papíru a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.




- 10 Stiskněte klávesu <**BACK** (ZPĚT)>.




- 11 Stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Rozmer Y** (Y Dimension)] a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 12 Pomocí číselné klávesnice zadejte délku papíru a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 13 Stiskem tlačítka <**ON LINE** (ON-LINE)> opusťte režim nabídky.



- 14 V následujících postupech použijte nastavení Uživatelské.

Ovladač PCL pro Windows

- 1 Klikněte na tlačítko [**Stary**] vyberte možnost [**Zařízení a tiskárny**].
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Moje tiskárna** a v nabídce [**Předvolby tisku**] vyberte typ ovladače, který chcete použít.
- 3 Na kartě [**Vlastní velikost**] klikněte na [**Volby podávání papíru**].
- 4 Klikněte na [**Vlastní velikost**].
- 5 Zadejte název a rozměry.
 - a Do pole [**Jméno**] zadejte název nového formátu.
 - b Zadejte rozměry formátu do polí [**Sirka**] a [**Length**].
- 6 Kliknutím na tlačítko [**Přidat**] uložte uživatelský formát papíru do seznamu a klikněte na tlačítko [**OK**].
Můžete uložit až 32 uživatelských formátů.
- 7 Opakovaně stiskněte tlačítko [**OK**], dokud se nezavře dialogové okno [**Předvolby tisku**].
- 8 Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
- 9 V dialogovém okně tisku vyberte zaregistrovaný formát papíru a zahajte tisk.

Ovladač PS pro Windows

- 1 Klikněte na tlačítko [**Stary**] vyberte možnost [**Zařízení a tiskárny**].
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Moje tiskárna** a v nabídce [**Předvolby tisku**] vyberte typ ovladače, který chcete použít.
- 3 Na kartě [**Rozložení**] klikněte na [**Pokročilý**].
- 4 Klikněte na [**Format papíru**] a v rozevíracím seznamu vyberte [**Vlastní formát strany PostScript**].

- 5 Zadejte rozměry formátu do polí [**Sirka**] a [**Vyska**] a stiskněte tlačítko [**OK**].

! Poznámka

- [**Ofsety související se směrem podávání papíru**] není k dispozici.

- 6 Opakovaně stiskněte tlačítko [**OK**], dokud se nezavře dialogové okno [**Předvolby tisku**].
- 7 Otevřete v aplikaci soubor, který chcete vytisknout.
- 8 V ovladači tiskárny vyberte jako formát papíru [**Vlastní formát strany PostScript**] a zahajte tisk.

Ovladač tiskárny pro operační systém Mac OS X

! Poznámka

- V ovladači tiskárny v operačním systému Mac OS X lze nastavit formát papíru mimo dostupný rozsah, ale v tomto případě nebude obraz správně vytištěn. Nastavte formát papíru v přijatelném rozhraní formátů.

- 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
- 2 V nabídce [**Soubor**] vyberte možnost [**Vzhled stránky**].
- 3 V položce [**Format papíru**] vyberte možnost [**Spravovat vlastní formáty**].
- 4 Kliknutím na tlačítko [**+**] přidáte položku do seznamu uživatelských formátů papíru.
- 5 Dvakrát klikněte na [**Oboustranný tisk (Duplex)**] a zadejte název uživatelského formátu papíru.
- 6 Zadejte rozměry formátu do polí [**Sirka**] a [**Vyska**].
- 7 Klikněte na [**OK**].
- 8 Klikněte na [**OK**].
- 9 V nabídce [**Soubor**] vyberte možnost [**Tisknout**].
- 10 V případě potřeby proveďte konfiguraci nastavení a poté zahajte tisk.

- ☐ Otevřete soubor, který chcete tisknout, a vytiskněte jej podle následujícího postupu.

Ovladač PCL pro Windows

- 1 V nabídce [**Soubor**] vyberte možnost [**Tisk**].
- 2 Klikněte na možnost [**Předvolby**] nebo [**Vlastnosti**].
- 3 Na kartě [**Vlastní velikost**] vyberte v položce [**Size**] formát papíru.
- 4 V položce [**Zdroj:**] vyberte možnost [**Vceúčelový zásobník**].
- 5 Zahajte tisk.

Ovladač PS pro Windows

- 1 V nabídce [**Soubor**] vyberte možnost [**Tisk**].
- 2 Klikněte na možnost [**Předvolby**] nebo [**Vlastnosti**].
- 3 Klikněte na kartu [**Papír/kvalita**].
- 4 V položce [**Zdroj papíru**] vyberte možnost [**Vceúčelový zásobník**].
- 5 Klikněte na [**Pokročilý**].
- 6 Klikněte na [**Format papíru**] a v rozevracím seznamu vyberte formát papíru.
- 7 Klikněte na [**OK**].
- 8 Zahajte tisk.

Ovladač tiskárny pro operační systém Mac OS X

- 1 V nabídce [**Soubor**] vyberte možnost [**Vzhled stránky**].
- 2 V položce [**Format papíru**] vyberte formát papíru a poté klikněte na [**OK**].
- 3 V nabídce [**Soubor**] vyberte možnost [**Tisknout**].
- 4 V nabídce na panelu vyberte možnost [**Podávání papíru**].

- 5 Vyberte [**Vše**] a poté [**Nastavení víceúčelového zásobníku**].
- 6 Zahajte tisk.

• Výstup papíru

Výstupy z vaší tiskárny do výstupního zásobníku nebo do zadního výstupního zásobníku. Do jednotlivých typů výstupních zásobníků mohou být ukládány následující druhy papíru.

Výstupní zásobník	Podporovaný druh papíru	Výstupní kapacita
Výstupní zásobník	- Běžný papír - Recyklovaný papír	200 listů (při použití papíru s gramáží menší 80 g/m²)
Zadní výstupní zásobník	- Běžný papír - Recyklovaný papír - Obálka - Indexová karta - Štítek	100 listů (při použití papíru s gramáží menší 80 g/m²) 10 listů (velmi těžký papír a obálky)

! Poznámka


- Během tisku neotvírejte ani nezavírejte zadní výstupní zásobník, protože by mohlo dojít k uvíznutí papíru.

■ Použití výstupního zásobníku

Papír je podáván tiskovou stranou otočenou směrem dolů v pořadí, ve kterém se tiskne.


! Poznámka

- Zkontrolujte, zda je zadní výstupní zásobník (1) na zadní straně tiskárny zavřený. Je-li zadní výstupní zásobník otevřený, bude papír vždycky vycházet do něj.



Další informace


- Otevřete podpěru papíru (2) tak, aby vytištěné listy z výstupního zásobníku nevypadávaly.




■ Použití zadního výstupního zásobníku

Papír je podáván tiskovou stranou otočenou směrem nahoru v opačném pořadí, než ve kterém se tiskne.


- 1 Vytáhněte zadní výstupní zásobník (1) na zadní straně tiskárny a otevřete jej směrem ven.



- 2 Rozložte podpěru papíru (2).



- 3 Otevřete pomocnou podpěru (3).



● Praktické funkce tisku

K dispozici jsou následující praktické funkce tisku. Podrobné informace viz návod k obsluze (Pokročilý).


■ Tisk na pohlednice, odpovědní pohlednice nebo obálky

■ Tisk na štítky

■ Tisk na papír uživatelského formátu

Do ovladače tiskárny je možno uložit uživatelské formáty papíru a tisknout tak na nestandardní papír, jako jsou například transparenty.


- Tisk na papír uživatelského formátu



■ Změna uspořádání strany

Můžete změnit uspořádání stránky na vícenásobný tisk, tisk brožury, plakátu atd.


- Vícenásobný tisk



- Tisk brožury



- Tisk plakátu



■ Oboustranný tisk

Je možné tisknout na obě strany listu papíru.

- Oboustranný tisk



■ Úprava měřítka strany

Tisková data naformátovaná pro určitý formát papíru je možno tisknout na jiný formát bez potřeby úpravy tiskových dat.

■ Tisk barevných dat v černobílém režimu

■ Úprava kvality tisku (rozlišení)


Kvalitu tisku můžete změnit podle svých potřeb.

■ Úspora toneru

Toner je možné uspořit snížením hustoty tisku. Úsporu toneru lze nastavovat ve 3 úrovních.

Při 100% černém tisku můžete rovněž zvolit nastavení bez úspory toneru. Díky této funkci lze uspořit značné množství toneru bez ovlivnění čitelnosti malých znaků.

- Úspora toneru




✎ Další informace


- Kromě výše uvedených existuje řada dalších praktických funkcí tisku. Viz návod k obsluze (Pokročilý).

● Storno tisku

Stiskem klávesy **<CANCEL (STORNO)>** na ovládacím panelu je možné zrušit aktuálně probíhající tiskové úlohy nebo úlohy, které se připravují k tisku.



Stisknete-li klávesu **<CANCEL (STORNO)>**, zobrazí se následující hlášení.



Pokud chcete tisk zrušit, vyberte [**Ano (Yes)**] a poté stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.

Chcete-li pokračovat v tisku, vyberte [**Ne (No)**] a poté stiskněte klávesu **<ENTER (VLOŽIT)>**.


Není-li na tiskárně po zobrazení tohoto hlášení přibližně 3 minuty provedena žádná operace, hlášení zmizí a pokračuje se v tisku.

• Nastavení času před přechodem do režimu úspory energie


! Poznámka

- Je-li tiskárna v režimu úspory energie, ukončete tento režim stiskem klávesy <**POWER SAVE** (ÚSPORNÝ REŽIM)>.
- Ověřte, zda se zobrazí hlášení „**Připravena k tisku**“. Pokud se hlášení nezobrazí, stiskněte klávesu <**ON LINE** (ON-LINE)>.


- 1 Stiskněte klávesu <**Fn**> na ovládacím panelu.




- 2 Pomocí číselné klávesnice zadejte „200“ a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 3 Stiskem klávesy procházení ▼ nebo ▲ zadejte čas a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 4 Stiskněte klávesu <**ON LINE** (ON-LINE)>.



Další informace

- Čas přechodu do úsporného režimu lze volit z následujících možností:

- [1 minuta]
- [2 minuty]
- [3 minuty]
- [4 minuty]
- [5 minuty]
- [10 minut]
- [15 minuty]
- [30 minuty]
- [60 minuty]


* Pro C823 až 30 minut.

• Nastavení času před přechodem do režimu hlubokého spánku


! Poznámka

- Je-li tiskárna v režimu úspory energie, ukončete tento režim stiskem klávesy <**POWER SAVE** (ÚSPORNÝ REŽIM)>.
- Ověřte, zda se zobrazí hlášení „**Připravena k tisku**“. Pokud se hlášení nezobrazí, stiskněte klávesu <**ON LINE** (ON-LINE)>.


- 1 Stiskněte klávesu <**Fn**> na ovládacím panelu.




- 2 Pomocí číselné klávesnice zadejte „201“ a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 3 Stiskem klávesy ▼ nebo ▲ zadejte čas a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 4 Stiskněte klávesu <**ON LINE** (ON-LINE)>.



Další informace

- Čas přechodu do režimu spánku lze volit z následujících možností:

- [1 minuta]
- [2 minuty]
- [3 minuty]
- [4 minuty]
- [5 minuty]
- [10 minut]
- [15 minuty]
- [30 minuty]
- [60 minuty]

* Pro C823 až 30 minut.

Omezení v režimu hlubokého spánku

V této části jsou vysvětlována omezení pro režim hlubokého spánku.

Dojde-li k chybě, nemusí tiskárna do režimu hlubokého spánku přejít.

Omezení softwaru ovladače tiskárny

Pokud tiskárna přejde do režimu hlubokého spánku, pro ovladač tiskárny a funkce softwaru platí následující omezení.

Pokud tiskárna přejde do režimu hlubokého spánku, na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **<POWER SAVE (ÚSPORNÝ REŽIM)>** a zkontrolujte, zda se na displeji zobrazí zpráva „**Připravena k tisku**“.

Pokud se zobrazí hlášení „**Připravena k tisku**“, následující omezení neplatí.

Operační systém	Název softwaru	Omezení v režimu hlubokého spánku	Způsoby řešení jiné, než stisknutí klávesy <POWER SAVE (ÚSPORNÝ REŽIM)>
System Windows	Instalační program ovladače	Je-li aktivní připojení k síti, není při instalaci ovladače možné automaticky zobrazit informace o volitelném vybavení tiskárny.	-

Omezení funkce sítě

V režimu hlubokého spánku platí pro síťové funkce následující omezení.

■ Nelze přejít do režimu hlubokého spánku

Tiskárna do režimu hlubokého spánku nepřejde v následujících případech.

- Je povolená funkce IPSec
- Je navázáno spojení TCP

Např.: Je navázáno připojení pomocí protokolů Telnet nebo FTP.

Jakmile uplyne doba přechodu z úsporného režimu nebo režimu spánku či superspánku a připojení se přeruší, přejde zařízení do režimu spánku.

- Je povolen příjem e-mailů
- Je povolena bezdrátová síť LAN
- Je povolena služba Google Cloud Print
- Je povoleno LLTD
- Stav propojení HUB je 1000BASE-T
- Je přiřazena globální adresa IPv6
- Řízení přístupu v nastavení řízení přístupu je povoleno a místní karta IC nebo karta IC LDAP v Metoda ověřování je povolena.
- Je aktivní IPSec.
- Je aktivní NetBEUI.
- Je aktivní NetWare.
- Je aktivní EtherTalk.
- Je navázáno připojení TCP.
Např.: Je-li navázáno připojení pomocí protokolů Telnet nebo FTP.
Dojde-li v režimu úspory energie k přerušení připojení, tiskárna po uplynutí určité doby přejde do režimu hlubokého spánku.
- Je aktivní příjem e-mailů.

Další informace

- Chcete-li režim hlubokého spánku aktivovat, deaktivujte IPSec/NetBEUI/NetWare/EtherTalk/přijem e-mailů.

■ Nelze tisknout

Jsou-li aktivní následující protokoly není v režimu hlubokého spánku možno tisknout.

- NetBEUI
- NBT
- NetWare
- EtherTalk*

- Bonjour (Rendezvous)*

* V operačním systému Mac OS X lze v režimu hlubokého spánku tisknout, je-li aktivní připojení IP Print.

■ Nelze vyhledávat/specifikovat nastavení

Pokud jsou v režimu hlubokého spánku aktivní následující funkce nebo protokoly, není možno vyhledávat nebo specifikovat nastavení.

- PnP-X
- UPnP
- Bonjour (Rendezvous)
- LLTD
- MIB*

* V režimu hlubokého spánku je možno odkazovat pomocí některých podporovaných MIB (příkaz Get).

■ Nepracují protokoly s klientskými funkcemi

V režimu hlubokého spánku nelze použít následující protokoly s klientskými funkcemi.

- Upozornění na e-maily*¹
- SNMP Trap
- WINS*²
- SNT*³

*¹ Doba, která v režimu hlubokého spánku uplyne, se nezapočítává do intervalu pravidelných hlášení služby upozornění na e-maily.

*² Doba, která v režimu hlubokého spánku uplyne, se nezapočítává do intervalů mezi aktualizacemi WINS. V režimu hlubokého spánku se neprovádějí pravidelné aktualizace WINS, a proto může dojít k vymazání názvů, zaregistrovaných na serveru WINS.

*³ Doba, která v režimu hlubokého spánku uplyne, se nezapočítává do intervalu mezi aktualizacemi serverů NTP.

■ Protokoly vyžadující vypnutí režimu hlubokého spánku

Režim hlubokého spánku vypněte při použití následujících protokolů.

- IPv6
- NetBEUI
- NetWare
- EtherTalk
- Bonjour (Rendezvous)*

* V operačním systému Mac OS X lze v režimu hlubokého spánku tisknout, je-li aktivní připojení IP Print.

• Nastavení automatického vypnutí napájení (funkce Automatické vypnutí)


! Poznámka

- Ve výchozím továrním nastavení tiskárna nepřechází do režimu automatického vypnutí, je-li připojena k síti.


Nastavení doby automatického vypnutí

Chcete-li zapnout režim automatického vypnutí při připojení k síti, proveďte následující postup.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲.




- 2 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Nastavení admin.** (Admin Setup)] a stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.




- 3 Pomocí číselných kláves (0-9) zadejte heslo správce.


Výchozí heslo je „999999“. Po zadání každého jednotlivého znaku stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.




- 4 Stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.




- 5 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Nastavení napájení** (Power Setup)] a stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.




- 6 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Aut. vypnutí** (Auto Power Off)] a stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.



- 7 Stiskem klávesy procházení ▼ nebo ▲ vyberte nabídku [**Povolit** (Enable)] a stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.



- 8 Stiskem tlačítka <ON LINE (ON-LINE)> opusťte režim nabídky.




Nastavení času před přechodem do režimu automatického vypnutí


! Poznámka

- Je-li tiskárna v režimu úspory energie, ukončete tento režim stiskem klávesy <**POWER SAVE** (ÚSPORNÝ REŽIM)>.
- Ověřte, zda se zobrazí hlášení „**Připravena k tisku**“. Pokud se hlášení nezobrazí, stiskněte klávesu <**ON LINE** (ON-LINE)>.


- 1 Stiskněte klávesu <**Fn**> na ovládacím panelu.




- 2 Pomocí číselné klávesnice zadejte „202“ a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 3 Stiskem klávesy procházení ▼ nebo ▲ zadejte čas a poté stiskněte klávesu <**ENTER** (VLOŽIT)>.



- 4 Stiskněte klávesu <**ON LINE** (ON-LINE)>.




Další informace

- Čas přechodu do režimu automatického vypnutí lze volit z následujících možností:
 - [1 hodina]
 - [2 hodiny]
 - [3 hodiny]
 - [4 hodiny]
 - [8 hodin]
 - [12 hodin]
 - [18 hodin]
 - [24 hodin]


• Nastavení zvukového signálu

Můžete určit, zda při provedení neplatné operace na ovládacím panelu nebo při vzniku chyby zazní zvukový signál.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲.




- 2 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Nastavení admin.** (Admin Setup)] a stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.




- 3 Pomocí číselných kláves (0-9) zadejte heslo správce.


Výchozí heslo je „999999“. Po zadání každého jednotlivého znaku stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.




- 4 Stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.




- 5 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Nastavení zvuk. signálu** (Buzzer Setup)] a stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.




- 6 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nabídku [**Hlasit.při nepl.operaci** (Invalid Operation Volume)] nebo [**Hlasitost při chybě** (Error Volume)] a stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.



- 7 Opakovaným stiskem klávesy procházení ▼ vyberte nastavení hlasitosti a stiskněte klávesu <ENTER (VLOŽIT)>.



- 8 Stiskem tlačítka <ON LINE (ON-LINE)> opusťte režim nabídky.



3. Odstraňování problémů

Tato kapitola popisuje řešení problémů, se kterými se můžete setkat při používání tiskárny.


Další informace

- Významy symbolů v chybových hlášeních:
 - „%COLOR%“ označuje azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) nebo černou (K) barvu
 - „%TRAY%“ označuje zásobník 1, zásobník 2, zásobník 3, zásobník 4 nebo víceúčelový zásobník
 - „%COVER%“ označuje přední kryt nebo výstupní zásobník
 - „%CODE%“ označuje kódové číslo, který se skládá z 1 až 3 číslic. Kódové číslo se mění podle chyby.
 - „%MEDIA_SIZE%“ označuje formát papíru
 - „%MEDIA_TYPE%“ označuje typ papíru
- Pokud se na displeji zobrazí hlášení „**Podívejte se do NÁPOVEDY pro podrobnosti**“, je možné zkontrolovat chybový kód a odstranit chybu stiskem tlačítka <HELP (NÁPOVĚDA)> na ovládacím panelu.


• Na displeji se zobrazí chybové hlášení (indikátor ATTENTION se rozsvítí nebo bliká)

Vznikne-li v tiskárně problém, zobrazí se na displeji chybové hlášení a na ovládacím panelu se rozsvítí nebo bude blikat indikátor <ATTENTION (UPOZORNĚNÍ)>. Zkontrolujte chybové hlášení a vyřešte problém podle příslušného postupu.

Pokud se na displeji zobrazí text „**Podívejte se do NÁPOVEDY pro podrobnosti**“, lze stiskem klávesy <HELP (NÁPOVĚDA)> zobrazit řešení.




Displej při stisku klávesy <HELP (NÁPOVĚDA)>




• Zasekává se papír/chybové hlášení nezmizí, i když je zaseknutý papír odstraněn

Pokud se uvnitř tiskárny zasekne papír nebo chybové hlášení nezmizí, i když byl zaseknutý papír odstraněn, zobrazí se na displeji chybové hlášení.

Stiskem klávesy **<HELP (NÁPOVĚDA)>** zobrazíte řešení. Odstraňte zaseknutý papír podle zobrazeného řešení nebo odpovídajícího postupu uvedeného v následujícím seznamu.



Displej při stisku klávesy <HELP (NÁPOVĚDA)>




Stav	Hlášení na displeji		Po stisku klávesy <HELP (NÁPOVĚDA)> se zobrazí hlášení	Referenční strana
			Chybový kód	
Zaseknutí papíru	1. řádek	Otevrena kazeta	391, 392, 393, 394	strana 78
	2. řádek	Zaseknuti papiru		
	3. řádek	%TRAY%		
	1. řádek	Otevrete kryt	372	strana 71
	2. řádek	Zaseknuti papiru		
	3. řádek	Predni kryt		
	1. řádek	Otevrete kryt	380	strana 72
	2. řádek	Zaseknuti papiru		
	3. řádek	Predni kryt		
	1. řádek	Otevrete kryt	390	strana 77
	2. řádek	Zaseknuti papiru		
	3. řádek	Predni kryt		
	1. řádek	Otevrete kryt	381	strana 73
	2. řádek	Zaseknuti papiru		
	3. řádek	Výstupní zásobník		

Stav	Hlášení na displeji		Po stisku klávesy <HELP (NÁPOVĚDA)> se zobrazí hlášení Chybový kód	Referenční strana
Zaseknutí papíru	1. řádek	Otevřete kryt	382, 383	strana 75
	2. řádek	Zaseknutí papíru		
	3. řádek	Výstupní zásobník		
	1. řádek	Zkontrolujte duplexní jednotku	370, 371, 373	strana 70
	2. řádek	Zaseknutí papíru		
	3. řádek			
	1. řádek	Zkontrolujte papír	401	strana 72
	2. řádek	Podání vícero papíru		
	3. řádek	%TRAY%		
Hlášení nezmizí.	1. řádek	Otevřena kazeta	631, 632, 633, 634	strana 78
	2. řádek	Zbyvajicí papír		
	3. řádek	%TRAY%		
	1. řádek	Otevřete kryt	637	strana 77
	2. řádek	Zbyvajicí papír		
	3. řádek	Přední kryt		
	1. řádek	Otevřete kryt	638	strana 73
	2. řádek	Zbyvajicí papír		
	3. řádek	Výstupní zásobník		
	1. řádek	Otevřete kryt	639, 640	strana 75
	2. řádek	Zbyvajicí papír		
	3. řádek	Výstupní zásobník		
	1. řádek	Zkontrolujte duplexní jednotku	641, 642	strana 70
	2. řádek	Zbyvajicí papír		


Chybový kód 370, 371, 373, 641, 642

Okolo duplexní jednotky se zasekl papír.


- 1 Vyjměte duplexní jednotku (1) vytažením šikmo nahoru a současně přidrže středové prohloubení na zadní straně tiskárny.




- 2 Zkontrolujte, zda uvnitř tiskárny není zaseknutý papír. Pokud v tiskárně zůstane zaseknutý papír, odstraňte jej.




- 3 Zkontrolujte, zda není v duplexní jednotce zaseknutý papír. Pokud zde zůstane zaseknutý papír, opatrně jej vytáhněte.



- 4** Otevřete horní kryt duplexní jednotky (2) a zkontrolujte, zda zde není zaseknutý papír. Pokud zde zůstane zaseknutý papír, opatrně jej vytáhněte a zavřete kryt.



- 5** Vložte duplexní jednotku (1) zpět do tiskárny.




Úloha je dokončena.


Chybový kód 372

Okolo čelního krytu se zasekl papír.


- 1** Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.




- 2** Pokud je vidět okraj zaseknutého papíru, opatrně zaseknutý papír odstraňte ve směru šipky a přejděte ke kroku 8. V případě, že zaseknutý papír není vidět, přejděte ke kroku 3.




- 3** Vyjměte duplexní jednotku (3) vytažením šikmo nahoru a současně přidrže středové prohloubení na zadní straně tiskárny.




- 4** Zkontrolujte, zda uvnitř tiskárny není zaseknutý papír. Pokud v tiskárně zůstane zaseknutý papír, odstraňte jej.




- 5** Zkontrolujte, zda není v duplexní jednotce zaseknutý papír. Pokud zde zůstane zaseknutý papír, opatrně jej vytáhněte.




- 6** Otevřete horní kryt duplexní jednotky (4) a zkontrolujte, zda zde není zaseknutý papír. Pokud zde zůstane zaseknutý papír, opatrně jej vytáhněte a zavřete kryt.



- 7** Vložte duplexní jednotku (3) zpět do tiskárny.




- 8** Zavřete čelní kryt (2).




Chybový kód 380, 401, 637

Okolo čelního krytu se zasekl papír.


- 1** Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.



- 2** Pokud je vidět okraj zaseknutého papíru, opatrně zaseknutý papír odstraňte ve směru šipky.



- 3** Zavřete čelní kryt (2).




Úloha je dokončena.

Chybový kód 381, 638


Pod obrazovým válcem se zasekl papír.

- 1 Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.




- 2 Stiskněte tlačítko otevření výstupního zásobníku (3) a výstupní zásobník otevřete (4).


 UPOZORNĚNÍ	Existuje nebezpečí popálení.	
• Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		




- 3 Vyjměte všechny čtyři obrazové válce a položte je na rovnou plochu.



- 4 Přikryjte vyjmuté obrazové válce papírem, aby nebyly válce vystaveny světlu.



- 5 Pokud je vidět okraj zaseknutého papíru, opatrně zaseknutý papír vytáhněte směrem k zadní straně tiskárny (ve směru šipky).




Není-li vidět okraj zaseknutého papíru, zvedněte uvolňovací páčku (5) na

3


3. Odstraňování problémů

zapékací jednotce a opatrně vytáhněte zaseknutý papír.


V případě, že okraj zaseknutého papíru stále zůstává uvnitř jednotky, vytáhněte zaseknutý papír směrem k zadní straně tiskárny.



6 Opatrně do tiskárny vraťte všechny čtyři obrazové válce.




7 Výstupní zásobník (4) zavřete silným zatlačením na kryt.



8 Zavřete čelní kryt (2).

! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník bezpečně uzavřen, nelze přední kryt řádně zavřít.




Úloha je dokončena.

Chybový kód 382, 383, 639, 640


Okolo zapékací jednotky se zasekl papír.

- 1 Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.




- 2 Stiskněte tlačítko otevření výstupního zásobníku (3) a výstupní zásobník otevřete (4).


 UPOZORNĚNÍ	Existuje nebezpečí popálení.	
• Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		




- 3 Vyjměte všechny čtyři obrazové válce a položte je na rovnou plochu.



- 4 Přikryjte vyjmuté obrazové válce papírem, aby nebyly válce vystaveny světlu.




- 5 Vyjměte zaseknutý papír, který zůstává uvnitř jednotky.




3

3. Odstraňování problémů


- 6** Přesuňte levou pojistnou páčku (5) zapékací jednotky dopředu.




- 7** Uchopte zapékací jednotku za držadlo (6) a vytáhněte ji z tiskárny.




- 8** Zvedněte uvolňovací páčky (7) na zapékací jednotce a opatrně vytáhněte zaseknutý papír směrem dopředu.




- 9** Uchopte zapékací jednotku za držadlo (6) a vložte ji do tiskárny.




- 10** Přesuňte levou pojistnou páčku (5) zapékací jednotky dozadu.



- 11** Opatrně do tiskárny vraťte všechny čtyři obrazové válce.




- 12** Výstupní zásobník (4) zavřete silným zatlačením na kryt.



- 13** Zavřete čelní kryt (2).

! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník uzavřen, nelze přední kryt bezpečně zavřít.




Úloha je dokončena.


Chybový kód 390, 637

Při podávání papíru ze zásobníku došlo k zaseknutí papíru.


- 1** Pokud se ve víceúčelovém zásobníku nachází papír, zvedněte nastavovací kryt papíru (1) a vyjměte papír.




- 2** Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (2) sklopte čelní kryt (3) směrem dopředu.




- 3** Opatrně vytáhněte zaseknutý papír zatažením za jeho okraj.




Pokud není vidět okraj zaseknutého papíru, vytáhněte jej opatrně zezadu.




- 4** Zavřete čelní kryt (3).



- 5** Vkládáte-li papír do víceúčelového zásobníku, zvedněte nastavovací kryt papíru (1) a vložte papír tiskovou stranou směrem nahoru.



- 6** Spusťte dolů nastavovací kryt papíru (1).



Úloha je dokončena.

Chybový kód 391, 392, 393, 394, 631, 632, 633, 634


Při podávání papíru ze zásobníku došlo k zaseknutí papíru.

! Poznámka


- Dochází-li k zasekávání papíru často, vyčistěte podávací válce papíru. Podrobnosti viz „Čištění podávacích válců papíru“ str. 111.

V tomto postupu se pro účely vysvětlení používá zásobník 1.


- 1** Opatrně z tiskárny vysuňte zásobník (1), u kterého je signalizována chyba.




- 2** Odstraňte zaseknutý papír.




- 3** Vraťte zásobník (1) zpět do tiskárny.



- 4** Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (2) sklopte čelní kryt (3) směrem dopředu.



- 5** Zavřete čelní kryt (3).



Úloha je dokončena.

 Další informace


- Po odstranění zaseknutého papíru otevřete a zavřete čelní kryt. V opačném případě nezmizí signalizace chyby.

• Zobrazí se hlášení požadující výměnu spotřebního materiálu nebo prostředků pro údržbu


Pokud se blíží termín výměny spotřebního materiálu nebo prostředků pro údržbu a je nutné provést výměnu, zobrazí se na displeji hlášení „...nedostatek“, „...u konce životnosti“, „...prázdný“, „...životnost“, „Nainstalujte...“, „Vyměňte...“, „Vyměňte...“ a rozsvítí se nebo začne blikat indikátor <ATTENTION (UPOZORNĚNÍ)> na ovládacím panelu.

Zkontrolujte hlášení a vyměňte spotřební materiál nebo prostředky pro údržbu.

Klávesa <HELP (NÁPOVĚDA)>



Displej při stisku klávesy <HELP (NÁPOVĚDA)>



Další informace

- „xxx“ uvedené v seznamu níže se mění podle stavu tiskárny.



Stav	Hlášení na displeji		Po stisku klávesy <HELP (NÁPOVĚDA)> se zobrazí hlášení	Referenční strana nebo řešení
			Chybový kód	
Tonerová kazeta	1. řádek	xxx	-	Připravte si novou tonerovou kazetu a vyměňte použitou kazetu za novou, jakmile se zobrazí hlášení s požadavkem na výměnu spotřebního materiálu nebo prostředků pro údržbu.
	2. řádek	Málo toneru - %COLOR%	-	
	1. řádek	xxx	-	
	2. řádek	%COLOR% toner je prázdný	-	strana 99
	1. řádek	xxx	-	strana 99
	2. řádek	%COLOR% toner je prázdný	-	strana 99
Obrazové válce	1. řádek	Instalujte toner	410, 411, 412	strana 101
	2. řádek	%COLOR%	413	strana 99 (černý toner)
	1. řádek	Nainstalujte toner nebo stiskněte tlačítko ONLINE	410, 411, 412	strana 99
	2. řádek	%COLOR%		Pokud zbývá černý toner, můžete tisknout černobíle výběrem možnosti [Mono] . Tonerovou kazetu však vyměňte brzy po jejím spotřebování. V opačném případě může dojít k poškození obrazového válce.
	1. řádek	xxx	-	Připravte si nové obrazové válce a vyměňte použité válce za nové, jakmile se zobrazí hlášení s požadavkem na výměnu spotřebního materiálu nebo prostředků pro údržbu.
	2. řádek	%COLOR% obrazový válec u konce životnosti	-	strana 103
	1. řádek	xxx	-	strana 103
	2. řádek	%COLOR% Image Drum Life	-	Počet stran, které lze vytisknout, se zobrazí ve formátu „nnn“.
	1. řádek	xxx	-	strana 103
	2. řádek	%COLOR% obr.vál.na konci živ., zbývá %nnn% str.	-	strana 103
	1. řádek	xxx	-	strana 103
	2. řádek	%COLOR% Image Drum Life	-	strana 103
	1. řádek	Instalujte nový obrazový válec	350, 351, 352, 353	Pokud zbývá toner, můžete pokračovat v tisku otevřením a zavřením čelního krytu. Brzy však proveďte výměnu tonerové kazety. V opačném případě může dojít ke snížení kvality tisku.
	2. řádek	Konec životnosti obrazového válce		
	3. řádek	%COLOR%		
	1. řádek	Instalujte nový obrazový válec	560, 561, 562, 563	strana 103
	2. řádek	Konec životnosti obrazového válce		
	3. řádek	%COLOR%		
	1. řádek	Instalujte nový obrazový válec	564, 565, 566, 567	strana 103
	2. řádek	Konec životnosti obrazového válce		
	3. řádek	%COLOR%		
	4. řádek	Chcete-li životnost překročit, stiskněte ONLINE		

Stav	Hlášení na displeji		Po stisku klávesy <HELP (NÁPOVĚDA)> se zobrazí hlášení	Referenční strana nebo řešení
			Chybový kód	
Obrazové válce	1. řádek 2. řádek 3. řádek	Instalujte nový obrazový válec Tisk zakázán kvůli nízkému prahu životnosti obr. válce. %COLOR%	680, 681, 682, 683	strana 103
Zapékací jednotka	1. řádek 2. řádek	xxx Zapekací jednotka u konce životnosti	-	Připravte si novou zapékací jednotku a vyměňte použitou jednotku za novou, jakmile se zobrazí hlášení s požadavkem na výměnu spotřebního materiálu nebo prostředků pro údržbu.
	1. řádek 2. řádek	xxx Vyměňte zapekací jednotku	-	strana 108
	1. řádek 2. řádek	Instalujte novou zapekací jednotku Konec životnosti zapekací jednotky	354	strana 108 Po určitou dobu můžete pokračovat v tisku otevřením a zavřením čelního krytu. Brzy však proveďte výměnu tonerové kazety. V opačném případě může dojít k chybě tiskárny nebo zaseknutí papíru.
Jednotka pásu	1. řádek 2. řádek	xxx Transportní pás u konce životnosti	-	Připravte si novou jednotku pásu a vyměňte použitou jednotku za novou, jakmile se zobrazí hlášení s požadavkem na výměnu spotřebního materiálu nebo prostředků pro údržbu.
	1. řádek 2. řádek	xxx Vyměňte transportní pás	-	strana 106
	1. řádek 2. řádek	Instalujte nový transportní pás Životnost transportního pásu	355	strana 106 Po určitou dobu můžete pokračovat v tisku otevřením a zavřením čelního krytu. Brzy však proveďte výměnu tonerové kazety. V opačném případě může dojít k chybě tiskárny.

• Zobrazí se hlášení požadující výměnu papíru nebo chyba formátu papíru

Pokud typ nebo formát média vloženého do zásobníku neodpovídá nastavením nakonfigurovaným v ovladači tiskárny, zobrazí se na displeji hlášení „**Vyměňte papír...**“ nebo „**Zkontrolujte papír...**“ a začne blikat indikátor **<ATTENTION (UPOZORNĚNÍ)>**.

Přečtěte si hlášení a vyřešte problém. Zkontrolujte formát papíru a nastavení, viz „[Tisk na papír ze zásobníku](#)“ str. 49 nebo „[Tisk na papír z víceúčelového zásobníku](#)“ str. 50.



Stav	Hlášení na displeji		Po stisku klávesy <HELP (NÁPOVĚDA)> se zobrazí hlášení
			Chybový kód
Vyměňte papír	1. řádek	Vyměňte papír v %TRAY%	661, 662, 663, 664
	2. řádek	%MEDIA_SIZE%	
	3. řádek	%MEDIA_TYPE%	660
	4. řádek	Stisknete tlačítko ONLINE	
Formát papíru neodpovídá tiskovým datům.	1. řádek	Vyměňte papír v MF podavaci	461, 462, 463, 464
	2. řádek	%MEDIA_SIZE%	
	3. řádek	%MEDIA_TYPE%	460
	4. řádek	Stisknete tlačítko ONLINE	
Chyba formátu papíru	1. řádek	Zkontrolujte papír	400
	2. řádek	Chyba formátu papíru	
	3. řádek	%TRAY%	

• Další chybová hlášení


V této části jsou vysvětleny příčiny a řešení chybových hlášení a funkce indikátoru **<ATTENTION (UPOZORNĚNÍ)>**. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí chybové hlášení.

Stiskem klávesy **<HELP (NÁPOVĚDA)>** na ovládacím panelu zobrazíte chybový kód.

Chybová hlášení

Chybový kód	Hlášení	Indikátor <ATTENTION (UPOZORNĚNÍ)>	Příčina/řešení
420	Pro obnovu stisknete tlačítko ONLINE	Bliká	Přetečení paměti. Zmenšete objem dat. Pokud problém přetrvává, zmenšete velikost tiskových dat.
310 311	Uzavřete kryt %COLOR% Podívejte se do NÁPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Je otevřený kryt. Zavřete kryt. 310: Výstupní zásobník 311: Přední kryt
320 348	Zkontrolujte zapékací jednotku Podívejte se do NÁPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Zapékací jednotka není správně nainstalována. Vložte zapékací jednotku správně do tiskárny.
n*	Zkontrolujte data Chyba zapisu dat<%CODE%>	Bliká	Zápis dat hlášení určených k přenosu do tiskárny se nezdařilo.
610 611 612 613	Toner není nainstalován %COLOR% Podívejte se do NÁPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Tonerová kazeta uvedené barvy není správně vložena. Nainstalujte správně tonerovou kazetu. 610: Zlutý (Y) 611: Magenta (M) 612: Cyan (C) 613: Černý (K)
544 545 546 547	Zkontrolujte kazetu s tonerem Nesprávná poloha zamykací packy %COLOR% Podívejte se do NÁPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Tonerová kazeta uvedené barvy není správně zajištěna. Otočte modrou páčku na pravé straně kazety směrem dozadu, dokud se nezajistí. 544: Zlutý (Y) 545: Magenta (M) 546: Cyan (C) 547: Černý (K)
540 541 542 543	Chyba senzoru toneru %COLOR%	Bliká	Snímač toneru určené barvy není v pořádku nebo není správně nainstalován obrazový válec. Nainstalujte správně tonerovou kazetu nebo obrazový válec. 540: Zlutý (Y) 541: Magenta (M) 542: Cyan (C) 543: Černý (K)
430 431 432 433 440 441 442	Instalujte kazetu s papírem %TRAY% Podívejte se do NÁPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Kazeta na papír není vložena do uvedeného zásobníku. Vložte kazetu na papír do uvedeného zásobníku. Je-li již kazeta vložena do tiskárny, vytáhněte ji a poté znovu správně zasuňte. 430, 440: 1.zásobník 431, 441: 2.zásobník 432, 442: 3.zásobník 433: 4.zásobník
356	Instalujte nový transportní pás Životnost transportního pásu Podívejte se do NÁPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Skončila životnost jednotky pásu. Nainstalujte novou jednotku pásu.


Chybový kód	Hlášení	Indikátor <ATTENTION (UPOZORNĚNÍ)>	Příčina/řešení
	Souborový systém je plný	Svítil	Souborový systém je plný.
	Souborový systém je chráněn proti zápisu	Svítil	Souborový systém, do kterého jste se pokusili zapisovat, je chráněn proti zápisu.
330	Zkontrolujte pasovou jednotku Podívejte se do NAPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Jednotka pásu není správně nainstalována. Nainstalujte ji správně.
	Mazu kryptovanou ulohu	Svítil	Probíhá odstraňování šifrované úlohy.
	Tisk zamezen. Úloha odmítnuta Stisknete tlačítko ONLINE	Svítil	Tisková úloha odeslaná uživatelem, který nemá oprávnění k tisku, je odstraněna.
	Barva zamezena. Úloha odmítnuta Stisknete tlačítko ONLINE	Svítil	Barevná tisková úloha odeslaná uživatelem, který nemá oprávnění k barevnému tisku, je odstraněna.
	Barva zamezena. Vytiskeno mono Stisknete tlačítko ONLINE	Svítil	Barevná tisková úloha odeslaná uživatelem, který nemá oprávnění k barevnému tisku, je vytištěna v monochromatickém režimu.
	Soubor dat k vymazání plný	Svítil	Skrytý soubor, který se má odstranit, je plný.
491 492 493 494	Vložte papír %TRAY% %MEDIA_SIZE% Podívejte se do NAPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	V indikovaném zásobníku není papír. Vložte uvedený formát papíru. 491: 1.zasobnik 492: 2.zasobnik 493: 3.zasobnik 494: 4.zasobnik
	Mazu souboru	Svítil	Probíhá odstraňování skrytého souboru.
	Chyba Postscriptu	Bliká	Došlo k chybě postscriptu.
490	Vložte papír Multifunkční podavač %MEDIA_SIZE% Stisknete tlačítko ONLINE Podívejte se do NAPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Víceúčelový zásobník je prázdný. Vložte uvedený formát papíru.
694 695 696 697	Není nainstalován obrazový válec %COLOR% Podívejte se do NAPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Obrazový válec uvedené barvy není správně vložen. Nainstalujte správně obrazový válec. 694: Zlutý (Y) 695: Magenta (M) 696: Cyan (C) 697: Černý (K)
340 341 342 343	Zkontrolujte obrazový válec %COLOR% Podívejte se do NAPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Obrazový válec uvedené barvy není správně vložen. Nainstalujte správně obrazový válec. 340: Zlutý (Y) 341: Magenta (M) 342: Cyan (C) 343: Černý (K)
nnn*	Cekejte... Restartuji <n>	Bliká	V tiskárně došlo k chybě. Tiskárna se restartuje. Zobrazí se jednomístný chybový kód. Kódové číslo se mění podle chyby.
	Chyba senzoru toneru - %COLOR%	Svítil	Snímač toneru určené barvy není v pořádku nebo není správně nainstalován obrazový válec. Nainstalujte správně tonerovou kazetu nebo obrazový válec.
	%COLOR% toner není nainstalován	Svítil	Tonerová kazeta uvedené barvy není správně vložena. Nainstalujte správně tonerovou kazetu.
	%TRAY% je prázdný	Svítil	V indikovaném zásobníku není papír. Vložte uvedený formát papíru.

Chybový kód	Hlášení	Indikátor <ATTENTION (UPOZORNĚNÍ)>	Příčina/řešení
	Detekováno nepodporované USB zařízení Odpojte ho	Svíí	Je připojeno zařízení USB, které není tiskárnou podporováno. Odpojte zařízení.
	Vložte papír Multifunkční podavač %MEDIA_SIZE% Stisknete tlačítko ONLINE	Bliká	Vložte do multifunkčního zařízení papír uvedené velikosti a poté stiskněte klávesu <ON LINE (ON-LINE)>.
	%COLOR%odpadnitonerplny.Vymenitetoner.	Svíí	Odpad toneru je plný. Nainstalujte novou tonerovou kazetu určené barvy.
	Selhalo snaseni:Prilis mnoho stran Stisknete tlačítko ONLINE	Svíí	Došlo k chybě tisku se snášením. Zmenšete objem dat. Pokud problém přetrvává, zmenšete velikost tiskových dat.
	Operace soubor. systemu selhala <nnn> Stisknete tlačítko ONLINE	Svíí	Došlo k chybě souborového systému tiskárny.
	Vypnete a chvilu vyckejte 126:Chyba kondenzace	Bliká	V tiskárně se vyskytla kondenzace. Vypněte tiskárnu a za chvíli ji opět zapněte.
	Neplatna zabezpecena data Stisknete tlačítko ONLINE	Svíí	Při ověřeném tisku jsou přijata neplatná zdrojová data, která jsou odstraněna.
	USB Hub nepodporovan Odpojte ho	Svíí	Je připojen rozbočovač USB, který není tiskárnou podporován. Odpojte rozbočovač.
	Buffer je plny. Uloha byla odmítnuta Stisknete tlačítko ONLINE	Svíí	Tisková data jsou odstraněna, protože je zaplněn protokol účtu. obraťte se na správce tiskárny a odstraňte protokol.
360	Instalujte duplexní jednotku Podívejte se do NAPOVEDY pro podrobnosti	Bliká	Není správně nainstalována duplexní jednotka. Nainstalujte správně duplexní jednotku. Je-li již duplexní jednotka nainstalována, vytáhněte ji a poté znovu vložte.
nnn*	Servisni zasah nnn: Chyba	Bliká	V tiskárně došlo k chybě. Vypněte tiskárnu a opět zapněte.
nnn*	Vypnout/Zapnout nnn:Chyba PC:nnnnnnnn LR:nnnnnnnn FR:nnnnnnnn	Bliká	V tiskárně se vyskytla kritická chyba. Zaznamenejte si uvedené alfanumerické znaky a obraťte se na prodejce.
709	Upozornění, detekována neznámá náplň Pro obnovení provozu vyhledejte část „Odstraňování potíží“ v uživatelské příručce	Bliká	Ve svém produktu můžete použít jakýkoli spotřební materiál, musíte však přijmout rizika používání neoriginálního spotřebního materiálu. Pokud použití neoriginálního spotřebního materiálu způsobí poškození produktu, nebo pokud v důsledku jeho použití nebude váš produkt pracovat zcela podle specifikací, na takové škody nebo účinky na produkt se záruka nevztahuje. Pokud tato chcete přijmout a chcete obnovit funkce; 1. Vypněte produkt 2. Stiskněte a podržte tlačítko STORNO a produkt zapněte 3. Po spuštění tlačítko STORNO uvolněte  Poznámka Tato operace bude zaznamenána pro budoucí použití.

● Není možné tisknout z víceúčelového zásobníku

Pokud tisknete z víceúčelového zásobníku bez přesunutí nastavovacího krytu papíru dolů, zobrazí se na displeji hlášení „**Nainstalujte víceúčelový zásobník papíru**“.

Přečtěte si hlášení a vyřešte problém. Viz „[Tisk na papír z víceúčelového zásobníku](#)“ str. 50.



● Ostatní problémy

V této části jsou popisovány problémy, se kterými se můžete setkat při provozování tiskárny a postup při jejich řešení.

Nelze tisknout z počítače

Další informace

- Pokud následující informace nevedou k vyřešení problému, obraťte se na prodejce.
- Jsou-li problémy způsobeny aplikací, obraťte se na výrobce aplikace.

Obecné příčiny

■ Společné informace pro operační systémy Windows a Mac OS X

Příčina	Řešení	Reference
Tiskárna se vypne.	Zapněte tiskárnu.	strana 22
Je odpojen kabel Ethernet nebo USB.	Zkontrolujte, zda je k tiskárně a počítači řádně připojen kabel.	-
Kabel není v pořádku.	Nahradte jej novým kabelem.	-
Tiskárna je v režimu off-line.	Stiskněte klávesu < ON LINE (ON-LINE)>.	-
Na displeji ovládacího panelu se zobrazí chybové hlášení.	„Chybová hlášení“ nebo stiskněte klávesu < HELP (NÁPOVĚDA)> na ovládacím panelu.	strana 84
Je deaktivováno nastavení rozhraní.	Pomocí ovládacího panelu zkontrolujte nastavení používaného rozhraní.	Pokročilý
Něco je v nepořádku s funkcí tisku.	Zkontrolujte, zda je možné vytisknout obsah nastavení.	strana 30

■ Operační systém Windows

Příčina	Řešení	Reference
Tiskárna není nastavena jako výchozí.	Nastavte tiskárnu jako výchozí.	-
Výstupní port ovladače tiskárny je nesprávný.	Vyberte výstupní port, ke kterému je připojen kabel Ethernet nebo kabel USB.	-
Probíhá tisková úloha z jiného rozhraní.	Počkejte na dokončení této úlohy.	-
Na displeji se zobrazí hlášení „Přijata neplatná data“ a nelze tisknout.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Nastavení systému] > [Čas čekání] a vyberte delší dobu. Výchozí nastavení je 40 sekund.	-
Tisková úloha je automaticky zrušena.	Používáte-li funkci řízení tiskových úloh, nemá tisková úloha oprávnění k tisku nebo může být plný protokol účtu úloh.	Pokročilý

Problémy s připojením k síti

■ Společné informace pro operační systémy Windows a Mac OS X

Příčina	Řešení	Reference
Použití překříženého kabelu.	Použijte přímý kabel.	-
Tiskárna byla zapnuta před připojením kabelu.	Připojte kabely před zapnutím tiskárny.	strana 32
Rozbočovač a tiskárna nejsou kompatibilní nebo došlo k jinému problému.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Nastavení admin.] > [Nastavení site] > [Nastavení Hub Link] a vyberte příkaz [10Base-T Half] .	-

■ Operační systém Windows

Příčina	Řešení	Reference
Nesprávná adresa IP.	- Zkontrolujte, zda je pro tiskárnu a nastavení portu tiskárny v počítači použita stejná adresa IP. - Používáte-li pomocný program LPR, zkontrolujte nastavení adresy IP v tomto programu.	-

Problémy s připojením prostřednictvím USB

■ Společné informace pro operační systémy Windows a Mac OS X

Příčina	Řešení	Reference
Je použit nepodporovaný kabel USB.	Použijte kabel USB 2.0.	-
Je použit rozbočovač USB.	Připojte tiskárnu přímo k počítači.	strana 38
Není správně nainstalován ovladač tiskárny.	Přeinstalujte ovladač tiskárny.	strana 39 , strana 40

■ Operační systém Windows

Příčina	Řešení	Reference
Tiskárna je v režimu off-line.	Klikněte pravým tlačítkem na ikonu OKI C833 a vyberte [Zobrazit tiskové úlohy] ([OKI C833*] , je-li nainstalováno několik ovladačů tiskárny). V dialogovém okně vyberte nabídku [Tiskárna] a zrušte zaškrtnutí položky [Používat tiskárnu offline] . * Vyberte požadovaný ovladač tiskárny.	-
Používá se síťový přepínač, prodlužovací kabel nebo rozbočovač USB.	Připojte tiskárnu přímo k počítači.	strana 38
Byl nainstalován ovladač pro jinou tiskárnu, která se připojuje prostřednictvím USB.	Odstraňte z počítače jiný ovladač tiskárny.	-

Není možné správně nainstalovat ovladač tiskárny

Další informace

- Pokud následující informace nevedou k vyřešení problému, obraťte se na prodejce.
- Jsou-li problémy způsobeny aplikací, obraťte se na výrobce aplikace.

Problémy s připojením prostřednictvím USB

■ Operační systém Windows

Příčina	Řešení	Reference
Ve složce [Zařízení a tiskárny] není vytvořena ikona tiskárny.	Není správně nainstalován ovladač tiskárny. Přeinstalujte správně ovladač tiskárny.	strana 39
Je-li vybrána instalace několika ovladačů tiskárny, nainstaluje se pouze první ovladač.	Pomocí postupu uvedeného níže nainstalujte druhý a následující ovladače tiskárny: 1. Do počítače vložte disk „Software DVD-ROM“. 2. Po zobrazení výzvy [Přehrát automaticky] klikněte na možnost [Run setup.exe].  Další informace • Pokud se otevře dialogové okno [Správa uživatelského účtu], klikněte na tlačítko [Ano]. 3. V rozevíracím seznamu vyberte jazyk. 4. Přečtěte si licenční ujednání a klikněte na tlačítko [Přijímám]. 5. Přečtěte si „Environmental Advice for Users“ a klikněte na tlačítko [Další]. 6. V souladu s prostředím svého propojení vyberte možnost [Sít (Bezdrátová/Pevná)] nebo [USB] a klikněte na tlačítko [Další]. Pokud se zobrazí dialogové okno [Bezpečnostní upozornění systému Windows], klikněte na tlačítko [Povolit přístup]. 7. Vyberte název modelu tohoto přístroje a klikněte na tlačítko [Další]. 8. Klikněte na položku [Vlastní instalace]. 9. Klikněte na položku [Samostatná instalace]. 10. Klikněte na ovladač, který chcete nainstalovat. Spustí se instalace.	-
Zobrazí se chybové hlášení „ Instalace ovladače tiskárny se nezdařila “.	Použijte možnost Plug-and-Play. Provedte níže uvedený postup. 1. Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a počítač vypnuty. 2. Připojte kabel USB. 3. Zapněte tiskárnu. 4. Zapněte počítač. 5. Pokud se zobrazí průvodce přidáním nového hardwaru, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.	-

Omezení specifická pro konkrétní operační systémy

Omezení u systémů Windows

Položka	Projev	Příčina/řešení
Ovladače tiskárny	Nezobrazí se [Nápověda] .	Funkce [Nápověda] není podporována ovladači tiskárny PS.
	Otevře se dialogové okno [Řízení uživatelských účtů] .	Při spuštění instalačního nebo pomocného programu se může otevřít dialogové okno [Řízení uživatelských účtů] . Kliknutím na tlačítko [Ano] nebo [Pokračovat] spusťte instalační nebo pomocný program jako správce. Kliknete-li na tlačítko [Ne] , instalační nebo pomocný program se nespustí.
Nástroj korekce barvy	Otevře se dialogové okno [Řízení uživatelských účtů] .	Při spuštění instalačního nebo pomocného programu se může otevřít dialogové okno [Řízení uživatelských účtů] . Kliknutím na tlačítko [Ano] nebo [Pokračovat] spusťte instalační nebo pomocný program jako správce. Kliknete-li na tlačítko [Ne] , instalační nebo pomocný program se nespustí.
	Otevře se dialogové okno [Asistent pro kompatibilitu programů] .	Pokud se dialogové okno [Asistent pro kompatibilitu programů] otevře po instalaci (včetně případu, kdy jste instalaci přerušili před jejím dokončením), klikněte na tlačítko [Tento program je nainstalovaný správně.] .
PS Gamma Adjuster	Otevře se dialogové okno [Řízení uživatelských účtů] .	Při spuštění instalačního nebo pomocného programu se může otevřít dialogové okno [Řízení uživatelských účtů] . Kliknutím na tlačítko [Ano] nebo [Pokračovat] spusťte instalační nebo pomocný program jako správce. Kliknete-li na tlačítko [Ne] , instalační nebo pomocný program se nespustí.
	Otevře se dialogové okno [Asistent pro kompatibilitu programů] .	Pokud se dialogové okno [Asistent pro kompatibilitu programů] otevře po instalaci (včetně případu, kdy jste instalaci přerušili před jejím dokončením), klikněte na tlačítko [Tento program je nainstalovaný správně.] .


3


3. Odstraňování problémů



Problémy s kvalitou obrazu

Další informace

- Pokud následující informace nevedou k vyřešení problému, obraťte se na prodejce.

Projev	Oblast kontroly	Řešení	Reference
Na vytištěných stránkách se objevují svislé čáry.  Směr posunu papíru	Hlavy LED jsou znečištěné.	Otřete hlavy LED měkkým papírovým kapesníkem.	strana 114
	Málo toneru.	Proveďte výměnu tonerové kazety.	strana 99
	Poškozený obrazový válec.	Vyměňte obrazový válec.	strana 103
	Na obrazovém válci se možná nacházejí cizí materiály.	Vyměňte obrazový válec.	strana 103
	Fólie pro odstínění světla na obrazovém válci je znečištěná.	Otřete fólii měkkým papírovým kapesníkem.	-
	Obrazový válec není nainstalován správně.	Nainstalujte správně obrazový válec.	strana 103
Tištěné obrázky slábnou ve svislém směru.  Směr posunu papíru	Hlavy LED jsou znečištěné.	Otřete hlavy LED měkkým papírovým kapesníkem.	strana 114
	Málo toneru.	Proveďte výměnu tonerové kazety.	strana 99
	Papír je nevhodný.	Používejte podporovaný papír.	strana 44

Projev	Oblast kontroly	Řešení	Reference
Vytištěné obrazy jsou světlé. 	Je aktivní funkce úspory toneru.	Změňte nastavení funkce úspory toneru.	-
	Tonerová kazeta není nainstalována správně.	Nainstalujte správně tonerovou kazetu.	strana 99
	Málo toneru.	Proveďte výměnu tonerové kazety.	strana 99
	Papír je navlhlý.	Používejte papír skladovaný za vhodné teploty a vlhkosti.	strana 44
	Papír je nevhodný.	Používejte podporovaný papír.	strana 44
	Papír je nevhodný. Nastavení typu média a gramáže jsou nesprávná.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Menu] > [Konfigurace zásobníku] > konfigurace zásobníků papíru, kterou používáte, a potom vyberte správné hodnoty pro [Typ media] a [Gramaz media] . Případně nastavte větší hodnotu v parametru [Gramaz media] .	strana 44
Vytištěné obrazy jsou částečně vybledlé. Objevují se skvrny a čáry. 	Je použit recyklovaný papír. Nastavení gramáže média je nevhodné.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Menu] > [Konfigurace zásobníku] > konfigurace zásobníků papíru, kterou používáte, a potom vyberte správné hodnoty pro [Gramaz media] .	strana 44
	Papír je příliš vlhký nebo příliš suchý.	Používejte papír skladovaný za vhodné teploty a vlhkosti.	strana 44
	Nesprávná konfigurace [Nastavení papíru mono] nebo [Nastavení papíru barva] .	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲, vyberte možnost [Menu] > [Nastavení systému] a pak změňte hodnotu [Nastavení papíru mono] nebo [Nastavení papíru barva] .	-
Objevují se pravidelné vodorovné čáry a skvrny.   ↑ Směr posunu papíru	Nesprávná konfigurace [Nastavení černé průhledné fólie] nebo [Nastavení barevné průhledné fólie] .	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲, vyberte možnost [Menu] > [Nastavení systému] a pak změňte hodnotu [Nastav. transp. mono] nebo [Nastav. transp. barva] .	-
	Je-li interval čar nebo skvrn přibližně 94 mm, je poškozen nebo znečištěn obrazový válec (zelený).	Otřete obrazový válec opatrně měkkým papírovým kapesníkem. V případě poškození obrazový válec vyměňte.	strana 103
	Pokud je interval čar nebo skvrn přibližně 40 mm, mohou se na obrazovém válci nacházet cizí materiály.	Otevřete a zavřete výstupní zásobník a tisk opakujte.	-
	Je-li interval čar nebo skvrn přibližně 143 mm, je poškozena zapékací jednotka.	Vyměňte zapékací jednotku.	strana 108
	Obrazový válec byl vystaven světlu.	Vložte obrazový válec zpět do tiskárny a nechejte jej zde několik hodin. Nebude-li tímto problém vyřešen, vyměňte obrazový válec.	strana 103
	Dráha podávání papíru je znečištěna.	Vytiskněte několik zkušebních výtisků.	-

Projev	Oblast kontroly	Řešení	Reference
Bílé části papíru jsou pokryté světlými skvrnami. 	Papír je nabitý statickou elektřinou.	Používejte papír skladovaný za vhodné teploty a vlhkosti.	strana 44
	Papír je příliš silný.	Používejte slabší papír.	-
	Málo toneru.	Proveďte výměnu tonerové kazety.	strana 99
Okraje znaků jsou rozmazané. 	Hlavy LED jsou znečištěné.	Otřete hlavy LED měkkým papírovým kapesníkem.	strana 114
	Papír je nevhodný.	Používejte doporučený papír.	-
	Papír je navlhlý.	Nahradte jej novým papírem.	strana 44
Při tisku na obálky nebo potahovaný papír je celá plocha papíru mírně zašpiněná. 	Je možné, že toner ulpívá na celé ploše obálky nebo potahovaného papíru.	Nejedná se o poruchu tiskárny. Použití potahovaného papíru se nedoporučuje.	-
Toner se stírá z tiskového média. 	Nastavení typu média a gramáže jsou nesprávná.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Menus] > [Konfigurace zásobníku] > konfigurace zásobníků papíru, kterou používáte, a potom vyberte správné hodnoty pro [Typ media] a [Gramaz media] . Případně v nastavení [Gramaz media] vyberte vyšší gramáž.	strana 44
	Je použit recyklovaný papír. Nastavení gramáže média je nevhodné.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Menus] > [Konfigurace zásobníku] > konfigurace zásobníků papíru, kterou používáte, a potom v nabídce [Gramaz media] vyberte větší hmotnost.	strana 44
Nerovnoměrný lesk. 	Nastavení typu média a gramáže jsou nesprávná.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Menus] > [Konfigurace zásobníku] > konfigurace zásobníků papíru, kterou používáte, a potom vyberte správné hodnoty pro [Typ media] a [Gramaz media] . Případně v nastavení [Gramaz media] vyberte vyšší gramáž.	strana 44

Projev	Oblast kontroly	Řešení	Reference
Barva vytisknutého obrazu neodpovídá očekávání.	Málo toneru.	Proveďte výměnu tonerové kazety.	strana 99
	Nastavení [Konečná úprava černé] není vhodné pro aplikaci.	V ovladači tiskárny vyberte [Composite Black (CMYK)] v položce [Opravdová černá (K)] parametru [Konečná úprava černé] .	Pokročilý
	Nastavení barvy bylo změněno.	Proveďte úpravu nastavení barev pomocí ovladače tiskárny.	Pokročilý
	Není seřízeno vyvážení barev.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Kalibrace] a potom [Nastavit hustotu] .	Pokročilý
Plošný tisk CMY 100% je příliš světlý.	Není nastavena registrace barev.	Otevřete a zavřete výstupní zásobník. Nebo stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Kalibrace] a potom [Nastavit soutisk] .	Pokročilý
	[CMY100% Density] je nastaveno na [Zakázat] .	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Nastavení admin.] > [Nastavení barev] > [CMY100% Density] a potom vyberte možnost [Povolit] .	-
Objevují se tečky. 	Papír je nevhodný.	Používejte podporovaný papír.	strana 44
	Je-li interval teček přibližně 94 mm, je poškozen nebo znečištěn obrazový válec (zelený).	Opatrně otřete obrazový válec měkkým papírovým kapesníkem. Pokud je obrazový válec poškozený, vyměňte jej.	strana 103
Tisk je rozmazaný. 	Papír je navlhlý.	Nahradte jej novým papírem.	strana 44
	Papír je nevhodný.	Používejte podporovaný papír.	strana 44
Pozadí vytištěné stránky je tmavé nebo znečištěné. 	Možná porucha tiskárny.	Obraťte se na prodejce.	Zadní obálka
Nic se netiskne. 	Současně jsou podávány dva nebo více listů papíru.	Provzdušněte papír a znovu jej vložte.	strana 49 , strana 50
	Možná porucha tiskárny.	Obraťte se na prodejce.	-
Objevují se skvrny. 	Papír je navlhlý.	Nahradte jej novým papírem.	strana 44
	Papír je nevhodný.	Používejte podporovaný papír.	strana 44

Problémy s podáváním

Další informace

- Pokud následující informace nevedou k vyřešení problému, obraťte se na prodejce.

Projev	Oblast kontroly	Řešení	Reference
• Dochází často k zasekávání papíru. • Současně je podáváno několik listů papíru. • Papír je podáván pod úhlem.	Tiskárna není umístěna vodorovně.	Umístěte tiskárnu na vodorovný povrch.	strana 17
	Papír je příliš lehký nebo příliš těžký.	Použijte vhodný papír pro tiskárnu.	strana 44
	Papír je vlhký nebo je nabitý statickou elektřinou.	Používejte papír skladovaný za vhodné teploty a vlhkosti.	strana 44
	Papír je pomačkaný, přeložený nebo stočený.	Použijte vhodný papír pro tiskárnu. Upravte stočený papír.	strana 44
	Zadní strana papíru již byla potištěna.	V zásobníku 1/2/3/4 nelze použít papír, na který již bylo tištěno. Chcete-li tisknout na takový papír, vložte jej do víceúčelového zásobníku.	strana 50
	Okraje papíru nejsou srovnané.	Provdzdušněte papír a srovnejte jeho okraje.	strana 49 , strana 50
	V zásobníku se nachází pouze jeden list papíru.	Vložte několik listů papíru.	strana 49 , strana 50
	V zásobníku se již nachází papír a přidali jste další papír.	Vyjměte původní vložený papír, položte jej na nový papír, srovnejte okraje a vložte všechny papíry tak, aby se starý papír nacházel nahoře.	strana 49 , strana 50
	Papír je podáván pod úhlem.	U zásobníku 1/2/3/4 upravte šířku vodítka papíru a doraz podle papíru. V případě víceúčelového zásobníku upravte šířku vodítka papíru podle papíru.	strana 49 , strana 50
Papír není podáván do tiskárny.	Obálky nejsou správně vloženy.	Vložte obálky správně.	strana 50
	V zásobníku 1 a 2 je vložen papír, obálky nebo štítky s gramáží v rozmezí 177 až 220 g/m ² .	Vložte do víceúčelového zásobníku papír, obálky nebo štítky s gramáží v rozmezí 177 až 220 g/m ² a použijte výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru.	strana 44 , strana 50
Papír není podáván do tiskárny.	Není správně provedeno nastavení parametru [Zdroj] v ovladači tiskárny.	Zkontrolujte zásobník papíru a v ovladači tiskárny vyberte v parametru [Zdroj] správný zásobník.	-
	V ovladači tiskárny bylo specifikováno manuální podávání.	Zrušte zaškrtnutí políčka [Použijte MP zásobník jako manuální podávání] v položce [Volby podávání papíru] .	Pokročilý
Tiskárna nezahájí zpracovávání, i kdy byl odstraněn zaseknutý papír.	-	Otevřete a zavřete výstupní zásobník.	-
Papír se přehýbá nebo mačká.	Papír je vlhký nebo je nabitý statickou elektřinou.	Používejte papír uchovávaný za vhodné teploty a vlhkosti.	strana 44
	Papír je lehký.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a pak vyberte možnost [Menu] > [Konfigurace zásobníku] > [(název zásobníku) - konfig.] > [Gramaz media] . Poté zadejte nižší gramáž.	strana 44

Projev	Oblast kontroly	Řešení	Reference
Papír se obtáčí okolo válců zapékací jednotky.	Nastavení gramáže a typu média jsou nesprávná.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a potom vyberte možnost [Menus] > [Konfigurace zásobníku] > [(název zásobníku) - konfigur.] > [Typ media]/ [Gramaz media] . Poté zadejte odpovídající hodnoty. Případně zadejte vyšší gramáž v parametru [Gramaz media] .	strana 44
	Papír je lehký.	Použijte těžší papír.	-
	Na vstupní hraně papíru se nachází obrázek nebo text.	Přidejte na vstupní hranu papíru okraj. Při oboustranném tisku ponechtej okraj na vstupní a zadní hraně.	-

Problémy s přístrojem

Projev	Oblast kontroly	Řešení	Reference
Zapnuli jste tiskárnu, ale na displeji se nezobrazily žádné informace.	Je odpojen napájecí kabel.	Vypněte tiskárnu a připojte řádně napájecí kabel.	-
	Došlo k výpadku napájení.	Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka pod napětím.	-
Tiskárna nepracuje.	Není řádně připojen napájecí kabel.	Připojte správně napájecí kabel.	-
	Tiskárna je vypnutá.	Zapněte tiskárnu.	strana 22
	Tiskárnu vypíná automaticky funkce automatického vypnutí.	Deaktivujte funkci automatického vypnutí.	strana 65
	Tiskárna nereaguje.	Stiskněte a na více než 5 sekund přidržte tlačítko napájení. Tiskárna se nuceně vypne.	-
Tiskárna nezahájí tisk.	Na panelu se zobrazí chyba.	Ověřte chybový kód a postupujte podle pokynů na obrazovce.	strana 84
	Je odpojen kabel Ethernet nebo USB.	Řádně připojte kabel Ethernet nebo USB.	strana 32 , strana 38
	Něco je v nepořádku s kabelem Ethernet nebo USB.	Použijte jiný kabel Ethernet nebo USB.	-
	Tiskárna nepodporuje váš kabel Ethernet nebo USB.	- Použijte kabel kompatibilní s USB 2.0. - Použijte kabel kompatibilní s 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX.	-
	Něco je v nepořádku s funkcí tisku.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Tisk informací] > [Konfigurace] a potom obsah nastavení vytiskněte a zkontrolujte funkci tisku.	strana 30
	Je zakázáno rozhraní.	Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ a vyberte možnost [Nastavení admin.] > [Nastavení site] a povolte rozhraní, které používáte.	-
	Není vybrán ovladač vaší tiskárny.	Nastavte ovladač vaší tiskárny tak, aby byla použita jako výchozí.	-
	Port zadaný v ovladači tiskárny není správný.	Zadejte port, ke kterému je připojen kabel Ethernet nebo USB.	-
Displej tiskárny je prázdný.	Tiskárna je v režimu hlubokého spánku.	Zkontrolujte, zda svítí klávesa < POWER SAVE (ÚSPORNÝ REŽIM)> a stiskem klávesy < POWER SAVE (ÚSPORNÝ REŽIM)> tiskárnu aktivujte.	strana 23

Projev	Oblast kontroly	Řešení	Reference
Tisková data nejsou přenášena do tiskárny.	Kabel Ethernet nebo USB je poškozený.	Připojte nový kabel.	-
	Uplynul časový interval nastavený na počítači.	Nastavte delší časový interval.	-
Tiskárna vydává neobvyklý zvuk.	Tiskárna není umístěna vodorovně.	Umístěte tiskárnu na vodorovný povrch.	-
	Uvnitř tiskárny se nachází kousek papíru nebo cizí předmět.	Zkontrolujte interiér tiskárny a odstraňte jakékoli objekty.	-
	Výstupní zásobník je otevřen.	Zavřete výstupní zásobník.	-
Tiskárna vydává bzučivý zvuk.	Tiskárna tiskne na těžký nebo tenký papír a je vysoká vnitřní teplota.	Nejedná se o poruchu. Můžete pokračovat v provozu.	-
Zahájení tisku trvá určitou dobu.	Je možné, že probíhá čištění obrazového válce tiskárny.	Chvíli počkejte.	-
	Tiskárna nastavuje teplotu zapékací jednotky.	Chvíli počkejte.	-
	Tiskárna zpracovává tisková data z jiného rozhraní.	Počkejte na dokončení procesu.	-
Tisková úloha byla v průběhu tisku přerušena.	V důsledku delšího nepřetržitého zpracovávání tiskových úloh dosáhla vnitřní teplota tiskárny vysoké hodnoty. Tiskárna se chladí.	Chvíli počkejte. Jakmile zapékací jednotka zchladne, tisk se automaticky obnoví.	-
	V důsledku delšího nepřetržitého zpracovávání tiskových úloh dosáhla vnitřní teplota tiskárny příliš vysoké hodnoty. Tiskárna se chladí.	Chvíli počkejte. Jakmile tiskárna zchladne, tisk se automaticky obnoví.	-
	Je-li zpracovávání přetíženo tiskem na portu WSD, může počítač přerušit odesílání dat.	Pokuste se znovu odeslat data pomocí počítače. Není-li tímto chyba odstraněna, použijte jiný síťový port.	-
Nedostatek paměti.	Tiskárna nemá k dispozici dostatek paměti, protože jsou tisková data příliš velká.	Zmenšete objem tiskových dat pomocí ovladače tiskárny.	Pokročilý
Dokončení tisku trvá příliš dlouho.	Tiskovou úlohu může zpomalovat rychlost zpracovávání počítače.	Použijte výkonnější počítač.	-
	Na kartě [Volby úlohy] v ovladači tiskárny jste vybrali možnost [ProQ / Vysoká kvalita].	Na kartě [Volby úlohy] v ovladači tiskárny vyberte možnost [Jemné / detaily (600 x 1200)] nebo [Normální (600 x 600)].	-
	Tisková data jsou složitá.	Zjednodušte data.	-
	Papír je úzký (méně než 230 mm).	Změňte režim.	Pokročilý
V operačním systému Mac OS X není správně zobrazen ovladač tiskárny.	Ovladač tiskárny možná nepracuje správně.	Odeberte ovladač a poté jej znovu nainstalujte.	Pokročilý
Papír je stočený.	Je použit tenký papír.	Vyberte vhodnou gramáž papíru nebo vyberte nastavení [High Humid Mode].	Pokročilý
Papír je na okraji vlhký.	Je použit vlhký papír.	Vyberte možnost [High Humid Mode].	Pokročilý
Indikátor LED spínače napájení rychle bliká v intervalu přibližně 0,3 sekundy. 	Možná porucha tiskárny.	 Okamžitě odpojte napájecí kabel.	-

4. Údržba

Tato kapitola vysvětluje postup při výměně spotřebního materiálu a prostředků pro údržbu, čištění tiskárny a její přesunování či přepravu.

• Výměna spotřebního materiálu a prostředků pro údržbu

Tato část popisuje výměnu spotřebního materiálu.

4

4. Údržba

 VÝSTRAHA		
 Nevhazujte toner ani tonerovou kazetu do ohně. Mohlo by dojít k rozstříknutí toneru a popálení.	 Neuchovávejte tonerové kazety v blízkosti otevřeného ohně. Kazety se mohou vznítit a způsobit požár a popáleniny.	 Rozsypaný práškový toner nevysávejte. Při vysávání mohou jiskry vznikající při elektrickém kontaktu způsobit vznícení toneru. Toner rozsypaný na podlahu je nutné vyčistit mokřým hadrem.

 UPOZORNĚNÍ		
 V zařízení se nacházejí díly, které dosahují vysokých teplot. Nedotýkejte se okolí štítku „Pozor, vysoká teplota“, protože byste se mohli popálit.	 Tonerovou kazetu uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud děti spolknou práškový toner, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.	 Dojde-li ke vdechnutí práškového toneru, nechte postiženého vypít velké množství vody a přesuňte jej na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
 Pokud práškový toner ulpí na pokožce, například na ruku, umyjte jej vodou a mýdlem.	 Jestliže toner zasáhne oči, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.	 Při požití práškového toner vypijte velké množství vody, aby se toner zředil. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
 Při odstraňování zaseknutého papíru nebo výměně tonerové kazety dbejte, abyste si neznečistili oděv a ruce. Pokud toner znečistí oděv, opláchněte jej studenou vodou. Opláchnete-li oděv horkou vodou, může se toner nasát do látky, odkud jej lze jen těžko odstranit.	 Tonerovou kazetu nerozebírejte. Práškový toner se může zvířit, můžete jej vdechnout nebo si znečistit oděv a ruce.	 Použitou tonerovou kazetu uložte do sáčku, aby nemohl uniknout do vzduchu toner.

Poznámka

- Za účelem dosažení optimální kvality tisku používejte pouze originální spotřební materiál společnosti Oki Data.
- Použijete-li jiný než originální spotřební materiál společnosti Oki a v důsledku toho vznikne potřeba servisu, budou v této souvislosti účtovány poplatky i během záruční doby nebo období platnosti servisní smlouvy.

Výměna tonerových kazet

! Poznámka

- Pokud tonerovou kazetu vyjmete před spotřebováním toneru, může uniknout práškový toner.

Životnost tonerové kazety

Jakmile se na displeji zobrazí hlášení „**Málo toneru - %COLOR%**“ („%COLOR%“ označuje C (azurová), M (purpurová), Y (žlutá) nebo K (černá)), připravte se k výměně tonerové kazety. Do zobrazení další zprávy můžete vytisknout několik set stránek.

Počet stránek, které je možno vytisknout, závisí na způsobu používání.


Když se zobrazí hlášení „**%COLOR% toner je prázdný**“ a tisk se přeruší, vyměňte tonerovou kazetu.

Další informace

- Černě je možné tisknout i po vyčerpání azurové (modré), purpurové (červené) nebo žluté tonerové kazety výběrem možnosti **[Mono]** nebo **[Stupně šedé]**. Tonerovou kazetu však vyměňte brzy po spotřebování, protože v opačném případě může dojít k poškození obrazového válce.

! Poznámka

- Skutečná životnost tonerové kazety se mění podle použití.



! Poznámka


- Mějte připravenou novou tonerovou kazetu, protože po více než jednom roce po porušení uzávěru začne klesat kvalita tisku.
- Pokud tonerovou kazetu nebo obrazový válec vyměníte během použití, nebude množství spotřebovaného toneru počítáno správně.
- Po otevření a zavření výstupního zásobníku po zobrazení hlášení „**Barevný toner došel**“ budete moci vytisknout přibližně 100 kopií zkušebního vzorku A4 ve formátu A4 (asi 20 stran, pětkrát). Poté však nebude možné pokračovat v dalším tisku. Vyměňte tonerovou kazetu, protože v opačném případě dojde k poškození obrazového válce.

Postup výměny (tonerová kazeta K (černá))


Další informace

- Výměna tonerových kazet C, M, Y viz „[Postup výměny \(tonerová kazeta C \(azurová\), M \(purpurová\), Y \(žlutá\)\)](#)“ str. 101.

- Připravte si novou tonerovou kazetu [K].
- Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.



- Otočte modrou páčku (3) tonerové kazety.



4


4. Údržba

4 Zvedněte tonerovou kazetu (4) na pravé straně a vyjměte ji z tiskárny.


	VÝSTRAHA	Existuje nebezpečí popálení.	
Nevhazujte použité tonerové kazety do ohně. Kazety mohou explodovat a uniklý toner může způsobit popáleniny.			

! Poznámka


- Pokud v oblasti podávání papíru uvnitř tiskárny přilne tonerový prášek, otřete jej dobře vyždímaným navlhčeným hadříkem.



5 Ponechte náhradní tonerovou kazetu v sáčku, jemně ji protřepejte nahoru a dolů a ze strany na stranu a poté ji vybalte.




6 Sejměte z tonerové kazety pásku (5).




7 Vložte nohou tonerovou kazetu (6) do tiskárny; vyrovnejte vrub na levé straně (7) s výčnělkem (8) na obrazovém válci tak, aby se srovnaly barevné značky [K] na tonerové kazetě a obrazovém válci. Poté bezpečně upevněte pravou stranu.

! Poznámka

- Nevkládejte tonerovou kazetu bez odstranění pásky.




8 Modrou páčku (3) tonerové kazety otočte směrem zpět, dokud její horní část nebude zarovnána se značkou ▲.



9 Zavřete čelní kryt (2).

! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník bezpečně uzavřen, nelze přední kryt řádně zavřít.



10 Tonerové kazety recyklujte.**Další informace**


- Pokud je nutné tonerovou kazetu zlikvidovat, vložte ji do plastového sáčku nebo podobného obalu a zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo nařízeními.

Postup výměny (tonerová kazeta C (azurová), M (purpurová), Y (žlutá))

Další informace


- Výměna tonerové kazety K viz „Postup výměny (tonerová kazeta K (černá))“ str. 99.

- 1 Připravte si nové tonerové kazety.
- 2 Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.




- 3 Stiskněte tlačítko otevření výstupního zásobníku (3) a výstupní zásobník otevřete (4).


	UPOZORNĚNÍ	Existuje nebezpečí popálení.	
• Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.			



- 4 Identifikujte prázdnou tonerovou kazetu podle barvy jejího štítku (5).




- 5 Posuňte pravou modrou páčku (6) tonerové kazety a současně zatlačte na kazetu shora, aby se uvolnila.




- 6 Zvedněte tonerovou kazetu (7) na pravé straně a vyjměte ji z tiskárny.


	VÝSTRAHA	Existuje nebezpečí popálení.	
• Nevhazujte použité tonerové kazety do ohně. Kazety mohou explodovat a uniklý toner může způsobit popáleniny.			



- 7** Rozbalte novou tonerovou kazetu a jemně ji protřepejte nahoru a dolů a ze strany na stranu.




- 8** Sejměte z tonerové kazety pásku (8).




- 9** Vložte nohou tonerovou kazetu (9) do tiskárny; vyrovnejte vrub na levé straně (10) s výčnělkem (11) na obrazovém válci tak, aby se srovnaly barevné značky na tonerové kazetě a obrazovém válci. Poté bezpečně upevněte pravou stranu.

! Poznámka


- Nevkládejte tonerovou kazetu bez odstranění pásky.




- 10** Modrou páčku (6) tonerové kazety otočte směrem zpět, dokud její horní část nebude zarovnána se značkou ▲.



- 11** Výstupní zásobník (4) zavřete silným zatlačením na kryt.



- 12** Zavřete čelní kryt (2).



! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník bezpečně uzavřen, nelze přední kryt řádně zavřít.

- 13** Tonerové kazety recyklujte.

Další informace

- Pokud je nutné tonerovou kazetu zlikvidovat, vložte ji do plastového sáčku nebo podobného obalu a zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo nařízeními.

Výměna obrazového válce

Životnost obrazového válce

Jakmile se na displeji zobrazí hlášení „**%COLOR% obrazový valec u konce životnosti**“, připravte se k výměně obrazového válce.

Budete-li pokračovat v tisku, zobrazí se hlášení „**%COLOR% Image Drum Life**“ a tisk se přeruší.

Orientačně se výměna obrazového válce provádí přibližně každých 30 000 stran při použití papíru formátu A4 (jednostranný tisk). Tento počet stran však platí při běžných podmínkách tisku (3 strany najednou). Budete-li tisknout po jednotlivých stranách, životnost válce se zkrátí přibližně o polovinu.

Skutečný počet vytištěných stran může být podle podmínek tisku poloviční ve srovnání s výše uvedeným počtem.

Pokud budete pokračovat v tisku po překročení tohoto limitu, tiskárna tisk přeruší.

! Poznámka

- Skutečný počet stran, které lze vytisknout pomocí obrazového válce závisí na jeho použití. Výše uvedený počet se může snížit o více než polovinu v závislosti na podmínkách tisku.
- I když lze životnost obrazového válce o něco prodloužit otevřením a zavřením horního krytu, doporučujeme válec po zobrazení zprávy „**Instalujte nový obrazový valec**“ brzy vyměnit.
- Je-li tonerová kazeta rozbalena déle než jeden rok, může klesnout kvalita tisku. Vyměňte ji za novou.
- Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ > [Nastavení admin.] > [Nastavení systému] > [Koncici životnost] je nastaven na [Zakázat], zpráva „**%COLOR% obrazový valec u konce životnosti**“ se nezobrazí.


Postup výměny

! Poznámka

- Použijete-li nový obrazový válec se stávajícími tonerovými kazetami, nebude zbývajících kapacita tonerových kazet zobrazena správně. Brzy po výměně se rovněž může zobrazit hlášení „**%COLOR% obrazový valec u konce životnosti**“ nebo „**%COLOR% Image Drum Life**“.
- Obrazový válec (zelený) je velmi citlivé zařízení. Manipulujte s ním opatrně.
- Nevystavuje obrazový válec přímému slunečnímu světlu nebo vysoce intenzivnímu umělému světlu (přibližná svítivost vyšší než 1 500 Lux). Válec nenechávejte vystavený běžnému vnitřnímu osvětlení déle než 5 minut.
- Má-li tiskárna dosáhnout plného výkonu, je nutné používat originální spotřební materiál společnosti Oki Data.
- Použijete-li jiný než originální spotřební materiál společnosti Oki a v důsledku toho vznikne potřeba servisu, budou v této souvislosti účtovány poplatky i během záruční doby nebo období platnosti servisní smlouvy. (Použití jiného než originálního spotřebního materiálu OKI nemusí vždy způsobovat problémy, ale při použití takového materiálu buďte opatrní.)


- Tiskárna obsahuje jednu tonerovou kazetu pro každou barvu obrazového válce.

- 1 Připravte si nový obrazový válec.
- 2 Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.




- 3 Stiskněte tlačítko otevření výstupního zásobníku (3) a výstupní zásobník otevřete (4).


 UPOZORNĚNÍ	Existuje nebezpečí popálení.	
• Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		




- 4 Identifikujte prázdnou tonerovou kazetu podle barvy jejího štítku (5).



- 5** Vyjměte obrazový válec (6) z tiskárny ve směru šipky a položte obrazový válec na rovný povrch.




- 6** Otočte pravou modrou páčku (7) tonerové kazety dopředu a současně zatlačte na kazetu shora, aby se uvolnila.




- 7** Zvedněte tonerovou kazetu (8) na pravé straně a sejměte ji z obrazového válce.


! VÝSTRAHA	Existuje nebezpečí popálení.	
• Nevhazujte použitý obrazový válec a tonerové kazety do ohně. Kazety mohou explodovat a uniklý toner může způsobit popáleniny.		




- 8** Odstraňte ochranné listy. Položte nový obrazový válec (9) na rovný povrch.




- 9** Sejměte kryt toneru (10).




- 10** Vložte tonerovou kazetu (8) vyjmutou v kroku 7 do obrazového válce (9) tak, že vyrovnáte vrub na levé straně (11) s výčnělkem (12) na obrazovém válci, a poté bezpečně upevněte pravou stranu.




- 11** Modrou páčku (7) tonerové kazety otočte směrem zpět, dokud její horní část nebude zarovnána se značkou ▲.



- 12** Zkontrolujte barvu štítku nového obrazového válce (9) a vložte válec do tiskárny.




- 13** Výstupní zásobník (4) zavřete silným zatlačením na kryt.



- 14** Zavřete čelní kryt (2).

! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník bezpečně uzavřen, nelze přední kryt řádně zavřít.




- 15** Obrazové válce recyklujte.

Další informace

- Pokud je nutné obrazový válec zlikvidovat, vložte jej do plastového sáčku nebo podobného obalu a zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo nařízeními.
- Je-li fólie pro odstínění světla na obrazovém válci znečištěna, otřete ji pomocí kroků popsaných níže.

- Otevřete čelní kryt.
- Otevřete výstupní zásobník.
- Vyjměte obrazový válec.
- Otřete fólii pro odstínění světla měkkým papírovým kapesníkem.



- Vložte obrazový válec zpět do tiskárny.
- Výstupní zásobník zavřete silným tlakem na obě strany krytu.
- Zavřete přední kryt.

Výměna jednotky pásu

Životnost jednotky pásu

Jakmile se na displeji zobrazí hlášení „**Transportní pas u konce životnosti**“, připravte se k výměně jednotky pásu. Do zobrazení dalšího hlášení budete moci pokračovat v tisku přibližně 1 000 stran.

Když se zobrazí hlášení „**Vyměňte transportní pas**“, vyměňte jednotku pásu.

Očekávaná životnost jednotky pásu je přibližně 80 000 stran při jednostranném tisku na formát A4 (tři strany na tiskovou úlohu).

! Poznámka

- Skutečný počet stran, které lze vytisknout pomocí jednotky pásu závisí na jejím použití.

! Poznámka


- I když můžete životnost pásové jednotky o něco prodloužit otevřením a zavřením horního krytu, v rámci prevence poruchy byste ji měli vyměnit brzy po zobrazení zprávy „**Vyměňte transportní pas**“.
- Jednotku pásu před výměnou používejte až do úplného konce její životnosti. Pokud jednotku pásu odstraníte před skončením její životnosti a nainstalujete jednotku jinou, nezobrazí se správně údaj o životnosti.
- Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ > [Nastavení admin.] > [Nastavení systému] > [Koncili životnost] je nastaven na [Zakázat], zpráva [Transportní pas u konce životnosti] se nezobrazí.

Postup výměny

! Poznámka

- Obrazový válec (zelený) je velmi citlivé zařízení. Manipulujte s ním opatrně.
- Nevystavuje obrazový válec přímému slunečnímu světlu nebo vysoce intenzivnímu umělému světlu (přibližná svítivost vyšší než 1 500 Lux). Válec nenechávejte vystavený běžnému vnitřnímu osvětlení déle než 5 minut.

1 Připravte si novou jednotku pásu.




2 Stisknutím spínače napájení vypněte tiskárnu.




- „Vypnutí napájení“ str. 22

3 Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.




4 Stiskněte tlačítko otevření výstupního zásobníku (3) a výstupní zásobník otevřete (4).


UPOZORNĚNÍ	Existuje nebezpečí popálení.	
Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		




5 Vyjměte z tiskárny všechny čtyři obrazové válce a položte je na rovný povrch.




- 6** Přikryjte vytažené obrazové válce papírem, aby nebyly vystaveny světlu.





- 7** Otočením modrých zámků (5) na obou stranách jednotky pásu ve směru šipky je odemkněte.




- 8** Držte modrou páčku (6) a jednotku pásu vyjměte.




- 9** Uchopte držadlo nové jednotky pásu jednou rukou a druhou rukou podepřete její spodní stranu. Vložte jednotku pásu do tiskárny.




- 10** Otočte modré zámký (5) na obou stranách jednotky pásu ve směru šipky.



- 11** Čtyři obrazové válce vložte zpět do tiskárny.




- 12** Výstupní zásobník (4) zavřete silným zatlačením na kryt.



- 13** Zavřete čelní kryt (2).

! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník bezpečně uzavřen, nelze přední kryt řádně zavřít.



- 14** Jednotku pásu recyklujte.

Další informace

- Pokud je nutné jednotku pásu zlikvidovat, vložte ji do plastového sáčku nebo podobného obalu a zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo nařízeními.

Výměna zapékací jednotky

Životnost zapékací jednotky

Jakmile se na displeji zobrazí hlášení „**Zapekaci jednotka u konce zivotnosti**“, připravte se k výměně zapékací jednotky. Do zobrazení dalšího hlášení budete moci pokračovat v tisku přibližně 1 250 stran.

Když se zobrazí hlášení „**Vymente zapekaci jednotku**“, vyměňte zapékací jednotku.

Očekávaná životnost zapékací jednotky je až 100 000 stran při jednostranném tisku na formát A4.

! Poznámka

- Skutečný počet stran, které lze vytisknout pomocí zapékací jednotky závisí na jejím použití.

! Poznámka


- I když můžete životnost výstupního zásobníku o něco prodloužit otevřením a zavřením horního krytu, v rámci prevence poruchy byste ji měli vyměnit brzy po zobrazení zprávy „**Vymente zapekaci jednotku**“.
- Zapékací jednotku před výměnou používejte až do úplného konce její životnosti. Pokud zapékací jednotku odstraníte před skončením její životnosti a nainstalujete jednotku jinou, nezobrazí se správně údaj o životnosti.
- Stiskněte tlačítko posouvání ▼ nebo ▲ > [Nastavení admin.] > [Nastavení systému] > [Koncici životnost] je nastaven na [Zakázat], zpráva [Zapekaci jednotka u konce zivotnosti] se nezobrazí.

Postup výměny

! Poznámka

- Nevystavuje obrazový válec přímému slunečnímu světlu nebo vysoce intenzivnímu umělému světlu (přibližná svítivost vyšší než 1 500 Lux). Válec nenechávejte vystavený běžnému vnitřnímu osvětlení déle než 5 minut.

- 1** Připravte si novou zapékací jednotku.




- 2** Stisknutím spínače napájení vypněte tiskárnu.

Odkaz


- „Vypnutí napájení“ str. 22

- 3** Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.




- 4** Stiskněte tlačítko otevření výstupního zásobníku (3) a výstupní zásobník otevřete (4).


 UPOZORNĚNÍ	Existuje nebezpečí popálení.	
Vzhledem k tomu, že zapékací jednotka dosahuje vysokých teplot, proveďte postup s opatrností. Při zvedání musíte jednotku uchopit za držadlo. Jednotku nedržte, pokud je horká. Počkejte, dokud nechladne, a poté proveďte postup.		




- 5** Posunutím levé pojistné páčky (5) zapékací jednotky ji odemkněte.




- 6** Uchopte zapékací jednotku za držadlo (6) a vytáhněte ji z tiskárny.




- 7** Uchopte zapékací jednotku za držadlo (6) a vložte ji do tiskárny.



- 8** Posunutím levé pojistné páčky (5) zapékací jednotky dozadu ji odemkněte.




- 9** Výstupní zásobník (4) zavřete silným zatlačením na kryt.



- 10** Zavřete čelní kryt (2).

! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník bezpečně uzavřen, nelze přední kryt řádně zavřít.



- 11** Zapékací jednotku recyklujte.

Další informace

- Pokud je nutné jednotku pásu zlikvidovat, vložte ji do plastového sáčku nebo podobného obalu a zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo nařízeními.

• Čištění

V této části je popsáno čištění tiskárny.

Čištění povrchu tiskárny

! Poznámka

- K čištění nepoužívejte benzin, ředidlo ani alkohol. Tyto látky mohou poškodit plastové díly tiskárny.
- Tiskárnu neošetřujte olejem.

- 1 Stisknutím spínače napájení vypněte tiskárnu.

Odkaz

- „Vypnutí napájení“ str. 22

- 2 Otřete povrch tiskárny měkkým hadříkem mírně namočeným do vody nebo neutrálního čisticího prostředku.

- 3 Vysušte povrch tiskárny měkkým suchým hadříkem.

Čištění podávacích válců papíru

Podávací válce papíru je nutné vyčistit, pokud často dochází k zasekávání papíru.

! Poznámka


- Pokud se papír zasekává i po vyčištění podávacích válců papíru, je nutné provést výměnu válců.

Zásobník 1/2/3/4


Další informace

- V tomto postupu se účelem znázornění používá zásobník 1, ale stejný postup platí i pro zásobníky 2/3/4.

- 1 Vytáhněte zásobník (1).




- 2 Otřete dva podávací válce papíru (2) uvnitř tiskárny mokrým hadříkem, který jste důkladně vyždímali.



- 3 Odstraňte papír vložený do zásobníku.

- 4** Otřete podávací válec papíru (3) na zásobníku mokrým hadříkem, který jste důkladně vyždímali.




- 5** Vložte do zásobníku papír.


- 6** Zasuňte zásobník zpět do tiskárny.

Víceúčelový zásobník


- 1** Otevřete víceúčelový zásobník (1) směrem dopředu vložení prstů do přední prohloubeniny (2).




- 2** Uvolněte poutko (3) na krytu podávacího válce papíru stiskem pravého ramene (4) směrem dovnitř při současném mírném nadzvednutí víceúčelového zásobníku (1).




- 3** Při nadzvedávání víceúčelového zásobníku (1) rovněž stiskněte levé rameno (4) směrem dovnitř, aby se uvolnilo poutko (3) krytu podávacího válce papíru.




- 4** Otvírejte nastavovací kryt papíru (5), dokud se nedotkne tiskárny.




- 5** Otřete dva podávací válce papíru (6) mokrým hadříkem, který jste důkladně vyždímali.




- 6** Otevřete kryt separačního válce (7) směrem dopředu a současně zatlačte na střední část víceúčelového zásobníku. Otřete dva separační válce (8) mokrým hadříkem, který jste důkladně vyždímali.



- 7** Zavřete kryt separačního válce (7).




- 8** Spusťte dolů nastavovací kryt papíru (5).



- 9** Zahákněte jedno poutko (3) na kryt podávacího válce papíru stiskem pravého ramene (4) směrem dovnitř při současném mírném nadzvednutí víceúčelového zásobníku (1).

! Poznámka


- Zavřete-li víceúčelový zásobník bez přesunutí poutka do správné polohy, může se zlomit nastavovací kryt papíru. Nezapomeňte vrátit poutko do původní polohy.



- 10** Zahákněte rovněž druhé poutko (3) krytu podávacího válce papíru stisknutím levého ramene (4) směrem dovnitř při současném nadzvednutí víceúčelového zásobníku (1).


! Poznámka

- Zavřete-li víceúčelový zásobník bez přesunutí poutka do správné polohy, může se zlomit nastavovací kryt papíru. Nezapomeňte vrátit poutko do původní polohy.



- 11** Zavřete víceúčelový zásobník (1).

Pokud nelze víceúčelový zásobník zavřít, přesuňte nastavovací kryt papíru do správné polohy stiskem zavaděcího dílu papíru na víceúčelovém zásobníku směrem dolů.



Čištění hlav LED

Hlavy LED je třeba vyčistit, pokud se vyskytnou svislé čáry, obraz ve svislém směru bledne nebo jsou na výtiscích rozmazané okraje písmen. Nečistoty na hlavách LED mohou rovněž způsobit zasekávání papíru.

! Poznámka

- K čištění nepoužívejte methyalkohol ani ředidla. Tyto látky mohou poškodit hlavy LED.
- Nevystavuje obrazový válec přímému slunečnímu světlu nebo vysoce intenzivnímu umělému světlu (přibližná svítivost vyšší než 1 500 Lux). Válec nenechávejte vystavený běžnému vnitřnímu osvětlení déle než 5 minut.

4


4. Údržba

- 1 Stisknutím spínače napájení vypnete tiskárnu.

Odkaz


- „Vypnutí napájení“ str. 22

- 2 Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.




- 3 Stiskněte tlačítko otevření výstupního zásobníku (3) a výstupní zásobník otevřete (4).


! UPOZORNĚNÍ	Existuje nebezpečí popálení.	
• Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		



- 4 Opatrně otřete čočky (5) hlav LED měkkým papírovým kapesníkem.




- 5 Výstupní zásobník (4) zavřete silným zatlačením na kryt.



- 6 Zavřete čelní kryt (2).

! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník bezpečně uzavřen, nelze přední kryt řádně zavřít.



• Přesunování a přeprava tiskárny

V této části je vysvětleno přesunování a přeprava tiskárny.

Přesunování tiskárny

⚠ UPOZORNĚNÍ	Možnost zranění.	⚠
K bezpečnému zvednutí tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby, protože hmotnost tiskárny je přibližně 37 nebo 40 kg.		

- 1 Stisknutím spínače napájení vypněte tiskárnu.

[Odkaz](#)
 - „Vypnutí napájení“ str. 22
- 2 Odpojte všechny kabely.
 - Napájecí kabel a uzemňovací vodič
 - Kabel Ethernet nebo USB
- 3 Vyjměte papír ze zásobníků.
- 4 Zvedněte tiskárnu a přeneste ji na nové místo.

Přeprava tiskárny

⚠ UPOZORNĚNÍ	Možnost zranění.	⚠
K bezpečnému zvednutí tiskárny jsou zapotřebí nejméně dvě osoby, protože hmotnost tiskárny je přibližně 37 nebo 40 kg.		


⚠ UPOZORNĚNÍ	Existuje nebezpečí popálení.	⚠
Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		

! Poznámka

- Obrazový válec (zelený) je velmi citlivé zařízení. Manipulujte s ním opatrně.
- Nevystavuje obrazový válec přímému slunečnímu světlu nebo vysoce intenzivnímu umělému světlu (přibližná svítivost vyšší než 1 500 Lux). Válec nenechávejte vystavený běžnému vnitřnímu osvětlení déle než 5 minut.


- 1 Stisknutím spínače napájení vypněte tiskárnu.

[Odkaz](#)
 - „Vypnutí napájení“ str. 22
- 2 Odpojte všechny kabely.
 - Napájecí kabel a uzemňovací vodič.
 - Kabel Ethernet nebo USB.
- 3 Vyjměte papír ze zásobníků.
- 4 Vložte prst do prohloubeniny na pravé straně tiskárny a zatažením za páčku otevírání čelního krytu (1) sklopte čelní kryt (2) směrem dopředu.




- 5** Stiskněte tlačítko otevření výstupního zásobníku (3) a výstupní zásobník otevřete (4).


⚠ UPOZORNĚNÍ	Existuje nebezpečí popálení.	⚠
• Zapékací jednotka může být mimořádně horká. Nedotýkejte se jí.		




- 6** Uchopte tonerové kazety oběma rukama a vyjměte je z obrazových válců. Vyjměte všechny tonerové kazety a obrazové válce a položte je na rovnou plochu.




- 7** Přichyťte každou tonerovou kazetu k příslušnému obrazovému válci páskou (5).



- 8** Vložte všechny tonerové kazety a obrazové válce do tiskárny.




- 9** Výstupní zásobník (4) zavřete silným zatlačením na kryt.




- 10** Zavřete čelní kryt (2).

! Poznámka

- Není-li výstupní zásobník bezpečně uzavřen, nelze přední kryt řádně zavřít.



- 11** Vytáhněte z hlavní jednotky volitelný doplňkový zásobník, je-li nainstalován.



- 12** Vložte tiskárnu do obalových materiálů.

- 13** Zvedněte tiskárnu a vložte ji do krabice.

! Poznámka

- Použijte balicí materiály, které jste obdrželi při zakoupení tiskárny.
- Po přepravě a při opětovné instalaci odstraňte pásku, kterou jste použili ke spojení obrazových válců a tonerových kazet.

5. Příloha

V této kapitole jsou uvedeny technické údaje tiskárny.

● Technické údaje

Model	Číslo modelu
C823/C833/ES8433	N35100A, N35100B
C843/ES8443	N35101A, N35101B

■ Všeobecné specifikace

		C823	C833/ES8433	C843/ES8443
Procesor		PowerPC464FP, 800 MHz		
Paměť	Rezidentní	256 MB		
	Volitelně	256 MB/512 MB		
Flash ROM		Systémová paměť: 128 MB		
Paměťové zařízení		Paměťová karta SD • Volitelně 16 GB		
Hmotnost		37 kg (včetně spotřebního materiálu bez duplexní jednotky), 40 kg (včetně spotřebního materiálu s duplexní jednotkou)		
Rozměry		449 (š) x 552 (h) x 360 (v) mm		
Napájení		N35100A, N35101A : 110 - 127 V AC (rozmezí 99 - 140 V AC), 50/60 Hz ± 2 % N35100B, N35101B : 220 - 240 V AC (rozmezí 198 - 264 V AC), 50/60 Hz ± 2 %		
Příkon	Běžný provoz	700 W		
	Klid	100 W		
	Špičkový	1 400 W		
	Režim hlubokého spánku	Napětí 110 – 127 V AC : Méně než 0,7 W Napětí 220 – 240 V AC : Méně než 1,0 W		
	Úsporný režim	Méně než 12 W		
	Režim vypnutí	Napětí 110 – 127 V AC : Méně než 0,1 W Napětí 220 – 240 V AC : Méně než 0,15 W		
Rozhraní		USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX		
Displej		Grafický, 60 (š) x 32,6 (v) mm, 128 x 64 bodů		
Podporované operační systémy		• Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 • Mac OS X 10.8.5 - 10.11 Podrobné informace viz část Požadavky na výrobek.		

■ Specifikace tisku

		C823	C833/ES8433	C843/ES8443
Způsob tisku		Suchá elektrofotografická metoda záznamu s diodou LED (světelná dioda)		
Jazyk emulace		PCL6 (XL3,0 a PCL5c)	PCL6 (XL3,0 a PCL5c), PostScript 3	
Rezidentní písma		PCL: 91 evropských písem	PCL: 91 evropských písem PS: 80 evropských písem	
Rozlišení		600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi 2bitové		1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi
Barvy		Žlutá, purpurová, azurová, černá		
Rychlost tisku (A4)		Jednostranný: 23 ppm Oboustranný: 19 ppm	Jednostranný: 35 ppm Oboustranný: 27 ppm	
Formát papíru	Zásobník 1	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, Tabloid, A3, A4, A5, B5, B4, A6, B6, Statement, 8,5SQ, Folio, Uživatelský formát, 8K (260 x 368 mm, 270 x 390 mm, 273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm)		
	Zásobník 2/3/4 (volitelný)*	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, Tabloid, A3, A4, A5, B4, B5, 8,5SQ, Folio, Uživatelský formát, 8K (260 x 368 mm, 270 x 390 mm, 273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm)		
	Víceúčelový zásobník	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, Tabloid, Statement, A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6, B6 poloviční, Statement, 8,5SQ, Folio, 4 x 6 palců, 5 x 7 palců, Nagagata #3, Nagagata #4, Nagagata #40, Youkei #0, Youkei #4, Kakugata #2, Kakugata #3, Hagaki, Oufuku Hagaki, C4, C5, DL, Com-10, indexová karta (3 x 5 palců), uživatelský formát, 8K (260 x 368 mm, 270 x 390 mm, 273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm)		
	Oboustranný tisk	Legal 13/13,5/14, Letter, Executive, Tabloid, A3, A4, A5, B4, B5, B6, 8,5SQ, Folio, 8K (260 x 368 mm, 270 x 390 mm, 273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), uživatelský formát (148 - 297 mm (š) x 182 - 431,8 mm (d))		
	Uživatelský formát	• Zásobník 1 105, 128 - 297 mm (š), 148, 182 - 431,8 mm (d) (4,1, 5,0 - 11,7 palců (š), 5,8, 7,2 - 17,0 palců (d)) • Zásobník 2/3/4 (volitelný)* 148 - 297 mm (š), 182 - 431,8mm (d) (5,8 - 11,7 palců (š) 7,2 - 17,0 palců (d)) • Víceúčelový zásobník 64, 128 - 297 mm (š), 90, 182 mm - 1312, 431,8 mm (d) (2,5, 5,0 - 11,7 ipalců (š), 3,5, 7,2 palců - 52,0, 17,0 palců (d))		
Typ média		Běžný papír (64 g/m ² - 256 g/m ²), hlavičkový papír, průhlednost, štítek, vazba, recyklovat, vizitky, drsný, lesklý.		
Způsob podávání		Automatické podávání ze zásobníku 1, víceúčelového zásobníku a doplňkového zásobníku (volitelný), ruční podávání z víceúčelového zásobníku		
Kapacita zásobníků papíru		• Zásobník 1 300 listů standardního papíru /80 g/m², celková tloušťka 30 mm nebo menší. • Víceúčelový zásobník 100 listů standardního papíru /80 g/m² a celková tloušťka 10 mm nebo menší, 10 obálek/ gramáž 85 g/m². • Doplňkový zásobník (volitelný) 530 listů standardního papíru /80 g/m², celková tloušťka 53 mm nebo menší.		
Způsob výstupu		Lícem nahoru/dolů		
Výstupní kapacita		• Lícem nahoru 100 listů (méně než 80 g/m²), 10 listů (velmi těžký papír/obálky) • Lícem dolů 200 listů (méně než 80 g/m²)		
Garantovaná oblast tisku		6,35 mm nebo více od okraje papíru (neplatí pro zvláštní média, jako jsou například obálky)		
Přesnost tisku		Začátek tisku:± 2 mm, zešikmení papíru:± 1 mm/100 mm, zvětšení obrazu:± 1 mm/100 mm (80 q/m ²)		

	C823	C833/ES8433	C843/ES8443
Doba zahřívání	- Od zapnutí napájení 32 sekund (při pokojové teplotě 25 °C, jmenovité napětí) - Z režimu úspory energie 27 sekund (při pokojové teplotě 25 °C, jmenovité napětí)		
Provozní prostředí	- Při provozu 10 - 32 °C / relativní vlhkost 20 - 80 % (nejvyšší teplota mokrého teploměru 25 °C, nejvyšší teplota suchého teploměru 2 °C) - Mimo provoz 0 - 43 °C / relativní vlhkost 10 - 90% (nejvyšší teplota mokrého teploměru 26,8 °C, nejvyšší teplota suchého teploměru 2 °C)		
Podmínky k dosažení garantované kvality tisku	- Rozsah provozních podmínek Teplota 10 °C, vlhkost 20 až 80% RH Teplota 32 °C, vlhkost 20 až 60% RH Vlhkost 20% RH, teplota 10 až 32 °C Vlhkost 80% RH, teplota 10 až 27 °C - Podmínky k zajištění kvality plně barevného tisku Teplota 17 až 27 °C, vlhkost 50 až 70 % RH		
Spotřební materiál, jednotka pro údržbu	Tonerové kazety, obrazový válec, jednotka pásu, zapékací jednotka, souprava podávacího válce		

*C823 má k dispozici jen Zásobník 2.

■ Specifikace sítě

	C823	C833/ES8433	C843/ES8443
Rozhraní	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX		
Protokol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1/v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, Bonjour (Rendezvous), Web Services Discovery (WSD)		
Podporované prohlížeče	Microsoft IE 6.0 nebo novější, Safari 3 nebo novější, Firefox 3.0 nebo novější		

Technické údaje bezdrátové sítě LAN (Volitelné)

Položka	
Standard bezdrátové sítě LAN	Podpora standardů IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz / 5 GHz)
Zabezpečení	Zakázat, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP

Regulační prohlášení pro bezdrátové místní sítě

- Prohlášení FCC
- Prohlášení IC
- Evropa – ES prohlášení o shodě.

Prohlášení FCC

Varování FCC

Změny a úpravy, které nebyly výslovně schváleny osobou odpovídající za udělení shody s předpisy, mohou zneplatnit oprávnění uživatele pro práci se zařízením.

Poznámka: Toto zařízení bylo otestováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B dle části 15 pravidel Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení slouží k zajištění dostatečné ochrany před nežádoucím rušením při použití zařízení v obytných prostorách. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásu rádiových vln. V případě neuposlechnutí pokynů výrobce ohledně jeho instalace a použití může docházet k rušení radiokomunikace. Není nicméně možné zajistit, že v konkrétních instalacích k rušení docházet nebude. Pokud i po vypnutí a opětovném zapnutí způsobuje zařízení škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, doporučujeme zkusit jej odstranit jedním z níže uvedených způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit přijímací antény.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přijímač.
- obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Tento vysílač nesmí být umístěn v blízkosti jiné antény nebo vysílače ani pracovat současně s nimi.

Prohlášení IC

Zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC a kanadských norem pro nelicencovaná radiová zařízení. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) zařízení musí přijímat jakékoli rušení, a to včetně takového, které může být příčinou jeho nežádoucího fungování.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Udustrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Toto digitální zařízení třídy [B] splňuje požadavky kanadské normy ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Upozornění (FCC/IC):

Pásmo 5,15-5,25GHz je omezeno jen na vnitřní provoz.

La bande 5150-5250 MHz est restreints à une utilisation à l'intérieur.

Toto zařízení je v souladu s limity FCC/IC pro vystavení radiaci, stanovenými pro neřízené prostředí, a splňuje Směrnice, týkající se vystavení osob rádiovým vlnám FCC (RF) a Zákon, týkající se vystavení rádiovým vlnám RSS-102 IC (RF). Toto zařízení musí být instalováno a provozováno tak, aby se zářič nenacházel ve vzdálenosti, menší než 20 cm od lidského těla.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Evropa – ES prohlášení o shodě




Toto zařízení splňuje hlavní požadavky směrnice EU 1999/5/ES.

Telekomunikační funkce tohoto výrobku lze využívat v těchto členských zemích EU a ESVO:



Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Španělsko, Švýcarsko a Turecko.

■ Rozměry tiskárny


POHLED SHORA



POHLED Z BOKU



POHLED S NAINSTALOVANÝM VOLITELNÝM VYBAVENÍM (ZÁSOBNÍK 2/3/4)



Rejstřík

A

Adresa IP 32

D

Další chybová hlášení..... 84

F

Formát papíru 44, 47, 54

G

Gramáž papíru 44, 47

I

Indikátor ATTENTION 84

Instalovat

Ovladač tiskárny

(Mac OS X) 36, 40

Ovladač tiskárny

(Windows) 32, 39

J

Jednotka pásu..... 106

K

Klávesa ÚSPORNÝ REŽIM..... 23

O

Obálka 45

Oboustranný tisk 47, 54

Obrazový válec 103

Ovladač tiskárny... 32, 36, 39, 40

P

Podávací válce 111

Požadavky na umístění..... 17

Požadavky na zdroj

napájení 21

Požadavky výrobku 31

Prostředí instalace 17

R

Režim hlubokého spánku 63

S

Systém Mac OS X 31

Systém Windows 31

Š

Štítek 45

T

Tonerové kazety 99

U

Uživatelské formáty 54

V

Výstupní zásobník..... 50

Výstupní zásobník pro odkládání

lícem dolů..... 58

Z

Zadní výstupní zásobník 58

Zapékací jednotka 108

Zaseknutí papíru 69

Zásobník papíru 47, 54

Oki kontakt

Oki Systems (UK) Ltd

Blays House
Wick Road
Egham
Surrey
TW20 0HJ

Tel: +44 (0) 1784 274300
Fax: +44 (0) 1784 274301
<http://www.oki.co.uk>

Oki Systems Ireland Limited

The Square Industrial Complex
Tallaght
Dublin 24

Tel: +353 (0) 1 4049590
Fax: +353 (0) 1 4049591
<http://www.oki.ie>

Oki Systems Ireland Limited - Northern Ireland

19 Ferndale Avenue
Glengormley
BT36 5AL
Northern Ireland

Tel: +44 (0) 7767 271447
Fax: +44 (0) 1 404 9520
<http://www.oki.ie>

Technical Support for all Ireland:
Tel: +353 1 4049570
Fax: +353 1 4049555
E-mail: tech.support@oki.ie

Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Futurama Business Park -
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tel: +420 224 890158
Fax: +420 22 232 6621
Website: www.oki.cz, www.oki.sk

Oki Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187
40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 / 5266-0
Fax: +49 (0) 211 59 33 45
Website: www.oki.deinfo@oki.de

Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Estonia, Greece, Israel,
Latvia, Lithuania, Macedonia,
Romania, Serbia, Slovenia

CEE Export Group: OKI Systems (Poland) Ltd

ul. Domaniewska 42
02-672 Warsaw
Poland

Tel: +48 (0) 22 448 65 00
Fax: +48 (0) 22 448 65 0
E-mail: tech@oki.com.pl

Oki Systèmes (France) S.A.

Zone Silic - Immeuble Osaka
21 rue du Jura
CS 90277
94633 RUNGIS Cedex
Paris

Tél: Standard 0820 200 410
(0.09€/min depuis une ligne fixe*)
Hotline 01 76 54 21 50 (n° non
surtaxé)
Website: www.oki.fr

OKI Systems (Magyarország) Kft.

Capital Square
Tower 2
7th Floor
H-1133 Budapest,
Váci út 76
Hungary

Telefon: +36 1 814 8000
Telefax: +36 1 814 8009
Website: www.okihu.hu

OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11,
20084 Lacchiarella (MI)

Tel: +39 (0) 2 900261
Fax: +39 (0) 2 90026344
Website: www.oki.it

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o.

Platinum Business Park II, 3rd
Floor
ul. Domaniewska 42
02-672 Warsaw
Poland

Tel: +48 22 448 65 00
Fax: +48 22 448 65 01
Website: www.oki.com.pl
E-mail: oki@oki.com.pl
Hotline: 0800 120066
E-mail: tech@oki.com.pl

OKI Europe Limited, Sucursal em Portugal

Av. Quinta Grande 53
7º D Alfragide
2614-521 Amadora
Portugal

Tel: +351 21 470 4200
Fax: +351 21 470 4201
Website: www.oki.pt
E-mail: oki@oki.pt

Oki Service Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 214 727 660
E-mail: okiserv@oki.pt

OKI Systems Rus, LLC (Russia)

Sector B, 3rd Floor, Svyatogor-4
Business Center10/4, Letnikovskaya
str.115114, Moscow

Tel: +7 495 276 5060
Fax: +7 495 258 6070
e-mail: info@oki.ru
Website: www.oki.ru

Technical support:
Tel: +7 495 564 8421
e-mail: tech@oki.ru

Oki Systems (Österreich)

Campus 21
Businesszentrum Wien Sued
Liebermannstrasse A02 603
22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110
Service-Hotline:
+43 (0) 2236/677 110-501
Website: www.oki.at

OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8
Building B, 2nd Floor,
Kiev 02002
Ukraine

Tel: +380 44 537 5288
e-mail: event@oki.ua
Website: www.oki.ua

OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic. Ltd. Şti.

Harman sok Duran Is Merkezi,
No:4, Kat:6,
34394, Levent
İstanbul

Tel: +90 212 279 2393
Faks: +90 212 279 2366
Web: www.oki.com.tr

Oki Systems (Belgium)

Medialaan 24
1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620
Fax: 02 2531848
Website: www.oki.be

OKI Systems (Danmark) a/s

Herstedøstervej 27
2620 Albertslund
Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00
Fax: +45 43 66 65 90
E-mail: salg@oki.dk /
support@oki.dk
Website: www.oki.dk

Oki Systems (Finland) Oy

Polaris Capella
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800
Fax: +358 (0) 207 900 809
Website: www.oki.fi

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunustraat 27-29
2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654
Tel: +31 (0) 23 55 63 740
Fax: +31 (0) 23 55 63 750
Website: www.oki.nl

Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23
N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00
Telefax: +47 (0) 63 89 36 01
Website: www.oki.no

Var vänlig kontakta din
Återförsäljare i första hand, för
konsultation. I andra hand kontakta

Oki Systems (Sweden) AB

Borgarfjordsgatan 7
Box 1193
164 26 Kista

Tel: +46 (0) 8 634 37 00
e-mail: info@oki.se
Website: www.oki.se

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81
Support français +41 61 827 94 82
Support italiano +41 061 827 9473

Tel: +41 61 827 9494
Website: www.oki.ch

Oki Data Americas Inc.(United States • États-Unis)

2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054
USA

Tel: 1-800-654-3282
Fax: 1-856-222-5247
<http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM>
<http://my.okidata.com>

Oki Data Americas Inc.(Canada • Canadá)

4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8
Mississauga, Ontario
Canada L5L 6A1

Tél: 1-905-608-5000
Télé: 1-905-608-5040
<http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM>

Oki Data Americas Inc.(América Latina (OTRO))

2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054
USA

Tel (Español): 1-856-222-7496
1-856-222-5276
Fax: 1-856-222-5260
Email: LASatisfaction@okidata.com

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo #748, Piso 8
Col. Nueva Anzures
C.P. 11590, México, D.F.

Tel: 52-555-263-8780
Fax: 52-555-250-3501
<http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM>

Oki Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha,
100 - 5º Andar - Bloco C
Chácara Santo Antonio - São Paulo,
SP - Brasil
CEP: 04726-170

Tel: 55-11-3543-5500
Fax: 55-11-3444-3501
email: okidata@okidata.com.br
[HTTP://www.okiprintingsolutions.com](http://www.okiprintingsolutions.com)

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/Uruguay**Oki Data Americas, Inc.**

Sucursal Argentina
Ugarte 3610 Piso 4º(1605) Olivos
Buenos Aires, Argentina

TEL: +54 11 5288 7500
Fax: +54 11 5288 7599

**Colombia/Ecuador/Venezuela/Centroamérica y Caribe
Oki Data Americas, Inc.**

Sucursal Colombia
Carrera 13 #97-51, Oficina 101
Bogotá Colombia

TEL: +57 1 704 5159

Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

438A Alexandra Road #02-11/12,
Lobby 3, Alexandra Technopark
Singapore(119967)

Tel: (65) 6221 3722
Fax: (65) 6594 0609
<http://www.okidata.com.sg>

Oki Systems (Thailand) Ltd.

1168/81-82 Lumpini Tower,
27th Floor Rama IV Road
Tungmahamek, Sathorn
Bangkok 10120

Tel: (662) 679 9235
Fax: (662) 679 9243/245
<http://www.okisysthai.com>

Oki Data(Australia) Pty Ltd.

Level1 67 Epping Road, Macquarie
Park
NSW 2113, Australia

Tel: +61 2 8071 0000
(Support Tel: 1800 807 472)
Fax: +61 2 8071 0010
<http://www.oki.com.au>

OKI Data New Zealand

8 Antares Place Rosedale,
Auckland, 0632 New Zealand

Tel: (64) 9 477 0500
Fax: (64) 9 477 0549
<http://www.oki.co.nz/>

Oki Data(S) P Ltd. Malaysia Rep Office

Suite 21.03, 21st Floor Menara IGB,
Mid Valley City,
Lingkar Syed Pura 59200,
Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (60) 3 2287 1177
Fax: (60) 3 2287 1166



Oki Data Corporation

4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8551, Japan

www.oki.com/printing/

46504314EE Rev1