
Mobilní skener Xerox®
Uživatelská příručka

Obsah balení

Než budete pokračovat, zkontrolujte obsah balení. Jestliže nějaké položky chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na prodejce skeneru.



Mobilní skener Xerox



Rychlý průvodce instalací




Karta technické podpory



Instalační disk Windows™




Přenosná taška



USB kabel



Čisticí tampon



Baterie



Kalibrační list



Síťové adaptéry




Napájecí zdroj



Paměťová karta Eye-Fi™

Mobilní skener Xerox



1 Slot podavače papíru	2 Ovládací panel	3 Port USB kabelu	4 Port jednotky USB flash
5 Slot paměťové karty	6 Přihrádka pro baterii	7 Tlačítko uvolnění skleněné desky skeneru	

Slot podavače papíru – zasuňte dokument do skeneru *lícem nahoru* a vyrovnejte ho se šipkou na konci slotu podavače papíru.

Ovládací panel – ovládací prvky skeneru.

- **Tlačítko napájení** – skener zapnete/vypnete přidržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund a následným uvolněním. Upozorňujeme, že skener se automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti.
- **Funkční tlačítko** – klepnutím na tlačítko cyklicky měníte funkce skenování.
- **Stavové diody** – tyto diody signalizují aktuální stav skeneru. Svítící dioda vedle jedné z ikon označuje právě zvolenou funkci skenování. Nepřetržité blikání této diody během skenování signalizuje zaneprázdněnost skeneru. Je-li skener zaneprázdněný nebo se vyskytla chyba, všechny 3 diody blikají současně stejným způsobem.
- **Funkce skenování** – Ikona označuje barevný režim a formát souboru.

 Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor JPG (*.jpg).

 Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

 Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

- **Dioda baterie** – tato dioda signalizuje stav napájení skeneru.

Port USB kabelu – do tohoto portu zapojte dodaný USB kabel pro napájení skeneru. Po připojení k počítači můžete přenášet obrázky z jednotky USB flash nebo z paměťové karty.

Port jednotky USB flash – zasuňte jednotku USB flash do tohoto portu a můžete skenovat přímo do jednotky flash.


Slot paměťové karty – zasuňte paměťovou kartu SD do tohoto slotu a můžete skenovat přímo na paměťovou kartu.

Přihrádka pro baterii – uchovává dobíjecí baterii, která napájí skener.

Tlačítko uvolnění skleněné desky – odděluje skleněnou desku a válečky uvnitř skeneru, takže lze skener vyčistit pomocí čisticího tamponu.

Vložení baterie


Baterie je dodávána osazená v bateriové přihrádce skeneru. Otevřete bateriovou přihrádku na spodní straně skeneru a vytáhněte mylarový pásek. Zavřete přihrádku a začněte nabíjet skener.




Není-li baterie ve skeneru již osazená nebo ji musíte z nějakého důvodu vyměnit, postupujte podle pokynů pro osazení baterie.

Varování: Používejte jen typ baterie dodávaný se skenerem (NP 120 pro 3,7 V, 1700 mAh).


1. Otevřete kryt přihrádky na spodní straně skeneru.



2. Vložte baterii do přihrádky. Ujistěte se, že se baterie nachází ve správné poloze.



3. Sklopte kryt přihrádky a zasunutím ho zajistěte.



Připojení skeneru pro nabíjení baterie


Důležité

- Před prvním použitím skeneru nabíjejte baterii alespoň 8 hodin.
  Upozorňujeme, že dobíjení úplně vybité baterie po použití skeneru trvá jen 4 hodiny.
- Upozorňujeme, že nelze současně skenovat a dobíjet baterii. Před výměnou baterie se ujistěte, že je skener vypnutý.

Poznámka: Používejte jen síťový adaptér dodaný se skenerem (ADS-5N-06 05005G značky HONOR *nebo* A-10CU- 05 050200 značky DVE).


Osazení síťového adaptéru:

1. Vyberte síťový adaptér vhodný pro nástěnnou zásuvku používanou ve vaší zemi.




Severní Amerika, Spojené království, Evropa

2. Zasuňte síťový adaptér do tělesa napájecího zdroje.




Nabíjení baterie:


1. Zapojte malý konektor USB kabelu do portu USB na zadní straně skeneru.



2. Zapojte plochý konektor do tělesa napájecího zdroje.



3. Zapojte napájecí zdroj do nástěnné zásuvky.



Poznámka: Baterii skeneru můžete také nabíjet, je-li skener připojený k USB portu vašeho počítače.



Registrace skeneru

Registrace skeneru je důležitá, protože zajišťuje přístup k bezplatné službě telefonické podpory. Registrace rovněž zajišťuje bezplatný přístup k aktualizacím softwaru pro váš skener.

K registraci skeneru potřebujete aktivní internetové připojení. Pokud nemáte přístup k internetu, obraťte se s registrací skeneru na oddělení služeb zákazníkům. Kontaktní informace najdete na kartě technické podpory dodané se skenerem.

1. Otevřete okno prohlížeče Internet Explorer nebo jiného internetového prohlížeče instalovaného ve vašem počítači.
2. V poli pro webovou adresu zadejte: www.xeroxscanners.com.
3. Stiskněte Enter na klávesnici počítače nebo klikněte na volbu na obrazovce, čímž se dostanete na webovou adresu.
4. Po načtení webové stránky se skenery Xerox klikněte na **Register Your Product** (**Registrace produktu).**
5. Vyplňte registrační formulář. Všechna povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).

Poznámka: K registraci potřebujete platnou e-mailovou adresu.

6. Budete požádáni o zadání výrobního čísla skeneru, které najdete buď na jeho zadní, nebo spodní straně.
7. Po vyplnění formuláře ukončete registraci kliknutím na **Submit Your Registration (Odeslat registraci).**

Skenování do přenosných médií

Obsah této kapitoly:

- Paměťová karta nebo Jednotka USB flash
- Zařízení Android® (chytré telefony a tablety)
- Apple iPad
- Jiná mobilní zařízení


Na jedno nabití baterie lze naskenovat přibližně 300 stránek. Můžete skenovat dokumenty o rozměrech 51 x 51 mm až 216 x 356 mm, přičemž skener automaticky ořízne naskenovaný obrázek podle šířky a výšky skenovaného dokumentu.

Při skenování a přenosu obrázků za použití standardní paměťové karty SDHC nebo jednotky USB flash postupujte podle pokynů uvedených v této části. Chcete-li přenášet obrázky bezdrátově, při konfiguraci karty Eye-Fi pro bezdrátový přenos obrázků postupujte podle pokynů v části Skenování a bezdrátový přenos obrázků pomocí Eye-Fi


Paměťová karta nebo jednotka USB flash

Skenovat lze buď jen na paměťovou kartu, nebo do jednotky USB flash. Nacházejí-li se ve skeneru obě média, skener detekuje a použije ke skenování paměťovou kartu.

1. Vyjměte paměťovou kartu z pouzdra.
2. Zasuňte paměťovou kartu s měděnými pásky směřujícími dolů do slotu pro kartu SD na zadní straně skeneru. Kartu zasunujte, dokud nezaklapne na místě.



Pokud máte jednotku USB flash, můžete ji zapojit do USB portu na zadní straně skeneru a použít ji místo paměťové karty.




3. Zapněte napájení skeneru.
4. Během inicializace skeneru budou všechny diody blikat. Jakmile je skener připravený ke skenování, svítí dioda vedle první funkce označené ikonou fotoaparátu.
5. Klepejte na funkční tlačítko na skeneru a procházejte možnostmi skenování, dokud se nerozsvítí dioda vedle funkce, kterou chcete použít pro skenování.

Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor JPG (*.jpg).

Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

6. Zasuňte dokument vyrovnaný s levou stranou skeneru *lícem nahoru* do slotu podavače papíru.



7. Skener detekuje dokument a začne ho protahovat přístrojem.
   Upozorňujeme, že po zasunutí dokumentu nastane před zahájením posuvu krátká prodleva. Během této prodlevy můžete dokument vyrovnat ve slotu podavače papíru.
8. Po ukončení skenování je obrázek uložen na paměťovou kartu nebo do jednotky USB flash.

Vytváření vícestránkových souborů PDF

1. Zapněte napájení skeneru.
2. Klepejte na funkční tlačítko, dokud se nerozsvítí dioda u jedné z ikon funkcí skenování do PDF. Funkce skenování do PDF jsou na skeneru označené ikonami stránky.



Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

3. Zasuňte dokument do skeneru.
4. Skener pracuje a dioda funkce skenování do PDF rychle bliká. To znamená, že skener čeká na další dokument.
5. Od naskenování poslední stránky máte 10 sekund na vložení dalšího dokumentu. Pokračujte do naskenování všech stránek.
6. Nakonec nechte doběhnout časovač nebo stiskněte funkční tlačítko.
7. Jakmile dioda přestane blikat, všechny stránky jsou naskenovány a uloženy do jednoho souboru PDF.

Načtení naskenovaných obrázků

1. Vyjměte paměťovou kartu ze skeneru a vložte ji do čtečky paměťových karet ve vašem počítači.
   Jestliže používáte jednotku USB flash, vytáhněte ji ze skeneru a zasuňte do USB portu počítače.
2. Počítač detekuje paměťovou kartu nebo jednotku USB flash jako diskovou jednotku, ze které lze obrázky kopírovat nebo přesouvat.

Případně lze obrázky kopírovat přímo ze skeneru připojeného USB kabelem k počítači.



Zapněte napájení skeneru. Skener bude detekován jako disková jednotka, takže obrázky z něho můžete kopírovat nebo přesouvat.

Zařízení Android® (chytré telefony a tablety)

Skener lze připojit k chytrému telefonu nebo tabletu s mobilní technologií Android a skenovat přímo na paměťovou kartu zařízení.


Než budete pokračovat, věnujte pozornost následujícím požadavkům na skenování:

- Skenování do mobilního zařízení pomocí USB kabelu je podporováno, jen když lze telefon nebo tablet použít jako diskovou jednotku.
  Chcete-li tuto funkci vašeho zařízení ověřit, připojte ho USB kabelem k počítači. Je-li zařízení detekováno jako disková jednotka, budete moci skenovat přímo do tohoto zařízení připojeného ke skeneru. Není-li zařízení detekováno jako disková jednotka, nebudete ho moci připojit ke skeneru a skenovat. Nicméně, jak je uvedeno v části této uživatelské příručky zabývající se odstraňováním problémů, zařízení může disponovat několika možnostmi USB připojení (automatická synchronizace, disková jednotka a nabíjení). Informace o typech USB připojení naleznete v uživatelské dokumentaci k vašemu zařízení.
- Aby skener detekoval externí paměťovou kartu jako paměťové zařízení, musí být instalovaná v mobilním zařízení.

Rada: Skener se za 2 minuty automaticky vypne z důvodu hospodaření s energií uloženou v baterii. Během navazování spojení mezi vaším mobilním zařízením a skenerem občas klepněte na funkční tlačítko, aby byl skener stále zapnutý.

Poznámka: Je-li ve skeneru paměťová karta, vyjměte ji a až poté postupujte, jak je dále uvedeno.

1. Připojte telefonní USB kabel k telefonu.
2. Zapojte malý konektor USB kabelu do USB portu na zadní straně skeneru.




3. Zapněte napájení skeneru.
   Diody na skeneru budou blikat, dokud telefon není správně detekován jako jednotka USB flash.
4. Telefon vás teď vyzve k volbě typu USB připojení. Na telefonu vyberte typ USB připojení, aby byl zapojen jako disková jednotka.
   Jedná se o stejnou výzvu jako v případě připojení telefonu k počítači pomocí USB kabelu. Jestliže tuto výzvu neuvidíte, postupujte podle dále uvedených pokynů pro odstraňování problémů.
5. Diody na skeneru přestanou blikat, je-li telefon správně nastaven a detekován jako USB paměťové zařízení. Jakmile je skener připravený ke skenování, svítí dioda vedle právě vybrané funkce skenování.
6. Klepejte na funkční tlačítko na skeneru a procházejte možnostmi skenování, dokud se nerozsvítí dioda vedle funkce, kterou chcete použít pro skenování.

Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor JPG (*.jpg).

Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

7. Zasuňte dokument vyrovnaný s levou stranou skeneru *lícem nahoru* do slotu podavače papíru.



8. Skener detekuje dokument a začne ho protahovat přístrojem.
   Upozorňujeme, že po zasunutí dokumentu nastane před zahájením posuvu krátká prodleva. Během této prodlevy můžete dokument vyrovnat ve slotu podavače papíru.
9. Po skončení skenování je obrázek uložen do telefonu.

Načtení naskenovaných obrázků

Při prohlížení, ukládání a odesílání souborů na svém telefonu postupujte obvyklým způsobem. Většinou budete muset odpojit zařízení od skeneru, abyste získali přístup k naskenovaným souborům.

Odstraňování problému se spojením

Přestože několik modelů mobilních zařízení Google Android bylo testováno pro práci se skenerem, nemůžeme zaručit, že každé zařízení Android bude funkční ani že bude pracovat výše popsaným způsobem.

Dále naleznete několik základních opatření pro odstraňování problémů, jestliže skener nerozpozná zařízení jako cílovou jednotku.

Problém: Zařízení nezobrazilo výzvu k volbě typu USB připojení.

Jestliže připojujete zařízení k počítači, dostupné možnosti USB připojení najdete v uživatelské příručce k tomuto zařízení.

Většina zařízení disponuje 3 možnostmi USB připojení. Zpravidla se jedná o „nabíjení" telefonu přes USB kabel, „synchronizaci" telefonu se softwarem počítače a instalaci jako „diskové jednotky" pro přenos souborů do/z telefonu.

Jedná se o stejné možnosti jako v případě zapojení USB kabelu do skeneru místo do počítače. Jestliže se výzva nezobrazí, zkontrolujte nastavení USB připojení vašeho zařízení a změňte ho na diskovou jednotku, pokud jste tak již neučinili.

Telefon může disponovat možností, že vždy zvolí dříve vybrané USB připojení, a nikdy nevyzve k nové volbě. To může být důvodem, proč nejste vyzváni k volbě typu připojení.

Problém: Telefon je připojen jako disková jednotka, ale diody nikdy nepřestanou blikat.

- Řešení 1:
  Ověřte, zda se v telefonu nachází paměťová karta (např. mini SD nebo mikro SD).


- Řešení 2:
  Některá námi testovaná zařízení nebyla funkční ihned poté, co byla vybrána možnost použít zařízení jako diskovou jednotku. Pokud se tento problém vyskytne u vašeho zařízení, vyzkoušejte dále uvedený alternativní postup. Pokud zjistíte, že tento postup je účinný, používejte ho při každém připojování skeneru k zařízení:
  1. Připojte USB kabel zařízení k zařízení.
  2. Zapojte malý konektor USB kabelu do USB portu na zadní straně skeneru.
  3. Zapněte napájení skeneru.
  4. Jste-li vyzváni, vyberte na svém zařízení možnost „disková jednotka".
  5. V tomto okamžiku diody na skeneru nepřetržitě blikají.
  6. Změňte na zařízení typ USB připojení z „disková jednotka" na „synchronizace".
  7. Ihned změňte na zařízení typ USB připojení zpět na „disková jednotka".
  8. Zařízení by teď mělo správně inicializovat paměť a diody skeneru by měly přestat blikat.

Apple iPad


Důležité: Chcete-li použít skener s tabletem iPad, musíte použít příslušenství pro připojení fotoaparátu k iPadu (iPad Camera Connection Kit) od firmy Apple. Toto příslušenství obsahuje USB adaptér, který se zapojí do konektoru Dock na iPadu. Před pokračováním v následujícím postupu připojte USB adaptér k iPadu.

Pro skenování do iPadu lze použít jen funkci skenování do JPG, označenou ikonou fotoaparátu.

1. Zasuňte paměťovou kartu do příslušného slotu na skeneru.




2. Zapojte malý konektor USB kabelu skeneru do mini USB portu na zadní straně skeneru.



3. Druhý konektor USB kabelu zapojte do tabletu.
4. Zapněte napájení skeneru.
5. Během inicializace skeneru budou všechny diody blikat. Jakmile je skener připravený ke skenování, svítí dioda vedle první funkce označené ikonou fotoaparátu.
6. Ujistěte se, že jste na skeneru zvolili funkci fotoaparátu. Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor JPG (*.jpg).

7. Zasuňte dokument vyrovnaný s levou stranou skeneru *lícem nahoru* do slotu podavače papíru.



8. Skener detekuje dokument a začne ho protahovat přístrojem.
   Upozorňujeme, že po zasunutí dokumentu nastane před zahájením posuvu krátká prodleva. Během této prodlevy můžete dokument vyrovnat ve slotu podavače papíru.
9. Po skončení skenování se obrázky zobrazí v galerii iPadu připravené k importování. Dodržujte běžný postup pro importování a prohlížení souborů v iPadu.

Po naskenování a přenesení obrázků pomocí příslušenství pro připojení fotoaparátu k iPadu (iPad Camera Connection Kit) odpojte USB kabel skeneru od iPadu. Zapojený, ale vypnutý skener se bude snažit dobíjet baterii. Jedná se o očekávané chování, jehož výsledkem je zpráva zobrazená na iPadu oznamující, že zařízení spotřebovává příliš mnoho energie.

Jiná mobilní zařízení

iPod a iPhone, Blackberry a mobilní zařízení Windows

Zařízení určené ke skenování musí být vybavené externím médiem (např. karta mini SD nebo mikro SD) a po připojení USB kabelem musí být rozpoznatelné jako disková jednotka (tj. ve Windows Explorer musí být označeno písmenem, v Mac Finder musí být detekováno jako vyměnitelná disková jednotka).

Vzhledem k těmto požadavkům nelze v tomto okamžiku skener připojit USB kabelem a skenovat přímo do iPhonu nebo iPodu. Některá zařízení BlackBerry a Windows mají podobná omezení. Například jsme připojili a úspěšně skenovali do BlackBerry Curve 8530, ale nebyli jsme schopni se připojit a skenovat do BlackBerry Curve 9300. Máte-li mobilní zařízení BlackBerry nebo Windows, můžete vyzkoušet postup uvedený v části Zařízení Android® (chytré telefony a tablety) , abyste si ověřili možnost připojení skeneru a skenování.

Skenování a bezdrátový přenos obrázků pomocí Eye-Fi

Obsah této kapitoly:

- Instalace aplikace Eye-Fi Center
- Přihlášení a aktivace karty Eye-Fi
- Nastavení karty Eye-Fi
- Skenování a odesílání souborů do počítače
- Skenování a odesílání souborů do mobilních zařízení iOS (iPad, iPod a iPhone)
- Skenování a odesílání souborů do mobilních zařízení Android
- Přenos souborů PDF pomocí Evernote
- Přístup a odstranění obrázků z karty Eye-Fi
- Režim Letadlo
- Odstraňování problémů a chybové zprávy

Karta Eye-Fi je vysokokapacitní paměťová karta SDHC (Secure Digital High-Capacity) s funkcí bezdrátového přenosu. Pomocí karty Eye-Fi můžete skenovat a bezdrátově přenášet obrázky z mobilního skeneru Xerox do svého počítače, místa pro online sdílení souborů nebo mobilního zařízení.

Karta Eye-Fi dodaná se skenerem umí přenášet soubory JPG i PDF, včetně vícestránkových souborů PDF. Pokyny v této části vás provedou konfigurací nastavení karty pro přenos souborů obou typů.

Bude nutné do vašeho počítače nainstalovat software Eye-Fi Center pro aktivaci karty a její registraci v účtu Eye-Fi. Instalátor softwaru Eye-Fi Center se nachází na kartě Eye-Fi. Po aktivaci karty Eye-Fi prostřednictvím vašeho účtu můžete následně konfigurovat možnosti odesílání obrazových souborů do počítače, online účtu nebo mobilního zařízení.

Nyní můžete přenášet obrázky do mobilních zařízení iOS a Android. Mobilní zařízení BlackBerry a Windows nejsou v současné době podporována.

Instalace aplikace Eye-Fi Center


Před spuštěním instalace softwaru se ujistěte, že je vaše internetové připojení aktivní. Software Eye-Fi během instalace vyhledá všechny dostupné aktualizace a vyzve vás k jejich instalaci.

Můžete buď použít běžnou čtečku paměťových karet, nebo nainstalovat software pomocí karty Eye-Fi umístěné v připojeném a napájeném skeneru.

Poznámka: Při prvním použití karty Eye-Fi z ní neodstraňujte žádné soubory ani složky. Při ukládání obrázků na kartu je vytvořena složka **DCIM**. Toto je jediná složka, kterou můžete upravovat nebo odstranit z karty.

Rada: Skener se za 2 minuty automaticky vypne z důvodu hospodaření s energií uloženou v baterii. Jestliže se rozhodnete instalovat software pomocí skeneru jako čtečky paměťových karet, klepněte občas během instalace softwaru na funkční tlačítko, abyste zachovali napájení skeneru.


1. Je-li skener vypnutý a karta Eye-Fi ve skeneru, připojte kabel ke skeneru.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení na skeneru, dokud na skeneru nezačne blikat kontrolka. Počítač detekuje skener jako diskovou jednotku.
3. *Uživatelé Windows* – funkce automatického spuštění AutoRun zobrazí seznam voleb pro zobrazení složky. Vyberte možnost Open folder to view files (Otevřít složku k prohlížení souborů).
   Uživatelé Mac – na ploše se zobrazí ikona Eye-Fi.







Poznámka: Jestliže se na ploše nezobrazí ikona Eye-Fi (uživatelé Mac) nebo vás nevyzve funkce AutoRun (uživatelé Windows), otevřete okno počítače a najděte diskovou jednotku. Pokud skener není správně detekován, můžete ho zapojit do jiného USB portu.

4. Kliknutím nebo dvojím kliknutím na jednotku **EYE-FI** ji otevřete.




5. Otevřete složku **START HERE (ZAČÍT ZDE)**.
6. Otevřete složku **Mac OS X** nebo **Windows**.


7. *Windows* – dvojím kliknutím na **Setup (Instalovat)** spusťte instalátor aplikace Eye-Fi.
   Mac – dvojím kliknutím na **Eye-Fi** a poté na **Eye-Fi Installer (Instalátor aplikace Eye-Fi)** spusťte instalátor aplikace Eye-Fi.


Je-li váš počítač připojený k internetu, instalátor aplikace Eye-Fi automaticky ověří případnou existenci novější verze softwaru. Nalezená novější verze bude stažena do počítače a po ukončení stahování se spustí instalátor.





8. Nainstalujte aplikaci Eye-Fi Center podle pokynů na obrazovce.





- *Uživatelé Windows* – na konci instalace se otevře obslužný program Eye-Fi Helper Firewall Tuning (Ladění firewallu pro aplikaci Eye-Fi Helper). Čtěte pokyny na obrazovce a dodržujte postup při konfiguraci firewallu Windows pro zajištění přístupu k aplikaci Eye-Fi Helper.




9. Po kliknutí na **Close (Zavřít)** nebo **Finish (Konec)** na konci instalace se automaticky otevře aplikace Eye-Fi Center.





Jestliže se aplikace automaticky neotevře, spusťte ji ze seznamu programů ve vašem počítači.





Přihlášení a aktivace karty Eye-Fi


Nejprve se ujistěte, že se karta Eye-Fi nachází ve čtečce paměťových karet nebo v zapnutém skeneru.


Při prvním otevření aplikace Eye-Fi Center po instalaci je zobrazeno okno pro přihlášení. Jestliže již máte účet Eye-Fi, přihlaste se nyní. Vaše nová karta Eye-Fi bude aktivována k vašemu stávajícímu účtu. Jestliže používáte kartu Eye-Fi poprvé, budete si muset založit účet. K registraci, aktivaci a používání karty Eye-Fi potřebujete platnou e-mailovou adresu.

Současně s procházením dále uvedeným postupem při aktivaci karty budete konfigurovat nastavení sítě karty Eye-Fi a možnosti přenosu obrázků. Doporučujeme ponechat výchozí volby vybrané během procesu instalace. Tyto volby můžete změnit později.


Poznámka: Jestliže se skener během procesu registrace vypne, zapněte ho znovu stisknutím tlačítka napájení, dokud kontrolka nezačne blikat.

1. Aplikaci **Eye-Fi Center** spusťte následovně:
   Uživatelé Windows – otevřete **Start > Eye-Fi > Eye-Fi Center**.
   Uživatelé Mac – otevřete složku **Applications (Aplikace)**, složku **Eye-Fi** a poté aplikaci **Eye-Fi Center**.
2. Do příslušných polí zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo. Jestliže se přihlašujete k existujícímu účtu, klikněte na tlačítko pro přihlášení. Jestliže účet zakládáte, znovu zadejte heslo a klikněte na možnost vytvořit účet.





3. Jste-li vyzváni k aktualizaci firmwaru na kartě, učiňte tak kliknutím na tlačítko **Update (Aktualizovat).**





Během aktualizace firmwaru je důležité, aby byla karta Eye-Fi stále v počítači. Při použití čtečky paměťových karet nechte kartu v počítači, dokud aplikace Eye-Fi nezobrazí okno oznamující dokončení aktualizace firmwaru. Je-li karta Eye-Fi ve skeneru, jeho kontrolky budou během aktualizace nepřetržitě blikat. Kontrolky přestanou blikat po dokončení aktualizace firmwaru.

Po dokončení aktualizace softwaru můžete pokračovat aktivací karty a konfigurací jejích nastavení.

4. V dialogovém okně **Choose where to send photos & videos (Volba místa pro zaslání fotografií a videí)** vyberte požadované možnosti a klikněte na **Continue (Pokračovat)**.

   My computer (Tento počítač) – obrázky jsou přeneseny do vašeho počítače, pokud jste v dosahu nakonfigurované bezdrátové sítě. Jedná se o výchozí volbu. Zbývající pokyny v této části pokračují od této vybrané volby.

   Jestliže však nemáte bezdrátovou síť nebo ji nechcete přidat ke kartě Eye-Fi, vyberte druhou možnost.

   My mobile device (iOS/Android) (Moje mobilní zařízení (iOS/Android)) – obrázky jsou přeneseny do vašeho mobilního zařízení. Abyste se mohli připojit ke kartě Eye-Fi a přijímat z ní obrázky, bude třeba do vašeho zařízení stáhnout a nainstalovat mobilní aplikaci. Pokyny v části Alternativní možnost aktivace dále v textu popisují proces aktivace počínaje volbou této možnosti.



   Yes, also send photos... (Ano, fotografie odeslat také...) – je-li vybrána tato možnost, všechny obrázky jsou online uloženy také do aplikace Eye-Fi View, kde jsou přístupné po přihlášení se k vašemu účtu na www.eye.fi.

5. V dalším okně můžete zvolit síť Wi-Fi, kterou chcete přidat ke kartě Eye-Fi. Vyberte síť ze seznamu a zadejte síťové heslo. Klikněte na **Continue (Pokračovat)**.



6. V dialogovém okně **Send photos to an online sharing site (Odeslat fotografie do místa online sdílení)** ponechejte vybranou možnost **Select later (Zvolit později)** a klikněte na **Continue (Pokračovat)**. Sdílení souborů můžete konfigurovat později.



7. V závěrečném dialogovém okně aktivace karty Eye-Fi klikněte na **Close Window (Zavřít okno).**
   Chcete-li provést zkušební skenování za použití karty Eye-Fi, odpojte skener od počítače, skener vypněte a zapněte a poté proveďte zkušební skenování a přenos.



8. Pokud jste založili účet, obdržíte e-mail. Kliknutím na odkaz v e-mailu ověřte existenci účtu. Obdržíte uvítací e-mail.
9. Klikněte na **Close (Zavřít)** na úvodní obrazovce aplikace Eye-Fi Center.




To je ono! Jestliže jste vybrali možnost odesílat naskenované obrázky do počítače a nakonfigurovali bezdrátovou síť pro kartu Eye-Fi, stačí odpojit skener od počítače a skener vypnout a zapnout. Je-li skener znovu zapnutý, zasuňte dokument do přední strany skeneru. Po ukončení skenování je obrázek uložen na kartu Eye-Fi a přenesen bezdrátovou sítí do vašeho počítače. Po ukončení přenosu se zobrazí v aplikaci Eye-Fi Center.

Alternativní možnost aktivace

1. V dialogovém okně **Choose where to send photos & videos (Volba místa pro zaslání fotografií a videí)** vyberte za cíl **My mobile device (iOS/Android) (Moje mobilní zařízení (iOS/Android))** a klikněte na **Close Window (Zavřít okno)**.



2. V dialogovém okně **Choose your mobile device (Volba mobilního zařízení)** vyberte typ svého mobilního zařízení a klikněte na **Close Window (Zavřít okno)**.



3. V každém následujícím zobrazeném dialogovém okně klikněte na **Continue (Pokračovat)** a na závěrečné obrazovce klikněte na **Close Window (Zavřít okno)**.



Pokyny uvedené v těchto dialogových oknech popisují proces stahování a instalování mobilní aplikace do vašeho zařízení. Doporučujeme, abyste podrobné pokyny pro váš specifický typ mobilního zařízení vyhledali v dále uvedených částech uživatelské příručky.

- Skenování a odesílání souborů do mobilních zařízení iOS (iPad, iPod a iPhone)
- Skenování a odesílání souborů do mobilních zařízení Android

Nastavení karty Eye-Fi

V této části je popsána konfigurace nastavení karty Eye-Fi pro skenování a bezdrátový přenos obrázků. V případě zde nepopsaných možností se po kliknutí na tlačítko nápovědy otevře v okně aplikace Eye-Fi Center stránka online nápovědy pro tuto aplikaci.

Mnoho možností uvedených v této části již bylo nakonfigurováno na základě vámi provedených voleb během registrace a aktivace karty. Účelem této části je popsat většinu obvykle konfigurovaných voleb pro kartu Eye-Fi.


Některé volby v aplikaci Eye-Fi Center lze konfigurovat, jen pokud je karta Eye-Fi připojená k počítači, protože tato nastavení jsou ukládána na kartu Eye-Fi. Jiné volby nevyžadují připojení karty Eye-Fi, protože nastavení jsou ukládána do aplikace Eye-Fi Center, případně do vašeho účtu Eye-Fi.


Obslužný program Eye-Fi Helper

Obslužný program Eye-Fi Helper spojuje váš počítač s vaším online účtem a odpovídá za směrování souborů ze serverů Eye-Fi do vašeho počítače. Eye-Fi Helper rovněž podle potřeby přenáší nastavení provedená v aplikaci Eye-Fi Center do vašeho účtu. Například, jestliže v Eye-Fi Center aktivujete Eye-Fi View, přenese Eye-Fi Helper toto nastavení do serverů Eye-Fi, a když se přihlásíte k vašemu účtu na www.eye.fi, budete po naskenování schopni prohlížet soubory online. Nebo jestliže v Eye-Fi Center neaktivujete Eye-Fi View, budete moci Eye-Fi View aktivovat po navštívení webu www.eye.fi a přihlášení se k účtu. Jestliže aktivujete Eye-Fi View online, obslužný program Eye-Fi Helper přenese tyto informace do Eye-Fi Center ve vašem počítači. Při dalším otevření nastavení pro váš účet zjistíte, že Eye-Fi View je aktivován v Eye-Fi Center. Eye-Fi Helper udržuje konstantní spojení mezi vaším počítačem a servery Eye-Fi.

Eye-Fi Helper, instalovaný souběžně s aplikací Eye-Fi Center, je spuštěn automaticky na konci instalace a při každém spuštění počítače. Běžící Eye-Fi Helper signalizuje ikona vedle systémových hodin.

Chcete-li obslužný program Eye-Fi Helper ukončit, klikněte na ikonu a v nabídce zvolte **Exit (Konec)** nebo **Quit (Odejít).** Eye-Fi Helper můžete spustit kliknutím na ikonu ve složce Eye-Fi v seznamu aplikací instalovaných ve vašem počítači.






Nechcete-li, aby se obslužný program Eye-Fi Helper spouštěl automaticky při každém spuštění počítače, klikněte na ikonu a potom kliknutím na **Auto-start Eye-Fi Helper (Automatické spuštění Eye-Fi Helper)** tuto volbu zrušte.


Přidání nebo odebrání soukromých bezdrátových sítí

Poznámka: Chcete-li konfigurovat síťové volby pro kartu, připojte kartu Eye-Fi k počítači. Buď kartu zasuňte do skeneru, připojte ho k počítači a zapněte napájení, nebo použijte čtečku standardních paměťových karet SDHC.

1. Otevřete aplikaci **Eye-Fi Center** a přihlaste se.
2. Kliknutím na ikonu ozubeného kola vedle Eye-Fi Card (Karta Eye-Fi) otevřete okno pro nastavení.



   Na kartě Private Networks (Soukromé sítě) přidejte nebo změňte bezdrátovou síť pro kartu Eye-Fi. Pro kartu Eye-Fi můžete nakonfigurovat několik sítí, takže pokud jste v dosahu jedné z nich, karta Eye-Fi bude schopna přenášet naskenované obrázky.
3. Klikněte na kartu **Networks (Sítě),** poté na kartu **Private Networks (Soukromé sítě)**.
   Ve spodní části obrazovky jsou zobrazeny bezdrátové sítě již nakonfigurované pro kartu Eye-Fi.



4. Klikněte na šipku rozevírací nabídky a v seznamu vyberte bezdrátovou síť. Tento seznam zahrnuje všechny bezdrátové sítě v dosahu karty Eye-Fi.
   Chcete-li seznam obnovit, klikněte na **Refresh Network List (Obnovit seznam sítí**).
5. Zadejte síťové heslo a vyplňte všechna další povinná pole pro přístup k síti.
6. Po kliknutí na **Add network to card (Přidat síť ke kartě)** můžete bezdrátovou síť používat.

Jiné sítě

Chcete-li se připojit k síti, která je nyní mimo dosah, vyberte v seznamu **Other network (Jiná síť)** a nakonfigurujte nastavení pro tuto síť.

1. Zadejte název jiné sítě.
2. V rozevírací nabídce vyberte typ zabezpečení jiné sítě.
3. Zadejte síťové heslo.
4. Vyberte **Network is out of range (Síť mimo dosah)**.
5. Klikněte na **Add Network to Card (Přidat síť ke kartě)**.

Režim Direct

Poznámka: Chcete-li konfigurovat síťové volby pro kartu, připojte kartu Eye-Fi k počítači. Buď kartu zasuňte do skeneru, připojte ho k počítači a zapněte napájení, nebo použijte čtečku standardních paměťových karet SDHC.

Režim Direct je schopnost karty Eye-Fi, která je mimo dosah nakonfigurované bezdrátové sítě, přenášet obrázky přímo do mobilního zařízení. Kliknutím na jeden z následujících odkazů přejdete do části této uživatelské příručky s pokyny pro konfiguraci vašeho mobilního zařízení pro příjem obrázků z karty Eye-Fi.

- Skenování a odesílání souborů do mobilních zařízení iOS (iPad, iPod a iPhone)
- Skenování a odesílání souborů do mobilních zařízení Android

Přenos obrazových souborů (soubory JPEG)

Poznámka: Chcete-li změnit tato nastavení, musí být karta Eye-Fi připojená k počítači. Obslužný program Eye-Fi Helper nasměruje soubory do příslušných míst na základě nastavení vybraných v tomto okně.

Kliknutím na kartu **Photos (Fotografie)** vyberte, kam mají být soubory JPG přeneseny. Funkci skenování do JPG na skeneru označuje ikona fotoaparátu.

- **Computer (Počítač)** – vyberte možnost **Upload photos to this computer (Odeslat fotografie do tohoto počítače)** pro přenos obrázků do vašeho počítače, je-li skener v dosahu bezdrátové sítě nakonfigurované pro kartu Eye-Fi. Počítač musí být zapnutý, aby mohl přijímat naskenované obrázky. Podle potřeby vyberte v tomto dialogovém okně i jiné možnosti, kam chcete soubory v počítači uložit. Není-li počítač stále zapnutý, je vhodné v režimu Přenos aktivovat **Relayed Transfer (Přesměrovaný přenos)**, jestliže chcete obrázky uložit na servery Eye-Fi a potom přenést do počítače při jeho dalším zapnutí.

  Jestliže jste mobilní zařízení nakonfigurovali pro příjem naskenovaných obrázků, je v tomto dialogovém okně zobrazeno zařízení, do kterého budou soubory odeslány.

  Po provedení změn v tomto dialogovém okně klikněte na tlačítko **Save (Uložit).**



- **Online –** vyberte **Eye-Fi Card allows you to share photos online (Karta Eye-Fi umožňuje sdílet fotografie online)** a poté vyberte místo pro sdílení souborů, které chcete použít k odesílání a sdílení souborů. Při konfiguraci těchto voleb se řiďte dialogovými výzvami na obrazovce.
  Jestliže vaše místo není v seznamu, klikněte na **More Sites (Další místa)** a následně vyberte možnost zobrazit všechna místa v nabídce.
  Jestliže tuto volbu aktivujete, je v režimu Přenos automaticky aktivován **Relayed Transfer (Přesměrovaný přenos).**
  Upozorňujeme, že i když nakonfigurujete místo online sdílení, obrázky jsou stále přenášeny do vašeho počítače, pokud na kartě **Computer (Počítač)** nezrušíte volbu odesílání fotografií do vašeho počítače.
  Po provedení změn v tomto dialogovém okně klikněte na tlačítko **Save (Uložit).**



Přenos souborů RAW (soubory PDF)

Poznámka: Chcete-li změnit tato nastavení, musí být karta Eye-Fi připojená k počítači. Obslužný program Eye-Fi Helper nasměruje soubory do příslušných míst na základě nastavení vybraných v tomto okně.

Kliknutím na kartu **RAW** vyberte místo, kam mají být soubory PDF přeneseny. Funkce skenování do PDF označují na skeneru ikony stránek.

- **Computer (Počítač)** – vyberte možnost **Upload RAW files to this computer (Odeslat soubory RAW do tohoto počítače)** pro přenos souborů do počítače, je-li skener v dosahu bezdrátové sítě nakonfigurované pro kartu Eye-Fi. Podle potřeby vyberte v tomto dialogovém okně i jiné možnosti, kam chcete soubory v počítači uložit. Není-li počítač stále zapnutý, je vhodné v režimu Přenos aktivovat **Relayed Transfer (Přesměrovaný přenos),** jestliže chcete obrázky uložit na servery Eye-Fi a potom přenést do počítače při jeho dalším zapnutí.
  Jestliže jste mobilní zařízení nakonfigurovali pro příjem naskenovaných souborů, je v tomto dialogovém okně zobrazeno zařízení, do kterého budou soubory odeslány.
  Po provedení změn v tomto dialogovém okně klikněte na tlačítko **Save (Uložit).**


Eye-Fi Card Settings
Networks
Photos
RAW
Eye-Fi View
Notifications
Transfer Mode
Geotagging
RAW
Computer
Online
Enable
Upload all RAW files to C:\Users\RH-7_Ult-64\Pictures\Eye-Fi
Manage
C:\Users\RH-7_Ult-64\Pictures\Eye-Fi
Change folder
Subfolder options
Create date-based subfolders to organize your media by date e.g. 1-25-2012
Use custom date format to create subfolders e.g. 2012_January_25
Do not create date-based subfolders. Deliver all RAW files to the folder selected above.
Subfolder date options
Use raw photo creation date
Use raw photo upload date
Cancel
Save

- **Online –** vyberte **Eye-Fi Card allows you to share RAW files online (Karta Eye-Fi umožňuje sdílet soubory RAW online)** a poté vyberte místo pro sdílení souborů, které chcete použít k odesílání a sdílení souborů. Při konfiguraci těchto voleb se řiďte dialogovými výzvami na obrazovce. Není-li místo zobrazeno v seznamu, klikněte na **Add New Online Destination (Přidat nový online cíl)** a při konfiguraci nového online cíle postupujte podle výzev na obrazovce.

  Jestliže tuto volbu aktivujete, je v režimu Přenos automaticky aktivován **Relayed Transfer (Přesměrovaný přenos).**

  Upozorňujeme, že i když nakonfigurujete místo online sdílení, obrázky jsou stále přenášeny do vašeho počítače, pokud na kartě **Computer (Počítač)** nezrušíte volbu odesílání fotografií do vašeho počítače.


  Po provedení změn v tomto dialogovém okně klikněte na tlačítko **Save (Uložit).**



Eye-Fi View

Poznámka: Chcete-li změnit tato nastavení, musí být karta Eye-Fi připojená k počítači. Obslužný program Eye-Fi Helper nasměruje soubory do příslušných míst na základě nastavení vybraných v tomto okně.

Vyberte **Send items to my Eye-Fi View (Odeslat soubory do mého Eye-Fi View),** aby byly všechny naskenované soubory odeslány také na váš online účet přístupný z libovolného počítače. Na bezplatném účtu Eye-Fi jsou soubory dostupné až 7 dnů. Upozorňujeme, že současně s aktivací této volby je automaticky aktivován režim Přenos.




Režim Přenos (Transfer Mode)

Selective Transfer (Selektivní přenos) – volby v tomto okně umožňují vybrat způsob přenosu zabezpečených souborů. V tomto okamžiku nemůžete zabezpečit soubory na kartě

pomocí skeneru. Při použití digitálního fotoaparátu můžete soubor zabezpečit. Jakékoliv možnosti vybrané v tomto dialogovém okně budou účinné jen při použití této Eye-Fi karty ve vašem digitálním fotoaparátu.

Relayed Transfer (Přesměrovaný přenos) – tato volba je aktivována implicitně, když odesíláte fotografie do místa online sdílení. Jestliže pouze odesíláte média do počítače, volba přesměrovaného přenosu vám umožní automaticky přenášet média, i když je počítač vypnutý. Vaše média budou přenesena automaticky prostřednictvím nakonfigurované bezdrátové sítě na kartě do serverů Eye-Fi. Je-li počítač znovu zapnutý, běžící aplikace Eye-Fi se spojí se servery Eye-Fi pro stažení uspořádaných médií. Chcete-li tuto možnost zapnout nebo vypnout, karta Eye-Fi nemusí být připojená k počítači.



Endless Memory (Nekonečná paměť) – přenášené obrázky jsou kopírovány do počítače/zařízení. Originální obrázky zůstávají na kartě Eye-Fi, dokud z ní nejsou odstraněny. Takže, i když přenos obrázků neprobíhá podle očekávání, jsou na kartě přístupné později. Když vyberete Enable Endless Memory (Aktivovat nekonečnou paměť) a posuvník přemístíte k určitému procentu, karta Eye-Fi automaticky odstraní nejstarší soubory, aby na ní zůstalo dané procento volného místa. Lze smazat jen přenesené soubory. Abyste mohli konfigurovat volby v tomto dialogovém okně, musí být karta Eye-Fi připojená k počítači.


Endless Memory (Nekonečná paměť) – volba nekonečné paměti v aplikaci Eye-Fi Center nemusí spolupracovat s běžnou kartou Eye-Fi dodanou se skenerem. Pokyny k aktivaci volby automatického odstraňování přenesených souborů najdete v části Přístup a odstranění obrázků z karty Eye-Fi.



Skenování a odesílání souborů do počítače

Přenášené obrázky jsou kopírovány do počítače/zařízení. Originální obrázky zůstávají na kartě Eye-Fi, dokud z ní nejsou odstraněny. Takže, i když přenos obrázků neprobíhá podle očekávání, jsou na kartě přístupné později. Před skenováním se ujistěte, že je karta Eye-Fi nakonfigurovaná pro bezdrátový přenos obrázků postupem uvedeným v předcházející části.

1. Zapněte napájení skeneru.
2. Během inicializace skeneru budou všechny diody blikat. Jakmile je skener připravený ke skenování, svítí dioda vedle první funkce označené ikonou fotoaparátu.
3. Klepejte na funkční tlačítko na skeneru a procházejte možnostmi skenování, dokud se nerozsvítí dioda vedle funkce, kterou chcete použít pro skenování.




Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor JPG (*.jpg).

Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

4. Zasuňte dokument vyrovnaný s levou stranou skeneru *lícem nahoru* do slotu podavače papíru.



5. Skener detekuje dokument a začne ho protahovat přístrojem.
   Upozorňujeme, že po zasunutí dokumentu nastane před zahájením posuvu krátká prodleva. Během této prodlevy můžete dokument vyrovnat ve slotu podavače papíru.

Vytváření vícestránkových souborů PDF

1. Zapněte napájení skeneru.
2. Klepejte na funkční tlačítko, dokud se nerozsvítí dioda u jedné z ikon funkcí skenování do PDF. Funkce skenování do PDF jsou na skeneru označené ikonami stránky.



Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).


Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

3. Zasuňte dokument do skeneru.


4. Skener pracuje a dioda funkce skenování do PDF rychle bliká. To znamená, že skener čeká na další dokument.
5. Od naskenování poslední stránky máte 10 sekund na vložení dalšího dokumentu. Pokračujte do naskenování všech stránek.
6. Po skončení nechte doběhnout časovač nebo stiskněte funkční tlačítko.
7. Jakmile dioda přestane blikat, jsou všechny stránky naskenovány a uloženy do jednoho souboru PDF.

Skenování do počítače Windows

Jestliže aplikace Eye-Fi běží na pozadí a probíhá skenování v bezdrátové síti, zobrazí se na počítači Windows vizuální ukazatel pro každý automaticky přenášený obrázek. Na následujícím obrázku je aplikace Eye-Fi běžící na pozadí (druhá ikona).



1. Chcete-li si prohlížet obrázky, otevřete aplikaci **Eye-Fi Center** buď kliknutím na ikonu na hlavním panelu, nebo spuštěním z nabídky, např. **Start > Eye-Fi > Eye-Fi Center**.
2. Dvojím kliknutím na ikonu zobrazíte obrázky pro daný den. Složka se otevře a obrázky jsou zobrazeny jako ikony.



3. Po dvojím kliknutí na ikonu obrázku si obrázek můžete prohlížet.

Skenování do počítače Mac

V případě počítače Mac, jestliže aplikace Eye-Fi běží na pozadí a probíhá v bezdrátové síti, jsou obrázky přenášeny automaticky do počítače. Probíhající přenos není signalizován žádným vizuálním ukazatelem.

1. Chcete-li si prohlížet obrázky, otevřete aplikaci **Eye-Fi Center** buď kliknutím na ikonu na Docku, nebo ze složky **Applications (Aplikace)**. Na následujícím obrázku je aplikace Eye-Fi běžící na Docku (druhá ikona).



2. Dvojím kliknutím na ikonu zobrazíte obrázky pro daný den. Složka se otevře a obrázky jsou zobrazeny jako ikony.
3. Po dvojím kliknutí na ikonu obrázku si obrázek můžete prohlížet.




Přístup k obrázkům z webové stránky Eye-Fi

Je-li aktivována možnost odesílat obrázky do aplikace Eye-Fi View, dostanete se ke svým naskenovaným obrázkům z libovolného počítače prostřednictvím webové stránky Eye-Fi.


Obrázky jsou na účtu Eye-Fi uložené sedm dnů při použití

bezplatného účtu. Přístup k obrázkům:

1. Ve webovém prohlížeči vstupte na **http://www.eye.fi**
2. Klikněte na odkaz **login (přihlášení)**.
3. Přihlaste se.



4. V rozevíracím seznamu na levé straně vyberte určitou kartu místo zařízení nebo **My Activity (Moje činnost).**



5. Kliknutím na ikonu obrázku získáte přístup ke složce.

Skenování a odesílání souborů do mobilních zařízení iOS (iPad, iPod a iPhone)

Důležité: Ujistěte se, že je ve vašem mobilním zařízení aktivován přístup k síti Wi-Fi.

Stažení a instalace aplikace Xerox DocToMe

1. Na svém mobilním zařízení otevřete **App Store (Obchod s aplikacemi)**.
2. Otevřete pole pro vyhledávání a zadejte: **Xerox DocToMe**
3. Klikněte na **Search (Vyhledat)**.
4. Vyberte **Xerox DocToMe** a podle pokynů na obrazovce stáhněte mobilní aplikaci do svého zařízení.







5. Otevřete aplikaci kliknutím na **DocToMe**.



6. Na úvodní obrazovce klikněte na **Next (Další).**



7. Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému účtu Eye-Fi a poté klepněte na **Login (Přihlásit).** Je-li karta Eye-Fi ve skeneru, ujistěte se, že je skener zapnutý.




8. Klikněte na **Add...(Přidat...)** v poli Eye-Fi Cards (Karty Eye-Fi).



9. V poli Select Device to Pair (Vybrat zařízení ke spárování) vyberte svoji kartu Eye-Fi.



10. Pro spárování vašeho mobilního zařízení s kartou Eye-Fi klikněte na **Pair with this Card (Spárovat s touto kartou).**



11. V okně Settings (Nastavení) klikněte na **Done (Hotovo)**.



Teď se nacházíte v mobilní aplikaci **DocToMe**. Pokud se nacházíte v dosahu své nakonfigurované bezdrátové sítě, naskenované obrázky budou odeslány přímo do vašeho mobilního zařízení z karty Eye-Fi nacházející se v mobilním skeneru Xerox. Pokyny ke skenování a odesílání obrázků do mobilního zařízení najdete v části Použití aplikace DocToMe na straně 58.

Chcete-li skenovat a odesílat soubory do mobilního zařízení, když jste mimo dosah bezdrátové sítě, připojte se k síti Direct Mode (Režim Direct) karty Eye-Fi. Pokyny pro

konfiguraci vašeho mobilního zařízení pro připojení k síti Direct Mode karty Eye-Fi najdete v následující části.

Připojení k síti Direct Mode karty Eye-Fi


Karta Eye-Fi umí vytvořit síťový přístupový bod pro připojení vašeho mobilního zařízení a přijímání obrázků, nejste-li v dosahu bezdrátové sítě. Není-li k dispozici síť Wi-Fi pro přenos obrázků, lze je přenášet bezdrátově z karty Eye-Fi do mobilního zařízení. Jedná se o **Direct Mode (Režim Direct)**.

Po připojení k síti Direct Mode karty Eye-Fi dále popsaným způsobem se nebudete muset znovu řídit těmito pokyny, pokud úmyslně neodeberete síť Eye-Fi z mobilního zařízení.


Během procházení těmito pokyny budete konfigurovat nastavení karty Eye-Fi pomocí aplikace Eye-Fi Center ve vašem počítači a budete konfigurovat mobilní aplikaci ve vašem mobilním zařízení.

Rada: Skener se za 2 minuty automaticky vypne z důvodu hospodaření s energií uloženou v baterii. Během navazování spojení mezi vaším mobilním zařízením a skenerem občas klepněte na funkční tlačítko, aby byl skener stále zapnutý. Případně, pokud máte čtečku paměťových karet, můžete kartu Eye-Fi zasunout do čtečky a nakonfigurovat spojení mezi vaším mobilním zařízením a sítí Direct Mode karty Eye-Fi.

1. *Váš počítač* – otevřete aplikaci Eye-Fi Center.
2. Je-li karta Eye-Fi ve skeneru, připojte ho k počítači a zapněte napájení.
3. Je-li karta Eye-Fi zobrazena v aplikaci Eye-Fi Center jako připojená, kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení pro kartu Eye-Fi.



4. Klikněte na kartu **Networks (Sítě),** poté na kartu **Direct Mode (Režim Direct)**.



5. Ujistěte se, že jste vybrali možnost použít Direct Mode mimo dosah známých sítí Eye-Fi.
6. Posunutím posuvníků doleva nebo doprava změňte doby čekání na kartu Eye-Fi. Jestliže karta Eye-Fi vysílá, je síť napájena baterií skeneru. Doporučená nastavení:
   Nastavte **2 minuty**, po které bude Direct Mode čekat na připojení k zařízení.
   Nastavte **30 sekund,** po které zůstane Direct Mode zapnutý po obdržení posledního souboru.

7. Klikněte na tlačítko **Save (Uložit)**.
   Toto okno ještě nezavírejte. Použijete ho ke spuštění sítě Direct Mode.
8. *Vaše mobilní zařízení* – otevřete aplikaci klepnutím na **DocToMe**.
   Tyto pokyny platí za předpokladu, že jste se již přihlásili ke svému účtu Eye-Fi a spárovali se s kartou Eye-Fi, jak uvádějí pokyny v části Stažení a instalace aplikace Xerox DocToMe.
9. Kliknutím na ikonu ozubeného kola zobrazte nastavení pro DocToMe.



Když prohlížíte dokument, klepněte na **Documents (Dokumenty).** Zobrazí se seznam dokumentů. Klepněte na ikonu ozubeného kola.



10. V seznamu karet Eye-Fi klepněte na vlastní kartu.



11. Na další obrazovce jsou zobrazeny informace o síti vaší karty Eye-Fi a heslo pro síť režimu Direct. Můžete buď zadat Wi-Fi heslo pro Direct Mode, nebo ho stisknutím, přidržením a uvolněním prstu na hesle zvýraznit a potom po zobrazení výzvy klepnout na **Copy (Kopírovat)**.





12. Klepnutím na **Pairing (Párování)** se vraťte na obrazovku Settings (Nastavení).
13. Na obrazovce Settings (Nastavení) klepněte na **Done (Hotovo)**.
14. Otevřete nastavení Wi-Fi pro vaše mobilní zařízení.




15. Je-li karta Eye-Fi ve skeneru, ujistěte se, že je skener stále připojený k počítači a je zapnutý.

16. *Váš počítač* – v aplikaci Eye-Fi Center ve vašem počítači klikněte na **Start Direct Mode Network (Spustit síť Direct Mode).** Je-li karta ve skeneru, začnou kontrolky na skeneru blikat na znamení, že síť Direct Mode byla inicializována.



17. *Vaše mobilní zařízení* – klepněte na kartu Eye-Fi zobrazenou v seznamu dostupných sítí pod **Choose a Network (Vybrat síť)**.



18. Klepněte na pole pro heslo do sítě karty Eye-Fi.

19. Zadejte heslo pro síť Direct Mode podle kroku 11 těchto pokynů.
    Po zkopírování hesla stiskněte, přidržte a uvolněte pole pro heslo a poté po zobrazení výzvy klepněte na **Paste (Vložit)**.




20. Klepněte na **Join (Připojit)**.





21. V nastaveních pro mobilní zařízení se ukazuje, že se zařízení připojuje k síti karty Eye-Fi.



Technická poznámka: Jestliže se karta Eye-Fi do minuty nezobrazí v seznamu dostupných sítí pro vaše mobilní zařízení, klikněte znovu na **Start Direct Mode Network (Spustit síť Direct Mode)** v aplikaci Eye-Fi Center.

Upozorňujeme, že pokud jste dříve během počátečního nastavení vybrali možnost odeslání souborů fotografií a souborů RAW do počítače, spárování vašeho mobilního zařízení s kartou Eye-Fi automaticky změní tuto volbu na odeslání do vašeho mobilního zařízení.





Testování sítě Direct Mode

Po připojení k síti Direct Mode je vhodné, abyste spustili zkušební skenování s cílem ověřit, zda software pracuje podle očekávání.


Poznámka: Jestliže jste nakonfigurovali bezdrátovou síť pro kartu Eye-Fi, budete muset buď dočasně deaktivovat svoji bezdrátovou síť, je-li to možné, nebo odebrat bezdrátovou síť z karty Eye-Fi a poté ji po skončení testu přidat zpět. Je-li karta Eye-Fi v dosahu nakonfigurované bezdrátové sítě, budou naskenované obrázky přeneseny pomocí bezdrátové sítě. Odkazujeme na část Přidání nebo odebrání soukromých bezdrátových sítí na straně 40.

Zkušební skenování v síti Direct Mode

1. Vypněte bezdrátovou síť nebo ji odeberte z karty Eye-Fi.
2. Odpojte skener od počítače a skener vypněte a zapněte.
3. Je-li skener znovu zapnutý, vložte fotografii do skeneru.
4. Skener obrázek naskenuje a uloží na kartu Eye-Fi. Karta zahájí odesílání obrázku.
5. Otevřete aplikaci DocToMe.



6. Naskenovaný obrazový soubor je přenesen do aplikace DocToMe.



7. Jakmile se naskenovaný obrázek objeví v seznamu dokumentů, budete vědět, že spojení Direct Mode pracuje podle očekávání.



V závislosti na nastavení bezdrátové sítě pro tento test můžete buď síť znovu aktivovat, nebo můžete připojit kartu Eye-Fi k počítači a přidat bezdrátovou síť na kartu Eye-Fi. Odkazujeme na část Přidání nebo odebrání soukromých bezdrátových sítí na straně 40.

Nyní poté, co bylo vaše mobilní zařízení nakonfigurováno pro první použití, nemusíte tyto kroky opakovat. Můžete zapnout bezdrátový přístupový bod a bez ohledu na vzdálenost od sítě můžete skenovat přímo do svého tabletu nebo telefonu.

Použití aplikace DocToMe

Po nakonfigurování softwaru pro připojení ke kartě Eye-Fi můžete použít aplikaci DocToMe k prohlížení a sdílení naskenovaných obrázků, včetně vícestránkových souborů PDF. Naskenované obrázky přenesené do vašeho mobilního zařízení budou zobrazeny v aplikaci v seznamu Documents (Dokumenty).

Seznam dokumentů a náhled obrázku

iPod a iPhone – je-li otevřen úplný náhled obrázku, klepnutím na ikonu Documents (Dokumenty) otevřete seznam všech dokumentů. Seznamem můžete procházet nahoru a dolů. Klepnutím na dokument v seznamu otevřete úplný náhled obrázku.



iPad portrait – klepnutím na ikonu Documents (Dokumenty) otevřete rozevírací nabídku se seznamem všech dokumentů. Seznamem můžete procházet nahoru a dolů. Klepnutím na dokument otevřete úplný náhled obrázku a zavřete seznam dokumentů.



iPad landscape – seznam dokumentů se zobrazí vždy na levé straně úplného náhledu obrázku. Seznamem můžete procházet nahoru a dolů. Klepnutím na dokument otevřete úplný náhled obrázku na pravé straně.



Přejmenování dokumentů

1. V seznamu dokumentů klepněte na soubor, který chcete přejmenovat.

2. Klepněte na tlačítko **Rename (Přejmenovat)**.
3. Zadejte název souboru a klepnutím na **Rename (Přejmenovat)** uložte změnu.



Sdílení dokumentů

1. V seznamu dokumentů klepněte na tlačítko **Edit (Upravit)**.
   Vedle všech položek seznamu dokumentů se zobrazí kruhový symbol výběru.
2. Klepněte na název souboru, který chcete odeslat.



3. Klepněte na ikonu sdílení.



4. Vyberte způsob sdílení souborů. Například klepnutím na Email připojíte obrázky k prázdné e-mailové zprávě.



Odstraňování dokumentů

1. V seznamu dokumentů klepněte na tlačítko **Edit (Upravit)**.
   Vedle všech položek seznamu dokumentů se zobrazí kruhový symbol výběru.
2. Klepněte na název souboru, který chcete odstranit.
3. Klepněte na ikonu odpadkového koše.
4. Klepnutím na volbu potvrďte, že chcete vybrané soubory odstranit.

Skenování do aplikace DocToMe

Po úspěšném nakonfigurování vašeho mobilního zařízení můžete kdykoliv skenovat pomocí dále uvedeného postupu.

1. Otevřete aplikaci **DocToMe** ve svém mobilním zařízení.
2. Zapněte napájení skeneru.
3. Během inicializace skeneru budou všechny diody blikat. Jakmile je skener připravený ke skenování, svítí dioda vedle první funkce označené ikonou fotoaparátu.
4. Klepejte na funkční tlačítko na skeneru a procházejte možnostmi skenování, dokud se nerozsvítí dioda vedle funkce, kterou chcete použít pro skenování.




Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor JPG (*.jpg).

Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).


5. Zasuňte dokument vyrovnaný s levou stranou skeneru *lícem nahoru* do slotu podavače papíru.



6. Skener detekuje dokument a začne ho protahovat přístrojem.
   Upozorňujeme, že po zasunutí dokumentu nastane před zahájením posuvu krátká prodleva. Během této prodlevy můžete dokument vyrovnat ve slotu podavače papíru.
7. Skener začne skenovat. Naskenovaný soubor je uložen na kartu Eye-Fi a karta začne soubor přenášet. V aplikaci DocToMe ve vašem mobilním zařízení uvidíte načítání obrázků do softwaru.

Vytváření vícestránkových souborů PDF

1. Zapněte napájení skeneru.
2. Klepejte na funkční tlačítko, dokud se nerozsvítí dioda u jedné z ikon funkcí skenování do PDF. Funkce skenování do PDF jsou na skeneru označené ikonami stránky.



Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf).

3. Zasuňte dokument do skeneru.
4. Skener pracuje a dioda funkce skenování do PDF rychle bliká. To znamená, že skener čeká na další dokument.
5. Od naskenování poslední stránky máte 10 sekund na vložení dalšího dokumentu. Pokračujte do naskenování všech stránek.
6. Po skončení nechte doběhnout časovač nebo stiskněte funkční tlačítko.
7. Jakmile dioda přestane blikat, je soubor PDF uložen včetně všech stránek do jednoho souboru na kartu Eye-Fi, která začne soubor odesílat. V aplikaci DocToMe ve vašem mobilním zařízení uvidíte načítání obrázků do softwaru.

Odstraňování problémů

Problém – v DocToMe se nezobrazují všechny moje naskenované soubory.

Jestliže chcete použít aplikaci Xerox DocToMe ke skenování a přenášení obrázků do svého mobilního zařízení, doporučujeme deaktivovat aplikaci Eye-Fi View. Obrázky nebudou přeneseny do Eye-Fi View, je-li cílem aplikace DocToMe ve vašem mobilním zařízení. Jste-li však v dosahu nakonfigurované bezdrátové sítě a aplikace Eye-Fi View je zapnutá, mohou být obrázky přeneseny do Eye-Fi View a vašeho počítače, místo do DocToMe.

iCloud a DocToMe


Můžete připojit DocToMe k iCloud, takže naskenované soubory budou synchronizovány mezi DocToMe a jinými zařízeními, nakonfigurovanými pro připojení k vašemu účtu iCloud.

- Zapněte iCloud v nastaveních svého mobilního zařízení a přihlaste se ke svému účtu iCloud.
  - Zapněte **Photo Stream (Fotostream)** pro synchronizaci souborů JPG.
  - Zapněte **Documents & Data (Dokumenty a data)** pro synchronizaci souborů PDF.
- V nastaveních pro DocToMe klepnutím na **iCloud Document Storage (Úložiště dokumentů iCloud)** zapněte nebo vypněte synchronizaci mezi DocToMe a iCloud.
  Jestliže jste **iCloud** nezapnuli a přihlásili jste se ke svému účtu prostřednictvím hlavních voleb **Settings (Nastavení)** pro vaše zařízení iOS, potom bude volba pro **iCloud Document Storage (Úložiště dokumentů iCloud)** v DocToMe vypnutá.

Skenování a odesílání souborů do mobilního zařízení Android

Stažení a instalace mobilní aplikace Eye-Fi

1. Ve svém zařízení Android vstupte do aplikace **Google Play**.
2. Vyhledejte aplikaci **Eye-Fi**. Hledáte bezplatnou aplikaci od společnosti Eye-Fi, Inc.





3. Aplikaci stáhněte a nainstalujte.
4. Po instalaci spusťte aplikaci klepnutím na tlačítko **Open (Otevřít)**.
5. Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému účtu Eye-Fi a poté klepněte na **Login (Přihlásit)**.



Je-li karta Eye-Fi ve skeneru, ujistěte se, že je skener zapnutý.


6. Na obrazovce Pairing (Párování) vyberte svoji kartu Eye-Fi a klepněte na **Continue (Pokračovat)**.




7. Na vašem zařízení se zobrazí potvrzovací dialogové okno. Zkontrolujte zatržení voleb **Photos (Fotografie)** (soubory JPG) a **RAW photos (Fotografie RAW)** (soubory PDF). Dále klepněte na volbu **Switch to [your mobile device model] (Přepnout na [model vašeho mobilního zařízení])**.



8. Klepněte na **Continue (Pokračovat)** na obrazovce Eye-Fi Card Pairing (Párování karty Eye-Fi).



9. Klepněte na **Continue (Pokračovat)** na obrazovce FAQ (Časté dotazy).




10. Klepněte na **OK** na obrazovce What's New (Novinky), pokud se zobrazí.

Nyní se nacházíte v mobilní aplikaci **Eye-Fi**. Pokud se nacházíte v dosahu své nakonfigurované bezdrátové sítě, naskenované obrázky budou odeslány přímo do vašeho mobilního zařízení z karty Eye-Fi nacházející se v mobilním skeneru Xerox.

Upozorňujeme, že pokud jste dříve během počátečního nastavení vybrali možnost odeslání souborů fotografií a souborů RAW do počítače, spárování vašeho mobilního zařízení s kartou Eye-Fi automaticky změní tuto volbu na odeslání do vašeho mobilního zařízení.





Chcete-li skenovat a odesílat soubory do mobilního zařízení, když jste mimo dosah bezdrátové sítě, připojte se k síti Direct Mode (Režim Direct) karty Eye-Fi. Pokyny pro konfiguraci vašeho mobilního zařízení pro připojení k síti Direct Mode karty Eye-Fi najdete v následující části.


Připojení k síti Direct Mode karty Eye-Fi

Karta Eye-Fi umí vytvořit síťový přístupový bod pro připojení vašeho mobilního zařízení a přijímání obrázků, nejste-li v dosahu bezdrátové sítě. Není-li k dispozici síť Wi-Fi pro přenos obrázků, lze je přenášet bezdrátově z karty Eye-Fi do mobilního zařízení. Jedná se o **Direct Mode (Režim Direct)**.


Po připojení k síti DirectMode karty Eye-Fi dále popsaným způsobem se nebudete muset znovu řídit těmito pokyny, pokud úmyslně neodeberete síť Eye-Fi z mobilního zařízení.

Rada: Skener se za 2 minuty automaticky vypne z důvodu hospodaření s energií uloženou v baterii. Během navazování spojení mezi vaším mobilním zařízením a skenerem občas klepněte na funkční tlačítko, aby byl skener stále zapnutý. Případně, pokud máte čtečku paměťových karet, můžete kartu Eye-Fi zasunout do čtečky a nakonfigurovat spojení mezi vaším mobilním zařízením a sítí Direct Mode karty Eye-Fi.

1. *Váš počítač* – otevřete aplikaci Eye-Fi Center.
2. Je-li karta Eye-Fi ve skeneru, připojte ho k počítači a zapněte napájení.
3. Je-li karta Eye-Fi zobrazena v aplikaci Eye-Fi Center jako připojená, kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení pro kartu Eye-Fi.



4. Klikněte na kartu **Networks (Sítě),** poté na kartu **Direct Mode (Režim Direct)**.



5. Ujistěte se, že jste vybrali možnost použít Direct Mode mimo dosah známých sítí Eye-Fi.
6. Posunutím posuvníků doleva nebo doprava změňte doby čekání na kartu Eye-Fi. Jestliže karta Eye-Fi vysílá, je síť napájena baterií skeneru. Doporučená nastavení: Nastavte **2 minuty**, po které bude Direct Mode čekat na připojení k zařízení. Nastavte **30 sekund,** po které zůstane Direct Mode zapnutý po obdržení posledního souboru.
7. Klikněte na tlačítko **Save (Uložit)**.
8. Odpojte skener od počítače a skener vypněte a zapněte.


Testování sítě Direct Mode

Po nakonfigurování sítě Direct Mode je vhodné, abyste spustili zkušební skenování s cílem ověřit, zda software pracuje podle očekávání.

Poznámka: Jestliže jste nakonfigurovali bezdrátovou síť pro kartu Eye-Fi, budete muset buď dočasně deaktivovat svoji bezdrátovou síť, je-li to možné, nebo odebrat bezdrátovou síť z karty Eye-Fi a poté ji po skončení testu přidat zpět. Je-li karta Eye-Fi v dosahu nakonfigurované bezdrátové sítě, budou naskenované obrázky přeneseny pomocí bezdrátové sítě. Odkazujeme na část Přidání nebo odebrání soukromých bezdrátových sítí na straně 40.

Zkušební skenování v síti Direct Mode

1. Vypněte bezdrátovou síť nebo ji odeberte z karty Eye-Fi.
2. Odpojte skener od počítače a skener vypněte a zapněte.
3. Je-li skener znovu zapnutý, vložte fotografii do skeneru.
4. Skener obrázek naskenuje a uloží na kartu Eye-Fi. Karta zahájí odesílání obrázku.
5. Otevřete aplikaci Eye-Fi.
6. Klepnutím na Connect (Připojit) připojte své mobilní zařízení k síti Direct Mode aplikace Eye-Fi.



7. Jakmile se naskenovaný obrázek objeví v seznamu dokumentů, budete vědět, že spojení Direct Mode pracuje podle očekávání.



Poznámka: Aplikaci lze nastavit tak, aby se automaticky připojila k síti Eye-Fi. Jestliže vyberete tuto možnost, při každém skenování a otevření aplikace Eye-Fi se zařízení bez vyzvání automaticky přepne na síť Eye-Fi. V nabídce stiskněte **Settings (Nastavení)**, dále **Application Preferences (Preference aplikace)** a **Automatically Connect (Automaticky připojit).**

V závislosti na nastavení bezdrátové sítě pro tento test můžete buď síť znovu aktivovat, nebo můžete připojit kartu Eye-Fi k počítači a přidat bezdrátovou síť na kartu Eye-Fi. Odkazujeme na část Přidání nebo odebrání soukromých bezdrátových sítí na straně 40.

Nyní poté, co vaše mobilní zařízení bylo nakonfigurováno pro první použití, nemusíte tyto kroky opakovat. Můžete zapnout bezdrátový přístupový bod a bez ohledu na vzdálenost od sítě můžete skenovat přímo do svého tabletu nebo telefonu.

Skenování do Eye-Fi

Po úspěšném nakonfigurování vašeho mobilního zařízení můžete kdykoliv skenovat pomocí dále uvedeného postupu.


1. Ve svém mobilním zařízení otevřete **Eye-Fi**.
2. Zapněte napájení skeneru.
3. Během inicializace skeneru budou všechny diody blikat. Jakmile je skener připravený ke skenování, svítí dioda vedle první funkce označené ikonou fotoaparátu.
4. Klepejte na funkční tlačítko na skeneru a procházejte možnostmi skenování, dokud se nerozsvítí dioda vedle funkce, kterou chcete použít pro skenování.

   Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor JPG (*.jpg). (Všimněte si, že v náhledu dokumentu se pro tento typ souboru zobrazí miniatura obrázku.)

   Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf). (Všimněte si, že v náhledu dokumentu se pro tento typ souboru zobrazí obecně použitelná ikona palmy.)

   Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf). (Všimněte si, že v náhledu dokumentu se pro tento typ souboru zobrazí obecně použitelná ikona palmy.)

5. Zasuňte dokument vyrovnaný s levou stranou skeneru *lícem nahoru* do slotu podavače papíru.



6. Skener detekuje dokument a začne ho protahovat přístrojem.
   Upozorňujeme, že po zasunutí dokumentu nastane před zahájením posuvu krátká prodleva. Během této prodlevy můžete dokument vyrovnat ve slotu podavače papíru.
7. Skener začne skenovat. Naskenovaný soubor je uložen na kartu Eye-Fi a karta začne soubor přenášet. V aplikaci Eye-Fi instalované ve vašem mobilním zařízení uvidíte načítání obrázků do softwaru.

Vytváření vícestránkových souborů PDF

1. Zapněte napájení skeneru.

2. Klepejte na funkční tlačítko, dokud se nerozsvítí dioda u jedné z ikon funkcí skenování do PDF. Funkce skenování do PDF jsou na skeneru označené ikonami stránky.



Skenuje černobíle při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf). (Všimněte si, že v náhledu dokumentu se pro tento typ souboru zobrazí obecně použitelná ikona palmy.)

Skenuje barevně při 300 dpi a vytváří soubor Adobe PDF (*.pdf). (Všimněte si, že v náhledu dokumentu se pro tento typ souboru zobrazí obecně použitelná ikona palmy.)

3. Zasuňte dokument do skeneru.
4. Skener pracuje a dioda funkce skenování do PDF rychle bliká. To znamená, že skener čeká na další dokument.
5. Od naskenování poslední stránky máte 10 sekund na vložení dalšího dokumentu. Pokračujte do naskenování všech stránek.
6. Po skončení nechte doběhnout časovač, nebo stiskněte funkční tlačítko.
7. Jakmile dioda přestane blikat, soubor PDF je uložen včetně všech stránek do jednoho souboru na kartu Eye-Fi, která začne soubor odesílat. V aplikaci Eye-Fi instalované ve vašem mobilním zařízení uvidíte načítání obrázků do softwaru.


Přenos souboru PDF pomocí Evernote

Evernote je aplikace, která umožňuje ukládání poznámek a obsahu. Pomocí aplikací Eye-Fi a Evernote můžete skenovat a odesílat soubory PDF ze skeneru do iPadu nebo jiného mobilního zařízení.

Můžete také konfigurovat Eye-Fi pro automatické odesílání skenů do Evernote a poté je jednoduše odeslat elektronickou poštou do svého počítače nebo mobilního zařízení.


Konfigurace Eye-Fi pro sdílení s Evernote

1. V aplikaci **Eye-Fi Center** klikněte na **File > Settings > Eye-Fi Card (Soubor > Nastavení > Karta Eye-Fi)**.
2. Klikněte na **Photos (Fotografie)**, potom na kartu **Online**.
3. Nakonfigurujte Eye-Fi pro svůj účet Evernote. Uživatelské účty pro Evernote a Eye-Fi nemusejí být totožné. Chcete-li během skenování odesílat obrázky automaticky do aplikace Evernote, zaškrtněte políčka vedle **Share photos online (Sdílet fotografie online)** nebo **Upload all photos to 'My Evernote' (Odeslat všechny fotografie do Moje aplikace Evernote)**.




Přenos obrázků do Evernote ve Windows

1. Není-li v aplikaci Eye-Fi Center požadovaný obrázek již v zásobníku ve spodní části okna, přetáhněte ho do zásobníku nebo klikněte pravým tlačítkem na obrázek a přidejte ho do zásobníku.
2. Odstraňte ze zásobníku všechny ostatní obrázky.
3. Klikněte na tlačítko **Publish (Publikovat).** Otevře se okno.



4. Vyberte **Evernote** a klikněte na **Share Now (Sdílet nyní)**. Obrázky jsou odeslány do vašeho účtu Evernote, viz následující vyobrazení.



5. Odešlete je elektronickou poštou do svého počítače/zařízení.


Zpřístupnění a odstranění obrázků z karty Eye-Fi

Chcete-li obrázky ručně zkopírovat nebo odstranit z karty, připojte skener k počítači a zapněte ho. Skener bude detekován jako disková jednotka. V počítači otevřete volbu pro zobrazení diskových jednotek a potom otevřete jednotku skeneru. Můžete také vyjmout kartu ze skeneru a vložit ji do čtečky paměťových karet v počítači.

Automatické odstranění přenesených souborů z karty Eye-Fi

Chcete-li, aby byly po úspěšném přenosu soubory automaticky odstraněny z karty Eye-Fi, nainstalujte **XMS PC Connect** (uživatelé Windows) nebo **XMS Mac Connect** (uživatelé Mac OS X). Připojte skener k počítači USB kabelem, zapněte skener a otevřete aplikaci pro skenování.

Vyberte **Yes (Ano)** v nabídce vedle **Automatically delete transferred files from the Eye-Fi card (Automaticky odstranit přenesené soubory z karty Eye-Fi)**. Jestliže tuto funkci povolíte, budou odstraněny jen obrázky přenesené bezdrátově při použití karty Eye-Fi. Je-li skener v režimu Letadlo (Airplane Mode), obrázky nejsou automaticky odstraněny, dokud tento režim nevypnete a soubory nejsou přeneseny.





Nastavení je uloženo do firmwaru skeneru, ne na kartu Eye-Fi, takže tuto funkci můžete povolit nebo zakázat, ať karta Eye-Fi právě je, či není ve skeneru.

Jestliže používáte standardní paměťovou kartu SDHC nebo jednotku USB flash, soubory nebudou odstraněny automaticky.

Režim Letadlo (Airplane Mode)

Funkci WiFi karty Eye-Fi lze vypnout, takže skener můžete používat během cestování

v letadle. Vypnutí WiFi:

1. Zapněte napájení skeneru.
2. Klepejte na funkční tlačítko, dokud se nerozsvítí dioda u ikony černobílého skenování do PDF. Jedná se o druhou ikonu na skeneru v podobě černé stránky.
3. Stiskněte a přibližně 2 sekundy přidržte funkční tlačítko.
4. Dioda baterie začne pomalu blikat ve 2sekundových intervalech. To znamená, že karta Eye-Fi již nepoužívá bezdrátové spojení.

Wi-Fi opět jednoduše zapnete opakováním výše uvedeného postupu. Po opětném zapnutí Wi-Fi dioda baterie přestane blikat.

Odstraňování problémů a chybové zprávy

Vložené zařízení nepatří k tomuto účtu (Inserted device does not belong to this account) – tato zpráva znamená, že uživatelský účet byl otevřen na jednom počítači, zatímco karta byla přidána k uživatelskému účtu na jiném počítači. Po vyzvání se odhlaste a znovu přihlaste.

Mimo dosah, zabezpečení WPA/WPA2 PSK (Not in range, secured with WPA/WPA2 PSK) – tato zpráva se objeví v sítích Wi-Fi například na zařízení Android. Připojte skener k počítači s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center a klikněte na tlačítko Start Direct Mode Network (Spustit síť Direct Mode) na kartě Direct Mode. Na mobilním zařízení zkontrolujte zapnutí Wi-Fi a vyberte kartu Eye-Fi, jestliže se nepřipojila automaticky. Pokud problém nezmizí, změňte polohu jednoho posuvníku na kartě Direct Mode, klikněte na Save (Uložit), klikněte na tlačítko Start Direct Mode Network (Spustit síť Direct Mode) a znovu se připojte k Wi-Fi.

Nespárovaná karta. Spárujte kartu v nastaveních (Unpaired card. Please pair card in Settings) – tato zpráva se zobrazí v aplikaci Eye-Fi na iPadu nebo iPhonu. Znamená to, že karta není nastavená pro práci se zařízením. Stiskněte ikonu ozubeného kola vlevo nahoře a Eye-Fi Card Settings (Nastavení karty Eye-Fi). Je-li okno Card Pairing (Párování karty) prázdné, znamená to, že internetové připojení neexistuje.

Máme problém s připojením k serverům Eye-Fi. Zkontrolujte připojení k síti pro přístup k této funkci (We are having difficulty connecting to the Eye-Fi servers. Please check your network connection to access this functionality) – Vstupte do nastavení pro toto zařízení, zapněte Wi-Fi a vyberte kartu Eye-Fi. Jestliže se nemůžete připojit ke kartě kvůli zprávě „mimo dosah“, připojte skener k počítači s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center a klikněte na tlačítko Start Direct Mode Network (Spustit síť Direct Mode) na kartě Direct Mode.

Údržba

Obsah této kapitoly:

- Kalibrování skeneru
- Čištění skeneru
- Stavové diody
- Specifikace mobilního skeneru Xerox
- Seznam náhradních dílů mobilního skeneru Xerox

Tato část obsahuje informace o pravidelné údržbě, specifikacích a náhradních dílech skeneru.


Kalibrování skeneru

Skener je nutné kalibrovat v rámci jeho měsíční údržby. Známkou nutnosti kalibrace mohou být svislé černé nebo barevné čáry na naskenovaných obrázcích. Jestliže kalibrace skeneru problém neodstraní, přejděte na další část a postupujte podle pokynů k čištění skeneru.

Připravte si kalibrační list.

Důležité: Horní část listu je chráněna modrou fólií před poškozením během expedice. Vyjměte kalibrační list z plastového sáčku a modrou fólii odloupněte a vyhoďte. Teď můžete kalibrační list použít.

1. Ujistěte se, že vedle funkce skenování do JPG svítí dioda označená ikonou fotoaparátu.
2. Stiskněte a minimálně 2 sekundy přidržte funkční tlačítko na skeneru. Tím spustíte počítačovou rutinu hardwarové kalibrace.
3. Zasuňte kalibrační list do skeneru ve směru šipky/šipek na listu.



4. Po skončení kalibrace skener kalibrační list vysune. List nevytahujte násilím, skener ho uvolní po skončení kalibrace.

Kalibrační list vložte zpět do čistého plastového sáčku a uložte na bezpečném místě. Kalibrační list udržujte v čistém a dobrém stavu. Kalibrování skeneru za použití znečištěného nebo pomačkaného kalibračního listu může zhoršit kvalitu skenování.


Poznámka: Jestliže kalibrace selže, diody funkcí začnou blikat. Stačí zasunout kalibrační list během blikání diod a kalibraci opakovat.

Čištění skeneru

Jestliže jsou po kalibraci skeneru na naskenovaném obrázku stále šmouhy nebo čáry, očistěte skleněnou desku skeneru čisticím tamponem.

1. Navlhčete konec čisticího tamponu izopropylovým čisticím alkoholem (95 %).
2. Umístěte skener zadní stranou k sobě a *stiskněte a přidržte* tlačítko na boku skeneru. Stisknutím tohoto tlačítka oddělíte skleněnou desku od válečků, takže skener můžete vyčistit.

   Jestliže tlačítko uvolníte, skleněná deska se vrátí do polohy pro skenování. Během čištění musíte držet tlačítko stisknuté.
3. Vložte konec čisticího tamponu zezadu do skeneru.
4. Pohybujte koncem uvnitř skeneru zprava doleva. Opakujte 5–6krát, dokud skener důkladně nevyčistíte.



5. Jakmile ukončíte čištění, uvolněte tlačítko na boku skeneru. Čisticí tampon skladujte v suchém a bezprašném prostředí.

Stavové diody

Stavové diody signalizují aktuální stav skeneru. Nejběžnější způsoby svícení jsou popsány dále v textu. Jestliže zjistíte jiný způsob svícení, kontaktujte technickou podporu společnosti Xerox.

Normální provoz

- **Diody funkcí** – Když svítí jedna dioda vedle jedné z ikon, jedná se o dříve zvolenou funkci skenování. Nepřetržité blikání této diody během skenování signalizuje zaneprázdněnost skeneru.
- **Dioda baterie** – Tato dioda signalizuje stav napájení skeneru.

  Nesvítí Skener není zapojený do sítě, ve skeneru není baterie, nebo je vypnutý.
  Svítí Napájení skeneru je zapnuté.

Indikace stavu skeneru stavovými diodami

Diody funkcí – je-li skener zaneprázdněný nebo se vyskytla závada, všechny tři diody budou blikat současně, přestanou blikat a zase začnou blikat stejným způsobem.

Způsob	Stav skeneru
2 bliknutí	**Zaseknutý papír** – skener detekoval zaseknutý papír. Je-li to možné, vytáhněte papír zezadu ze skeneru. Je-li to nutné, skener vypněte a zapněte.
3 bliknutí	**Skener není přípojený** – skener nedetekoval paměťové zařízení. Ujistěte se, že jednotka USB flash nebo paměťová karta jsou úplně zasunuty vzadu do skeneru. Je-li to nutné, skener vypněte a zapněte.
4 bliknutí	**Chyba kalibrace** – skener vyžaduje kalibraci, nebo kalibrace skeneru neproběhla úspěšně během kalibrační rutiny. Znovu spusťte kalibrační rutinu stisknutím, 2sekundovým přidržením a uvolněním funkčního tlačítka. Viz Kalibrování skeneru na straně 76.
5 bliknutí	**Přerušení –** přerušení činnosti skeneru začalo.
Nepřetržité svícení	**Skener je zaneprázdněný** – skener buď skenuje, ukládá soubory do připojeného zařízení, nebo je kalibrován. **Vícestránkový soubor PDF** – když skenujete za použití jedné z funkcí skenování do PDF, dioda aktuální funkce bude po dokončení skenování rychle blikat na znamení, že skener čeká na další stránku. Skener za 10 sekund automaticky přeruší činnost a uloží soubor PDF, nebo můžete stisknout funkční tlačítko na skeneru a ručně zastavit časovač.

Dioda baterie – tato dioda signalizuje stav napájení skeneru a vypnutí možností bezdrátového přenosu pro kartu Eye-Fi. Dioda blikne, zhasne a znovu blikne. Počet bliknutí mezi přestávkami udává stav skeneru




Způsob	Stav skeneru
1 bliknutí	Baterie je málo nabitá a je třeba ji dobít.
2 bliknutí	Režim Letadlo byl zapnut pro skenování a ukládání obrázků na kartu Eye-Fi bez pokusu o bezdrátové přenesení obrázku.
3 bliknutí	Baterie je málo nabitá a skener je v režimu Letadlo.

Specifikace mobilního skeneru Xerox

Optické rozlišení	300 dpi
Barevná hloubka	24bitová barva, 1bitová dvoubarevná (černobílá)
Maximální velikost dokumentu	216 mm x 356 mm
Minimální velikost dokumentu	51 mm x 51 mm
Metoda skenování	jednostránkový posuv
Specifikace skenování	
Rychlost skenování	10 s na stránku při 300 dpi ve všech barevných režimech
Tloušťka papíru	53–105 g/m^2
Obrazový snímač	kontaktní obrazový snímač
Světelný zdroj	3barevná RGB dioda
Rozhraní	vysokorychlostní USB 2.0
Rozměry tělesa skeneru	
Šířka	293 mm
Hloubka	70 mm
Výška	51 mm
Hmotnost	638 g
Provozní teplota	20 °C až 35 °C bez kondenzace
Relativní vlhkost	10 % až 85 % (při 35 °C bez kondenzace)
Baterie	EM-HG001-NP120, DEAN, KAPACITA: 3,7 V/1700 mAh, vnitřní odpor ≤ 220mΩ,0~45°, RoHS
Napájení	5 V DC
Příkon	3,85 W (v provozu); 1,86 W (v pohotovostním režimu)
Model napájecího zdroje	ADS-5N-06 05005G výrobce HONOR *nebo* DSA-10CU-05 050200 výrobce DVE
USB kabel	mini USB kabel
Bezpečnostní a agenturní osvědčení	UL, C-UL, FCC Class B, CE, WEEE, RoHS, ENERGY STAR
Podporované operační systémy	Microsoft Windows -32bitová verze XP (Service Pack 2 nebo 3) -32bitová nebo 64bitová verze Vista (s nebo bez Service Pack 1 nebo 2) -32bitová nebo 64bitová verze 7 Apple Mac OS X -Snow Leopard -Lion
Přibalený software	XMS PC Connect XMS Mac Connect

Seznam náhradních dílů mobilního skeneru Xerox

Při objednávání náhradních dílů skeneru používejte dále uvedené názvy a čísla dílů.

	Název dílu	Číslo dílu
	Přenosná taška	88-0630-001
	Baterie	28-0008-000
	USB kabel	35-0238-000
	Paměťová karta	51-0004-100
	Napájecí zdroj	37-0096-000
	Síťové adaptéry	35-0096-000 (USA) 35-0097-000 (Evropa)
	Kalibrační list	05-0823-000
	Čisticí tampon	33-0007-000

Recyklace a likvidace výrobku

USA a Kanada

Jestliže zajišťujete likvidaci produktu Xerox, upozorňujeme, že může obsahovat olovo, rtuť, chloristan a jiné materiály, jejichž likvidace může být regulována s ohledem na předpisy týkající se životního prostředí. Přítomnost těchto materiálů je v plném souladu s globálními předpisy platnými v době uvedení produktu na trh. Informace o recyklaci a likvidaci vám poskytnou místní úřady. Ve Spojených státech můžete navštívit webovou stránku asociace EIA (Electronic Industries Alliance): http://www.eiae.org.

Chloristan – Tento produkt může obsahovat jedno nebo více zařízení obsahujících chloristan, např. baterie. Může být požadováno zvláštní zacházení, viz: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/.

Evropská unie

Shoda s předpisy RoHS a OEEZ (WEEE)

Tento výrobek je ve shodě s předpisy RoHS, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zřízeních (OEEZ).

Některá zařízení mohou být používána jak v domácnostech, tak pro profesionální/podnikatelské účely.

Profesionální/podnikatelské prostředí

Použití tohoto symbolu na vašem zařízení potvrzuje, že toto zařízení musíte zlikvidovat v souladu se schválenými národními postupy. V souladu s evropskou legislativou musí být s elektrickými a elektronickými zařízeními na konci životnosti, podléhajícími likvidaci, zacházeno schváleným způsobem.

