Canon


IXUS 185

Úvodná príručka SLOVENSKY

CEL-SW8YA2R0

Obsah balenia

Pred prvým použitím skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky.
Ak niektorá z nich chýba, obráťte sa na predajcu fotoaparátu.


Fotoaparát


Batéria NB-11L


Nabíjačka CB-2LFE


Prídržný remeň*

* Pokyny na nasadenie nájdete v *Užívateľskej príručke k fotoaparátu*, ktorú možno prevziať z webovej lokality spoločnosti Canon.

- S fotoaparátom sa dodávajú aj tlačené materiály.
- S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová karta.

Kompatibilné pamäťové karty

S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová karta. Podľa potreby si kúpte kartu niektorého z nasledujúcich typov. Tieto pamäťové karty možno používať bez ohľadu na ich kapacitu. Podrobné informácie o počte záberov a čase záznamu na pamäťovú kartu nájdete v časti „Technické parametre“ v *Užívateľskej príručke k fotoaparátu*, ktorú si môžete prevziať.

- Pamäťové karty SD*
- Pamäťové karty SDHC*
- Pamäťové karty SDXC*
- Karty FlashAir
- Karty Eye-Fi

* Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia s fotoaparátom fungovať.


Karty Eye-Fi/FlashAir
Negarantujeme, že tento výrobok plne podporuje funkcie kariet Eye-Fi/FlashAir (vrátane bezdrôtového prenosu). V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich s kartou kontaktujte jej výrobcu.
Berte tiež prosím na vedomie, že na používanie kariet Eye-Fi/FlashAir je vo viacerých krajinách alebo regiónoch potrebné povolenie. Používanie kariet Eye-Fi/FlashAir bez povolenia je zakázané. Ak si nie ste istí, či je používanie karty vo vašej oblasti povolené, obráťte sa na jej výrobcu.
Dostupnosť kariet Eye-Fi/FlashAir sa taktiež líši v závislosti od regiónu.

Príručky a softvér



Príručky a softvér môžete prevziať z nasledujúcej adresy URL.
http://www.canon.com/icpd/


- Po pripojení počítača k internetu prejdite na adresu URL uvedenú vyššie.
- Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
- Na zobrazenie príručiek sa požaduje program Adobe Reader.
- Softvér môžete prevziať aj z adresy URL uvedenej vyššie.
  Pokyny, ako prevziať a nainštalovať softvér, nájdete v *Užívateľskej príručke k fotoaparátu*, ktorá je k dispozícii na prevzatie.



- Pri preberaní príručiek alebo softvéru môžete byť požiadaní o zadanie sériového čísla (čísla tela).
  V takom prípade zadajte číslo vytlačené na spodnej strane fotoaparátu.


Úvodné prípravy

Nabíjanie batérie



1 Vložte batériu.


- Po zarovnaní značiek ▲ na batérii a nabíjačke zatlačte batériu dovnútra (1) a nadol (2).



2 Nabite batériu.


- Jeden koniec napájacieho kábla zasuňte do nabíjačky a druhý do elektrickej zásuvky.
- Indikátor nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a začne nabíjanie.
- Po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti na zeleno. Vyberte batériu.
- Podrobné informácie o čase nabíjania a počte záberov alebo čase záznamu s plne nabitou batériou nájdete v časti „Technické parametre“ v *Užívateľskej príručke k fotoaparátu*.

Vloženie batérie a pamäťovej karty




1 Otvorte kryt.

- Posuňte (1) a otvorte (2) kryt.




2 Vložte batériu.

- V smere šípky posuňte zarážku batérie a vložte batériu podľa obrázka. Potom na ňu zatláčajte, kým nezacvakne v uzamknutej polohe.
- Ak chcete batériu vybrať, posuňte zarážku batérie v smere šípky.



3 Skontrolujte plôšku na ochranu proti zápisu na pamäťovej karte a vložte kartu.


- Na pamäťové karty vybavené plôškou na ochranu proti zápisu nemožno zaznamenávať údaje, kým je plôška v uzamknutej polohe. Plôšku posuňte do odomknutej polohy.
- Vkladajte pamäťovú kartu podľa obrázka, kým nezacvakne v uzamknutej polohe.
- Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, zatláčajte na ňu, kým nezacvakne, a potom ju pomaly uvoľnite.



4 Zatvorte kryt.


- Sklopte kryt (1) a pri zasúvaní ho podržte stlačený, kým sa nezatvorí a nezacvakne (2).
- Ak sa kryt nezatvorí, skontrolujte, či ste batériu vložili v kroku č. 2 správnym spôsobom.

Nastavenie dátumu a času



1 Zapnite fotoaparát.


- Stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Zobrazí sa obrazovka [Date/Time/ Dátum a čas].



2 Nastavte dátum a čas.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte požadovanú možnosť.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] zadajte dátum a čas.
- Po dokončení stlačte tlačidlo [(FUNC/SET)].





3 Nastavte domáce časové pásmo.

- Pomocou tlačidiel [◀][▶] vyberte domáce časové pásmo.
- Po dokončení stlačte tlačidlo [(FUNC/SET)]. Po zobrazení hlásenia s potvrdením sa už obrazovka nastavenia nebude zobrazovať.
- Ak chcete fotoaparát vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF.



Zmena dátumu a času

Ak chcete upraviť nastavený dátum a čas, postupujte nasledujúcim spôsobom.

1. Stlačte tlačidlo [▶].
2. Stlačte tlačidlo [MENU].
3. Posunutím páčky zoomu vyberte kartu [🔧].
4. Pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte položku [Date/Time/Dátum a čas] a stlačte tlačidlo [FUNC./SET].
5. Podľa kroku č. 2 v časti „Nastavenie dátumu a času“ upravte nastavenia.
6. Stlačte tlačidlo [MENU].

Jazyk zobrazenia

Podľa potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia.



1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].



2 Prejdite na obrazovku nastavenia.

- Podržte stlačené tlačidlo [FUNC./SET] a stlačte tlačidlo [MENU].




- Pomocou tlačidiel [▲][▼][◀][▶] vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [FUNC./SET].

Otestovanie fotoaparátu


Snímanie

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, určenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte na fotoaparát.




1 Zapnite fotoaparát.

- Stlačte tlačidlo ON/OFF.



2 Skomponujte záber.

- Ak chcete objekt priblížiť a zväčšiť, počas sledovania displeja posuňte páčku zoomu k polohe [T] (priblíženie teleobjektívom). Ak chcete objekt vzdialiť, posuňte páčku zoomu k polohe [W] (širokouhlá poloha).



3 Začnite snímať.

Snímanie fotografií

- Zľahka stlačte tlačidlo spúšte (1).
- Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa a zobrazia sa rámy AF označujúce zaostrené oblasti snímky. Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol (2).



Snímanie videosekvencií

- Stlačením tlačidla videosekvencií spustite snímanie a opätovným stlačením tlačidla ho zastavte.

Prezeranie



1 Prejdite do režimu prehrávania.

- Stlačte tlačidlo [▶].



2 Prehľadajte snímky.

- Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku, stláčajte tlačidlá [◀][▶].
- Videosekvencie identifikuje ikona [SET▶]. Ak chcete videosekvencie prehrať, prejdite na krok č. 3.



3 Prehrajte videosekvencie.

- Stlačte tlačidlo [FUNC.], pomocou tlačidiel [▲][▼] vyberte ikonu [▶] a stlačte tlačidlo [FUNC.] znova.
- Spustí sa prehrávanie a po skončení videosekvencie sa zobrazí ikona [SET▶].
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, stláčajte tlačidlá [▲][▼].

Vymazávanie snímok

Ak chcete vymazať snímku vybratú v kroku č. 2, postupujte nasledujúcim spôsobom. Vymazané snímky nemožno obnoviť.

1. Stlačte tlačidlo [▲].
2. Po zobrazení hlásenia [Erase?/Vymazať?] vyberte pomocou tlačidiel [◀][▶] položku [Erase/Vymazať] a stlačte tlačidlo [FUNC.].

Ochranné známky a licencie

- Microsoft a Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
- Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
- Zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú spoločnosťou Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
  * V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.

Prehlásenie

- Neoprávnená reprodukcia tejto príručky je zakázaná.
- Všetky merania vychádzajú z testovacích štandardov spoločnosti Canon.
- Informácie, technické parametre a vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.
- Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.
- Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené používaním tohto výrobku.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNENIE
AK AKUMULÁTOR VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMI.
Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon, ktoré zaručí správnu prevádzku tohto výrobku.
– Prepojovací kábel IFC-400PCU
– AV kábel AVC-DC400

Niektoré logá technických noriem, ktoré tento fotoaparát spĺňa, je možné zobraziť na displeji voľbou MENU > [🔧] karta > [Certification Logo Display/Zobrazenie loga certifikátu].

Grafické symboly umiestnené na zariadení

Zariadenie triedy II

Jednosmerný prúd

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

© CANON INC. 2017