POSTUP PRANÍ

KROK 1

ZKONTROLUJTE SYMBOLY NA PRÁDLE

Tabulka ostatních symbolů je uvedena v úplném návodu k použití.

PRANÍ V AUTOMATICKÉ PRAČCE POVOLENO


Maximální teplota praní 95°C	Maximální teplota praní 60°C	Maximální teplota praní 40°C	Maximální teplota praní 30°C
95 95	60 60	40 40	30 30

PRANÍ V AUTOMATICKÉ PRAČCE NENÍ POVOLENO

Pouze ruční praní	Neprat

KROK 2

PŘÍPRAVA PRÁDLA




1 Zapněte zipy a zavažte všechny šňůrky.

2 Obraťte kapsy naruby.

3 Zapněte všechny knoflíky.

4 Choulostivé prádlo vložte do pracího sáčku.



5 Otevřete dvířka automatické pračky zatáhnutím za páčku směrem k sobě.

KROK 3


ROZDĚLTE PRÁDLO PODLE DRUHU (podrobnosti v následující tabulce programů).

Program	Prádlo
Bavlna	**Běžné bavlněné a lněné prádlo** • prádlo (ručníky, utěrky, spodní prádlo, trička, froté apod.)
Mix/syntetické	**Barevné prádlo (podobných barev),** • oděvy vyrobené z kombinace různých látek, např. polyesteru, polyamidu apod.
Ruční praní/ choulostivé	**Choulostivé prádlo ze lněných tkanin, hedvábí, vlny nebo viskózového hedvábí** • (šaty, sukně, blůzy apod.) a záclony. Velice šetrný program.
Vlna	**Vlněné oděvy a oděvy z vlněných směsí,** • označené jako vhodné k praní.
Krátký program 17´	**Lehce znečištěné prádlo; regenerace prádla.** • Šetří čas a energie.
Sportovní oblečení	**Lehce znečištěné sportovní oblečení z bavlny, mikrovláken, syntetických vláken apod.,** • nižší rychlost odstřeďování

Program	Prádlo
Praní přes noc	**Smíšené barevné prádlo z různých tvarově stálých látek,** • se šetrným praním a kratší dobou praní.
Bio praní	**Šetrné praní prádla s minimem pracího prostředku nebo bez pracího prostředku.**
Černé prádlo	**Šetrné praní tmavého prádla s využitím zvláštních pracích prostředků** • pro praní při nízkých teplotách.
Ultra bílé	**Šetrné praní choulostivého, lehce znečištěného prádla s využitím zvláštních pracích prostředků** • při nízkých teplotách.
Máchání	• Máchání prádla bez odstřeďování mezi cykly máchání, s odstředěním nakonec.
Aviváž/ regenerace	• Změkčování, škrobení nebo impregnování praného prádla. Také vhodné pro krátké máchání s odstředěním nakonec.
Odstřeďování/ čerpání	• Odstřeďování • K odčerpání vody z bubnu a vany snižte rychlost odstřeďování na „⌀“.

KROK 4

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ PROGRAMY



1 VYBERTE PROGRAM NEBO ZAPNĚTE/ VYPNĚTE AUTOMATICKOU PRAČKU

2 NASTAVTE REŽIM PRANÍ

3 NASTAVTE TEPLOTU PRANÍ

4 NASTAVTE RYCHLOST ODSTŘEĎOVÁNÍ

5 NASTAVTE ČAS PRODLEVY ZAHÁJENÍ CYKLU PRANÍ

6 NASTAVTE DALŠÍ/ ZVLÁŠTNÍ FUNKCE

7 STISKNĚTE K ZAHÁJENÍ/ PŘERUŠENÍ CYKLU PRANÍ

Eco care (Režim ECO)
(Úspora energie, delší čas praní, nižší spotřeba vody)

Alergy care (Režim ALLERGY)
(Určeno k praní prádla pro osoby citlivé na prací prostředky)

Time care (Režim TIME)
(Úspora času, kratší čas praní, vyšší spotřeba vody)

Změna teploty u zvoleného programu.

Od přednastavené teploty u zvoleného programu ke studené vodě.

Změna rychlosti odstřeďování u zvoleného programu.

Posledním nastavením je „zastavení čerpadla“ – prádlo zůstává namočené ve vodě z posledního máchání.

Tato funkce se používá k odložení cyklu praní o určitý čas (od 30 minut do 24 hodin) po stisknutí tlačítka START/PAUSE.

PŘEDPÍRKA
pro silně znečištěné prádlo.

VODA NAVÍC
praní ve zvýšeném množství vody.


PROGRAM AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ
odstraňuje nečistoty z automatické pračky (pouze při programu Bavlna 95°C (Normal care) bez prádla v bubnu).

+ = DĚTSKÁ POJISTKA
bezpečnostní funkce. Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, stiskněte tlačítka současně a přidržte je minimálně tři vteřiny. Stejným způsobem provedete i deaktivaci dětské pojistky.

KROK 5

KONEC PROGRAMU PRANÍ

Akustický signál signalizuje konec praní; na displeji se zobrazí »END«.



1 Otevřete dvířka automatické pračky zatažením za páčku směrem k sobě.

2 Vyjměte prádlo z bubnu.


3 Zavřete dvířka pračky.


4 Uzavřete kohoutek přívodu vody.


5 Vypněte spotřebič (otočte voličem programů do polohy »OFF«)

6 Odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ DÁVKOVACÍ NÁDOBKY







⚠ **Před čištěním odpojte pračku ze zásuvky.**


1 Chcete-li vyjmout dávkovací nádobku z pračky, stiskněte páčku.


2 Kartáčkem vyčistěte dávkovací nádobku pod tekoucí vodou a důkladně ji vysušte.
Odstraňte také zbytky čisticího prostředku ze spodní strany nádobky.


3 V případě potřeby vyjměte a vyčistěte víčko zásuvky.

Očistěte víčko zásuvky pod tekoucí vodou a znovu jej namontujte.

ČIŠTĚNÍ PROSTORU NAPOUŠTĚNÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY,









1 Před zasunutím dávkovací nádobky rovněž vyčistěte prostor napouštění.


2 Kartáčkem očistěte především trysky v horní části napouštěcí komory.

3 Zasuňte dávkovací nádobku zpět.

SÍTKOVÉHO FILTRU PŘÍVODNÍ HADICE A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK








1 Vyjměte sítkový filtr z přívodní hadice.


2 Několikrát vyčistěte sítkový filtr pod tekoucí vodou.


3 Po každém praní otřete pryžové těsnění dvířek.

cs (10-14)
362563
PS10 CLASS

ČIŠTĚNÍ FILTRU







⚠ **Filtr je nutno občas vyměnit, především po praní starého prádla, které pouští vlnu nebo vlákna.**

1 Víko filtru otevřete použitím nářadí (plochý šroubovák nebo podobné).

2 Před čištěním filtru vyjměte nálevku odtoku vody (a). Filtrem pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček (b). Vyjměte filtr, aby mohla voda pomalu odtékat.

3 Filtr očistěte pod tekoucí vodou a znovu jej namontujte.

Upevněte filtr otáčením ve směru hodinových ručiček.

TIPY

PRO PRANÍ


PRO HOSPODÁRNÉ POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY

TIPY PRO PRANÍ

- Nové barevné prádlo poprvé perte odděleně.
- Silně znečištěné prádlo perte v menších dávkách ve větším množství pracího prostředku nebo s předpírkou.
- Těžko odstranitelné skvrny odstraňte před praním pomocí zvláštního prostředku na odstraňování skvrn.
- Pokud často perete prádlo při nízkých teplotách a s využitím tekutých pracích prostředků, může dojít k množení bakterií s následným zápachem. Doporučujeme spustit program pro automatické čištění.
- Složené prádlo před vložením do pračky roztřeste.
- Používejte prací prostředky určené pro automatické pračky.
- Prací prášek nebo tekutý prací prostředek dávkujte podle pokynů výrobce, podle teploty praní a zvoleného programu praní.

TIPY PRO HOSPODÁRNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Doporučujeme neprat velice malé dávky prádla z důvodu vysoké spotřeby energie a nižší účinnosti praní.
- V případě lehce znečištěného prádla doporučujeme program bez předpírky, kratší programy (např. režim Time) a nižší teplotu praní.
- Pokud tvrdost vody překračuje 14° dH, použijte změkčovač vody.
- Použití bělidel na bázi chloru se nedoporučuje.
- Do dávkovací nádobky nevkládejte čisticí prostředek v pevných hrudkách.
- V případě použití prostředků o vysoké viskozitě doporučujeme jejich zředění vodou.



RYCHLÉ POKYNY JAK POUŽÍVAT AUTOMATICKOU PRAČKU

Podrobné pokyny, viz rozšířený návod.