# Návod k obsluze
# Sušička prádla s tepelným čerpadlem



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

cs-CZ

M.-Nr. 10 209 310

# Váš příspěvek k ochraně životního prostředí


## Likvidace přepravního obalu

Obal chrání sušičku před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

## Likvidace starého přístroje

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.



Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě Vašeho bydliště. Případně se informujte u Vašeho prodejce.

Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

## Úspora energie

Takto můžete zabránit zbytečnému prodloužení doby sušení a zvýšené spotřebě energie:

– Nechte prádlo v pračce odstředit maximálními otáčkami.
Při sušení můžete ušetřit asi 20 % energie, ale také čas, pokud budete odstřeďovat otáčkami 1600 ot/min místo 1000 ot/min.

– Použijte pro příslušný program sušení maximální množství naplnění. Pak bude nejvýhodnější spotřeba energie vzhledem k celkovému množství prádla.

– Zajistěte, aby nebyla příliš vysoká teplota místnosti. Jestliže jsou v místnosti umístěné další přístroje vytvářející teplo, tak větrejte nebo tyto přístroje vypněte.

– Po každém sušení vyčistěte filtry na zachycení vláken v oblasti plnění.

# Obsah

**Váš příspěvek k ochraně životního prostředí** ..... 2

**Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění** ..... 6

**Obsluha sušičky** ..... 17
Ovládací panel ..... 17
Popis funkce displeje ..... 18

**První uvedení do provozu** ..... 20

**Eko informace (EcoFeedback)** ..... 21

**1. Správné ošetřování prádla** ..... 22
Na co dbát již při praní ..... 22
Příprava prádla pro sušičku ..... 22
Symboly pro ošetření ..... 23
Ošetřování prádla se sušičkou ..... 23

**2. Plnění sušičky** ..... 24

**3. Zvolení a spuštění programu** ..... 25
Volba programu ..... 25
Zvolení voleb nebo předvolby startu (případně) ..... 27
Spuštění programu ..... 27

**4. Vyjmutí prádla po skončení programu** ..... 28
Konec programu/ochrana proti pomačkání ..... 28
Vyjmutí prádla ..... 28

**Volby** ..... 29
šetrný plus ..... 29
osvěžení ..... 29
množstevní automatika ..... 29
ochrana proti pomačkání ..... 29
bzučák ..... 29

**Předvolba startu** ..... 31

**Přehled programů** ..... 32

**Změna průběhu programu** ..... 38

**Čištění a ošetřování** ..... 39
Vyprázdnění zásobníku na kondenzát ..... 39
Příprava zásobníku na kondenzát pro vyhlazování párou ..... 40

# Obsah


Filtr na zachycení vláken ... 41
Odstranění viditelných vláken ... 41
Důkladné vyčištění filtrů na zachycení vláken a oblasti vedení vzduchu ... 42
Filtr v soklu ... 43
Vyjmutí ... 43
Čištění ... 43
Kryt filtru v soklu ... 44
Kontrola výměníku tepla ... 44
Opětovná montáž ... 45

**Flakon s vůní** ... 47
Nasazení flakonu s vůní ... 47
Výměna flakonu s vůní ... 49

**Co udělat, když . . .** ... 51
Pomoc při poruchách ... 51
Hlášení na displeji ... 51
Neuspokojivý výsledek sušení ... 53
Ostatní problémy ... 54
Mřížka vpravo dole ... 56
Sítko na zachycení vláken v zásobníku na kondenzát ... 57
Tryska pro vyhlazování párou ... 58

**Servisní služba** ... 59
Opravy ... 59
Příslušenství k dokoupení ... 59
Záruční doba a záruční podmínky ... 59

**Umístění a připojení** ... 60
Čelní pohled ... 60
Zadní pohled ... 61
Přemísťování sušičky ... 61
Umístění ... 62
Vyrovnání sušičky ... 62
Odvětrání ... 62
Před pozdější přepravou ... 62
Doplňující podmínky umístění ... 63
Externí odvádění kondenzátu ... 64
Zvláštní podmínky připojení, které vyžadují zpětný ventil ... 64
Instalace odtokové hadice ... 65
Příklady ... 66
Změna směru otvírání dvířek ... 68
Přemístění pantu ... 68
Montáž ... 73

# Obsah


Elektrické připojení ... 74

**Údaje o spotřebě** ... 75

**Technické údaje** ... 76

**Menu nastavení** ... 77
Vyvolání ... 77
Jazyk ... 77
Stupně sušení ... 78
Prodloužení doby ochlazování ... 78
Indikace vzduchových cest ... 78
Hlasitost bzučáku ... 79
Tón tlačítek ... 79
Vodivost ... 79
Celková spotřeba ... 79
PIN kód ... 80
Jas displeje ... 80
Vypnutí zobrazovačů ... 80
Vypnutí přístroje ... 81
Memory ... 81
Ochrana proti pomačkání ... 81

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění



▶ Bezpodmínečně si přečtěte tento návod k obsluze.

Tato sušička odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Neodborné použití však může způsobit škody na lidech a věcech.

Před prvním použitím sušičky si přečtěte návod k obsluze. Podává důležité pokyny k bezpečnosti, použití a údržbě sušičky. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození sušičky.

Tento návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

## Účel využití

▶ Tato sušička je určena k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.

▶ Tato sušička není určena pro provozování venku.

▶ Používejte sušičku výhradně v rámci běžné domácnosti jen k sušení ve vodě vypraných textilií, které výrobce na etiketě k ošetření deklaruje jako vhodné pro strojové sušení.
Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné. Miele neručí za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen a v důsledku chybné obsluhy.

▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychických schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné sušičku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

## Děti v domácnosti

▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti sušičky, ledaže by byly pod stálým dozorem.

▶ Děti starší osmi let smí sušičku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

▶ Děti nesmí sušičku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.

▶ Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti sušičky. Nikdy jim nedovolte, aby si se sušičkou hrály.

## Technická bezpečnost

▶ Před instalací sušičku zkontrolujte ohledně zjevných poškození. Poškozenou sušičku neinstalujte a neuvádějte do provozu.

▶ Před připojením sušičky bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (jištění, napětí, frekvenci) uvedené na typovém štítku s parametry elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.

▶ Spolehlivý a bezpečný provoz sušičky je zaručen pouze tehdy, pokud je sušička připojena k veřejné rozvodné síti.

▶ Elektrickou bezpečnost této sušičky lze zajistit jen tehdy, když je připojená k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku překontrolováno a v případě pochybností byla domovní elektrická instalace prověřena kvalifikovaným elektrikářem. Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

▶ Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

▶ Když je poškozený připojovací elektrický kabel, musí být vyměněn servisní službou Miele, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.

▶ Neodborně provedené opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí, za které firma Miele neručí. Opravy smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak při následných škodách nevzniká nárok na záruku.

▶ Vadné součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele garantuje, že budou v plném rozsahu splňovat bezpečnostní požadavky.

▶ V případě závady nebo při čištění a ošetřování je tato sušička odpojená od sítě jen tehdy, když

– je vytažená síťová zástrčka sušičky nebo
– je vypnutý jistič domovní elektrické instalace nebo
– je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.

▶ Tato sušička nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

▶ Na sušičce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny firmou Miele.

▶ Vysvětlení k tepelnému čerpadlu a chladivu:
Tato sušička pracuje s chladivem v plynové formě, které je stlačováno kompresorem. Chladivo, které se stlačením zahřeje a zkapalní, je v uzavřeném okruhu vedeno jednotkou tepelného výměníku, kde dochází k výměně tepla se sušicím vzduchem, který proudí kolem.

– Bručivé zvuky vytvářené během sušení tepelným čerpadle jsou normální. Bezvadná funkce sušičky není omezena.
– Chladivo není hořlavé ani výbušné.
– Klidová doba po správné přepravě a umístění sušičky není obecně nutná (viz kapitola "Umístění a připojení").
  V opačném případě dodržujte čekací dobu! Jinak může dojít k poškození tepelného čerpadla!
– Tato sušička obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky uzavřeno.
  Označení: R134a

▶ Dbejte pokynů v kapitole "Umístění a připojení" a respektujte kapitolu "Technické údaje".

▶ Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné sušičku odpojit od el. sítě.

▶ Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem apod. Nebyl by zajištěn dostatečný přívod vzduchu.

▶ V oblasti vyklápění dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře otvírající se proti dvířkám sušičky.

## Provozní zásady

▶ Maximální množství naplnění je 8,0 kg (suchého prádla).
Některá menší množství naplnění pro jednotlivé programy najdete v kapitole "Přehled programů".

▶ Nebezpečí požáru!
Tato sušička nesmí být provozována na elektrické zásuvce, která je ovladatelná (např. časovým spínačem), nebo na elektrickém zařízení s vypínáním při energetické špičce.
Kdyby byl program sušení ukončen před skončením fáze ochlazování, hrozilo by nebezpečí samovznícení prádla.

▶ Protože hrozí nebezpečí požáru, nesmí být textilie sušeny, pokud

– nejsou vyprané.
– nejsou dostatečně vyčištěny od tuků, olejů a jiných zbytků (např. prádlo z kuchyně nebo kosmetické prádlo se zbytky olejů, tuků a krémů). U nedostatečně vyčištěných textilií hrozí nebezpečí požáru samovznícením prádla, dokonce i po skončení sušení a mimo sušičku.
– obsahují hořlavé čisticí prostředky nebo zbytky acetonu, alkoholu, benzinu, petroleje, odstraňovače skvrn, terpentýnu, vosku, odstraňovače vosku nebo chemikálií (může se to týkat např. mopů, podlahových hadrů, prachovek).
– obsahují zbytky tužidel a laků na vlasy, odlakovačů na nehty nebo zbytky podobných materiálů.

Takové zvlášť silně znečištěné textilie proto perte velmi důkladně: Použijte více pracího prostředku a zvolte vysokou teplotu praní. V případě pochybností je vyperte několikrát.

▶ Z kapes odstraňte všechny předměty jako zapalovače, zápalky atd.

▶ **Varování:** Sušičku nikdy nevypínejte před skončením programu sušení, ledaže byste všechno prádlo ihned vyjmuli a rozvolnili tak, aby mohlo odevzdat svoje teplo.

▶ Aviváž nebo podobné produkty byste měli používat tak, jak je popsáno v pokynech pro jejich používání.

▶ Protože hrozí nebezpečí požáru, nesmí být textilie nebo produkty nikdy sušeny,

– když byly na čištění použity průmyslové chemikálie (např. v chemické čistírně).
– když obsahují převážně pěnovou gumu, gumové nebo gumě podobné složky. Jsou to např. produkty z latexové gumy, sprchovací čepice, textile nepropouštějící vodu, pogumované zboží a oděvy, polštáře obsahující pěnovou pryž.
– když obsahují výplňový materiál a jsou poškozené (např. polštáře nebo bundy). Výplň, která se dostane ven, může způsobit požár.

▶ Po fázi rozehřátí následuje u mnoha programů fáze ochlazování, aby bylo zaručeno, že prádlo setrvá na teplotě, která je nepoškodí (např. aby se zabránilo samovznícení prádla). Teprve potom je program ukončen.
Všechno prádlo vždy vyjměte hned po skončení programu.

▶ Neopírejte se o dvířka. Sušička by se mohla převrátit.

▶ Po každém sušení sušičku zavřete. Tak můžete zabránit tomu, aby

– se děti pokoušely vlézt do sušičky nebo v ní schovávaly nějaké předměty.
– do sušičky vlezla drobná zvířata.

▶ Tato sušička se nikdy nesmí provozovat

– s poškozenými filtry na zachycení vláken nebo bez nich.
– s poškozeným filtrem v soklu nebo bez něho.

Sušička by se nadměrně zanesla vlákny, což by mělo za následek poškození!

▶ Filtry na zachycení vláken se musí po každém sušení vyčistit!

▶ Filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu musí být při mokrém čištění vysušeny. Mokré filtry mohou při sušení zapříčinit poruchy funkce!

▶ Neinstalujte sušičku v místnostech ohrožených mrazem. Již teploty kolem bodu mrazu mohou omezit funkčnost sušičky. Kondenzát, který zamrzne v čerpadle a v odtokové hadici, může vést k poškození.

▶ Jestliže odvádíte kondenzát externě a zavěsíte odtokovou hadici například do umyvadla, zajistěte ji proti vyklouznutí.
Jinak by mohla hadice vypadnout a vytékající kondenzát by mohl způsobit škody.

▶ Kondenzát není pitná voda.
Jestliže se lidé nebo zvířata napijí kondenzátu, může to poškodit jejich zdraví.

▶ V místě instalace sušičky odstraňujte prach a uvolněná vlákna.
Částice nečistot v nasátém ochlazovacím vzduchu mohou trvale ucpat výměník tepla.

▶ Sušičku nikdy neostřikujte vodou.

## Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)

▶ Smí se používat jen originální flakon s vůní Miele.

▶ Flakon s vůní skladujte jen v prodejním obalu, proto obal uschovejte.

▶ Pozor, vonná látka může vytéci! Flakon s vůní nebo filtr na zachycení vláken s namontovaným flakonem udržujte ve vzpřímené poloze a nikdy je nepokládejte ani nenaklánějte.

▶ Vytečenou vonnou látku ihned utřete savým hadříkem: z podlahy, ze sušičky, ze součástí sušičky (např. sítka na zachycení vláken).

▶ Při fyzickém styku s vytečenou vonnou látkou: **Pokožku** důkladně umyjte mýdlem a vodou. **Oči** oplachujte nejméně 15 minut čistou vodou. Při požití vypláchněte **ústa** důkladně čistou vodou. Po styku s očima nebo po požití vyhledejte lékaře!

▶ Oblečení, které se dostane do styku s vytečenou vonnou látkou, ihned převlečte. Oblečení nebo utěrky vyčistěte důkladně velkým množstvím vody a pracím prostředkem.

▶ Pokud nebudete dbát následujících pokynů, hrozí nebezpečí požáru nebo poškození sušičky:

– Do flakonu nikdy nedoplňujte vonnou látku.
– Nikdy nepoužívejte poškozený flakon s vůní.

▶ Prázdný flakon likvidujte s domovním odpadem a nikdy ho nepoužívejte jiným způsobem.

▶ Kromě toho respektujte informace přiložené k flakonu.

## Příslušenství


▶ Součásti příslušenství se smí namontovat nebo zabudovat jen tehdy, když jsou výslovně schválené firmou Miele.
Jestliže namontujete nebo zabudujete jiné díly, ztratíte veškeré nároky na záruku.

▶ Sušičky Miele a pračky Miele je možno instalovat do sloupu. K tomu je potřebná Miele spojovací sada pračka-sušička, která je k dispozici jako příslušenství k dokoupení. Je nutno dbát na to, aby byla spojovací sada pračka-sušička vhodná pro sušičku i pračku.

▶ Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto sušičku.

⚠ Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

## Ovládací panel




① **displej se senzorovými tlačítky**
Podrobnější popis je uveden na následující straně.

② **tlačítko *start/stop***
Spustí zvolený program a ukončí spuštěný program.

③ **tlačítko *stupeň sušení***
Pro všechny programy se stupni sušení.

④ **tlačítko *doba trvání***
Pro volbu doby trvání časem řízených programů.

⑤ **tlačítko *předvolba startu***
Pro volbu odložení spuštění.


⑥ **tlačítka pro volby**
Programy je možno doplnit různými volbami.

⑦ **programový volič**
Pro volbu programů.

⑧ **optické rozhraní**
Pro servisní službu.

⑨ **tlačítko ⏻**
Pro zapnutí a vypnutí. Sušička se z energeticky úsporných důvodů automaticky vypne. Dojde k tomu 15 minut po skončení programu/ochrany proti pomačkání nebo po zapnutí, pokud nebude provedena žádná další volba.

## Popis funkce displeje




**senzorová tlačítka V, OK, Λ**

Pomocí nich se ovládá displej, jakmile se rozsvítí symboly.

– Senzorové tlačítko V
  Posouvá výběrový seznam dolů nebo snižuje hodnoty.
– Senzorové tlačítko **OK**
  Potvrzuje zvolený program, nastavenou hodnotu nebo otvírá submenu.
– Senzorové tlačítko Λ
  Posouvá výběrový seznam nahoru nebo zvyšuje hodnoty.

Jestliže nebude provedena volba, tak symboly senzorových tlačítek opět zhasnou. Totéž platí, pokud není volba potvrzena pomocí *OK*.

**Senzorové tlačítko eko informace (EcoFeedback)**

Podrobnější popis najdete v kapitole "Eko informace (EcoFeedback)".

**Nastavení**

Nastavení se vyvolají současným stisknutím senzorových tlačítek V a Λ.

Můžete tak přizpůsobit elektroniku sušičky měnícím se požadavkům. Další informace naleznete v kapitole stejného názvu na konci tohoto návodu k obsluze.

**Nastavením programového voliče na další programy se volí tyto programy:**

– jemné prádlo
– automatika plus
– úprava hedvábí
– šetrné vyhlazování
– sportovní prádlo
– studený vzduch
– program koš

### Indikátor Perfect Dry

Systém Perfect Dry měří zbytkovou vlhkost prádla v programech se stupni sušení a stará se o přesné usušení.

Indikátor *Perfect Dry* . . .
. . . bliká po spuštění programu a zhasne, když se zobrazuje doba trvání programu.
. . . svítí s dosaženým stupněm sušení, ke konci programu.
. . . zůstane vypnutý při těchto programech: *konečná úprava vlny, konečná úprava hedvábí, studený vzduch, teplý vzduch, program koš.*

### Prognóza zbývající doby

Po spuštění programu se zobrazuje pravděpodobná doba trvání programu v hodinách a minutách.

Doba trvání programů se stupni sušení se může měnit nebo "skákat". Závisí mimo jiné na množství a druhu prádla nebo jeho zbytkové vlhkosti. Učící se elektronika se tomu přizpůsobuje a je stále přesnější.

### Příklady ovládání

### Posouvání výběrového seznamu

Podle šipek ▲▼ na displeji poznáte, že je k dispozici výběrový seznam:




Stisknutím senzorového tlačítka ∨ se výběrový seznam pohybuje dolů a stisknutím senzorového tlačítka ∧ nahoru. Potvrzuje se senzorovým tlačítkem *OK*.

### Označení zvolené položky




Je-li položka ve výběrovém seznamu aktivována pomocí *OK*, tak se zobrazuje se zatržítkem ✓.

### Nastavení číselných hodnot




Číselná hodnota je bíle podsvícená. Stisknutím senzorového tlačítka ∨ se číselná hodnota snižuje, stisknutím senzorového tlačítka ∧ zvyšuje. Senzorovým tlačítkem *OK* se číselná hodnota aktivuje.

### Opuštění submenu

Submenu opustíte zvolením symbolu zpět ⮌.

## Odstranění ochranné fólie a reklamních nálepek

■ Odstraňte

– ochrannou fólii z dvířek.

– všechny reklamní nálepky (pokud jsou k dispozici) z přední strany a z víka.

⚠ Nálepky, které vidíte po otevření dvířek (např. typový štítek) nesmíte prosím odstranit!

## Po umístění

⚠ Sušičku před prvním uvedením do provozu správně umístěte a připojte. Pokud přeprava neodpovídala popisu v kapitole "Umístění a připojení", tak je před elektrickým připojením této sušičky nutná čekací doba asi 1 hodina.

Když tuto sušičku zapnete, na displeji se krátce objeví *Miele Willkommen*.

## Nastavení jazyka displeje

Budete požádáni, abyste nastavili požadovaný jazyk displeje. Změna jazyka je kdykoli možná prostřednictvím *nastavení*.




■ Stisknutím senzorových tlačítek ∨ a ∧ můžete posouvat výběrový seznam, dokud nebude označen požadovaný jazyk.

Šipky ◆ na displeji ukazují, že následuje další výběr.

■ Potvrďte jazyk stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

## Ukončení prvního uvedení do provozu podle tohoto návodu k obsluze




■ Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

■ Přečtěte si kapitolu "1. Správné ošetřování prádla" a "2. Plnění sušičky".

■ Potom můžete sušičku naplnit a zvolit program, jak je popsáno v kapitole "3. Zvolení a spuštění programu".

První uvedení do provozu je pak skončeno po úplném provedení některého programu trvajícím déle než 1 hodinu.

Senzorovým tlačítkem *eko informace* získáte informace o spotřebě energie sušičky.

Na displeji se stisknutím senzorového tlačítka *eko informace* zobrazí dvě různé informace:

– před zahájením programu prognóza spotřeby

– během sušení *spotřeba* proudu

Svítí kontrolka senzorového tlačítka *eko informace* a na displeji se zobrazuje údaj.
Obojí se po několika sekundách automaticky vypne nebo lze alternativně provést potvrzení pomocí *OK*.

Kromě toho si můžete na konci programu, než otevřete dvířka, nechat zobrazit následující:

– spotřebu energie a

– stupeň znečištění filtrů na zachycení vláken a filtru v soklu (0 % = lehce, 50 % = mírně, 100 % = silně). S narůstajícím znečištěním se prodlužuje doba trvání programu, což zvyšuje spotřebu energie.

**1. Prognóza**

■ Po zvolení programu stiskněte senzorové tlačítko *eko informace*.

Několik sekund se ve formě sloupečků zobrazuje prognóza spotřeby.

energie ■■■■■_____

Čím více sloupečků se zobrazuje, tím více energie se spotřebuje.

Prognóza spotřeby se mění v závislosti na programu a zvolených volbách.

**2. Skutečná spotřeba**

■ Stiskněte senzorové tlačítko *eko informace*.

Můžete odečíst skutečnou spotřebu energie.

Příklad:

energie 2,0 kWh

Dokud je spotřeba energie nízká, zobrazuje se < 0,1 kWh.
Spotřeba se mění s pokračováním programu a podle zbytkové vlhkosti.

Otevřením dvířek nebo automatickým vypnutím po skončení programu se údaje opět vrátí k prognóze.

**Nastavení celkové spotřeby**

– Informuje o spotřebě posledního programu

a

– sčítá spotřeby energie v průběhu času.

Další informace získáte v kapitole "Nastavení".

# 1. Správné ošetřování prádla

## Na co dbát již při praní

– Zvlášť silně znečištěné textilie perte obzvlášť důkladně: Použijte dostatečné množství pracího prostředku a zvolte vysokou teplotu praní.
V případě pochybností je vyperte několikrát.

– Nesušte textilie mokré tak, že z nich kape voda. Nechte prádlo v pračce odstředit maximálními otáčkami. Čím vyšší jsou otáčky odstřeďování, tím více času a energie můžete ušetřit při sušení.

– Nové barevné textilie před prvním sušením vyperte důkladně zvlášť a nesušte je společně se světlými textiliemi. Tyto textilie mohou při sušení pouštět barvu (mohou zabarvit i plastové díly v sušičce). Na textiliích se také mohou usadit uvolněná vlákna jiných barev.

– Naškrobené prádlo můžete sušit. Abyste však získali konečnou úpravu, na jakou jste zvyklí, dávkujte dvojnásobné množství škrobu.

## Příprava prádla pro sušičku

⚠ Odstraňte z prádla všechna cizí tělesa (např. pomůcky pro dávkování pracích prostředků, zapalovač apod.).
Tyto součásti se mohou roztavit nebo vybuchnout: sušička a prádlo by se poškodily.

⚠ Přečtěte si kapitolu "Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění".
Jinak hrozí nebezpečí požáru při chybném použití a obsluze!

– Roztřiďte prádlo podle druhu vlákna a tkaniny, stejné velikosti, stejných symbolů pro ošetřování a požadovaného stupně sušení.

– Zkontrolujte, zda mají textilie/prádlo bezvadné lemy a švy. Tak můžete zabránit vypadávání vycpávkového materiálu z textilu. Nebezpečí požáru při sušení!

– Textilie navolněte.

– Textilní pásky a šňůry zástěr svažte dohromady.

– Zapněte . . .
. . . povlaky peřin a polštářů, aby se do nich nedostalo drobné prádlo.
. . . háčky a poutka.

– Přišijte nebo odstraňte uvolněné tvarovací součásti z podprsenek.

– Rozepněte bundy a dlouhé zipy, aby textilie prosychaly rovnoměrně.

– Pomačkání snadno ošetřovatelných textilií se zhoršuje se zvětšováním množství naplnění. To platí zvláště pro velmi choulostivé tkaniny (např. košile, halenky). V extrémních případech snižte množství naplnění.

**Symboly pro ošetření**

| | |
|---|---|
| **sušení** | |
| ⊡ | normální/vyšší teplota |
| ⊡ | snížená teplota:<br>zvolte *šetrný plus* (pro choulostivé textilie) |
| ⊠ | nevhodné pro sušení v sušičce |
| **žehlení a mandlování** | |
| ⩎ | velmi horké |
| ⩎ | horké |
| ⩎ | teplé |
| ⩎ | nežehlit/nemandlovat |

## Ošetřování prádla se sušičkou

Přečtěte si kapitolu "Přehled programů".
Jsou tam uvedeny všechny programy a množství naplnění.

– U každého programu dbejte maximálního množství naplnění. Pak bude nejvýhodnější spotřeba energie vzhledem k celkovému množství prádla.

– Při poloviční naplnění můžete zvolit volbu *množstevní automatika*.

– Zvolte požadovaný stupeň sušení, např. . . .
. . . *suché k uložení*+, když prádlo po sušení skládáte a chcete je uložit.
. . . na mandl, když prádlo po sušení ošetřujete, např. je chcete mandlovat.

– Vnitřní jemná tkanina textilií naplněných prachovým peřím má podle kvality sklon ke srážení. Tyto textilie ošetřujte jen v programu *šetrné vyhlazování.*

– Čistě lněné tkaniny smíte sušit jen tehdy, když je to uvedeno na etiketě k ošetření. Jinak tkanina může zdrsnět. Tyto textilie ošetřujte jen v programu *šetrné vyhlazování*.

– Vlna a vlněné směsi mají sklon k plstnatění a srážení. Tyto textilie ošetřujte jen v programu *konečná úprava vlny*.

– Pleteniny (např. nátělníky, spodní prádlo) se při prvním praní často srazí. Proto textilie nepřesušte, abyste zabránili dalšímu sražení. Případně si pleteniny kupujte o jedno nebo dvě čísla větší.

– U textilií, které jsou zvláště citlivé na teplotu a srážení, snižte množství naplnění a zvolte volbu *šetrný plus*.

# 2. Plnění sušičky


**⚠ Je bezpodmínečně nutné nejprve si přečíst kapitolu "1. Správné ošetřování prádla".**

■ **Pro zapnutí stiskněte tlačítko ⏻.**

Zapne se osvětlení bubnu.

Osvětlení bubnu automaticky zhasne po několika minutách rovněž i po spuštění programu (úspora energie).

## Otevření dvířek




■ Otvírejte dvířka na straně s oranžovou značkou.

■ Navolněte prádlo a vložte je do bubnu.


Buben nikdy nepřeplňte.
Jinak se prádlo opotřebuje, zhorší se výsledek sušení a je nutno počítat se zvýšeným pomačkáním.

Při zavírání dvířek nepřiskřípněte prádlo v otvoru dvířek.
Prádlo se může poškodit!




Když sušíte bez flakonu s vůní: Jazýček na posuvu musí být posunutý úplně dolů (šipka).

## Zavření dvířek



■ Dvířka lehce přibouchněte.

## Volba programu





■ Otáčejte programovým voličem.

Podle polohy programového voliče na displeji svítí různé programy a možnosti nastavení.

Při zvolení programu se na displeji na několik sekund rozsvítí dovolené maximální množství naplnění (vztažené k hmotnosti suchého prádla/textilií). Můžete je potvrdit pomocí *OK* nebo počkat, dokud se samočinně nerozsvítí přednastavený stupeň sušení nebo doba trvání programu.
**V případě pochybností odeberte prádlo!**

### Další programy

Na displeji lze zvolit další programy.







■ Senzorovými tlačítky ∨ a ∧ posouvejte výběrový seznam, dokud se nerozsvítí požadovaný program.

■ Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

# 3. Zvolení a spuštění programu

**Programy se stupni sušení**

– ***bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, jeans, košile, expres, šetrné vyhlazování, vyhlazování párou, automatika plus, sportovní prádlo, outdoor***

Po zvolení některého z těchto programů pak můžete změnit stupeň sušení.

■ Stiskněte tlačítko *stupeň sušení*.

Aktuálně zvolený stupeň sušení se zobrazuje se symbolem ✓.




■ Stisknutím senzorových tlačítek ∨ a ∧ posouvejte výběrový seznam, dokud nebude označený požadovaný stupeň sušení.

■ Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

U *bavlna* a *expres* lze zvolit každý ze stupňů sušení. U ostatních programů je výběr omezený.

⚠ Pozor: Při zvolení programu *vyhlazování párou* musí být naplněný zásobník na kondenzát podle tohoto návodu k obsluze (kapitola "Čištění a ošetřování").

**Jiné a časem řízené programy**

– ***bavlna ⟨▭⟩, konečná úprava vlny, konečná úprava hedvábí, impregnace***

Stupeň sušení automaticky zadává sušička a nelze jej změnit.

– ***studený vzduch, teplý vzduch, program koš***

Můžete zvolit dobu trvání v krocích po deseti minutách.

*studený vzduch*: 20 min - 1:00 hod
*teplý vzduch*: 20 min - 2:00 hod
*program koš*: 40 min - 2:30 hod

■ Stiskněte tlačítko *doba trvání*.





■ Senzorovým tlačítkem ∨ se doba trvání zkracuje, senzorovým tlačítkem ∧ prodlužuje.

■ Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

## Zvolení voleb nebo předvolby startu (případně)

**Volby**




■ Stiskněte některé tlačítko.

Při zvolení tlačítko svítí.

Volbu lze zvolit teprve po zhasnutí indikátoru naplnění.

Ne všechny volby lze kombinovat nebo zvolit příp. jejich volbu zrušit: viz kapitola "Volby".

Další informace získáte v kapitole "Volby".

**Předvolba startu**

■ Stiskněte tlačítko *předvolba startu* pro zvolení předvolby spuštění.

Další informace získáte v kapitole "Předvolba startu".

## Spuštění programu

■ Stiskněte blikající tlačítko *start*/*stop*.

Tlačítko *start*/*stop* svítí.

Na displeji se rozsvítí *sušení* a doba trvání programu. U programů se stupni sušení později místo *sušení* svítí dosažený stupeň sušení.

Indikátor *Perfect Dry* bliká/svítí jen u programů se stupni sušení (viz též kapitola "Obsluha sušičky").

Krátce před skončením programu na displeji svítí *ochlazování*. Prádlo se nyní ochlazuje, ale program ještě není skončený!

# 4. Vyjmutí prádla po skončení programu

## Konec programu/ochrana proti pomačkání

Konec programu: Svítí *ochr.proti pomač./konec* (když je zvolená ochrana proti pomačkání) nebo *konec*. Tlačítko *start*/*stop* již nesvítí.


10 minut po skončení programu začne pomalu blikat tlačítko *start*/*stop* a zhasne displej: úspora energie.

Tato sušička se 15 minut po skončení rytmu ochrany proti pomačkání (u programů bez ochrany proti pomačkání 15 minut po skončení programu) automaticky vypne.

## Vyjmutí prádla

⚠ **Nikdy** neotvírejte dvířka před skončením sušení.

- Otvírejte dvířka na straně s oranžovou značkou.



- Vyjměte prádlo.

Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo! Zapomenuté prádlo se může při dalším sušení poškodit.


Při otevřených dvířkách a zapnuté sušičce svítí osvětlení bubnu. Po několika minutách zhasne (úspora energie).

- Pokud je sušička ještě zapnutá, stiskněte pro vypnutí tlačítko ⏻.

Zazní signál.

- Odstraňte vlákna ze 2 filtrů na zachycení vláken v oblasti plnění dvířek: kapitola "Čištění a ošetřování", odstavec "Filtr na zachycení vláken".
- Dvířka lehce přibouchněte.
- Vyprázdněte zásobník na kondenzát.

**Tipy:** Pro program *vyhlazování párou* můžete používat kondenzát. Viz kapitola "Čištění a ošetřování", odstavec "Příprava zásobníku na kondenzát pro vyhlazování párou".




Stisknutím příslušného tlačítka se volba zapne nebo vypne. Ne všechny volby lze kombinovat nebo zvolit příp. jejich volbu zrušit.

Při zvolení tlačítko svítí.

## šetrný plus

Choulostivé textilie (se symbolem pro ošetřování ⊡, např. z akrylu) se suší s nižší teplotou a delší dobou trvání.

## osvěžení

Využívejte *osvěžení* na odstranění nebo snížení zápachů v čistém (suchém nebo vlhkém) oblečení.

Sušicí vzduch se temperuje časově omezeně. Bez dalšího přívodu tepla se pak textilie se stupněm sušení *suché k uložení* provětrají, což nelze změnit.

Účinnost osvěžení se zvýší, když jsou textilie vlhké, používá se flakon s vůní a sníží se množství naplnění. U syntetiky je ovšem snížení zápachu menší.

## množstevní automatika

Když se suší jen polovina zobrazeného a v kapitole "Přehled programů" uvedeného maximálního množství naplnění.

V tomto případě můžete proces sušení zkrátit nebo dodatečně optimalizovat stisknutím tohoto tlačítka.

## ochrana proti pomačkání

Po skončení programu se točí buben, v závislosti na zvoleném programu, po dobu 2 hodin ve speciálním rytmu. Tento "rytmus proti pomačkání" pomáhá redukovat záhyby tkaniny, když textilie nejsou po sušení ihned vyjmuty.

## bzučák

Tato sušička Vám akusticky signalizuje konec programu (čtyři jednotlivé tóny po dobu max. 1 hodiny v určitých intervalech). Trvalý varovný tón při chybovém hlášení nezávisí na tomto nastavení.

# Volby

## K programům lze zvolit následující volby

| | šetrný plus[1] | osvěžení[1] | množstevní automatika[1] | ochrana proti pomačkání | bzučák |
|---|---|---|---|---|---|
| bavlna ⟨ | – | – | – | X | X |
| bavlna | X | X | X | X | X |
| snadno ošetřovatel. | X | X | X | X | X |
| konečná úprava vlny | – | – | – | – | X |
| vyhlazování párou | – | – | – | X | X |
| teplý vzduch | X | – | – | X | X |
| košile | X | X | – | X | X |
| expres | – | – | – | X | X |
| jeans | X | X | – | X | X |
| outdoor | O | – | – | X | X |
| impregnace | – | – | – | X | X |
| jemné prádlo | O | – | – | X | X |
| automatika plus | O | – | – | X | X |
| úprava hedvábí | – | – | – | X | X |
| šetrné vyhlazování | O | – | – | X | X |
| sportovní prádlo | O | – | – | X | X |
| studený vzduch | – | – | – | X | X |
| program koš | – | – | – | – | X |

[1] = tyto volby nelze kombinovat navzájem
**X** = volitelné
**O** = nelze změnit/vždy aktivní
**–** = nelze zvolit

## Zvolení

Pomocí předvolby startu můžete odložit spuštění programu až maximálně o 24 hodin.

- Po zvolení programu stiskněte tlačítko *předvolba startu*.

Na displeji svítí:




- Senzorovým tlačítkem ∧ se doba trvání prodlužuje o 1 hodinu až 24 hodin, senzorovým tlačítkem ∨ zkracuje.
- Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

Kurzor přejde z hodin na minuty.

- Stejně tak nastavte minuty, volí se v krocích po 15 minutách.
- Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

**Změna (případně)**

- Stiskněte tlačítko *předvolba startu*.
- Zvolte *změnit čas* a změňte ho.

**Vymazání (případně)**

- Stiskněte tlačítko *předvolba startu*.
- Zvolte *vymazat čas* a potvrďte pomocí *OK*.

## Spuštění předvolby startu

- Stiskněte tlačítko *start*/*stop*.

Na displeji se zobrazuje, za kolik hodin a minut se automaticky spustí program.

Vždy po 1 hodině se krátce otočí buben (snížení mačkání).

## Změna uplynulé doby předvolby startu

- Stiskněte tlačítko *předvolba startu*.

Máte možnost provést ihned spuštění nebo změnit čas:

- Stiskněte pro to senzorové tlačítko ∧ nebo ∨.
- Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

## Doplnění/odebrání prádla

- Můžete otevřít dvířka a doplnit/odebrat prádlo.
- Stiskněte tlačítko *start*/*stop*, aby předvolba startu pokračovala.

## Stornování

- Stiskněte tlačítko *start*/*stop*.

Svítí *storno předvolby startu*.

- Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

# Přehled programů

| | |
|---|---|
| **bavlna** ⬭ ** | **maximálně 8,0 kg*** |
| textilie | Normálně mokré bavlněné prádlo, jak je popsáno v *bavlna suché k uložení*. |
| upozornění | – Suší se výhradně na stupeň *suché k uložení*.<br>– Program *bavlna* ⬭ je z hlediska spotřeby energie nejúčinnější pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla. |
| **bavlna** | **maximálně 8,0 kg*** |
| **extra suché, suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché** | |
| textilie | Jedno- a vícevrstvé textilie z bavlny: nátělníky, spodní prádlo, kojenecké prádlo, pracovní oblečení, bundy, přikrývky, zástěry, pracovní pláště, froté ručníky/osušky/župany, froté ložní prádlo. |
| upozornění | – Stupeň sušení *extra suché* volte pro různorodé, vícevrstvé a zvláště tlusté textilie.<br>– Pleteniny (např. nátělníky, spodní prádlo, kojenecké prádlo) nesušte na stupeň *extra suché* - mohly by se srazit. |
| **na žehlení ◊, na žehlení ◊◊, na mandl** | |
| textilie | Bavlněné nebo lněné tkaniny, které se mají dodatečně ošetřit: prostírání, povlečení, škrobené prádlo. |
| upozornění | Prádlo určené k mandlování až do mandlování stočte, tak zůstane vlhké. |
| **snadno ošetřovatelné** | **maximálně 4,0 kg*** |
| **suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení ◊, vlhké na žehlení ◊◊** | |
| textilie | Snadno ošetřovatelné textilie ze syntetiky, bavlny nebo směsných tkanin: pracovní oděvy, pracovní pláště, svetry, šaty, kalhoty, prostírání, punčochy. |

* hmotnost suchého prádla

** Upozornění pro zkušební ústavy:
Zkušební program měřen podle nařízení 392/2012/EU pro energetický štítek dle EN 61121 (bez volitelných funkcí).

| **konečná úprava vlny** | **maximálně 2,0 kg*** |
|---|---|
| textilie | Vlněné textilie a textilie z vlněných směsí: svetry, pletené kabátky, punčochy. |
| upozornění | – Vlněné textilie se v krátké době navolní a budou nadýchanější, ale ne s konečnou platností usušené.<br>– Textilie po skončení programu ihned vyjměte. |
| **vyhlazování párou** | **maximálně 1,0 kg*** |
| **suché k uložení, vlhké na žehlení** ◊ | |
| textilie | – bavlněné nebo lněné tkaniny<br>– Snadno ošetřovatelné textilie z bavlny, směsných tkanin nebo syntetiky. Například: bavlněné kalhoty, anoraky, košile |
| upozornění | – Pro všechny textilie, které<br>– se mají před žehlením navlhčit.<br>– vykazují pomačkání a mají se vyhladit.<br>– Když se mají textilie žehlit, zvolte *na žehlení* ◊.<br>– Při používání tohoto programu se odebírá voda ze zásobníku na kondenzát. Kondenzát se stříká tryskou v plnicím otvoru do bubnu. Proto musí být zásobník na kondenzát naplněný vodou nejméně po značku **–min–**.<br>– Je nutno počítat se zvýšeným provozním hlukem, protože se uvádí do provozu čerpadlo kondenzátu. |

* hmotnost suchého prádla

# Přehled programů

| **teplý vzduch** | **maximálně 8,0 kg*** |
|---|---|
| textilie | – dosoušení vícevrstvých textilií, které se vzhledem ke své povaze suší nerovnoměrně: bundy, polštáře, spací pytle a jiné objemné textilie<br>– sušení jednotlivých kusů prádla, osušek, koupacích oděvů, mycích žínek |
| upozornění | Na začátku nevolte nejdelší čas. Zkoušením zjistěte, jaký čas je nejvhodnější. |
| **košile** | **maximálně 2,0 kg*** |
| **suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení ◊, vlhké na žehlení ◊◊** | |
| textilie | košile, blůzky |
| **expres** | **maximálně 4,0 kg*** |
| **extra suché, suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení ◊, vlhké na žehlení ◊◊, vlhké na mandl** | |
| textilie | nechoulostivé textilie pro program bavlna |
| upozornění | zkrácená doba trvání programu |
| **jeans** | **maximálně 3,0 kg*** |
| **suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, suché na žehlení ◊, suché na žehlení ◊◊** | |
| textilie | staré džínsoviny: kalhoty, bundy, sukně, košile |
| **outdoor** | **maximálně 2,5 kg*** |
| **suché k uložení, na žehlení◊** | |
| textilie | outdoorové oblečení z materiálu vhodného pro sušičku |

* hmotnost suchého prádla


| **impregnace** | **maximálně 2,5 kg*** |
|---|---|
| **suché k uložení** | |
| textilie | K sušení textilií vhodných pro sušení v sušičce, jako je např. mikrovlákno, lyžařské a outdoorové oblečení, jemná hustá bavlna (popelín), prostírání. |
| upozornění | – Součástí tohoto programu je přídavná fáze fixace impregnace.<br>– Impregnované textilie smí být ošetřené výhradně jen impregnačními prostředky s upozorněním "vhodné pro membránové textilie". Tyto prostředky jsou založeny na sloučeninách fluoru.<br>– Nesušte textilie, které byly impregnovány prostředky obsahujícími parafin! |
| **jemné prádlo** | **maximálně 2,5 kg*** |
| **suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení ◊, vlhké na žehlení ◊◊** | |
| textilie | Choulostivé textilie se symbolem pro ošetřování ⊡ ze syntetických vláken, směsných tkanin, umělého hedvábí nebo bavlny se snadno ošetřovatelnou úpravou, např. košile, halenky, luxusní prádlo, textilie s aplikacemi. |
| upozornění | zvláště nemačkavé sušení: snižte naplnění |
| **automatika plus** | **maximálně 5,0 kg*** |
| **suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení ◊, vlhké na žehlení ◊◊** | |
| textilie | Náplň ze směsi textilií pro programy *bavlna* a *snadno ošetřovatelné*. |

* hmotnost suchého prádla

# Přehled programů

| **konečná úprava hedvábí** | **maximálně 1,0 kg*** |
|---|---|
| textilie | Textilie z hedvábí vhodného pro sušení v sušičce: halenky, košile. |
| upozornění | – Program pro zredukování záhybů tkaniny, ale textilie se neusuší s konečnou platností.<br>– Textilie po skončení programu ihned vyjměte. |
| **šetrné vyhlazování** | **maximálně 1,0 kg*** |
| **suché k uložení, na žehlení** | |
| textilie | – bavlněné nebo lněné tkaniny<br>– snadno ošetřovatelné textilie z bavlny, směsných tkanin nebo syntetiky: bavlněné kalhoty, anoraky, košile |
| upozornění | – Vhodné pro suché a vlhké prádlo/textilie.<br>– Když se mají textilie žehlit, zvolte *na žehlení* .<br>– Program pro snížení pomačkání po předchozím odstřeďování v pračce.<br>– Textilie po skončení programu ihned vyjměte. |

* hmotnost suchého prádla

| **sportovní prádlo** | **maximálně 3,0 kg*** |
|---|---|
| **suché k uložení +, suché k uložení, mírně suché, vlhké na žehlení ◊, vlhké na žehlení ◊◊** | |
| textilie | oblečení pro sport a fitness z materiálu vhodného pro sušičku |
| **studený vzduch** | **maximálně 8,0 kg*** |
| textilie | Všechny textilie, které mají být provětrány. |
| **program koš** | **maximální naplnění koše 3,5 kg** |
| upozornění | – Tento program se smí zvolit jen ve spojení s košem na sušení Miele (příslušenství k dokoupení).<br>– Používejte tento program na sušení nebo provětrávání výrobků vhodných pro sušičku, které nemají být mechanicky namáhané.<br>– Musíte respektovat návod k použití koše na sušení.<br> |
| textilie/ výrobky | Viz návod k použití koše na sušení. |

* hmotnost suchého prádla

# Změna průběhu programu

Změna zvoleného programu již není možná (ochrana před neúmyslnou změnou).

Když změníte nastavení programového voliče, svítí na displeji *volbu nelze změnit* tak dlouho, dokud nenastavíte původní program.

Abyste mohli zvolit nový program, musíte program ukončit.

## Ukončení probíhajícího programu a zvolení nového programu

■ Stiskněte tlačítko *start*/*stop*.

Na displeji svítí *storno programu*.

■ Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

– Po dosažení určité doby sušení a teploty sušení svítí na displeji *ochlazování*.

– Počkejte, dokud nebude svítit *konec*, nebo tiskněte znovu tlačítko *start*/*stop*, dokud nebude svítit *konec*.

■ Pro vypnutí stiskněte tlačítko ⏻.

■ Pro zapnutí stiskněte tlačítko ⏻.

■ Zvolte a přímo spusťte nový program.

## Doplnění nebo odebrání prádla

■ Stiskněte tlačítko *start*/*stop*.

Na displeji svítí *storno programu*.

■ Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

– Po dosažení určité doby sušení a teploty sušení svítí na displeji *ochlazování*.

– Počkejte, dokud nebude svítit *konec*, nebo tiskněte znovu tlačítko *start*/*stop*, dokud nebude svítit *konec*.

⚠ Nebezpečí popálení:
Při doplňování/odebírání textilií se nedotkněte zadní strany bubnu!
V oblasti bubnu vznikají vysoké teploty.

■ Doplňte prádlo nebo odeberte část prádla.

■ Zavřete dvířka.

Pokračování programu:

(případně napřed změňte stupeň sušení)

■ Stiskněte tlačítko *start*/*stop.*

## Doba trvání programu

Změny doby trvání programu mohou vést ke skokům času na displeji.

## Vyprázdnění zásobníku na kondenzát


Kondenzát vznikající při sušení je zachycován v zásobníku na kondenzát.

Po sušení vyprázdněte zásobník na kondenzát!


Když se zásobník na kondenzát naplní na maximum, tak se rozsvítí *vyprázdnit zásobník*.
Vymazání nápisu *vyprázdnit zásobník*: při zapnuté sušičce otevřete a zavřete dvířka.

⚠ Aby se při vytahování zásobníku na kondenzát nepoškodila dvířka a panel s úchytem:
Zavřete dvířka vždy úplně*.

*U provedení "doraz dvířek vpravo" můžete toto varování ignorovat.




- Vytáhněte zásobník na kondenzát.
- Zásobník na kondenzát přenášejte ve vodorovné poloze, aby z něho nevytekla voda. Držte ho přitom za panel s úchytem a za druhý konec.



- Vyprázdněte zásobník na kondenzát.
- Zasuňte zásobník na kondenzát zpět do sušičky.

⚠ Kondenzát nepít! Mohlo by dojít k poškození zdraví lidí nebo zvířat.

Zásobník na kondenzát můžete používat pro program *vyhlazování párou*.
K tomu účelu musí být zásobník na kondenzát naplněný, viz dále.

## Příprava zásobníku na kondenzát pro vyhlazování párou

⚠ V programu *vyhlazování párou* se nahromaděný kondenzát ze zásobníku na kondenzát zavádí do bubnu. Proto je nutné, aby byl zásobník na kondenzát naplněný vodou nejméně po značku **–min–**.





Značku **–min–** najdete vpředu na levé straně.

- Použijte kondenzát vzniklý při sušení.

### Když je zásobník na kondenzát prázdný

- Zásobník na kondenzát můžete naplnit běžně prodávanou destilovanou vodou (na žehlení).

Vodu z vodovodu používejte jen ve výjimečných případech: při častém používání se může zavápnit tryska pro vyhlazování párou (v plnicím otvoru).




**1** vylévací hrdlo, **2** gumové těsnění

- Nalévejte vodu skrz kroužky vylévacího hrdla **1**.

⚠ Plňte jen čistou vodou! Nesmí se přimíchávat vonné látky, prací prostředky a jiné substance.

### Občasná kontrola gumového těsnění

Jestliže jste častěji doplňovali vodu z vodovodu, mohly se na gumovém těsnění **2** vytvořit bílé vápenaté skvrny.

- Zbytky vápna z gumového těsnění **2** opatrně otřete vlhkým hadříkem.
- Potom zásobník na kondenzát úplně zasuňte.

## Filtr na zachycení vláken

Tato sušička má v oblasti plnění dvířek 2 filtry na zachycení vláken: horní a spodní filtr zachycují vlákna uvolňovaná při sušení.


### Odstranění viditelných vláken

Po každém programu sušení odstraňte uvolněná vlákna.


**Tipy:** Vlákna můžete odstranit vysavačem, aniž byste se jich dotýkali.

- Otevřete dvířka.


⚠ Nejprve musíte vyjmout flakon s vůní (pokud je použit). Viz kapitola "Flakon s vůní".



- Vytáhněte horní filtr na zachycení vláken směrem dopředu.



- Odstraňte vlákna (viz šipky) . . .



- . . . ze sítkových ploch všech filtrů na zachycení vláken.
- . . . z děrovaného rozvolňovače prádla.
- Zasuňte horní filtr na zachycení vláken, až zřetelně zaklapne.
- Zavřete dvířka.


Při zvláště silném ucpání: viz dále.

**Důkladné vyčištění filtrů na zachycení vláken a oblasti vedení vzduchu**


Když se prodlouží doba sušení nebo jsou viditelně zalepené/ucpané sítkové plochy filtrů na zachycení vláken, důkladně je vyčistěte.

⚠ Při používání flakonu s vůní: Vyjměte ho!


- Vytáhněte horní filtr na zachycení vláken směrem dopředu.



- Otočte žlutý knoflík na spodním filtru na zachycení vláken ve směru šipky (až zřetelně zaklapne).



- Vytáhněte filtr na zachycení vláken (za knoflík) směrem dopředu.



- Vysavačem s nasazenou dlouhou tryskou odstraňte viditelná vlákna z horní oblasti vedení vzduchu (otvory).

**Čištění filtrů na zachycení vláken za mokra**

- Propláchněte sítkové plochy tekoucí teplou vodou.
- Filtry na zachycení vláken důkladně vytřepejte a opatrně je usušte.

⚠ Mokré filtry na zachycení vláken mohou vést při sušení k poruchám funkce!


- Úplně zasuňte spodní filtr na zachycení vláken a zablokujte žlutý knoflík.
- Úplně zasuňte horní filtr na zachycení vláken.
- Zavřete dvířka.

## Filtr v soklu

V soklu umístěný filtr čistěte jen tehdy, když svítí *vyčistit vzduchové cesty*.


Vymazání hlášení *vyčistit vzduchové cesty*: vypněte a zapněte sušičku / potvrďte pomocí *OK*.

**Vyjmutí**



- Pro otevření zatlačte na kulatou, zahloubenou plochu na krytu výměníku tepla.


Kryt se otevře.



- Vytáhněte filtr ze soklu za rukojeť.

V sušičce vyjede pravý vodicí kolík. Ten zajišťuje, aby se kryt výměníku tepla dal zavřít jen tehdy, když je filtr v soklu nasazený správným směrem.

**Čištění**




- Vytáhněte rukojeť z filtru ze soklu.
- Vypláchněte filtr důkladně pod tekoucí vodou.
- Filtr silně vymačkejte.

⚠ Filtr nesmí být před opětovnou montáží do soklu mokrý tak, aby z něho kapala voda. Mohlo by dojít k poruše!

- Odstraňte vlhkou utěrkou vlákna z rukojeti.

### Kryt filtru v soklu



- Odstraňte vlhkou utěrkou vlákna. Nepoškoďte přitom gumové těsnění!
- Zkontrolujte, zda nejsou chladicí žebra znečištěná vlákny (následuje).


### Kontrola výměníku tepla

⚠ Nebezpečí poranění! Nedotýkejte se rukama chladicích žeber. Mohli byste se pořezat.

- Podívejte se, zda se nenahromadila vlákna.


V případě viditelného znečištění:

⚠ Vyčistěte vysavačem s nasazeným sacím štětcem. Sacím štětcem přejíždějte jen lehce bez tlačení přes chladicí žebra výměníku tepla. Dbejte na to, abyste chladicí žebra neohnuli nebo nepoškodili!




- Opatrně vysajte viditelná znečištění.

**Opětovná montáž**



■ Nasaďte filtr správným směrem na rukojeť.

Aby byl filtr v soklu umístěný přesně před jednotkou výměníku tepla:



■ Nasaďte rukojeť se správně orientovaným filtrem na oba vodicí kolíky:

– Nápis Miele na rukojeti nesmí být vzhůru nohama!

■ Filtr úplně zasuňte.

Se zasunutím filtru se zasune také pravý vodicí kolík.

■ Zavřete kryt výměníku tepla.


⚠ Sušička smí být provozována jen s nasazeným filtrem v soklu a zavřeným krytem výměníku tepla. Jen zavřený kryt zaručuje utěsnění kondenzačního systému a bezvadnou funkci sušičky!

## Sušička

⚠ Odpojte sušičku od elektrické sítě.

⚠ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhnoucí prostředky, sklo nebo univerzální prostředky!
Mohou poškodit plastové povrchy a jiné díly.

- Čistěte sušičku jen mírně vlhkou utěrkou se slabým čisticím prostředkem nebo mýdlovým roztokem a měkkou utěrkou.




- Očistěte vlhkou utěrkou kolem dokola těsnění na vnitřní straně dvířek.
- Osušte vše měkkou utěrkou.
- Nerez (např. buben) můžete čistit vhodným čisticím prostředkem na nerez, což ale není bezpodmínečně nutné.

Flakon s vůní (příslušenství k dokoupení) používejte jen tehdy, pokud chcete vaše prádlo provonět.

⚠ Přečtěte si nejprve kapitolu "Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění", odstavec "Používání flakonu s vůní (příslušenství k dokoupení)".

## Nasazení flakonu s vůní


Flakon s vůní držte jen podle obrázku. Nedržte ho šikmo a nepřevracejte ho, jinak vyteče vonná látka.




- Flakon pevně svírejte, aby se nedopatřením neotevřel!
- Stáhněte ochrannou pečeť.
- Otevřete dvířka sušičky.

Flakon s vůní se zasouvá do horního filtru na zachycení vláken. K tomu účelu najdete otvor vpravo vedle úchytu.

Když flakon s vůní nepoužíváte: Posuv musí zůstat stále zavřený (posunout jazýček úplně dolů)!




- Otvírejte posuv za jazýček, dokud jazýček nebude vpravo nahoře.




- Zasuňte flakon s vůní až na doraz do otvoru.


# Flakon s vůní




Značky ① a ② musí být naproti sobě.




■ Pootočte vnější kroužek Ⓡ doprava.





– Ucítíte slabý odpor a uslyšíte tiché cvaknutí.

Značka ② musí být v poloze ⓪: To je poloha, ve které je cítit odpor.

## Před sušením

Můžete zvolit intenzitu vůně.




■ Otočte vnější kroužek doprava: čím více se flakon s vůní otevře, tím vyšší je intenzita vůně.

K uspokojivému přenosu vůně dojde jen při vlhkém prádle a delších dobách sušení s dostatečným přenosem tepla. Přitom je vůni cítit i v místě instalace sušičky. V programu *studený vzduch* se vůně nepřenáší.

## Po sušení

Aby vůně zbytečně neunikala:





- Otáčejte vnějším kroužkem doleva, dokud nebude značka ② v poloze ⓪.

– Je cítit malý odpor.


Má-li se sušit tu s vůní a pak zase bez vůně: Vyjměte flakon a uložte ho přechodně do prodejního obalu, viz dále.

## Výměna flakonu s vůní

Když už intenzita vůně není dostatečná:





- Otáčejte vnějším kroužkem doleva, dokud nebudou naproti sobě značky ① a ②.



- Vyměňte flakon s vůní.


Flakon s vůní si můžete objednat u specializovaného prodejce Miele, u servisní služby Miele nebo na internetu.

# Flakon s vůní



⚠ Flakon s vůní nikdy nepokládejte – jinak vyteče vonná látka!

**Flakon s vůní uchovávejte jen v prodejním obalu.**



– Když se flakon s vůní přechodně ukládá např. během čištění filtru na zachycení vláken: Prodejní obal neukládejte na vysokou hranu nebo vzhůru nohama, aby nevytekla vonná látka.
– skladujte v chladu a suchu
– nevystavujte slunečnímu světlu
– při koupení nového: ochrannou pečeť stáhněte až krátce před použitím

## Čištění filtrů na zachycení vláken

Když nebudete čistit filtry na zachycení vláken a filtr v soklu, tak se sníží intenzita vůně!

⚠ Když čistíte filtr na zachycení vláken, musíte vyjmout flakon s vůní.

⚠ Aby nevytekla vonná látka:
Flakon s vůní uchovávejte přechodně jen v prodejním obalu, jak je vyobrazeno!

■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken a filtr v soklu: Viz kapitola "Čištění a ošetřování".

## Pomoc při poruchách

Většinu poruch můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu. Následující přehled by Vám měl pomoci při rozpoznání a odstranění poruchy. Pamatujte však:

⚠ Provádění oprav na elektrických přístrojích smí provádět pouze pověření kvalifikovaní pracovníci. Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.

Některá hlášení na displeji jsou víceřádková a celá je lze přečíst stisknutím senzorových tlačítek ∨ a ∧.

## Hlášení na displeji

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Po zapnutí svítí** *000* | Je aktivovaný PIN kód.<br>■ Viz kapitola "Nastavení", odstavec "PIN kód". |
| **Po předčasném ukončení programu svítí** ⓘ změnit množství prádla viz 🕮 | Nejedná se o závadu.<br>U některých programů dochází při malém naplnění nebo nenaplnění k předčasnému ukončení programu. Stejně tak se to může stát, když už jsou usušené kusy prádla.<br>■ Abyste mohli sušit dál, otevřete a zavřete dvířka.<br>■ Jednotlivé kusy prádla sušte programem *teplý vzduch*. |
| **Po předčasném ukončení programu svítí** ⚠ servis 📞 chyba F | Příčina se bezprostředně nedá zjistit.<br>■ Vypněte a zapněte sušičku.<br>■ Spusťte program.<br>Následuje-li opět předčasné ukončení programu a chybové hlášení, vyskytuje se závada. Informujte servisní službu Miele. |

# Co udělat, když . . .

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Na konci programu svítí** ℹ vyčis.vzduch. cesty | Vyskytuje se znečištění vlákny.<br>■ Vyčistěte filtr na zachycení vláken.<br>■ Vyčistěte filtr v soklu.<br>Viz kapitola "Čištění a ošetřování".<br>Vypnutí hlášení:<br>■ Potvrďte pomocí *OK*. |
| **Po předčasném ukončení programu svítí** vyčistit vzduch. cesty viz 🕮 | Vyskytuje se silnější znečištění vlákny.<br>■ Vyčistěte filtr na zachycení vláken.<br>■ Vyčistěte filtr v soklu.<br>Vyčistěte vzduchové cesty:<br>■ oblast vedení vzduchu pod filtrem v soklu<br>■ výměník tepla.<br>Vypnutí hlášení:<br>■ Vypněte/zapněte sušičku |
| **Po předčasném ukončení programu svítí** vyprázd. zásobník viz 🕮 | Je plný zásobník na kondenzát nebo je zalomená odtoková hadice.<br>■ Vyprázdněte zásobník na kondenzát.<br>■ Zkontrolujte odtokovou hadici.<br>Vypnutí hlášení:<br>■ při zapnuté sušičce otevřete a zavřete dvířka nebo vypněte a zapněte sušičku |
| ℹ naplnit zásobník na kondenzát | Je to připomenutí pro Vás: při používání programu *vyhlazování párou* se voda odebírá ze zásobníku na kondenzát.<br>Je nutné, abyste zásobník na kondenzát naplnili vodou nejméně po značku **–min–**.<br>■ Potvrďte pomocí *OK*. |
| ℹ otev. a zavřít dvířka | Po zvolení programu *vyhlazování párou* jste upozorněni, abyste sušičku naplnili prádlem.<br>■ Vložte prádlo do bubnu. |
| komfortní ochlaz. | Program je skončený, ale prádlo se ještě ochlazuje.<br>■ Prádlo můžete vyjmout a rozložit nebo nechat ochlazovat dál. |

## Neuspokojivý výsledek sušení

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Prádlo není uspokojivě usušené.** | Náplň byla tvořena různými tkaninami.<br>■ Dosušte pomocí *teplý vzduch*.<br>■ Krátce poté zvolte vhodný program.<br>Tip: Můžete individuálně upravit zbytkovou vlhkost některých programů. Viz kapitola "Menu nastavení". |
| **Při sušení prádla nebo péřových polštářů vzniká nepříjemný zápach** | Prádlo bylo vypráno s příliš malým množstvím pracího prostředku.<br>Peří má tu vlastnost, že za tepla vytváří vlastní zápachy.<br>■ Prádlo: použijte při praní dostatečné množství pracího prostředku<br>■ Polštáře: nechte vyvětrat mimo sušičku<br>■ Pokud dáváte přednost zvláštní vůni, používejte při sušení flakon s vůní (příslušenství k dokoupení). |
| **Kusy prádla ze syntetických vláken jsou po sušení nabité statickou elektřinou** | Syntetika má sklon ke statickému náboji.<br>■ Statický náboj při sušení může zmírnit aviváž použitá při praní v posledním máchání. |
| **Vytvořila se vlákna** | Uvolňují se vlákna, která se na textiliích vytvořila hlavně otěrem při nošení nebo částečně při praní. Zatížení v sušičce je spíše malé.<br>Vznikající vlákna jsou zachycována filtry na zachycení vláken a filtrem v soklu a lze je snadno odstranit.<br>■ Viz kapitola "Čištění a ošetřování". |

## Ostatní problémy

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Sušení trvá příliš dlouho nebo je dokonce předčasně ukončeno*** | V místě instalace je příliš teplo.<br>■ Důkladně vyvětrejte. |
| | Zbytky pracích prostředků, vlasy a jemná uvolněná vlákna mohou vyvolat ucpání.<br>■ Vyčistěte filtry na zachycení vláken a filtr v soklu.<br>■ Odstraňte viditelná vlákna:<br>. . . vlevo dole, za krytem v prostoru výměníku tepla (viz kapitola "Čištění a ošetřování");<br>. . . z chladicích žeber za mřížkou vpravo dole (viz konec této kapitoly). |
| | Je zastavěná mřížka vpravo dole.<br>■ Odstraňte prádelní koš nebo jiné předměty. |
| | Filtry na zachycení vláken nebo filtr v soklu byly nasazeny mokré.<br>■ Filtry na zachycení vláken a filtr v soklu musí být suché. |
| | Textilie jsou příliš mokré.<br>■ Odstřeďujte v pračce vyššími otáčkami. |
| | Je přeplněný buben.<br>■ Respektujte maximální množství naplnění jednotlivých programů sušení. |
| | Kvůli kovovým zipům se přesně nezjistí stupeň vlhkosti prádla.<br>■ Příště zipy rozepněte.<br>■ Pokud k problému dojde znovu, sušte tyto textilie v programu *teplý vzduch*. |
| | *** Před opakovaným spuštěním programu:**<br>■ Vypněte a zapněte sušičku. |
| **Jsou slyšet provozní zvuky (bzučení / bručení)** | Nejedná se o závadu!<br>Je v provozu kompresor (tepelné čerpadlo) nebo jste zvolili program *vyhlazování párou*.<br>■ Nemusíte nic dělat. Jsou to normální zvuky vyvolané provozem kompresoru nebo čerpadla kondenzátu. |


| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Nedá se spustit žádný program** | Příčina se bezprostředně nedá zjistit.<br>■ Zastrčte síťovou zástrčku.<br>■ Zapněte sušičku.<br>■ Zavřete dvířka sušičky.<br>■ Zkontrolujte jistič domovní elektrické instalace. |
| | Výpadek proudu? Po návratu napájecího napětí se automaticky spustí předtím běžící program. |
| **Je tmavý displej a pomalu bliká tlačítko *start/stop*** | Sušička se nachází v standby. Nejedná se o závadu, je to řádná funkce.<br>Když se sušička nachází v ochraně proti pomačkání, občas se točí buben.<br>■ Viz kapitola "Menu nastavení", odstavec "Vypnutí zobrazovačů". |
| **Sušička je po skončení programu vypnutá.** | Tato sušička se automaticky vypíná. Nejedná se o závadu, je to řádná funkce.<br>■ Viz kapitola "Menu nastavení", odstavec "Vypnutí přístroje". |
| **Nesvítí osvětlení bubnu** | Osvětlení se automaticky vypne ...<br>... při zavřených dvířkách.<br>... po několika minutách při otevřených dvířkách (úspora energie).<br>Když je sušička zapnutá, svítí osvětlení bubnu při otevření dvířek. |
| **Paprsek stříkající vody nestačí na opětovné zvlhčení** | Je ucpaný filtr v zásobníku na kondenzát.<br>■ Vyčistěte filtr v zásobníku na kondenzát (příslušenství k dokoupení): viz konec této kapitoly. |
| | Je silně zavápněná tryska v plnicím otvoru.<br>■ Vyměňte trysku (příslušenství k dokoupení): viz konec této kapitoly.<br>■ Používejte jen zkondenzovanou vodu, nikoli vodu z vodovodu. |

## Mřížka vpravo dole

⚠ Chladicí žebra za mřížkou vpravo dole se zpravidla nemusí nikdy čistit. Čistěte je jen tehdy, když se vinou velkého množství vznikajícího prachu a uvolněných vláken nepřiměřeně prodlouží doba sušení!

- Nejprve otevřete vlevo dole kryt filtru v soklu.


Pod mřížkou je západka, která musí být odblokována např. pomocí lžičky, aby bylo možné mřížku odejmout.



- Zastrčte rukojeť lžičky doprostřed pod mřížku.
- Tlačte rukojetí lžičky na západku a páčivým pohybem otevřete mřížku.
- Odejměte mřížku.

⚠ Nebezpečí poranění! Nedotýkejte se rukama chladicích žeber. Mohli byste se pořezat.


⚠ Vyčistěte je vysavačem s nasazeným sacím štětcem. Přejíždějte štětcem lehce bez tlačení přes chladicí žebra.
Neohněte ani nepoškoďte chladicí žebra!




- Opatrně vysajte viditelná znečištění.
- Nasaďte mřížku jejími 3 háčky do otvorů v přední stěně.
- Mřížku vlevo uprostřed pevně přitlačte, aby zaklapla západka.

## Sítko na zachycení vláken v zásobníku na kondenzát

Za určitých okolností může dojít k problémům při provádění programu *vyhlazování párou*. Může být případně ucpané sítko na zachycení vláken, které je spojené hadicí s gumovým těsněním na zásobníku na kondenzát.





- Vytáhněte zásobník na kondenzát.



- Vytáhněte vylévací hrdlo. Za tím účelem uchopte prstem zespodu boční výstupek.

Netahejte silou za hadici, aby se neuvolnila!



- Protáhněte konec hadice otvorem a pevně ho přidržte.
- Druhou rukou stáhněte sítko na zachycení vláken z hadice.
- Proplachujte sítko na zachycení vláken proudem vody, dokud neodstraníte vlákna.
- Nasaďte vyčištěné sítko na zachycení vláken opět na hadici.
- Nechte hadici s jejím sítkem na zachycení vláken volně sklouznout zpět do zásobníku na kondenzát.
- Nasaďte správně otočené vylévací hrdlo do otvoru v zásobníku na kondenzát. Řiďte se přitom obrázkem.

## Tryska pro vyhlazování párou

⚠ Pokud se tryska zavápnila, tak bude omezený paprsek stříkající vody.
V tomto případě musíte vyjmout trysku a vyměnit ji za novou (příslušenství k dokoupení).


Trysku můžete vyměňovat jen speciálním nástrojem. Nástroj je přiložený k nové trysce.

⚠ Nepoužívejte jiný nástroj. Poškodili byste trysku nebo sušičku.

⚠ Vyhlazovat párou nesmíte nikdy bez zašroubované trysky. Tryska musí být vždy na svém místě!

- Otevřete dvířka sušičky.

Vlevo nahoře v plnicím otvoru vidíte trysku.




- Nasaďte nástroj na trysku.
- Otáčejte nástrojem doleva, tím trysku vyšroubujete.
- Nasaďte novou trysku do nástroje.
- Otáčejte nástrojem doprava, tím trysku zašroubujete.

## Opravy

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a číslo Vaší sušičky. Oba údaje naleznete při otevřených dvířkách na typovém štítku:




## Příslušenství k dokoupení

Pro tuto sušičku obdržíte příslušenství k dokoupení u specializovaných prodejců Miele nebo u servisní služby Miele.




Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů si můžete objednat i na internetu.

**Koš na sušení**

Pomocí koše na sušení můžete sušit nebo provětrávat takové výrobky, které nemají být mechanicky namáhané.

**Flakon s vůní**

Pokud dáváte přednost zvláštní vůni, používejte při sušení flakon s vůní.


## Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba sušičky činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

# Umístění a připojení

## Čelní pohled




① síťový připojovací kabel

② ovládací panel

③ zásobník na kondenzát
– po sušení vyprázdnit

④ dvířka
– při sušení neotvírat


⑤ kryt výměníku tepla
– při sušení neotvírat

⑥ čtyři výškově nastavitelné šroubovací nožky

⑦ otvor pro ochlazovací vzduch
– neblokovat košem na prádlo nebo jinými předměty

⑧ odtoková hadice pro kondenzát

## Zadní pohled




① přesah víka s možností uchopení při přemísťování (šipky)

② příslušenství pro externí připojení kondenzátu: hadicová svorka, adaptér a držák hadice

③ odtoková hadice pro kondenzát

④ síťový připojovací kabel

## Přemísťování sušičky


Na přemístění sušičky (z obalu na místo instalace) použijte

– přední nožky přístroje

– a úchyty na zadním přesahu víka.

⚠ Sušičku přemístěte podle následujícího obrázku.

⚠ Při přemísťování naležato: sušičku naklánějte jen na levou stranu!





⚠ Pokud přemístění provedete v rozporu s tímto popisem, tak je před elektrickým připojením této sušičky nutná čekací doba asi 1 hodina.

Jinak se může poškodit tepelné čerpadlo!


## Umístění

### Vyrovnání sušičky

⚠ V oblasti vyklápění dvířek sušičky nesmí být nainstalovány uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře otvírající se proti dvířkám sušičky.



Pro zajištění bezporuchového provozu musí být tato sušička svisle vyrovnaná.



Otáčením šroubovacích nožek se vyrovnají až půlcentimetrové nerovnosti podlahy.

### Odvětrání

⚠ Nezakrývejte otvory pro ochlazovací vzduch na přední straně! Nebylo by zajištěno dostatečné vzduchové chlazení výměníku tepla.

⚠ Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být zmenšena lištami soklu, vysokým kobercem apod. Nebyl by zajištěn dostatečný přívod vzduchu.

Pro vzduchové chlazení tepelného čerpadla vyfukovaný, teplý vzduch zahřívá vzduch v místnosti. Postarejte se proto o dostatečné větrání místnosti: např. otevřete okno. Jinak se prodlouží doba sušení (vyšší potřeba energie).

### Před pozdější přepravou

Při naklonění sušičky může vytéci malé množství kondenzátu, které po sušení zůstane v oblasti čerpadla. Doporučení: Před přepravou spusťte asi na 1 minutu program *teplý vzduch*. Zbývající kondenzát se tak dostane do zásobníku na kondenzát nebo bude odveden odtokovou hadicí.

## Doplňující podmínky umístění

### Možnost podstavení

Tato sušička se smí zasunout pod pracovní desku.

⚠ Pozor na vytvářené teplo: Musí existovat možnost odvedení proudu teplého vzduchu vystupujícího ze sušičky. Jinak dojde k poruše!

– Demontáž víka přístroje není možná.
– Elektrický přípoj musí být nainstalovaný v blízkosti sušičky a musí být přístupný.
– Může se nepatrně prodloužit doba sušení.

### Příslušenství k dokoupení

**– Spojovací sada pračka-sušička**

Tuto sušičku lze nainstalovat s pračkou Miele do sloupu. Smí se na to použít jen k tomu potřebná Miele spojovací sada pračka-sušička.

**– Sokl**

Pro tuto sušičku je k dostání sokl se zásuvkou.

## Externí odvádění kondenzátu

**Poznámka**

Kondenzát vznikající při sušení se odčerpává přes odtokovou hadici na zadní straně sušičky do zásobníku na kondenzát.

Kondenzát můžete přes odtokovou hadici na zadní straně sušičky odvádět také externě. Nemusíte pak již vyprazdňovat zásobník na kondenzát.

Délka hadice: 1,60 m
Max. výtlačná výška: 1,50 m
Max. výtlačná délka: 4,00 m

**Jako příslušenství k dokoupení dostanete**

– prodloužení hadice,
– montážní sadu "zpětný ventil" pro externí připojení vody. Prodloužení hadice je přiloženo.

**Zvláštní podmínky připojení, které vyžadují zpětný ventil**

⚠ Bez zpětného ventilu může voda téci nebo být nasávána zpět do sušičky a vytékat.
Tato voda může způsobit škody na sušičce a v místě instalace.
Při zvláštních podmínkách připojení, jak jsou následně popsány, se musí použít zpětný ventil.

Max. výtlačná výška se zpětným ventilem: 1,00 m

Zvláštní podmínky připojení, při nichž je potřebný zpětný ventil, jsou:


– Odtok do umývadla nebo podlahové výpusti, když se konec hadice ponoří do vody.
– Připojení k sifonu umývadla.
– Různé přípojky, na něž je navíc připojena např. pračka nebo myčka nádobí.

⚠ Zpětný ventil musí být namontován tak, aby šipka na něm ukazovala do směru toku.
Jinak není možné odčerpávání.


**Instalace odtokové hadice**

⚠ Za odtokovou hadici netahejte, nenatahujte ji a nezalamujte.
Jinak by se mohla poškodit!

V odtokové hadici je malé množství zbytkové vody. Přichystejte proto nějakou nádobu.



- Stáhněte odtokovou hadici z přípojky.
- Odmotejte hadici z bubínku a opatrně ji vytáhněte z držáků.
- Nechte vytéci zbytkovou vodu do nádoby.



- Veďte hadici – podle potřeby – doprava nebo doleva.


– Při instalaci vpravo můžete hadici zaklesnout do drážky.

– Hadici byste měli nechat ve spodním držáku, aby se nedopatřením nezalomila.

**Příklady**

**– Odtok do umývadla nebo podlahové výpusti**

Použijte držák hadice, abyste zabránili zalomení odtokové hadice.




- Zatlačte vlevo a vpravo v držáku hadice palcem dovnitř malé západky (tmavé šipky) a ...
- ... stáhněte pak držák hadice dopředu (světlé šipky).*

⚠ Jestliže odtokovou hadici zavěšujete např. do umývadla, zajistěte ji proti sklouznutí, např. přivázáním: viz vyobrazení čelního pohledu.
Vytékající voda může způsobit škody.


- Zpětný ventil můžete zastrčit do konce hadice.

* Držák hadice můžete později opět nasadit, pokud již nechcete odvádět kondenzát externě.

**– Přímé připojení k sifonu umývadla**




- Odejměte na zadní straně sušičky nahoře adaptér **1** a za ním umístěnou hadicovou svorku **3**.
- Připojte odtokovou hadici, jak je popsáno dále.




1. adaptér
2. převlečná matice umývadla
3. hadicová svorka
4. konec hadice (připevněn na držáku hadice)
5. zpětný ventil
6. odtoková hadice sušičky

- Nainstalujte adaptér **1** pomocí převlečné matice umývadla **2** na sifonu umývadla.
  Převlečná matice umývadla je zpravidla vybavená podložkou, kterou musíte vyjmout.
- Nasaďte konec hadice **4** na adaptér **1**.
- Použijte držák hadice.
- Šroubovákem utáhněte hadicovou svorku **3** hned za převlečnou maticí umývadla.
- Zastrčte zpětný ventil **5** do odtokové hadice **6** ze sušičky.

Zpětný ventil **5** musí být namontován tak, aby šipka ukazovala do směru toku (směrem k umývadlu).

- Připevněte zpětný ventil hadicovými svorkami.

## Změna směru otvírání dvířek

U této sušičky můžete sami změnit směr otvírání dvířek.

⚠ Z bezpečnostních důvodů je nutné odpojit sušičku od sítě.


Budete potřebovat tyto nástroje:

– šroubovák Torx T20 a T30
– plochý šroubovák nebo špičaté kleště
– přiloženou "krytku západky zámku"
– přiloženou "krytku pantu dvířek"
– měkkou podložku (deku)

**Přemístění pantu**

**1. Sundání dvířek ze sušičky**

■ Otevřete dvířka.




■ Šroubovákem Torx T30 vyšroubujte oba šrouby na patce pantu dvířek Ⓐ.


Dvířka nemohou spadnout.

■ Dvířka pevně držte, nadzvedněte a vytáhněte směrem dopředu: 2 patky pantu dvířek musíte vytáhnout z otvorů v sušičce.

Položte dvířka vnější stranou na měkkou podložku (deku), abyste zabránili poškrábání.

**2. Přemístění zámku dvířek na sušičce**


■ Šroubovákem Torx T30 vyšroubujte oba šrouby na zámku dvířek Ⓑ.



■ Šroubovákem zatlačte zámek dvířek nahoru.

Zámek dvířek vyskočí ze své pozice a lze jej sundat.

■ Otočte zámek dvířek o 180°.





■ Zatlačte zámek dvířek na druhé straně otvoru dvířek do otvorů Ⓒ.


■ Posuňte zámek dvířek v jeho pozici tak, aby se kryly díry pro šrouby s dírami v přední stěně Ⓓ.

■ Připevněte zámek dvířek zašroubováním obou Torx šroubů.

**3. Demontáž západky zámku z dvířek**




■ Nejprve stáhněte gumové těsnění z dvířek a položte je stranou.





■ Šroubovákem Torx T20 vyšroubujte šroub Ⓔ na západce zámku.

■ Odsuňte západku zámku s "krytkou západky zámku" Ⓕ.



■ Stáhněte západku zámku.

Tuto "krytku západky zámku" už od tohoto okamžiku nebudete potřebovat.




■ Nyní nasaďte západku zámku na novou krytku, která je přiložená k sušičce.

■ Zatím dejte tuto "krytku západky zámku" stranou.

**4. Demontáž pantu z dvířek**

"Krytku pantu dvířek" musíte vyklapnout z aretace v místě Ⓖ a sundat.





■ Šroubovákem lehce zatlačte na místo aretace Ⓖ na "krytce pantu dvířek".

■ S vynaložením mírné síly vytáhněte "krytku pantu dvířek" Ⓗ.


Tuto "krytku pantu dvířek" už od tohoto okamžiku nebudete potřebovat.

**5. Přemístění pantu na dvířkách**

Pant dvířek je na dvířkách připevněný dvěma zahnutými čepy. Tyto čepy musíte vytáhnout pomocí šroubováku nebo špičatých kleští.





- Dejte špičku šroubováku pod oba zahnuté čepy ① a otočte je tak do vzpřímené polohy.




- Než budete moci oba zahnuté čepy ② úplně vytáhnout, nejprve jeden a pak druhý přesuňte šroubovákem nebo špičatými kleštěmi ke středu.


**Tipy:** Zahnuté čepy mohou být případně velmi pevně usazené. Páčivým pohybem a současným tažením pomocí svého nářadí je můžete uvolnit trochu snadněji.

- Sundejte pant dvířek a otočte ho o 180°.
- Nasaďte pant na druhé straně dvířek.




- Upevněte pant dvířek oběma zahnutými čepy ②.
- Dejte špičku šroubováku pod zahnuté čepy a posuňte je tak do výchozí polohy ①.


Nyní budete potřebovat novou "krytku pantu dvířek", která je přiložena k sušičce.




■ Nasaďte novou "krytku pantu dvířek" Ⓗ tak, aby zaklapla.

**6. Přemístění západky zámku na dvířkách**

Nyní budete potřebovat novou "krytku západky zámku", která je přiložena k sušičce a na kterou už jste nasadili západku zámku.





■ Nasuňte "krytku západky zámku" Ⓕ se západkou.

■ Zašroubujte šroub Ⓔ.


**Montáž**

**7. Montáž dvířek**




- Zatlačte opět gumové těsnění do drážky na dvířkách.
- Držte dvířka před sušičkou.
- Nasaďte 2 patky pantu dvířek do otvorů na sušičce.

Patka pantu dvířek musí dosedat na přední stěně sušičky. Pak dvířka nemohou spadnout.




- Přišroubujte dvířka přes patku pantu dvířek Ⓐ k sušičce.

Protože jste změnili doraz dvířek, budou se dvířka od tohoto okamžiku otvírat na druhé straně.



- Přemístěte oranžovou značku na protější stranu, abyste poznali, na které straně se dvířka otvírají.

**Upozornění**

Obě již nepotřebné krytky ("krytku západky zámku" a "krytku pantu dvířek") musíte uschovat. Budete je opět potřebovat, pokud budete muset například po přestěhování změnit doraz dvířek nazpět.

## Elektrické připojení

Tato sušička je vybavená připojovacím kabelem a síťovou zástrčkou a je tak připravená k připojení.

Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné sušičku odpojit od el. sítě.

Připojení se smí provést jen na řádně provedenou zásuvku, odpovídající platným normám.

Aby se zabránilo možným příčinám nebezpečí (nebezpečí požáru), nesmí se přístroj v žádném případě připojovat přes prodlužovací kabel, jako je např. prodlužovací kabel s vícenásobnými zásuvkami apod.

Jmenovitý příkon a odpovídající jištění jsou uvedeny na typovém štítku. Porovnejte prosím údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

| | náplň[1] kg | stupeň odstředění v pračce ot/min | zbytková vlhkost % | energie kWh | doba trvání minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| **bavlna** ⬡[2] | 8,0 | 1000 | 60 | 1,94 | 156 |
| | 4,0 | 1000 | 60 | 1,10 | 92 |
| **bavlna - suché k uložení** | 8,0 | 1200 | 53 | 1,75 | 141 |
| | 8,0 | 1400 | 50 | 1,65 | 134 |
| | 8,0 | 1600 | 44 | 1,45 | 119 |
| **bavlna suché k uložení + šetrný plus** | 8,0 | 1000 | 60 | 1,96 | 163 |
| **bavlna - na žehlení** | 8,0 | 1000 | 60 | 1,58 | 125 |
| | 8,0 | 1200 | 53 | 1,40 | 109 |
| | 8,0 | 1400 | 50 | 1,30 | 102 |
| | 8,0 | 1600 | 44 | 1,10 | 87 |
| **snadno ošetřovatelné - suché k uložení** | 4,0 | 1200 | 40 | 0,61 | 55 |
| **+ šetrný plus** | 4,0 | 1200 | 40 | 0,61 | 55 |
| **snadno ošetřovatelné - na žehlení** | 4,0 | 1200 | 40 | 0,50 | 48 |
| **automatika plus suché k uložení** | 5,0 | 900 | 50 | 1,33 | 110 |
| **košile suché k uložení** | 2,0 | 600 | 60 | 0,66 | 58 |
| **outdoor suché k uložení** | 2,5 | 800 | 50 | 0,80 | 70 |
| **jeans suché k uložení** | 3,0 | 900 | 60 | 1,28 | 100 |
| **expres suché k uložení** | 4,0 | 1000 | 60 | 1,15 | 85 |

[1] hmotnost suchého prádla

[2] Zkušební program měřen podle nařízení 392/2012/EU pro energetický štítek dle EN 61121

Všechny nevyznačené hodnoty zjištěny v souladu s normou EN 61121

| | |
|---|---|
| Příkon ve vypnutém stavu: | 0,15 W |
| Příkon v nevypnutém stavu: | 1,50 W |

**Pokyny pro srovnávací zkoušky:**

Pro zkoušky dle EN 61121 je nutno před začátkem hodnotících zkoušek provést sušicí proces se 3 kg bavlněného prádla dle výše uvedené normy s počáteční vlhkostí 70% v programu *bavlna suché k uložení* bez přídavné funkce.

**Údaje o spotřebě se mohou od uvedených hodnot lišit podle množství naplnění, různých druhů textilií, zbytkové vlhkosti po odstřeďování, kolísání napětí v elektrické síti a zvolených přídavných funkcí.**

Údaje o spotřebě uvedené v **eko informace (EcoFeedback)** se mohou lišit od zde uváděných údajů. Odchylky jsou dány způsobem zjišťování dat v sušičce. Tak je například doba trvání programu ovlivněna různou zbytkovou vlhkostí a složením prádla, což má vliv na spotřebu energie.

# Technické údaje

| | |
|---|---|
| výška | 850 mm |
| šířka | 596 mm |
| hloubka | 643 mm |
| hloubka při otevřených dvířkách | 1077 mm |
| možnost podstavení | ano |
| možnost uspořádání do sloupu | ano |
| hmotnost | 62 kg |
| objem bubnu | 120 l |
| množství naplnění | 1,0 - 8,0 kg (hmotnost suchého prádla) |
| objem zásobníku na kondenzát | 4,8 l |
| délka hadice | 1,60 m |
| max. výtlačná výška | 1,50 m |
| max. výtlačná délka | 4,00 m |
| délka připojovacího kabelu | 2,00 m |
| přípojné napětí | viz typový štítek |
| jmenovitý příkon | viz typový štítek |
| jištění | viz typový štítek |
| udělené zkušební značky | viz typový štítek |
| spotřeba energie | viz kapitola "Údaje o spotřebě" |
| světlo emitující diody LED | třída 1 |

## Vyvolání

Nastaveními můžete přizpůsobit elektroniku sušičky měnícím se požadavkům. Nastavení můžete kdykoli změnit.

**Otevření menu nastavení**

■ Zapněte sušičku.

Programový volič nesmí být otočený na *další programy*.

■ Stiskněte současně senzorová tlačítka ∨ a ∧.

Na displeji svítí:




Nyní máte vyvolaná nastavení.

**Volba nastavení**

■ Stiskněte senzorové tlačítko ∨ nebo ∧, dokud se na displeji nebude zobrazovat požadované nastavení.

– Senzorové tlačítko ∨ posouvá výběrový seznam dolů.

– Senzorové tlačítko ∧ posouvá výběrový seznam nahoru.

■ Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

**Editace nastavení**

■ Stisknutím senzorového tlačítka ∨ nebo ∧ se Vám zobrazí různé možnosti výběru nastavení.

Například můžete

– vybrat hodnotu, přičemž je aktivní volba vyznačená symbolem ✓,

– změnit sloupeček

– změnit čísla.

■ Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

**Ukončení menu nastavení**

■ Stiskněte senzorové tlačítko ∨ nebo ∧ tolikrát, až se bude zobrazovat *zpět* ⮌.

■ Potvrďte stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

## Jazyk ⚑

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky.

Vlajka ⚑ za slovem jazyk slouží jako návod, pokud byl nastaven jazyk, kterému nerozumíte.

## Stupně sušení

Můžete individuálně upravit stupně sušení programů *bavlna*, *snadno ošetřovatelné*, *automatika plus*.

Sloupečky Vám ukazují nastavený stupeň.

Nastavení z výroby: střední stupeň

– vlhčí ■⊏⊏⊏⊏⊏⊐
  Zkrátí se doba trvání programu.

– sušší ■■■■■■■
  Prodlouží se doba trvání programu.

Výjimka:
Program *bavlna* ⟨ zůstane nezměněn.

## Prodloužení doby ochlazování

Ve všech programech se stupni sušení můžete prodloužit fázi automatického ochlazování před skončením programu v krocích po 2 minutách až do 18 minut. Pak se textilie budou ochlazovat silněji.

Volba

– 00 minut (nastavení z výroby)

– 02, 04, 06 ... 18 minut

## Indikace vzduchových cest

Po sušení se mají odstranit zachycená vlákna. Navíc Vám to připomene indikátor vzduchových cest *vyčistit vzduchové cesty*, jakmile se vlákna budou vyskytovat v určitém množství. Můžete rozhodnout sami, při jakém stupni výskytu vláken má toto připomenutí následovat.

Zkoušením stanovte, jaká volba bude vyhovovat Vašim zvyklostem při sušení.

Volba

– vyp.
  Hlášení *vyčistit vzduchové cesty* se nebude zobrazovat. Při zcela mimořádném omezení vedení vzduchu následuje ovšem ukončení programu a hlášení *vyčistit vzduchové cesty* nezávisle na této volbě.

– necitlivé
  Hlášení *vyčistit vzduchové cesty* se objeví až při silném znečištění vlákny.

– normální (nastavení z výroby)

– citlivé
  Hlášení *vyčistit vzduchové cesty* se objeví již při malém znečištění vlákny.

## Hlasitost bzučáku

Bzučák lze nastavit na hlasitější nebo tišší zvuk.

Sloupečky Vám ukazují nastavený stupeň.
Nastavení z výroby: střední stupeň.

– tišší ■⊏⊏⊏⊏⊏⊐
– hlasitější ■■■■■■

Změnu uslyšíte během volby.

## Tón tlačítek

Tímto můžete aktivovat signální tón, který zazní při každém stisknutí tlačítka.

Volba

– zap.
– vyp. (nastavení z výroby)

## Vodivost

⚠ *nízká* se smí zvolit jen tehdy, když je kvůli mimořádně měkké vodě chybně zjišťována zbytková vodivost prádla.

Volba

– normální (nastavení z výroby)
– nízká

**Podmínka pro volbu nízká**

Voda, ve které se praly textilie, je mimořádně měkká a její elektrická vodivost je menší než 150 µS/cm. Na vodivost pitné vody se můžete přeptat ve vodárně.

⚠ Aktivujte *nízká* skutečně jen tehdy, když je splněna výše uvedená podmínka.
Jinak nebude výsledek sušení uspokojivý!

## Celková spotřeba

Celkovou spotřebu je možno zobrazit.

Volba

– zobrazení
  Zobrazení celkové spotřeby v kWh.
– funkce nulování
  Dosavadní celková spotřeba se vymaže pomocí *vynulovat*.

## PIN kód

PIN kód chrání Vaši sušičku před používáním cizími lidmi.

Volba

– aktivovat
  Kód je 250 a lze ho aktivovat.
  Při aktivovaném PIN kódu se po zapnutí musí zadat kód, aby bylo možné tuto sušičku obsluhovat.
– deaktivovat
  Když má být sušička obsluhována bez zadání kódu. Zobrazuje se jen tehdy, když byl PIN kód předtím aktivován.
– změnit
  Lze zadat libovolný kód.

⚠ Pozor! Nový PIN kód si poznamenejte. Pokud ho zapomenete, může přístroj odblokovat jen servisní služba Miele.

## Jas displeje

Jas displeje lze měnit ve stupních.

Sloupečky Vám ukazují nastavený stupeň.
Nastavení z výroby: střední stupeň.

– tmavší ■⊏⊏⊏⊏⊏⊐
– světlejší ■■■■■■■

Změnu uvidíte během volby.

## Vypnutí zobrazovačů

Pro úsporu energie zhasne po 10 minutách displej a osvětlení tlačítek a pouze pomalu bliká tlačítko *start*/*stop*. To můžete změnit.

Volba

– zap. (nastavení z výroby)
  Displej se vypne (po 10 min.):
  – když po zapnutí nenásleduje zvolení programu
  – v probíhajícím programu
  – po skončení programu.
– zap. (ne probíh. prog.)
  Displej se vypne (podle výše uvedeného popisu), ale nikoli v probíhajícím programu.
– vyp.
  Displej se nikdy nevypíná.

Zobrazovače lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka.

## Vypnutí přístroje

Pro úsporu energie se sušička po 15 minutách automaticky vypne. Tento čas můžete prodloužit nebo zkrátit.

Automatické vypnutí následuje po 10, 15 nebo 20 minutách,

– když po zapnutí nenásleduje další obsluha

– po skončení ochrany proti pomačkání

– po skončení programu bez ochrany proti pomačkání.

Ale: žádné automatické vypnutí v případě chyby.

Volba

– po 10 minutách

– po 15 minutách (nastavení z výroby)

– po 20 minutách.

## Memory

Toto můžete nastavit: Elektronika uloží do paměti zvolený program se stupněm sušení nebo volbou. Navíc se uloží doba trvání programu provětrávání. Při dalším zvolení programu se zobrazují tato nastavení.

Volba

– vyp. (nastavení z výroby)

– zap.

Výjimka:
Program *bavlna* ◇ zůstane nezměněn.

## Ochrana proti pomačkání

Jestliže jste stiskli tlačítko *ochrana proti pomačkání*:
Až max. 2 hodiny po skončení sušení se buben otáčí ve speciálním rytmu ochrany proti pomačkání. To pomáhá snížit pomačkání, když po skončení programu textilie nevyjmete ihned. Dobu trvání můžete zkrátit.

Volba

– 1 h

– 2 h (nastavení z výroby)

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

**Servisní služba Miele**
**příjem servisních zakázek**
# 800 MIELE1
**(800 643531)**




**www.miele-shop.com**

Miele

TMG 640 WP

CE cs-CZ M.-Nr. 10 209 310 / 00