



3-295-945-01(1)

## Objektív pre digitálne zrkadlovky

SK

Návod na použitie



70 - 300 mm F4.5-5.6 G SSM

SAL70300G

© 2008 Sony Corporation



## VÝSTRAHA

Tento objektív je určený pre fotoaparáty **α** Sony.

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Prostredníctvom tohto objektívu sa nepozerajte priamo do slnka.

V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zraku alebo dokonca k oslepnutiu.

Objektív uskladňujte mimo dosah detí.

Hrozí riziko úrazu.

## Informácia pre spotrebiteľov

Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok:

- (1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie a
- (2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.

## UPOZORNENIE

Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu zariadenia.

## Poznámka:

Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal Communication Commission)

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštalačiach zariadení v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.

Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevykrytie aj pri správnej inštalačii.

Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšíť vzdialenosť medzi týmto zariadením a príjimačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než je zapojený príjimač.
- Konzultovať problém s najbližším predajcom Sony, prípadne so skúseným rádio/TV technikom.

## Upozornenie pre spotrebiteľov



### Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívному vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobnejších informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

## Informácia pre zákazníkov z krajín, v ktorých platia smernice a nariadenia Európskej únie

Výrobcem tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

## Poznámky k používaniu

- Objektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani iným intenzívnym svetelným zdrojom. Ak bude svetelné žiarenie sústredené na objektív, môže sa telo fotoaparátu a objektív poškodiť, alebo môže vzniknúť požiar. Ak je nutné objektív umiestniť na priame slnečné žiarenie, musíte naň nasadiť kryt.
- Pri nasadzovaní objektívu ho nevystavujte mechanickým otrasom.
- Počas skladovania musia byť na objektíve nasadené kryty.
- Objektív neskladujte príliš dlho na vlhkých miestach, predídeť tak vzniku plesní.
- Ak nosíte fotoaparát s nasadeným objektívom, držte fotoaparát aj objektív.
- Pri transfokácii atď. nedržte fotoaparát za vyčnievajúcu časť objektívu.
- Nedotýkajte sa kontaktov objektívu. Ak sa kontakty objektívu znečistia, môžu rušíť alebo brániť prenos signálov medzi objektívom a fotoaparátom, čo môže zapríčiniť funkčnú poruchu pri prevádzke.

## Upozornenie pri používaní blesku

Pri určitých kombináciach objektív/blesk môže objektív čiastočne zacloníť svetlo z blesku, čo môže spôsobiť tieňe v spodnej časti záberu. Ak používate vstavaný blesk fotoaparátu, zložte slnečné tienidlo objektívu.

## Vignetácia

Ak používate objektív, okraje záberu budú tmavšie než jeho stred. Aby sa tento jav (označovaný ako vignetácia) redukoval, privrite clonu o 1 až 2 clonové čísla.


## Kondenzácia vlhkosti

Po prenesení objektívu priamo z chladného prostredia do teplého môže na objektíve skondenzovať vlhkosť. Ak chcete zabrániť kondenzácii vlhkosti, vložte objektív do plastovej tašky a pod. Po vyrovnaní teploty vo vnútri tašky s teplotou okolitého prostredia objektív vyberte.

## Čistenie objektívu

- Nedotýkajte sa priamo povrchu šošoviek objektívu.
- Ak je objektív znečistený, vyčistite prach dúchadlom na objektívy a utrite ho jemnou čistou handričkou (odporúčame použiť čisticu handričku KK-CA (voliteľná)).
- Na čistenie objektívu alebo hrdla fotoaparátu nepoužívajte organické rozpúšťadlá ako riedidlo alebo benzín.

## A



## A Popis častí

- 1...Prstenec transfokácie
- 2...Zaostrovací prstenec
- 3...Ukazovateľ vzdialenosťi
- 4...Kontakty objektívū
- 5...Ukazovateľ slnečného tienidla objektívū
- 6...Stupnica ohniskovej vzdialenosťi
- 7...Ukazovateľ ohniskovej vzdialenosťi
- 8...Stupnica vzdialenosťi
- 9...Tlačidlo aretácie zaostrenia
- 10...Prepínac režimu zaostrovania/zaostrovacej zóny
- 11...Ukazovateľ montážnej polohy

## B Nasadenie/zloženie objektívū

### Nasadenie objektívū (Pozri obrázok B-1.)

**1** Zložte predný a zadný kryt objektívū a kryt tela fotoaparátu.

• Predný a zadný kryt objektívū môžete založiť/zložiť dvomi spôsobmi, (1) a (2). Ak skladáte/zakladáte kryt objektívū s nasadeným slnečným tienidlom objektívū, použite spôsob (2).

**2** Zarovnajte oranžový ukazovateľ na telesu objektívū s oranžovým ukazovateľom na fotoaparáte (ukazovateľ montážnej polohy), potom nasuňte objektív do montážnej časti na fotoaparát a otáčajte ho doprava, kým nezavckne.


• Pri nasadzovaní objektívnu nedržte zatlačené tlačidlo uvoľnenia objektívū na fotoaparát.  
• Objektív nenasadzujte nakrivo.

### Zloženie objektívū (Pozri obrázok B-2.)

Držte zatlačené tlačidlo uvoľnenia objektívū na fotoaparát a otáčajte objektívom dolava, kým sa nezastaví, potom objektív vytiahnite.


## B


### 1-1



(1)

(2)



**B****1-2****C Nasadenie slnečného tienidla objektívnu**

Za účelom redukcie preexponovania a zabezpečenia maximálnej kvality záberov odporúčame používať slnečné tienidlo objektívnu.

**Zarovnajte červenú čiarku na slnečnom tienidle s červenou čiarkou (ukazovateľ slnečného tienidla objektívnu) na objektíve. Otáčajte slnečné tienidlo doprava, aby sa červená bodka na slnečnom tienidle zarovnala s červenou bodkou na objektíve a aby slnečné tienidlo zacvaklo.**

- Keď používate vstavaný blesk, zložte slnečné tienidlo objektívnu, aby sa nezaclonilo svetlo z blesku.
- Slnečné tienidlo nasadte správne. Inak môže slnečné tienidlo znôžniť dosiahnutie želaného efektu, alebo sa v zábere môže vyskytovať tieň.
- Pri skladovaní prevráťte slnečné tienidlo a umiestnite ho na objektív naopak.

**D Transfokácia (Zoom)**

Otačaním prstenca transfokácie nastavte želanú ohniskovú vzdialenosť.

**E Zaostrovanie**



**Nastavenie AF/MF (automatické zaostrovanie/manuálne zaostrovanie) a zaostrovacej zóny (AF zóna)**




Na objektíve môžete prepínať režim zaostrovania AF a MF. V režime AF môžete tiež nastaviť zaostrovaciu zónu (AF zóna). Ak chcete snímať v režime AF, nastavte režim zaostrovania na AF na fotoaparát aj objektíve a zvolte zaostrovaciu zónu (AF zóna) na objektíve. V režime MF môžete snímať, ak je tento režim nastavený na fotoaparáte alebo objektíve, alebo ak je režim MF nastavený na fotoaparát aj objektíve.

**Nastavenie režimu zaostrovania na objektíve (Pozri obrázok E-1.)**

Ak zvolíte AF, posuňte prepínač režimu zaostrovania/zaostrovacej zóny do polohy pre vhodný režim (AF alebo MF) a do polohy pre vhodnú zaostrovaciu zónu (AF zóna).

- V režime AF zvolte prepínačom režimu zaostrovania/zaostrovacej zóny zaostrovaciu zónu z nasledovných možností, podľa vzdialenosť objektu. Nastavenie zaostrovacej zóny umožní rýchlejšie zaostrovanie. Je to výhodné, ak je vzdialenosť snímania limitovaná.
  - FULL: Bez obmedzení vzdialenosť. AF funguje v celej zóne.
  - $\infty$ -3m : AF funguje od 3,0 m po nekonečno.
- V režime MF sledujte obraz v hľadáčiku a presne zaostrite otáčaním zaostrovacieho prstenca (pozri obrázok E - 2.). Zaostrovací signál v hľadáčiku indikuje aktuálnu mieru zaostrenia.

**C****D**

**E****1****2****3**

## Používanie fotoaparátu s ovládacím tlačidlom AF/MF

- Ak je fotoaparát aj objektív nastavený do režimu AF, stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF prepnite z režimu AF do režimu MF.
- Ak je fotoaparát aj objektív nastavený do režimu MF, stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF prepnite z režimu MF do režimu AF.

## Priame manuálne zaostrovanie (DMF)

Otačaním zaostrovacieho prstence nastavte správne zaostrenie DMF, keď je zaostrenie aretované nastavením AF-A (automatické zaostrovanie) alebo AF-S (automatické zaostrenie na jedno snímanie).

- Zaostrenie DMF nie je dostupné v nasledovných prípadoch:
  - Keď je záber mimo zaostrovaciu vzdialenosť
  - Keď je zvolený režim AF-C (súvislé automatické zaostrovanie)
  - Keď počas nepretržitého snímania v režime AF-A potvrdíte zaostrenie pri druhej snímke

## Snímanie so zaostrením na nekonečno v režime MF

Zaostrovací mechanizmus sa otočí mierne za značku nekonečna, vďaka čomu sa poskytne presné zaostrenie pri rôznych prevádzkových teplotách. Sledujte obraz v hľadáčiku a presne zaostrite, obzvlášť pri zaostrení objektívu v polohách blízkych k nekonečnu.

## Tlačidlo aretácie zaostrenia (Pozri obrázok E-3.)

Po zatlačení tlačidla aretácie zaostrenia sa pozastaví funkcia automatického zaostrovania a pre snímanie sa aretuje aktuálne zaostrenie.

- Funkciu tlačidla aretácie zaostrenia môžete zmeniť na fotoaparatoch vybavených užívateľskými funkciami. Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.

## Technické údaje

Názov (Typové označenie)	70 - 300 mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)
Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť pre 35 mm formát <sup>*1</sup> (mm)	105 - 450
Skupiny - šošovky	11 - 16
Zorný uhol 1 <sup>*2</sup>	34° - 8° 10'
Zorný uhol 2 <sup>*2</sup>	23° - 5° 20'
Minimálne zaostrenie <sup>*3</sup> (m)	1,2
Maximálne zväčšenie (x)	0,25
Minimálny otvor clony (f-stop)	f/22-29
Priemer filtra (mm)	62
Rozmery (maximálny priemer x dĺžka) (mm)	Cca 82,5 x 135,5
Hmotnosť (g)	Cca 760

<sup>\*1</sup> Hodnoty pre ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť pri formáte 35 mm platia pre digitálne zrkadlovky vybavené snímacím prvkom formátu APS-C.

<sup>\*2</sup> Hodnoty pre zorný uhol 1 platia pre formát 35 mm a hodnoty pre zorný uhol 2 platia pre digitálne zrkadlovky vybavené snímacím prvkom formátu APS-C.

<sup>\*3</sup> Minimálna zaostrovacia vzdialenosť je najkratšia vzdialenosť od snímacieho prvku k objektu.

- Tento objektív je vybavený enkodérom vzdialenosť. Enkodér vzdialenosť umožňuje presnejšie meranie (ADI) pomocou blesku pre systém ADI.
- V závislosti od mechanizmu objektív sa môže ohnisková vzdialenosť zmeniť bez zmeny snímacej vzdialenosť. Ohnisková vzdialenosť zodpovedá zaostreniu objektív na nekonečno.

Dodávané príslušenstvo:

Objektív (1),  
Predný kryt objektív (1),  
Zadný kryt objektív (1),  
Slnečné tienidlo (1),  
Puzdro (1),  
Návod na použitie  
Právo na zmeny vyhradené.

**α** je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.

Názvy spoločností a názvy produktov spoločností sú obchodné značky alebo ochranné známky daných spoločností.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



### **Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení** **(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným** **separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívному vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobnejších informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.