



M9 Jump

Uživatelský manuál

CZ

- 1 On/Off tlačítko
- 2 Reproduktor
- 3 Zámek krytu
- 4 TL. svítelný
- 5 TL. hlasitosti
- 6 Svítlna
- 7 TL. zpět
- 8 Fotoaparát
- 9 Úchytka
- 10 TL. smazat
- 11 3,5mm jack
- 12 Micro USB konektor



Bezpečnostní opatření

DŮLEŽITÉ! Prosíme, přečtěte si pozorně tyto pokyny a postupujte podle nich, v případě nebezpečných situací. Bezpečnost při řízení: Je doporučeno nepoužívat mobilní telefon, pokud řídíte. Pokud jej musíte použít, vždy použijte systém "Volné ruce" při řízení.

Vypněte mobilní telefon, pokud se nacházíte v letadle.

Rušení způsobené mobilními telefony ovlivňují bezpečnost letectví, tudíž je nelegální je používat v letadle.

Prosíme, ujistěte se, že mobilní telefon je vypnutý, když jste v letadle.

Vypněte mobilní telefon v oblasti činností pískování.

V nemocnici: Pokud používáte mobilní telefon v nemocnici, musíte dodržet relevantní pravidla určené danou nemocnicí. Jakékoliv rušení způsobené přístroji wireless může ovlivnit výkony telefonu.

Schválené servisy: Pouze schválené servisy můžou opravovat mobilní telefony. Pokud rozeberete telefon a pokusíte se jej opravit sami, ztratíte záruku výrobku.

Příslušenství a baterie: Mohou se používat pouze příslušenství a baterie schváleny výrobcem.

Tísňová volání: Ujistěte se, že telefon je zapnutý a aktivovaný pokud chcete provést Tísňové volání na 112, stiskněte tlačítko volat a potvrďte umístění, vysvětlete, co se stalo, a neukončete hovor.

Baterie a nabíjení baterie: Doporučujeme baterii před prvním použitím plně nabít. Nevystavujte baterii/celý výrobek teplotám nad 40° C. Nevhazujte baterii/celý výrobek do ohně. Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech k tomu určených.

Pozor: Neneseme žádnou odpovědnost za situace kdy telefon je používán jinak, než je uvedeno v příručce.

Naše společnost si vyhrazuje právo měnit obsah příručky, aniž by to zveřejňovala. Tyto změny budou uvedené na stránkách společnosti u výrobku, u kterého byly provedeny změny.

Obsah této příručky může být odlišný od toho, který je uveden u výrobku. V tomto případě, posledně jmenovaný bude platný. Aby se předešlo problémům, které mohou nastat ohledně servisů které již nejsou přijaté S.C. Visual Fan S.R.L. (jelikož Visual Fan si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s jakýmkoliv přijatým spolupracujícím servisem, uvedeným na záručním listu ke dni uvedení do prodeje skupiny výrobků), před předáním výrobku do servisu, prosíme zkontrolujte aktualizovaný seznam přijatých servisů, uvedený na stránkách Allview v sekci "Suport&Service - Autorizovaný servis".

Pro více informací navštivte www.allviewmobile.com. Nezakrývejte anténu rukou nebo jiných objektů. Nedodržení vede k problémům s připojením a rychlé vybití baterie.

Začínáme

Instalace baterie

Před instalací baterie vypněte telefon

Instalace a výměna SIM karty

1. Před instalací SIM karty vypněte telefon a vyjměte baterii.
2. Vložte SIM kartou pozlacenou stranou dolů

Nabíjení

1. Před nabíjením se ujistěte, že je baterie v telefonu řádně vložena.
2. Zapojte nabíječku do telefonu a poté do zásuvky.
3. Pokud je telefon během nabíjení vypnutý, zobrazí se na obrazce indikace nabíjení. Pokud je telefon během nabíjení zapnutý, můžete ho standartně používat. Až bude baterie plně nabitá, indikace na obrazovce přestane blikat. Pokud telefon používáte poprvé, nechte baterii zcela vybit a pak ji plně nabijte. Tento postup opakujte třikrát.
4. Pokud telefon dlouho nepoužíváte, baterie může podvybit. To se projeví tak, že po připojení telefonu k nabíječce zůstane černá obrazovka a může to trvat určitou dobu, než se indikace nabíjení objeví. Upozornění: Během nabíjení nevyjímejte baterii!

Klávesy

Uzamčení klávesnice: Stiskněte * a poté zvolte
"Uzamknout"

Odemčení klávesnice: Doleva a poté stiskněte *

* tlačítko # tlačítko:

Funkce se odlišuje situacemi:

- V režimu zadávání, "*" pro symboly.
- V režimu zadávání, "#" pro změnu metod zadávání.
- V pohotovostním režimu, podržením "#" pro změnu na tichý režim.
- V pohotovostním režimu, vložte do číselníku "+" pro mezinárodní hovory

Hlavní menu

Po stisknutí tlačítka Menu se dostane do hlavního menu. Orientačními tlačítky se pohybujete po menu.

Hovory

Vytočení hovoru pomocí zadání čísla:

1. Zadejte číslo. Číslo můžete změnit pomocí směrových kláves. Stisknutím 〈Smazat〉 vymažete číslo. Stisknutím a podržením 〈Smazat〉 vymažete všechny čísla.
2. Stiskněte tlačítko vytočit pro vytočení čísla.

Vytočení hovoru pomocí uložených kontaktů:

Do kontaktů se dostanete přes menu, zvolte písmeno pro vyhledávání. Zvolte kontakt a vytočte ho pomocí tlačítka vytáčení.

Vytočit volané čísla, přijaté hovory a zmeškané hovory:

1. Stiskněte tlačítko hovorů pro zobrazení výpisu hovorů.
2. Zvolte číslo a stiskněte tlačítko hovoru.

Vytočení hovorů skrz menu:

1. Běžte do menu a zvolte Výpis hovorů ;
2. Zvolte ze zmeškaných, volaných a přijatých hovorů.
3. Zvolte číslo a stiskněte tlačítko hovoru.

Přijetí příchozího hovoru

Stisknutím tlačítka hovoru přijmete příchozí hovor.

Možnosti hovoru

Je zde několik funkcí (některé mohou vyžadovat povolení u operátora). Během hovoru, stiskněte->

Možnosti a vyberte z následujících možností:

Přidržet: Pozastaví hovor.

Ukončit hovor: Ukončí aktuální hovor.

Nový hovor: Možnost vytočit nový hovor.

Kontakty: Zobrazí kontaktu telefonu.

Výpis hovorů: Stejná funkce jako v menu telefonu.

Zprávy: Procházení menu zpráv.

Záznam zvuku: Zaznamená zvuk.

Ztlumit: Vypne mikrofon.

DTMF tóny (Dual-tone Multi-frequency): Můžete je vypnout a zapnout. Jsou to tóny s určitou frekvencí, které lze využít pro přenos informace na druhou stranu hovoru.

ZADÁVÁNÍ

Obecně

Váš telefon nabízí možnosti zadávání: chytré abc, cs.

Definice klávesnice:

Levá klávesa: Enter a OK

Pravá klávesa: Zpět a Cancel

Navigační klávesy: Kurzor nebo zvolení slov.

TI. # : Změna metody zadávání.

TI. 2-9: Vloží character, který je na daném tlačítku

TI. *: Vloží interpunkci

SEZNAM FUNKCÍ

Kontakty

Můžete ukládat kontakty na SIM kartu nebo do paměti telefonu. Po zvolení kontaktu můžete provádět následující operace:

Zobrazit: Zobrazí kontakt

Odeslat zprávu: Odešle zprávu na dané číslo.

Odeslat multimediální zprávu: Odešle multimediální zprávu na dané číslo.

Volat: Vytočí dané číslo.

Upravit: Úprava daného kontaktu.

Smazat: Smaže daný kontakt.

Kopírovat: Kopírovat kontakt z telefonu na SIM a obráceně.

Přidat na Blacklist: Přidá dané číslo na blacklist.

Přidat na Whitelist: Přidá dané číslo na whitelist.

Nastavení kontaktů: Nastavení kontaktů.

Výpis hovorů

V tomto menu můžete zkontrolovat všechny hovory – odchozí, přijaté, zmeškané a můžete provádět následující operace:

Zobrazit: Zobrazí výpis hovorů.

Odeslat SMS: Odešle SMS na dané číslo.

Volat: Volat na dané číslo.

Uložit do kontaktů: Uloží číslo do kontaktů.

Přidat na Blacklist: Uloží číslo na Blacklist.

Přidat na Whitelist: Uloží číslo na Whitelist

Upravit před hovorem: Upravit číslo před voláním.

Smazat: Smaže daný výpis hovoru.

Smazat vše: Smaže celý výpis hovorů.

Označit: Můžete označit záznamy ve výpisu hovorů.

Pokračilé: Časovač hovorů/Cena hovorů/GPRS.

Správce souborů

Stiskněte levou klávesu pro vstup do menu. Dostupné budou následující možnosti: Otevřít a Formátovat (zformatovat složku).

- Detaily: Zobrazí stav paměti.

Fotoaparát

Vestavěný fotoaparát může fotografovat a přizpůsobovat své nastavení. Menu obsahuje následující položky:

- Přepnout: Přepne na záznam videa.
- Fotografie: Zobrazí uložené fotografie.
- Nastavení fotoaparátu: Zvolte pro rozšířené nastavení.
- Nastavení obrázků: Zvolte pro změnu velikosti a kvality pořizovaných obrázků.
- Úložiště: Zvolte úložiště kam budou fotografie ukládány.

Multimédia

- Zobrazování obrázků
- Nahrávání videí
- Přehrávání videí
- Přehrávání audio souborů
- Registrované zvuky

Prohlížeč obrázků

Dostupné možnosti:

- Zobrazit: Zobrazí fotografii.

- Odeslat: Odešle obrázek například pomocí MMS nebo Bluetooth.
- Použít jako: Lze foto použít jako tapetu.
- Přejmenovat: Pro přejmenování fotografie.
- Smazat: Smaže zvolené fotografie.
- Seřadit: Seřadí fotografie podle zvolené metody.
- Informace: Zobrazí informace o fotografii.

Audio přehrávač

Předinstalovaný audio přehrávač vám umožní poslouchat vaši oblíbenou hudbu.

1. Přehrát: Začne přehrávat audio soubor.
2. Detaily: Zobrazí detaily daného souboru.
3. Obnovit seznam: Obnoví seznam skladeb.
4. Nastavení: Umožní nastavní parametry přehrávání.

Video přehrávač

Video přehrávač přehraje video záznamy uložené v paměti telefonu a na paměťové kartě.

Video přehrávač nabízí následující možnosti:

1. Přehrát: Začne přehrávat video.
2. Odeslat: Odešle video pomocí Bluetooth nebo MMS.
3. Přejmenovat: Přejmenuje video.

4. Smazat: Smaže video.
5. Seřadit: Seřadí videa podle zvolené metody.
6. Úložiště: Zvolte úložiště kam budou videa ukládány.

Záznam zvuku

Na telefonu můžete zaznamenávat hlas/zvuk. Stačí spustit záznam zvuku, jít do možností a stisknout "Nový záznam". Tlačítkem Stop nahrávku uložíte. Tlačítkem Pauza nahrávání pozastavíte.

FM Rádio

- Seznam kanálů: Seznam aktuálních kanálů. Seznam můžete editovat.
- Ruční vkládání : Ruční zadávání kanálu
- Automatické ladění: Automaticky nalezne stanice a uloží seznam.

Svítilna

Kdekoliv potřebujete, můžete použít svítilnu. Jdetě do menu a zvolte funkci svítilna.

Zprávy

Telefon podporuje různé funkce zpráv. Můžete vytvářet, odesílat, přijímat a upravovat zprávy.

Zprávy obsahují následující složky:

- Napsat zprávu: Po zvolení můžete napsat novou zprávu.
- Konverzace: Všechny odeslané a přijaté zprávy jsou v konverzaci.
- Koncepty: Rozepsané zprávy můžete uložit do konceptů.

- Šablony: Předuložené šablony obsahují předepsané zprávy připravené k použití.
- Smazat zprávy: Smaže všechny nechtěné zprávy.
- Nastavení zpráv: Nastavení zpráv zodpovědné za odesílání a přijímání zpráv.

Prohlížeč - Opera Mini

Možnosti Prohlížeče Opera Mini:

1. Zadejte adresu: Zadejte URL adresu.
2. Úvodní stránka
3. Záložky: Přístup k záložkám a jejich úpravám.
4. Nástroje: historie, nastavení, pomoc

Bluetooth

Možnosti Bluetooth:

1. Zap/Vyp: Vypnutí/Zapnutí
2. Viditelnost: Zapnuto/Vypnuto
3. Moje zařízení: Zobrazí nové nebo již spárované zařízení.
4. Vyhledat audio zařízení: Vyhledá audio zařízení.
5. Název zařízení: Zadejte název zařízení.
6. Rozšířené: Pokročilé nastavení Bluetooth.

Kalendář

Do kalendáře můžete uložit důležité schůzky. Po zvolení daného data můžete:

Přejít na datum: Zvolíte datum a potvrdíte.

Zobrazit: Zobrazí den.

Jít na dnešní datum: Vráťí se na dnešek.

Týdenní přehled: Zobrazí náhled na týden.

Začátek týdne: Můžete zvolit Neděli nebo Pondělí.

Budík

Budík lze nastavit aby zvonil pouze ve vybrané dny. Je zde 5 různých základních budíků. Tyto budíky můžete nastavit na různé dny a časy v týdnu.

Pro nastavení budíku:

1. Stiskněte upravit
2. Pomocí kláves nahoru a dolů zvolte:
 - Zap/Vyp: Vypnutí a zapnutí budíku
 - Čas budíku: Zadejte čas budíku
 - Opakování: Nastavte, kdy se má budík opakovat
 - Melodie: Můžete zvolit melodii budíku
 - Typ upozornění: Zvolte vyzvánění, vibrace nebo vyzvánění i vibrace.

Nastavení

V nastavení můžete změnit nastavení různých funkcí telefonu

Nastavení telefonu

Pod tímto nastavením se nachází tyto položky:

Čas a datum: Nastavte si čas a datum telefonu

Plánované zap/vyp: Nastavte si automatické zapnutí a vypnutí telefonu

Jazyk: Zvolte jazyk telefonu

Preferovaná metoda zadávání: Toto vám umožní nastavit si mezinárodní klávesnice.

Displej: Můžete si nastavit dualní hodiny, tapetu nebo automaticky zámek.

Automatická aktualizace

Režim v Letadle

Další nastavení: Podsvícení LCD.

Připojení Nastavení připojení dává uživateli možnost nastavit si datové připojení.

Nastavení připojení SIM1/2:

1. Zvolení sítě, vyhledávání – automatické/manualní
2. Nastavení: Seznam všech názvů sítě.

GPRS přenos: data nebo volání

Nastavení hovorů:

Nastavení hovoru SIM1/SIM2 a další pokročilé nastavení.

Nastavení zabezpečení

Lze nastavit nebo změnit nastavení zabezpečení SIM1/SIM2

SIM1/2 Security Settings:

- PIN: PIN chrání SIM kartu před zneužitím.
- Změna PIN: Můžete změnit PIN kód.
- Změna PIN 2: Můžete změnit PIN 2 kód.

Zabezpečení telefonu: Umožní nastavit kód odemknutí telefonu.

Zámek: Můžete nastavit kód pro uzamčení telefonu.

Konektivita Zvolte síť telefonu.

Obnovit tovární nastavení Tuto funkci zvolte v případě, že chcete obnovit telefon do továrního nastavení. Heslo je 1234.

VAROVÁNÍ A POZNÁMKY

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod. Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je Allview M9 Jump

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě, včetně ČR, je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý, elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.

DECLARATION OF CONFORMITY

No. 1441

We, S.C. Visual Fan S.R.L, with the social headquarters in Brasov, 61st Brazilor Street, post code 500313 Romania, registered at the Register of Commerce Brasov under nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, as importer, ensure, guarantee and declare on own responsibility according to Art. 4 HG nr.1.022/2002 regarding the products and services regime, which could put in danger the life and health, security and labour protection, that the ALLVIEW product M9 Jump does not put in danger the life, safety of labour, does cause adverse environmental impacts and is according to:

- The 2011/65/UE Directive regarding the usage restrictions of some dangerous substances in the electronic and electrical equipments.
- The Directive regarding the radio and telecommunications equipments R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003)
- The Directive regarding the ensurance of low voltage equipment users 73/32/CEE , modified by the 93/68/CEE (HG457/2003) Directive.
- The Directive regarding the electromagnetic compatibility 89/336/CEE, modified by the 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG982/2007); RoHS Directive: EN50581:2012
- The safety requirements of the European Directive 2001/95/EC and of the EN 60065:2002/A12:2011 si EN 609501:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011 standards, regarding the decibel level limit of the commercialized devices. The product had been evaluated according to the following standards:

- Health: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1 : 2006
- Safety: EN 60950- 1: 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
- Radio spectrum: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003);EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

The conformity assesment procedure was done according to the 1999/5/CEE Directive (of the Annex II of HG nr. 88/2003) the documentation being at S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov , 61st Brazilor Street, post code 500313 ,Romania at it will be put at disposal on demand. The products conformity assesment procedure was fulfilled with the participation of the following institutions: Phoenix Testlab Gmbh.

The product has the CE mark applied. The conformity declaration is available at www.allviewmobile.com.

CE0700
SAR:0.814W/kg
Brasov
13.09.2016

Director
Cotuna Gheorghe



SPECIFIKACE

Obecné	Jazyk	CZ, RO, EN, DE, HU, NL, PL etc.
	GSM	2G:850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS 850/900/1900/2100MHz
	Dual SIM	Ano
	MicroSim (SIM1)	Ano
	MiniSim (SIM2)	Ano
Rozměry	Rozměry	131,8x58,2x15mm
	Váha	126,3g
Displej	Rozlišení	2,4" 240x320px
	TFT LCD	Ano
	Gorilla glass3	Ano
Specifikace	Procesor	ARM11 @411MHz
	Interní paměť	128 MB
	RAM	64 MB
	MicroSD	< 64 GB
	Stupeň ochrany	Ano IP67
	FM radio	Ano
	HD hlas	Ano
Zvuk	3.5mm jack	Ano

	Reproduktor	Ano
	Audio sobory renderování	Ano
Fotoaparát	Rozlišení	5 MP
Data	3G	HSDPA 7,2Mbps/HSUPA 5.76Mbps
	EDGE	Ano Class12
	GPRS	Ano Class 12
	Bluetooth	Class V2.1+EDR
	USB	Ano MicroUSB 2.0
Aplikace	E-book	Ano
	E-mail	Ano
	Záznam zvuku	Ano
	Svítilna	Tethering WiFi/USB/Bluetooth
Baterie	Kapacita	Li-ion 1400mAh
	Typ nabíječky	DC 5V, 500mA
	Standby	< 280h
	Čas hovoru	< 442min
Obsah balení	Telefon, manual, záruční list, nabíječka, sluchátka	