Canon

EOS 1300D

EOS 1300D (W)

Návod na používanie bezdrôtovej funkcie


SLOVENSKY

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Úvod

Čo môžete robiť pomocou bezdrôtových funkcií

Pripojením sa k sieti Wi-Fi® alebo inému zariadeniu, ktoré podporuje bezdrôtové funkcie tohto fotoaparátu, môžete vykonávať rôzne úlohy, napríklad odosielať snímky alebo ovládať fotoaparát.



* Používajte najnovší firmvér.

Webové služby CANON iMAGE GATEWAY nie sú podporované v niektorých krajinách a oblastiach. Informácie o podporovaných krajinách a oblastiach nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon (www.canon.com/cig).

(1) Pripojenie k smartfónu (str. 19, 41)

Bezdrôtovo pripojte fotoaparát k smartfónu alebo tabletu a pomocou špecializovanej aplikácie Camera Connect môžete diaľkovo ovládať fotoaparát alebo zobraziť snímky uložené vo fotoaparáte.
Termín „smartfón“ v tejto príručke a na obrazovke LCD fotoaparátu označuje smartfóny a tablety.

(2) Ukladanie snímok do zariadenia Connect Station (p. 37)

Bezdrôtovo pripojte fotoaparát k zariadeniu Connect Station (predáva sa samostatne) a ukladajte doň snímky.

(3) Odosielanie snímok do webovej služby (str. 61)

Podeľte sa o snímky s rodinou a priateľmi alebo ich zdieľajte prostredníctvom rôznych webových služieb pomocou lokality CANON iMAGE GATEWAY, fotografickej služby online pre používateľov zariadení Canon (vyžaduje sa bezplatná registrácia).


Jednoduché pripojenie pomocou funkcie NFC

Tento fotoaparát podporuje funkciu NFC*, ktorá umožňuje jednoduché vytvorenie prepojenia medzi fotoaparátom a smartfónom alebo zariadením Connect Station (predáva sa samostatne). Bližšie informácie nájdete na strane 16.

* Near Field Communication

Štruktúra tohto návodu

Návod je štruktúrovaný tak, aby ste si mohli prečítať požadované strany podľa pripájaného zariadenia a spôsobu pripojenia. Keď si zaregistrujete prezývku a naučíte sa základné operácie uvedené v kapitole 1, podľa schémy uvedenej nižšie vyhľadajte príslušné strany zodpovedajúce vašim potrebám.



*1 Jednoduché pripojenie: pripojenie fotoaparátu priamo k jednotlivým zariadeniam.
*2 Pripojenie Wi-Fi: pripojenie pomocou prístupového bodu Wi-Fi.

Kapitoly

	Úvod	2
1	**Príprava a základné operácie**	9
2	**Jednoduché pripojenie k smartfónu**	19
3	**Jednoduché pripojenie k zariadeniu Connect Station**	37
4	**Pripojenie k smartfónu cez rozhranie Wi-Fi**	41
5	**Pripojenie k webovej službe cez rozhranie Wi-Fi**	61
6	**Kontrola a ovládanie nastavení pripojenia**	83
7	**Poradca pri riešení problémov**	89
8	**Referencie**	105

Obsah

Úvod 2

Čo môžete robiť pomocou bezdrôtových funkcií ... 2
Štruktúra tohto návodu ... 4
Kapitoly ... 5
Konvencie použité v tomto návode ... 8

1 Príprava a základné operácie 9

Registrácia prezývky ... 10
Základné operácie a nastavenia ... 13
Funkcia NFC ... 16
Príprava pre smartfóny ... 18

2 Jednoduché pripojenie k smartfónu 19

Spôsob pripojenia ... 20
Automatické pripojenie pomocou funkcie NFC ... 21
Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia ... 24
Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu ... 28
Opätovné pripojenie ... 30
Jednoduchý prenos snímok pomocou funkcie NFC ... 32

3 Jednoduché pripojenie k zariadeniu Connect Station 37

Ukladanie snímok ... 38

4 Pripojenie k smartfónu cez rozhranie Wi-Fi 41

Kontrola typu prístupového bodu ... 42
Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC) ... 43
Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN) ... 45
Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti ... 48
Pripojenie k smartfónu ... 51
Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu ... 54

Opätovné pripojenie 56
Určenie zobraziteľných snímok 57
Registrácia viacerých nastavení pripojenia 60

5 Pripojenie k webovej službe cez rozhranie Wi-Fi 61

Príprava pre webové služby 62
Kontrola typu prístupového bodu 64
Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC) 65
Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN) 68
Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti 71
Odosielanie snímok do webovej služby 76
Opätovné pripojenie 80
Registrácia viacerých nastavení pripojenia 81

6 Kontrola a ovládanie nastavení pripojenia 83

Kontrola, zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia 84
Zrušenie nastavení funkcie Wi-Fi 87

7 Poradca pri riešení problémov 89

Postupy pre chybové správy 90
Poradca pri riešení problémov 100
Poznámky o bezdrôtovej funkcii 101
Kontrola sieťových nastavení 103

8 Referencie 105

Manuálne nastavenie siete 106
Manuálne nastavenie adresy IP 108
Technické parametre 110
Bezpečnostné upozornenia pre rozhranie Wi-Fi (bezdrôtovú sieť LAN) 111
Register 113

Konvencie použité v tomto návode

- V tomto návode sa výrazy „bezdrôtový“ a „bezdrôtová sieť LAN“ používajú ako všeobecné označenie funkcie Wi-Fi a pôvodných bezdrôtových funkcií od spoločnosti Canon.
  Výraz „prístupový bod“ označuje terminály bezdrôtovej siete LAN (prístupové body bezdrôtovej siete LAN, smerovače bezdrôtovej siete LAN atď.), ktoré prenášajú pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.

Ikony v tomto návode

<☆> : Označuje hlavný volič.

<▲><▼><◀><▶> : Označuje krížové tlačidlá <✣> hore, dole, vľavo a vpravo.

<(SET)> : Označuje nastavovacie tlačidlo.

* Ikony a symboly používané na tlačidlách fotoaparátu a zobrazované na obrazovke LCD sa okrem označení uvedených vyššie používajú v tomto návode aj pri vysvetľovaní súvisiacich operácií a funkcií.

(str. **): Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.

: Varovania na predchádzanie potenciálnym problémom počas používania.

: Doplňujúce informácie.

- Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za žiadne straty ani škody spôsobené nesprávnymi nastaveniami bezdrôtovej komunikácie pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť Canon rovnako nie je zodpovedná za žiadne iné straty alebo poškodenie spôsobené používaním fotoaparátu.
- Pri používaní bezdrôtových funkcií na vlastné riziko a podľa vlastného uváženia využívajte vhodné zabezpečenie. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo poškodenia spôsobené neoprávneným prístupom alebo iným narušením bezpečnosti.


1

Príprava a základné operácie

Táto kapitola opisuje postup registrácie prezývky (na identifikáciu) potrebnej na používanie bezdrôtových funkcií a základné operácie fotoaparátu.


Registrácia prezývky

Najskôr nastavte prezývku fotoaparátu (na identifikáciu).
Keď je fotoaparát bezdrôtovo pripojený k inému zariadeniu, prezývka sa zobrazí v tomto zariadení. **Prezývku nezabudnite nastaviť, inak nebudete môcť nastaviť bezdrôtové funkcie.**




1 Vyberte položku [Wi-Fi/NFC].

- Na karte [3] vyberte položku [**Wi-Fi/NFC**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte možnosť [Enable/ Povoliť].

- Stlačením tlačidla <►> vyberte položku [**Enable/Povoliť**] a potom stlačte tlačidlo <(SET)>.




▶ Keď toto nastavenie vyberiete prvýkrát, zobrazí sa obrazovka na registráciu prezývky. Stlačte tlačidlo <(SET)> a pokračujte krokom 3.



3 Zadajte prezývku.

- Pokyny na zadávanie znakov nájdete na nasledujúcej strane.
- Zadajte ľubovolné znaky v dĺžke 1 až 10 znakov.




4 Ukončite nastavenie.

- Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo <MENU>.
- V dialógovom okne s potvrdením vyberte položku [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> sa vráťte na obrazovku ponuky.

- Prezývku je možné neskôr zmeniť aj pomocou obrazovky [**General sett./Všeobecné nast.**] (str. 88).
- Predvolene sa ako prezývka zobrazí názov fotoaparátu.

Používanie virtuálnej klávesnice



- **Zmena oblasti zadávania**
  Stlačením tlačidla <Q> prepínajte medzi vrchnou a spodnou oblasťou zadávania textu.
- **Posúvanie kurzora**
  Pomocou tlačidiel <◄> <►> v hornej časti posúvajte kurzor.

- **Zadávanie textu**
  Pomocou krížových tlačidiel <✣> alebo otočením voliča <☼> vyberte znak v spodnej oblasti a potom ho zadajte stlačením tlačidla <(SET)>.
  Počet zadaných a zostávajúcich znakov sa zobrazuje v položke [*/*] v pravej hornej časti obrazovky.


- **Odstránenie znaku**
  Ak chcete odstrániť jeden znak, stlačte tlačidlo <🗑>.

- **Dokončenie zadávania textu**
  Ak chcete potvrdiť zadanie a ukončiť zadávanie, stlačte tlačidlo <MENU>. Ak sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, zatvorte ho výberom položky [**OK**].

- **Zrušenie textového vstupu**
  Ak chcete zrušiť zadanie a ukončiť zadávanie, stlačte tlačidlo <DISP.>. Ak sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, zatvorte ho výberom položky [**OK**].


Základné operácie a nastavenia

Tu sú vysvetlené základné operácie pri používaní bezdrôtových funkcií fotoaparátu. Dodržiavajte nižšie uvedené postupy.



1 Vyberte položku [Wi-Fi/NFC].

- Na karte [**3**] vyberte položku [**Wi-Fi/NFC**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte možnosť [Enable/ Povoliť].

- Stlačením tlačidla <►> vyberte položku [**Enable/Povoliť**] a potom stlačte tlačidlo <(SET)>.
- **Keď prezývka (na identifikáciu) nie je zaregistrovaná, zobrazí sa registračná obrazovka.** Informácie o registrácii prezývky nájdete na strane 10.


▶ Teraz je možné vybrať položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**] na karte [**3**].

- Keď je nastavená na možnosť [**Enable/Povoliť**], zakážu sa všetky pripojenia prostredníctvom konektora digitálneho rozhrania a konektora HDMI. Položka [**Eye-Fi trans./ Prenos Eye-Fi**] sa nastaví na možnosť [**Disable/Zakázať**].



3 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [**3**] vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



4 Vyberte funkciu Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.

- Pomocou tlačidiel <◄> <►> vyberte položku.
- ▶ Keď nastavenia pripojenia nie sú zaregistrované, zobrazí sa obrazovka nastavenia.
- ▶ Keď nastavenia pripojenia sú už zaregistrované, zobrazí sa obrazovka opätovného pripojenia.

- Ďalšie nastavenia pripojenia nájdete na stranách, ktoré zodpovedajú pripájanému zariadeniu a spôsobu pripojenia.
- Keď používate funkciu NFC, pozrite si stranu 16.

[Wi-Fi/NFC]


- Nastavením na možnosť [**Enable/Povoliť**] povoľte výber položky [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**] na karte [**3**].
- Ak je používanie elektronických zariadení a bezdrôtových zariadení zakázané (napríklad na palube lietadla alebo v nemocnici), nastavte túto položku na možnosť [**Disable/Zakázať**].
- Keď je nastavená na možnosť [**Enable/Povoliť**], nemožno fotoaparát používať prostredníctvom pripojenia k zariadeniu Connect Station, počítaču, tlačiarni, prijímaču GPS, televízoru či inému zariadeniu pomocou kábla (str. 15).

Používanie fotoaparátu s aktívnymi bezdrôtovými funkciami

Keď chcete prioritne využívať bezdrôtové pripojenie, nepoužívajte vypínač, otočný volič režimov, kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu ani iné súčasti. V opačnom prípade sa bezdrôtové pripojenie môže ukončiť.

Stav bezdrôtového pripojenia

Stav bezdrôtového pripojenia je možné skontrolovať pomocou kontrolky <(( ))> fotoaparátu.



Stav pripojenia	Kontrolka <(( ))>
Pripojené	Svieti
Odosielajú sa údaje	Rýchle blikanie
Čakanie na pripojenie/ Čakanie na opätovné pripojenie	Pomalé blikanie
Chyba pripojenia	Pomerne rýchle blikanie

Upozornenia týkajúce sa káblového pripojenia

- Keď je položka [**3: Wi-Fi/NFC**] nastavená na možnosť [**Enable/ Povoliť**], pripojenie prostredníctvom prepojovacieho kábla alebo kábla HDMI je zakázané. Nastavte položku [**3: Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Disable/Zakázať**], skôr než pripojíte kábel.
- Keď je fotoaparát pripojený k zariadeniu Connect Station, počítaču, tlačiarni, prijímaču GPS, televízoru alebo k iným zariadeniam pomocou kábla, nastavenia položky [**Wi-Fi/NFC**] nemožno zmeniť. Pred zmenou nastavení odpojte kábel.

Pamäťové karty

- Ak sa vo fotoaparáte nenachádza žiadna karta, nemožno ho pripojiť bezdrôtovo. Okrem toho v prípade možnosti [🌐] fotoaparát nie je možné pripojiť bezdrôtovo, ak na karte nie sú uložené žiadne snímky.

Používanie karty Eye-Fi


- Keď je položka [**3: Wi-Fi/NFC**] nastavená na možnosť [**Enable/ Povoliť**], prenos snímok pomocou karty Eye-Fi je zakázaný.

Funkcia NFC

Používanie smartfónu s funkciou NFC alebo zariadenia Connect Station vám umožňuje robiť tieto veci:


- Dotknúť sa smartfónom fotoaparátu a jednoducho ich bezdrôtovo pripojiť (str. 21).
- Počas prehrávania snímok na fotoaparáte dotykom smartfónu s fotoaparátom odoslať zhotovenú snímku do smartfónu (str. 32).
- Podržaním fotoaparátu pri zariadení Connect Station (predáva sa samostatne) ich jednoducho bezdrôtovo pripojiť (str. 38).

Keď používate funkciu NFC, podľa nižšie uvedených krokov vyberte nastavenie funkcie NFC fotoaparátu.



1 Vyberte položku [Wi-Fi/NFC].

- Na karte [**3**] vyberte položku [**Wi-Fi/NFC**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



2 Pridajte značku [✓] k možnosti [Allow NFC connections/Povoliť pripojenia NFC].

- Zobrazuje sa, keď je položka [**Wi-Fi/NFC**] nastavená na možnosť [**Enable/Povoliť**].
- Značku [✓] pridáte alebo odstránite stlačením tlačidla <DISP.>. Pridajte značku [✓] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Keď prezývka (na identifikáciu) nie je zaregistrovaná, zobrazí sa registračná obrazovka (str. 10).

Čo je NFC?
NFC (Near Field Communication) je funkcia umožňujúca výmenu údajov jednoduchým priložením dvoch zariadení s podporou funkcie NFC blízko k sebe. Tento fotoaparát využíva funkciu NFC na výmenu údajov týkajúcich sa bezdrôtového pripojenia.

Pri nadväzovaní bezdrôtovej komunikácie pomocou funkcie NFC si pozrite nasledujúce strany.

Bezdrôtové pripojenie k smartfónu: strana 21*
Odosielanie snímok do smartfónu: strana 32*
Pripojenie k zariadeniu Connect Station: strana 38

* Pri pripájaní k smartfónu si pozrite aj strany 18 a 20.

Upozornenia týkajúce sa funkcie NFC

- Tento fotoaparát nemožno pomocou funkcie NFC pripojiť k iným fotoaparátom ani tlačiarňam s funkciou NFC.
- Pripojenie pomocou funkcie NFC nemožno vytvoriť, kým snímate pomocou fotoaparátu alebo kým je otočný volič režimov v polohe <>.
- Ak chcete fotoaparát pripojiť k smartfónu pomocou funkcie NFC, funkcie Wi-Fi a NFC smartfónu musia byť povolené.

Spojenie je možné nadviazať, aj keď je napájanie fotoaparátu v stave automatického vypnutia. Ak však spojenie nejde nadviazať, zrušte automatické vypnutie a pripojenie vytvorte potom.

Príprava pre smartfóny

Ak chcete používať možnosť [📱] (pripojenie k smartfónu), je potrebný smartfón s nainštalovaným systémom iOS alebo Android. Okrem toho musí byť v smartfóne nainštalovaná špecializovaná aplikácia Camera Connect (bezplatná).

- Aplikáciu Camera Connect môžete prevziať z lokality App Store alebo Google Play.
- Informácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou Camera Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera Connect.
- Keď sa smartfónom s funkciou NFC dotknete fotoaparátu pred nainštalovaním aplikácie Camera Connect, na smartfóne sa zobrazí obrazovka prevzatia aplikácie Camera Connect.
- Rozhranie alebo funkcie fotoaparátu a aplikácie Camera Connect sa môžu zmeniť z dôvodu aktualizácie firmvéru fotoaparátu alebo aktualizácie aplikácie Camera Connect, operačného systému iOS, Android atď. V takom prípade sa môžu funkcie fotoaparátu alebo aplikácie Camera Connect líšiť od príkladov obrazoviek a pokynov v tomto návode.

2

Jednoduché pripojenie k smartfónu

Pripojenie fotoaparátu k smartfónu umožňuje využívať nasledujúce možnosti:

- Snímky uložené vo fotoaparáte môžete zobraziť na smartfóne alebo uložiť zobrazené snímky do smartfónu.
- Pomocou smartfónu môžete ovládať fotoaparát a zhotoviť snímku alebo zmeniť nastavenia fotoaparátu.
- Z fotoaparátu môžete odoslať snímky do smartfónu.

Táto časť vysvetľuje postup pripojenia fotoaparátu priamo k smartfónu.

- Pred vytvorením pripojenia nainštalujte v smartfóne aplikáciu Camera Connect (str. 18).
- Ak sa chcete pripojiť pomocou prístupového bodu Wi-Fi, pozrite si kapitolu 4 (str. 41).

Fotoaparát nie je možné pripojiť k smartfónu, keď je otočný volič režimov v polohe <>.

Spôsob pripojenia

- **Keď je smartfón vybavený funkciou NFC: Pozrite si stranu 21.**
  Môžete jednoducho vytvoriť pripojenie pomocou funkcie NFC.
- **Keď smartfón nie je vybavený funkciou NFC: Pozrite si stranu 24.**
  Vytvorte pripojenie tak, že vyberiete položku [**Easy connection/ Jednoduché pripojenie**].

Smartfóny s označením N sú vybavené funkciou NFC. Niektoré smartfóny nie sú označené symbolom N aj napriek tomu, že sú vybavené funkciou NFC. Ak si nie ste istí, či je váš smartfón vybavený funkciou NFC, obráťte sa na jeho výrobcu.

Pripojenie sa nemusí podariť vytvoriť pomocou funkcie NFC, hoci je ňou smartfón vybavený. V takom prípade vytvorte pripojenie pomocou postupu v časti „Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia“ (str. 24) alebo „Pripojenie k smartfónu cez rozhranie Wi-Fi“ (str. 41).


Smartfóny s funkciou NFC možno pripojiť aj vybratím položky [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**] alebo [**Select a network/ Vybrať sieť**].

Automatické pripojenie pomocou funkcie NFC

Prepojte fotoaparát a smartfón prostredníctvom funkcie NFC.
Na pripojenie prostredníctvom funkcie NFC slúži nasledujúci postup.

(1) Zapnite fotoaparát a smartfón.
(2) Na fotoaparáte a smartfóne zapnite funkciu NFC.
(3) Dotknite sa smartfónom fotoaparátu tak, aby vzájomne prišli do kontaktu.

- Informácie o nastavení funkcie NFC fotoaparátu nájdete na strane 16.
- Informácie o nastavení funkcie Wi-Fi, funkcie NFC a umiestnení antény NFC smartfónu nájdete v návode na používanie príslušného smartfónu.



1 Na fotoaparáte a smartfóne povoľte funkciu NFC (str. 16)**.**

2 Dotknite sa smartfónom fotoaparátu.

- Ak sa na fotoaparáte prehráva snímka, stlačením tlačidla <▶> ukončite prehrávanie.
- Dotknite sa značkou N na smartfóne značky na fotoaparáte tak, aby vzájomne prišli do kontaktu.
- **Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí hlásenie o pripojení**, dajte smartfón preč od fotoaparátu.

▶ Kontrolka <((ı))> fotoaparátu začne blikať.
▶ Na smartfóne sa spustí aplikácia Camera Connect a vytvorí pripojenie.



Názov zariadenia nastavený v aplikácii Camera Connect

3 Pripojte sa k fotoaparátu.

- Po nadviazaní pripojenia sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vľavo. Keď sa pripájate k rovnakému smartfónu, táto obrazovka sa znova nezobrazí.
- Ak chcete určiť snímky, ktoré možno zobraziť, stlačte tlačidlo <DISP.>. Informácie o nastavení snímok nájdete v kroku 5 na strane 58.


▶ Kontrolka <((ᵠ))> fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno.

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.

▶ Po zobrazení hlásenia sa obrazovka LCD fotoaparátu vypne.

▶ Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno aplikácie Camera Connect.





4 Ovládajte fotoaparát pomocou aplikácie Camera Connect.

- Využite aplikáciu Camera Connect na vykonanie ďalších úkonov. Pozrite si stranu 28.

Nastavenia pripojenia k smartfónu sú teraz dokončené.

Názov zariadenia môžete skontrolovať alebo zmeniť na obrazovke nastavení aplikácie Camera Connect.


- **V prípade potreby si prečítajte aj časť „Upozornenia týkajúce sa funkcie NFC“ (str. 17).**
- Pri prikladaní smartfónu k fotoaparátu dajte pozor, aby vám fotoaparát ani smartfón nespadli.
- Neprikladajte smartfón k fotoaparátu príliš veľkou silou. Mohlo by dôjsť k poškriabaniu fotoaparátu alebo smartfónu.
- Jednoduchým priložením smartfónu do blízkosti požadovanej značky sa pripojenie nemusí vytvoriť. Dbajte, aby ste sa smartfónom značky dotkli a prišlo k ich vzájomnému kontaktu.
- V závislosti od konkrétneho smartfónu ho môže byť ťažké rozoznať. Priložte ho pomaly, pričom postupne upravujte jeho pozíciu alebo ním vodorovne otáčajte.
- Podľa toho, ako smartfón priložíte, sa na ňom môže spustiť iná aplikácia. Skontrolujte umiestnenie značky N a dotknite sa jej znova.
- Pri prikladaní smartfónu k fotoaparátu medzi fotoaparát a smartfón nič nevkladajte. Ak je fotoaparát alebo smartfón pripojený na puzdro, taktiež nemusí byť možné nadviazať kontakt pomocou funkcie NFC.

- Fotoaparát nie je možné pripojiť k dvom alebo viacerým smartfónom súčasne.
- Nastavenia pripojenia pomocou funkcie NFC sú predvolene uložené ako štvrté nastavenie (nastavenie určené pre pripojenie NFC) pod názvom [**SET4 (NFC)**]. Keď fotoaparát pomocou funkcie NFC pripojíte k inému smartfónu, nastavenie [**SET4 (NFC)**] sa prepíše.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.

Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia


Fotoaparát a smartfón možno pripojiť priamo bezdrôtovo. Nie je potrebný žiadny prístupový bod, preto môžete bezdrôtové pripojenie vytvoriť jednoducho.
Ak chcete vytvoriť pripojenie, musíte vykonať potrebné postupy na smartfóne. Podrobnosti nájdete v návode na používanie smartfónu.

Úkon na fotoaparáte-1




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte položku [].

- Vyberte položku [] (Connect to smartphone/Pripojenie k smartfónu) a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Kontrolka <((ı))> fotoaparátu začne blikať.




3 Vyberte položku [Easy connection/Jednoduché pripojenie].


- Vyberte položku [**Easy connection/ Jednoduché pripojenie**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <SET> prejdite na nasledujúcu obrazovku.

Úkon na smartfóne-1

Displej smartfónu (príklad)



Obrazovka fotoaparátu



4 Pomocou ovládania smartfónu ho pripojte k fotoaparátu.


- Aktivujte funkciu Wi-Fi na smartfóne a vyberte identifikátor SSID (názov siete) zobrazený na obrazovke LCD fotoaparátu.
- Do poľa pre heslo zadajte šifrovací kľúč, ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.



5 Spustite aplikáciu Camera Connect na smartfóne.

- Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka [**Waiting to connect/Čaká sa na pripojenie**], spustite aplikáciu Camera Connect v smartfóne.

Keď sa pripájate vybratím položky [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**], na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „**_Canon0A**“.




6 V smartfóne vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- V aplikácii Camera Connect vyberte v časti [**Cameras/Fotoaparáty**] fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť, a dotknite sa ho.

Úkon na fotoaparáte-2



Názov zariadenia nastavený v aplikácii Camera Connect



7 Pripojte sa k fotoaparátu.


- Po nadviazaní pripojenia sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vľavo.
- Ak chcete určiť snímky, ktoré možno zobraziť, stlačte tlačidlo <DISP.>. Informácie o nastavení snímok nájdete v kroku 5 na strane 58.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.

▶ Kontrolka <((ᛉ))> fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno.

▶ Po zobrazení hlásenia sa obrazovka LCD fotoaparátu vypne.

▶ Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno aplikácie Camera Connect.

Úkon na smartfóne-2



8 Ovládajte fotoaparát pomocou aplikácie Camera Connect.

- Využite aplikáciu Camera Connect na vykonanie ďalších úkonov. Pozrite si stranu 28.


Nastavenia pripojenia k smartfónu sú teraz dokončené.

- Ak chcete zaregistrovať viaceré nastavenia pripojenia, prejdite na stranu 60.
- Názov zariadenia môžete skontrolovať alebo zmeniť na obrazovke nastavení aplikácie Camera Connect.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.

Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu

Pomocou smartfónu s nainštalovanou aplikáciou Camera Connect môžete zobraziť snímky uložené vo fotoaparáte alebo snímať na diaľku.

Hlavné okno aplikácie Camera Connect



Nižšie sú opísané hlavné funkcie aplikácie Camera Connect. Dotknutím sa obrazovky si osvojíte postupy ovládania.

[Images on camera/Snímky vo fotoaparáte]

- Môžete zobraziť snímky uložené vo fotoaparáte.
- Snímky uložené vo fotoaparáte môžete uložiť do smartfónu.
- Môžete vykonávať rôzne operácie so snímkami uloženými vo fotoaparáte, napríklad ich môžete odstrániť.

[Remote shooting/Diaľkové snímanie]

- Obraz živého náhľadu Live View fotoaparátu možno zobraziť pomocou smartfónu.
- Môžete snímať pomocou diaľkového ovládania.

[Camera settings/Nastavenia fotoaparátu]


- Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.

✿ (nastavovacie tlačidlo)


- Pomocou tohto tlačidla zobrazíte rôzne nastavenia aplikácie Camera Connect.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete pripojenie ukončiť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.



Na obrazovke aplikácie Camera Connect na smartfóne ťuknite na ikonu [ ].




Nastavte napájanie fotoaparátu do polohy <OFF>.

- V čase pripojenia sa nedá zachytiť snímka ani úplným stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu.
- Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť AF.
- V závislosti od stavu pripojenia sa môže zobrazenie snímky alebo aktivácia uzávierky oneskoriť.
- Hoci sa videozáznamy zobrazia v zozname, nemožno ich uložiť v smartfóne.
- Ak odošlete snímky RAW do smartfónu, účinok redukcie šumu pri vysokej citlivosti ISO snímok uložených v smartfóne môže byť nižší. Preto ak zhotovujete snímky RAW, odporúča sa nastavenie kvality záznamu záberov RAW + L.

- Pripojenie sa taktiež ukončí, ak otočíte otočný volič režimov alebo otvoríte kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
- Ak odošlete snímky RAW do smartfónu, ich veľkosť sa zmení na S2 a uloží sa.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.
- V čase pripojenia sa odporúča vypnúť funkciu úspory energie smartfónu.
- Počas ukladania snímok z fotoaparátu do smartfónu bude kontrolka <(( ))> fotoaparátu rýchlo blikať.

Opätovné pripojenie

Fotoaparát sa dokáže znova pripojiť k smartfónu, pre ktorý už boli zaregistrované nastavenia pripojenia.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [🔧3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte položku [📱].

- Vyberte položku [📱] (Connect to smartphone/Pripojenie k smartfónu) a stlačte tlačidlo <(SET)>.



3 Vyberte položku [Connect/ Pripojiť].

- Keď sú zaregistrované nastavenia pre viac cieľov pripojenia, vyberte položku [**Choose set./Vybrať nastavenia**], vyberte cieľ pripojenia a pripojte sa k vybratému cieľu.
- Vyberte možnosť [**Connect/Pripojiť**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte položku [**OK**].

4 **Aktivujte funkciu WI-Fi smartfónu.**

- V prípade zmeny cieľového pripojenia toto nastavenie obnovte, aby bolo možné sa pripojiť k fotoaparátu.

5 **Spustite aplikáciu Camera Connect na smartfóne.**

- Vytvorí sa pripojenie.

- Ak si pri opätovnom pripájaní fotoaparátu nepamätáte jeho SSID, môžete ho zistiť, ak v kroku 3 vyberiete možnosť [**Review/change settings / Zobraziť/zmeniť nastavenia**] (str. 85).
- Pri pripojení pomocou funkcie NFC alebo vtedy, keď sa pripájate vybratím položky [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**], sa na konci identifikátora SSID zobrazí reťazec „**_Canon0A**“.

Jednoduchý prenos snímok pomocou funkcie NFC

Počas prehrávania snímok na fotoaparáte dotykom fotoaparátu so smartfónom s funkciou NFC prenesiete zachytené snímky do daného smartfónu.

- Ak už bolo vytvorené bezdrôtové pripojenie, toto pripojenie ukončite a potom prehrajte snímku na fotoaparáte.
- Na fotoaparáte vopred nastavte povolenie používania funkcie NFC (str. 16).
- Informácie o nastavení funkcie Wi-Fi, funkcie NFC a umiestnení antény NFC smartfónu nájdete v návode na používanie príslušného smartfónu.


Pripojenie pomocou funkcie NFC

1 Na fotoaparáte a smartfóne povoľte funkciu NFC (str. 16)**.**



2 Prehrajte snímku.

- Stlačením tlačidla <▶> prehrajte snímky.



3 Dotknite sa smartfónom fotoaparátu.

- Dotknite sa značkou N na smartfóne značky na fotoaparáte tak, aby vzájomne prišli do kontaktu.
- Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí hlásenie o pripojení, dajte smartfón preč od fotoaparátu.

▶ Kontrolka <(ᵠ)> fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno.



4 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.

- Vyberte a odošlite snímku alebo snímky.
- Keď v kroku 2 vyberiete zobrazenie registra, zobrazí sa obrazovka na výber viacerých snímok. Pozrite si krok 3 na strane 34.

Odosielanie jednotlivých snímok

Vyberte a odošlite jednotlivé snímky.



1 Vyberte snímku, ktorú chcete odoslať.

- Pomocou tlačidiel <◄> <►> vyberte snímku, ktorú chcete odoslať, a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Stlačením tlačidla <▪ 🔍> môžete prepnúť na zobrazenie registra a vybrať snímku.



2 Vyberte položku [Send img shown/ Odoslať zobrazenú snímku].

- Ak chcete vybrať veľkosť odosielanej snímky, vyberte položku [**Resize image/Zmeniť veľkosť snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**Send img shown/ Odoslať zobrazenú snímku**] a stlačením tlačidla <(SET)> odošlite zobrazenú snímku.
- ▶ Po dokončení prenosu sa znova zobrazí obrazovka z 1. kroku.
- Ak chcete odoslať ďalšiu snímku, zopakujte kroky 1 a 2.

Odosielanie viacerých snímok

Vyberte viac snímok a odošlite ich spoločne.
Ak je zobrazená obrazovka na výber viacerých snímok, postup začnite vykonávať od kroku 3.




1 Stlačte tlačidlo <(SET)>.

2 Vyberte položku [Send selected/ Odoslať vybraté].


- Ak chcete vybrať veľkosť odosielaných snímok, vyberte položku [**Resize image/Zmeniť veľkosť snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**Send selected/ Odoslať vybraté**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.





3 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.


- Stlačením tlačidiel <◄> <►> vyberte snímku, ktorú chcete odoslať, a potom stlačte tlačidlá <▲> <▼>.
- ▶ V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí značka [✓].
- Stlačením tlačidla <> môžete vybrať snímky zo zobrazenia s tromi snímkami.
- Keď vyberiete snímky, ktoré chcete odoslať, odošlite ich stlačením tlačidla <Q>.



4 Vyberte položku [Resize image/ Zmeniť veľkosť snímky].

- Nastavte túto možnosť v prípade potreby.
- Na zobrazenej obrazovke vyberte veľkosť snímky a stlačte tlačidlo <(SET)>.






5 Vyberte položku [Send/Odoslať].

- Vybraté snímky sa odošlú.
  Po dokončení prenosu sa znova zobrazí obrazovka z 1. kroku.
- Ak chcete odoslať ďalšie snímky, zopakujte kroky 1 až 5.

Ukončenie pripojenia



- Ak chcete ukončiť prenos snímok, na obrazovke prenosu snímok stlačte tlačidlo <MENU>.
- Výberom možnosti [**OK**] v dialógovom okne s potvrdením ukončite pripojenie.

- **V prípade potreby si prečítajte aj časť „Upozornenia týkajúce sa funkcie NFC“ (str. 17).**
- V čase pripojenia sa nedá zachytiť snímka ani úplným stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu.
- Keď je fotoaparát bezdrôtovo pripojený k inému zariadeniu, nie je možné odosielať snímky pomocou funkcie NFC. Fotoaparát zároveň nie je možné pripojiť k viacerým smartfónom súčasne.
- Hoci sa videozáznamy zobrazia v zozname, nemožno ich uložiť v smartfóne.
- Ak odošlete snímky RAW do smartfónu, účinok redukcie šumu pri vysokej citlivosti ISO snímok uložených v smartfóne môže byť nižší. Preto ak zhotovujete snímky RAW, odporúča sa nastavenie kvality záznamu záberov RAW + L.

- Prenos snímok môžete zrušiť výberom položky [**Cancel/Zrušiť**] počas prenosu.
- Naraz môžete vybrať maximálne 50 súborov.
- V čase pripojenia sa odporúča vypnúť funkciu úspory energie smartfónu.
- Nastavenia prenosu snímok pomocou funkcie NFC sa vo fotoaparáte neukladajú.
- Keď zmenšíte veľkosť snímky, zmení sa veľkosť všetkých snímok, ktoré sa majú súčasne odoslať. Snímky s menšou veľkosťou ako S2 sa nezmenšia.
- Ak odošlete snímky RAW do smartfónu, ich veľkosť sa zmení na S2 a uložia sa.
- Pri odosielaní údajov bude kontrolka <(ᵞ)> fotoaparátu rýchlo blikať.
- Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.

3

Jednoduché pripojenie k zariadeniu Connect Station

Connect Station (predáva sa samostatne) je zariadenie umožňujúce importovať zachytené statické zábery a videozáznamy na účely sledovania na televízore, smartfóne atď. alebo ich zdieľať prostredníctvom siete. Statické zábery a videozáznamy môžete do zariadenia Connect Station jednoducho uložiť podržaním tohto fotoaparátu v blízkosti zariadenia Connect Station.


Ukladanie snímok

Táto časť vysvetľuje postup bezdrôtového pripojenia fotoaparátu a zariadenia Connect Station (predáva sa samostatne). Informácie o iných spôsoboch ukladania snímok nájdete v návode na používanie zariadenia Connect Station.

- Na fotoaparáte vopred nastavte povolenie používať funkciu NFC (str. 16).

---


1 **Na fotoaparáte povoľte funkciu NFC** (str. 16)**.**



Bod pripojenia funkcie NFC

2 **Podržte fotoaparát pri zariadení Connect Station.**

- Zapnite fotoaparát a zariadenie Connect Station a následne podržte značku N na fotoaparáte pri bode pripojenia funkcie NFC na zariadení Connect Station.
- ▶ Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí hlásenie o pripojení a zariadenie Connect Station zareaguje, dajte fotoaparát preč od zariadenia Connect Station.
- Po vytvorení pripojenia zariadenie Connect Station skontroluje snímky na pamäťovej karte a následne uloží iba neuložené snímky.
- ▶ Kontrolka <(( ))> fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno.



3 **Ukončite pripojenie.**

- Po uložení snímok sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vľavo. Stlačením tlačidla <(SET)> ukončíte pripojenie.

- **V prípade potreby si prečítajte aj časť „Upozornenia týkajúce sa funkcie NFC“ (str. 17).**
- V čase ukladania snímok sa nedá zachytiť snímka ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
- Fotoaparát ani zariadenie Connect Station nenechajte spadnúť ani pri dotyku fotoaparátom nepôsobte príliš veľkou silou. Mohol by sa poškodiť zabudovaný pevný disk zariadenia Connect Station.
- Ak fotoaparát nie je rozpoznaný okamžite, skúste ho podržať blízko pri zariadení Connect Station a pomaly ním pohybujte alebo otáčajte vodorovne.
- Jednoduchým priložením fotoaparátu do blízkosti zariadenia Connect Station sa pripojenie nemusí vytvoriť. V takomto prípade sa fotoaparátom zariadenia Connect Station jemne dotknite.
- Keď fotoaparát držíte pri zariadení Connect Station, nevkladajte medzi fotoaparát a zariadenie Connect Station žiadne predmety. Ak je fotoaparát pripojený na puzdro, taktiež nemusí byť možné nadviazať kontakt pomocou funkcie NFC.
- Ak počas ukladania snímok umiestnite fotoaparát a zariadenie Connect Station príliš ďaleko od seba, ukladanie sa môže predĺžiť alebo sa môže ukončiť pripojenie.
- Ak sa počas ukladania snímok vybije batéria fotoaparátu, ukladanie sa zastaví. Nabite batériu a skúste to znova.

- Keď sú všetky snímky už uložené, ukladanie sa nespustí. V takomto prípade výberom možnosti [**OK**] pripojenie ukončite.
- Ak sa na pamäťovej karte nachádza veľké množstvo snímok, ich kontrola a uloženie môže trvať dlhšie.
- Počas ukladania snímok nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.



4

Pripojenie k smartfónu cez rozhranie Wi-Fi

Táto časť vysvetľuje najmä postup pripojenia fotoaparátu k smartfónu prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi.

- Pred vytvorením pripojenia nainštalujte v smartfóne aplikáciu Camera Connect (str. 18).
- Podľa týchto pokynov postupujte až potom, ako ste pripojili smartfón k prístupovému bodu Wi-Fi. Informácie o nastavení a konfigurácii nájdete v dokumentácii dodanej s konkrétnymi zariadeniami, prípadne sa obráťte na výrobcu.
- Pri vytváraní pripojenia pomocou funkcie NFC alebo výberom možnosti [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**] si pozrite kapitolu 2 (str. 19).
- Informácie o postupe pri odosielaní snímok do smartfónu s funkciou NFC nájdete na strane 32.

Fotoaparát nie je možné pripojiť k smartfónu, keď je otočný volič režimov v polohe <>.

Kontrola typu prístupového bodu

Najskôr skontrolujte, či prístupový bod podporuje funkciu WPS*, ktorá umožňuje jednoduché prepojenie zariadení s podporou funkcie Wi-Fi. Ak neviete, či je používaný prístupový bod kompatibilný s funkciou WPS, pozrite si návod na používanie prístupového bodu alebo inú dokumentáciu.

* Wi-Fi Protected Setup

- **Ak je funkcia WPS podporovaná**
  K dispozícii sú dva spôsoby pripojenia. Pripojenie možno vytvoriť jednoduchšie pomocou funkcie WPS (režim PBC).
  - Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC): vykonajte postup uvedený na strane 43.
  - Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN): vykonajte postup uvedený na strane 45.

- **Ak funkcia WPS nie je podporovaná**
  - Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti: vykonajte postup uvedený na strane 48.

Šifrovanie prístupového bodu

Tento fotoaparát podporuje nasledujúce možnosti položiek [**Authentication/Overenie**] a [**Encryption settings/Nastavenia šifrovania**]. Preto pri pripájaní pomocou prístupového bodu musí prístupový bod používať niektorú z nasledujúcich možností šifrovania.

- [**Authentication/Overenie**]: otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo WPA/WPA2-PSK
- [**Encryption settings/Nastavenia šifrovania**]: WEP, TKIP alebo AES


- **Ak sú v prístupovom bode zapnuté funkcie utajenia, pripojenie môže byť zakázané. Deaktivujte funkcie utajenia.**
- Ak sa pripájate k sieti, ktorá má správcu siete, informácie o podrobnom postupe nastavenia vám poskytne správca.

Ak vaša sieť používa filtrovanie podľa adries MAC, zaregistrujte v prístupovom bode adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**General sett./Všeobecné nastavenia**] (str. 88).

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC)


Toto je režim pripojenia, ktorý je k dispozícii, keď používate prístupový bod kompatibilný s funkciou WPS. V režime pripojenia stlačením tlačidla (režim PBC) možno fotoaparát pripojiť k prístupovému bodu jednoduchým stlačením tlačidla WPS na prístupovom bode.

- Ak je v danej oblasti viac aktívnych prístupových bodov, vytvorenie pripojenia môže byť náročnejšie. V takomto prípade skúste vytvoriť pripojenie pomocou funkcie [**WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)**].
- Vopred si pozrite, kde sa na prístupovom bode nachádza tlačidlo WPS.
- Vytvorenie pripojenia môže trvať približne jednu minútu.



1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].


- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte položku [].


- Vyberte položku [] (Connect to smartphone/Pripojenie k smartfónu) a stlačte tlačidlo <SET>.

▶ Kontrolka <((ı))> fotoaparátu začne blikať.




3 Vyberte položku [Select a network/Vybrať sieť].

- Vyberte položku [**Select a network/ Vybrať sieť**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <SET> prejdite na nasledujúcu obrazovku.




4 Vyberte položku [Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS].

- Vyberte položku [**Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



5 Vyberte položku [WPS (PBC mode)/WPS (režim PBC)].

- Vyberte položku [**WPS (PBC mode)/ WPS (režim PBC)**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



6 Pripojte sa k prístupovému bodu.


- Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode. Podobnosti o polohe tlačidla a potrebnej dĺžke stlačenia nájdete v návode na používanie daného prístupového bodu.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> vytvorte pripojenie k prístupovému bodu.
- ▶ Po vytvorení pripojenia k prístupovému bodu sa zobrazí obrazovka nastavenia adresy IP.
- Informácie o ďalšom postupe nájdete na strane 51.

Informácie o položke [**Camera access point mode/Režim prístupového bodu fotoaparátu**] zobrazenej v kroku 4 nájdete na strane 53.

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN)


Toto je režim pripojenia, ktorý je k dispozícii, keď používate prístupový bod kompatibilný s funkciou WPS. Ak chcete použiť režim pripojenia pomocou kódu PIN (režim PIN), v prístupovom bode musíte zadať 8-ciferné identifikačné číslo uvedené na fotoaparáte.

- Pomocou tohto zdieľaného identifikačného čísla je možné vytvoriť relatívne spoľahlivé pripojenie, aj keď je v okolí aktívnych viac prístupových bodov.
- Vytvorenie pripojenia môže trvať približne jednu minútu.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




2 Vyberte položku [].

- Vyberte položku [] (Connect to smartphone/Pripojenie k smartfónu) a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Kontrolka <((ı))> fotoaparátu začne blikať.




3 Vyberte položku [Select a network/Vybrať sieť].

- Vyberte položku [**Select a network/ Vybrať sieť**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <SET> prejdite na nasledujúcu obrazovku.




4 Vyberte položku [Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS].

- Vyberte položku [**Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



5 Vyberte položku [WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)].


- Vyberte položku [**WPS (PIN mode)/ WPS (režim PIN)**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



6 Zadajte kód PIN do prístupového bodu.

- V prístupovom bode zadajte 8-ciferný kód PIN, ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.
- Postup zadania kódu PIN do prístupového bodu nájdete v návode na používanie daného prístupového bodu.
- Po zadaní kódu PIN vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.

Informácie o položke [**Camera access point mode/Režim prístupového bodu fotoaparátu**] zobrazenej v kroku 4 nájdete na strane 53.




7 Pripojte sa k prístupovému bodu.

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <SET> vytvorte pripojenie k prístupovému bodu.
- ▶ Po vytvorení pripojenia k prístupovému bodu sa zobrazí obrazovka nastavenia adresy IP.
- Informácie o ďalšom postupe nájdete na strane 51.

Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti


Vytvorte pripojenie výberom identifikátora SSID (alebo ESS-ID) prístupového bodu, ku ktorému sa chcete pripojiť, zo zoznamu aktívnych prístupových bodov v okolí.

Výber prístupového bodu




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




2 Vyberte položku [].

- Vyberte položku [] (Connect to smartphone/Pripojenie k smartfónu) a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Kontrolka <> fotoaparátu začne blikať.



3 Vyberte položku [Select a network/Vybrať sieť].

- Vyberte položku [**Select a network/ Vybrať sieť**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <SET> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



4 Vyberte prístupový bod.

- Stláčaním tlačidiel <▲> <▼> vyberte zo zoznamu prístupových bodov prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo <(SET)>.

(1) SSID
(2) Ak je prístupový bod šifrovaný, zobrazuje sa ikona
(3) Použitý kanál

[Refresh/Obnoviť] a [Manual setting/Ručné nastavenie]

- V kroku 4 posúvaním sa nadol zobrazte položky [**Refresh/Obnoviť**] a [**Manual setting/Ručné nastavenie**].
- Ak chcete znova vyhľadať prístupové body, vyberte položku [**Refresh/Obnoviť**].
- Ak chcete manuálne nakonfigurovať nastavenia prístupového bodu, vyberte položku [**Manual setting/Ručné nastavenie**]. Zadajte identifikátor SSID pomocou virtuálnej klávesnice a potom podľa zobrazených pokynov nakonfigurujte nastavenia.

Informácie o položke [**Camera access point mode/Režim prístupového bodu fotoaparátu**] zobrazenej v kroku 4 nájdete na strane 53.


Zadanie šifrovacieho kľúča prístupového bodu

- Zadajte šifrovací kľúč (heslo) určený pre prístupový bod. Podrobnosti o určenom šifrovacom kľúči nájdete v návode na používanie konkrétneho prístupového bodu.
- Obrazovky znázornené v krokoch 5 až 7 nižšie sa líšia v závislosti od funkcií overenia a šifrovania určených pre konkrétny prístupový bod.
- Keď sa zobrazí obrazovka [**IP address set./Nastavenie adresy IP**] namiesto obrazoviek pre kroky 5 až 7, prejdite na stranu 51.



5 Vyberte index kľúča.

- Obrazovka [**Key index/Index kľúča**] sa zobrazí len v prípade, že prístupový bod používa šifrovanie WEP.
- Vyberte číslo indexu kľúča určeného pre prístupový bod a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



6 Vyberte formát a počet znakov použitých pre kľúč.

- Vyberte formát a počet znakov použitých pre kľúč. Potom stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



7 Zadajte šifrovací kľúč.


- Zadajte šifrovací kľúč pomocou virtuálnej klávesnice (str. 12) a stlačte tlačidlo <MENU>.
- ▶ Zobrazí sa obrazovka nastavenia adresy IP.
- Informácie o ďalšom postupe nájdete na strane 51.

Pripojenie k smartfónu

Tieto pokyny predstavujú pokračovanie pokynov zo strán 43 – 50.

- Ak chcete vytvoriť pripojenie, musíte vykonať potrebné postupy na smartfóne. Podrobnosti nájdete v návode na používanie smartfónu.

Úkon na fotoaparáte-1



1 Vyberte položku [Auto setting/ Automatické nastavenie].

- Vyberte položku [**Auto setting/ Automatické nastavenie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.
- Ak sa v dôsledku výberu položky [**Auto setting/Automatické nastavenie**] vyskytne chyba alebo ak chcete určiť nastavenia manuálne, pozrite si stranu 106.


Úkon na smartfóne-1



2 Spustite aplikáciu Camera Connect na smartfóne.

- Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka [**Waiting to connect/Čaká sa na pripojenie**], spustite aplikáciu Camera Connect v smartfóne.

Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi s funkciou servera DHCP, pomocou ktorých sa adresy IP a súvisiace nastavenia priradia a nastavia automaticky.




3 V smartfóne vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- V aplikácii Camera Connect vyberte v časti [**Cameras/Fotoaparáty**] fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť, a dotknite sa ho.
- Ak sa zobrazí viac fotoaparátov, určte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť, podľa adresy MAC, ktorá sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.

Úkon na fotoaparáte-2



Názov zariadenia nastavený v aplikácii Camera Connect




4 Pripojte sa k fotoaparátu.

- Po nadviazaní pripojenia sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vľavo.
- Ak chcete určiť snímky, ktoré možno zobraziť, stlačte tlačidlo <DISP.>. Informácie o nastavení snímok nájdete v kroku 5 na strane 58.
- Stlačením tlačidla <►> vyberte položku [**OK**] a potom stlačte tlačidlo <(SET)>.
- ▶ Kontrolka <((ᵖ))> fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno.
- ▶ Po zobrazení hlásenia sa obrazovka LCD fotoaparátu vypne.
- ▶ Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno aplikácie Camera Connect.

- Adresu MAC fotoaparátu môžete skontrolovať aj na obrazovke [**General sett./Všeobecné nastavenia**] (str. 88).
- Názov zariadenia môžete skontrolovať alebo zmeniť na obrazovke nastavení aplikácie Camera Connect.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.

Úkon na smartfóne-2




5 Ovládajte fotoaparát pomocou aplikácie Camera Connect.


- Využite aplikáciu Camera Connect na vykonanie ďalších úkonov. Pozrite si stranu 54.

Nastavenia pripojenia k smartfónu sú teraz dokončené.

Režim prístupového bodu fotoaparátu



Režim prístupového bodu fotoaparátu je režim pripojenia na pripojenie fotoaparátu priamo k jednotlivým zariadeniam.




V režime prístupového bodu fotoaparátu sú k dispozícii tieto dva spôsoby pripojenia.

- [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**]: na vytvorenie pripojenia si pozrite časť „Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia“ (str. 24).
- [**Manual connection/Manuálne pripojenie**]: na vytvorenie pripojenia si pozrite stranu 106.

Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu

Pomocou smartfónu s nainštalovanou aplikáciou Camera Connect môžete zobraziť snímky uložené vo fotoaparáte alebo snímať na diaľku.

Hlavné okno aplikácie Camera Connect



Nižšie sú opísané hlavné funkcie aplikácie Camera Connect. Dotknutím sa obrazovky si osvojíte postupy ovládania.

[Images on camera/Snímky vo fotoaparáte]

- Môžete zobraziť snímky uložené vo fotoaparáte.
- Snímky uložené vo fotoaparáte môžete uložiť do smartfónu.
- Môžete vykonávať rôzne operácie so snímkami uloženými vo fotoaparáte, napríklad ich môžete odstrániť.

[Remote shooting/Diaľkové snímanie]

- Obraz živého náhľadu Live View fotoaparátu možno zobraziť pomocou smartfónu.
- Môžete snímať pomocou diaľkového ovládania.

[Camera settings/Nastavenia fotoaparátu]


- Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.

✿(nastavovacie tlačidlo)


- Pomocou tohto tlačidla zobrazíte rôzne nastavenia aplikácie Camera Connect.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete pripojenie ukončiť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.



Na obrazovke aplikácie Camera Connect na smartfóne ťuknite na ikonu [ ].




Nastavte napájanie fotoaparátu do polohy <OFF>.

- V čase pripojenia sa nedá zachytiť snímka ani úplným stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu.
- Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť AF.
- V závislosti od stavu pripojenia sa môže zobrazenie snímky alebo aktivácia uzávierky oneskoriť.
- Hoci sa videozáznamy zobrazia v zozname, nemožno ich uložiť v smartfóne.
- Ak odošlete snímky RAW do smartfónu, účinok redukcie šumu pri vysokej citlivosti ISO snímok uložených v smartfóne môže byť nižší. Preto ak zhotovujete snímky RAW, odporúča sa nastavenie kvality záznamu záberov RAW + L.

- Pripojenie sa taktiež ukončí, ak otočíte otočný volič režimov alebo otvoríte kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
- Ak odošlete snímky RAW do smartfónu, ich veľkosť sa zmení na S2 a uložia sa.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.
- V čase pripojenia sa odporúča vypnúť funkciu úspory energie smartfónu.
- Počas ukladania snímok z fotoaparátu do smartfónu bude kontrolka <(( ))> fotoaparátu rýchlo blikať.


Opätovné pripojenie

Fotoaparát sa dokáže znova pripojiť k smartfónu, pre ktorý už boli zaregistrované nastavenia pripojenia.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte položku [].

- Vyberte položku [] (Connect to smartphone/Pripojenie k smartfónu) a stlačte tlačidlo <SET>.



3 Vyberte položku [Connect/Pripojiť].

- Keď sú zaregistrované nastavenia pre viac cieľov pripojenia, vyberte položku [**Choose set./Vybrať nastavenia**], vyberte cieľ pripojenia a pripojte sa k vybratému cieľu.
- Vyberte možnosť [**Connect/Pripojiť**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte položku [**OK**].

4 Aktivujte funkciu Wi-Fi smartfónu.


- Ak sa zmenil cieľ pripojenia, pripojte sa k rovnakému prístupovému bodu ako fotoaparát.

5 Spustite aplikáciu Camera Connect na smartfóne.

- Vytvorí sa pripojenie.


Určenie zobraziteľných snímok

Pomocou fotoaparátu môžete určiť, ktoré snímky možno zobraziť na smartfóne. **Snímky možno určiť počas nastavení pripojenia alebo po vypnutí pripojenia.**




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte položku [].

- Vyberte položku [] (Connect to smartphone/Pripojenie k smartfónu) a stlačte tlačidlo <SET>.




3 Vyberte položku [Review/change settings / Zobraziť/zmeniť nastavenia].

- Vyberte položku [**Review/change settings/Zobraziť/zmeniť nastavenia**] a stlačte tlačidlo <SET>.


Ak je položka [**Viewable imgs/Zobraziteľné snímky**] nastavená na inú možnosť ako [**All images/Všetky snímky**], nie je možné diaľkové snímanie.

Keď sa znova pripájate k smartfónu, pred vytvorením pripojenia skontrolujte snímky na zobrazenie.



4 Vyberte položku [Viewable imgs/ Zobraziteľné snímky].

- Vyberte položku [**Viewable imgs/ Zobraziteľné snímky**] a stlačte tlačidlo <SET>.




5 Vyberte požadovanú položku.

- Vyberte položku a stlačte tlačidlo <SET>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <SET> zobrazte obrazovku nastavenia.

[All images/Všetky snímky]

Zobraziť môžete všetky snímky uložené na karte.


[Images from past days/Snímky z posledných dní]



Môžete určiť snímky, ktoré možno zobraziť, na základe dátumu nasnímania. Môžete určiť snímky nasnímané maximálne pred deviatimi dňami.

- Vyberte položku a stlačte tlačidlo <SET>.
- Keď je vybratá možnosť [**Images shot in past days/Snímky nasnímané v posledných dňoch**], zobraziť možno snímky nasnímané maximálne pred určeným počtom dní od aktuálneho dátumu. Keď sa zobrazí položka <☐> na nastavenie počtu dní, pomocou tlačidiel <▲> <▼> určte požadovaný počet dní a potom stlačením tlačidla <SET> potvrďte výber.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <SET> určte snímky, ktoré možno zobraziť.


[Select by rating/Vybrať podľa hodnotenia]



Snímky, ktoré možno zobraziť, môžete určiť podľa toho, či k nim bolo (alebo nebolo) pridané hodnotenie, alebo podľa typu hodnotenia.

- Vyberte hodnotenie a následným stlačením tlačidla <(SET)> určte zobraziteľné snímky.

[File number range/Rozsah čísel súborov] (výber rozsahu)



Prvá snímka


Posledná snímka

Snímky, ktoré možno zobraziť, môžete určiť výberom prvej a poslednej snímky zo snímok zoradených podľa čísla snímky.

1. Pomocou tlačidiel <◄> <►> vyberte prvú snímku, ktorú chcete nastaviť na zobrazovanie.
2. Stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte obrazovku výberu snímok.
   Pomocou tlačidiel <◄> <►> vyberte snímku.
   Stlačením tlačidla <▪ Q> môžete vybrať snímky zo zobrazenia s tromi snímkami.
3. Vyberte snímku a stlačením tlačidla <(SET)> určte výber.
4. Pomocou rovnakého postupu určte poslednú snímku, ktorú chcete nastaviť na zobrazovanie.
   Vyberte snímku, ktorá bola nasnímaná neskôr ako prvá vybratá snímka.
5. Po určení prvej a poslednej snímky vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.

Registrácia viacerých nastavení pripojenia

Môžete zaregistrovať maximálne tri nastavenia pripojenia pre smartfóny.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




2 Vyberte položku [].

- Vyberte položku [] (Connect to smartphone/Pripojenie k smartfónu) a stlačte tlačidlo <SET>.



3 Vyberte položku [Choose set./ Vybrať nastavenia].

- Vyberte položku [**Choose set./ Vybrať nastavenia**] a stlačte tlačidlo <SET>.



4 Vyberte položku [SET* (not configured)/NASTAVIŤ* (nenastavené)].

- Vyberte položku [**SET* (not configured)/NASTAVIŤ* (nenastavené)**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami pripojenia. Pomocou zobrazených pokynov dokončite nastavenia pripojenia.

- Okrem nastavení pridaných pomocou funkcie NFC môžete zaregistrovať maximálne tri nastavenia pripojenia.
- Ak chcete vymazať nastavenia, pozrite si informácie na strane 86.

5

Pripojenie k webovej službe cez rozhranie Wi-Fi

Vo fotoaparáte môžete zaregistrovať rôzne webové služby a odosielať do nich snímky uložené vo fotoaparáte.

Príprava pre webové služby

Registrácia členstva v službe CANON iMAGE GATEWAY

Ak chcete odosielať snímky do webových služieb, musíte sa zaregistrovať ako člen služby CANON iMAGE GATEWAY (bez poplatku).
Ako člen služby CANON iMAGE GATEWAY môžete publikovať nasnímané fotografie v albumoch online a využívať rôzne služby. Táto webová lokalita tiež slúži ako platforma na zdieľanie snímok v registrovaných webových službách. V počítači alebo inom zariadení sa pripojte na internet, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Canon (www.canon.com/cig) a pozrite si krajiny a oblasti, ktoré podporujú príslušné služby. Potom sa podľa pokynov zaregistrujte ako člen.
Ak plánujete okrem služby CANON iMAGE GATEWAY používať aj iné služby, musíte mať konto pre jednotlivé služby, ktoré chcete využívať. Podrobnosti nájdete na webových lokalitách jednotlivých webových služieb.

- Webové služby CANON iMAGE GATEWAY nie sú podporované v niektorých krajinách a oblastiach. Informácie o podporovaných krajinách a oblastiach nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon (www.canon.com/cig).
- Ak chcete používať službu CANON iMAGE GATEWAY, musíte mať k dispozícii pripojenie na internet. (Potrebujete konto u poskytovateľa internetových služieb, musíte mať nainštalovaný softvér prehľadávača a musí byť nainštalované príslušné pripojenie.)
- Informácie o verziách a nastaveniach prehľadávačov (napr. Microsoft Internet Explorer), ktoré sú potrebné na prístup k službe CANON iMAGE GATEWAY, nájdete na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY.
- Poplatky za pripojenie k vášmu poskytovateľovi a komunikačné poplatky za prístup k prístupovému bodu vášho poskytovateľa sa účtujú osobitne.
- Ak sa funkcie registrovaných webových služieb zmenili, ich používanie sa môže líšiť od opisu v tomto návode alebo niektoré postupy nemusia byť možné.
- Informácie týkajúce sa registrácie členov nájdete v časti Pomocník na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY.

Zoznam webových služieb, ktoré možno použiť s bezdrôtovými funkciami tohto fotoaparátu, nájdete na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY.

Konfigurácia nastavení na použitie s webovými službami

V počítači spustite nástroj EOS Utility, prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY a nakonfigurujte nastavenia fotoaparátu tak, aby bol povolený prístup k webových službám.
Podrobnosti nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.
Informácie o získaní nástroja EOS Utility a príručky EOS Utility návod na používanie nájdete v návode na používanie fotoaparátu.

Nižšie nájdete všeobecné pokyny na odosielanie snímok do webovej služby.

1 Nainštalujte nástroj EOS Utility v počítači.

Ak ste ho už nainštalovali, pokračujte krokom 2.

2 Z tohto počítača prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Canon a zaregistrujte sa ako člen služby CANON iMAGE GATEWAY (bez poplatku).

Ak už ste členom tejto služby, pokračujte krokom 3.

3 Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla.

Pred pripojením nastavte položku [**3: Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Disable/Zakázať**].

4 V počítači spustite nástroj EOS Utility, prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY a nakonfigurujte nastavenia fotoaparátu tak, aby bol povolený prístup k webových službám.

Podrobnosti nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.

5 Odpojte prepojovací kábel.

6 Pripojte fotoaparát k prístupovému bodu Wi-Fi (str. 64).

7 Odošlite snímky do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte (str. 76).

Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi ich odoslaním z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte alebo odoslaním prepojení do albumov online.

Kontrola typu prístupového bodu

Najskôr skontrolujte, či prístupový bod podporuje funkciu WPS*, ktorá umožňuje jednoduché prepojenie zariadení s podporou funkcie Wi-Fi. Ak neviete, či je používaný prístupový bod kompatibilný s funkciou WPS, pozrite si návod na používanie prístupového bodu alebo inú dokumentáciu.

* Wi-Fi Protected Setup

- **Ak je funkcia WPS podporovaná**
  K dispozícii sú dva spôsoby pripojenia. Pripojenie možno vytvoriť jednoduchšie pomocou funkcie WPS (režim PBC).
  - Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC): vykonajte postup uvedený na strane 65.
  - Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN): vykonajte postup uvedený na strane 68.

- **Ak funkcia WPS nie je podporovaná**
  - Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti: vykonajte postup uvedený na strane 71.

Šifrovanie prístupového bodu

Tento fotoaparát podporuje nasledujúce možnosti položiek [**Authentication/Overenie**] a [**Encryption settings/Nastavenia šifrovania**]. Preto musí prístupový bod používať niektorú z nasledujúcich možností šifrovania.

- [**Authentication/Overenie**]: otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo WPA/WPA2-PSK
- [**Encryption settings/Nastavenia šifrovania**]: WEP, TKIP alebo AES


- **Ak sú v prístupovom bode zapnuté funkcie utajenia, pripojenie môže byť zakázané. Deaktivujte funkcie utajenia.**
- Ak sa pripájate k sieti, ktorá má správcu siete, informácie o podrobnom postupe nastavenia vám poskytne správca.

Ak vaša sieť používa filtrovanie podľa adries MAC, zaregistrujte v prístupovom bode adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**General sett./Všeobecné nastavenia**] (str. 88).

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC)

Toto je režim pripojenia, ktorý je k dispozícii, keď používate prístupový bod kompatibilný s funkciou WPS. V režime pripojenia stlačením tlačidla (režim PBC) možno fotoaparát pripojiť k prístupovému bodu jednoduchým stlačením tlačidla WPS na prístupovom bode.

- Ak je v danej oblasti viac aktívnych prístupových bodov, vytvorenie pripojenia môže byť náročnejšie. V takomto prípade skúste vytvoriť pripojenie pomocou funkcie [**WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)**].
- Vopred si pozrite, kde sa na prístupovom bode nachádza tlačidlo WPS.
- Vytvorenie pripojenia môže trvať približne jednu minútu.



1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [**3**] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte položku [🌐].

- Vyberte položku [🌐] (Odosielanie do webovej služby) a stlačte tlačidlo <SET>.




3 Vyberte požadovanú webovú službu.

- Vyberte webovú službu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Obsah a poradie zoznamu položiek sa líši v závislosti od nastavení.
- Webovú službu, ku ktorej sa chcete pripojiť, môžete zmeniť pri opätovnom pripojení (str. 80).


▶ Kontrolka <((ı))> fotoaparátu začne blikať.

- V závislosti od vybratej webovej služby sa zobrazí obrazovka [**Send to/Adresát**]. Vyberte požadovaný cieľ (str. 75).




4 Vyberte položku [Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS].

- Vyberte položku [**Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



5 Vyberte položku [WPS (PBC mode)/WPS (režim PBC)].


- Vyberte položku [**WPS (PBC mode)/ WPS (režim PBC)**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



6 Pripojte sa k prístupovému bodu.

- Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode. Podobnosti o polohe tlačidla a potrebnej dĺžke stlačenia nájdete v návode na používanie daného prístupového bodu.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> vytvorte pripojenie k prístupovému bodu.

▶ Po vytvorení pripojenia k prístupovému bodu sa zobrazí ďalšia obrazovka.



7 Vyberte položku [Auto setting/ Automatické nastavenie].

- Vyberte položku [**Auto setting/ Automatické nastavenie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte snímku na karte.

▶ Kontrolka <((ꟾ))> fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno.

- Ak sa v dôsledku výberu položky [**Auto setting/Automatické nastavenie**] vyskytne chyba alebo ak chcete určiť nastavenia manuálne, pozrite si stranu 106.



8 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.

- Vyberte a odošlite snímku alebo snímky. Informácie o odosielaní snímok nájdete na strane 76.


Nastavenia pripojenia k webovej službe sú teraz dokončené.

Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi s funkciou servera DHCP, pomocou ktorých sa adresy IP a súvisiace nastavenia priradia a nastavia automaticky.

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN)

Toto je režim pripojenia, ktorý je k dispozícii, keď používate prístupový bod kompatibilný s funkciou WPS. Ak chcete použiť režim pripojenia pomocou kódu PIN (režim PIN), v prístupovom bode musíte zadať 8-ciferné identifikačné číslo uvedené na fotoaparáte.

- Pomocou tohto zdieľaného identifikačného čísla je možné vytvoriť relatívne spoľahlivé pripojenie, aj keď je v okolí aktívnych viac prístupových bodov.
- Vytvorenie pripojenia môže trvať približne jednu minútu.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [**3**] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte položku [🌐].

- Vyberte položku [🌐] (Odosielanie do webovej služby) a stlačte tlačidlo <SET>.




3 Vyberte požadovanú webovú službu.

- Vyberte webovú službu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo <SET>.
- Obsah a poradie zoznamu položiek sa líši v závislosti od nastavení.
- Webovú službu, ku ktorej sa chcete pripojiť, môžete zmeniť pri opätovnom pripojení (str. 80).


▶ Kontrolka <((ᵠ))> fotoaparátu začne blikať.

- V závislosti od vybratej webovej služby sa zobrazí obrazovka [**Send to/Adresát**]. Vyberte požadovaný cieľ (str. 75).




4 Vyberte položku [Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS].

- Vyberte položku [**Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




5 Vyberte položku [WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)].

- Vyberte položku [**WPS (PIN mode)/ WPS (režim PIN)**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



6 Zadajte kód PIN do prístupového bodu.


- V prístupovom bode zadajte 8-ciferný kód PIN, ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.
- Postup zadania kódu PIN do prístupového bodu nájdete v návode na používanie daného prístupového bodu.
- Po zadaní kódu PIN vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



7 Pripojte sa k prístupovému bodu.

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> vytvorte pripojenie k prístupovému bodu.

▶ Po vytvorení pripojenia k prístupovému bodu sa zobrazí ďalšia obrazovka.



8 Vyberte položku [Auto setting/ Automatické nastavenie].

- Vyberte položku [**Auto setting/ Automatické nastavenie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte snímku na karte.

▶ Kontrolka <((ı))> fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno.

- Ak sa v dôsledku výberu položky [**Auto setting/Automatické nastavenie**] vyskytne chyba alebo ak chcete určiť nastavenia manuálne, pozrite si stranu 106.



9 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.

- Vyberte a odošlite snímku alebo snímky. Informácie o odosielaní snímok nájdete na strane 76.


Nastavenia pripojenia k webovej službe sú teraz dokončené.

Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi s funkciou servera DHCP, pomocou ktorých sa adresy IP a súvisiace nastavenia priradia a nastavia automaticky.

Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti

Vytvorte pripojenie výberom identifikátora SSID (alebo ESS-ID) prístupového bodu, ku ktorému sa chcete pripojiť, zo zoznamu aktívnych prístupových bodov v okolí.

Výber prístupového bodu



1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte položku [🌐].

- Vyberte položku [🌐] (Odosielanie do webovej služby) a stlačte tlačidlo <SET>.




3 Vyberte požadovanú webovú službu.

- Vyberte webovú službu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo <SET>.
- Obsah a poradie zoznamu položiek sa líši v závislosti od nastavení.
- Webovú službu, ku ktorej sa chcete pripojiť, môžete zmeniť pri opätovnom pripojení (str. 80).

▶ Kontrolka <(( ))> fotoaparátu začne blikať.

- V závislosti od vybratej webovej služby sa zobrazí obrazovka [**Send to/Adresát**]. Vyberte požadovaný cieľ (str. 75).



4 Vyberte prístupový bod.

- Stláčaním tlačidiel <▲> <▼> vyberte zo zoznamu prístupových bodov prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo <(SET)>.

(1) SSID
(2) Ak je prístupový bod šifrovaný, zobrazuje sa ikona
(3) Použitý kanál

[Refresh/Obnoviť] a [Manual setting/Ručné nastavenie]

- V kroku 4 posúvaním sa nadol zobrazte položky [**Refresh/Obnoviť**] a [**Manual setting/Ručné nastavenie**].
- Ak chcete znova vyhľadať prístupové body, vyberte položku [**Refresh/Obnoviť**].
- Ak chcete manuálne nakonfigurovať nastavenia prístupového bodu, vyberte položku [**Manual setting/Ručné nastavenie**]. Zadajte identifikátor SSID pomocou virtuálnej klávesnice a potom podľa zobrazených pokynov nakonfigurujte nastavenia.


Zadanie šifrovacieho kľúča prístupového bodu

- Zadajte šifrovací kľúč (heslo) určený pre prístupový bod. Podrobnosti o určenom šifrovacom kľúči nájdete v návode na používanie konkrétneho prístupového bodu.
- Obrazovky znázornené v krokoch 5 až 7 nižšie sa líšia v závislosti od funkcií overenia a šifrovania určených pre konkrétny prístupový bod.
- Keď sa zobrazí obrazovka [**IP address set./Nastavenie adresy IP**] namiesto obrazoviek pre kroky 5 až 7, prejdite na krok 8.



5 Vyberte index kľúča.

- Obrazovka [**Key index/Index kľúča**] sa zobrazí len v prípade, že prístupový bod používa šifrovanie WEP.
- Vyberte číslo indexu kľúča určeného pre prístupový bod a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



6 Vyberte formát a počet znakov použitých pre kľúč.

- Vyberte formát a počet znakov použitých pre kľúč. Potom stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.




7 Zadajte šifrovací kľúč.

- Zadajte šifrovací kľúč pomocou virtuálnej klávesnice (str. 12) a stlačte tlačidlo <MENU>.

▶ Zobrazí sa obrazovka [**IP address set./Nastavenie adresy IP**] (str. 74).

Nastavenie adresy IP



8 Vyberte položku [Auto setting/ Automatické nastavenie].

- Vyberte položku [**Auto setting/ Automatické nastavenie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte snímku na karte.
- ▶ Kontrolka <((ı))> fotoaparátu sa rozsvieti na zeleno.
- Ak sa v dôsledku výberu položky [**Auto setting/Automatické nastavenie**] vyskytne chyba alebo ak chcete určiť nastavenia manuálne, pozrite si stranu 106.



9 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.


- Vyberte a odošlite snímku alebo snímky. Informácie o odosielaní snímok nájdete na strane 76.

Nastavenia pripojenia k webovej službe sú teraz dokončené.

Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi s funkciou servera DHCP, pomocou ktorých sa adresy IP a súvisiace nastavenia priradia a nastavia automaticky.

Adresát

V závislosti od typu alebo nastavení webovej služby, ktorú vyberiete, sa môže zobraziť obrazovka na výber cieľa.
Na zaregistrovanie cieľov alebo na zadanie nastavení musíte použiť počítač. Ďalšie informácie nájdete v dokumente EOS Utility návod na používanie.



- Keď na obrazovke [**Upload to Web service/Odosielanie do webovej služby**] vyberiete možnosť [✉] (e-mail) alebo inú službu, môže sa zobraziť obrazovka [**Send to/ Adresát**].
- Vyberte adresu zo zoznamu registrovaných cieľov a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Postupy na vytvorenie pripojenia a odosielanie snímok sú rovnaké ako v prípade iných webových služieb.

Odosielanie snímok do webovej služby

Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi ich odoslaním z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte alebo odoslaním prepojení do albumov online.

Odosielanie jednotlivých snímok

Vyberte a odošlite jednotlivé snímky.




1 Vyberte snímku, ktorú chcete odoslať.

- Pomocou tlačidiel <◄> <►> vyberte snímku, ktorú chcete odoslať, a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Stlačením tlačidla <Q> môžete prepnúť na zobrazenie registra a vybrať snímku.



2 Vyberte položku [Send img shown/Odoslať zobrazenú snímku].

- Ak chcete vybrať veľkosť odosielanej snímky, vyberte položku [**Resize image/Zmeniť veľkosť snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**Send img shown/ Odoslať zobrazenú snímku**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- ▶ Zobrazená snímka sa odošle.
- Na obrazovke na dokončenie procesu odoslania snímky výberom položky [**OK**] ukončíte pripojenie a vrátite sa na obrazovku výberu webovej služby.



- Keď sa zobrazí obrazovka [**Terms of use/Podmienky používania**], dôkladne si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť [**I Agree/Súhlasím**].
- Obsah na obrazovke môžete posúvať nahor a nadol pomocou tlačidiel <▲> <▼>.

Odosielanie viacerých snímok

Vyberte viac snímok a odošlite ich spoločne.



1 Stlačte tlačidlo <(SET)>.


2 Vyberte položku [Send selected/Odoslať vybraté].

- Ak chcete vybrať veľkosť odosielaných snímok, vyberte položku [**Resize image/Zmeniť veľkosť snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**Send selected/Odoslať vybraté**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




3 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.


- Stláčaním tlačidiel <◄> <►> vyberte snímku, ktorú chcete odoslať, a potom stlačte tlačidlá <▲> <▼>.
- V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí značka [✓].
- Stlačením tlačidla <▪ 🔍> môžete prepnúť na zobrazenie s tromi snímkami a vybrať snímku.
- Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať, stlačte tlačidlo <Q>.



4 Vyberte položku [Resize image/ Zmeniť veľkosť snímky].


- Nastavte túto možnosť v prípade potreby.
- Ak je ako cieľ vybratá služba YouTube, položka [**Resize image/ Zmeniť veľkosť snímky**] sa nezobrazí.
- Na zobrazenej obrazovke vyberte veľkosť snímky a stlačte tlačidlo <(SET)>.





5 Vyberte položku [Send/Odoslať].

- Vyberte položku [**Send/Odoslať**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- ▶ Vybraté snímky sa odošlú.
- Na obrazovke na dokončenie procesu odoslania snímky výberom položky [**OK**] ukončíte pripojenie a vrátite sa na obrazovku výberu webovej služby.




- Keď sa zobrazí obrazovka [**Terms of use/Podmienky používania**], dôkladne si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť [**I Agree/ Súhlasím**].
- Obsah na obrazovke môžete posúvať nahor a nadol pomocou tlačidiel <▲> <▼>.

- V čase pripojenia k webovej službe sa nedá zaznamenať snímka ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
- Snímky typu RAW nemožno odoslať.
- Keď odosielate snímku do inej webovej služby ako CANON iMAGE GATEWAY, chybová správa odosielania sa nemusí zobraziť ani vtedy, ak sa snímka do webovej služby neodoslala úspešne. Takéto chyby je možné skontrolovať na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY. Skontrolujte obsah chybového hlásenia a znova skúste odoslať snímku.

- V závislosti od webovej služby bude počet snímok, ktoré možno odoslať, a dĺžka videozáznamov obmedzená.
- Naraz môžete vybrať maximálne 50 súborov. Do služby YouTube môžete naraz vybrať a odoslať maximálne 10 súborov.
- Keď zmenšíte veľkosť snímky, zmení sa veľkosť všetkých snímok, ktoré sa majú súčasne odoslať. Videozáznamy, ako aj statické zábery s menšou veľkosťou ako **S2** sa nezmenšia.
- Možnosť [**Resize:S2/Zmena veľkosti:S2**] je povolená iba pre statické zábery nasnímané fotoaparátmi rovnakého modelu ako tento fotoaparát. Statické zábery zhotovené pomocou iných modelov sa odošlú bez zmeny veľkosti.
- Ak službu CANON iMAGE GATEWAY zobrazujete pomocou počítača alebo iného zariadenia, môžete skontrolovať históriu odovzdávania pre webové služby, do ktorých ste odoslali snímky.
- Ak chcete ukončiť pripojenie bez odoslania snímky, stlačte tlačidlo <MENU> na obrazovke kroku 1.
- Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
- Pri odosielaní údajov bude kontrolka <(ψ)> fotoaparátu rýchlo blikať.

Opätovné pripojenie

Fotoaparát sa dokáže znova pripojiť k webovej službe, pre ktorú už boli zaregistrované nastavenia pripojenia. Pripojenie k prístupovému bodu stačí vytvoriť raz. Nemusíte vytvárať nové pripojenie pre každú webovú službu.



1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




2 Vyberte položku [🌐].

- Vyberte položku [🌐] (Odosielanie do webovej služby) a stlačte tlačidlo <SET>.



3 Vyberte požadovanú webovú službu.

- Vyberte požadovanú webovú službu a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Keď sa zobrazí obrazovka [**Send to/ Adresát**] (str. 75), vyberte cieľ a prejdite ku kroku 4.




4 Vyberte položku [Connect/Pripojiť].

- Keď sú zaregistrované nastavenia pre viac cieľov pripojenia, vyberte položku [**Choose set./Vybrať nastavenia**], vyberte cieľ pripojenia a pripojte sa k vybratému cieľu.
- Vyberte možnosť [**Connect/Pripojiť**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte položku [**OK**].
- ▶ Fotoaparát sa znova pripojí k webovej službe.


Registrácia viacerých nastavení pripojenia

Môžete zaregistrovať maximálne tri nastavenia pripojenia pre webové služby.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




2 Vyberte položku [🌐].

- Vyberte položku [🌐] (Odosielanie do webovej služby) a stlačte tlačidlo <SET>.




3 Vyberte požadovanú webovú službu.

- Vyberte požadovanú webovú službu a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Keď sa zobrazí obrazovka [**Send to/ Adresát**] (str. 75), vyberte cieľ a prejdite ku kroku 4.



4 Vyberte položku [Choose set./ Vybrať nastavenia].

- Vyberte položku [**Choose set./Vybrať nastavenia**] a stlačte tlačidlo <SET>.



5 Vyberte položku [SET* (not configured)/NASTAVIŤ* (nenastavené)].

- Vyberte položku [**SET* (not configured)/NASTAVIŤ* (nenastavené)**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- ▶ Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami pripojenia. Pomocou zobrazených pokynov dokončite nastavenia pripojenia.

Ak chcete vymazať nastavenia, pozrite si informácie na strane 86.




6

Kontrola a ovládanie nastavení pripojenia

Táto časť vysvetľuje postup kontroly alebo zmeny nastavení pripojenia, odstraňovanie nastavení, zrušenie nastavení bezdrôtovej funkcie atď.

Kontrola, zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia

Skontrolujte, zmeňte alebo odstráňte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte. Ukončite pripojenie a vykonajte požadovaný postup.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




2 Vyberte položku, ktorej nastavenia chcete zmeniť.

- Vyberte položku a stlačte tlačidlo <SET>.
- Ak vyberiete položku, pre ktorú nie sú uložené žiadne nastavenia, zobrazí sa obrazovka nastavení pripojenia.
- Ak vyberiete položku [🌐], zobrazí sa obrazovka výberu webovej služby. Rovnaké nastavenia sa zobrazia pre každú webovú službu.



3 Vyberte položku [Review/change settings/Zobraziť/zmeniť nastavenia].

- Vyberte cieľ pripojenia na obrazovke [**Choose set./Vybrať nastavenia**], vyberte položku [**Review/change settings/Zobraziť/zmeniť nastavenia**] a stlačte tlačidlo <SET>.



4 Skontrolujte alebo zmeňte nastavenia.

- Vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <SET>, potom skontrolujte alebo zmeňte nastavenia na zobrazenej obrazovke.

[Change set./Zmeniť nastavenia]

Zmeňte nastavenia. Keď vyberiete možnosť [**Change set./Zmeniť nastavenia**], zobrazí sa obrazovka na konfiguráciu nastavení pripojenia. Pomocou zobrazeného postupu znova nakonfigurujte pripojenie.

[Change settings name/Zmeniť názov nastavení]

Zmeňte názov nastavení. Vyberte možnosť [**Change settings name/ Zmeniť názov nastavení**] a zadajte názov nastavení pomocou virtuálnej klávesnice (str. 12).

[Viewable imgs/Zobraziteľné snímky] (str. 57)


Táto položka sa zobrazí, keď vyberiete možnosť [□] (pripojenie k smartfónu). V dolnej časti obrazovky sa zobrazia nastavenia.

[Confirm set./Potvrdiť nastavenia]

Skontrolujte nastavenia. Keď vyberiete možnosť [**Confirm set./ Potvrdiť nastavenia**], zobrazia sa nastavenia.


Odstránenie nastavení

Vyberte možnosť [**Delete settings/Odstrániť nastavenia**] v kroku 3 na strane 84 a odstráňte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte.



1 Vyberte možnosť [Delete settings/ Odstrániť nastavenia].

- Vyberte položku [**Delete settings/ Odstrániť nastavenia**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte nastavenie, ktoré chcete odstrániť.

- Vyberte nastavenie, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Výberom možnosti [**OK**] v dialógovom okne s potvrdením odstránite dané nastavenie.


Zrušenie nastavení funkcie Wi-Fi

Odstráňte všetky nastavenia položky [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**]. Môžete utajiť informácie nastavené pomocou položky [**Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi**], keď fotoaparát požičiate alebo dáte iným osobám.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Na karte [3] nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/ Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




2 Stlačte tlačidlo <DISP.>.

- Zobrazí sa obrazovka so všeobecnými nastaveniami.



3 Vyberte možnosť [Clear Wi-Fi settings/Vymazať nastavenia Wi-Fi].

- Vyberte možnosť [**Clear Wi-Fi settings/Vymazať nastavenia Wi-Fi**] a stlačte tlačidlo <SET>.



4 Vyberte možnosť [OK].

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Nastavenia položky [**Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi**] sa vymažú a zobrazí sa obrazovka ponuky.

Pomocou položky [**3: Clear settings/Zrušiť nastavenia**] sa nevymažú nastavenia položky [**3: Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].

Obrazovka všeobecných nastavení

Na obrazovke [**General sett./Všeobecné nastavenia**] zobrazenej v kroku 3 na predchádzajúcej strane môžete zmeniť alebo skontrolovať nastavenie bezdrôtového pripojenia.



[**Edit nickname/Upraviť prezývku**]
Zmeňte prezývku. Vyberte možnosť [**Edit nickname/Upraviť prezývku**] a zadajte prezývku pomocou virtuálnej klávesnice (str. 12).

[**Error details/Podrobnosti o chybe**]
Túto položku možno vybrať, keď došlo k chybe pripojenia. Výberom položky [**Error details/Podrobnosti o chybe**] môžete skontrolovať obsah chyby pripojenia (str. 90).

[**Clear Wi-Fi settings/Vymazať nastavenia Wi-Fi**] (str. 87)
Odstráňte všetky nastavenia položky [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].

[**Nickname/Prezývka**]
Môžete skontrolovať prezývku pre fotoaparát.

[**MAC address/Adresa MAC**]
Môžete skontrolovať adresu MAC fotoaparátu.

Keďže je prezývka nevyhnutná na nastavenie bezdrôtového pripojenia, v položke [**Edit nickname/Upraviť prezývku**] nemožno odstrániť všetky znaky.

7

Poradca pri riešení problémov

Postupy pre chybové správy

Keď dôjde k chybe pripojenia, zobrazte podrobnosti o chybe pomocou postupov uvedených nižšie. Potom pomocou príkladov uvedených v tejto kapitole odstráňte príčinu chyby.

- Vyberte položku [**3: Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**] → [**General sett./Všeobecné nastavenia**] → [**Error details/Podrobnosti o chybe**] a stlačte tlačidlo <SET>.

Kliknutím na stranu s číslom chyby v nasledujúcej tabuľke prejdete na príslušnú stranu.

11 (str. 91)	**12 (str. 91)**			
21 (str. 92)	**22 (str. 93)**	**23 (str. 94)**		
61 (str. 95)	**63 (str. 96)**	**64 (str. 96)**	**65 (str. 97)**	**66 (str. 97)**
67 (str. 97)	**68 (str. 98)**	**69 (str. 98)**		
91 (str. 98)				
121 (str. 98)	**122 (str. 98)**	**123 (str. 99)**	**124 (str. 99)**	**125 (str. 99)**
126 (str. 99)	**127 (str. 99)**			

Ak dôjde k chybe, v pravej hornej časti obrazovky [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**] sa zobrazí hlásenie [**Err**/Chyba****]. Toto hlásenie zmizne, keď nastavíte vypínač fotoaparátu do polohy <OFF>.

11: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)

- **V prípade [📱]: Je spustená aplikácia Camera Connect?**

▶ Vytvorte pripojenie pomocou aplikácie Camera Connect (str. 25, 51).

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?**

▶ K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť [**Open system/Otvorený systém**] a šifrovacie kľúče sa nezhodujú.
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či ste vo fotoaparáte zadali správny šifrovací kľúč na overenie (str. 50, 73).

12: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)

- **Sú cieľové zariadenie a prístupový bod zapnuté?**

▶ Zapnite cieľové zariadenie a prístupový bod a chvíľu počkajte. Ak stále nemožno vytvoriť pripojenie, zopakujte postupy na vytvorenie pripojenia.

21: No address assigned by DHCP server (Server DHCP nepriradil žiadnu adresu)

Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte

- **Vo fotoaparáte je adresa IP nastavená na možnosť [Auto setting/Automatické nastavenie]. Je toto nastavenie správne?**

▶ Ak sa nepoužíva server DHCP, nastavte vo fotoaparáte adresu IP na možnosť [**Manual setting/Ručné nastavenie**] (str. 108) a potom nakonfigurujte nastavenia.

Čo je potrebné skontrolovať na serveri DHCP

- **Je zapnuté napájanie servera DHCP?**

▶ Zapnite server DHCP.

- **Je k dispozícii dostatok adries na priradenie serverom DHCP?**

▶ Zvýšte počet adries priradených serverom DHCP.

▶ Odstráňte zo siete zariadenia s adresami priradenými serverom DHCP, aby sa znížil počet používaných adries.

- **Pracuje server DHCP správne?**

▶ Skontrolujte nastavenia servera DHCP a overte, či pracuje správne ako server DHCP.

▶ Spýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DHCP.

22: No response from DNS server (Server DNS nereaguje)

Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte

- **Zodpovedá adresa IP servera DNS vo fotoaparáte skutočnej adrese servera?**

▶ Pre adresu IP nastavte možnosť [**Manual setting/Ručné nastavenie**]. Potom na fotoaparáte nastavte adresu IP, ktorá zodpovedá adrese používaného servera DNS (str. 103, 108).

Čo je potrebné skontrolovať na serveri DNS

- **Je zapnuté napájanie servera DNS?**

▶ Zapnite server DNS.

- **Sú nastavenia servera DNS pre adresy IP a zodpovedajúce názvy správne?**

▶ Na serveri DNS skontrolujte, či sú adresy IP a zodpovedajúce názvy zadané správne.

- **Pracuje server DNS správne?**

▶ Skontrolujte nastavenia servera DNS a overte, či server pracuje správne ako server DNS.

▶ Spýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DNS.

Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete

- **Obsahuje sieť smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré slúži ako brána?**

▶ V prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány a zadajte ju do fotoaparátu (str. 103, 108).

▶ Skontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých sieťových zariadeniach vrátane fotoaparátu.

23: Device with same IP address exists on selected network (Vo vybratej sieti existuje zariadenie s rovnakou adresou IP)

Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte

- **Používa nejaké iné zariadenie v sieti fotoaparátu rovnakú adresu IP ako fotoaparát?**

▶ Zmeňte adresu IP fotoaparátu tak, aby sa nezhodovala s adresou iného zariadenia v sieti. Prípadne môžete zmeniť adresu IP zariadenia, ktoré používa duplicitnú adresu.

▶ Ak je adresa IP fotoaparátu nastavená na možnosť [**Manual setting/Ručné nastavenie**] v sieťovom prostredí so serverom DHCP, zmeňte toto nastavenie na možnosť [**Auto setting/ Automatické nastavenie**] (str. 51, 67, 70, 74).

Postupy pre chybové správy 21 – 23
Nasledujúce body skontrolujte aj pri riešení problémov 21 – 23.
Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?

▶ K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť [**Open system/Otvorený systém**] a šifrovacie kľúče sa nezhodujú. V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či ste vo fotoaparáte zadali správny šifrovací kľúč na overenie (str. 50, 73).

61: Selected SSID wireless LAN network not found (Vybratá bezdrôtová sieť LAN s identifikátorom SSID sa nenašla)

- **Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu prekážky?**

▶ Presuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (str. 101).

Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte

- **Zhoduje sa nastavenie identifikátora SSID vo fotoaparáte s týmto nastavením v prístupovom bode?**

▶ Skontrolujte identifikátor SSID v prístupovom bode a nastavte rovnaký identifikátor SSID vo fotoaparáte (str. 49, 72).

Čo je potrebné skontrolovať na prístupovom bode

- **Je prístupový bod zapnutý?**

▶ Zapnite napájanie prístupového bodu.

- **Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, ktorú používa fotoaparát, zaregistrovaná v prístupovom bode?**

▶ Zaregistrujte adresu MAC, ktorú používa fotoaparát, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**General sett./Všeobecné nastavenia**] (str. 88).

63: Wireless LAN authentication failed (Zlyhalo overovanie v bezdrôtovej sieti LAN)

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého spôsobu overenia?**

▶ Fotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby overenia: [**Open system/Otvorený systém**], [**Shared key/Zdieľaný kľúč**] a [**WPA/WPA2-PSK**] (str. 42, 64).

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?**

▶ V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či ste vo fotoaparáte zadali správny šifrovací kľúč na overenie (str. 50, 73).

- **Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, ktorú používa fotoaparát, zaregistrovaná v prístupovom bode?**

▶ Zaregistrujte adresu MAC, ktorú používa fotoaparát, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**General sett./Všeobecné nastavenia**] (str. 88).

64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Nemožno sa pripojiť k terminálu bezdrôtovej siete LAN)

- **Používajú fotoaparát a prístupový bod rovnaký spôsob šifrovania?**

▶ Fotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP a AES (str. 42, 64).

- **Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, ktorú používa fotoaparát, zaregistrovaná v prístupovom bode?**

▶ Zaregistrujte adresu MAC, ktorú používa fotoaparát, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**General sett./Všeobecné nastavenia**] (str. 88).

65: Wireless LAN connection lost (Výpadok pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN)

- **Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu prekážky?**

▶ Presuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (str. 101).

- **Bezdrôtové pripojenie sa z nejakého dôvodu prerušilo a pripojenie nemožno obnoviť.**

▶ Môže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov: nadmerné množstvo prístupov k prístupovému bodu z iného zariadenia, používanie mikrovlnnej rúry alebo iného zariadenia v blízkosti prístupového bodu (rušenie signálu IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz)) alebo vplyv dažďa, prípadne vlhkosti (str. 101).

66: Incorrect wireless LAN encryption key (Nesprávny šifrovací kľúč bezdrôtovej siete LAN)

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?**

▶ V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či ste vo fotoaparáte zadali správny šifrovací kľúč na overenie (str. 50, 73).

67: Incorrect wireless LAN encryption method (Nesprávny spôsob šifrovania bezdrôtovej siete LAN)

- **Používajú fotoaparát a prístupový bod rovnaký spôsob šifrovania?**

▶ Fotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP a AES (str. 42, 64).

- **Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, ktorú používa fotoaparát, zaregistrovaná v prístupovom bode?**

▶ Zaregistrujte adresu MAC, ktorú používa fotoaparát, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**General sett./Všeobecné nastavenia**] (str. 88).

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the beginning. (Našlo sa viacero terminálov bezdrôtovej siete LAN. Nemožno sa pripojiť. Skúste to znova od začiatku.)

- **Podržali ste tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na prístupovom bode stlačené dostatočne dlho?**

▶ Podržte tlačidlo WPS stlačené tak dlho, ako sa uvádza v návode na používanie prístupového bodu.

- **Pokúšate sa vytvoriť pripojenie v blízkosti prístupového bodu?**

▶ Pokúste sa vytvoriť pripojenie, keď sú obe zariadenia v dosahu.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect. Retry from the beginning. (Našlo sa viacero terminálov bezdrôtovej siete LAN. Nemožno sa pripojiť. Skúste to znova od začiatku.)

- **Prebieha pripojenie iných prístupových bodov v režime pripojenia stlačením tlačidla (režim PBC) funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS).**

▶ Chvíľu počkajte a skúste znova vytvoriť pripojenie alebo skúste vytvoriť pripojenie v režime pripojenia pomocou kódu PIN (režim PIN) (str. 45, 68).

91: Other error (Iná chyba)

- **Vyskytol sa iný problém ako číslo chyby 11 až 69.**

▶ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.

121: Not enough free space on server (Nedostatok voľného miesta na serveri)

- **Na cieľovom webovom serveri nie je dostatok voľného miesta.**

▶ Odstráňte nepotrebné snímky vo webovej službe, skontrolujte voľné miesto na webovom serveri a pokúste sa znova odoslať údaje.

122: Connect to a computer, and correct the settings for the Web service with the EOS software. (Pripojte sa k počítaču a opravte nastavenia webovej služby pomocou softvéru EOS.)

- **Mohla zlyhať operácia nastavenia webovej služby.**

▶ Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a znova nakonfigurujte nastavenia webovej služby pomocou nástroja EOS Utility (str. 63).

123: Cannot log in to Web service. Connect to a computer and correct the settings with the EOS software. (Nemožno sa prihlásiť do webovej služby. Pripojte sa k počítaču a opravte nastavenia pomocou softvéru EOS.)

- **Sú registračné informácie fotoaparátu alebo webová služba zaregistrovaná vo fotoaparáte odstránené v službe CANON iMAGE GATEWAY?**

▶ Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a znova nakonfigurujte nastavenia webovej služby pomocou nástroja EOS Utility (str. 63).

124: Invalid SSL certificate. Connect to a computer and correct the settings with the EOS software. (Neplatný certifikát SSL. Pripojte sa k počítaču a opravte nastavenia pomocou softvéru EOS.)

- **Skončila sa platnosť koreňového certifikátu alebo je neplatný.**

▶ Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a znova nakonfigurujte nastavenia webovej služby pomocou nástroja EOS Utility (str. 63).

▶ Táto chybová správa sa môže zobraziť, ak sa nastavenie času fotoaparátu podstatne líši od skutočného času. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte nastavený správny čas.

125: Check the network settings (Skontrolujte sieťové nastavenia)

- **Je sieť pripojená?**

▶ Skontrolujte stav pripojenia siete.

126: Could not connect to server (Nemožno sa pripojiť k serveru)

- **Prebieha údržba služby CANON iMAGE GATEWAY alebo je dočasne preťažená.**

▶ Skúste sa k webovej službe pripojiť neskôr.

127: An error has occurred (Došlo k chybe)

- **Vyskytol sa iný problém ako chyba č. 121 až 126.**

▶ Skúste sa k webovej službe znova pripojiť neskôr.

Poradca pri riešení problémov

Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, skúste ho najskôr odstrániť pomocou pokynov v tomto poradcovi pri riešení problémov.
Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko Canon.

Nemožno použiť zariadenie pripojené pomocou kábla.

- Keď je položka [**3: Wi-Fi/NFC**] nastavená na možnosť [**Enable/Povoliť**], pripojenie prostredníctvom prepojovacieho kábla alebo kábla HDMI je zakázané. Nastavte položku [**3: Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Disable/Zakázať**], skôr než pripojíte kábel.

Položku [Wi-Fi/NFC] nemožno nastaviť na možnosť [Enable/Povoliť].

- Keď je fotoaparát pripojený k zariadeniu Connect Station, počítaču, tlačiarni, prijímaču GPS, televízoru alebo k iným zariadeniam pomocou kábla, nastavenia položky [**Wi-Fi/NFC**] nemožno zmeniť. Pred zmenou nastavení odpojte kábel.

Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť.

- Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť počas pripojenia k sieti LAN. Ukončite pripojenie a vykonajte požadovaný postup.

Nemožno sa znova pripojiť k smartfónu.

- Aj keď používate kombináciu rovnakého fotoaparátu a smartfónu, ak ste zmenili nastavenia alebo vybrali iné nastavenie, opätovné pripojenie sa nemusí podariť ani po výbere rovnakého identifikátora SSID. V takomto prípade odstráňte nastavenia pripojenia fotoaparátu z nastavení pripojenia Wi-Fi v smartfóne a znova nastavte pripojenie.
- Ak počas opätovného nastavovania pripojenia necháte aplikáciu Camera Connect spustenú, pripojenie sa nemusí vytvoriť. V takomto prípade reštartujte aplikáciu Camera Connect.

Poznámky o bezdrôtovej funkcii

Ak sa zníži rýchlosť prenosu, preruší sa pripojenie alebo dochádza k iným problémom pri používaní bezdrôtových funkcií, skúste vykonať nasledujúce postupy na nápravu chyby.

Miesto inštalácie prístupového bodu a antény

- Pri používaní v interiéri nainštalujte zariadenie do miestnosti, kde budete používať fotoaparát.
- Zariadenie nainštalujte vyššie ako fotoaparát.
- Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením a fotoaparátom nenachádzali osoby ani predmety.
- Zariadenie nainštalujte čo najbližšie k fotoaparátu. Pamätajte obzvlášť na to, že v prípade používania v exteriéri v zlom počasí môže dážď absorbovať rádiové vlny a prerušiť pripojenie.

Elektronické zariadenia v blízkosti

Ak rýchlosť prenosu v bezdrôtovej sieti LAN klesá v dôsledku vplyvu nasledujúcich elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo vytvorte pripojenie ďalej od týchto zariadení.

- Fotoaparát v bezdrôtových sieťach LAN komunikuje prostredníctvom signálu IEEE 802.11b/g/n pomocou rádiových vĺn v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu môže dôjsť k poklesu rýchlosti prenosu v bezdrôtovej sieti LAN, ak sa v blízkosti nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, mikrofóny alebo podobné zariadenia, ktoré fungujú v rovnakom frekvenčnom pásme.
- Ak sa v blízkosti fotoaparátu používa bezdrôtové zariadenie fungujúce v rovnakom frekvenčnom pásme ako fotoaparát, zníži sa rýchlosť prenosu v bezdrôtovej sieti LAN.

Poznámky k používaniu viacerých fotoaparátov

- Keď k jednému prístupovému bodu pripájate viac fotoaparátov, používajte pre jednotlivé fotoaparáty rozdielne adresy IP.
- Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených viac fotoaparátov, rýchlosť prenosu sa zníži.
- Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechajte medzi jednotlivými kanálmi bezdrôtovej siete LAN odstup štyroch kanálov, aby sa znížilo rušenie rádiových vĺn. Môžete napríklad použiť kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 alebo kanály 3 a 8.

Zabezpečenie

Ak nebolo správne nastavené zabezpečenie, môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy.

- Monitorovanie prenosu
  Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v bezdrôtovej sieti LAN a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.
- Neoprávnený prístup k sieti
  Tretie strany s nekalými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup k sieti, ktorú používate, a ukradnúť, upraviť alebo zničiť informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu, ako je predstieranie cudzej totožnosti (keď niekto predstiera totožnosť nejakej osoby, aby získal neoprávnený prístup k informáciám) alebo ako sú útoky typu springboard (keď niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako „odrazovému mostíku“ na zakrytie svojich stôp pri infiltrovaní sa do iných systémov).

Ak chcete predísť týmto typom problémov, musíte dôkladne zabezpečiť svoju sieť.

Používanie karty Eye-Fi

- Keď je položka [**3: Wi-Fi/NFC**] nastavená na možnosť [**Enable/ Povoliť**], prenos snímok pomocou karty Eye-Fi je zakázaný.

Kontrola sieťových nastavení

- **Windows**
  Otvorte položku [**Príkazový riadok**] systému Windows, zadajte príkaz ipconfig/all a stlačte kláves <**Enter**>.
  Zobrazí sa adresa IP priradená počítaču, maska podsiete, brána a informácie o serveri DNS.

- **Mac OS**
  V systéme Mac OS X otvorte aplikáciu [**Terminál**], zadajte príkaz ifconfig -a a stlačte kláves <**Return**>. Adresa IP priradená počítaču sa zobrazí v položke [**en0**] v časti [**inet**] vo formáte „***.***.***.***“.
  * Informácie o aplikácii [**Terminál**] nájdete v pomocníkovi pre systém Mac OS X.

Ak sa chcete vyhnúť používaniu rovnakej adresy IP pre počítač aj iné zariadenia v sieti, počas konfigurácie adresy IP priradenej k fotoaparátu, ktorá je opísaná na strane 108, zmeňte posledné číslo adresy IP.

Príklad: 192.168.1.10




8

Referencie


Manuálne nastavenie siete

Určte nastavenia pre režim prístupového bodu fotoaparátu manuálne. Na jednotlivých zobrazených obrazovkách nastavte položky [**SSID**], [**Channel setting/Nastavenie kanála**] a [**Encryption settings/ Nastavenia šifrovania**].




1 Vyberte položku [Manual connection/Manuálne pripojenie].

- Vyberte položku [**Manual connection/Manuálne pripojenie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.




2 Zadajte identifikátor SSID (názov siete).

- Zadajte znaky pomocou virtuálnej klávesnice (str. 12).
- Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo <MENU>.



3 Vyberte požadované nastavenie kanála.


- Vyberte položku a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Ak chcete nastavenie vybrať ručne, vyberte položku [**Manual setting/ Ručné nastavenie**] a otáčajte voličom <(dial)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



4 Vyberte požadované nastavenie šifrovania.

- Vyberte položku a stlačte tlačidlo <(SET)>. Ako nastavenie šifrovania vyberte možnosť [**AES**].
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Po výbere možnosti [**AES**] sa zobrazí virtuálna klávesnica (str. 12). Zadajte akýkoľvek šifrovací kľúč pozostávajúci z ôsmich znakov a nastavte ho stlačením tlačidla <MENU>.


▶ Zobrazí sa nastavený identifikátor SSID a šifrovací kľúč.



- Ďalší postup je rovnaký ako v prípade voľby [**Easy connection/ Jednoduché pripojenie**].


Manuálne nastavenie adresy IP

Manuálne zadajte nastavenia adresy IP. Zobrazené položky sa budú líšiť v závislosti od funkcie Wi-Fi.



1 Vyberte položku [Manual setting/ Ručné nastavenie].

- Vyberte položku [**Manual setting/ Ručné nastavenie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



2 Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.


- Vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <(SET)>. Zobrazí sa obrazovka na zadanie čísel.
- Ak chcete používať bránu, vyberte možnosť [**Enable/Povoliť**], vyberte položku [**Address/Adresa**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.





3 Zadajte požadované hodnoty.

- Otáčaním voliča <☆> posúvate polohu zadávania v hornej oblasti a stláčaním tlačidiel <◄> <►> vyberiete požadované číslo. Stlačením tlačidla <(SET)> zadáte vybraté číslo.
- Ak chcete nastaviť zadané hodnoty a vrátiť sa na obrazovku v kroku 2, stlačte tlačidlo <MENU>.



4 Vyberte možnosť [OK].

- Po dokončení nastavenia potrebných položiek vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.

▶ Zobrazí sa obrazovka na nastavenie funkcie Wi-Fi.

- Ak nepoznáte položky, ktoré treba zadať, pozrite si časť „Kontrola sieťových nastavení“ (str. 103) alebo sa obráťte na svojho správcu siete alebo inú osobu, ktorá má dostatočné informácie o vašej sieti.

Technické parametre

■Bezdrôtová komunikácia

Podpora štandardov: IEEE 802.11b/g/n

Spôsob prenosu: Modulácia DS-SS (IEEE 802.11b)
Modulácia OFDM (IEEE 802.11g/n)

Prenosový dosah: Približne 15 m
* Pri pripojení k smartfónu
* Bez prekážok medzi anténou vysielača a prijímača a bez rušenia rádiových vĺn

Prenosová frekvencia (stredná frekvencia):

Frekvencia	Kanály
2412 až 2462 MHz	Kanál 1 až 11

Spôsob pripojenia: Režim prístupového bodu fotoaparátu, infraštruktúra*
* Podpora funkcie Wi-Fi Protected Setup

Zabezpečenie: Spôsob overenia: otvorený systém, zdieľaný kľúč, WPA/WPA2-PSK
Šifrovanie: WEP, TKIP, AES

Pripojenie NFC: Na komunikáciu so smartfónmi alebo pripojenie k zariadeniu Connect Station

■Funkcie Wi-Fi

Pripojenie k smartfónom: Snímky možno zobraziť, ovládať a prijímať pomocou smartfónu.
Je možné diaľkové ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu.
Snímky možno odosielať do smartfónu.

Pripojenie k zariadeniu Connect Station: Snímky možno odoslať a uložiť v zariadení Connect Station.

Odosielanie snímok do webovej služby: Snímky vo fotoaparáte alebo prepojenia na snímky možno odoslať do registrovaných webových služieb.

- Všetky uvedené údaje sú založené na testovacích normách spoločnosti Canon.

Bezpečnostné upozornenia pre rozhranie Wi-Fi (bezdrôtovú sieť LAN)

■ Krajiny a oblasti umožňujúce používanie bezdrôtových sietí LAN

Používanie bezdrôtových sietí LAN je v niektorých krajinách a oblastiach obmedzené a ich nezákonné použitie môže byť podľa vnútroštátnych alebo miestnych nariadení trestné. V záujme predchádzania porušovaniu nariadení o bezdrôtových sieťach LAN na webovej lokalite spoločnosti Canon skontrolujte, kde je ich používanie povolené.
Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy spôsobené používaním bezdrôtových sietí LAN v niektorých krajinách alebo oblastiach.

■ Číslo modelu

EOS 1300D (W): DS126621 (vrátane modelu modulu WLAN: ES200)

Complies with
IDA Standards
DB00671

Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že tento model DS126621 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Originálne vyhlásenie o zhode môžete získať na tejto adrese:
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CE

Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED a značka Wi-Fi Protected Setup sú ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
- Skratka WPS na obrazovkách nastavenia fotoaparátu a v tomto návode označuje funkciu Wi-Fi Protected Setup.
- UPnP je ochranná známka spoločnosti UPnP Implementers Corporation.
- Značka N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Register

A

adresa IP 51, 67, 70, 74, 108
adresa MAC 42, 52, 64, 88
Android 18

C

Camera Connect 18, 28, 54
CANON iMAGE GATEWAY 62
Connect Station 37

D

diaľkové snímanie 28, 54

E

e-mail 75
EOS Utility 63

F

funkcie utajenia 42, 64

I

iOS 18

K

kábel 15
karta Eye-Fi 15
klávesnica 12

N

nastavenia 84
  kontrola 85
  odstránenie 86
  registrácia 60, 81
  zmena 85
  zmena názvov 85
nastavenia pripojenia 84
NFC 16, 20, 21, 38
  odosielanie snímok 32

O

odosielanie snímok 32, 76
opätovné pripojenie 30, 56, 80

P

poradca pri riešení problémov 89
poznámky 101
prezývka 10
pripojenie k smartfónu 19, 41
prístupový bod 42, 64
  šifrovanie 42, 64

R

režim pripojenia pomocou kódu PIN 45, 68
režim pripojenia stlačením tlačidla 43, 65
režim prístupového bodu fotoaparátu 53

W

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 42, 64
  režim PBC 43, 65
  režim PIN 45, 68

Z

zmenšenie veľkosti snímky 35, 78
zobrazenie snímok 28, 54
zobraziteľné snímky 57
zrušenie nastavení bezdrôtovej komunikácie 87

CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko

Európa, Afrika a Stredný východ

CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holandsko

Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na stránke www.canon-europe.com/Support

Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.

CEL-SW5ZA2R0
© CANON INC. 2016