

Vypnout

Stisknutím zastavíte nebo re-setujete veškeré funkce trouby.

Hodiny Button

Chcete-li nastavit hodiny nebo časovače.

Jet Start

Ke spuštění mikrovlnné trouby při maximálním výkonu po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start. Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spusťte zvolenou funkci. Každým dalším stisknutím prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

TLAČÍTKO +/-

Slouží ke zvýšení/snížení doby vaření nebo hmotnosti potravin.



DĚTSKÝ ZÁMEK/ZÁMEK DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do pohotovostního stavu. V tomto režimu jsou dvířka a dotyková tlačítka uzamčena.

Bezpečnostní pojistku uvolníte otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "d o o r" (dvířka).



PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:

Pokud chcete jídlo zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 5 minut nezmění.

CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:

Zavřete dvířka a jednou stiskněte tlačítko JET START. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

JESTLIŽE UŽ NEHCETE POKRAČOVAT:

Vyjměte jídlo z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka : Po skončení vaření osvětlení trouby stále svítí, dokud nestisknete tlačítko STOP; to je normální. Zvukový signál bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 5 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.

Poznámka : Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.



ČASOVAČ

Tuto funkci použijte, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením..

- 1 Stiskněte tlačítko hodin.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- nastavte čas pro měření.
- 3 Stiskněte tlačítko Jet Start.

Blikající dvojtečka signalizuje uplývání času.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál. Jedním stiskem tlačítka hodin se zobrazí, kolik času zbývá na časovém spínači. Zbývajícím čas se ukáže na 3 vteřiny a pak se opět zobrazí doba tepelné úpravy (jestliže právě vaříte).

Chcete-li minutku vypnout, a je-li v činnosti ještě další funkce, je třeba nejprve zobrazit minutku stiskem tlačítka hodin a pak ji zastavit stisknutím tlačítka Stop.



HODINY

- 1 Udržet stiskněte tlačítko Hodiny (na 3 vteřiny) až začne levá číslice (hodiny) blikat.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- nastavte hodiny.
- 3 Znovu stiskněte tlačítko Hodiny. (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
- 4 Stisknutím tlačítka +/- nastavte minuty.
- 5 Znovu stiskněte tlačítko Hodiny.

Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.

Přejete-li si po nastavení hodin je opět smazat z displeje, stačí znovu stisknout tlačítko Hodiny na 3 vteřiny a pak stisknout tlačítko Stop. Hodiny pak můžete opět obnovit výše popsaným postupem. Poznámka : Při nastavování hodin mají být dvířka trouby otevřená. Na nastavení hodin pak máte 5 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.



JET START

Tato funkce slouží k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

- 1 Stiskněte tlačítko Jet Start.

Stisknutím tohoto tlačítka se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Po spuštění této funkce můžete rovněž změnit čas stisknutím tlačítka +/- pro prodloužení nebo zkrácení času.



POWER (MIKROVLNNÁ TROUBA)

Funkce mikrovlnné trouby umožňuje rychle připravovat pokrmy nebo ohřívat jídlo a nápoje.

- 1 Stiskněte tlačítko Výkonk nastavení výkonu.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- nastavte délku vaření.
- 3 Stiskněte tlačítko Jet Start.

Po spuštění vaření:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Pro úpravu času můžete rovněž stisknutím tlačítka +/- zvýšit nebo snížit čas.

POWER (MIKROVLNNÁ TROUBA)	
Výkon	Doporučené použití:
JET (700 W)	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
500 W	Šetrnější příprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování. Změknutí másla, sýrů.



GRIL

Vyhrazené příslušenství: Vysoký Stojan

Tato funkce využívá výkonného křemíkového grilu k opékání pokrmů a vytváření efektu grilování nebo zapékání.

- 1 Stiskněte tlačítko grilu.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- nastavte délku vaření.
- 3 Stiskněte tlačítko Jet Start.

V průběhu vaření lze upravit dobu vaření stisknutím tlačítka +/- button.

POZNÁMKA :

- Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.



COMBI (MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL)

Vyhrazené příslušenství: Vysoký Stojan

Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a ohřevu pomocí grilu a umožňuje zapékání jídla v kratším čase.

- 1 Stiskněte tlačítko Combi k nastavení výkonu.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- nastavte délku vaření.
- 3 Stiskněte tlačítko Jet Start.

V průběhu vaření lze mikrovlnný výkon kdykoli změnit stisknutím tlačítka „Combi“ a lze upravit dobu vaření stisknutím tlačítka +/-.

COMBI (MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL)	
Výkon	Doporučené použití:
350 - 500 W	Pečení drůbeže a lasagni
160 - 350 W	Pečení ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	Pečení masa
0 W	Zhnědnutí jen během pečení

POZNÁMKA :

- Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.



CRISP

Vyhrazené příslušenství: Taliř Crisp Držák Taliře Crisp

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje připravovat jídlo s dokonale do zlatova upečeným povrchem horní i spodní částí. Při použití mikrovlnné trouby i grilu dosáhne taliř Crisp rychle správné teploty a začne pokrm opékat do křupava.

Tuto funkci používejte k ohřevu a přípravě pizzy a dalších pokrmů obsahujících těsto. Je také vhodná pro smažení vajec se slaninou, párků, brambor, bramborových hranolků, hamburgerů a jiných masitých pokrmů bez přidání oleje (nebo jen s velmi omezeným množstvím oleje).

Před zahájením přípravy pokrmů, které nevyžadují dlouhou dobu přípravy (pizza, koláče ...) doporučujeme předeřhřát taliř Crisp po dobu 2 až 3 minut.

- 1 Stiskněte tlačítko Crisp.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- nastavte délku vaření.
- 3 Stiskněte tlačítko Jet Start.

V průběhu vaření lze upravit dobu vaření stisknutím tlačítka +/- button.

POZNÁMKA :

- Používejte jen taliř crisp, který je součástí vybavení. Jiné taliře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.
- Ověřte si, zda je taliř crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného taliře.
- Trouba a taliř crisp se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.
- Horký taliř crisp nepokládejte na plochu, která nesnáší vysoké teploty.
- Buďte opatrní a nedotýkejte se stropu za topným tělesem grilu.
- Při vyjímání horkého taliře crisp vždy používejte kuchyňské chňapky nebo přiložený speciální držák crisp.



ČOKOLÁDA

Vyhrazené příslušenství: Taliř Crisp Držák Taliře Crisp Čokoláda Mísa

Tato exkluzivní funkce Whirlpool využívá speciální algoritmus mikrovln pro rychlou a snadnou přípravu 7 chutných čokoládových receptů (viz tabulka níže). Úplné pokyny pro přípravu čokoládových receptů, které jsou k dispozici v tomto výrobku, najdete na přiloženém speciálním letáku.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka Chocolate (Čokoláda) nastavte recept.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- nastavte hmotnost. (viz tabulka níže)
- 3 Stiskněte tlačítko Jet Start.

RECEPT		HMOTNOST
1	Tavení (tmavá)	100g - 200 g - 500 g
2	Tavení (bílá/mléčná)	100g - 200 g - 500 g
3	Popouštění (tmavá)	200 g - 500 g
4	Popouštění (bílá/mléčná)	200 g - 500 g
5	Horká čokoláda	700 g
6	Čokoládový krém	950 g
7	Čokoládové pečivo	160 g

Během vaření s programem Čokoláda se trouba může zastavit (jednou nebo několikrát v závislosti na receptu) a na displeji se může zobrazit výzva, abyste přidali („Přidat pokrm“) nebo zamíchali („Otočit pokrm“) přísady (úplné pokyny najdete na přiloženém speciálním letáku):

- Otevřete dveře.
- Přidejte nebo zamíchejte pokrm.
- Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

POZNÁMKA: Pokud nedojde k otevření dveří do 2 minut od výzvy k promíchání přísad receptu, bude trouba pokračovat v režimu nastavené funkce přípravy (v tomto případě nemusejí být konečné výsledky přípravy jídla optimální).

Pokud nedojde k otevření dveří do 2 minut od výzvy k přidání přísad receptu, trouba přejde do pohotovostního režimu.



JET DEFROST

Funkci rychlého rozmrazování Jet Defrost použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba. Tuto funkci používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 1,5 kg.

Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný taliř.

- 1 Stiskněte tlačítko Jet Defrost.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- nastavte hmotnost potravin.
- 3 Stiskněte tlačítko Jet Start.

Uprostřed rozmrazování se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla otočte jídlo.

- Otevřete dvířka.
- Obrátte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Jet Start.

POZNÁMKA : Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

RADY A DOPORUČENÍ:

- Je-li váha nižší nebo vyšší než doporučená váha: Postupujte podle pokynů v části „Power(Mikrovlnná)“ a pro rozmrazování zvolte 160 W.
- Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.
- Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí v síti	230 V~50 Hz
Jmenovitý příkon	1500 W
Mikrovlnný výkon	700 W
Grill	650 W
Vnější rozměry (V x Š x H)	360 x 392 x 350
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	149 x 290 x 290



W 1 0 8 1 3 2 7 3