



Návod k použití
SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE
R-770



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění:

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru, především jestliže jsou v blízkosti děti.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti.
- Neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Tento spotřebič je určen pouze k ohřevu vody. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy apod.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen jeho napájecí kabel nebo zástrčka, v případě, že nefunguje správně nebo je-li poškozen. Jakákoliv oprava spotřebiče nebo výměna poškozeného napájecího kabelu smí být provedena pouze autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobu, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přístroj vypněte a odpojte ze zdroje elektrické energie vždy před naléváním a vyléváním vody, před čistěním, a když jej nepoužíváte.
- Naléváte-li vodu do konvice, nepřekračujte označení „MAX“. Jinak bude z konvice tryskat horká voda. Do konvice lijte pouze studenou vodu.
- Nepoužívejte přístroj nad horkými povrchy nebo v jejich blízkosti jako např. plynové či elektrické hořáky, či trouba. Toto upozornění se týká i částí přístroje.
- Napájecí kabel nesmí viset přes hrany stolu a nesmí se dotýkat horkých povrchů.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození kabelu či k nebezpečí z elektrického šoku.
- Jestliže je jakkoliv napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn ve specializované opravě daného výrobce.
- Nedotýkejte se horkých částí povrchu. Vždy používejte jen držadlo či ovladač.
- Přístroj postavte vývodkou směřující od stěn či skříní, jinak hrozí poškození od vycházející páry.
- Pracujete-li na dřevěném povrchu, použijte ochrannou podložku.
- Před zapnutím se ujistěte, zda je řádně zavřeno víko přístroje. Předejdete tím nebezpečí opaření.
- Neotevírejte víko konvice během ohřívání, mohlo by dojít k opaření.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobou naplněnou horkou vodou. Nikdy nezvedejte konvici za víko. Vždy použijte rukojeť.
- Nezapínejte konvici, jestliže je prázdná (bez vody).
- Zabraňte jakémukoliv nebezpečí a neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.

- Konvici používejte jen s dodávanou základnou. Nepoužívejte základnu z jiného přístroje.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Konvice by neměla být zapojena, jestliže teplota v místnosti klesne na teplotu stejnou, jaká je v zimním období venku.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než k ohřívání vody. Jiné tekutiny nebo potraviny znečistí vnitřní část přístroje.

POPIS KONVICE



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Víko konvice | 6. Tlačítko pro otevření víka |
| 2. Nálevka | 7. Tlačítko (zapnutí / vypnutí) |
| 3. Tvrdé sklo | 8. Rukojeť |
| 4. LED světelná indikace provozu | 9. Podstavec se středovým konektorem |
| 5. Tělo konvice | |

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím naplňte konvici čistou vodou na maximální kapacitu a nechte převařit. Vodu vylijte a vše znovu zopakujte.
- Při plnění nebo doplnění vody, konvici odpojte z elektrické zásuvky.
- Naplňte konvici vodou na požadovanou hladinu. Nepřepĺňujte konvici, neboť vzniká riziko úniku vody z konvice. Ukazatel hladiny vody vám pomůže naměřit správné množství vody.
- Nenapĺňujte konvici méně než 0,5 l vody ("MIN"), abyste zabránili chodu nasucho.
- Nenapĺňujte konvici více než 1,5 l vody ("MAX").
- Automatické bezpečnostní vypnutí slouží jako ochrana proti přehřátí, funguje, když je konvice naplněná nedostatečným množstvím vody. Vždy se ujistěte, že je voda v konvici nad značkou minimum. Pokud se automatické bezpečnostní vypnutí sepne, vypněte konvici, odpojte ji ze zásuvky a nechte konvici vychladnout 5 až 10 minut. Dopĺňte vodu a zapněte konvici, rychlovarná konvice bude fungovat jako obvykle.
- Po ohřevu se konvice automaticky vypne.
- Odpojte konvici ze sítě.
- Neotevírejte víko během ohřevu.
- Pokud je konvice přepĺněná, může během varu vystříknout vařící voda.
- Konvice je pouze pro použití s přiloženou základnou.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a v zařízeních jako například:
 - kancelářské prostory, obchody a jiná pracoviště;
 - hospodářské budovy;
 - hotely, motely a jiná ubytovací zařízení;
 - penziony.

Běžné použití

- Položte základnu na suchou, hladkou a rovnou plochu, zapojte zástrčku do sítě.
- Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí se konvice uvede do provozu.
- Po ukončení ohřevu vody se konvice automaticky vypne.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ VARNÉ KONVICE

- Konvici a její podstavec nikdy neponořujte do vody nebo ostatních kapalin.
- K čištění **vnějších částí** varné konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu.
- K čištění **podstavce** používejte pouze suchý hadřík.
- K čištění varné konvice, její částí nebo příslušenství nikdy nepoužívejte abrazivní materiály (např. drátěnku) a čisticí prostředky způsobující oděr povrchu (např. benzín, ředidla apod.).

Poznámka: Vyjímatelný filtr slouží k zadržování vápenatých usazenin s cílem zamezit kontaminování šálku usazeninami. Filtr je nutné pravidelně čistit alespoň pod čistou tekoucí vodou. Usazeniny odstraňujte pravidelně, alespoň 1x měsíčně.

K odstranění vápenatých usazenin můžete použít například tyto způsoby:

- a) **8 % bílý ocet, běžně dostupný v obchodech** - konvici naplňte $\frac{1}{2}$ l octa a nechte jej odstát bez vaření po dobu dvou hodin. Poté varnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 4 - 5x převařit čistou vodu.
- b) **kyselina citronová** - ve varné konvici převařte $\frac{1}{2}$ l vody, do převařené vody přidejte 30 g kyseliny citrónové a nechte ji odstát asi po dobu 30 min. Poté varnou konvici vyprázdněte, a před dalším použitím v ní nechte 4 - 5x převařit čistou vodu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W
Objem	1,5 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.