Rýchla referenčná príručka k zariadeniu LG Styler

Volajte 0850 111 154 (Slovensko)

MHK62007236

PRÍRUČKA STAROSTLIVOSŤOU O TEXTÍLIE

● = áno § = skontrolujte štítok

Tkanina			Oblečenie	Osviežovací cyklus		Dezinfekčný cyklus	Cyklus jemného sušenia	Komentáre
				odstraňovanie pokrčenia	odstraňovanie pachov			
prírodné vlákna	rastlinné vlákna	**bavlna**	uteráky, ponožky, spodné prádlo, džínsy, športové oblečenie, tričká, prikrývky		●	●	●	Pokrčenie môže zostať pri 100 % bavlnených tkaninách. V prípade potreby po dokončení cyklu vyžehlite.
		ľan, konope, hemp, ramia	letné oblečenie, obrusy		●	●	●	Môže zostať nejaké pokrčenie. Uistite sa, že pri použití osviežovacích/ dezinfekčných cyklov sú tkaniny vhodné na pranie/pranie v rukách. Ak je oblečenie jemné, položte ho na poličku. Do zariadenia Styler nedávajte naškrobené oblečenie.
	živočíšne vlákna	**alpaka, avia srs, kašmír**	kabáty, obleky	§	§	§	●	Pletené veci položte na poličku. Alpaka a ťavia srsť sa v horúcej vode zbehnú.
			šály, pletený tovar		§		●	
		kožušina, koža	kabáty, šály				●*	*Používajte len prevzatý cyklus osviežovania vzduchom (sušenie pri nízkej teplote).
		hodváb	hodvábne kravaty, mašle, šály, blúzky, hodvábny satén/plyš				●*	*Používajte len prevzatý cyklus osviežovania vzduchom (sušenie pri nízkej teplote).
		vlna	svetre, pletený tovar		§		●	Pletené veci položte na poličku. Niektorá vlna sa scvrkne, keď sa perie v horúcej vode. Uistite sa, že pri použití cyklov osviežovania/zimných kabátov, oblekov, dezinfekčných cyklov sú tkaniny vhodné na pranie/ pranie v rukách. Cyklus jemného sušenia je pre väčšinu z nich bezpečný.
			zimní kabáty, obleky, sportovní oblečení, uniformy	●	●	●	●	
umelé vlákna		**acetát**	podšívka oblekov, blúzky, viazanky, pyžamá	●	●	●	●	
		akryl	termo prádlo, pletený tovar	●	●	●	●	Oblečenie položte na poličku.
		nylon	pančuchy, bielizeň	●	●	●	●	Oblečenie položte na poličku.
			športové oblečenie, záclony	●	●	●	●	
		polyuretán	napínateľné oblečenie (obsahujúce menej ako 5 %)	●	●	●	●	Ak položka obsahuje viac ako 5 % polyuretánu (plavky), starostlivosť o ňu nájdete na štítku
		umelý hodváb	podšívka oblekov	●	●	●	●	

SPRIEVODCA CYKLAMI

Cyklus	Nastavenie	Odh. čas v hod.: Min.	Procesy cyklov				
			Príprava	Ohrievanie	Naparovanie	Dezinfikovanie	Sušenie
OSVIEŽOVACÍ CYKLUS	Normáalny	48	○		○		○
	Ľahký	20	○		○		○
	Silný	1:07	○		○		○
DEZINFEKČNÝ CYKLUS	Normálny	1:28	○	○	○	○	○
	Silný	1:43	○	○	○	○	○
CYKLUS JEMNÉHO SUŠENIA	Normálny	2:00					○
	Jemný	2:30					○
	Načas. suš.	30–2:30					○
ŠPECIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	Nočná starostlivosť	10:33	○	○	○	○	○
	Prevzaté	odlišuje sa					

Procesy cyklov

- **Príprava** zahreje vodu pre paru.
- **Ohrievanie** predhreje vzduch v skrinke.
- **Naparovanie** rozstrekuje paru na oblečenie.
- **Dezinfikovanie** odstráni baktérie z oblečenia.
- **Sušenie** odstráni vlhkosť z oblečenia.

- Pred použitím zariadenia Styler s akoukoľvek položkou si pred ďalším pokračovaním pozrite štítok o starostlivosti. Nevkladajte položky, ktoré nie sú farebne stále, citlivé na teplo alebo nie sú vhodné na pranie vo vode v osviežovacom alebo dezinfekčnom cykle.
- Zariadenie Styler nemá funkciu prania. Znečistené položky pred použitím vyperte.

• Do zariadenia Styler nevkladajte nasledujúce položky.

kategória	položky nevhodné do zariadenia Styler
oblečenie	škrobené oblečenie, vinyl
posteľná bielizeň/ deky	elektrické deky, ťažké deky (dvojvrstvové alebo presahujúce 1,5 kg [3,3 libry])
iné	topánky, položky vyrobené zo špongiovej peny, položky s lepidlami

štítky so starostlivosťou o tkaniny, ktoré sa dajú používať so zariadením Styler		
kategória	štítok	
štítky o praní		✓
	neperte	✓†
štítky o sušení		✓
	nesušte	NIE
štítky s nastavením teploty sušičky		✓
	nezahrievajte/ voľne nesušte	NIE

†Niektoré položky, ako napríklad kožuchy, koža a hodváb, ktoré sú označená ako ***neperte,*** sa so zariadením Styler môžu používať. Pozrite si ***Príručka starostlivosťou o textílie.***

MHK62007236

Stručná příručka k zařízení LG Styler

Volejte 810 555 810 (Česká Republika)

PŘÍRUČKA K PÉČI O TEXTILIE

● = ano § = zkontrolujte štítek

Textilie			Druh oblečení	Cyklus osvěžení		Cyklus dezinfekce	Cyklus jemného sušení	Komentář
				Odstranění záhybů	Odstranění zápachu			
přírodní vlákna	rostlinná vlákna	**bavlna**	ručníky, ponožky, spodní prádlo, džíny, sportovní oblečení, trička, pokrývky		●	●	●	U 100% bavlněné tkaniny mohou zůstat viditelné záhyby. V případě potřeby proveďte po dokončení cyklu vyžehlení.
		len, konopí, ramie	letní oblečení, ubrusy		●	●	●	Mohou zůstat viditelné záhyby. Při použití cyklu osvěžení/dezinfekce se ujistěte, že lze textilie prát v pračce/ruce. V případě jemného obleč ení jej položte na polici. Nepoužívejte cykly na naškrobené oblečení.
	živočišná vlákna	**alpaka, velbloudí srst, kašmír**	kabáty, obleky	§	§	§	●	Položte pletené oděvy na polici. Alpaka a velbloudí srst se v horké vodě srazí.
			šály, pletené oděvy		§		●	
		kožešiny, kůže	kabáty, šály				●*	*Použijte pouze cyklus využívající vzduch, který je možné stáhnout přes smartphone (sušení pomocí nízkých teplot).
		hedvábí	hedvábné kravaty, pásky, šátky, halenky, hedvábný samet / plyš				●*	*Použijte pouze cyklus využívající vzduch, který je možné stáhnout přes smartphone (sušení pomocí nízkých teplot).
		vlna	svetry, pletené oděvy		§		●	Položte pletené oděvy na polici. Některé druhy vlny se při praní v horké vodě srazí. Při použití cyklu osvěžení/čištění se ujistěte, že lze textilie prát v pračce/ruce. Cyklus jemného sušení je nejbezpečnější.
			zimní kabáty, obleky, sportovní oblečení, uniformy	●	●	●	●	
umělá vlákna		**acetát**	podšívky obleků, blůzy, kravaty, pyžama	●	●	●	●	
		akryl	termoprádlo, pletené oděvy	●	●	●	●	Položte oblečení na polici.
		nylon	punčochy, dámské spodní prádlo	●	●	●	●	Položte oblečení na polici.
			sportovní oblečení, záclony	●	●	●	●	
		polyuretan	elastické oblečení (obsahující méně než 5 %)	●	●	●	●	Pokud oblečení obsahuje více než 5 % polyuretanu (plavky), přečtěte si informace uvedené na jeho štítku.
		umělé hedvábí	podšívky obleků	●	●	●	●	

PŘÍRUČKA K CYKLŮM

Cyklus	Nastavení	Odhad. doba v hod. min.	Procesy cyklů				
			Příprava	Ohřev	Pára	Čištění	Sušení
CYKLUS OSVĚŽENÍ	Normální	48	○		○		○
	Jemné	20	○		○		○
	Silné	1:07	○		○		○
CYKLUS DEZINFEKCE	Normální	1:28	○	○	○	○	○
	Silná	1:43	○	○	○	○	○
CYKLUS JEMNÉHO SUŠENÍ	Normální	2:00					○
	Jemné oblečení	2:30					○
	Časované sušení	30–2:30					○
SPECIÁLNÍ PÉČE	Noční péče	10:33	○	○	○	○	○
	Stažené cykly	liší se					

Procesy cyklů

- **Příprava** ohřev vody pro páru.
- **Ohřev** předehřátí vzduchu uvnitř skříně.
- **Pára** rozstřik páry na oblečení.
- **Čištění** odstranění bakterií z oblečení.
- **Sušení** odstranění vlhkosti z oblečení.

- Před použitím zařízení Styler s jakýmkoli oblečením zkontrolujte nejdříve štítek na oblečení. Nevkládejte do zařízení Styler oblečení, které pouští barvu, je citlivé na teplo nebo není vhodné pro mytí vodou v rámci cyklu čištění nebo osvěžení.
- Zařízení Styler nemá funkci praní. Před použitím zařízení Styler vyperte špinavé oblečení.
- **Do zařízení Styler nevkládejte následující oblečení.**

Kategorie	Nevhodné předměty
oblečení	naškrobené oblečení, vinyl
lůžkoviny / pokrývky	elektrické přikrývky, těžké přikrývky (dvojvrstvé nebo vážící více než 1,5 kg)
ostatní	obuv, předměty vyrobené z pěnové gumy, předměty obsahující lepidla

Štítky s informacemi ohledně péče o oblečení, které lze používat v zařízení Styler

Kategorie	Štítek	
štítky vztahující se k praní		✓
	neprat	✓†
štítky vztahující se k sušení		✓
	nesušit	NE
štítky vztahující se k teplotě sušení		✓
	● žádné sušení teplem / vzduchem	NE

†Některé textilie, jako například kůže, kožešina a hedvábí, které mají na štítku uvedeno ***neprat***, lze používat v zařízení Styler. Viz ***Příručka k péči o textilie.***