
explore beyond limits™

LCD MONITOR

XZ350CU



User Guide

Quick Guide

Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení (QSG)

Důležité bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.


1. Postup čištění obrazovky monitoru LCD: Ověřte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
   - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
   - Na hadřík nastříkejte čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědla a šetrně vyčistěte obrazovku.
   - **PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.**
   - **NA LCD DISPLEJ ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.**
   - Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
2. Neumisťujte monitor LCD k oknu. Pokud bude monitor vystaven působení deště, vlhkosti nebo slunečního svitu, může se vážně poškodit.
3. Na obrazovku LCD nijak netlačte. Působení nadměrného tlaku může displej trvale poškodit.
4. Nesnímejte kryt (obal) monitoru ani se nepokoušejte tento přístroj sami opravovat. Veškerý servis musí provádět autorizovaný technik.
5. Monitor LCD skladujte v místnosti s teplotou -20° C až 60° C (-4° F až 140° F). Skladování monitoru LCD mimo uvedený rozsah teplot může způsobit trvalé poškození.
6. Pokud nastanou následující okolnosti, ihned odpojte monitor ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného technika.
   - Kabel pro přenos signálu z monitoru do počítače je rozedřený nebo poškozený.
   - Na monitor LCD se vylije kapalina nebo je monitor vystaven působení deště.
   - Monitor LCD nebo jeho kryt je poškozen.

Upevnění monitoru k základně

1. Vyjměte základnu monitoru z obalu a položte ji na stabilní a rovnou pracovní desku.
2. Vyjměte monitor z obalu.
3. Upevněte monitor k základně.
   - Ujistěte se, že je základna zajištěna v rameni podstavce monitoru. (pro vybrané modely)
   - Upevněte základnu k monitoru otočením šroubu: použijte vestavěný jazýček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)


Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
2. 2-1 Připojení kabelu HDMI (pouze u modelu se vstupem HDMI)
   a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
   b. Připojte kabel HDMI k počítači.
   Nebo připojte kabel MHL (Pouze pro model se vstupem MHL) (volitelný) k přenosnému zařízení.
   2-2 Připojení kabelu DP (pouze u modelu se vstupem DP)
   a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
   b. Připojte kabel DP k počítači.
3. Připojte audio kabel. (volitelné)
4. Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
5. Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.
6. Výběrem jedné z možností Power-off USB charge ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT nabíjení přes port USB při vypnutí) aktivujte nebo deaktivujte funkci nabíjení přes port USB při vypnutí.



Externí ovládací prvky

Č.	Ikona	Položka	Popis
1	⏻	Tlačítko napájení / indikátor	Stisknutím zapnete nebo vypnete monitor. Rozsvícení udává zapnutí.
2	Input	Tlačítko vstupu	Stisknutím změníte vstupní zdroj.
3	🔊	Tlačítko hlasitosti	Stisknutím otevřete nastavení hlasitosti.
4	☰	Tlačítko nabídky OSD	Stisknutím otevřete nabídku OSD.
5		Tlačítko OD	Stisknutím otevřete nabídku OD a nastavíte ji na režim **Off** (vypnuto), **Normal** (normální), nebo **Extreme** (extrémní). Je-li aktivní nabídka na obrazovce, stisknutím zadejte výběr.
6		Tlačítko herního režimu	Stisknutím otevřete nabídku herního režimu.



Předpisy a bezpečnostní upozornění

Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
- Poraďte se s distributorem nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2004/108/EC, 2006/95/EC (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámců pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.

Upozornění:

Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení smějí být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.

Varování

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávnění garantuje Federální výbor pro telekomunikace).

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadskému standardu ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidace zařízení vyřazených uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Panel LCD	Provozní systém	Barevný LCD TFT
	Velikost	35"C (89 cm)
	Rozteč pixelů	0,32025 mm (horizontálně) × 0,32025 mm (vertikálně)
	Jas	300 cd/m^2 (typický)
	Kontrast	Max. 100 000 000:1 (ACM)
	Úhel sledování	178° (horizontálně) 178° (vertikálně) (CR=10)
	Doba odezvy	4 ms (GTG)
	Typ panelu	VA
	Horizontální frekvence	HDMI 1.4 (HDMI 1) (MHL): 31–83 kHz HDMI 2.0 (HDMI 2) / DP: 31–167 kHz
	Vertikální frekvence	HDMI 1.4 (HDMI 1) (MHL): 56–76 Hz HDMI 2.0 (HDMI 2) / DP: 56–144 Hz
Zobrazení		16,7 Milionů
Frekvence bodů		453 MHz
Maximální rozlišení		2560 × 1080 při 144 Hz
Funkce Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B
Třída energetické efektivity		B
*Roční spotřeba energie		76 (kWh) (pro model se vstupem HDMI)
Spotřeba energie (při jasu 200 nitů)	Režim Zapnuto	42 W (typicky)
	Režim spánku	1,2 W (typicky)
	Režim Vypnuto	0,5 W (typicky)
Konektor vstupu		HDMI 19kolíkový (pouze model se vstupem HDMI) DP (pouze model se vstupem DP)
Vstupní videosignál		Signál HDMI (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné) DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné)
Reproduktory		9 W x 2 (pouze model se zvukovým vstupem) (volitelné)
Maximální velikost obrazovky		Horizontálně: 819,84 mm Vertikálně: 345,87 mm
Zdroj napájení		100-240 V, 50/60 Hz
Podmínky okolního prostředí		Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota -20 °C až 60 °C Provozní vlhkost: 10 % až 80 %
Rozměry		844,4 (Š) × 554,5 ~ 684,5 (V) × 299,9 (H) mm
Hmotnost (čistá)		12,7 kg (čistá)
Technické údaje mechanismu		Naklonění: -5° až +25° (pro úhel zdvihu lze dosáhnout záklonu 25 stupňů pouze v nejvyšším bodě) Otáčení: Ne Nastavení výšky: Ne Otočení: Ne Odnímatelný stojan: Ano
Externí ovládací prvky	Spínače a tlačítka	Tlačítko napájení Vstup Hlasitost Nabídka/Enter OD/Ukončit Herní režim
	Funkce	Kontrast Jas Zaostření (jen pro model s analogovým vstupem) Hodiny (jen pro model s analogovým vstupem) Horizontální pozice (jen pro model s analogovým vstupem) Vertikální pozice (jen pro model s analogovým vstupem) Blue Light (modré světlo) Ostrost 6osá sytost 6osý odstín Gamma OD Formát DP Teplota barev Jazyk Časový limit nabídky na obrazovce Automatická konfigurace (jen pro model s analogovým vstupem) Širokoúhlý režim (na celou obrazovku / poměr) ACM zapnuto/vypnuto Výběr vstupního signálu DDC/CI zapnuto/vypnuto Informace o displeji Resetovat Ukončit
Jakékoli technické údaje zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.		

Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.

*Roční spotřeba energie se počítá s využitím typické spotřeby energie 4 hodiny denně, 365 dní v roce.