

Návod k použití radiostanice

TLKR T4

OBSAH

Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií.....	1
Vlastnosti.....	1
Ovládání a funkce.....	2
Obsah balení.....	2
Instalace baterie.....	2
Ukazatel stavu baterie a upozornění na nízký stav baterie.....	2
Používání radiostanice.....	3
Zapnutí radiostanice a seřízení hlasitosti.....	3
Seřízení zvuku (tónu při stisku tlačítka).....	3
Rozhovor pomocí radiostanice.....	3
Procházení menu.....	3
Výběr kanálu.....	3
Funkce Channel Scan.....	3
Funkce režimu Monitor.....	4
Vyslání tónu volání.....	4
Uzamčení tlačítek.....	4
Funkce automatického spoření energie.....	4
Roger Beep – akustická signalizace uvolnění tlačítka pro hovor.....	4
Technické údaje.....	4
Tabulka frekvencí (MHz).....	5
Informace o záruce.....	5
Na co se tato záruka nevztahuje.....	5
Informace o autorských právech.....	6

Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií

UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte provozní pokyny pro bezpečné užívání, obsažené v příručce o bezpečnosti výrobku a expozici radiofrekvenčním polím, která je přiložena k vašemu přístroji.

POZOR!

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte informace o radiofrekvenční energii a provozní pokyny v příručce o bezpečnosti výrobku a expozici radiofrekvenčním polím, aby se zajistilo splnění limitů expozice radiofrekvenční energii.

Vlastnosti

- 8 kanálů PMR
- Dosah do 6 km*
- Roger Beep – akustická signalizace uvolnění tlačítka pro hovor

- Ukazatel stavu baterie
 - Funkce Channel Monitor – monitor kanálů
 - Funkce Channel Scan - sledování provozu na rádiových kanálech
 - Uzamčení tlačítek
- * Dosah se může lišit podle přírodních a/nebo topografických podmínek.

1. Ukazatel hlasitosti
2. Ikona kanálu
3. Ukazatel funkce Scan
4. Ukazatel funkce Monitor
5. Ukazatel tónu při stisknutí tlačítka
6. Ukazatel tónu funkce Roger Beep
7. Ukazatel čísla kanálu
8. Ukazatel uzamčení tlačítek
9. Ukazatel přenosu/příjmu
10. Ukazatel tónu volání
11. Ukazatel stavu baterie

Ovládání a funkce

Antenna – anténa

PTT (Push-To-Talk) Key – Tlačítko hovoru (stisknout pro hovor)

MENU/⏻ (Menu/Power) Key – Tlačítko nabídky/vypínač

📞 (Call/Lock) Key – Tlačítko hovoru/uzamčení tlačítek

▲ (Volume/Channel up) Key – Tlačítko pro zvýšení hlasitosti / volbu vyššího kanálu

▼ (Volume/Channel down) Key down – Tlačítko pro snížení hlasitosti / volbu nižšího kanálu

Speaker – Reproduktor

Microphone – Mikrofon

Gratulujeme k zakoupení základní radiostanice PMR. Jedná se o lehký, kapesní přístroj. Používejte jej při sportovních událostech, při výletech, lyžování nebo při pobytu v přírodě k udržení kontaktu mezi rodinnými příslušníky nebo kamarády, popř. při kontaktu se sousedy. Toto kompaktní, moderní zařízení obsahuje mnoho funkcí.

Obsah balení

Vaše balení obsahuje dvě radiostanice TLKR T4, dvě spony na opasek a tuto příručku. Zařízení lze napájet pomocí tří alkalických baterií velikosti AAA do každé vysílačky (nejsou součástí balení).

Instalace baterie

Vaše radiostanice TLKR T4 využívá k napájení tři alkalické baterie velikosti AAA (nejsou součástí balení). Pokud chcete používat alkalické baterie, doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie.

Vložení alkalických baterií:

- 1) Vypněte radiostanici.
- 2) Odstraňte kryt bateriového prostoru tak, že jej uvolníte pomocí mince nebo nehtu a kryt vytáhnete.
- 3) Vložte tři baterie AAA (nejsou součástí balení) do prostoru pro baterie. Je nutné zachovat orientaci + a – v prostoru pro baterie. Při nesprávném vložení baterií nebude přístroj fungovat.
- 4) Nasad'te zpět kryt baterií tak, že jej nasunete na své místo.

Ukazatel stavu baterie a upozornění na nízký stav baterie

Tato jednotka má na displeji ukazatel stavu baterie. V případě nízkého stavu baterie začne blikat ukazatel . Alkalické baterie okamžitě vyměňte.

Používání radiostanice

Abyste dokázali využívat všechny funkce vaší nové radiostanice, přečtěte si před zahájením používání následující příručku.

Zapnutí radiostanice a seřízení hlasitosti

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU/☺ a radiostanice se zapne. Hlasitost můžete zesílit stisknutím tlačítka ▲. Hlasitost můžete snížit stisknutím tlačítka ▼.
2. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka MENU/☺ můžete radiostanici vypnout.

Seřízení zvuku (tónu při stisku tlačítka)

Vaše radiostanice bude při každém stisknutí tlačítka (kromě tlačítka **PTT**) pípat. Pokud chcete tento zvuk vypnout, stiskněte čtyřikrát tlačítko MENU/☺; ukazatel tónu tlačítek bude blikat. Pro zapnutí tohoto zvuku stiskněte tlačítko ▲.

Rozhovor pomocí radiostanice

Pokud chcete hovořit s ostatními uživateli radiostanice: Stiskněte a podržte tlačítko **PTT** a hovořte do mikrofonu radiostanice jasným, normálním hlasem ze vzdálenosti 5-8 cm. V průběhu vysílání se na displeji zobrazí ikona 🗣️. Aby nedošlo k odříznutí začátku vašeho rozhovoru, počkejte chvíli po stisknutí tlačítka **PTT**, a teprve poté začněte hovořit.

Jakmile přestanete mluvit, uvolněte tlačítko **PTT**. Nyní můžete přijímat příchozí hovory. V průběhu přijímání se na displeji zobrazí ikona 🗣️.

Procházení menu

Pro přístup k pokročilým funkcím PMR radiostanice použijte funkci menu.

1. Pokud chcete vstoupit do menu, stiskněte tlačítko MENU/☺.
2. Dalším stisknutím tlačítka MENU/☺ budete procházet systémem menu, dokud nepřejdete zpět do „normálního“ provozního režimu.

Kanál	Režim Scan	Režim Monitor	Tón při stisknutí tlačítka	Tón potvrzení	Kanál
	Zapnuto/vypnuto	Zapnuto/vypnuto	Zapnuto/vypnuto	Zapnuto/vypnuto	

Výběr kanálu

Pokud chcete hovořit s určitou osobou, musí mít obě vaše radiostanice nastavený stejný kanál.

Výběr kanálu:

Přejděte do menu. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvyšujte nebo snižujte zobrazené číslo kanálu. Pokud tlačítko ▲ nebo ▼ stisknete a podržíte, bude se číslo kanálu zvyšovat nebo snižovat plynule.

Pro výběr kanálu stiskněte tlačítko **PTT**.

Funkce Channel Scan

Vaše radiostanice PMR obsahuje funkci skenování kanálů, pomocí které můžete snadno prohledávat všech osm kanálů. Pokud dojde k nalezení aktivního kanálu, prohledávání se na tomto kanálu pozastaví až do uvolnění tohoto kanálu. Po dvousekundové prodlevě bude rádio pokračovat v prohledávání. Stisknutím tlačítka **PTT** v průběhu prodlevy na daném kanálu můžete začít na daném kanálu vysílat.

Zapnutí funkce skenování kanálů:

Přejděte do menu Mode. Procházejte menu, dokud nezačne blikat ikona . Pro zapnutí skenování kanálů stiskněte tlačítko ▲. Skenování kanálů začne a objeví se ikona skenování.

Vypnutí funkce skenování kanálů:

Stiskněte MENU/⌚, ikona skenování bliká; pro vypnutí funkce skenování stiskněte tlačítko ▼.

Funkce režimu Monitor

Radiostanice PMR vám umožňuje naslouchat po stisknutí tlačítka slabým signálům na aktuálním kanálu.

Zapnutí funkce režimu monitoru:

Přejděte do menu. Procházejte menu, dokud nezačne blikat ikona 🎧. Pro zapnutí funkce monitoru stiskněte tlačítko ▲. Monitorování začne a objeví se ikona monitorování.

Vypnutí funkce režimu monitoru:

Stiskněte MENU/⌚; procházejte režimem monitorování a pro vypnutí funkce monitorování stiskněte tlačítko ▼.

Vyslání tónu volání

Vaše radiostanice TLKR T4 je vybavena tónem volání, který budou vyslán po stisknutí tlačítka 🎵/🔒. Pokud chcete vyslat tón volání, stiskněte tlačítko 🎵/🔒. Tón bude odeslán.

Uzamčení tlačítek

Postup uzamknutí klávesnice:

Stiskněte a podržte tlačítko 🎵/🔒. Objeví se ikona 🔒.

Postup odemknutí klávesnice:

Stiskněte a podržte tlačítko 🎵/🔒. Ikona 🔒 zmizí.

Funkce automatického spoření energie

Vaše radiostanice PMR obsahuje jedinečný obvod, který je určen k výraznému prodloužení životnosti baterií. Pokud neproběhne vysílání a ani není zaznamenán příchozí hovor po dobu tří sekund, radiostanice se přepne do úsporného režimu. V tomto režimu je schopno přijímat vysílání.

Roger Beep – akustická signalizace uvolnění tlačítka pro hovor

Roger Beep je zvuk, který se odešle jako potvrzení ukončení vysílání (vysílání PTT). Tento zvuk lze slyšet v reproduktoru, pokud je zapnutá funkce Key Beep (pípání tlačítek). Tento tón bude ovšem vyslán, i když je funkce pípání tlačítek vypnutá. Tón potvrzení ale neuslyšíte v reproduktoru.

Vypnutí funkce Roger Beep:

Přejděte do menu. Postupujte touto nabídkou, dokud nezačne blikat ikona 🎵. Pro vypnutí funkce Roger Beep stiskněte tlačítko ▼.

Zapnutí funkce Roger Beep:

Při vypnutí funkce Roger Beep stiskněte tlačítko ▲ pro její zapnutí.

Technické údaje

Kanály	8 PMR
Subkódy	121 (38 CTCSS a 83 DCS)
Provozní frekvence	446.00625 - 446.09375 MHz
Napájení	3 alkalické baterie AAA (nejsou součástí dodávky)

Dosah	Do 6 km
Výdrž baterií	20 hodin běžné alkalické baterie 14 hodin běžný NiMH akumulátor

Tabulka frekvencí (MHz)

Kanál	Frekvence
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

Informace o záruce

O tuto záruku a o zajištění záručních služeb se postará autorizovaný prodejce společnosti Motorola, u kterého jste zakoupili dvousměrnou radiostanici a originální doplňky značky Motorola.

V případě nutnosti záruční opravy vraťte rádio svému prodejci. Nevracejte rádio společnosti Motorola.

Abyste měli nárok na záruční služby, musíte předložit účtenku nebo podobný náhradní doklad o zakoupení, na kterém je uvedeno datum zakoupení. Na dvousměrné radiostanici by také mělo být jasně vidět její sériové číslo. Tato záruka nebude platit v případě, že došlo k pozměnění, vymazání, odstranění nebo poškození čitelnosti typu nebo sériového čísla uvedeného na produktu.

Na co se tato záruka nevztahuje

Poruchy a škody plynoucí z používání produktu jiným než normálním a běžným způsobem nebo nedodržováním pokynů uvedených v této uživatelské příručce.

Poruchy a škody vzniklé v důsledku špatného používání, nehody nebo zanedbání.

Poruchy a škody způsobené nesprávným zkoušením, provozem, údržbou, seřízením nebo jakýmkoli pozměněním nebo úpravou.

Zlomení nebo škody na anténách, pokud nebyly způsobeny přímo závadou na materiálu nebo zpracování.

Produkty rozebrané nebo opravené takovým způsobem, který nevhodným způsobem ovlivní výkon nebo zabrání řádné kontrole a otestování, které by ověřily nárok na záruku.

Poruchy a poškození v důsledku dosahu.

Poruchy a poškození v důsledku působení vlhkosti, kapalin nebo potřísnění.

Všechny plastové povrchy a další odkryté součásti poškrábané a poškozené v důsledku normálního používání.

Produkty pronajímané na určitou dobu.

Pravidelnou údržbu a opravy nebo výměnu součástí v důsledku normálního používání, opotřebení a poškození.

Informace o autorských právech

Produkty společnosti Motorola popisované v této příručce mohou obsahovat zákonem o ochranných právech chráněné počítačové programy Motorola, obsažené v pamětech polovodičů nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a dalších zemí vyhrazují společnosti Motorola jistá exkluzivní práva na chráněné počítačové programy, včetně exkluzivního práva kopírovat či reprodukovat v jakékoliv formě programy společnosti Motorola chráněné zákony o autorských právech.

V souladu s touto skutečností nesmějí být jakékoliv počítačové programy, chráněné autorskými právy společnosti Motorola a popisované v této příručce, kopírovány nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Kromě toho koupě výrobků Motorola nesmí být považována, a to ani přímo ani odvozeně nebo jiným způsobem, za licenci dle práva duševního vlastnictví, patent nebo použití patentu značky Motorola, s výjimkou běžné nevýhradní licence „RF“ (bez poplatku), která vychází z právních předpisů uplatněných na prodej výrobku.

MOTOROLA, logo Motorola a všechny ostatní ochranné známky uvedené níže jsou ochrannými známkami společnosti Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm.Off.
© Motorola, Inc. 2010