



Lodówka instrukcja obsługi

wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

Urządzenie wolnostojące

SAMSUNG

Spis treści

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	2
INSTALACJA LODÓWKI.....	12
OBŚLUGA LODÓWKI	17
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	23
CZĘŚĆ INSTALACYJNA.....	24

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do wglądu.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przewidziane do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest

przeznaczone dla dzieci do zabawy.

Dzieci nie powinny czyścić ani obsługiwać urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może się nieznacznie różnić od przedstawionej w tej instrukcji.

Ważne symbole i środki ostrożności:

 OSTRZEŻENIE	Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 PRZESTROGA	Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować drobnymi obrażeniami ciała lub szkodami majątkowymi.
	NIE wykonuj danej czynności.

	NIE wykonuj demontażu.
	NIE dotykaj.
	Dokładnie przestrzegaj wskazówek.
	Odłącz wtyczkę zasilającą od gniazda ściennego.
	Sprawdź, czy urządzenie jest uziemione, aby uniknąć porażenia prądem.
	Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
	Uwaga.

Powyższe symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób. Należy bezwzględnie stosować się do nich. Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.



OSTRZEŻENIE

ISTOTNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

-  • Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie może mieć kontakt z wodą.
 - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
 - Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kuchenek, grzejników czy innych urządzeń.
 - Nie należy używać przewodów gazowych, linii telefonicznych ani odgromników jako uziemienia.
 - Nieprawidłowe użycie wtyku uziemiającego może doprowadzić do porażenia prądem.
 - Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z danymi na tabliczce znamionowej.
 - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów stwarzającym ryzyko pożaru.
 - Jeśli gniazdo ściennie jest obluzowane, nie należy podłączać do niego wtyczki zasilającej.
 - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
 - Nie należy używać przewodu wykazującego oznaki pęknięcia lub przetarcia wzdłuż bądź na końcach.
 - Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
-
-  • Z lodówki można korzystać tylko wówczas, gdy jest prawidłowo zainstalowana i ustawiona zgodnie z instrukcją.
 - Wtyczkę zasilającą należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
 - Podłączenie wtyczki w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
 - Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie

- przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Stwarza to ryzyko pożaru.
 - Należy zwracać uwagę, aby wtyczka zasilająca nie została zmiażdżona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
 - Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - Nałożenie ich przez dziecko na głowę stwarza ryzyko śmierci w wyniku uduszenia.
 - Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna po instalacji.



- Lodówka musi być uziemiona.
- Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.



- Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego serwisu.
- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany elektryk lub serwisant.

- W przeciwnym przypadku może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.



PRZESTROGA

PRZESTROGI DOTYCZĄCE INSTALACJI



- Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub konstrukcji montażowej nie może być niczym zasłonięty.
- Po zainstalowaniu urządzenia powinno ono stać bezczynnie przez 2 godziny.



OSTRZEŻENIE

ISTOTNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI



- Nie należy podłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach. Grozi to poważnymi obrażeniami.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki.
Grozi to uwięzieniem dzieci w komorze lodówki.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.
- Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód majątkowych.
- Nie należy przechowywać w lodówce substancji lotnych ani

łatwopalnych.

- Przechowywanie benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu, eteru, gazu płynnego lub podobnych produktów grozi wybuchem.
- Nie należy przechować w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
- W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W lodówce nie należy umieszczać ani używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.



- Nie należy samodzielnie wykonywać czynności związanych z demontażem ani naprawą lodówki.
- Stwarza to ryzyko pożaru,

uszkodzeń i/lub obrażeń ciała.



- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- W razie stwierdzenia ucieczki gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przewietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
- Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.



- W razie wycucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę zasilającą i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W razie trudności z wymianą lampki należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w lampkę LED, nie należy samodzielnie

zdejmować jej pokrywy i demontować lampki.

- Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.



PRZESTROGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI



- Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu:
- Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części urządzenia, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
- Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawijać lub umieszczać w szczelnych pojemnikach.
- Zbiornik wody i tackę do kostek lodu należy napełniać tylko wodą pitną.
- Nie należy uderzać w szklane powierzchnie ani wywierać na nie nadmiernej siły.
- Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.



- W razie uszkodzenia lodówki przez wodę

należy wyjąć wtyczkę zasilającą i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.



PRZESTROGA

PRZESTROGI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

-  • Nie należy bezpośrednio spryskiwać lodówki wodą wewnątrz ani na zewnątrz.
 - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
 - Nie należy rozpylać palnego gazu w pobliżu lodówki.
 - Stwarza to ryzyko wybuchu lub pożaru.
 - Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
 - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
-
-  • Należy usunąć zanieczyszczenia z bolców wtyczki zasilającej. W tym celu jednak nie wolno używać mokrej ani wilgotnej ściereczki.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.



OSTRZEŻENIE

ISTOTNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

-  • W przypadku utylizacji każdej lodówki należy zdemontować drzwi i ich uszczelki oraz wymontować zatrzask drzwi, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Półki należy pozostawić na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka. Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów z tyłu urządzenia nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest gaz R-600a lub R-134a. Na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki należy

sprawdzić, który z nich zastosowano w lodówce.

Jeżeli urządzenie zawiera gaz łatwopalny (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji. Jako gaz izolacyjny stosowany jest wybuchowy cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.

Przed oddaniem urządzenia do utylizacji należy upewnić się, że przewody z tyłu urządzenia nie są uszkodzone. Przewody te powinny być łamane na wolnym powietrzu.

- Jeśli urządzenie zawiera jako czynnik chłodniczy izobutan (R-600a), to jest to naturalny gaz przyjazny środowisku, choć łatwopalny. Podczas przewożenia i instalacji urządzenia należy uważać, aby żadna z części obwodu czynnika chłodniczego nie uległa uszkodzeniu.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów może się

zapalić lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia nieszczelności należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu, wietrząc przez kilka minut pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.

- ★ Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obwodzie czynnika chłodniczego, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego. Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m³ na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia. Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia podano na

tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.



DODATKOWE WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
- W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
- Jeśli lodówka jest zamykana na klucz, należy go przechowywać z dala od urządzenia, poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może nie działać prawidłowo (możliwość nadmiernego wzrostu temperatury w lodówce), jeśli przez dłuższy czas będzie pracować poniżej dolnej granicy zakresu temperatur roboczych, do obsługi którego zostało zaprojektowane.
- Łatwo psujących się produktów, takich jak banany czy melony,

nie należy przechowywać w niskiej temperaturze.

- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania, gdyż odbywa się ono automatycznie.
- Temperatura w częściach lub komorach oznaczonych dwiema gwiazdkami (**) jest nieznacznie wyższa niż w innych obszarach zamrażarki. Ponieważ części lub komory oznaczone dwiema gwiazdkami różnią się w zależności od produktu, informacje na ich temat podano w dostarczonej instrukcji.

Porady dotyczące oszczędzania energii

- Urządzenie należy zainstalować w suchym, chłodnym pomieszczeniu z odpowiednią wentylacją. Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie wolno zasłaniać otworów ani kratki wentylacyjnych urządzenia.
- Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.

- Mrożonki należy rozmrażać przez umieszczenie w lodówce. Niska temperatura mrozonek dodatkowo chłodzi produkty umieszczone w lodówce.
- Przy wkładaniu lub wyjmowaniu produktów nie należy pozostawiać drzwi otwartych zbyt długo. Im krótszy czas otwarcia drzwi, tym mniej lodu powstaje w zamrażarce.
- Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z tylnej części lodówki. Kurz zwiększa zużycie energii.
- Nie należy ustawiać temperatury niższej niż to konieczne.
- Należy upewnić się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Podczas instalacji należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca od góry, z tyłu oraz z prawej i lewej strony urządzenia. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza lodówki, takie jak koszyki, szuflady i półki,

należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

Instalacja lodówki

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI LODÓWKI

Gratulujemy zakupu lodówki firmy Samsung. Mamy nadzieję, że nowoczesne funkcje i parametry urządzenia przypadną Państwu do gustu.

- Z lodówki można korzystać tylko wówczas, gdy jest prawidłowo zainstalowana i ustawiona zgodnie z instrukcją.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Zdecydowanie zalecamy powierzenie serwisu i napraw wykwalifikowanym osobom.
- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.





OSTRZEŻENIE

- Przed wymianą lampki oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda.
- W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Wybór najlepszego miejsca ustawienia lodówki

- Miejsce nienarażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Płaska powierzchnia podłogi.
- Wystarczająco dużo miejsca na swobodne otwieranie drzwi lodówki.
- Wystarczająco dużo miejsca od góry, z tyłu i z obu stron urządzenia w celu zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. Przy braku wystarczającej ilości miejsca wewnętrzny układ chłodzenia może nie działać prawidłowo.
- Powinna istnieć możliwość swobodnego przesuwania urządzenia na potrzeby konserwacji i serwisu.



- Wysokość urządzenia zależy od modelu.
- Należy upewnić się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu oraz z prawej i lewej strony urządzenia. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.
- Nie należy instalować lodówki w miejscu o temperaturze poniżej 10 °C.




PRZESTROGA

Podczas instalacji, serwisowania lub czyszczenia z tyłu należy wysunąć lodówkę, ciągnąc ją prosto do siebie. Po zakończeniu pracy urządzenie należy wsunąć na miejsce, popychając przed siebie. Należy sprawdzić, czy podłoga ma wystarczającą nośność, aby utrzymać całkowicie załadowaną lodówkę.



W celu zapewnienia lepszej wydajności chłodzenia usuń papier z elementów dystansujących i zamocuj dwa takie elementy (szary blok) z tyłu lodówki. Oba elementy dystansujące powinny być zamocowane w czasie instalacji lodówki w sposób pokazany na ilustracji. Dzięki temu zwiększy się wydajność chłodzenia.



ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI LODOWKI



Firma Samsung zaleca, aby zmiany kierunku otwierania drzwi dokonywali wyłącznie serwisanci zatwierdzeni przez firmę Samsung. Usługa taka jest płatna, a jej koszty ponosi klient.




Uszkodzenia spowodowane próbą samodzielnej zmiany kierunku otwierania drzwi nie są objęte gwarancją producenta. Wszelkie wymagane naprawy z tego wynikające są wykonywane za opłatą, a ich koszt ponosi klient.


Wymagane narzędzia (brak w zestawie)

Wkrętak krzyżakowy (+)	Wkrętak z płaską końcówką (-)	Klucz nasadowy 10 mm (do śrub)
Klucz nasadowy 8 mm (do śrub)	Klucz maszynowy (do sworznia zawiasu)	Klucz imbusowy 5 mm (do sworznia dolnego zawiasu)

- Wykręć 4 wkręty znajdujące się u góry lodówki.




- Zdejmij plastikową pokrywę i odłącz przewód do niej podłączony. Po zdjęciu plastikowej pokrywy sprawdź elementy służące do zmiany kierunku otwierania drzwi.




Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych podczas zdejmowania plastikowej pokrywy.

- Odłącz przewody i wykręć 3 śruby.




Przed dotknięciem przewodów upewnij się, że lodówka jest odłączona od zasilania.

- Zdejmij drzwi z dolnego zawiasu, ostrożnie unosząc je prosto w górę.




Drzwi lodówki są ciężkie. Uważaj, aby nie odnieść obrażeń ciała podczas ich zdejmowania.


5. Odkręć 2 wkręty i zdejmij pokrywę przednich nóżek.




6. Odkręć 3 śruby mocujące zawias oraz 3 śruby po lewej stronie u dołu przy przedniej nóżce, gdzie zostanie zamocowany zdjęty zawias.




7. Najpierw odkręć kluczem imbusowym sworzeń zawiasu. Odkręć śrubę, aby zdjąć element unoszący, po czym przykręć sworzeń zawiasu i element unoszący z drugiej strony.




8. Zamocuj zawias z lewej strony u dołu lodówki, skąd wykręcono śruby w kroku 6. Przykręć wykręcone śruby po prawej stronie u dołu lodówki do wykorzystania w przyszłości. Przenieś nóżkę z lewej strony na prawą.




9. Wykręć wkręty znajdujące się u dołu po prawej i lewej stronie drzwi lodówki. Zmień stronę ogranicznika otwarcia drzwi z lewej na prawą. Przenieś także element unoszący.



10. Zdejmij pokrywę przewodów u góry drzwi lodówki, aby zamienić przewody stronami.




11. Zdejmij zawias i przelotkę z drzwi lodówki. Odczep prawą pokrywę zawiasu i wyciągnij z niej przewody.




Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych podczas zdejmowania pokrywy zawiasu.

12. Odkręć kluczem maszynowym sworzeń zawiasu, po czym odwróć zawias i ponownie przykręć sworzeń. Zdejmij podkładkę ustalającą znajdującą się w górnej części i przymocuj z drugiej strony.



13. Zamontuj zawias na drzwiach lodówki, wykonując czynności opisane w kroku 11 w odwrotnej kolejności. Pamiętaj, aby użyć lewej pokrywy zawiasu, która znajduje się pod plastikową pokrywą zdjętą w kroku 2, a następnie zdjąć przelotkę. Po zmontowaniu zawiasu, przewodów i pokrywy zawiasu zmień stronę z prawej na lewą.




14. Po zmianie strony zamknij lewą pokrywę zawiasu pod pokrywą przewodów u góry drzwi lodówki.




W opakowaniu znajduje się prawa pokrywa przewodów

15. Zdejmij pokrywę uchwytu i wykręć wkręty. Wyjmij zaślepkę i przenieś uchwyt z lewej na prawą stronę drzwi. (Zakryj zaślepkami otwory z lewej strony).




W niektórych modelach uchwyt nie ma pokrywy.

16. Przenieś zaślepkę zawiasu na drugą stronę i zamocuj pokrywę przednich nóżek. Ostrożnie załóż drzwi lodówki.




Zaślepka zawiasu

17. Przykręć 3 śruby i podłącz przewody.




OSTRZEŻENIE Przed dotknięciem przewodów upewnij się, że lodówka jest odłączona od zasilania.


18. Podłącz przewód do plastikowej pokrywy i załóż pokrywę na miejsce.



19. Przykręć 4 wkręty.



20. Odłącz uszczelki drzwi lodówki i zamrażarki, obróć je o 180° i zamocuj.



OSTRZEŻENIE

Po zmianie kierunku otwierania drzwi należy sprawdzić, czy uszczelki drzwi lodówki i zamrażarki są prawidłowo założone.

Jeśli uszczelki nie zostaną założone prawidłowo, lodówka może hałasować. Może też dochodzić do skraplania się wilgoci, co ma wpływ na działanie lodówki.

POZIOMOWANIE LODÓWKI

Jeśli przód urządzenia znajduje się nieco wyżej niż tył, otwieranie i zamykanie drzwi jest łatwiejsze.


Obracając nóżki regulacyjne w prawo można unieść, a obracając w lewo — opuścić lodówkę.

Przypadek 1) Urządzenie jest pochylone w lewo.

- Obracaj lewą nóżkę regulacyjną w kierunku pokazanym strzałką, aż do wypoziomowania urządzenia.


Przypadek 2) Urządzenie jest pochylone w prawo.

- Obracaj prawą nóżkę regulacyjną w kierunku pokazanym strzałką, aż do wypoziomowania urządzenia.



Obsługa lodówki

SPRAWDZANIE PANELU STEROWANIA



Po każdym naciśnięciu przycisku słychać krótki dźwięk.

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

(1) Fridge (Lodówka)

Naciśnij przycisk Fridge (Lodówka), aby ustawić żądaną temperaturę z zakresu od 1 °C do 7 °C.

Domyślnie ustawiona jest temperatura 3 °C. Po każdym naciśnięciu przycisku Fridge (Lodówka) temperatura zmienia się w poniższej kolejności.

Wskaźnik temperatury pokazuje wybraną temperaturę.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Po ustawieniu temperatury wskaźnik temperatury pokazuje aktualną temperaturę w lodówce.

Jeśli aktualna temperatura przekracza 9 °C, pokazywana jest temperatura 9 °C.

(2) Power Cool (Intensywne chłodzenie)

Naciśnij przycisk Power Cool (Intensywne chłodzenie), aby włączyć funkcję intensywnego chłodzenia.

Zaświeci się wskaźnik intensywnego chłodzenia i chłodzenie produktów zostanie przyspieszone.



Funkcja Power Cool (Intensywne chłodzenie) działa przez 2 godziny i 30 minut, szybko obniżając temperaturę w lodówce.

Aby wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia, naciśnij ponownie przycisk Power Cool (Intensywne chłodzenie).



Funkcji Power Cool (Intensywne chłodzenie) nie można używać równocześnie z funkcją Vacation (Urlop). Wybranie funkcji Vacation (Urlop) powoduje automatyczne wyłączenie funkcji Power Cool (Intensywne chłodzenie).

(3) Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)

1. Alarm (Ostrzeżenie)

Naciśnij przycisk Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach), aby włączyć funkcję Alarm (Ostrzeżenie).

Gdy drzwi lodówki będą otwarte dłużej niż 2 minuty, zaświeci się wskaźnik ostrzeżenia i słychać będzie sygnał dźwiękowy.



Aby wyłączyć funkcję Alarm (Ostrzeżenie), naciśnij ponownie przycisk Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach).

2. Display Off (Wyłączony wyświetlacz)

Standardowo wyświetlacz temperatury jest wyłączony. Aby zmienić tryb włączenia na tryb wyłączenia lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach).

(4) Vacation Control Lock (Blokada urlopową) (3 s)


Naciśnij przycisk Vacation (Urlop), aby włączyć funkcję Vacation (Urlop). Zaświeci się wskaźnik funkcji Vacation (Urlop) i ustawiona zostanie temperatura 15 °C w celu ograniczenia do minimum poboru mocy na czas nieobecności użytkownika (z powodu urlopu, wyjazdu służbowego itp.).
Należy zadbać o to, aby w lodówce nie rozwinęły się bakterie ani nieprzyjemne zapachy.



Naciśnij przycisk Vacation (Urlop) i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję Child Lock (Blokada rodzicielska). Zaświeci się wskaźnik blokady rodzicielskiej i wszystkie przyciski panelu sterowania zostaną zablokowane. Aby wyłączyć funkcję Child Lock (Blokada rodzicielska), ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Child Lock (Blokada rodzicielska) przez 3 sekundy.



- Funkcja Vacation (Urlop) zostaje automatycznie wyłączona po wybraniu funkcji Power Cool (Intensywne chłodzenie) lub dokonaniu regulacji temperatury.
- Przed włączeniem funkcji Vacation (Urlop) należy wyjąć produkty z lodówki.



- W niektórych modelach pewne elementy, takie jak zbiornik wody czy barek, mogą się różnić lub mogą być niedostępne.
- Aby zwiększyć ilość miejsca, zbiornik wody (7) można wyjąć.
Nie ma to wpływu na charakterystykę termiczną i mechaniczną.
Zadeklarowana pojemność komory lodówki jest obliczana z pominięciem tego elementu.

(1) Półki ze szkła

Półki wykonane ze szkła są łatwe w czyszczeniu. Ponadto ułatwiają wzrokowe sprawdzenie zawartości lodówki. Półki te są odporne na pękanie. Można z nich korzystać, przechowując wszystkie rodzaje żywności i napojów.

(2) Wyjmowany pojemnik na wędliny

Pojemnik na wędliny można przesunąć w prawo lub w lewo, według potrzeb. Możliwość przesunięcia ograniczają jedynie produkty przechowywane poniżej. W pojemniku można przechowywać wędliny, produkty nabiałowe lub artykuły, które nadają się do przechowywania jedynie przez krótki czas.

(3) Półka wsuwana

Część ta może służyć jako zwykła półka o normalnych wymiarach, ale można ją też wsunąć do wewnątrz, aby umożliwić wstawienie do lodówki wysokich pojemników.

(4) Szuflada na produkty świeże

Przechowywanie świeżych produktów w szufladzie pozwala zachować ich smak i przedłużyć ich świeżość. W szufladzie można przechowywać pieczywo i ciasta.

(5) Duża szuflada z kontrolą wilgotności

Duża szuflada z kontrolą wilgotności umożliwia kontrolę wilgotności owoców i warzyw w celu utrzymania ich świeżości.

(6) Głęboka półka na drzwiach

Półka przeznaczona jest do przechowywania dużych pojemników lub butelek itp.

(7) Zbiornik wody

Zbiornik wody pozwala schłodzić wodę. Dozownik wody umożliwia jej przelanie bez konieczności otwierania lodówki.

(8) Pojemnik na jajka

Najlepsze miejsce do przechowywania jajek. Dzięki umieszczeniu pojemnika na półce można bezpiecznie przechowywać jajka i bez trudu po nie sięgać.




- Planując dłuższy wyjazd, należy opróżnić i wyłączyć lodówkę. Należy zetrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza urządzenia i pozostawić drzwi otwarte. W ten sposób w komorze lodówki nie wytworzy się nieprzyjemny zapach ani nie pojawi się w niej pleśń.
- Jeżeli lodówka będzie nieużywana przez długi czas, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda ściennego.

KORZYSTANIE Z PÓŁKI WSUWANEJ

Półkę tę można wsunąć, aby na niższej półce ustawić wysokie pojemniki czy produkty.

1. Lekko unieś półkę i wsuń ją do wewnątrz.
2. Aby wykorzystać pełną powierzchnię półki, można ją po prostu wyciągnąć.




KORZYSTANIE Z DUŻEJ SZUFLADY Z KONTROLĄ WILGOTNOŚCI

Duża szuflada z kontrolą wilgotności umożliwia kontrolę wilgotności produktów wymagających utrzymania świeżości.

Do regulacji wilgotności służy dźwignia znajdująca się u góry szuflady.

Przestaw dźwignię w prawo, aby utrzymać w szufladzie niską wilgotność.

Przestaw dźwignię w lewo, aby utrzymać w szufladzie wysoką wilgotność. Zwiększenie liczby otworów powoduje wzrost wilgotności w szufladzie.



KORZYSTANIE Z DOZOWNIKA WODY

Napełnianie wodą

Zbiornik wody można napełnić, gdy znajduje się on w lodówce albo po jego wyjęciu.

Metoda 1


Napełnij zbiornik wodą przez otwór w jego górnej części.

Przy zbyt szybkim nalewaniu woda może się rozlać.



Metoda 2

1. Zwolnij blokady po obu stronach zbiornika wody i zdejmij jego pokrywę.
2. Napełnij zbiornik wodą.



 Do zbiornika wody nie należy wlewać innych płynów.

Nalewanie wody z dozownika

Trzymając szklankę pod wylotem wody, lekko przyciśnij ją do dźwigni dozownika.




- Pamiętaj, aby trzymać szklankę pod wylotem wody, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do jej rozlania.
- W niektórych modelach dozownik wody może być niedostępny.

WYJMOWANIE ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH


Wyciąganie pojemnika na wędliny

Wyciągnij pojemnik do końca i lekko unieś w celu wyjęcia.



Półki


Lekko unieś półkę obiema rękami i pociągnij ją do siebie.
(półka szklana/wsuwana)



Szuflady


Wyciągnij szufladę do końca i lekko unieś ją w celu wyjęcia.

(szuflada plastikowa/duża szuflada z kontrolą wilgotności)



Półki na drzwiach

Mocno chwyć półkę obiema rękami i delikatnie unieś w celu wyjęcia.



Zbiornik wody

Mocno chwyć zbiornik wody obiema rękami i delikatnie unieś w swoją stronę w celu wyjęcia.



W niektórych modelach zbiornik wody może być niedostępny.

CZYSZCZENIE LODÓWKI



OSTRZEŻENIE

Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika ani wybielacza (np. Clorox™).

Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i grozi pożarem.



PRZESTROGA

Nie wolno spryskiwać wodą lodówki podłączonej do zasilania, gdyż grozi to porażeniem prądem.

Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika ani detergentów samochodowych ze względu na ryzyko pożaru.

WYMIANA LAMPKI OŚWIETLENIA WNETRZA



W razie konieczności wymiany lampki LED należy skontaktować się z serwisantem.

Rozwiązywanie problemów


PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa lub temperatura jest zbyt wysoka.	• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona. • Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona na panelu przednim? • Czy urządzenie stoi w nasłonecznionym miejscu lub w pobliżu źródeł ciepła? • Czy tył urządzenia znajduje się zbyt blisko ściany?
Występuje nietypowy hałas.	• Sprawdź, czy urządzenie jest zainstalowane na stabilnej i równej powierzchni. • Czy tył urządzenia znajduje się zbyt blisko ściany? • Czy jakiegokolwiek przedmioty znalazły się z tyłu urządzenia lub pod nim? • Czy dźwięk dochodzi ze sprężarki urządzenia? • Z wnętrza urządzenia mogą dobiegać trzaski. Jest to normalne zjawisko. Dźwięk ten występuje przy kurczeniu i rozszerzaniu się różnych akcesoriów.
Przednie narożniki i boki urządzenia są ciepłe i zaczynają się pojawiać skropliny.	• W przednich narożnikach urządzenia są zamontowane termoodporne przewody zapobiegające powstawaniu skroplin. Przy wzroście temperatury otoczenia nie zawsze mogą być skuteczne. Nie oznacza to jednak usterki. • Przy bardzo wysokiej wilgotności otoczenia skropliny mogą powstawać na zewnętrznej powierzchni urządzenia, gdy wilgoć zawarta w powietrzu styka się z chłodną powierzchnią.
W urządzeniu słychać bulgotanie płynu.	• Jest to czynnik chłodniczy chłodzący wnętrze urządzenia.
Wewnątrz urządzenia czuć nieprzyjemny zapach.	• Czy w lodówce jest zepsute jedzenie? • Produkty spożywcze o intensywnym zapachu (np. ryby) przechowuj szczelnie zamknięte. • Okresowo czyść lodówkę i wyrzucaj zepsute lub nieświeże jedzenie.
Na ścianach urządzenia osiadł szron.	• Czy produkty żywnościowe nie zakrywają otworów wentylacyjnych wewnątrz lodówki? • Rozmieszczaj produkty jak najdalej od siebie, aby poprawić wentylację. • Czy drzwi są dobrze zamknięte?
Na wewnętrznych ścianach urządzenia i warzywach powstają skropliny.	• Produkty żywnościowe o dużej zawartości wody są przechowywane bez przykrycia przy wysokiej wilgotności lub drzwi pozostawały otwarte przez dłuższy czas. • Przechowuj produkty pod przykryciem lub w szczelnych pojemnikach.

Część instalacyjna

Instalacja produktów obok siebie

Instalacja urządzeń obok siebie jest możliwa w przypadku modeli firmy Samsung zaczynających się od oznaczenia RZ**, RR**. Obsługa sklepu udziela informacji na temat kolorów i wzornictwa. Instalacja urządzeń obok siebie wymaga spełnienia poniższych wymagań.

- Najlepsze wyniki daje umieszczenie lodówki po prawej stronie.
- W celu uzyskania idealnego efektu należy zachować niżej wymienione odstępki i zamontować ELEMENTY DYSTANSOWE wchodzące w skład dołączonego zestawu montażowego.
(Dostępne tylko w niektórych modelach)
- Korzystając z informacji podanych na stronie 16, należy ustawić taką samą wysokość lodówki i zamrażarki.




Wymagane narzędzia

Łącznik	Listwa łącząca	Dolny łącznik A, B	Wkręty


Jak zainstalować produkt

Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie obu urządzeń.


1. Zachowaj odległość około 5–7 mm między lodówką a zamrażarką.
2. Zdejmij pokrywę przednich nóżek z lodówki i zamrażarki, wykręcając wkręty.




3. Wykręć wkręty z obu produktów i przykręć je z powrotem po założeniu dolnego łącznika.




4. Wsuń listwę łączącą między lodówkę a zamrażarkę.




5. Mocno wcisnij dwa łączniki u góry urządzeń.



6. Załóż z powrotem pokrywę nóżek obu urządzeń.



7. Z tyłu urządzeń przykręć dolny łącznik B.



Notatki

Zakresy temperatur otoczenia

Opisywana lodówka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia określonych klasą temperaturową podaną na tabliczce znamionowej.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43



Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki, jak umiejscowienie lodówki, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi. W celu skompensowania wpływu takich czynników należy odpowiednio wyregulować temperaturę.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Poland



(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o. o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Polska
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*

Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:

801-672-678* lub +48 22 607-93-33*

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl/support



Chladnička návod k obsluze

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Volně stojící spotřebič

SAMSUNG

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
INSTALACE CHLADNIČKY	12
POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY	17
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	23
INSTALACE	24

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.

- Používejte tento spotřebič pouze k původnímu účelu v souladu s tímto návodem k použití.

Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod

dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovou osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a

údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vaší chladničky mírně odlišovat od vlastností popsanych v této příručce.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

 VÝSTRAHA	Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné nebo smrtelné zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit lehké zranění osob nebo poškození majetku.
	NEZKOUŠEJTE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Dodržte přesně uvedený postup.
	Odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

	Zkontrolujte, zda je spotřebič uzemněný a nehrozí úraz elektrickým proudem.
	Požádejte o pomoc servisní středisko.
	Poznámka.

Tyto výstražné symboly slouží k prevenci zranění vás a ostatních osob. Věnujte jim patřičnou pozornost. Po přečtení této části příručku uchovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.



DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO INSTALACI

-  • Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.
- Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
- Nesprávné uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Nezapojte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně.
Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité

napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.

- Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.



- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
- Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče

s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
- Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka po dokončení instalace přístupná.



- Chladničku je nutné uzemnit.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.



- Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
- Výměnu pojistky na

spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.

- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.



UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO INSTALACI



- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Před spuštěním spotřebiče po dokončení instalace jej nechejte 2 hodiny stát.



VÝSTRAHA

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO OBSLUHU



- Nezapojujte vidlici do zásuvky mokřima rukama.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
- Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění

nebo poškození zařízení.

- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlité hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře.
Mohlo by dojít k vážným úrazům.
- Nedovolte dětem vstupovat dovnitř chladničky.
Mohlo by dojít k uvěznění uvnitř.
- Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
- V opačném případě hrozí zranění osob nebo poškození zařízení.
- V chladničce nesmí být skladovány těkavé a hořlavé látky.
- Skladování benzenu, rozpouštědel, alkoholů, éteru, LPG a podobných může způsobit explozi.
- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
- V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které

vyžadují přesně regulovanou teplotu.

- Nevkládejte do chladničky elektrické spotřebiče a nepoužívejte je uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.



- Chladničku sami nerozebírejte ani se ji nepokoušejte opravit.
- Neodborný zásah může způsobit požár, poškození anebo zranění.



- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tato chladnička je určena pouze pro domácí skladování potravin.

- Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několika minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je chladnička umístěna.
- Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.



- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je pro vás výměna osvětlení obtížná, obraťte se na servisního zástupce.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
- Obráťte se na servisního zástupce.



VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO OBSLUHU



- Chcete-li zajistit optimální provoz chladničky,
 - Neumísťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
 - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze pitnou vodou.
- Vyvarujte se silných nárazů nebo působení nadměrnou silou na skleněné součásti.
- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.



- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.



UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO ČIŠTĚNÍ



- Nestříkejte vodu přímo na chladničku ani do jejího vnitřního prostoru.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- V okolí chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
- Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.



- Z kolíků zástrčky odstraňte veškeré nečistoty a prach. Pro odstraňování nečistot a prachu z kolíků zástrčky však nepoužívejte vlhký nebo mokré hadřík.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



- Před čištěním a prováděním údržby chladničky odpojte přírodní kabel ze zásuvky.



VÝSTRAHA

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO LIKVIDACI



- Před likvidací této nebo jiné chladničky demontujte dveře/ těsnění a západky, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti a zvířata. Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Ponechte přihrádky na místě, aby se děti nemohly snadno dostat dovnitř. Před likvidací zkontrolujte, zda není některá z trubek na zadní části spotřebiče poškozena.
- Jako chladivo slouží látky R-600a nebo R-134a. Označení chladiva ve vaší chladničce naleznete na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče, případně na typovém štítku uvnitř chladničky. Jelikož tento spotřebič

obsahuje hořlavý plyn (chladiivo R-600a), kontaktujte pro informace o bezpečné likvidaci místní úřady. Cyklopentan byl použit jako izolant.

Plyny použité v izolačních materiálech mají speciální nároky na likvidaci.

Pro více informací o likvidaci spotřebiče šetrné k životnímu prostředí kontaktujte místní úřady. Před likvidací zkontrolujte, zda není některá z trubek na zadní části spotřebiče poškozena.

Trubky je třeba demontovat na otevřeném prostranství.

- Pokud spotřebič obsahuje isobutanové chladiivo (R-600a), mějte na paměti, že i přes velkou šetrnost k životnímu prostředí je tento plyn hořlavý. Při přepravě a instalaci zařízení dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození součástí chladicího okruhu.
- Unikající chladiivo z trubek se může vznítit nebo způsobit poranění očí. Zjistíte-li únik chladiiva, nepřibližujte se s otevřeným

ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je chladnička umístěna.

- ★ • Abyste předešli vytvoření hořlavé směsi chladiiva a vzduchu v případě úniku z chladicího okruhu, musí být velikost místnosti, do které chladničku umístíte, adekvátní množství použitého chladiiva. Nikdy nezapínejte spotřebič, na kterém jsou patrné známky poškození. V případě pochybností kontaktuje prodejce. Na každých 8 g použitého chladiiva R-600a musí připadat 1 m³ prostoru v místnosti. Množství použitého chladiiva ve spotřebiči je uvedeno na typovém štítku uvnitř chladničky.



DALŠÍ TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
- Většina výpadků proudu je spravena během jedné nebo dvou hodin a teplotu v chladničce neovlivní. Každopádně byste však v případě výpadku elektrické energie měli omezit otevírání dveří chladničky.
- Pokud je chladnička vybavena klíči, měli byste klíče udržovat mimo dosah dětí a neukládat je v okolí chladničky.
- Spotřebič nemusí pracovat konzistentně (teplota uvnitř chladničky se může zvýšit), pokud je po delší dobu umístěn v prostředí s teplotou nižší je nejnižší provozní teplota, pro kterou je určen.
- Neukládejte do chladničky potraviny, které se nízkými teplotami snadno znehodnotí, například banány nebo melouny.

- Vaše chladnička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat, protože odstraňování námrazy probíhá automaticky.
- V přihrádkách nebo zásuvkách mrazničky, které jsou označeny dvěma hvězdičkami (☆☆), je teplota o něco vyšší než ve zbytku mrazničky. Při používání přihrádek se dvěma hvězdičkami se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodanému k zakoupenému spotřebiči.

Rady, jak šetřit energii

- Spotřebič instalujte v chladné, suché místnosti s adekvátní ventilací. Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte žádné ventilační otvory ani mřížky na spotřebiči.
- Teplé potraviny nechejte před vložením do chladničky

vychladnout.

- Chcete-li zmrazené potraviny rozmrazit, uložte je do chladničky.

Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.

- Nenechávejte dveře spotřebiče během vkládání nebo vytahování potravin otevřena příliš dlouho. Čím kratší dobu budou dveře otevřeny, tím méně ledu se bude vytvářet v mrazničce.

- Pravidelně udržujte zadní stranu chladničky čistou. Nahromaděný prach zvyšuje spotřebu elektřiny.

- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.

- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně.

Nezakrývejte větrací otvory.

- Při instalaci zajistěte dostatečný prostor na pravé, levé, spodní a vrchní straně spotřebiče.

Pomůže to snížit spotřebu elektrické energie a výši vašich účtů za energii.

- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (příhrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

Instalace chladničky

PŘÍPRAVA INSTALACE CHLADNIČKY

Gratulujeme vám k zakoupení chladničky Samsung. Doufáme, že si užijete všech špičkových funkcí a energeticky úsporných opatření, které tento spotřebič nabízí.

- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Spotřebič používejte pouze k účelu, pro který je určen, dle popisu v tomto návodu.
- Důrazně doporučujeme provádět jakoukoliv údržbu a servis pouze kvalifikovaným osobám.
- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.





VÝSTRAHA

- Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výběr nejlepšího umístění chladničky

- Místo, které není vystaveno přímému působení slunečního záření.
- Místo s rovnou podlahou.
- Místo s dostatečným prostorem pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou ponechte dostatečně velký prostor pro cirkulaci vzduchu. Nedostatek volného prostoru okolo chladničky může způsobit nesprávnou funkci vnitřního chladicího systému.
- Zajistěte prosím dostatek prostoru pro volnou manipulaci s chladničkou při provádění údržby.



- Výška spotřebiče se může v závislosti na modelu lišit.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
- Neinstalujte chladničku na místo s okolní teplotou nižší než 10 °C.




UPOZORNĚNÍ

Před instalací, údržbou nebo čištěním spotřebič zcela vytáhněte a po dokončení prací jej opět zcela zasuňte zpět. Zkontrolujte, zda má podlaha dostatečnou nosnost pro plně naloženou chladničku.



Pro lepší výkon odstraňte papírový obal na vložkách a připevněte dvě vložky (šedé bloky) na zadní stranu chladničky. Při instalaci chladničky připevněte vložky dle obrázku níže. Výkon chladničky se tím zvýší.



ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY





VÝSTRAHA

Společnost Samsung doporučuje, aby změnu směru otevírání dveří chladničky prováděl pouze vyškolený personál servisního střediska autorizovaného společností Samsung. Jedná se o doplňkovou službu, za kterou bude zákazníkovi naúčtován poplatek.




Na případné poškození, ke kterému dojde při změně směru otevírání dveří chladničky, se nevztahuje záruka. Veškeré opravy, které budou následně prováděny, budou za těchto okolností účtovány zákazníkovi.


Potřebné nářadí (nejsou součástí balení)

		
Šroubovák Phillips (+)	Plochý šroubovák (-)	Nástrčný klíč 10 mm (na šrouby)
		
Nástrčný klíč 8 mm (na šrouby)	Francouzský klíč (na osu závěsů)	Inbusový klíč 5 mm (na osu spodního závěsu)

1. Odšroubujte 4 šrouby na horní části chladničky.




2. Sejměte plastové víko a odpojte kabel, který je k němu připojen.
Po sejmutí víka zkontrolujte součásti umožňující změnu směru otevírání dveří.



UPOZORNĚNÍ

Při manipulaci s plastovým víkem dávejte pozor, aby nedošlo k poškození elektrických kabelů.


3. Odpojte kabely a vyšroubujte 3 šrouby.



VÝSTRAHA

Před manipulací s elektrickými kabely se ujistěte, že je chladnička vypojená ze zásuvky.

4. Opatrným nadzvednutím vysuňte dveře ze spodního závěsu.




VÝSTRAHA


Dveře chladničky jsou těžké. Při manipulaci s nimi dávejte pozor, abyste předešli zranění.

UVEDENÍ DO PROVOZU


5. Odšroubujte 2 šrouby a vyjměte kryt předních noh chladničky.




6. Odšroubujte 3 šrouby, které upevňují závěs, a také 3 šrouby na spodní levé hraně u přední nohy, kam se uvolněný závěs upevní posléze.




7. Pomocí inbusového klíče nejdříve vytáhněte osu závěsu. Odšroubujte šroub a vyjměte seřizovací šroub. Prohodte strany osy závěsu a seřizovací šroubu.




8. Upevněte závěs na levou spodní stranu chladničky na místo, kde jste předtím v kroku 6 odšroubovali šrouby. Zbývající šrouby zašroubujte na pravou spodní stranu chladničky pro pozdější použití. Přemístěte nohu z levé strany na pravou.




9. Odšroubujte šrouby na spodní levé a pravé straně dveří chladničky. Přesuňte zarážku dveří z pravé na levou stranu. Prohodte také stranu seřizovacího šroubu.



10. Sejměte kryt kabelů na horní straně dveří chladničky a prohodte strany kabelů.




11. Ze dveří chladničky vyjměte závěs a průchodku. Demontujte pravou stranu krytu závěsu a vytáhněte z něj zapojené kabely.




UPOZORNĚNÍ Při manipulaci s krytem závěsu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození elektrických kabelů.


12. Pomocí francouzského klíče vytáhněte osu závěsu. Překlopte závěs na opačnou stranu a osu opět připevněte. Následně také přemístěte vložku závěsu z vrchní strany na opačnou stranu.




13. Opětovně připevněte závěs na dveře chladničky provedením instrukcí v kroku 11 v opačném pořadí. Ujistěte se, že použijete kryt levého závěsu (Ize jej nalézt pod sejmutým plastovým krytem, viz krok 2) a vyjmete průchodku. Po opětovném sestavení závěsu, kabelů a krytu závěsu jej přesuňte z levé strany na pravou.



14. Po přehození závěsu nasadte kryt kabelů na vrchní část dveří chladničky.




15. Sejměte kryt držadla, odšroubujte šrouby a přemontujte krytky a držadlo z levé strany dveří na pravou. (Otvory na levé straně zakryjte krytkami.)




Držadlo nemusí mít v závislosti na modelu kryt.

16. Prohodte strany krytky závěsu a připevněte kryt předních noh. Opatrně znovu nasadte dveře chladničky.




17. Utáhněte 3 šrouby a opět navzájem propojte kabely.




VÝSTRAHA Před manipulací s elektrickými kabely se ujistěte, že je chladnička vypojená ze zásuvky.


18. Připojte kabely k plastovému krytu a kryt vraťte do jeho původní pozice.



19. Opětovně zašroubujte 4 šrouby do své původní pozice.



20. Sejměte těsnění dveří chladničky a mrazničky, otočte je o 180° a připevněte je zpět.



VÝSTRAHA

Po změně směru otevírání dveří chladničky se ujistěte, že je těsnění dveří chladničky a mrazničky správně nasazeno. V opačném případě může docházet ke kondenzaci, což negativně ovlivní výkon chladničky.

VYROVNÁVÁNÍ CHLADNIČKY


Pokud je přední část spotřebiče mírně vyšší než zadní, budou se dveře otevírat a zavírat snadněji. Chcete-li zvýšit polohu chladničky, otáčejte vyrovnávacími nohami po směru hodinových ručiček. Otáčením proti směru hodinových ručiček budete polohu snižovat.

Případ 1) Spotřebič je nakloněn doleva.

- Otáčejte levou vyrovnávací nohou ve směru šipky do chvíle, než bude spotřebič vyrovnán.


Případ 2) Spotřebič je nakloněn doprava.

- Otáčejte pravou vyrovnávací nohou ve směru šipky do chvíle, než bude spotřebič vyrovnán.



Používání chladničky

KONTROLA OVLÁDACÍHO PANELU



Po každém stisku tlačítka se ozve krátké pípnutí.

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

(1) Tlačítko Fridge (Chladnička)

Stisknutím tlačítka Fridge (Chladnička) nastavíte požadovanou teplotu v mrazničce v rozsahu od 1 °C do 7 °C. Standardně je nastavena teplota 3 °C. Každým stisknutím tlačítka Fridge (Chladnička) se teplota změní v následujícím pořadí. Na displeji bude zobrazena zvolená teplota.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Jakmile dokončíte nastavení teploty, bude ukazatel teploty zobrazovat aktuální teplotu v chladničce.

Pokud je aktuální teplota vyšší než 9 °C, bude na ukazateli teploty zobrazeno 9 °C.

(2) Tlačítko Power Cool (Rychlé chlazení)

Stisknutím tlačítka Power Cool (Rychlé chlazení) aktivujete funkci Power Cool (Rychlé chlazení).

Indikátor funkce se rozsvítí a dojde ke zkrácení času potřebného ke schlazení potravin v chladničce.



Funkce Power Cool (Rychlé chlazení) bude v provozu 2 hodiny a 30 minut, během kterých dojde k rychlému snížení teploty v chladničce.

Funkci vypnete opětovným stiskem tlačítka Power Cool (Rychlé chlazení).



Funkci Power Cool (Rychlé chlazení) nelze použít zároveň s funkcí Vacation (Dovolená).

Aktivací funkce Vacation (Dovolená) dojde k automatickému vypnutí funkce Power Cool (Rychlé chlazení).

(3) Tlačítko Door Alarm (Dveřní alarm)

1. Alarm

Stisknutím tlačítka Door Alarm (Dveřní alarm) aktivujete dveřní alarm chladničky. Indikátor funkce se rozsvítí a v případě, že ponecháte dveře chladničky otevřené déle než 2 minuty, rozezní se výstražný alarm. Funkci vypnete opětovným stiskem tlačítka Door Alarm (Dveřní alarm).



2. Vypnutí/zapnutí ukazatele

Standardně je ukazatel teploty vypnutý. Stisknutím a podržením tlačítka Door Alarm (Dveřní alarm) po dobu 3 sekund můžete zapnout/vypnout zobrazení ukazatele teploty.


PROVOZ

**(4) Tlačítko Vacation Control Lock (3 sec)
(Dovolená/Dětský zámek (3 s.))**

	Stisknutím tlačítka Vacation (Dovolená) aktivujete funkci Vacation (Dovolená). Indikátor funkce se rozsvítí a teplota v chladničce bude nastavena na 15 °C, aby byla spotřeba energie v době vaší nepřítomnosti (na dovolené či služební cestě) minimální. Udržujte chladničku čistou a bez zápachu.
	Stisknutím a podržením tlačítka Vacation (Dovolená) po dobu 3 sekund aktivujete funkci Child Lock (Dětský zámek). Indikátor funkce se rozsvítí a veškerá tlačítka na ovládacím panelu budou uzamčena. Funkci vypnete opětovným stisknutím a podržením tlačítka Vacation (Dovolená) po dobu 3 sekund.



- Funkce Vacation (Dovolená) bude automaticky vypnuta v případě, že v průběhu aktivované funkce Vacation (Dovolená) zapnete funkci Power Cool (Rychlé chlazení) nebo změníte nastavení teploty.
- Před aktivací funkce Vacation (Dovolená) z chladničky vyjměte potraviny.



- Některé z funkcí, např. zásobník na vodu nebo dávkovač nápojů, nemusí být dostupné u všech modelů.
- Pokud potřebujete více úložného prostoru, je možné vyjmout zásobník (7) na vodu. Neovlivní to tepelné ani mechanické vlastnosti chladničky. Uvedený úložný objem chladicího oddílu byl vypočítán s vyjmutým zásobníkem na vodu.

(1) Skleněné police

Skleněné police se snadno čistí a lze díky nim snadno vidět, co je v chladničce uloženo. Tyto police byly navrženy tak, aby byly odolné proti prasknutí. Je možné je použít k uchovávání všech druhů potravin a nápojů.

(2) Nastavitelný koš na lahůdky

Koš na lahůdky, jehož vodorovná poloha je přizpůsobitelná. Je možné s košem podle potřeby pohybovat doleva a doprava v závislosti na obsahu pod ním. Koš slouží k uložení nápojů, mléčných výrobků a potravin, které je třeba rychle spotřebovat.

(3) Složitelná police

Tato police může sloužit jako plnohodnotná příhrádka, ale je rovněž možné ji složit a umožnit tak uložení vysokých předmětů.

(4) Příhrádka Fresh (Čerstvost)

Pomáhá zachovat chuť potravin a prodlužovat jejich čerstvost. Ukládejte do ní chléb a cukrovinky.

(5) Příhrádka Big Box s regulovanou úrovní vlhkosti

Uložením ovoce a zeleniny do příhrádky Big Box s regulovanou úrovní vlhkosti můžete nastavit vlhkost vzduchu vhodnou pro příslušné ovoce nebo zeleninu a zachovat tak jejich čerstvost.

(6) Hluboká dveřní příhrádka

Slouží k uložení velkých a objemných věcí, např. krabic s mlékem nebo dalších velkých lahví a obalů.

(7) Zásobník na vodu

V zásobníku na vodu je možné uchovávat studenou vodu a pomocí dávkovače vody k ní mít přístup, aniž byste museli otevírat dveře chladničky.

(8) Příhrádka na vejce

Slouží nejlépe k uchovávání vajec. Umístěte příhrádku na vejce do dveřní příhrádky, aby byla vejce bezpečně uložena a snadno dostupná.




- Pokud máte v plánu odjet na výrazně delší dobu, vyjměte z chladničky potraviny a vypněte ji. Setřete z vnitřku chladničky přebytečnou vlhkost a ponechte dveře otevřeny. Zabráníte tím tvorbě plísní a zápachu.
- Pokud chladničku neplánujete delší dobu používat, odpojte zástrčku ze zásuvky.

POUŽÍVÁNÍ SLOŽITELNÉ POLICE

V případě, že chcete do chladničky vložit vyšší předměty, je možné tuto polici složit a vysoký předmět umístit na polici pod ní.


1. Polici mírně nadzvedněte a zasuňte dovnitř.
2. Zatáhnutím polici opět plně vysunete do standardní délky.



POUŽÍVÁNÍ PŘIHRÁDKY BIG BOX S REGULOVANOU ÚROVNÍ VLHKOSTI

Uložením ovoce a zeleniny do přihrádky Big Box s regulovanou úrovní vlhkosti můžete nastavit vlhkost vzduchu vhodnou pro příslušné ovoce nebo zeleninu, u kterých vyžadujete zachovat jejich čerstvost.

Vlhkost vzduchu nastavíte pomocí ovládací páčky na vrchní straně přihrádky. Posunutím páčky na pravou stranu nastavíte nízkou vlhkost vzduchu v přihrádce. Posunutím páčky na levou stranu nastavíte vysokou vlhkost vzduchu. Vlhkost vzroste otevřením více průduchů v přihrádce.



POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE VODY

Naplnění vodou

Chcete-li naplnit zásobník na vodu, můžete zásobník ponechat uvnitř chladničky, nebo jej vyjmout a napustit do něj vodu přímo.

Metoda 1


Nalijte do zásobníku vodu prostřednictvím otvoru na vrchní straně.

Pokud budete vodu nalévat příliš rychle, může dojít k přetečení.



Metoda 2

1. Uvolněte zátky na obou stranách zásobníku na vodu a sejměte kryt zásobníku.
2. Naplňte zásobník vodou.



UPOZORNĚNÍ

Do zásobníku na vodu nelijte ani nevkládějte žádné jiné látky než vodu.

Dávkování vody

Přidrte pod výstupním otvorem dávkovačem vody sklenici a mírně ji zatlačte na páčku dávkovače.




- Sklenici přidržíte těsně u otvoru dávkovače, aby voda nevystříkla na zem.
- Dávkovač vody nemusí být k dispozici u všech modelů.

ODSTRAŇOVÁNÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ


Nastavitelný koš na lahůdky

Koš na lahůdky zcela vysuňte a poté jej vyjměte mírným nadzvednutím.




Police

Polici opatrně nadzvedněte oběma rukama a zatáhněte k sobě.
(Sklenná police/složitelná police)




Příhrádky

Příhrádku zcela vysuňte a poté mírně nadzvedněte.
(Plastové příhrádky/Příhrádka Big Box s regulovanou úrovní vlhkosti)



Dveřní příhrádky

Dveřní příhrádku vyjměte přidržím oběma rukama a mírným nadzvednutím.



Zásobník na vodu

Zásobník na vodu vyjměte přidržím oběma rukama a mírným nadzvednutím směrem k sobě.



Zásobník vody nemusí být k dispozici u všech modelů.

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY



VÝSTRAHA

K čištění nepoužívejte benzen, rozpouštědla a přípravek Clorox™. Tyto látky mohou způsobit poškození povrchu spotřebiče a zvýšit nebezpečí požáru.



UPOZORNĚNÍ

Nestříkejte na chladničku vodu v případě, že je spotřebič stále v zásuvce. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte k čištění chladničky benzen, rozpouštědla a čisticí prostředky na automobil. Hrozí nebezpečí požáru.

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ



Je-li použita lampa LED, kontaktujte ohledně výměny servisního technika.

Odstraňování závad


PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje nebo je teplota v něm příliš vysoká.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně zapojen do zásuvky. • Je teplota správně nastavena na předním ovládacím panelu? • Svítí na spotřebič slunce, případně jsou v okolí nějaké zdroje tepla? • Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Chladnička vydává nezvyklý zvuk.	• Zkontrolujte, zda je spotřebič instalován na stabilním a rovném povrchu. • Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny? • Spadly za nebo pod spotřebič nějaké cizorodé předměty? • Vychází zvuk z kompresoru uvnitř spotřebiče? • Zevnitř spotřebiče se může ozývat tikání – to je normální. Dochází k tomu při rozpínání či stahování různých součástí.
Přední rohy a strany spotřebiče jsou teplé a začíná se kolem nich tvořit kondenzace.	• V předních rozích spotřebiče jsou instalovány tepelně izolační trubky, které mají za úkol zabránit vytváření kondenzace. Pokud je okolní teplota vysoká, nemusí to být dostatečně efektivní. V každém případě se nejedná o nenormální jev. • Při velmi vlhkém počasí se může na vnějším povrchu spotřebiče vytvářet kondenzace, jelikož vlhký vzduch přichází do kontaktu s chladným povrchem spotřebiče.
Z chladničky je slyšet bublání vody.	• Jedná se o chladivo, které slouží k ochlazení vnitřku spotřebiče.
V chladničce je nepříjemný zápach.	• Nachází se uvnitř chladničky zkažené potraviny? • Ujistěte se, že potraviny s výrazným aroma (např. ryby) před uložením do chladničky vzduchotěsně zabalíte. • Chladničku pravidelně čistěte a vyhazujte zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách spotřebiče se nachází vrstva námrazy.	• Jsou větrací průduchy blokovány potravinami uloženými uvnitř chladničky? • Cirkulaci vzduchu zlepšíte co největším rozprostřením uložených potravin. • Jsou dveře zcela zavřeny?
Na vnitřních stěnách spotřebiče a okolo zeleniny se tvoří kondenzace.	• Potraviny s vysokým obsahem vody jsou při vysoké úrovni vlhkosti uloženy nezakryté, případně byly dveře ponechány dlouhou dobu otevřeny. • Ukládejte potraviny zakryté nebo v uzavřených nádobách.

Instalace

Společná instalace spotřebičů

Vzájemná kombinace modelů spotřebičů Samsung začínajících na RZ** a RR** je možná do uspořádání bok po boku. Více informací, např. o barvách a designu, získáte u svého prodejce. Před instalací v tomto uspořádání se ujistěte o následujícím.

- Chladnička by pro optimální výkon měla být umístěna vpravo.
- Pro optimální výkon ponechávejte následující vzdálenosti a instalujte podložky ze sady pro instalaci, která je součástí balení.
(K dispozici pouze u vybraných modelů)
- Zarovnejte výšku chladničky a mrazničky na stejnou úroveň, viz strana 16.




Potřebné nástroje

Upevňovač	Spojovací proužek	Spodní upevňovač A, B	Šrouby

Návod k instalaci

Ujistěte se, že jsou oba spojované spotřebiče vypnuty.


1. Mezi chladničkou a mrazničkou udržujte alespoň 5–7 mm vzdálenost.
2. Vyšroubujte šroubky a odstraňte kryt předních noh chladničky a mrazničky.




3. Z obou spotřebičů odšroubujte šroub, nasadte spodní upevňovač a přišroubujte šroub zpátky.




4. Vložte mezi chladničku a mrazničku spojovací proužek.




5. Do vrchní části obou spotřebičů vložte dva upevňovače.



6. Připevněte k oběma spotřebičům zpět kryt předních noh.



7. Na zadní straně spotřebičů připevněte pomocí šroubů spodní upevňovač B.



Poznámka

Limit teploty okolí

Tato chladnička je navržena pro provoz v okolních teplotách příslušných její teplotní třídě vyznačené na typovém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43



Teplota uvnitř chladničky může být ovlivněna různými faktory, např. umístěním chladničky, okolní teplotou a frekvencí, s jakou otevíráte dveře.

Na základě těchto okolností nastavte teplotu v chladničce.

Czech Republic



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4

800 - SAMSUNG

(800-726786)

www.samsung.com/cz/support



Chladnička používateľská príručka

predstavte si tie možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.

Voľne stojaci spotrebič

SAMSUNG

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	2
MONTÁŽ CHLADNIČKY	12
POUŽÍVANIE CHLADNIČKY	17
RIEŠENIE PROBLÉMOV	23
ČASŤ MONTÁŽ	24

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred prevádzkou spotrebiča si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju na budúce použitie.
- Tento spotrebič používajte len na určené účely v súlade s informáciami v tejto používateľskej príručke. Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im

neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú

- vykonávať deti bez dozoru.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, charakteristiky vašej chladničky sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

 VÝSTRAHA	Riziká alebo nebezpečné praktiky, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť .
 POZOR	Riziká alebo nebezpečné praktiky, ktoré môžu spôsobiť menej závažné zranenie alebo škodu na majetku .
	NESKÚŠAJTE.
	NEDEMONTUJTE.
	NEDOTÝKAJTE SA.
	Dôsledne dodržiavajte pokyny.
	Odpojte napájaciu zástrčku od zásuvky v stene.
	Zariadenie musí byť uzemnené, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.

	Požiadajte o pomoc kontaktné stredisko.
	Poznámka.

Tieto výstražné symboly slúžia na to, aby vás a ďalšie osoby ochránili pred zranením. Dôsledne sa nimi riadte. Po prečítaní túto časť uložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.



VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE

-  • Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v miestach, kde by mohla prísť do kontaktu s vodou.
- Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.
- Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálnebleskozvody.
- Nesprávne použitie uzemňovacej zástrčky môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým

napätím, ktoré zodpovedá hodnote uvedenej na výkonovom štítku.

- Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov, čo môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
- Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.



- Pred začatím používania je potrebné chladničku riadne nainštalovať a umiestniť v súlade s informáciami uvedenými v príručke.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
- Ak napájaciu zástrčku

pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Napájacia zástrčka nesmie byť pritlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
- Ak si ich dieťa natiahne na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
- Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bol zachovaný prístup k zástrčke.



- Chladnička musí byť uzemnená.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k úniku energie alebo k zásahom elektrickým prúdom spôsobeným únikmi elektrického prúdu z chladničky.



- Ak je napájací kábel

poškodený, okamžite požiadajte výrobcu alebo kvalifikovaného servisného technika o výmenu.

- Poistku chladničky musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.



POZOR

SYMBOLY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE



- Vetrací otvor v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte v čistote a voľne priechodný.
- Spotrebič nechajte po inštalácii 2 hodiny odstavený.



VÝSTRAHA

VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA



- Napájaciú zástrčku nezapájajte s mokrými rukami.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.

- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka.
V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Deti nenechajte liezť dovnútra chladničky.
Hrozí nebezpečenstvo, že v nej deti zostanú uväznené.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkočača.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé látky.
- Skladovanie benzínu, riedidla, alkoholu, éteru, skvapalneného ropného plynu a ďalších podobných produktov môže spôsobiť explózie.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani

- výrobky citlivé na teplotu.
- V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Vnútri chladničky neskladujte ani nepoužívajte elektrické spotrebiče. Výnimku tvoria typy odporúčané výrobcom.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodíte chladiaci okruh.



- Chladničku nedemontujte ani neopravujte svojpomocne.
- Vystavíte sa riziku požiaru, poruchy alebo zranenia.



- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.

- Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

- Používajte iba lampy LED dodávané výrobcom alebo poskytovateľmi servisných služieb.



- Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Ak pri výmene svetla narazíte na problémy, obráťte sa na poskytovateľov servisných služieb.
- Ak je výrobok vybavený lampou LED, nedemontujte svojpomocne kryt lampy ani samotnú lampu.
- Obráťte sa na poskytovateľov servisných služieb.



SYMBOLY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA



- Ak chcete zabezpečiť maximálny výkon výrobku:
 - Potraviny neumiestňujte príliš blízko pred vetracie otvory v zadnej časti spotrebiča, pretože môžu blokovat' cirkuláciu vzduchu vo vnútri chladničky.
 - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou.
- Vyvarujte sa silných nárazov alebo pôsobenia nadmernou silou na sklenené súčasti.
- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.



- Ak chladničku poškodila voda, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.



POZOR

SYMBOLY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCE SA ČISTENIA



- Vodu nestriekajte priamo na vnútornú alebo vonkajšiu stranu chladničky.
- Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nerozprašujte zápalné plyny.
- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
- Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.



- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach.
Pri čistení zástrčky však nepoužívajte mokrú ani vlhkú handru. Z kolíkov zástrčky odstráňte všetky cudzie materiály alebo prach.
- V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.



- Pred čistením a vykonávaním opráv chladničku odpojte od napájania.



VÝSTRAHA

VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE



- Keď likvidujete túto chladničku alebo inú chladničku, odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby vnútri chladničky neuviazli malé deti či zvieratá.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Poličky nechajte na miestach, aby deti nemohli bez problémov vliezť dovnútra.
Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti spotrebiča nie je poškodená.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a.
Informácia o chladive

použitom vo vašej chladničke je uvedená na označení kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky.

Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.

Ako plynové nadúvadlo do izolačných materiálov sa používa cyklopentán.

Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie.

Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.

Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti spotrebiča nie je poškodená. Rúrky sa musia prelomiť na otvorenom priestranstve.

- Ak spotrebič obsahuje izobutánové chladivo (R-600a), zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý.

Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.

- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak dôjde k úniku, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.



- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva. Spotrebič nikdy nezapínajte, ak zbadáte akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Veľkosť miestnosti musí byť 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a

vnútri spotrebiča.
Množstvo chladiva
vo vašom spotrebiči
je uvedené na
identifikačnom štítku
vnútri spotrebiča.



ĎALŠIE TIPY TÝKAJÚCE SA SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
- Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka chladničky však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
- Ak sa k chladničke dodáva kľúč, kľúče držte mimo dosahu detí a nie v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič nemusí fungovať konzistentne (teplota v chladničke sa môže príliš zvýšiť), keď je dlhšiu dobu umiestnený v priestore

s teplotou pod minimálnou hodnotou teplotného rozsahu, pre ktorý bola chladnička navrhnutá.

- Neskladujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia pri nízkych teplotách, ako napr. banány alebo melóny.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne rozmrazovať, pretože sa to deje automaticky.
- Teplota v dvojhviezdičkových sekciách alebo boxoch, ktoré sú označené symbolom dvoch hviezdčiek (❄❄), je o niečo vyššia ako v ostatných mraziacich boxoch. Pri používaní dvojhviezdičkových sekcií alebo boxov sa treba riadiť pokynmi ku konkrétnemu zakúpenému modelu.

Tipy týkajúce sa úspory energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti

priameho zdroja tepla (napr. radiátora).

- Nikdy neblokujte vetracie otvory alebo mriežky na spotrebiči.
- Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
- Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
- Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené príliš dlho. Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.
- Pravidelne čistite zadnú stranu chladničky. Prach zvyšuje spotrebu energie.
- Nenastavujte chladnejšiu teplotu, ako je potrebné.
- Zaisťte dostatočný odvod vzduchu na základni chladničky a na jej zadnej stene. Nezakrývajte vetracie vzduchové otvory.
- Pri inštalácii ponechajte odstupy vpravo, vľavo, vzadu a navrchu.

Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.

- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach;
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru;
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

Montáž chladničky

PRÍPRAVA INŠTALÁCIE CHLADNIČKY



Gratulujeme vám ku kúpe tejto chladničky Samsung. Veríme, že si užijete najmodernejšie funkcie a účinnosť, ktoré tento nový spotrebič ponúka.

- Pred začatím používania je potrebné chladničku riadne nainštalovať a umiestniť v súlade s informáciami uvedenými v príručke.
- Tento spotrebič používajte len na určené účely v súlade s informáciami v tejto používateľskej príručke.
- Dôrazne odporúčame, aby akékoľvek servisné práce vykonával kvalifikovaný personál.
- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

- ⚠ VÝSTRAHA**
- Pred výmenou svetla v interiéru chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Výber najlepšieho umiestnenia pre chladničku


- Miesto, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Miesto s rovnou podlahou.
- Miesto s dostatočným priestorom na bezproblémové otváranie dverí chladničky.
- Ponechajte dostatok voľného priestoru vpravo, vľavo, vzadu a navrchu na cirkuláciu vzduchu. Ak okolo chladničky nie je dostatok voľného priestoru, vnútorný chladiaci systém nemusí fungovať správne.
- Zabezpečte, aby sa v prípade vykonávania údržby a servisu chladnička dala voľne presúvať.



- ✍**
- Výška výrobku sa môže líšiť v závislosti od modelu.
 - Pri inštalácii ponechajte odstupy vpravo, vľavo, vzadu a navrchu. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.
 - Chladničku neinštalujte na mieste s teplotou nižšou než 10 °C.

- ⚠ POZOR**
- Počas inštalovania, vykonávania servisu či čistenia priestoru za chladničkou ju vytiahnite priamo dopredu a po dokončení prác ju zatlačte priamo dozadu. Uistite sa, že podlaha unesie hmotnosť plne naloženej chladničky.

- ✍**
- Na dosiahnutie lepšieho výkonu odstráňte papier z rozpernej vložky a potom pripevnite dve rozperné vložky (sivý blok) na zadnú stranu chladničky. Počas inštalácie chladničky pripevnite dve rozperné vložky tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Zvýši sa tým výkon chladničky.



OTOČENIE DVIEROK CHLADNIČKY






Spoločnosť Samsung odporúča, aby otočenie otvárania dverí vykonávali iba poskytovatelia servisu schválení spoločnosťou Samsung. Táto služba je spoplatnená a náklady ponese zákazník.




Akékoľvek škody spôsobené počas pokusu o otočenie otvárania dverí nespádajú pod výrobnú záruku spotrebiteľa. Akékoľvek opravy potrebné v dôsledku takéhoto konania budú spoplatnené a náklady ponese zákazník.


Potrebné náradie (nedodáva sa)

		
Križový skrútkovač Philips (+)	Plochý skrútkovač (-)	10 mm nástrčný kľúč (na skrútky)
		
8 mm nástrčný kľúč (na skrútky)	Kľúč na matice (na hriadeľ závesu)	5 mm šesťhranný kľúč (na hriadeľ dolného závesu)

1. Odstráňte 4 skrútky v hornej časti chladničky.




2. Demontujte plastový kryt a nezabudnite odpojiť vodič, ktorý je k nemu pripojený. Po demontáži plastového krytu skontrolujte diely na otočenie dverí.




Počas demontáže plastového krytu postupujte opatrne, aby ste nepoškodili elektrické vodiče.

3. Odpojte vodiče a potom odstráňte 3 skrútky.



Pred manipuláciou s elektrickými vodičmi sa uistite, že chladnička je odpojená od elektrickej siete.


4. Dvierka opatrne zdvihnite nahor a zveste ich z dolného závesu.




Dvierka chladničky sú ťažké. Dávajte pozor, aby ste sa nezranili, keď ich budete dávať odstraňovať.

MONTÁŽ


5. Odskrutkujte 2 skrutky a odstráňte kryt prednej nožičky.




6. Odskrutkujte 3 skrutky, ktorými je zaistený záves a takisto odskrutkujte 3 skrutky na ľavej dolnej strane pri prednej nožičke, kam sa namontuje odmontovaný záves.




7. Pomocou šesťhranného kľúča najskôr odmontujte hriadeľ závesu. Odskrutkujte skrutku a odstráňte podložku závesu, potom hriadeľ závesu a podložku závesu premiestnite na druhú stranu.




8. Záves namontujte na ľavú dolnú stranu chladničky, odkiaľ ste predtým (v kroku 6) odstránili skrutky. Skrutky, ktoré ste odstránili, namontujte na pravú dolnú stranu chladničky na neskoršie použitie. Nožičku presuňte zľava doprava.




9. Odmontujte skrutky z ľavej a pravej dolnej strany dvierok chladničky. Zarážku dvierok presuňte sprava doľava. Zároveň presuňte na druhú stranu aj podložku závesu.



10. Odmontujte kryt vodiča v hornej časti dvierok chladničky a vodiče presuňte na druhú stranu.




11. Z dvierok chladničky odmontujte záves a priechodku. Odpojte kryt závesu na pravej strane a z krytu závesu vytiahnite vodiče.




Počas demontáže krytu závesu postupujte opatrne, aby ste nepoškodili elektrické vodiče.

12. Pomocou kľúča odmontujte hriadeľ závesu, potom záves prevráťte a znova namontujte hriadeľ závesu. Následne premiestnite takisto vložku závesu z vrchnej strany na opačnú stranu.




13. Záves znova zmontujte na dvierkach chladničky tak, že vykonáte krok 11 v obrátenom poradí. Uistite sa, že používate kryt závesu na ľavej strane (ktorý sa nachádza pod odstráneným plastovým krytom z kroku 2) a odstráňte priechodku. Po opätovnom zostavení závesu, vodiča a krytu závesu presuňte záves sprava doľava.




14. Po presunutí na záves nasadíte kryt vodičov, ktorý sa montuje na vrchnú časť dvierok chladničky.

Kryt s označením „Cover Wire Door R“ (Pravostranný kryt vodičov dvierok) je súčasťou balenia




15. Odstráňte kryt rukoväte a odmontujte skrutky. Krytky a rukoväť nezabudnite premiestniť z ľavej na pravú stranu dvierok. (Ľavú stranu zakryte pomocou odstránených krytiiek.)




V závislosti od modelu rukoväte nemusia byť vybavené krytmi.

16. Krytku závesu presuňte na druhú stranu a namontujte kryt predných nožičiek. Dvierka chladničky opatrne nasadíte späť na miesto.




17. Uťahnite 3 skrutky a potom znova poprepájajte vodiče.




VÝSTRAHA Pred manipuláciou s elektrickými vodičmi sa uistite, že chladnička je odpojená od elektrickej siete.


18. Pripojte vodič na plastovom kryte a plastový kryt namontujte späť do pôvodnej polohy.



19. Znova osadíte 4 skrutky a utiahnite ich.



20. Odstráňte tesnenia dvierok chladničky a mrazničky, otočte ich o 180° a znova ich namontujte.



VÝSTRAHA

Po otočení dvierok sa uistite, že tesnenia dvierok chladničky a mrazničky sú správne osadené. V opačnom prípade môže dochádzať k tvorbe hluku alebo k zrážaniu vlhkosti a následnému ovplyvneniu výkonu chladničky.

VYROVNANIE CHLADNIČKY


Ak sa predná strana chladničky nachádza o čosi vyššie než zadná strana, dvierka je možné otvárať a zatvárať ľahšie. Otáčaním vyrovnávacích nožičiek v smere pohybu hodinových ručičiek zvýšite výšku a otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek ju znížite.

Prípad 1) Spotrebič sa nakláňa smerom doľava.

- Ľavú vyrovnávaciu nožičku otáčajte v smere šípky, kým spotrebič nebude vo vyrovnanej polohe.


Prípad 2) Spotrebič sa nakláňa smerom doprava.

- Pravú vyrovnávaciu nožičku otáčajte v smere šípky, kým spotrebič nebude vo vyrovnanej polohe.



Používanie chladničky

KONTROLA OVLÁDACIEHO PANELA



Po každom stlačení tlačidla zaznie krátke pípnutie.

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA

(1) Fridge (Chladnička)

8 °C

Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavíte teplotu na požadovanú hodnotu v rozsahu od 1 °C do 7 °C. Predvolená hodnota teploty je 3 °C. Po každom stlačení tlačidla sa hodnota teploty zmení v nasledujúcom poradí a ukazovateľ teploty zobrazí zvolenú teplotu.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Po dokončení nastavovania teploty ukazovateľ teploty zobrazí aktuálnu teplotu chladničky.

Ak je aktuálna teplota vyššia než 9 °C, ukazovateľ teploty zobrazí hodnotu 9 °C.

(2) Power Cool (Intenzívne chladenie)



Stlačením tlačidla Power Cool (Intenzívne chladenie) aktivujete funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie). Indikátor funkcie Power Cool (Intenzívne chladenie) sa rozsvieti a chladnička zvýši výkon, takže sa skrúti čas potrebný na chladenie výrobkov uložených v chladničke. Funkcia Power Cool (Intenzívne chladenie) bude aktivovaná 2 hodiny a 30 minút a rýchlo zníži teplotu v chladničke. Funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie) vypnete opätovným stlačením tlačidla Power Cool (Intenzívne chladenie).



Funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie) nemožno používať súčasne s funkciou Vacation (Dovolenka).

Po výbere funkcie Vacation (Dovolenka) sa funkcia Power Cool (Intenzívne chladenie) automaticky vypne.

(3) Signalizácia otvorených dvierok



1. Alarm (Signalizácia)
Stlačením tlačidla Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok) aktivujete funkciu Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok). Indikátor signalizácie sa rozsvieti a chladnička vás zvukovou signalizáciou upozorní, keď dvierka zostanú otvorené dlhšie než 2 minúty. Funkciu signalizácie vypnete opätovným stlačením tlačidla Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok).


2. Vypnutie displeja
Predvolené nastavenie displeja teploty je „vypnutý“. Medzi zapnutým a vypnutým režimom môžete prepínať stláčaním tlačidla Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok) po dobu 3 s.

**Vacation Control Lock (3 sek.)
(4) (Zablokovanie ovládania počas dovolenky (3 sek.))**

 Stlačením tlačidla Vacation (Dovolenka) aktivujete funkciu Vacation (Dovolenka). Indikátor funkcie Vacation (Dovolenka) sa rozsvieti a teplota v chladničke sa nastaví na hodnotu 15 °C s cieľom minimalizovať spotrebu energie, kým budete preč (na dovolenke, služobnej ceste atď.). Táto funkcia chráni chladničku pred množením baktérií a tvorbou zápachu.

 Stlačením tlačidla Vacation (Dovolenka) po dobu 3 sekúnd aktivujete funkciu Child Lock (Detská poistka). Indikátor funkcie Child Lock (Detská poistka) sa rozsvieti a všetky tlačidlá na ovládacom paneli sa zablokujú. Funkciu Child Lock (Detská poistka) vypnete opätovným stlačením tlačidla Vacation (Dovolenka) po dobu 3 sekúnd.

-  Funkcia Vacation (Dovolenka) sa vypne automaticky, keď vyberiete funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie) alebo upravíte nastavenie teploty, keď je funkcia Vacation (Dovolenka) zapnutá.
- Pred použitím funkcie Vacation (Dovolenka) z chladničky nezabudnite vybrať potraviny.



-  Niektoré funkcie, napr. nádrž na vodu a nápojová stanica sa môžu líšiť a v závislosti od modelu nemusia byť k dispozícii.
- Ak potrebujete viac miesta, môžete demontovať nádrž na (7) vodu. Nebude to mať vplyv na tepelné či mechanické vlastnosti. Udávaný úložný objem chladiaceho boxu sa počíta bez tohto dielu.

(1) Sklenené poličky

Poličky vyrobené zo skla sa ľahko čistia a uľahčujú prehľad o tom, aké produkty sú uskladnené v chladničke. Tieto poličky sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči prasknutiu a možno ich používať na uskladnenie všetkých druhov potravín a nápojov.

(2) Posúvateľný kôš na lahôdky

Kôš na lahôdky navrhnutý tak, aby sa dal nastavovať vo vodorovnom smere. Kôš môžete presúvať doľava a doprava v závislosti od obsahu, ktorý je uskladnený pod ním. Môžete v ňom skladovať nápoje, mliečne výrobky a potraviny, ktoré je potrebné spotrebovať rýchlo.

(3) Sklopná polička

Túto poličku možno používať ako poličku s plnou hĺbkou, alebo ju možno zasunúť, čím získate miesto na vyššie nádoby.

(4) Zásuvka čerstvej zóny

Pomáha uchovať chuť potravín a predlžuje ich čerstvosť. Použite na uskladnenie chleba a múčnikov.

(5) Veľký box s reguláciou vlhkosti

Veľký box s reguláciou vlhkosti môžete používať na uskladnenie ovocia a zeleniny a súčasnú reguláciu vlhkosti, vďaka čomu si ovocie a zelenina uchovávajú čerstvosť.

(6) Dolný kryt na dvierkach

Navrhnutý na uskladnenie veľkých, objemných predmetov, napr. krabíc s mliekom či iných veľkých fliaš a nádob.

(7) Nádrž na vodu

Môžete si napustiť chladenú vodu z nádrže na vodu a používať dávkovač vody bez toho, aby ste museli otvárať chladničku.

(8) Podnos na vajíčka

Ideálne miesto na uschovávanie vajíčok. Podnos na vajíčka uložte na poličku. Vajíčka tak budú bezpečne uložené a ľahko prístupné.




- Ak sa chystáte na dlhodobější pobyt mimo domova, chladničku vyprázdnite a vypnite. Utrite nadmernú vlhkosť z vnútrajška spotrebiča a dvierka nechajte otvorené. Takýmto spôsobom zabránite tvorbe zápachu a plesne.
- Ak sa chladnička dlhú dobu nebude používať, napájaciu zástrčku vytiahnite zo siete.

POUŽÍVÁNIE SKLOPNEJ POLIČKY

Sklopnú poličku môžete zasunúť, ak na poličke pod ňou potrebujete uskladniť vyššie nádoby alebo výrobky.


1. Poličku mierne nadvihnite a zasuňte dovnútra.
2. Zasunutú poličku potiahnite a znovu získate plne rozloženú poličku.



POUŽÍVÁNIE VEĽKÉHO BOXU S REGULÁCIOU VLHKOSTI

Veľký box s reguláciou vlhkosti môžete používať na reguláciu vlhkosti v prípade výrobkov, ktoré je potrebné uchovať v čo najčerstvejšom stave.

Na úpravu úrovne vlhkosti použite páčku regulácie vlhkosti v hornej časti zásuvky. Posunutím páčky doprava zabezpečíte udržiavanie nízkej úrovne vlhkosti v zásuvke. Posunutím páčky doľava zabezpečíte udržiavanie vysokej úrovne vlhkosti v zásuvke. Odkrytie väčšieho počtu otvorov umožní dosiahnuť vyššiu úroveň vlhkosti v zásuvke.



POUŽÍVÁNIE DÁVKOVAČA VODY

Plnenie vody

Vodu môžete plniť do nádrže na vodu, keď je osadená vnútri chladničky, prípadne môžete nádrž na vodu z chladničky vybrať a následne ju naplniť.


Spôsob 1

Vodu naplňte cez otvor v hornej časti nádrže na vodu. Ak budete vodu liať príliš rýchlo, môže pretiecť.



Spôsob 2

1. Uvoľnite poistky na oboch stranách nádrže na vodu a z nádrže odstráňte veko.
2. Nádrž na vodu naplňte vodou.



POZOR

Do nádrže na vodu nedávajte nič iné ako vodu.

Dávkovanie vody pomocou dávkovača

Pod výpusť vody položte pohár a jemne ním zatlačte na páčku dávkovača vody.




- Pohár musí byť zarovno s dávkovačom, aby nedošlo k vyšplechnutiu vody.
- V závislosti do modelu nemusí byť dávkovač vody k dispozícii.

DEMONTÁŽ VNÚTORNÝCH DIELOV


Posúvateľný kôš na lahôdky

Kôš na lahôdky úplne vytiahnite von, potom ho mierne nadvihnite a vyberte.




Poličky

Oboma rukami opatrne nadvihnite poličky a potiahnite ich k sebe.
(Sklenná polička/skopná polička)




Zásuvky

Zásuvky úplne vytiahnite von, potom ich mierne nadvihnite a vyberte.
(Plastová zásuvka/veľký box s reguláciou vlhkosti)



Kryty na dverkách

Kryty na dverkách pevne uchopte oboma rukami, opatrne ich nadvihnite a vyberte.



Nádrž na vodu

Nádrž na vodu pevne uchopte oboma rukami, opatrne ju nadvihnite smerom k sebe a vyberte.



V závislosti do modelu nemusí byť nádrž na vodu k dispozícii.

ČISTENIE CHLADNIČKY



VÝSTRAHA

Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo ani bielidlo Clorox™.

Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.



POZOR

Kým je chladnička zapojená v elektrickej sieti, nestriekajte na ňu vodu, pretože by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiaci prostriedok na autá. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

VÝMENA VNÚTORNÉHO SVETLA



V prípade potreby výmeny žiarivky LED sa obráťte na servisného technika.

Riešenie problémov


PROBLÉM	RIEŠENIE
Spotrebič vôbec nepracuje alebo teplota je príliš vysoká.	• Skontrolujte, či je napájacia zástrčka správne pripojená. • Je ovládanie teploty na prednom paneli správne nastavené? • Svieti na spotrebič slnko alebo sa v jeho blízkosti nachádzajú akékoľvek zdroje tepla? • Nachádza sa zadná strana spotrebiča príliš blízko steny?
Počuť nezvyčajné zvuky.	• Overte si, či je spotrebič umiestnený na stabilnej a rovnej podlahe. • Nachádza sa zadná strana spotrebiča príliš blízko steny? • Spadli za spotrebič alebo pod neho akékoľvek cudzie predmety? • Vychádza zvuk z kompresora spotrebiča? • Zvnútra spotrebiča je počuť „tikanie“. Je to normálne. Tento zvuk vzniká, keď sa rôzne príslušenstvo vnútri chladničky sťahuje a rozťahuje.
Predné rohy a strany chladničky sú teplé a začína dochádzať k zrážaniu vlhkosti.	• V predných rohoch spotrebiča sú zabudované rúry odolné voči teplu, ktoré majú zabrániť zrážaniu vlhkosti. Ak stúpne okolitá teplota, toto opatrenie nemusí byť vždy účinné. Takýto stav však nie je nezvyčajný. • Vo veľmi vlhkom počasí sa na vonkajšom povrchu spotrebiča môže zrážať vlhkosť, keď sa vlhkosť vo vzduchu dostane do kontaktu s chladným povrchom spotrebiča.
V spotrebiči počujete bublať kvapalinu.	• Ide o chladivo, ktoré zabezpečuje ochladzovanie vnútrajška spotrebiča.
Vnútri spotrebiča cítiť neprijemný zápach.	• Nachádzajú sa vnútri chladničky pokazené potraviny? • Uistite sa, že potraviny s intenzívnym pachom (napr. ryba) sú nepriedušne zabalené. • Chladničku pravidelne čistite a všetky pokazené alebo podozrivo vyzerajúce potraviny vyhodte.
Steny spotrebiča sú pokryté vrstvou námrazy.	• Sú vetracie otvory zablokované potravinami, ktoré sú uložené v chladničke? • Potraviny rozmiestnite čo najďalej od seba, aby sa zlepšilo vetranie. • Sú dvierka dobre zatvorené?
Na vnútornej stene spotrebiča a okolo zeleniny dochádza k zrážaniu vlhkosti.	• Potraviny s vysokým obsahom vody uložené v chladničke nie sú prikryté alebo boli dvierka dlhú dobu otvorené. • Potraviny skladujte prikryté alebo v uzatvorených nádobách.

Časť Montáž

Kombinovaná montáž viacerých produktov

Kombinácie s postrannou montážou sú možné s modelmi značky Samsung s označením začínajúcim písmenami RZ**, RR**. Podrobnejšie informácie o farbe a dizajne vám poskytne predajca. V prípade montáže s postranným usporiadaním dodržte nasledujúce pokyny.

- Na zabezpečenie najlepšieho výkonu odporúčame umiestniť chladničku vpravo.
- Na dosiahnutie dokonalého vzhľadu zachovajte nasledujúce odstupy a namontujte ROZPERNÉ VLOŽKY, ktoré sú súčasťou montážnej súpravy. (K dispozícii iba v prípade niektorých modelov)
- Výšku chladničky a mrazničky zrovnajte podľa pokynov uvedených na strane 16.




Potrebné náradie

Upevňovací prvok	Spojovacia lišta	Dolný upevňovací prvok A, B	Skrutky


Postup pri montáži výrobku

Nezabudnite vypnúť napájanie oboch výrobkov.


1. Medzi chladničkou a mrazničkou zachovajte vzdialenosť približne 5 – 7 mm.
2. Z chladničky aj mrazničky odskrutkujte skrutky krytov predných nožičiek a kryty odstráňte.




3. Z oboch výrobkov odskrutkujte skrutky a po namontovaní dolného upevňovacieho prvku skrutky znova osadíte.




4. Medzi chladničkou a mrazničkou vložte spojovaciu lištu.




5. Na hornú časť výrobkov pevne založte dva upevňovacie prvky.



6. Na oba výrobky znova namontujte kryt predných nožičiek.



7. Dolný upevňovací prvok B v zadnej časti výrobkov spojte skrutkami.



Poznámky

Medzné hodnoty teplôt okolitého priestoru

Táto chladnička je určená na prevádzku v priestoroch s teplotou, ktorá je určená teplotnou triedou uvedenou na výkonovom štítku.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43



Vnútné teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi, ako je umiestnenie chladničky, teplota okolitého prostredia či to, ako často otvárate dverka chladničky.

Pri upravovaní nastavenia teploty zohľadnite tieto faktory.

Slovenia



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., GBC IV, Galvániho 17/C, 821 04, Bratislava
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)

www.samsung.com/sk/support



Frigider manual de utilizare

îmi imaginează-ți posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziția acestui produs Samsung.

Aparat fără suport

SAMSUNG

Cuprins

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	2
CONFIGURAREA FRIGIDERULUI	12
UTILIZAREA FRIGIDERULUI.....	17
DEPANAREA.....	23
PARTEA DE INSTALARE	24

Informații privind siguranța

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
- Utilizați acest aparat exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual de instrucțiuni. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și de cunoștințe dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare.

- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la modele diferite, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual.

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

 AVERTIZARE	Pericole sau practici neconforme cu siguranța, care pot conduce la vătămare corporală gravă sau deces.
 ATENȚIE	Pericole sau practici neconforme cu siguranța, care pot conduce la vătămare corporală minoră sau pagube ale proprietății.
	NU încercați.
	NU dezamblați.
	NU atingeți.
	Respectați cu atenție îndrumările.
	Scoateți ștecherul din priză.
	Asigurați-vă că aparatul este împământat, pentru a preveni electrocutarea.

	Apelați la centrul de contact pentru asistență.
	Notă.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.



SEMNE DE AVERTIZARE FOARTE IMPORTANTE PENTRU INSTALARE

-  • Nu instalați frigiderul într-un loc umed sau în care poate veni în contact cu apa.
- Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați acest frigider în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperii sau alte aparate.
- Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
- Utilizarea incorectă a prizei de împământare poate duce la electrocutare.
- Nu conectați mai multe aparate în același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna în priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe

plăcuța cu caracteristicile tehnice.

- Aceasta oferă performanță optimă și, totodată, previne supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, ceea ce poate duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
- Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați un cablu care prezintă crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.

-  • Înainte de a fi utilizat, acest frigider trebuie instalat și amplasat corect, conform manualului.
- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârând.
- În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și provoca incendiu sau electrocutare.

- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsușiți sau să deteriorați cablul de alimentare.
- Există pericol de incendiu.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.
- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
- Există risc de deces prin sufocare în cazul în care copiii și-l pun pe cap.
- Aparatul trebuie poziționat astfel încât ștecherul să fie accesibil după instalare.



- Frigiderul trebuie împământat.
- Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scurgerile de energie sau electrocutarea provocată de scurgerile de curent din frigider.



- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, dispuneți înlocuirea lui imediată de către producător sau de către agentul de service.

- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.



ATENȚIE

SEMNE DE ATENȚIONARE PENTRU INSTALARE



- Nu obstrucționați orificiul de aerisire din carcasa aparatului sau din structura de montare.
- Lăsați aparatul să rămână în poziție timp de 2 ore după instalare.



AVERTIZARE

SEMNE DE AVERTIZARE FOARTE IMPORTANTE PENTRU UTILIZARE



- Nu introduceți ștecherul cu mâinile ude.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
- Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.

- Nu puneți recipiente umplute cu apă în frigider.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
 - Nu lăsați copiii să se agațe de ușă. În caz contrar poate surveni vătămare gravă.
 - Nu lăsați copiii să intre în frigider. Există risc de captivitate a copiilor.
 - Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul distribuitorului.
 - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
 - Nu depozitați substanțe volatile sau inflamabile în frigider.
 - Depozitarea benzenului, diluantului, alcoolului, eterului, gazului GPL și a altor produse poate provoca explozii.
 - Nu depozitați produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură în frigider.
 - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
 - Nu așezați și nu utilizați aparate electrice în frigider, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
 - Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
 - Nu deteriorați circuitul frigorific.
-
-  • Nu dezasamblați și nu reparați frigiderul pe cont propriu.
 - Vă expuneți unui risc de a provoca incendiu, defecțiuni și/sau vătămare corporală.
-
-  • Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
 - Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.
 - Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flacăra deschisă sau

potențialele surse de aprindere și aerul din încăperea în care se află aparatul, timp de câteva minute.

- Utilizați doar lămpile cu LED-uri furnizate de producător sau de agenții de service.



- Dacă simțiți miros de medicamente sau de fum, scoateți imediat ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea becului, contactați agenții de service.
- Dacă produsele sunt echipate cu lampă cu LED, nu dezamblați capacul lămpii și lampa cu LED pe cont propriu.
- Contactați agenții de service.



ATENȚIE

SEMNE DE ATENȚIONARE PENTRU UTILIZARE



- Pentru a obține performanță optimă de la produs,
- Nu așezați alimente prea aproape în fața orificiilor de aerisire din partea din spate a aparatului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
- Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în recipiente ermetice înainte de a le pune în frigider.
- Umpleți rezervorul de apă, tăvița de gheață, formele pentru gheață numai cu apă potabilă.
- Nu aplicați șocuri puternice sau forță excesivă pe suprafața de sticlă.
- Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube ale proprietății.



- Dacă frigiderul este deteriorat din cauza apei, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.



ATENȚIE

SEMNE DE ATENȚIONARE PENTRU CURĂȚARE



- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau pe exteriorul frigiderului.
- Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu pulverizați gaz inflamabil lângă frigider.
- Există risc de explozie sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
- Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.



- Scoateți toate corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Dar nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul; scoateți toate corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului.
- În caz contrar există risc de incendiu sau electrocutare.



- Deconectați frigiderul înainte de curățare și de efectuarea reparațiilor.



AVERTIZARE

SEMNE DE AVERTIZARE FOARTE IMPORTANTE PENTRU CASARE



- Când casați acest produs sau alte frigidere, scoateți ușa/ garniturile ușii și clanța ușii astfel încât copiii mici sau animalele să nu poată fi prinse în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Casați ambalajul pentru acest produs într-o manieră ecologică.
- Lăsați rafturile în poziție, astfel încât copiii să nu poată urca ușor în frigider. Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele aparatului nu este deteriorată înainte de casare.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce

agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Când acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs. Ciclopentanul este utilizat ca gaz izolant. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs. Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele aparatelor nu este deteriorată înainte de casare. Conductele vor fi rupte în spațiu deschis.

- Dacă aparatul conține agent frigorific izobutan (R-600a), acesta este un gaz natural cu compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
- Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde

sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flacăra deschisă sau potențialele surse de aprindere și aerul din încăperea în care se află aparatul, timp de câteva minute.

- ★ • Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat. Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este prezentată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.



SFATURI SUPLIMENTARE PENTRU UTILIZAREA CORECTĂ

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura.
- Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate într-o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderelor. Totuși, trebuie să reduceți la minim numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
- Dacă sunt furnizate chei cu frigiderul, cheile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor și nu trebuie să se afle în vecinătatea aparatului.
- Este posibil ca aparatul să nu funcționeze consecvent (posibilitatea ca temperatura să devină prea ridicată în frigider) când acesta este amplasat pe o perioadă lungă de timp sub limita de temperatură joasă a intervalului de temperatură pentru care este proiectat aparatul frigorific.
- Nu depozitați alimente ce se

strică ușor la temperatură joasă, precum banane, pepene galben.

- Aparatul dvs. nu formează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul, deoarece acest lucru este realizat automat.
- Temperatura din secțiunile sau compartimentele cu două stele, care au un simbol cu două stele (❄❄), este ușor mai ridicată decât în alte compartimente ale congelatorului. Secțiunile sau compartimentele cu două stele sunt bazate pe instrucțiuni și/sau condiții, așa cum sunt livrate.

Sfaturi pentru economisirea energiei

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată. Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
- Nu blocați niciodată niciun orificiu de aerisire sau grilaj

de pe aparat.

- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
- Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
- Nu țineți mult timp deschisă ușa frigiderului când introduceți sau scoateți alimentele.
Cu cât este mai mică durata în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
- Curățați regulat partea din spate a frigiderului.
Praful crește consumul de energie.
- Nu setați temperatura la o valoare mai mică decât este necesar.
- Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza și la peretele din spate al frigiderului.
Nu acoperiți orificiile de aerisire.
- La instalare, lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga,

în spatele și deasupra frigiderului.

Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile la energie scăzute.

- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Configurarea frigiderului

PREGĂTIREA PENTRU INSTALAREA FRIGIDERULUI

Felicitări pentru achiziționarea acestui frigider Samsung. Sperăm că vă veți bucura de funcțiile și eficiența de ultimă oră pe care le oferă acest nou aparat.

- Înainte de a fi utilizat, acest frigider trebuie instalat și amplasat corect, conform manualului.
- Utilizați acest aparat exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual de instrucțiuni.
- Recomandăm cu tărie ca toate lucrările de service să fie efectuate de o persoană calificată.
- Casați ambalajul pentru acest produs într-o manieră ecologică.





AVERTIZARE

- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba becul din interiorul frigiderului.
- În caz contrar există risc de electrocutare.

Selectarea locației optime pentru frigider

- O locație fără expunere directă la lumina soarelui.
- O locație cu suprafață plană a podelei.
- O locație cu spațiu suficient pentru ca ușa frigiderului să se deschidă ușor.
- O locație care permite spațiu suficient la dreapta, stânga, în spate și deasupra frigiderului, pentru circulația aerului. Dacă frigiderul nu are suficient spațiu, este posibil ca sistemul intern de răcire să nu funcționeze corect.
- Asigurați-vă că aparatul poate fi mutat ușor în eventualitatea lucrărilor de întreținere și service.



- Înălțimea produsului poate fi diferită, în funcție de model.
- Lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra frigiderului la instalare. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de energie scăzute.
- Nu instalați frigiderul într-un loc în care temperatura este mai mică de 10 °C.




ATENȚIE

Trageți unitatea drept la instalare, service sau curățare în spatele frigiderului și împingeți-o drept după finalizarea lucrărilor. Asigurați-vă că podeaua poate susține frigiderul plin.



Îndepărtați hârtia de pe distanțier, apoi fixați cele două distanțiere (blocul gri) pe partea din spate a frigiderului, pentru performanță mai bună. Asigurați-vă că cele două distanțiere sunt fixate precum în imaginea de mai jos când instalați frigiderul. Acesta îmbunătățește performanța frigiderului.



INVERSAREA UȘII FRIGIDERULUI



Samsung recomandă ca inversarea deschiderii ușii să fie realizată doar de furnizorii de service aprobați de Samsung. Această lucrare va fi facturată în contul clientului.




Toate pagubele rezultate din încercarea de inversare a deschiderii ușii nu sunt acoperite de garanția producătorului aparatului.
Toate reparațiile solicitate, datorate acestor circumstanțe, vor fi realizate cu costuri în contul clientului.


Instrumente necesare (Nefurnizate)

Șurubelniță cu cap Phillips (+)	Șurubelniță cu cap plat (-)	Cheie tubulară de 10 mm (pentru șuruburi)
Cheie tubulară de 8 mm (pentru șuruburi)	Cheie de piulițe (pentru butucul balamalei)	Cheie imbus de 5 mm (pentru butucul balamalei de jos)

1. Scoateți cele 4 șuruburi din partea de sus a frigiderului.




2. Scoateți capacul de plastic și asigurați-vă că deconectați cablul conectat la acesta.
După scoaterea capacului de plastic, verificați piesele pentru inversarea ușii.




Fiți atenți să nu deteriorați cablurile electrice când scoateți capacul de plastic.

3. Deconectați cablurile, apoi scoateți cele 3 șuruburi.




Asigurați-vă că frigiderul este scos din priză înainte de a manipula cablurile electrice.

4. Scoateți ușa din balamaua de jos prin ridicarea cu atenție a ușii.




Ușa frigiderului este grea; fiți atenți să nu vă răniți când scoateți ușa frigiderului.


5. Separați capacul picioarelor din față după scoaterea celor 2 șuruburi.




6. Deșurubați cele 3 șuruburi care strâng balamaua și, de asemenea, deșurubați cele 3 șuruburi din partea stângă, de lângă piciorul din față de care va fi fixată balamaua scoasă.




7. Separați butucul balamalei utilizând mai întâi cheia imbus. Deșurubați șurubul pentru a scoate piciorul balamalei și mutați butucul balamalei și piciorul balamalei pe partea cealaltă.




8. Atașați balamaua pe partea stângă jos a frigiderului, în locul de unde au fost scoase anterior șuruburile de la pasul 6. Înșurubați șuruburile care au fost scoase din partea dreaptă jos a frigiderului, pentru utilizare ulterioară. Mutați piciorul din partea stângă în partea dreaptă.




9. Scoateți șuruburile din partea stângă și dreaptă jos a ușii frigiderului. Mutați opritorul ușii de pe partea dreaptă pe cea stângă. Totodată trebuie mutat și piciorul balamalei.



10. Scoateți capacul cablurilor din partea de sus a ușii frigiderului pentru a muta cablurile pe partea cealaltă.




11. Scoateți balamaua și inserția de pe ușa frigiderului. Detașați capacul balamalei din dreapta și scoateți cablurile capacului balamalei.




Fiți atenți să nu deteriorați cablurile electrice când scoateți capacul balamalei.


12. Utilizați cheia pentru a separa butucul balamalei, apoi întoarceți balamaua și reatașați butucul balamalei.
Scoateți elementul de fixare din partea de sus și fixați-l pe partea cealaltă.




13. Reasamblați balamaua pe ușa frigiderului prin inversarea pasului 11.
Asigurați-vă că utilizați capacul balamalei din partea stângă (care poate fi găsit sub capacul de plastic scos la pasul 2) și scoateți inserția. După reasamblarea balamalei, capacului cablurilor și capacului balamalei, mutați de pe partea dreaptă pe partea stângă.



14. După mutarea balamalei, închideți-op cu capacul cablurilor din partea de sus a ușii frigiderului.




15. Scoateți capacul mânerului și șuruburile, având grijă să detașați capacele și mânerul din partea stângă spre partea dreaptă a ușii.
(Aveți grijă să acoperiți partea stângă cu capacele detașate.)




Este posibil ca mânerul să nu aibă capace, în funcție de model.

16. Mutați capacul balamalei și atașați capacul picioarelor din față.
Așezați cu grijă ușa frigiderului la loc.




17. Strângeți cele 3 șuruburi, apoi reconectați cablurile împreună.




Asigurați-vă că frigiderul este scos din priză înainte de a manipula cablurile electrice.


18. Conectați cablul de pe capacul de plastic și repuneți capacul în poziția sa inițială.



19. Strângeți cele 4 șuruburi în poziție.



20. Detașați garniturile ușilor frigiderului și congelatorului, apoi atașați-le după ce le rotiți la 180°.



AVERTIZARE

După inversarea ușilor, asigurați-vă că garniturile ușilor frigiderului și congelatorului sunt aranjate corect. În caz contrar, poate apărea un zgomot sau se pot forma picături care afectează performanța frigiderului.

NIVELAREA FRIGIDERULUI

Dacă partea din față a aparatului este ușor mai ridicată decât cea din spate, ușa poate fi deschisă și închisă mai ușor.


Rotiți picioarele de reglare în sens orar pentru ridicare și în sens antiorar pentru reducerea înălțimii.

Cazul 1) Aparatul se înclină către stânga.

- Rotiți piciorul de reglare stâng în direcția săgeții până când aparatul este la nivel.


Cazul 2) Aparatul se înclină către dreapta.

- Rotiți piciorul de reglare drept în direcția săgeții până când aparatul este la nivel.



Utilizarea frigiderului

VERIFICAREA PANOULUI DE CONTROL



De fiecare dată când apăsați butonul se va auzi un sunet scurt.

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

(1) Fridge (Frigider)

8 °C

Apăsați butonul Fridge (Frigider) pentru a seta temperatura dorită din intervalul 1 °C - 7 °C.

Temperatura prestabilită este setată la 3 °C și, de fiecare dată când apăsați butonul, temperatura se va schimba în ordinea următoare, iar indicatorul de temperatură va afișa temperatura dorită.

3°C - 2°C - 1°C - 7°C
4°C - 5°C - 6°C

Când este terminată setarea temperaturii, indicatorul de temperatură va afișa temperatura curentă a frigiderului. Dacă temperatura curentă este mai mare de 9 °C, indicatorul de temperatură va afișa 9 °C.

(2) Power Cool (Răcire puternică)



Apăsați butonul Power Cool (Răcire puternică) pentru a activa funcția Răcire puternică.

Indicatorul Power Cool (Răcire puternică) se va aprinde, iar frigiderul va accelera timpul necesar pentru răcirea produselor din frigider.

Funcția Răcire puternică va funcționa timp de 2 ore și 30 de minute pentru a răci rapid frigiderul.

Pentru a dezactiva funcția Răcire puternică, apăsați din nou butonul Power Cool (Răcire puternică).



Funcția Răcire puternică nu poate fi utilizată împreună cu funcția Concediu. Selectarea funcției Concediu va dezactiva automat funcția Răcire puternică.

(3) Door Alarm (Alarma pentru ușă)



1. Alarma

Apăsați butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă) pentru a activa funcția Alarmă.

Indicatorul de alarmă se va aprinde, iar frigiderul vă va avertiza printr-un semnal de alarmă dacă ușa este ținută deschisă mai mult de 2 minute.

Pentru a dezactiva funcția Alarmă, apăsați din nou butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă).

2. Dezactivarea afișării

Ca standard, afișarea temperaturii este dezactivată; pentru a comuta între modulele de activare și dezactivare, apăsați butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă) timp de 3 secunde.


**(4) Vacation Control Lock (3 sec)
(Concediu/Blocare de control (3 sec.))**

Apăsați butonul (Concediu) pentru a activa funcția Concediu.
Indicatorul de concediu se va aprinde, iar frigiderul va seta temperatura de 15 °C pentru a reduce la minim consumul de energie în timp ce sunteți plecați (în concediu sau în călătorie de afaceri etc). Mențineți frigiderul fără bacterii și mirosuri neplăcute.

Apăsați butonul Vacation (Concediu) timp de 3 secunde pentru a activa funcția Blocare pentru copii.
Indicatorul de blocare pentru copii se va aprinde și toate butoanele de pe panoul de control vor fi blocate.
Pentru a dezactiva funcția Blocare pentru copii, apăsați butonul Vacation (Concediu) timp de 3 secunde.



- Funcția Concediu va fi dezactivată automat dacă selectați funcția Răcire puternică sau dacă reglați temperatura în timp ce funcția Concediu este activată.
- Asigurați-vă că scoateți alimentele înainte de a utiliza funcția Concediu.



- Unele dintre caracteristici, precum rezervorul de apă și suportul de băuturi, pot fi diferite și este posibil să nu fie disponibile, în funcție de model.
- Pentru a obține mai mult spațiu, puteți scoate rezervorul de apă (7). Aceasta nu afectează caracteristicile termice și mecanice.
Volumul de depozitare declarat al compartimentului frigiderului este calculat cu această piesă scoasă.

(1) Rafturile din sticlă

Rafturile fabricate din sticlă sunt ușor de curățat și este ușor de văzut prin ele ce este depozitat în frigider.

Aceste rafturi sunt proiectate pentru a fi rezistente la spart și pot fi utilizate pentru depozitarea tuturor tipurilor de alimente și băuturi.

(2) Compartimentul de delicatese mobil

Un compartiment de delicatese, proiectat pentru a fi reglabil pe orizontală.

Puteți muta compartimentul la stânga sau la dreapta, în funcție de conținutul de dedesubt. Puteți depozita băuturi, produse lactate sau alimente care trebuie gătite rapid.

(3) Raftul pliant

Raftul funcționează fie ca un raft cu adâncime completă, fie poate fi pliat pentru a face loc unor recipiente mai înalte.

(4) Sertarul de produse proaspete

Ajută la păstrarea gustului alimentelor și le prelungește prospețimea. Utilizați-l pentru a depozita pâinea și prăjiturile.

(5) Lada cu controlul umezelii

Puteți utiliza lada cu controlul umezelii pentru a controla umiditatea, pentru ca fructele și legumele să-și păstreze prospețimea.

(6) Suportul adânc de pe ușă

Proiectat pentru a găzdui articole mari, voluminoase, precum sticle de lapte sau alte sticle și recipiente mari.

(7) Rezervorul de apă

Puteți obține apă răcită dintr-un rezervor de apă și puteți lua apa din dozatorul de apă fără a deschide frigiderul.

(8) Tava de ouă

Cel mai bun loc de a păstra ouăle.

Așezați tava de ouă pe raft pentru a păstra ouăle în siguranță și ușor accesibile.




- Dacă planificați să plecați o perioadă semnificativă, goliiți frigiderul și opriți-l. Ștergeți excesul de umezeală din interiorul aparatului și lăsați ușa deschisă. Aceasta ajută la prevenirea producerii mirosurilor neplăcute și a mușgaiului.
- Dacă frigiderul urmează să nu fie utilizat o perioadă lungă de timp, scoateți ștecherul.

UTILIZAREA RAFTULUI PLIABIL

Puteți plia raftul pliabil dacă trebuie să faceți loc pentru recipiente mai înalte sau pentru produsele de pe raftul de dedesubt.


1. Ridicați ușor raftul și glisați-l spre interior.
2. Puteți pur și simplu să trageți raftul pliat pentru a utiliza raftul complet extins.



UTILIZAREA LĂZII CU CONTROLUL UMEZELII

Puteți utiliza lada cu controlul umezelii pentru a controla umiditatea, pentru ca produsele să-și păstreze prospețimea.

Utilizați glisorul de control al umidității din partea de sus a sertarului pentru a regla umiditatea. Deplasați glisorul către dreapta pentru a menține umiditatea scăzută în interiorul sertarului. Deplasați glisorul către stânga pentru a menține umiditatea ridicată. Mai multe orificii vor permite o umiditate mai mare în interiorul sertarului.



UTILIZAREA DOZATORULUI DE APĂ

Umplerea cu apă

Puteți umple cu apă în timp ce rezervorul de apă este așezat în interiorul frigiderului sau puteți scoate rezervorul de apă pentru a-l umple.

Metoda 1


Umpleți cu apă prin orificiul din partea de sus a rezervorului de apă.

Dacă turnați apă prea repede, aceasta se poate revărsa.



Metoda 2

1. Eliberați blocajul de pe partea laterală a rezervorului de apă pentru a-i scoate capacul.
2. Umpleți cu apă rezervorul de apă.



ATENȚIE

Nu puneți altceva decât apă în rezervorul de apă.

Obținerea apei din dozator

Așezați un pahar sub robinetul de apă și apăsați ușor spre maneta dozatorului de apă cu paharul.




- Asigurați-vă că paharul este aliniat cu dozatorul, pentru a preveni vărsarea apei.
- Este posibil ca dozatorul de apă să nu fie disponibil, în funcție de model.

SCOATEREA PIESELOR INTERIOARE


Compartimentul de delicatese mobil

Trageți în afară complet compartimentul de delicatese, apoi ridicați-l ușor pentru a-l scoate.




Rafturile

Ridicați ușor rafturile cu ambele mâini și trageți-le spre dvs.
(raftul de sticlă/raftul pliabil)




Sertarele

Trageți complet în afară sertarele, apoi ridicați-le ușor pentru a le scoate.
(sertarul de plastic/lada cu controlul umezelii)




Suporturile de pe ușă

Apucați ferm suporturile de pe ușă cu ambele mâini și ridicați-le ușor pentru a le scoate.



Rezervorul de apă

Apucați ferm rezervorul de apă cu ambele mâini și ridicați-l ușor spre dvs. pentru a-l scoate.



Este posibil ca rezervorul de apă să nu fie disponibil, în funcție de model.

CURĂȚAREA FRIGIDERULUI



AVERTIZARE

Nu utilizați benzen, diluant sau Clorox™ pentru curățare.

Aceste produse pot deteriora suprafața aparatului și pot crea risc de incendiu.



ATENȚIE

Nu pulverizați frigiderul cu apă în timp ce este conectat la priză, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare.

Nu curățați frigiderul cu benzen, diluant sau detergent pentru mașini, din cauza riscului de incendiu.

SCHIMBAREA BECULUI INTERIOR



Pentru înlocuirea lămpii cu LED, vă rugăm să contactați un inginer de service.

Depanarea

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează deloc sau temperatura este prea mare.	• Verificați dacă ștecherul este conectat corect. • Controlul de temperatură de pe panoul frontal este setat corect? • Bate soarele pe aparat sau există surse de căldură în apropiere? • Partea din spate a aparatului este prea aproape de perete?
Se aud zgomote neobișnuite.	• Verificați dacă aparatul este instalat pe o podea stabilă și plană. • Partea din spate a aparatului este prea aproape de perete? • Au căzut corpuri străine în spatele aparatului sau sub acesta? • Zgomotul provine de la compresorul aparatului? • Se aude un ticăit din interiorul aparatului, iar acest lucru este normal. Acest sunet pare când diversele accesorii se contractă sau se dilată.
Colțurile frontale și lateralele aparatului sunt calde și începe să se formeze condens.	• Pe colțurile frontale ale aparatului sunt instalate tuburi termostabile, pentru prevenirea formării condensului. Când temperatura ambientală crește, este posibil ca acest lucru să nu se dovedească întotdeauna eficient. Însă acest lucru nu este anormal. • Pe vreme foarte umedă se poate forma condens pe suprafața exterioară a aparatului, când umezeala din aer vine în contact cu suprafața rece a aparatului.
Puteți auzi un gâlgăit de lichid în aparat.	• Acesta este agentul frigorific, care răcește interiorul aparatului.
În interiorul aparatului este un miros neplăcut.	• Există alimente stricate în frigider? • Asigurați-vă că alimentele cu miros pătrunzător (de exemplu peștele) sunt ambalate ermetic. • Curățați frigiderul periodic și aruncați alimentele stricate sau suspecte.
Există un strat de gheață pe pereții aparatului.	• Fantele de aerisire sunt blocate de alimentele depozitate în frigider? • Lăsați cât de mult spațiu posibil între alimente, pentru a îmbunătăți aerisirea. • Ușa este închisă complet?
Se formează condens pe peretele interior al aparatului și în jurul legumelor.	• Alimentele cu conținut mare de apă sunt depozitate neacoperite, cu un nivel mare de umiditate, sau ușa a fost lăsată deschisă mult timp. • Depozitați alimentele cu un capac sau în recipiente etanșate.

Partea de instalare


Instalarea produselor împreună

Combinăția Side by Side este posibilă cu modelele Samsung care încep cu RZ**, RR**.

Cereți detalii în magazin, de exemplu cu privire la culoare și design.

Pentru aranjamentul Side by Side, asigurați-vă de următoarele.

- Pentru performanță optimă, se recomandă amplasarea frigiderului în partea dreaptă.
- Pentru finalizare perfectă, permiteți următorul spațiu și instalați SPAȚIATOARELE din kitul de instalare furnizat. (Disponibil doar pentru anumite modele)
- Nivelați înălțimea frigiderului și a congelatorului, consultând pagina 16.




Instrumente necesare

Fixator	Bandă de unire	Fixatoarele de jos A, B	Șuruburi


Instalarea produsului

Asigurați-vă că opriți alimentarea ambelor produse.


1. Păstrați o distanță între frigider și congelator de circa 5~7 mm.
2. Scoateți capacul picioarelor din față de pe frigider și de pe congelator prin scoaterea șuruburilor.




3. Scoateți șurubul de pe fiecare produs și atașați-l înapoi după ce atașați fixatorul de jos.




4. Inserați banda de unire între frigider și congelator.




5. Inserați ferm cele două fixatoare în partea de sus a produselor.



6. Așezați înapoi capacul picioarelor din față de pe ambele produse.



7. Uniți fixatorul de jos B cu șuruburi în partea de spate a produselor.



Note

Limitele de temperatură ambientală în încăpere

Acest frigider este proiectat să funcționeze la temperaturile ambientale specificate de clasa sa de temperatură, marcată pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43



Temperaturile interne pot fi afectate de factori precum locația frigiderului, temperatura ambientală și frecvența cu care deschideți ușa.

Reglați temperatura după cum este necesar pentru a compensa acești factori.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

Romanian



(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Contactați Samsung International

Dacă aveți întrebări sau sugestii legate de produsele Samsung ,
va rugăm să contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG.

SAMSUNG Electronics România, Platinum Business and Convention Center, Șoseaua Bucharest -
Ploiești nr. 172 - 176 Clădirea A, etaj 5, Sector 1, cod poștal 015016, București, România
*8000 (apel în rețea)

08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support



Хладилник ръководство за потребителя

представете си ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Благодарим ви, че си купихте продукт на Samsung.

Самостоятелен уред

SAMSUNG

Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	2
УСТАНОВЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА	12
НАСТРОЙВАНЕ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК.....	17
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	23
ЧАСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ	24

Информация за безопасност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да започнете работа с уреда, моля, прочетете това ръководство изцяло и го запазете за справка.
- Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство с указания. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат нагледжани или не им бъдат дадени указания

за използването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.

- Този уред може да се използва от по-големи от 8 години деца и хора с понижени физически, сензорни или умствени възможности, или от хора без опит и познания, ако бъдат наблюдавани или инструктирани. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Тъй като следващите инструкции за експлоатация

се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се различават леко от описаните в това ръководство.

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Опасното или необезопасено използване може да доведе до тежки телесни повреди или смърт .
 ВНИМАНИЕ	Опасното или необезопасено използване може да доведе до леки телесни повреди или увреждане на имущество .
	НЕ опитвайте това.
	НЕ разглобявайте.
	НЕ докосвайте.
	Следвайте внимателно инструкциите.
	Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
	Уверете се, че уредът е заземен, за да се предотврати токов удар.

	Обадете се на сервизния център за помощ.
	Забележка.

Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на телесни повреди, както ваши, така и на други лица.
Моля, следвайте ги внимателно.
След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно място за бъдеща справка.



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА МОНТАЖ

-  • Не монтирайте хладилника на влажно място или там, където може да влезе в контакт с вода.
- Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика токов удар или пожар.
- Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на топлина от готварски печки, отоплителни уреди или други уреди.
- При никакви обстоятелства не използвайте газопроводи, телефонни линии или други потенциални нагнетателни блокове с цел заземяване.
- Неправилната употреба на заземителния щепсел може да доведе до токов удар.
- Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител. Хладилникът винаги трябва да е включен в самостоятелен електрически контакт, чието напрежение е необходимо да съответства на номиналното напрежение, посочено на табелката.
- Това осигурява най-добра

производителност на уреда и предотвратява претоварване на домашната електрическа инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар при прегряване на проводници.

- Ако стенният контакт е разхлабен, не включвате щепсела на уреда.
- Съществува риск от токов удар или пожар.
- Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена изолация по дължина или в който и да е край.
- Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху него.



- Този хладилник трябва да се монтира надлежно и да се позиционира в съответствие с ръководството, преди да се използва.
- Включете щепсела в правилна позиция, като оставите кабела висящ надолу.
- Ако включите щепсела наобратно, кабелът може да се прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
- При преместването на хладилника

внимавайте да не се навие или увреди захранващият кабел.

- Това предразполага опасност от пожар.
- Уверете се, че захранващият кабел не е премазан или увреден от гърба на хладилника.
- Дръжте опаковъчните материали далече от деца.
- Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца ги поставят на главата си.
- Уредът трябва да се постави така, че захранващият кабел да е достижим след инсталирането.



- Хладилникът трябва да се заземи.
- Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакви електрически утечки или токови удари, причинени от тези утечки от хладилника.



- Ако захранващият кабел е увреден, го подменете незабавно при производителя или неговия обслужващ сервис.
- Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от квалифициран техник или обслужващ сервис.

- Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може да доведе до токов удар или телесна повреда.



ВНИМАНИЕ

ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИНСТАЛИРАНЕТО



- Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната конструкция.
- Не включвайте уреда 2 часа след извършване на монтажа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО



- Не включвайте щепсела на захранващия кабел с влажни ръце.
- Не поставяйте предмети отгоре на уреда.
- Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда и/или увреждане на имущество.
- Не поставяйте съд, пълен с вода, върху хладилника.
- Ако се разлее, съществува риск от токов удар или пожар.

- Не позволявайте деца да се люлеят на вратата.
Ако това се случи, може да предизвика нараняване.
- Не позволявайте на деца да влизат в хладилника.
Съществува риск от улавяне на деца като в капан.
- Никога не пъхайте пръсти и не поставяйте предмети в отвора на дозатора.
- Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Не съхранявайте летливи или запалими вещества в хладилника.
- Съхранението на бензин, разрежител, алкохол, етер, втечен нефтен газ и други подобни продукти може да причини експлозии.
- Не съхранявайте фармацевтични продукти, материали за научни цели или продукти, които са чувствителни към ниски температури, в хладилника.
- Продукти, които изискват стриктен контрол на температурата на съхранение, не трябва да се държат в хладилника.
- Не поставяйте или използвайте електрически уреди вътре

е хладилника, освен ако не са от тип, препоръчан от производителя.

- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охлаждащия агент.



- Не разглобявайте и не поправяйте хладилника сами.

- Рискувате да причините пожар, увреждане на уреда и/или телесна повреда.
-



- Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда.

- Бутилките следва да се съхраняват плътно една до друга, за да не изпаднат.
- Този продукт е предназначен само за съхраняване на храни в домашна обстановка.
- Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и въздух в стаята, в който може

да попадне уредът за няколко минути.

- Използвайте само LED лампите, предоставени от производителя или от обслужващи сервиси.



- Ако доловите миризма на лекарство или дим, незабавно изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете с обслужващия си сервиз на Samsung Electronics.
- Ако изпитвате затруднения при смяна на лампата, се свържете с обслужващ сервиз.
- Ако продуктът е оборудван с LED лампа, не разглобявайте сами капака на лампата и самата LED лампа.
- Свържете се с обслужващия си сервиз.



ВНИМАНИЕ

ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО



- За да получите най-добра производителност от продукта,
- Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните отвори в задната част на уреда, тъй като това може да пречи на свободната циркулация на

въздуха в корпуса на хладилника.

- Увивайте храната правилно или я поставяйте в херметически затварящи се съдове, преди да я оставите в хладилника.
- Пълнете резервоара за вода, тавичката за лед и кубчетата за лед само с питейна вода.
- Не упражнявайте силен натиск или прекомерна сила върху повърхността на стъклото.
- Счупеното стъкло може да доведе до телесни повреди и/или увреждане на имущество.



- Ако хладилника се повреди поради наличие на вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете с обслужващия си сервиз на Samsung Electronics.



ВНИМАНИЕ

ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЧИСТВАНЕТО



- Не пръскайте директно вода във вътрешността или на повърхността на уреда.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
- Не пръскайте запалим газ в близост до хладилника.

- Съществува риск от експлозия или пожар.
- Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
- Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтрият.



- Премахвайте всички нечистотии и прах от щифтовете на щепсела на захранващия кабел. Но не използвайте влажен или мокър парцал при почистване на щепсела и премахване на нечистотиите и праха от щифтовете му.
- Иначе рискувате да предизвикате пожар или токов удар.



- Изключете от контакта хладилника преди почистване и извършване на ремонтни дейности.



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ, СВЪРЗАНИ С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ПРОДУКТА



- При изхвърляне на продукта или други хладилници сваляйте

вратата/уплътненията на вратата и дръжката ѝ, за да гарантирате, че деца или животни няма да бъдат уловени като в капан вътре. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.

- Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.
- Оставете рафтовете на място, за да попречите на деца лесно да се катерят във вътрешността на уреда. Уверете се, че тръбите в задната част на уреда не са увредени, преди да го изхвърлите.
- R-600a или R-134a се използва като охладителен агент. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия уред. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне на уреда. Циклопентан се използва

като изолиращ газ. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура, свързана с изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне в околната среда на продукта. Уверявайте се, че тръбите в задната част на уредите не са увредени, преди да го изхвърлите. Тръбите трябва да се чупят на открито.

- Ако уредът съдържа охладителен агент с изобутан (R-600a), това е природен газ с висока степен на съвместимост с околната среда, но е също възпламеним. При транспортиране и инсталиране на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охлаждащата система няма да бъдат повредени.
- Изтичането на струя на охладителен агент от тръбите може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и въздух в стаята, в който може да попадне уредът за няколко минути.



- За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна смес, ако се появи теч в охладителната система, размерът на стаята, в която е позициониран уредът, зависи от количеството на използвания охладителен агент. Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е признаци за повреда. Ако се съмнявате, се консултирайте с дилъра си. Помещението трябва да осигурява по 1 м³ на всеки 8 г от охладителния агент R-600a в хладилника. Количеството на охладителния агент в конкретния уред е указано на идентификационната табела от вътрешната му страна.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

- При срыв на електрическата система се обадете на обслужващата ви електрическа компания и попитайте колко дълго ще продължи.
- Повечето сривове на електрическата система, отстранени в рамките на час или два, няма да повлияят на температурите в хладилника. Трябва обаче да намалите до минимум броя на отварянията на вратата на уреда, докато последният не се захванва с ток.
- Ако с хладилника се предостави ключ, той трябва да се държи далече от деца и от самия уред.
- Уредът може да не функционира изрядно (поради прекомерно повишаване на температурата вътре в хладилника), когато е изложен продължително време на температура под долната граница на температурния диапазон, за който е проектиран охладителният уред.
- Не съхранявайте храна, която

се разваля лесно при ниска температура, като например банани или пъпеши.

- Вашият уред съдържа функция за автоматично размразяване, което означава, че няма нужда ръчно да го размразявате, тъй като това се извършва автоматично.
- Температурата в отделите с две звездички или онези, на които има поставен символа с две звездички (❄❄) е малко по-висока от тази в останалите отдели на фризера. Местата или отделите с две звездички са подчинени на указанията и/или състоянието, в което са доставени.

Съвети за пестене на енергия

- Инсталирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация. Уверете се, че не е изложен на пряка слънчева светлина и никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина (като например радиатор).
- Никога не блокирайте вентилационните отвори или решетките на уреда.

- Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
- Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. След това можете да използвате ниските температури на замразените продукти, за да охлаждайте храна в хладилника.
- Не оставяйте вратата на уреда отворена за твърде дълго, когато поставяте или вземате хранителни продукти. Колкото по-кратко е времето, през което вратата е отворена, толкова по-малко лед ще се образува във фризера.
- Регулярно почиствайте задната част на хладилника. Прахът повишава консумацията на енергия.
- Не задавайте температури, по-ниски от необходимото.
- Осигурете достатъчна вентилация в основата и задната част на хладилника. Не покривайте вентилационните отвори.
- При монтиране осигурете място отдясно, отляво, отгоре и отдолу на хладилника. Това ще намали консумацията на енергия и следователно

вашият сметки за електроенергия.

- За възможно най-ефективно използване на електроенергията, моля, дръжте всички вътрешни приспособления от типа на кошници, чекмеджета и рафтове, на мястото, предвидено от производителя.

Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:

- кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни помещения;
- ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
- места за отсядане от тип нощувка със закуска;
- кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на дребно.

Установяване на хладилника

ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА



Поздравяваме ви със закупуването на този хладилник Samsung. Надяваме се да се насладите на най-модерните функции и технологии, които предлага уредът.

- Този хладилник трябва да се монтира надлежно и да се позиционира в съответствие с ръководството, преди да се използва.
- Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство с указания.
- Силно препоръчително е всички дейности, свързани със сервизиране на уреда, да се извършват от квалифициран специалист.
- Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
- Преди да смените вътрешна лампа на хладилника, изключете щепсела от електрическия контакт.
 - В противен случай рискувате да предизвикате токов удар.

Избор на най-доброто местоположение за хладилника

- Място без директно излагане на слънчева светлина.
- Място с хоризонтална повърхност на пода.
- Място с достатъчно пространство за лесно отваряне на вратата на хладилника.
- Оставете достатъчно пространство отгоре, отзад, отляво и отдясно за циркулация на въздуха. Ако хладилникът не разполага с достатъчно пространство, вътрешната охладителна система може да не работи изрядно.
- Моля, подсигурете, че когато се налага нуждата от извършване на поддръжка и сервизиране, уредът може свободно да бъде преместван.




-  • В зависимост от моделите височината на уреда може да е различна.
- При монтиране осигурете място отясно, отляво, отгоре и отдолу на хладилника. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.
 - Не инсталирайте хладилника на места, където температурата пада под 10 °C.

 **ВНИМАНИЕ**

Издърпайте уреда право напред, когато го инсталирате, сервизирате или почиствате зад него, а след като приключите го избутайте право назад. Уверете се, че подът може да издържи тежестта на максимално напълнен хладилник.

 С цел осигуряване на по-висока производителност извадете хартията от разделителя и след това прикачете и двата разделителя (сиви блокчета) на гърба на хладилника. При монтажа на хладилника двата разделителя непременно трябва да се поставят както е показано на снимката по-долу. По този начин се повишава ефективността на хладилника.



ОБРЪЩАНЕ ВРАТАТА НА ХЛАДИЛНИКА






Samsung препоръчва обръщането на страната, от която се отваря вратата, да се извършва само от одобрени от Samsung технически специалисти. Тази услуга се таксува и се извършва за сметка на клиента.




Всички щети, нанесени при опит за обръщане на страната, от която се отваря вратата, не се покриват от гаранцията на продукта, предоставена от производителя. Всички ремонти, потърсени в резултат на това обстоятелство, ще бъдат извършвани срещу заплащане за сметка на клиента.


Необходими инструменти (не са предоставени)

		
Плоска отвертка Phillips (+)	Плоска отвертка Phillips (-)	10 мм глух гаечен ключ (за болтове)
		
8 мм глух гаечен ключ (за болтове)	Гаечен ключ (за оста на пантата)	5 мм шестограмен ключ (за долната ос на пантата)

1. Свалете 4 винта от горната страна на хладилника.




2. Свалете пластмасовото капаче и непременно разкачете кабела, свързан с него.
След като свалите пластмасовото капаче, проверете всички части, имащи отношение към обръщането на вратата.




Докато сваляте пластмасовото капаче, внимавайте да не повредите електрическите кабели.

3. Разкачете кабелите и след това извадете 3 болта.




Преди да боравите с електрически кабели, се уверете, че хладилникът е изключен.

4. Извадете вратата от долната панта, като внимателно повдигнете вратата право нагоре.




Вратата на хладилника е тежка, затова внимавайте да не се нараните, когато я сваляте.


5. След като извадите 2 болта, отделете капачето на предното краче.




6. Развийте 3-те болта, захващащи шарнира, а след това развийте и 3-те болта в долната лява страна до предното краче, където ще се постави сваления шарнир.



7. Най-напред разкачете оста на шарнира с шестограмен ключ. Развийте болта, за да свалите вертикалната тръба на шарнира, след което сменете страната на тръбата на шарнира и на вертикалната ѝ тръба.




8. Поставете шарнира в долната лява част на хладилника, където преди това бяха свалени болтовете в стъпка 6. Завийте болтовете, които са били свалени в долната дясна част на хладилника за използване в бъдеще. Прехвърлете крачето от лявата страна в дясната.




9. Извадете винтовете в долната лява и дясна част на вратата на хладилника. Сменете мястото на стопера на вратата от дясно на ляво. Вертикалната тръба на шарнира също трябва да се обърне.



10. Свалете капачето на кабелите най-отгоре на вратата на хладилника, за да смените страната, от която са разположени те.




11. Свалете шарнира и уплътнителната шайба от вратата на хладилника. Свалете капачето на шарнира от дясната страна и издърпайте кабелите така, че да излязат от капачето.



- ВНИМАНИЕ** Докато сваляте капачето на шарнира, внимавайте да не повредите електрическите кабели.

12. Използвайте гаечен ключ, за да разкачите оста на шарнира, след което преобърнете шарнира и поставете обратно оста му. И извадете подложката най-отгоре и я закачете от другата страна.




13. Поставете обратно шарнира на вратата на хладилника, като извършите в обратен ред действията в стъпка 11. Уверете се, че използвате лявото капаче на шарнира (което се намира под сваленото пластмасово капаче в стъпка 2) и свалете уплътнителната шайба. След като поставите обратно шарнира, кабелите и капачето на шарнира, сменете страната от дясна на лява.




14. След като смените шарнира, го затворете с капачето за кабелите най-отгоре на вратата на хладилника.

Ще откриете "Cover Wire Door R" (капаче за кабели за врата R) върху опаковката



15. Свалете капачето на дръжката и свалете винтовете, като се уверите, че сваляте капачките и дръжката от дясната към лявата страна на вратата. (Уверете се, че покривате лявата страна със свалените капачки.)




- В зависимост от модела е възможно ръкохватките да не разполагат с капак.

16. Сменете капачето на шарнира и монтирайте капачето на предното краче. Внимателно върнете обратно вратата на хладилника.




17. Завийте 3-те болта и след това свържете обратно кабелите.




- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Преди да боравите с електрически кабели, се уверете, че хладилникът е изключен.


18. Поставете кабела на пластмасовото капаче и върнете капачето обратно в първоначалното му положение.



19. Завийте 4-та винта обратно на мястото им.



20. Свалете уплътненията на хладилника и това на вратата на хладилника и след като ги обърнете на 180°, ги върнете обратно на мястото им.



След обръщането на вратите проверете дали уплътненията на вратите на хладилника и фризера са правилно поставени. Ако не са, може да се появи шум, което влияе върху работата на хладилника.

НИВЕЛИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Ако предната страна на уреда стои малко по-нависоко от задната, вратата ще се отваря и затваря по-лесно.


Завъртете регулиращите крачета по часовниковата стрелка, за да я повдигнете, и обратно на часовниковата стрелка, за да намалите височината.

Пример 1) Уредът се накланя наляво.

- Завъртете лявото регулиращо краче по посока на стрелката, докато уредът се нивелира.


Пример 2) Уредът се накланя надясно.

- Завъртете дясното регулиращо краче по посока на стрелката, докато уредът се нивелира.



Настройване на вашия хладилник

ПРОВЕРКА НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ



При всяко натискане на бутона ще се чува кратък звуков сигнал.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Fridge

Натиснете бутона „Fridge“ (Хладилник), за да настроите температурата в диапазона от 1 °C до 7 °C. Температурата, настроена по подразбиране, е 3 °C и всеки път, когато натискате бутона, температурата ще се променя по следния начин, а индикаторът за температура ще показва желаното показание.

8 °C

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

След като завършите с настройката на температурата, индикаторът за температура ще показва текущата температура в хладилника. Ако текущата температура е по-висока от 9 °C, индикаторът за температура ще показва 9 °C.

(2) Power Cool (Мощно охлаждане)



За да активирате функцията Power Cool (Мощно охлаждане), натиснете бутона Power Cool (Мощно охлаждане). Индикаторът Power Cool (Мощно охлаждане) ще светне, при което хладилникът ще съкрати времето, необходимо за охлаждане на продуктите, поставени в него. Функцията Power Cool (Мощно охлаждане) ще е активна в продължение на 2 часа и 30 минути с цел бързо охлаждане на хладилника. За да деактивирате функцията Power Cool (Мощно охлаждане), натиснете отново бутона Power Cool (Мощно охлаждане).



Функцията Power Cool (Мощно охлаждане) не може да се използва едновременно с функцията Vacation (Почивка). Избирайки функцията Vacation (Почивка), автоматично ще деактивирате функцията Power Cool (Мощно охлаждане).

(3) Door alarm (Аларма на вратата)

1. Alarm (Аларма за температура)
Натиснете бутона Door Alarm (Аларма на вратата), за да активирате функцията за аларма на вратата. Индикаторът на алармата ще светне и хладилникът ще ви предупреди с алармен звук, ако вратата е отворена за повече от 2 минути. За да деактивирате функцията за аларма, натиснете отново бутона на алармата на вратата.



2. Display Off (Изключване на дисплея)
Стандартно дисплеят на температурата е изключен, а ако искате да превключите между включен и изключен режим, натиснете и задръжте бутона за аларма на вратата в продължение на 3 секунди.


**Заклучване възможността за
(4) управление, когато ви няма
(3 секунди)**

За да активирате функцията Vacation (Ваканция), натиснете бутона Vacation (Ваканция).
Индикаторът Vacation (Ваканция) ще светне, а хладилникът ще настрои температурата на 15 °C с цел да се сведе до минимум консумацията на електроенергия, докато ви няма (заминали сте на почивка, в командировка и др.).
Поддържайте хладилника почистен от бактерии и миризми.

За да активирате функцията Child lock (Заклучване за деца), натиснете и задръжте 3 секунди бутона Vacation (Ваканция).
Индикаторът Child lock (Заклучване за деца) ще светне и всички бутони на панела за управление ще се заключат.
За да деактивирате функцията Child lock (Заклучване за деца), натиснете отново бутона Vacation (Ваканция) и го задръжте за 3 секунди.



- Функцията Vacation (Ваканция) автоматично ще се деактивира, ако изберете функцията Power Cool (Мощно охлаждане) или регулирате температурата, докато функцията Vacation (Ваканция) е активна.
- Преди да активирате функцията Vacation (Ваканция), непременно извадете хранителните продукти.



- В зависимост от модела някои от функциите, например водния резервоар и бара за напитки, може да се различават и да не са налични.
- За да осигурите повече пространство, можете да извадите водния (7) резервоар. Той няма влияние върху топлинните и механични характеристики на уреда. Декларираната вместимост за съхранение на хладилното отделение е изчислена с изваден резервоар.

(1) Стъквени рафтове

Рафтовете са направени от стъкло, лесни са за почистване и позволяват бързо да виждате какво е поставено в хладилника.

Тези рафтове са проектирани така, че да бъдат устойчиви на спукване и могат да се използват за всички видове хранителни продукти и напитки.

(2) Подвижен съд за деликатеси

Съдът за деликатеси е направен така, че да може да се регулира хоризонтално.

Можете да местите съда наляво и надясно в зависимост от продуктите, поставени под него.

Там можете да съхранявате напитки, млечни продукти или храни, които трябва да се сготвят скоро.

(3) Сгъваем рафт

Рафтът може да се използва като стандартен рафт с нормална дълбочина или може да се сгъне, за да осигури място за по-високи съдове.

(4) Чекмедже за свежи продукти

Помага да запазите вкуса на храната и удължава свежестта ѝ. Използвайте за съхранение на хляб и сладкиши.

(5) Голяма кутия с контрол на влажността

Можете да използвате голямата кутия с контрол на влажността, за да управлявате влажността на плодовете и зеленчуците и да запазите свежестта им.

(6) Дълбочинен предпазител за вратата

Използва се, за да предпазва големи и тежки съдове, например бутилки с мляко или други големи бутилки и контейнери.

(7) Резервоар за вода

Можете да си осигурите охладена вода и резервоара за вода и да я налееете от диспенсера за вода, без да отваряте хладилника.

(8) Табла за яйца

Най-доброто място за съхранение на яйца. Поставете таблата за яйца на рафта, за да съхранявате яйцата в безопасност и да можете да ги вземате лесно.




- Ако планирате да отсъствате дълго време, изпразнете хладилника и го изключете. Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратата отворена. Това спомага да не се образува плесен и миризма.
- Ако хладилникът няма да се използва продължително време, изключете го от електрическия контакт.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СГЪВАЕМИЯ РАФТ

Ако искате да поставите по-високи контейнери или продукти на рафта под него, можете да сгънете сгъваемия рафт.

1. Леко повдигнете рафта и го плъзнете навътре.
2. За да използвате рафта напълно разгънат, можете просто да дръпнете сгънатия навътре рафт.




ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОЛЯМАТА КУТИЯ С КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

Можете да използвате голямата кутия с контрол на влажността, за да управлявате влажността на продуктите, чиято свежест трябва да се запази по-дълго.

За да настроите влажността, използвайте лоста за контрол на влажността най-отгоре на чекмеджето.

За да поддържате ниска влажността в чекмеджето, преместете лоста надясно.

За да поддържате висока влажността, преместете лоста наляво. Наличието на повече отвори осигурява по-висока влажност в чекмеджето.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСПЕНСЕРА ЗА ВОДА

Доливане на водата

Можете да долеете водата в резервоара за вода, поставен в хладилника, или да го извадите, за да го направите.


Вариант 1

Налейте водата през отвора най-отгоре на резервоара за вода. Ако изливате водата прекалено бързо, съществува риск да прелее.



Вариант 2

1. Освободете ключетата от двете страни на резервоара за вода, за да свалите капачката му.
2. Излейте водата в резервоара.



ВНИМАНИЕ

Не поставяйте нищо друго освен вода в резервоара за вода.

Наливане на вода от диспенсера

Поставете чаша под извода за вода и леко го притиснете с нея към лоста на диспенсера за вода.




- За да избегнете изпръскване с вода, проверете дали чашата е подравнена с диспенсера.
- В зависимост от модела е възможно да не разполагате с диспенсер за вода.

ИЗВАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ КОМПОНЕНТИ


Подвижен съд за деликатеси

Издърпайте изцяло навън съда за деликатеси и след това леко го повдигнете нагоре, за да го извадите.




Рафтове

Внимателно повдигнете нагоре рафтовете с две ръце и ги дръпнете към себе си. (стъклен рафт/сгъваем рафт)




Чекмеджета

Издърпайте изцяло навън чекмеджетата и след това леко ги повдигнете нагоре, за да извадите чекмеджетата.
(пластмасово чекмедже/голяма кутия с контрол на влажността)



Предпазители за вратата

Хванете здраво с две ръце предпазителя за вратата и ги вдигнете внимателно нагоре, за да извадите предпазителя.



Резервоар за вода

Хванете здраво с две ръце резервоара за вода и ги вдигнете внимателно нагоре към себе си, за да извадите резервоарите.



- В зависимост от модела е възможно да не разполагате с резервоар за вода.

ПОЧИСТВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА



Не използвайте бензол, разреждители или Clogox™ за почистване.

Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят пожар.



Не пръскайте хладилника с вода, когато е включен, тъй като това може да причини токов удар.

Не почиствайте хладилника с бензен, разреждител или шампоан за автомобили, тъй като това може да породи риск от пожар.

СМЯНА НА ВЪТРЕШНАТА ЛАМПА



За LED лампи свържете се със сервизен инженер, за да ги смените.

Отстраняване на неизправности

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Уредът изобщо не работи или температурата му е прекалено висока.	• Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан. • Правилно ли е настроена температурата на предния панел? • Нагрива ли се уредът от слънцето и има ли в близост до него други топлинни източници? • Намира ли се задната част на хладилника твърде близо до стена?
Чуват се необичайни шумове.	• Проверете дали уредът е инсталиран на устойчива и хоризонтална повърхност. • Намира ли се задната част на хладилника твърде близо до стена? • Има ли някакви паднали предмети до или под уреда? • Шумът от компресора на уреда ли се издава? • В уреда може да чуете цъкащ звук; това е нормално. Този звук възниква, когато различните принадлежности се свиват или разширяват.
Предните краища и страничните части на уреда са горещи и започва да се образува конденз.	• На предните краища на уреда са монтирани устойчиви на топлина тръби с цел да предотвратят образуването на конденз. Но когато околната температура се повиши, е възможно това да не е в състояние да осигури нужния ефект. Но независимо от това подобна ситуация не е необичайна. • При много влажно време е възможно да се образува конденз по външната повърхност на уреда, където влагата от въздуха влиза в контакт с охладената повърхност на уреда.
Можете да чуете бълбукаща течност в уреда.	• Това е охладителният агент, който охлажда вътрешността на уреда.
В уреда се усеща неприятна миризма.	• Има ли в хладилника развалена храна? • Уверете се, че всички хранителни продукти със силна миризма (например риба) е добре завита, за да не прониква въздух. • Периодично почиствайте хладилника си и изхвърляйте всяка една развалена или съмнителна храна.
По стените на уреда се е образувал слой лед.	• Блокирани ли са въздушните вентилационни отвори от храна, съхранявана в хладилника? • Осигурете колкото може по-голямо пространство между хранителните продукти, за да подобрите вентилацията. • Плътнo ли се затваря вратата?
По вътрешната стена на уреда и около зеленчуците се натрупва конденз.	• Хранителните продукти с по-високо водно съдържание се съхраняват непокрити и са с висока влажност или вратата е била оставена отворена дълго време. • Съхранявайте храната с капак или в затворени съдове.

Част за инсталиране

Съхранение на продукти в непосредствена близост

Вариантите "Side by Side" (един до друг) на моделите Samsung, започват с RZ**, RR**. За повече информация относно цветовете и дизайна, попитайте в магазина. При планиране поставяне на модел "Side by Side" (един до друг), имайте предвид следното.

- С оглед осигуряване на възможно най-добро функциониране се препоръчва да поставите хладилника отдалечено.
- За възможно най-добро разполагане осигурете следното пространство и монтирайте РАЗГРАНИЧИТЕЛИТЕ, предоставени в комплекта за инсталация. (предлага се само при някои модели)
- Уеднаквете височината на хладилника и на фризера, като правите справка със страница 16.




Необходими инструменти

			
Фиксатор	Съединителна лента	Долен фиксатор А, В	Винтове


Как да монтирате продукта

Непременно изключете от захранването и двата продукта.


1. Осигурете разстояние между хладилника и фризера около 5~7 мм.
2. Свалете капачето на предното краче на хладилника и фризера, като свалите




3. Извадете винта от всеки от продуктите и ги върнете обратно, след като поставите долния фиксатор.




4. Поставете съединителната лента между хладилника и фризера.




5. Застопорете двата фиксатора здраво най-отгоре на продуктите.



6. Поставете капачето на предното краче на гърба и на двата продукта.



7. Съединете долния фиксатор В с винтовете на гърба на продуктите.



Бележка

Ограничения за температурата на околната среда

Този хладилник е проектиран да работи в заобикалящи температури, установени от температурния му клас, означен на табелката с рейтинг.

Клас	Символ	Обхват на заобикаляща температура (° C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Разширено умерен	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерен	N	+16 до +32	+16 до +32
Субтропичен	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропичен	T	+16 до +43	+18 до +43



Вътрешните температури могат да бъдат повлияни от такива фактори, като например местоположението на хладилника, околната температура и честотата, с която отваряте вратата. Настройте температурата, както се изисква, за да компенсирате тези фактори.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

Bulgarian



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Свържете се с САМСУНГ Глобално

Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Самсунг, моля да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на САМСУНГ.

Sofia 1784 Tzarigradsko shausse blvd., 115M,
European Trade Center, building D, floor 4, Sofia, Bulgaria.

*3000 Цена в мрежата

0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support



Hűtőszekrény használati útmutatója

CE

képzelse el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung-terméket vásárolt!

Különálló berendezés

SAMSUNG

Tartalom

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	2
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE	12
A HŰTŐSZEKRÉNY MŰKÖDTETÉSE	17
HIBAELHÁRÍTÁS	23
TELEPÍTÉS	24

Biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, majd őrizze meg azt, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
- A berendezést kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján. A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (vagy gyermekek), illetve tapasztalatlan felhasználók általi használatra, hacsak a biztonságukért felelős személy felügyelt körülmények között, előre meg nem mutatta nekik a készülék használatát.
- A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok megértését. A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

- Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik, ezért az Ön által használt hűtőszekrény némileg eltérhet az itt leírtaktól.

Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztető jelzések:

 FIGYELEM!	Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.
 VIGYÁZAT!	Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek kisebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.
	NE kísérelje meg!
	NE szerelje szét!
	NE érintse meg!
	Gondosan tartsa be az utasításokat!
	Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.
	Az áramütés elkerülése érdekében csak földelt dugaszolóaljzatot használjon.

	Segítségért hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat.
	Megjegyzés.

Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülésére szolgálnak.

Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.

Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.



AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VONATKOZÓ VESZÉLYT JELZŐ IKONOK



- Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
- Az elektromos részegységek megsérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő hatásának.
- Védőföldelésre soha ne használjon gázcsövet, telefonvonalat vagy egyéb olyan dolgot, amely villámhárítóként működhet.
- A helytelenül használt, földelést biztosító dugó áramütést okozhat.
- Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval ugyanahhoz az elektromos aljzathoz. A hűtőszekrényt minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek elektromos terhelhetősége megfelel a berendezés adattábláján feltüntetett

értékeknek.

- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
- Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját megfagyott fali aljzathoz.
- Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne használjon olyan kábelt, amelyen repedés vagy kidörzsölődés látható annak hosszában vagy bármelyik végén.
- Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz dolgokat.



- Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
- A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel csatlakoztassa.
- Ha a csatlakozót fordítva (fejfel lefelé) dugja be, a kábel elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

- A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést a kábelre, illetve ne sértse meg azt.
- Ez tűz keletkezésének veszélyét hordozza.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva.
- Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az fulladásos halál kockázatával jár.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az elektromos csatlakozó az üzembe helyezést követően is hozzáférhető legyen.



- A hűtőszekrényt földelni kell.
- A hűtőberendezést azért kell földelni, hogy kóboráram keletkezése esetén megakadályozza az áramszivárgást, illetve az áramütést.



- Ha az elektromos kábel sérült, haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval vagy annak szervizképviselével.

- A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizszolgáltató vállalat cserélheti ki.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.



VIGYÁZATI

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK



- Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának vagy tartószerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.
- Az üzembe helyezést követően 2 órán keresztül hagyja állni a berendezést.



FIGYELEM!

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ VESZÉLYT JELZŐ IKONOK



- A tápcsatlakozót ne dugja be nedves kézzel.
- Ne tároljon semmit a berendezés tetején.
- Az ajtó becsukásakor vagy kinyitásakor a tetőn elhelyezett dolgok leeshetnek, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne helyezzen vízzel teli edényt a

hűtőszekrényre.

- A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne hagyja, hogy gyermekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra. Ez súlyos személyi sérüléssel járhat.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a hűtőszekrénybe. A gyermek beszorulhat.
- Soha ne nyúljon be ujjal az adagolónyílásba, illetve ne dugjon bele semmit.
- Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben illékony vagy gyúlékony anyagokat.
- A benzin, hígító, alkohol, éter, LP gáz és más hasonló termékek tárolása robbanást okozhat.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket, tudományos célú anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.
- Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
- Ne helyezzen el, illetve ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrény

belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

- A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére.



- Saját maga soha ne szerelje szét, illetve ne javítsa a hűtőszekrényt.

- Tűz, meghibásodás, illetve személyi sérülés veszélye áll fenn.



- Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék azt.
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.
- Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő tárolására való.
- Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztessen ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.

- Kizárólag a gyártó vagy a szervizszolgáltató által biztosított LED lámpákat használjon.



- Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung Electronics szervizközponttal.
- Amennyiben a lámpaizzó cseréjekor nehézségbe ütközik, lépjen kapcsolatba a szervizképvisellel.
- Ha a készülék LED lámpával rendelkezik, ne szerelje szét saját maga a lámpaburkolatot és a LED lámpát.
- Kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizképvisellel.



VIGYÁZAT!

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK



- Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal működjön
- Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez megakadályozhatja

a szabad levegőkeringést a hűtőszekrény belső terében.

- A hűtőszekrényben történő elhelyezés előtt az élelmiszereket megfelelően csomagolja be, vagy tegye azokat légmentesen záró dobozokba.
- A víztartályt, a jégtálcát és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel töltsse fel.
- Az üveg felületét kímélje az erős ütődésektől, erőhatásoktól.
- A törött üveg személyi sérüléshez vezethet, és/vagy anyagi kárt okozhat.



- Ha a hűtőszekrény víz miatt károsodik, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szervizközpontjával.



VIGYÁZAT!

A TISZTÍTÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK



- Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrény belső vagy külső felületére.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne permetezzen éghető gázt a hűtőszekrény közelében.

- Robbanás- és tűzveszély áll fenn.
- Ne permetezzen tisztítószeret közvetlenül a kijelzőre.
- Ez esetleg eltávolítja a kijelzőre nyomtatott betűket.



- Távolítsa el minden idegen anyagot vagy port az elektromos csatlakozó villájáról.
Ne használjon nedves vagy vizes ruhát a csatlakozó tisztítására, és minden idegen anyagot vagy port távolítsa el az elektromos csatlakozó villájáról.

- Ha nem így jár el, az tüzet vagy áramütést okozhat.



- Tisztítás és javítás végrehajtása előtt húzza ki a hűtőszekrény dugóját az elektromos aljzatból.



A LESELEJTÉZÉSRE VONATKOZÓ VESZÉLYT JELZŐ IKONOK



- A hűtőszekrények leselejtezésekor mindig távolítsa el az ajtók közötti tömítéseket és az ajtóreteszeltést, nehogy kisgyermek vagy állatok

szoruljanak a hűtőszekrény belsejébe.

Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék azt.

- Kérjük, hogy a berendezés csomagolóanyagát környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- A polcokat hagyja a helyükön, mert így a gyermekek nem tudnak könnyen bemászni a belső térbe. A termék leselejtezése előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült meg.
- A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van a hűtőrendszerben. Ha berendezése gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos leselejtezésére vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Szigetelő töltőgázként ciklopentánt

használtak. A szigetelőanyagban lévő gázok speciális elhelyezési eljárást igényelnek. Az ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos leselejtezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A termék leselejtezése előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.

A csővezetékeket csak nyílt térben szabad felnyitni.

- Ha a berendezés izobután (R-600a) hűtőközeget tartalmaz, ez magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik, mindazonáltal szintén robbanásveszélyes. A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
- A csővezetékekből történő hűtőközeg-szivárgás gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.



- A berendezés elhelyezésére alkalmas helyiség mérete a hűtőközeg mennyiségétől függően változik, annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék. Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a sérülés bármilyen jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz. A helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni, hogy a berendezésben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára 1 m³ légtér álljon rendelkezésre. Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.



TOVÁBBI ÖTLETEK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat helyi irodáját, és érdeklődjön meg, meddig fog tartani az áramszünet.
- Egy rövid, egy-két órás áramszünet nem befolyásolja a hűtőszekrényben mérhető hőmérsékletet. Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtót.
- Ha a hűtőszekrényhez kulcs is tartozik, tartsa azt a berendezéstől távolabb eső helyen, ahol a gyermekek nem érhetik el.
- Amikor a berendezés hosszabb ideig üzemel az üzemelési hőmérséklet-tartomány alsó határát sem elérő hőmérsékletű helyen, előfordulhat, hogy a berendezés nem egyenletesen működik (lehetséges, hogy a hűtőszekrény belsejében túl magas lesz a hőmérséklet).
- Ne tároljon a hűtőszekrényben olyan ételt, amely alacsony hőmérsékleten könnyen tönkremegy (pl. banán vagy dinnye).

- Az Ön által vásárolt hűtőszekrény fagyásmentes, ami azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.
- A két csillaggal () jelölt kétcsillagos tárhely (ek)ben vagy rekesz (ek)ben kissé magasabb a hőmérséklet, mint a fagyasztó többi részében. A kétcsillagos tárhely (ek) vagy rekesz (ek) helye az utasítások és/vagy szállítási feltételek szerint változhat.

Energiatakarékossági tippek

- A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja. Gondoskodjon arról, hogy a berendezést ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne tegye ki közvetlen hőszugárzásnak (pl. radiátor).
- Soha ne fedjen el egyetlen szellőzőnyílást vagy rácsot sem a berendezésen.
- A meleg ételeket a hűtőszekrénybe helyezésük előtt hagyja kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza fel.

Ily módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja fel.

- Amikor élelmiszert vesz ki a hűtőszekrényből vagy tesz be oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját.
Minél rövidebb ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a fagyasztóban.
- Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény hátulját.
A lerakódott por növeli az energiafogyasztást.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
- Tegye lehetővé a levegő megfelelő levegőkiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátfalánál.
Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény felett, mögött, valamint a két oldalán.
Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.
- Az energia leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja

az eredeti helyükön a tárolókat, rekeszeket, polcokat.

A készüléket otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre tervezték, mint például

- személyzeti konyhákba boltokban, irodákban és más munkahelyeken;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba, motellekbe és más szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásra.

A hűtőszekrény üzembe helyezése

A HŰTŐSZEKRENY ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

Gratulálunk Önnek Samsung hűtőszekrénye megvásárlásához! Reméljük, hogy örömet lel a csúcstechnológiát képviselő funkciókban és a berendezés hatékonyságában!

- Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
- A berendezést kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján.
- Határozottan tanácsoljuk, hogy a javításokat kizárólag szakemberrel végeztesse el.
- Kérjük, hogy a berendezés csomagolóanyagát környezetbarát módon helyezze a hulladékba.





FIGYELEM!

- Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény belső világításának izzóját.
- Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.

A hűtőszekrény számára legmegfelelőbb hely kiválasztása

- Olyan hely, amely nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak.
- Olyan hely, ahol vízszintes a padlózat.
- Olyan hely, ahol elegendő hely áll rendelkezésre a hűtőszekrény ajtajának akadálytalan kinyitásához.
- A megfelelő légmozgás érdekében hagyjon elegendő szabad helyet két oldalon, a berendezés háta mögött, valamint felette. Ha a berendezés körül nincs elegendő szabad hely, előfordulhat, hogy a belső hűtésrendszer nem működik megfelelően.
- Kérjük, gondoskodjon arról is, hogy karbantartás vagy javítás esetén a berendezés szabadon mozgatható legyen.



- A készülék magassága típusonként eltérő lehet.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény felett, mögött, valamint a két oldalán. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.
- Ne telepítse olyan helyre a hűtőszekrényt, ahol a hőmérséklet 10 °C-nál alacsonyabb.




VIGYÁZAT!

Húzza ki egyenesen a berendezést, amikor szerelési vagy tisztítási munkát végez a hűtőszekrény mögött, és tolja vissza, ha a munkával végzett. Ügyeljen arra, hogy a padló meg tudja tartani a teljesen megtöltött hűtőszekrényt.



Távolítsa el a címkét a távtartóról, majd a jobb teljesítmény érdekében helyezze fel a két távtartót (szürke kockát) a hűtőszekrény hátuljára. Győződjön meg arról, hogy a két távtartó rögzítve van az alábbi képnek megfelelően. Ez javítja a hűtőszekrény teljesítményét.



A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA






A Samsung javasolja, hogy az ajtó megfordítását csak a Samsung által képzett szerelő végezze. Ezért a műveletért az ügyfélnek kell fizetnie.




Az ajtónyitás megfordítása közben keletkezett sérülésekért a gyártó nem vállal garanciát. Az ilyen esetek miatt kért javításokért az ügyfélnek kell fizetnie.

Szükséges szerszámok (nem tartozék)


		
Csillagfejű csavarhúzó (+)	Laposfejű csavarhúzó (-)	10 mm-es csőkulcs (a csavarokhoz)
		
8 mm-es csőkulcs (a csavarokhoz)	Villáskulcs (a zsanér tengelyéhez)	5 mm-es imbuszkulcs (az alsó zsanér tengelyéhez)

1. Szerelje ki a 4 csavart a hűtőszekrény tetejéről.




2. Távolítsa el a műanyag borítást, és kösse le a hozzá csatlakozó vezetéket.

A műanyag borítás eltávolítása után ellenőrizze az ajtó megfordításához szükséges alkatrészeket.




Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az elektromos vezetékeket a műanyag borítás eltávolításakor.

3. Kösse a vezetékeket, majd távolítsa el a 3 csavart.




Az elektromos vezetékek kezelése előtt ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ne legyen bedugva.

4. Az ajtót óvatosan és egyenesen felemelve vegye le az alsó zsanérról.




A hűtőszekrény ajtaja nehéz, ezért ügyeljen, nehogy megsérüljön, amikor leveszi az ajtót.


5. Vegye le az első láb borítását, miután a 2 csavart eltávolította.




6. Csavarozza ki a zsanért rögzítő 3 csavart, és csavarozza ki a bal alsó oldalon lévő 3 csavart az előző lábnál ott, ahová a leszerelt zsanér kerül.




7. Vegye ki a zsanér tengelyét az imbuszkulccsal. Csavarozza ki a csavart, hogy eltávolítsa a zsanér emelőjét, és tegye át a zsanér tengelyét és emelőjét a másik oldalra.




8. Rögzítse a zsanért a hűtő aljának bal oldalára, ahonnan a 6. lépésben előzőleg eltávolította a csavarokat. A jövőbeni használathoz szerelje fel a kitekert csavart a hűtő aljának jobb oldalára. Váltson át a bal lábról a jobbra.




9. Távolítsa el a csavarokat a hűtőszekrény ajtajának bal és jobb alsó részéről. Helyezze át az ajtó ütközőjét a jobb oldalról a bal oldalra. A zsanér emelőjét is át kell helyezni.



10. Távolítsa el a vezetékek burkolatát a hűtőszekrény ajtajának tetejéről, hogy áthelyezhesse a vezetékeket.




11. Távolítsa el a zsanért és az alátétgyűrűt a hűtőszekrény ajtajáról. Vegye le a jobb oldali zsanér burkolatát, és húzza ki belőle a vezetékeket.




Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az elektromos vezetékeket a zsanér burkolatának eltávolításakor.

12. Villáskulcs segítségével vegye ki a zsanér tengelyét, majd a zsanér átfordítása után helyezze vissza a tengelyt. Távolítsa el a felső betétlemezt, és csatlakoztassa a másik oldalhoz.




13. Szerelje vissza a zsanért a hűtőszekrény ajtajára a 11. lépés fordítva történő végrehajtásával. Ügyeljen arra, hogy a bal oldali zsanérburkolatot használja (ami a 2. lépésben eltávolított műanyag burkolat alatt található), és távolítsa el az alátétgyűrűt. A zsanér, a vezeték és a zsanérburkolat visszaszerelése után váltson át jobb oldalról bal oldalra.




14. Miután áthelyezte a zsanért, fedje le a vezeték burkolatával a hűtőszekrény ajtajának tetején.



A „Cover Wire Door R”
(Vezetékburkolat, ajtó – J)
jelzésű vezetékburkolat a
csomagban található.




15. Vegye le a fogantyú borítását és szerelje ki a csavarokat, és ellenőrizze, hogy a fogantyú összes zárósapkája átkerült-e a hűtőajtó bal oldaláról a jobb oldalára.
(A bal oldalon ellenőrizze, hogy megvan-e a zárósapka.)




Típustól függően nem minden fogantyúnak van burkolata.

16. Helyezze át a zsanér sapkáját, és szerelje fel az előlső láb burkolatát. Óvatosan helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját.




Zsanér sapkája

17. Húzza meg a 3 csavart, majd kösse össze a vezetékeket.




Az elektromos vezetékek kezelése előtt ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ne legyen bedugva.


18. Csatlakoztassa a műanyag burkolaton lévő vezetéket, és tegye vissza eredeti helyzetébe a burkolatot.



19. Tekerje vissza a helyére a 4 csavart.



20. Vegye le a hűtőajtó tömítéseit, majd 180°-os elforgatás után helyezze őket vissza.



FIGYELEM!

Az ajtó megfordítása után ellenőrizze a hűtőajtó tömítéseinek megfelelő elhelyezkedését. Ha nem jól helyezkednek el, a készülék zajos lehet, vagy pára keletkezhet, ami befolyásolja a hűtőszekrény teljesítményét.

A HŰTŐSZEKRENY SZINTBEÁLLÍTÁSA

Ha a készülék eleje kissé magasabb, mint a hátulja, az ajtó könnyebben kinyitható és becsukható.


Fordítsa el az állítható lábakat jobbra az emeléshez, vagy balra a süllyesztéshez.

1. eset: A hűtőszekrény balra lefelé dől.

- Forgassa a bal oldali állítható lábat a nyíl irányába addig, amíg a hűtőszekrény vízszintesbe nem kerül.


2. eset: A hűtőszekrény jobbra lefelé dől.

- Forgassa a jobb oldali állítható lábat a nyíl irányába addig, amíg a hűtőszekrény vízszintesbe nem kerül.



A hűtőszekrény működtetése

A KEZELŐPANEL ELLENŐRZÉSE



A gomb minden egyes megnyomására egy rövid sípolás hallható.

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA

(1) Fridge (Hűtő)

Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot a kívánt hőmérséklet beállításához 1 °C és 7 °C között.
Az alapértelmezett hőmérséklet 3 °C-ra van beállítva. A gomb minden egyes megnyomásakor a hőmérséklet az alábbi sorrendben fog változni, és a hőmérséklet-kijelzőn látható lesz a kívánt hőmérséklet.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Ha a hőmérséklet beállítása kész, a hőmérséklet-kijelzőn látható lesz a hűtőszekrény aktuális hőmérséklete. Ha az aktuális hőmérséklet magasabb mint 9 °C, akkor a hőmérséklet-kijelzőn a 9 °C érték látható.

(2) Power Cool (Gyorsfagyasztás)



Nyomja meg a Power Cool (Gyorsfagyasztás) gombot a Gyorsfagyasztás funkció aktiválásához. A Gyorsfagyasztás jelzőfény kigyullad, és a hűtőszekrény felgyorsítja a fagyasztóban lévő termékek lehűtésének sebességét. A Gyorsfagyasztás funkció 2,5 óráig működik a fagyasztó gyors lehűtéséhez. A Gyorsfagyasztás funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a Power Cool (Gyorsfagyasztás) gombot.



A Gyorsfagyasztás funkció nem használható együtt a Vakáció funkcióval. A Vakáció funkció kiválasztása automatikusan kikapcsolja a Gyorsfagyasztás funkciót.

(3) Door Alarm (Ajtóriasztó)

1. Riasztás
Nyomja meg a Door Alarm (Ajtóriasztó) gombot a Riasztási funkció aktiválásához. A riasztójelző világítani kezd, és a hűtő hangjelzéssel figyelmeztet, ha az ajtaja 2 percnél hosszabb ideig nyitva van. A Riasztási funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg a Door Alarm (Ajtóriasztó) gombot.




2. Kijelző kikapcsolva
Alapesetben a hőmérséklet-kijelző ki van kapcsolva. A be- és kikapcsolt állapot közötti váltáshoz nyomja meg a Door Alarm (Ajtóriasztó) gombot 3 másodpercig.

(4) Vacation Control Lock (3 sec) (Vakáció szabályozásának zárolása – 3 mp)

	Nyomja meg a Vacation (Vakáció) gombot a Vakáció funkció aktiválásához. A Vakáció jelzőfénye világítani kezd, és a hűtőszekrény 15 °C-ra állítja a hőmérsékletet, hogy minimális legyen az áramfogyasztás, amíg Ön távol van (nyaraláson, üzleti úton stb.). A hűtőszekrényt baktériumoktól és szagoktól mentesen tartja.
	Nyomja meg a Vacation (Vakáció) gombot 3 másodpercig a Gyermekezár funkció aktiválásához. A Gyermekezár jelzőfény világítani kezd, és a kezelőpanel összes gombja zárolva lesz. A Gyermekezár funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg 3 másodpercig a Vacation (Vakáció) gombot.



- A Vakáció funkció automatikusan kikapcsol a Gyorsfagyasztás funkció kiválasztásakor, vagy a hőmérsékleti érték módosításakor.
- Minden élelmiszert távolítsa el a hűtőszekrényből a Vakáció funkció használata előtt.



- Egyes tulajdonságok, például a víztartály és az italhűtő típusonként különbözhetnek, és nem mindig állnak rendelkezésre.
- Ha több helyet szeretne, vegye ki a víztartályt (7).
Ez nincs hatással a hőmérsékleti és műszaki jellemzőkre.
A feltüntetett tárolási térfogat értéke kivett víztartállyal lett kiszámítva.

(1) Üvegpolcok

Az üvegből készült polcokat könnyű tisztítani, és könnyen látható a hűtőszekrény tartalma. A polcok repedés ellen védettek, és mindenféle étel és ital tárolására alkalmasak.

(2) Mozgatható tárolórekesz

Ez a tárolórekesz vízszintesen állítható. A tárolórekeszt balra és jobbra mozgathatja az alatta lévő tartalomtól függően. Itt italokat, tejtermékeket vagy hamarosan főzésre kerülő élelmiszert tárolhat.

(3) Felhajtható polc

Ez a polc teljes mélységű polcként használható, vagy fel lehet hajtani, hogy jobban elérjenek a magasabb edények.

(4) Frissen tartó rekesz

Segít megőrizni az ételek ízét, és hosszú frissességet biztosít. Kenyér vagy sütemény tárolására használható.

(5) Nedvességszabályozós nagy tárolórekesz

A nedvességszabályozós nagy tárolórekeszben szabályozhatja a páratartalmat a gyümölcsök és zöldségek tárolásához, hogy megőrizze azok frissességét.

(6) Mély ajtórekesz

A nagyméretű dolgok, például dobozos tej és egyéb nagy palackok tárolására.

(7) Víztartály

A víztartályból egy adagolón keresztül a hűtőszekrény kinyitása nélkül kaphat hűtött vizet.

(8) Tojástálca

A legjobb hely a tojások tárolására. Tegye a tojástálcát a polcra, hogy a tojások biztonságos és könnyen elérhető helyen legyenek.




- Ha hosszabb ideig távol marad, ürítse ki és kapcsolja ki a hűtőszekrényt. Törölje le a nedvességet a berendezés belsejében, és hagyja nyitva az ajtaját. Így megelőzhető a szagok keletkezése és a penészesedés.
- Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a tápcsatlakozót.

A FELHAJTHATÓ POLC HASZNÁLATA

Behajthatja a polcot, ha alatta magas edényeket vagy termékeket szeretne elhelyezni.


1. Kissé emelje meg a polcot, és csúsztassa befelé.
2. A behajtott polcot egyszerűen kihúzva teljes méretűvé állíthatja vissza.



A NEDVESSÉGSZABÁLYOZÓS NAGY TÁROLÓREKESZ HASZNÁLATA

A nedvességszabályozós nagy tárolórekeszben szabályozhatja a páratartalmat azon termékeknél, amelyek frissességét meg szeretné őrizni.

A rekesz tetején lévő nedvességszabályozó karral állíthatja be a páratartalmat. Mozdítsa a kart jobbra, hogy a rekesz páratartalma alacsony maradjon. Mozdítsa a kart balra, hogy a rekesz páratartalma magas legyen. A több lyuk magasabb páratartalmat tesz lehetővé a rekeszben.



A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA

A víz betöltése

A vizet betöltheti a hűtőszekrényben elhelyezett víztartályba, vagy a feltöltéshez ki is veheti a víztartályt.


1. módszer

Töltse be a vizet a víztartály tetején lévő furaton keresztül. Ha a vizet túl gyorsan tölti, a víz kiömölhet.



2. módszer


1. Oldja ki a reteszeket a víztartály mindkét oldalán, és vegye le a tartály fedelét.
2. Töltsön vizet a víztartályba.



VIGYÁZAT! A víztartályba ne töltsön semmi mást, csak vizet.

Víz kiengedése az adagolóból

Helyezzen egy poharat a vízadagoló nyílás alá, és nyomja enyhén a poharat a vízadagoló karjához.




- A víz kilocsanásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a pohár egy vonalban legyen a kiadagolóval.
- A víztartály rendelkezésre állása típustól függ.

A BELSŐ ELEMELTÁVOLÍTÁSA


Mozgatható tárolórekesz

Húzza ki teljesen a tárolórekeszt, majd enyhén emelje meg az eltávolításhoz.



Polcok


Óvatosan emelje fel a polcokat két kézzel, és húzza őket maga felé.
(Üvegpolc/Felhajtható polc)



Rekeszek


Húzza ki teljesen a rekeszeket, majd enyhén emelje meg őket az eltávolításhoz.

(Műanyag rekesz/Nedvességszabályozós nagy tárolórekesz)



Ajtórekeszek

Két kézzel fogja meg az ajtórekeszeket, és emelje ki őket a helyükről.



Víztartály

Két kézzel fogja meg a víztartályt, és maga felé emelve vegye ki a helyéről.



- A víztartály rendelkezésre állása típustól függ.

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA



FIGYELEM!

A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy Clorox™-ot.

Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületeit és tűzveszélyt idézhetnek elő.



VIGYÁZAT!

Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre, amíg az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, mivel ez áramütést okozhat.

A tűzveszély miatt ne tisztítsa a hűtőszekrényt benzinnel, hígítóval vagy autómosásra használt zsírolószerekkel.

A BELSŐ VILÁGÍTÁS CSERÉJE



A LED izzó cseréjéhez kérje szakember segítségét.

Hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG	MEGOLDÁS
A berendezés egyáltalán nem működik, vagy a hőmérséklet túl magas.	- Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. - Ellenőrizze az elülső panelen, hogy a hőmérséklet-szabályozó a megfelelő hőmérsékletre van-e állítva. - Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény közvetlen napsugárzásnak vagy sugárzó hőforrásnak kitéve. - Ellenőrizze, nincs-e túl közel a hűtőszekrény a falhoz.
Szokatlan zaj hallható.	- Ellenőrizze, hogy a berendezés stabil és egyenletes padlón helyezkedik-e el. - Ellenőrizze, nincs-e túl közel a hűtőszekrény a falhoz. - Ellenőrizze, hogy nem esett-e valami a berendezés alá vagy mögé. - Ellenőrizze, hogy a zaj a kompresszorból jön-e. - Pattogó hang hallható a berendezés belsejéből. Ez normális jelenség, és az okozza, hogy bizonyos részegységek kitágulnak illetve összehúzódnak.
Az elülső sarkok és a berendezés oldalai melegek, és páralecsapódás kezdődik.	- Hőálló csövek vannak beszerelve a berendezés elülső sarkaiba, amelyek megakadályozzák a páralecsapódást. Amikor a környezeti hőmérséklet emelkedik, ez nem mindig hatékony. Ez nem rendellenes. - Nagyon nedves időben páralecsapódás keletkezhet a berendezés külső felületén, amikor a levegő nedvessége érintkezésbe lép a berendezés hideg felületével.
A hűtőszekrényből folyadék bugyogása hallatszik.	Ez a hűtőanyag, amely a berendezés belsejét hűti.
A hűtőszekrényben kellemetlen szag érezhető.	- Ellenőrizze, hogy nincs-e étel kifolyva a hűtőszekrényben. - Ügyeljen arra, hogy az erős szagú ételek (például hal) légmentesen legyenek becsomagolva. - Rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrényt, és dobjon ki minden megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Jégréteg van a berendezés falain.	- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat nem takarják-e el a hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek. - Hagyjon minél több helyet az élelmiszerek között, hogy jobb legyen a szellőzés. - Ellenőrizze az ajtó teljes záródását.
Páralecsapódás keletkezik a berendezés belső falain a zöldségek körül.	- A magas víztartalmú élelmiszert fedetlenül tárolja magas páratartalom mellett, vagy az ajtót hosszú ideig nyitva hagyta. - Tárolja az élelmiszert lefedve vagy légmentesen záródó edényekben.

Telepítés


A berendezések egymáshoz szerelése

Az egymás melletti elhelyezés az RZ**, RR** kezdetű Samsung típusokkal lehetséges.

A színre és kialakításra vonatkozó részleteket kérdezze meg az üzletben.

Az egymás melletti elrendezéshez ügyeljen a következők betartására:

- A legjobb teljesítmény érdekében javasolja, hogy a hűtőszekrényt a jobb oldalon helyezték el.
- A tökéletes illeszkedéshez hagyja ki a lent jelzett hézagot, és szerelje fel a mellékelt csomagban található TÁVTARTÓKAT. (Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre.)
- A hűtőszekrény és a fagyasztó magassága azonos legyen (lásd a 16. oldalt).




Szükséges eszközök

Rögzítő	Összekötőszalag	„A és B” alsó rögzítő	Csavarok

A berendezés telepítési módja

Feltétlenül kapcsolja ki mindkét készülék tápellátását.


1. A hűtőszekrény és a fagyasztó között hagyjon kb. 5–7 mm távolságot.
2. Távolítsa el az elülső láb burkolatát a hűtőszekrényről és a fagyasztóról is.




3. Távolítsa el a csavart mindegyik berendezésről, és tegye őket vissza az alsó rögzítő felhelyezése után.




4. Helyezze az összekötőszalagot a hűtőszekrény és a fagyasztó közé.




5. Helyezzen két rögzítőt a berendezések tetejére.



6. Tegye vissza az elülső láb burkolatait mindkét berendezésre.



7. Csavarokkal kösse össze a „B” alsó rögzítőt a berendezések hátulján.



Memo

Helyiség hőmérsékletének határértékei

A hűtőszekrény az adatlapján szereplő hőmérsékleti kategória által meghatározott környezeti hőmérsékleten történő működésre lett tervezve.

Kategória	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány	SN	+10 – +32	+10 – +32
Mérsékelt égövön	N	+16 – +32	+16 – +32
Szubtrópusi égövön	ST	+16 – +38	+18 – +38
Forró égövön	T	+16 – +43	+18 – +43



A belső hőmérsékleteket befolyásolhatják olyan tényezők, mint például a hűtőszekrény elhelyezkedése, a külső hőmérséklet, valamint az ajtónyitások gyakorisága.

Szükség szerint állítsa be a hűtési hőmérsékletet ezen tényezők kompenzálására.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Hungary



(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

1138.Budapest Dunavirág utca 2. Gateway office building, Tower 1
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support



Frižider korisnički priručnik

zamislite mogućnosti

Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Samsung.

Samostojeći aparat

SAMSUNG

Sadržaj

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE	2
PODEŠAVANJE VAŠEG FRIŽIDERA	12
RUKOVANJE FRIŽIDEROM	17
REŠAVANJE PROBLEMA	23
INSTALACIONI DEO	24

Bezbednosne informacije

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Pre rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga kao referencu.
- Koristite ovaj aparat samo u predviđenu svrhu kako što je opisano u ovom korisničkom uputstvu.
Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima, niti osoba koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i

znanje, osim u slučaju da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa sobom nosi.

Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.

Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

- Karakteristike vašeg modela frižidera mogu malo da se razlikuju u odnosu na one opisane u ovom priručniku zbog toga što uputstva za rukovanje u njemu obuhvataju različite modele.

Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:

 UPOZORENJE	Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do teške telesne povrede ili smrti .
 OPREZ	Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do manje telesne povrede ili materijalne štete .
	NE pokušavajte.
	NE rastavljajte.
	NE dodirujte.
	Sledite pažljivo uputstva.

	Izvucite utikač iz zidne utičnice.
	Vodite računa da uređaj bude uzemljen da biste sprečili strujni udar.
	Za pomoć pozovite kontakt centar.
	Napomena.

Ovi znaci upozorenja služe tome da spreče povredu vas samih ili drugih. Pažljivo ih sledite. Nakon čitanja ovog odeljka, čuvajte ga na bezbednom mestu za buduću upotrebu.



ZNACI STROGOG UPOZORENJA ZA UGRADNJU

-  • Nemojte ugraditi frižider na vlažnom mesto ili na mestu gde može doći u kontakt sa vodom.
- Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Nemojte postaviti frižider na direktnu sunčevu svetlost niti ga izlažite toploti od peći, sobnih grejalica ili drugih aparata.
- Nikada nemojte koristiti gasne cevi, telefonske linije ili druge potencijalne gromobrane kao uzemljenje.
- Nepravilno korišćenje utikača sa uzemljenjem može da dovede do strujnog udara.
- Nemojte priključiti nekoliko aparata u isti višestruki razdelnik.
Frižider uvek treba da bude priključen na svoju zasebnu utičnicu koja ima napon koji odgovara onom sa pločice.
- Ovo pruža najbolje performanse i sprečava preopterećenje kućne električne instalacije, što bi

moglo izazvati požar zbog pregrejanih žica.

- Ako je zidna utičnica labava, nemojte ubaciti utikač.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti kabl na kojem su pukotine ili koji je potrošen uzduž ili na bilo kom od krajeva.
- Nemojte preterano savijati kabl, niti stavljajte na njega teške predmete.



- Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i postavljen u skladu sa priručnikom.
- Priključite utikač u pravilnom položaju tako da kabl visi nadole.
- Ako priključite utikač naopačke, žice mogu da se odseku i da izazovu požar ili električni udar.
- Kada pomerate frižider, budite oprezni da ga ne prevrnete ili oštetite kabl za napajanje.
- To predstavlja opasnost od požara.
- Uverite se da utikač ne bude zgnječen ili oštećen od strane poledine frižidera.

- Čuvajte ambalažu van domašaja dece.
- Postoji opasnost od smrti putem gušenja ako je deca stave na glavu.
- Aparat mora da bude postavljen tako da utičnica bude dostupna nakon ugradnje.



- Ovaj frižider mora da bude uzemljen.
- Morate uzemljiti frižider da biste sprečili bilo kakav gubitak struje ili strujni udar koji je izazvan trenutnim curenjem iz frižidera.



- Ako je kabl za napajanje oštećen, treba odmah da ga zameni proizvođač ili serviser.
- Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili servis.
- Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili povrede.



OPREZ

ZNACI OPREZA ZA UGRADNJU



- Na ventilacionim otvorima ne sme biti prepreka, bilo na kućištu aparata ili strukturi za montiranje.
- Dozvolite da aparat miruje 2 sata nakon ugradnje.



UPOZORENJE

ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA ZA KORIŠĆENJE



- Nemojte staviti utikač mokrim rukama.
- Nemojte čuvati predmete na gornjoj strani aparata.
- Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede i/ili materijalnu štetu.
- Nemojte stavljati spremnik napunjen vodom na frižider.
- Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte dozvoliti deci da vise na vratima.
Ako ne, može doći do ozbiljne povrede.

- Nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider.
Postoji opasnost da se deca zaglave.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozatora.
- To može dovesti do telesne povrede ili materijalne štete.
- Nemojte držati u frižideru isparljive i zapaljive supstance.
- Skladištenje benzena, razređivača, alkohola, etara, TN gasa ili drugi takvih proizvoda može izazvati eksploziju.
- Nemojte držati u frižideru farmaceutske proizvode, naučne materijale ili druge proizvode koji su osetljivi na niske temperature.
- Nije dozvoljeno držati u frižideru proizvode koji zahtevaju strogu kontrolu temperature.
- Nemojte stavljati ili koristiti električne aparate u frižideru, osim ako je u pitanju vrsta koju preporučuje proizvođač.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koje drugo sredstvo da se ubrza proces odležavanja, osim onih koje

preporučuje proizvođač.

- Nemojte oštetiti rashladno kolo.



- Nemojte sami rastavljati ili popravljati frižider.
- Izloženi ste opasnosti od izazivanja požara, kvara i/ili telesne povrede.



- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Boce treba čuvati tesno zajedno kako ne bi ispale.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za čuvanje hrane u domaćem okruženju.
- Ako se otkrije curenje gasa, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
- Koristite samo LED lampe koje je obezbedio proizvođač ili serviser.



- Ako nanjušite farmaceutski proizvod ili dim, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Ako imate problema pri zameni svetlo, obratite se serviseru.
- Ako je proizvod opremljen LED lampom, nemojte sami rastavljati poklopac lampe i LED lampu.
- Stupite u kontakt sa svojim serviserom.



ZNACI OPREZA ZA KORIŠĆENJE



- Da biste dobili najbolje performanse proizvoda,
 - Nemojte stavljati hranu preblizu prednje strane ventilacionih otvora koji se nalaze na zadnjoj strani uređaja pošto to može ometati slobodan protok vazduha u odeljku frižidera.
 - Umotajte odgovarajuće hranu ili je stavite u hermetički zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
- Punite rezervoar za vodu, korito za led, vodene kocke isključivo pitkom vodom.
- Ne udarajte površinu stakla i ne primenjujte preveliku silu.
- Razbijeno staklo može da dovede do telesne povrede i/ili materijalne štete.



- Ako je frižider oštetila voda, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.



ZNACI OPREZA ZA ČIŠĆENJE



- Nemojte prskati vodu direktno unutar ili izvan frižidera.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte raspršivati zapaljivi gas u blizini frižidera.
- Postoji opasnost od eksplozije ili požara.
- Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje direktno na display.
- Štampana slova mogu da se odvoje sa ekrana.



- Uklonite bilo koje strano telo ili prašinu sa igle utikača.
Prilikom čišćenja utikača nemojte da koristite mokru ili vlažnu krpu, uklonite bilo koje strano telo ili prašinu sa igle utikača.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.



- Pre čišćenja i popravaka izvucite frižider iz utičnice.



ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA ZA ODLAGANJE



- Prilikom odlaganja ovog proizvoda ili drugih frižidere, uklonite vrata/zaptivku na vratima, bravu na vratima, tako da mala deca ili životinje ne mogu da budu zarobljena unutra. Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.
- Ostavite police na mestu, tako da deca ne mogu lako da se uvuku unutra. Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane aparata nije oštećena.
- R-600a ili R-134a se koriste kao sredstvo za hlađenje. Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili na nalepnici u frižideru da biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem frižideru. Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi gas (Sredstvo za

hlađenje R-600a), obratite se lokalnim vlastima u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.

Ciklopentan se koristi kao izolacioni gas.

Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju posebnu proceduru za odlaganje.

Obratite se lokalnim vlastima u vezi sa ekološki bezbednim odlaganjem ovog proizvoda. Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane aparata nije oštećena. Cevi treba slomiti na otvorenom.

- Ako aparat sadrži izobutansko sredstvo za hlađenje (R-600a), što je prirodni gas sa visokom ekološkom kompatibilnošću koji je takođe zapaljiv. Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
- Sredstvo za hlađenje koje curi iz cevi može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako se otkrije curenje, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja

i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.



- Da bi se izbeglo stvaranja zapaljive smese gasa i vazduha ukoliko dođe do curenja u rashladnom kolu, veličina prostorije u kojoj se nalazi aparat zavisi od korišćene količine sredstva za hlađenje. Nikada nemojte pokrenuti aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako ste u nedoumici, konsultujte svog prodavca. Prostorija u kojoj će se nalaziti frižider mora imati 1 m³ veličine za svakih 8 g sredstva za hlađenje R-600 unutar aparata. Količina sredstva za hlađenje u vašem konkretnom aparatu prikazana je na identifikacionoj ploči u unutrašnjem delu aparata.



DODATNI SAVETI ZA PRAVILNU UPOTREBU

- U slučaju kvara na snabdevanju struje, pozovite lokalnu kancelariju svoje elektroprivrede i pitajte koliko će dugo to trajati.
- Većina kvarova na snabdevanju struje koja su otklonjena za sat ili dva, neće uticati na temperaturu u frižideru.
Međutim, treba da smanjite otvaranje vrata na minimum dok je napajanje isključeno.
- Ako ste dobili ključ uz frižider, treba ga držati van domašaja dece i ne u blizini aparata.
- Aparat ne može da funkcioniše dosledno (mogućnost da temperatura postane previsoka u frižideru) ako se duže vreme nalazi ispod hladnog opsega temperature za koji je aparat za hlađenje dizajniran.
- Nemojte čuvati hranu koja se lako kvari na niskoj temperaturi, kao što su banane, lubenice.
- Vaš aparat se ne ledi, što znači da nema potrebe

ručnim odleđivanjem aparata, jer se to vršiti automatski.

- Temperatura u odeljcima ili pregradama sa simbolom dve zvezdice (**) neznatno je viša u odnosu na druge pregrade zamrzivača. Odeljci ili pregrade sa dve zvezdice temelje se na uputstvima i/ili stanju prilikom isporuke.

Saveti za uštedu energije

- Postavite aparat u hladnu, suhu prostoriju sa adekvatnom ventilacijom. Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikada ga nemojte staviti blizu direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
- Nikada nemojte blokirati ventilacione otvore ili rešetke na aparatu.
- Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u aparat.
- Stavite zamrznutu hranu u frižider da bi se odmrzla. Možete da koristite nisku temperaturu zamrznutih proizvoda da biste ohladili hranu u frižideru.

- Nemojte da držite vrata aparata predugo otvorena prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz frižidera.
Što je kraće vreme tokom kojeg su vrata otvorena, to će se manje leda formirati u zamrzivaču.
- Redovno čistite zadnju stranu frižidera.
Nagomilavanje prašine uzrokuje povećanu potrošnju energije.
- Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što je potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću ventilaciju sa donje i zadnje strane frižidera.
Nemojte pokrivati ventilacione otvore.
- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora sa desne, leve, zadnje i gornje strane.
Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.
- Za najefikasnije korišćenje energije, držite svu unutrašnju opremu kao što su korpe, fioke i police na mestu koje je proizvođač predvideo.

Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su:

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarije i druge radne sredine;
- farme i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
- objekti gde se pruža noćenje s doručkom;
- ketering i slične primene koje nisu povezane s prodajom.

Podlašavanje vašeg frižidera

PRIPREME ZA POSTAVLJANJE FRIŽIDERA



Čestitamo vam na kupovini ovog Samsung-ovog frižidera. Nadamo se da uživate u najsavremenijim funkcijama i efikasnosti koje ovaj novi aparat nudi.

- Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i postavljen u skladu sa priručnikom.
- Koristite ovaj aparat samo u predviđenu svrhu kako što je opisano u ovom korisničkom uputstvu.
- Preporučujemo da bilo koje servisiranje izvrši kvalifikovano osoblje.
- Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.

-  **UPOZORENJE**
- Izvucite utikač iz utičnice pre nego što promenite unutrašnje svetlo u frižideru.
 - U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.

Izbor najboljeg mesta za frižider

- Mesto bez direktnog izlaganja suncu.
 - Mesto sa ravnim podom.
 - Mesto gde ima dovoljno prostora za lako otvaranje vrata frižidera.
 - Omogućite dovoljno prostora za kruženje vazduha zdesna, sleva, otpozadi i sa gornje strane.
- Ako frižider nema dovoljno prostora, unutrašnji sistem za hlađenje ne može pravilno da funkcioniše.
- Vodite računa da se uređaj može slobodno pomerati u slučaju održavanja i servisiranja.




- Visina proizvoda može biti različita u zavisnosti od modela.
- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora sa desne, leve, zadnje i gornje strane. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.
- Nemojte instalirati frižider na mestu gde je temperatura niža od 10 °C.



Prilikom instalacije, servisiranja ili čišćenja izvucite uređaj ravno napolje i gurnite ga pravo nazad nakon završenog posla. Proverite da li vaš pod može da izdrži teret potpuno napunjenog frižidera.



Skinite papir sa fiksatora i zatim pričvrstite dva fiksatora (sivi blok) na zadnju stranu frižidera radi boljeg učinka. Uverite se da su dva fiksatora pričvršćena kao na slici ispod, kada instalirate frižider. To poboljšava učinak frižidera.





PROMENA PRAVCA NA VRATIMA FRIŽIDERA


UPOZORENJE Samsung preporučuje da promenu pravca na vratima frižidera isključivo izvede servis koji je Samsung odobrio. To će biti na obračunskoj osnovi i na teret kupca.

 Svaka šteta koja nastane pri pokušaju da se promeni pravac otvaranja vrata frižidera nije pokrivena garancijom proizvođača za aparat. Sve zatražene popravke zbog ove okolnosti biće izvršene na obračunskoj osnovi na teret kupca.


Potreban alat (nije obezbeđeno)

		
Odvijač sa Filips glavom (+)	Odvijač sa ravnom glavom (-)	Nasadni ključ od 10 mm (za zavrtnje)
		
Nasadni ključ od 8 mm (za zavrtnje)	Natezač (za osovinu šarke)	5 mm inbus ključ (za osovinu donje šarke)

1. Uklonite 4 zavrtnja sa gornje strane frižidera.




2. Uklonite plastični poklopac i proverite da li ste odvojili žicu kojom je on povezan. Nakon uklanjanja plastičnog poklopca, proverite neophodne delove za promenu pravca otvaranja vrata.




OPREZ Pazite da ne oštetite električne žice prilikom uklanjanja plastičnog poklopca.

3. Odvojite žice a zatim uklonite 3 zavrtnja.




UPOZORENJE Vodite računa da vaš frižider budete isključeni pre nego što dodirujete električne žice.

4. Uklonite vrata od donje šarke tako što ćete pažljivo podići vrata nagore.




UPOZORENJE Vrata frižidera su teška, pazite da se ne povredite prilikom skidanja vrata frižidera.


5. Odvojite poklopac prednjih nogu nakon što uklonite 2 zavrtnja.




6. Odvrnite 3 zavrtnja koja zatežu šarku i takođe odvrnite 3 zavrtnja na donjoj levoj strani kod prednje noge gde se pričvršćuje uklonjena šarka.




7. Najpre odvojite osovinu šarke pomoću inbus ključa. Odvrnite zavrtnj da biste uklonili podizač šarke i promenili stranu osovine šarke i podizača šarke.




8. Postavite šarku sa donje leve strane frižidera odakle ste u 6. koraku skinuli zavrtnje. Skinute zavrtnje postavite sa donje desne strane frižidera za buduću upotrebu. Premestite nogu sa leve na desnu stranu.




9. Uklonite zavrtnje na donjoj levoj i desnoj strani vrata frižidera. Prebacite stoper za vrata zdesna nalevo. Podizač šarke takođe treba prebaciti.



10. Uklonite poklopac žice sa vrha vrata frižidera da biste prebacili stranu žice.




11. Uklonite šarku i ušicu iz vrata frižidera. Odvojite poklopac šarke sa desne strane i izvucite žicu iz poklopca šarke.




Pazite da ne oštetite električne žice prilikom uklanjanja poklopca šarke.



12. Koristite inbus ključ za odvajanje osovine šarke, zatim prebacite šarku i ponovo vratite osovinu šarke.
I skinite pločicu na vrhu i montirajte je na drugu stranu.




13. Ponovo sastavite šarku na vratima frižidera obrnutim redosledom 11. koraka.
Uverite se da koristite levi poklopac šarke (koji se nalazi ispod uklonjenog plastičnog poklopca iz 2. koraka) i uklonite ušicu.
Nakon sastavljanja šarke, žice i poklopca šarke, zamenite stranu zdesna nalevo.



14. Nakon prebacivanja šarke, zatvorite poklopcem za žice na vrhu vrata frižidera.




15. Skinite poklopac ručke i uklonite zavrtnje, obavezno skinite poklopce, a zatim ih premestite sa desne na levu stranu vrata. (Obavezno pokrijte levu stranu poklopcima koje ste skinuli.)




- Ručke možda nemaju poklopac u zavisnosti od modela.

16. Prebacite kapicu šarke i pričvrstite poklopac prednjih nogu.
Pažljivo vratite vrata frižidera.




17. Zategnite 3 zavrtnja i zatim ponovo spojite žice.




- UPOZORENJE** Vodite računa da vaš frižider budete isključen pre nego što dodirujete električne žice.


18. Povežite žicu na plastičnom poklopcu i vratite poklopac u svoj prvobitni položaj.



19. Zategnite 4 zavrtnja nazad na svoje mesto.



20. Skinite zaptivke sa vrata frižidera i zamrzivača i zatim ih ponovo vratite nakon što ih okrenete za 180°.



UPOZORENJE

Nakon promene pravca otvaranja vrata, proverite da li su zaptivke na vratima frižidera i zamrzivača pravilno raspoređene. Ako ne, može da se pojavi buka ili rosa koja utiče na performanse frižidera.

NIVELISANJE FRIŽIDERA

Ako je prednji deo aparata neznatno viši od zadnjeg, vrata se lakše otvaraju i zatvaraju.


Okrenite stopice za podešavanje u smeru kazaljke na satu da biste podigli i suprotno od smera kazaljke na satu da biste smanjili visinu.

Slučaj 1) Aparat je nagnut nalevo.

- Okrenite levu stopicu za podešavanje u pravcu strelice sve dok aparat nije ravan.


Slučaj 2) Aparat je nagnut nadesno.

- Okrenite desnu stopicu za podešavanje u pravcu strelice sve dok aparat nije ravan.



Rukovanje frižiderom

PROVERA KONTROLNE TABLE



Svaki put kada pritisnete taster, čuće se kratak zvučni signal.

KORIŠĆENJE KONTROLNE TABLE

(1) Frižider



Pritisnite Fridge (Frižider) taster da biste podesili željenu temperaturu u opsegu između 1 °C i 7 °C. Podrazumevana temperatura je podešena na 3 °C i svaki put kada pritisnete taster, temperatura će se promeniti prema sledećem redu i indikator temperature će prikazati željenu temperaturu.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Kada je podešavanje temperature izvršeno, indikator temperature će prikazati trenutnu temperaturu frižidera. Ako je trenutna temperatura viša od 9 °C, indikator temperature će prikazati 9 °C.

(2) Power Cool (Snažno hlađenje)



Pritisnite taster Power Cool (Snažno hlađenje) da biste aktivirali Power Cool (Snažno hlađenje) funkciju.

Power Cool (Snažno hlađenje) indikator će zasvetleti i frižider će ubrzati vreme potrebno da se ohlade proizvodi u frižideru.

Power Cool (Snažno hlađenje) funkcija će raditi 2 sata i 30 minuta da bi se frižider brzo ohladio.

Da biste deaktivirali Power Cool (Snažno hlađenje) funkciju, ponovo pritisnite Power Cool (Snažno hlađenje) taster.



Power Cool (Snažno hlađenje) funkcija ne može da se koristi zajedno sa Vacation (Odmor) funkcijom.

Izbor Vacation (Odmor) funkcije će automatski deaktivirati Power Cool (Snažno hlađenje) funkciju.

(3) Door Alarm (Alarm za vrata)

1. Alarm (Alarm)

Pritisnite taster Door Alarm (Alarm za vrata) da biste aktivirali funkciju Alarm (Alarm). Indikator za alarm će se upaliti i frižider će vas upozoriti sa zvukom alarma ako vrata frižidera budu otvorena duže od 2 minuta. Da biste deaktivirali funkciju Alarm (Alarm), ponovo pritisnite taster Door Alarm (Alarm za vrata).



2. Display Off (Ekran isključen)

Kao standard, ekran za temperaturu je isključen, da biste prelazili između uključenog i isključenog režima, pritisnite Door Alarm (Alarm za vrata) taster na 3 sekunde.


(4) Vacation Control Lock (Vacation kontrolna brava) (3 sek.)

 Pritisnite Vacation (Odmor) taster da biste aktivirali Vacation (Odmor) funkciju. Vacation (Odmor) indikator će zasvetleti i frižider će podesiti temperaturu na 15 °C da bi se smanjila potrošnja energije dok ste odsutni (na odmoru ili poslovnom putovanju, itd.). Održavajte frižider bez bakterija i mirisa.

 Pritisnite taster Vacation (Odmor) na 3 sekunde da biste aktivirali funkciju Child Lock (Brave za decu). Indikator brave za decu će se upaliti i svi tasteri na kontrolnoj tabli će biti zaključani. Da biste deaktivirali funkciju Child Lock (Brave za decu), ponovo pritisnite taster Vacation (Odmor) na 3 sekunde.



- Funkcija Vacation (Odmor) će se automatski deaktivirati ako izaberete Power Cool (Snažno hlađenje) funkciju ili podesite temperaturu dok je funkcija Vacation (Odmor) uključena.
- Vodite računa da uklonite namirnice pre korišćenja funkcije Vacation (Odmor).



- Neke funkcije, kao što su rezervoar za vodu i stanica za pića mogu da budu različiti i možda nisu na raspolaganju u zavisnosti od modela.
- Da biste dobili više prostora, možete da uklonite rezervoar (**7**) za vodu. To ne utiče na termalne i mehaničke karakteristike. Nazivna zapremina zamrzivača izračunava se dok je ovaj deo izvađen.

(1) Staklene police

Staklene police se lako čiste i lako se vidi šta se čuva u frižideru. Ove police su dizajnirane da budu otporne na pukotine i mogu da se koriste za skladištenje svih vrsta hrana i pića.

(2) Pokretna posuda

Pokretna posuda je dizajnirana da bude horizontalno podesiva. Možete da pomerate pokretnu posudu levo i desno u zavisnosti od sadržaja koji se nalaze ispod. Možete da čuvate pića, mlečne proizvode ili namirnice koje treba uskoro kuvati.

(3) Preklopna polica

Polica funkcioniše dvostruko kao polica sa potpunom dubinom ili se može podesiti da bi primila više posude.

(4) Sveža fioka

Pomaže da se sačuva ukus hrane i produžava njegovu svežinu. Koristite za skladištenje hleba i kolača.

(5) Velika kutija sa kontrolom vlage

Možete da koristite veliku kutiju sa kontrolom vlage da biste kontrolisali vlažnost voća i povrća da bi se očuvala njihova svežina.

(6) Štitnik dubokih vrata

Dizajniran je za rukovanje velikih, glomaznih predmeta kao što su litre mleka ili druge velike flaše i posude.

(7) Rezervoar za vodu

Možete dobiti rashlađenu vodu iz rezervoara za vodu i dobiti vode iz dozera za vodu bez otvaranja frižidera.

(8) Polica za jaja

Najbolje mesto za čuvanje jaja. Stavite policu za jaja da biste čuvali jaja na sigurnom i lako im pristupili.




- Ako planirate da odsustvujete na neko duže vreme, ispraznite frižider i isključite ga. Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata ostavite otvorena. Ovo pomaže u sprečavanju stvaranja mirisa i buđi.
- Ako se frižider ne koristi duže vreme, izvucite utikač iz struje.

KORIŠĆENJE SKLOPIVE POLICE

Možete da ubacite sklopivu policu ako treba da smestite više posude ili proizvode na polici koja se nalazi ispod.


1. Malo podignite policu i uvucite je unutra.
2. Možete jednostavno uvući policu da biste koristili potpuno proširenu policu.



KORIŠĆENJE VELIKE KUTIJE SA KONTROLOM VLAŽE

Možete da koristite veliku kutiju sa kontrolom vlage da biste kontrolisali vlažnost proizvoda kod kojih je potrebno sačuvati svežinu.

Koristite ručicu za kontrolisanje vlažnosti na vrhu fiok da biste podesili vlažnost. Pomerite ručicu nadesno da biste u fioci održavali nisku vlažnost. Pomeriti ručicu nalevo da biste održavali visoku vlažnost. Više rupa će omogućiti veću vlažnost u fioci.



KORIŠĆENJE DOZERA ZA VODU

Punjenje vodom

Možete nasuti vode u rezervoar za vodu koji se nalazi u frižideru ili možete da uklonite rezervoar za vodu da biste nasuli vode.


1. metoda

Sipajte vodu kroz otvor na vrhu rezervoara za vodu. Ako prebrzo sipate vodu, voda može da se prelije.



2. metoda

1. Otpustite bravu sa obe strane rezervoara za vodu da biste skinuli poklopac sa rezervoara za vodu.
2. Sipajte vodu u rezervoar za vodu.



U rezervoar za vodu nemojte stavljati ništa osim vode.

Dobijanje vode iz dozera

Stavite čašu ispod otvora za vodu i čašom nežno pritisnite polugu dozera.




- Vodite računa da čaša bude u ravni sa dozerom kako voda ne bi prskala.
- Dozer za vodu možda neće biti dostupan u zavisnosti od modela.

UKLANJANJE UNUTRAŠNJIH DELOVA


Pokretna posuda

Potpuno izvucite pokretnu posudu, a zatim je malo podignite da biste je uklonili.




Police

Nežno obručke podignite police i povucite ih prema sebi.
(Staklena polica/Sklopiva polica)




Fioke

Potpuno izvucite fioke i zatim ih malo podignite da biste ih uklonili.
(Plastična fioka/Velika kutija sa kontrolom vlage)




Štitnici za vrata

Čvrsto uhvatite štitnike za vrata sa obe ruke i podignite ih nežno da biste ih uklonili.



Rezervoar za vodu

Čvrsto uhvatite rezervoar za vodu sa obe ruke i nežno ga podignite prema sebi da biste ga uklonili.



Rezervoar za vodu možda neće biti dostupan u zavisnosti od modela.

ČIŠĆENJE FRIŽIDERA



Nemojte da koristite benzen, razređivač ili Clorox™ hlorid za čišćenje.

Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da izazovu požar.



Ne prskajte frižider vodom dok je priključen, jer to može dovesti do električnog udara.

Ne čistite frižider benzenom, razređivačem ili deterdžentom za automobile zbog opasnosti od požara.

ZAMENA UNUTRAŠNJEG SVETLA



U slučaju zamene LED lampe obratite se servisnom inženjeru.

Rešavanje problema

PROBLEM (PROBLEM)	REŠENJE
Aparat uopšte ne radi ili je temperatura previsoka.	• Proverite da li je kabel za napajanje pravilno priključen. • Da li je kontrola temperature na prednjem panelu ispravno podešena? • Da li sunce sija na aparat ili da li postoje izvori toplote u blizini? • Da li je zadnji deo aparata suviše blizu zida?
Postoje neobični zvuci.	• Proverite da li je aparat instaliran na stabilnom i ravnom podu. • Da li je zadnji deo aparata suviše blizu zida? • Da li su neki strani predmeti pali iza ili ispod aparata? • Da li buka dolazi iz kompresora u aparatu? • Zvuk kucanja se može čuti u aparatu; to je normalno. Ovaj zvuk se javlja kada se razni dodaci skupljaju ili šire.
Prednji uglovi i strane aparata su topli i počinje da se stvara kondenzacija.	• U prednjim uglovima aparata instalirane su cevi otporne na toplotu, kako bi se sprečila kondenzacija. Kada se okolna temperatura podigne, to možda nije uvek delotvorno. Međutim, ovo nije neuobičajeno. • U veoma vlažno vreme, kondenzacija se može stvoriti na spoljašnjoj površini aparata kada vlaga u vazduhu dođe u kontakt sa hladnom površinom aparata.
Možete čuti žuborenje u aparatu.	• Ovo je rashladna tečnost, koja hladi unutrašnjost aparata.
U aparatu je neprijatan miris.	• Da li ima neke pokvarene hrane u frižideru? • Vodite računa da hrana jakog mirisa (na primer, riba) bude hermetički zatvorena. • Očistite svoj frižider povremeno i bacite svu pokvarenu ili sumnjivu hranu.
Na zidovima uređaja se pojavio sloj mraza.	• Da li su otvori za odvod vazduha blokirani hranom u frižideru? • Prostrite hranu što je moguće više kako biste poboljšali ventilaciju. • Da li su vrata potpuno zatvorena?
Kondenzacija se stvara na unutrašnjem zidu aparata i oko povrća.	• Hrana sa visokim sadržajem vode se čuva otkrivena uz visok nivo vlažnosti ili su vrata dugo bila otvorena. • Čuvajte hranu pokrivenu ili u zatvorenim posudama.

Instalacioni deo


Zajedno instaliranje proizvoda

Kombinacija rame uz rame je moguća sa Samsung modelima koji počinju sa RZ**, RR**.

Pitajte radnju za detalje kao što su boja i dizajn.

Za raspored rame uz rame, vodite računa o sledećem.

- Za najbolje performanse preporučuje se da stavite frižider na desnu stranu.
- Za savršen finiš, omogućite razmak i postavite odbojnice koji se nalaze u priboru za instalaciju. (Na raspolaganju samo kod nekih modela)
- Neka visina frižidera i zamrzivača budu isti kao što je to navedeno na 16 stranici.




Potreban alat

Učvršćivač	Spojna traka	Donji učvršćivač A, B	Zavrtnji

Kako da instalirate ovaj proizvod

Vodite računa da isključite napajanje kod oba proizvoda.


1. Držite rastojanje između frižidera i zamrzivača na oko 5-7 mm.
2. Uklonite poklopac prednjih nogu i na frižideru i na zamrzivaču




3. Uklonite zavrtnj iz svakog od proizvoda i vratite ih nakon postavljanja donjeg učvršćivača.




4. Ubacite spojni traku između frižidera i zamrzivača.




5. Ubacite dva učvršćivača snažno na gornji deo proizvoda.



6. Vratite poklopac prednjih nogu na oba proizvoda.



7. Spojte donji učvršćivač B zavrtnjima na poledini proizvoda.



Beleške

Ograničenja ambijentalne sobne temperature

Ovaj hladnjak je dizajniran da radi na temperaturama sredine što je utvrđeno klasom temperature označenom na pločici.

Klasa	Simbol	Temperaturni opseg okoline (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireno umerena	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32	+16 do +32
Suptropska	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropska	T	+16 do +43	+18 do +43



Na unutrašnje temperature mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera, ambijentalne temperature i učestalosti sa kojom ste otvarali vrata.

Podesite temperaturu po potrebi da biste nadoknadili ove faktore.

Serbian



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Kontaktirajte Samsung

Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode,
molimo Vas kontaktirajte Samsung korisnički centar

Samsung Electronic Adriatic (SEAD Business Unit), Belgrade Branch office,
Omladinskih Brigada 90v, Novi Beograd, Serbia
011 321 6899

www.samsung.com/rs/support



Hladnjak korisnički priručnik

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda tvrtke Samsung.

Samostojeći uređaj

SAMSUNG

Sadržaj

INFORMACIJE O SIGURNOSTI	2
POSTAVLJANJE HLADNJAKA	12
RUKOVANJE HLADNJAKOM	17
RJEŠAVANJE PROBLEMA	23
INSTALACIJSKI DIO	24

Informacije o sigurnosti

INFORMACIJE O SIGURNOSTI

- Prije rada s uređajem temeljito pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.
- Koristite ovaj uređaj samu u svrhu za koju je namijenjen te u skladu s uputama u ovom priručniku.
Uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osoba kojima nedostaje iskustvo i znanje, osim uz dodatne upute o korištenju

uređaja ili nadzor od strane osoba odgovornih za njihovu sigurnost.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starosti od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko im je dodijeljen nadzornik ili upute za uporabu uređaja da na siguran način i razumiju potencijalne opasnost. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Djeca ne smiju vršiti čišćenje i održavanje bez nadzora.
- Budući da se upute za

rukovanje koje slijede odnose na različite modele, značajke vašeg hladnjaka mogu se malo razlikovati od onih koje opisuje priručnik.

Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:

 UPOZORENJE	Opasnosti ili nesigurni postupci koji mogu dovesti do teških tjelesnih ozljeda ili smrti.
 OPREZ	Opasnosti ili nesigurni postupci koji mogu dovesti do lakših tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
	NE pokušavajte.
	NE rastavljajte.
	NE dodirujte.
	Pozorno slijedite upute.
	Iskopčajte utikač iz zidne utičnice.
	Provjerite je li stroj uzemljen kako bi se izbjegao strujni udar.
	Pozovite centar za kontakt i zatražite pomoć.



Napomena.

Znakovi upozorenja postavljene su kako bi se spriječile ozljede korisnika i drugih osoba. Slijedite ih pažljivo. Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.



OZBILJNI ZNAKOVI UPOZORENJA ZA MONTAŽU

-  • Nemojte postavljati hladnjak na vlažno mjesto niti na mjesto na kojem može doći u dodir s vodom.
- Oštećena izolacija ili električni dijelovi mogu dovesti do električnog izboja ili požara.
- Ne izlažite ovaj hladnjak izravnoj sunčevoj svjetlosti niti vrućini štednjaka, grijalica ili drugih uređaja.
- Nikad ne koristite plinske cijevi, telefonske žice ili druge šipke kao uzemljenje.
- Neprikladna upotreba kabela za uzemljenje može uzrokovati električni udar.
- Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak bi trebao biti uključen u vlastitu strujnu utičnicu koja ima napon propisan na natpisnoj pločici.
- To će omogućiti najbolje performanse te spriječiti preopterećenje kućne instalacije, što može dovesti do požara zbog pregrijanih žica.

- Ukoliko je zidna utičnica labava, nemojte uključivati strujni kabel.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti kabel na kome se vide napuknuća ili ogrebotine po njegovoj duljini ili na ijednom od krajeva.
- Ne savijte pretjerano strujni kabel i ne stavljajte na njega teške predmete.



- Prije korištenja hladnjak treba pravilno postaviti na mjesto koje odgovara uvjetima navedenim u priručniku.
- Priključite utikač na ispravan način, tako da kabel visi nadalje.
- Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Pri premještanju hladnjaka pripazite kako ne biste oštetili kabel napajanja prelaskom hladnjaka preko njega.
- To predstavlja opasnost od požara.
- Pripazite da se utikač napajanja ne prignječi ili

ošteti uz stražnju stranu hladnjaka.

- Materijal za pakiranje držite izvan dohvata djece.
- Postoji opasnost od smrti gušenjem u slučaju da djeca taj materijal postavljaju oko svoje glave.
- Uređaj bi trebao biti postavljen tako da strujni kabel bude lako dostupan nakon instaliranja.



- Hladnjak se mora uzemljiti.
- Hladnjak morate uzemljiti da biste spriječili izboj napona na kućište ili električni šok uzrokovan izbojem struje iz hladnjaka.



- Ako je kabel napajanja oštećen, odmah se obratite proizvođaču ili servisu proizvođača radi zamjene kabela.
- Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirano tehničko osoblje ili tvrtka za servisiranje.
- Ukoliko se takav postupak ne osigura, može doći do strujnog udara ili tjelesnih ozljeda.



OPREZ

ZNAKOVI UPOZORENJA ZA MONTAŽU



- Ventilacijski otvor na kućištu uređaja ili konstrukciji podloge mora biti slobodan od prepreka.
- Ostavite uređaj da neometano stoji 2 sata nakon postavljanja.



UPOZORENJE

ZNAKOVI OZBILJNOG UPOZORENJA PRI KORIŠTENJU



- Nemojte umetati utikač u utičnicu mokrim rukama.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Kad otvorite ili zatvorite vrata, neki predmet može ispasti te tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
- U hladnjak nemojte stavljati spremnike pune vode.
- Ako dođe do prolijevanja, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte djeci dopuštati da

se vješaju o vrata.

U suprotnom može doći do ozbiljne ozljede.

- Ne dopuštajte djeci da ulaze u hladnjak.

Postoji opasnost da dijete ostane zarobljeno unutra.

- Nikad ne stavljajte prste niti druge objekte unutar rupe dispenzera.

- To može dovesti do ozljede ili materijalne štete.

- Ne stavljajte u hladnjak hlapljive ili zapaljive tvari.

- Pohrana benzena, razrjeđivača, alkohola, etera, ukapljenog plina ili sličnih proizvoda može uzrokovati eksplozije.

- U hladnjak nemojte stavljati farmaceutske proizvode, znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na temperaturu.

- Proizvodi koji traže strogu kontrolu temperature ne smiju se stavljati u hladnjak.

- U hladnjak nemojte odlagati električne uređaje niti ih koristiti unutar njega, osim ako je riječ o vrsti uređaja koji preporučuje proizvođač.

- Za ubrzavanje procesa

odmrzavanja nemojte koristiti mehaničke naprave niti bilo koja druga sredstva osim onih koje preporuča proizvođač.

- Ne oštećujte krug rashladnog sredstva.



- Nemojte sami rastavljati niti popravljati hladnjak.

- Tako možete dovesti do požara, kvara i/ili tjelesne ozljede.



- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.

- Boce treba postavljati jednu uz drugu kako ne bi ispale.

- Ovaj je proizvod namijenjen samo za spremanje hrane u domaćem okruženju.

- U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.

- Koristite samo LED rasvjetu koju isporučuje proizvođač ili servis proizvođača.



- Ukoliko osjetite miris lijekova ili dima, odmah isključite strujni kabel i javite se u servisni centar Samsung Electronics-a.
- Ako imate problema s promjenom žarulje, obratite se servisnom agentu.
- Ako je proizvod opremljen LED lampom, nemojte sami rastavljati poklopac lampe i samu LED lampu.
- Obratite se svom servisnom agentu.



ZNAKOVI OPREZA PRI KORIŠTENJU



- Postupci za osiguravanje najboljih rezultata pri korištenju hladnjaka:
 - Nemojte postavljati hranu preblizu drugoj hrani niti otvorima za prozračivanje na stražnjoj stranici uređaja, budući da to ometa cirkulaciju zraka u odjeljku hladnjaka.
 - Dobro zamotajte hranu ili je prije odlaganja u hladnjak smjestite u hermetički zatvoren spremnik.
 - Spremnik za vodu, podložak za led i posudice za stvaranje ledenih kockica punite isključivo pitkom vodom.
 - Na površinu stakla ne djelujte prekomjernom silom i ne udarajte je.
 - Slomljeno staklo može dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili oštećenja imovine.



- Ako se hladnjak ošteti vodom, izvucite utikač i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.



OPREZ

ZNAKOVI OPREZA PRI ČIŠĆENJU



- Ne prskajte izravno vodu unutar ili izvan hladnjaka.
- Postoji rizik od požara ili električnog udara.
- Ne raspršujte zapaljive plinove blizu hladnjaka.
- Postoji rizik od eksplozije ili požara.
- Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
- Slova tiskana na zaslonu mogu se skinuti.



- Sa strujnih konektora uklonite sve strane materijale i prašinu. Pri čišćenju, skidanju nečistoće i prašine ipak nemojte koristiti mokru niti vlažnu krp.
- U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog udara.



- Hladnjak isključite prije čišćenja ili popravljanja.



UPOZORENJE

ZNAKOVI OZBILJNOG UPOZORENJA PRI ODLAGANJU



- Pri odlaganju ovog uređaja i drugih hladnjaka treba skinuti vrata/brtve vrata te bravicu vrata kako mala djeca ne bi ostala zarobljena u hladnjaku. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
- Materijal za pakiranje ovog proizvoda odložite na način koji nije štetan za okoliš.
- Ostavite police na njihovim mjestima, tako da se djeca ne mogu jednostavno uvući u hladnjak. Prije odlaganja provjerite nisu li cijevi sa stražnje strane uređaja oštećene.
- Kao rashladno sredstvo korišteni su R-600a ili R-134a. Provjerite naljepnicu kompresora na stražnjoj strani uređaja i naljepnicu unutar hladnjaka kako biste bili sigurni koje se rashladno sredstvo rabi Vaš hladnjak. U slučaju da hladnjak

koristi zapaljivo sredstvo za hlađenje (R-600a), za sigurno odlaganje uređaja obratite se lokalnim vlastima.

Kao plin za napuhavanje izolacije koristi se ciklopentan.

Plinovi unutar izolacijskog materijala zahtijevaju poseban postupak odlaganja.

Za informacije o načinu odlaganja ovog proizvoda koji je siguran za okoliš obratite se lokalnim vlastima. Prije odbacivanja se uvjerite da cijevi na poledini uređaja nisu oštećene.

Cijevi treba slomiti na otvorenom.

- Ako uređaj sadrži sredstvo za hlađenje izo-butan (R-600a), to je prirodan plin velike kompatibilnosti s okolišem, ali je istodobno zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja na mjesto treba pripaziti kako se ne bi oštetili dijelovi kruga za hlađenje.
- Sredstvo za hlađenje koje istječe iz cijevi može se zapaliti ili prouzročiti ozljedu oka.

U slučaju da otkrijete istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračujte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.

- ★ Kako bi se izbjeglo stvaranje zapaljive mješavine plina i zraka u slučaju curenja unutar rashladnog kruga, veličina prostorije u koju hladnjak može biti postavljen ovisi o količini korištenog rashladnog sredstva. Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete ikakve znakove oštećenja. Ako niste sigurni, savjetujte se s distributerom. Veličina sobe mora biti 1 m³ na svakih 8 g rashladnog plina R-600a. Količina sredstva za hlađenje u uređaju koji ste kupili navedena je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.



DODATNI SAVJETI ZA PRAVILNO KORIŠTENJE

- U slučaju nestanka struje nazovite lokalnu tvrtku za opskrbu električnom energijom i raspitajte se o trajanju prekida napajanja.
- Nestanak struje koji ne traje dulje od jednog do dva sata neće utjecati na temperature unutar Vašeg hladnjaka. Tijekom nestanka struje ipak treba ograničiti broj otvaranja vrata hladnjaka.
- Ako je hladnjak isporučen s ključem, taj ključ treba držati izvan dohvata djece, na mjestu udaljenom od uređaja.
- U slučaju dugotrajnijeg postavljanja na lokaciju čija je temperatura niža od donje granice za koju je uređaj predviđen, može doći do nejednolikosti u funkcioniranju (temperatura uz hladnjaku može postati previsoka).
- U hladnjak nemojte odlagati hranu koja se lako kvari na nižim temperaturama, primjerice banane ili dinje.

- Vaš uređaj se ne zamrzava, što znači da nema potrebe ručno odleživati uređaj, jer će se to odvijati automatski.
- Temperatura u odjeljku/odjeljcima ili pretincu/pretincima sa simbolom dviju zvjezdica (✱✱) nešto je viša nego u drugom pretincu/pretincima zamrzivača. Budući da se položaj odjeljka/odjeljaka ili pretinca/pretinaca sa simbolom dviju zvjezdica može se razlikovati ovisno o modelu zamrzivača, pogledajte upute i/ili stanje zamrzivača prilikom isporuke.

Savjeti za štednju energije

- Postavite uređaj na svjež i suho mjesto s odgovarajućim prozračivanjem. Uređaj ne smije biti izravno izložen sunčevoj svjetlosti niti se nalaziti u blizini izvora topline (primjerice radijatora).
- Nikada ne blokirajte bilo koje ventilacijske otvore ili rešetke uređaja.
- Prije stavljanja u uređaj, pričekajte da se topla hrana ohladi.

- Zamrznutu hranu odmrzavajte u hladnjaku. Niska temperatura zamrznute hrane rashlađuje proizvode u hladnjaku.
- Pri odlaganju hrane ili vađenju hrane iz hladnjaka nemojte vrata predugo ostavljati otvorenima. Što su kraće vrata otvorena, manje će leda nastati u zamrzivaču.
- Redovito čistite stražnju stranu hladnjaka. Prašina povećava potrošnju energije.
- Nemojte postavljati nižu temperaturu no što je potrebno.
- Omogućite dovoljno protjecanje zraka pri dnu i sa stražnje strane hladnjaka. Nemojte pokrivati otvore za prozračivanje.
- Pri postavljanju ostavite dovoljno prostora lijevo, desno i iznad uređaja. Tako ćete smanjiti potrošnju energije i iznos računa za energiju.
- U svrhu najdjelotvornije uštede energije držite unutarnje dijelove, poput košara, ladica i polica na mjestu koje isporuči proizvođač.

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvima i za slične primjene, kao što su uporabe:

- u kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima ili drugim radnim okruženjima;
- na farmama i od strane gostiju hotela, motela i drugih tipova smještajnih objekata;
- u prenoćištima s noćenjem i doručkom;
- za posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.

Postavljanje hladnjaka

PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE HLADNJAKA



Čestitamo vam na kupnji hladnjaka tvrtke Samsung. Nadamo se da ćete uživati u vrhunskim značajkama i učinkovitosti novog uređaja.

- Prije korištenja hladnjak treba pravilno postaviti na mjesto koje odgovara uvjetima navedenim u priručniku.
- Koristite ovaj uređaj samu u svrhu za koju je namijenjen te u skladu s uputama u ovom priručniku.
- Preporučujemo da servis uvijek vrši za to osposobljena osoba.
- Materijal za pakiranje ovog proizvoda odložite na način koji nije štetan za okoliš.

-  **UPOZORENJE**
- Prije zamjene svjetla unutar hladnjaka isključite utikač napajanja iz utičnice.
 - U protivnom postoji rizik od strujnog udara.

Odabir najbolje lokacije za hladnjak

- Lokacija ne smije biti izravno izložena sunčevim zrakama.
 - Površina poda na odabranoj lokaciji mora biti ravna.
 - Lokacija mora biti dovoljno prostrana za jednostavno otvaranje vrata hladnjaka.
 - Ostavite dovoljno prostora lijevo, desno, iza i iznad za cirkulaciju zraka.
- Ako oko hladnjaka nema dovoljno prostora, interni sustav hlađenja možda neće pravilno funkcionirati.
- Osigurajte neometano kretanje uređaja u slučaju održavanja ili servisiranja.



- Visina proizvoda ovisi o modelu.


- Prilikom postavljanja ostavite razmak s desne, lijeve, stražnje i gornje strane. Tako ćete smanjiti potrošnju energije i iznos računa za energiju.
- Nemojte postavljati hladnjak na mjesto na kojemu je temperatura ispod 10 °C.



Pri postavljanju, servisiranju ili čišćenju stražnje strane uređaja izvucite uređaj ravno prema sebi, a nakon dovršetka postupka gurnite ga ravno na mjesto. Provjerite je li nosivost poda dovoljna za potpuno napunjen hladnjak.



Uklonite papir s držača razmaka i pričvrstite dva držača razmaka (siva pločica) na stražnju stranu hladnjaka kako bi se postigle njegove bolje radne značajke. Pripazite da prilikom postavljanja hladnjaka pričvrstite dva držača razmaka kao što je prikazano na slici u nastavku. Na ovaj ćete način poboljšati radne značajke hladnjaka.



PREOKRETANJE VRATA HLADNJAKA






Samsung preporuča da preokretanje otvora za vrata obavi isključivo serviser kojeg odobri Samsung.
To se naplaćuje i ide na trošak kupca.




Jamstvo proizvođača ne pokriva oštećenja nastala uslijed pokušaja preokretanja otvora za vrata.
Svi popravci potrebni zbog ove radnje će se naplaćivati i to na trošak kupca.


Potrebni alati (nisu priloženi)

		
Križni odvijač (+)	Ravni odvijač (-)	Utični ključ od 10 mm (za vijke)
		
Utični ključ od 8 mm (za vijke)	Ključ (za osovinu šarke)	Šesterokutni ključ od 5 mm (za osovinu donje šarke)

1. Skinite 4 vijka na vrhu hladnjaka.




2. Skinite plastični poklopac i obavezno iskopčajte na njega spojenu žicu.
Nakon uklanjanja poklopca provjerite dijelove za preokretanje vrata.




Pazite da tijekom uklanjanja poklopca ne oštetite električne žice.

3. Iskopčajte žice, a zatim uklonite 3 vijka.




Provjerite je li hladnjak isključen prije diranja električnih žica.

4. Skinite vrata s donje šarke pažljivim podizanjem vrata ravno prema gore.




Vrata hladnjaka su teška te pri skidanju vrata pazite da se ne ozlijedite.


5. Nakon što uklonite 2 vijka, odvojite poklopac prednje noge.




6. Odvijte 3 vijka koji drže šarku, te 3 vijka na donjoj lijevoj strani uz prednju nogu na koju će se pričvrstiti skinuta šarka.




7. Prvo skinite osovinu šarke pomoću osmokutnog imbusa. Odvijte vijak kako biste skinuli zglob šarke i okrenite stranu osovine šarke i zgloba šarke.




8. Postavite šarku na donju lijevu stranu hladnjaka s koje ste prethodno skinuli vijke u koraku 6. Pričvrstite ranije skinute vijke na donjoj desnoj strani hladnjaka za buduće potrebe. Premjestite nogu s lijeve na desnu stranu.




9. Skinite vijke s donje lijeve i desne bočne strane vrata hladnjaka. Preokrenite graničnik vrata s desne na lijevu stranu. I zglob šarke treba također preokrenuti.



10. Skinite poklopac za žice s gornje strane vrata hladnjaka kako biste žicama promijenili stranu.




11. Skinite šarku i njezinu čahuru s vrata hladnjaka. Odvojite poklopac šarke s desne strane i izvucite žice iz poklopca.




Pazite da tijekom uklanjanja poklopca šarke ne oštetite električne žice.


12. Pomoću kliješta odvojite osovinu šarke, a zatim preokrenite šarku i ponovno spojite osovinu šarke.
I uklonite pločicu na vrhu i pričvrstite je na drugu stranu.




13. Ponovno spojite šarku na vrata hladnjaka obrnutim izvođenjem koraka 11.
Pazite da koristite poklopac šarke s lijeve strane (kojeg ćete pronaći ispod skinutog plastičnog poklopca iz koraka 2) i skinite čahuru.
Nakon ponovnog postavljanja šarke, žica i poklopca šarke, promijenite stranu s desne na lijevu.



14. Nakon preokretanja šarke zatvorite je poklopcem za žice s gornje strane vrata hladnjaka.




15. Skinite poklopac ručke te vijke ručke, skinuvši prethodno kapice te prebacite ručku s desne na lijevu stranu vrata.
(Svakako pokrijte otvore na desnoj strani skinutim kavicama.)




Ovisno o modelu ručke možda neće imati poklopac.

16. Preokrenite čep šarke i postavite poklopac prednje noge.
Pažljivo vratite vrata hladnjaka.




17. Zategnite 3 vijka, a zatim ponovno spojite žice.




Proverite je li hladnjak isključen prije diranja električnih žica.


18. Spojite žice na plastični poklopac i vratite poklopac na njegovo mjesto.



19. Zategnite 4 vijka na njihovo mjesto.



20. Uklonite brtve vrata hladnjaka i zamrzivača, okrenite ih za 180°, a zatim ih postavite.



UPOZORENJE

Nakon preokretanja vrata provjerite je li brtva vrata hladnjaka i odjeljka za zamrzavanje pravilno postavljena. Ako to nije slučaj, može doći do stvaranja buke ili kondenzacije koja može utjecati na funkcioniranje hladnjaka.

PORAVNAVANJE HLADNJAKA

Ako je prednji dio hladnjaka malo povišen u odnosu na stražnji dio, vrata se lakše otvaraju i zatvaraju.


Za podizanje okrećite nožice u smjeru kazaljke na satu, a za spuštanje suprotno od smjera kazaljke na satu.

Slučaj 1) Uređaj se naginje ulijevo.

- Okrećite lijevu nožicu za podešavanje u smjeru strelice do poravnanja uređaja.


Slučaj 2) Uređaj se naginje udesno.

- Okrećite desnu nožicu za podešavanje u smjeru strelice do poravnanja uređaja.



Rukovanje hladnjakom

PROVJERA UPRAVLJAČKE PLOČE



Svaki put kad pritisnete gumb čut ćete kratki zvučni signal.

UPORABA UPRAVLJAČKE PLOČE

(1) Hladnjak

8 °C

Pritisnite gumb Hladnjak kako biste postavili željenu temperaturu u rasponu od 1 °C do 7 °C.

Zadana je temperatura postavljena na 3 °C i svaki put kad pritisnete gumb temperatura će se promijeniti sljedećim redoslijedom, a temperaturni indikator će prikazivati željenu temperaturu.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Kad je podešavanje temperature završeno, temperaturni indikator će prikazati trenutnu temperaturu hladnjaka.

Ako je trenutna temperatura viša od 9 °C, temperaturni indikator će pokazivati 9 °C.

(2) Power Cool (Brzo hlađenje)

Pritisnite gumb Power Cool (Brzo hlađenje) za aktiviranje funkcije brzog hlađenja. Indikator Power Cool (Brzo hlađenje) će se upaliti a hladnjak će ubrzati vrijeme potrebno za hlađenje proizvoda u hladnjaku.



Funkcija Power Cool (Brzo hlađenje) će raditi 2 sata i 30 minuta kako bi brzo ohladila hladnjak.

Za deaktivaciju funkcije Power Cool (Brzo hlađenje) ponovno pritisnite gumb Power Cool (Brzo hlađenje).



Funkciju Power Cool (Brzo hlađenje) nije moguće koristiti zajedno s funkcijom Vacation (Tijekom odmora). Odabir funkcije Vacation (Tijekom odmora) će automatski deaktivirati funkciju Power Cool (Brzo hlađenje).

(3) Door Alarm (Alarm za vrata)

1. Alarm

Pritisnite gumb Door Alarm (Alarm za vrata) kako biste aktivirali funkciju Alarm. Indikator za alarm će se upaliti a hladnjak će vas zvukom upozoriti ako su vrata hladnjaka otvorena dulje od 2 minute. Kako biste deaktivirali funkciju Alarm ponovno pritisnite gumb Door Alarm (Alarm za vrata).



2. Display Off (Zaslon isključen)

Standardno je temperaturni zaslon isključen, a kako biste prelazili između načina uključeno i isključeno pritisnite gumb Door Alarm (Alarm za vrata) na 3 sekunde.


(4) Vacation Control Lock (Aključavanje kontrola tijekom odmora) (3 sekunde)

Pritisnite gumb Vacation (Tijekom odmora) kako biste aktivirali funkciju Vacation (Tijekom odmora).
Indikator Vacation (Tijekom odmora) će se upaliti a hladnjak će postaviti temperaturu na 15 °C kako bi se smanjila potrošnja energije dok vas nema (npr. dok ste na odmoru ili poslovnom putu).
Pazite da u hladnjaku nema bakterija niti mirisa.

Pritisnite gumb Vacation (Tijekom odmora) na 3 sekunde kako biste aktivirali funkciju Child lock (Zaštitu djece).
Indikator Child lock (Zaštitu djece) će se upaliti a svi će gumbi na upravljačkoj ploči biti zaključani.
Kako biste deaktivirali funkciju Child lock (Zaštitu djece) ponovno pritisnite gumb Vacation (Tijekom odmora) na 3 sekunde.



- Funkcija Vacation (Tijekom odmora) će se automatski deaktivirati ako odaberete funkciju Power Cool (Brzo hlađenje) ili ako namještate temperaturu dok je uključena funkcija Vacation (Tijekom odmora).
- Uklonite hranu prije korištenja funkcije Vacation (Tijekom odmora).



- Neke funkcije, poput spremnika za vodu ili odjeljka za piće, mogu se razlikovati i ovisno o modelu možda neće biti dostupne.
- Za oslobađanje dodatnog prostora možete izvaditi spremnik (7) za vodu. Uklanjanje ne utječe na toplinske i mehaničke značajke.
Deklarirani volumen odjeljka za pohranu zamrznute hrane računa se uz izvađenu ladicu.

(1) Staklene police

Police izrađene od stakla lako se čiste i olakšavaju pregled sadržaja hladnjaka. Te su police otporne na pucanje i mogu se koristiti za odlaganje svih vrsta hrane i pića.

(2) Pomična košara za suhomesnate proizvode

Košara za suhomesnate proizvode je dizajnirana tako da se može vodoravno podešavati. Košaru možete pomjeriti ulijevo ili udesno, ovisno o sadržaju ispod nje. Tu možete čuvati napitke, mliječne proizvode i hranu koju ubrzo treba skuhati.

(3) Sklopiva polica

Polica funkcionira kao polica pune dubine, te se može uvući kako bi ostavila mjesta za visoke spremnike.

(4) Ladica za svježe namirnice

Pomaže očuvati okus hrane i produljuje svježinu. Koristite za čuvanje kruha ili kolača.

(5) Velika kutija s kontrolom vlage

Velika kutija s kontrolom vlage može se koristiti za kontrolu vlažnosti voća i povrća kako bi se sačuvala njihova svježina.

(6) Duboki stalak za vrata

Dizajniran za velike, nezgrapne predmete, poput galona s mlijekom i drugih velikih boca i spremnika.

(7) Spremnik za vodu

Možete dobiti hladnu vodu u spremniku za vodu ili toplu vodu iz dozatora bez otvaranja hladnjaka.

(8) Posudica za jaja

Najbolje mjesto za čuvanje jaja. Na policu postavite posudicu za jaja kako bi jaja bila sigurna i lako dostupna.




- Ako planirate otići na dulje vrijeme, ispraznite hladnjak i isključite ga. Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima. To će spriječiti razvoj neugodnog mirisa i plijesni.
- Ako se hladnjak dulje vrijeme neće koristiti iskopčajte utikač.

KORIŠTENJE SKLOPIVE POLICE

Sklopivu policu možete uvući ako trebate više mjesta za smještanje visokih spremnika ili proizvoda na policu ispod.

1. Lagano podignite policu i gurnite je prema unutra.
2. Uvučenu policu možete jednostavno izvući i koristiti je kao punu policu.




KORIŠTENJE VELIKE KUTIJE S KONTROLOM VLAŽNOSTI

Velika kutija s kontrolom vlage može se koristiti za kontrolu vlažnosti proizvoda kojima treba očuvati svježinu.

Za podešavanje vlažnosti koristite kontrolnu polugu za vlažnost na vrhu ladice.

Polugu pomjerite udesno kako biste vlažnost unutar ladice držali niskom.

Polugu pomjerite ulijevo kako biste vlažnost unutar ladice držali visokom. Više otvora će omogućiti veću vlažnost unutar ladice.



UPORABA DOZATORA ZA VODU

Punjenje vodom

Vodu možete uliti i dok je spremnik u hladnjaku ili ga možete izvaditi i uliti vodu.


Način 1

Ulijte vodu kroz otvor s gornje strane spremnika. Ako prebrzo ulijevate vodu može doći do istjecanja vode.



Način 2

1. Otпустите блокаду с обје стране spremnika за воду како бисте с њега skinuli poklopac.
2. Ulijte vodu u spremnik.



OPREZ

U spremnik nemojte stavljati ništa osim vode.

Uzimanje vode iz dozatora

Postavite čašu ispod otvora za vodu i lagano pritisnite ručicu dozatora čašom.




- Pazite da je čaša u ravni s dozatorom kako biste izbjegli proljevanje vode.
- Ovisno o modelu, dozator za vodu možda neće biti dostupan.

SKIDANJE INTERNIH DIJELOVA


Pomična košara za suhomesnate proizvode

Povucite košaru van do krajnjeg položaja te je podignite kako biste je skinuli.



Police


Lagano podignite policu objema rukama i povucite je prema sebi.
(staklena policica / sklopiva policica)



Ladice


Povucite ladice van do krajnjeg položaja i podignite kako biste izvadili ladice.

(Plastična ladica/Velika kutija s kontrolom vlažnosti)



Nosači u vratima

Čvrsto uhvatite nosač s obje ruke i lagano ga podignite kako biste ga skinuli.



Spremnik za vodu

Čvrsto uhvatite spremnik za vodu s obje ruke i lagano ga podignite prema sebi kako biste ga skinuli.



- Ovisno o modelu, spremnik za vodu možda neće biti dostupan.

ČIŠĆENJE HLADNJAKA



Za čišćenje nemojte koristiti benzen, otapala niti Clorox™.

To može oštetiti površinu uređaja i stvoriti opasnost od požara.



Nemojte po hladnjaku prskati vodu dok je priključen na napajanje, budući da može doći do strujnog udara.

Nemojte čistiti hladnjak benzenom, otapalima niti sredstvima za pranje automobila, jer može doći do požara.

ZAMJENA UNUTARNJE RASVJETE



Za zamjenu LED lampice se obratite serviseru.

Rješavanje problema

PROBLEM (PROBLEMA)	RJEŠENJE
Uređaj uopće ne funkcionira ili je temperatura previsoka.	• Provjerite je li utikač pravilno priključen. • Je li element za upravljanje temperaturom pravilno postavljen? • Sja li sunce na uređaj, odnosno ima li u blizini izvora topline? • Je li stražnja strana uređaja previše blizu zida?
Čuju se neobični zvukovi.	• Provjerite je li uređaj postavljen na stabilan i ravan pod. • Je li stražnja strana uređaja previše blizu zida? • Je li iza ili ispod uređaja palo kakvo strano tijelo? • Dolazi li zvuk iz kompresora uređaja? • Iz uređaja ponekad možete čuti kucanje; to je normalno. Zvuk nastaje kad se razni dodaci skupljaju ili šire.
Prednji kutovi i bočne stranice uređaja su topli i na njima dolazi do kondenzacije.	• U prednje kutove uređaja ugrađene su cijevi otporne na temperaturu kako bi se spriječio nastanak kondenzacije. Kad se vanjska temperatura podigne, to ne mora uvijek biti učinkovito. Ta pojava, međutim, ne predstavlja ništa neobično. • Ako je vrijeme vrlo vlažno, na vanjskoj površini uređaja može se formirati kondenzacija kad zrak dolazi u doticaj s hladnijom površinom uređaja.
U unutrašnjosti uređaja može se čuti kлокotanje.	• Zvuk proizvodi sredstvo za hlađenje koje se hladi unutar uređaja.
U uređaju se osjeća neugodan miris.	• Ima li u hladnjaku pokvarene hrane? • Svu hranu jakog mirisa (primjerice ribu) zamotajte tako da onemogućite prodor zraka. • Povremeno čistite hladnjak i bacajte pokvarenu i sumnjivu hranu.
Na zidovima uređaja formira se tanak sloj leda.	• Jesu li otvori za provjetranje blokirani hranom odloženom u hladnjak? • Razmaknite hranu što je više moguće kako bi se poboljšalo prozračivanje. • Jesu li vrata potpuno zatvorena?
Na unutarnjoj stijenki uređaja i oko povrća formira se kondenzacija.	• Hrana s većim sadržajem vode pohranjena je bez pokrivanja pri visokoj razini vlažnosti ili su vrata ostala otvorena dulje vrijeme. • Pokrijte hranu ili je smjestite u zatvorene spremnike.


Instalacijski dio

Instaliranje proizvoda zajedno

Side by Side kombinacija moguća za modele Samsung koji počinju s RZ**, RR**.

O detaljima poput boje i dizajna se raspitajte u trgovini. Za Side by Side postav osigurajte sljedeće.

- Preporučamo hladnjak za najbolju učinkovitost postaviti Desno.
- Za kraj ostavite sljedeći razmak i ugradite DRŽAČE RAZMAKA priložene u instalacijskom kompletu. (Dostupno samo za neke modele)
- Uskladite visine hladnjaka i zamrzivača prema stranici 16.




Potreban alat

			
Učvršćivač	Traka za spajanje	Donji učvršćivač A, B	Vijci

Kako postaviti proizvod

Pazite da isključite napajanje za oba uređaja.


1. Ostavite razmak od 5-7 mm između hladnjaka i zamrzivača.
2. Skinite poklopac prednje noge na hladnjaku i na zamrzivaču uklonivši




3. Skinite vijak sa svakog proizvoda i vratite ga natrag nakon postavljanja prednjeg učvršćivača.




4. Umetnite traku za spajanje između hladnjaka i zamrzivača.




5. Čvrsto umetnite dva učvršćivača na proizvode.



6. Vratite poklopac prednje noge na oba proizvoda.



7. Spojite donji učvršćivač B vijcima na stražnju stranu proizvoda.



Podsjetnik

Ograničenja temperature u okruženju

Hladnjak je namijenjen radu u rasponu temperatura okruženja prihvatljivom za tu klasu uređaja, koji je naveden na pločici s tehničkim podacima.

Klasa	Simbol	Raspon temperature u okruženju (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Proširen umjereni pojas	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umjereni pojas	N	+16 do +32	+16 do +32
Suptropski pojas	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski pojas	T	+16 do +43	+18 do +43



Na unutarnje temperature mogu utjecati razni čimbenici poput položaja hladnjaka, sobne temperature i učestalosti otvaranja vrata.

Po potrebi prilagodite temperaturu kako biste kompenzirali te čimbenike.

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

Croatian



(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Kontaktirajte Samsung

Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod,
molimo da kontaktirate Samsung korisničku podršku.

Samsung Electronic Adriatic (SEAD Business Unit), Zagreb Branch office,
Radnicka 37b, Zagreb, Croatia
072 726 786
www.samsung.com/hr/support



Frigorifer manuali i përdoruesit

imagjino mundësitë

Faleminderit që keni blerë një produkt Samsung.

Pajisje me Qëndrim të Vetën

SAMSUNG

Përmbajtja

INFORMACIONE SIGURIE	2
VENDOSJA E FRIGORIFERIT TUAJ	12
PËRDORIMI I FRIGORIFERIT TUAJ	17
ZGJIDHJA E PROBLEMIT	23
PJESA E INSTALIMIT	24

Informacione sigurie

INFORMACIONE SIGURIE

- Përpara sesa të përdorni aparaturën, ju lutemi lexoni këtë manual plotësisht dhe ruajeni atë që t'i referoheni.
- Përdoreni këtë pajisje vetëm për qëllimin për të cilin është bërë siç përshkruhet në manualin e përdoruesit. Kjo pajisje nuk ka për qëllim të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndjeshmërie ose mendore, mungesë përvoje dhe njohure, përveçse nëse janë nën mbikëqyrje ose janë të udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimit dhe mirëmbajtja e

përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikqyrje.

- Megenëse udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit tuaj mund të ndryshojnë pak nga ato të përshkruara në këtë manual.

Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:

 PARALAJMËRIM	Rreziqet ose praktikat e pasigurta mund të shkaktojnë lëndime të rënda për veten ose vdekje .
 KUJDES	Rreziqet ose praktikat e pasigurta mund të shkaktojnë lëndime të lehta për veten ose dëmtime të pronës .
	MOS e provo.
	MOS e çmonto.
	MOS e prek.
	Ndiqui udhëzimet me kujdes.

	Shkëputeni spinën e energjisë nga priza në mur.
	Sigurohuni që makineria të jetë e tokëzuar për të parandaluar goditjet elektrike.
	Thirrni qendrën e kontaktit për ndihmë.
	Shënim.

Këto shenja paralajmëruese janë këtu për të parandaluar lëndimet për ju dhe për të tjerët.

Ju lutem ndiqini ato me kujdes.

Pasi ta keni lexuar këtë pjesë, ruajeni në një vend të sigurt për ta parë në të ardhmen.



SHENJA TË RËNDA PARALAJMËRIMI PËR INSTALIMIN

-  • Mos e instaloni frigoriferin në një vend të lagësht ose ta vendosni aty ku mund të bjerë në kontakt me ujin.
- Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e vendosni këtë frigorifer në dritën direkte të diellit ose ta ekspozoni në nxehtësinë e sobave, ngrohëseve të dhomës ose pajisjeve të tjera.
- Mos përdorni asnjëherë tuba gazi, linja telefoni ose shufra të tjera rrufepritëse si tokëzim.
- Përdorimi i gabuar i spinës të tokëzimit mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Mos lidhni pajisje të ndryshme në të njëjtin qark elektrik. Frigoriferi duhet të lidhet gjithmonë në prizën e vet elektrike e cila ka vlerë tensioni të njëjtë me atë në etiketën e vlerave elektrike.
- Kjo siguron performancën më të mirë dhe parandalon

gjithashtu mbingarkesën e qarqeve elektrike në shtëpi të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi nxehja e kabllave.

- Nëse priza në mur është e lirë, mos e vendosni prizën e korrentit.
- Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos përdorni një kabull që ka dëmtime çarjeje ose gërryerje nëpër gjatësinë e tij ose në fund.
- Mos e përkulni kabullin e korrentit fort ose të vendosni artikuj të rëndë mbi të.



- Ky frigorifer duhet të instalohet në mënyrën e duhur dhe të vendoset në përputhje me manualin para se të përdoret.
- Lidhni prizën elektrike në pozicionin e duhur me kabullin të varur poshtë.
- Nëse e lidhni prizën elektrike mbrapsht, kabulli mund të pritët dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
- Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes të mos e rrotulloni ose të dëmtoni kabullin e

- korrentit.
- Kjo përbën rrezik zjarri.
 - Sigurohuni që spina e korrentit nuk është e shtypur ose e dëmtuar nga pjesa e pasme e frigoriferit.
 - Mbajini materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve.
 - Ekziston rreziku i vdekjes për shkak të mbytjes nëse fëmijët i vendosin në kokë.
 - Pajisja duhet të vendoset në një pozicion që spina të jetë e lehtë të kapet pas instalimit.



- Frigoriferi duhet të tokëzohet.
- Duhet ta tokëzoni frigoriferin për të parandaluar çdo rrjedhjeje të rrymës ose goditje elektrike të shkaktuara nga rrjedhja e rrymës prej frigoriferit.



- Nëse kabulli i korrentit është i dëmtuar, ndërrojeni menjëherë nga prodhuesi ose agjenti i shërbimit.
- Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i kualifikuar ose kompani shërbimi.

- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndime personale.



SHENJA KUJDESI PËR INSTALIMIN



- Mbajini hapësirat e ventilimit në vendin e mbyllur ose në strukturën e montimit të lira nga pengesat.
- Lëreni pajisjen të qëndrojë për 2 orë pas instalimit.



SHENJA TË RËNDA PARALAJMËRIMI PËR PËRDORIMIN

-  • Mos e futni spinën në prizë me duar të lagura.
- Mos vendosni sende sipër pajisjes.
- Kur e hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj dhe/ose dëmtime materiale.
- Mos vendosni enë të mbushura me ujë mbi frigorifer.
- Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos i lejoni fëmijët të varen mbi derë. Nëse jo, mund të ndodhin lëndime serioze.
- Mos i lejoni fëmijët të hyjnë brenda frigoriferit. Ekziston rreziku që fëmijët të ngecen.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e dispenserit.
- Kjo mund të shkaktojë lëndim personal ose dëmtim të pronës.
- Mos vendosni substanca avulluese ose të djegshme në frigorifer.

- Vendosja e benzinës, holluesit, alkoolit, eterit, gazit LP dhe produkteve të tjera mund të shkaktojë shpërthime.
- Mos vendosni produkte farmaceutike, materiale shkencore ose produkte të ndjeshme ndaj temperaturës në frigorifer.
- Produktet që kërkojnë kontrole të rrepta të temperaturës nuk duhet të vendosen në frigorifer.
- Mos vendosni ose përdorni pajisje elektrike brenda frigoriferit, përveçse nëse janë të një lloji që janë rekomanduar nga prodhuesi.
- Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e ngrirjes, përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
- Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.



- Mos e çmontoni ose riparoni frigoriferin vetë.
- Jeni në rrezik që të shkaktoni zjarr, keq funksionim dhe/ose lëndime personale.

- ★ • Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Shishet duhet të vendosen pranë njëra tjetrës në mënyrë që të mos bien.
- Ky produkt është bërë vetëm për ruajtjen e ushqimit në një ambient shtëpiak.
- Nëse zbulohet rrjedhje gazi, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
- Përdorni vetëm llambat LED të dhëna nga prodhuesi ose agjentët e shërbimit.

- ✎ • Nëse nuhatni erë farmaceutike ose tym, hiqeni menjëherë prizën dhe kontaktoni qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Nëse keni vështirësi kur ndërroni dritën, kontaktoni me agjentët e shërbimit.
- Nëse produktet janë të pajisur me Llambën LED, mos e çmontoni Kapakun e Llambës dhe Llambën LED vetë.

- Ju lutem kontaktoni me agjentët tuaj të shërbimit.



SHENJA KUJDESI PËR PËRDORIMIN

- ★ • Për të arritur performancën më të mirë të produktit,
- Mos vendosni ushqime shumë pranë përballë ventilatorëve në pjesën e pasme të pajisjes pasi kjo mund të pengojë qarkullimin e lirë të ajrit në dhomën e frigoriferit.
- Mbështilleni ushqimin mirë ose vendoseni në enë të izoluar nga ajri para se t'i vendosni në frigorifer.
- Mbusheni depozitën e ujit, sirtarin e ujit, kubat e ujit vetëm me ujë të pijshëm.
- Mos ushtroni forcë goditëse ose të tepërt mbi sipërfaqen prej xhami.
- Xhami i thyer mund të shkaktojë lëndim personal dhe/ose dëmtime të pronës.



- Nëse frigoriferi është i dëmtuar prej ujit, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën

e shërbimit të Samsung Electronics.



SHENJA KUJDESI PËR PASTRIMIN



- Mos spërkatni ujë brenda ose jashtë frigoriferit.
- Ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos spërkatni gaz të djegshëm pranë frigoriferit.
- Ekziston rreziku i shpërthimit ose zjarrit.
- Mos spërkatni produkte pastrimi direkt mbi ekran.
- Letrat e printuara mbi ekran mund të hiqen.



- Hiqni çdo lëndë të huaj ose pluhur nga kunjat e spinës të korrentit. Por mos përdorni një leckë me ujë ose të lagur kur pastroni spinën, largoni çdo lëndë të huaj ose pluhur nga kunjat e spinës të korrentit.
- Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.



- Hiqeni frigoriferin nga

priza para se ta pastroni dhe të bëni riparime.



SHENJA TË RËNDA PARALAJMËRIMI PËR HEDHJEN



- Kur e hidhni këtë frigorifer ose të tjerë, hiqeni derën/gominat e dyerve, shulin e derës në mënyrë që fëmijët ose kafshët e vogla të mos bllokohen brenda. Fëmijët duhet të kontrollohen që të mos luajnë me pajisjen.
- Ju lutem hidhni materialin e paketimit për këtë produkt në një mënyrë të shëndetshme për mjedisin.
- Lërimi raftet në vend në mënyrë që fëmijët të mos ngjiten me lehtësi brenda. Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa pajisjes të mos jenë të dëmtuar para se ta hidhni.
- R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit nga prapa pajisjes ose etiketën e vlerave brenda frigoriferit për të parë

se cili ftohës përdoret për frigoriferin tuaj .

Kur ky produkt përmban gazra të djegshëm (Ftohës R-600a), kontaktoni me autoritetin lokal për hedhjen e sigurt të këtij produkti.

Përdoret ciklopentan si gaz i izolimit të shpërthimit.

Gazrat në materialin e izolimit kërkojnë një procedurë të veçantë për hedhjen.

Ju lutem kontaktoni me autoritetet tuaja lokale në lidhje me hedhjen e sigurt mjedisore të këtij produkti.

Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa pajisjes të mos jetë i dëmtuar para hedhjes. Tubat do të çahen në vend të hapur.

- Nëse pajisja përmban ftohës iso-butan (R-600a), një gaz natyror me pajtueshmëri të lartë mjedisore, por sidoqoftë është gjithashtu i djegshëm. Ku transportoni dhe instaloni pajisjen, duhet treguar kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut ftohës.
- Rrjedhja e ftohësit nga tubat mundë të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy.

Nëse zbulohet ndonjë rrjedhje, shmangni çdo flakë të hapur ose burim të mundshëm ndezjeje dhe ajroseni dhomën ku ndodhet pajisja për disa minuta.

- ★ • Për të shmangur krijimin e përzierjes ajër-gaz të djegshëm nëse ndodh një rrjedhje në qarkun e ftohjes, përmasa e dhomës në të cilën ndodhet pajisja varet nga sasia e ftohësit të përdorur. Mos e ndizni asnjëherë një pajisje kur ka shenja dëmtimi. Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin. Dhoma duhet të jetë me përmasë 1 m³ për çdo 8 g të ftohësit R-600a brenda pajisjes. Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj tregohet në pllakën e identifikimit brenda pajisjes.



KËSHILLA TË TJERA PËR PËRDORIMIN E DUHUR

- Në raste të ndërprerjes të energjisë, thërrisni zyrën më të afërt të Kompanisë Energjetike dhe pyeteni sa do të zgjatë.
- Shumica e ndërprerjeve të energjisë të cilat korrigjohen brenda një ose dy orësh nuk ndikojnë në temperaturat e frigoriferit.
Sidoqoftë, duhet ta pakësoni numrin e hapjeve të derës kur s'ka energji.
- Nëse janë dhënë çelësa bashkë me frigoriferin, çelësat duhet të mbahen larg fëmijëve dhe nuk duhet të jenë pranë pajisjes.
- Pajisja mund të mos funksionojë mirë (mundësisht për shkak të temperaturës shumë të ngrohtë në frigorifer) kur vendoset për një periudhë të gjatë kohe poshtë fundit të ftohtë të intervalit të temperaturave për të cilën është bërë frigoriferi.
- Mos vendosni ushqime që prishen lehtë në temperaturë

të ulët, si banane, pjepër.

- Pajisja juaj nuk krijon akull, që do të thotë se nuk ka nevojë që të shkrini manualisht pajisjen tuaj pasi kjo do të kryhet automatikisht.
- Temperatura e pjesës(ve) me dy yje ose ndarjes(ve) të cilat kanë simbolin me dy yje (✱✱) është pak më e lartë se ndarja(et) e tjera të ngrirësit. Pjesa(ët) me dy yje ose ndarja(et) bazohet(n) në udhëzimet dhe/ose gjendjen siç është dërguar.

Këshilla për Kursimin e Energjisë

- Instalojeni pajisjen në një dhomë të freskët, të thatë me ajrim të mjaftueshëm. Sigurohuni të që mos jetë e ekspozuar nën dritën direkte të diellit dhe mos e vendosni asnjëherë pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull radiator).
- Mos bllokoni asnjëherë ajrimet ose grilat në pajisje.
- Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet para se ta vendosni në pajisje.

- Vendosni ushqim të ngrirë në frigorifer për ta shkrirë. Mund të përdorni temperaturat e ulëta të produkteve të ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
- Mos e mbani derën e pajisjes të hapur për shumë gjatë kur vendosni ushqim ose kur e nxirrni ushqimin jashtë. Sa më pak të qëndrojnë dera hapur, aq më pak akull do të formohet në frigorifer.
- Pastrojeni rregullisht frigoriferin nga pas. Pluhuri rrit konsumin e energjisë.
- Mos e vendosni temperaturën më të ftohtë nga sa është e nevojshme.
- Sigurohuni që të ketë shkarkim të mjaftueshëm ajri në bazën e frigoriferit dhe në murin e pasmë të frigoriferit. Mos i mbuloni hapësirat e ajrimit.
- Lini hapësirë në të djathtë, në të majtë, prapa dhe sipër kur e instaloni. Kjo do të ndihmojë në pakësimin e konsumit të energjisë dhe do t'i mbajë më të ulëta faturat tuaja të energjisë.
- Për përdorimin më të efektshëm të energjisë, ju lutem mbajini të gjitha sendet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet në vendin e dhënë nga furnitori.

Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime shtëpie dhe përdorime të ngjashme si

- hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
- shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi;
- ambiente të tipit për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
- furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse.

Vendosja e frigoriferit tuaj

DUKE U PËRGATITUR PËR TË INSTALUAR FRIGORIFERIN

Urime për blerjen e këtij Frigoriferi Samsung. Shpresojmë që t'i gëzoni karakteristikat dhe efikasitetet më të fundit që ofron kjo pajisje.



- Ky frigorifer duhet të instalohet në mënyrën e duhur dhe të vendoset në përputhje me manualin para se të përdoret.
- Përdoren këto pajisje vetëm për qëllimin për të cilin është bërë siç përshkruhet në këtë manual udhëzimesh.
- Ju rekomandojmë fort që çdo shërbim të kryhet nga një individ i kualifikuar.
- Ju lutem hidheni materialin e paketimit për këtë produkt në një mënyrë të shëndetshme për mjedisin.



- Hiqeni spinën e korrentit nga priza para se të ndërroni dritën e brendshme të frigoriferit.
- Përndryshe ekziston rreziku goditjeve elektrike.

Zgjedhja e vendit më të mirë për frigoriferin tuaj

- Një vend pa ekspozimin e drejtpërdrejtë të diellit.
- Një vend me sipërfaqe të sheshtë.
- Një vend me hapësirë të mjaftueshme që dera e frigoriferit të hapet lehtë.
- Lini hapësirë të mjaftueshme djathtas, majtas prapa dhe sipër për qarkullim ajri. Nëse frigoriferi nuk ka hapësirë të mjaftueshme, sistemi i brendshëm i ftohjes mund të mos punojë mirë.
- Ju lutem sigurohuni që pajisja të lëvizë lirshëm në rast të mirëmbajtjes & shërbimit.




- Lartësia e produktit mund të jetë e ndryshme në varësi të modeleve.
- Lini hapësirë në të djathtë, majtas, prapa dhe sipër kur e instaloni. Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.
- Mos e instaloni frigoriferin në një vend me temperaturë më të ulët se 10 °C.



Vendoseni njësinë drejt kur e instaloni, riparoni ose kur pastroni prapa frigoriferit dhe shtyni drejt përpara pasi të keni mbaruar punë. Sigurohuni që dysheja juaj të jetë e fortë për ta mbajtur frigoriferin të mbushur plot.



Hiqeni letrën mbi distancator dhe vendosni dy distancatorët (Biloku gri) në anën e pasme të frigoriferit për punim më të mirë. Sigurohuni që dy distancatorët të fiksohen si në figurën më poshtë kur montoni frigoriferin. Përmirëson performancën e frigoriferit.



KTHIMI I DERËS TË FRIGORIFERIT






Samsung rekomandon që kthimi i hapjes të derës të bëhet vetëm nga operatorët e aprovuar të Shërbimit të Samsung. Kjo do të jetë e tarifueshme dhe me shpenzimet e klientëve.




Asnjë dëmtim i shkaktuar gjatë përpjekjeve për kthimin e hapjes të derës nuk mbulohet nga garancia e prodhimit të pajisjes. Çdo riparim që kërkohet për shkak të kësaj rrethane do të jetë i tarifueshëm dhe me shpenzimet e klientëve.


Mjetet e nevojshme (Nuk janë dhënë)

		
Kaçavidë me Kokë Filips (+)	Kaçavidë me Kokë të Sheshtë (-)	Çelës 10 mm (për bulona)
		
Çelës 8 mm (për bulona)	Çelës anglez (për menteshat)	Çelës Hekzagon 5 mm (për menteshat e poshtme)

1. Hiqini 4 vidat nga sipër frigoriferit.




2. Hiqeni kapakun plastik dhe sigurohuni që ta shkëputni telin e lidhur me të. Pasi ta keni hequr kapakun plastik, kontrolloni pjesët për kthimin e derës.




Bëni kujdes të mos dëmtoni telat elektrikë kur hiqni kapakun plastik.

3. Shkëputini telat dhe hiqini 3 bulonat.




Sigurohuni që frigoriferi të jetë hequr nga priza para se të kapni telat elektrikë.

4. Hiqeni derën nga mentesha e poshtme duke e ngritur me kujdes derën sipër.




Dera e frigoriferit është e rëndë, bëni kujdes të mos vriteni kur hiqni derën e frigoriferit.


5. Largojeni kapakun e këmbëve të para kur hiqni 2 vidat.




6. Zhvidhosini 3 bulonat që mbajnë menteshën dhe gjithashtu zhvidhosini 3 bulonat në anën e majtë poshtë të këmba para ku do të vendoset mentesha e hequr.




7. Hiqeni boshtin e menteshës duke përdorur në fillim çelësin heksagon. Zhvidhoseni bulonin për të hequr ngritësin e menteshës dhe ndërrojeni anën e menteshës dhe ngritësit të menteshës.




8. Vendoseni menteshën poshtë në anën e majtë të frigoriferit ku u hoqën më parë bulonat në hapin 6. Vidhosini bulonat që u hoqën në anën e djathtë poshtë të frigoriferit për t'i përdorur në të ardhmen. Ndërroje Këmbën nga e majta në të djathtë.




9. Hiqini vidat poshtë në anën e majtë dhe të djathtë të derës së frigoriferit. Ndërrojeni anën e ndaluesit të derës nga e djathta në të majtë. Edhe ngritësi i menteshës duhet të ndërrohet gjithashtu.



10. Hiqeni kapakun e telave në krye të derës së frigoriferit për të ndërruar anën e telave.




11. Hiqeni menteshën dhe unazën mbajtëse nga dera e frigoriferit. Shkëputeni kapakun e menteshës të anës së djathtë dhe tërhiqni telat nga kapaku i menteshës.




Bëni kujdes të mos dëmtoni telat elektrikë kur hiqni kapakun menteshës.

12. Përdorni një çelës për të hequr boshtin e menteshës dhe pastaj goditeni menteshën dhe vendoseni përsëri boshtin e menteshës. Dhe për të hequr spesor në krye dhe atë në anën tjetër.




13. Montojeni përsëri menteshën në derën e frigoriferit duke bërë mbrapsht hapi 11. Sigurohuni që të përdorni kapakun e menteshës të anës së majtë (i cili mund të gjendet poshtë kapakut plastik të hequr nga hapi 2) dhe hiqini unazën mbajtëse. Pasi ta keni montuar përsëri menteshën, kapakun e telave dhe menteshës, ndërrojeni anën nga e djathta në të majtë.



14. Pasi të keni ndryshuar menteshën, mbylleni kapakun e telave në krye të derës së frigoriferit.




15. Hiqini kapakun e dorezës dhe hiqini vidat, sigurohuni që të shkëputni tapat dhe dorezën nga ana e majtë në të djathtë të derës. (Sigurohuni që të mbulonit anën e majtë me tapat e hequra.)




- Dorezat mund të mos kenë kapakë në varësi të modeleve.

16. Kthejeni tapën e menteshës dhe vendoseni kapakun e këmbëve të para. Vendoseni përsëri me kujdes derën e frigoriferit.




17. Shtrëngojini 3 bulonat dhe pastaj lidhni telat përsëri së bashku.




- PARALAJMËRIM** Sigurohuni që frigoriferi të jetë hequr nga priza para se të kapni telat elektrikë.


18. Lidhni telin në kapakun plastik dhe vendoseni përsëri kapakun në pozicionin e tij fillestar.



19. Shtrengojini përsëri në vend 4 vidat.



20. Hiqni rondelet e derës të Frigoriferit dhe Ngrirësit dhe vendosini ato pasi t'i keni rrotulluar 180°.



PARALAJMËRIM

Pasi t'i keni kthyer dyert, sigurohuni që rondelet e derës të Frigoriferit dhe Ngrirësit të jenë vendosur mirë.

Nëse jo, mund të ketë zhurmë ose lagështi e cila ndikon në performancën e frigoriferit.

NIVELIMI I FRIGORIFERIT


Nëse pjesa para e pajisjes është disi më lart se nga pas, dera mund të hapet dhe të mbyllet më me lehtësi. Rrotullojini këmbët rregulluese në drejtim të akrepave të orës për ta ngritur dhe në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta ulur lartësinë.

Rasti 1) Pajisja anohet në të majtë.

- Rrotullojeni këmbën rregulluese të majtë në drejtim të shigjetës derisa pajisja të jetë në nivel.


Rasti 2) Pajisja anohet në të djathtë.

- Rrotullojeni këmbën rregulluese të djathtë në drejtim të shigjetës derisa pajisja të jetë në nivel.



Përdorimi i frigoriferit tuaj

KONTROLLIMI I PANELIT TË KONTROLLIT



Çdo herë që shtypni butonin, do të bjerë një tingull i shkurtër.

PËRDORIMI I PANELIT TË KONTROLLIT

(1) Frigorifer

Shtypni butonin Fridge (Frigorifer) për të vendosur temperaturën e dëshiruar midis 1 °C dhe 7 °C.

Temperatura standarde e vendosur është 3 °C dhe çdo herë që shtypni butonin, temperatura do të ndryshojë në rendin e mëposhtëm treguesi i temperaturës do të tregojë temperaturën e dëshiruar.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Kur është bërë vendosja e temperaturës, treguesi i temperaturës do të tregojë temperaturën aktuale të frigoriferit. Nëse temperatura aktuale është më e lartë se 9 °C, treguesi i temperaturës do të tregojë 9 °C.

(2) Power Cool (Ftohje Energjike)

Shtypni butonin Power Cool (Ftohje Energjike) për të aktivizuar funksionin Power Cool (Ftohje Energjike).

Treguesi Power Cool (Ftohje Energjike) do të ndizet dhe frigoriferi do të përshejtojë kohën që duhet për të ftohur produktet në frigorifer.



Funksioni Power Cool (Ftohje Energjike) do të punojë për 2 orë e 30 minuta për të ftohur frigoriferin shpejt.

Për të çaktivizuar funksionin Power Cool (Ftohje Energjike), shtypni përsëri butonin Power Cool (Ftohje Energjike).



Funksioni Power Cool (Ftohje Energjike) nuk mund të përdoret bashkë me funksionin Vacation (Pushime).

Zgjedhja e funksionit Vacation (Pushime) do të çaktivizojë funksionin Power Cool (Ftohje Energjike).

(3) Door Alarm (Alarmi i Derës)

1. Alarm

Shtypni butonin Door Alarm (Alarmi i Derës) për të aktivizuar funksionin Alarm. Treguesi Alarm do të ndizet dhe frigoriferi do t'ju lajmërojë me një tingull alarmi nëse dera e frigoriferit mbahet hapur për më shumë se 2 minuta.



Për të çaktivizuar funksionin Alarm, shtypni përsëri butonin Door Alarm (Alarmi i Derës).

2. Display Off (Ekrani fikur)

Si standard, tregimi i temperaturës është i fikur, për të kaluar midis metodës ndezur dhe fikur, shtypni butonin Alarm Door (Alarmi i Derës) për 3 sekonda.


**(4) Kyçja e Kontrollit Vacation (Pushime)
(3 sek)**

 Shtypni butonin Vacation (Pushime) për të aktivizuar funksionin Vacation (Pushime) Treguesi Vacation (Pushime) do të ndizet dhe frigoriferi do ta vendosë temperaturën në 15 °C për të pakësuar konsumin e energjisë kur jeni larg (me pushime ose në udhëtime biznesi, etj). Mbajeni frigoriferin të pastër nga bakteret dhe erërat.

 Shtypni butonin Vacation (Pushime) për 3 sekonda për të aktivizuar funksionin e Child lock (Kyç fëmijësh) Treguesi Child lock (Kyç fëmijësh) do të ndizet dhe të gjitha butonat në panelin e kontrollit do të kyçen. Për të çaktivizuar funksionin Child Lock (Kyç Fëmijësh, shtypeni butonin Vacation (Pushime) përsëri për 3 sekonda.



- Funksioni Vacation (Pushime) do të çaktivizohet automatikisht nëse zgjidhni funksionin Power Cool (Ftohje Energjike ose ndryshoni temperaturën ndërkohë që funksioni Vacation (Pushime) është aktiv.
- Sigurohuni që t'i hiqni ushqimet para se të përdorni funksionin Vacation (Pushime).



- Disa prej karakteristikave si depozita e ujit dhe stacioni i pijeve mund të jenë të ndryshme dhe mund të mos jenë në dispozicion në varësi të modelit.
- Për të fituar më shumë hapësirë, mund ta hiqni depozitën e ujit (**7**). Nuk ndikon në karakteristikat termale dhe mekanike. Volumi i deklaruar i hapësirës të dhomës së frigoriferit është llogaritur pa këtë pjesën.

(1) Raftet prej xhami

Raftet e bëra prej xhami janë të lehta për t'u pastruar dhe e bëjnë të lehtë të shikohet çfarë ka brenda në frigorifer.

Këto rafte janë bërë që të jenë rezistente ndaj plasaritjeve dhe mund të përdoren për të vendosur të gjitha llojet e ushqimeve dhe pijeve.

(2) Shportat e heqshme e ushqimeve

Një shportë ushqimesh e bërë që të rregullohet horizontalisht.

Mund ta lëvizni shportën majtas dhe djathtas në varësi të gjërave që janë poshtë.

Mund të vendosni pije, produkte të përditshme ose ushqime që duhen gatuar shpejt.

(3) Raft i palosshëm

Rafti funksionon si raft me thellësi të plotë ose mund të futet brenda për të marrë enë më të mëdha.

(4) Sirtar i freskët

Ndihmon për të ruajtur shijen e ushqimeve dhe zgjat freskinë e tyre. Përdoreni për të vendosur bukë dhe kek.

(5) Kuti e madhe për kontroll të lagështisë

Mund të përdorni kutinë e madhe të kontrollit të lagështisë për frutat dhe perimet për të ruajtur freskinë e tyre.

(6) Mbrojtëse e thellë dere

Bërë për të mbajtur sende të mëdha, të rënda si kuti qumështi ose shishe dhe enë të mëdha.

(7) Depozitë uji

Mund të hidhni ujë të freskët në depozitën e ujit dhe ta merrni ujin nga dispenseri i ujit pa hapur frigoriferin.

(8) Tabaka vezësh

Vendi më i mirë për të mbajtur vezët.

Vendoseni tabakanë e vezëve mbi raft për t'i mbajtur vezët të sigurt dhe për t'i marrë me lehtësi.




- Nëse planifikoni të largoheni për shumë kohë, zbrazeni frigoriferin dhe fiken. Fshijeni lagështinë nga brenda pajisjes dhe lëreni derën të hapur. Kjo ndihmon që të mos krijohen erëra dhe myk.
- Nëse frigoriferi nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, hiqeni nga priza.

PËRDORIMI I RAFTIT TË PALOSSHËM

Mund ta fusni brenda raftin e palosshëm nëse ju duhet të vendosni enë ose produkte më të mëdha mbi raftin më poshtë.

1. Ngrijeni pak raftin dhe shtyjeni brenda.
2. Thjesht mund ta tërhiqni raftin e futur për ta përdorur raftin e shtrirë plotësisht.




PËRDORIMI I KUTISË SË MADHE PËR KONTROLLIN E LAGËSHTISË

Mund të përdorni kutinë e madhe të kontrollit të lagështisë për të kontrolluar produktet të cilave u duhet ruajtur freskia.

Përdorni levën e kontrollit të lagështisë sipër sirtarit për të rregulluar lagështinë.

Lëvizeni levën në anën e djathtë për ta mbajtur lagështinë të ulët brenda sirtarit.

Lëvizeni levën në anën e majtë për ta mbajtur lagështinë të lartë brenda sirtarit. Më shumë vrima lejojnë më shumë lagështi brenda sirtarit.



PËRDORIMI I DISPENSERIT TË UJIT

Mbushja me ujë

Mund ta mbushni me ujë depozitën e ujit që është brenda frigoriferit ose mund ta hiqni depozitën e ujit për ta mbushur.


Metoda 1

Hidhni ujë në vrimën sipër depozitës së ujit.
Nëse hidhni ujë shumë shpejt, mund të derdhet.



Metoda 2


1. Lëshojeni çelësin në të dyja anët e depozitës së ujit për të hequr kapakun e depozitës së ujit.
2. Hidhni ujë në depozitën e ujit.



Mos hidhni asgjë tjetër veç ujit në depozitën e ujit.

Heqja e ujit nga dispenseri.

Vendosni një gotë poshtë çezmës të ujit dhe shtyni lehtë me gotë kundrejt levës të dispenserit.




- Sigurohuni që gota të jetë drejt me dispenserin që të mos ju derdhet uji.
- Dispenseri i ujit mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të modelit.

HEQJA E PJESËVE TË BRENDSHME

Shporta e lëvizshme e ushqimeve


Tërhiqeni plotësisht jashtë shportën e ushqimeve dhe pastaj ngrijeni pak lartë për ta hequr.



Raftet

Ngrijini me kujdes raftet me të dyja duart dhe tërhiqini drejt vetes.


(Raft xhami/Raft i palosshëm)



Sirtarët


Tërhiqini sirtarët plotësisht jashtë dhe pastaj ngrijini pak lart për t'i hequr.

(Sirtar plastik/Kuti e madhe e kontrollit të lagështisë)



Mbrojtëset e derës

Kapini fort mbrojtëset e derës me të dyja duart dhe ngrijini lart me kujdes për t'i hequr ato.



Depozitë uji

Kapeni fort depozitën e ujit me të dyja duart dhe ngrijini lart drejt vetes me kujdes për ta hequr.



- Depozita e ujit mund të mos jetë e disponueshme në varësi të modelit.

PASTRIMI I FRIGORIFERIT



Mos përdorni Benzinë, Hollues ose Clorox™ për pastrim.
Ato mund të shkaktojnë dëme të sipërfaqes së pajisjes dhe mund të krijojnë rrezik zjarri.



Mos e spërkatni frigoriferin me ujë ndërkohë që është në prizë pasi kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
Mos e pastroni frigoriferin me benzinë, hollues ose detergjent makine për shkak të rrezikut të zjarrit.

NDËRRIMI I DRITËS SË BRENDSHME



Për llambën LED, ju lutem kontaktoni me inxhinierin e shërbimit për ta ndërruar.

Zgjidhja e problemit

PROBLEMI	ZGJIDHJA
Pajisja nuk punon fare ose temperatura është shumë e lartë.	- Kontrolloni nëse spina e korrentit është lidhur mirë. - A është vendosur mirë kontrolli i temperaturës në panelin e parmë? - A bie drita e diellit mbi pajisje apo a ka ndonjë burim nxehtësie pranë? - A është pjesa e pasme e pajisjes shumë afër murit?
Ka zhurma të pazakonta.	- Kontrolloni nëse pajisja është instaluar mbi një dyshe me të sheshtë. - A është pjesa e pasme e pajisjes shumë afër murit? - A ka rënë ndonjë objekt i huaj prapa ose poshtë pajisjes? - A vjen zhurma nga kompresori në pajisje? - Mund të dëgjohet një zhurmë e goditjes të lehtë brenda pajisjes; kjo është normale. Ky tingull ndodh kur aksesoret e ndryshëm kontraktohen ose zgjerohen.
Cepat e parmë dhe anët e pajisjes janë të ngrohta dhe fillon të formohet kondensimi.	- Janë instaluar tuba anti-nxehje në cepat përpara pajisjes për të mos lejuar formimin e kondensimit. - Kur temperaturat përreth rriten, kjo mund të mos jetë gjithmonë e efektshme. - Sidoqoftë, nuk është diçka jonormale. - Në mot shumë të lagësht, mund të formohet kondensim mbi sipërfaqen e jashtme të pajisjes kur lagështia në ajër bie në kontakt me sipërfaqen e ftohtë të pajisjes.
Mund të dëgjoni flluska lëngjesh në pajisje.	Ky është ftohësi i cili ftoh brenda pajisjes.
Ka një aromë të keqe në pajisje.	- A ka ushqim të prishur brenda frigoriferit? - Sigurohuni që ushqimet me erë të fortë (për shembull, peshku) të jetë i mbështjellë që të mos dalë ajri. - Pastrojeni frigoriferin rregullisht dhe hidheni ushqimin e prishur ose të dyshimtë.
Ka një shtresë ngrice mbi muret e pajisjes.	- A janë hapësirat e ajrimit të bllokuara nga ushqimi i vendosur në frigorifer? - Lini hapësirë midis ushqimeve sa më shumë të jetë e mundur për të përmirësuar qarkullimin e ajrit. - A është dera e mbyllur plotësisht?
Formohet kondensim në muret e brendshëm të pajisjes dhe pranë perimeve.	- Ushqim me përmbajtje të lartë uji mbahet i pambuluar me një nivel të lartë lagështie ose dera është lënë hapur për një kohë të gjatë. - Ruajeni ushqimin me kapak ose me enë të mbyllura.


Pjesa e Instalimit

Instalimi i produkteve së bashku

Kombinim Krahpërkah i mundur me Modelet Samsung që fillojnë me RZ**, RR**.

Ju lutem pyesni te dyqani për hollësitë si Ngjyra dhe Dizajni. Për marrëveshjen Krahpërkrah ju lutem ndiqni të mëposhtmet.

- Rekomandohet që të vendoset frigoriferi në të djathtë për performancë më të mirë.
- Për lustër perfekte, lini hapësirë dhe instaloni NDARËS në Mjetet e instalimit të dhëna. (Të disponueshme vetëm për disa modele)
- Sigurohuni që lartësia e frigoriferit dhe ngrirësit të jetë e njëjtë me referimin e faqes 16.




Mjetet e Nevojshme

Fiksues	Shufër Bashkuese	Fiksuesi i Poshtëm A, B	Vidat


Si ta instaloni produktin

Sigurohuni që të fikni korrentin për të dy produktet.


1. Mbajeni distancën midis frigoriferit dhe ftohësit rreth 5~7 mm.
2. Hiqeni kapakun e këmbëve të para të frigoriferit dhe ngrirësi duke hequr




3. Hiqeni vidën nga secili produkt dhe vendosini ato përsëri pasi të keni vendosur fiksuesin e poshtëm.




4. Vendosni shufrën bashkuese midis frigoriferit dhe ngrirësit.




5. Vendosni shtrënguar fort dy fiksuesit sipër produkteve.



6. Vendoseni përsëri kapakun e këmbëve të para në të dyja produktet.



7. Bashkoni fiksuesin e poshtëm B me vida nga prapa produkteve.



Pärkujitues

Kufijtë e Temperaturës të Ambientit të Dhomës

Ky frigorifer është projektuar që të funksionojë në temperatura ambienti të përcaktuara nga kategoria e tij e temperaturës e shënuar në pllakën e klasifikimit.

Kategoria	Simbol	Intervali i Temperaturës të Ambientit (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperim i Zgjatur	SN	+10 deri në +32	+10 deri në +32
Temperim	N	+16 deri në +32	+16 deri në +32
Nëntropikale	NT	+16 deri në +38	+18 deri në +38
Tropikale	T	+16 deri në +43	+18 deri në +43



Temperaturat e brendshme mund të ndikohen nga faktorë të tillë si vendndodhja e frigoriferit, temperatura e ambientit dhe frekuenca me të cilën hapni derën.

Rregulloni temperaturën siç kërkohet për të kompensuar për këta faktorë.

Albanian



Hedhja e duhur e këtij produkti (Mbeturina pajisjesh elektrike dhe elektronike)

(Vlen për vendet me sisteme të ndara grumbullimi)

Kjo shenjë në produkt, në aksesore ose në dokumentacion tregon se produkti dhe aksesoret e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tyre funksionale. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njerëzve nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi ndajini këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiake duhet të kontaktojnë ose shitësin nga ku kanë blerë këtë produkt, ose zyrën e qeverisjes vendore për informacione rreth vendit dhe mënyrës me të cilën mund t'i transportojnë këta artikuj për riciklim të sigurt për ambientin.

Përdoruesit e bizneseve duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të shikojnë kushtet e përgjithshme të kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesoret e tij elektronikë nuk duhet të përzihen në hedhje me mbeturina të tjera komerciale.



Ладилник упатство за употреба

ЗАМИСЛЕТЕ ГИ МОЖНОСТИТЕ

Ви благодариме што го купивте овој Samsung производ.

Самостоечки уред

SAMSUNG

Содржина

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ	2
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЛАДИЛНИКОТ	12
РАКУВАЊЕ СО ЛАДИЛНИКОТ	17
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ	23
ДЕЛ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА	24

Безбедносни информации

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

- Пред да започнете со употреба на уредот, внимателно прочитајте го упатството и зачувајте го за подоцнежна употреба.
- Користете го овој уред само за предвидената намена како што е опишано во ова упатство за употреба. Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен ако не се под надзор или немаат

добиено упатства во врска со употребата на уредот од страна на лицето коешто е одговорно за нивната безбедност.

- Уредот може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку истите се надгледуваат или им се дадени упатства за користење на апаратот на безбеден начин и доколку ја разбираат опасноста која им прети. Децата не смеат да играат со уредот. Децата не смеат

да чистат или да изведуваат корисничко одржување без надзор.

- Поради тоа што ова упатство за употреба важи за повеќе модели, карактеристиките на вашиот ладилник може да се разликуваат од оние опишани во ова упатство.

Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Опасни или небезбедни активности коишто може да доведат до тешка телесна повреда или смрт.
 ВНИМАНИЕ	Опасни или небезбедни активности коишто може да доведат до лесна телесна повреда или материјална штета.
	НЕ обидувај се.
	НЕ демантирај.
	НЕ допирај.
	Внимателно следи ги упатствата.
	Извлечи ја приклучницата од сидниот приклучок.

	Провери дали машината е заземјена за да не дојде до струен удар.
	Повикај го контакт центарот за помош.
	Напомена:

Овие знаци за предупредување служат за спречување на ваша повреда како и повреда на другите. Ве молиме следете ги внимателно. Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно место за подоцнежна употреба.



ВАЖНИ ЗНАЦИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ПРИ ИНСТАЛАЦИЈА



- Не вградувајте го ладилникот на влажно место или на место каде што може да дојде во контакт со вода.
- Оштетената изолација на електричните делови може да предизвика струен удар.
- Не ставајте го ладилникот на директна сончева светлина и не изложувајте го на топлина од печки, собни греалки и други апарати.
- Никогаш не употребувајте гасни цевки, телефонски линии или други потенцијални електрични спроводници за заземјување.
- Несоодветната употреба на приклучокот за заземјување може да доведе до струен удар.
- Не вклучувајте неколку апарати на истиот кабел со повеќе приклучоци. Ладилникот секогаш треба да е вклучен во посебен електричен приклучок со волтажа еднаква на волтажата на типската плочка.

- На овој начин се овозможуваат најдобри перформанси, а се спречува и преоптоварување на куќната инсталација што може да предизвика опасност од пожар поради прегреани жици.
- Ако сидниот приклучок е лабав, не вклучувајте ја приклучницата.
- Постои опасност од струен удар или пожар.
- Не употребувајте кабел којшто е напукнат или изабен по должината или на краевите.
- Не виткајте го премногу струјниот кабел и не ставајте тешки предмети врз него.



- Пред да се користи, овој ладилник мора правилно да се вгради и да се постави во согласност со упатството.
- Приклучете ја приклучницата во прописна положба, така што кабелот ќе виси надолу.
- Ако ја приклучите приклучницата наопаку, жицата може да се откачи и да предизвика пожар или струен удар.
- При поместување на ладилникот, внимавајте да

не поминете преку струјниот кабел и да го оштетите.

- Тоа претставува опасност од пожар.
- Осигурајте се дека приклучницата не е смачкана или оштетена со задната страна на ладилникот.
- Чувајте ги материјалите на пакувањето надвор од дофат на деца.
- Ако децата ги стават на глава постои опасност од задушување.
- Уредот мора да се постави на тој начин што приклучницата ќе биде достапна и по инсталацијата.



- Ладилникот мора да биде заземјен.
- Мора да го заземјите ладилникот за да се спречи губиток на електрична енергија или да се спречат струјните удари предизвикани од истекување на струја од ладилникот.



- Ако струјниот кабел е оштетен, веднаш повикајте ги производителот или претставникот на сервисниот центар да го заменат.

- Осигурувачот на ладилникот мора да го заменат квалификуван техничар или сервисна компанија.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна повреда.



ВНИМАНИЕ

СИМБОЛИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ ИНСТАЛАЦИЈА



- Не дозволувајте да се затвори отворот за вентилација во оградениот дел на уредот или во монтажната конструкција.
- Оставете го уредот да стои 2 часа по инсталацијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ВАЖНИ ЗНАЦИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБАТА



- Не вклучувајте ја приклучницата со мокри раце.
- Не чувајте предмети на горната страна на уредот.
- Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда.

повреда и/или материјална штета.

- Не ставајте садови полни со вода на ладилникот.
- Ако се истури, постои опасност од пожар или струен удар.
- Не дозволувајте им на децата да се нишаат на вратата. Во спротивно, може да дојде до тешка повреда.
- Не дозволувајте им на децата да влезат во ладилникот. Постои опасност децата да останат заробени внатре.
- Никогаш не ставајте прсти или други предмети во отворот на диспензерот.
- Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.
- Не чувајте испарливи или запаливи супстанции во ладилникот.
- Чувањето на бензол, разредувач, алкохол, етер, ЛП гас и други такви производи може да предизвика експлозија.
- Не чувајте фармацевтски производи, научни материјали или други производи чувствителни на температура во ладилникот.

- Производи коишто бараат строга контрола на температурата не смеат да се чуваат во ладилникот.
- Не ставајте и не користете електрични апарати во ладилникот, освен ако тоа не го препорачува производителот.
- Не употребувајте механички направи или други средства за забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто се препорачани од производителот.
- Не оштетувајте го разладното коло.



- Немојте сами да го расклопувате или поправате ладилникот.
- Постои опасност од пожар, дефект и/или телесна повреда.



- Децата треба да се надгледуваат за да се спречи да си играат со уредот.
- Шишињата треба да се чуваат блиску едно до друго така што нема да паднат.
- Овој производ е наменет само за чување храна во домашни услови.

- Ако се забележи истекување на гас, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
- Користете ги само ЛЕД ламбите од производителот или претставникот на сервисниот центар.



- Ако почувствувате фармацевтска миризба или чад, веднаш извлекете го кабелот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Доколку имате проблеми при замена на сијалицата, контактирајте со претставникот на сервисниот центар.
- Ако производот е опремен со ЛЕД ламба, немојте сами да ги раслопувате капакот на ламбата и ЛЕД ламбата.
- Контактирајте со претставникот на сервисниот центар.



ЗНАЦИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ УПОТРЕБА



- За да постигнете најдобри перформанси на производот,
 - не ставајте ја храната блиску пред отворите за вентилација на задниот дел од уредот бидејќи тоа може да го попречи слободното струење на воздухот во ладилникот.
 - Убаво завиткајте ја храната или ставете ја во херметички затворени садови пред да ја ставите во ладилникот.
- Полнете ги резервоарот за вода, чинијата за мраз, коцките вода само со пивка вода.
- Не нанесувајте силен удар и не употребувајте прекумерна сила на стаклената површина.
- Скршеното стакло може доведе до телесна повреда и/или материјална штета.



- Ако ладилникот е оштетен од вода, извлекете го кабелот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.



ВНИМАНИЕ

ЗНАЦИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ ЧИСТЕЊЕ



- Не прскајте со вода директно на внатрешната или надворешната страна на ладилникот.
- Постои опасност од пожар или струен удар.
- Не прскајте со запаливи гасови во близина на ладилникот.
- Постои опасност од експлозија или пожар.
- Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
- Печатените букви на екранот може да испаднат.



- Отстранете ги страните тела или правот од иглите на приклучокот. Но не користете водена или влажна крпа кога го чистите приклучокот или кога отстранувате туѓи тела или прав од иглите на приклучокот.
- Во спротивно, постои опасност од пожар или струен удар.



- Пред чистење и поправање исклучете го ладилникот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ВАЖНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ПРИ ОТСТРАНУВАЊЕ



- При отстранување на овој производ или на други ладилници, отстранете ги вратите/ бравите и рачките на вратите така што малите деца и животните не може да се заклучат внатре. Децата треба да се надгледуваат за да се спречи да си играат со уредот.
- Отстранете го материјалот на пакувањето на овој производ на еколошки начин.
- Прицврстете ги полиците на место за да не може децата лесно да влезат внатре. Пред да го отстраните уредот, проверете да не се оштетени цевките на задната страна.
- Како разладно средство се користат R-600a или R-134a. Проверете ја етикетата на задниот дел од уредот или етикетата со ознаката на

типот во внатрешноста на ладилникот за да видите кое разладно средство се користи за вашиот ладилник.

Ако овој производ содржи запалив гас (разладно средство R-600a), информирајте се кај локалните власти за начинот на безбедно отстранување на овој производ.

Циклопентан се користи како издувен гас за изолациските делови.

За гасовите во изолациските материјали потребна е специјална процедура за отстранување.

Информирајте се кај локалните власти за начинот на отстранување на овој производ.

Пред да го отстраните уредот, проверете да не се оштетени цевките на задната страна.

Цевките треба да се расклопат на отворено.

- Ако уредот содржи разладно средство изобутан (R-600a), природен гас со висока еколошка компатибилност, но и многу запалив.

Кога го транспортирате и вградувате уредот треба да

внимавате да не се оштетат деловите од разладното коло.

- Разладното средство што протекнува од цевководот може да се запали или да предизвика повреда на очите. Ако се открие истекување, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.



- За да избегнете создавање на запалива мешавина од гас и воздух во случај на појава на истекување во разладното коло, искористеното количество на разладното средство зависи од големината на просторијата во којашто може да е поставен уредот. Никогаш не вклучувајте оштетен уред. Доколку не сте сигурни, консултирајте се со продавачот. Просторијата во којашто е поставен ладилникот мора да има волумен од 1 m³ за секои 8 g

разладно средство R-600 во уредот. Количеството на разладно средство во уредот е прикажано на плочката за идентификација во внатрешноста на уредот.



ДОПОЛНИТЕЛНИ СОВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

- Во случај на прекин на електричната енергија, јавете се во локалната канцеларија на компанијата за електрична енергија за да се информирате колку долго ќе трае прекилот.
- Повеќето прекини на електрична енергија се отстрануваат во рок од еден или два часа и не влијаат на температурата на ладилникот. Меѓутоа, додека електричната енергија е во прекин треба да го сведете отворањето на вратата на минимум.
- Ако ладилникот е опремен со клуч, треба да се чува надвор од дофат на децата и подалеку од уредот.
- Уредот може да не

работи усогласено (евентуално зголемување на температурата во ладилникот) кога е поставен подолг период под најниската предвидена температура за уредот.

- Не чувајте храна којашто лесно се расипува на ниска температура, како на пр. банани, дињи.
- Вашиот уред не создава мраз, што значи дека нема потреба од рачно одмрзнување бидејќи тоа се изведува автоматски.
- Температурата во одделот(е) или преградата(е) што го има симболот „две ѕвездички“ (✱✱) е малку повисока од температурата во другата преграда/другите прегради од замрзнувачот. Одделот(е) или преградата(е) со две ѕвездички е(се)засновани на упаствата и/или условите при кои се доставени.

Совети за штедење енергија

- Вградете го уредот во сува и добро проветрена просторија со соодветна вентилација. Погрижете се да не биде изложен на директна сончева

светлина и никогаш не ставајте го во близина на директен извор на топлина (радијатор, на пример).

- Не блокирајте ги отворите или решетките за вентилација на уредот.
- Секогаш оставете ја топлата храна да се излади пред да ја ставите во уредот.
- Ставете замрзната храна во ладилникот да се стопли. Со тоа ја користите ниската температура на замрзнатата храна за ладење на храната во ладилникот.
- Не оставајте ги вратите на уредот отворени премногу долго кога ја ставате или вадите храната. Колку пократко е отворена вратата, толку помалку мраз ќе се формира во замрзнувачот.
- Редовно чистете го задниот дел на ладилникот. Правот ја зголемува потрошувачката на електрична енергија.
- Не поставувајте ја температурата пониско од потребното.
- Обезбедете соодветно испуштање на воздухот во основата и на задната страна на ладилникот. Не покривајте

ги отворите за вентилација.

- При инсталација обезбедете доволно растојание од десната и левата страна како и од долната и горната страна. Со тоа ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите сметките за електрична енергија.
- За најефективна употреба на енергија, чувајте ги сите внатрешни делови како што се корпи, фиоки, полицаи во положба предвидена од производителот.

Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример:

- кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини;
- куќи на фарми и од страна на клиенти во хотели, мотели и други станбени објекти;
- објекти од типот ноќевање со појадок;
- примена во угостителството и во други објекти во коишто не се врши малопродажба.

Поставување на ладилникот

ПОДГОТОВКИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ НА ЛАДИЛНИКОТ

Ви честитаме на купувањето на овој Samsung ладилник. Се надеваме дека ќе уживате во најсовремените функции и ефикасности коишто ги нуди овој нов уред.

- Пред да се користи, овој ладилник мора правилно да се вгради и да се постави во согласност со упатството.
- Користете го уредот само за намената опишана во ова упатство.
- Строго ви препорачуваме сервисирањето да го извршува квалификувано лице.
- Отстранете го материјалот на пакувањето на овој производ на еколошки начин.





- Извлечете го кабелот од приклучокот пред да го промените внатрешното светло на ладилникот.

- Во спротивно, постои опасност од струен удар.

Избор на најдобра локација за ладилникот

- Локација без изложеност на директна сончева светлина.
- Локација со рамна подна површина.
- Локација со доволно простор за лесно отворање на вратата на ладилникот.
- Овозможува доволно простор за струење на воздухот од десната и левата страна како и од долната и горната страна. Ако ладилникот нема доволно простор, внатрешниот систем за ладење нема да работи како што треба.
- Проверете дали уредот може лесно да се помести при одржување и сервисирање.




- Височината на производот може да се разликува во зависност од моделот.
- При инсталација обезбедете доволно растојание од десната и левата страна, како и од задната и горната страна. Со тоа ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите сметките за електрична енергија.
- Не инсталирајте го ладилникот во просторија со температура пониска од 10 °C.



Извлечете ја единицата при инсталација, сервисирање или чистење зад ладилникот и турнете ја назад откако ќе завршите со работа. Проверете дали подот може да го издржи полниот ладилник.



Отстранете ја хартијата од разделувачот, а потоа прикачете ги двата разделувачи (сиви коцки) на задната страна од фрижидерот за поголема ефикасност. Погрижете се двата разделувачи да бидат прицврстени како на сликата подолу кога го монтирате фрижидерот. Така се подобруваат перформансите на фрижидерот.



МЕНУВАЊЕ НА СТРАНАТА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА НА ЛАДИЛНИКОТ



Samsung препорачува менувањето на страната за отворање на вратата да го вршат сервисери кои се одобрени од страна на Samsung. Оваа постапка се плаќа и е на сметка на потрошувачите.




Оштетувањата направени при обид за менување на страната за отворање на вратата не се покриени со гаранцијата која ја дава производителот на уредот. Сите поправки коишто ќе треба да се извршат во вакви околности мора да се платат и ќе бидат на сметка на потрошувачите.


Потребен алат (не е вклучен)

Одвртувач крстач (+)	Рамен одвртувач (-)	10 mm гнездест клуч (за машински завртки)
8 mm гнездест клуч (за машински завртки)	Кукаст клуч (за осовина на шарка)	5 mm имбус клуч (за долна осовина на шарка)

- Отстранете ги 4-те завртки на врвот од ладилникот.




- Отстранете го пластичниот поклопец и проверете дали сте ја исклучиле жицата која што е поврзана со него. Откако ќе го отстраните пластичниот поклопец, проверете ги деловите за менување на страната за отворање на вратата.




Внимавајте да не ги оштетите електричните жици при отстранување на пластичниот поклопец.

- Исклучете ги жиците и тогаш отстранете ги трите машински завртки.



Проверете дали ладилникот е исклучен пред да ракувате со електричните жици.


- Отстранете ја вратата од долната шарка со внимателно подигање на вратата нагоре.




Вратата на ладилникот е тешка, внимавајте да не се повредите при отстранување на вратата на ладилникот.

ПОСТАВУВАЊЕ


5. Извадете го предниот ножен поклопец откако ќе ги отстраните 2-те завртки.




6. Одвртете ги трите машински завртки коишто ја прицврстуваат шарката и исто така одвртете ги трите машински завртки на долната лева страна до предната ногарка каде што ќе биде прицврстена отстранетата шарка.



7. Одделете ја осовината на шарката на вратата најпрвин со користење на имбус клуч. Одвртете ја машинската завртка за да го отстраните држачот на шарката и променете ја страната на осовината на шарката и на држачот на шарката.




8. Прицврстете ја шарката на долната лева страна на ладилникот на местото на претходно отстранетите машинските завртки во чекор 6. Прицврстете ги отстранетите машински завртки на долната десна страна од ладилникот за подоцнежна употреба. Заменете ја ногалката од левата на десната страна.




9. Отстранете ги завртките од долната лева и десна страна на вратата од ладилникот. Променете ја страната на стопирачот на вратата оддесно на лево. Држачот за шарка исто така треба да се промени.



10. Отстранете го поклопецот за жици на горната страна од вратата на ладилникот за да ја промените страната на жиците.




11. Отстранете ги шарката и нитната од вратата на ладилникот. Извадете ја десната страна на поклопецот на шарката и повлечете ги жиците од поклопецот на шарката.




Внимавајте да не ги оштетите електричните жици при отстранување на поклопецот за шарката.

12. Користете клуч за да ја извадите осовината на шарката, а потоа завртете ја шарката и повторно прицврстете ја осовината на шарката. И отстранете го чепот на горниот дел и прицврстете го на другата страна.




13. Составете ја шарката на вратата на ладилникот како што е опишано во чекор 11. Проверете дали го користите поклопецот на шарката од левата страна (којшто може да се најде под отстранетиот пластичен поклипец од чекор 2) и отстранете ја нитната. Откако ќе ги составите шарката, жицата и поклопецот на шарката, сменете ја страната од десно на лево.




14. Откако ќе ја замените шарката, затворете ја со поклопецот за жици од горната страна на вратата на ладилникот.

“Cover Wire Door R”
(Поклопец Жица Врата
R) може да се најде во
пакувањето



15. Извадете го поклопецот на шарката и отстранете ги завртките, проверете дали сте ги извадиле капачињата и рачката од левата на десната страна од вратата. (Проверете дали сте ја покриле левата страна со извадените капачиња.)




Можно е рачките да немаат поклопец во зависност од моделот.

16. Сменете го капачето на шарката и прицврстете го предниот ножен поклопец. Внимателно повторно ставете ја вратата на ладилникот.




Капаче на шарка

17. Прицврстете ги трите машински завртки, а потоа повторно поврзете ги жиците.




Проверете дали ладилникот е исклучен пред да ракувате со електричните жици.


18. Поврзете ја жицата на пластичниот поклопец и повторно ставете го поклопецот во почетната положба.



19. Прицврстете 4 завртки на неговото место.



20. Извадете ги заптивките на вратата на ладилникот и на замрзнувачот, а потоа прицврстете ги откатко ќе ги ротираете за 180°.



Откако ќе ја смените страната на отворање на вратата, проверете дали заптивките на вратата на ладилникот и замрзнувачот се правилно поставени. Доколку не се, може да се чујат звуци или да се формира роса којашто влијае врз работата на ладилникот.

НИВЕЛИРАЊЕ НА ЛАДИЛНИКОТ


Доколку предниот дел на уредот е малку повисок од задниот, вратата може полесно да се отвори и затвори. Свртете ги ногарките во насока на движење на стрелките на часовникот за да ја зголемите височината и во насока на движење спротивна од движењето на стрелките на часовникот за да ја намалите височината.

Случај 1) Уредот се навалува надолу на левата страна.

- Свртете ја левата ногарка за нивелирање во насока на стрелката додека уредот не се израмни.


Случај 2) Уредот се навалува надолу на десната страна.

- Свртете ја десната ногарка за нивелирање во насока на стрелката додека уредот не се израмни.



Ракување со ладилникот

ПРОВЕРКА НА КОНТРОЛНАТА ТАБЛА



Секогаш кога ќе го притиснете копчето ќе се чуе краток звук.

УПОТРЕБА НА КОНТРОЛНАТА ТАБЛА

(1) Ладилник

Притиснете го копчето Fridge (Ладилник) за да ја поставите посакуваната температура помеѓу 1 °C и 7 °C. Стандардната температура е поставена на 3 °C и секогаш кога ќе го притиснете ова копче, температурата ќе се промени според следниов редослед и показателот за температурата ќе ја прикаже посакуваната температура.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Откако ќе завршите со нагодувањата за температурата, показателот за температурата ќе ја прикаже моменталната температура на ладилникот. Доколку моменталната температура е повисока од 9 °C, показателот за температура ќе прикаже 9 °C.

(2) Засилено ладење



Притиснете на копчето Power Cool (Засилено ладење) за да ја активирате функцијата за засилено ладење. Показателот за засилено ладење ќе засвети и ќе се забрза времето коешто му е потребно на ладилникот за ладење на производите во ладилникот. Функцијата за засилено ладење ќе работи 2 часа и 30 минути и брзо ќе го олади ладилникот. За деактивирање на функцијата за засилено ладење, повторно притиснете на копчето Power Cool (Засилено ладење).



Функцијата за засилено ладење не може да се користи заедно со функцијата за одмор. Со избирањето на функцијата за одмор автоматски ќе се деактивира функцијата за засилено ладење.

(3) Аларм за врата



- Аларм
Притиснете го копчето Door Alarm (Аларм за врата) за да ја активирате функцијата за аларм. Показателот за аларм ќе засвети и ладилникот ќе Ве предупреди со звук за аларм доколку вратата на ладилникот е отворена подолго од 2 минути. За деактивирање на функцијата за аларм, повторно притиснете го копчето Door Alarm (Аларм за врата).
- Исклучи го приказот
Стандардно, приказот за температурата е исклучен, за да го вклучите држете го притиснато копчето Door Alarm (Аларм за врата) 3 секунди.


(4) Контролирање на заклучувањето со функцијата за одмор (3 секунди)

Притиснете го копчето Vacation (Одмор) за да ја активирате оваа функција. Показателот за одмор ќе засвети и во ладилникот температурата ќе биде поставена на 15 °C со цел минимизирање на потрошувачката на електрична енергија додека сте отсутни (на одмор или службен пат итн.). Одржувајте го ладилникот без бактерии и непријатни мириси.

Држете го притиснато копчето Vacation (Одмор) 3 секунди за да ја активирате функцијата за заклучување од деца. Показателот за заклучување од деца ќе засвети и сите копчиња на контролната табла ќе се заклучат. За деактивирање на функцијата за заклучување од деца, држете го притиснато копчето Vacation (Одмор) 3 секунди.



- Функцијата за одмор автоматски ќе се деактивира ако ја изберете функцијата за засилено ладење или ја приспособите температурата додека е вклучена функцијата за одмор.
- Проверете дали сте ја отстраниле храната пред да ја користите функцијата за одмор.



- Некои опции како што се резервоарот за вода и делот за пијалаци може да се разликуваат и да не се достапни во зависност од моделот.
- За да добиете повеќе простор, отстранете го резервоарот (7) за вода. Тоа не влијае на термичките и механичките карактеристики. Утврдениот волумен за складирање во фиоката на ладилникот се пресметува кога овој дел е отстранет.

(1) Стаклени полица

Стаклените полица лесно се чистат и лесно се гледа што има во ладилникот. Овие полица се направени така што не може да се скршат и може да се користат за чување на сите видови храна и пијалаци.

(2) Подвижна корпа за деликатна храна

Корпата за деликатна храна е направена на тој начин што може хоризонтално да се приспособи. Можете да ја поместувате корпата налево или надесно во зависност од содржината. Можете да чувате пијалаци, млечни производи или храна којашто за кратко време ќе се готви.

(3) Преклопна полица

Полицата функционира како полица со целосна длабочина или може да се преклопи за да се стават повисоки садови.

(4) Фиока за свежа храна

Го зачувува вкусот на храната и ја продолжува свежината. Се користи за чување на леб и торти.

(5) Голема кутија за контролирање на влажноста

Користете ја големата кутија за контролирање на влажноста на овошјето и зеленчукот и за зачувување на нивната свежина.

(6) Длабока преграда на вратата

Направена за чување на големи предмети како што се галони на млеко или други големи шишиња или садови.

(7) Резервоар за вода

Може да добиете ладна вода во резервоарот за вода и да земате вода од диспензерот за вода без да го отворате ладилникот.

(8) Послужавник за јајца

Најдобро место за чување јајца. Ставете го послужавникот за јајца на полицата за јајцата да бидат на сигурно место и за да може лесно да ги земете.




- Доколку планирате да патувате на подолг период, испразнете го ладилникот и исклучете го. Избришете го вишокот влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени. Со ова се спречува настанување на непријатна миризба и мувла.
- Доколку нема да го користите ладилникот подолг период, исклучете го струјниот кабел.

УПОТРЕБА НА ПРЕКЛОПНАТА ПОЛИЦА

Можете да ја преклопите преклопната полица доколку сакате да ставите повисоки садови или производи на полицата под неа.

1. Малку поткренете ја полицата и лизнете ја навнатре.
2. Можете да ја повлечете преклопната полица и да ја користите целосната полица.




УПОТРЕБА НА ГОЛЕМАТА КУТИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ВЛАЖНОСТА

Можете да ја користите големата кутија за контролирање на влажноста на производи на кои сакате да им ја зачувате свежината.

Употребете ја рачката за контролирање на влажноста на врвот на фиоката за да ја приспособите влажноста.

Движете ја рачката надесно за одржување на ниска влажност во фиоката.

Движете ја рачката налево за одржување на висока влажност во фиоката. Со повеќе дупчиња влажноста во фиоката ќе се зголеми.



КОРИСТЕЊЕ НА ДИСПЕНЗЕРОТ ЗА ВОДА:

Полнење вода

Можете да наполните вода додека резервоарот за вода е во ладилникот или може да го извадите резервоарот за вода и да го наполните со вода.


Метод 1

Наполнете вода низ дупката на врвот на резервоарот за вода. Ако пребргу ја истурате водата, водата може да истече.



Метод 2

1. Пуштете ги штитиниците од двете страни на резервоарот за вода за да го отстраните капакот на резервоарот за вода.
2. Наполнете го резервоарот за вода со вода.



ВНИМАНИЕ

Не ставајте ништо друго освен вода во резервоарот за вода.

Користење на вода од диспензерот

Ставете чаша под истекот за вода и нежно притиснете ја рачката на диспензерот за вода со чашата.




- Проверете дали чашата е паралелна со диспензерот за да се спречи истекување на водата.
- Диспензерот за вода може да не е достапен во зависност од моделот.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ДЕЛОВИ


Подвижна корпа за деликатна храна

Целосно извлекете ја корпата за деликатна храна, а потоа малку подигнете ја за да ја извадите.




Полици

Нежно подигнете ги полиците со двете раце и повлечете ги кон вас.
(Стаклена полица/Преклопна полица)




Фиоки

Целосно извлекете ги фиоките, а потоа малку подигнете ги за да ги извадите фиоките.
(Пластична фиока/Голема кутија за контролирање на влажноста)



Штитници за врата

Цврсто фатете ги штитниците за вратата со двете раце, а потоа нежно подигнете ги за да ги извадите штитниците на вратата.



Резервоар за вода

Цврсто фатете го резервоарот за вода со двете раце, а потоа нежно подигнете го за да ги извадите резервоарите за вода.



- Резервоарот за вода може да не е достапен во зависност од моделот.

ЧИСТЕЊЕ НА ЛАДИЛНИКОТ



Не користите бензол, разредувач или
клорокс™ за чистење.

Може да ја оштетат површината на
уредот и може да настане опасност од
пожар.



Не прскајте го ладилникот со вода
додека е приклучен во струја бидејќи на
тој начин може да дојде до електричен
удар.

Не чистете го ладилникот со бензол,
разредувач или детергент за автомобил
поради опасност од пожар.

ЗАМЕНУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА СВЕТИЛКА



Контактирајте го инженерот за
сервисирање за да ја замени ЛЕД
ламбата.

Отстранување на проблеми

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Уредот воопшто не работи или температурата е висока.	• Проверете дали уредот е правилно вклучен. • Дали температурата е правилно поставена на предната контролна табла? • Дали уредот е изложен на сончева светлина и дали во близина има извори на топлина? • Дали задниот дел од уредот е премногу блиску до сидот?
Се слушаат невообичаени звуци.	• Проверете дали уредот е поставен на стабилна и рамна површина. • Дали задниот дел од уредот е премногу блиску до сидот? • Дали паднале страни тела зад или под уредот? • Дали звукот доаѓа од компресорот во уредот? • Може да се чуе звук на отчукување во уредот; ова е нормално. Овој звук се слуша кога различните делови од приборот се собираат и шират.
Предните агли и страните на уредот се топли и започнува процесот на кондензација.	• Цевките отпорни на топлина се вградени во предните агли на уредот за да се спречи создавање на кондензација. Кога околната температура се зголемува, можно е ова да не е секогаш ефективно. Меѓутоа, ова е нормално. • Кога времето е многу влажно, може да се формира кондензација на надворешната површина од уредот кога влажноста во воздухот ќе дојде во контакт со ладната површина на уредот.
Се слуша клокотење на вода во уредот.	• Тоа е ладилникот којшто ја лади внатрешноста на уредот.
Во уредот се јавува непријатна миризба.	• Има ли расипана храна во ладилникот? • Проверете дали храната со јака миризба (на пример, риба) е херметички затворена. • Повремено чистете го замрзнувачот и фрлете ја расипаната или сомнителната храна.
Има слој на мраз на сидовите на уредот.	• Дали отворите за вентилација се блокирани од храната во ладилникот? • Распоредете ја храната колку што е можно повеќе за да ја подобрите вентилацијата. • Дали вратата е целосно затворена?
Се појавува кондензација на внатрешните сидови на уредот и околу зеленчукот.	• Храната со поголемо количество на вода се чува непокриена со високо ниво на влажност или вратата е оставена отворена подолго време. • Чувајте ја храната покриена или во затворени садови.

Дел за инсталација

Вградување на производите еден до друг

Можната комбинација Side by Side (Еден до друг) со моделите на Samsung започнувајќи од RZ**, RR**.

Прашајте во продавницата за детали во врска со бојата и дизајнот.

За аранжманот Side by Side (Еден до друг), направете го следново.

- Ставете го ладилникот од десната страна за подобри перформанси.
- За совршено завршена работа, направете го следново и инсталирајте ги SPACERS (Делови за регулирање на растојание) од доставениот комплет за инсталација.
(Достапно само кај некои модели)
- Височината на ладилникот и на замрзнувачот нека бидат исти како што е опишано во упатствата на 16 страница.




Потребни алатки

Прицврстувач	Поврзувачка лента	Долен прицврстувач А, В	Завртки


Како да го вградите производот

Проверете дали двата производа сте ги исклучиле од струја.


1. Растојанието помеѓу ладилникот и замрзнувачот нека биде околу 5~7 mm.
2. Извадете го предниот ножен поклопец на ладилникот и на замрзнувачот со отстранување на завртките.




3. Отстранете ги завртките од двата производа и повторно ставете ги откако ќе го ставите долниот прицврстувач.




4. Ставете ја поврзувачка лента помеѓу ладилникот и замрзнувачот.




5. Цврсто наместете ги двата прицврстувачи на врвот на производите.



6. Ставете го предниот ножен поклопец на задната страна од производите.



7. Прицврстете го долниот прицврстувач В со завртките на задната страна на производите.



Белешки

Граници на околната температура во собата

Овој ладилник е направен да работи на температури на околината, според неговата температурна класа, како што е наведено на типската плочка.

Класа	Симбол	Температура на околината (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Проширена умерена	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерена	N	+16 до +32	+16 до +32
Суптропска	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропска	T	+16 до +43	+18 до +43



На внатрешните температури може да влијаат фактори, како на пример, локацијата на ладилникот, температурата на околината и колку често ја отворате вратата.

Регулирајте ја температурата на потребното ниво за да надоместите за овие фактори.

Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)

(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.





Külmiku kasutusjuhend

kujutle võimalusi

Täname, et soetasite Samsungi toote.

Vabalt seisev seade

SAMSUNG

Sisukord

OHUTUSTEAVE	2
KÜLMIKU PAIGALDAMINE	12
KÜLMIKU KASUTAMINE	17
TÖRKEOTSING	23
PAIGALDAMISTEAVE	24

Ohutusteave

OHUTUSTEAVE

- Enne seadme kasutamist palun lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke alles.

- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

See külmik ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, mootorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lapsed), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas

juhendanud.

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest.

See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks.

Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamisetä puhastada ja hooldada.

- Kuna järgmised

kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas kasutusjuhendis esitatutest.

Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

 HOIATUS	Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi või surma.
 ETTEVAATUST	Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tervisekahjustusi või varalist kahju.
	ÄRGE proovige.
	ÄRGE võtke koost lahti.
	ÄRGE puudutage.
	Järgige hoolikalt juhiseid.
	Ühendage pistik seinakontaktist lahti.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin on maandatud.

	Helistage abi saamiseks klienditeeninduskeskusesse.
	Märkus

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida. Järgige neid tähelepanelikult. Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.



NÕUANDED PAIGALDAMISEKS

-  • Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjust, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.
- Ärge kunagi kasutage maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
- Maanduspistiku valel kasutamisel võite saada elektrilöögi.
- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
- See tagab parima

töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.

- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
- Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid objekte.



- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
- Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
- See võib põhjustada

tulekahju.

- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatusesest väljas.
- Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.
- Külmiku paigaldamisel tuleb arvestada, et pistikule avaneks pärast paigaldamist juurdepääs.



- Külmik tuleb maandada.
- Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide vältimiseks peate külmiku maandama.



- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see koheselt tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt välja vahetada.
- Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõtte poolt.
- Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.



ETTEVAATUST

ETTEVAATUSABINÕUD PAIGALDAMISEL



- Tagage õhu juurdepääs külmiku korpuses või armatuuris olevatele ventilatsioonivadele.
- Laske külmikul pärast paigaldamist 2 tundi sisse lülitamata seista.



HÕIATUS

NÕUANDED KASUTAMISEKS



- Ärge sisestage toitejuhet pistikupesasse märgade kätega.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
- Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalset kahju.
- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
- Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge lubage lastel ukse küljes rippuda.
Vastasel korral võivad nad saada vigastada.

- Ärge laske lastel külmikusse siseneda.
Lapsed võivad sinna kinni jääda.
- Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
- See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Ärge hoidke külmikus lenduvaid või kergesti süttivaid aineid.
- Benseeni, lahusti, alkoholi, eetri või vedela propaani ja muude selliste toodete hoidmine külmikus võib põhjustada plahvatusi.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
- Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Ärge asetage külmikusse elektriseadmeid ega kasutage neid seal, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.

- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.



- Ärge võtke ise külmikut lahti ega parandage seda.
 - Te riskite tulekahju tekitamise, rikke ja/või kehavigastusega.
-
- ★ • Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et tolmuimejaga ei mängita.
 - Pudelik tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
 - See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
 - Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
 - Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate poolt pakutavaid LED-lampe.



- Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Kui lambi vahetamine on komplitseeritud, võtke ühendust hoolduskeskusega.
- Kui külmikud on varustatud LED-lambiga, ärge eemaldage lambi katet või LED-lampi ise.
- Võtke ühendust hoolduskeskusega.



ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEKS



- Toote parima töö tagamiseks:
 - Ärge asetage toitu liiga seadme tagaossa, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus.
 - Pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse.
 - Täitke veepaak, jääalus ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega.
 - Ärge avaldage klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
 - Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/ või varalist kahju.



- Kui vesi on külmikut kahjustanud, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.



NÕUANDED PUHASTAMISEKS

-  • Ärge pritsige vett otse külmkapi sisemusse ega välispinnale.
- Tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge pihustage külmiku läheduses tuleohtlikke gaase.
- Vastasel juhul esineb plahvatus või tulekahju oht.
- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
- Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.



- Eemaldage pistiku harudelt kõik võõrkehade ning tolm.
- Ärge kasutage pistiku puhastamiseks või selle harudelt võõrkehade või tolm eemaldamiseks märga või niisket lappi.
- Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.



- Enne puhastamist või parandamist eemaldage külmik vooluvõrgust.



NÕUANDED UTILISEERIMISEKS



- Selle või muude külmikute kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage ukсед/uksetihendid ning ukse sulgurid, et välistada väikelaste või loomade külmikusse lõksu jäämist. Lastel peab olema järelevalvaja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
- Utiliseerige selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Jätke riulid paika, et lapsed ei saaks külmikusse lihtsalt sisse ronida. Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R-600a või R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus

kasutatava külmutusvahendi tüüp.

Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a), võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.

Isolatsiooni paisutava gaasina kasutatakse tsüklopentaani.

Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga.

Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.

Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.

Torud murtakse lahti vabas õhus.

- Ka juhul kui seade sisaldab isobutaan-külmutusainet (R-600a), mis on suuresti keskkonnasõbralik, on see endiselt tuleohtlik. Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku

torustiku osade vigastamist.

- Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi.

Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.



- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast. Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Külmiku paigutamiseks sobiva ruumi valikul tuleks arvestada 1 m³ ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmutusvedeliku kohta.

Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.



TÄIENDAVAL NÕUANDED ÕIGESTI KASUTAMISEKS

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ning küsige, kaua see kestab.
- Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
- Kui külmikapi juurde kuuluvad võtmed, tuleks neid hoida laste käeulatusesst väljas ning külmikapist eemal.
- Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (temperatuur külmikus võib liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega külmutusseadmele ette nähtud

temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.

- Ärge hoidke külmikus toitu, mis madala temperatuuri juures kergesti rikneb (näiteks banaane, meloneid).
- Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks, kuna see sooritatakse automaatselt.
- Sümboliga kaks täрни (❄❄) tähistatud kahetärnilis(t) e osa(de) või kambri(te) temperatuur on veidi kõrgem kui muu(de)l külmutuskambri(te)l. Kahetärnilis(t)e osa(de) või kambri(te) asukoht (asukohad) sõltub (sõltuvad) tootest, seega vt tarnitud osade juhiseid ja/või tingimusi.

Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon. Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks

radiaatori) vahetusse lähedusse.

- Ärge blokeerige kunagi ühtegi külmiku ventilatsioonitava või -võre.
- Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
- Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
- Ärge hoidke toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel liiga kaua lahti. Mida vähem külmiku ust lahti hoitakse, seda vähem jääd külmikus moodustub.
- Puhastage regulaarselt külmiku tagakülge. Tolm suurendab energiakulu.
- Ärge seadistage temperatuuri vajalikust külmema peale.
- Tagage külmiku põhjas ja tagumisel küljel piisav õhu väljalaske ruum. Ärge katke õhutusavasid kinni.
- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles.

See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.

- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riulid asendis, nagu tootja need tarnis.

Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali köögiroomides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.

Külmiku paigaldamine

ETTEVALMISTUSED KÜLMIKU PAIGALDAMISEKS

Õnnitleme teid selle Samsungi külmiku ostmise puhul. Loodame, et naudite külmiku tänapäevaseid funktsioone ja efektiivsust.



- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistelet korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Soovitame tungival, et mis tahes hooldust teostab kvalifitseeritud isik.
- Utiliseerige selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.



- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku valgustuspirni vahetamist.
- Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.

Külmiku jaoks parima asukoha valimine

- Koht, mis on kaitstud otsese päikesekiirguse eest.
- Koht, mille põrandapind on tasane.
- Koht, kus on piisavalt ruumi külmiku uste hõlpsaks avamiseks.
- Koht, kus külmikust paremal, vasakul, külmiku taga ja peal on piisavalt ruumi liikuvale õhule. Kui külmiku ümber ei ole piisavalt ruumi, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korrektselt töötada.
- Veenduge, et seadet saab hooldus- ja parandustööde puhul vabalt liigutada.




- Külmiku kõrgus võib sõltuvalt tootest erineda.
- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.
- Ärge paigaldage külmikut kohta, kus temperatuur on madalam kui 10 °C.



ETTEVAATUST Tõmmake külmik paigaldamisel, hooldamisel või selle tagant puhastamisel otse välja ning lükake pärast tööde lõpetamist otse tagasi. Veenduge, et pörand jõuab kanda täis külmikut.



Eemaldage vahetükk paberilt ning kinnitage seejärel kaks vahetükki (hallid plokid) külmiku tagaküljele selle paremaks toimimiseks. Veenduge, et kaks vahetükki on külmiku paigaldamisel kinnitatud, nagu kujutatud alltoodud joonisel. See parandab külmiku toimimist.



KÜLMIKU UKSE ÜMBERPÖÖRAMINE



Samsung soovib, et ukse ümberpööramise teostavad ainult Samsungi heaks kiidetud teenusepakkujad. Selle eest tasub klient.




Seadme tootja garantii ei kata mis tahes kahju, mis põhjustati ukse ümberpööramisel. Selle tõttu vajalike parandustööde eest tasub klient.


Vajalikud tööriistad (ei ole kaasas)

Phillipsi kruvikeeraja (+)	Lapikpeaga kruvikeeraja (-)	10 mm padrunvõti (poltide jaoks)
8 mm padrunvõti (poltide jaoks)	Mutrivõti (alumise hinge telje jaoks)	5 mm kuuskantvõti (alumise hinge telje jaoks)

1. Eemaldage külmkapi pealisküljelt 4 kruvi.




2. Eemaldage plastikkate ning veenduge, et ühendate kattega ühendatud juhtme lahti. Pärast plastikkatte eemaldamist kontrollige osasid ukse ümberpööramiseks.




Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks elektrijuhtmeid plastikkatte eemaldamisel.

3. Ühendage juhtmed lahti ning eemaldage seejärel kolm polti.




Veenduge, et külmik on vooluvõrgust väljas enne elektrijuhtmete käsitlemist.

4. Eemaldage uks alumisest hingelt, tõstes ust ettevaatlikult ülespoole.




Külmiku uks on raske; olge ettevaatlik, et te ei vigastaks ennast külmiku ukse eemaldamisel.


5. Eraldage eesmise jala kate pärast kahe kruvi eemaldamist.




6. Kruvige lahti kolm polti, mis kinnitavad hinge, ning samuti kruvige lahti kolm polti vasaku külje alumises osas eesmise jala juures, kuhu kinnitatakse eemaldatud hing.




7. Eraldage hinge telg, kasutades kõigepealt kuuskantvõtit. Kruvige polt lahti, et eemaldada hinge tõstmisvahend ning tõstke hinge telje ja hinge tõstmisvahendi pool ümber.




8. Kinnitage hing külmiku vasaku külje alumisse ossa, kust eelnevalt (6. sammu juures) poldid eemaldasite. Kruvige eemaldatud poldid tagavaraks külmiku parema külje alumisse ossa. Tõstke jalg vasakult paremale ümber.




9. Eemaldage kruvid külmiku ukse vasaku ja parema külje alumisest osast. Tõstke ukse piiraja külg paremalt vasakule ümber. Hinge tõstmisvahend tuleb ka ümber tõsta.



10. Eemaldage juhtme kate külmiku ukse pealisküljel, et juhtmed ümber tõsta.




11. Eemaldage külmiku ukse hing ja lüüvers. Eemaldage parema külje hinge kate ning tõmmake juhtmed hinge katte test välja.




Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks elektrijuhtmeid hinge katte eemaldamisel.


12. Kasutage mutrivõtit hinge telje eraldamiseks, pöörake seejärel hing ümber ning ühendage hinge telg uuesti. Eemaldage vahetükk seadme pealisküljelt ning kinnitage see teisele poole.



13. Paigaldage hing uuesti külmiku ukse külge, järgides sammu 11 vastupidises järjekorras. Veenduge, et kasutate vasaku külje hinge katet (mille leiata sammus 2 eemaldatud plastikkate alt) ning eemaldage lüüvers. Pärast hinge, juhtme ja hinge katte tagasi paigaldamist tõstke külg paremalt vasakule ümber.




14. Pärast hinge ümbertõstmist katke see juhtme kattega külmiku ukse pealisküljel.




“Ukse R juhtme katte” leiata pakendist.

15. Eemaldage käepideme kate ning kruvid, tõstke kindlasti kaaned ja käepide ukse vasakult poolt paremale poolele. (katke vasak külg kindlasti eemaldatud katetega.)




Käepidemetel ei pruugi olla katet sõltuvalt mudelist.

16. Tõstke hinge kaas ümber ja ühendage eesmise jala kate. Tõstke külmiku uks ettevaatlikult tagasi.




17. Keerake kolm polti kinni ning ühendage juhtmed uuesti.




Veenduge, et külmik on vooluvõrgust väljas enne elektrijuhtmete käsitlemist.


18. Ühendage juhe plastikkattel ning asetage kate tagasi algsesse asendisse.



19. Keerake 4 kruvi tagasi õigele kohale.



20. Eemaldage külmiku ja sügavkülmiku ukse tihendid, pöörake neid 180° ja ühendage tagasi.



Pärast uste ümberpöörast veenduge, et külmiku ja sügavkülmiku ukse tihendid on õigesti paigutatud. Kui see nii pole, kostub heli või tekib kondensatsioon, mis mõjutab külmiku töötamist.

KÜLMIKU LOODIMINE


Kui külmiku esiküljel on veidi kõrgemal kui tagaküljel, on ukse avamine ja sulgemine lihtsam. Pöörake reguleerimisjalgu päripäeva kõrguse suurendamiseks ja vastupäeva kõrguse vähendamiseks.

olukord 1) Külmik kaldub vasakule.

- Pöörake vasakut reguleerimisjalga noole suunas kuni külmik on loodis.


olukord 2) Külmik kaldub paremale.

- Pöörake paremat reguleerimisjalga noole suunas kuni külmik on loodis.



Külmiku kasutamine

JUHTIMISPANEELI KONTROLLIMINE



Iga kord kui vajutate nuppu, kostub lühike helisignaali.

JUHTIMISPANEELI KASUTAMINE

(1) Külmikapp

Vajutage nuppu Fridge (Külmik) soovitud temperatuuri määramiseks vahemikus 1 °C kuni 7 °C. Määratud vaiketemperatuur on 3 °C; iga kord kui vajutate nupule, muutub temperatuur allpool toodud järjekorras ning temperatuurinäidik kuvab soovitud temperatuuri.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Kui temperatuur on valitud, kuvab temperatuurinäidik külmiku hetke temperatuuri.
Kui hetke temperatuur on kõrgem kui 9 °C, kuvab temperatuurinäidik temperatuuri 9 °C.

(2) Power Cool (Kiirjahutus)

Vajutage nuppu Power Cool (kiirjahutus), et aktiveerida Power Cool (kiirjahutus) funktsioon.



Power Cool (kiirjahutus) näidik süttib ning külmik kiirendab aega, mis on vajalik külmikus olevate toodete jahutamiseks. Power Cool (kiirjahutus) funktsioon toimib 2,5 h külmiku kiireks jahutamiseks. Power Cool (kiirjahutus) funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage uuesti Power Cool (kiirjahutus) nuppu.



Power Cool (kiirjahutuse) funktsiooni ei saa kasutada koos Vacation (puhkamine) funktsiooniga.

Vacation (puhkamine) funktsiooni valimine inaktiveerib automaatselt Power Cool (kiirjahutus) funktsiooni.

(3) Uksealarm

1. Alarm (Temp. alarm)

Vajutage Door Alarm (uksealarm) nuppu, et aktiveerida Alarm (alarmi) funktsioon.

Alarminäidik süttib ning külmik hoiatab teid alarmiga, kui külmiku uks on lahti kauem kui 2 minutit.



Alarm (alarm) funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage uuesti Door Alarm (uksealarm) nuppu.

2. Kuva on väljas

Temperatuuri kuva lülitatakse välja; sisse- ja väljalülitatud režiimi vahel valimiseks hoidke Door Alarm (uksealarm) nuppu all 3 sekundit.

KASUTAMINE

(4) Vacation Control Lock (puhkamise kontrolllukkk) (3 sek)

Vajutage Vacation (puhkamine) nuppu Vacation (puhkamine) funktsiooni aktiveerimiseks.


Puhkamise näidik süttib ning külmiku temperatuur määratakse 15 °C, et minimeerida energiatarve kui olete eemal (puhkusel või ärireisil jne). Hoidke külmik bakteri- ja lõhnavaba.

Hoidke Vacation (puhkamine) nuppu all 3 sekundit, et aktiveerida Child Lock (lapselukkk) funktsioon.

Lapseluku näidik süttib ning kõik juhtimispaneeli nupud lukustatakse. Child Lock (lapselukkk) funktsiooni inaktiveerimiseks hoidke Vacation (puhkamine) nuppu uuesti all 3 sekundit.



- Vacation (puhkamine) funktsioon inaktiveeritakse automaatselt, kui valite Power Cool (kiirjahutamine) funktsiooni või reguleerite temperatuuri kui Vacation (puhkamine) funktsioon töötab.
- Eemaldage toiduained kindlasti enne Vacation (puhkamine) funktsiooni kasutamist.



- Mõned funktsioonid, nt veepaak ja jookide sektsioon, võivad erineda ning esinevad sõltuvalt mudelist.
- Lisaruumi saamiseks saate eemaldada veepaagi (7). See ei mõjuta seadme soojusomadusi ega mehaanilisi omadusi. Kirja pandud külmiku sektsiooni mahutavus on arvutatud, arvestades et paak on eemaldatud.

(1) Klaasist riulid

Klaasist riuleid on lihtne puhastada ning külmikus hoitavad tooted on hästi näha. Nimetatud riulid on pragunemiskindlad ning neid võib kasutada mis tahes tüüpi toiduainete ja jookide hoidmiseks.

(2) Liigutatav toiduainete korv

Toiduainete korv, mis on horisontaalselt liigutatav. Saate korvi liigutada vasakule ja paremale sõltuvalt selle all olevast sisust. Saate seal hoida jooke, piimatooteid ja toiduaineid, mis tuleb varsti süügi valmistamisel ära kasutada.

(3) Kokkumurtav riul

Riul toimib koguulatusega riulina või selle võib kokku murda pikemate mahutite mahutamiseks.

(4) Värske toiduainete sahtel

Aitab säilitada toiduainete maitset ning pikendab nende värskest. Kasutage leiva ja kookide hoidmiseks.

(5) Suur niiskuse kontrollimise kast

Saate suurt niiskuse kontrollimise kasti kasutada puu- ja köögiviljade niiskuse kontrollimiseks nende värskest säilitamiseks.

(6) Sügav ukse sahtel

See on mõeldud suurte mahukate esemete, nt piimapakkide või muude suurte pudelite ja mahutite, jaoks.

(7) Veepaak

Saate jahutatud vett veepaagist ning vett veekraanist külmikut avamata.

(8) Munarest

Parim koht kanamunade hoidmiseks. Asetage munarest riulile, et munad jääksid terveks ja nende pääseks kergesti ligi.




- Kui plaanite pikemaks ajaks ära sõita, tühjendage külmik ning lülitage see välja. Pühkige külmikapi seest ära üleliigne niiskus ning jätke ukse lahti. See ennetab halva lõhna ja hallituse teket.
- Kui külmikut ei kasutata pikema aja jooksul, tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.

KOKKUMURTAVA RIIULI KASUTAMINE

Saate kokkumurtava riiuli väiksemaks teha kõrgemate mahutite või toodete mahutamiseks allolevale riiulile.

1. Tõstke riiul veidi ülespoole ning lükake seda sissepoole.
2. Riiuli koguulatuse kasutamiseks tõmmake lihtsalt kokkumurtud riiul lahti.




SUURE NIISKUSE KONTROLLIMISE KASTI KASUTAMINE

Saate suurt niiskuse kontrollimise karsti kasutada toodete niiskuse kontrollimiseks, mille värskus tuleb säilitada.

Kasutage niiskuse kontrollimise regulaatorit sahtli pealisküljel niiskuse reguleerimiseks.

Liigutage regulaatorit paremale, et hoida niiskustase sahtlis madal.

Liigutage regulaatorit vasakule, et hoida niiskustase sahtlis kõrge. Suurem avade arv võimaldab sahtlis suuremat niiskustaset.



VEEKRAANI KASUTAMINE

Veega täitmine

Võite vett lisada kui veepaak on paigutatud külmikusse või võite veepaagi vee lisamiseks eemaldada.


1. meetod

Lisage vesi veepaagi pealisküljel oleva ava kaudu. Kui valate vett liiga kiiresti, võib vesi üle voolata.



2. meetod

1. Vabastage veepaagi mõlemal küljel olev lukk ning eemaldage veepaagi kaas.
2. Lisage vesi veepaaki.



ETTEVAATUST

Ärge lisage veepaaki midagi peale vee.

Vee laskmine veekraanist

Asetage klaas kraani alla ning vajutage klaasiga õrnalt veekraani kangi.




- Veenduge, et klaas on kraaniga joondatud, et ennetada vee välja pritsimist.
- Veekraan on saadaval sõltuvalt mudelist.

SISEOSADE EEMALDAMINE


Liigutatav toiduainete korv

Tõmmake toiduainete korv täielikult välja ning lükake seda veidi ülespoole selle eemaldamiseks.




Riiulid

Tõstke riiulid ettevaatlikult kahe käega üles ning tõmmake seda enda suunas. klaasist riiul/kokkumurtav riiul)




Sahtlid

Tõmmake sahtlid täielikult välja ning tõstke veidi ülespoole nende eemaldamiseks. (plastikust sahtel/suur niiskuse kontrollimise kast)



Uksesahtlid

Võtke ukseahklitest mõlema käega tugevalt kinni ning tõstke ettevaatlikult üles ukseahklite eemaldamiseks.



Veepaak

Võtke veepaagist mõlema käega tugevalt kinni ning tõstke ettevaatlikult enda poole veepaagi eemaldamiseks.



- Veepaak on saadaval sõltuvalt mudelist.

KÜLMIKU PUHASTAMINE



Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahusteid või Clorox™-it.

Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.



Ärge piserdage vett külmikule kui see on toitevõrku ühendatud, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge puhastage külmikut benseeni, lahustite või auto puhastusvahendit, kuna need võivad põhjustada tulekahju.

VALGUSTUSPIIRNI VAHETAMINE



LED-lambi vahetamiseks võtke ühendust hooldustehnikuga.

Tõrkeotsing

PROBLEEM	LAHENDUS
Seade ei tööta üldse või temperatuur on liiga kõrge.	- Kontrollige, et toitejuhe oleks õigesti ühendatud. - Kas temperatuur on esipaneelil õigesti määratud? - Kas päikesevalgus langeb otse seadmele või on lähedal mõni soojusallikas? - Kas külmiku tagumine külj on seinale liiga lähedal?
Kostuvad ebaharilikud helid.	- Kontrollige, kas seade on paigaldatud stabiilsele ja tasasele pörandapinnale. - Kas külmiku tagumine külj on seinale liiga lähedal? - Kas mõni võõrkeha on kukkunud seadme taha või alla? - Kas helid kostuvad seadme kompressorist? - Külmikus võib kostuda "tiksum heli"; see on normaalne. See heli tekib, kui erinevad tarvikud tõmbuvad kokku või paisuvad.
Seadme esinurgad ja küljed on soojad ning tekib kondensatsioon.	- Kuumuskindlad torud paigaldati seadme esinurkadesse, et ennetada kondensatsiooni teket. - Kui ümbritsev temperatuur tõuseb, ei pruugi see alati tõhus olla. Siiski pole see ebatavaline. - Väga niiskete ilmastikuolude puhul võib kondensatsioon tekkida seadme välispinnal, kui õhuniiskus puutub kokku seadme jaheda pinnaga.
Seadmest kostub vedeliku mullitamist.	Tegu on külmutusvedelikuga, mis jahutab seadme sisemust.
Külmikust tuleb halba lõhna.	- Kas külmikus on riknenud toiduaineid? - Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained (nt kala) on pakendatud õhukindlalt. - Puhastage külmikut regulaarselt ning visake mis tahes riknenud või kahtlane toit ära.
Seadme seintel on härmatise kiht.	- Kas külmikus hoitavad toiduained blokeerivad õhuavad? - Paigutage toiduained võimalikult palju ümber ventilatsiooni parandamiseks. - Kas uks on täielikult suletud?
Kondensatsioon tekib seadme siseseinal ja köögiviljade ümber.	- Suure veesisaldusega toiduaineid hoitakse katmata kõrge niiskustaseme juures või uks on pikaks ajaks lahti jäetud. - Hoidke toiduained kaetuna või suletud mahutites.

Paigaldamisteave


Toodete koopaigaldamine

Kõrvuti paigutuse kombinatsioon on võimalik Samsungi mudelitel, mis algavad tähtedega RZ**, RR**.

Küside poest andmeid värvi ja disaini kohta.

Kõrvuti paigutuse puhul palun võtke arvesse järgmist.

- Soovitame paigutada külmik paremale poole parima töö tagamiseks.
- Ideaalseks viimistluseks võimaldage järgmine liikumisruum ja paigaldage vahetükid, mis on kaasas paigalduskomplektis. (Saadaval ainult mõne mudeli puhul)
- Muutke külmiku ja sügavkülmiku kõrgus ühtlaseks, vt lk 16.




Vajalikud tööriistad

Kinniti	Liiteriba	Alumine kinniti A, B	Kruvid


Kuidas toodet paigaldada

Veenduge, et lülitate elektri mõlemast tootest välja.


1. Külmiku ja sügavkülmiku vaheline kaugus peab olema ligikaudu 5–7 mm.
2. Eemaldage külmiku ja sügavkülmiku eesmise jala kate, eemaldades mõlemad kruvid.




3. Eemaldage kruvid kummastki tootest ning kruvige need tagasi pärast alumise kinniti asetamist.




4. Sisestage liiteriba külmiku ja sügavkülmiku vahele.




5. Sisestage kaks kinnitit tugevalt toodete pealispinnale.



6. Asetage eesmise jala kate tagasi kummalegi tootele.



7. Kinnitage alumine kinniti B kruvide abil tagasi toodetele.



Märkmed

Toatemperatuuri piirangud

See külmik on mõeldud kasutamiseks toatemperatuuridel, mis on määratud tüübiplaadil näidatud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud temperatuurivahemik	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Temperatuur	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43



Sisetemperatuure võivad mõjutada faktorid nagu külmiku asukoht, toatemperatuur ja ukse avamissagedus.

Reguleerige temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE

Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditoe poole.

Tammsaare tee 47, Tallinn, EE-11316, Estonia
800-7267

www.samsung.com/ee/support



Šaldytuvo naudotojo vadovas

įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.

Pastatomas įrenginys

SAMSUNG

Turinys

SAUGOS INFORMACIJA	2
ŠALDYTUVO PARUOŠIMAS	12
ŠALDYTUVO EKSPLOATAVIMAS.....	17
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	23
MONTAVIMAS	24

Saugos informacija

SAUGOS INFORMACIJA

- Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.
- Naudokite šį įrenginį tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove.
Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems mažesnių fizinių, jutimo ar protinių galių, neturintiems naudotimosi patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai jie dirba prižiūrimi ir instruktuoti apie įrenginio naudojimą asmens, atsakingo už saugumą.
- Šį prietaisą gali naudoti

vaikai nuo 8 metų amžiaus. Asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti valymo ir priežiūros darbų be priežiūros.

- Kadangi pateikiamos eksploatavimo instrukcijos skirtos įvairiems modeliams, jūsų šaldytuvo duomenys gali

šiek tiek skirtis nuo aprašytų
šiuose vadovuose.



Pastaba.

Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės

 ISPĖJIMAS	Pavojai ar nesaugus eksploatavimas gali baigtis sunkiomis traumomis ar mirtimi.
 DĖMESIO	Pavojai ar nesaugus eksploatavimas gali baigtis smulkiomis traumomis ar žala turtui.
	Nebandyti.
	Neardyti.
	Neliesti.
	Nuodugniai vadovaukitės instrukcijomis.
	Ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo.
	Įsitikinkite, kad, siekiant išvengti elektros iškvos, įrenginys yra įžemintas.
	Dėl pagalbos skambinkite į aptarnavimo centrą.

Šie įspėjamieji ženklai saugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.

Atidžiai jais vadovaukitės. Perskaityę šį skyrių padėkite dokumentą į saugią vietą, kad galėtumėte vadovautis ateityje.

SAUGOS INFORMACIJA



ISPĖJIMAS

GRIEŽTI MONTAVIMO ISPĖJAMIEJI ŽENKLAI



- Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar vietoje, kurioje jis liestųsi su vandeniu.
- Pažeista elektros detalių izoliacija gali sukelti elektros iškvovą ar gaisrą.
- Nestatykite šaldytuvo saulės šviesoje ar prie šilumos šaltinių, kambario šildytuvų ar kitų prietaisų.
- Įžeminimo reikmėms jokių būdu nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų ar kitų panašių iškvovos virbų.
- Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros iškvovą.
- Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka nurodytąją techninių duomenų lentelėje.
- Tai užtikrina reikiamą eksploatavimą ir neleidžia perkaisti namų elektros grandinėms, kurios sukeltų gaisro pavojų dėl perkaitusių laidų.
- Jei lizdas laisvas, nekiškite į jį

elektros maitinimo kištuko.

- Kyla elektros iškvovos ar gaisro rizika.
- Nenaudokite laido, jei jis įtrūkęs arba nusidėvėjęs per visą ilgį ar kuriame nors gale.
- Nelenkite laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.



- Prieš pradėdant eksploatuoti, šį įrenginį būtina tinkamai sumontuoti ir pastatyti pagal vadove pateiktus nurodymus.
- Prijunkite maitinimo kištuką reikiama padėtimi, kad laidas eitų pažemiui.
- Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, jis gali užtrumpinti grandinę ir sukelti gaisrą arba elektros iškvovą.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte ir nepažeistumėte elektros laido.
- Tai gali sukelti gaisro pavojų.
- Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustų ir nepapažeistų šaldytuvo galas.
- Pasirūpinkite, kad pakavimo medžiagų nepasiektų vaikai.

- Vaikui, užsimovusiam jį ant galvos, kyla mirtinas pavojus uždusti.
- Prietaisas turi būti pastatytas taip, kad būtų prieinamas kištukas.



- Šaldytuvą būtina įžeminti.
- Turite įžeminti šaldytuvą, kad išvengtumėte galios nuotėkio ir elektros iškrovos, kurią sukelia srovės nuotėkis.



- Jei pažeistas elektros laidas, nedelsdami jį pakeiskite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto rekomenduojamu laidu.
- Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros tarnybos atstovas.
- Taip išvengsite elektros iškrovos ar traumų.



DĖMESIO

ATSARGUMO ŽENKLAI MONTUOJANT



- Pasirūpinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų šalia esantys daiktai ar montavimo konstrukcija.
- Sumontuotą įrenginį palikite 2 valandoms pastovėti.



ISPĖJIMAS

GRIEŽTI EKSPLOATAVIMO ISPĖJAMIEJI ŽENKLAI



- Maitinimo kištuko neikiškite drėgnomis rankomis.
- Nedėkite jokių daiktų ant įrenginio viršaus.
- Atidarant ar uždarant duris iš šaldytuvo gali iškristi įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba) padaryti materialinės žalos.
- Ant šaldytuvo nedėkite vandeniu pripildytos taros.
- Jam išsiliejus kyla elektros iškrovos pavojus.
- Neleiskite vaikams kabintis

ant durų.

Kyla pavojus susižeisti.

- Neleiskite vaikams įlįsti į šaldytuvą.
Kyla pavojus įstrigti.
- Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių daiktų į dozatoriaus ertmę.
- Galite susižeisti arba sugadinti daiktą.
- Šaldytuve nelaikykite lakiųjų ar liepsniųjų medžiagų.
- Benzeno, skiediklio, spirito, eterio, SN dujų ar kitų panašių produktų laikymas gali sukelti sprogimą.
- Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
- Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.
- Nedėkite į šaldytuvą ir nenaudokite jame elektros įrankių, jei jie neatitinka gamintojų nurodymų.
- Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė

gamintojas.

- Nepažeiskite šaldymo medžiagos cirkuliacijos.



- Nebandykite ardyti ir remontuoti šaldytuvo patys.
- Galite sukelti gaisrą, gedimą ir (arba) galite susižeisti.



- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo įrenginiu.
- Butelius laikykite šalia vienas kito, kad jie neiškristų
- Šis įrenginys skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
- Aptikę dujų nuotėkį venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi įrenginys.
- Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto tiekiamas šviesos diodų lemputes.



- Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Jei patiriate sunkumų keisdami lemputes, kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.
- Jei įrenginyje įtaisyta šviesos diodų lemputė, neardykite lemputės dangčio ir nebandykite išimti lemputės patys.
- Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybos agentą.



DĖMESIO

NAUDOJIMO ATSARGUMO ŽENKLAI



- Kad gaminys veiktų optimaliai,
 - nedėkite maisto per arti ventiliacijos angų, esančių šaldytuvo užpakalinėje pusėje, nes jis gali trukdyti oro cirkuliacijai šaldytuvo kameroje.
 - Prieš įdėdami į šaldytuvą, maistą tinkamai suvyniokite arba įdėkite į orui nelaidžius indus.
- Užpildykite vandens rezervuarą, ledo dėklus, vandens kubelius vandeniu.
- Stenkitės nesmūgiuoti į stiklo paviršių ir nepaveikti jo per didelę jėgą.
- Trūkus stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.



- Jei šaldytuvą užpildas vandeniu, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros tarnybą.



DĖMESIO

VALYMO ATSARGUMO ŽENKLAI

-  • Nepurškite vandens į šaldytuvo vidų ar išorę.
- Kyla gaisro ir elektros iškvovos rizika.
- Nepurškite šalia šaldytuvo liepsnių dujų.
- Kyla sprogo ar užsidegimo rizika.
- Nepurškite valiklių tiesiai ant ekrano.
- Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.

-  • Pašalinkite bet kokias pašalines medžiagas ar dulkes nuo kištukų. Tačiau kištukui valyti nenaudokite drėgnos ar vandeniui permirkusios šluostės; pašalinkite visas pašalines medžiagas ar dulkes nuo kištuko šakučių.
- Antraip galite sukelti trumpąjį jungimą.

-  • Prieš atlikdami valymo ar remonto darbus išjunkite šaldytuvą iš elektros tinklo.



ISPĖJIMAS

SPECIALIEJI ISPĖJIMO ŽENKLAI DĖL ŠALINIMO

-  • Jei ketinate išmesti šį ar kitus šaldytuvus, pašalinkite duris / jų sandarinimo medžiagas, durų užraktus, kad už jų neužkliūtų maži vaikai ar gyvūnai. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo įrenginiu.
- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite aplinkai saugiu būdu.
- Palikite lentynas vietoje, kad vaikai negalėtų lengvai įlipti į vidų. Prieš šalindami įrenginį įsitikinkite, kad nepažeisti įrenginio gale esantys vamzdeliai.
- Kaip aušalas naudojamas R-600a arba R-134a. Patikrinkite užpakalinėje dalyje esančią kompresoriaus arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, koks aušalas naudojamas. Jei gaminyje esama liepsniųjų dujų (aušalas R-600a), dėl jų

šalinimo kreipkitės į vietinę aplinkosaugos agentūrą. Kaip izoliacinės dujos naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią procedūrą.

Dėl šio gaminio šalinimo prašom kreiptis į vietinę aplinkosaugos agentūrą. Prieš šalindami patikrinkite, ar nepažeisti įrenginio gale esantys vamzdeliai. Vamzdeliai atviroje aplinkoje gali lūžti.

- Įrenginyje gali būti izobutano aušalo (R-600a); tai natūralios ir nekenksmingos aplinkai, tačiau degios dujos. Jei rengiatės įrenginį transportuoti ir montuoti, patikrinkite, ar nepažeista nė viena šaldytuvo grandinės dalis.
- Iš vamzdelių trykštantis skystas aušalas gali sukelti degimą arba sužeisti akis. Jei matyti nuotėkio pėdsakų, kelias minutes patalpoje, kurioje stovi įrenginys, venkite atviros ugnies arba papildomų degimo ir oro šaltinių.



- Kad nesusidarytų degus oro ir dujų mišinys atsiradus aušalo grandinės nuotėkiui, kambario dydžio santykis turi būti didesnis už šaldytuve esantį aušalo kiekį, tenkantį vienam ploto kvadratiniam metrui. Jokiu būdu nejunkite įrenginio, jei pastebėjote gedimo ženklų. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. Kambario dydis, kuriame bus naudojamas aušalas, turi būti toks, kad 1 m³ kambario atitiktų 8 g R-600a aušalo. Aušalo kiekis nurodytas identifikavimo lentelėje, esančioje įrenginio viduje.



PAPILDOMI PATARIMAI, KAIP SAUGIAI NAUDOTIS ŠALDYTUVU

- Dingus elektros energijos tiekimui skambinkite į vietinę elektros tiekimo bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko nebus elektros energijos tiekimas.
- Dauguma elektros energijos gedimų trunka vieną ar kelias valandas ir neturi įtakos šaldytuvo temperatūrai. Tačiau, kai nėra elektros, pasistenkite rečiau darinėti šaldytuvo duris.
- Jei su šaldytuvu gavote raktą, paslėpkite jį nuo vaikų ir laikykite nematomoje vietoje prie šaldytuvo.
- Ilgam laikui nustačius žemiausią šaldytuvo eksploatavimo temperatūrą, įrenginys gali veikti netolygiai (šaldytuve gali būti per aukšta temperatūra).
- Nelaikykite žemoje temperatūroje lengvai gendančio maisto, pvz., bananų ar melionų.
- Įrenginyje nesiformuoja šerkšnas, todėl nereikia

šaldytuvo atšildyti įprastiniu būdu – jis atšildomas automatiškai.

- Dviejų žvaigždučių simboliu (✱✱) pažymėto (u) skyriaus (iu) temperatūra yra šiek tiek aukštesnė, nei kito (u) šaldiklio skyriaus (iu). Dviem žvaigždutėmis pažymėtas (i) skyrius (iai) įvairiuose gaminiuose gali skirtis. Skaitykite instrukcijas ir / arba „Samsung“ pristatymo slygas.

Energijos taupymo rekomendacijos

- Įrenginį sumontuokite vėsioje, sausoje patalpoje, kurioje būtų užtikrinta reikiama ventiliacija. Pasirūpinkite, kad jis nebūtų nukreiptas į saulės šviesą ir nedėkite jo šalia šilumos šaltinių (radiatorių ir pan.).
- Neuždenkite ventiliacijos angų ar grotelių.
- Prieš įdėdami į šaldytuvą karštą maistą, palaukite, kol jis atvės.
- Įdėkite sušaldytą maistą į

šaldytuvą, kad jis atsileistų. Tada užšaldytą maistą galite naudoti šaldytuve esančiam maistui šaldyti.

- Kai išimate ar padedate maistą, ilgai nelaikykite atvertų durų.
Kuo trumpiau laikote atvertas duris, tuo mažiau ledo susidaro šaldiklyje.
- Nuolat valykite šaldytuvo užpakalinę dalį.
Dėl susikaupusių dulkių didėja energijos suvartojimas.
- Nenustatykite žemesnės nei reikia temperatūros.
- Pasirūpinkite, kad šaldytuvo pagrindu ir užpakaline sienele cirkuliuotų pakankamai oro. Neuždenkite oro ventiliacijos angų.
- Montuodami palikite vietos dešinėje, kairėje, viršuje ir gale.
Taip sumažės elektros energijos suvartojimas ir atitinkamai sąskaitos.
- Kad efektyviau naudotumėte energiją, visus vidaus elementus, pvz., krepšius, stalčius, lentynas, tvirtinkite gamintojo nurodytoje vietoje.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitokių darbuotojų virtuvėlėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugą teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties objektų patalpose.

Šaldytuvo paruošimas

PASIRUOŠIMAS MONTUOTI ŠALDYTUVĄ



Sveikiname įsigijus šį „Samsung“ šaldytuvą. Tikimės, jums patiks šio naujojo įrenginio modernios savybės ir efektyvumas.

- Prieš pradėdami eksploatuoti, šį įrenginį būtina tinkamai sumontuoti ir pastatyti pagal vadove pateiktus nurodymus.
- Naudokite šį įrenginį tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove.
- Primygtinai rekomenduojame, kad techninės priežiūros darbus atliktų kvalifikuotas asmuo.
- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite aplinkai saugiu būdu.

-  **ISPĖJIMAS**
- Prieš keisdami vidinio apšvietimo lemputę ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
 - Antraip kils elektros smūgio pavojus.

Šaldytuvui turi būti parinkta geriausia vieta

- Vieta, kuri būtų apsaugota nuo saulės šviesos.
- Vieta, kurios grindų paviršius yra plokščias.
- Vieta, kurioje būtų pakankamai erdvės atverti šaldytuvo duris.
- Vieta, kurioje pakaktų erdvės oro cirkuliacijai iš visų pusių: dešinėje, kairėje, gale, priekyje ir viršuje. Jei šaldytuvui nepakanka erdvės, gali netinkamai veikti vidinė aušinimo sistema.
- Pasirūpinkite, kad atliekant profilaktinės ir techninės priežiūros darbus įrenginį būtų galima lengvai judinti.




- Įvairių modelių šaldytuvų aukštis gali skirtis.
- Montuodami palikite vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje. Tai padės sumažinti elektros energijos suvartojimą ir sąskaitas.
- Nemontuokite šaldytuvo vietoje, kurioje temperatūra yra mažesnė nei 10 °C.



Prieš montuodami, atlikdami techninės priežiūros darbus ar valydami ištraukite įrenginį ir baigę darbus įstumkite atgal tiesia linija. Patikrinkite, ar jūsų grindys išlaikys pilno šaldytuvo svorį.



Nuo skyriklių nuimkite popierių ir pritvirtinkite du skyriklius (pilkus blokelius) ant užpakalinės šaldytuvo pusės, kad jis veiktų geriau. Įsitikinkite, kad statydami šaldytuvą du skyriklius pritvirtinote, kaip parodyta toliau paveikslėlyje. Jie pagerina šaldytuvo veikimą.





ŠALDYTUVO DURŲ ATIDARYMO PUSĖS KEITIMAS

ĮSPĖJIMAS „Samsung“ rekomenduoja pasirūpinti, kad durų atidarymo pusę keistų tik „Samsung“ patvirtinti paslaugų teikėjai. Tai mokama paslauga, ir ją apmoka klientas.




Žalai, atsiradusiai bandant savarankiškai pakeisti durų atidarymo pusę, įrenginio gamintojo garantija netaikoma. Visi remonto darbai, reikalingi dėl šios priežasties, atliekami kaip mokama paslauga, ir ją apmoka klientas.


Reikalingi įrankiai (netiekiami)

		
Kryžminis atsuktuvus (+)	Plokščiasis atsuktuvus (-)	10 mm galvutė (varžtams)
		
8 mm galvutė (varžtams)	Veržliaraktis (vyrio ašiai)	5 mm šešiakampis raktas (apatinio vyrio ašiai)

1. Atsukite 4 varžtus, esančius šaldytuvo viršuje.




2. Nuimkite plastikinį dangtį ir nepamirškite atjungti prie jo prijungto laido. Nuėmę plastikinį dangtį patikrinkite durų atidarymo pusės keitimo detales.




Nuimdami plastikinį dangtį nepažeiskite elektros laidų.

3. Atjunkite laidus ir atsukite 3 varžtus.




Prieš liesdami elektros laidus patikrinkite, ar šaldytuvą atjungtas nuo elektros tinklo.

4. Keldami tiesiai aukštyn nukelkite duris nuo apatinio vyrio.




Šaldytuvo durys yra sunkios, nesusižeiskite jas nuimdami.


5. Atsukę 2 varžtus nuimkite priekinių kojų gaubtą.




6. Atsukite 3 varžtus, laikančius vyrį, ir 3 varžtus, esančius kairėje pusėje apačioje, šalia priekinės kojos, kur bus pritvirtintas nuimtas vyris.




7. Pirmiausia naudodami šešiakampį raktą nuimkite vyro ašį. Atsukę varžtą nuimkite vyro stovą ir perdėkite vyro ašį ir vyro stovą į kitą vyro pusę.




8. Pritvirtinkite vyrį kairėje pusėje šaldytuvo apačioje, kur 6 veiksmu atsukote varžtus. Prisukite varžtus, kuriuos atsukote, dešinėje pusėje šaldytuvo apačioje, kad galėtumėte juos panaudoti ateityje. Perkelti kojelę iš kairės pusės į dešinę.




9. Atsukite varžtus, esančius šaldytuvo durų apačioje, kairėje ir dešinėje pusėje. Perkelti durų stabdikius iš dešinės pusės į kairę. Taip pat reikia perkelti ir vyro stovą.



10. Nuimkite laidų gaubtą, esantį šaldytuvo durų viršuje, kad galėtumėte pakeisti laidų išvedimo pusę.




11. Nuo šaldytuvo durų nuimkite vyrį ir guminę įvorę. Atjunkite dešinės pusės vyro gaubtą ir ištraukite iš jo laidus.




Nuimdami vyro gaubtą nepamirškite elektros laidų.


12. Naudodami raktą atsukite vyrio ašį ir apverskite vyrį, kad vėl galėtumėte pritvirtinti vyrio ašį. Taip pat nuimkite tarpiklį, esantį viršuje, ir pritvirtinkite jį kitoje pusėje.




13. Pritvirtinkite vyrį prie šaldytuvo durų atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka, pradėdami nuo 11. Nepamirškite panaudoti kairės pusės vyrio gaubto (kurį rasite po plastikiniu dangčiu, nuimti 2 veiksmu) ir išimti guminę įvorę. Vėl surinkę vyrį, laidus ir vyrio gaubtą perkeltkite iš dešinės pusės į kairę.



14. Prieš perkeldami vyrį, šaldytuvo durų viršuje uždenkite jį vyrio gaubtu.




15. Nuimkite rankenėlės dangtelį ir atsukite varžtus; nepamirškite nuimtus dangtelius ir rankenėlę vietoje kairės pritvirtinti dešinėje durų pusėje. (Nuimtais dangteliais nepamirškite uždengti kairės pusės.)




Kai kurių modelių rankenėlės gali būti be dangtelių.

16. Sukeiskite vyrio dangtelį ir pritvirtinkite priekinių kojų gaubtą. Atsargiai uždenkite šaldytuvo duris.




17. Priveržkite 3 varžtus ir sujunkite laidus.




ISPĖJIMAS Prieš liسدami elektros laidus patikrinkite, ar šaldytuvas atjungtas nuo elektros tinklo.


18. Prijunkite prie plastikinio dangčio laidą ir uždėkite dangtį į vietą.



19. Priveržkite 4 varžtus į vietą.



20. Nuimkite šaldytuvo ir šaldiklio durų tarpiklius ir, pasukę 180°, uždėkite.



ĮSPĖJIMAS

Pakeitę durų atidarymo pusę patikrinkite, ar šaldytuvo ir šaldiklio durų tarpikliai gerai lygiuoja.

Jei ne, gali sklisti triukšmas arba susiformuoti rasa, o tai paveikia šaldytuvo našumą.

ŠALDYTUVO LYGIAVIMAS

Kai įrenginio priekinė dalis yra šiek tiek aukščiau nei užpakalinė, lengviau atidaryti ir uždaryti duris.


Jei norite padidinti aukštį, sukite reguliavimo kojeles pagal, o jei norite sumažinti – prieš laikrodžio rodyklę.

1 atvejis: įrenginys pasviręs į kairę.

- Pasukite kairiąją reguliavimo kojelę rodyklės kryptimi, kol įrenginys išsilygiuos.


2 atvejis: įrenginys pasviręs į dešinę.

- Pasukite dešiniąją reguliavimo kojelę rodyklės kryptimi, kol įrenginys išsilygiuos.



Šaldytuvo eksploatavimas

VALDYMO SKYDELIO TIKRINIMAS



Kas kartą paspaudus mygtuką pasigirsta trumpas pytelėjimas.

VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS

(1) „Fridge“ (šaldytuvas)

Paspauskite mygtuką „Fridge“ (šaldytuvas), jei norite nustatyti pageidaujamą temperatūrą 1 iki 7 °C diapazone. Numatytoji temperatūra yra 3 °C, ir, kas kartą paspaudus mygtuką, temperatūra bus keičiama toliau parodyta tvarka, o norimą temperatūrą parodys temperatūros indikatorius.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Nustačius temperatūrą temperatūros indikatorius rodo esamą šaldytuvo temperatūrą.

Jei esama temperatūra yra aukštesnė nei 9 °C, temperatūros indikatorius rody 9 °C.

(2) „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas)



Jei norite įjungti sustiprinto šaldymo funkciją, paspauskite mygtuką „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas).

Įsijungs „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas) indikatorius, o šaldytuvas paspartins viduje esančių produktų atšaldymą.

Funkcija „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas) veikia 2 val. ir 30 min. ir greitai atšaldo šaldytuvą.

Jei norite šią funkciją išjungti, paspauskite mygtuką „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas) dar kartą.



Funkcijos „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas) negalima naudoti kartu su funkcija „Vacation“ (atostogos). Pasirinkus funkciją „Vacation“ (atostogos) funkcija „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas) automatiškai išjungiama.

(3) „Door Alarm“ (įspėjamasis durų signalas)

1. „Alarm“ (įspėjamasis signalas)
Jei norite įjungti funkciją „Alarm“ (įspėjamasis signalas), paspauskite mygtuką „Door Alarm“ (įspėjamasis durų signalas). Įsiziębs funkcijos „Alarm“ (įspėjamasis signalas) indikatorius, o šaldytuvas įspės jus garsiniu signalu, jei šaldytuvo durys bus atviros ilgiau kaip 2 minutes. Jei norite funkciją „Alarm“ (įspėjamasis signalas) išjungti, paspauskite mygtuką „Door Alarm“ (įspėjamasis durų signalas) dar kartą.



2. Ekranų išjungimas

Paprastai temperatūros ekranas būna išjungtas. Jei norite jį įjungti arba išjungti, 3 sekundes spauskite mygtuką „Door Alarm“ (įspėjamasis durų signalas).


(4) „Vacation Control Lock“ (atostogų kontrolės užraktas) (3 sek.)

Jei norite įjungti funkciją „Vacation“ (atostogos), paspauskite mygtuką „Vacation“ (atostogos). Įsizižiebs funkcijos „Vacation“ (atostogas) indikatorius, o šaldytuvas nustatys 15 °C temperatūrą, taigi, kol būsite išvykę (atostogų ar į komandiruotę ir pan.), mažiau bus naudojama elektros energijos. Saugo šaldytuvą nuo bakterijų ir blogo kvapo.

Jei norite įjungti funkciją „Child Lock“ (vaikų užraktas), 3 sekundes spauskite mygtuką „Vacation“ (atostogos). Įsizižiebs funkcijos „Child Lock“ (vaikų užraktas) indikatorius, o visi valdymo skydelio mygtukai bus užblokuoti. Jei norite funkciją „Child Lock“ (vaikų užraktas) išjungti, dar kartą 3 sekundes spauskite mygtuką „Vacation“ (atostogos).



- Pasirinkus funkciją „Power Cool“ (sustiprintas šaldymas) arba nustačius temperatūrą, kai įjungta funkcija „Vacation“ (atostogos), funkcija „Vacation“ (atostogų) automatiškai išjungiama.
- Prieš įjungdami funkciją „Vacation“ (atostogos) nepamirškite iš šaldytuvo išimti maisto produktų.



- Kai kurios skirtingų modelių funkcijos, pvz., vandens talpykla ar gėrimų automatas, gali skirtis arba jų gali išvis nebūti.
- Prireikus daugiau vietos galite vandens talpyklą (7) išimti. Tai nepaveiks terminių ir mechaninių charakteristikų. Deklaruotasis šaldytuvo skyriaus tūris buvo apskaičiuojamas be šios dalies.

(1) Stiklinės lentynos

Lentynas, pagamintas iš stiklo, lengva valyti, taip pat patogų matyti, kas laikoma šaldytuve. Šios lentynos atsparios įtrūkiams, todėl ant jų galima dėti visų rūšių maistą ir gėrimus.

(2) Stumdomoji dėžė

Stumdomosios dėžės padėtį galima keisti horizontaliai. Atsižvelgdami į turinį, esantį po stumdomąja dėže, galite ją pastumti į kairę arba dešinę. Galite laikyti gėrimus, pieno produktus ar maistą, kurį reikės greitai paruošti.

(3) Įstumiamoji lentyna

Lentyną galima naudoti įprastai arba, prireikus įdėti aukštesnę tarą, lentyną galima įstumti.

(4) Šviežių produktų stalčius

Padeda išsaugoti maisto skonį ir ilgiau išlaiko jį šviežią. Laikykite jame duoną ir pyragus.

(5) Didelis reguliuojamo drėgnumo stalčius

Didelį reguliuojamo drėgnumo stalčių galima naudoti, kai reikia kontroliuoti drėgmę siekiant išlaikyti vaisių ir daržovių šviežumą.

(6) Apsauginė durų lentynėlė

Skirta laikyti dideliems, stambiems daiktams, pvz., galono talpos pieno tarai, kitiems dideliems buteliams ar indams.

(7) Vandens talpykla

Vandens talpykloje galite atvėsinti vandenį ir įsipilti jo iš vandens dozatoriaus neatidarę šaldytuvo durų.

(8) Kiaušinių dėklas

Geriausia vieta kiaušiniams laikyti. Pastatykite kiaušinių dėklą ant lentynos; jie bus saugiai laikomi ir lengvai pasiekiami.




- Jei planuojate ilgesniam laikui išvykti, šaldytuvą ištuštinkite ir išjunkite. Įrenginio viduje išvalykite susikaupusią drėgmę ir palikite praviras duris. Tai neleis susidaryti kvapui ir pelėsiui.
- Jei ketinate šaldytuvą nenaudoti ilgą laiką, ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laidą kištuką.

ĮSTUMIAMOSIOS LENTYNOS NAUDOJIMAS

Jei ant žemiau esančios lentynos reikia pastatyti aukštesnę tarą, galite įstumiamąją lentyną įstumti.


1. Šiek tiek pakelkite lentyną ir stumkite ją į vidų.
2. Jei reikia, galite įstumiamąją lentyną ištraukti ir naudoti kaip įprastą lentyną.



DIDELĖS REGULIUOJAMO DRĖGNIO DĖŽĖS NAUDOJIMAS

Didelį reguliuojamo drėgnumo stalčių galima naudoti prireikus kontroliuoti drėgmę, kad produktai išliktų švieži.

Drėgnumui reguliuoti naudokite drėgnumo reguliavimo svirtį, esančią stalčiaus viršuje. Jei reikia, kad stalčiaus viduje drėgnis būtų mažas, pastumkite svirtį į dešinę pusę. Jei reikia, kad stalčiaus viduje drėgnis būtų didelis, pastumkite svirtį į kairę pusę. Didesnį drėgnumą stalčiaus viduje leis pasiekti daugiau kiaurymių.



VANDENS DOZATORIAUS NAUDOJIMAS

Vandens įpylimas

Galite vandens talpyklą pripildyti, kai ji yra šaldytuve arba išėmę ją iš šaldytuvo.


1 būdas

Pripilkite vandens per angą, esančią vandens talpyklos viršuje. Nepilkite per greitai, nes vanduo gali išsilieti.



2 būdas


1. Atleiskite abiejose vandens talpyklos pusėse esančius užraktus, kad galėtumėte nuimti dangtį.
2. Pripilkite į vandens talpyklą vandens.



Į vandens talpyklą galima pilti tik vandenį.

Vandens įpylimas iš dozatoriaus

Pakiškite stiklinę po vandens išleidimo angą ir stiklinę nesmarkiai paspauskite vandens dozatoriaus svirtį.




- Kad vanduo neišsipiltų, laikykite stiklinę viename lygyje su dozatoriumi.
- Kai kuriuose modeliuose vandens dozatoriaus gali nebūti.

VIDINIŲ DALIŲ IŠĖMIMAS


Stumdomoji dėžė

Iki galo ištraukite stumdomąją dėžę ir prieš išimdami šiek tiek kilstelėkite.




Lentynos

Atsargiai abiem rankomis pakelkite lentynas ir patraukite savęs link.
(stiklinė / įstumiamoji lentyna)




Stalčiai

Iki galo ištraukite stalčius ir prieš išimdami šiek tiek kilstelėkite.
(plastikinis stalčius / didelis reguliuojamo drėgnumo stalčius)



Apsauginės durų lentynėlės

Tvirtai abiem rankom suimkite apsaugines durų lentynėles ir atsargiai iškelkite.



Vandens talpykla

Tvirtai abiem rankomis suimkite vandens talpyklą ir atsargiai ištraukite.



- Kai kuriuose modeliuose vandens talpyklų gali nebūti.

ŠALDYTUVO VALYMAS



Šaldytuvui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio ar „Clorox“™.

Šios priemonės gali pažeisti įrenginio paviršių ir sukelti gaisro pavojų.



Nepurškite šaldytuvo vandeniu, kol jis prijungtas prie elektros tinklo, nes galite gauti elektros smūgį.

Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, nevalykite šaldytuvo benzenu, skiedikliu ar automobilių plovikliu.

VIDINIO APŠVIETIMO LEMPUTĖS KEITIMAS



Jei įtaisyta šviesos diodų lemputė, kreipkitės į techninės priežiūros inžinierių, kad ją pakeistų.

Triukčių šalinimas

GEDIMAS	SPRENDIMAS
Įrenginys iš viso neveikia arba per aukšta temperatūra.	• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas. • Ar priekiniame skydelyje tinkamai nustatytas temperatūros valdiklis? • Gal ant įrenginio patenka tiesioginių saulės spindulių arba šalia yra šilumos šaltinių? • Ar įrenginio nugarėlė nėra per arti sienos?
Girdimas neįprastas triukšmas.	• Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas ant stabilaus ir lygaus paviršiaus. • Ar įrenginio nugarėlė nėra per arti sienos? • Ar po įrenginiu nėra nukritusių pašalinių daiktų? • Ar triukšmas sklinda iš įrenginio kompresoriaus? • Įrenginio viduje gali būti girdimas girgždėjimo garsas, bet tai normalu. Šis garsas atsiranda, kai traukiasi ar plečiasi įvairūs priedai.
Priekiniai įrenginio kampai ir šonai yra šilti, formuojasi kondensatas.	• Priekiniuose įrenginio kampuose sumontuoti šilumai atsparūs vamzdeliai, kad ant jų nesiformuotų kondensatas. Kai aplinkos temperatūra kyla, jie gali ne visada efektyviai veikti. Tačiau tai nėra nenormalu. • Labai drėgname ore kondensato gali susiformuoti ant išorinio įrenginio paviršiaus, kai ore esanti drėgmė liečiasi su vėsiu įrenginio paviršiumi.
Galite girdėti iš įrenginio sklindantį skysčio burbuliavimą.	• Tą garsą skleidžia aušalas, šaldantis įrenginio vidų.
Įrenginio viduje jaučiamas blogas kvapas.	• Gal šaldytuve yra sugedusio maisto? • Pasirūpinkite, kad stiprų kvapą skleidžiantis maistas (pvz., žuvis) būtų sandariai suvyniotas. • Periodiškai valykite šaldytuvą ir sugedusį ar įtartinę maistą išmeskite.
Ant įrenginio sienelių yra šerkšno sluoksnis.	• Ar oro išleidimo angų neužstoja šaldytuve laikomas maistas? • Kad pagerėtų ventilacija, padėkite maistą kuo toliau. • Ar iki galo uždarytos durys?
Kondensato formuojasi ant vidinių įrenginio sienelių ir aplink daržoves.	• Neuždengtas maistas, kurio sudėtyje yra daug vandens, arba ilgą laiką buvo paliktos praviros durys. • Laikykite maistą po gaubtu arba sandariame inde.

Montavimas


Gminių montavimas šalia vienas kito

Šalia galima statyti „Samsung“ įrenginius, kurių modelių numeriai prasideda raidėmis RZ** arba RR**.

Informacijos apie spalvas ir dizainą teiraukitės parduotuvėje.

Prieš statydami du įrenginius šalia vienas kito, pasirūpinkite toliau nurodytais dalykais.

- Siekiant geriausio našumo, rekomenduojama šaldytuvą statyti dešinėje.
- Puikiai apdailai užtikrinti palikite toliau nurodytą tarpą ir sumontuokite TARPIKLIUS, tiekiamus montavimo rinkinyje. (tik kai kurių modelių)
- Vadovaudamiesi p.16 pateikiamais nurodymais sulygiuokite šaldytuvo ir šaldiklio aukštį.




Reikalingi įrankiai

Fiksatorius	Jungiamoji juostelė	Apatinis fikсatorius A, B	Varžtai


Kaip sumontuoti gaminį

Nepamirškite išjungti abiejų prietaisų maitinimo šaltinio.


1. Palikite tarp šaldytuvo ir šaldiklio maždaug 5–7 mm tarpelį.
2. Atsukę varžtus nuo šaldytuvo ir šaldiklio priekinių kojų nuimkite gaubtus.




3. Atsukite abiejų prietaisų varžtus ir, uždėję apatinį fikсatorius, vėl juos prisukite.




4. Tarp šaldytuvo ir šaldiklio įstatykite jungiamąją juostelę.




5. Prietaisų viršuje tvirtai įstatykite du fikсatorius.



6. Ant abiejų prietaisų uždėkite priekinių kojų gaubtus.



7. Galinėje abiejų prietaisų dalyje varžtais prijunkite apatinį fikсatorius B.



Pastaba

Ribinės kambario aplinkos temperatūros vertės

Šis šaldytuvas sukurtas eksploatuoti aplinkos temperatūroje, atitinkančioje klasę, nurodytą techninių duomenų lentelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Subtropinis	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Tropinis	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43



Vidinei temperatūrai gali turėti įtakos tokie veiksniai kaip šaldytuvo padėtis, aplinkos temperatūra ir durų atidarymo dažnis.

Kad šiuos veiksnius neutralizuotumėte, tinkamai sureguliuokite temperatūrą.

Lithuania



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie "Samsung" gaminius, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.

Ukmergės pr.369A, Vilnius, LT-12142, Lithuania

8-800-77777

www.samsung.com/lt/support



Ledusskapis Lietotāja rokasgrāmata

Iztēlojieties savas iespējas

Paldies, ka iegādājāties šo Samsung izstrādājumu.

Brīvi stāvoša ierīce

SAMSUNG

Satura rādītājs

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA	2
LEDUSSKAPJA IESTATĪŠANA	12
LEDUSSKAPJA LIETOŠANA.....	17
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	23
UZSTĀDĪŠANAS DAĻA	24

Drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
- Izmantojiet ierīci tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam. Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (tostarp bērniem) ar samazinātām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tos

neuzrauga vai nav apmācījusi izmantot šo ierīci.

- Šo ierīci var lietot arī vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī personas ar samazinātām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un tās apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni.
- Tā kā šīs lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas

ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi

 BRĪDINĀJUMS	Risks vai nedroša lietošana, kas var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.
 UZMANĪBU!	Risks vai nedroša lietošana, kas var izraisīt vieglas traumas vai īpašuma bojājumus.
	NEMĒĢINĀT.
	NEIZJAUKT.
	NEPIESKARTIES.
	Rūpīgi ievērot norādījumus.
	Atvienot elektrības kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
	Pārliecināties, ka ierīce ir iezemēta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

	Zvanīt uz klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.
	Piezīme.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir nepieļaut savainojumus jums vai citām personām. Lūdzu, rūpīgi tās ievērojiet. Pēc šīs nodaļas izlasīšanas uzglabājiēt instrukcijas drošā vietā turpmākām uzziņām.



STINGRAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI



- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas var saskarties ar ūdeni.
- Bojātas elektrisko detaļu izolācijas vietas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un nepakļaujiet to karstumam, ko rada plītis, telpu sildītāji vai citas ierīces.
- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
- Nepareiza zemēšanas spraudņa izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nepievienojiet vienam universālam barošanas panelim vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam atsevišķam barošanas avotam, kura nominālais spriegums atbilst nominālu plāksnītē

norādītajam.

- Tādējādi tiek nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējās elektroinstalācijas shēmu pārslodze, kas var radīt ugunsbīstamību pārkarsušu vadu dēļ.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
- Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nobrāzts.
- Nelokiet strāvas vadu un novietojiet uz tā smagus priekšmetus.



- Pirms ledusskapja lietošanas tas pareizi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā
 - lai vads nokarātos uz leju.
- Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var atvienoties, izraisot aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārvietojot ledusskapi,

uzmanieties, lai ar to nesaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.

- Tas rada ugunsbīstamību.
- Gādājiet, lai ledusskapja aizmugurējā daļa nesaspiež un nesabojā elektrības kontaktdakšu.
- Pēc izpakojšanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
- Ja bērni tos uzliks uz galvas, pastāv nosmakšanas risks.
- Ierīce jānovieto tā, lai pēc uzstādīšanas varētu piekļūt tās kontaktdakšai.



- Ledusskapis ir jāieņemē.
- Ledusskapis jāieņemē, lai novērstu elektrības noplūdes vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa ledusskapja strāvas noplūde.



- Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties sazinieties ar ražotāju vai ražotāja apkopes speciālistu par tā nomaiņu.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai apkopes uzņēmumam.

- Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens vai gūti miesas bojājumi.



UZMANĪBU!

PIESARDZĪBAS ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI



- Neaizsedziet ierīces korpusa ventilācijas atveri vai montāžas struktūru.
- Pēc uzstādīšanas ļaujiet ierīcei stāvēt 2 stundas.



BRĪDINĀJUMS

STINGRAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES LIETOŠANAI



- Nepievienojiet elektrības kontaktdakšu ar mitrām rokām.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
- Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
- Ūdenim izlīstot, pastāv

aizdeģšanās vai elektrotriskā strāvas trieciena risks.

- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs.
Pretējā gadījumā var tikt gūtas nopietnas traumas.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
Pastāv iesprostošanas risks.
- Nekad nelieciēt pirkstus vai jebkādas priekšmetus ūdens padeves atverē.
 - Tas var radīt traumas vai materiālos zaudējumus.
- Neievietojiet ledusskapī ātri iztvaikojošas vai ugunsnedrošas vielas.
 - Benzīna, atšķaidītāja, spirta, ētera vai sašķidrinātās naftas gāzes un citu līdzīgu vielu uzglabāšana var izraisīt sprādzienu.
- Neievietojiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
 - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Nelieciēt ledusskapī, kā arī neizmantojiet tajā

elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.

- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.



- Nemēģiniet pats izjaukt vai remontēt ledusskapi.
 - Tas var izraisīt aizdegšanos, ierīces darbības traucējumus un/vai traumas.



- Nodrošiniet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkrustu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Ja tiek konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem, un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.



- Ja sajūtat medikamentu smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar Samsung Electronics apkalpošanas centru.
- Ja apgaismojuma spuldzes nomaiņas laikā rodas sarežģījumi, sazinieties ar apkopes speciālistiem.
- Ja izstrādājums aprīkots ar LED lampu, pašrocīgi neizjauciet lampas pārsegu un LED lampu.
- Lūdzu, sazinieties ar apkopes speciālistiem.



PIESARDZĪBAS ZĪMES IZMANTOŠANAI



- Lai nodrošinātu labāko ierīces darbību:
 - Nenovietojiet pārtikas produktus pārāk tuvu ierīces aizmugurē esošajām ventilācijas atverēm, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
 - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī kārtīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisu necaurlaidīgā iepakojumā.
- Piepildiet ūdens tvertni, ledus paplāti un ūdens gabaliņu veidnes tikai ar dzeramo ūdeni.
- Nepakļaujiet stikla virsmu stipru triecienu vai pārmērīgas slodzes ietekmei.
- Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.



- Ja ledusskapi sabojā tajā iekļuvis ūdens, nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar Samsung Electronics apkalpošanas centru.



PIESARDZĪBAS ZĪMES TĪRĪŠANAI



- Neizsmidziniet ūdeni ledusskapja iekšpusē vai uz tā korpusa.
- Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neizsmidziniet ledusskapja tuvumā ugunsnedrošu gāzi.
- Pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
- No displeja var atdalīties drukātie burti.



- Notīriet no kontaktdakšas kontaktiem svešķermeņus un putekļus. Taču, tīrot kontaktdakšu, nekad neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
- Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.



- Pirms tīrīšanas un remonta atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla.



STINGRAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES UTILIZĀCIJAI



- Atbrīvojoties no šī vai citiem ledusskapjiem, noņemiet durvis, durvju stiprinājumus, durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Nodrošiniet, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iepakojuma materiāliem videi nekaitīgā veidā.
- Atstājiet plauktus savā vietā, lai bērni nevarētu viegli iekļūt ledusskapī. Pirms izmešanas pārliecinieties, ka neviena no caurulēm ierīces aizmugurē nav bojāta.
- Par dzesējošo vielu tiek izmantota R-600a vai R-134a.
Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālu plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāda dzesējošā viela tiek izmantota jūsu ledusskapī.

Ja šis izstrādājums satur ugunsnedrošu gāzi (dzesējošā viela R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par drošu šī izstrādājuma utilizāciju.

Par izolācijas putu vielu tiek izmantota ciklopentāna gāze. Gāzēm, kas atrodas izolācijas materiālā, nepieciešama īpaša utilizācijas procedūra. Lai uzzinātu par drošu atbrīvošanos no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Pirms utilizācijas pārliecinieties, ka neviena no caurulēm ierīces aizmugurē nav bojāta. Caurules jāsalauž atklātā vietā.

- Ja ierīce satur izobutāna dzesējošo vielu (R-600a), kas ir ar vidi saderīga dabasgāze, arī tā tomēr ir ugunsnedroša. Transportējot un uzstādot ierīci, esiet piesardzīgs, lai nesabojātu dzesēšanas vielas kontūra daļas.
- Dzesējošā viela, kas izšļācas no caurulēm, var aizdegties vai savainot acis. Ja tiek konstatēta noplūde,

izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamām aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

- ★ • Lai izvairītos no ugunsnedrošas gāzes un gaisa maisījuma rašanās, rodoties noplūdei dzesēšanas kontūrā, telpas izmēram, kurā var novietot ierīci, jābūt atkarīgam no izmantotās dzesējošās vielas daudzuma. Nekad neieslēdziet ierīci, ja tai ir bojājuma pazīmes. Ja radušās šaubas, sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jābūt 1 m³ uz katrām 8 g dzesējošās vielas R-600a, kas atrodas ierīcē. Jūsu ierīcē esošās dzesējošās vielas daudzums ir norādīts uz identifikācijas plāksnītes ierīces iekšpusē.



CITI PAREIZAS IZMANTOŠANAS PADOMI

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
- Lielākoties elektroapgādes traucējumi, kas tiek novērsti stundas vai divu stundu laikā, neietekmēs ledusskapja temperatūru.
Tomēr, kad traucēta strāvas padeve, durvis jāver pēc iespējas retāk.
- Ja ledusskapja komplektā ir atslēga, tā jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā, nevis ierīces tuvumā.
- Ierīce var darboties nevienmērīgi (temperatūra ledusskapī var kļūt par augstu), ja tā ilgstoši atrodas temperatūrā, kas zemāka par zemāko ierīcei paredzēto temperatūru.
- Neuzglabājiet ledusskapī produktus, kas viegli bojājas zemā temperatūrā, piemēram, banānus, melones.
- Jūsu ierīcē neveidojas

apsarmojums, kas nozīmē to, ka nav nepieciešams to manuāli atkausēt, jo tas notiek automātiski.

- Temperatūra sadaļā(-ās) vai nodaļumā(-os), kas apzīmēts(-i) ar divu zvaigžņu simbolu (**), ir nedaudz augstāka nekā citā(-os) saldētavas nodaļumā(-os). Divu zvaigžņu sadaļas(-u) vai nodaļuma(-u) izvietojums saldētavā apskatāms lietošanas pamācībā un/vai pašā saldētavā, kad tā tiek piegādāta.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju. Pārliecinieties, ka tā nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
- Nekad nenosprostojiet ierīces ventilācijas atveres vai restes.
- Ļaujiet siltam ēdienam atdzist pirms tā ievietošanas ierīcē.
- Ievietojiet ledusskapī

sasaldētu pārtiku, lai to atkausētu.

Sasaldēto pārtikas produktu zemo temperatūru varat izmantot ledusskapī ievietotās pārtikas atdzesēšanai.

- Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot vai ieliekot tajā ēdienu. Jo īsāku laiku sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
- Neuzstādiet zemāku temperatūru, nekā tas nepieciešams.
- Pārliedzinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā panelī tiek nodrošināta pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
- Uzstādot ledusskapi, pārliedzinieties, ka ir nodrošināts pietiekams attālums starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo daļu.

Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ietaupīt naudu uz elektrības rēķiniem.

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.

Šo ierīci paredzēts izmantot mājāsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis („bed and breakfast”);
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Ledusskapja iestatīšana

SAGATAVOŠANĀS LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAI

Apsveicam ar Samsung ledusskapja iegādi! Ceram, ka varēsīt izmantot šīs jaunās ierīces mūsdienīgo un efektīvo funkciju sniegtās priekšrocības.



- Pirms ledusskapja lietošanas tas pareizi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Izmantojiet ierīci tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Stingri ieteicams, lai apkopi veiktu tikai kvalificēti darbinieki.
- Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iepakojuma materiāliem videi nekaitīgā veidā.

- BRĪDINĀJUMS**
- Pirms ledusskapja iekšējā apgaismojuma spuldzes nomainīšanas atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla.

- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

Labākās ledusskapja atrašanās vietas izvēle


- Vieta bez tiešu saules staru iedarbības.
- Novietojums uz līdzenas grīdas.
- Pietiekami daudz vietas, lai varētu viegli atvērt ledusskapja durvis.
- Pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai ierīces labajā un kreisajā pusē, kā arī aizmugurē un virspusē. Ja ledusskapim nav pietiekami daudz vietas, iekšējās dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Pārļieciniet, ka ierīci var ērti pārbīdīt, ja nepieciešama tās apkope.



- UZMANĪBU!**
- Izstrādājuma augstums var atšķirties atkarībā no modeļa.
 - Uzstādot ledusskapi, pārļieciniet, ka ir ievērots pietiekams attālums starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo daļu. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ietaupīt naudu uz elektrības rēķiniem.
 - Neuzstādiet ledusskapi vietā, kur temperatūra ir zemāka par 10 °C.

- UZMANĪBU!**
- Velciet ierīci tieši uz āru, veicot uzstādīšanu, apkopi vai tīrīšanu ledusskapja aizmugurē, un iebīdiet to atpakaļ, kad darbs pabeigts. Pārļieciniet, ka grīda var noturēt pilnībā piepildītu ledusskapi.

- UZMANĪBU!**
- Lai uzlabotu ledusskapja veiktspēju, noņemiet no starplikas papīru un tad uzstādiet abas starplikas (pelēkie bloki) ledusskapja aizmugurē. Pirms ledusskapja novietošanas pārļieciniet, vai abas starplikas ir uzstādītas, kā parādīts attēlā. Šādi iespējams uzlabot ledusskapja veiktspēju.



LEDUSSKAPJA DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA



Samsung iesaka ledusskapja durvju atvēruma virziena maiņu veikt tikai pie Samsung apstiprinātiem apkopes darbiniekiem.
Šis ir maksas pakalpojums, kura izmaksas sedz pats klients.




Uz bojājumiem, kas radušies durvju atvēruma virziena maiņas rezultātā, netiks attiecināta ierīces ražotāja garantija. Jebkādi remontdarbi, kas nepieciešami pēc šādām darbībām, tiks veikti par maksu, un šis izmaksas sedz pats klients.


Nepieciešamie darbarīki (netiek nodrošināti)

Phillips skrūvgriezis (+)	Plakanais skrūvgriezis (-)	10 mm uzgriežņatslēgas ligzda (skrūvēm)
8 mm uzgriežņatslēgas ligzda (skrūvēm)	Uzgriežņatslēga (eņģes asij)	5 mm sešstūru uzgriežņu atslēga (apakšējās eņģes asij)

1. Izskrūvējiet 4 skrūves, kas atrodas ledusskapja augšpusē.




2. Noņemiet plastmasas pārsegu un noteikti atvienojiet tam pievienoto vadu.
Pēc plastmasas pārsega noņemšanas pārbaudiet durvju vēršanās virziena maiņai nepieciešamās detaļas.




Noņemot plastmasas pārsegu, esiet piesardzīgs, lai nesabojātu elektrības vadus.

3. Atvienojiet vadus, tad izņemiet 3 skrūves.




Pirms darbošanās ar elektrības vadiem pārbaudiet, vai ledusskapis ir atvienots no elektrotīkla.

4. Noņemiet no apakšējās eņģes durvis, uzmanīgi ceļot tās taisni uz augšu.




Ledusskapja durvis ir smagas. Noņemot tās no ledusskapja, esiet piesardzīgs, lai nesavainotu sevi.


5. Pēc 2 skrūvju izskrūvēšanas atdaliel priekšējās kājas pārsegu.




6. Izskrūvējiet 3 skrūves, kas notur eņģi, un izskrūvējiet arī 3 skrūves apakšpusē pa kreisi pie priekšējās kājas, kur tiks piestiprināta noņemtā eņģe.




7. Vispirms atdaliel eņģes asi, izmantojot sešstūru uzgriežņu atslēgu. Izskrūvējiet skrūvi, lai noņemtu eņģes augstuma regulēšanas starplika, un mainiet eņģes ass un eņģes augstuma regulēšanas starplikas pusi.




8. Piestipriniet apakšējo eņģi ledusskapja apakšpusē pa kreisi, kur iepriekš 6. darbībā tika izskrūvētas skrūves. Ieskrūvējiet izņemtās skrūves ledusskapja apakšpusē pa labi. Pārlieciet kāju no kreisās uz labo pusi.




9. Izskrūvējiet ledusskapja durvju apakšpusē pa kreisi un pa labi esošās skrūves. Mainiet durvju atduri no labās uz kreiso pusi. Mainiet arī eņģes augstuma regulēšanas starplikas atrašanās vietu.



10. Noņemiet ledusskapja augšpusē esošo vadu pārsegu, lai mainītu vadu atrašanās vietu.




11. Noņemiet no ledusskapja durvīm eņģi un ieliktni. Atvienojiet labās puses eņģes pārsegu un izvelciet vadus no eņģes pārsega.



Uzmanīgi noņemiet eņģes pārsegu, lai nesabojātu elektrības vadus.


12. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai atdalītu eņģes asi, tad apvēršiet eņģi un atkal piestipriniet eņģes asi. Virspusē noņemiet paplāksni un piestipriniet to otrā pusē.




13. Uzstādiet eņģi ledusskapja durvīs pretēji 11. darbības secībai.

Noteikti izmantojiet kreisās puses eņģes pārsegu (atrodams zem noņemtā plastmasas pārsega, kas aprakstīts 2. darbībā) un izņemiet ieliktni.


Pēc eņģes, vada un eņģes pārsega atkārtotas uzstādīšanas mainiet virzienu no labās uz kreiso pusi.




14. Pēc eņģes novietojuma maiņas nosedziet to ar vada pārsegu ledusskapja durvju augšpusē.



“Durvju vada pārsegs R”
atrodams komplektācijā.




15. Noņemiet roktura pārsegu un izskrūvējiet skrūves, neaizmirstot atvienot vāciņus un rokturi no kreisās durvju puses uz labo (noslēdziet kreisās puses atveres ar noņemtajiem vāciņiem).




Rokturiem var nebūt pārsegu atkarībā no modeļa.

16. Pārlieciet eņģes vāciņu un piestipriniet priekšējās kājas pārsegu. Uzmanīgi uzstādiet atpakaļ ledusskapja durvis.




17. Pievelciet visas 3 skrūves, tad pievienojiet atpakaļ vadus.




Pirms darbošanās ar elektrības vadiem pārbaudiet, vai ledusskapis ir atvienots no elektrotīkla.


18. Pievienojiet plastmasas pārsegā esošo vadu un ievietojiet pārsegu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.



19. Cieši pievelciet 4 skrūves.



20. Atvienojiet ledusskapja un saldētavas durvju blīves un atkal pievienojiet tās, pagriežot par 180°.



BRĪDINĀJUMS

Kad durvju vēršanās virziena maiņa pabeigta, pārliecinieties, ka ledusskapja un saldētavas blīves uzstādītas pareizi. Pretējā gadījumā var būt dzirdams troksnis vai var veidoties kondensāts, kas ietekmēs ledusskapja veiktspēju.

LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Ja ierīces priekšpuse būs nedaudz augstāka par aizmuguri, durvis varēs ērtāk atvērt un aizvērt.


Pagrieziet regulējamās kājas pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai palielinātu augstumu, un pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to samazinātu.

1. piemērs. Ierīce sasveras uz leju pa kreisi.

- Grieziet kreiso regulēšanas kāju bultiņas norādītajā virzienā, līdz ierīce nolīmeņota.


2. piemērs. Ierīce sasveras uz leju pa labi.

- Grieziet labo regulēšanas kāju bultiņas norādītajā virzienā, līdz ierīce nolīmeņota.



Ledusskapja lietošana

VADĪBAS PANEĻA PĀRBAUDE



Katru reizi nospiežot pogu, atskanēs īslaicīgs skaņas signāls.

VADĪBAS PANEĻA LIETOŠANA

(1) Fridge (Ledusskapis)

Nospiediet pogu Fridge (ledusskapis), lai iestatītu vēlamo ledusskapja temperatūru robežās no 1 °C līdz 7 °C.

Iestatītā noklusējuma temperatūra ir 3 °C, un katru reizi nospiežot pogu, temperatūra mainīsies turpmāk norādītajā secībā, bet temperatūras rādītājs parādīs faktisko temperatūru.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Kad temperatūra iestatīta, tās rādītājs rādīs pašreizējo ledusskapja temperatūru.

Ja pašreizējā temperatūra ir augstāka par 9 °C, temperatūras rādītājā būs redzams 9 °C.

(2) Power Cool (ātrā atdzesēšana)



Nospiediet pogu Power Cool (ātrā atdzesēšana), lai ieslēgtu funkciju Power Cool (ātrā atdzesēšana).

Iedegsies funkcijas Power Cool (ātrā atdzesēšana) indikators, norādot, ka tiks samazināts produktu atdzesēšanai paredzētais laiks.

Funkcija Power Cool (ātrā atdzesēšana) darbosies 2 stundas 30 minūtes, ātri atdzesējot ledusskapi.

Lai izslēgtu funkciju Power Cool (ātrā atdzesēšana), vēlreiz nospiediet pogu Power Cool (ātrā atdzesēšana).



Funkciju Power Cool (ātrā atdzesēšana) nevar izmantot kopā ar funkciju Vacation (brīvdienas).

Izvēloties funkciju Vacation (brīvdienas), funkcija Power Cool (ātrā atdzesēšana) tiks automātiski izslēgta.

(3) Door Alarm (atvērtu durvju brīdinājums)

1. Alarm (brīdinājums)

Nospiediet pogu Door Alarm (atvērtu durvju brīdinājums), lai ieslēgtu funkciju Alarm (brīdinājums).

Iedegsies funkcijas Alarm (brīdinājums) indikators, norādot, ka ledusskapja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm.

Lai izslēgtu funkciju Alarm (brīdinājums), vēlreiz nospiediet pogu Door Alarm (atvērtu durvju brīdinājums).




2. Displeja izslēgšana

Pēc noklusējuma temperatūras displejs ir izslēgts. Lai pārslēgtos starp ieslēgšanas un izslēgšanas režīmu, 3 sekundes turiet nospiestu pogu Door Alarm (atvērtu durvju brīdinājums).

Vacation Control Lock (3 sec) (4) (brīvdienų režīma vadības bloķēšana (3 sek.))	
	Nospiediet pogu Vacation (brīvdienas), lai ieslēgtu funkciju Vacation (brīvdienas). Iedegsies funkcijas Vacation (brīvdienas) indikators, un ledusskapī tiks iestatīta 15 °C temperatūra, lai mazinātu enerģijas patēriņu, kad neesat mājās (esat divas brīvdienās, komandējumā utt.). Nepieļaujiet baktēriju un nepatīkama aromāta veidošanos ledusskapī.
	3 sekundes turiet nospiestu pogu Vacation (brīvdienas), lai ieslēgtu funkciju Child Lock (bērnu drošība). Iedegsies funkcijas Child Lock (bērnu drošība) indikators, un visas vadības paneļa pogas tiks bloķētas. Lai izslēgtu funkciju Child Lock (bērnu drošība), vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestu pogu Vacation (brīvdienas).

-  • Ja izvēlaties funkciju Power Cool (ātrā atdzesēšana) vai regulējat temperatūru, kad ir ieslēgta funkcija Vacation (brīvdienas), funkcija Vacation (brīvdienas) tiks automātiski izslēgta.
- Pirms funkcijas Vacation (brīvdienas) lietošanas noteikti izņemiet no ledusskapja produktus.



-  • Dažas funkcijas, piemēram, ūdens tvertne un dzērienu nodalījums, var atšķirties un, iespējams, nebūs pieejamas atkarībā no modeļa.
- Lai iegūtu vairāk vietas, varat izņemt ūdens (7) tvertni. Tas neietekmēs termiskās un mehāniskās īpašības. Norādītais ledusskapja nodalījuma uzglabāšanas tilpums ir aprēķināts bez šīs tvertnes.

(1) Stikla plaukti

Plaukti ir izgatavoti no stikla un ir viegli tīrāmi; ir iespējams ērti pārraudzīt ledusskapī ievietotos produktus.

Šie plaukti ir izturīgi pret plaisāšanu, tādēļ tos var lietot visu veidu produktu un dzērienu uzglabāšanai.

(2) Pārvietojams delikatešu nodalījums

Delikatešu nodalījumu var regulēt horizontāli.

Varat pārvietot nodalījumu pa kreisi un pa labi atkarībā no satura, kas atrodas zem tā.

Tajā var uzglabāt dzērienus, piena produktus vai drīzumā pagatavojamus produktus.

(3) Salokāms plaukts

Plauktu var izmantot gan kā pilna izmēra plauktu, gan arī salocīt tā, lai varētu ievietot garākus produktu iepakojumus.

(4) Svaigās pārtikas atvilktnē

Palīdz saglabāt produktu garšu un ļauj ilgāku laiku uzturēt produktus svaigus. To izmanto maizes un mīklas izstrādājumu uzglabāšanai.

(5) Nodalījums ar mitruma līmeņa regulēšanu

Varat izmantot nodalījumu ar mitruma līmeņa regulēšanu, lai regulētu augļu un dārzeņu mitruma līmeni un saglabātu tos svaigus.

(6) Ietīpīgs durvju plaukts

Paredzēts lielu, apjomīgu priekšmetu, piemēram, lielu piena paku vai citu pudeļu un tvertnu uzglabāšanai.

(7) Ūdens tvertne

Ūdens tvertnē ir iespējams atdzēsēt ūdeni un tad to ieliet pa ūdens padeves krānu, neatverot ledusskapi.

(8) Olu paplāte

Labākā vieta olu uzglabāšanai.

Novietojiet olu paplāti uz plaukta, lai droši uzglabātu olas un varētu tām ērti piekļūt.




- Ja plānojat ilgstoši būt prom no mājām, iztukšojiet ledusskapi un izslēdziet to. Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas. Tas palīdzēs novērst nepatīkama aromāta un pelējuma veidošanos.
- Ja ledusskapis netiks ilgstoši lietots, atvienojiet to no elektrotīkla.

SALOKĀMĀ PLAUKTA IZMANTOŠANA

Lai zemākajā plauktā varētu ievietot garākus iesaiņojumus vai produktus, varat pielāgot salokāmo plauktu.


1. Nedaudz paceliet plauktu un iebīdīet uz iekšu.
2. Pēc tam varat izvilkt iebīdīto plauktu, lai atkal to izmantotu pilnā apjomā.



NODALĪJUMA AR MITRUMA LĪMEŅA REGULĒŠANU IZMANTOŠANA

Varat izmantot nodalījumu ar mitruma līmeņa regulēšanu, lai regulētu to produktu mitruma līmeni, kuri jāsauglabā svaigi.

Mitruma līmeņa regulēšanai lietojiet atvilktnes augšpusē esošo mitruma līmeņa regulēšanas sviru. Pārbīdīet sviru pa labi, lai uzturētu atvilktnē zemu mitruma līmeni. Pārbīdīet sviru pa labi, lai uzturētu atvilktnē augstu mitruma līmeni. Jo vairāk atveru, jo lielāks mitruma līmenis atvilktnē.



ŪDENS PADEVES KRĀNA IZMANTOŠANA

Ūdens iepildīšana

Ir iespējams iepildīt ūdeni, neizņemot ūdens tvertni no ledusskapja, taču varat arī izņemt tvertni, lai iepildītu tajā ūdeni.


1. paņēmieni

Iepildiet ūdeni caur atveri, kas atrodas ūdens tvertnes augšpusē. Ja liesīt ūdeni par strauju, tvertne var pārplūst.



2. paņēmieni

1. Atveriet ūdens tvertnes abās pusēs esošos fiksatorus, lai noņemtu ūdens tvertnes vāku.
2. Iepildiet ūdens tvertnē ūdeni.



UZMANĪBU!

Iepildiet ūdens tvertnē tikai un vienīgi ūdeni.

Ūdens iegūšana no krāna

Novietojiet zem ūdens izvada glāzi un viegli paspiediet ar to ūdens krāna sviru.




- Sekojiet, lai glāze atrodas vienā līmenī ar krānu, lai ūdens neizšļakstītos.
- Ūdens padeves krāns var nebūt uzstādīts atkarībā no modeļa.

IEKŠĒJO DAĻU IZŅEMŠANA


Pārvietojams delikatešu nodaļums

Pilnībā izvelciet delikatešu nodaļumu, tad nedaudz paceliet to uz augšu un izņemiet.




Plaukti

Uzmanīgi ar abām rokām paceliet plauktus uz augšu un izvelciet virzienā uz sevi.
(Stikla plaukts / salokāmais plaukts)




Atvilktnes

Pilnībā izvelciet atvilktnes, tad nedaudz paceliet uz augšu un izņemiet.
(Plastmasas atvilktnē / nodaļums ar mitruma līmeņa regulēšanu)




Durvju plaukti

Cieši satveriet durvju plauktus ar abām rokām un uzmanīgi paceliet uz augšu, lai tos izņemtu.



Ūdens tvertne

Cieši satveriet ūdens tvertni ar abām rokām un uzmanīgi paceliet uz augšu virzienā uz sevi, lai to izņemtu.



Ūdens tvertne var nebūt uzstādīta atkarībā no modeļa.

LEDUSKAPJA TĪRĪŠANA



Tīrīšanai neizmantojiet benzīnu, atšķaidītāju vai Clorox™.

Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.



Neapšļakstiet ledusskapi ar ūdeni, kad ierīce pieslēgta elektrotīklam, jo tas var radīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, atšķaidītāju vai automašīnu mazgāšanas līdzekli, jo tie var radīt aizdegšanās risku.

IEKŠĒJĀS APGAISMOJUMA SPULDZES NOMAĪŅA



Lai veiktu gaismas diodžu spuldzes nomaiņu, sazinieties ar apkopes darbinieku.

Traucējummeklēšana


KĻŪME	RISINĀJUMS
Ierīce vispār nedarbojas vai temperatūra ir par augstu.	- Pārbaudiet, vai strāvas kabeļa kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā. - Vai priekšējā panelī ir pareizi iestatīta temperatūras vadība? - Vai ierīci apspīd saule, vai arī tuvumā atrodas siltuma avoti? - Vai ierīces aizmugurējā daļa atrodas par tuvu sienai?
Dzirdams neparasts trokšnis.	- Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta uz stabilas, līdzenas grīdas. - Vai ierīces aizmugurējā daļa atrodas par tuvu sienai? - Vai aiz ierīces vai zem tās atrodas svešķermeņi? - Vai trokšnis nāk no ierīces kompresora? - Ierīcē var būt dzirdama tikškoša skaņa; tā ir parasta parādība. Šo skaņu rada dažādu piederumu saraušanās un izplešanās.
Ierīces priekšējie stūri un sāni ir silti, sāk veidoties kondensāts.	- Lai nepieļautu kondensāta veidošanos, ierīces priekšējos stūros ir uzstādītas siltumizturīgas caurules. Paaugstinoties apkārtējās vides temperatūrai, tas ne vienmēr palīdzēs. Tomēr tas neliecina par ierīces kļūmi. - Ļoti mitros laika apstākļos kondensāts var veidoties uz ierīces ārējās virsmas, ja gaisā esošais mitrums saskaras ar ierīces auksto virsmu.
Ierīcē būs dzirdama burbuļojoša šķidruma skaņa.	To rada dzesējošā viela, kas atdzesē ierīces iekšpusi.
Ierīcē ir nepatīkams aromāts.	- Vai ledusskapī atrodas sabojājušies produkti? - Nodrošiniet, lai produkti ar izteiktu smaržu (piemēram, zivis) tiktu ietīti gaisu necaurlaidīgā iepakojumā. - Periodiski iztīriet ledusskapi un izmetiet sabojājušos vai aizdomīgo pārtiku.
Uz ierīces sienām ir apsarmojuma slānis.	- Vai ievietotie produkti nosedz ledusskapja ventilācijas atveres? - Cik vien iespējams, izretiniet produktus, lai uzlabotu vēdināšanu. - Vai durvis ir pilnībā aizvērtas?
Uz ierīces iekšējās sienas un ap dārzeniņiem veidojas kondensāts.	- Produkti ar augstu ūdens saturu tiek uzglabāti bez iesaiņojuma vai durvis ilgstoši bijušas atvērtas. - Uzglabājiet produktus pārsegtus vai noslēgtos traukos.

Uzstādīšanas daļa

Ieriču uzstādīšana blakus

Ir iespējama blakus novietotu ieriču kombinācija, izmantojot Samsung modeļus, kuru apzīmējums sākas ar RZ**, RR**. Lūdzu, sazinieties ar veikalu un uzņemiet papildinformāciju par krāsu un dizainu. Lai uzstādītu ierīces vienu otrai blakus, ievērojiet turpmākos norādījumus.

- Lai panāktu labāko veiktspēju, ledusskapi ieteicams novietot pa labi.
- Lai iegūtu ideālu novietojumu un izskatu, nodrošiniet turpmāk norādīto atstarpi un uzstādiet komplektācijā iekļautās STARPLIKAS (pieejamas tikai dažiem modeļiem).
- Gādājiet, lai ledusskapja un saldētavas augstums būtu vienāds, atsaucoties uz 16 lapu.




Nepieciešamie darbarīki

Fiksators	Savienojuma līste	Apakšējais fiksators A, B	Skrūves

Kā uzstādīt ierīci

Noteikti izslēdziet abu ieriču barošanu.


1. Nodrošiniet aptuveni 5–7 mm lielu attālumu starp ledusskapi un saldētavu.
2. Noņemiet priekšējās kājas pārsegu gan ledusskapim, gan saldētavai, atskrūvējot skrūves.




3. Izskrūvējiet abu ieriču skrūves un ieskrūvējiet tās pēc apakšējā fiksatora uzstādīšanas.




4. Starp ledusskapi un saldētavu ievietojiet savienojuma līsti.




5. Ieriču augšpusē cieši ievietojiet divus fiksatorus.



6. Uzlieciet priekšējās kājas pārsegu abām ierīcēm.



7. Piestipriniet apakšējo fiksatoru B ar skrūvēm ierīču aizmugurē.



Piezīmēm

Telpas apkārtējās vides temperatūras robežas

Šis ledusskapis ir paredzēts darbībai apkārtējās vides temperatūrā, ko norāda temperatūras klase, kas atzīmēta datu plāksnītē.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43



Iekšējo temperatūru var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ledusskapja atrašanās vieta, apkārtējās vides temperatūra un durvju atvēršanas biežums.

Noregulējiet nepieciešamo temperatūru, lai kompensētu šos faktorus.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

Latvia



(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Sazinies ar SAMSUNG WORLD WDE

Ja jums ir jautājums vai ieteikums saistīts ar Samsung produktiem,
lūdzu sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Duntes iela 6, Rīga ,LV-1013, Latvija
8000-7267

www.samsung.com/lv/support



Hladilnik za hladilnik

svet novih možnosti

Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.

Samostoječi aparat

SAMSUNG

Vsebina

VARNOSTNE INFORMACIJE	2
NAMESTITEV HLADILNIKA	12
UPORABA HLADILNIKA	17
ODPRAVLJANJE TEŽAV	23
NAVODILA ZA NAMESTITEV	24

Varnostne informacije

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Pred uporabo aparata natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
- Ta aparat uporabljajte samo skladno z njegovim namenom, kot je opisano v tem priročniku.
Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za

njihovo varnost.

- Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora.
- Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega

hladilnika nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku.

Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:

 OPOZORILO	Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
 PREVIDNO	Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali materialno škodo.
	NE poskušajte.
	NE razstavljajte.
	NE dotikajte se.
	Natančno upoštevajte navodila.
	Napajalni vtič izklopite iz stenske vtičnice.
	Aparat mora biti ozemljen, da ne pride do električnega udara.
	Za pomoč pokličite klicni center.
	Opomba.

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.

Natančno jih upoštevajte.

Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.



POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA NAMESTITEV

-  • Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali prostor, v katerem lahko pride v stik z vodo.
- Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnika ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih aparatov.
- Za ozemljitev ne uporabljajte cevi za plin, telefonskih kablov ali drugih potencialnih strelvodnih palic.
- Nepravilna uporaba ozemljitvenega vtiča lahko povzroči električni udar.
- Ne priključujte več aparatov v en razdelilnik.
Hladilnik mora vedno biti priključen v svojo električno vtičnico z nazivno napetostjo, ki se ujema z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki.
- To zagotavlja najboljše

delovanje in tudi preprečuje preobremenitev hišnih tokokrogov, ki lahko zaradi pregretih žic povzroči nevarnost požara.

- Če je stenska vtičnica zrahljana, ne vstavite napajalnega vtiča.
- Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Ne uporabljajte kabla, ki je razpokan ali odrgnjen kjerkoli po celotni dolžini ali na koncih.
- Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in nanj ne polagajte težkih predmetov.



- Hladilnik je treba pred uporabo pravilno namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.
- Napajalni vtič priključite v pravilnem položaju, tako da kabel visi navzdol.
- Če napajalni vtič priključite tako, da je obrnjen narobe, se lahko pretrga žica, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- Pazite, da pri premikanju hladilnika ne zmečkate ali poškodujete napajalnega

kabla.

- To predstavlja nevarnost požara.
- Poskrbite, da zadnja stran hladilnika ne stisne ali poškoduje napajalnega vtiča.
- Embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom.
- Če si jo otrok da na glavo, lahko pride do smrti zaradi zadušitve.
- Aparat mora biti postavljen tako, da imate po namestitvi dostop do vtiča.



- Hladilnik mora biti ozemljen.
- Hladilnik morate ozemljiti, da preprečite uhajanje elektrike ali električne udare, ki jih povzroči uhajanje toka iz hladilnika.



- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegov serviser takoj zamenjati.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.



OPOZORILNI ZNAKI ZA NAMESTITEV



- Prezračevalna odprtina v ohišju aparata ali namestitveni strukturi ne sme biti prekrita.
- Po namestitvi naj aparat miruje dve uri.



POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA UPORABO



- Napajalnega vtiča ne vstavljajte z mokrimi rokami.
- Ne shranjujte predmetov na vrhu aparata.
- Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Na hladilnik ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
- V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata.
Zaradi tega lahko pride do hudih poškodb.

- Ne dovolite otrokom, da vstopajo v notranjost hladilnika.
Obstaja nevarnost, da se otroci zaprejo v hladilnik.
- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino vodomata.
- Lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.
- V hladilniku ne shranjujte hlapljivih ali vnetljivih snovi.
- Če v hladilniku shranjujete benzen, razredčilo, alkohol, eter, utekočinjen naftni plin in druge takšne izdelke, lahko pride do eksplozije.
- V hladilniku ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, znanstvenih materialov ali izdelkov, občutljivih na temperaturo.
- V hladilniku ne shranjujte izdelkov, ki zahtevajo strog nadzor temperature.
- V hladilnik ne postavljajte električnih aparatov oziroma jih ne uporabljajte v njem, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za

pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

- Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.



- Hladilnika ne razstavljajte ali popravljajte sami.

- Obstaja nevarnost, da pride do požara, okvare in/ali telesne poškodbe.



- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.

- Steklenice morajo biti shranjene tesno skupaj, da ne padejo ven.
- Ta izdelek je namenjen samo shranjevanju hrane v domačem okolju.
- Če odkrijete uhajanje plina, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
- Uporabljajte samo lučke LED, ki jih ponuja proizvajalec ali serviser.



- Če zaznate vonj po zdravilu ali dimu, takoj izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Če pri zamenjavi lučke naletite na težavo, se obrnite na serviserja.
- Če je izdelek opremljen z lučko LED, ne razstavljajte pokrova lučke in lučke LED sami.
- Obrnite se na serviserja.



OPOZORILNI ZNAKI ZA UPORABO



- Če želite zagotoviti optimalno delovanje izdelka:
 - Ne postavljajte hrane preblizu pred odprtine na zadnji strani aparata, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v hladilnem prostoru.
 - Preden postavite hrano v hladilnik, jo primerno ovijte ali dajte v zrakotesno posodo.
 - Posodo za vodo, pladenj za led in kocke za vodo napolnite samo s pitno vodo.
 - Površina stekla ne sme biti izpostavljena močnim udarcem ali preveliki sili.
 - Zlomljeno steklo lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.



- Če je hladilnik poškodovala voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.



PREVIDNO

OPOZORILNI ZNAKI ZA ČIŠČENJE



- Ne razpršujte vode neposredno po notranji ali zunanji strani hladilnika.
- Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- V bližini hladilnika ne razpršujte vnetljivega plina.
- Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Čistil ne razpršujte neposredno na zaslon.
- Črke, natisnjene na zaslonu, lahko odstopijo.



- Odstranite morebitno tujo snov ali prah s polov napajalnega vtiča. Za čiščenje vtiča in odstranjevanje tuje snovi ali praha s polov napajalnega vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.
- V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.



- Pred čiščenjem in popravilanjem odklopite hladilnik.



OPOZORILO

POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA ODLAGANJE



- Pri odlaganju tega hladilnika ali drugih hladilnikov odstranite vrata/vratna tesnila in zapah vrat, tako da se otroci ali živali ne morejo zapreti v hladilnik. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
- Embalažo izdelka zavržite na okolju prijazen način.
- Ne odstranjujte polic, da otrokom otežite vstop v hladilnik. Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani aparata ni poškodovana nobena cev.
- Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na zadnji strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo je uporabljeno v hladilniku. Če izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno

odlaganje izdelka obrnite na lokalne oblasti.

Kot potisni plin za izolacijo se uporablja ciklopentan.

Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti.

Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani aparata ni poškodovana nobena cev. Cevi je treba prelomiti na prostem.

- V aparatu je lahko kot hladilno sredstvo uporabljen izobutan (R-600a), naravni plin z visoko okoljsko združljivostjo, ki pa je tudi gorljiv. Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
- Hladilno sredstvo, ki brizga iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če odkrijete puščanje, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.



- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja hladilnega krogotoka je treba pri določanju velikosti prostora za namestitev aparata upoštevati količino uporabljenega hladilnega sredstva. Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca. Pri izbiri prostora je treba upoštevati pravilo 1 m³ prostora za vsakih 8 g hladilnega sredstva R-600a v aparatu. Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na identifikacijski ploščici v aparatu.



DODATNI NASVETI ZA PRAVILNO UPORABO

- V primeru izpada elektrike pokličite lokalno pisarno elektrodistribucijskega podjetja in vprašajte, kako dolgo bo trajal izpad.
- Večina izpadov elektrike, ki trajajo do dve uri, ne vpliva na temperature hladilnika. Med izpadom elektrike čim manj odpirajte vrata.
- Če je hladilniku priložen ključ, ga hranite zunaj dosega otrok in na mestu, ki ni v bližini aparata.
- Če je aparat dlje časa nameščen na mestu s temperaturo, ki je nižja od tiste, za katero je zasnovan hladilnik, morda ne bo deloval enakomerno (temperatura v hladilniku lahko preveč naraste).
- Ne shranjujte hrane, ki ni obstojna pri nizki temperaturi, na primer banan ali melon.
- Aparat je opremljen s sistemom proti nabiranju leda, kar pomeni, da ni treba ročno odstranjevati leda iz njega, ampak se to izvaja samodejno.

- Temperatura v razdelkih z dvema zvezdicama ali prostorih s simbolom dveh zvezdic (✱✱) je rahlo višja kot v preostanku zamrzovalnega prostora. Pri razdelkih ali prostorih z dvema zvezdicama je treba upoštevati navodila in/ali tovarniško stanje.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Aparat namestite na hladno in suho mesto z zadostnim prezračevanjem. Poskrbite, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi in nameščen blizu neposrednega izvora toplote (na primer radiatorja).
- Ne prekrivajte odprtih ali mrež na aparatu.
- Počakajte, da se topla hrana ohladi, preden jo postavite v aparat.
- Če želite odtajati zmrznjeno hrano, jo dajte v hladilnik. Nizka temperatura zmrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.

- Ko dajete hrano v aparat ali jo jemljete iz njega, naj vrata ne bodo odprta predolgo. Manj časa kot so odprta vrata, manj leda nastaja v zamrzovalniku.
- Redno čistite zadnji del hladilnika. Prah povečuje porabo energije.
- Temperature ne nastavite nižje, kot je potrebno.
- Zagotovite zadosten izpuh zraka pri podnožju in hrbtni steni hladilnika. Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
- Pri nameščanju pustite dovolj prostora levo in desno ter za in nad hladilnikom. Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.
- Če želite zagotoviti največjo energijsko učinkovitost, pustite vse notranje dele, kot so košare, predali in police, na mestu, kamor jih je namestil proizvajalec.

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so:

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih območjih;
- kmetijski objekti in za gostje v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč;
- prenočišča, ki ponujajo posteljo in zajtrk;
- strežba hrane in druge neprodajne dejavnosti.

Namestitev hladilnika

PRIPRAVA ZA NAMESTITEV HLADILNIKA



Čestitamo vam za nakup hladilnika Samsung. Upamo, da boste uživali pri uporabi tega učinkovitega novega aparata z najsodobnejšimi funkcijami.

- Hladilnik je treba pred uporabo pravilno namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.
- Ta aparat uporabljajte samo skladno z njegovim namenom, kot je opisano v tem priročniku.
- Zelo priporočamo, da morebitno servisiranje opravi usposobljena oseba.
- Embalažo izdelka zavrzite na okolju prijazen način.

-  **OPOZORILO**
- Pred zamenjavo notranje lučke hladilnika izvalcite napajalni vtič iz vtičnice.
 - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.

Izbira najboljšega mesta za hladilnik

- Mesto ni neposredno izpostavljeno sončni svetlobi.
- Mesto z ravno talno površino.
- Mesto z dovolj prostora za neovirano odpiranje vrat hladilnika.
- Levo in desno ter za in nad hladilnikom mora biti dovolj prostora za kroženje zraka. Če hladilnik nima dovolj prostora, notranji hladilni sistem morda ne bo deloval pravilno.
- Poskrbite, da je mogoče aparat neovirano premikati v primeru vzdrževanja in servisiranja.




- Višina izdelka se lahko pri posameznih modelih razlikuje.
- Pri nameščanju pustite dovolj prostora levo in desno ter za in nad hladilnikom. Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.
- Hladilnika ne nameščajte v prostor s temperaturo, nižjo od 10 °C.



Enoto pri nameščanju, servisiranju ali čiščenju za hladilnikom povlecite naravnost navzven in jo po končanem delu potisnite naravnost nazaj. Poskrbite, da tla vzdržijo težo povsem napolnjenega hladilnika.



Odstranite papir na distančniku in nato pritrdite dva distančnika (sivi blok) na zadnjo stran hladilnika za boljše delovanje. Pri nameščanju hladilnika preverite, ali sta dva distančnika pritrjena kot je prikazano na sliki. S tem se izboljša učinkovitost hladilnika.



MENJAVA SMERI ODPIRANJA VRAT HLADILNIKA





Samsung priporoča, da menjavo smeri odpiranja vrat izvede samo pooblaščen Samsungov serviser. Ta storitev je plačljiva in se zaračuna stranki.




Proizvajalčeva garancija za aparat ne krije poškodb, ki nastanejo pri izvajanju menjave smeri odpiranja vrat. Popravila, povezana s tem postopkom, so plačljiva in se zaračunajo stranki.


Potrebno orodje (ni priloženo)

		
Križni izvijač (+)	Ravni izvijač (-)	10-milimetrski nasadni ključ (za vijake)
		
8-milimetrski nasadni ključ (za vijake)	Viličasti ključ (za gred tečaja)	5-milimetrski inbus ključ (za gred spodnjega tečaja)

1. Odstranite 4 vijaka na vrhu hladilnika.




2. Odstranite plastični pokrov in odklopite žico, ki je priključena nanj. Po odstranitvi plastičnega pokrova preverite dele za menjavo smeri odpiranja vrat.




Pazite, da pri odstranjevanju plastičnega pokrova ne poškodujete električnih žic.

3. Odklopite žice in nato odstranite tri vijake.




Poskrbite, da je pred delom z električnimi žicami hladilnik odklopljen.

4. Odstranite vrata s spodnjega tečaja tako, da jih previdno dvignete naravnost navzgor.




Vrata hladilnika so težka, zato pazite, da se ne poškodujete, ko jih odstranujete.


5. Odstranite dva vijaka in nato še pokrov sprednjih nog.




6. Odvijte tri vijake, s katerimi je pritrjen tečaj, in tri vijake na spodnji levi strani pri sprednji nogi, kjer bo pritrjen odstranjeni tečaj.




7. Najprej z inbus ključem odstranite gred tečaja. Odvijte vijak, da odstranite nosilec tečaja, in prestavite gred tečaja ter nosilec tečaja.




8. Pritrdite tečaj na mesto na spodnji levi strani hladilnika, s katerega ste pri 6. koraku odstranili vijake. Privijte odstranjene vijake na spodnjo desno stran hladilnika za prihodnjo uporabo. Premaknite nogo z leve na desno stran.




9. Odstranite vijake na spodnji levi in desni strani vrat hladilnika. Prestavite ustavljalnik vrat z desne na levo stran. Prestavite tudi nosilec tečaja.



10. Odstranite pokrov žic na vrhu vrat hladilnika, da boste lahko prestavili žice.




11. Odstranite tečaj in skoznjik z vrat hladilnika. Odstranite pokrov desnega tečaja in izvlecite žice iz pokrova tečaja.




Pazite, da pri odstranjevanju pokrova tečaja ne poškodujete električnih žic.

12. S ključem odstranite gred tečaja in nato obrnite tečaj ter pritrdite nazaj gred tečaja. In odstranite ploščico na vrhu in je pritrdite na drugo stran.




13. Namestite tečaj nazaj na vrata hladilnika tako, da opravite 11. korak v obratnem vrstnem redu. Uporabiti morate pokrov levega tečaja (ki se nahaja pod odstranjenim plastičnim pokrovom iz 2. koraka) in odstranite skoznijk. Ko znova sestavite tečaj, žico in pokrov tečaja, zamenjajte stran z desne na levo.



14. Ko prestavite tečaj, ga zaprite s pokrovom žic na vrhu vrat hladilnika.




15. Odstranite pokrov ročaja in vijake. Poskrbite, da prestavite pokrovčke in ročaj z leve na desno stran vrat. (Pokrijte levo stran z odstranjenimi pokrovčki.)




Pri nekaterih modelih ročaji nimajo pokrova.

16. Prestavite pokrovček tečaja in pritrdite pokrov sprednjih nog. Previdno namestite nazaj vrata hladilnika.




17. Privijte tri vijake in nato priključite nazaj žice.




Poskrbite, da je pred delom z električnimi žicami hladilnik odklopljen.


18. Priključite žico na plastični pokrov in namestite pokrov nazaj na njegovo prvotno mesto.



19. Privijte 4 vijaka nazaj na njuno mesto.



20. Odstranite vratna tesnila hladilnika in zamrzovalnika in jih obrnite za 180° ter namestite nazaj.



OPOZORILO

Poskrbite, da so vratna tesnila hladilnika in zamrzovalnika po menjavi smeri odpiranja vrat pravilno nameščena.

Če niso, lahko pride do hrupa ali nastanka rose, kar vpliva na delovanje hladilnika.

IZRAVNAVA HLADILNIKA

Če je sprednji del aparata rahlo višji od zadnjega, lahko lažje odpirate in zapirate vrata.


Če želite zvišati hladilnik, zavrtite izravnalne noge v smeri urinega kazalca, če ga želite znižati, pa zavrtite izravnalne noge v nasprotni smeri urinega kazalca.

1. primer) Aparat je nagnjen na levo.

- Vrtite levo izravnalno nogo v smeri puščice, dokler ni aparat izravnan.


2. primer) Aparat je nagnjen na desno.

- Vrtite desno izravnalno nogo v smeri puščice, dokler ni aparat izravnan.



Uporaba hladilnika

PREVERJANJE UPRAVLJALNE PLOŠČE



Pri vsakem pritisku gumba se predvaja kratek pisk.

UPORABA UPRAVLJALNE PLOŠČE

(1) Fridge (Hladilnik)

Pritisnite gumb Fridge (Hladilnik), da nastavite želeno temperaturo na vrednost med 1 °C in 7 °C.

Temperatura je privzeto nastavljena na 3 °C in pri vsakem pritisku gumba se temperatura spremeni v spodnjem vrstnem redu, indikator temperature pa prikaže želeno temperaturo.

8 °C

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Ko nastavite temperaturo, indikator temperature prikaže trenutno temperaturo hladilnika.

Če je trenutna temperatura višja od 9 °C, indikator temperature prikaže 9 °C.

(2) Power Cool (Hitro hlajenje)

Pritisnite gumb Power Cool (Hitro hlajenje), da vklopite funkcijo hitrega hlajenja.

Zasveti indikator hitrega hlajenja in hladilnik skrajša čas, potreben za hlajenje izdelkov v hladilniku.

Funkcija hitrega hlajenja deluje dve uri in 30 minut, da hitro ohladi hladilnik.

Za izklop funkcije hitrega hlajenja znova pritisnite gumb Power Cool (Hitro hlajenje).



Funkcije hitrega hlajenja ni mogoče uporabljati skupaj s funkcijo dopusta. Če izberete funkcijo dopusta, se funkcija hitrega hlajenja samodejno izklopi.

(3) Alarm za vrata

1. Alarm

Pritisnite gumb Door Alarm (Alarm za vrata), da vklopite funkcijo alarma.

Zasveti indikator alarma in hladilnik vas opozori z zvočnim opozorilom, če so vrata hladilnika odprta dlje kot dve minuti.

Če želite izklopiti funkcijo alarma, znova pritisnite gumb Door Alarm (Alarm za vrata).



2. Display Off (Izklop prikaza)

Prikaz temperature je privzeto izklopljen.

Če želite preklopiti med načinom vklopa in izklopa, za tri sekunde pritisnite gumb Door Alarm (Alarm za vrata).


UPORABA

(4) Zaklep gumbov za funkcijo dopusta (3 s)

	Pritisnite gumb Vacation (Dopust), da vklopite funkcijo dopusta. Zasveti indikator dopusta in hladilnik nastavi temperaturo na 15 °C, da se zmanjša poraba energije med vašo odsotnostjo (ko ste na dopustu ali službenem potovanju ipd.). Zaščitite hladilnik pred bakterijami in neprijetnimi vonjavami.
	Pritisnite gumb Vacation (Dopust) za tri sekunde, da vklopite funkcijo otroške ključavnice. Zasveti indikator otroške ključavnice in vsi gumbi na upravljalni plošči so zaklenjeni. Če želite izklopiti funkcijo otroške ključavnice, znova pritisnite gumb Vacation (Dopust) za tri sekunde.



- Če med tem, ko je vklopljena funkcija dopusta, izberete funkcijo hitrega hlajenja ali prilagodite temperaturo, se funkcija dopusta samodejno izklopi.
- Pred uporabo funkcije dopusta odstranite hrano.



- Nekatere funkcije, kot sta posoda za vodo in predal za pijačo, se lahko razlikujejo in pri nekaterih modelih morda niso na voljo.
- Če želite zagotoviti več prostora, lahko odstranite posodo za vodo (7). To ne vpliva na toplotne in mehanske značilnosti. Pri izračunu nazivne shranjevalne prostornine hladilnega prostora ta del ni bil nameščen.

(1) Steklene police

Police iz stekla omogočajo preprosto čiščenje in dober pregled nad vsebino, ki je shranjena v hladilniku.

Police so trdne in se lahko uporabljajo za shranjevanje vseh vrst hrane in pijače.

(2) Premičen delikatesni predal

Delikatesni predal, ki ga je mogoče vodoravno prilagajati.

Predal lahko premikate levo in desno, odvisno od vsebine pod njem.

V njem lahko shranjujete pijače, mlečne izdelke ali hrano, ki jo je treba kmalu pripraviti.

(3) Zložljiva polica

Polico je mogoče uporabljati na dva načina: kot polico polne globine ali v zloženi obliki za shranjevanje višjih posod.

(4) Sveži predal

Pomaga ohranяти okus hrane in podaljšuje njeno svežino. Uporabljajte ga za shranjevanje kruha in peciva.

(5) Veliki predal z nadzorom vlage

Veliki predal z nadzorom vlage lahko uporabljate za nadzor vlage pri shranjevanju sadja in zelenjave, da se ohrani svežina.

(6) Globoko vratno varovalo

Zasnovo za shranjevanje velikih in okornih predmetov, kot so platenke za mleko ali druge velike steklenice in posode.

(7) Posoda za vodo

Vodomat vam omogoča preprost dostop do ohlajene vode iz posode za vodo brez odpiranja hladilnika.

(8) Pladenj za jajca

Najboljše mesto za shranjevanje jajc. Postavite pladenj za jajca na polico za varno shranjevanje jajc in preprost dostop.




- Če načrtujete daljšo odsotnost, izpraznite hladilnik in ga izklopite. Obrišite odvečno vlago v notranjosti aparata in pustite vrata odprta. Tako pomagate preprečiti pojav neprijetnih vonjav in plesni.
- Če hladilnika dlje časa ne boste uporabljali, izvlecite napajalni vtič.

UPORABA ZLOŽLJIVE POLICE

Zložljivo polico lahko zložite, če želite na polico pod njo shraniti višje posode ali izdelke.

1. Polico rahlo dvignite in jo potisnite navznoter.
2. Če želite spet uporabljati popolnoma izvlečeno polico, izvlecite zloženo polico.




UPORABA VELIKEGA PREDALA Z NADZOROM VLAŽE

Veliki predal z nadzorom vlage lahko uporabljate za nadzor vlage pri shranjevanju izdelkov, ki morajo ostati sveži.

Vlažnost prilagodite z drsnikom za vlažnost na vrhu predala.

Če želite, da je v predalu nizka vlažnost, premaknite drsnik v desno.

Če želite, da je vlažnost visoka, premaknite drsnik v levo. Več luknjic zagotavlja višjo vlažnost v predalu.



UPORABA VODOMATA

Polnjenje z vodo

Vodo lahko natočite tako, da je posoda za vodo v hladilniku, ali tako, da posodo za vodo odstranite.

1. način


Vodo nalijte skozi odprtino na vrhu posode za vodo.

Če vodo prehitro nalivate, se lahko izlije.



2. način

1. Sprostite zaklep na obeh straneh posode za vodo, da odstranite pokrov posode za vodo.
2. Nalijte vodo v posodo za vodo.



PREVIDNO

V posodo za vodo lahko nalijete samo vodo.

Nalivanje vode iz vodomata

Postavite kozarec pod izhodno odprtino za vodo in z njim rahlo potisnite proti vzvodu vodomata.




- Kozarec mora biti poravnán z vodomatom, da ne bo voda škropila naokoli.
- Nekateri modeli morda niso opremljeni z vodomatom.

ODSTRANITEV NOTRANJIH DELOV


Premičen delikatesni predal

Delikatesni predal povsem izvlecite in ga nato rahlo dvignite ter odstranite.




Police

Z obema rokama nežno dvignite police in jih povlecite proti sebi.
(steklena polica/zložljiva polica)




Predali

Predale povsem izvlecite in jih nato rahlo dvignite ter odstranite.
(plastični predal/veliki predal z nadzorom vlage)



Vratna varovala

Z obema rokama trdno primite vratna varovala in jih nežno dvignite ter odstranite.



Posoda za vodo

Z obema rokama trdno primite posodo za vodo in jo nežno dvignite proti sebi ter odstranite.



Nekateri modeli morda niso opremljeni s posodo za vodo.

ČIŠČENJE HLADILNIKA



OPOZORILO

Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali sredstva Clorox™.

Te snovi lahko poškodujejo površino aparata ali povzročijo požar.



PREVIDNO

Ko je hladilnik priklopljen, ga ne škropite z vodo, saj lahko pride do električnega udara.

Ne čistite hladilnika z benzenom, razredčilom ali čistilom za avto, saj obstaja nevarnost požara.

ZAMENJAVA NOTRANJE LUČKE



Če je treba zamenjati lučko LED, se obrnite na serviserja, da jo zamenja.

Odpravljanje težav


TEŽAVA	REŠITEV
Aparat sploh ne deluje ali pa je temperatura previsoka.	• Preverite, ali je napajalni vtič pravilno priključen. • Ali je temperatura na sprednji plošči pravilno nastavljena? • Ali na aparat sije sonce oziroma ali so v bližini izvori toplote? • Ali je hrbtna stran aparata preblizu stene?
Aparat oddaja nenavaden hrup.	• Preverite, ali je aparat nameščen na stabilnih in ravnih tleh. • Ali je hrbtna stran aparata preblizu stene? • Ali so za oziroma pod aparat padli tuji predmeti? • Ali hrup prihaja iz kompresorja v aparatu? • Iz notranjosti hladilnika je mogoče slišati »tiktakajoči« zvok, kar je običajno. Ta zvok je posledica krčenja ali raztezanja različnih dodatkov.
Sprednja vogala in stranice aparata so topli, začel se je pojavljati kondenzat.	• V sprednjih vogalih aparata so za preprečevanje pojavljanja kondenzata nameščene toplotnoodporne cevi. Če temperatura okolice naraste, to morda ni vedno učinkovito. To je običajen pojav. • V zelo vlažnih razmerah se lahko na zunanji površini aparata pojavi kondenzat, ko vlaga iz zraka pride v stik s hladno površino aparata.
V aparatu je mogoče slišati brbotanje tekočine.	• To je hladilno sredstvo, ki hladi notranjost aparata.
V aparatu so neprijetne vonjave.	• Ali je v hladilniku pokvarjena hrana? • Hrana z močnim vonjem (na primer ribe) mora biti zrakotesno zavita. • Hladilnik redno čistite in zavrzite pokvarjeno ali sumljivo hrano.
Na stenah aparata je plast ivja.	• Ali so odprtine za izhod zraka prekrite s hrano, ki je shranjena v hladilniku? • Hrano čim bolj razmaknite, da izboljšate prezračevanje. • Ali so vrata popolnoma zaprta?
Na notranji steni aparata in okoli zelenjave se pojavlja kondenzat.	• Hrana z visoko vsebnostjo vode je pri visoki stopnji vlažnosti shranjena tako, da je nepokrita, ali pa so bila vrata odprta dlje časa. • Hrano shranjujte tako, da je pokrita ali v zaprtih posodah.

Navodila za namestitev

Namestitev izdelkov drug ob drugem

S Samsungovimi modeli, ki se začnejo z RZ** ali RR**, lahko sestavite ameriški hladilnik. Glede podrobnosti, kot sta barva in oblika, se obrnite na prodajalca. Pri namestitvi v obliki ameriškega hladilnika upoštevajte naslednja priporočila.

- Če želite zagotoviti optimalno delovanje, postavite hladilnik na desno stran.
- Popolno izvedbo dosežete tako, da upoštevate naslednje odmike in namestite DISTANČNIKE, ki so v kompletu za namestitev. (na voljo samo pri nekaterih modelih)
- Poravnajte višino hladilnika in zamrzovalnika tako, da upoštevate navodila na 16. strani.




Potrebno orodje

Pritrdilni element	Spojni trak	Spodnji pritrdilni element A, B	Vijaki

Namestitev izdelka

Izklopite napajanje za oba izdelka.


1. Razdalja med hladilnikom in zamrzovalnikom naj bo približno 5–7 mm.
2. Odstranite pokrov sprednjih nog s hladilnika in zamrzovalnika tako, da odstranite vijake.




3. Odstranite vijak iz obeh izdelkov in ga namestite nazaj po namestitvi spodnjega pritrdilnega elementa.




4. Med hladilnik in zamrzovalnik vstavite spojni trak.




5. Na vrhu izdelkov trdno vstavite dva pritrdilna elementa.



6. Namestite pokrov sprednjih nog nazaj na oba izdelka.



7. Z vijaki namestite spodnji pritrdilni element B na zadnji strani izdelkov.



Beleška

Mejne temperature okolice

Ta hladilnik je zasnovan za delovanje pri temperaturah okolice, določenih s temperaturnim razredom, ki je naveden na ploščici s podatki.

Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Razširjeni zmerni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Zmerni	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropski	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski	T	+16 do +43	+18 do +43



Na notranjo temperaturo lahko vplivajo dejavniki, kot so mesto namestitve hladilnika, temperatura okolice in pogostost odpiranja vrat.

Temperaturo ustrezno prilagodite glede na te dejavnike.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Slovenščina



(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Kontakt s Samsungom

V kolikor imate vprašanje ali komentar v zvezi s Samsung proizvodom, prosimo, da vzpostavite kontakt s Samsung klicnim centrom.

Samsung Electronics Adriatic (SEAD Business Unit),
Ljubljana Branch Office, Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, Slovenia
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si



DA68-03008F-05