



LeapReader™

Začínáme!
Stáhněte si data, která jsou
součástí zkušebního balíčku

Čtecí tužka LeapReader



Příručka pro rodiče


Tento návod obsahuje důležité informace. Uchovejte jej, prosím, pro případné budoucí použití.

Než začneme...

Před prvním použitím čtecí tužky LEAPREADER™ si pečlivě přečtěte návod na údržbu a důležité bezpečnostní pokyny.

- 1. PŘIPOJTE** čtecí tužku LEAPREADER pomocí přiloženého USB kabelu k vašemu počítači a nechte ji nabít.
- 2. NASTAVTE** vaše zařízení pomocí aplikace LeapFrog® Connect, kterou si stáhnete z leapfrog.com/connect.
- 3. ZAREGISTRUJTE** vaše zařízení a vytvořte si rodičovský účet.
- 4. STÁHNĚTE** si audio knihy, hudbu a další materiály, které jsou součástí zkušebního balíčku.
- 5. HRAJ SI A UČ SE!** Vaše dítě nyní může pomocí čtecí tužky LeapReader číst, psát nebo poslouchat.

Popis čtecí tužky LeapReader



Začínáme s knihou ukázek Read, Write, Listen (Čti, piš a poslouvej)

- 1. Zapněte** čtecí tužku stisknutím tlačítka On/Off. Čtecí tužka začne svítit zeleně.
- 2. Začněte** tak, že přiložíte špičku čtecí tužky k obrázku nebo slovu ve vaší knize ukázek Read, Write, Listen.
- 3. Poslechněte si** vše, co je součástí zkušebního balíčku, zvolte si audio knihu, hudbu nebo další materiály. Stačí pouze stisknout tlačítko s domečkem a poté tlačítko přehrávání.

Poslechněte si další materiály, které jste si zakoupili

- 1. Zapněte** čtecí tužku stisknutím tlačítka On/Off. Čtecí tužka začne svítit zeleně.
- 2. Začněte** tak, že přiložíte špičku čtecí tužky k obrázku nebo slovu ve vaší knize ukázek Read, Write, Listen.
- 3. Poslech audio knih:** Několikrát stiskněte tlačítko s domečkem, dokud se nedostanete do režimu Audio Book (audio kniha). Poté pomocí šipek doleva a doprava vyberte ze seznamu knihu dle vašeho přání, stisknutím prostředního tlačítka spusťte přehrávání a zaposlouvejte se do příběhu.
- 4. Poslech hudby:** Několikrát stiskněte tlačítko s domečkem, dokud se nedostanete do režimu Music (Hudba). Poté pomocí šipek doleva a doprava vyberte ze seznamu album dle vašeho přání a stisknutím prostředního tlačítka spusťte přehrávání.
- 5. Poslech komentářů k dalším materiálům a úkolům:** Několikrát stiskněte tlačítko s domečkem, dokud se nedostanete do režimu Trivia Challenge (Další výzvy). Poté pomocí šipek doleva a doprava vyberte ze seznamu výzvy dle vašeho přání, stiskněte prostřední tlačítko pro přehrávání a poslechněte si příslušný komentář.

Režimy čtecí tužky



Audio Book



Music



Trivia Fun

Při zvolení jednotlivých režimů se tlačítka čtecí tužky rozsvítí příslušnou barvou.

Ovládací tlačítka v knize

Pro spuštění příslušné aktivity stačí přiložit špičku čtecí tužky k symbolu v knize.



Přečti text na stránce.



Vydej zvuk / vyslov.



Zopakuj.



Zahrajeme si hru!



Přečti slovo / přečti jednotlivá písmena / vyhláskuj.



Zastav.

Stáhněte si další knihy nebo mapy pro vaši čtecí tužku LEAPREADER

- 1. Dotkněte** se tužkou stránky v knížce LEAPREADER, kterou vlastníte.
- 2.** Pokud jste tak ještě neučinili, pokračujte podle výše uvedeného postupu a nainstalujte si aplikaci LEAPFROG Connect.
- 3. Postupujte** podle instrukcí v aplikaci LEAPFROG Connect, nastavte si vaši čtecí tužku a stáhněte audio stopu pro všechny své knihy.
- 4. Odpojte** čtecí tužku do počítače.
- 5. Začněte si hrát!** Jednoduše přiložte špičku čtecí tužky LEAPREADER na obrázek nebo slovo ve vaší knize nebo mapě.

Řešení problémů

Problém

Čtecí tužka LEAPREADER™ nejde zapnout nebo nereaguje.

Vyzkoušejte

Ujistěte se, že tlačítko ON/OFF je v poloze zapnuto.

Problém

Čtecí tužka LEAPREADER pracuje přerušovaně nebo vydává hlasité zvuky.

Vyzkoušejte

Ujistěte se, že baterie jsou plně nabitě.

Péče a údržba

Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti v suchém prostředí.

Nepoužívejte zařízení v koupelně nebo v jiném vlhkém prostředí. Dbejte, abyste na zařízení nevylili nápoj nebo jakoukoliv jinou tekutinu, mohlo by dojít k nevratnému poškození. V případě, že se vám produkt namočí, odpojte všechny kabely a přístroj vypněte. Před opětovným zapnutím jej nechte důkladně vyschnout. Nepokoušejte se jej vysušit fénem či působením jiného zdroje tepla. Nepřipojujte zařízení do zásuvky, pokud je mokré nebo poškozené.

Vyhňte se delšímu vystavení přístroje extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření. Používejte jej v prostředí s teplotou v rozmezí mezi 5 °C a 38 °C. Nenechávejte zařízení v zaparkovaném autě, protože teplota v něm může překročit maximální přípustnou hranici. Vystavení extrémním teplotám může mít za následek zkrácení životnosti baterie nebo způsobit, že produkt dočasně přestane pracovat.

S výrobkem zacházejte opatrně!

Nepoužívejte zařízení v koupelně nebo v jiném vlhkém prostředí. Dbejte, abyste na zařízení nevylili nápoj nebo jakoukoliv jinou tekutinu. Abyste předešli možnému zranění nebo poškození produktu, nenechte výrobek upadnout, nikdy jej nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nepalte nebo do něj nevkládejte cizí předměty. Pokud máte ruce od opalovacího krému nebo jiných chemických přípravků, umyjte si je, než začnete zařízení používat.

Čištění

Před čištěním odpojte všechny kabely. Výrobek očistěte mírně vlhkým hadříkem (namočeným ve studené vodě). Nepoužívejte mýdlo, saponáty ani jiné chemikálie. Nikdy produkt neponořujte do vody. Před opětovným použitím jej nechte důkladně oschnout. Nepřipojujte zařízení do zásuvky, pokud je mokré nebo poškozené.

Oprava a úprava čtecí tužky LeapReader

Nikdy se nepokoušejte čtecí tužku opravovat nebo upravovat, výrobek neobsahuje žádné části, které by byl uživatel oprávněn opravovat. Opravu výrobku může provádět výhradně společnost LeapFrog Enterprises, Inc.

Pokud se Vám výrobek namočil, došlo k jeho poškození nebo byl vystaven silnému nárazu či pádu, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na zákaznický servis LeapFrog, kde vám zařízení vymění, pokud se na něj vztahuje záruka.

Více informací o servisu naleznete na: www.leapfrog.com/support.

Důležité bezpečnostní pokyny

! Před prvním použitím čtecí tužky si pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem či jinému zranění nebo k poškození čtecí tužky LeapReader či jiného majetku.

! **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek není určen pro děti do 3 let. Hračku pravidelně kontrolujte, zda správně funguje a je bezpečná. Pokud došlo k jakémukoliv poškození nebo ke zlomení některé části, přestaňte hračku používat.

! **VAROVÁNÍ:** Kabely představují riziko úškrcení. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí do 3 let. Děti, které tahají za kabel, mohou shodit monitor, televizi, či jiné zařízení, které je takto připojeno. Může tak dojít k poškození majetku, vážnému zranění či usmrcení.

! **CHRAŇTE SVŮJ SLUCH:** Dlouhodobé vystavení zvukům o vysoké hlasitosti může vést k trvalé ztrátě sluchu. Pokud používáte k poslechu sluchátka nebo špunty, doporučujeme snížit úroveň hlasitosti a zkrátit dobu poslechu. Hlasitost si nastavte v klidném prostředí. Pokud neslyšíte osoby hovořící ve vaší blízkosti, snižte úroveň hlasitosti. Maximální doba poslechu je 90 minut, poté dopřejte svým uším chvilku klidu. Čím vyšší je úroveň hlasitosti, tím kratší doba poslechu může ovlivnit váš sluch. Pokud vám začne zvonit v uších nebo slyšíte běžný hovor tlumeně, přestaňte poslouchat a nechte si zkontrolovat sluch.

Příslušenství

Před prvním použitím čtecí tužky LeapReader si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny pro veškeré příslušenství, které budete používat. Společnost LeapFrog není zodpovědná za provoz zařízení třetí strany nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.

Výměna baterie

! **VAROVÁNÍ:** Nabíjecí Li-Pol baterii nelze z výrobku vyjmout a může být vyměněna pouze společností LeapFrog. Z bezpečnostních důvodů se baterii nikdy nepokoušejte vyjmout. Více informací o službě výměny baterie naleznete na: www.leapfrog.com/support

Nabíjení baterie

Čtecí tužka LeapReader je vybavena nabíjecí Li-Pol baterií. Před prvním použitím připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu na několik hodin k vašemu počítači. LED kontrolka nabíjení se nachází vedle USB vstupu na zadní straně zařízení. Když se přístroj nabíjí, kontrolka svítí stálým žlutým světlem. Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka začne svítit zeleně. Pokud není zařízení připojené přes USB a pokud se nenabíjí, kontrolka nabíjení nesvítí.

Vhodné pro děti ve věku 4-8 let.

- Odpojte síťový adaptér v případě, že vyvstane jakákoliv z následujících okolností:
 - Napájecí kabel, zástrčka nebo USB kabel jsou roztřepené nebo poškozené.
 - Napájecí adaptér byl vystaven dešti, tekutině nebo nadměrné vlhkosti.
 - Kryt adaptéru byl poškozen.
 - Máte podezření, že nabíjecí adaptér vyžaduje servis nebo opravu.
- Vždy odpojte čtecí tužku od adaptéru, pokud se ji chystáte čistit.
- Před čištěním adaptéru jej vždy odpojte ze zásuvky. Adaptér čistěte hadříkem namočeným ve vodě. Neponořujte adaptér do vody, k čištění nepoužívejte mýdlo ani jiné chemikálie. Před dalším zapojením jej nechte řádně oschnout. Pokud je adaptér mokrá nebo jinak poškozený, nikdy jej nezapojujte do zásuvky.
- Pro Evropu - Čtecí tužku LeapReader můžete nabíjet pouze adaptérem určeným pro hračky.

! **VAROVÁNÍ:** Nesnažte se nabíjet běžné alkalické baterie.

Pokyny k nabíjení baterie, upozornění a varování

! **VAROVÁNÍ:** Adaptér nebo USB kabely představují riziko úškrcení. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí do 3 let.

! **VAROVÁNÍ:** Není vhodné pro děti do 3 let. Nesprávné použití adaptéru může způsobit úraz elektrickým proudem.

! **UPOZORNĚNÍ:** Baterie by měla být nabíjena pouze dospělými osobami nebo dětmi staršími 8 let pod plným dohledem rodičů.

Nabíjecí adaptér jako volitelné příslušenství



Díky nabíjecímu adaptéru z nabídky LeapFrog.com nebo jiných vybraných prodejců nabijete baterii ještě rychleji. Jedná se o běžný nabíjecí adaptér s USB konektorem, který je určen výhradně pro nabíjení konkrétních produktů značky LeapFrog. Používáte-li tento nabíjecí adaptér, řiďte se prosím následujícími pokyny.

Bezpečnostní pokyny pro použití nabíjecího adaptéru

! **UPOZORNĚNÍ:** Používejte výhradně doporučený nabíjecí adaptér. Jedná se o běžný nabíjecí adaptér s USB konektorem, který je určen výhradně pro nabíjení konkrétních produktů značky LeapFrog. (V nabídce LeapFrog.com a jiných vybraných prodejců.)

- Zapojení nabíjecího adaptéru do zásuvky by měla provádět dospělá osoba nebo dítě starší 8 let pod plným dohledem rodičů.
- Adaptér není hračka a jeho použití by mělo probíhat vždy pod dohledem rodičů.
- Dodržujte bezpečnostní opatření jako u všech dalších elektrických zařízení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- V průběhu běžného používání se může adaptér zahřívat. Vždy umožněte adekvátní odvětrávání a při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti.
- Adaptér nezapojujte ani neodpojujte mokřma rukama.
- Adaptér byste měli pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Zkontrolujte, zda není poškozený kabel, zástrčka, konektory, kryt nebo jiné části. V případě jakéhokoliv poškození, adaptér v žádném případě nepoužívejte, dokud není opraven. Kabel u tohoto adaptéru nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, zlikvidujte adaptér v souladu s místními předpisy o recyklaci elektrického zařízení.



LeapFrog Enterprises, Inc.
6401 Hollis Street, Suite 100
Emeryville, CA 94608 (800)
701-LEAP (5327)

Part number: 605-11949-C

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
Quido Bergmann, spol. s r.o.,
Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
Tel: +420 732 800 709, email:
info@learningtoys.cz,
www.learningtoys.cz

Zaregistrujte si své zařízení online

Zaregistrujte se a obdržíte od nás aktualizace, články, novinky a speciální nabídky společnosti LeapFrog.

leapfrog.com

