

1	OBLAST POUŽITÍ.....	3
2	POPIS	3
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	3
4	SYMBOLY	3
5	OBCENÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnost.....</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	<i>4</i>
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Servis.....</i>	<i>5</i>
6	SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ.....	5
6.1	<i>Stroj okamžitě vypněte v případě:</i>	<i>6</i>
7	SESTAVENÍ (OBR. B)	6
7.1	<i>Příprava stolní vrtačky k provozu</i>	<i>6</i>
7.2	<i>Nastavení počtu otáček vřetena vrtačky obr. C</i>	<i>6</i>
7.3	<i>Obr. C & d</i>	<i>7</i>
7.4	<i>Rychlosti hřídele obr. E</i>	<i>7</i>
7.5	<i>Vřeteno vrtačky a kolík vřetena vrtačky</i>	<i>7</i>
8	PROVOZ.....	7
8.1	<i>Hloubková zarážka.....</i>	<i>7</i>
8.2	<i>Upnutí vrtačky obr. F</i>	<i>7</i>
8.3	<i>Upevnění obrobku obr. G</i>	<i>7</i>
8.4	<i>Nastavení stolu obr. H</i>	<i>7</i>
8.5	<i>Obr. I</i>	<i>8</i>
8.6	<i>Počet otáček, rotační obvodová rychlost, posuv.....</i>	<i>8</i>
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	8
9.1	<i>Čištění.....</i>	<i>8</i>
9.2	<i>Mazání.....</i>	<i>8</i>
10	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9

11	HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ	9
12	SERVISNÍ ODDĚLENÍ	9
13	USKLADNĚNÍ	9
14	ZÁRUKA	9
15	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	10
16	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW63705	10

STOLNÍ VRTAČKA 350W POW302

1 OBLAST POUŽITÍ

Stolní vrtačka je určena k vrtání otvorů do dřeva, kovu a plastů. Není určena ke komerčnímu využití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Vypínač | 4. Motor |
| 2. Měrka vrtné hloubky | 5. Páčka pro nastavení vrtné hloubky |
| 3. Ochranný kryt | 6. Nastavitelný stůl |

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny)
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přírodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

Stolní vrtačka 350 W (se sklíčidlem 13 mm, ochranným krytem, sklápěcím stolem, rámovým sloupkem, základovou deskou)

3 ks držadlo

2 ks imbusový klíč (3 mm a 4 mm)

1 sada (3 ks): 8 x 20 mm svorník s pružinou a podložkou

Návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko úrazu, smrti nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu		Před použitím si přečtěte příručku
	Označuj nebezpečí úrazu elektrickým proudem		V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovávejte si upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na baterii.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost



Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a lednicích. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhněte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.

- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit osobní zranění.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se v kontextu, pro který byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje mohou být v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Udržba Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřizené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Neodstraňujte žádné mechanické nebo elektrické ochranné vybavení.
- Zkontrolujte, jsou-li všechny ochranné pomůcky správně a přesně umístěny a zda jsou správně připevněny.
- Během vrtní použijte ochranné brýle.
- Máte-li dlouhé vlasy, ujistěte se, že máte nasazenu ochrannou pomůcku na jejich uchycení (síťku nebo čapku na vlasy). Dlouhé vlasy by mohly být snadno zachyceny pohybujícími se díly.
- Mějte vždy přiléhavé oblečení a zapnuté knoflíky na rukávech.
- Během vrtní nedržte obrobky v ruce. Používejte vždy svěrák nebo jinou upínací pomůcku.
- Chraňte opracovávané předměty a upínací pomůcky na pracovní ploše tak, abyste zabránili jejich zachycení. Připevněte je sami pomocí šroubů nebo je přichyťte ke svěráku upevněnému na stole.
- Zkontrolujte, zda je držák vrtačky dobře upevněn.

- Ujistěte se, že jsou v pořádku kabelové průchodky.
- Používejte ruční kartáče, kartáče, pryžové stěrky, odstraňovače pilin nebo podobné pomůcky na odstraňování pilin a špon.
- Nikdy zařízení nečistěte ani nepromazávejte za chodu.
- Klínové řemeny mějte vždy zakryté (aby vám nemohly zachytit ruce).
- Utáhněte pouze ozubený prstenec sklíčidla vrtáčky pomocí klíče.
- Montážní klíč vrtáčky nikdy nenechávejte v sklíčidle. Před spuštěním stroje zkontrolujte, zda byl klíč ze sklíčidla skutečně vyjmut!
- Nepoužívejte vrtáky, které mají poškozený úchyt.
- Na vrták nikdy netlačte!
- Je-li elektrická síťová šňůra poškozena, smí být nahrazena pouze šňůrou téhož typu.

6.1 Stroj okamžitě vypněte v případě:

- V případě nefunkčnosti zástrčky, síťové přívodní šňůry nebo poškození síťové přívodní šňůry.
- V případě poškození vypínače.
- V případě kouře nebo zápachu z připálené izolace.

7 SESTAVENÍ (OBR. B)

- Umístěte základovou desku (13) do správné pozice.
- Připevněte stojan (11) pomocí dodaných šroubů (12) k základové desce.
- Nasuňte nyní držák stolu (10) se stolem na stojan (11). Pomocí upevňovací rukojeti (6) upevněte stolec do žádané polohy.
- Nyní můžete sestavit kryt přístroje (7) a zajistit jej pomocí pojistných kolíků (8).
- Protože bylo vřeten vrtáčky ve výrobním podniku namazáno, doporučuje se nechat stroj v chodu asi 15 minut při nejnižší rychlosti.



Nežli zasunete sklíčidlo s kolíkem (9) do vřeten vrtáčky, musí být vnitřek sklíčidla zcela odmaštěn!

7.1 Příprava stolní vrtáčky k provozu

Vrtáčka musí být před použitím přichycena k pevné základně. Základová deska (13) má proto v sobě vyvrtány otvory. Deska pak může být připevněna k základně v těchto bodech pomocí šroubů. Je-li připevněna na dřevěnou desku, je třeba na druhé straně použít dostatečně velké podložky, aby se šrouby příliš nezařizly do dřeva a stroj se neuvolnil.



Upevňovací šrouby mohou být utahovány potud, dokud není základová deska pod tlakem nebo se nedeformuje. Je-li napnutí příliš vysoké, riskujete prasknutí.

7.2 Nastavení počtu otáček vřeten vrtáčky obr. C

Různé počty otáček vřeten vrtáčky lze nastavit posunutím klínového řemenu do řemenového náhonu. Stroj je chráněn bezpečnostním vypínačem tak, aby se automaticky vypnul, je-li otevřen jeho kryt. Klínový řemen se posune následujícím způsobem:

- Otevřete kryt klínového řemenu (14) povolením šroubu na pravé straně krytu.
- Uvolněte upevňovací knoflík (18) a posuňte motor ve směru hlavy motoru, čímž uvolníte klínový řemen.
- Posuňte klínový řemen podle tabulky na vnitřní části jeho krytu.
- Klínový řemen opět napněte posunutím desky motoru (17) dozadu. Nastavení napětí opět zajistíte dotažením upevňovacího knoflíku (18).
- Zavřete kryt klínového řemenu a stroj je znovu připraven k použití.



Kryt klínového řemenu mějte při používání vždy zavřený.

3. Obr. C & d

Jestliže jste klínový řemen posunuli, musíte jej opět utáhnout pomocí desky motoru (17) s upevňovacím knoflíkem (18). Napětí klínového řemenu je správné, jestliže jej lze prohnout dovnitř o přibližně 1 cm. Kladka motoru musí být nastavena vodorovně tak, aby se zabránilo brzkému opotřebení a uvolnění klínového řemenu. Za tímto účelem lze kladkou motoru (15) posunovat podél osy motoru po uvolnění šroubu s vnitřním šestihranem.

7.4 Rychlosti hřídele obr. E

Poloha klínového řemene	otáčky za minutu
1	2650
2	1650
3	1220
4	850
5	580

Počet otáček vřetena vrtačky v kombinaci s nastaveními klínového řemenu je znázorněn na ilustraci a v tabulce.

7.5 Vřeteno vrtačky a kolík vřetena vrtačky

Všechny volné části přístroje jsou opatřeny ochrannou lakovou vrstvou, která zabraňuje tvorbě rzi. Tato ochranná laková vrstva se dá snadno odstranit běžnými ekologicky šetrnými rozpouštědly. Vyzkoušejte napětí klínového řemenu dříve než připojíte stroj k elektrické síti. Vnitřek vřetene vrtačky musí být úplně odmaštěn. K tomuto účelu použijte ekologicky šetrná rozpouštědla. Analogicky postupujte s kolíkem vřetene vrtačky. Jen tak lze docílit správného pohonu.

8 PROVOZ

Důležité! Stroj je vybaven nulovým spínačem. Při poklesu napětí se stroj z bezpečnostních důvodů nezapne automaticky. Je třeba jej znovu zapnout ručně.

8.1 Hloubková zarážka

Vřeteno vrtačky je opatřeno hloubkovou zarážkou, kterou lze seřizovat maticí. Vrtná hloubka se odečítá podle dílků stupnice.

8.2 Upnutí vrtačky obr. F

Do vrtací hlavy stolní vrtačky lze upínat vrtáky a další nástroje s válcovým dříkem. Otáčecí moment se přenáší na vrták prostřednictvím napnutí tří upínacích čelistí. Aby vrták nevyklouzl z čelistí, musí být upevněn klíčem na ozubeném prstenci. Jestliže vrták vyklouzne z držáku vrtáku, projeví se na jeho dříku slabé zdrsnění, které znemožňuje vystředěné upnutí. Takto vzniklé zdrsnění je v každém případě třeba odstranit zbrúšením.

8.3 Upevnění obrobku obr. G

Stůl vrtačky a základová deska stolní vrtačky jsou vybaveny drážkami pro připevnění uchtpříchýtek. Obrobek vždy upněte do svěráku nebo jinak. Tímto způsobem se vyvarujete nehod a dokonce tak zvýšíte přesnost vrtání, neboť obrobek je v zafixované poloze.

8.4 Nastavení stolu obr. H

Stůl vrtačky je připevněn ke stojanu vrtačky a jeho výšku lze nastavovat po uvolnění upevňovací rukojeti. Nastavte stůl takovým způsobem, aby zůstávalo ještě dost prostoru mezi vrškem obrobku a špičkou vrtáku. Stůl vrtačky také lze vyklonit stranou, jestliže chcete upnout obrobek přímo na základovou desku.

8.5 Obr. 1

Pro vrtání ve sklonu a se skloněnou podpěrnou plochou obrobku lze stůl vrtačky také naklonit. Za tímto účelem uvolníte šestihranný šroub (20) na závěsném čepu (21) stolu a odstraňte vystředění. Natočte stůl (19) do požadované polohy. Potom řádně dotáhněte šestihranný šroub (20) pomocí klíče.

8.6 Počet otáček, rotační obvodová rychlost, posuv

Posuv – pohyb vrtáku do záběru – se provádí ručně třírámennou páčkou vrtačky. Rychlost otáčení je určována počtem otáček vřetena vrtačky a průměrem vrtáku.

Správný výběr posuvu a počtu otáček vřetena vrtačky jsou rozhodujícími faktory, které mají vliv na životnost vrtáku. Jako základní vodítko můžeme použít následující pravidlo: větší průměr vrtáku vyžaduje menší počet otáček; při větší pevnosti obrobku se musí použít větší přítlak. Abychom v tomto případě zabránili přehřívání, je třeba současně snížit posuv a rychlost otáčení. Navíc je třeba vrták chladit chladicím olejem. Velké otvory do tenkých desek je třeba vrtat velmi pečlivě s malým posuvem a malým přítlakem, abychom získali přesný výsledek a aby měl otvor správnou velikost. Pro hloubkové vrtání (otvory více jak dvakrát tak hluboké než je průměr vrtáku) je odstraňování pilin obtížnější a teplota vrtáku je vyšší. Proto zmenšíte posuv a počet otáček a zajistíte lepší odstraňování pilin pravidelným vytahováním vrtáku zpět z otvoru. Pro vrtání s průměrem větším než 8 mm je zapotřebí otvor nejprve předvrtat, aby se předešlo předčasnému opotřebenému vrtáku – vyhnete se velké řezné hraně a bod vrtání nebude příliš zatížen.

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Pozor! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě.

9.1 Čištění

- Udržujte čisté větrací otvory stroje, abyste předešli přehřátí motoru.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory prosté prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přídavkem mýdla.



Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jakými je benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

9.2 Mazání

Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230V
Jmenovitý kmitočet	50Hz
Jmenovitý příkon	350W
Třída krytí	I
Stupeň krytí	obyčejný
Max. průměr vrtání	Ø 13mm
Rychlost vřetena 1	580 min ⁻¹
Rychlost vřetena 2	850 min ⁻¹
Rychlost vřetena 3	1220 min ⁻¹
Rychlost vřetena 4	1650 min ⁻¹
Rychlost vřetena 5	2650 min ⁻¹

11 HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ

Lpa (Úroveň akustického tlaku)	62,1 dB(A)
Lwa (Úroveň akustického výkonu)	75,1 dB(A)
Vibrace	1,57 m/s ²

12 SERVISNÍ ODDĚLENÍ

Poškozené vypínače je třeba nechat vyměnit v našem poprodejním servisním oddělení.

Je-li poškozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej nahradit speciálním spojovacím kabelem, který je k dispozici v našem servisním oddělení. Výměnu spojovacího kabelu by mělo provést naše servisní oddělení (viz poslední stránku) nebo kvalifikovaný specialista (kvalifikovaný elektrikář).

13 USKLADNĚNÍ

Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslušenství.

Uložte jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě; vyhýbejte se příliš vysokým i příliš nízkým teplotám.

Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte jej v temnu.

Neukládejte jej v plastických pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost.

14 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady. Nevztahuje se na díly vadné následkem běžného opotřebení, jako jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství jako jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd., a dále na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruka se nevztahuje ani na přepravní náklady.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelná výměna uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uchovávejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodeji vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu životního prostředí.

Použitý motorový olej likvidujte způsobem slučitelným s péčí o životní prostředí. V kanystru jej předejte k recyklaci do vyhrazeného střediska pro likvidaci tohoto druhu odpadu. Nevyhazujte jej do odpadu ani jej nevylévejte na zem.

16 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW63705



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Typ zařízení: STOLNÍ VRTAČKA 350W

Značka: POWERplus

Číslo položky: POW302

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků):

2006/95/ES směrnice o nízkém napětí

2004/108/ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2006/42/ES směrnice o strojním zařízení

Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky:

EN61029-1 : 2009

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

EN61000-3-2 : 2006

EN61000-3-3 : 2008

Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti.

Philippe Vankerkhove

Ředitel pro certifikaci

26/08/10