WASTELAND™

dálkově ovládaný model nákladáku





Děkujeme, že jste si zakoupili model Dromida Wasteland Truck!

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

- Před každou jízdou zkontrolujte, zda není model poškozený. Naleznete-li závadu, neuvádějte model do provozu, dokud závadu neodstraníte.
- Model čistěte pomocí měkkého hadříku.
- Model, akumulátory a vysílač nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ani působení tepelných zdrojů.
- Návody na opravy a přehled náhradních dílů najdete na stránkách dromida.com.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Upozornění: Model neupravujte, ani neměňte. Provedením změn a úprav, které pro tento model nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s technickými předpisy, ztrácí uživatel oprávnění manipulovat s vybavením modelu.

- Tento model je vhodný pro osoby starší 14 let. Rodiče by měli vykonávat dohled nad dětmi, které s modelem manipulují.
- Tento model je vhodný pro použití uvnitř i venku.
- Nepoužívaný model vypněte a odpojte akumulátor.
- Při manipulaci s modelem dávejte pozor na ruce, obličej a volné části oděvů.
- Při manipulaci s modelem vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Nepoužívejte model poblíž jiných osob nebo zvířat.
- Po skončení nabíjení vždy odpojte akumulátor od nabíječe.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ODPALOVAČEM

- Nemiřte odpalovačem do očí ani do obličeje; předejdete zranění.
- Neupravujte ani šipky ani odpalovač.
- Nestřílejte na osoby, zvířata ani automobily.
- Při manipulaci s odpalovačem prsty nepřibližujte do blízkosti pohyblivých částí.
- Používejte výhradně šipky určené pro tento výrobek.
- Nedívejte se do ústí hlavně, ani když není nabitá.
- Doporučujeme používat ochranné brýle, zvlášť u dětí.

JAK ZACHÁZET S AKUMULÁTORY

- Doporučujeme, aby vkládání a vyjímaní akumulátorů probíhalo pod dohledem dospělého.
- Jakmile zpozorujete omezení některé funkce, vložte do vysílače nové baterie.
- K sériově vyráběnému regulátoru/přijímači Dromida RE RE183 2N1 NIKDY nepřipojujte akumulátory LiPo. Chcete-li v modelu Dromida používat akumulátory LiPo, musíte nejprve provést jeho úpravu pomocí sady se střídavým motorem (DIDC1150).

K modelu se dodávají akumulátory NiMH. Bezpodmínečně dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

- Nikdy nevhazujte akumulátory do ohně, ani je neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů. Akumulátory je před recyklací nezbytné vybít. Nekryté kontakty zalepte izolační páskou, abyste předešli zkratu!
- Akumulátory je třeba nabíjet výhradně na ohnivzdorném povrchu, daleko od hořlavých materiálů.
- Během nabíjení nikdy nenechávejte nabíječ bez dozoru.
- Akumulátory nikdy nerozebírejte a neupravujte jejich kontakty. Články akumulátorů nepoškozujte a nepropichujte. V opačném případě se vystavujete riziku výbuchu!
- Akumulátor NiMH nechávejte mimo dosah dětí.

NiMH

Tento výrobek obsahuje akumulátory typu NiMH. Ty musí být recyklovány nebo správně zlikvidovány.
UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek obsahuje chemikálie, které jsou ve státě Kalifornie považované za rakovinotvorné.


90DENNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA

NEVRACEJTE PROSÍM TENTO MODEL V MÍSTĚ NÁKUPU! Modely firmy Dromida je v případě výrobní vady možné vyměnit nebo nechat opravit do 90 dní od data nákupu. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé havárií či nesprávným použitím. Chcete-li uplatnit záruku, spojte se prosím s naším oddělením podpory telefonicky na čísle 1-217-398-8970 nebo elektronickou poštou na adrese productsupport@hobbico.com.

Jestliže o to oddělení podpory požádá, vadný výrobek prosím odešlete na adresu: Hobby Services, 3002 N Apollo Dr., Suite #1, Champaign, IL 61822.

Tato záruka je platná jen tehdy, pokud byl výrobek používán v souladu s pokyny a upozorněními, která jsou uváděna pro každý model. Firma Dromida nepřejímá žádnou jinou zodpovědnost než za nápravná opatření a za opravy dílů, jak je uvedeno výše. Firma Dromida nenese žádnou zodpovědnost za důsledkové nebo nepřímé škody. Některé státy nedovolují výjimky ze zodpovědnosti za důsledkové a nepřímé škody, a v takovém případě se na vás tyto výjimky nemusí vztahovat. Touto zárukou získáváte navíc určitá práva, která mohou doplnit jiná zákonná práva daná legislativou vaší země.

SOUČÁSTI VOZIDLA A VYSÍLAČE






AKUMULÁTORY A BATERIE

Vysílač:




Vložte 4 „tužkové“ baterie (AA) do spodní části vysílače.

Model:



1. Vypněte model a vyjměte akumulátor.
2. Opatrně připojte akumulátor k nabíječi.
3. Zapojte nabíječ do elektrické zásuvky.
4. Nabíjení trvá zhruba 2 hodiny. Po skončení nabíjení odpojte akumulátor od nabíječe. UPOZORNĚNÍ: Během nabíjení nikdy nenechávejte nabíječ bez dozoru!


JÍZDA S VOZIDLEM



1. Zapněte vysílač. (Jako první VŽDY zapínejte vysílač!)




2. Vložte akumulátor do modelu a připojte jej.
3. Zajistěte akumulátor svorkami.



4. Zapněte model.


- Model se rozjede pomalu vpřed po mírném přitažení spouště. Model pojede rychleji, přitáhnete-li spoušť více.
- Brzdíte odtažením spouště. Po opakovaném odtažení přepnete na zpátečku.
- V případě havárie spoušť uvolněte.
- Zatáčíte otáčením volantu vlevo a vpravo.
- Pokud model nejede rovně, upravte zatáčení vyvažovacími tlačítky (viz níže).
- Při nízkém napětí akumulátorů začne model zpomalovat.
- Než začnete akumulátor nabíjet, nechte jej vychladnout.
- Po každém použití je třeba vypnout jak vozidlo, tak vysílač.
- Po KAŽDÉM použití odpojte akumulátor.



ZACHÁZENÍ S ODPALOVAČEM



1. Vložte pěnovou šipku do ústí hlavně odpalovače.



2. Přitáhněte vzad zajišťovací páku, až ucítíte, že zacvakla.
3. Šipku vystřelíte stiskem tlačítka odpalovače na boku vysílače.



VYVÁŽENÍ A DVOJITÉ VÝCHYLKY



Vyvážení plynu

- Jestliže se model pohybuje vpřed, aniž byste přitahovali spoušť, nastavte otočný vyvažovací regulátor mírně vlevo.
- Jestliže se model pohybuje vzad, aniž byste odtahovali spoušť, nastavte otočný vyvažovací regulátor mírně vpravo.

Vyvážení zatáčení

- Pokud model samovolně zatáčí vpravo (při pohledu shora), otočte vyvažovací regulátor zatáčení mírně vlevo.
- Pokud model samovolně zatáčí vlevo (při pohledu shora), otočte vyvažovací regulátor zatáčení mírně vpravo.
- Zkontrolujte dotažení pojistného šroubu serva. Úplné dotažení je nezbytné, má-li model jezdit rovně.



Dvojité výchylky plynu (omezovač rychlosti)

- POZNÁMKA: V případě začátečníků doporučujeme omezit nejvyšší rychlost modelu a postupně toto omezení uvolňovat, jakmile se dotyčný lépe seznámí s ovládáním.
- Potřebujete-li omezit nejvyšší rychlost modelu, otočte regulátorem „TH.D/R“ proti směru hodinových ručiček. Při otočení po směru hodinových ručiček může model dosahovat vyšší rychlosti.

Dvojité výchylky zatáčení

- Potřebujete-li omezit rozsah zatáčení kol modelu, otočte regulátorem „ST.D/R“ proti směru hodinových ručiček. Při otočení po směru hodinových ručiček se zvětší rozsah zatáčení kol.


TIPY, JAK ŘÍDIT

- Ihned po havárii vždy uvolněte stisk spouště plynu, aby nedošlo k poškození elektroniky.
- S modelem je třeba jezdit ve volném prostoru, kde se nepohybují jiní lidé, ani zvířata.
- Nejezděte s tímto modelem po silnici.

POSTUP PÁROVÁNÍ

Potřebujete-li spárovat vysílač s přijímačem:

1. Zapněte nejprve vysílač, poté model.
2. Stiskněte a poté uvolněte tlačítko SW na kombinované jednotce regulátor/přijímač. Regulátor pípne, čímž oznámí dokončení párování.
3. Tím je párování dokončeno.



VÝMĚNA DÍLŮ A VOLITELNÉ SOUČÁSTKY

Informace o opravách a úplný přehled náhradních a volitelných dílů najdete na stránkách dromida.com.

SLUŽBY

Potřebujete-li model nechat opravit nebo vyměnit díly, uvádíme potřebné kontakty:

Hobby Services
3002 N. Apollo Drive, Suite 1
Champaign, Il, 61822, U.S.A.

Od 9:00 do 17:00 centrálního standardního času od pondělí do pátku.
(217) 398-0007
hobbyservices@hobbico.com

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení vyhovuje článku 15 pravidel FCC. Činnost zařízení vyhovuje těmto podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí vytvářet škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení se zvládne vyrovnat s jakýmkoli rušením, včetně takového, které může způsobit chybnou funkčnost.
Poznámka: VÝROBCE NENESE ZODPOVĚDNOST ZA RADIOVÉ RUŠENÍ ZPŮSOBENÉ NEPOVOLENOU ÚPRAVOU TOHOTO ZAŘÍZENÍ.
Provedením změn a úprav, které pro tento model nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s technickými předpisy, ztrácí uživatel oprávnění manipulovat s vybavením modelu.
Vyzařování tohoto zařízení nepřekračuje omezení stanovené FCC pro neřízené prostředí.
Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno ve vzdálenosti minimálně 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem.
Tento vysílač nesmí být umístěn či provozován v blízkosti jiné antény nebo vysílače.

SOULAD S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S ODPADY PRO SOUKROMÉ OSOBY V EVROPSKÉ UNII:

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nesmí být odhozen do běžného domovního odpadu. Je povinností zákazníka nefunkční zařízení odevzdat na určeném místě, které slouží k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace nepotřebných zařízení pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje, že k recyklaci dochází s ohledem na zdraví lidí a na ochranu životního prostředí. Další informace o tom, kam nepotřebná zařízení určená k recyklaci odevzdat, získáte u místních úřadů, u firmy svážející domovní odpad, nebo tam, kde jste výrobek zakoupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek: Dromida D103 2.4GHz 2-Channel Pistol Transmitter/RE183 2n1 RX/ESC
Číslo výrobku: DIDJ1001/DIDM1004
Třída zařízení: 1

Dromida
c/o Hobbico, Inc.
2904 Research Road
Champaign, IL USA 61826

VYSÍLAČ DROMIDA D103 A JEDNOTKA PŘIJÍMAČE/REGULÁTORU DROMIDA RE183 2IN1:

Předmět, kterého se prohlášení týká, je v souladu s níže uvedenými požadavky a splňuje evropskou směrnici 2006/95/EC Low Voltage:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62311:2008
Předmět, kterého se prohlášení týká, je v souladu s níže uvedenými požadavky a splňuje evropskou směrnici R&TTE directive 1995/5/EC:
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

SOULAD S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE

Příslušné regulační úřady v následujících zemích uznávají zmíněné certifikáty tohoto výrobku a povolují jeho prodej a používání.

UK	NL	SI	LT	BG
EE	DE	LU	AT	PL
RO	LV	DK	MT	IT
CY	ES	SK	HU	
SE	GR	PT		
CZ	FI			

V maximální míře se snažíme o to, aby byl tento návod přesný a aktuální. Jakékoliv chyby jsou neúmyslné.
Obsah a charakteristiky se mohou měnit, a to bez předchozího oznámení.

DIDC0060 v1.0 © 2015 DROMIDA, A HOBBICO COMPANY