HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Výměna nádobky na odpadní inkoust

Úvod

Vyjmutí a nahrazení nádobky na odpadní inkoust

Úvod

V následující části jsou uvedeny podrobnosti o nádobce na odpadní inkoust u tiskárny a pokyny pro její výměnu.

Tiskárna signalizuje stav, kdy je nádobka na odpadní inkoust téměř plná a kdy je zcela plná. Když je nádobka kompletně plná, tisk se zastaví, dokud nebude nádobka na odpadní inkoust vyměněna.

Nádobku na odpadní inkoust (číslo dílu B5L09A) zakoupíte v obchodě se součástmi HP na webu www.hp.com/buy/parts.


POZNÁMKA:

Nádobka na odpadní inkoust je navržena pro jednorázové použití. Nepokoušejte se nádobku na odpadní inkoust vyprazdňovat a opakovaně používat. Mohlo by to vést k rozprášení inkoustu uvnitř tiskárny, což by vedlo ke snížení kvality tisku. Po použití vraťte nádobku na odpadní inkoust zástupci programu HP Planet Partners pro recyklaci.

Vyjmutí a nahrazení nádobky na odpadní inkoust

1. Otevřete levá dvířka.

Obrázek 1: Otevření levých dvířek




2. Vyjměte nádobku na odpadní inkoust vytažením oběma rukama. Duplexní jednotku položte vzpřímeně na kus papíru, aby nedošlo k rozlití.

UPOZORNĚNÍ:


Při vytahování nádobky na odpadní inkoust se vyhněte přímému kontaktu s černým cylindrem, aby se nedostala barva na pokožku nebo na oblečení.

Obrázek 2: Vyjmutí nádobky na odpadní inkoust




3. Vyjměte novou nádobku na odpadní inkoust z obalu.

Obrázek 3: Vyjmutí balicího materiálu




4. Vložte nádobku na odpadní inkoust.

Obrázek 4: Vložení nádobky na odpadní inkoust



5. Zavřete levá dvířka.

Obrázek 5: Zavření levých dvířek



Zeptejte se komunity!

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.