



Uživatelský manuál
Elektrický skateboard Skatey 350L



Blahopřejeme! Právě jste se stali novým majitelem elektrického skateboardu Skatey – praktického a zábavného dopravního prostředku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Předpokládáme, že budete na skateboardu jezdit bezpečně a zodpovědně. Používání elektrického skateboardu není zcela bez rizika. Nejdříve se potřebujete na skateboardu naučit jezdit, tak jako jste se učili na kole.

Používání elektrického skateboardu Skatey je pouze na vaší odpovědnost.

Přečtěte si nejdříve tento uživatelský manuál. Dbejte všech upozornění a instrukcí. Nepoužívejte elektrický skateboard Skatey předtím, než se s tímto uživatelským manuálem podrobně seznámíte!

Nedodržování těchto instrukcí může vést ke zranění či smrti. Společnost Epic s.r.o. není odpovědná za jakékoliv zranění vaše či kohokoliv jiného.

- Před jízdou vždy zkontrolujte, že je skateboard způsobilý k jízdě a že jsou všechny šrouby řádně dotaženy a že jsou všechny součásti skateboardu funkční.
- Vždy používejte bezpečnostní vybavení, jako je helma, chrániče kolen a loktů. Při jízdě vždy noste helmu a pásek pod bradou mějte bezpečně utažený.
- Vždy noste boty.
- Některé typy ovladačů mohou ovládat různé skateboardy. Vždy tedy za jízdy více skateboardů najednou udržujte dostatečné rozestupy.
- Jezděte na hladkých, zpevněných plochách z dosahu motorových vozidel.
- Dodržujte zákony a předpisy upravující místní dopravu a jízdu na skateboardu. Používání na veřejných komunikacích je zakázáno.
- Dávejte při jízdě pozor na chodce a zvířata v okolí, aby nedošlo ke střetu a zranění.
- Nepřekračujte nosnost 80 kg.
- Skateboard Skatey 350L není vhodný pro děti mladší než 10 let.
- Všechny děti a školáci smí jezdit vždy pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Váha jezdce nutně neznamená, že velikost dítěte je vhodná pro jízdu na skateboardu nebo udržování kontroly nad ním.
- Rozhodnutí rodiče nechat jeho/její dítě jezdit na tomto výrobku musí být založeno na vyspělosti, dovednostech a schopnostech dítěte.
- Začátečníci by měli jezdit v "pomalém" rychlostním režimu.
- Rozjíždějte se vždy plynule a pomalu - nikdy nestiskávejte kohoutek rychle do krajní polohy - to je velmi nebezpečné!
- Těhotné ženy a postižení nesmí na skateboardu Skatey jezdit.
- Jezděte na skateboardu pouze pokud jste v dobré fyzické kondici.
- Na skateboardu může být za jízdy jen jedna osoba.
- Nikdy nepoužívejte skateboard, pokud jste pod vlivem alkoholu či léků snižujících pozornost.
- Pokud jste začátečník, jezděte v přítomnosti další osoby, která vám může případně pomoci.
- Vždy se před jízdou ujistěte, že máte v okolí dostatek prostoru.
- Skateboard Skatey je elektrické zařízení a není voděodolné. Nejezděte za deště, na mokřích silnicích či do kaluží.

- Vyhněte se za jízdy kluzkým povrchům - sněhu, ledu apod. Skateboard může dostat smyk.
- Vyvarujte se ostrým nárazům, výmolům, kanálům a odvodňovacím drážkám a náhlým změnám povrchu. Skateboard se může zprudka zastavit.
- Vyvarujte se ulicím a povrchům s vodou, pískem, štěrkem, hlinou, listím a jinými nečistotami. Deštivé počasí zhoršuje přilnavost a viditelnost.
- Nejezděte v noci.
- Vyvarujte se nadměrné rychlosti.
- Mějte na paměti, že jste během jízdy o cca 10 cm výše než obvykle.
- Nepoužívejte skateboard pro triky, skoky, jízdu na rampách, grindy. Nezacházejte se skateboardem hrubě a nejezděte dlouhé kopce.
- Nikdy se nenechte táhnout za autem, jízdním kolem apod.

PŘIJATELNÉ JEZDECKÉ POSTUPY A PODMÍNKY

Přímý dohled rodiče je nutností. Elektrické skateboardy jsou určeny k použití pouze v kontrolovaném prostředí bez potenciálních rizik silničního provozu a nejsou určeny k používání na veřejných ulicích. Vy ani vaše dítě nejezděte v oblastech s provozem motorových vozidel. Nikdy nedovolte, aby na skateboardu jela v daném okamžiku více než jedna osoba. Nikdy ho nepoužívejte v blízkosti schodů, šikmých vjezdů, kopců, vozovek, uliček nebo v místech u bazénu.

Nejezděte na skateboardu v deštivém počasí. Skateboard je určený k používání na pevném, hladkém, čistém a suchém povrchu bez nečistot, jako jsou kameny nebo štěrk. Mokré, kluzké nebo nerovné a drsné povrchy mohou narušit trakci a přispět k možným nehodám a úrazům. Nejezděte na skateboardu v blátě, na ledu, v kalužích nebo vodě. Vyvarujte se nadměrným rychlostem. Nikdy skateboard nepoužívejte v interiéru a neriskujte poškození povrchů, jako jsou koberce a podlahy. Nejezděte v noci nebo při snížené viditelnosti.

SPRÁVNÉ OBLEČENÍ PRO JÍZDU

Vždy noste řádné ochranné vybavení a schválenou bezpečnostní helmu. Nošení helmy může být předepsáno místními zákony nebo nařízeními v místě, kde žijete. Noste vždy boty, nikdy nejezděte naboso nebo v sandálech. Tkaničky musí být zavázané a mimo dráhu kol.

NESCHOPNOST POUŽÍVAT ZDRAVÝ ÚSUDEK A DODRŽET VÝŠE UVEDENÁ UPOZORNĚNÍ DÁLE ZVYŠUJE NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. POUŽÍVÁNÍ SKATEBOARDU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A S ODPOVÍDAJÍCÍ VÁŽNOU POZORNOSTÍ NA BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ.

PŘED JÍZDOU VŽDY SKATEBOARD ZKONTROLUJTE. Řádná kontrola a údržba skateboardu může snížit riziko poranění. Před jízdou vždy skateboard zkontrolujte a pravidelně provádějte údržbu.

PROVĚŘTE MÍSTNÍ ZÁKONY A PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ SKATEBOARDU. Zkontrolujte místní zákony a předpisy a zjistěte, kde a jak můžete svůj skateboard Skatey používat legálně. V řadě států a místních oblastech je ZE ZÁKONA požadováno, aby jezdci na skateboardu nosili helmu. Zkontrolujte místní zákony a nařízení, které upravují pravidla pro používání helmy a jízdu na skateboardu ve vaší oblasti.

OBSAH BALENÍ

Balení elektrických skateboardů Skatey obsahuje:

- Elektrický skateboard Skatey s jedinečným sériovým číslem
- Dálkový ovladač

- USB kabel pro nabíjení ovladače
- Nabíječku
- Sadu nářadí
- Uživatelský manuál

POPIS VÝROBKU

Elektrický skateboard Skatey je vybaven elektrickým motorem, baterií a dálkovým ovladačem. Všechny součástky skateboardu jsou montovány ručně s důrazem na kvalitu. Dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní opatření popsané v tomto manuálu - se skateboardem Skatey si pak užijete mnoho hodin zábavy.

Vlastnosti:

- Nastavení rychlosti pomocí dálkového ovladače
- Elektronická brzda pro plynulé zpomalení či zabrzdění - i při vysoké rychlosti
- 2 rychlostní režimy
- Úsporný režim baterie pro skateboard i bezdrátový ovladač - odpojení po 5 minutách nečinnosti
- Kvalitní protiskluzový povrch desky

ELEKTRICKÝ SKATEBOARD

Balení skateboardu obsahuje nabíječku i dálkový ovladač. Design desky může být odlišný dle modelu. Na spodní části desky je umístěno jedinečné sériové číslo skateboardu.

Ze strany spodního krytu je umístěno tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí a zásuvka pro nabíjení. Motor je integrován do zadního kolečka.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač používejte pro zrychlení a zpomalení. Stlačením kohoutku směrem k sobě začne skateboard zrychlovat. Míru zrychlení ovlivníte rychlostí stlačení. Při tlačení kohoutku směrem od sebe začnete brzdit. Při brzdění mějte těžiště na zadní části desky. Pokud budete brzdit intenzivně, očekávejte značnou sílu, která bude vaše těžiště vychylovat směrem dopředu.



Význam LED na dálkovém ovladači

Červená LED power svítí: baterie skateboardu je téměř vybitá a potřebuje dobít

Červená LED power bliká: baterie ovladače je téměř vybitá a potřebuje dobít

Zelená LED signal bliká: skateboard a ovladač nejsou propojeny. Musí být znovu spárovány.

Žlutá LED speed bliká pomalu: nastavený "pomalý" rychlostní režim

Žlutá LED speed bliká rychle: nastavený "rychlý" rychlostní režim

Zapnutí/vypnutí ovladače a nastavení rychlostního režimu

Zapněte ovladač stisknutím tlačítka on/off. Jakmile ho stiknete, zelená LED zhasne, žlutá LED začne pomalu blikat a červená LED se rozsvítí. Nastavte si požadovaný rychlostní režim:

- **Pomalý:** pro začátečníky. Tento režim je při zapnutí přednastavený. Žlutá LED bliká pomalu.
- **Rychlý:** pro pokročilé. Stisknutím tlačítka on/off režim změníte na rychlý. Žlutá LED bliká rychle. Opětovným stisknutím tlačítka on/off režim opět přepnete do pomalého.

Režim jízdy dopředu/dozadu

Jízda dopředu: při zapnutí ovladače je tento režim přednastavený. Zelená LED svítí a žlutá pomalu bliká

Jízda dozadu: stiskněte tlačítko code. Červená, žlutá i zelená LED blikají. Skateboard pojede dozadu.

Spárování:

Aby ovladač fungoval, musí být se skateboardem spárován. Nejdříve zapněte skateboard, následně ovladač. Pokud na ovladači svítí červená LED power, stiskněte tlačítko code. Když červená LED zhasne, zelená LED svítí a žlutá LED bliká, je skateboard připraven k použití. Pokud zelená LED bliká, pak ovladač spárován není a je potřeba celý postup zopakovat.

Aby ovladač fungoval správně, musí být od skateboardu vzdálený max. 1,5 metru. Při delší vzdálenosti nemusí být ovladač funkční.

Baterie / nabíjení ovladače

Aby se předešlo plýtváním baterie, ovladač se automaticky vypne po cca 5 minutách nečinnosti.

Baterie ovladače potřebuje dobít, pokud červená LED power bliká. Pro dobítí použijte USB kabel (součástí balení). Pokud ovladač nedobijete, může se po pár minutách automaticky vypnout. Před nabíjením ovladač vypněte. Během nabíjení svítí červená LED vedle USB portu. Po nabití svítí modře.

JAK ZAČÍT

Bezpečnostní upozornění

Před jízdou si přečtěte a dodržujte pokyny popsané v sekci BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.

Zapnutí elektrického skateboardu Skatey

Pro zapnutí skateboardu stiskněte červené tlačítko umístěné na straně černého krytu baterie. Modrá LED se rozsvítí. Pokud bliká LED červeně, je třeba skateboard nechat dobít.

Zapnutí dálkového ovladače

Zapněte dálkový ovladač stisknutím tlačítka on/off.

Ujistěte se, že nemáte při zapnutí ovladače stlačený kohoutek na ovladači (jinak se skateboard rozjede bez vás).

Nastoupení a vystoupení

Ujistěte se, že máte před sebou dostatečný prostor pro jízdu. Pokud jste začátečník, požádejte o pomoc ještě někoho jiného. Položte chodidlo na přední část skateboardu ve směru jízdy - nad přední truck. Přeneste váhu na tuto nohu a mírně jí pokrčte v koleni. Následně položte druhé chodidlo diagonálně na zadní část skateboardu - nad zadní truck. Těžiště udržujte na přední noze. Ze skateboardu sestupujte pouze pokud je zcela zastavený. Pokud budete sestupovat za jízdy, může dojít k pádu a následnému zranění.

Pocit bezpečí

Zvykněte si na postoj a naklánění skateboardu. Než se na stojícím skateboardu budete cítit bezpečně, může to trvat i několik minut.

Jízda

Před jízdou si zkontrolujte, že je rychlostní režim na ovladači nastaven na "pomalý". Při "pomalém" režimu se snáze naučíte skateboard ovládat a riziko pádu je nižší.

Stiskněte jemně a plynule kohoutek na ovladači. Jakmile se rozjedete, vyzkoušejte si brzdění. Brzdíte tak, že kohoutek jemně tlačíte směrem od vás. Při brzdění přeneste vždy těžiště na zadní nohu, jinak hrozí, že vás setrvačná síla přinutí ze skateboardu sestoupit směrem dopředu.

Pokud bezpečně zvládnete "pomalý" režim, můžete ho přepnout na rychlejší.

Varování: Nikdy nejezděte rychleji, než dovolují vaše schopnosti a dovednosti!!

Zatáčení skateboardu

Elektrický skateboard zatáčí stejným způsobem jako ten klasický. Nejdříve zaujměte základní postoj. Trochu více pokrčte kolena a zatlačte paty či špičky na tu stranu, kam chcete zatočit. Čím více váhu přenesete, tím rychleji zatočíte.

Jízda do kopce a z kopce

Při jízdě do kopce přeneste váhu na zadní nohu, abyste předešli protáčení zadního kolečka, které je poháněné motorem. Pokud je kopec příliš strmý, motor se může přehřát. V tom případě zastavte, sestupte a vyjděte kopec pěšky. Rychlost jízdy závisí na hmotnosti jezdce - čím lehčí tím rychlejší.

Při jízdě z kopce brzdí motor automaticky svým odporem. Občas lze přibrzdit i ovladačem - je lepší průběžně přibrzďovat než brzdit náhle a intenzivně.

Nikdy nesjíždějte kopce, u kterých byste museli brzdit ovladačem bez přerušení - elektronika skateboardu by se mohla poškodit.

Vypnutí skateboardu a ovladače

Po cca 5-ti minutách nečinnosti se skateboard či ovladač sám vypne.

Ručně skateboard vypnete stisknutím červeného tlačítka, které je umístěné na straně černého krytu baterie. LED zhasne.

Ovladač vypnete ručně dlouhým stisknutím tlačítka on/off.

Nabíjení skateboardu

Pro nabíjení používejte VŽDY nabíječku dodanou ke skateboardu. Zastrčte vidlici do zásuvky (220 V) - LED na nabíječce se rozsvítí zeleně. Zastrčte konektor na druhém konci nabíječky do zásuvky skateboardu, která je umístěná na straně černého krytu baterie. LED na nabíječce se rozsvítí červeně, což znamená, že nabíjení bylo zahájeno. Po úplném nabití baterie se LED rozsvítí zeleně.

Varování - nenabíjejte baterii déle než je nutné. Při delším nabíjení se kvalita baterie může snižovat. Nikdy nenabíjejte baterii déle než 10 hodin. Delší nabíjení může baterii poškodit.

ÚDRŽBA

Čištění

Pro čištění skateboardu používejte pouze vlhký hadřík - nepoužívejte čisticí prostředky s rozpouštědlem. Při čištění nevlhčete elektrické součásti, tlačítko zapnutí/vypnutí, nabíjecí zásuvku, jinak hrozí poškození skateboardu. Před jízdou a po jízdě zkontrolujte, zda není špína mezi součástkami, které se pohybují - popř. jí odstraňte.

Baterie

Pokud skateboard nepoužíváte delší dobu, nabíjejte baterii každý měsíc. Jinak baterie ztrácí kapacitu. Nikdy nenabíjejte baterii déle než 10 hodin.

Kontrola skateboardu před jízdou

Skateboard byl vyroben tak, aby nevyžadoval žádnou speciální údržbu. Nicméně je třeba před jízdou vždy zkontrolovat zda nejsou uvolněné šrouby, poškozené trucky či kolečka. Šrouby popř. dotáhněte a poškozené součástky vyměňte za nové - kontaktujte svého prodejce.

Opotřebení

Kolečka se jízdou opotřebovávají, časem je tedy bude nutné vyměnit za nové - kontaktujte svého prodejce.

VÝKON

Každý typ skateboardu má svůj parametr dojezdu na 1 nabití. Maximální dojezdová vzdálenost nemůže být nikdy přesně určena protože je ovlivněna následujícími faktory:

Hmotnost jezdce

Čím těžší je jezdec, tím kratší je dojezd a naopak. Při větším zatížení musí skateboard vynaložit pro jízdu více energie.

Povrch

Jízda na hladkém povrchu dojezdovou vzdálenost prodlužuje. Jízda do kopce či na hrubém povrchu skateboard zatěžuje více a dojezdová vzdálenost se tak zkracuje.

Rychlost a styl jízdy

Při plynulé a klidné jízdě dojedete dále než pokud budete často brzdit a zrychlovat.

Teplota

Výkon skateboardu je nejvyšší při teplotách 15-35°C.

Nabíjení baterie

Nenechávejte skateboard nabíjet déle než je potřebné - nikdy více než 10 hodin. To může snižovat kapacitu a životnost baterie, což může mít za následek zkracování dojezdové vzdálenosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY SKATEBOARDU

Skateboard	Skatey 350L
Hmotnost vč. baterie	7 kg
Max. nosnost	80 kg
Max. rychlost	18 km/h
Dojezdová vzdálenost	do 20 km
Rychlost nabíjení	2-4 h
Baterie	4,4Ah, 12 V, Lithium
Zdroj	90 – 250 V
Rozměry dxšxv	92 x 31 x 20 cm
Kolečka	PU - černá - 80 mm
Motor	1 x 350W

TECHNICKÉ PARAMETRY NABÍJEČKY

Nabíječka	Skatey 350L
Vstupní napětí	100-240V,50/60HZ,0.8A
Výstupní napětí	16.8V 1A

BATERIE

Vysoce kvalitní lithium baterie používaná ve skateboardech Skatey má technické parametry:

Baterie	Skatey 350L
Typ baterie	Lithium
Napětí	12V
Kapacita	4,4Ah
Provozní teplota	-15 - 50 C°
Teplota při nabíjení	0 - 40 C°

Nízká kapacita baterie

Pokud si během jízdy všimnete, že skateboard začíná zpomalovat, znamená to, že baterie potřebuje dobít.

Neobvyklé situace

Pokud se budete snažit vyřešit problém s baterií sami, můžete tím svůj skateboard poškodit.

Kontaktujte svého prodejce pokud:

- cítíte z baterie zvláštní zápach
- se baterie během jízdy nadměrně zahřívá
- se zdá, že z baterie/skateboardu teče kapalina

SKLADOVÁNÍ

Pro max. životnost skateboardu dodržujte tyto instrukce:

- Zajistěte, že bude skateboard vždy nabitý. Pokud ho skladujete delší dobu, nabíjejte baterii každý měsíc a nechte skateboard chvíli zapnutý.
- Skladujte skateboard na suchém místě při pokojové teplotě.
- Zajistěte, že se na skateboard nebude prášit - skladujte ho v krabici či vaku.

ZÁRUKA

Záruka na skateboard a ovladač je 2 roky kromě baterie. Na baterii je záruka 12 měsíců. Prodejní doklad je zároveň záručním listem. Záruční lhůta běží od datumu vystavení prodejního dokladu. Záruka se nevztahuje na díly, které se opotřebovávají jako jsou kolečka, pohonný řemen a kapacita baterie.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené při:

- 1/ komerčním používání výrobku, nehodě, zneužití, nedbalosti, nárazu, příliš vysoké teplotě či jízdě na příliš hrubém povrchu, vlhkosti překračující povolené limity, nesprávné instalaci, nesprávném používání, nesprávné údržbě či úpravách skateboardu
- 2/ používání výrobku v rozporu s návodem k použití - např. nesprávném skladování, přetížení apod.
- 3/ neodborném zásahu - opravě
- 4/ běžném opotřebení

5/ výskytu vady, která nebyla způsobena konstrukcí či technologií výrobku, výrobní vadou

Pokud si nejste jisti, zda se na vadu vztahuje záruka, kontaktujte prosím svého prodejce.

LIKVIDACE BATERIE

Použitá baterie se nepovažuje za odpad domácnosti. Je považována za chemický odpad a musí být zlikvidována ekologickým způsobem. Odneste jí do sběrného kontejneru pro elektroodpad nebo do sběrného dvora.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Skateboard Skatey splňuje následující nařízení a předpisy EU

- EMC-directive 2004/108/EC
- RoHS-directive 2002/95/EC
- LVD-directive 2006/95/EC
- R&TTE-directive 1999/5/EC



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Chyby a příčina	Řešení
Skateboard se nehýbe	Skateboard není zapnutý	Zapněte skateboard
	Ovladač není zapnutý	Zapněte ovladač
	Kohoutek na ovladači je stlačený dopředu - skateboard je zabrzděný	Umístěte kohoutek do výchozí pozice
	Kohoutek je stlačen k sobě a skateboard je zapnutý	Vypněte dálkový ovladač, kohoutek umístěte do výchozí pozice a ovladač opět zapněte
Skateboard jede pomalu	Máte nastavený "pomalý" rychlostní režim	Změňte přednastavený "pomalý" režim na rychlejší pomocí tlačítka na ovladači SPEED
	Baterie je téměř vybitá	Nabijte baterii
Silné vibrace a hluk při jízdě	Pohonný řemen či kolečko je zničené nebo silně znečištěné	Vyměňte pohonný řemen nebo kolečko za nové, popř. je vyčistěte
	Vadné ložisko v kolečku	Vyměňte kolečko
	Šrouby na krytu baterie jsou uvolněné	Dotáhněte šrouby
Skateboard automaticky zastaví	Přehřátý motor	Nechte motor vychladnout
	Řídící jednotka odpojí napájení (prevence před podbitím baterie)	Nabijte nebo vyměňte baterii
	Dálkový ovladač několikrát zapípá a poté se vypne	Baterie je vybitá, vyměňte jí
	Hliníkové proužky na ovladači jsou poškozené nebo nepřiléhají	Držte ovladač správným způsobem nebo ho vyměňte
	Ovladač nebo přijímač byl vystaven vlhku	Nechte je vyschnout
	Vzdálenost mezi skateboardem a ovladačem je příliš velká	Zkraťte vzdálenost do 1,5 m
	Poškozený pohonný řemen	Vyměňte pohonný řemen
Skateboard jede nepředvídatelně	LED vedle vypínače svítí, ale skateboard nejede - kontakty nebo kabely jsou rozpojené či poškozené	Zkontrolujte všechny kontakty
	Dálkový ovladač nebo přijímač byly vystaveny vlhku	Nechte je vyschnout
Skateboard se nenabíjí	LED vedle vypínače nebo na nabíječce nesvítí	Zkontrolujte zástrčku a zásuvky. Vyměňte nabíječku
	LED na nabíječka zůstává svítit červeně - vadná nabíječka nebo baterie	Vyměňte nabíječku nebo baterii

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku: Epic s.r.o.
www.epicsport.cz, T: +420 778 168 351, E: info@epicsport.cz