Sušička
Secadora

DPU 8360 X

BEKO

Najskôr si, prosím, prečítajte túto príručku!

Vážený zákazník,
veríme, že výrobok, ktorý sme vyrobili v najmodernejších závodoch a ktorý prešiel prísnou kontrolou kvality, vám prinesie najlepšie výsledky.
Preto si pred používaním tohto výrobku pozorne prečítajte celú používateľskú príručku a uchovajte si ju ako referenciu pre budúce použitie. V prípade odovzdania výrobku ďalšej osobe odovzdajte aj túto používateľskú príručku.

Používateľská príručka vám pomôže výrobok používať rýchlym a bezpečným spôsobom.

- Pred inštaláciou a spustením vášho výrobku si prečítajte túto používateľskú príručku.
- Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
- Túto používateľskú príručku si ponechajte v pohodlnom dosahu pre nahliadnutie v budúcnosti.
- Prečítajte si aj ostatné dokumenty dodané s výrobkom.

Uvedomte si, prosím, že táto používateľská príručka môže byť použiteľná pre niekoľko ďalších modelov. Rozdiely medzi modelmi budú v manuáli označené.

Vysvetlenie symbolov

V celej tejto používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:

Prečítajte si pokyny.

Dôležité informácie alebo užitočné tipy ohľadom použitia.

Upozornenia na nebezpečné situácie vzhľadom na život a majetok.

Upozornenie pred zásahom elektrickým prúdom.

Upozornenie na riziko požiaru.

Upozornenie na horúce povrchy.

2960310475_SK/030511.1734

Tento produkt obsahuje symbol samostatného roztriedenia pre odpadové elektrické a elektronické vybavenie (WEEE).
To znamená, že s týmto produktom sa musí narábať v súlade s európskou normou 2002/96/ES, aby sa mohol recyklovať alebo rozobrať, čím sa minimalizuje jeho dopad na životné prostredie.
Ohľadom ďalších informácií kontaktujte vaše miestne alebo okresné úrady.
Elektronické produkty, ktoré nie sú súčasťou roztrieďovacieho procesu, sú potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, kvôli prítomnosti nebezpečných látok.

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré sú užitočné pri ochrane pred rizikom zranenia osôb alebo škody na majetku. Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok zrušenie akejkoľvek záruky.

Všeobecná bezpečnosť

- Výrobok nikdy neumiestňujte na podlahu pokrytú kobercom, pretože v opačnom prípade nedostatok prietoku vzduchu spôsobí prehriatie elektrických dielcov. Spôsobí to problémy s vaším výrobkom.
- Ak je sieťový kábel/zástrčka poškodená, výrobok neuvádzajte do prevádzky. Zavolajte zástupcovi autorizovaného servisu.
- Na zástrčke dodanej s výrobkom nevykonávajte žiadne zmeny. Ak nie je kompatibilná so zásuvkou, nechajte si zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za vhodnú náhradu.
- Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami! Nikdy neodpájajte ťahaním za kábel, vždy ťahajte uchopením za zástrčku.
- Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou s príslušnou kapacitou uvedenou v tabuľke s technickými údajmi.
- Napájací kábel tohto výrobku je vybavený vodičom a uzemňovacou zástrčkou, ktorá umožňuje uzemnenie výrobku. Túto zástrčku musíte správne vložiť do zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a predpismi. Uzemňovacia inštalácia znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom otvorením dráhy s nízkym elektrickým odporom v prípade poruchy alebo zlyhania. Nezanedbajte to, aby uzemnenie vykonal kvalifikovaný elektrikár. Ak máte podozrenie o nesprávnej inštalácii uzemnenia, nechajte si ju skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Naša spoločnosť nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom používania výrobku bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.
- Výrobok by sa nemal pripájať do siete počas inštalácie, údržby, čistenia a opravných prác.
- Inštaláciu a opravy nechajte vždy vykonať zástupcovi autorizovaného servisu. Výrobca nebude niesť zodpovednosť za škody vzniknuté následkom procesov vykonávaných neautorizovanými osobami.
- Vo výrobku nepoužívajte elektrické zariadenia.
- Vzduchový vývod produktu nepripájajte k otvorom komína, ktoré sa používajú pre odvod výfukových plynov zariadení pracujúcich na plynové alebo iné palivo.
- Musíte zabezpečiť dostatočnú ventiláciu na predídenie úniku plynov zo zariadení pracujúcich na iné typy paliva, vrátane nahromadenia otvoreného ohňa v miestnosti z dôvodu efektu spätného plameňa.
- Predmety čistené alebo umývané pomocou benzínového/palivového oleja, prípravkov na suché pranie a iných vznietivých alebo výbušných materiálov, ako aj predmety, ktoré sú kontaminované alebo znečistené takýmito materiálmi, by sa nemali sušiť v tomto produkte, pretože emitujú horľavé a výbušné výpary.
- V sušičke nesušte bielizeň čistenú pomocou priemyselných chemikálií.
- V sušičke sa nesmie sušiť spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovové vystuženia. V prípade uvoľnenia týchto vystužení môže dôjsť k poškodeniu sušičky a jej pokazeniu počas sušenia.
- Výrobok sa nikdy nepokúšajte opravovať svojpomocne. Na výrobku nevykonávajte žiadne opravy ani výmeny, a to ani v prípade, ak viete alebo máte schopnosť vykonať požadovaný postup, pokiaľ to nie je jasne navrhované v prevádzkových pokynoch alebo v servisnej príručke. V opačnom prípade môžete ohroziť svoj život a život iných osôb.
- Pri poruchách, ktoré nedokážete odstrániť pomocou postupov v bezpečnostných postupoch, výrobok vypnite a zavolajte

zástupcu autorizovaného servisu.
- Nesiahajte do zariadenia, keď je bubon v pohybe.
- Na pripojenie sušičky k napájaciemu zdroju nepoužívajte predlžovacie káble, predlžovačky ani adaptéry, aby ste tak zabránili riziku požiaru a zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok nikdy nečistite tak, že ho postriekate alebo naň vylejete vodu. Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!


Záverečný krok sušiaceho cyklu, t.j. krok chladenia, nastáva bez aplikácie tepla, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé kusy bielizne zostanú v teplote, ktorá ich nepoškodí. Ak vstupné dvierka otvoríte pred dokončením kroku chladenia, z výrobku vyjde horúca para.


Sušičku nikdy nezastavujte pred dokončením programu. Ak to musíte urobiť, rýchlo vyberte všetku bielizeň a dajte ju na miesto, ktoré je vhodné na rozptýlenie tepla.

- Pred každým naložením alebo po ňom vyčistite filter na žmolky. Sušičku nikdy nepoužívajte bez filtra na žmolky.
- Pravidelne čistite vnútro a výpustný kanálik výrobku. Nedovoľte, aby sa okolo výpuste odpadu a v okolitých oblastiach hromadili vlákna, prach a nečistoty.
- Zásuvka sieťového kábla musí byť po inštalácii v dobrom dosahu.
- V sušičke nesušte nevyprané veci.
- Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke prať v horúcej vode s dostatočným množstvom čistiaceho prostriedku.
- Tkaniny alebo vankúše obsahujúce penovú gumu (latexová pena), sprchovacie čiapky, vodotesné oblečenie, pogumované veci a oblečenie alebo vankúše vyplnené penovými poduškami by sa nemali sušiť v sušičke.
- Nepoužívajte aviváže prostriedky ani prostriedky na obmedzenie statickej elektriny, ak ich neodporúča príslušný výrobca.
- Aviváže, prostriedky na obmedzenie statickej elektriny a pod. používajte podľa pokynov od ich výrobcov.
- Zariadenie neinštalujte za uzamykateľné dvere so zámkom, posuvné dvere alebo dvere so závesom, ktoré by mohli zasiahnuť produkt.
- Sušičku neinštalujte ani neuskladňujte na mieste, na ktorom bude vystavené vonkajším vplyvom.
- Váš produkt môžete prevádzkovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Ak sa prevádzkové podmienky dostanú mimo tohto rozsahu, bude to mať negatívny dopad na prevádzku výrobku a môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Nepohrávajte sa s ovládacími prvkami.
- Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo siete.
- Pred zneškodnením alebo likvidáciou produktu odstráňte vstupné dvierka sušiaceho priestoru.
- Pred naložením skontrolujte všetky kusy odevu a ubezpečte sa, že sa v ich vreckách alebo v nich nenachádzajú žiadne zapaľovače, mince, kovové predmety, ihlice a pod.
- Zabezpečte, aby sa do výrobku nedostali domáce zvieratá. Pred použitím skontrolujte bubon výrobku.
- Počas údržby zabezpečte používanie originálnych náhradných dielov a príslušenstva.
- Neopierajte sa o otvorené vstupné dvierka. Výrobok sa môže prevrátiť.
- Zariadenie vypnite pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia keď ho nepoužívate alebo keď po dokončení sušenia vyberiete bielizeň. V situáciách, keď je tlačidlo zapnutia/vypnutia v zapnutej polohe (po aktivácii zariadenia), nechávajte vstupné dvierka zatvorené.

Zamýšľané použitie

- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Výrobok je možné použiť len na sušenie textílií, ktoré sú primerane označené.
- Vo vašom výrobku sušte len veci uvedené

v tejto príručke.

- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi poruchami, prípadne nezaškolenými alebo neskúsenými ľuďmi (vrátane detí), pokiaľ na nich nedohliada osoba, ktorá nesie zodpovednosť za ich bezpečnosť a ktorá ich vhodným spôsobom poučí o používaní výrobku.

Bezpečnosť detí

- Elektrické výrobky sú pre deti nebezpečné. Pokiaľ je výrobok v prevádzke, udržiavajte deti mimo neho. Nedovoľte im manipulovať s výrobkom.
- Nedovoľte deťom, aby sadali/liezli na výrobok alebo vchádzali do jeho vnútra.
- Pri opúšťaní miestnosti, v ktorej sa výrobok nachádza, nezabudnite zatvoriť vstupné dvierka.
- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály udržiavajte mimo dosah detí alebo ich odstráňte roztriedením na základe smerníc o odpade.

2 Inštalácia

S inštaláciou produktu sa obráťte na najbližšieho zástupcu autorizovaného servisu. Výrobok pripravte na používanie tak, že sa pred zavolaním zástupcu autorizovaného servisu ubezpečíte, že je elektrický systém a odpadový vodný systém v poriadku. Ak nie sú, zavolajte kvalifikovaného technika a inštalatéra, aby vykonali všetky nevyhnutné opatrenia.

ⓘ Príprava umiestnenia výrobku a rovnako aj elektrické a odpadové vodné inštalácie sú zodpovednosťou zákazníka.

⚠ Inštaláciu a elektrické pripojenia výrobku musí vykonávať zástupca autorizovaného servisu. Výrobca nebude niesť zodpovednosť za škody vzniknuté následkom procesov vykonávaných neautorizovanými osobami.

⚠ Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte, či produkt neobsahuje vady. Ak sa tak stane, neinštalujte ho. Poškodené produkty ohrozujú vašu bezpečnosť.

⚠ Pred začatím používania vašej sušičky počkajte 12 hodín.

Vhodné miesto na inštaláciu


- Výrobok nainštalujte na stabilný a rovný povrch.
- Sušička je ťažká. Sami ju nepresúvajte.
- Výrobok používajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Neblokujte vetracie otvory vpredu a pod sušičkou materiálmi ako sú dlhé navrstvené rohožky, drevené bloky a pásy.
- Zariadenie neinštalujte za uzamykateľné dvere so zámkom, posuvné dvere alebo dvere so závesom, ktoré by mohli zasiahnuť produkt.
- Po inštalácii by produkt mal zostať na mieste, kde boli pripojený k elektrickej sieti. Pri inštalácii výrobku sa ubezpečte, že sa jeho zadná stena nikdy nedotýka (kohútik, zásuvka a pod.). Rovnako dávajte pozor, aby ste vybrali miesto inštalácie, ktoré následne nebudete musieť meniť.
- Výrobok umiestnite do vzdialenosti minimálne 1,5 cm od okrajov ostatného nábytku.

⚠ Výrobok neumiestňujte na elektrický kábel.

Demontovanie prepravných bezpečnostných prvkov

⚠ Pred prvým použitím výrobku odmontujte prepravné bezpečnostné prvky.

1. Otvorte vstupné dvierka.
2. V bubne sa nachádza nylónové vrecko, ktoré obsahuje kúsok polystyrénu. Držte ho za jeho časť s označením XX XX.
3. Potiahnite nylón smerom k sebe a odpojte prepravné bezpečnostné prvky.



⚠ Ubezpečte sa, že v bubne nezostala žiadna časť prepravných bezpečnostných prvkov.

Inštalácia pod pracovnú dosku

- V prípade, že je výška pracovnej dosky dostatočná, tento výrobok môžete nainštalovať pod pracovnú dosku.

⚠ Sušičku nikdy nepoužívajte bez hornej časti na jej mieste.

- Pri inštalácii sušičky pod pracovnú dosku alebo do skrinky nechajte okolo bočných a zadnej steny výrobku priestor minimálne 3 cm.

Montáž nad práčku


- Pri inštalácii sušičky nad práčku umiestnite medzi tieto dve spotrebiče pripevňovacie zariadenie. Pripevňovacie zariadenie (2977200100 biele/2977200400 sivá) musí nainštalovať zástupca autorizovaného servisu.
- Celková hmotnosť práčky a sušičky – pri plnom naložení – po ich umiestnení


nad seba dosiahne približne 180 kg. Výrobky umiestnite na pevnú podlahu s dostatočnou nosnosťou!

Pripojenie k odtoku vody

Vo výrobkoch vybavených kondenzátorovou jednotkou sa počas cyklu sušenia voda zhromažďuje v nádobe na vodu. Po každom cykle sušenia by ste mali vyliať nahromadenú vodu.

Nahromadenú vodu môžete odviesť priamo pomocou hadice na odvod vody dodávanej so sušičkou namiesto toho, aby ste pravidelne vylievali nahromadenú vodu z nádoby na vodu.





Pripojenie hadice na odvod vody

1. Hadicu zapojenú do výrobku rukou vytiahnite, čím ju odpojíte od miesta, kde je pripojená. Na vybratie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
2. Jeden koniec odtokovej hadice, ktorá sa dodala samostatne s výrobkom, pripojte k pripájaciemu bodu, z ktorého ste v predchádzajúcom kroku vybrali hadicu výrobku.
3. Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody pripojte priamo na odtok odpadovej vody alebo k umývadlu.


⚠ Hadica musí byť pripevnená pri každom druhu pripojenia. V prípade uvoľnenia hadice počas vypúšťania vody dôjde k zatopeniu vášho domu.

ⓘ Hadicu na odtok vody pripevnite do výšky maximálne 80 cm.

ⓘ Ubezpečte sa, že na hadicu na odtok vody nestúpate a že nie je prehnutá medzi odtokom a zariadením.

Nastavenie nožičiek

Aby sa zabezpečilo, že vaša sušička pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážene. Sušičku dajte do rovnováhy pomocou nastavenia nožičiek. Nožičku otáčajte doľava alebo doprava, pokým sušička nestojí vodorovne a pevne.



ⓘ Nastaviteľné nožičky nikdy nevyberajte z puzdier.

Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenou poistkou, ktorá je v súlade s hodnotami v tabuľke „Technické údaje“. Naša spoločnosť nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom používania výrobku bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Zásuvka sieťového kábla musí byť po inštalácii v dobrom dosahu.
- Napätie a prípustná ochrana poistky alebo prerušovača sú stanovené v časti „Technické údaje“. Ak je hodnota prúdu poistky alebo prerušovača u vás doma nižšia ako 10 ampérov, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára a nechajte si namontovať 10 ampérovú poistku.
- Stanovené napätie musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerealizujte pripojenia pomocou predlžovacích káblov alebo predlžovačiek.
- Vzdialenosť kontaktu hlavnej poistky a vypínačov musí byť minimálne 3 mm.

⚠ Poškodený napájací kábel musí vymeniť zástupca autorizovaného servisu.

⚠ Ak je produkt chybný, nie je možné ho uvádzať do chodu, pokiaľ nie je opravený! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Prvé použitie

Pred začatím používania výrobku sa ubezpečte, že ste všetky prípravy vykonali v súlade s pokynmi v častiach „Dôležité bezpečnostné pokyny“ a „Inštalácia“.

Zneškodnenie obalového materiálu

Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Všetky baliace materiály skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Obalové materiály vašej sušičky sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Likvidujte ich primeraným spôsobom a trieďte ich v súlade pokynmi pre recyklovaný odpad. Neodstraňujte ich spolu s bežnými domácimi odpadmi.

Preprava výrobku

1. Výrobok pred jeho prepravou odpojte.
2. Odpojte odvod vody (ak je zapojený) a pripojenia ku komínu.
3. Z výrobku úplne vypustite vodu.


⚠ Odporúčame vám, aby ste výrobok prenášali v zvislej polohe. Ak prenášanie v zvislej polohe nie je možné, odporúčame vám zariadenie prenášať naklonením smerom k pravej strane pri pohľade spredu. Po presunutí výrobku na jeho nové miesto počkajte pred jeho spustením 12 hodín.

Odstránenie starého výrobku


Svoj starý výrobok odstráňte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
Obráťte sa na vášho miestneho zástupcu alebo na zberné miesto pevného odpadu vo vašej samospráve, aby ste sa dozvedeli, ako váš výrobok zlikvidovať.
Pred likvidáciou výrobku kvôli bezpečnosti detí odrežte napájací kábel a zlomte uzamykací mechanizmus vstupných dvierok tak, aby bol nefunkčný.

Upozornenia na zvuky

ⓘ Počas prevádzky je normálne, že kompresor niekedy vydáva kovový zvuk.



ⓘ Voda zozbieraná počas prevádzky sa načerpáva do vodnej nádrže. Počas tohto procesu je zvuk čerpania normálny.



Technické údaje

SK

Výška (nastaviteľná)	84,6 cm
Šírka	59,5 cm
Hĺbka	59,8 cm
Kapacita (max.)	8 kg
Hmotnosť (čistá)	49 kg
Napätie	Pozrite typový štítok
Menovitý vstup napájania	
Kód modelu	

Typový štítok sa nachádza za nakladacími dverami.

3 Prípravy na sušenie


Kroky smerujúce k úspore energie

Postup podľa týchto informácií vám pomôže používať váš výrobok ekologickým a energeticky úsporným spôsobom.

- Výrobok prevádzkujte pri kapacite vhodnej pre zvolený program a dávajte pozor, aby ste ho nepreťažili.
- Bielizeň pri praní žmýkajte pri najvyššej možnej rýchlosti. Tým sa skráti čas sušenia a zníži sa spotreba energie.
- Sušte spolu rovnaký typ bielizne.
- Programy vyberajte podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Kvôli prúdeniu vzduchu nechajte v prednej a zadnej časti sušičky dostatočný priestor. Vetracie mriežky na prednej strane výrobku neblokujte.
- Ak to nie je nevyhnutné, počas sušenia neotvárajte vstupné dvierka na zariadení. Ak musíte vstupné dvierka nevyhnutne otvoriť, nenechávajte ich otvorené dlho.
- Počas sušenia nepridávajte ďalšiu (mokrú) bielizeň.
- Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne do vzduchu počas cyklu sušenia sa zbierajú vo filtri na žmolky. Filter na žmolky vyčistite pred a po každom cykle sušenia.
- Filtračný priečinok pravidelne čistite buď keď sa zobrazí výstražný symbol vyčistenia filtračného priečinka alebo po 5 cykloch sušenia.
- Počas sušenia dobre vetrajte miestnosť, kde sa nachádza sušička.
- Pri modeloch s osvetlením udržiavajte dvierka zatvorené, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia stlačíte (ak je zariadenie aktivované), keď sa zariadenie nepoužíva.

Oblečenie vhodné na sušenie v sušičke

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch na odevoch. V tejto sušičke sušte len bielizeň so štítkom, na ktorom je uvedené, že pri výbere vhodného programu je vhodná na sušenie v sušičke.



Oblečenie nevhodné na sušenie v sušičke

- Nižšie uvedená bielizeň a predmety nie sú vhodné na sušenie v sušičke:
- Kusy bielizne s kovovým príslušenstvom, ako napríklad kovové gombíky, kovové vystuženia alebo opaskové spony.
- Vlnené alebo hodvábne odevy, nylonové pančuchy, jemné vyšívané látky a spacáky.
- Odevy vyrobené z jemných a drahých látok.
- Tylové záclony.
- Predmety vyrobené z nepriedušných látok, ako napríklad vankúše a paplóny.
- Veľmi mokré kusy bielizne.
- Nevypraté znečistené kusy bielizne.
- Kusy bielizne obsahujúce gumenú penu alebo gumu.

V sušičke nesušte predmety vyčistené, umyté alebo znečistené plynovým olejom/palivovým olejom, rozpúšťadlami na suchú bielizeň, priemyselnými

chemikáliami alebo inými horľavými, prípadne výbušnými látkami.

⚠ Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke prať v horúcej vode s dostatočným množstvom čistiaceho prostriedku.

Príprava oblečenia na sušenie

- Pred naložením skontrolujte všetky kusy odevu a ubezpečte sa, že sa v ich vreckách alebo v nich nenachádzajú žiadne zapaľovače, mince, kovové predmety, ihlice a pod.
- Po praní môže byť bielizeň zamotaná. Pred umiestnením do sušičky kusy bielizne oddeľte.
- Bielizeň roztrieďte podľa typu a hrúbky. Sušte spolu rovnaký typ bielizne. Napríklad tenké kuchynské utierky a obrusy sa vysušia skôr ako hrubé kúpeľňové uteráky.

ⓘ Bielizeň musíte na základe druhu látky odstrediť najvyššou možnou rýchlosťou odstreďovania, ktorú pračka umožňuje.

Prispôsobenie povoleného zaťaženia



Postupujte podľa pokynov v časti „Tabuľka na výber programov a spotreby“. Nenapĺňajte väčšie množstvo, ako je uvedené v nižšie uvedených hodnotách kapacity.

ⓘ Neodporúčame vám do sušičky vkladať bielizeň, ktorej množstvo prekračuje úroveň uvedenú na obrázku. Keď je sušička príliš zaťažená, výsledky sušenia sa znížia. Okrem toho môže dôjsť k poškodenie sušičky a bielizne.


Nasledujúce hmotnosti sú uvedené ako príklady.


Domáce druhy	**Približné hmotnosti (g)**
Bavlnené obliečky na prikrývku (dvojité)	1500
Bavlnené obliečky na prikrývku (na jednu)	1000
Posteľné plachty (dvojité)	500
Posteľné plachty (na jednu posteľ)	350
Veľké obrusy	700
Malé obrusy	250
Obrúsky	100
Osušky	700
Uteráky	350
Oblečenie	**Približné hmotnosti (g)**
Blúzky	150
Bavlnené košele	300
Košele	200
Bavlnené šaty	500
Šaty	350
Džínsy	700
Vreckovky (10 kusy)	100
Tričká	125

Vkladanie bielizne

1. Otvorte vstupné dvierka.
2. Bielizeň vložte do zariadenia bez stlačenia.
3. Vstupné dvierka zatvorte zatlačením.


⚠ Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok.






4 Výber programu a ovládanie vašej sušičky

Ovládací panel



1. Tlačidlo rýchlosti otáčania práčky/výberu programu časovača
2. Displej
3. Tlačidlo Spustiť/pozastaviť/zrušiť
4. Gombík na výber programu
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. Tlačidlo Proti pokrčeniu
7. Tlačidlo úrovne vysušenia
8. Tlačidlo zrušenia zvukového upozornenia
9. Tlačidlá časového oneskorenia



Rýchlosť odstreďovania/programy časovača*
Symbol prevádzky
Symbol pozastavenia
Výstražný symbol nádrže na vodu
Výstražný symbol vyčistenia filtra
Výstražný symbol vyčistenia filtračného priečinku
Indikátor zostávajúceho času**
Výstražný symbol detskej zámky
Režim časového oneskorenia
Výstražný symbol otvorených vstupných dvierok
Režim Zabránenie v pokrčení
Úroveň zvukového upozornenia/zrušenie zvukového upozornenia
Úroveň vysušenia
Aktivovalo sa zabránenie v pokrčení

* Rýchlosť odstreďovania sa používa na presnejšie zobrazenie zostávajúceho času. Nemá vplyv na výkon vášho zariadenia.

** Čas zobrazený na displeji označuje zostávajúci čas do ukončenia programu a mení sa podľa úrovne vlhkosti bielizne.



Príprava zariadenia

1. Zariadenie zapojte.
2. Do zariadenia vložte bielizeň.
3. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Stlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia nebude nevyhnutne znamenať spustenie programu. Program spustite stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.

Výber programu

1. Rozhodnite sa pre vhodný program z tabuľky uvedenej nižšie, ktorá obsahuje úrovne sušenia.
2. Požadovaný program vyberte gombíkom na výber programu.

Extra suché	Pri normálnej teplote sa vysuší len bavlnená bielizeň. Hrubá a viacvrstvová bielizeň (uteráky, ľanová bielizeň, džínsy a pod.) sa vysuší tak, že si pred odložením do skrine nevyžaduje žehlenie.
Suché na odloženie	Normálna bielizeň (obrusy, spodná bielizeň a pod.) sa vysuší tak, že si pred odložením do skrine nevyžaduje žehlenie.
Suché na žehlenie	Normálna bielizeň (košele, šaty a pod.) sa vysuší tak, aby bola pripravená na žehlenie.

Pre ďalšie podrobnosti o programe si pozrite časť „Tabuľka na výber programov a spotreby“.

Hlavné programy

V závislosti od typu tkaniny sú k dispozícii nasledujúce hlavné programy:

• Bavlnené tkaniny

Týmto programom sušte odolnú bielizeň. Suší pri normálnej teplote. Odporúča sa použiť ho na bavlnené kusy (posteľné plachty, prešívané prikrývky, uteráky, župany atď.).

• Syntetické tkaniny

Týmto programom sušte menej odolnú bielizeň. Odporúča sa pre syntetické tkaniny.

Dodatočné programy

Pre špeciálne prípady sú v zariadení dostupné nasledovné dodatočné programy.

Dodatočné programy sa môžu líšiť podľa modelu vašej práčky.

• Expresné

Tento program môžete použiť na sušenie bavlnenej tkaniny, ktorá sa odstreďovala pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke. Tento program vysuší 1 kg bavlneného prádla (3 košele/3 tričká) za 45 minút.

Aby ste s vašou sušičkou dosiahli lepšie výsledky, vaša bielizeň sa musí vo vašej práčke oprať pri vhodnom programe a odstrediť pri odporúčaných rýchlostiach.

• Košela

Tento program suší košele jemnejšie a menej ich krčí, vďaka čomu sa ľahšie žehlia.

Na konci programu vám môže na košeliach zostať trochu vlhkosti. Odporúča sa, aby ste košele nenechávali v sušičke.

• Džínsy

Tento program použite na sušenie džínsov,

ktoré sa odstreďovali pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke.

• Zmiešané

Tento program použite na spoločné sušenie nefarbiacej syntetickej a bavlnenej bielizne.

• Športové oblečenie

Tento program použite na spoločné sušenie kusov syntetickej a bavlnenej bielizne a na kusy bielizne vyrobené zo zmiešaných tkanín.

• Starostlivosť o vlnené tkaniny

Tento program použite na prevetranie a zjemnenie vlnenej bielizne, ktorú je možné prať v práčke. Nepoužívajte ho na úplné vysušenie bielizne. Po skončení programu okamžite vytiahnite bielizeň a prevetrajte ju.

• Denne

Tento program sa používa na každodenné sušenie bavlnenej a syntetickej textílie a trvá 1,5 hodiny.

• Starostlivosť o dieťa

Tento program sa používa na detské oblečenie, ktoré má na štítku schválenie pre sušenie v sušičke.

• Jemné tkaniny

Pri nižšej teplote môžete sušiť svoju veľmi jemnú bielizeň, ktorá je vhodná na sušenie alebo bielizeň, pre ktorú je doporučené ručné pranie.

Odporúča sa používať plátenné vrecúško, aby sa zabránilo pokrčeniu alebo poškodeniu niektorých jemných častí oblečenia alebo bielizne. Po ukončení programu oblečenie ihneď vyberte zo sušičky a zaveste ho, aby sa zabránilo pokrčeniu


• Vetranie

10 minút prebieha len vetranie bez vháňania horúceho vzduchu. Vďaka tomuto programu môžete vyvetrať svoje oblečenie, ktoré bolo dlhý čas odložené v uzatvorenom priestore, aby sa zbavilo nepríjemných pachov.

• Programový časovač

Na dosiahnutie želanej výslednej úrovne sušenia si môžete zvoliť jeden z 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160 min. programov časovača pri nízkej teplote.

Pomocou tohto programu sušička vykonáva sušenie zvolený čas bez ohľadu na úroveň vysušenia.



Tabuľka na výber programov a spotreby

SK

Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Čas sušenia (minúty)
Bavlnené/farebné tkaniny				
Extra suché	8	1000	% 60	190
Suché na oblečenie	8	1000	% 60	175
Suché na žehlenie	8	1000	% 60	150
Starostlivosť o dieťa	3	1200-1000	% 60	80
Košeľa	1.5	1000	%50	50
Džínsy	4	1200-1000	%50	120
Denne	4	1400	%50	90
Zmiešané	4	1000-800	%60	115
Športové oblečenie	4	1000-800	%60	105
Expresné	1	1400	%50	45
Jemné tkaniny	2	800	%40	55
Starostlivosť o vlnené tkaniny	1.5	600	%50	8
Syntetické tkaniny				
Suché na oblečenie	4	800	% 40	70
Suché na žehlenie	4	800	% 40	55
Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlnené a ľanové tkaniny Suché na oblečenie*	8	1000	% 60	2.68
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	8	1000	% 60	2.1
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	4	800	% 40	0.95

* : Program energetického označovania (EN 61121:2005)

Všetky hodnoty uvedené v tabuľke boli stanovené podľa normy EN 61121:2005. Tieto hodnoty sa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke na základe typu bielizne, rýchlosti odstreďovania bielizne, podmienok prostredia a kolísania napätia.

Prídavné funkcie

Zvukové upozornenie

Pri ukončení programu bude vaše zariadenie vydávať zvukové upozornenie. Ak nechcete, aby zariadenie vydávalo zvukové upozornenie, opakovane stláčajte tlačidlo úrovne hlasitosti, pokým sa na displeji nezobrazí „x“. Úroveň hlasitosti nastavujte pomocou toho istého tlačidla.

Túto funkciu môžete aktivovať pred spustením alebo po spustení programu.



Zrušiť zvukové upozornenie



Úroveň 1 zvukového upozornenia



Úroveň 2 zvukového upozornenia




Úroveň 3 zvukového upozornenia

Úroveň vysušenia


Používa sa na nastavenie požadovanej úrovne vysušenia. Keď sa zobrazí znak „+“, vykonáva sa viac sušenia v porovnaní s predvolenými nastaveniami a keď sa zobrazí znak „-“, vykonáva sa menej sušenia. Doba programu sa môže zmeniť v závislosti od výberu.

Túto funkciu môžete aktivovať len pred spustením programu.



Zabránenie v pokrčení

Funkciu Proti pokrčeniu môžete použiť na zabránenie pokrčenia bielizne, ak bielizeň nevyberiete po skončení programu.
Tento program otáča bielizeň 2 hodiny v 240-sekundových intervaloch, aby sa zabránilo pokrčeniu.
Zabránenie pokrčenia je aktivované, ale program beží na prvom obrázku displeja, ako uvádzame nižšie. Cyklus sušenia sa dokončí a krok na zabránenie pokrčenia sa spustil v druhom obrázku displeja.



Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla Proti pokrčeniu.

Zmena kontrastu

Po nastavení kontrastu displeja budete vidieť symboly na displej jasnejšie. Nastavenie kontrastu displeja môže byť potrebné zmeniť najmä v prípade, keď je sušička nainštalovaná nad práčkou.
Stlačte a na približne 3 sekundy podržte tlačidlo Rýchlosť otáčania/časovač programu. Po zmene kontrastu sa na 3 sekundy na displeji zobrazia všetky symboly, čo označuje dokončenie procesu.

Rovnakým postupom obnovte predchádzajúce nastavenie kontrastu.


Výstražné symboly

Výstražné symboly sa môžu líšiť podľa modelu vášho zariadenia.

Čistenie filtra na žmolky

Po dokončení programu sa zobrazí výstražný symbol, ktorý vám pripomína, že je potrebné vyčistiť filter.

Ak bude symbol vyčistenia filtra blikať neprerušovane, pozrite si časť „Riešenie problémov“.



Nádoba na vodu

Po dokončení programu sa zobrazí výstražný symbol, ktorý vám pripomína, že je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.
Ak sa nádoba na vodu naplní v priebehu programu, začne blikať výstražný symbol a zariadenie sa pozastaví. Program obnovte vypustením vody z nádrže na vodu a stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia. Výstražný symbol sa vypne a program bude pokračovať.



Čistenie filtračného priečinka

Výstražný symbol bude blikať v určitých intervaloch, čím vám pripomína potrebu vyčistenia filtračného priečinka.




Otvorené vstupné dvierka
Tento výstražný symbol sa zobrazí, keď budú otvorené vstupné dvierka sušičky.



Časové oneskorenie
Funkcia časového oneskorenia vám umožňuje odložiť spustenie programu o až 24 hodín.

1. Otvorte vstupné dvierka a vložte bielizeň.
2. Vyberte program sušenia, počet otáčok a v prípade potreby prídavné funkcie.
3. Na nastavenie požadovaného časového oneskorenia stlačte tlačidlá časového oneskorenia + a -. Symbol časového oneskorenia bude blikať.
4. Stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. Časové oneskorenie sa začne odpočítavať. Symbol časového oneskorenia sa rozsvieti. Zobrazí sa symbol spustenia. Dvojbodka „:“ uprostred zobrazeného času oneskorenia začne blikať.

Počas doby času oneskorenia je možné doplniť viac bielizne alebo ju vybrať. Na konci procesu odpočítavania časového oneskorenia zhasne symbol časového oneskorenia, spustí sa sušenie a zobrazí sa trvanie programu. Čas na displeji predstavuje celkový bežný čas sušenia a čas oneskorenia.



Časové oneskorenie zapnete stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia na vyššie uvedenom obrázku.

Zmena času oneskorenia
Ak chcete zmeniť čas počas odpočítavania:

1. Na zrušenie programu stlačte na 3 sekundy tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. Postup nastavenia času oneskorenia zopakujte pre želaný čas.
2. Želaný čas oneskorenia nastavte pomocou tlačidiel času oneskorenia + a -. Symbol časového oneskorenia bude blikať.
3. Stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. Časové oneskorenie sa začne odpočítavať. Symbol časového oneskorenia sa rozsvieti. Symbol pozastavenia zmizne. Zobrazí sa symbol spustenia.
4. Dvojbodka „:“ uprostred zobrazeného času oneskorenia začne blikať.


Zrušenie časového oneskorenia
Ak chcete zrušiť odpočítavanie časového oneskorenia a ihneď spustiť program:

1. Na zrušenie programu stlačte na 3 sekundy tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia.
2. Program, ktorý ste predtým vybrali, spustite stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.

Spúšťanie programu

Program spustite stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.
Tlačidlo spustenia/pozastavenia sa rozsvieti, čo je dôkazom, že program sa spustil a symbol „:“ medzi zostávajúcim časom zostane blikať.

Priebeh programu



Priebeh spusteného programu sa na displeji označuje sériou symbolov.
Na začiatku každého programového kroku sa rozsvieti príslušný symbol v rade symbolov a na konci programu tak zostanú rozsvietené

všetky symboly. Symbol, ktorý sa nachádza úplne vpravo, označuje vykonávaný krok.

Sušenie

Symbol sušenia sa rozsvieti vo všetkých programoch okrem vetrania.

Suché na žehlenie

Rozsvieti sa, keď úroveň vysušenia dosiahne krok Suché na žehlenie.

Suché na odloženie

Rozsvieti sa, keď úroveň vysušenia dosiahne krok Suché na odloženie.

Suché na odloženie extra

Rozsvieti sa, keď úroveň vysušenia dosiahne krok Suché na odloženie extra.

Vetranie

Symbol vetrania sa rozsvieti, keď sa program dokončí.

Symbol zabránenia pokrčenia sa rozsvieti na konci programu v prípade, že ste zapli funkciu Proti pokrčeniu.

Detská poistka


Zariadenie obsahuje detskú poistku, ktorá zabraňuje zasiahnutiu do aktuálneho toku programu stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Po zapnutí detskej poistky sú vypnuté všetky tlačidlá, okrem tlačidla zapnutia/vypnutia na ovládacom paneli.

Detskú poistku aktivujte stlačením súčasným stlačením tlačidla zvukového upozornenia a tlačidla Proti pokrčeniu na 3 sekundy.

Detskú poistku vypnite, ak chcete spustiť nový program po skončení aktuálneho programu alebo ak chcete aktuálny program prerušiť.

Detskú poistku vypnite opätovným stlačením tých istých tlačidiel na 3 sekundy.

Po zapnutí detskej poistky sa na displeji zobrazí symbol zámky.



Detská zámka sa deaktivuje, keď zariadenie vypnete a zapnete pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia.

Po zapnutí detskej poistky:


- Symboly na displeji sa nezmenia ani v prípade, že počas prevádzky alebo zastavenia zariadenia zmeníte polohu gombíka na výber programov.
- Ak detskú poistku vypnete po zmene polohy gombíka na výber programu počas prevádzky zariadenia, zariadenie sa zastaví a zobrazia sa informácie o novom programe.

Zmena programu po jeho spustení

Po spustení zariadenia môžete zvolený program zmeniť a vašu bielizeň vysušiť pomocou iného programu.

1. Ak chcete namiesto programu Suché na žehlenie použiť program Extra suché, program zrušte stlačením a podržaním tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia na 3 sekundy.
2. Program Extra suché vyberte otáčaním gombíka na výber programov.
3. Program spustite stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.

Nový program môžete vybrať aj otáčaním gombíka na výber programov počas prevádzky zariadenia. V takomto prípade sa aktuálny program zruší a na displeji sa zobrazia informácie o novom programe.



Pridanie/odstránenie bielizne v režime pozastavenia

Pridanie alebo vybratie bielizne po spustení programu sušenia:

1. Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia zariadenie prepnite do režimu pozastavenia. Proces sušenia sa zastaví.
2. V režime pozastavenia otvorte vstupné dvierka, pridajte alebo vyberte bielizeň a zatvorte vstupné dvierka.
3. Program spustite stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.


Bielizeň pridaná po spustení procesu sušenia môže spôsobiť, že sa už vysušené oblečenie v sušičke navzájom

premieša s mokrým oblečením a po ukončení procesu sušenia bude výsledkom mokrá bielizeň.

- Pridanie alebo vybratie bielizne môžete počas sušenia zopakovať ľubovoľný počet krát. Tento proces ale predĺži čas programu a zvýši spotrebu energie kvôli opakovanému prerušovaniu procesu sušenia. Odporúča sa preto pridať bielizeň pred spustením programu sušenia.
- Ak nový program vyberiete otočením gombíka na výber programov, zatiaľ čo je vaše zariadenie v režime pozastavenia, aktuálny program sa zruší a zobrazia sa informácie o novom programe.
- Pri pridávaní alebo vyberaní bielizne po spustení programu sa nedotýkajte vnútorného povrchu bubna. Povrchy bubna sú horúce.

Zrušenie programu


Ak chcete sušenie zastaviť a program z akéhokoľvek dôvodu po spustení prevádzky zariadenia zrušiť, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. Ako pripomenutie sa na konci tejto doby rozsvieti symbol čistenia filtra na žmolky, symbol nádoby na vodu a na displeji sa zobrazí štítok „Koniec“.



- Keďže vnútro sušičky bude príliš horúce, keď zrušíte program počas procesu sušenia, aktivujte kvôli ochladeniu program vetranie.
- Zariadenie sa zastaví, ak počas jeho prevádzky otočíte gombík výberu programu. V takomto prípade sa aktuálny program zruší a na displeji sa zobrazia informácie o novom programe.

Koniec programu

Po skončení programu sa indikátore sledovania programu zobrazí symbol čistenia filtra na žmolky a symbol nádrže na vodu a na displeji sa zobrazí štítok „Koniec“. Vstupné dvierka môžete otvoriť a sušička je pripravená na druhý cyklus.
Zariadenie vypnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.



- Ak je zapnutá funkcia Proti pokrčeniu a bielizeň ste na konci programu nevybrali, zapne sa program 2-hodinový program proti pokrčeniu.
- Po každom cykle očistite filter na žmolky. (Pozrite si časť „Filter na žmolky/vnútorný povrch vstupných dvierok“)
- Po každom cykle sušenia vypustite nádobu na vodu. (Pozrite si časť „Vypustenie nádoby na vodu“)





5 Údržba a čistenie

Pri pravidelnom čistení dochádza k predĺženiu životnosti výrobku a k zníženiu výskytu častých problémov.

⚠ Tento výrobok musíte počas údržby a čistenia odpojiť (ovládací panel, telo a pod.).

Filter na žmolky/vnútorný povrch vstupných dvierok

Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne do vzduchu počas cyklu sušenia sa zbierajú vo filtri na žmolky.

ⓘ *Takéto vlákna a chuchvalce sa všeobecne tvoria počas nosenia a prania.


⚠ Po každom sušení očistite filter na žmolky a vnútorné povrchy vstupných dvierok.

ⓘ Puzdro filtra na žmolky môžete čistiť vysávačom.



Vyčistenie filtra na žmolky:

1. Otvorte vstupné dvierka.
2. Vytiahnutím vyberte filter na žmolky a otvorte ho.
3. Chuchvalce a zvyšky bavlny vyčistite rukou alebo mäkkým kúskom handry.
4. Filter na žmolky zatvorte a umiestnite ho späť do puzdra.


ⓘ Na póroch filtra na žmolky sa môže vytvoriť vrstva, ktorá môže po istej dobe používania zariadenia spôsobiť upchatie filtra na žmolky. Filter na žmolky čistite teplou vodou, aby ste tak odstránili vrstvu, ktorá sa vytvorila na povrchu filtra na žmolky. Pred opätovným vložením filter na žmolky úplne vysušte.



ⓘ Očistite celý vnútorný povrch vstupných dvierok a tesnenia vstupných dvierok.

Čistenie snímačov



V sušičke sú snímače vlhkosti na zistenie toho, či je bielizeň suchá lebo nie.
Vyčistenie snímača:

1. Otvorte vstupné dvierka zariadenia.
2. Ak je zariadenie stále teplé kvôli procesu sušenia, nechajte ho vychladnúť.
3. Utrite kovové povrchy snímačov mäkkou handrou navlhčenou octom a vysušte ich.

ⓘ Kovové povrchy snímačov čistite 4-krát za rok.

ⓘ Pri čistení kovových povrchov snímačov nepoužívajte kovové predmety.

⚠ Pri čistení nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo podobné látky kvôli riziku požiaru alebo výbuchu!

Vypustenie nádoby na vodu


Vlhkosť z bielizne sa počas procesu sušenia odstraňuje a kondenzuje, a vzniknutá voda sa zhromažďuje v nádobe na vodu. Po každom cykle sušenia vypustite nádobu na vodu.

⚠ Kondenzovaná voda nie je pitná!


⚠ Nádobu na vodu nikdy nevyberajte, keď je program spustený!

Ak zabudnete vyliať vodu z nádoby, počas nasledujúcich cyklov sušenia sa sušička vypne, keď sa naplní nádoba na vodu a blikať bude výstražný symbol Nádoba na vodu.
V takomto prípade vypustite nádobu na vodu a stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia znovu spustite cyklus sušenia.
Na vypustenie nádoby na vodu:

1. Potiahnite za priečinok a opatrne vyberte nádrž na vodu.



2. Vylejte vodu z nádoby.




3. Ak sa v kanáliku nádrže na vodu nachádza štítkový prach, odstráňte ho pod tečúcou vodou.
4. Nádobu na vodu dajte na svoje miesto.


Čistenie filtračného priečinka

Chuchvalce a vlákna, ktoré nie je možné zachytiť filtrom na žmolky, sú zachytené vo filtračnom priečinku za výsuvnou platňou. Maximálne pri každom 5 cykle sušenia sa ako pripomenutie rozsvieti výstražná kontrolka filtračného priečinka.
Vo filtračnom priečinku sa nachádza dvojúrovňový filter. Prvou úrovňou je špongia filtračného priečinka a druhou úrovňou je látka filtra.
Na vyčistenie filtračného priečinka:


1. Výsuvnú platňu otvorte stlačením tlačidla výsuvnej platne.




2. Kryt filtračného priečinka odmontujte jeho otáčaním v smere šípky.




3. Vytiahnite filtračný priečinok.




4. Otvorte filtračný priečinok stlačením červeného tlačidla.



5. Vyberte špongiu z filtračného priečinka.



6. Chuchvalce, vlákna a zvyšky bavlny na látke filtra vyčistite rukou alebo mäkkým kúskom handry.




Keď si na látke filtra všimnete vrstvu, ktorá môže viesť k upchatiu, vrstvu očistite umytím v teplej vode. Pred opätovným vložením do filtračného priečinka nechajte látku filtra dôkladne vyschnúť.


7. Ručným umytím špongie filtračného priečinka odstráňte vlasy a chuchvalce, ktoré sa na nej nachádzajú. Nadbytočnú vodu zo špongie odstráňte jej stlačením rukou.

Špongiu nemusíte čistiť v prípade, že nahromadenie chuchvalcov a vlákien nie je výrazné.


8. Špongiu umiestnite späť na pôvodné miesto.




9. Filtračný priečinok zatvorte uzamknutím červeného tlačidla.



10. Filtračný priečinok dajte späť na jeho miesto a kryt filtračného priečinka otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste tak zabezpečili jeho bezpečné zatvorenie.




11. Zatvorte kryt výsuvnej platne.



- Sušenie bez špongie filtračného priečinka na svojom mieste spôsobí poškodenie zariadenia!
- Znečistený filter na žmolky a filtračný priečinok budú mať za následok dlhšie doby sušenia a vyššiu spotrebu energie.
- Na póroch filtra na žmolky sa môže vytvoriť vrstva, ktorá môže po istej dobe používania vášho zariadenia spôsobiť upchatie filtra na žmolky. Filter na žmolky čistite teplou vodou, aby ste tak odstránili vrstvu, ktorá sa vytvorila na povrchu filtra na žmolky. Pred použitím filter na žmolky úplne vysušte.

Čistenie výparníka

Pomocou vysávača odstráňte chuchvalce, ktoré sa nahromadili na rebrách výparníka, ktorý sa nachádza za filtračným priečinkom.



- Ak použijete ochranné rukavice, môžete ich odstrániť aj rukou. Nepokúšajte sa odstraňovať ich holými rukami.

6 Riešenie problémov

Proces sušenia trvá príliš dlho.
• Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> *Filter na žmolky umyte teplou vodou.* • Filtračný priečinok je upchatý. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.* • Vetracie mriežky na prednej strane zariadenia sú zablokované. >>> *Odstráňte predmety (ak sa tam nejaké nachádzajú), ktoré pred vetracími mriežkami blokujú vetranie.* • Vetranie nie je dostatočné, pretože miestnosť, kde je zariadenie nainštalované, je veľmi malá. >>> *Prílišnému zvýšeniu teploty v miestnosti zabráňte otvorením dverí a okien danej miestnosti.* • Na snímači vlhkosti sa nahromadili chuchvalce. >>> *Očistite snímač vlhkosti.* • Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> *Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.* • Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> *Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo vašej práčke.*
Na konci sušenia je bielizeň mokrá.
Po vyschnutí budete mať z teplého oblečenia pocit, že je vlhkejšie, ako je to v skutočnosti. • Zvolený program pravdepodobne nie je vhodný pre daný druh odevov. >>>Skontrolujte štítky o starostlivosti na oblečení a vyberte správny program pre daný typ odevov alebo okrem toho použite programy časovača. • Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> *Filter na žmolky umyte teplou vodou.* • Filtračný priečinok je upchatý. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.* • Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> *Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.* • Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> *Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo vašej práčke.*
Sušička sa nezapla alebo sa nespustil program. Po nastavení sa sušička nespustí.
• Nie je zapojená. >>> *Ubezpečte sa, že zariadenie je zapojené.* • Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> *Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne zatvorené.* • Nevybrali ste program alebo ste nestlačili tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. >>> *Skontrolujte, či ste vybrali program a či zariadenie nie je v režime pozastavenia.* • Zapla sa detská poistka. >>> *Vypnite detskú poistku.*
Program sa bez akejkoľvek príčiny prerušil.
• Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> *Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne zatvorené.* • Došlo k výpadku prúdu. >>> *Program spustite stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.* • Nádoba na vodu je plná. >>> *Vypustite nádobu na vodu.*
Bielizeň sa zrazila, poškodila alebo znehodnotila.
• Nepoužili ste program vhodný pre daný typ bielizne. >>> *Skontrolujte štítok na odeve a vyberte program vhodný pre daný druh vlákien.*

Nezaplo sa osvetlenie bubna. (Pri modeloch s osvetlením)
• Sušičku ste nezapli tlačidlom zapnutia/vypnutia. >>> *Skontrolujte, či je sušička zapnutá.* • Osvetlenie je pokazené. >>> *Ohľadom výmeny osvetlenia zavolajte zástupcovi autorizovaného servisu.*
Svieti symbol konca/zabránenia pokrčeniu.
• Program Proti pokrčeniu sa zapína kvôli zabráneniu pokrčenia bielizne, ktorá zostala v zariadení. >>> *Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.*
Svieti symbol Koniec.
• Program sa skončil. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Svieti symbol Čistenie filtra na žmolky.
• Filter na žmolky ste neočistili. >>> *Vyčistite filter na žmolky.*
Bliká symbol Čistenie filtra na žmolky.
• Puzdro filtra je upchaté chuchvalcami. >>> *Vyčistite puzdro filtra na žmolky.* • Na póroch filtra na žmolky sa vytvorili usadeniny, ktoré môžu spôsobiť upchatie. >>> *Filter na žmolky umyte teplou vodou.* • Filtračný priečinok je upchatý. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.*
Z vstupných dvierok uniká voda
• Na vnútorných povrchoch vstupných dvierok a na povrchoch tesnenia vstupných dvierok sa nahromadili chuchvalce. >>> *Očistite vnútorné povrchy vstupných dvierok a povrchy tesnenia vstupných dvierok.*
Vstupné dvierka sa samovoľne otvárajú.
• Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> *Vstupné dvierka zatvorte zatlačením, pokým nebudete počuť zvuk cvaknutia.*
Svieti/bliká výstražný symbol Nádoba na vodu.
• Nádoba na vodu je plná. >>> *Vypustite nádobu na vodu.* • Hadica vypustenia vody je ohnutá. >>> Ak je výrobok pripojený priamo k odtoku odpadovej vody, skontrolujte hadicu na odvod vody.
Výstražný symbol vyčistenia filtračného priečinka bliká.
• Filtračný priečinok ste neočistili. >>> *Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečinku.*

⚠ Ak sa vám problém nepodarilo odstrániť ani pomocou pokynov v tejto časti, poraďte sa s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nefungujúci výrobok sa nikdy nepokúšajte opraviť sami.