Reklamácie: (vyplní zákazník alebo obchod)

Popis vady 1. reklamácie / Dátum uplatnenia reklamácie:

Popis vady 2. reklamácie // Dátum uplatnenia reklamácie:

Popis vady 3. reklamácie / Dátum uplatnenia reklamácie:

Záznamy servisu:

1.reklamace (dátum prijatia / odoslania / číslo reklamačného dokladu)

2.Reklamáciu (dátum prijatia / odoslania / číslo reklamačného dokladu)

3.reklamace (dátum prijatia / odoslania / číslo reklamačného dokladu)

Reklamačný protokol si môžete "stiahnuť" na stránkach www.domo-elektro.cz
Bez úplného vyplnenia všetkých ostatných údajov v záručnom liste nebude možno Vašu reklamáciu včas vybaviť.

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně pozri www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 alebo na servis@domo-elektro.cz, tel. 379 422 550

VYSÁVAČ POPOLA

DOMO

MODEL DO232AZ



NÁVOD NA POUŽITIE

DOMO ELEKTRO CZ
WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie na uschovajte si ho pre neskoršie nahliadnutie a radu.

Tento prístroj bol vyrobený iba pre využitím v domácnosti a mozem sa používa výhradne podľa pokynové uvedených nižším.

Tento prístroj nesmie byť samostatne obsluhovaný osobami s mentálnou alebo motorickou poruchou a tiež ľuďmi bez základných skúseností pre obsluhu. Obsluhu je nutné riadne preškoliť, zoznámiť ju s možnými rizikami alebo nechať pracovať pod dozorom. Zvlášť deťom nie je dovolené si s prístrojom hrať alebo ho samostatne obsluhovať. údržbu a čistenie prístroja nesmie vykonávať deti mladšie 8 rokov. Prístroj nesmie byť používaný po extrémne dlhú dobu ako profesionálne prístroje. Je určený najmä do kuchyniek pracovných kolektívov, kancelárií, hotelových izieb alebo podobných zariadení pre nárazové použitie.

Pozor: Tento prístroj je zakázané používať s externým časovačom alebo iným diaľkovým ovládaním.

* Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj pre neskoršie nahliadnutie.
* Pred použití skontrolujte či parametre el. siete
zodpovedajú požadovaným parametrov na informatívnym štítku prístroja.
* Nenechávajte visieť kábel prístroja cez hranu stola a vyvarujte sa toho, aby prišiel do styku s horúcimi plochami.
* Prístroj s poškodeným prívodným káblom nepoužívajte, aj keď je stále plne funkčná. Akokoľvek poškodený prístroj je nutné nechať skontrolovať odborným servisom DOMO-ELEKTRO alebo iným preškoleným pracovníkom. Neskúšajte ho opravovať sami !!
* Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ sú v blízkosti prístroje deti.
* Používanie neoriginálneho příslušestvo, ktoré nie je určené (nebol dodaný) k prístroju, môže spôsobiť vážne poškodenia alebo poranenia.
*Pred rozoberaním, čistením, skladaním vždy prístroj najskôr vypojte z el. siete. Otočte spínače na polohu OFF / 0, až potom odpojte z el. siete. Nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale odpájajte priamo za zástrčku.
* Prístroj neumiestňujte do blízkosti sporákov, pečúcich rúr ani iných tepelných zdrojov.
* Prístroj nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
* Nepoužívajte inak ako je zamýšľané a uvedené v návodu.
* Prístroj je určený pre domáce použitie, všetky zranenia a rizika úrazu vzniknutá nedodržaním týchto pravidiel a pokynov idú na zodpovednosť používateľ. Výrobca ani predajca nie je schopný niesť zodpovednosť za vzniknuté riziká z nedodržania týchto pokynov.

ZÁRUKA

Pre záruku začínajúcich dňom predaja spotrebiča platí na území SR tieto podmienky:

1. trvania záruky: 2 roky

2. poskytovanie záruky:
   a) záručnú opravu vykonáme podľa nášho zvážení opravou alebo výmenou chybných dielov, ak tieto závady vznikli preukázateľne chybou materiálu alebo chybou pri výrobe
   b) záručná oprava bude vykonaná len pri predložení tohto záručného listu a dokladu o zaplatenie
   c) ak dôjde k oprave alebo výmene spotrebiča v záručnej dobe, záručná doba sa predlžuje.

3. záruka sa nevzťahuje
   a) na mechanické poškodenie
   b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie

1. záruka zaniká:
   - Pri použití spotrebiča inak ako v domácnosti
   - Pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči inou osobou jako poverenou naším servisom

Na tento spotrebič poskytujeme záruku na nedostatky, ktoré sú označené ako výrobné chyby alebo chyby materiálu. Záručná doba začína dňom predaja a je uznaná po predložení potvrdeného tohto záručného listu alebo orig.dokladu o zaplatení + tento nepotvrdený, ale vyplnený ZL pre záznam opravy. Prípadné reklamácie môžete uplatniť v mieste nákupu tohto prístroja alebo v servisnom stredisku firmy

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně pozri www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 alebo na servis@domo-elektro.cz, tel. 379 422 550

* Pristroj vždy stavajte na stabilný, pevné a suché miesto.
* Všetky opravy a úpravy by mali byť riešené v odbornom servise.
* Nikdy neponárajte prístroj ani prívodný kábel do žiadnej tekutiny.
* Deti sa nesmú dotýkať prívodného kábla ani zástrčky.
* Prívodný kábel nenechávajte visieť cez ostré hrany ani na horúcich miestach.
* Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochrannej fólie. Deti si s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
* Nenechávajte vysávač popola bez dozoru, pokiaľ je zapojený v el. sieti. Pokiaľ vysávač nepoužívate, vždy ho vypnite a vypojte z el. siete.
* Neťahajte za prívodný kábel. Nepoužívajte prívodný kábel k priťahovanie vysávača. nezatvárajte prívodné kábel do dverí. Nechajte prívodný kábel trieť o ostré rohy múru, ani ho neťahajte cez rohy. nestavajte vysávač popola na prívodný kábel.
* Nevkladajte žiadne objekty do otvorov vysávača. Vysávač popola nepoužívajte, ak je jakkýkoli otvor upchatý. Udržujte otvory čisté, aby v nich neboli žiadne vlasy alebo strapkanina, ktoré by mohli brániť kvalitnému priechodu vzduchu.
* Prístroj vyvíja silný sací výkon, preto neprikladajte k saciemu otvoru prsty ani žiadne iné časti tela, ani oblečenie.
* Nevysávajte horľavé (zápalné) tekutiny ako sú napr. benzín, nafta … Prístroj nepoužívajte v miestach, kde je zvýšená koncentrácia vody.
* Vysávač popola skladujte vo vnútorných suchých priestoroch.
* Pri používaní každých 15 min vysávač vypnite a nechajte aspoň 1 min vychladnúť. Pokiaľ tak robiť nebudete, môže sa motor poškodiť.
* Nepoužívajte vysávač viac ako 4 hodiny denne (vrátane započítaných prestávok).



Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť bezodkladne vymenený v odbornom servise alebo kvalifikovanú osobu. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu!

Informácie o recyklácii odpadu

Symbol  na prístroji či na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.

POPIS

1. Trubica vysávača
2. Úchyt
3. Sacie hadice
4. Hlavný vypínač
5. Rukoväť
6. Bezpečnostné príchytky
7. Spojovacie nástavec hadice
8. Zásobník prachu
9. Štrbinová hubica
10. Železná mriežka
11. Vrecko na prach
12. Prachový filter
13. Sacie otvor pre hadicu



POUŽITIE

1. Odklopte bezpečnostné záklopky, zložte hornú časť prístroja. Odstráňte všetko príslušenstvo zo vnútra nádoby.
2. Spojte sacou hadicou a trubicu. Pokiaľ chcete vysávať úzke miesta, použite štrbinovú hubicu.
3. Uistite sa, že je čierna kovová mriežka nasadená vo vnútri prachového vrecka, a bráni tak aby ste vrecko nasatý dovnútra do motora. tiež sa uistite, že je prachový sáčok dôkladne umiestnený v nádobe na prach.
Gumová horná časť vrecka musí byť natiahnutá na hornej časť nádoby na prach, tým bude sáčok držať na správnom mieste aj počas používania.
4. Nasaďte späť hornú časť prístroja a zacvaknite bezpečnostný príchytky.
5. Pripojte saciu hadicu s trubicou priamo na otvor nádoby prachu.
6. Zapojte prístroj do el. siete.
7. Prístroj spúšťate pomocou hlavného vypínača On / Off.



VYPRAZDNOVANIE NADOBY PRACHU / POPOLA

- Akonáhle je nádoba plná je potrebné ju bezodkladne vyprázdniť
- Odklopte bezpečnostné príchytky veka, zložte hornú časť prístroja a tým otvorte nádobu prachu / popola.
- Nádobu vysypte.
- Späť nasaďte hornú časť prístroja a zaistite bezpečnostnými príchytky.

ÚDRŽBA

POZOR: Ak je filter zanesený prachom a sací výkon znateľne poklesol, je potreba vysávač neodkladne prečistiť. Včasné čistenie zlepšuje účinnosť vysávača a predlžuje jeho životnosť.
Nikdy nepoužívajte vysávač bez nasadeného filtra!!

1. Vyberte filter
2. Prístroj vždy čistite veľmi dôkladne. Prachový sáčok čistite pomocou kompresora. ktorý všetky malé čiastočky odfúkne preč. Nádobu prachu a hornú časť môžete očistiť vlhkou handrou. Nepoužívajte žiadne agresívne a drsná čistidlá.
3. Jednotlivé časti nechajte riadne oschnúť (vysychať iba na vzduchu).
4. Dbajte na to, aby bol filter nasadený správne, tesne obtiahnuté okolo vystupujúce hrany.
5.

Ľavý obrázok ukazuje správne nasadený filter, zatiaľ čo obrázok vpravo ukazuje zle nasadený filter.



