Canon

Začíname

imageRUNNER C3025 C3025i

Začíname

Rýchla inštalácia — *NASLEDUJÚCA STRANA*

Rýchla prevádzka — *str. 9*

Skôr ako začnete tento produkt používať, prečítajte si časť „Dôležité bezpečnostné pokyny".
Po prečítaní si príručku uložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.
Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Môžete prejsť na stránku http://canon.com/oip-manual
a prečítať si Užívateľskú príručku, ktorá opisuje všetky funkcie tohto zariadenia.

Začíname

Skôr ako začnete tento produkt používať, prečítajte si časť „Dôležité bezpečnostné pokyny".

Po prečítaní si príručku uložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.




Môžete prejsť na stránku http://canon.com/oip-manual a prečítať si Užívateľskú príručku, ktorá opisuje všetky funkcie tohto zariadenia.

Konfigurácia zariadenia

Nakonfigurujte nastavenia v nasledujúcom poradí.

Konfigurácia počiatočných nastavení zariadenia

1.



2. Podľa pokynov na obrazovke urobte toto:
   - Nastavte jazyk
   - Nastavte krajinu a oblasť
   - Nastavte časové pásmo
   - Nastavte dátum a čas
   - Nastavte prístupový kód PIN pre Remote UI (Vzdialené UR)
   - Vykonajte korekciu farieb

DÔLEŽITÉ

Prístupový kód PIN pre Remote UI (Vzdialené UR) sa odporúča nastaviť na zníženie rizika neoprávneného prístupu cudzích osôb.


Konfigurácia spôsobu pripojenia k počítaču

Pred začatím konfigurácie

- Zariadenie nemožno súčasne pripojiť ku káblovej aj bezdrôtovej sieti LAN.
- Ak je zariadenie pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné informácie sa môžu sprístupniť tretej strane. Pamätajte na to a buďte obozretní.
- Zariadenie sa nedodáva so smerovačom. V prípade potreby si ho pripravte.
- Dokonca aj v prostredí bez smerovača bezdrôtovej siete LAN môžete pomocou režimu prístupového bodu vytvoriť bezdrôtové pripojenie medzi týmto a mobilným zariadením (priame pripojenie).


➔ Užívateľská príručka

Určenie spôsobu pripojenia



- Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN: <Áno>
- Pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN alebo rozhrania USB: <Nie>

Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN




1. Uistite sa, že počítač je správne pripojený k smerovaču.

Podrobné informácie

„Inštalácia pomocou Inštalačného sprievodcu“ v dokumente Užívateľská príručka

2. Skontrolujte nastavenia siete v počítači.
3. Poznačte si identifikátor SSID a sieťový kľúč.
   - Skontrolujte štítok na smerovači.
     Užívateľská príručka
   - Nastavovanie je jednoduchšie v prípade, že je smerovač vybavený značkou WPS.
     Užívateľská príručka
4. Nastavte prístupový bod a sieťový kľúč podľa obrazovky nižšie.




   1. Stlačte tlačidlo <OK>.
   2. Stlačte tlačidlo <Nastavenia SSID>.
   3. Stlačte tlačidlo <Vybrať prístupový bod>.
   4. Vyberte prístupový bod a stlačte tlačidlo <Ďalej>.
   5. Zadajte kľúč WEP (sieťový kľúč) a stlačte tlačidlo <Použiť>.
   6. Stlačte tlačidlo <Áno>.
      - Adresa IP sa automaticky nakonfiguruje za niekoľko minút.
      - Zobrazí sa hlásenie „Pripojené.“.
5. Nainštalujte ovládač a softvér.
   „Inštalácia softvéru“ na str. 6

Konfigurácia počiatočných nastavení je dokončená.


Ak chcete konfigurovať voliteľnú funkciu faxu, prejdite na konfiguráciu nastavení faxu.
str. 7

Pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN



Zariadenie sa nedodáva s káblom LAN.
V prípade potreby si ho pripravte.

1. Uistite sa, že počítač je správne pripojený k smerovaču.
2. Skontrolujte nastavenia siete v počítači.
3. Pripojte kábel LAN.




   - Po pripojení kábla počkajte niekoľko minút (kým sa automaticky nenastaví adresa IP).
   - Ak je v počítači nastavená statická adresa IP, nastavte adresu IP zariadenia ručne.
4. Nainštalujte ovládač a softvér.
   „Inštalácia softvéru“ na str. 6

Konfigurácia počiatočných nastavení je dokončená.

Ak chcete konfigurovať voliteľnú funkciu faxu, prejdite na konfiguráciu nastavení faxu.
str. 7

Konfigurácia zariadenia

Pripojenie prostredníctvom rozhrania USB



- So zariadením sa nedodáva kábel USB. V prípade potreby si ho pripravte.
- Skontrolujte, či na kábli USB, ktorý používate, je táto značka.
- Pred inštaláciou ovládača nepripájajte kábel USB. Ak ste kábel USB pripojili, odpojte ho od počítača, zatvorte dialógové okno a vykonajte nasledujúci postup od kroku č. 1.

1. Nainštalujte ovládač a softvér.
➲„Inštalácia softvéru“ na str. 6


Konfigurácia počiatočných nastavení je dokončená.

Ak chcete konfigurovať voliteľnú funkciu faxu, prejdite na konfiguráciu nastavení faxu.
➲ str. 7


Inštalácia softvéru

- Opísaný postup je použiteľný iba v prípade, že v počítači používate operačný systém Windows. Ďalšie podrobnosti o postupe inštalácie softvéru nájdete v príručke ovládača.
- Ak v počítači používate operačný systém Mac OS, informácie o inštalácii nájdete v príručke ovládača.
- V závislosti od času kúpy sa zariadenie nemusí dodávať s ovládačom pre systém Mac OS. Nové ovládače sa odovzdávajú na webovú stránku spoločnosti Canon, aby ste si mohli prevziať a používať najnovší ovládač.

1.



2.



Ak sa obrazovka nezobrazí správne, znova vložte disk CD-ROM/DVD-ROM alebo vyhľadajte súbor „D:\MInst.exe“ v platforme Windows. (V tomto opise sa predpokladá, že názov jednotky CD-ROM/DVD-ROM je „D:“.)

Podrobné informácie

„Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu“ v dokumente Užívateľská príručka

Konfigurácia nastavení faxu


Pred začatím konfigurácie:

Zariadenie sa nedodáva s telefónnym káblom. V prípade potreby si ho pripravte.

Nakonfigurujte nastavenia faxu podľa obrazovky nižšie.




1. Stlačte tlačidlo <Fax>.
2. Stlačte tlačidlo <Nastaviť teraz>.
3. Zaregistrujte telefónne (faxové) číslo zariadenia a skrátené meno používateľa.




- Informácie uvedené nižšie sa z cieľového zariadenia vytlačia v hornej časti papiera ako informácie o odosielateľovi.



4. Nastavte režim príjmu.
   - Nastavenie vyberte odpovedaním na otázky týkajúce sa účelu používania funkcie faxu.
5. Pripojte sa k telefónnej linke.





6. Stlačte tlačidlo <Koniec>.
7. Stlačte tlačidlo <Áno>.

Konfigurácia je dokončená.


Poznámka 

Rýchla prevádzka

Správne umiestnenie originálneho dokumentu

Na čo pamätať, skôr než začnete

Umiestnenie originálu na kopírovaciu dosku







Vhodné na skenovanie strán kníh a časopisov alebo výstrižkov z novín.

Umiestnenie originálov do podávača*


* Táto funkcia je dostupná iba na modeloch s pripojeným podávačom.





Vhodné na nepretržité skenovanie viacerých strán literatúry, cenových ponúk a pod.

Začatie prevádzky z ovládacieho panela




Skenovanie

1. Umiestnite originálny dokument.
2. Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť <Skenovať>.
3. Vyberte typ skenovania a zadajte potrebné informácie.
4. Vyberte možnosť <Štart> (<Štart ČB> alebo <Štart Farebné>).

Typy skenovania
- Uloženie na pamäťové zariadenie USB
- Odoslanie e-mailu
- Odoslanie na súborový server


Skenovanie z počítača
- MF Scan Utility



Podrobné informácie
➲ „Skenovanie“ v dokumente Užívateľská príručka

Kopírovanie

1. Umiestnite originálny dokument.
2. Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť <Kopírovať>.
3. Špecifikujte podľa potreby nastavenia kopírovania.
4. Zadajte požadovaný počet kópií.
5. Vyberte možnosť <Štart>.



Užitočné funkcie kopírovania

- N na 1
- 2-stranné alebo 1-stranné
- Zväčšenie alebo zmenšenie
- Kopírovanie identifikačných preukazov




Podrobné informácie
➲ „Kopírovanie“ v dokumente Užívateľská príručka

Faxovanie*


* Túto funkciu možno používať, len ak je nainštalovaná faxová karta.

1. Umiestnite originálny dokument.
2. Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť <Fax>.
3. Zadajte informácie o cieli.
4. Špecifikujte podľa potreby nastavenia faxovania.
5. Vyberte možnosť <Štart>.



Užitočné funkcie faxovania


- Sekvenčné vysielanie
- Príjem do pamäte
- Faxovanie z počítača



Podrobné informácie
➲ „Faxovanie“ v dokumente Užívateľská príručka

Tlač

1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť, a vyberte funkciu tlače v aplikácii.
2. Vyberte ovládač tlačiarne pre zariadenie a vyberte možnosť [Preferences] (Predvoľby) alebo [Properties] (Vlastnosti).
3. Špecifikujte formát papiera.
4. Špecifikujte zdroj a typ papiera.
5. Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
6. Vyberte možnosť [OK].
7. Vyberte možnosť [Print] (Tlačiť) alebo [OK].



Užitočné nastavenia tlače

- 2-stranné
- N na 1
- Tlač brožúr




Podrobné informácie
➲ „Tlač“ v dokumente Užívateľská príručka

Vkladanie papiera


Vkladanie do zásuvky na papier

V nasledujúcej časti sa na opis operácií spoločných pre zásuvky na papier 1 a 2 ako príklad používa zásuvka 2.

1




2 Posúvaním svetlomodrých gombíkov nastavte polohy vodiacich líšt papiera.



Zarovnajte výčnelok s príslušnými značkami formátu papiera.

3 Najskôr poriadne prelistujte balík papiera a potom ho vložte.



4 Vložte zásuvku na papier naspäť do zariadenia.

UPOZORNENIE

Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi zásuvku na papier a zariadenie.

POZNÁMKA

Ak ste zmenili formát papiera, podľa potreby vymeňte štítok za štítok, ktorý zodpovedá novému formátu papiera.

Ak ste zmenili typ papiera, zmeňte nastavenia papiera.

5 Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť <Nastav. papiera>.

6 Podľa obrazovky určte formát a typ papiera.

Podrobné informácie


„Vkladanie papiera“ v dokumente Užívateľská príručka

Vkladanie do mnohoúčelového priečinka


UPOZORNENIE

Pri používaní potiahnutého papiera alebo papiera, ktorý sa zle podáva, vkladajte hárky jednotlivo.

1




2 Nastavte polohu vodiacich líšt papiera.



POZNÁMKA

Pri vkladaní papiera veľkého formátu vytiahnite výsuvnú dosku priečinka.

3 Poriadne prelistujte balík papiera, zarovnajte okraje na rovnom povrchu a potom ho vložte.



4 Skontrolujte formát a typ papiera a stlačte tlačidlo <Použiť> na displeji.

Ak sa nastavenie formátu/typu papiera na displeji zobrazenom v kroku č. 4 nezhoduje s vloženým papierom, zmeňte nastavenie ručne.

5 Stlačte tlačidlo <Štandardný formát>.

6 Špecifikujte formát papiera.

7 Stlačte tlačidlo <Zmeniť typ papiera>.


8 Špecifikujte typ papiera.

Ak sa vyskytol problém

Zdá sa, že zariadenie nefunguje


Skontrolujte nasledujúce.
- Je zapnuté napájanie?
- Preplo sa zariadenie z režimu spánku?

Ak nesvieti displej ani indikátor , stlačte vypínač.



Vypínač


- Je napájací kábel pripojený správne?



Ak problém pretrváva, pozrite si dokument Užívateľská príručka.


Zachytil sa papier

Po zachytení papiera sa zobrazí obrazovka zobrazená nižšie.
Odstráňte zachytený papier podľa pokynov na obrazovke.




Výmena spotrebného materiálu

Tonerová kazeta



Originálna tonerová kazeta Canon
- Canon C-EXV 54 Toner Black
- Canon C-EXV 54 Toner Cyan
- Canon C-EXV 54 Toner Magenta
- Canon C-EXV 54 Toner Yellow

Zošívanie



Staple-P1
Možno používať s nasledujúcimi možnosťami.
- Inner Finisher-K

Podrobné informácie

„Údržba“ a „Riešenie problémov“ v dokumente Užívateľská príručka

Výsledky tlače nie sú uspokojivé

Na obrazoch sa vyskytujú nepravidelnosti/ obrazy sú vyblednuté

Riešenie č. 1

Papier možno absorboval vlhkosť. Vymeňte ho za papier, ktorý neabsorboval vlhkosť.

Riešenie č. 2

Vykonajte nastavenie gradácie.

1. Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť <Ponuka>.

2. Na obrazovke stlačte položky <Nastavenie/ údržba> ▶ <Upraviť kvalitu obrazu> ▶ <Automatické nastavenie gradácie>.

Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie gradácie.
Ďalšie informácie nájdete v dokumente Užívateľská príručka.

Podrobné informácie

„Nastavenie gradácie“ v dokumente Užívateľská príručka


Na obrazoch sa vyskytujú čierne pásy

Vyčistite oblasti skenovania podávania dokumentov.

1. Otvorte podávač a pomocou dodaného čistiaceho listu na sklo vyčistite dolnú oblasť skenovania podávania dokumentov.

POZNÁMKA

Nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo, roztoky obsahujúce alkohol a pod., pretože odlepia povrchovú vrstvu zabraňujúcu šmuhám.



2. Zatvorte podávač.

Ak sa čierne pásy naďalej objavujú po vyčistení oblasti skenovania podávania dokumentov

Vyčistite podávač.

1. Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť <Ponuka>.

2. Na obrazovke stlačte položky <Nastavenie/ údržba> ▶ <Údržba> ▶ <Vyčistiť podávač> ▶ <Štart>.

POZNÁMKA

Vyčistenie podávača trvá približne 20 sekúnd.

Ak sa vyskytol problém

Podrobné informácie


„Riešenie problémov“ v dokumente Užívateľská príručka

Na obrazoch sa vyskytujú biele alebo farebné pásy


Riešenie č. 1

Vyčistite prachotesné sklo.

1. Otvorte predný kryt.




2. Vyberte čistiaci nástroj.



Posuňte nástroj doprava, aby ste ho vybrali.

3. Vložte čistiaci nástroj do otvoru s plôškou na jeho konci otočenou nadol.



Plôška

4. Zasúvajte čistiaci nástroj, kým nenarazí na dno otvoru, a opatrne ním pohybujte dopredu a dozadu.

UPOZORNENIE

Vložte čistiaci nástroj do všetkých štyroch otvorov a vyčistite ich.

5. Vráťte čistiaci nástroj na pôvodné miesto a zatvorte predný kryt.

Poznámka

Dodatok

Dôležité bezpečnostné pokyny

Táto kapitola opisuje dôležité bezpečnostné opatrenia, ktorých účelom je predchádzať poraneniam používateľov tohto zariadenia a iných osôb, ako aj poškodeniu majetku. Pred použitím zariadenia si prečítajte túto kapitolu a dodržiavajte pokyny na jeho správne používanie. Nerobte žiadne operácie, ktoré nie sú opísané v tejto príručke. Spoločnosť Canon nebude zodpovedná za žiadne škody spôsobené používaním, ktoré nie je opísané v tejto príručke, nesprávnym používaním alebo opravou, prípadne zmenami, ktoré nevykonala spoločnosť Canon ani tretia strana autorizovaná spoločnosťou Canon. Neprimerané použitie zariadenia môže spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie zariadenia, ktoré nemusí byť zahrnuté v záručných podmienkach k zariadeniu.

⚠VAROVANIE
Označuje varovanie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobiť smrť alebo poranenie osôb. Vždy dbajte na tieto varovania. Len tak zaistíte bezpečné používanie zariadenia.

⚠UPOZORNENIE
Označuje upozornenia týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobiť poranenie osôb. Vždy dbajte na tieto upozornenia. Len tak zaistíte bezpečné používanie zariadenia.

DÔLEŽITÉ
Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Pozorne si prečítajte tieto informácie. Len tak budete môcť zariadenie správne používať bez rizika poškodenia zariadenia alebo iného majetku.

Inštalácia

Pozorne si prečítajte nasledujúce opatrenia a nainštalujte zariadenie na vhodné miesto, aby bolo jeho používanie bezpečné a bezproblémové.

⚠VAROVANIE

Zariadenie neinštalujte na mieste, kde by hrozilo nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, napríklad na

- mieste, na ktorom sú zablokované vetracie otvory (príliš blízko pri stenách, posteli, pohovke, koberci alebo podobných predmetoch),
- vlhkom alebo prašnom mieste,
- mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu alebo v exteriéri,
- mieste vystavenom pôsobeniu vysokých teplôt,
- mieste vystavenom otvoreným plameňom,
- v blízkosti alkoholu, riedidiel alebo iných horľavých látok.

Ďalšie varovania

- K zariadeniu nepripájajte neschválené káble. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na zariadenie neklaďte náhrdelníky ani iné kovové predmety, ani nádoby naplnené tekutinou. Ak prídu cudzie látky do styku s elektrickými časťami vo vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak do zariadenia spadne cudzí predmet, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.

Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach.
Zariadenie by mohlo spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť poranenie.

- Na nestabilnom mieste
- Na mieste vystavenom vibráciám

⚠UPOZORNENIE

Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Na mieste vystavenom extrémne vysokým alebo nízkym teplotám alebo vlhkosti.
- Na mieste vystavenom výrazným zmenám teploty alebo vlhkosti.
- miesto v blízkosti zariadenia, ktoré vytvára magnetické alebo elektromagnetické vlny,
- laboratórium alebo miesto, kde dochádza k chemickým reakciám,
- miesto vystavené leptavým alebo toxickým plnom,
- miesto, ktoré by sa v dôsledku hmotnosti zariadenia mohlo prehnúť, alebo kde by sa zariadenie mohlo zaboriť (napr. koberec).

Neinštalujte na zle vetrané miesta
Toto zariadenie vytvára počas prevádzky malé množstvo ozónu a iné emisie. Tieto emisie nie sú zdraviu škodlivé. Pri dlhom používaní zariadenia v nedostatočne vetranej miestnosti ich však môžete cítiť. Na zachovanie príjemného pracovného prostredia sa odporúča správne vetrať miestnosť, v ktorej sa zariadenie používa. Tiež sa vyhýbajte miestam, kde by mohli byť osoby vystavené emisiám zo zariadenia.

Neinštalujte na mieste s kondenzáciou
Vo vnútorných častiach zariadenia sa môžu vytvárať kvapôčky vody (kondenzácia), keď sa miestnosť so zariadením rýchlo zohreje alebo keď zariadenie presuniete zo studeného alebo suchého prostredia do horúceho alebo vlhkého prostredia. Používanie zariadenia v týchto podmienkach môže spôsobiť zaseknutie papiera, nízku kvalitu tlače alebo poškodenie zariadenia. Pred používaním nechajte zariadenie minimálne 2 hodiny stáť, aby sa prispôsobilo teplote a vlhkosti prostredia.

V nadmorskej výške nad 3 000 metrov
Zariadenia s pevným diskom nemusia správne fungovať, keď sa používajú vo veľkých výškach, približne 3 000 m nad morom a vyššie.

Vyrovnávacie nožičky (iba v prípade produktov s vyrovnávacími nožičkami)
Po inštalácii zariadenia neodstraňujte vyrovnávacie nožičky, pretože to môže spôsobiť jeho prevrhnutie a následné poranenie osôb.

Pripojenie telefónnej linky (iba v prípade produktov s funkciou faxu)
Toto zariadenie spĺňa normy pre analógové telefónne linky. Zariadenie možno pripojiť iba k verejnej prepínanej telefónnej sieti (PSTN). Ak zariadenie pripojíte k digitálnej telefónnej linke alebo k vyhradenej telefónnej linke, môže to brániť správnemu fungovaniu zariadenia a môže to spôsobiť poškodenie. Pred pripojením zariadenia musíte skontrolovať typ telefónnej linky. Ak chcete zariadenie pripojiť k takým telefónnym linkám, obráťte sa na poskytovateľa optického pripojenia alebo internetového telefónu.

Pri používaní bezdrôtovej siete LAN (iba v prípade produktov s funkciou bezdrôtovej siete LAN)

- Zariadenie nainštalujte maximálne 50 m od smerovača bezdrôtovej siete LAN.
- Ak je to možné, nainštalujte ho na mieste bez prekážok komunikácie. Keď signál prechádza cez steny alebo podlahy, jeho kvalita sa môže znížiť.
- Zariadenie nainštalujte čo najďalej od digitálnych bezdrôtových telefónov, mikrovlnných rúr alebo iných zariadení, ktoré vytvárajú rádiové vlny.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov. Vysokofrekvenčné vlny vysielané zariadením môžu rušiť zdravotnícke prístroje, čo môže viesť k poruchám a nehodám.

Zdroj napájania

⚠VAROVANIE

- Používajte iba zdroj napájania, ktorý spĺňa uvedené požiadavky na napätie. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte iné než dodané napájacie káble, pretože môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Poskytnutý napájací kábel je určený na používanie s týmto zariadením. Nepripájajte napájací kábel k iným zariadeniam.
- Napájací kábel neupravujte, neťahajte, nasilu neohýbajte ani s ním nenarábajte spôsobom, ktorý by mohol viesť k jeho poškodeniu. Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- So zariadením nepoužívajte predlžovacie káble ani napájacie zdroje s viacerými zásuvkami. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel nestáčajte ani nezväzujte do uzla, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Zástrčku napájacieho kábla úplne zasuňte do elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Počas búrky celkom odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Uistite sa, že je elektrické napájanie zariadenia bezpečné a má stabilné napätie.
- Napájací kábel umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od zdroja tepla; v opačnom prípade sa obal napájacieho kábla môže roztopiť a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak na pripájaciu časť napájacieho kábla pôsobí nadmerná záťaž, môže sa poškodiť napájací kábel alebo sa môže odpojiť kabeláž vo vnútri zariadenia. To môže spôsobiť požiar. Zabráňte vzniku týchto situácií:
  - Časté pripájanie a odpájanie napájacieho kábla.
  - Stúpanie na napájací kábel.
  - Ohýbanie napájacieho kábla v blízkosti pripojovacej časti a nepretržitý tlak na zásuvku alebo pripojovaciu časť.
  - Používanie nadmernej sily na zástrčku.

⚠UPOZORNENIE

Zariadenie umiestnite v blízkosti elektrickej zásuvky a nechajte dostatok miesta okolo zástrčky napájacieho kábla, aby ste ju v prípade nebezpečenstva mohli jednoducho odpojiť.

DÔLEŽITÉ

Pri pripájaní k elektrickej sieti

- Napájací kábel nepripájajte k zdroju neprerušiteľného napájania. Mohlo by to viesť k poruche alebo poškodeniu zariadenia pri výpadku napájania.
- Ak zariadenie pripojíte k viacnásobnej elektrickej zásuvke, k ostatným zásuvkám nepripájajte ďalšie zariadenia.
- Napájací kábel nepripájajte k doplnkovej elektrickej zásuvke na počítači.

Ďalšie opatrenia
Elektrický šum môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov.

Manipulácia

⚠VAROVANIE

- Ak zariadenie vydáva nezvyčajný zvuk, nezvyčajný zápach, vychádza z neho dym alebo z neho sála nadmerné teplo, ihneď ho odpojte od elektrickej zásuvky a obráťte sa na autorizovaného predajcu produktov spoločnosti Canon. Ďalšie používanie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Vo vnútri zariadenia sa nachádzajú časti s vysokou teplotou a vysokým napätím. Rozoberanie alebo upravovanie zariadenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Zariadenie nainštalujte tak, aby deti nemohli prísť do kontaktu s napájacím káblom alebo inými káblami ani s vnútornými mechanickými alebo elektrickými časťami zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k neočakávaným nehodám.
- V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé spreje. Ak prídu horľavé látky do styku s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Pri presúvaní zariadenia nezabudnite vypnúť napájanie tohto zariadenia a odpojiť napájací kábel a prepojovacie káble. Ak tak neurobíte, môžete poškodiť napájací kábel alebo prepojovacie káble, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Pri pripájaní alebo odpájaní kábla USB sa nedotýkajte kovovej časti konektora, keď je zástrčka napájacieho kábla zasunutá do elektrickej zásuvky. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Použite modulárny kábel, ktorý má najviac 3 metre.
- Použite USB kábel, ktorý má najviac 3 metre.

Ak vás počas prevádzky trápi hluk

Ak vás počas prevádzky trápi hluk, odporúčame, aby ste zariadenie nainštalovali inam ako do kancelárie. Hluk závisí od použitého prostredia a režimu prevádzky.

V prípade používania kardiostimulátora

Toto zariadenie vytvára slabé magnetické prúdenie a ultrazvukové vlny. Ak používate kardiostimulátor a pociťujete anomálie, vzdiaľte sa od zariadenia a ihneď vyhľadajte lekára.

⚠UPOZORNENIE

- Na zariadenie neklaďte ťažké predmety. Môžu spadnúť a spôsobiť poranenie.
- Ak sa zariadenie nebude dlhý čas používať, z dôvodu bezpečnosti odpojte zástrčku napájacieho kábla.
- Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní krytov, aby ste predišli poraneniu rúk.
- Dajte pozor, aby sa ruky a odev nenachádzali blízko valcov vo výstupnej oblasti. Ak valce zachytia vaše ruky alebo odev, môže to viesť k poraneniu.
- Vnútro zariadenia a výstupná štrbina sú počas používania a bezprostredne po ňom veľmi horúce. Vyhnite sa kontaktu s týmito oblasťami, aby ste predišli popáleninám. Potlačený papier môže byť tiež bezprostredne po tlači horúci, preto pri manipulácii s ním postupujte opatrne. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vzniku popálenín.

Podávač (iba v prípade produktov s podávačom)

- Na podávač počas kopírovania hrubých kníh pomocou kopírovacej dosky netlačte nadmernou silou. V opačnom prípade môžete spôsobiť poškodenie kopírovacej dosky a následné poranenie.
- Kryt podávača zatvárajte opatrne, aby ste si neprivreli ruku a nespôsobili si tak poranenie.
- Kryt podávača zatvárajte opatrne, aby ste si neprivreli ruky v zadnej časti podávača a nespôsobili si tak poranenie.

Finišer (iba v prípade produktov s finišerom)

- Nevkladajte ruky do časti priehradky, kde sa vykonáva zošívanie (v blízkosti valcov). Dávajte zvýšený pozor na ostré spinky, pretože môžu spôsobiť poranenie.

Zásuvka na papier (iba v prípade produktov so zásuvkou na papier)

- Počas vyberania zásuvky na papier nedávajte ruku do zariadenia, aby ste sa neporanili.

Tlačidlo Šetrenie energie (iba v prípade produktov s tlačidlom Šetrenie energie)

- Z bezpečnostných dôvodov stlačte tlačidlo ☾ (Šetrenie energie), keď zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať (napríklad cez noc). Ak zariadenie nebudete používať dlhodobo (napríklad počas dovolenky), vypnite zariadenie úplne (pomocou hlavného vypínača) a odpojte ho zo sieťovej zásuvky.

Bezpečnosť pri používaní lasera

Tento produkt je klasifikovaný ako laserový produkt 1. triedy podľa noriem IEC60825-1:2007 a EN60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

Laserový lúč môže byť zdraviu škodlivý. Keďže žiarenie, ktoré vzniká vo vnútri produktu, je úplne izolované ochranným puzdrom a vonkajšími krytmi, laserový lúč nemôže uniknúť zo zariadenia v žiadnej fáze jeho používania používateľom. Z bezpečnostných dôvodov si prečítajte nasledujúce poznámky a pokyny.

- Nikdy neotvárajte iné kryty než tie, ktoré sú uvedené v príručkách k tomuto zariadeniu.
- Ak by došlo k unikaniu laserového lúča a zasiahol by oči, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.

⚠UPOZORNENIE

Použitie iných ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie iných činností, ako je uvedené v tejto príručke, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému radiačnému žiareniu.

Ďalšie opatrenia

- Postupujte podľa pokynov na štítku s upozorneniami pripevnenom k zariadeniu.
- Zariadenie nevystavujte silným otrasom ani vibráciám.
- Dvierka, kryty ani iné časti neotvárajte a nezatvárajte nasilu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Počas činnosti zariadenia nevypínajte hlavné napájanie ani neotvárajte kryty. Mohlo by to spôsobiť zachytenie papiera.

Údržba a kontrola

Zariadenie pravidelne čistite. Ak dôjde k nahromadeniu prachu, zariadenie nemusí fungovať správne. Pri čistení dodržujte nasledujúce pokyny. Ak sa počas prevádzky vyskytne problém, pozrite si časť Riešenie problémov. Ak sa vám problém nepodarí odstrániť alebo ak zariadenie podľa vás vyžaduje kontrolu, pozrite si časť Keď sa problém nedá vyriešiť.

⚠VAROVANIE

- Pred čistením vypnite napájanie a odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Pravidelne odpájajte zástrčku napájacieho kábla a pomocou suchej handričky odstráňte prach a nečistoty. Nahromadený prach môže absorbovať vzdušnú vlhkosť, ktorá môže pri kontakte s elektrikou spôsobiť požiar.
- Zariadenie čistite navlhčenou, dobre vyžmýkanou tkaninou. Na navlhčenie čistiacich tkanín používajte iba vodu. Nepoužívajte alkohol, benzén, riedidlá ani iné horľavé látky. Nepoužívajte papierové vreckovky alebo utierky. Ak tieto látky prídu do kontaktu s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže to spôsobiť výboj statickej elektriny, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel a zástrčka neobsahujú hrdzu, ohnuté kontakty, odreté miesta alebo praskliny alebo či nevytvárajú nadmerné teplo. V prípade používania napájacieho kábla alebo zástrčky so zanedbanou údržbou môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

⚠UPOZORNENIE

- Vo vnútri zariadenia sa nachádzajú časti s vysokou teplotou a pod vysokým napätím. Ak by ste sa dotkli týchto častí, môžete si spôsobiť poranenie alebo popáleniny. Nedotýkajte sa žiadnej časti zariadenia, ktorá nie je označená v príručke.
- Pri vkladaní papiera alebo odstraňovaní zachyteného papiera dávajte pozor, aby ste si na jeho hranách neporezali ruky.

Právne obmedzenia týkajúce sa použitia produktu a obrazov

Použitie tohto výrobku na skenovanie, tlač alebo iné reprodukovanie určitých dokumentov a použitie takých obrázkov naskenovaných, vytlačených alebo inak reprodukovaných vaším prístrojom môže byť zákonom zakázané a viesť k trestnoprávnej a/alebo občianskej zodpovednosti. Nižšie je uvedený neúplný zoznam týchto dokumentov. Tento zoznam možno považovať iba za pomôcku. Ak si nie ste istí, či sú skenovanie, tlač alebo reprodukcia niektorého dokumentu iným spôsobom pomocou tohto zariadenia legálne alebo či je legálne použitie obrázkov pomocou neho naskenovaných, vytlačených alebo inak reprodukovaných, v predstihu sa obráťte na právneho zástupcu, ktorý vám poskytne odbornú právnu radu.

- Bankovky,
- cestovné šeky,
- peňažné poukážky,
- stravné lístky,
- vkladové certifikáty,
- cestovné pasy,
- poštové známky (znehodnotené alebo nepoužité),
- imigračné dokumenty,
- identifikačné karty alebo odznaky,
- interné daňové kolky (znehodnotené alebo nepoužité),
- povolávacie rozkazy,
- obligácie alebo iné dlhopisy,
- šeky alebo platobné príkazy vydané orgánmi štátnej správy,
- akciové certifikáty,
- technické preukazy pre motorové vozidlá a vlastnícke certifikáty,
- diela alebo umelecké diela chránené autorskými právami bez súhlasu majiteľa autorských práv.

Symboly súvisiace s bezpečnosťou

	Vypínač napájania: poloha „Zapnuté“
◯	Vypínač napájania: poloha „Vypnuté“
⏻	Vypínač napájania: poloha „Pohotovostný režim“
⏼	Tlačidlový spínač ■ „Zapnuté“ ▮ „Vypnuté“
⏚	Ochranná uzemňovacia svorka
⚠	Vnútri je nebezpečné napätie. Neotvárajte kryty, ak to nie je uvedené v pokynoch.
⚠	UPOZORNENIE: Horúci povrch. Nedotýkať sa.
⧈	Zariadenie II. triedy
⚠	Pohyblivé časti: Udržujte časti tela mimo dosahu pohyblivých častí.

[POZNÁMKA]

Niektoré z uvedených symbolov nemusia byť v závislosti od produktu použité.

Dodatok


Upozornenia pred inštaláciou

Vyhnite sa inštalácii zariadenia v blízkosti počítačov alebo iných vysokoefektívnych elektronických zariadení.
Elektrická interferencia a vibrácie vyvolávané zariadením počas tlače môžu mať negatívny vplyv na činnosť takýchto zariadení.

Zariadenie neumiestňujte v blízkosti televíznych prijímačov, rádioprijímačov ani podobných elektronických zariadení.
Činnosť zariadenia môže mať negatívny vplyv na príjem zvukového a obrazového signálu.
Zástrčku napájacieho kábla zariadenia zapojte do vyčlenenej sieťovej zásuvky a zabezpečte čo najväčšiu vzdialenosť zariadenia od iných elektronických zariadení.


Premiestňovanie zariadenia
Keď máte v úmysle premiestniť zariadenie, dokonca iba v rámci poschodia budovy, obráťte sa predtým na miestneho autorizovaného zástupcu firmy Canon. Nesnažte sa sami pohybovať zariadením.

Štítok s informáciami o bezpečnosti pri práci s laserom



Fixačná jednotka

Pri odstraňovaní zachyteného papiera alebo kontrole vnútorných častí zariadenia dajte pozor, aby ste sa po dlhšiu dobu nevystavili teplu vyžarovanému z fixačnej jednotky a jej okolia. Inak si môžete spôsobiť popáleniny nižšieho stupňa, aj keď sa fixačnej jednotky alebo jej okolia nedotknete priamo.




Spotrebný materiál

⚠VAROVANIE

- Nevyhadzujte tonerové kazety ani zásobníky spotrebovaného tonera do otvoreného plameňa, neuskladňujte ich ani tlačový/kopírovací papier na mieste vystavenom otvorenému plameňu. Mohlo by to spôsobiť ich vzplanutie a v dôsledku toho popáleniny alebo požiar.
- Ak náhodou vysypete alebo rozprášite toner, opatrne zozbierajte čiastočky tonera alebo ich zotrite jemnou vlhkou handričkou tak, aby ste zabránili ich vdýchnutiu. Na odstránenie vysypaného tonera nikdy nepoužívajte vysávač, ktorý nemá zabezpečenie proti výbuchu prachu. Mohlo by to spôsobiť poruchu vysávača alebo spôsobiť výbuch prachu vplyvom statického výboja.

⚠UPOZORNENIE

- Tonerové kazety a ostatný spotrebný materiál skladujte mimo dosahu detí. Ak dôjde k ich prehltnutiu dieťaťom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak sa toner dostane do kontaktu s vaším odevom alebo pokožkou, okamžite ho umyte vodou. Nepoužívajte teplú vodu, pretože sa toner môže ustáliť a spôsobiť trvalú škvrnu.
- Nerozoberajte tonerovú kazetu, toner by sa mohol rozprášiť a vniknúť vám do očí a úst. Ak sa vám toner dostane do očí alebo do úst, ihneď ich vypláchnite studenou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak z tonerovej kazety unikne toner, nesmie sa vám dostať do úst ani do kontaktu s pokožkou. Ak je vaša pokožka po umytí stále podráždená alebo ak požijete toner, okamžite kontaktujte lekára.
- Pri vyťahovaní zásobníka spotrebovaného tonera dajte pozor, aby nespadol. Môže to viesť k poraneniu.
- Nedotýkajte sa elektrických kontaktov.



DÔLEŽITÉ

- Tonerové kazety skladujte na chladnom mieste mimo priameho slnečného svetla.
- Tonerové kazety neskladujte vo vzpriamenej polohe.

Oznámenia

Názov produktu
Bezpečnostné nariadenia vyžadujú registráciu názvu výrobku. V niektorých oblastiach, kde sa tento produkt predáva, môžu byť namiesto toho zaregistrované nasledujúce názvy uvedené v zátvorkách ( ).

imageRUNNER C3025/C3025i (F172500)

Požiadavky týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility uvedené v smernici ES
Toto zariadenie zodpovedá základným požiadavkám EMC smernice ES. Prehlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky EMC smernice ES pri menovitom vstupnom napätí 230 V, 50 Hz, hoci menovitý príkon zariadenia je 220 – 240 V, 50/60 Hz. Kvôli splneniu technických požiadaviek EMC smernice ES je nevyhnutné používať tienený kábel.

Medzinárodný program ENERGY STAR
Ako partner programu ENERGY STAR® spoločnosť Canon určila, že toto zariadenie spĺňa požiadavky programu ENERGY STAR na efektívnu spotrebu energie.
Program ENERGY STAR je medzinárodný program, ktorý podporuje šetrenie elektrickej energie pri používaní počítačov a iných kancelárskych zariadení.
Tento program podporuje vývoj a rozširovanie výrobkov s funkciami, ktoré efektívne znižujú spotrebu energie. Ide o otvorený systém, v ktorom je účasť dobrovoľná.
Cieľovými výrobkami, na ktoré sa program zameriava, sú kancelárske zariadenia, napríklad počítače, monitory, tlačiarne, faxy a kopírky. Príslušné normy a logá sú jednotné vo všetkých účastníckych krajinách.

Smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a o batériách
Informácie o smerniciach o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a o batériách nájdete v najnovšej príručke Užívateľská príručka vo formáte HTML na webovej lokalite spoločnosti Canon (canon.com/oip-manual).

Regulačné informácie o bezdrôtovej sieti LAN

Informácie o regulácii pre používateľov v Jordánsku
Zariadenie C3025/C3025i obsahuje schválený modul bezdrôtovej siete LAN (názov modelu: AW-NM383). Obsahuje bezdrôtový modul LAN schválený podľa TRC/SS/2014/38

Regulačné informácie pre používateľov v Rusku
Подтверждение соответствия Минкомсвязи России: Декларация соответствия № Д-РД-2695 от 27.01.2014 года, действительна до 27.01.2020 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 30.01.2014 года

Regulačné informácie pre používateľov v Spojených arabských emirátoch
Zariadenie C3025/C3025i obsahuje schválený modul bezdrôtovej siete LAN (názov modelu: AW-NM383).

TRA
Č. REGISTRÁCIE: ER0126617/14
Č. PREDAJCU: DA0060877/11

Smernica o rádiových zariadeniach
(iba pre európske rádiové zariadenie)

Vyhlásenie o zhode rádiového zariadenia

English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. (only for radio equipment)
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Wireless LAN Specifications
Frequency band(s): 2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power: 15.98dBm

Čeština (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrátové LAN
Pásmo(a) frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 15,98 dBm

Dansk (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN specofikationer
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maks. radio-frekvenseffekt:15,98 dBm

Deutsch (DE) Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung:15,98 dBm

Eesti (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid
Sagedusriba(d): 2412-2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 15,98 dBm

Español (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificaciones LAN inalámbrica
Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 15,98 dBm

Ελληνικά (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN)
Ζώνες συχνότητας: 2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 15,98 dBm

Français (FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Spécifications LAN sans fil
Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz
Puissance maximale de radiofréquence: 15,98 dBm

Dodatok

Italiano (IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Caratteristiche LAN wireless
Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz
Potenza massima a radiofrequenza: 15,98 dBm

Latviešu (LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Bezvadu LAN specifikācijas
Frekvences josla(s): 2412-2472 MHz
Maksimālā radiofrekvences jauda: 15,98 dBm

Lietuvių (LT) Šiuo dokumentu „Canon Inc." patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Belaidžio LAN specifikacijos
Dažnio diapazonas (-ai): 2412-2472 MHz
Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 15,98 dBm

Nederlands (NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Draadloos LAN specificaties
Frequentieband(en): 2412-2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 15,98 dBm

Malti (MT) B'dan, Canon, qed tiddikjara li dan it-tip ta' tagħmir huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-internet: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Speċifikazzjonijiet tal-Wireless LAN
Band(i) tal-Frekwenza: 2412-2472 MHz
Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: 15,98 dBm

Magyar (HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Vezeték nélküli LAN műszaki adatai
Frekvenciasáv(ok): 2412-2472 MHz
Maximális rádiofrekvenciás teljesítmény: 15,98 dBm

Polski (PL) Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN
Pasmo(-a) częstotliwości: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: 15,98 dBm

Português (PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Especificações de LAN Sem Fios
Banda(s) de frequências: 2412-2472 MHz
Potência máxima de radiofrequência: 15,98 dBm

Slovenščina (SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije za brezžični LAN
Frekvenčna območja: 2412-2472 MHz
Največja radiofrekvenčna moč: 15,98 dBm

Slovenčina (SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrôtovej LAN
Pásmo (a) frekvencia: 2412-2472 MHz
Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 15,98 dBm

Suomi (FI) Canon Inc. vakuuttaatäten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Langattoman LAN:in tekniset ominaisuudet
Taajuuskaista(t): 2412-2472 MHz
Suurin radiotaajuusteho: 15,98 dBm

Svenska (SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikationer för trådlöst LAN
Frekvensband: 2412-2472 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt: 15,98 dBm

Română (RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specificații wireless LAN
Benzi de frecvență: 2412-2472 MHz
Putere maximă a frecvenței radio: 15,98 dBm

Български (BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Спецификация на безжичната LAN
Честотна лента(и): 2412-2472 MHz
Максимална радиочестотна мощност: 15,98 dBm

Hrvatski (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikacije bežičnog LAN-a
Frekvencijski pojas(evi): 2412-2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije: 15,98 dBm

Gaeilge (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE.
Tá an téacs iomlán de Dhearbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Sonraíochtaí LAN Gan Sreang
Banda(í) minicíochta: 2412-2472 MHz
Uaschumhacht radaimhinicíochta: 15,98 dBm

Norsk (NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Trådløs LAN-spesifikasjoner
Bølgelengde: 2412-2472 MHz
Maks radiofrekvensstyrke: 15,98 dBm

Íslenska (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingar er í boði á eftirfarandi veffangi: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Tæknilýsingar fyrir þráðlausa nettengingu
Tíðnisvið: 2412-2472 MHz
Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: 15,98 dBm

Vyhlásenia

Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. SPOLOČNOSŤ CANON INC. ZA TENTO MATERIÁL NERUČÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM, VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE, S VÝNIMKOU TU VYSLOVENE UVEDENÉHO SPÔSOBU, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK VZŤAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV. SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO STRATY ČI VÝDAVKY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM DANÉHO MATERIÁLU.

Super G3

Super G3 je označením novej generácie faxových strojov, používajúcich štandardné ITU-T V.34 modemy s rýchlosťou 33,6 kb/s*. Vysokorýchlostné faxové zariadenia typu Super G3 High Speed umožňujú prenos rýchlosťou približne 3 s/str.*, čo sa prejavuje znížením nákladov na telefónne poplatky.

* Prenos približne 3 s/str. bol nameraný s použitím formulára CCITT/ITU-T č.1, (JBIG, v štandardnom režime), s rýchlosťou modemu 33,6 kb/s. Verejná telefónna sieť (PSTN) v súčasnosti podporuje modemové rýchlosti 28,8 kb/s alebo nižšie, v závislosti od stavu telefonických liniek.

[POZNÁMKA]

Funkciu faxu je možné použiť, len ak je nainštalovaná faxová karta.

Informácie o tejto príručke


Obrazovky
Obrazovky displeja dotykového panela použité v tejto príručke sú nasnímané po pripojení nasledujúceho voliteľného vybavenia k zariadeniu imageRUNNER C3025i:

- Inner 2way Tray-J
- Cassette Feeding Unit-AP
- Super G3 FAX Board

Uvedomte si, prosím, že funkcie, ktoré sa nedajú použiť v závislosti od modelu alebo voliteľných doplnkov, sa nezobrazia na displeji dotykového panela.

Ilustrácie
V príručke boli použité ilustrácie, ktoré sa zobrazujú s pripojením nasledujúceho voliteľného príslušenstva k zariadeniu imageRUNNER C3025i:

- Inner 2way Tray-J
- Cassette Feeding Unit-AP
- Super G3 FAX Board



Ochranné známky
Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel a PowerPoint sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
Iné názvy výrobkov a spoločností v danom dokumente môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Softvér tretích strán

Súčasťou tohto produktu Canon („produkt") sú softvérové moduly tretích strán. Používanie a distribúcia týchto softvérových modulov vrátane akýchkoľvek aktualizácií týchto softvérových modulov (ďalej súhrnne označovaných ako „softvér") podlieha podmienkam (1) až (9) uvedeným nižšie.

(1) Súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných zákonných ustanovení, obmedzení a predpisov na kontrolu exportu platných v krajinách zúčastnených na distribúcii, prevode alebo exporte tohto produktu vrátane softvéru.
(2) Držitelia práv na softvér si uchovávajú vo všetkých ohľadoch právny titul, vlastníctvo a práva duševného vlastníctva na príslušný softvér. Ak sa tu vyslovene neuvádza inak, držitelia práv na softvér vám týmto neudeľujú ani na vás neprevádzajú žiadne výslovné ani implicitné licencie ani práva, ani práva na duševné vlastníctvo držiteľov práv na softvér.
(3) Softvér smiete používať výhradne s príslušným produktom.
(4) Softvér nie je dovolené poskytovať, sublicencovať, predávať, distribuovať ani inak prevádzať žiadnym tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľov práv na príslušný softvér.
(5) Bez ohľadu na vyššie uvedené, softvér smiete previesť len vtedy, ak (a) prevediete všetky svoje práva na produkt a všetky práva a povinnosti v zmysle licenčných podmienok na príjemcu a (b) ak takýto príjemca súhlasí s dodržaním všetkých týchto podmienok.
(6) Nie je povolené dekompilovať, spätne analyzovať, konvertovať ani inak prevádzať kód softvéru do čitateľnej podoby.
(7) Softvér nie je povolené upravovať, meniť, prekladať, prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať, ani vytvárať žiadne odvodené diela založené na tomto softvéri.
(8) Nie je povolené odstraňovať ani vytvárať samostatné kópie softvéru z produktu.
(9) Na čitateľnú časť kódu softvéru (zdrojový kód) vám nie je poskytnutá licencia.

Bez ohľadu na vyššie uvedené body (1) až (9) produkt obsahuje softvérové moduly tretích strán, na ktoré sa vzťahujú iné licenčné podmienky, a pre tieto softvérové moduly platia podmienky týchto iných licencií.
Prečítajte si ďalšie licenčné podmienky softvérových modulov tretích strán opísané v dodatku k príručke príslušného produktu.
Táto príručka je k dispozícii na stránke *http://canon.com/oip-manual*.

Používanie produktu sa bude považovať za súhlas so všetkými platnými licenčnými podmienkami. Ak s týmito licenčnými podmienkami nesúhlasíte, obráťte sa na servisného zástupcu.

Poznámka 

Poznámka



Poznámka 

Canon

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.
8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7, Canada

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen,
The Netherlands
(Na stránke http://www.canon-europe.com/ nájdete podrobnosti o svojom oblastnom predajcovi.)

CANON AUSTRALIA PTY LTD
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road,
Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON CHINA CO.LTD.
2F Jinbao Building No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing 100005, China

CANON SINGAPORE PTE LTD
1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis,
Singapore 138522

FT6-1820 (000) SLK XXXXXXXXXX
Copyright CANON INC. 2016
PRINTED IN THAILAND