DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkový ovladač vám umožňuje GRiPovy pohyby a jeho ramena plně kontrolovat.

GRiP™ má dvě sady kol a dokáže se tak otočit na místě.

Abyste mohli GRiPa správně ovládat, nasměrujte ovladač na IR senzor umístný na jeho hlavě.

	Pro pohyb GRiPa vpřed stiskněte páčku ovladače nahoru.	/ + HOLD	K otočení na místě stiskněte páčku ovladače plně doleva nebo doprava a podržte ji.
	Pro pohyb GRiPa zpět stiskněte páčku ovladače dolů.		Aby se GRiPova ramena sevřela, stiskněte tlačítko na ovladači vlevo dole.
	Pro pohyb GRiPa vlevo stiskněte páčku ovladače doleva.		Aby se GRiPova ramena rozevřela, stiskněte tlačítko na ovladači vpravo dole
	Pro pohyb GRiPa vpravo stiskněte páčku ovladače doprava.	+	Úroveň hlasitosti GRiPa přepnete současným stiskem levého a pravého tlačítka na spodní části ovladače.

Vyrobeno a distribuováno © 2016 WowWee Group Limited. Název výrobku, označení a loga jsou ochrannými značkami nebo registrovanými značkami WowWee Group Limited. Všechna práva vyhrazena.

Webová stránka zákaznického servisu: **http://wowweezone.com**

Doporučujeme, abyste si ponechali naši adresu pro budoucí použití.

Výrobek a barvy se mohou odlišovat.

Balení je tištěno v Číně.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do tří let, nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

VYROBENO V ČÍNĚ / MADE IN CHINA

UPOZORNĚNÍ

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných objektech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že k interferenci v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby zkusil rušení odstranit jedním nebo několika z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového nebo televizního technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) Toto zařízení musí tolerovat jakékoliv vnější rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Pro podrobnější instrukce navštivte: **http://wowwee.com/botsquad**

Pro záruční informace navštivte: **http://wowwee.com/information/warranty**

VAROVÁNÍ! Toto zařízení může mít potíže a/nebo ztratit paměť, pokud bude vystaveno jakémukoli elektrostatickému výboji, vysokofrekvenčnímu rádiovému rušení nebo náhlému zvýšení/přerušení napájení. Uživatel by měl v případě, že k tomu dojde, zařízení resetovat.

CE

WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street
Suite 206
Montreal, QC, H4E 1A2, Canada

1550US01TOP_MIM

GRIP

Item No. : 1550, 1554
Ref. No. : 95623
Věk : 4+

Vyrobeno a distribuováno
© 2016 WowWee Group Limited.
Všechna práva vyhrazena.

WowWee Group Limited. Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong


WowWee Canada Inc. 3700 Saint Patrick Street
Suite 206, Montreal
QC H4E 1A2, Canada

Zákaznický servis: http://wowweezone.com


UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Obsah balení:


1 x GRiP
1 x sada ramen
1 x korba
1 x dálkový ovladač
6 x stavebních dílů
1 x arch nálepek
1 x uživatelský návod



GRiP



Stavební díly x 6



Dálkový ovladač

CO DĚLAT A NEDĚLAT

Dělat

- Pro nejlepší funkčnost ovladače se ujistěte, že vysílač na ovladači je nasměrován na příjímač na GRiPově hlavě.

Nedělat

- Nevkládejte GRiPa ani jeho části do vody nebo jiné tekutiny.
- GRiPa nepouštějte na zem, nehažte s ním ani do něj nekopejte. Mohlo by to poškodit mechanickou funkčnost.
- Nedovolte GRiPovi jezdit blízko hran, ze kterých by mohl spadnout.

Size: A4 folded to A5
Inside

Die-Cut
M 100
Crop Line
Fold Line

INFORMACE O BATERIÍCH

Během výměny GRiPových baterií ho opatrně položte na zadní stranu. Nepokládejte robota tam, kde by mohl snadno spadnout.

Pro výměnu baterií GRiPa i ovladače budete potřebovat šroubovák.




Schéma instalace baterií u GRiPa




Schéma instalace baterií u dálkového ovladače

Instalace nebo výměna baterií u GRiPa / dálkového ovladače:

1. Pomocí křížového šroubováku (není součástí) odmontujte kryt bateriového pouzdra.
2. Vložte baterie podle schématu. Ujistěte se, že pozice kladného a záporného pólu baterií odpovídá označení polarit uvnitř bateriového pouzdra.
3. Znovu pomocí šroubováku připevněte kryt bateriového pouzdra. Nepřetáhněte šroubek.

ZNAKY VYBITÝCH BATERIÍ:

GRiP - Jakmile baterie zeslábnou, GRiP bude méně citlivý a bude se pomaleji pohybovat a otáčet. Jakmile se to stane, vypněte ho a vyměňte všechny baterie najednou.
POZNÁMKA: Na základě zvuku, který GRiP vydá, poznáte, že jeho baterie jsou téměř vybité.

Dálkový ovladač - **POZNÁMKA:** Že jsou baterie dálkového ovladače téměř vybité poznáte také podle toho, že GRiP neodpovídá na příkazy, nebo že vzdálenost v níž ovladač funguje je kratší než obvykle.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ O BATERIÍCH

- Používejte pouze nové baterie předepsané velikosti a typu.
- Nemíchejte staré baterie s novými ani různé druhy baterií [standardní (uhlíko-zinkové) s alkalickými nebo s akumulátory] nebo akumulátory s odlišnou kapacitou.
- Akumulátory před jejich nabíjením z hračky vyjměte.
- Akumulátory mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Dodržujte správnou polaritu (+) a (-).
- Nesnažte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Nevystavujte baterie žáru.
- Vyměňte vždy všechny baterie najednou za baterie stejného druhu i typu.
- Napájecí kontakty se nesmí zkratovat.
- Vybité baterie vyjměte z hračky.
- Baterie by měla vyměňovat dospělá osoba.
- Pokud nebudete hračku delší dobu používat, baterie z ní vyjměte.
- Baterie by měly být recyklovány nebo likvidovány podle státních a místních směrnic.

ZAČÍNÁME

Jakmile jste vložili baterie do GRiPa a dálkového ovladače, vše je připraveno ke hře.

Předtím, než GRiPa zapnete, postavte ho na prostorný a rovný povrch. Poté přesuňte vypínač do polohy ON.



HRAJEME SI S GRIPEM

Jakmile jste GRiPa zapnuli, je čas dát se do práce! GRiP se bude vzrušením točit dokola.

Jsou dva způsoby, jak si s GRiPem hrát: budování a dálkové ovládání.

SPÁNKOVÝ MÓD

Po 10 minutách nečinnosti, se GRiP přepne do úsporného módu. Úsporný mód zrušíte přesunutím vypínače do polohy OFF a následně znovu do polohy ON.

ÚSPORNÝ MÓD

Kvůli úspoře energie se dálkový ovladač po 10 minutách nečinnosti vypne. Znovu ho aktivujete stiskem jakéhokoliv tlačítka ovladače.

BUDOVÁNÍ

1. Součástí GRiPa je i sada odnímatelných úchopových ramen. Zkombinujte příslušenství s jinými členy BotSquad™!
2. GRiPova korba je kompatibilní s přiloženými stavebními díly a s většinou ostatních stavebních prvků. Umístěte je do GRiPovy korby, aby mohl GRiP náklad dopravit na další pracovní stanoviště!
3. Nálepky: Abyste dodali stavebním dílům speciální charakter, ozdobte GRiPa a dálkový ovladač přiloženými nálepkami.

