Vreckový vysávač BC 7058

Návod na obsluhu

Predtým ako začnete prístroj používať, pozorne si preštudujte celý text.

Bezpečné pripojenie prístroja do elektrickej siete

Prístroj je napájaný z elektrickej siete. Vzhľadom na potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom nezabudnite, že:

- Prístroj vždy zapojte a zapnite v súlade s údajmi uvedenými na typovom štítku prístroja (na spodnej strane prístroja).
- Pred použitím prístroja vždy skontrolujte prístroj a prívodný kábel, či nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je poškodený, alebo ak je poškodený prívodný kábel.
- Nikdy sa nepokúšajte prístroj či prívodný kábel sami opraviť. Pre opravu prístroja či prívodného kábla sa vždy obráťte na náš zákaznícky servis, a to buď prostredníctvom predajcu prístroja, alebo priamo na adrese niektorého zo zákazníckych centier SEVERIN. Predídete tak možným rizikám.
- Neponárajte prístroj do vody či iných tekutín, ani ho nečistite tekutými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte prístroj vonku alebo v miestnostiach s veľkou vlhkosťou. Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Skontrolujte, či nie je prívodný kábel zauzlovaný, pomliaždená, alebo či voľne nevisí. Uchovávajte kábel mimo dosahu tepelných zdrojov, vlhkosti a ostrých hrán. Uchovávajte kábel tak, aby o neho niekto omylom nezakopnul.
- Nikdy za prívodný kábel neťahajte. Pri odpojení prístroja z elektrickej siete vždy uchopte zástrčku a vytiahnite ju.
- Ak to nie je nutné, nepoužívajte pri práci s prístrojom predlžovací kábel. V prípade nutnosti používajte iba jednoduché predlžovacie káble schválené testom GS (nie vícezásuvkové adaptéry), ktoré sú určené pre pripojenie daného prístroja.
- Pred čistením a údržbou prístroja alebo pred výmenou príslušenstva prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.

Bezpečnosť jednotlivých skupín osôb

Deti staršie ako 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, môžu prístroj používať pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli oboznámené s používaním prístroja a plne pochopili všetkým rizikám spojeným s používaním prístroja.

Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali alebo si naň sadali či stúpali. Deti smie vykonávať čistenie a údržbu prístroja iba pod dohľadom zodpovednej osoby.

Uchovávajte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenia. Zaistite riadnu likvidáciu obalov.

Použitie prístroja

Prístroj je určený len pre použitie v domácnostiach, pre suché vysávanie bežne zašpinené podlahy alebo, v závislosti od použitého príslušenstva, tiež nábytku a čalúnenia. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a je zakázané.
Vzhľadom na riziko vzniku poranenia, požiaru či poškodenia prístroja nesmie byť prístroj používaný na čistenie (vysávanie):
- Ľudí, zvierat a rastlín. Vždy uchovávajte hubicu vysávača v bezpečnej vzdialenosti od tela, vlasov a oblečenia. Nikdy nevysávajte v blízkosti hlavy.
- Žeravých či horiacich častí (ako je popol, uhlie, drevené uhlie, cigarety, zápalky).
- Výbušných alebo horľavých materiálov či tonera.
- Vody a iných tekutín, napr. Vlhkých čistiacich prostriedkov na čistenie kobercov.
- Ostrých predmetov, ako napr. Sklenených črepín, ihiel alebo stavebného odpadu.

Použitie

Nasadzovanie a výmena súčastí

- Pred zostavením prístroja vždy odpojte prístroj z elektrickej siete.
- Vždy používajte iba hubica, ktoré nie sú poškodené. Použitím poškodené hubica môže dôjsť k poškrabaniu povrchu.

Vysávanie
- Zvlášť pri vysávaní schodov vždy dbajte, aby ste boli nad prístrojom. Hrozí riziko pádu prístroja a vzniku poranení.
- Prístroj používajte vždy s vloženým sáčkom na prach a filtre. Pokiaľ nie je v prístroji vložený sáčok na prach, kryt prístroja nemožno zatvoriť.
- Pri čistení vždy dbajte pokynov výrobcu podlahových krytín, kobercov či nábytku ohľadom čistenia a údržby.
- Pri navíjanie kábla uchopte zástrčku a zvoľna ju posúvajte v smere, v ktorom sa kábel zavinuje, aby nedošlo k vymrštení kábla, poraneniu osôb v blízkosti kábla, alebo aby kábel nezhodil nejaké veci či sa nepriplietol niekomu pod nohy.

Výmena vrecka na prach

- Pred výmenou vrecka na prach vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej siete.
- Vrecko na prach vymeňte, akonáhle sa objaví indikátor nutnosti výmeny vrecka, výrazne sa zníži výkon vysávača, pred uskladnením prístroja na dlhšiu dobu alebo pred prepravou prístroja.
- Naplnený sáčok na prach môžete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, pokiaľ v ňom nie je zakázaný odpad.
- Pre informácie o výmene vrecka tiež nahliadnite do ilustrovaného sprievodcu.
- Vždy používajte rovnaký druh vrecka na prach.

Čistenie alebo výmena filtra

- Pred výmenou alebo čistením filtra vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej siete.

- Dôkladne filter prepláchnite pod tečúcou vodou ▷ (Ilustrovaný sprievodca, detail). 
- Ochranný filter motora môžete vyprať, ale nemožno ho prať v práčke, alebo umývať v umývačke riadu. Po vypraní nechajte filter dôkladne usušiť aspoň 24 hodín pri izbovej teplote. Filter inštalujte do vysávača iba, ak je úplne suchý.

- Výstupný filter najprv vyklepte, potom vykefujte mäkkou kefkou (▷Ilustrovaný sprievodca, detail ).
Pre čistenie filtra nahliadnite tiež do▷ ilustrovaného sprievodcu.

Čistenie
- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.
- Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmie byť kryt prístroja ani prívodný kábel čistené vodou ani inými tekutinami, ani ponárané do tekutín. Povrch prístroja vyčistite mierne navlhčenou handričkou a potom dôkladne vytrite dosucha.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré ani hrubé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy.
Pravidelne meňte sáčok na prach a kontrolujte filtre, či nie sú zanesené. Zašpinené filtre vyčistite. Vďaka tomu minimalizujete počet prípadných problémov.

Náhradné diely, záruka a likvidácia
Záruka
Nasledujúce záručné podmienky nijako nezasahujú do zákonných záručných práv vo vzťahu k predajcovi, ani sa nedotýkajú záručných podmienok predajcu. V prípade záručnej reklamácie výrobku môžete kontaktovať tiež priamo predajcu výrobku. Navyše spoločnosť SEVERIN, výrobca prístroja, poskytuje záruku po dobu dvoch rokov od dátumu obstarania. V tejto dobe sa výrobca sa zaväzuje odstrániť všetky vady materiálov či výrobnej chyby alebo chyby ovplyvňujúce fungovanie výrobku. Ostatné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode, nesprávneho zaobchádzania či na bežné opotrebenie, ďalej na krehké súčasti, ako je sklo, umelá hmota či žiarovky. Pri neoprávnenom zásahu do prístroja záruka zo strany výrobcu zaniká.



Zariadenie označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu. Obsahujú cenné recyklovateľné materiály. Správna likvidácia výrobku vedie k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Pre bližšie informácie k likvidácii výrobku sa obráťte na miestny úrad alebo predajcu zariadení.