

DEFENDER Atom Monodrive

Návod k použití

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení našeho reproduktorového systému, který je kompatibilní s osobními počítači s vestavěnou zvukovou kartou, dále se zvukovými přehrávači, mobilními telefony a dalšími zvukovými zařízeními. Není pochyb o tom, že si díky tomuto zařízení užijete poslech Vaší oblíbené hudby ještě více a navíc kdekoliv. Před použitím zařízení si prosím přečtěte pozorně tento návod.

Technické specifikace

- Reprodukční systém: aktivní 1,0
- Plný výkon: 5 W RMS
- Poměr signál/šum: > 80 dB
- Frekvenční rozsah: 90 Hz-20 kHz
- Impedance: 4 Ohm
- Jednotka: 2" plný rozsah
- Ovládání: hlasitost, výběr režimu, ovládání přehrávání a FM-rádio
- Rozměry subwooferu: 58x58x58 mm
- Audio vstup: 3,5 mm mini - jack audio vstup (AUX vstup)
- Vnější materiál: pogumovaný plast
- Typ vestavěné baterie: Li - Polymer baterie s kapacitou 300 mAh
- Typ podporovaných paměťových karet: microSD, až 32 GB, souborový systém FAT 16/32, rychlost nejméně 2
- Frekvenční rozsah vestavěného FM tuneru: 87,8 -105 Hz
- Doba výdrže jedné baterie: 4 hodiny
- Další zvukové výstupy: 3,5 mm sluchátka mini - jack audio vstup

Funkce zařízení:

1. Připojení přes vstup AUX.
Použití 3.5 mm mini-jack - 3,5 mm mini-jack kabelu připojte zařízení k audio výstupu libovolného zařízení, například mobilní telefon, počítač nebo MP3 přehrávač. V tomto případě Atom MonoDrive začne přehrávat zvuk z vašeho audio zařízení.
2. Vestavěný MP3 přehrávač a MicroSD konektor.
Přístroj je vybaven konektorem pro paměťovou MicroSD kartu a pro MP3 dekodér. Přístroj podporuje formáty MP3/WMA.
3. Vestavěné FM rádio.
Zapnutí FM režimu vám umožní poslouchat rádiové stanice. Použijte sluchátka jako anténu.
4. Výstup na sluchátka.
Přístroj má navíc audio výstup pro standardní sluchátka. Sluchátka lze použít také jako anténa v režimu FM.
5. Paměť poslední přehrávané skladby po vypnutí.
Po vypnutí přístroje si přístroj bude pamatovat, jakou jste poslouchal/a skladbu a po zapnutí začne přehrávat od té části skladby, při které byl přístroj vypnut (při přehrávání MP3 nebo WMA).
6. Nabíjení.
Přístroj je vybaven vestavěnou Li-Polymerovou baterií. Když je přístroj zapnutý, svítí modré světlo LED. Můžete zařízení nabít přes 5V USB port z počítače (nabíjecí kabel je součástí balení). Úplné nabíjení trvá přibližně tři hodiny. Při nabíjení svítí červené světlo LED.

Ovládání zařízení:

1. Po zapnutí bude přístroj přehrávat zvukové soubory, které jsou na kartě MicroSD, pokud je vložena. Pokud není vložena žádná karta, pak je výchozí režim AUX. Pokud zařízení není připojeno ke zdroji zvuku přes AUX audio vstup, režim FM bude zapnutý.
2. Pro zapnutí zařízení, posuňte tlačítko doleva. Chcete-li vypnout přístroj, posuňte tlačítko doprava.
3. Chcete-li zapnout režim přehrávání, použijte tlačítko M (volba režimu).
4. Provoz v režimu MP3-přehrávač. Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko "PLAY". Stisknutím tlačítka "PLAY" znovu bude přehrávání pokračovat. Pro pohyb mezi stopami, stiskněte tlačítko "REV / VOL -" nebo "NEXT / VOL +".
5. Použití FM tuneru. Chcete-li spustit rychlé skenování rádiového dosahu, stiskněte tlačítko "PLAY". Přístroj automaticky uloží nalezené stanice do paměti přístroje. Chcete-li posunovat mezi nalezenými stanicemi FM, použijte tlačítka "REV / VOL -" a "NEXT / VOL +".
6. Pro ovládání hlasitosti, stiskněte a podržte tlačítka "REV / VOL -" nebo "NEXT / VOL +" po dobu tří sekund.

1. Hlavní reproduktor
2. Tlačítko zapnutí / vypnutí
3. Audio výstup na sluchátka
4. Aux audio vstup
5. Mini USB - port3
6. Micro SD slot pro paměťovou kartu
7. LED indikátory
8. Tlačítko REV / VOL -
9. Tlačítko PLAY / PAUSE
10. Tlačítko NEXT / VOL +
11. Tlačítko pro přepínání mezi režimy

Pozor!

Po obdržení tohoto výrobku (zboží, subwooferu, satelitů) zkontrolujte, zda nechybí některé volné položky uvnitř balení. Nevystavujte přístroj mechanickému zatížení, které může vést k mechanickému poškození na zařízení. Záruka se stává neplatnou, pokud na zařízení vzniknou nějaká mechanická poškození. Chraňte zařízení před vlhkostí, tekutinami, vibracemi, vysokými teplotami (nad +50°C) a před mechanickým zatížením. Uložte a používejte zařízení v suché místnosti při 20-90 % úrovni vlhkosti, tím zabráníte kondenzaci vlhkosti. Přístroj lze používat a skladovat pouze při teplotách mezi 5 °C a 40 °C, kde ke kondenzaci vlhkosti nedochází. Pokud byl přístroj dodán v nepříznivých teplotách, nechte zařízení 3 hodiny zahřát se v interiéru na 16-25 °C a pak jej teprve použijte. Prosím, nepřipojujte audio kabel z výstupu fungujícího signálu jiného zesilovače (přes 1W, 0,5W) k audio tohoto systému. Prosím, nastavte úroveň hlasitosti odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu a systému, vyhněte se hvízdavým zvukům (zvuk s vysokou úrovní harmonického zkreslení). Neotvírejte přístroj. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Otevřením zařízení se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. Prosím směřujte veškeré dotazy o údržbě a výměně nefunkčního zařízení na prodejce nebo na autorizované servisní středisko DEFENDER. Prosím, vypněte systém, když jej nepoužíváte po delší dobu.

Dodavatel firmy ustanovil záruční dobu na 12 měsíců ode dne prodeje zařízení konečnému zákazníkovi, záruka je platná, pokud zákazník dodržuje pokyny pro ukládání a provoz a bezpečnostní předpisy. Během záruční doby se dodavatel firmy zavazuje opravit nebo vyměnit nefunkční zařízení na základě předložení dokumentů o zařízení a záruční list. Výrobce si vyhrazuje právo provést jakékoliv technické změny na zařízení

Aktivní reproduktorový systém

V souladu s ustanoveními normalizačních dokumentů

Vyrobeno v Číně

Záruční doba

Životnost

DEFENDER Atom MonoDrive

GOST P M3K 60065-2005, GOST P M3K

51318.14.1 -2006 Část 4, GOST 22505-97, GOST P

51515-99, GOST P 51317.3.2-2006 (Část 6,7),

GOST P 51317.3.3-2008

1 rok

3 roky