Canon

Začíname


LBP312x

DÔLEŽITÉ:
Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si túto príručku.
Po prečítaní skladujte príručku na bezpečnom mieste, aby ste ju mohli použiť aj v budúcnosti.
Informácie v tejto príručke sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


USRMA-1647 (00)


SK

Inštalácia tlačiarne




Požiadavky na inštaláciu








- Keď je nainštalovaný podávač papiera PF-C1.
- Zabezpečte okolo zariadenia voľný priestor 100 mm, alebo viac.


Odstráňte všetku pásku.















Naplňte papierom
po túto značku






Podávač papiera PF-C1 (voliteľné)






1 2 3 4
1
2 4

Obsah

Informácie o príručkách 8
Navigácia v ponuke a spôsob zadávania textu 8
Pripojenie napájacieho kábla a zapnutie zariadenia 9
Zadanie počiatočného nastavenia 9
Výber spôsobu pripojenia zariadenia 9
Pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN 9
Pripojenie pomocou kábla USB 10
Nastavenie formátu a typu papiera 10
Užitočné úlohy 11
Odstraňovanie zachyteného papiera 12
Výmena kaziet s tonerom 13
Dôležité bezpečnostné pokyny 14
* Pre používateľov systému Mac OS pozri na str. 11


Poznámky



Informácie o príručkách

① Začíname (táto príručka):

Túto príručku si prečítajte ako prvú. Táto príručka opisuje inštaláciu zariadenia, nastavenia a upozornenia.



② Príručka online:

Inštalačná príručka


Táto príručka opisuje inštaláciu softvéru.

User's Guide (Používateľská príručka)

Táto príručka opisuje všetky funkcie zariadenia.

Túto príručku online nájdete na stránke **canon.com/oip-manual**.

Navigácia v ponuke a spôsob zadávania textu



Navigácia v ponuke

Výber položiek, alebo pohyb kurzorom pomedzi položky v ponuke

Pomocou tlačidla [▲] alebo [▼] vyberiete položku.
Stlačením OK alebo [►] prejdete na ďalšiu úroveň. Stlačením alebo [◄] sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.

Potvrdenie nastavenia

Stlačte OK.

Spôsob zadávania textu

Zmena režimu zadávania

Režim zadávania zmeníte stlačením .

Režim zadávania	Dostupný text
<A>	Veľké písmená abecedy a symboly
<a>	Malé písmená abecedy a symboly
<12>	Čísla

Zadávanie textu, symbolov a čísel

Zadávajte pomocou číselných tlačidiel alebo tlačidla .

Pohyb kurzorom

Stlačením tlačidla [◄] alebo [►], môžete pohybovať kurzorom.

Zadanie medzery


Stlačte tlačidlo , a potom OK.

Odstraňovanie znakov

Stlačte . Stlačením a podržaním tlačidla odstránite všetky znaky.

	Režim zadávania: <A>	Režim zadávania: <a>	Režim zadávania: <12>
1	(nedostupné)		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(nedostupné)		0
#	(medzera) @./-_!?&$%#()[] {}<>*+="';:^`|		(nedostupné)

Pripojenie napájacieho kábla a zapnutie zariadenia




V tejto chvíli nepripájajte kábel USB. Pripojte ho pri inštalácii softvéru.

Zadanie počiatočného nastavenia

Pri prvom zapnutí postupujte podľa pokynov na obrazovke. Podrobné informácie o navigácii v ponuke a zadávaní čísel nájdete v časti „Navigácia v ponuke a spôsob zadávania textu“ na str. 8.


- **Kompletné nastavenie od výberu jazyka až po počítačový OS pripojený cez USB**
  Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte jazyk, počítačový OS pripojený cez USB, dátum a čas.



- **Nastavenie PIN kódu vzdialeného používateľského rozhrania**
  Môžete nastaviť PIN kód prístupu k Remote UI (Vzdialenému UR). Ochráňte stroj pred neoprávneným prístupom – povoľte jeho používanie iba používateľom s oprávneniami na prístup.
  Ak budete chcieť nastavenia neskôr zmeniť, nájdite si v príručke User's Guide (Používateľská príručka) časť „Setting a Remote UI PIN“.

  User's Guide (Používateľská príručka) – „Setting a Remote UI PIN“

  User's Guide (Používateľská príručka) – „Setting the System Manager Password“



Výber spôsobu pripojenia zariadenia

- **Pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN**
  Zariadenie môžete pripojiť ku káblovému smerovaču. Pomocou káblov LAN pripojte zariadenie ku káblovému smerovaču (prístupovému bodu).



† Pripojte počítač k smerovaču káblom alebo bezdrôtovo.

† Uistite sa, že na smerovači je voľný port na pripojenie zariadenia a počítača.

† Pripravte si kábel LAN zhotovený z krútenej dvojlinky kategórie 5 alebo vyššej.

- **Pripojenie pomocou kábla USB**
  Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.



† Skontrolujte, či na kábli USB, ktorý používate, je táto značka.

Pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN

Kontrola pred nastavením



Sú počítač a smerovač (rozbočovač) správne pripojené pomocou kábla LAN?

Ďalšie informácie nájdete v príručke sieťového zariadenia, ktoré používate, prípadne sa obráťte na výrobcu príslušného sieťového zariadenia.

Bolo nastavenie siete v počítači dokončené?


Ak počítač nie je správne nakonfigurovaný, nemôžete používať pripojenie pomocou káblovej siete LAN dokonca ani vtedy, keď dokončíte nasledujúce nastavenia.

POZNÁMKA

- Keď sa pripojíte k sieťovému prostrediu, ktoré nie je chránené zabezpečením, k vašim osobným údajom môžu získať prístup tretie strany. Buďte opatrní.
- Ak sa pripájate prostredníctvom siete LAN v kancelárii, obráťte sa na správcu siete.

Pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN

1 Pripojte kábel LAN.



Adresa IP sa automaticky nakonfiguruje za 2 minúty. Ak chcete nastaviť adresu IP manuálne, prečítajte si informácie v nasledujúcom dokumente.

User's Guide (Používateľská príručka) – „Network" ► „Connecting to a Network" ► „Setting IP Addresses"

2 Z dodaného disku User Software DVD-ROM (disk DVD-ROM s obslužným softvérom) nainštalujte ovládač a softvér.

Pozrite si časť „Ak chcete získať podrobné informácie o postupoch inštalácie:" (str. 11).

Prejdite na časť „Nastavenie formátu a typu papiera" (str. 10).

Pripojenie pomocou kábla USB

Nainštalujte ovládač a softvér z disku User Software DVD-ROM (disk DVD-ROM s obslužným softvérom) dodaného so zariadením.


POZNÁMKA

Ak ste pripojili kábel USB pred inštaláciou, odpojte ho a zopakujte inštaláciu.

1 Z disku User Software DVD-ROM (disk DVD-ROM s obslužným softvérom) nainštalujte ovládač a softvér.

Pozrite si časť „Ak chcete získať podrobné informácie o postupoch inštalácie:" (str. 11).

2 Pripojte kábel USB.




Prejdite na časť „Nastavenie formátu a typu papiera" (str. 10).

Nastavenie formátu a typu papiera

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte formát a typ papiera.

Stlačte tlačidlo ( ).





Užitočné úlohy


Táto časť obsahuje prehľad funkcií, ktoré môžete bežne používať.

Tlač

Tlač vo zväčšenej/zmenšenej veľkosti

Zmenšené rozloženie

Viac dokumentov je možné zmenšiť tak, aby ich bolo možné vytlačiť na jeden list.



2 na 1 4 na 1

Tlač plagátu

Tlač vodoznaku

Výber profilu

Nastavenia siete

Toto zariadenie je vybavené sieťovým rozhraním, ktoré vám uľahčí vytvorenie sieťového prostredia. Toto zariadenie zdieľaním v kancelári napomáha k zvýšeniu efektivity práce.

Vzdialené užívateľské rozhranie

Stav zariadenia môžete sledovať z počítačov v sieti. Pomocou siete môžete pristupovať k zariadeniu a spravovať úlohy alebo voliť rôzne nastavenia.

Ak chcete získať podrobné informácie o postupoch inštalácie:

Z dodaného disku User Software DVD-ROM (disk DVD-ROM s obslužným softvérom) nainštalujte ovládač a softvér. Postupy inštalácie a používania ovládača nájdete v príručke online na webovej stránke (canon.com/oip-manual), kde nájdete návod k ovládaču.


† Ovládač môžete prevziať aj z webovej stránky spoločnosti Canon.

Pre používateľov systému Mac OS:


Disk User Software DVD-ROM (disk DVD-ROM s obslužným softvérom) dodaný s týmto zariadením nemusí obsahovať ovládač tlačiarne pre systém Mac OS. Líši sa to v závislosti od toho, kedy zariadenie zakúpite. Na domovskej stránke spoločnosti Canon vyhľadajte a prevezmite príslušný ovládač.

Odstraňovanie zachyteného papiera


Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, došlo k zachyteniu papiera v podávači alebo vnútri zariadenia. Podľa pokynov zobrazených na obrazovke odstráňte zaseknutý dokument alebo papier. V tejto príručke sú uvedené iba oblasti, kde dochádza k zachytávaniu papiera. Podrobné informácie o jednotlivých funkciách nájdete v príručke User's Guide (Používateľská príručka).





Mnohoúčelový priečinok




Vnútro predného krytu









Zásuvka na papier




Vodiaca lišta posuvu obojstrannej tlače





Zadná strana



Výmena kaziet s tonerom

Kazety s tonerom sú spotrebný tovar. Keď je v kazete nízke množstvo zvyšného tonera, na obrazovke sa objaví správa alebo sa môžu vyskytnúť nasledovné problémy. Urobte príslušné opatrenia.

Keď sa zobrazí správa

Zariadenie zobrazí správu, keď je množstvo zvyšného tonera v kazete nízke.

Správa	Keď sa na obrazovke zobrazí správa	Opis a riešenia
16 Tnr cart. will soon reach end of lifetime. (16 Kazeta s tonerom čoskoro dosiahne koniec svojej životnosti.)	Blíži sa čas na výmenu kazety s tonerom.	Skontrolujte, či máte pripravenú náhradnú kazetu s tonerom. Ak vidíte túto správu, pred začatím veľkej tlačovej úlohy vymeňte kazetu s tonerom. User's Guide (Používateľská príručka) – „Replacing Toner Cartridges“
1G Change toner cartridge recommended. (1G Odporúčame vymeniť kazetu s tonerom.)	Kazeta s tonerom dosiahla svoju životnosť.	Odporúča sa vymeniť kazetu s tonerom za novú. Po zobrazení tejto správy môžete pokračovať v tlači, ale kvalita tlače sa môže zhoršiť. User's Guide (Používateľská príručka) – „Replacing Toner Cartridges“

Ak majú výtlačky nízku kvalitu

Ak sa na výtlačkoch začnú objavovať niektoré z týchto javov, kazeta s tonerom je takmer prázdna. Vymeňte takmer prázdnu kazetu s tonerom aj vtedy, ak sa nezobrazuje žiadna správa.


Objavujú sa biele pruhy



Výtlačok je čiastočne vyblednutý



Výtlačok má nerovnomernú sýtosť



V prázdnych oblastiach sa vyskytujú zvyšky predchádzajúcich obrazov



Objavujú sa biele body



Dôležité bezpečnostné pokyny

Táto príručka obsahuje len varovania a upozornenia v súvislosti s inštaláciou a zdrojom energie. Nezabudnite si prečítať aj časť „Important Safety Instructions" v príručke User's Guide (Používateľská príručka).

⚠VAROVANIE
Označuje varovanie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobiť smrť alebo poranenie osôb. Ak chcete zariadenie používať bezpečne, vždy venujte pozornosť týmto varovaniam.

⚠UPOZORNENIE
Označuje upozornenie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobiť poranenie osôb. Ak chcete zariadenie používať bezpečne, vždy venujte pozornosť týmto upozorneniam.

Inštalácia

⚠VAROVANIE

Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by hrozilo nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, ako napríklad:

- Miesto, na ktorom sú zablokované vetracie otvory (príliš blízko pri stenách, posteli, pohovke, koberci alebo podobných predmetoch)
- Vlhké alebo prašné miesto
- Miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo exteriér
- Miesto vystavené pôsobeniu vysokých teplôt
- Miesto vystavené otvoreným plameňom
- V blízkosti alkoholu, riedidiel alebo iných horľavých látok

Ďalšie varovania

- K zariadeniu nepripájajte neschválené káble. Môže to viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na zariadenie nekladťte náhrdelníky ani iné kovové predmety, ani nádoby naplnené tekutinou. Ak prídu cudzie látky do styku s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak do zariadenia spadne cudzí predmet, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.

⚠UPOZORNENIE

Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach

Zariadenie by mohlo spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť poranenie.

- Na nestabilnom mieste
- Na mieste vystavenom vibráciám

Neinštalujte na zle vetrané miesta

Toto zariadenie vytvára počas prevádzky malé množstvo ozónu a iné emisie. Tieto emisie nie sú zdraviu škodlivé. Pri dlhom používaní zariadenia v nedostatočne vetranej miestnosti ich však môžete cítiť. Na zachovanie príjemného pracovného prostredia sa odporúča správne vetrať miestnosť, v ktorej sa zariadenie používa. Tiež sa vyhýbajte miestam, kde by mohli byť osoby vystavené emisiám zo zariadenia.

Ďalšie upozornenia

- Pri prenášaní stroja postupujte podľa pokynov v tejto príručke. V prípade nesprávneho prenášania môže spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Pri inštalácii zaradenia dávajte pozor, aby ste si neprivreli ruky medzi zariadenie a podlahu alebo steny. Môže to viesť k poraneniu.

Zdroj napájania

⚠VAROVANIE

- Používajte iba zdroj napájania, ktorý spĺňa uvedené požiadavky na napätie. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte iné než dodané napájacie káble, pretože môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Poskytnutý napájací kábel je určený na používanie s týmto strojom. Nepripájajte napájací kábel k iným zariadeniam.
- Napájací kábel neupravujte, neťahajte, neohýbajte ani s ním nenarábajte spôsobom, ktorý by mohol viesť k jeho poškodeniu. Na napájací kábel nekladťte ťažké predmety. Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- So zariadením nepoužívajte predlžovacie káble ani napájacie zdroje s viacerými zásuvkami. Môže to viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel nestáčajte ani nezväzujte do uzla, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Zástrčku napájacieho kábla úplne zasuňte do elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Počas búrky celkom odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.

⚠UPOZORNENIE

Stroj nainštalujte v blízkosti elektrickej zásuvky a nechajte dostatok miesta okolo zástrčky napájacieho kábla, aby ste ju v prípade nebezpečenstva mohli jednoducho odpojiť.

Manipulácia

Bezpečnosť pri používaní lasera

Na tento produkt sa vzťahuje certifikát triedy 1 laserových produktov podľa noriem IEC60825-1:2007 a EN60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

Laserový lúč môže byť zdraviu škodlivý. Nakoľko vyžarovanie vnútri stroja je úplne uzavreté ochrannými plášťami a externými krytmi, nie je možné, aby počas akejkoľvek činnosti stroja laserový lúč prenikol do okolitého prostredia. Z bezpečnostných dôvodov si prečítajte nasledujúce poznámky a pokyny.

- Nikdy neodstraňujte iné kryty, než tie, ktoré sú uvedené v príručke pre tento stroj.
- Ak by došlo k unikaniu laserového lúča a zasiahol by vaše oči, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.

⚠UPOZORNENIE


Použitie iných ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie iných činností, ako je uvedené v tejto príručke, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému radiačnému žiareniu.

Bezpečnostné symboly

	Vypínač napájania: Poloha ZAP.
○	Vypínač napájania: Poloha VYP.
⏻	Vypínač napájania: POHOTOVOSTNÁ poloha
	Vypínač ▬ ZAP. ▁ VYP.
⏚	Ochranná uzemňovacia svorka
⚠	Vnútri je nebezpečné napätie. Neotvárajte kryty, ak to nie je uvedené v pokynoch.
⚠	UPOZORNENIE: Horúci povrch. Nedotýkajte sa.
⧈	Zariadenie triedy II
⚠	Pohyblivé časti: Udržujte časti tela mimo dosahu pohyblivých častí.

[POZNÁMKA]
Niektoré z uvedených symbolov nemusia byť v závislosti od produktu použité.

Bezpečnostný štítok – práca s laserom



Spotrebný materiál

⚠VAROVANIE

Nelikvidujte použité kazety s tonerom v otvorenom ohni. Rovnako neskladujte kazety s tonerom ani papier na miestach, ktoré sú vystavené pôsobeniu otvoreného ohňa. Mohlo by to spôsobiť vzplanutie tonera alebo papiera a v dôsledku toho popáleniny alebo požiar.

Poznámka

Názov produktu

Bezpečnostné predpisy vyžadujú, aby bol názov produktu zaregistrovaný.
V niektorých oblastiach, kde sa tento produkt predáva, môžu byť namiesto toho zaregistrované nasledujúce názvy uvedené v zátvorkách ( ).
LBP312x (F169500)

Požiadavky týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility uvedené v smernici ES

Toto zariadenie zodpovedá základným požiadavkám EMC smernice ES. Prehlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky EMC smernice ES pri menovitom vstupnom napätí 230 V, 50 Hz, hoci menovitý príkon zariadenia je 220 – 240 V, 50/60 Hz. Kvôli splneniu technických požiadaviek EMC smernice ES je nevyhnutné používať tienený kábel.

Zrieknutie sa zodpovednosti

- Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- CANON INC. ZA DANÝ MATERIÁL NERUČÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM, PRIAMYM ANI NEPRIAMYM (S VÝNIMKOU VYSLOVENE UVEDENÝCH ZÁRUČNÝCH VYHLÁSENÍ), VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK VZŤAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL ČI ZASAHOVANIE DO AKÝCHKOĽVEK PRÁV. CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO STRATY ČI VÝDAVKY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM DANÉHO MATERIÁLU.

Ochranné známky

Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel a PowerPoint sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Ďalšie názvy produktov a spoločností uvedené v tejto príručke môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Softvér tretích strán

Toto zariadenie značky Canon (ďalej len „ZARIADENIE") obsahuje softvérové moduly od tretích strán. Používanie a distribúcia týchto softvérových modulov vrátane akýchkoľvek aktualizácií týchto softvérových modulov (ďalej súhrnne len „SOFTVÉR") podlieha podmienkam (1) až (9) uvedeným nižšie.

(1) Súhlasíte s tým, že v prípade prepravy, prevodu alebo exportu tohto zariadenia vrátane SOFTVÉRU do ktorejkoľvek krajiny budete dodržiavať všetky zákony, obmedzenia a predpisy na kontrolu exportu platné v príslušných krajinách.
(2) Vlastníci práv na SOFTVÉR si v každom prípade zachovajú právny nárok, majetkové práva a práva duševného vlastníctva na SOFTVÉR. Ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, vlastníci práv na SOFTVÉR vám týmto nepostupujú ani neudeľujú žiadnu licenciu ani právo, či už výslovné, alebo implicitné, na ich duševné vlastníctvo.
(3) SOFTVÉR smiete používať výlučne len s týmto ZARIADENÍM.
(4) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníkov práv na SOFTVÉR nesmiete SOFTVÉR prideľovať, licencovať, predávať, distribuovať ani prevádzať na žiadnu tretiu stranu.
(5) Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti smiete SOFTVÉR previesť len v prípade, ak (a) nadobúdateľovi udelíte všetky svoje práva na ZARIADENIE a všetky práva a záväzky na základe týchto licenčných podmienok a (b) tento nadobúdateľ súhlasí s tým, že bude všetkými týmito podmienkami viazaný.
(6) Kód SOFTVÉRU nesmiete dekompilovať, spätne analyzovať, rozkladať na časti ani inak prevádzať do čitateľnej podoby.
(7) SOFTVÉR nesmiete meniť, upravovať, prekladať, požičiavať, poskytovať na lízing ani prenajímať. Nesmiete vytvárať odvodené diela založené na SOFTVÉRI.
(8) Nemáte právo odstraňovať SOFTVÉR zo ZARIADENIA ani vytvárať jeho samostatné kópie.
(9) Na časť SOFTVÉRU v čitateľnej podobe (zdrojový kód) sa vám neudeľuje licencia.

Bez ohľadu na predchádzajúce body (1) až (9) ZARIADENIE obsahuje softvérové moduly od tretích strán s osobitne dodanými licenčnými podmienkami a tieto softvérové moduly podliehajú daným osobitným licenčným podmienkam.
Prečítajte si osobitné licenčné podmienky k softvérovým modulom od tretích strán opísané v prílohe k príručke príslušného ZARIADENIA. Táto príručka je k dispozícii na stránke *http://canon.com/oip-manual.*

Používaním tohto ZARIADENIA vyjadrujete súhlas so všetkými platnými licenčnými podmienkami. Ak s týmito licenčnými podmienkami nesúhlasíte, obráťte sa na svojho servisného zástupcu.

Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a o batériách



Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.

Canon

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.
2F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD
1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

GLOBÁLNE MEDZINÁRODNÉ LOKALITY SPOLOČNOSTI CANON
http://www.canon.com/

USRMA-1647 (00) Copyright CANON INC. 2016