Návod na použití

Sluchátka s mikrofonem **Defender FreeMotion HN-B601**

Sluchátka s mikrofonem **Defender FreeMotion HN-B601** podporuje následující profily Bluetooth: **HSP, HFP, A2DP, AVRCP.**

Můžete si užít poslech hudby a odpovídat na hovory, za použití již zmíněné technologie Bluetooth.

Specifikace:

Verze Bluetooth	Bluetooth V3.O+EDR
Dosah	10 metrů
Výdrž baterie	Režim poslechu hudby: až 10 hodin Doba hovoru: až 11 hodin
Napájení	5V/160 mA
Doba nabíjení	~ 3 hodiny
Mikrofon	Vestavěný, všesměrový
Dobíjení	MicroUSB kabel

Hlavní funkce:

1) Spojení s libovolným telefonem nebo tabletem podporujícím rozhraní Bluetooth.

Po spárování zařízení jsou dostupné následující funkce:

- Příjem, odmítnutí nebo ukončení hovoru pomocí tlačítek na sluchátkách
- Vytočení posledního volaného čísla
- Poslech hudby
- Posun vpřed/zpět v seznamu přehrávaných skladeb
- Ovládání hlasitosti

2) Automatické zastavení přehrávání hudby během hovoru

3) Automatické spojení se spárovanými zařízeními.

4) Funkce současného připojení dvou přístrojů, např. můžete poslouchat hudbu z tabletu nebo notebooku a zároveň odpovídat na příchozí hovory z telefonu.

POZOR!: Dokonce i v případě připojení zařízení se stejným profilem Bluetooth se můžou podporované funkce lišit - v závislosti na specifikaci použitých zařízení.

I. Seznámení před použitím

1) Popis přístroje

Obr. 1



1. Regulace náhlavníku
2. LED-indikace
3. Víceúčelové tlačítko.
   Popis funkcí: zapnutí, vypnutí, příjem, odmítnutí, ukončení hovoru, vytočení posledního volaného čísla, pauza nebo začátek přehrávání hudební skladby
4. Přepnutí na další skladbu (krátkým přidržením kolečka ve směru šipky).
5. Přepnutí na předchozí skladbu (krátkým přidržením kolečka ve směru šipky).
6. Snížení hlasitosti (delší přidržení kolečka ve směru šipky).
7. Zvýšení hlasitosti (delší přidržení kolečka ve směru šipky).
8. MicroUSB port pro nabíjení.
9. Integrovaný mikrofon.

2) Nabíjení baterie

- Pokud nabíjíte baterii poprvé, zkontrolujte, aby byla nabita naplno a teprve poté můžete použít sluchátka.

- O vybití baterie Vás informuje jak zvukový signál, tak i LED-indikátor (dvakrát červeně blikne).

3) Nabíjení pomocí USB kabelu

1) Připojte USB kabel k USB portu PC, podporujícímu zařízení se spotřebou do 500 mA.
2) Zapojte druhý konec kabelu USB do sluchátek.
3) LED-indikátor bude svítit červeně, probíhá nabíjení.
4) O plném nabití Vás bude informovat LED-indikátor, který začne svítit modře.

POZOR!: Během nabíjení musí být sluchátka vypnuta!

II. Použití

1) **Zapnutí/Vypnutí**

Funkce	Potřebný úkon	LED-indikace	Hlasové upozornění
Zapnutí	Zmáčkněte a držte tlačítko č.3 z obr. 1 po dobu 3 vteřin do zapnutí LED indikátoru.	Dvojitá modrá indikace	«Power On»
Vypnutí	Zmáčkněte a držte tlačítko č.3 z obr. 1 po dobu 3 vteřin do zapnutí LED indikátoru.	Dvojitá modrá indikace	«Power Off»

2) Párování Bluetooth zařízení

Ujistěte se, že zařízení, ke kterému chcete připojit sluchátka, podporuje potřebné profily Bluetooth.

POZOR!: Dokonce i v případě připojení zařízení se stejným profilem Bluetooth se můžou podporované funkce lišit - v závislosti na specifikaci použitých zařízení.

- Umístěte sluchátka se zařízením, které párujete, maximálně ve vzdálenosti 1m.

- Synchonizaci Bluetooth spustíte takto

Funkce	Potřebný úkon	LED-indikace	Hlasové upozornění
Spuštění párování	Ujistěte se, že sluchátka jsou vypnuta. Zmáčkněte a držte tlačítko č.3 z obr.1 po dobu 5 vteřin do chvíle než LED indikátor začne střídavě blikat.	Střídavě červený a modrý signál	«Pairing»

- Aktivujte funkci Bluetooth na Vašem tabletu nebo mobilním telefonu a začněte hledat nové zařízení.

- Jakmile jsou sluchátka nalezena, můžete být při pokusu o připojení vyzváni k zadání hesla. Zadejte prosím "0000" nebo požadavek jednoduše potvrďte (toto ovšem záleží na vlastnostech Bluetooth párovaného zařízení).

- Po úspěšném spárování sluchátek s přístrojem, na displeji vyberte ze seznamu Bluetooth sluchátka a potvrďte výběr.

- Po dobu párování s přístrojem blikne LED indikátor každých 5 vteřin modře.

Poznámky:

- Pokud spárování nebylo úspěšné vypněte sluchátka i párovaní zařízení a opakujte celý postup znovu.

- Po úspěšném párování se zařízení navzájem uloží a není potřeba znovu nastavovat spárování. Takto to bude pokračovat do té doby, než odstraníte sluchátka se seznamu spárovaných zařízení.

- Tato sluchátka podporují současné připojení dvou zařízení. Pro připojení druhého zařízení je zapotřebí znovu provést proces spárování.

- Nehledě na to, že jsou Windows prvotřídní OS, ve kterém je zabudováno velké množství ovladačů, v některých případech Bluetooth-stack zabudovaný ve Windows nepodporuje potřebné profily, v tomto případě je nutné stáhnout ovladač z internetu.

3) Opakované párování

- **Automatické spojení**

Pokaždé při zapnutí sluchátek se tyto budou párovat se dvěmi zařízeními, se kterými bylo párování korektně nastaveno, pokud Bluetooth moduly a funkce jsou na zařízeních zapnuta. Standartně sluchátka spouštějí přehrávač medií na jednom ze zařízení hned po spárování.

- **Spojení pomocí víceúčelového tlačitka zapnutí**

Pokud jsou sluchátka zapnuta, ale nejsou připojena ani k jednomu zařízení, pro připojení k již spárovaným zařízením, použijte tlačítko č.3 z obr.1, které jednou krátce zmáčkněte.

Upozornění:

- předtím než použijete zařízení se sluchátky, nezapomeňte aktivovat funkci Bluetooth na zařízení.

- ve všech zařízeních se funkce Bluetooth aktivuje jinak, proto se obraťte na manuál k danému produktu.

4) Uskutečnění hovoru pomocí Bluetooth-headsetu

Funkce	Režimy	Potřebný úkon
znovuvytočení posledního volaného čísla	«pohotovostní režim» «režim přehrávání audia»	dvojité krátké zmáčknutí víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1
zvýšení hlasitosti	«režim hovoru»	vychylte kolečko víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1 směrem k "+" a udržujte v této poloze
snížení hlasitosti	«režim hovoru»	vychylte kolečko víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1 směrem k "-" a udržujte v této poloze
příjem hovoru	«příchozí hovor»	krátké zmáčknutí víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1
ukončení hovoru	«režim hovoru»	
odmítnutí hovoru	«příchozí hovor»	zmáčkněte a udržujte víceúčelové tlačítko č.3 obr.1 po dobu 1 vteřiny, poté, co uslyšíte zvukový signál, uvolněte tlačítko

Upozornění:

1. Ne všechny mobilní telefony podporují výše popsané funkce. Pokud párování nefunguje korektně, použijte návod k Vašemu párovanému zařízení.

2. Při nastavení hlasitosti na min/max uslyšíte zvukové upozornění.

3. V některých telefonech při příjmu příchozích hovorů za použití headsetu může být hovor přesměrován na telefon. Pro přesměrování zpět do headsetu použijte tlačítko č.3 z obr.1 nebo menu telefonu. V případě, že toto nefunguje použijte návod k Vašemu telefonu.

5) Poslech hudby

Funkce	Režimy	Potřebný úkon
Pauza	Přehrávání	krátké zmáčknutí víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1
Přehrávání	Pauza	krátké zmáčknutí víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1
Přepnutí skladby	Přehrávání	krátké vychýlení kolečka víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1 směrem k ">"

Přepnutí na předchozí skladbu	Přehrávání	krátké vychýlení kolečka víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1 směrem k "<"
Zvýšení hlasitosti	Přehrávání	vychylte kolečko víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1 směrem k "+" a udržujte v této poloze
Snížení hlasitosti	Přehrávání	vychylte kolečko víceúčelového tlačítka č.3 z obr.1 směrem k "-" a udržujte v této poloze

Upozornění:

- V některých mobilních telefonech, tabletech, noteboocích pro přehrávání hudby přes Bluetooth headset je potřeba vybrat tento jako zařízení pro přehrávání v seznamu zařízení Vašeho telefonu/tabletu/ notebooku. V tomto případě se obraťte k návodu k Vašemu přístroji.

- Při nastavení hlasitosti na min/max uslyšíte zvukové upozornění.

- Dálkové ovládání pomocí výše popsaných funkcí je možné pouze v případě, že zařízení, se kterým používáte daný headset nebo Bluetooth adaptér, pomocí kterého je signál příjmán na PC, podporují profil AVRCP. Pro získání dané informace se prosím obraťte k návodu k Vašemu zařízení nebo příjmači.

6) LED- indikace

6.1 proces nabíjení baterie

LED-indikace	Režimy
Červená	Probíhá nabíjení
Modrá	Nabíjení ukončeno

6.2 proces práce headsetu

LED-indikace	Režimy
Střídavý modročervený problik	Headset je dostupný pro nalezení jinými zařízeními a spárování s nimi.
Dvojitý modrý problik každých několik vteřin	Není spojení se zařízením.
Modré bliknutí jednou za vteřinu	Headset se snaží automaticky spojit se zařízením již dříve spárovaným.

Trojitý fialový problik každých několik vteřin.	Režim hovoru.
Červený problik každých 20 vteřin.	Nízká úroveň nabití baterie.
Modrý probli každých 5 vteřin.	Headset je připojen k jednomu zařízení.
Dvojitý červený problik každých 5 vteřin.	Headset je připojen ke dvěma zařízení.
Fialový probli každých 5 vteřin.	Přehrávání audio.

7) Zvukové signály

Indikační signál znějící každých 20 vteřin upozorňuje na nízkou úroveň nabití baterie.

III. Údržba

Pozorně si přečtěte následující informace neboť následující pravidla prodlouží životnost Vašeho přístroje.

- Chraňte sluchátka před vlhkostí v dobře větraném prostředí.
- Chraňte sluchátka před přímým slunečním zářením a zvýšeným teplotám. Přímé sluneční záření o vysoké teplotě může zapříčinit nefunkčnost baterie, el. komponent a zhoršit plastový kryt.
- Chraňte sluchátka před nízkými teplotami, můžou zapříčinit nefunkčnost el. komponent.
- Sluchátka nerozebírejte.
- Chraňte sluchátka před přímými nárazy.
- Nepoužívejte aktivní chemické látky na čištění sluchátek
- Nezkoušejte samostatně opravit sluchátka, v případě poruchy se obraťte na servisní středisko Defender. Adresu servisního střediska naleznete http://btk-group.cz/servis