action camera 360°

billow TECHNOLOGY

V1.0

ES Introducción y descripción del producto


Gracias por elegir la cámara 360º XS360PRO.
La cámara 360º XS360PRO, es una cámara deportiva Wi-Fi que le permite grabar videos en 360º, panorámicos, etc, en una calidad de 1080S, sumergible hasta 30m, Podrá subir los videos a YouTube y compartirlos con sus amigos.
Graba el mundo que te rodea y disfruta!

Contenido del embalaje

XS360PRO
Guía rápida de instalación.
Accesorios

Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su


Descripción de las partes



1 LCD
2 Botón de disparo
3 Botón Encendido / Modo
4 Botón Wi-Fi
5 Led Rojo (indicador ocupado)
6 Led Azul (indicador cargando)
7 Led Rojo (indicador Wi-Fi)
8 Lente
9 Orificio Tornillo soporte
10 Cubre (USB, HDMI, Micro SD)
11 Altavoz

Primeros Usos

1. En primer lugar insertar una tarjeta micro SD o micro SDHC, como se muestra en la siguiente figura:



Se recomienda una tarjeta Micro SD de alta velocidad de clase 6 o superior, y se necesita una tarjeta de clase 10 para la grabación de vídeo en el modo profesional.
Asegúrese de apagar la cámara de vídeo antes de insertar o extraer la tarjeta.

2. Carga de la cámara
Una batería de litio recargable se utiliza en este dispositivo, para su instalación siga los siguientes pasos, como en la figura:



1. Abra la tapa de la batería.
2. Insertar la batería de acuerdo con las marcas positivas y negativas.
3. A continuación, poner en la tapa de la batería.


En estado de apagado, conecte el dispositivo al puerto USB del ordenador mediante un cable USB para la carga. El indicador de carga se encenderá en azul. Se necesitan al menos 4 horas para completar la carga debido al límite actual de la interfaz USB del ordenador. Después de que se ha terminado la carga, indicador de carga se apagará.


3. Encendido: Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 2 segundos y suelte, se encenderá la pantalla LCD (modo de grabación de vídeo se inicia de forma predeterminada), y el indicador rojo se encenderá.
Modo de ahorro de energía: El dispositivo entrará en el modo de ahorro de energía cuando esté en un estado inactivo durante un minuto (ajuste por defecto del sistema) sin realizar ninguna operación, la pantalla LCD se apagará automáticamente. Y se puede activar pulsando cualquier tecla.
Apagado: Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos y soltar, la pantalla LCD se apagará.
El dispositivo se apagará automáticamente cuando se encuentra en modo de ahorro de energía durante 3 minutos (ajuste predeterminado del sistema) sin realizar ninguna operación.
4. Botón de modos funcionales
Esta cámara tiene tres modos: modo de grabación de vídeo, el modo de conducción y el modo de fotografía.
Tras el encendido, los modos se pueden cambiar pulsando la tecla de encendido / modo, o a través de Aplicación disponible para Android / IOS
Modo grabación de vídeo: Como se ilustra a continuación, presione el botón disparo para iniciar la grabación de vídeo. En la grabación de vídeo, el indicador de grabación será intermitente en rojo todo el tiempo, y el temporizador LCD comenzará la sincronización. Para detener la grabación de vídeo, pulse de nuevo el botón de disparo.






Modo conducción: En modo conducción, el vídeo se grabará de manera cíclica cada tres minutos por defecto. Cuando la tarjeta está llena, el archivo grabado más antiguo se borrará automáticamente, de modo que la grabación de vídeo pueda continuar. Como se ilustra a continuación, presione el botón de disparo para iniciar la grabación de vídeo. En la grabación de vídeo, el indicador se mostrará intermitente rojo todo el tiempo, y el temporizador LCD comenzará la sincronización. Para detener la grabación de vídeo, pulse de nuevo el botón de disparo.





Modo Fotografía: Después de cambiar al modo fotografía, pulse el botón de disparo para tomar una foto, y el indicador ocupado estará parpadeando en rojo todo el tiempo en fotografía. Después de fotografiar, el temporizador contará de manera decreciente.



5. Menú funcional:
Tras el encendido está, mantenga pulsado el botón WIFI durante 2 segundos para activar el menú:

Menú en modo fotografía





Menú en modo configuración



Pulse el botón de encendido para cambiar entre el modo de menú fotografía y modo de configuración.
Pulse el botón WIFI para mover el cursor y para seleccionar en el menú.
Pulse el botón disparo para confirmar.
Mantenga pulsado el botón Wi-Fi para cancelar la configuración o salir del menú.


6. Conexión del dispositivo a un televisor de alta definición
Conectar la cámara a un televisor de alta definición con un cable Mini HDMI de alta definición, como se ilustra a continuación. Tras el encendido de la cámara, las señales de visualización de la cámara de vídeo se visualizarán en la televisión de alta definición de forma automática.






Nota: Detener la grabación de vídeo antes de conectar o desconectar el cable Mini HDMI.

Montaje Accesorios y Cámara
Soporte succión gel:



Soporte carcasa sumergible:



Soporte succión base:



Soporte para manillares:



Aplicación Android / IOS
Para Smartphones o tablets Android busca la apk SYMAX360 en Play Store 2.
Para Smartphones o tablets IOS, busca SYMAX360 en la tienda de Apple ll. La aplicación de los programas de APP
1. Instalar la aplicación SYMAX360 y este icono aparecerá en la pantalla.
2. Encienda la cámara y pulse el botón de conexión Wi-Fi para activar Wi-Fi, y el nombre de red Wi-Fi BILLOW se mostrará en la pantalla LCD de la cámara
3. Habilite la conexión Wi-Fi en el teléfono o tablet, busque BILLOW, dentro de la lista de puntos de acceso inalámbricos, luego conecte introduciendo la contraseña por defecto 1234567890 y espere hasta que el sistema muestre que la conexión se ha realizado correctamente.
4. Abra la aplicación SYMAX360 y podrá visualizar la imagen transmitida por la cámara de vídeo en el teléfono móvil o la tablet directamente, y luego se pueden realizar operaciones pertinentes.
Nota:
1. Antes de tomar fotos o la descarga de imágenes en el teléfono móvil o tablet, inserte una tarjeta Micro SD en la cámara de vídeo.
2. Después de conectar, el indicador Wi-Fi estará modo de reposo.

Conectar cámara a PC
Esta cámara es plug and play, conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB, una nueva unidad aparecerá.

Subir vídeos a Youtube
Para subir los videos a Youtube, primero necesita descargar e instalar la herramienta de conversión de video de www.billowtechnology.com y convertir el video en formato de los videos 360 para YouTube antes de subirlos.
1. Pulse botón Add para añadir videos.
2. En Video Quality cambie a resolución High para 1080S
3. En Output Path seleccione la carpeta donde serán guardados los videos.
4. Pulse botón play para comenzar la conversión

Obtener más ayuda, soporte técnico.
Por favor para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestro web www.billowtechnology.com.

action camera 360°

billow TECHNOLOGY

V1.0

EN Introduction and product description


Thank you for choosing the 360º camera XS360PRO.
The 360 camera XS360PRO, is a sports Wi-Fi camera that lets you record videos in 360 angles, panoramic, etc. in 1080S quality, waterproof to 30m, can upload videos to YouTube and share them with your friends
Record the world around you and enjoy life!

Package Contents

XS360PRO
Quick Installation Guide.
Accessory

Make sure your package contains the elements described above. If you find any items are missing or damaged, please contact your dealer.


Parts Description



1 LCD
2 Shutter button
3 Power / Mode button
4 Wi-Fi button
5 Red LED (busy indicator)
6 Blue LED (charging indicator)
7 Led Red (Wi-Fi indicator)
8 Lens
9 Screw hole support
10 Covers (USB, HDMI, Micro SD)
11 Speaker


First Usage

1. First insert a micro SD or micro SDHC card, as shown in the following figure:



A High Speed Micro SD card Class 6 or higher is recommended, and a Class 10 card is required for recording video in professional mode.
Be sure to turn off the video camera before inserting or removing the card.

2. Charging the camera
A rechargeable lithium battery is used in this device. For installation follow these steps, as in the figure:





1. Open the battery cover.
2. Insert the battery according to the positive and negative marks.
3. Then put on the battery cover.

In off state, connect the device to the computer's USB port using a USB cable for charging. The charge indicator will light blue. It takes at least 4 hours to complete the load due to the current limit of the computer's USB interface. After it has finished charging, the charging indicator will turn off.

3. Turning On: Press and hold the power button for about 2 seconds and release, the LCD screen (video recording mode will start by default) will turn on.
Energy saving mode: The device will enter the energy saving mode when in an inactive state for a minute (system default setting), the LCD will automatically turn off. And it can be activated by pressing any key.
Off: Press and hold the power button for about 3 seconds and release, the LCD screen will turn off.
The device automatically turns off when it is in power saving mode for 3 minutes (system default setting)

4. Button functional modes
this camera has three modes: video recording, driving mode and shooting mode.
After switching on, the modes can be changed by pressing the power / mode, or through application available for Android / IOS
Video recording mode: As illustrated below, press the trigger button to start recording video. In the video recording, the recording indicator will flash red all the time, and the LCD timer will start timing. To stop video recording, press the shutter button.





Driving Mode: In driving mode, the video is recorded cyclically every three minutes by default. When the card is full, the oldest recorded file will be automatically deleted, so that video recording can continue. As illustrated below, press the shutter button to start recording video. In video recording, the indicator will show red flashing all the time, and the LCD timer will start timing. To stop video recording, press the shutter button.








Photo mode: After switching to the photography mode, press the shutter button to take a picture, and the busy indicator is flashing red all the time in photography. After shooting, the timer will decrease.




5. Functional menu:
After turning on the camera, hold the WIFI button during 2 seconds to activate the menu.

Photograph mode Menu




Menu in setup mode



Press the power button to switch between shooting mode menu and configuration mode.
Press the WIFI button to move the cursor and to select the menu.
Press the fire button to confirm.
Press and hold the Wi-Fi button to cancel the setting or exit the menu.


6. Connecting the device to a High Definition TV.
Connect the camera to an HDTV with a mini HD HDMI cable, as illustrated below. After switching on the camera, the display signals from the video camera is displayed on the HDTV automatically.






Note: Stop video recording before connecting or disconnecting the mini HDMI cable.

Mounting Accessories and Camera
Suction support gel



Submersible housing support:



Suction base support:



Handle bars support::



Android / IOS Application
For Smartphones or tablets based on android, search for the apk SYMAX360 in Play Store 2.
For Smartphones or tablets based on IOS, search for SYMAX360 in the Apple store ll. The application of the APP
1. Install the application SYMAX360 and this icon appears on the screen
2. Turn the camera on and press the Wi-Fi to activate the Wi-Fi. The network name Wi-Fi BILLOW will be displayed on the LCD screen of the camera
3. Enable Wi-Fi on your phone or tablet, look for BILLOW, in the list of wireless access points, then connect by entering the default password 1234567890 and wait until the system shows that the connection was successful.
4. Open the application SYMAX360 and you will be able to view the image transmitted by the video camera on the mobile phone or tablet directly, then you can perform relevant operations.

Note:
1. Before taking photos or downloading images on the mobile phone or tablet, insert a Micro SD card in the camcorder.
2. After connecting, the Wi-Fi indicator is standby mode.

Connect camera to PC
This camera is plug and play, connect the device to your computer using the USB cable. A new drive will appear.
Upload videos to Youtube
To upload videos to YouTube, you first need to download and install the video conversion tool to convert videos of www.billowtechnology.com and format 360 videos before uploading them to YouTube.

1. Click Add button to add videos.
2. In Video Quality switch resolution to high for 1080S Resolution.
3. In Output Path select the folder where the videos will be saved
4. Press play button to start conversion

Obtener más ayuda, soporte técnico.
Por favor para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestro web www.billowtechnology.com.

action camera 360°

billow TECHNOLOGY

V1.0

FR Introduction et Description du Produit

Merci d´avoir choisi la camera 360º XS360PRO.
La caméra 360 XS360PRO, est une caméra sport Wi-Fi qui vous permet d'enregistrer des vidéos en angles 360, panoramique, etc. avec la qualité 1080S, étanche à 30m, vous pouvez télécharger des vidéos sur YouTube et les partager avec vos amis Enregistrez le monde autour de vous et profiter de la vie!


Contenu de l´emballage

XS360PRO
Guide d´installation rapide
Accessoires

Assurez-vous que votre paquet contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez des articles sont manquants ou endommagés, s'il vous plaît contactez votre revendeur.


Description des pièces

1 LCD
2 Bouton de l'obturateur
3 Bouton Marche / Mode
4 Bouton Wi-Fi
5 LED rouge (indicateur d'occupation)
6 LED bleue (indicateur de charge)
7 Led rouge (indicateur Wi-Fi)
8 Objectif
9 Support de trou de vis
10 Couverts (USB, HDMI, Micro SD)
11 Enceinte




Première utilisation

1. Tout d'abord insérer une carte SD ou carte micro SD micro, comme montré dans la figure suivante:



Une carte Micro SD haute vitesse de classe 6 ou plus est recommandée, et une carte Micro SD Classe 10 est requise pour l'enregistrement vidéo en mode professionnel.
Assurez-vous d'éteindre la caméra vidéo avant d'insérer ou de retirer la carte.
2. Chargement de la caméra
Une batterie au lithium rechargeable est utilisée dans cet appareil. Pour l'installation suivez ces étapes, comme dans la figure:



1. Ouvrez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la batterie en fonction des marques positives et négatives.
3. Ensuite, remettre le couvercle de la batterie.


En état d'arrêt, connecter l'appareil au port USB de l'ordinateur à l'aide d'un câble USB pour la recharge. L'indicateur de charge deviendra bleu. Il faut au moins 4 heures pour compléter la charge en raison de la limite actuelle de l'interface USB de l'ordinateur. Après que le chargement a terminé, l'indicateur de charge s'éteindra.
3. Mise en marche: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes et relâchez (mode d'enregistrement vidéo démarre par défaut) l'écran LCD se mettra en marche.
Mode d'économie d'énergie: Le dispositif entrera en mode d'économie d'énergie lorsqu'il est dans un état inactif pour une minute (réglage par défaut du système) l'écran LCD se mettra automatiquement hors tension. Et le dispositif pourra être activé en appuyant sur n´importe quelle touche.
Off: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, puis relâchez, l'écran LCD se mettra hors tension.
L'appareil se mettra automatiquement hors tension quand il est en mode d'économie d'énergie pendant 3 minutes (réglage par défaut du système)
4. Modes de fonctionnement des boutons
Cet appareil dispose de trois modes: l'enregistrement vidéo, le mode de conduite et le mode prise de vue.
Après la mise sous tension, les modes peuvent être modifiés en appuyant sur le / mode d'alimentation, ou par application disponible pour Android / IOS
Mode d'enregistrement de la vidéo: Comme illustré ci-dessous, appuyez sur le bouton de déclenchement pour commencer l'enregistrement vidéo. Dans l'enregistrement vidéo, l'indicateur d'enregistrement clignote en rouge tout le temps, et la minuterie LCD va commencer la synchronisation. Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur.






Mode de conduite: En mode de conduite, la vidéo est enregistrée cycliquement toutes les trois minutes par défaut. Lorsque la carte est pleine, le plus ancien fichier enregistré sera automatiquement supprimé, de sorte que l'enregistrement vidéo peut continuer. Comme illustré ci-dessous, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour commencer l'enregistrement vidéo. Dans l'enregistrement vidéo, l'indicateur affichera rouge clignotant tout le temps, et la minuterie LCD commencera la synchronisation. Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur.





Mode Photo: Après le passage au mode de photographie, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo, et l'indicateur occupé clignote en rouge tout le temps dans la photographie. Après la prise de vue, la minuterie diminuera.



5. Menu fonctionnel:
Après avoir allumé l'appareil photo, maintenez le bouton WIFI pendant 2 secondes pour activer le menu.


Mode Photo Menu




Mode de configuration Menu




Appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre le menu du mode de prise de vue et le mode de configuration.
Appuyez sur le bouton WIFI pour déplacer le curseur et pour sélectionner le menu.
Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Wi-Fi pour annuler le réglage ou quitter le menu.
6. Raccordement de l'appareil à un téléviseur haute définition.
Branchez l'appareil photo à un téléviseur HD avec un câble mini HDMI HD, comme illustré ci-dessous. Après la mise sous tension de l'appareil photo, les signaux d'affichage de la caméra vidéo seront affichés sur le téléviseur HD automatiquement.






Note: Arrêter l'enregistrement vidéo avant de brancher et de débrancher le câble mini-HDMI.

Accessoires de montage et caméra
Support de gel d'aspiration:



Soutien Submersible du logement:



Support de base d'aspiration:



Soutien Guidons:



Application Android / IOS
Pour Smartphones ou tablettes basés sur Android, recherchez l´apk SYMAX360 sur Play Store 2.
Pour Smartphones ou tablettes basés sur IOS, rechercher SYMAX360 dans le magasin Apple ll. L'application des programmes d'APP
1. Installez l´application SYMAX360 et cet icône apparaîtra sur l'écran
2. Allumez l'appareil photo et appuyez sur le Wi-Fi pour activer le Wi-Fi. Le nom du réseau Wifi BILLOW sera affiché sur l'écran LCD de l'appareil photo
3. Activer le Wi-Fi sur votre téléphone ou tablette, recherchez BILLOW, dans la liste des points d'accès sans fil, puis connectez en entrant le mot de passe par défaut 1234567890 et attendre que le système montre que la connexion a réussi.
4. Ouvrez l´application SYMAX360 et vous serez en mesure de voir l'image transmise par la caméra vidéo sur le téléphone mobile ou tablette directement, ensuite vous pourrez effectuer des opérations pertinentes.

Note:
1. Avant de prendre des photos ou de télécharger des images sur le téléphone mobile ou tablette, insérez une carte Micro SD dans la caméra.-
2. Après la connexion, l'indicateur Wifi est en mode veille.

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur
Cette caméra est plug and play, connectez l'appareil à votre ordinateur via le câble USB. Un nouveau lecteur apparaîtra.
Ajouter des vidéos sur YouTube
Pour télécharger des vidéos sur YouTube, vous devez d'abord télécharger et installer l'outil de conversion vidéo pour convertir des vidéos de www.billowtechnology.com et les formater en vidéos 360 avant de les télécharger sur YouTube.

1. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter des vidéos.
2. Sur commutateur Dans Qualité vidéo changé la résolution à haute pour la résolution 1080S
3. Dans Output Path sélectionnez le dossier dans lequel les vidéos sont enregistrées
4. Appuyez sur le bouton de lecture pour lancer la conversion

Aide supplémentaire, support technique.
Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de ce produit, visitez notre site Web www.billowtechnology.com.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Producto de alta precisión, no golpear.
2. No situarlo cerca de fuentes u objetos magnéticos como imanes o motores eléctricos.
3. No exponer el producto a temperaturas elevadas ni a la luz directa del sol.
4. Utilice tarjetas micro SD reconocidas, no todos los tipos de tarjetas son compatibles, por lo que no se puede garantizar su correcto funcionamiento.
5. No exponer la Micro SD a fuentes u objetos magnéticos para evitar la pérdida de datos.
6. En caso de sobrecalentamiento, humo u olor desagradable durante la carga, desenchufe el dispositivo inmediatamente para evitar riesgo de incendio.
7. Durante la carga mantenga el dispositivo lejos del alcance de los niños para evitar daños innecesarios.
8. Utilice siempre cargadores homologados por el fabricante, la tensión de carga es 5VDC.
9. Utilice siempre la carcasa sumergible en el caso de sumergir la cámara en agua y cerciórese que está correctamente cerrada.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Product of high precision, do not hit it.
2. Do not place it near magnetic sources or objects such as magnets or electric motors.
3. Do not expose the product to high temperatures or direct sunlight.
4. Use micro SD cards recognized, not all types of cards are supported, so you cannot guarantee proper operation.
5. Do not expose the Micro SD to magnetic sources or objects to avoid data loss.
6. In case of overheating, smoke or odor during charging, unplug the device immediately to avoid risk of fire.
7. During charging keep the device away from children to avoid unnecessary damage.
8. Always use chargers approved by the manufacturer, the charging voltage is 5VDC.
9. Always use the underwater housing in case of immersion in water and make sure it is properly closed.

SECURITE ET ENTRETIEN INSTRUCTIONS

1. Produit de haute précision, ne frapper pas.
2. Ne placez pas près de sources ou d'objets magnétiques tels que des aimants ou moteurs électriques.
3. Ne pas exposer le produit à des températures élevées ou à la lumière du soleil.
4. Utiliser des cartes micro SD reconnues, pas toutes les types de cartes sont supportés, de sorte que vous ne pouvez pas garantir un bon fonctionnement.
5. Ne pas exposer la carte Micro SD à des sources magnétiques ou des objets afin d'éviter la perte de données.
6. En cas de surchauffe, de la fumée ou une odeur lors de la charge, débranchez l'appareil immédiatement pour éviter tout risque d'incendie.
7. Pendant la charge garder l'appareil à l'écart des enfants pour éviter des dommages inutiles.
8. Utilisez toujours des chargeurs approuvés par le fabricant, la tension de charge est 5VDC.
9. Toujours utiliser le boîtier sous-marin en cas d'immersion dans l'eau et assurez-vous qu'il est bien fermé.

Reciclado

AEE REI-RAEE 5548 En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

Recycled

AEE REI-RAEE 5548 In this manual, the container (bin) symbol indicates that the product is subject to the European directive 2002/96 / EC, electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories must necessarily be subject to a selective collection.

At the end of the life of the device, make use of the recycling bins. This gesture will help reduce the health risks and preserve the environment.

Municipalities and distributors, will provide essential details on recycling your old device. If this device carries an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.

Recyclage

AEE REI-RAEE 5548 Dans ce manuel, le symbole de poubelle barré indique que le produit est soumis à la directive européenne 2002/96 / CE, les produits électriques et électroniques, les batteries et les piles et autres accessoires doivent nécessairement faire l'objet d'un collecte sélective.

A la fin de la durée de vie utile du dispositif, utiliser les bacs de recyclage. Ce geste contribuera à réduire les risques pour la santé et préserver l'environnement.

Les municipalités et les distributeurs, fourniront des détails essentiels sur le recyclage de votre ancien appareil. Si ce dispositif comporte une batterie interne doit être enlevé et déposé séparément pour une bonne gestion.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product:

Brand name: **Billow Technology**

Model no: **XS360PRO**

Product description: **360 Action Camera**

The measurements shown in this test report were made in accordance with the procedures given in the:

- **EMC DIRECTIVE: 2004/108/EC**
- **RoHS DIRECTIVE: 2011/65/EU**
- **RTTE DIRECTIVE: 1999/5/EC**

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

- **EN 55022:2010**
- **EN 60950-1:2006/A2:2013**
- **EN 301 489-1 V1.9.2:2011**
- **EN 301 489-17 V2.2.1:2012**
- **EN 300 328 V1.9.1:2015**
- **EN 62479:2010**
- **EN 55024:2010**

Signed May 19, 2016

Jose Luis Ruiz Gómez
Managing Director

BILLOW TECHNOLOGY
ADD: Polígono Industrial Guadalquivir
C/ Tecnología, 5 Postcode: 41120
Gelves (Sevilla), Spain.
Website: www.approx.es

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

We declare under our sole responsibility that the product:

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Marque: BILLOW TECHNOLOGY

Numéro modèle: X360PRO

Description du produit: 360 Action Camera

Les mesures présentées dans ce rapport d'essai ont été effectués conformément aux procédures données dans le:

- **DIRECTIF EMC: 2004/108/EC**
- **DIRECTIF RoHS: 2011/65/EU**
- **DIRECTIF RTTE: 1999/5/EC**

Pour lequel cette déclaration est basée sur la pleine conformité aux normes et standards européens suivants:

- **EN 55022:2010**
- **EN 60950-1:2006/A2:2013**
- **EN 301 489-1 V1.9.2:2011**
- **EN 301 489-17 V2.2.1:2012**
- **EN 300 328 V1.9.1:2015**
- **EN 62479:2010**
- **EN 55024:2010**

Signé le 18 Mai 2016

Jose Luis Ruiz Gómez
Managing Director

BILLOW TECHNOLOGY
ADD: Polígono Industrial Guadalquivir
C/ Tecnología, 5 Postcode: 41120
Gelves (Sevilla), Spain.
Website: www.approx.es

CE