TP-LINK
The Reliable Choice

Příručka pro rychlou instalaci

3G mobilní Wi-Fi

Obsah balení


Poznámka: Model produktu zobrazený v této příručce je „M5350" a slouží jako příklad.


M5350


Baterie


Příručka pro rychlou instalaci


Napájecí adaptér


Kabel USB

Systémové požadavky


Jsou podporovány tyto operační systémy:


• Windows 8 • Windows 7 • Windows Vista • Windows XP
• Mac • iOS • Android

Jsou podporovány tyto prohlížeče:

• Microsoft Internet Explorer • FireFox • Safari • Chrome

Vnější popis





Upozornění:

1. Doporučujeme používat pouze napájecí adaptér dodaný se zařízením.
2. Umístěte zařízení na rovný a pevný povrch.
3. Při bouřce napájecí adaptér odpojte, abyste předešli jeho poškození.
4. Umístěte zařízení na dobře větrané místo, dostatečně daleko od zdrojů tepla.
5. Z bezpečnostních důvodů neumisťujte zařízení do blízkosti vody.

Podrobnosti o OLED obrazovce:




Poznámka:
Když se nedotknete žádného tlačítka na zařízení, OLED obrazovka bude zapnutá po dobu 55 sekund a pak se vypne. Když poté stisknete tlačítko napájení, OLED obrazovka se zapne a objeví se na ní příslušný obraz.

Ukazatel OLED:

Položka	Ukazatel
(Síla signálu)	Ukazuje sílu signálu aktuální 2G/3G sítě.
2G/3G (Možnost sítě)	Zobrazuje možnosti aktuální sítě: 2G nebo 3G.
WiFi (Wi-Fi připojení)	Zobrazuje stav Wi-Fi a aktuální počet klientů bezdrátové sítě.
(SMS)	Označuje nepřečtenou SMS. Pokud ikonka bliká, znamená to, že je mailová schránka plná.
(Stav připojení)	Síťové připojení je v pořádku.
(Baterie)	Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
A / M (Režim připojení)	A Značí automatický režim připojení k internetu. M Značí manuální režim připojení k internetu.
52B /125KB (Statistika provozu)	Značí „aktuální provoz/celkový provoz".


1 *Instalace hardwaru*

KROK 1: Vložte SIM kartu a paměťovou kartu.


Otevřete kryt vysunutím nahoru (jak směřují šipky).



Ujistěte se, že kovový čip SIM karty směřuje dolů a trojúhelníkový seřez ven, a potom zasuňte kartu do slotu. (ve směru v jakém ukazují šipky)

Poznámka:
Jestliže máte Micro-SIM kartu nebo Nano-SIM kartu, použijte adaptér pro SIM kartu.


Nejprve, stlačte a poté zvedněte kryt.
Poté, otočte kovový čip paměťové karty směrem dolu a dovnitř a zasuňte ji do slotu.
Nakonec, přiložte kryt a posunutím jej zavřete.

Poznámka:
Paměťová karta microSD je volitelnou výbavou. V případě potřeby ji můžete zakoupit.

KROK 2: Vložte baterii.


Přiložte kovové kontakty baterie ke kovovým pólům zařízení a poté zatlačte baterii do přihrádky.


Před uzavřením krytu si poznamenejte identifikátor **SSID** a **Wireless Password** (heslo pro bezdrátovou síť) na štítku.

* SSID: Název bezdrátové sítě M5350
* Wireless Password (Heslo pro bezdrátovou síť): Předšifrování M5350


Zatlačením kryt zavřete.

Poznámka:
Zařízení M5350 nedoporučujeme používat, dokud v něm není baterie.


Po dokončení výše uvedených kroků, můžete stisknutím tlačítka napájení po dobu 5 sekund zapnout zařízení M5350.

2 *Bezdrátové připojení k zařízení M5350* (Jako příklad uvádíme systém Windows 7.)


1 Klikněte na ikonu dole na vaší pracovní ploše.



2 Klikněte na tlačítko aktualizovat , vyberte identifikátor SSID zařízení M5350 a klikněte na tlačítko **Připojit**.




3 Zadejte heslo pro bezdrátovou síť, které jste si poznamenali, do pole Bezpečnostní klíč a potom klikněte na **OK**.



Poznámka:
Výchozí identifikátor SSID a heslo pro bezdrátovou síť zařízení M5350 najdete na štítku zadního krytu.

4 Jakmile se objeví za identifikátorem SSID zařízení M5350 zpráva **Připojeno**, připojení k bezdrátové síti bylo úspěšně navázáno.



Poznámka:
Po úspěšném připojení k zařízení M5350 (s vloženou SIM kartou), můžete okamžitě využívat 3G mobilní připojení. V opačném případě pokračujte v konfigurování zařízení podle kroku **3 Konfigurace zařízení M5350**.

7106504323 REV1.0.0

3 Konfigurace zařízení M5350


1 Otevřete webový prohlížeč, do pole adresa zadejte http:**//192.168.0.1** a stiskněte klávesu **Enter**. Na příkazovém řádku zadejte výchozí uživatelské jméno a heslo: **admin**. Kliknutím na **OK** se přihlásíte.


2 Po přihlášení se objeví stránka Rychlého nastavení. Pokračujte kliknutím na tlačítko **Next** (Další).


3 Stránka nastavení vytáčeného připojení zobrazí údaje o poskytovateli internetového připojení z vložené SIM karty. Potvrďte je a klikněte na **Next** (Další).


4 Vytvořte jedinečný a snadno zapamatovatelný identifikátor **SSID** a **Wireless Password** (heslo pro bezdrátovou síť) nebo si ponechte výchozí. Poté klikněte na tlačítko **Next** (Další).


5 Překontrolujte si svá nastavení. Jestliže jsou všechny parametry zkontrolovány, kliknutím na tlačítko **Finish** (Dokončit) dokončíte rychlé nastavení. Jestliže je zde uveden nějaký chybný údaj, kliknutím na tlačítko **Back** (Zpět) se vraťte a údaj opravte.











Poznámka:
Jestliže údaje o poskytovateli internetového připojení z vložené SIM karty nejsou ověřeny, klikněte na tlačítko **New** (Nový) a vytvořte nový profil se správnými údaji o poskytovateli.

Řešení problémů

1. Jak mám postupovat, když se nemohu přihlásit na stránku webové správy zařízení M5350 poté, co jsem již zařízení M5350 připojil?

1) Zkontrolujte prosím, zda je IP adresa vašeho počítač ve stejném segmentu sítě jako zařízení M5350. Jestliže není, přejděte na další krok.
2) Ručně zadejte IP adresu pro váš počítač nebo zvolte možnost „Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky“ a „Získat adresu serveru DNS automaticky“. Tímto zajistíte, že IP adresa vašeho počítač je ve stejném segmentu sítě jako zařízení M5350.
3) Jestliže se vám nepodaří provést tyto dva kroky, neváhejte kontaktovat naši technickou podporu.

2. Jak mám postupovat, když se nemůžu připojit k internetu?

1) Prosím zkontrolujte zda je vložená SIM karta funkční a aktivována pro datové přenosy.
2) Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce PIN. Jestliže je zapnuta, přejděte na „Advanced-> Dial-up -> PIN Config“ (Pokročilé nastavení-> Vytáčené připojení -> Nastavení PIN) a zadejte správný PIN kód.
3) Zkontrolujte, zda jsou aktuální parametry poskytovatele internetového připojení správné. Pokud nejsou, přejděte na „Advanced -> Dial-up -> Profile“ (Pokročilé nastavení-> Vytáčené připojení -> Profil) a nastavte správné parametry.
4) Zkontrolujte, zda je režim připojení automatický nebo manuální. Jestliže je manuální, přejděte na „Advanced -> Dial-up“ (Pokročilé nastavení-> Vytáčené připojení) a kliknutím na „Connect“ (Připojit) se připojíte k internetu.
5) Pokud se vám nepodaří provést výše uvedené kroky, neváhejte kontaktovat naši technickou podporu.

3. Jak mám postupovat, když zapomenu heslo?

1) Obnovte výchozí tovární nastavení zařízení M5350.
2) Přihlaste se do zařízení M5350 pomocí výchozího uživatelského jména a hesla: admin; poté nakonfigurujte zařízení M5350 podle této příručky.

4. Jak mám obnovit výchozí tovární nastavení zařízení M5350?

1. způsob: Zapněte M5350, pomocí špendlíku stiskněte tlačítko RESET na vnitřním panelu.


2. způsob: Přihlaste se na webovou stránku správy zařízení M5350 a přejděte na „Advanced -> Tools -> Restore Factory“ (Pokročilé nastavení -> Nástroje -> Obnovit výchozí nastavení) a klikněte na „Restore“ (Obnovit).

Poznámka:
Pokud M5350 bude vyresetovano, vsechny dosavadni konfigurace budou ztraceny, a bude nutne provest rekonfiguraci.

Jak nabíjet baterii?


1. způsob:

1) Připojte jeden konec USB kabelu do micro USB portu.
2) Druhý konec USB kabelu připojte do USB portu napájecího adaptéru.
3) Napájecí adaptér zastrčte do standardní elektrické zásuvky.



2. způsob:

1) Připojte jeden konec USB kabelu do micro USB portu.
2) Druhý konec USB kabelu připojte do USB portu vašeho počítače.



Technická podpora

- Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce : **http://www.tp-link.com/en/support/faq**
- Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce: **http://www.tp-link.com/en/support/download**
- S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obracejte na:

Celosvětově
Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Pracovní doba: nonstop