

Příručka pro Camelion CM-9398

Pro bezpečné používání nabíječky dodržujte následující pravidla:

- Před vložením či vyjmutím dobíjecích baterií z nabíječky, nejdříve nabíječku odpojte od elektrické sítě.
- Pokud je přívodní kabel k nabíječce poškozen, nechte jej vyměnit či opravit u výrobce nebo kvalifikovaného opraváře elektro spotřebičů.
- Nikdy nevkládejte do nabíječky obyčejné či speciální dobíjecí baterie.
- Nabíječka je určena pouze pro nabíjení dobíjecích baterií typu **Ni-MH** nebo **Ni-CD**.
- **V případě že dojde k nebezpečné situaci např: Z nabíječky se začne kouřit, změni se tvar nabíječky, protečení či poškození těla nabíječky nebo poškození částí nabíječky, ihned ji odpojte od elektrické sítě!** Reklamaci uplatňujte u svého prodejce.
- Nabíječku a baterie vždy uchovávejte a používejte v suchém prostředí a na bezpečném místě.
- Nepokoušejte se v žádném případě sami opravovat nebo rozebírat přístroj.
- Udržujte vždy z dosahu dětí.
- Staré nefunkční baterie nevyhazujte do koše, ale odнесите do sběrného místa. (některé prodejny jsou vybaveny speciálními kontejnery na staré baterie)

Vlastnosti:

1. Pro **Ni-MH/Ni-CD** dobíjecí baterie typu: AAA, AA, C, D a 9V.
2. Plné nabití baterií závisí na jejich kapacitě a doba nabíjení může trvat v řádu několika hodin.
3. Naráz je možno nabíjet buď 4xAA nebo 4xAAA nebo 4xC nebo 4xD a nebo 2x9V baterie.
4. Nabíječka obsahuje tester baterií a funkci pro rychle vybití. (vybitím baterie zlepšíte její životnost a funkčnost) Vybití je doporučeno především pro baterie typu Ni-CD které si uchovávají takzvaný paměťový efekt.
5. 6 nezávislých nabíjecích obvodů umožňuje současné simultánní nabíjení různých typů baterií současně.
6. Pokud po plném nabití necháte baterie v nabíječce, bude nabíječka pomalu udržovat stav nabití baterií. Pokud nabíječku odpojíte od elektrické sítě a baterie necháte v nabíječce, dojde k jejich samovolnému vybití.
7. Časovač vám pomůže zabránit v případném přebití baterií. Časovač nabízí možnost nastavení nabíjecí periody na (3/6/9/24Hod) Tato funkce však není dostupná pro 9V baterie, které se budou neustále nabíjet tak dlouho dokud budou v nabíječce a ta bude připojena k elektrické síti. Kompletní tabulku s časem nabíjení pro nejčastěji používané typy baterií naleznete na www.camelion.com
8. Nabíječka je též vybavena ochranou proti nesprávnému vložení polaritý baterií indukující 4 LED indikátory.

Použití:**Testování:**

Testujte pouze 1.2V baterie typu AAA,AA,C,D. Baterie s větší voltáží netestujte nebo zničíte zabudovaný tester.

Pro testování přepněte spínač do polohy „test“ viz. obrázek v anglickém manuálu.

Doporučujeme otestovat baterii ještě před jejím nabitím. Pokud LED svítí slabě můžete baterie nabíjet – to samé platí pokud svítí stále slabě i po nabíjecím cyklu.

Nabíjení:

1. Přepněte spínač do polohy „charge“ a vložte baterie, které chcete nabíjet do nabíječky viz. obrázek v anglickém manuálu.
2. Připojte nabíječku k elektrické síti.
3. Nastavte časovač (pokud je k dispozici) Jakmile se dokončí cyklus nabíjení LED dioda u příslušné AAA/AA/C/D baterie zhasne. U 9V baterie bude LED svítit neustále. Jak již bylo popsáno ve vlastnostech výše.
4. Odpojte nabíječku ze sítě a vyjměte nabité baterie.

***Typ:** Pro optimální nabití například baterie o kapacitě x se má nabíjet po dobu 12 Hodin, nastavte časovač nejdříve na 3 hodiny a poté až se tříhodinový cyklus ukončí (LED u příslušné baterie zhasne) nastavte pak časovač na 9 hodin a nabíjení dokončete.

Pomocná orientační tabulka:

Typ baterie	Ni-CD	Doba nabíjení*	Ni-MH	Doba nabíjení*
Mono/D	1200mAh	9 hodin	2000mAh	24 hodin
Mini(Baby)/C	1200mAh	9 hodin	1800mAh	24 hodin
Tužková/AA	500mAh	3 hodiny	1200mAh	9 hodin
Mikrotužková AAA	180mAh	3 hodiny	550mAh	9 hodin
9V	100mAh	5-10 hodin	140mAh	8-15 hodin

*přibližná doba nabíjení

Vybíjení:

Přepněte spínač do polohy „Discharge“ viz obrázek v anglickém manuálu.

LED při vybíjení nesvítí – po dokončení otestujte baterii testerem, zda je vybitá.

Ni-MH baterie vybíjet nepotřebují. Vybíjení je doporučeno u baterií Ni-CD které mají takzvanou paměť a pokud neprovedete jejich plné vybití, nenabijí se na svou optimální maximální kapacitu.

Údržba a řešení problémů:

- Děti mohou nabíječku používat pouze pod přímým dozorem dospělé osoby.
- Čištění nabíječky provádějte pouze čistým suchým hadříkem. Udržujte kontaktní kovové plochy čisté.
- Pokud se při nabíjení LED indikátor nerozsvítí, zkontrolujte, zda je nabíječka připojena k elektrické síti a zda jsou baterie vloženy správně. (při zkratu se nepokoušejte nabíječku sami opravovat)
- Pokud nabíjíte baterie jiné kapacity než je uvedena v tabulce, nastavte časovač dle informací, které jsou uvedeny u baterie podobných vlastností jako má ta vaše.
- Dbejte při vkládání baterií na jejich správnou polaritu +/-
- Jakmile jsou baterie plně nabité, odpojte nabíječku a baterie vyjměte.
- Používejte pouze v místnosti mimo dosah horka či vlhka.
- Nerozebírejte ani nijak samovolně neupravujte nabíječku.
- Nenabíjejte naráz baterie různých typů a kapacit.