SIEMENS



Sušička prádla

WT47W590

www.siemens-home.com/cz

CZ Návod k obsluze a instalaci

4 242003 669525

Vaše nová sušička prádla

Rozhodli jste se pro sušičku značky Siemens.
Přečtěte si prosím tento návod a seznamte se s výhodami vaší sušičky.

Abychom splnili požadavky vysoké kvality značky Siemens, každý spotřebič, který opouští náš podnik, je pečlivě přezkoušen na funkci a nezávadný stav.

Pro další informace k našim produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu navštivte stránky: www.siemens-home.com/cz nebo kontaktujte náš zákaznický servis.

Pokud následující návod k použití a instalaci neodpovídá vašemu typu spotřebiče, budou jakékoliv rozdíly vysvětleny v textu s následujícím označením.



Před prvním zapnutím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití a instalaci.

Signalizace displeje

⚠ Upozornění!
Kombinace tohoto symbolu a slova upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci. Zanedbání varování může způsobit smrt nebo zranění.

Pozor!
Toto slovo signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci. Zanedbání upozornění může vést k poškození majetku a/nebo životního prostředí.

Poznámka / Tip
Informace k optimálnímu využití spotřebiče/jiná užitečná informace.

1.2. 3. / a) b) c)
Jednotlivé kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -
Výčty bodů jsou označeny malým čtvercem nebo pomlčkou.

Obsah

Použití k určenému účelu 4

Bezpečnostní pokyny 4

Elektrická bezpečnost. 4
Bezpečnost dětí 5
Bezpečnost spotřebiče 5

Ochrana životního prostředí 6

Obal / starý spotřebič. 6
Chladivo 6
Pokyny pro úsporu 7

Nejdůležitější ve zkratce 7

Seznámení se spotřebičem. 8

Sušička. 8
Ovládací panel 9
Displej. 10

Prádlo 12

Příprava prádla 12
Třídění prádla podle 13

Programy a tlačítka 13

Programy 13
Tlačítka 15

Obsluha spotřebiče 16

Vložení prádla a zapnutí sušičky. . . . 16
Koš na vlnu. 16
Sušení s košem na vlnu..... 16
Nastavení programu 16
Spuštění programu 17
Průběh programu 17
Změna programu
nebo přidání prádla 18
Přerušení programu 18
Konec programu. 19
Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky 19
Čištění filtru na vlákna. 19
Vyprázdnění nádržky na
kondenzovanou vodu 20

Nastavení signalizace 21

Zvuky 22

Čištění 22

Čištění sušičky
a ovládacího panelu 22
Čištění čidla vlhkosti 23
Čištění sítka v nádržce na
kondenzovanou vodu 23

Co dělat v případě poruchy? . .24

Zákaznický servis 26

Hodnoty spotřeby 27

Tabulka s hodnotami spotřeby 27
Nejefektivnější
program pro bavlněné textilie 27

Technické údaje. 28

Instalace a připojení 28

Rozsah dodávky 28
Instalace a připojení sušičky. 28
Změna odtoku vody. 29
Volitelné příslušenství 31
Přeprava a ochrana proti mrazu 31

Použití k určenému účelu

Používejte sušičku :

- pouze ve vnitřních prostorách,
- pouze v domácnosti.
- Sušička je určena pouze k sušení a osvěžení textilií, které jsou označeny na štítku jako vhodné k sušení v sušičce.
- Spotřebič mohou obsluhovat děti starší osmi let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností či znalostí, pouze, pokud tak činí **pod dozorem** nebo **vedením** zodpovědné osoby
- Nenechávejte v blízkosti sušičky děti mladší tří let.
- Nenechávejte děti obsluhovat nebo manipulovat přístrojem bez dozoru
- Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata

Bezpečnostní pokyny

Připojení k elektrické síti

Upozornění!
Nebezpečí smrti!
Sušička je přístroj provozovaný pod elektrickým proudem, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte proto následujících pokynů:

- Nedotýkejte se sítové zástrčky mokrýma rukama.
- Při odpojování sítové zástrčky vždy odpojujte zástrčku a ne kabel. Hrozí poškození kabelu.
- Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky nebo vícenásobné spojky.
- Poškozené elektrické vedení nechte nahradit pracovníky zákaznického servisu.

Bezpečnost dětí

⚠ **Upozornění!**
Nebezpečí zranění nebo smrti!
Dbejte proto následujících pokynů:

- Nenechte spotřebič bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo osoby neschopné odhadnout nebezpečí.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Při hře se děti mohou zamotat do obalů spotřebiče, nebo si jej nasadit na hlavu a udusit se. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Děti se mohou zavřít uvnitř spotřebiče. Odpojte proto vysloužilý spotřebič z elektrické sítě, odřízněte síťový kabel a zlikvidujte dveřní západku spotřebiče.

Bezpečnost přístroje

⚠ **Upozornění!**
Nebezpečí smrti!

- Nepoužívejte sušičku, pokud byly k čištění použity průmyslové chemikálie.
- Prádlo, které přišlo do kontaktu s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvami, mastnotou nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení vznítit nebo způsobit explozi. Prádlo před sušením předeperte v horké vodě za použití pracího prostředku.
- Prach z uhlí nebo mouky v okolí sušičky může způsobit explozi.
- Poškozené díly vyměňte pouze za originální náhradní díly.

Upozornění!
Nebezpečí poškození spotřebiče nebo textilií!

- Používejte spotřebič výhradně k sušení a osvěžení textilií, které jsou vyprány v domácnosti a ve vodě a které jsou určeny k sušení v sušičce. Jakékoliv jiné používání je zakázáno.
- Pěnový materiál nebo guma se může během sušení zdeformovat nebo rozpustit. Nesušte žádné prádlo obsahující pěnový materiál nebo gumu.
- Neopírejte se nebo si nesedejte na otevřená dvířka spotřebiče, může dojít k jeho převržení.
- O volné kabely či hadice můžete zakopnout. Vyhněte se zakopnutí a pádu.
- Lehké věci, jako např. vlasy, mohou být během sušení nasáty do přívodu vzduchu, proto je držte mimo dosah.
- Poslední část sušicího cyklu probíhá bez tepla (cyklus ochlazování), aby se zajistilo, že prádlo bude mít takovou teplotu, která jej nepoškodí.

Ochrana životního protstředí

Obal/starý spotřebič

Obaly ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických starých spotřebičích (WEEE – Waste electrical and electronic equipment). Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebič v rámci celé EU.

Chladící prostředek

Výměník tepla sušičky obsahuje fluorovaný skleníkový plyn evidovaný v Kjótském protokolu.

Skleníkový plyn:	R407c
Hmotnost náplně (g):	385
GWP (kgCO2/kgRefrig):	1653
Celkem GWP (kgCO2):	636,4


Sušičku zlikvidujte odborně.

Doporučení pro úsporu

- Prádlo před sušením vyždímejte –snížíte tak dobu sušení a ušetříte energii.
- Plňte sušičku maximálním množstvím náplně.
  Upozornění: Nepřekračujte maximální kapacitu spotřebiče pro daný program; prodlužuje se tak čas sušení a zvyšuje spotřeba energie.
- Vyvětrejte místnost, ve které sušíte a udržujte přívod vzduchu do sušičky volný, abyste zajistili proudění vzduchu.
- Vyčistěte sítko po každém sušení. Pokud je sítko znečištěné, prodlužuje se doba sušení a zvyšuje se spotřeba energie.
- **Režim úspory energie:** Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, automaticky se před začátkem programu a po skončení programu vypne**.** Ukazatele na displeji po několika minutách zhasnou a tlačítko Start bliká. Pro opětnou aktivaci displeje stiskněte libovolné tlačítko, otevřete nebo zavřete dvířka sušičky nebo otočte voličem programů.

Základní pokyny ve zkratce


1



Naplňte sušičku prádlem a zavřete dveře.




Zapnětete sušičku.




Zvolte program a nastavte předvolby programu podle potřeby.

2



Zvolte tlačítko Start.▶II



Sušení.




Vyjměte prádo.


3



Vypněte sušičku.




Vyprázdněte kondenzační zásobník.



Vyčistěte filtr na vlákna.

Popis spotřebiče

Sušička




1 Nádržka na kondenzovanou vodu
2 Ovládací panel a displej
3 Vnitřní osvětlení bubnu*
4 Dvířka sušičky
5 Větrací mřížka
6 Filtr na vlákna

* V závislosti na modelu

Ovládací panel


Upozornění: Tlačítka jsou citlivá, stačí jemný dotyk.



1 **Programy** ⟶ *Strana 13*.
2 **Volič programů** a tlačítko Vypnout/zapnout.
3 **Displej s tlačítky** ⟶ *Strana 11*.
4 **Tlačítko Start** k započetí, zrušení nebo přerušení programu.
5 **Tlačítka** ⟶ *Strana 15*.

Displej

Tlačítka na displeji



1 **Cíl sušení zvolit**; → *Strana 15*.
2 **Úprava stupně sušení** zvolit; → *Strana 15*.
3 **Odložený start +** zvolit; → *Strana 15*



Zobrazení na displeji

: Výměník tepla bude automaticky vyčištěn.

: Cíle sušení.

: Jemné nastavení stupně sušení.

: Volba časového programu.

3h: Odložení programu v hodinách u programu Odložený start → *Strana 15*.

1:47: Předpokládané trvání programu v hodinách a minutách.

- Průběh programu: Sušení; Sušení k žehlení, Do skříně; Proti zmačkání; Konec a Pauza.

: Vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu; → *Strana 20*.

: Vyčistit sběrné sítko; → *Strana 19*.

Prádlo

Příprava prádla

Varování!
Nebezpečí výbuchu a požáru!
Odstraňte z kapes textilií zapalovače a zápalky.

Pozor!
Může dojít k poškození sušicího bubnu a textilií.
Odstraňte všechny předměty z kapes texitlií a dbejte na následující:

- Zavažte látkové pásky, šňůrky na zástěrách atd. Nebo použijte vak na prádlo.
- Zavřete zipy, háčky a poutka a zapněte knoflíky u potahů
- Pro rovnoměrný výsledek sušení roztřiďte prádlo podle druhu tkaniny a sušícího programu
- Odstraňte z textilií kovové části, jako např. kancelářské spony
- Funkční textilie, jako trička a trikoty se při prvním sušení často srazí. Použijte šetrný program.
- Prádlo se snadnou údržbou nepřesušujte. Vede to ke zvýšenému zmačkání prádla.
- Při praní prádla k sušení dávkujte změkčující přípravky podle údajů výrobce.

Roztřiďte prádlo podle

	vhodné do sušičky
	sušení při normální teplotě
	sušení při snížené teplotě
	nevhodné pro sušení v sušičce

Když sušíte dohromady slabé, silné a vícevrstevné textilie, vysuší se rozdílně. Proto sušte dohromady pouze prádlo stejného druhu tkanin a struktury, abyste dosáhli stejnoměrného výsledku sušení. Pokud je pro vás i poté stále prádlo příliš vlhké, můžete zvolit časový program k dosušení → *Strana 13*.

Pozor!
Věcné škody na sušičce a textiliích jsou možné.
Nesušte neprodyšné textilie jako např. pogumované prádlo.

Programy a tlačítka

Programy

Program a typ textilie	Informace o maximálním naplnění a nastavení programu
Název programu Pro které textilie je program určen	Maximální naplnění sušičky pro hmotnost Možné nastavení programu
Bavlna Vláknité textilie, pevné tkaniny z bavlny nebo lnu	**9 kg**
Nemačkavé prádlo Textilie syntetické nebo směsné	**3,5 kg**
Mix Směs bavlněných a syntetických textilií	**3 kg**
Spodní prádlo/ Dessous pro jemné,spodné prádlo ze sametu , Lycry, hedvábí či saténu, vhodné pro sušení	**1 kg**
Sušení v koši Vyždímané textilie z vlny nebo s příměsí vlny **Upozornění:** Vysušte následně textilie s použitím koše na vlnu → *Strana 16*.	**1,5 kg**
Studený Všechny druhy textilií, pro obnovu barev, rovněž na málo nošené oděvy.	**3 kg** Můžete nastavit dobu sušení pomocí tlačítka Odložený start.
Teplý Časový program pro všechny textilie kromě vlny a hedvábí. Vysušte následně predsušené nebo mírně vlhké prádlo. Vhodné rovněž pro vícevrstvé a hrubé prádlo, které hůře schne.	**3 kg** Můžete nastavit dobu sušení pomocí tlačítka Odložený start.
Košile/Business/Halenky Nežehlené košile/bundy z bavlny, lnu či syntetiky a směsných tkanin	**3 kg**

Přikrývky/Deky/Prošívané deky Textilie naplněné syntetickým vláknem. Velké kusy sušit samostatně. Postup dle pokynů na etiketě textilie.	**2,5 kg**
Polštáře Peřím plněné textilie, polštáře, pokrývky. Nadrozměrné kusy sušit samostatně.	**1,5 kg**
Outdoor Turistické oblečení, oblečení s membránou a voděodolné textílie	**1,5 kg**
Ručníky Bavlněné ručníky.	**6 kg**
Super rychlý 40 Syntetika a lehká bavlna	**2 kg**
Hygiena Odolné textilie **Poznámka:** Vhodné hlavně při zvýšených hygienických nárocích	**4 kg**

Tlačítka

Tlačítka	Vysvětlení a doporučení
Upozornění: Ne všechny tlačítka a jejich funkce jsou dostupné ve všech programech.	
Cíl sušení:	Vyberte cíl sušení odpovídající sušenému prádlu. Pokud jste vybrali tuto volbu, zůstává zachovaná při všech programech kromě Bavlny rovněž po vypnutí sušičky.
Suché do skříně Vícevrstvé silné prádlo, které těžko schne plus	
Suché do skříně	Normální jednovrstvé prádlo.
Suché k žehlení	Normální jednovrstvé prádlo, které má po sušení zůstat vlhké pro žehlení a je vhodné k žehlení a vyvěšení.
Stupeň sušení	Pokud se Vám zdá prádlo po sušení vlhké, můžete doladit sušení pomocí tohoto programu. Stupeň sušení může být nastaven ve třech postupných volbách od do . Pokud jste nastavili cíl sušení, zůstáva tato volba uložená pro všechny programy i po vypnutí sušičky.
- Odložený start +	Program končí za 1h až 24h. Nastavte tento program dle hodinových kroků a zabráníte tak spuštění programu. Požadovaný čas, kdy má program skončit je zobrazený na displeji. Čas sušení pro časové programy může být nastavený v rozmezí 10 minut až 3 hodiny a 30 minut pomocí nastavení po 10 minutových intervalech.
Proti zmačkání 60'	Buben pohne prádlem po sušení v pravidelných intervalech aby zabránil zmačkání. Můžete tuto funkci po každém programu prodloužit o 60 minut.
Proti zmačkání 120'	Buben pohne prádlem po sušení v pravidelných intervalech aby zabránil zmačkání. Můžete tuto funkci po každém programu prodloužit o 120 minut.
Už	Snížení teploty pro citlivé tkaniny jako jsou polyakryl alebo elastan může prodloužit čas sušení.
Dětská pojistka	Aktivujte alebo deaktivujte dětskou pojistku, pričemž stisknete tlačítko dětská pojistka a držíte po dobu 30 vteřin.
Signál	Po dokončení programu zazní signál.
Start/Pauza ▷II	Začíná a přerušuje programy.

Obsluha přístroje

Vložení prádla a zapnutí sušičky

Upozornění: Sušička musí být řádně nastavena a připojena → *Strana 28*.



1. Vložte prádlo do bubnu.
2. Stiskněte tlačítko ⏻ pro zapnutí sušičky.
3. Zavřete dveře sušičky.

Pozor!
Věcné škody na sušičce a textiliích jsou možné.
Nemačkejte prádlo mezi dveře sušičky a těsnění dvířek.

Upozornění: Buben sušičky se po otevření, zavření a zapnutí programu rozsvítí. Osvětlení bubnu zhasne samo.


Koš na vlnu

Upozornění: Koš na vlnu je přiložen k vaší sušičce* nebo může jej můžete získat prostřednictvím zákaznického servisu.

* Podle modelu

Pozor!
Věcné škody na sušičce a textiliích jsou možné.


Nikdy neuvádějte do provozu sušičku s poškozeným košem na vlnu.




1 Koš na vlnu
2 Nástavec pro koš na vlnu
3 Drážky pro umístění koše na vlnu
4 Úchyt pro koš na vlnu

Sušení s košem na vlnu

1. Umístěte nožky koše na vlnu do dírek ve filtru na vlákna.




2. Opřete koš na vlnu o horní úchyt.




Koš na vlnu by měl nyní být umístěn pevně v bubnu sušičky.

3. Umístěte požadovaný textil do nástavce koše na vlnu.
   Pokyny
   – Vyždímejte textilie před vložením do nástavce.
   – Umístěte prádlo volně do nástavce. Textilie netlačte.
   Příklady použití:


   a) **Kalhoty nebo sukně**




   b) **Svetr**



   c) **Sportovní boty**
   Umístěte sportovní boty do nástavce koše na vlnu **bez** nástavce. Vytáhněte jazyk boty ven a odejměte vložky a patové polštářky. Smotejte ručník a položte jej pod sportovní boty, aby vznikla šikmá podkladová plocha. Sportovní boty umístěte podrážkou na ručník.




   d) **Plyšová zvířátka**
   Plyšová zvířátka sušte v koši na vlnu bez nástavce. Naplňte koš pouze tolika plyšovými zvířaty, aby nevypadla.



4. Umístěte nástavec nebo sportovní boty do koše na vlnu.

   Pozor!
   Věcné škody na textiliích jsou možné.
   Umístěte textilie do nástavce koše na vlnu tak, aby se nedotýkaly bubnu.



5. Zvolte program pro koš na vlnu nebo časový program na voliči programů.
6. Nastavte čas sušení.
   Tenký vlněný svetr: cca. 1:20 h
   Silný vlněný svetr: cca. 1:30 h - 3:00 h
   Sukně: cca: 1:00 h - 1:30 h
   Kalhoty: cca. 1:00 h - 1:30 h
   Rukavice cca. : 30 min
   Sportovní obuv: cca. 1:30 h / s vyvětráním max. 2:00 h


Upozornění: U silnějších nebo vícevrstevných textilií je nutné eventuelně prodloužit čas sušení, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku sušení

7. Zapněte program
8. Vyjměte textilie a vypněte sušičku

Nastavení programu

Upozornění: Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji před nastavením programu nejprve deaktivovat, viz ⟶ *Strana 15*.

1. Zvolte požadovaný program, detailní informace k programům ⟶ *Strana 13*.



2. Nastavte požadovaný program na voliči programů. Na displeji se objeví přednastavení programu pro zvolený program.
   Upozornění: Přednastavení programu jsou standardní nastavení, která jsou již dopředu stanovena při volbě programu. Přednastavení programu vidíte na po volbě programu na displeji.
3. Pokud si přejete, upravte přednastavení programu. Detailní informace viz ⟶ *Strana 13*.

Spuštění program

Zvolte tlačítko Start.

Upozornění: Pokud chcete pojistit program před omylem provedenými změnami, zvolte dětskou pojistku, viz ⟶ *Strana 15*.

Průběh programu

Stav programu je uveden na displeji.

Změna programu nebo přidání prádla

Během sušení můžete kdykoli vyjmout nebo přidat prádlo a změnit nebo přizpůsobit program.

1. Otevřete dvířka sušičky nebo zvolte na tlačítku Start pauzu.
2. Přidejte prádlo nebo vyjměte textilie.
3. Pokud si přejete, zvolte jiný program nebo přídavnou funkci.
4. Zavřete dvířka sušičky.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Upozornění: Doba trvání programu na displeji se aktualizuje podle náplně a zbývající vlhkosti prádla. Uvedené hodnoty se mohou změnit podle změn v program nebo přizpůsobení náplně.

Přerušení program

Program může být kdykoli přerušen, pokud otevřete dvířka sušičky nabo zvolíte na tlačítku start pauzu.

Pozor!
Nebezpečí požáru. Prádlo se může vznítit.

Pokud přerušíte program, musíte vyjmout všechny kusy prádla a rozložit je tak, aby horko mohlo unikat.

Konec programu

Na displeji se objeví - 0 -.

Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky

1. Vyjměte prádlo.
2. Stiskněte tlačítko ⏻ pro vypnutí sušičky.




Čištění filtru na vlákna


Upozornění: Při sušení se zachytávají vlákna a vlasy z prádla ve filtru na vlákna. Ucpaný nebo znečištěný filtr na vlákna zmenšuje proud vzduchu a sušička tak nemůže dosáhnout plně své výkonnosti. Čisté filtry také snižují spotřebu proudu a dobu sušení.

Filtr na vlákna čistěte **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka sušičky a odstraňte všechna vlákna ze dvířek
2. Vytáhněte dvojdílný filtr.




3. Odstraňte vlákna z jímky filtru.




Upozornění: Dbejte na to, aby nepadala žádná vlákna do otevřeného průduchu.


4. Rozevřete dvojdílný filtr na vlákna.




5. Zaklapněte oba filtry a odstraňte všechna vlákna.



6. Očistěte filtr pod tekoucí vodou.



7. Osušte filtr na vlákna zaklapněte jej a umístěte filtr zpět.



Pozor!
Sušička se může poškodit.
Neuvádějte sušičku do provozu bez filtru nebo s poškozeným filtrem.

Vyprázdnění kondenzační nádoby


Upozornění

- Kondenzovanou vodu můžete odvádět volitelným odvodem* do odpadu. Instalace viz ⟶ *Srana 29*.
- Pokud odvádíte kondenzovanou vodu tímto volitelným odvodem, nemusíte vyprazdňovat kondenzační nádobu.


* Podle modelu

Upozornění: Vyprázdněte kondenzační nádobu po každém sušení, protože jinak by mohl být následující sušící program přerušen z důvodu plné kondenzační nádoby.

1. Vyjměte vodorovně kondenzační nádobu.




2. Vylijte kondenzovanou vodu.



Pozor!
Znečistěná kondenzovaná voda může způsobit zdravotní a věcné škody.
Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěna vlákny. Nepít a dále nepoužívat.

3. Zasuňte kondenzační nádobu až do citelného zaklapnutí zpět do sušičky.




Upozornění: Filtr v kondenzační nádobě filtruje kondenzovanou vodu, která se používá k automatickému čištění Vaší sušičky. Filtr se čistí vyprázdněním kondenzované vody. Přesto pravidelně prověřujte, zda na něm nejsou usazeniny a odstraňte je. ⟶ *Strana 23*.

Nastavení signalizace

Následující nastavení můžete změnit:

- hlasitost signálu na konci programu a/nebo
- hlasitost tlačítek.
- Aktivace a deaktivace automatického vypnutí.

Pro změnu nebo nastavení musíte vždy aktivovat nastavovací režim



Aktivace nastavovacího režimu

1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte program Bavlna na pozici 1.
3. Stiskněte tlačítko pro Stupeň sušení, držte je stisknuté a současně otočte voličem programu doprava na pozici 2.
4. Pusťte tlačítko pro stupeň sušení.

Nyní je aktivován nastavovací režim a na displeji se objeví přednastavená hlasitost pro signál na konci programu.

Změna hlasitosti nebo automatického vypnutí.

Nechejte nebo otočte volič programu na:

- Pozici 2: změňte hlasitost tlačítkem pro Odložený start pro **Signalizaci na konci programu** a/nebo



1 = potichu,
2 = střední hlasitost,
3 = hlasitě, 4 = velmi hlasitě

- Pozici 3: změňte hlasitost tlačítkem pro Odložený start pro **tón tlačítek**.



0 = vypnuto, 1 = potichu,
2 = střední hlasitost,
3 = hlasitě, 4 = velmi hlasitě

- Pozici 4: aktivujte nebo deaktivujte automatické vypnutí sušičky pro Odložený start ON pro aktivaci a OFF pro deaktivaci.
  Upozornění: Při zapnuté funkci automatického vypnutí se Vaše sušička se vypne autommaticky po 15 minutách z důvodu úspory energie.


Ukončení nastavovacího režimu

Nyní můžete proces ukončit a sušičku vypnout. Nastavení se uloží.


Normální zvuky

Upozornění: Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost se přitom liší podle programu a postupu sušení.




Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.



Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.



Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.



Čištění

Čištění sušičky a ovládacího panelu

Varování!
Ohrožení života!

Sušička je poháněna elektrickým proudem, vzniká proto nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Před čištěním vypněte sušičku ze sítě.
Očistěte sušičku a ovládací panel:

- ne čistícími prostředky, ale pouze vodou,
- měkkým vlhkým hadříkem,
- ne proudem vody,
- odstraňte ihned všechny zbytky pracích prostředků,
- prostředky pro předpírání, jako například předpírací spreje nebo přípravky na skvrny se nesmí dostat do kontaktu s povrchem sušičky. Stopy a zbytky po rozprašovačích odstraňte ihned vlhkým hadříkem.

Čištění čidla vlhkosti

Upozornění: Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla.
Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit tenká vrstva vodního kamene.Ta musí být pravidelně odstraňována.




Otevřete dvířka a očistěšte čidlo vlhkosti houbičkou s drsným povrchem.

Pozor!
Čidlo vlhkosti se může poškodit.
Nečistěte abrazivními prostředky nebo ocelovou drátěnkou.


Čištění filtru v kondenzační nádobě

Upozornění: Filtr v kondenzační nádobě filtruje kondenzovanou vodu, která se používá k automatickému čištění Vaší sušičky.


1. Vytáhněte vodorovně kondenzační nádobu.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Vyjměte filtr.



4. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo umyjte v myčce nádobí.



5. Zasuňte filtr až do citelného zaklapnutí.



Pozor!
Sušička může být znečištěna vlákny a proto se může poškodit.
Uvádějte sušičku do provozu pouze s vloženým filtrem.

6. Zasuňte kondenzační nádobu až do citelného zaklapnutí.

Co dělat, když

Poruchy	Příčina/náprava
svítí Sušení bylo přeruše-no	▪ Vyprázdněte nádobku na kondenzovanou vodu a stiskněte tlačítko Start ⟶ *Strana 18*. ▪ Pokud je nainstalována hadice pro odvod kondenzované vody*, může být odvodová hadice ucpaná nebo poškozená. Zkontrolujte odvodovou hadici a propláchněte ji. Hadice nesmí být zalomená.
svítí.	Vyčistěte sítko a stiskněte Start ⟶ *Strana 19*.
Svítí kontrolka samo-čištění.	Nejedná se o chybu, probíhá samočištění. Nevysunujte nádržku na kondenzovanou vodu.
Program sušení nezačne.	▪ Je zapojena síťová zástrčka a zkontrolované pojistky? ▪ Program sušení není vybrán?Zvolte program ▪ Jsou otevřená dvířka sušičky? Zavřete dvířka. ▪ Je aktivní dětská pojistka? Deaktivujte ji. ▪ Zvolili jste Odložený start? Program začne se zpožděním⟶ *Strana 15*.
Zmačkání prádla.	▪ Prádlo je zmačkané, pokud překročíte množství plnění nebo jste zadali program pro sušení. Informace naleznete v Přehledu programů ⟶ *Strana 13*. ▪ Vyjměte prádlo hned po dokončení sušení, po delší době nečinnosti bubnu sušičky se prádlo pomačká.
Vytéká voda	Nejedná se o chybu, sušička pravděpodobně není umístěna vodorovně. Upravte polohu přístroje.
Prádlo nebylo dostatečně usušeno nebo je ještě vlhké.	▪ Prádlo ze zdá po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Vyjměte prádlo a nechte jej doschnout. ▪ Jemně nastavte vhodnější cíl sušení, čímž sice prodloužíte čas sušení, ale nezvýšite teplotu. Vaše prádlo bude sušší. ⟶ *Strana 15*. ▪ Zvolte program s delší dobou sušení nebo změňte cíl sušení. Teplota se přitom nezvýší. ▪ Zvolte časový program pro doschnutí vlhkého prádla. ⟶ *Strana 13*. ▪ Pokud jste překročili maximální zátež pro sušení, nemůže se prádlo dostatečně usušit. ▪ Vyčistěte čidlo vlhkosti v bubnu. Jemná vrstva vodního kamene může poškodit senzory a Vaše prádlo nebude dostatečně usušeno.⟶*Strana 23*. ▪ Sušení bylo přerušeno v důsledku výpadku proudu nebo protože je plná nádržka na kondenzovanou, popř. kvůli překročení doby sušení. **Upozornění:** Všimněte si take kapitoly tipy pro prádlo ⟶ *Strana12*.

* dle modelu spotřebiče

Poruchy	Příčina/Náprava
Je čas sušení příliš dlouhý?	▪ Sítko je znečištěno a došlo k prodloužení doby sušení. Vyčistěte sítko. ▪ Pokud není zajištěn dostatečný přívod vzduchu do sušičky, může se čas sušení prodloužit. Uvolněte přístup vzduchu. ▪ Pokud je okolní teplota vyšší než 35° C, může se čas sušení prodloužit. ▪ Nedostatečné proudění vzduchu v místnosti může čas sušení prodloužitt. Vyvětrejte místnost.
Displej zhasnul a bliká tlačítko Start.	Nejedná se o poruchu. Je aktivní režim úspory energie ⟶ Strana 7.
Zbytková voda v nádržce na kondenzovanou vodu, přestože je přístroj napojen na odtok vody z nádržky. *	Nejedná se o poruchu. V důsledku aktivity funkce samočištění zůstává zbytková voda v nádržce na kondenzovanou vodu.
Vlhkost v místnosti stoupá	Nejedná se o poruchu. Místnost dostatečně vyvětrejte.
Výpadek proudu.	Program sušení byl přerušen. Vyjměte a rozložte prádlo k dosušení nebo znovu spusťte program.
Nezvyklé zvuky při sušení.	Nejedná se o poruchu. Zvuky vznikají díky funkci automatického čištění sušičky→*Strana 22*.
Navzdory sušení je přístroj na dotek studený	Nejedná se o poruchu. Sušička s tepelným čerpadlem suší účinně při nízkých teplotách.

* dle modelu spotřebiče

Upozornění: Pokud nemůžete závadu odstranit sami prostřednictvím zapnutí a vypnutí sušičky, obraťte se na zákaznický servis.

Zákaznický servis

Zákaznický servis

Pokud nemůžete odstranit závadu sami (Co dělat, když?), obraťte se na náš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení, také abychom zamezili zbytečné návštěvě technika.

Kontaktní údaje na nejlbližší zákaznický servis naleznete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Zákaznickému servisu udávejte prosím číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD).

E-Nr._____FD_____

Tyto údaje naleznete na vnitřní straně dvířek sušičky nebo na zadní straně sušičky.

Důvěřujte kompetenci výrobce.

Obraťte se na nás. Zajistíte si tím, že oprava bude provedena proškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly.

Hodnoty spotřeby

Tabulka spotřeby

Program	Počet otáček za minutu	Trvání programu*		Spotřeba energie**	
Bavlna		**9 kg**	**4,5 kg**	**9 kg**	**4,5 kg**
Suché do skříně*	1400 ot/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 ot/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 ot/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
Suché	1400 ot/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
k žehlení*	1000 ot/min	123 min	76min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 ot/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
Nemačkavé prádlo		**3,5 kg**		**3,5 kg**	
Suché do	800 ot/min	50 min		0,55 kWh	
skříně *	600 ot/min	64 min		0,69 kWh	

Pro testování sušičky podle platné normy EN61121 použijte spotřebič s externě připojenou hadicí pro odtok kondenzované vody.
*Nastavení programu pro testování podle platné normy EN61121.
**Výsledné hodnoty se mohou lišit oproti udávaným hodnotám v závislosti na druhu textilie, skládání již usušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilií a množství prádla.

Nejefektivnější program pro bavlněné textilie

Následující “Standardní program pro bavlnu” (označen) je určen k sušení běžně mokrého bavlněného prádla a je vzhledem ke spotřebě energie k sušení nejefektivnějším programem pro sušení bavlněných textilií.

Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012			
Program/Cíl sušení	**Zatížení**	**Spotřeba energie**	**Čas programu**
Bavlna + Suché do skříně	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 min/97 min
Nastavení programu pro testování a energetické označování v souladu se směrnicí 2010/30 / EU.			

Technické údaje

Rozměry:
84,2 x 59,8 x 63,6 cm
výška x šířka x hloubka
Váha:
58 kg
Maximální množství náplně:
9 kg
Kondenzační nádoba:
4,6 l
Připojení – napětí:
220 - 240 V
Připojení - výkon:
max. 1000 W
Pojistka:
10 A
Vnitřní osvětlení bubnu*
Okolní teplota :
5 - 35°C
Odebíraný výkon ve vypnutém stavu:
0 W
Odebíraný výkon v pohotovostním stavu (nevypnutý stav)
0 W
* Podle modelu

Instalace a zapojení

Dodávka

- Sušička
- Návod k obsluze a instalaci Koš na vlnu*
- Odtok pro kondenzovanou vodu*

* Podle modelu

Instalace a zapojení sušičky

Varování!
Ohrožení života!
Sušička je poháněna elektrickým proudem, vzniká proto nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dbejte proto na následující:

- Zkontrolujte sušičku na viditelné škody. Poškozená sušička se nesmí uvádět do provozu.
- Před připojením na zdroj elektrického proudu se ujistěte, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší zásuvce.
- Používejte pouze proudový chránič pro svodový proud s tímto označením .
- Dbejte na to, aby síťové vedení nebylo zalomené, sevřené a nepřicházelo do styku s horkem a ostrými rohy.

Varování !
Děti se mohou v sušičce zavřít a dostat se do ohrožení života!
Neumísťujte sušičku za dveře nebo pousvné dveře, které by blokovaly nebo omezovaly dvířka sušičky.

Pozor!
Nebezpečí úrazu!

- Při zvedání sušičky se můžete v důsledku vysoké váhy zranit. Nezvedejte sušičku sami.
- Mohli byste si pořezat ruce o ostré rohy sušičky. Neberte sušičku za ostré rohy.
- Vyčnívající části sušičky se mohou při zvedání nebo posouvání ulomit. Nepřemisťujte sušičku uchopením vyčnívajících částí.

Pozor!
Věcné škody na sušičce nebo textiliích!

- Prověřte, zda na sušičce nejsou škody způsobené přepravou. Poškozenou sušičku neuvádějte do provozu.
- Zbytková voda v sušičce může zmrznout a sušičku poškodit. Neumisťujte sušičku v místnostech, kde může mrznout.

Při instalaci dbejte na následující:

- sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad,
- síťová zástrčka musí být neustále přístupná,
- větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná,
- okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušička je vybavena šroubovacími nožičkami pro vyrovnání. Použijte vodováhu.


Výměna svodu kondenzované vody

Upozornění:

- Kondenzovaná voda může být volitelně odváděna do kondenzační nádoby nebo napojením na odpad. Z výroby je kondenzovaná voda sušičky vedena do kondenzační nádoby.
- Pokud je instalován svod kondenzované vody, zůstává zbytková voda v kondenzační nádobě z důvodu funkce samočištění


Výpusť kondenzované vody vyměňte následovně:

1. Vyjměte příslušenství z bubnu sušičky.




2. Stav dodávky: Hadice pro odvod kondenzované vody je připevněna v kondenzační nádobě na úchytech.


3. Uvolněte hadici z úchytů a uveďte ji do základní pozice.



4. Vyjměte odtokovou hadici z příslušenství a upevněte ji na prázdné úchyty.




5. Připevněte odtokovou hadici na druhou stranu podle situace připojení A, B nebo C pomocí dalšího příslušenství.




Pozor!
Nahromaděná voda může být nasáta zpět do sušičky a způsobit škody.
Prověřte, zda voda odtéká rychle z umyvadla. Odtok nesmí být uzavřený nebo ucpaný.

Pozor!
Věcné škody způsobené prosakováním nebo vytékáním vody.
Zajistěte odtokovou hadici před vyklouznutím. Odtokovou hadici nelámejte. Dbejte na výškový rozdíl mezi rovinou a odtokem max. 100 cm a 80 cm pro odtok do sifonu.


6. Vysuňte úplně kondenzační nádobu.




7. Otočte kondenzační nádobu o 180° na spodní stranu a odstraňte vloženou zátku. Otočte kondenzační nádobu zpět a umístěte zátku do prohlubně na horní straně kondenzační nádoby.



8. Vyjměte filtr z úchytů a umístěte jej do prohlubně kondenzační nádoby.



9. Zasuňte kondenzační nádobu až do zaklapnutí.



Kondenzovaná voda je nyní odváděna svodovou hadicí do odpadu nebo umyvadla.

Upozornění: Pokud chcete vyměnit zpět výpusť kondenzované vody zpět za kondenzační nádobu, postupujte podle kroků v opačném pořadí.

Volitelné příslušenství

Objednejte si volitelné příslušenství* u zákaznického servisu:

- **Spojovací souprava pračka-sušička:**
  Aby se ušetřilo místo, lze sušičku umístit na vhodnou pračku se stejnou hloubkou a šířkou. Sušičku bezpodmínečně připevňujte na pračku jen pomocí této spojovací soupravy. Objednací číslo s vysouvatelnou pracovní deskou **WZ 20400**. Objednací číslo bez vysouvatelné pracovní desky: **WZ11410**
- **Podstavec:**
  Pro lepší naložení a vyložení. Ve výsuvu se nacházející integrovaný koš lze použít k přenášení prádla. Objednací číslo: **WZ20500.**

* Podle modelu

Přeprava a ochrana před mrazem

Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu:

1. Volič programů nastavte na libovolný program.
2. Stiskněte tlačítko Start/Stop
3. Počkejte 5 min

   Pokyn: kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.

4. Znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Vypněte sušičku.

Pozor!
Zbytková voda může vytékat a způsobit škody.
Sušičku transportujte nastojato.

Pozor!
Sušička obsahuje chladící přípravek a může být poškozena.
Sušičku nechte před uvedením do provozu dvě hodiny stát.

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodní značka BSH

Značka		**SIEMENS**
Model		**WT47W590**
Kapacita v kg		9
Třída energetické účinnosti - na stupnici A+++ (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba energie) do D (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)		A++
Ekoznačka EU		-
Roční spotřeba energie v kWh[1)]		259
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu v kWh[2)]:	s celou náplní	2,13
	s poloviční náplní	1,21
Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu v W		0,1
Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu v W		0,1
Délka režimu ponechání v zapnutém stavu v min.		30
Třída účinnosti sušení - na stupnici od A (nejúspornější) do G (nejméně úsporná)		A
Účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %:	s celou náplní	87
	s poloviční náplní	94
Vážená účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %:		91
Trvání standardního programu pro bavlnu v min[2)]:	s celou náplní	157
	s poloviční náplní	97
Vážená délka trvání standardního programu pro bavlnu v min.		123
Hlučnost v dB (A) re 1 pW:		64
Druh spotřebiče		kondenzační
Spotřebič určen k vestavbě		ne

1) Roční spotřeba energie v kWh za rok na základě 160 standardních cyklů ve standardním programu bavlna s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.

2) Program Bavlna suchá používaný při plné a poloviční náplni je standardní sušicí program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro sušení běžně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější z hlediska spotřeby energie pro bavlnu.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.

B/S/H/

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**"), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na **www.siemens-home.com/cz.**

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);

b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;

c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;

d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:

- transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
- nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
- změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
- vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
- vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.siemens-home.com/cz.**
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

SIEMENS



Sušička bielizne

WT47W590

www.siemens-home.com/sk

Návod k obsluhe a inštalácii

Vaša nová sušička bielizne

Rozhodli ste sa pre sušičku značky Siemens.

Prečítajte si prosím tento návod a zoznámte sa s výhodami vašej sušičky.

Aby sme splnili požiadavky vysokej kvality značky Siemens, každý spotrebič, ktorý opúšťa náš podnik, je pozorne preskúšaný na funkciu a nezávadný stav.

Pre ďalšie informácie k našim produktom, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu navštívte stránky www.siemens-home.com/sk alebo kontaktujte náš zákaznícky servis.

Pokiaľ nasledujúci návod na použitie a inštaláciu nezodpovedá vášmu typu spotrebiča, budú akékoľvek rozdiely vysvetlené v texte s nasledujúcim označením.



Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte tento návod na použitie a inštaláciu.

Signalizácia displeja

⚠ Upozornenie!
Kombinácia tohto symbolu a slova upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu. Zanedbanie varovania môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

Pozor!
Toto slovo signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu. Zanedbanie upozornenia môže viesť k poškodeniu majetku a/alebo životného prostredia.

Poznámka/tip
Informácia k optimálnemu využitiu spotrebiča/iná užitočná informácia.

1.2. 3. / a) b) c)
Jednotlivé kroky sú označené číslicami alebo písmenami.

- / -

Výčty bodov sú označené malým štvorcom alebo pomlčkou.

Obsah

Použitie k určenému účelu. 4

Bezpečnostné upozornenia. 4

Bezpečnostné pokyny 4
Bezpečnosť pre deti 5
Bezpečnosť spotrebiča 5

Ochrana životného prostredia . .6

Obal/starý spotrebič 6
Chladivá 6
Upozornenia pre úsporu 7

To najdôležitejšie v skratke. 8

Oboznámenie sa so spotrebičom 9

Sušička 9
Ovládací panel 10
Zobrazovací panel 11

Bielizeň 12

Príprava bielizne 12
Triedenie bielizne na. 12

Programy a tlačidlá 13

Programy 13
Tlačidlá 15

Obsluha spotrebiča 16

Vloženie bielizne a zapnutie sušičky 16
Kondenzačná nádoba. 16
Sušenie s kondenzačnou nádobou... . . .16
Nastavenie programu 16
Spustenie programu 17
Priebeh programu. 17
Zmena programu alebo doplnenie bielizne.....18
Zrušenie programu 18
Ukončenie programu 19
Vybranie bielizne a vypnutie sušičky 19
Vyčistenie sitka na vlákna. 20
Vyprázdnenie kondenzačnej nádoby.. 20

Nastavenie signalizácie 21

Zvuky 22

Čistenie 22

Čistenie sušičky a ovládacieho panela 22
Čistenie snímača vlhkosti 23
Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu 23

Poruchy, čo je nutné urobiť? . . 24

Zákaznícky servis 26

Hodnoty spotreby 27

Tabuľka hodnôt spotreby 27
Najefektívnejší program na bavlnené textílie 27

Technické údaje. 28

Inštalácia a pripojenie. 28

Obsah dodávky 28
Inštalácia a pripojenie sušičky. 28
Zmena odtoku vody.....29
Voliteľné doplnkové príslušenstvo . . 31
Preprava a ochrana pred mrazom. 31

Použitie k určenému účelu

Používajte sušičku :

- Výhradne vo vnútorných priestoroch
- Výhradne v domácnosti
- Sušička je určená výhradne k sušeniu a osvieženiu textílií, ktoré sú označené na štítku ako vhodné k sušeniu v sušičke.
- Spotrebič môžu obsluhovať deti staršie osem rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami nebo osoby bez patričných skúseností či znalostí, výhradne, pokiaľ tak konajú **pod dozorom** alebo **vedením** zodpovednej osoby.
- Nenechávajte v blízkosti sušičky deti mladšie troch rokov.
- Nenechávajte deti obsluhovať alebo manipulovať s prístrojom bez dozoru
- Nenechávajte v blízkosti sušičky domáce zvieratá

Bezpečnostné pokyny

Pripojenie k elektrickej sieti

Upozornenie!
Nebezpečenstvo smrti!
Sušička je prístroj prevádzkovaný pod elektrickým prúdom, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dbajte preto na nasledujúce pokyny:

- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní sieťovej zástrčky vždy odpojujte zástrčku a nie kábel. Hrozí poškodenie káblu.
- Nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky alebo viacnásobné spojky.
- Poškodené elektrické vedenie nechajte nahradiť pracovníkom zákazníckeho servisu.

Bezpečnosť detí

⚠ **Upozornenie**!
Nebezpečenstvo zranenia alebo smrti!
Dbajte preto na nasledujúce pokyny:

- Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ sú v blízkosti deti alebo osoby neschopné odhadnúť nebezpečenstvo.
- Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom.
- Pri hre sa deti môžu zamotať do obalov spotrebiča, alebo si ich nasadiť na hlavu a udusiť sa. Všetky obaly uschovajte mimo dosah detí.
- Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča. Odpojte preto vyslúžilý spotrebič z elektrickej siete, odrežte sieťový kábel a zlikvidujte dvernú západku spotrebiča.

Bezpečnosť prístroja

⚠ **Upozornenie**! **Nebezpečenstvo smrti!**

- Nepoužívajte sušičku, pokiaľ boli k čisteniu použité priemyslové chemikálie.
- Bielizeň, ktorá prišla do kontaktu s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbami, mastnotou alebo odstraňovačom škvŕn, sa môže pri sušení vznietiť alebo spôsobiť explóziu. Bielizeň pred sušením predperte v teplej vode pri použití pracieho prostriedku.
- Prach z uhlia alebo múky v okolí sušičky môže spôsobiť explóziu.
- Poškodené diely vymeňte výhradne za originálne náhradné diely.

Upozornenie! Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča alebo textílií!

- Používajte spotrebič výhradne k sušeniu a osvieženiu textílií, ktoré sú vyprané v domácnosti a vo vode, a ktoré sú určené k sušeniu v sušičke. Akékoľvek iné používanie je zakázané.
- Penový materiál nebo guma sa môže počas sušenia zdeformovať alebo rozpustiť. Nesušte žiadnu bielizeň obsahujúcu penový materiál alebo gumu.
- Neopierajte sa alebo si nesadajte na otvorené dvierka spotrebiča, môže dôjsť k jeho prevrhnutiu.
- O voľné káble či hadice môžete zakopnúť. Vyhnite sa zakopnutiu a pádu.
- Ľahké veci, ako napríklad vlasy, môžu byť v priebehu sušenia nasaté do prívodu vzduchu, preto ich držte mimo dosahu.
- Posledná časť sušiaceho cyklu priebeha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zaistilo, že bielizeň bude mať takú teplotu, ktorá ju nepoškodí.

Ochrana životného prostredia

Obal/starý spotrebič

Obaly ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU o elektrických a elektronických starých spotrebičoch (WEEE). Smernica udáva rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov v rámci celej EU.

Chladiaci prostriedok

Výmenník tepla sušičky obsahuje fluorovaný skleníkový plyn evidovaný v Kjótskom protokole.

Skleníkový plyn:	R407c
Hmotnosť náplne (g):	385
GWP (kgCO2/kgRefrig):	1653
Celkom GWP (kgCO2):	636,4


Sušičku zlikvidujte odborne.

Odporučenie pre úsporu


- Bielizeň pred sušením vyžmýkajte – znížite tak dobu sušenia a ušetríte energie.
- Plňte sušičku maximálnym množstvom náplne.
  Upozornenie: Neprekračujte maximálnu kapacitu spotrebiča pre daný program; predlžuje sa tak čas sušenia a zvyšuje spotreba energie.
- Vyvetrajte miestnosť, v ktorej sušíte a udržujte prívod vzduchu do sušičky čistý, aby vzduch voľne prúdil.
- Vyčistite sitko po každom sušení. Pokiaľ je sitko znečistené, predlžuje sa doba sušenia a zvyšuje sa spotreba energie.
- **Režim úspory energie:** Pokiaľ sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, automaticky sa pred začiatkom programu a po skončení programu vypne. Ukazovatele na displeji po niekoľkých minútach zhasnú a tlačidlo Štart bliká**.** Pre opätovnú aktiváciu displeja stlačte ľubovoľné tlačidlo, otvorte alebo zatvorte dvierka sušičky alebo otočte voličom programov.

Základné pokyny v skratke


1



Naplňte sušičku bielizňou a zatvorte dvere.




Zapnite sušičku.




Zvoľte program a nastavte predvoľby programu podľa potreby.

2



Zvoľte tlačidlo Štart ▶II.



Sušenie.




Vyberte bielizeň.


3



Vypnite sušičku.




Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu.



Vyčistite filter na vlákna.

Popis spotrebiča

Sušička




1 Nádržka na skondenzovanú vodu
2 Ovládací a zobrazovací panel
3 Osvetlenie vnútra bubna*
4 Dvierka sušičky
5 Vstup vzduchu
6 Sitko na vlákna

* podľa typu sušičky

Ovládací panel


Upozornenie: Tlačidlá sú citlivé, stačí jemný dotyk.



1 **Programy** ⟶ *Strana 13*.
2 **Volič programov** a tlačidlo Vypnuté/zapnuté.
3 **Displej s tlačidlami** ⟶*Strana11*.
4 **Tlačidlo Štart** k začiatku, zrušenie alebo prerušeniu programu.
5 **Tlačidlá** ⟶ *Strana 15*.

Displej

Tlačidlá na displeji



1 **Cieľ sušenia zvoliť**; → *Strana 15*.
2 **Úprava stupňa sušenia** zvoliť; → *Strana 15*.
3 **Odložený štart+**zvoliť; →*Strana 15*.



Zobrazenie na displeji

Výmenník tepla bude automaticky vyčistený.

:Cieľ sušenia.

: Nastavenie stupňa sušenia.

:Voľba časového programu.

3h:Odloženie programu v hodinách u programu Odložený štart →*Strana15*.

1:47:Predpokladané trvanie programu v hodinách a minútach.

Priebeh programu :Sušenie; Sušenie na žehlenie, Do skrine; Proti pokrčeniu; Koniec a pauza.

prázdniť nádržku na kondenzovanú vodu ; →*Strana 20*.

:Vyčistiť zberné sitko; →*Strana20*.

Bielizeň

Príprava bielizne

Varovanie!
Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!
Odstráňte z vreciek textílií zapaľovače a zápalky.

Pozor!
Bubon sušičky a textílie sa môžu poškodiť.
Odstráňte všetky predmety z vrecka textílií a dbajte na nasledujúce:

- Zaviažte látkové opasky, atď. Alebo použite vak na bielizeň.
- Uzatvorte zipsy, háčky a pútka a zapnite gombíky u poťahov
- Pre rovnomerný výsledok sušenia roztrieďte bielizeň podľa druhu vlákna a sušiaceho programu
- Odstráňte z textílií kovové časti, ako napríklad kancelárske spony
- Funkčné textílie, ako tričká a trikoty sa pri prvom sušeniu často zrazí. Aplikujte šetrný program.
- Bielizeň s jednoduchou údržbou nepresúšajte. Vedie to k zvýšenému pokrčeniu bielizne.
- Pri praní bielizne k sušeniu dávkujte zmäkčujúce prípravky podľa údajov výrobcu.

Roztrieďte bielizeň podľa

- vhodné do sušičky
- sušenie pri normálnej teplote
- sušenie pri zníženej teplote
- nevhodné pre sušenie v sušičke

Pokiaľ sušíte dohromady slabé, silné a viacvrstvové textílie, vysušia sa rozdielne. Preto sušte dohromady iba bielizeň rovnakého druhu tkanín a štruktúry, aby ste dosiahli rovnomerného výsledku sušenia.
Pokiaľ je pre vás i následne stále bielizeň príliš vlhká, môžete zvoliť časový program k dosušení ~*Strana 13*.

Pozor!
Vecné škody na sušičke a textíliách sú možné.
Nesušte nepriedušné textílie ako napríklad pogumovanú bielizeň.

Programy a tlačidlá

Programy

Program a textílie	Informácie o maximálnom naplnení a nastavení programu
Názov programu Pre ktoré textílie je program určený	Maximálne naloženie sušičky pri suchom stave bielizne Možné nastavenia programu
Bavlna (Baumwolle) Vláknité textílie, pevné tkaniny z bavlny alebo ľanu	**9kg**
Nekrčivá bielizeň (Pflegeleicht) Textílie syntetické alebo zmiešané	**3,5 kg**
Mix Zmiešanú bielizeň pozostávajúce z textílií z bavlny a syntetiky	**3kg**
Spodná bielizeň (Dessous) pre citlivú spodnú bielizeň vhodné na pranie zamatu, Lycri, hodvábu či saténu	**1kg**
Sušenie v koši (Wolle im Korb) Vyžmýkané textílie z vlny alebo čiastočne z vlny **Poznámka:** Vysušte následne textílie s použitím koša na vlnu ⟶ *Strana16*.	**1,5 kg**
Studený (Kalt) Všetky druhy textílií, na obnovu farieb, taktiež na málo nosené odevy.	**3kg** Môžete nastaviť dobu sušenia pomocou tlačidla Odložený štart.
Teplý (Warm) Časový program pre všetky textílie okrem vlny a hodvábu. Vysušte následne predsušenú či mierne vlhkú bielizeň. Vhodné taktiež pre viacvrstvovú a hrubú bielizeň, ktorá ťažko schne.	**3kg** Môžete nastaviť dobu sušenia pomocou tlačidla Odložený štart.
Košele/Blúzky (Hemden/Blusen) Nežehlené košele/bundy z bavlny, ľanu či syntetiky, zmiešanej tkaniny	**3kg**

Prešívané deky (Steppdecken) Textílie naplnené syntetickým vláknom. Veľké kusy sušiť samostatne. Dodržiavať štítok na danej textílii.	**2,5 kg**
Vankúše (Kopfkissen) Perím plnené textílie, vankúše, pokrývky. Nadrozmerné kusy sušiť samostatne.	**1,5 kg**
Outdoor Turistické oblečenie, oblečenie s membránou a vode odpudivé textílie	**1,5 kg**
Uteráky (Handtücher) Uteráky z bavlny.	**6kg**
Super rýchly 40 (Super 40) Syntetika a ľahká bavlna	**2kg**
Hygiena (Hygiene) Odolné textílie **Poznámka:** Vhodné hlavne pri zvýšených hygienických nárokoch	**4kg**

Tlačidlá

Tlačidlá	Vysvetlenie a odporučenia
Poznámka: Nie všetky tlačidlá a ich funkcie sú dostupné vo všetkých programoch.	
Sušiaci cieľ:	Vyberte cieľ sušenia odpovedajúci sušenej bielizni. Pokiaľ ste vybrali túto voľbu, ostáva zachovaná pri všetkých programoch okrem Bavlny taktiež po vypnutí sušičky.
Suché do skrine plus	Viacvrstvovú hrubú bielizeň, ktorá ťažko schne
Suché do skrine	Normálna jednovrstvová bielizeň.
Suché na žehlenie	Normálna jednovrstvová bielizeň, ktorá má po sušení ostať vlhká na žehlenie a je vhodná na žehlenie a vyvesenie
Stupeň sušenia	Pokiaľ sa Vám zdá bielizeň po sušení vlhká, môžete doladiť sušenie pomocou tohto programu. Stupeň sušenia môže byť nastavený v troch postupných voľbách od do Pokiaľ ste nastavili cieľ sušenia, ostáva táto voľba uložená na všetkých programoch aj po vypnutí sušičky.
-Odložený štart+	Program končí medzi 1h a 24h nastavte tento program podľa hodinových krokov a zabránite tak spusteniu programu. Požadovaný čas, kedy má program skončiť je zobrazený na displeji. Čas sušenia pre časové programy môže byť nastavený v rozmedzí 10 minút až 3 hodiny a 30 minút pomocou nastavenia po 10 minútových intervalov.
Ochrana pred pokrčením 60'	Bubon pohne bielizňou po sušení v pravidelných intervaloch aby zabránil pokrčeniu. Môžete túto funkciu po každom programe predĺžiť o 60 minút.
Ochrana pred pokrčením 120'	Bubon pohne bielizňou po sušení v pravidelných intervaloch aby zabránil pokrčeniu. Môžete túto funkciu po každom programe predĺžiť o 120 minút
Už	Znížená teplota pre citlivé tkaniny ako polyakryl alebo elastan, môže predĺžiť čas sušenia.
Detská poistka 3 sek.	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku, pričom stlačíte tlačidlo detská poistka a držíte po dobu 3 sek..
Signál	Po dokončení programu vydá signál.
Štart/Pauza ▷II	Začína a prerušuje programy.

Obsluha prístroja

Vloženie bielizne a zapnutie sušičky

Upozornenie: Sušička musí byť riadne nastavená a zapojená → *Strana 28*.



1. Vložte bielizeň do bubna.
2. Stlačte tlačidlo ⏻ pre zapnutie sušičky.
3. Zatvorte dvere sušičky.

Pozor!
Vecné škody na sušičke a textíliách sú možné.
Netlačte bielizeň medzi dvere sušičky a tesnenie dvierok.


Upozornenie: Bubon sušičky sa po otvorení, zatvorení a zapnutí programu rozsvieti. Osvetlenie bubnu zhasne samo.

Kôš na vlnu

Upozornenie: Kôš na vlnu je priložený k vašej sušičke* alebo ho môžete získať prostredníctvom zákazníckeho servisu.

* Podľa modelu


Pozor!
Vecné škody na sušičke a textíliách sú možné.
Nikdy nezapínajte sušičku s poškodeným košom na vlnu.




1 Kôš na vlnu
2 Nástavec pre kôš na vlnu
3 Drážky pre umiestenie koša na vlnu
4 Úchyt pre kôš na vlnu

Sušenie s košom na vlnu

1. Umiestnite nožičky koša na vlnu do dierok vo filtri na vlákna.



2. Oprite kôš na vlnu o horný úchyt.




Kôš na vlnu by mal teraz byť umiestnený pevne v bubne sušičky.


3. Umiestnite požadovaný textil do nástavca koša na vlnu.
   Pokyny
   - Vyžmýkajte textílie pred vložením do nástavcu.
   - Umiestnite bielizeň voľne do nástavcu. Textílie netlačte.

Príklady použitia:


a) **Nohavice alebo sukne**




b)**Sveter**




c) **Športová obuv**
Umiestnite športovú obuv do nástavca koša na vlnu **bez** nástavca. Vytiahnite jazyk topánky von a vyberte vložky a pätové vankúšiky. Zmotajte uterák a položte ho pod športovú obuv, aby vznikla šikmá podkladová plocha. Športovú obuv umiestnite podrážkou na uterák.



d) **Plyšové zvieratká**
Plyšové zvieratká sušte v koši na vlnu bez nástavcu. Naplňte kôš iba toľkými plyšovými zvieratami, aby nevypadli.



4. Umiestnite nástavec alebo športovú obuv do koša na vlnu.
   Pozor!
   Vecné škody na textíliách sú možné.
   Umiestnite textílie do nástavca koša na vlnu tak, aby sa nedotýkali bubnu.



5. Zvoľte program pre kôš na vlnu alebo časový program.
6. Nastavte čas sušenia.

Tenký vlnený sveter: cca.1:20h
Silný vlnený sveter: cca.1:30h-3:00h
Sukňa:cca:1:00h-1:30h
Nohavice:cca.1:00h-1:30h
Rukavice cca.:30min
Športová obuv:cca.1:30h/ s vyvetraním max.2:00h


Upozornenie: U silnejších alebo viacvrstevných textílií je nutné eventuálne predĺžiť čas sušenia, aby bol dosiahnutý požadovaný výsledok sušenia

7. Zapnite program
8. Vyberte textílie a vypnite sušičku

Nastavenie programu

Upozornenie: Pokiaľ ste aktivovali detskú poistku, musíte ju pred nastavením programu najskôr deaktivovať, viď → *Strana 15*.

1. Zvoľte požadovaný program, detailné informácie k programom →*Strana 13*.



2. Nastavte požadovaný program pomocou tlačidla na výber programu . Na displeji sa objavia prednastavené nastavenia pre vybraný program.
   Poznámka: Prednastavené nastavenia sú dané pri výbere programu, po zadaní programu vidíte nastavenia na displeji.
3. Prispôsobte si programové nastavenia pokiaľ si to želáte, detailné informácie k výberu → *Strana 15*.

Spúšťanie programu

Zvoľte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Pokiaľ chcete poistiť program pred omylom zvolenými zmenami, zvoľte detskú poistku, viď → *Strana 15*.

Priebeh programu

Stav programu je uvedený na displeji.

Zmena programu alebo pridanie bielizne

Počas sušenia môžete kedykoľvek vybrať alebo pridať bielizeň a zmeniť alebo prispôsobiť program.

1. Otvorte dvierka sušičky alebo zvoľte na tlačidle Štart pauzu.
2. Pridajte bielizeň alebo vyberte textílie.
3. Pokiaľ si prajete, zvoľte iný program alebo prídavnú funkciu.
4. Zatvorte dvierka sušičky.
5. Stlačte tlačidlo Štart.

Poznámka: Trvanie programu sa aktualizuje po každom vyprázdnení a podľa miery vysušenia bielizne. Indikované hodnoty sa môžu meniť po úprave naplnení alebo zmene programu.

Prerušenie programu

Program môže byť kedykoľvek prerušený, pokiaľ otvoríte dvierka sušičky alebo zvolíte na tlačidle Štart pauzu.

Pozor!
Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa môže vznietiť.
Pokiaľ prerušíte program, musíte vybrať všetky kusy bielizne a rozložiť ich tak, aby teplo mohlo unikať.

Koniec programu

Na displeji sa objaví - 0 -

Vyňatie bielizne a vypnutie sušičky

1. Vyberte bielizeň.
2. Stlačte tlačidlo ⏻ pre vypnutie sušičky.




Čistenie filtru na vlákna


Upozornenie: Pri sušení sa zachytávajú vlákna a vlasy z bielizne vo filtri na vlákna. Upchaný alebo znečistený filter na vlákna zmenšuje prúd vzduchu a sušička tak nemôže dosiahnuť plne svojej výkonnosti. Čisté filtri taktiež zmenšujú spotrebu prúdu a dobu sušení.

Filter na vlákna čistite **po každom** sušení:

1. Otvorte dvierka sušičky a odstráňte všetky vlákna z dvierok
2. Vytiahnite dvojdielny filter.




3. Odstráňte vlákna zo záchytky filtra.




Upozornenie: Dbajte na to, aby nepadali žiadne vlákna do otvoreného prieduchu.


4. Roztvorte dvojdielny filter na vlákna.




5. Zaklapnite oba filtri a odstráňte všetky vlákna.



6. Očistite filter pod tečúcou vodou.



7. Osušte filter na vlákna zaklapnite ho a umiestnite filter späť.



Pozor!
Sušička sa môže poškodiť.
Neuvádzajte sušičku do chodu bez filtru alebo s poškodeným filtrom.

Vyprázdnenie kondenzačnej nádoby


Poznámka

- Môžete odviesť kondenzovanú vodu pomocou príslušného odvodu* kondenzovanej vody do výlevky. Inštalácia viď ⟶ *Strana 29*.
- Odveďte kondenzovanú vodu pomocou príslušného kondenzačného odtoku, nebudete musieť vyprázdňovať nádržku na kondenzovanú vodu.


* Líši sa podľa modelu

Poznámka: Vyprázdnite po každom sušení nádržku na zber kondenzovanej vody, aby nasledujúci program nebol prerušený z dôvodu plnej nádržky na kondenzovanú vodu.

1. Vyberte vodorovne kondenzačnú nádobu.




2. Vylejte kondenzovanú vodu.



Upozornenie!
Nečistená kondenzovaná voda môže spôsobiť poškodenie majetku či zdravia.
Kondenzovaná voda nie je pitná voda a môže obsahovať stopy znečistenia vodným kameňom. Nepite ju a nepoužívajte na ďalšie úkony.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanú vodu až na doraz do sušičky.




Poznámka: Sitko v nádržke na kondenzovanú vodu filtruje túto vodu, ktorá je použitá na automatické čistenie vašej sušičky. Sitko je pomocou vypustenia kondenzovanej vody automaticky čistené. Napriek tomu sa doporučuje kontrolovať sitko pravidelne kvôli zaneseniu a jeho prípadnému vyčisteniu.
Viď ⟶ *Strana 23*.

Nastavenie signalizácie

Nasledujúcim nastavením môžete zmeniť:

- hlasitosť signálu na konci programu a/alebo
- hlasitosť tlačidiel.
- Aktivácia a deaktivácia automatického vypnutia.

Pre zmenu alebo nastavenie musíte vždy aktivovať nastavovací režim



Aktivácia nastavovacieho režimu

1. Zapnite sušičku.
2. Zvoľte program Bavlna na pozíciu 1.
3. Stlačte tlačidlo pre stupeň sušenia, držte ho stlačené a súčasne otočte voličom programu doprava na pozíciu 2.
4. Pustite tlačidlo pre stupeň sušenia.

Teraz je aktivovaný nastavovací režim a na displeji sa objaví prednastavená hlasitosť pre signál na konci programu.

Zmena hlasitosti alebo automatického vypnutia.

Nechajte nebo otočte volič programu na:

- Pozíciu 2: zmeňte hlasitosť tlačidlom pre Odložený štart pre **Signalizáciu na konci programu**/alebo



1=potichu,
2= stredná hlasitosť,
3=hlasite,
4 =veľmi hlasite

- Pozíciu 3: zmeňte hlasitosť tlačidlom pre Odložený štart pre **tón tlačidiel**.



0=vypnuté,1=potichu,
2=stredná hlasitosť,
3=hlasite,4 =veľmi hlasite

- Pozíciu 4: **aktivujete nebo deaktivujete** automatické vypnutie sušičky pre Odložrený štart ON pre aktiváciu a OFF pre de aktiváciu.
  Upozornenie: Pri zapnutej funkcii automatického vypnutia sa Vaša sušička vypne automaticky po 15 minútach z dôvodu úspory energie.


Ukončenie nastavovacieho režimu

Teraz môžete proces ukončiť a sušičku vypnúť. Nastavenie sa uloží.


Normálne zvuky

Upozornenie: Pri sušení vznikajú celkom normálne zvuky spôsobené kompresorom a čerpadlom.


Kompresor v sušičke spôsobuje občas bzučanie. Hlasitosť sa pritom líši podľa programu a postupu sušenia.




Kompresor sušičky sa občas odvetráva, a tým vzniká bzučivý zvuk.



Automatické čistenie sušičky spôsobuje klepanie.



Čerpadlo odčerpáva kondenzovanú vodu do nádržky na kondenzovanú vodu, pritom vydáva zvuky čerpania.



Čistenie

Čistenie sušičky a ovládacieho panelu

Upozornenie!
Ohrozenie života!
Sušička je poháňaná elektrickým prúdom, pričom vzniká riziko zásahu elektrickým prúdom.
Pred čistením sušičky ju odpojte zo zdroja elektrickej energie.

Vyčistite sušičku a ovládací panel:

- nepoužívať čistiace prostriedky, jedine čistú vodu,
- používať jemnú tkaninu,
- nepoužívať na čistenie prúd vody,
- a ihneď odstrániť všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Prostriedky na predspracovanie bielizne ako napríklad predpieracie spreje, prostriedky na škvrny, nedostať do kontaktu s povrchom sušičky. Reziduá okamžite odstrániť vlhčeným uterákom.

Čistenie čidla vlhkosti

Poznámka: Sušička je vybavená čidlom na meranie vlhkosti vyrobeným z ocele. Toto čidlo meria mieru vlhkosti bielizne. Po určitom čase používania sa na čidle môže objaviť vrstva vodného kameňa, ktorá musí byť pravidelne odstraňovaná.




Otvoriť dvere a čidlo vlhkosti očistiť hubkou so zdrsneným povrchom.
Upozornenie!
Čidlo na meranie vlhkosti sa môže poškodiť.
Nečistite čidlo na meranie vlhkosti oceľovou drôtenkou ani abrazívnym prostriedkom.


Čistenie filtru v kondenzačnej nádobe

Poznámka: Sitko v nádobke na kondenzovanú vodu čistí kondenzovanú vodu , ktorá je ďalej použitá na automatické čistenie vašej sušičky.


1. Vytiahnite nádobku na kondenzovanú vodu vodorovne.
2. Vylejte kondenzovanú vodu.
3. Vyberte sitko.



4. Vyčistite sitko pod prúdom tečúcej teplej vody alebo v umývačke riadu.



5. Nasaďte sitko do naplniteľnej mierky.



Upozornenie!
Sušička môže byť znečistená vodným kameňom a tým pádom poškodená.
Používajte sušičku jedine s nasadeným sitkom.

6. Zasúvajte nádobu na kondenzovanú vodu späť až po plniteľný otvor.

Čo robiť, keď

Poruchy	Príčina/Riešenie
na displeji a sušenie bolo prerušené	■ Vyprázdnite nádobku na kondenzovanú vodu a stlačte tlačidlo Štart ⟶ *Strana20*. ■ Pokiaľ je nainštalovaný odvod na kondenzovanú vodu*, môže byť tento odvod zapchaný alebo zalomený. Skontrolujte hadicu odvodu, prepláchnite ju.
na displeji.	Vyčistite sitko a stlačte tlačidlo Štart ⟶ *Strana19*.
samočistenie	Žiadna chyba, je zapnuté automatické čistenie. Nevyťahujte nádobku na kondenzovanú vodu
Sušička sa nezapla.	■ Zástrčka nie je zapojená alebo je potreba preskúšať poistky? ▪ Je zvolený program? Zvoľte program. ▪ Otvorené dvierka sušičky? Uzavrite dvierka sušičky. ▪ Aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku. ▪ Zvolené Odložený štart? Program začne s opozdením. ⟶ *Strana15*.
Krčivosť.	■ Bielizeň sa krčí. Vzniká keď je prekročená maximálna miera naloženia sušičky alebo bol zvolený zlý program pre daný druh textilu V programovej tabuľke nájdete všetky potrebné informácie. ⟶ *Strana13*. ▪ Vyberte bielizeň hneď po sušení, krčenie je spôsobené ponechaním bielizne v sušičke.
Vyteká voda.	Žiadna chyba, sušička stojí pravdepodobne na krivom povrchu. Vyrovnajte plochu,na ktorej sušička stojí.
Bielizeň nebola dostatočne usušená alebo je ešte vlhká.	■ Bielizeň sa zdá po skončení programu vlhšie, než v skutočnosti je. Vyberte bielizeň a nechajte ju doschnúť. ■ Nastavte vhodnejší cieľ sušenia, čím síce predĺžite čas sušenia, ale nezvýšite teplotu. Vaša bielizeň bude suchšie. ⟶ *Strana 15*. ▪ Zvoľte program s dlhšiu dobou sušenia alebo zmeňte cieľ sušenia. Teplota sa pritom nezvýši. ▪ Zvoľte časový program pre doschnutie vlhkej bielizne. ⟶ *Strana13*. ▪ Pokiaľ ste prekročili maximálnu záťaž pre sušenie, nemôže sa bielizeň dostatočne usušiť. ▪ Vyčistite čidlo vlhkosti v bubne. Jemná vrstva vodného kameňa môže poškodiť senzory a Vaša bielizeň nebude dostatočne usušená. ⟶ *Strana 23*. ▪ Sušenie bolo prerušené v dôsledku výpadku prúdu alebo pretože je plná nádržka na kondenzovanú, poprípade kvôli prekročeniu doby sušenia **Upozornenie:** Všimnite si taktiež kapitolu tipy pre prádlo ⟶ *Strana 12*.

*podľa modelu spotrebiča

Poruchy	Príčina/Náprava
Je čas sušenia príliš dlhý?	■ Sitko je znečistené a došlo k predĺženiu doby sušenia. Vyčistite sitko. ■ Pokiaľ je prívod vzduchu voľne neprístupný, môže to predĺžiť dobu sušenia. Uvoľnite prívod vzduchu. ■ Pokiaľ je okolitá teplota vyššia než 35°Celzia,môže to predĺžiť dobu sušenia. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť dobu sušenia. Miestnosť pravidelne vetrajte.
Displej zhasol a bliká tlačidlo Štart.	Nejedná sa o poruchu. Je aktívny režim úspory energie ⟶ Strana 7.
Zvyšková voda v nádržke na kondenzovanú vodu, napriek tomu, že je prístroj napojený na odtok vody z nádržky*.	Nejedná sa o poruchu. V dôsledku aktivity funkcie samočistenia zostáva zvyšková voda v nádržke na kondenzovanú vodu.
Vlhkosť v miestnosti stúpa	Nejedná sa o poruchu. Miestnosť dostatočne vyvetrajte.
Výpadok prúdu.	Program sušenia bol prerušený. Vyberte a rozložte bielizeň k dosušeniu alebo znovu spusťte program.
Neobvyklé zvuky pri sušenie	Nejedná sa o poruchu. Zvuky vznikajú vďaka funkcii automatického čistenia sušičky→*Strana 22.*
Napriek sušeniu je. prístroj na dotyk studený	Nejedná sa o poruchu. Sušička s tepelným čerpadlom suší účinne pri nízkych teplotách.
*podľa modelu spotrebiča	

Poznámka: Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím sušičky, obráťte sa na zákaznícky servis.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Pokiaľ nedokážete poruchu odstrániť sami, obráťte sa na našu službu zákazníkom. Vždy nájdeme vhodné riešenie tak, aby sme zamedzili nevyhnutnej návšteve servisného technika.

Kontaktné údaje na technickú podporu nájdete v priloženom servisnom adresári.

Dajte prosím službe zákazníkom produktové označenie (E-Nr.) a výrobné číslo sušičky(FD).

E-Nr._____FD_____

Tieto údaje nájdete na vnútornej strane dvierok sušičky alebo na zadnej strane sušičky.

Dôverujte kompetencii výrobcu.

Obráťte sa na nás, Môžete si byť istí tým, že oprava sušičky bude vykonaná certifikovaným technikom a budú použité originálne náhradné diely.

Hodnoty spotreby

Tabuľka spotreby

Program	Počet otáčok za minútu	Trvanie programu*		Spotreba energie**	
Bavlna		**9kg**	**4,5 kg**	**9kg**	**4,5 kg**
Suché do skrine*	1400 ot/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 ot/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 ot/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
Suché na	1400 ot/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
žehlenie*	1000 ot/min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 ot/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
Nekrčivá bielizeň		**3,5 kg**		**3,5 kg**	
Suché do skrine*	800 ot/min	50min		0,55 kWh	
	600 ot/min	64min		0,69 kWh	

Použitie pre testovanie sušičky podľa platnej normy EN61121, s externe pripojenou hadicou pre odtok kondenzovanej vody.
*Nastavenie programu pre testovanie podľa platnej normy EN61121.
**Výsledné hodnoty sa môžu líšiť oproti udávaným hodnotám v závislosti na druhu textílie, skladaním usušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti textílií a množstve bielizne.

Najefektívnejší program na textílie z bavlny

Nasledujúci "Štandard-Program na bavlnu" (rozpoznateľný pomocou symbolu)je vhodný a najefektívnejší na sušenie normálne mokrj bielizne z bavlny v súvislosti a náväznosti na kombinovanú spotrebu elektrickej energie na sušenie vlhkej bavlny.

Štandardné programypre bavlnupodľa aktuálneho nariadeniaEU932/2012			
Program/Cieľ sušenia	**Záťaž**	**Spotreba energie**	**Čas programu**
Bavlna+Suché do skrine	9kg/4,5kg	2,13kWh/1,21 kWh	157min/97min
Nastavenie programu pre skúšky a energetické etiketovanie podľa smernice 2010/30/EU.			

Technické údaje

Rozmery:
84,2 x 59,8 x 63,6 cm
výška x šírka x hĺbka
Váha:
58kg
Maximálne množstvo náplne:
9kg
Kondenzačná nádoba:
4,6l
Pripojenie – napätie:
220-240V
Pripojenie - výkon:
max.1000W
Poistka:
10 A
Vnútorné osvetlenie bubna*
Okolitá teplota :
5 - 35°C
Odoberanývýkon vo vypnutom stave:
0 W
Odoberanývýkon v pohotovostnom stave(nevypnutý stav)
0 W

* Podľa modelu

Inštalácia a pripojenie

Dodávka

- Sušička
- Návod na obsluhu a inštaláciu
- Koša na vlnu*
- Odtok pre kondenzovanú vodu*

* Podľa modelu

Postavenie a pripojenie sušičky

Upozornenie
Ohrozenie života!
Sušička ja poháňaná elektrickým prúdom a môže vzniknúť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Preto prosím berte na vedomie:

- Kontrolujte sušičku na viditeľné poškodenie. Poškodená sušička nemôže byť ďalej používaná.
- Uistite sa pred zapojením do zástrčky, že napätie spotrebiča odpovedá napätiu elektrickej siete.
- Používajte výhradne prúdový chránič označený symbolom 
- Dávajte pozor na napájací kábel sušičky, nemôže byť poškodený. Chráňte kábel pred zdrojmi poškodenia ako je teplo či ostré hrany.

Varovanie
Deti sa môžu v sušičke zavrieť a dostať sa do ohrozenia života!
Neumiestňujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by blokovali alebo obmedzovali dvierka sušičky.

Pozor!
Nebezpečenstvo úrazu!

- Pri zdvíhaní sušičky sa môžete v dôsledku vysokej váhy zraniť. Nezdvíhajte sušičku sami.
- Mohli by ste si porezať ruky o ostré hrany sušičky. Neberte sušičku za ostré hrany.
- Vyčnievajúce časti sušičky sa môžu pri zdvíhaní alebo posúvaní odlomiť. Nepremiestňujte sušičku uchopením vyčnievajúcich častí.

Pozor!
Vecné škody na sušičke alebo textíliách!

- Preverte, či na sušičke nie sú škody spôsobené prepravou. Poškodenú sušičku nezapínajte.
- Zvyšková voda v sušičke môže zmrznúť a sušičku poškodiť. Neumiestňujte sušičku v miestnostiach, kde môže mrznúť.

Pri inštalácii dbajte na nasledujúce:

- sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad,
- sieťová zástrčka musí byť neustále prístupná,
- vetracia mriežka vpredu na sušičke musí zostať voľná,
- okolie sušičky udržujte v čistote.
- Sušička je vybavená šróbovacími nožičkami pre vyrovnanie. Použite vodováhu.


Výmena odvodu kondenzovanej vody

Upozornenie:

- Kondenzovaná voda môže byť voliteľne odvádzaná do kondenzačnej nádoby alebo napojením na odpad. Z výroby je kondenzovaná voda sušičky vedená do kondenzačnej nádoby.
- Pokiaľ je inštalovaný odvod kondenzovanej vody, ostáva zvyšková voda v kondenzačnej nádobe z dôvodu funkcie samočistenia


Výpust kondenzovanej vody vymeňte nasledovne:

1. Vyberte príslušenstvo z bubnu sušičky.




2. Stav dodávky: Hadica pre odvod kondenzovanej vody je pripevnená v kondenzačnej nádobe na úchytoch.


3. Uvolnite hadicu z úchytov a uveďte ju do základnej pozície.



4. Vyberte odtokovú hadicu z príslušenstva a upevnite ju na prázdne úchyty.




5. Pripevnite odtokovú hadicu na druhú stranu podľa situácie pripojenia A, B alebo C pomocou ďalšieho príslušenstva.




Pozor!
Nahromadená voda môže byť nasatá späť do sušičky a spôsobiť škody. Preverte, či voda odteká rýchlo z umývadla. Odtok nesmie byť uzavretý alebo zapchaný.
Pozor!
Vecné škody spôsobené presakovaním alebo vytekaním vody. Zaistite odtokovú hadicu pred vykĺznutím. Odtokovú hadicu nelámte. Dbajte na výškový rozdiel medzi rovinou a odtokom max. 100 cm a 80 cm pre odtok do sifónu.


6. Vysuňte úplne kondenzačnú nádobu.




7. Otočte kondenzačnú nádobu o 180° na spodnú stranu a odstráňte vloženú zátku. Otočte kondenzačnú nádobu späť a umiestnite zátku do prehĺbeniny na hornej strane kondenzačnej nádoby.



8. Vyberte filter z úchytov a umiestnite ho do prehĺbeniny kondenzačnej nádoby.



9. Zasuňte kondenzačnú nádobu až do zaklapnutia.



Kondenzovaná voda je teraz odvádzaná odvodovou hadicou do odpadu alebo umývadla.
Upozornenie: Pokiaľ chcete vymeniť výpust kondenzovanej vody späť za kondenzačnú nádobu, postupujte podľa krokov v opačnom poradí.

Voliteľné príslušenstvo

Objednajte si voliteľné príslušenstvo*
u zákazníckeho servisu:

- **Spojovacia súprava práčka-sušička:**
  Aby sa ušetrilo miesto, je možné sušičku umiestniť na vhodnú práčku s rovnakou hĺbkou a šírkou. Sušičku bezpodmienečne pripevňujte na práčku iba pomocou tejto spojovacej súpravy. Objednávacie číslo s vysúvateľnou pracovnou doskou **WZ 20400**. Objednávacie číslo bez vysúvateľnej pracovnej dosky: **WZ11410**
- **Podstavec:**
  Pre lepšie naloženie a vyloženie. Vo výsuvke sa nachádzajúci integrovaný kôš je možné použiť k prenášaniu bielizne. Objednávacie číslo: **WZ20500.**

* Podľa modelu

Preprava a ochrana pred mrazom

Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu:

1. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Stop
3. Počkajte 5 minút
   Pokyn: kondenzovaná voda sa vyčerpá.
4. Znovu vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu.
5. Vypnite sušičku.

Pozor!
Zvyšková voda môže vytekať a spôsobiť škody.
Sušičku transportujte nastojato.

Pozor!
Sušička obsahuje chladiaci prípravok a môže byť poškodená.
Sušičku nechajte pred uvedením do chodu dve hodiny stáť.

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH

Značka		**SIEMENS**
Model		**WT47W590**
Kapacita v kg		9
Trieda energetickej účinnosti - na stupnici A+++ (najvyššia účinnosť, tzn. nízka spotreba energie) do D (najnižšia účinnosť, tzn. vysoká spotreba elektrickej energie)		A++
Ekoznačka EU		-
Ročná spotreba energie v kWh[1)]		259
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu v kWh[2)]:	celá náplň	2,13
	polovičná náplň	1,21
Vážená spotreba energie vo vypnutom stave v W		0,1
Vážená spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave v W		0,1
Dĺžka režimu ponechania v zapnutom stave v min.		30
Trieda účinnosti sušenia - na stupnici od A (najúspornejší) do G (najmenej úsporná)		A
Účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %:	celá náplň	87
	polovičná náplň	94
Vážená účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %:		91
Trvanie štandardného programu pre bavlnu v min[2)]:	celá náplň	157
	polovičná náplň	97
Vážená dĺžka trvania štandardného programu pre bavlnu v min.		123
Hlučnosť v dB (A) re 1 pW:		64
Druh spotrebiča		kondenzačný
Spotrebič určený na zabudovanie		nie

1) Ročná spotreba energie v kWh za rok na základe 160 štandardných cyklov v štandardnom programe bavlna s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako je spotrebič používaný.

2) Program Bavlna suchá používaný pri celej a polovičnej náplni je štandardný sušiaci program, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne a je najefektívnejší z hľadiska spotreby energie pre bavlnu.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.

SIEMENS

Záručný list

firmy **BSH** domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky záruka na všetky spotrebiče

Dovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

– na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.siemens-home.com/sk.**

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.