Canon

EOS 80D

EOS 80D (W)

Návod na používanie bezdrôtovej funkcie


SLOVENSKY

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Úvod

Čo môžete robiť pomocou bezdrôtových funkcií

Vďaka bezdrôtovým funkciám tohto fotoaparátu môžete vykonávať množstvo úloh bezdrôtovo – od odosielania snímok do webových služieb a iných fotoaparátov až po diaľkové ovládanie fotoaparátu jednoduchým pripojením sa k sieti Wi-Fi® alebo inému zariadeniu, ktoré podporuje bezdrôtové funkcie tohto fotoaparátu.



* Používajte najnovší firmvér.

Webové služby CANON iMAGE GATEWAY nie sú podporované v niektorých krajinách a oblastiach. Informácie o podporovaných krajinách a oblastiach nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon (www.canon.com/cig).

(1) Pripojenie k smartfónu (str. 27, 77, 89)

Bezdrôtovo pripojte fotoaparát k smartfónu alebo tabletu a pomocou špecializovanej aplikácie Camera Connect môžete diaľkovo ovládať fotoaparát alebo zobraziť snímky uložené vo fotoaparáte.
Termín „smartfón“ v tejto príručke a na obrazovke LCD fotoaparátu označuje smartfóny a tablety.

(2) Prenos snímok medzi fotoaparátmi (str. 37, 103)

Bezdrôtovo pripojte tento fotoaparát a iné fotoaparáty Canon so zabudovanými bezdrôtovými funkciami a budete môcť medzi nimi prenášať snímky.

(3) Ukladanie snímok do zariadenia Connect Station (str. 41)

Bezdrôtovo pripojte fotoaparát k zariadeniu Connect Station (predáva sa samostatne) a ukladajte doň snímky.

(4) Diaľkové ovládanie fotoaparátu pomocou nástroja EOS Utility (str. 45, 81, 107)

Bezdrôtovo prepojte fotoaparát a počítač a diaľkovo ovládajte fotoaparát pomocou nástroja EOS Utility (softvéru EOS).

(5) Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi (str. 51, 85, 111)

Bezdrôtovo pripojte fotoaparát k tlačiarni, ktorá podporuje funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN), aby ste mohli tlačiť snímky.

(6) Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača (str. 121)

Bezdrôtovo pripojte fotoaparát k mediálnemu prehrávaču s podporou štandardu DLNA*, aby ste mohli snímky z pamäťovej karty fotoaparátu prezerať na televíznej obrazovke.
* Digital Living Network Alliance

(7) Odosielanie snímok do webovej služby (str. 125)

Podeľte sa o snímky s rodinou a priateľmi alebo ich zdieľajte prostredníctvom rôznych webových služieb pomocou lokality CANON iMAGE GATEWAY, fotografickej služby online pre používateľov zariadení Canon (vyžaduje sa bezplatná registrácia).

Jednoduché pripojenie pomocou funkcie NFC

Tento fotoaparát podporuje funkciu NFC*, ktorá umožňuje jednoduché vytvorenie prepojenia medzi fotoaparátom a smartfónom alebo zariadením Connect Station (predáva sa samostatne). Bližšie informácie nájdete na strane 22.

* Near Field Communication

- Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nie je zodpovedná za žiadne straty ani škody spôsobené nesprávnymi nastaveniami bezdrôtovej komunikácie pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť Canon rovnako nie je zodpovedná za žiadne iné straty alebo poškodenie spôsobené používaním fotoaparátu.
- Pri používaní bezdrôtových funkcií na vlastné riziko a podľa vlastného uváženia využívajte vhodné zabezpečenie. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo poškodenia spôsobené neoprávneným prístupom alebo iným narušením bezpečnosti.

Konvencie použité v tomto návode

- V tomto návode sa výrazy „bezdrôtový“ a „bezdrôtová sieť LAN“ používajú ako všeobecné označenie funkcie Wi-Fi a pôvodných bezdrôtových funkcií od spoločnosti Canon.
  Výraz „prístupový bod“ označuje terminály bezdrôtovej siete LAN (prístupové body bezdrôtovej siete LAN, smerovače bezdrôtovej siete LAN atď.), ktoré prenášajú pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.
- Fotoaparát sa nedodáva s prepojovacím káblom.

Ikony v tomto návode


: Označuje hlavný volič.


: Označuje volič rýchleho ovládania.

<▲> <▼> <◀> <▶> : Označujú, ktorým smerom je potrebné stlačiť združený ovládací prvok.

: Označuje nastavovacie tlačidlo.

* Okrem vyššie uvedených označení ikony a symboly používané na tlačidlách fotoaparátu a zobrazované na obrazovke LCD sa tiež používajú v tomto návode, keď sa vysvetľujú súvisiace operácie a funkcie.


(str. **): Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.

: Varovania na predchádzanie potenciálnym problémom počas používania.

: Doplňujúce informácie.

Štruktúra tohto návodu

Tento návod má týchto päť častí: „Začíname“, „Jednoduché pripojenie“, „Pokročilé pripojenie“, „Po pripojení“ a „Referencie“.
Po príprave na pripojenie v časti „Začíname“ podľa nižšie uvedeného diagramu vyhľadajte podľa potreby príslušné strany.



Obsah

Úvod 2

Čo môžete robiť pomocou bezdrôtových funkcií 2
Konvencie použité v tomto návode 5
Štruktúra tohto návodu 6

Začíname 11

Prehľad operácií 12

1 Príprava a základné operácie 13

Registrácia prezývky 14
Základné operácie a nastavenia 17
Funkcia NFC 22
Príprava pre smartfóny 24

Jednoduché pripojenie 25

Diagram bezdrôtovej funkcie (jednoduché pripojenie) 26

2 Jednoduché pripojenie k smartfónu 27

Spôsob pripojenia 28
Automatické pripojenie pomocou funkcie NFC 29
Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia 32

3 Jednoduché pripojenie fotoaparátov 37

Pripojenie k fotoaparátu 38

4 Jednoduché pripojenie k zariadeniu Connect Station 41

Ukladanie snímok 42

5 Jednoduché pripojenie k nástroju EOS Utility 45

Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia 46

6 Jednoduché pripojenie k tlačiarni 51

Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia 52

Pokročilé pripojenie 55

Diagram funkcií bezdrôtovej siete LAN (Pokročilé pripojenie) 56

Príprava pre webové služby 58

7 Pripojenie vybratím siete 61

Kontrola typu prístupového bodu 62

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC) 63

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN) 67

Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti 71

8 Pripojenie k smartfónu cez rozhranie Wi-Fi 77

Pripojenie k smartfónu 78

9 Pripojenie k nástroju EOS Utility cez rozhranie Wi-Fi 81

Pripojenie k nástroju EOS Utility 82

10 Pripojenie k tlačiarni cez rozhranie Wi-Fi 85

Pripojenie k tlačiarni 86

Po pripojení 87

11 Pripojenie k smartfónu 89
Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu 90
Odosielanie snímok do smartfónu 93
Určenie snímok, ktoré možno zobraziť 99

12 Prenos snímok medzi fotoaparátmi 103
Odosielanie snímok do fotoaparátu 104

13 Diaľkové ovládanie pomocou nástroja EOS Utility 107
Používanie nástroja EOS Utility 108

14 Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi 111
Tlač 112
Nastavenia tlače 115

15 Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača 121
Zobrazenie snímok na televízore 122

16 Odosielanie snímok do webovej služby 125
Odosielanie snímok do webovej služby 126

17 Opätovné pripojenie a pridávanie nastavení 131
Opätovné pripojenie 132
Registrácia viacerých nastavení pripojenia 135

18 Kontrola a ovládanie nastavení pripojenia 137

Kontrola, zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia 138
Zrušenie nastavení bezdrôtovej komunikácie 141
Obrazovka so zobrazením informácií 142

Referencie 143

19 Poradca pri riešení problémov 145

Postupy pre chybové správy 146
Poradca pri riešení problémov 159
Poznámky o bezdrôtovej funkcii 160
Kontrola sieťových nastavení 162

20 Referencie 163

Manuálne nastavenie siete 164
Manuálne nastavenie adresy IP 166
Technické parametre 168
Bezpečnostné upozornenia pre rozhranie Wi-Fi
(bezdrôtovú sieť LAN) 169
Register 171

Začíname


Prehľad operácií

Táto časť vysvetľuje postup registrácie prezývky (na identifikáciu) a základné operácie s bezdrôtovými funkciami.
Dodržiavajte nižšie uvedené postupy.


Zaregistrujte prezývku. (str. 14)
Nastavte prezývku fotoaparátu. Zadajte ľubovoľné znaky v rozsahu 1 až 10 znakov, napr. vaše meno.
Prezývku nezabudnite nastaviť, inak nebudete môcť nastaviť bezdrôtové funkcie.



Nastavte položku [Wi-Fi/NFC] na možnosť [Enable/Povoliť].
(Kroky 1 až 3 na strane 17)



Zobrazte obrazovku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].
(Kroky 4 a 5 na stranách 17 – 18)
Vyberte funkciu Wi-Fi a vytvorte pripojenie. Informácie o ďalších nastaveniach nájdete v časti „Jednoduché pripojenie“ alebo „Pokročilé pripojenie“.



Jednoduché pripojenie (str. 25)
Pripojte fotoaparát priamo k zariadeniu.

Pokročilé pripojenie (str. 55)
Pripojenie pomocou prístupového bodu Wi-Fi.


1

Príprava a základné operácie

Táto kapitola opisuje postup registrácie prezývky (na identifikáciu) potrebnej na používanie bezdrôtových funkcií a základné operácie fotoaparátu.


Registrácia prezývky

Najskôr nastavte prezývku fotoaparátu (na identifikáciu).
Keď je fotoaparát bezdrôtovo pripojený k inému zariadeniu, prezývka sa zobrazí v tomto zariadení. **Prezývku nezabudnite nastaviť, inak nebudete môcť nastaviť bezdrôtové funkcie.**




1 Vyberte položku [Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Na karte [**1**] vyberte položku [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



2 Vyberte položku [Nickname/ Prezývka].




▶ Keď toto nastavenie vyberiete prvýkrát, zobrazí sa obrazovka na registráciu prezývky. Stlačte tlačidlo <(SET)> a pokračujte krokom 3.



3 Zadajte prezývku.

- Pokyny na zadávanie znakov nájdete na nasledujúcej strane.
- Zadajte ľubovolné znaky v dĺžke 1 až 10 znakov.



4 Ukončite nastavenie.

- Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo <MENU>.
- V dialógovom okne s potvrdením vyberte položku [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> sa vráťte na obrazovku ponuky.

Keďže prezývka predstavuje povinné informácie, nemôžete odstrániť všetky znaky.

Predvolene sa ako prezývka zobrazí názov fotoaparátu.

Používanie virtuálnej klávesnice



- **Zmena oblasti zadávania**
  Stlačením tlačidla <Q> prepínajte medzi vrchnou a spodnou oblasťou zadávania textu.
- **Posúvanie kurzora**
  Pomocou tlačidiel <◄> <►> v hornej časti posúvajte kurzor.

- **Zadávanie textu**
  Pomocou tlačidiel <▲> <▼> alebo <◄> <►> v dolnej časti vyberte znak a potom ho stlačením tlačidla <(SET)> zadajte.
  Počet zadaných a zostávajúcich znakov sa zobrazuje v položke [*/*] v pravej hornej časti obrazovky.

- **Zmena režimu zadávania textu***
  Vyberte položku [Aa:1@] vpravo dole v dolnej oblasti zadávania textu. Každým stlačením tlačidla <(SET)> sa režim zadávania textu zmení takto: malé písmená → čísla/symboly 1 → čísla/symboly 2 → veľké písmená.
  * Keď je nastavená možnosť [**Touch control: Disable/Dotykové ovládanie: Zakázať**], môžete zadať všetky znaky na jednej obrazovke.


- **Odstránenie znaku**
  Ak chcete odstrániť jeden znak, stlačte tlačidlo <🗑>.

- **Dokončenie zadávania textu**
  Ak chcete potvrdiť zadanie a ukončiť zadávanie, stlačte tlačidlo <MENU>. Ak sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, zatvorte ho výberom položky [**OK**].

- **Zrušenie textového vstupu**
  Ak chcete zrušiť zadávanie textu a ukončiť ho, stlačte tlačidlo <INFO.>. Ak sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, zatvorte ho výberom položky [**OK**].


Základné operácie a nastavenia

Tu sú vysvetlené základné operácie pri používaní bezdrôtových funkcií fotoaparátu. Dodržiavajte nižšie uvedené postupy.




1 Vyberte položku [Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Na karte [**1**] vyberte položku [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte položku [Wi-Fi/NFC].




3 Vyberte možnosť [Enable/Povoliť].

- **Keď prezývka (na identifikáciu) nie je zaregistrovaná, zobrazí sa registračná obrazovka.** Informácie o registrácii prezývky nájdete na strane 14.
- ▶ Teraz môžete vybrať položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



4 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

Bezdrôtové funkcie môžete ovládať aj pomocou dotykovej obrazovky fotoaparátu.




5 Vyberte funkciu Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.

- Pomocou tlačidiel <▲> <▼> alebo <◄> <►> vyberte požadovanú položku.
- ▶ Keď nastavenia pripojenia nie sú zaregistrované, zobrazí sa obrazovka nastavenia.
- ▶ Keď nastavenia pripojenia sú už zaregistrované, zobrazí sa obrazovka opätovného pripojenia (str. 132).

- Ďalšie nastavenia pripojenia nájdete v časti „Jednoduché pripojenie“ (str. 25) alebo „Pokročilé pripojenie“ (str. 55).
- Keď používate funkciu NFC, pozrite si stranu 22.

Obrazovka [Wireless communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie]



Obrazovka [**Wireless communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] zobrazená v kroku 4 na strane 17 je obrazovka s portálom na nastavenie bezdrôtových funkcií.

- Vyberte požadovanú položku a stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte obrazovku nastavenia. Potom zadajte nastavenia.
- Na obrazovke [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] môžete vybrať nasledujúce položky:

[Wi-Fi/NFC]

Nastavte možnosť [**Enable/Povoliť**] alebo [**Disable/Zakázať**] pre bezdrôtové funkcie. Môžete tiež nastaviť, či chcete povoliť alebo zakázať funkciu NFC.

- Položku nastavte na možnosť [**Enable/Povoliť**], ak chcete povoliť výber položiek [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**], [**Send images to smartphone/Odoslať snímky do smartfónu**] a [**Clear settings/ Zrušiť nastavenia**].
- Ak je používanie elektronických zariadení a bezdrôtových zariadení zakázané (napríklad na palube lietadla alebo v nemocnici), nastavte túto položku na možnosť [**Disable/Zakázať**].

[Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi]

K dispozícii sú nasledujúce funkcie Wi-Fi:

- Prenos snímok medzi fotoaparátmi
- Pripojenie k smartfónu
- Diaľkové ovládanie (EOS Utility)
- Tlač pomocou tlačiarne Wi-Fi
- Zobrazovanie snímok na zariadeniach DLNA
- Odosielanie do webovej služby

[Send images to smartphone/Odoslať snímky do smartfónu]

Keď je fotoaparát pripojený k smartfónu, používajte túto funkciu na odosielanie snímok z fotoaparátu do smartfónu.

[Nickname/Prezývka]

Zaregistrujte alebo zmeňte prezývku.

[Clear settings/Zrušiť nastavenia]

Zrušte všetky nastavenia bezdrôtovej komunikácie.

- Keď sú nastavené viacnásobné expozície, videoklip alebo časozberný videozáznam, nemôžete vybrať položku [**1: Wireless communication settings/1: Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**].

Upozornenia týkajúce sa pripojenia pomocou prepojovacieho kábla

- Počas pripojenia prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN nemôžete používať fotoaparát tak, že ho pripojíte k zariadeniu Connect Station, počítaču, prijímaču GPS alebo inému zariadeniu pomocou kábla. Pred pripojením kábla ukončite pripojenie.
- Keď je fotoaparát pripojený k zariadeniu Connect Station, počítaču, prijímaču GPS alebo inému zariadeniu pomocou kábla, nemôžete vybrať položku [**1: Wireless communication settings/1: Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**]. Pred zmenou nastavení odpojte kábel.

Pamäťové karty

- V prípade možností [📷], [🖨], [🖵] a [🌐] fotoaparát nie je možné pripojiť bezdrôtovo, ak v ňom nie je karta. Okrem toho v prípade možností [🖨], [🖵] a [🌐] fotoaparát nie je možné pripojiť bezdrôtovo, ak na karte nie sú uložené žiadne snímky.

Používanie fotoaparátu počas bezdrôtového pripojenia

- Keď chcete dať prioritu bezdrôtovému pripojeniu, nepoužívajte vypínač, kryt otvoru na kartu, kryt priestoru pre batériu ani iné súčasti. V opačnom prípade sa bezdrôtové pripojenie môže ukončiť.


Používanie karty Eye-Fi

- Keď je položka [**Wi-Fi/NFC**] nastavená na možnosť [**Enable/Povoliť**], prenos obrázkov pomocou karty Eye-Fi je zakázaný.

Stav bezdrôtového pripojenia

Stav bezdrôtového pripojenia je možné skontrolovať na obrazovke LCD a na paneli LCD fotoaparátu.


Panel LCD



Stav pripojenia	Funkcia Wi-Fi
Nepripojené	Wi-Fi OFF
Pripojené	Wi-Fi ON
Chyba pripojenia	Wi-Fi ON (bliká)

Obrazovka LCD

Režimy Kreatívnej zóny **Režimy Základnej zóny**



Stav pripojenia		Funkcia Wi-Fi	Intenzita bezdrôtového signálu
Nepripojené	Wi-Fi/NFC: Disable/Zakázať	OFF	(nesvieti)
	Wi-Fi/NFC: Enable/Povoliť	OFF	
Pripojené			
Odosielajú sa údaje		(←→)	
Čaká sa na opätovné pripojenie		(bliká)	
Chyba pripojenia		(bliká)	


* Ikona sa tiež zobrazuje na obrazovke pri odosielaní alebo prijímaní snímok.
* Ikona sa nezobrazuje, keď je fotoaparát pripojený pomocou možnosti [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**].

Funkcia NFC


Používanie smartfónu s funkciou NFC alebo zariadenia Connect Station vám umožňuje robiť tieto veci:

- Dotknúť sa smartfónom fotoaparátu a jednoducho ich bezdrôtovo pripojiť (str. 29).
- Počas prehrávania snímok na fotoaparáte dotykom smartfónu s fotoaparátom odoslať nasnímaný obrázok do smartfónu (str. 93).
- Podržaním fotoaparátu pri zariadení Connect Station (predáva sa samostatne) ich jednoducho bezdrôtovo pripojiť (str. 42).

Keď používate funkciu NFC, podľa nižšie uvedených krokov nastavte nastavenie funkcie NFC fotoaparátu.



1 Vyberte položku [Wi-Fi/NFC].



2 Pridajte značku [✓] k možnosti [Allow NFC connections/Povoliť pripojenia NFC].

- Zobrazenie, keď je položka [**Wi-Fi/NFC**] nastavená na možnosť [**Enable/Povoliť**].
- Značku [✓] pridáte alebo odstránite stlačením tlačidla <**INFO.**>. Pridajte značku [✓] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Keď prezývka (na identifikáciu) nie je zaregistrovaná, zobrazí sa registračná obrazovka (str. 14).

Čo je NFC?
NFC (Near Field Communication) je funkcia umožňujúca výmenu údajov jednoduchým priložením dvoch zariadení s podporou funkcie NFC blízko k sebe. Tento fotoaparát využíva funkciu NFC na výmenu údajov týkajúcich sa bezdrôtových pripojení.

Pri nadväzovaní bezdrôtovej komunikácie pomocou funkcie NFC si pozrite nasledujúce strany.

Bezdrôtové pripojenie k smartfónu: strana 29*
Odosielanie snímok do smartfónu: strana 93*
Pripojenie k zariadeniu Connect Station: strana 42

* Pri pripájaní k smartfónu si pozrite aj strany 24 a 28.

Upozornenia týkajúce sa funkcie NFC

- Tento fotoaparát nemožno pomocou funkcie NFC pripojiť k iným fotoaparátom ani tlačiarňam s funkciou NFC.
- Pripojenie pomocou funkcie NFC nemožno vytvoriť, keď pomocou fotoaparátu snímate, keď v ňom nie je vložená karta, keď je obrazovka LCD zatvorená a smeruje dnu ani keď je fotoaparát pripojený k inému zariadeniu pomocou prepojovacieho kábla.
- Ak chcete fotoaparát pripojiť k smartfónu pomocou funkcie NFC, funkcie Wi-Fi a NFC smartfónu musia byť povolené.

Spojenie je možné nadviazať, aj keď je napájanie fotoaparátu v stave automatického vypnutia. Ak však spojenie nejde nadviazať, zrušte automatické vypnutie a pripojenie vytvorte potom.


Príprava pre smartfóny

Ak chcete používať možnosť [📱] (pripojenie k smartfónu), je potrebný smartfón s nainštalovaným systémom iOS alebo Android. Okrem toho musí byť v smartfóne nainštalovaná špecializovaná aplikácia Camera Connect (bezplatná).

- Aplikáciu Camera Connect môžete prevziať z lokality App Store alebo Google Play.
- Informácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou Camera Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera Connect.
- Keď sa smartfónom s funkciou NFC dotknete fotoaparátu pred nainštalovaním aplikácie Camera Connect, na smartfóne sa zobrazí obrazovka prevzatia aplikácie Camera Connect.
- Rozhranie alebo funkcie fotoaparátu a aplikácie Camera Connect sa môžu zmeniť z dôvodu aktualizácie firmvéru fotoaparátu alebo aktualizácie aplikácie Camera Connect, operačného systému iOS, Android atď. V takom prípade sa môžu funkcie fotoaparátu alebo aplikácie Camera Connect líšiť od príkladov obrazoviek a pokynov v tomto návode.

Jednoduché pripojenie

Diagram bezdrôtovej funkcie (jednoduché pripojenie)



- Ak sa chcete pripojiť k zariadeniu ▭ (zobrazovanie snímok na zariadeniach DLNA) alebo ⊕ (odosielanie do webovej služby), pozrite si časť „Pokročilé pripojenie“ (str. 55).

2

Jednoduché pripojenie k smartfónu

Pripojenie fotoaparátu k smartfónu umožňuje využívať nasledujúce možnosti:

- Snímky uložené vo fotoaparáte môžete zobraziť na smartfóne alebo uložiť zobrazené snímky do smartfónu.
- Pomocou smartfónu môžete ovládať fotoaparát a nasnímať obrázok alebo zmeniť nastavenia fotoaparátu.
- Z fotoaparátu môžete odoslať snímky do smartfónu.

Táto časť vysvetľuje postup pripojenia fotoaparátu priamo k smartfónu.

- Pred vytvorením pripojenia nainštalujte v smartfóne aplikáciu Camera Connect (str. 24).
- Ak sa chcete pripojiť pomocou prístupového bodu Wi-Fi alebo manuálne v režime prístupového bodu fotoaparátu, pozrite si časť „Pokročilé pripojenie“ (str. 55).
- Informácie o postupe pri odosielaní snímok do smartfónu s funkciou NFC nájdete na strane 93.

Spôsob pripojenia

- **Keď je smartfón vybavený funkciou NFC: Pozrite si stranu 29.**
  Môžete jednoducho vytvoriť pripojenie pomocou funkcie NFC.
- **Keď smartfón nie je vybavený funkciou NFC: Pozrite si stranu 32.**
  Vytvorte pripojenie tak, že vyberiete položku [**Easy connection/ Jednoduché pripojenie**].

Smartfóny s označením N sú vybavené funkciou NFC. Niektoré smartfóny nie sú označené symbolom N aj napriek tomu, že sú vybavené funkciou NFC. Ak si nie ste istí, či je váš smartfón vybavený funkciou NFC, obráťte sa na jeho výrobcu.

Pripojenie sa nemusí podariť vytvoriť pomocou funkcie NFC, hoci je ňou smartfón vybavený. V takom prípade vytvorte pripojenie pomocou postupu v časti „Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia“ (str. 32) alebo „Pokročilé pripojenie“ (str. 55).


Smartfóny s funkciou NFC možno pripojiť aj vybratím položky [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**] alebo [**Select a network/ Vybrať sieť**].

Automatické pripojenie pomocou funkcie NFC

Prepojte fotoaparát a smartfón prostredníctvom funkcie NFC.
Na pripojenie prostredníctvom funkcie NFC slúži nasledujúci postup.

(1) Zapnite fotoaparát a smartfón.
(2) Na fotoaparáte a smartfóne zapnite funkciu NFC.
(3) Dotknite sa smartfónom fotoaparátu tak, aby vzájomne prišli do kontaktu.

- Informácie o nastavení funkcie NFC fotoaparátu nájdete na strane 22.
- Informácie o nastavení funkcie Wi-Fi, funkcie NFC a umiestnení antény NFC smartfónu nájdete v návode na používanie príslušného smartfónu.




1 Na fotoaparáte a smartfóne povoľte funkciu NFC (str. 22)**.**

2 Dotknite sa smartfónom fotoaparátu.

- Ak sa na fotoaparáte prehráva snímka, stlačením tlačidla <▶> ukončite prehrávanie.
- Dotknite sa označením N na smartfóne rovnakého označenia na fotoaparáte.
- **Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí hlásenie o pripojení**, dajte smartfón preč od fotoaparátu.


▶ Na smartfóne sa spustí aplikácia Camera Connect a vytvorí pripojenie.



Názov zariadenia nastavený v aplikácii Camera Connect

3 Pripojte sa k fotoaparátu.

- Po nadviazaní pripojenia sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vľavo. Keď sa pripájate k rovnakému smartfónu, táto obrazovka sa znova nezobrazí.
- Ak chcete určiť snímky, ktoré možno zobraziť, stlačte tlačidlo <**INFO.**>. Informácie o nastavení snímok nájdete v kroku 5 na strane 100.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>. Po zobrazení hlásenia sa zobrazí obrazovka [**Wi-Fi on/ Zapnutá funkcia Wi-Fi**].



- ▶ Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno aplikácie Camera Connect.
- Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky, stlačte tlačidlo <**MENU**>.

Nastavenia pripojenia k smartfónu sú teraz dokončené.
Informácie o používaní po vytvorení pripojenia nájdete na strane 89.

Názov zariadenia môžete skontrolovať alebo zmeniť na obrazovke nastavení aplikácie Camera Connect.


- **V prípade potreby si prečítajte aj časť „Upozornenia týkajúce sa funkcie NFC“ (str. 23).**
- Pri prikladaní smartfónu k fotoaparátu dajte pozor, aby vám fotoaparát ani smartfón nespadli.
- Neprikladajte smartfón k fotoaparátu príliš veľkou silou. Mohlo by prísť k poškriabaniu fotoaparátu alebo smartfónu.
- Jednoduchým priložením smartfónu do blízkosti požadovanej značky sa pripojenie nemusí vytvoriť. Dbajte, aby ste sa smartfónom značky dotkli a prišlo k ich vzájomnému kontaktu.
- V závislosti od konkrétneho smartfónu ho môže byť ťažké rozoznať. Priložte ho pomaly, pričom postupne upravujte jeho pozíciu alebo ním vodorovne otáčajte.
- Podľa toho, ako smartfón priložíte, sa na ňom môže spustiť iná aplikácia. Skontrolujte umiestnenie značky N a dotknite sa jej znova.
- Pri prikladaní smartfónu k fotoaparátu medzi fotoaparát a smartfón nič nevkladajte. Ak je fotoaparát alebo smartfón pripojený na puzdro, taktiež nemusí byť možné nadviazať kontakt pomocou funkcie NFC.

- Fotoaparát nie je možné pripojiť k dvom alebo viacerým smartfónom súčasne.
- Nastavenia pripojenia pomocou funkcie NFC sú predvolene uložené ako štvrté nastavenie (nastavenie určené pre pripojenie NFC) pod názvom [**SET4(NFC)**]. Keď fotoaparát pomocou funkcie NFC pripojíte k inému smartfónu, nastavenie [**SET4(NFC)**] sa prepíše.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.

Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia


Fotoaparát a smartfón možno pripojiť priamo bezdrôtovo. Nie je potrebný žiadny prístupový bod, preto môžete bezdrôtové pripojenie vytvoriť jednoducho. Ak chcete vytvoriť pripojenie, musíte vykonať potrebné postupy na smartfóne. Podrobnosti nájdete v návode na používanie smartfónu.

Úkon na fotoaparáte-1




1 Vyberte položku [Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Na karte [**1**] vyberte položku [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



3 Vyberte položku [] (pripojenie k smartfónu).




4 Vyberte položku [Easy connection/ Jednoduché pripojenie].


- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.

Úkon na smartfóne

Displej smartfónu (príklad)



Obrazovka fotoaparátu



5 Pomocou ovládania smartfónu ho pripojte k fotoaparátu.


- Aktivujte funkciu Wi-Fi na smartfóne a vyberte identifikátor SSID (názov siete) zobrazený na obrazovke LCD fotoaparátu.
- Do poľa pre heslo zadajte šifrovací kľúč, ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.

Keď sa pripájate vybratím položky [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**], na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „**_Canon0A**“.



6 Spustite aplikáciu Camera Connect na smartfóne.


- Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka [**Waiting to connect/Čaká sa na pripojenie**], spustite aplikáciu Camera Connect v smartfóne.



7 V smartfóne vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- V aplikácii Camera Connect vyberte v časti [**Cameras/Fotoaparáty**] fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť, a dotknite sa ho.


Úkon na fotoaparáte-2



Názov zariadenia nastavený v aplikácii Camera Connect

8 Pripojte sa k fotoaparátu.

- Po nadviazaní pripojenia sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vľavo.
- Ak chcete určiť snímky, ktoré možno zobraziť, stlačte tlačidlo <**INFO.**>. Informácie o nastavení snímok nájdete v kroku 5 na strane 100.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>. Po zobrazení hlásenia sa zobrazí obrazovka [**Wi-Fi on/ Zapnutá funkcia Wi-Fi**].



- ▶ Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno aplikácie Camera Connect.
- Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky, stlačte tlačidlo <**MENU**>.

Nastavenia pripojenia k smartfónu sú teraz dokončené.
Informácie o používaní po vytvorení pripojenia nájdete na strane 89.

- Názov zariadenia môžete skontrolovať alebo zmeniť na obrazovke nastavení aplikácie Camera Connect.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.



3


Jednoduché pripojenie fotoaparátov

Táto časť vysvetľuje jednoduchý postup pripojenia tohto fotoaparátu a iných fotoaparátov Canon so zabudovanými bezdrôtovými funkciami.

- Bezdrôtové pripojenie je možné v prípade fotoaparátov Canon so zabudovanými bezdrôtovými funkciami uvedených na trh v roku 2012 a neskôr podporujúcich prenos obrázkov medzi fotoaparátmi. Upozorňujeme, že fotoaparát nemožno pripojiť k videokamerám Canon ani v prípade, ak majú zabudované bezdrôtové funkcie.
- Fotoaparát nemožno pripojiť k fotoaparátom Canon bez zabudovaných bezdrôtových funkcií ani v prípade, ak podporujú karty Eye-Fi.
- Statické zábery možno prenášať len v prípade, že sú vo formáte JPEG.
- V prípade videozáznamov môže v závislosti od funkcií cieľového fotoaparátu alebo formátu súborov videozáznamov nastať chyba odosielania alebo sa odoslané videozáznamy nemusia dať prehrať. (Videozáznamy vo formáte MP4 nie je možné odosielať do fotoaparátov, ktoré nie sú kompatibilné s prehrávaním videozáznamov vo formáte MP4.)


Pripojenie k fotoaparátu

Zaregistrujte cieľový fotoaparát na bezdrôtové pripojenie. Fotoaparát možno pripojiť len k jednému fotoaparátu naraz.




1 Vyberte položku [Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Na karte [**1**] vyberte položku [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



3 Vyberte položku [] (prenos snímok medzi fotoaparátmi).



4 Spustite pripojenie na cieľovom fotoaparáte.

- Keď sa na fotoaparáte zobrazí obrazovka znázornená vľavo, spustite pripojenie aj na cieľovom fotoaparáte. Postup tejto činnosti nájdete v návode na používanie daného fotoaparátu.

▶ Po vytvorení pripojenia sa zobrazí snímka uložená na karte.



5 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.

- Vyberte snímky na fotoaparáte, ktorý odosiela snímky (str. 104).
- Neobsluhujte fotoaparát, ktorý prijíma snímky.

Nastavenia pripojenia k fotoaparátu sú teraz dokončené.
Informácie o používaní po vytvorení pripojenia nájdete na strane 103.

Upozorňujeme, že informácie GPS sa nezobrazia na obrazovke prehrávania fotoaparátu ani v prípade, že sú informácie GPS pripojené k prijatej snímke. Polohu nasnímania záberov môžete zobraziť na virtuálnej mape pomocou softvéru Map Utility (softvér EOS).

- Nastavenia pripojenia sa uložia/zaregistrujú s prezývkou fotoaparátu, ku ktorému ste sa pripojili.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.



4

Jednoduché pripojenie k zariadeniu Connect Station

Connect Station (predáva sa samostatne) je zariadenie umožňujúce importovať zachytené statické zábery a videozáznamy na účely sledovania na televízore, smartfóne atď. alebo ich zdieľať prostredníctvom siete. Statické zábery a videozáznamy môžete do zariadenia Connect Station jednoducho uložiť podržaním tohto fotoaparátu v blízkosti zariadenia Connect Station.


Ukladanie snímok

Táto časť vysvetľuje postup bezdrôtového pripojenia fotoaparátu a zariadenia Connect Station (predáva sa samostatne). Informácie o iných spôsoboch ukladania snímok nájdete v návode na používanie zariadenia Connect Station.

- Na fotoaparáte vopred nastavte povolenie používania funkcie NFC (str. 22).

---


1 Na fotoaparáte povoľte funkciu NFC (str. 22).



Bod pripojenia funkcie NFC

2 Podržte fotoaparát pri zariadení Connect Station.

- Zapnite fotoaparát a zariadenie a následne podržte značku N na fotoaparáte pri bode pripojenia funkcie NFC na zariadení Connect Station.
- ▶ Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí hlásenie o pripojení a zariadenie Connect Station zareaguje, dajte fotoaparát preč od zariadenia Connect Station.
- Po vytvorení pripojenia zariadenie Connect Station skontroluje snímky na pamäťovej karte a následne uloží iba neuložené snímky.



3 Ukončite pripojenie.

- Po uložení snímok sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vľavo. Stlačením tlačidla <SET> ukončíte pripojenie.

- **V prípade potreby si prečítajte aj časť „Upozornenia týkajúce sa funkcie NFC“ (str. 23).**
- V čase ukladania snímok sa nedá zachytiť snímka ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
- Fotoaparát ani zariadenie Connect Station nenechajte spadnúť ani pri dotyku fotoaparátom nepôsobte príliš veľkou silou. Mohol by sa poškodiť interný pevný disk zariadenia Connect Station.
- Ak fotoaparát nie je rozpoznaný okamžite, skúste ho podržať blízko pri zariadení Connect Station a pomaly ním pohybujte alebo otáčajte vodorovne.
- Jednoduchým priložením fotoaparátu do blízkosti zariadenia Connect Station sa pripojenie nemusí vytvoriť. V takomto prípade sa fotoaparátom zariadenia Connect Station jemne dotknite.
- Keď fotoaparát držíte pri zariadení Connect Station, nevkladajte medzi fotoaparát a zariadenie Connect Station žiadne predmety. Ak je fotoaparát pripojený na puzdro, taktiež nemusí byť možné nadviazať kontakt pomocou funkcie NFC.
- Ak počas ukladania snímok umiestnite fotoaparát a zariadenie Connect Station príliš ďaleko od seba, ukladanie sa môže predĺžiť alebo sa môže ukončiť pripojenie.
- Ak sa počas ukladania snímok vybije batéria fotoaparátu, ukladanie sa zastaví. Nabite batériu a skúste to znova.

- Keď sú všetky snímky už uložené, ukladanie sa nespustí. V takomto prípade výberom možnosti [**OK**] pripojenie ukončite.
- Ak sa na pamäťovej karte nachádza veľké množstvo snímok, ich kontrola a uloženie môže trvať dlhšie.
- Počas ukladania snímok nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.



5

Jednoduché pripojenie k nástroju EOS Utility

Táto časť vysvetľuje postup pripojenia fotoaparátu priamo k počítaču.

- Pred vytvorením pripojenia nainštalujte v počítači nástroj EOS Utility.
- Ak sa chcete pripojiť pomocou prístupového bodu Wi-Fi alebo manuálne v režime prístupového bodu fotoaparátu, pozrite si časť „Pokročilé pripojenie“ (str. 55).


Nastavenia môžu byť zakázané, keď používate staršiu verziu softvéru. Nainštalujte verziu nástroja EOS Utility kompatibilnú s týmto fotoaparátom.

Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia

Fotoaparát a počítač možno pripojiť priamo bezdrôtovo. Nie je potrebný žiadny prístupový bod, preto môžete bezdrôtové pripojenie vytvoriť jednoducho.


- Ak chcete vytvoriť pripojenie, musíte vykonať potrebné postupy na počítači. Podrobnosti nájdete v návode na používanie počítača.
- Nižšie nájdete postup konfigurácie. Ako príklad sa používa systém Windows 8.1.

Úkon na fotoaparáte-1




1 Vyberte položku [Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Na karte [**1**] vyberte položku [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



3 Vyberte položku [] (diaľkové ovládanie (EOS Utility)).




4 Vyberte položku [Easy connection/ Jednoduché pripojenie].

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.

Úkon na počítači

Obrazovka počítača (príklad)




5 Pomocou ovládania počítača ho pripojte k fotoaparátu.

- V bezdrôtových nastaveniach počítača, ktorý chcete použiť, vyberte identifikátor SSID (názov siete), ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.
- Do poľa pre heslo zadajte šifrovací kľúč, ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.

Obrazovka fotoaparátu

SSID (názov siete)



Šifrovací kľúč (heslo)




6 V počítači spustite nástroj EOS Utility.

7 V nástroji EOS Utility kliknite na položku [Pairing over Wi-Fi/LAN/ Spárovanie cez Wi-Fi/LAN].

- Ak sa zobrazí hlásenie súvisiace s bránou firewall, vyberte možnosť [**Yes/Áno**].


Keď sa pripájate vybratím položky [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**], na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „**_Canon0A**“.



8 Kliknite na tlačidlo [Connect/ Pripojiť].


- Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť, potom kliknite na tlačidlo [**Connect/Pripojiť**].


Úkon na fotoaparáte-2



9 Vyberte možnosť [OK].

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>. Zobrazí sa nasledujúce hlásenie. Reťazec „******“ predstavuje posledných šesť číslic adresy MAC fotoaparátu, ktorý chcete pripojiť.





10 Pripojte sa k fotoaparátu.

- Keď fotoaparát rozpozná počítač, na ktorom ste v kroku 8 klikli na tlačidlo [**Connect/Pripojiť**], zobrazí sa obrazovka znázornená vľavo.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>. Zobrazí sa obrazovka [**Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi**].



- Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky, stlačte tlačidlo <MENU>.

Nastavenia pripojenia k nástroju EOS Utility sú teraz dokončené.
Informácie o používaní po vytvorení pripojenia nájdete na strane 107.

- Ak po spárovaní stále používate ten istý fotoaparát a počítač bez zmeny nastavení, spárovanie nie je potrebné vykonať znova.



6

Jednoduché pripojenie k tlačiarni


Táto časť vysvetľuje postup pripojenia fotoaparátu priamo k tlačiarni.

- Pripojenie je možné s tlačiarňami kompatibilnými s bezdrôtovým pripojením podporujúcimi funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).
- Ak sa chcete pripojiť pomocou prístupového bodu Wi-Fi alebo manuálne v režime prístupového bodu fotoaparátu, pozrite si časť „Pokročilé pripojenie“ (str. 55).

Keď je nastavený režim <>, <>, <>, <>, <> alebo <>, keď je nastavené snímanie v režime HDR alebo keď je nastavená redukcia šumu pri viacerých záberoch, fotoaparát nemožno pripojiť k tlačiarni.


Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia

Fotoaparát a tlačiareň možno pripojiť priamo bezdrôtovo. Nie je potrebný žiadny prístupový bod, preto môžete bezdrôtové pripojenie vytvoriť jednoducho.
Ak chcete vytvoriť pripojenie, musíte vykonať potrebné postupy na tlačiarni. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.



1 Vyberte položku [Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Na karte [**1**] vyberte položku [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




3 Vyberte položku [🖷] (tlač pomocou tlačiarne Wi-Fi).



4 Vyberte položku [Easy connection/Jednoduché pripojenie].


- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



5 Vykonajte nastavenia Wi-Fi tlačiarne na pripojenie k fotoaparátu.

- V ponuke nastavení pripojenia Wi-Fi tlačiarne, ktorú chcete použiť, vyberte identifikátor SSID (názov siete), ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.
- Do poľa pre heslo zadajte šifrovací kľúč, ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.

Keď sa pripájate vybratím položky [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**], na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „**_Canon0A**“.



6 Vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete pripojiť.

- Keď sa zobrazí zoznam rozpoznaných tlačiarní, vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- ▶ Niektoré tlačiarne vydajú zvukový signál.
- Ak fotoaparát rozpozná 16 tlačiarní alebo viac alebo vyhľadávanie trvá dlhšie ako 3 minúty, môžete vybrať položku [**Search again/Znova vyhľadať**].
- ▶ Po vytvorení pripojenia sa zobrazí snímka uložená na karte.




7 Vyberte snímky na vytlačenie.

- Vyberte a vytlačte snímky pomocou fotoaparátu (str. 112).

Nastavenia pripojenia k tlačiarni sú teraz dokončené.
Informácie o používaní po vytvorení pripojenia nájdete na strane 111.


Pokročilé pripojenie

Diagram funkcie bezdrôtovej siete LAN (pokročilé pripojenie)



- Ak sa chcete pripojiť k fotoaparátu 📷 (prenos snímok medzi fotoaparátmi) alebo k zariadeniu Connect Station, pozrite si časť „Jednoduché pripojenie“ (str. 25).

* Podľa týchto pokynov postupujte až potom, ako ste pripojili jednotlivé zariadenia, ako napr. smartfón, k prístupovému bodu Wi-Fi.


Mediálny prehrávač
Webová služba
Registrácia prezývky (str. 14)
• Registrácia v službe CANON iMAGE GATEWAY (str. 58)
• Registrácia webových služieb vo fotoaparáte (str. 59)
Pripojenie jednotlivých zariadení k prístupovému bodu Wi-Fi*
Pripojenie fotoaparátu k prístupovému bodu Wi-Fi
(str. 61)
Zobrazenie snímok (str. 121)
Uloženie a zdieľanie snímok (str. 125)

Príprava pre webové služby

Registrácia členstva v službe CANON iMAGE GATEWAY

Ak chcete odosielať snímky do webových služieb, musíte sa zaregistrovať ako člen služby CANON iMAGE GATEWAY (bez poplatku).
Ako člen služby CANON iMAGE GATEWAY môžete publikovať nasnímané fotografie v albumoch online a využívať rôzne služby. Táto webová lokalita tiež slúži ako platforma na zdieľanie snímok v registrovaných webových službách. V počítači alebo inom zariadení sa pripojte na internet, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Canon (www.canon.com/cig) a pozrite si krajiny a oblasti, ktoré podporujú príslušné služby. Potom sa podľa pokynov zaregistrujte ako člen.
Ak plánujete okrem služby CANON iMAGE GATEWAY používať aj iné služby, musíte mať konto pre jednotlivé služby, ktoré chcete využívať. Podrobnosti nájdete na webových lokalitách jednotlivých webových služieb.

- Webové služby CANON iMAGE GATEWAY nie sú podporované v niektorých krajinách a oblastiach. Informácie o podporovaných krajinách a oblastiach nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon (www.canon.com/cig).
- Ak chcete používať službu CANON iMAGE GATEWAY, musíte mať k dispozícii pripojenie na internet. (Potrebujete konto u poskytovateľa internetových služieb, musíte mať nainštalovaný softvér prehľadávača a musí byť nainštalované príslušné pripojenie.)
- Informácie o verziách a nastaveniach prehľadávačov (napr. Microsoft Internet Explorer), ktoré sú potrebné na prístup k službe CANON iMAGE GATEWAY, nájdete na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY.
- Poplatky za pripojenie k vášmu poskytovateľovi a komunikačné poplatky za prístup k prístupovému bodu vášho poskytovateľa sa účtujú osobitne.
- Ak sa funkcie registrovaných webových služieb zmenili, ich používanie sa môže líšiť od opisu v tomto návode alebo niektoré postupy nemusia byť možné.
- Informácie týkajúce sa registrácie členov nájdete v časti Pomocník na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY.

Zoznam webových služieb, ktoré možno použiť s bezdrôtovými funkciami tohto fotoaparátu, nájdete na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY.

Konfigurácia nastavení na použitie s webovými službami

V počítači spustite nástroj EOS Utility, prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY a nakonfigurujte nastavenia fotoaparátu tak, aby bol povolený prístup k webových službám.
Podrobnosti nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.
Informácie o získaní príručky EOS Utility návod na používanie nájdete v návode na používanie fotoaparátu.

Nižšie nájdete všeobecné pokyny na odosielanie snímok do webovej služby.

1 Nainštalujte nástroj EOS Utility v počítači.
Ak ste ho už nainštalovali, pokračujte krokom 2.

2 Z tohto počítača prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Canon a zaregistrujte sa ako člen služby CANON iMAGE GATEWAY (bezplatne).
Ak už ste členom tejto služby, pokračujte krokom 3.

3 Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla (predáva sa samostatne).
Nastavenia môžete nakonfigurovať aj tak, že fotoaparát k počítaču pripojíte pomocou bezdrôtovej siete LAN (str. 45, 81) namiesto prepojovacieho kábla.

4 V počítači spustite nástroj EOS Utility, prihláste sa do služby CANON iMAGE GATEWAY a nakonfigurujte nastavenia fotoaparátu tak, aby bol povolený prístup k webových službám.
Podrobnosti nájdete v príručke EOS Utility návod na používanie.

5 Odpojte prepojovací kábel.

6 Pripojte fotoaparát k prístupovému bodu Wi-Fi (str. 61).

7 Odošlite snímky do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte (str. 125).
Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi tak, že ich odošlete z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte, alebo tak, že odošlete prepojenia albumov online.



7

Pripojenie vybratím siete

Táto časť vysvetľuje najmä postup pripojenia pomocou prístupového bodu Wi-Fi. Po pripojení k prístupovému bodu Wi-Fi môžete využívať nasledujúce funkcie:

- Pripojenie k smartfónu
- Diaľkové ovládanie pomocou nástroja EOS Utility
- Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi
- Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača
- Odosielanie snímok do webovej služby

Kontrola typu prístupového bodu

Najskôr skontrolujte, či prístupový bod podporuje funkciu WPS*, ktorá umožňuje jednoduché prepojenie zariadení s podporou funkcie Wi-Fi. Ak neviete, či je používaný prístupový bod kompatibilný s funkciou WPS, pozrite si návod na používanie prístupového bodu alebo inú dokumentáciu.

* Funkcia Wi-Fi Protected Setup

- **Ak je funkcia WPS podporovaná**
  K dispozícii sú dva spôsoby pripojenia. Pripojenie možno vytvoriť jednoduchšie pomocou funkcie WPS (režim PBC).
  - Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC): vykonajte postup uvedený na strane 63.
  - Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN): vykonajte postup uvedený na strane 67.

- **Ak funkcia WPS nie je podporovaná**
  - Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti: vykonajte postup uvedený na strane 71.

Šifrovanie prístupového bodu

Tento fotoaparát podporuje nasledujúce možnosti položiek [**Authentication/Overenie**] a [**Encryption settings/Nastavenia šifrovania**]. Preto pri manuálnom pripojení k rozpoznanej sieti musí prístupový bod používať niektorú z nasledujúcich možností šifrovania.

- [**Authentication/Overenie**]: otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo WPA/WPA2-PSK
- [**Encryption settings/Nastavenia šifrovania**]: WEP, TKIP alebo AES


- **Ak sú v prístupovom bode zapnuté funkcie utajenia, pripojenie môže byť zakázané. Deaktivujte funkcie utajenia.**
- Ak sa pripájate k sieti, ktorá má správcu siete, informácie o podrobnom postupe nastavenia vám poskytne správca.

Ak vaša sieť používa filtrovanie podľa adries MAC, zaregistrujte v prístupovom bode adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**View info/Zobrazenie informácií**] (str. 142).

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC)


Toto je režim pripojenia, ktorý je k dispozícii, keď používate prístupový bod kompatibilný s funkciou WPS. V režime pripojenia stlačením tlačidla (režim PBC) možno fotoaparát pripojiť k prístupovému bodu jednoduchým stlačením tlačidla WPS na prístupovom bode.

- Ak je v danej oblasti viac aktívnych prístupových bodov, vytvorenie pripojenia môže byť náročnejšie. V takomto prípade skúste vytvoriť pripojenie pomocou funkcie [**WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)**].
- Vopred si pozrite, kde sa na prístupovom bode nachádza tlačidlo WPS.
- Vytvorenie pripojenia môže trvať približne jednu minútu.



1 Vyberte položku [Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Na karte [**1**] vyberte položku [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




3 Vyberte požadovanú položku.

- Pomocou tlačidiel <▲> <▼> alebo <◄> <►> vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Keď vyberiete možnosť [📷] (prenos snímok medzi fotoaparátmi), pozrite si časť „Jednoduché pripojenie“ (str. 25).
- Ak vyberiete možnosť [🌐] (odosielanie do webovej služby), zobrazí sa obrazovka výberu webovej služby. Vyberte požadovanú webovú službu a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- V závislosti od vybratej webovej služby sa zobrazí obrazovka [**Send to/Adresát**]. Vyberte požadovaný cieľ (str. 76).




4 Vyberte položku [Select a network/Vybrať sieť].

- Zobrazí sa, keď v kroku 3 vyberiete možnosť [📱], [💻] alebo [🖨]. Keď vyberiete možnosť [📺] alebo [🌐], prejdite na krok 5.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.




5 Vyberte položku [Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS].

Informácie o položke [**Camera access point mode/Režim prístupového bodu fotoaparátu**] zobrazenej v kroku 5 nájdete na strane 76.



6 Vyberte položku [WPS (PBC mode)/WPS (režim PBC)].


- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



7 Pripojte sa k prístupovému bodu.

- Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode. Podrobnosti o polohe tlačidla a potrebnej dĺžke stlačenia nájdete v návode na používanie prístupového bodu.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> vytvorte pripojenie k prístupovému bodu.

▶ Po vytvorení pripojenia k prístupovému bodu sa zobrazí ďalšia obrazovka.




8 Vyberte položku [Auto setting/ Automatické nastavenie].

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte obrazovku nastavenia funkcie Wi-Fi vybratej v kroku 3 (str. 66).
- Ak sa v dôsledku výberu položky [**Auto setting/Automatické nastavenie**] vyskytne chyba alebo ak chcete určiť nastavenia manuálne, pozrite si stranu 166.


Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi s funkciou servera DHCP, pomocou ktorých sa adresy IP a súvisiace nastavenia priradia a nastavia automaticky.

Určenie nastavení funkcie Wi-Fi


V tejto časti sa uvádza spôsob nastavenia jednotlivých obrazoviek funkcie Wi-Fi. Prečítajte si informácie na strane s opisom vybratej funkcie Wi-Fi.




Pripojenie k smartfónu: kapitola 8 (str. 77)



Diaľkové ovládanie pomocou nástroja EOS Utility: kapitola 9 (str. 81)



Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi: kapitola 10 (str. 85)



Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača: kapitola 15 (str. 121)

- Nastavenia pripojenia k mediálnemu prehrávaču sú teraz dokončené.
- Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v kapitole 15 – „Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača“.




Odosielanie snímok do webovej služby: kapitola 16 (str. 125)

- Nastavenia pripojenia k webovej službe sú teraz dokončené.
- Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v kapitole 16 – „Odosielanie snímok do webovej služby“.

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN)


Toto je režim pripojenia, ktorý je k dispozícii, keď používate prístupový bod kompatibilný s funkciou WPS. Ak chcete použiť režim pripojenia pomocou kódu PIN (režim PIN), v prístupovom bode musíte zadať 8-ciferné identifikačné číslo uvedené na fotoaparáte.

- Pomocou tohto zdieľaného identifikačného čísla je možné vytvoriť relatívne spoľahlivé pripojenie, aj keď je v okolí aktívnych viac prístupových bodov.
- Vytvorenie pripojenia môže trvať približne jednu minútu.




1 Vyberte položku [Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Na karte [1] vyberte položku [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




3 Vyberte požadovanú položku.

- Pomocou tlačidiel <▲> <▼> alebo <◄> <►> vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Keď vyberiete možnosť [] (prenos snímok medzi fotoaparátmi), pozrite si časť „Jednoduché pripojenie“ (str. 25).
- Ak vyberiete možnosť [] (odosielanie do webovej služby), zobrazí sa obrazovka výberu webovej služby. Vyberte požadovanú webovú službu a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- V závislosti od vybratej webovej služby sa zobrazí obrazovka [**Send to/Adresát**]. Vyberte požadovaný cieľ (str. 76).




4 Vyberte položku [Select a network/Vybrať sieť].

- Zobrazí sa, keď v kroku 3 vyberiete možnosť [], [] alebo []. Keď vyberiete možnosť [] alebo [], prejdite na krok 5.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.




5 Vyberte položku [Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS].



6 Vyberte položku [WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)].


- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



7 Zadajte kód PIN do prístupového bodu.

- V prístupovom bode zadajte 8-ciferný kód PIN, ktorý sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.
- Postup zadania kódu PIN do prístupového bodu nájdete v návode na používanie daného prístupového bodu.
- Po zadaní kódu PIN vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.


Informácie o položke [**Camera access point mode/Režim prístupového bodu fotoaparátu**] zobrazenej v kroku 5 nájdete na strane 76.



8 Pripojte sa k prístupovému bodu.

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> vytvorte pripojenie k prístupovému bodu.

▶ Po vytvorení pripojenia k prístupovému bodu sa zobrazí ďalšia obrazovka.




9 Vyberte položku [Auto setting/ Automatické nastavenie].

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte obrazovku nastavenia funkcie Wi-Fi vybratej v kroku 3 (str. 70).
- Ak sa v dôsledku výberu položky [**Auto setting/Automatické nastavenie**] vyskytne chyba alebo ak chcete určiť nastavenia manuálne, pozrite si stranu 166.


Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi s funkciou servera DHCP, pomocou ktorých sa adresy IP a súvisiace nastavenia priradia a nastavia automaticky.

Určenie nastavení funkcie Wi-Fi


V tejto časti sa uvádza spôsob nastavenia jednotlivých obrazoviek funkcie Wi-Fi. Prečítajte si informácie na strane s opisom vybratej funkcie Wi-Fi.




Pripojenie k smartfónu: kapitola 8 (str. 77)



Diaľkové ovládanie pomocou nástroja EOS Utility: kapitola 9 (str. 81)



Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi: kapitola 10 (str. 85)



Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača: kapitola 15 (str. 121)

- Nastavenia pripojenia k mediálnemu prehrávaču sú teraz dokončené.
- Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v kapitole 15 – „Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača“.




Odosielanie snímok do webovej služby: kapitola 16 (str. 125)

- Nastavenia pripojenia k webovej službe sú teraz dokončené.
- Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v kapitole 16 – „Odosielanie snímok do webovej služby“.

Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti


Vytvorenie pripojenia výberom identifikátora SSID (alebo ESS-ID) prístupového bodu, ku ktorému sa chcete pripojiť, zo zoznamu aktívnych prístupových bodov v okolí.

Výber prístupového bodu




1 Vyberte položku [Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Na karte [1] vyberte položku [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




3 Vyberte požadovanú položku.

- Pomocou tlačidiel <▲> <▼> alebo <◄> <►> vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Keď vyberiete možnosť [] (prenos snímok medzi fotoaparátmi), pozrite si časť „Jednoduché pripojenie“ (str. 25).
- Ak vyberiete možnosť [] (odosielanie do webovej služby), zobrazí sa obrazovka výberu webovej služby. Vyberte požadovanú webovú službu a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- V závislosti od vybratej webovej služby sa zobrazí obrazovka [**Send to/Adresát**]. Vyberte požadovaný cieľ (str. 76).



4 Vyberte položku [Select a network/Vybrať sieť].

- Zobrazí sa, keď v kroku 3 vyberiete možnosť [], [] alebo []. Keď vyberiete možnosť [] alebo [], prejdite na krok 5.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



5 Vyberte prístupový bod.

- Stláčaním tlačidiel <▲> <▼> vyberte zo zoznamu prístupových bodov prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť.

(1) SSID
(2) Ak je prístupový bod šifrovaný, zobrazuje sa ikona
(3) Použitý kanál

[Refresh/Obnoviť] a [Manual settings/Ručné nastavenia]

- V kroku 5 posúvaním sa nadol zobrazte položky [**Refresh/Obnoviť**] a [**Manual settings/Ručné nastavenia**].
- Ak chcete znova vyhľadať prístupové body, vyberte položku [**Refresh/Obnoviť**].
- Ak chcete manuálne nakonfigurovať nastavenia pre prístupový bod, vyberte položku [**Manual settings/Ručné nastavenia**]. Zadajte identifikátor SSID pomocou virtuálnej klávesnice a potom podľa zobrazených pokynov nakonfigurujte nastavenia.

Informácie o položke [**Camera access point mode/Režim prístupového bodu fotoaparátu**] zobrazenej v kroku 5 nájdete na strane 76.


Zadanie šifrovacieho kľúča prístupového bodu

- Zadajte šifrovací kľúč (heslo) určený pre prístupový bod. Podrobnosti o určenom šifrovacom kľúči nájdete v návode na používanie konkrétneho prístupového bodu.
- Obrazovky znázornené v krokoch 6 až 8 nižšie sa líšia v závislosti od funkcií overenia a šifrovania určených pre konkrétny prístupový bod.
- Keď sa zobrazí obrazovka [**IP address set./Nastavenie adresy IP**] namiesto obrazoviek pre kroky 6 až 8, prejdite na krok 9.



6 Vyberte index kľúča.

- Obrazovka [**Key index/Index kľúča**] sa zobrazí len v prípade, že prístupový bod používa šifrovanie WEP.
- Vyberte číslo indexu kľúča určeného pre prístupový bod a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



7 Vyberte formát a počet znakov použitých pre kľúč.

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.




8 Zadajte šifrovací kľúč.

- Zadajte šifrovací kľúč pomocou virtuálnej klávesnice (str. 16) a stlačte tlačidlo <MENU>.

▶ Zobrazí sa obrazovka [**IP address set./Nastavenie adresy IP**] (str. 74).

Nastavenie adresy IP




9 Vyberte položku [Auto setting/ Automatické nastavenie].

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte obrazovku nastavenia funkcie Wi-Fi vybratej v kroku 3 (str. 75).
- Ak sa v dôsledku výberu položky [**Auto setting/Automatické nastavenie**] vyskytne chyba alebo ak chcete určiť nastavenia manuálne, pozrite si stranu 166.

Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi s funkciou servera DHCP, pomocou ktorých sa adresy IP a súvisiace nastavenia priradia a nastavia automaticky.

Určenie nastavení funkcie Wi-Fi


V tejto časti sa uvádza spôsob nastavenia jednotlivých obrazoviek funkcie Wi-Fi. Prečítajte si informácie na strane s opisom vybratej funkcie Wi-Fi.




Pripojenie k smartfónu: kapitola 8 (str. 77)



Diaľkové ovládanie pomocou nástroja EOS Utility: kapitola 9 (str. 81)



Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi: kapitola 10 (str. 85)



Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača: kapitola 15 (str. 121)

- Nastavenia pripojenia k mediálnemu prehrávaču sú teraz dokončené.
- Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v kapitole 15 – „Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača“.




Odosielanie snímok do webovej služby: kapitola 16 (str. 125)

- Nastavenia pripojenia k webovej službe sú teraz dokončené.
- Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v kapitole 16 – „Odosielanie snímok do webovej služby“.


Obrazovka adresáta

Keď je v položke [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**] vybratá možnosť [🌐], v závislosti od typu alebo nastavení webovej služby, ktorú vyberiete, sa môže zobraziť obrazovka na výber cieľa.
Na zaregistrovanie cieľov alebo na zadanie nastavení musíte použiť počítač. Ďalšie informácie nájdete v dokumente EOS Utility návod na používanie.




- Keď na obrazovke [**Upload to Web service/Odosielanie do webovej služby**] vyberiete možnosť [✉] (e-mail) alebo inú službu, môže sa zobraziť obrazovka [**Send to/Adresát**].
- Vyberte adresu zo zoznamu registrovaných cieľov a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Postupy na vytvorenie pripojenia a odosielanie snímok sú rovnaké ako v prípade iných webových služieb.

Režim prístupového bodu fotoaparátu



Režim prístupového bodu fotoaparátu je režim pripojenia na pripojenie fotoaparátu priamo k jednotlivým zariadeniam. Zobrazí sa, keď v položke [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**] vyberiete možnosť [📱], [💻] alebo [🖨].



V režime prístupového bodu fotoaparátu sú k dispozícii tieto dva spôsoby pripojenia.

- [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**]: na vytvorenie pripojenia si pozrite časť „Jednoduché pripojenie“ (str. 25).
- [**Manual connection/Manuálne pripojenie**]: na vytvorenie pripojenia si pozrite stranu 164.

8

Pripojenie k smartfónu cez rozhranie Wi-Fi

Táto časť vysvetľuje postup pripojenia fotoaparátu k smartfónu prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi.

- Pokyny v tejto kapitole sú pokračovaním pokynov z kapitoly 7.
- Pred vytvorením pripojenia nainštalujte v smartfóne aplikáciu Camera Connect (str. 24).
- Podľa týchto pokynov postupujte až potom, ako ste pripojili smartfón k prístupovému bodu Wi-Fi. Informácie o nastavení a konfigurácii nájdete v dokumentácii dodanej s konkrétnymi zariadeniami, prípadne sa obráťte na výrobcu.
- Pri vytváraní pripojenia pomocou funkcie NFC alebo výberom možnosti [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**] si pozrite kapitolu 2 (str. 27).
- Informácie o postupe pri odosielaní snímok do smartfónu s funkciou NFC nájdete na strane 93.

Pripojenie k smartfónu

Tieto pokyny predstavujú pokračovanie pokynov uvedených v kapitole 7.


- Ak chcete vytvoriť pripojenie, musíte vykonať potrebné postupy na smartfóne. Podrobnosti nájdete v návode na používanie smartfónu.

Úkon na smartfóne



1 Spustite aplikáciu Camera Connect na smartfóne.

- Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka [**Waiting to connect/Čaká sa na pripojenie**], spustite aplikáciu Camera Connect v smartfóne.




2 V smartfóne vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- V aplikácii Camera Connect vyberte v časti [**Cameras/Fotoaparáty**] fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť, a dotknite sa ho.
- Ak sa zobrazí viac fotoaparátov, určte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť, podľa adresy MAC, ktorá sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.

Adresu MAC fotoaparátu môžete skontrolovať aj na obrazovke [**View info/ Zobrazenie informácií**] (str. 142).


Činnosti vo fotoaparáte



Názov zariadenia nastavený v aplikácii Camera Connect

3 Pripojte sa k fotoaparátu.

- Po nadviazaní pripojenia sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vľavo.
- Ak chcete určiť snímky, ktoré možno zobraziť, stlačte tlačidlo <**INFO.**>. Informácie o nastavení snímok nájdete v kroku 5 na strane 100.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>. Po zobrazení hlásenia sa zobrazí obrazovka [**Wi-Fi on/ Zapnutá funkcia Wi-Fi**].



- ▶ Na smartfóne sa zobrazí hlavné okno aplikácie Camera Connect.
- Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky, stlačte tlačidlo <**MENU**>.

Nastavenia pripojenia k smartfónu sú teraz dokončené.
Informácie o používaní po vytvorení pripojenia nájdete na strane 89.

- Názov zariadenia môžete skontrolovať alebo zmeniť na obrazovke nastavení aplikácie Camera Connect.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.



9

Pripojenie k nástroju EOS Utility cez rozhranie Wi-Fi

Táto časť vysvetľuje postup pripojenia fotoaparátu k počítaču prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi.

- Pokyny v tejto kapitole sú pokračovaním pokynov z kapitoly 7.
- Pred vytvorením pripojenia nainštalujte v počítači nástroj EOS Utility.
- Podľa týchto pokynov postupujte až potom, ako ste pripojili počítač s nainštalovaným nástrojom EOS Utility k prístupovému bodu Wi-Fi. Informácie o nastavení a konfigurácii nájdete v dokumentácii dodanej s konkrétnymi zariadeniami, prípadne sa obráťte na výrobcu.
- Pri vytváraní pripojenia výberom možnosti [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**] si pozrite kapitolu 5 (str. 45).


Nastavenia môžu byť zakázané, keď používate staršiu verziu softvéru. Nainštalujte verziu nástroja EOS Utility kompatibilnú s týmto fotoaparátom.

Pripojenie k nástroju EOS Utility

Tieto pokyny predstavujú pokračovanie pokynov uvedených v kapitole 7.


- Ak chcete vytvoriť pripojenie, musíte vykonať potrebné postupy na počítači. Podrobnosti nájdete v návode na používanie počítača.
- Nižšie nájdete postup konfigurácie. Ako príklad sa používa systém Windows 8.1.

Úkon na fotoaparáte-1



1 Vyberte možnosť [OK].

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>. Zobrazí sa nasledujúce hlásenie. Reťazec „******“ predstavuje posledných šesť číslic adresy MAC fotoaparátu, ktorý chcete pripojiť.




Úkon na počítači



2 V počítači spustite nástroj EOS Utility.

3 V nástroji EOS Utility kliknite na položku [Pairing over Wi-Fi/LAN/ Spárovanie cez Wi-Fi/LAN].


- Ak sa zobrazí hlásenie súvisiace s bránou firewall, vyberte možnosť [**Yes/Áno**].



4 Na počítači kliknite na tlačidlo [Connect/Pripojiť].

- Vyberte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť, potom kliknite na tlačidlo [**Connect/Pripojiť**].
- Ak sa zobrazí viac fotoaparátov, určte fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť, podľa adresy MAC, ktorá sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.
- Adresu MAC môžete skontrolovať aj na obrazovke [**View info/Zobrazenie informácií**] (str. 142).

Úkon na fotoaparáte-2



5 Pripojte sa k fotoaparátu.

- Keď fotoaparát rozpozná počítač, na ktorom ste v kroku 4 klikli na tlačidlo [**Connect/Pripojiť**], zobrazí sa obrazovka znázornená vľavo.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>. Zobrazí sa obrazovka [**Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi**].



- Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky, stlačte tlačidlo <MENU>.

Nastavenia pripojenia k nástroju EOS Utility sú teraz dokončené. Informácie o používaní po vytvorení pripojenia nájdete na strane 107.

- Ak po spárovaní stále používate ten istý fotoaparát a počítač bez zmeny nastavení, spárovanie nie je potrebné vykonať znova.



10

Pripojenie k tlačiarni cez rozhranie Wi-Fi


Táto časť vysvetľuje postup pripojenia fotoaparátu k tlačiarni prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi.

- Pokyny v tejto kapitole sú pokračovaním pokynov z kapitoly 7.
- Pripojenie je možné s tlačiarňami kompatibilnými s bezdrôtovým pripojením podporujúcimi funkciu PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).
- Podľa týchto pokynov postupujte až potom, ako ste pripojili tlačiareň k prístupovému bodu Wi-Fi. Informácie o nastavení a konfigurácii nájdete v dokumentácii dodanej s konkrétnymi zariadeniami, prípadne sa obráťte na výrobcu.
- Pri vytváraní pripojenia výberom možnosti [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**] si pozrite kapitolu 6 (str. 51).

Keď je nastavený režim <>, <>, <>, <>, <> alebo <>, keď je nastavené snímanie v režime HDR alebo keď je nastavená redukcia šumu pri viacerých záberoch, fotoaparát nemožno pripojiť k tlačiarni.

Pripojenie k tlačiarni

Tieto pokyny predstavujú pokračovanie pokynov uvedených v kapitole 7.



1 Vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete pripojiť.

- Keď sa zobrazí zoznam rozpoznaných tlačiarní, vyberte tlačiareň, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- ▶ Niektoré tlačiarne vydajú zvukový signál.
- Ak fotoaparát rozpozná 16 tlačiarní alebo viac alebo vyhľadávanie trvá dlhšie ako 3 minúty, môžete vybrať položku [**Search again/Znova vyhľadať**].
- ▶ Po vytvorení pripojenia sa zobrazí snímka uložená na karte.



2 Vyberte snímky na vytlačenie.

- Vyberte a vytlačte snímky pomocou fotoaparátu (str. 112).

Nastavenia pripojenia k tlačiarni sú teraz dokončené.
Informácie o používaní po vytvorení pripojenia nájdete na strane 111.

Po pripojení

Táto časť vysvetľuje používanie fotoaparátu po vytvorení pripojenia. Podľa svojej potreby si pozrite nasledujúce strany.

- **Pripojenie k smartfónu**
  Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu ..... str. 90
  Odosielanie snímok do smartfónu ..... str. 93
  Určenie zobraziteľných snímok ..... str. 99
- **Prenos snímok medzi fotoaparátmi**
  Odosielanie snímok do fotoaparátu ..... str. 104
- **Diaľkové ovládanie pomocou nástroja EOS Utility**
  Používanie nástroja EOS Utility ..... str. 108
- **Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi**
  Tlač ..... str. 112
  Nastavenia tlače ..... str. 115
- **Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača**
  Zobrazenie snímok na televízore ..... str. 122
- **Odosielanie snímok do webovej služby**
  Odosielanie snímok do webovej služby ..... str. 126
- **Opätovné pripojenie a pridávanie nastavení**
  Opätovné pripojenie ..... str. 132
  Registrácia viacerých nastavení pripojenia ..... str. 135
- **Kontrola a ovládanie nastavení pripojenia**
  Kontrola, zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia ..... str. 138
  Zrušenie nastavení bezdrôtovej komunikácie ..... str. 141
  Obrazovka so zobrazením informácií ..... str. 142

11

Pripojenie k smartfónu


Pripojenie fotoaparátu k smartfónu umožňuje využívať nasledujúce možnosti:

- Snímky uložené vo fotoaparáte môžete zobraziť na smartfóne alebo uložiť zobrazené snímky do smartfónu.
- Pomocou smartfónu môžete ovládať fotoaparát a nasnímať obrázok alebo zmeniť nastavenia fotoaparátu.
- Z fotoaparátu môžete odoslať snímky do smartfónu.

Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu

Pomocou smartfónu s nainštalovanou aplikáciou Camera Connect môžete zobrazovať snímky uložené vo fotoaparáte alebo snímať na diaľku.

Hlavné okno aplikácie Camera Connect



Nižšie sú opísané hlavné funkcie aplikácie Camera Connect. Dotknutím sa obrazovky si osvojíte postupy ovládania.

[Images on camera/ Snímky vo fotoaparáte]

- Môžete zobraziť snímky uložené vo fotoaparáte.
- Snímky uložené vo fotoaparáte môžete uložiť do smartfónu.
- Môžete vykonávať rôzne operácie so snímkami uloženými vo fotoaparáte, napríklad ich môžete odstrániť.

[Remote shooting/ Diaľkové snímanie]

- Obraz živého náhľadu Live View fotoaparátu možno zobraziť pomocou smartfónu.
- Môžete snímať pomocou diaľkového ovládania.

[Camera Settings/ Nastavenia fotoaparátu]


- Môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.

✿ (nastavovacie tlačidlo)


- Pomocou tohto tlačidla zobrazíte rôzne nastavenia aplikácie Camera Connect.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete pripojenie ukončiť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.



Na obrazovke aplikácie Camera Connect na smartfóne ťuknite na ikonu [(( ))].



Na obrazovke [Wi-Fi on/ Zapnutá funkcia Wi-Fi] fotoaparátu vyberte položku [Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť].

- Ak sa obrazovka [**Wi-Fi on/ Zapnutá funkcia Wi-Fi**] nezobrazí, vyberte kartu [**1**] → [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] → [**Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi**].
- Vyberte položku [**Disconnect,exit/ Odpojiť, ukončiť**] a potom vybratím položky [**OK**] v dialógovom okne s potvrdením ukončite pripojenie.

- Keď ukončíte bezdrôtové pripojenie počas nahrávania videozáznamu pomocou diaľkového snímania, fotoaparát bude reagovať takto:
  - Keď je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania videozáznamu nastavený na možnosť <🎥>, snímanie videozáznamu bude pokračovať.
  - Keď je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania videozáznamu nastavený na možnosť <📷>, snímanie videozáznamu sa zastaví.
- Keď je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania videozáznamu nastavený na možnosť <📷> a režim videozáznamu je nastavený pomocou aplikácie Camera Connect, nemôžete snímať ovládaním fotoaparátu.
- Po pripojení fotoaparátu k smartfónu nie je možné vykonávať nasledujúce činnosti:
  viacnásobné expozície, videoklip, časozberný videozáznam, kreatívne filtre, spracovanie obrázkov RAW, orezanie, zmena veľkosti
- Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť AF.
- V závislosti od stavu pripojenia sa môže zobrazenie snímky alebo aktivácia uzávierky oneskoriť.
- Keď ukladáte snímky do smartfónu, nemôžete nasnímať obrázok ani vtedy, keď stlačíte tlačidlo spúšte. Tiež sa môže vypnúť obrazovka LCD fotoaparátu.
- Hoci sa videozáznamy vo formáte MOV zobrazia v zozname, nemožno ich uložiť v smartfóne.

- Bezdrôtové pripojenie sa preruší, ak napájanie fotoaparátu nastavíte na možnosť <OFF> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu alebo kryt priestoru pre batériu.
- Pri ukladaní snímok s kompresiou RAW do smartfónu sa uložia ako snímky s kompresiou JPEG.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.
- V čase pripojenia sa odporúča vypnúť funkciu úspory energie smartfónu.

Odosielanie snímok do smartfónu

Ovládaním fotoaparátu odošlite snímky do smartfónu. K dispozícii sú tieto tri spôsoby odosielania:

(1) Počas prehrávania snímky sa pripojte k smartfónu pomocou funkcie NFC (str. 93).
(2) Počas bezdrôtového pripojenia v ponuke fotoaparátu vyberte položku [**Send images to smartphone/Odoslať snímky do smartfónu**] (str. 94).
(3) Počas bezdrôtového pripojenia odošlite počas prehrávania snímky z obrazovky rýchleho ovládania (str. 95).

(1) Pripojenie pomocou funkcie NFC

Počas prehrávania snímky na fotoaparáte dotykom fotoaparátu so smartfónom s funkciou NFC odošlete snímku.


- Ak už bolo vytvorené bezdrôtové pripojenie, toto pripojenie ukončite a potom prehrajte snímku na fotoaparáte.
- Na fotoaparáte vopred nastavte povolenie používania funkcie NFC (str. 22).
- Informácie o nastavení funkcie Wi-Fi, funkcie NFC a umiestnení antény NFC smartfónu nájdete v návode na používanie príslušného smartfónu.



1 Na fotoaparáte a smartfóne povoľte funkciu NFC (str. 22)**.**

2 Prehrajte snímku.

- Stlačením tlačidla <▶> prehrajte snímky.



3 Dotknite sa smartfónom fotoaparátu.

- Dotknite sa označením N na smartfóne rovnakého označenia na fotoaparáte.
- Keď sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazí hlásenie o pripojení, dajte smartfón preč od fotoaparátu.




4 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.

- ▶ Vyberte a odošlite snímku alebo snímky. Informácie o odosielaní snímok nájdete na strane 96.
- Keď v kroku 2 vyberiete zobrazenie registra, zobrazí sa obrazovka na výber viacerých obrázkov. Pozrite si krok 3 na strane 97.

(2) Výber položky [Send images to smartphone/Odoslať snímky do smartfónu]

Keď je fotoaparát bezdrôtovo pripojený k smartfónu, na karte [**1**] v časti [**Wireless communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] vyberte položku [**Send images to smartphone/Odoslať snímky do smartfónu**] a odošlite snímky.



1 Bezdrôtovo pripojte fotoaparát k smartfónu.

2 Vyberte položku [Send images to smartphone/Odoslať snímky do smartfónu].

- Vyberte položku [**Send images to smartphone/Odoslať snímky do smartfónu**] na obrazovke [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



3 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.

- ▶ Vyberte a odošlite snímku alebo snímky. Informácie o odosielaní snímok nájdete na strane 96.

(3) Rýchle ovládanie počas prehrávania

Keď je fotoaparát bezdrôtovo pripojený k smartfónu, snímky odosielajte z obrazovky rýchleho ovládania počas prehrávania.



1 Bezdrôtovo pripojte fotoaparát k smartfónu.

2 Prehrajte snímku a stlačte tlačidlo <Q>.



3 Vyberte položku [].



4 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.

- Vyberte a odošlite snímku alebo snímky. Informácie o odosielaní snímok nájdete na strane 96.

Odosielanie jednotlivých snímok

Vyberte a odošlite jednotlivé snímky.



1 Vyberte snímku, ktorú chcete odoslať.

- Otočením voliča <◌> vyberte snímku na odoslanie a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Stlačením tlačidla <▪·🔍> môžete prejsť na zobrazenie registra a vybrať obrázok.



2 Vyberte položku [Send img shown/ Odoslať zobrazenú snímku].

- Ak chcete vybrať veľkosť odosielanej snímky, vyberte položku [**Resize image/Zmena veľkosti snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**Send img shown/ Odoslať zobrazenú snímku**] a stlačením tlačidla <(SET)> odošlite zobrazenú snímku.
- ▶ Po dokončení prenosu sa znova zobrazí obrazovka z 1. kroku.
- Ak chcete odoslať ďalšiu snímku, zopakujte kroky 1 a 2.

Odosielanie viacerých snímok

Vyberte viac snímok a odošlite ich spoločne.
Ak je už zobrazená obrazovka na výber viacerých obrázkov, postup začnite vykonávať od kroku 3.



1 Stlačte tlačidlo <(SET)>.

2 Vyberte položku [Send selected/ Odoslať vybraté].


- Ak chcete vybrať veľkosť odosielaných snímok, vyberte položku [**Resize image/Zmena veľkosti snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.






3 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.


- Otočením voliča <◌> vyberte snímku na odoslanie a pridajte k nej značku [✓]. Značku [✓] pridáte alebo odstránite stlačením tlačidla <(SET)>.
- Stlačením tlačidla <▪·🔍> môžete vybrať snímky zo zobrazenia s troma snímkami.
- Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať, stlačte tlačidlo <Q>.



4 Vyberte položku [Resize image/ Zmeniť veľkosť snímky].

- Nastavte túto možnosť v prípade potreby.
- Na zobrazenej obrazovke vyberte veľkosť obrázka a stlačte tlačidlo <(SET)>.






5 Vyberte položku [Send/Odoslať].

- ▶ Vybraté snímky sa odošlú. Po dokončení prenosu sa znova zobrazí obrazovka z 1. kroku.
- Ak chcete odoslať ďalšie snímky, zopakujte kroky 1 až 5.

Ukončenie prenosu obrázkov



Ak chcete ukončiť prenos obrázkov, na obrazovke prenosu obrázkov stlačte tlačidlo <MENU>.


- Ak ste vytvorili pripojenie pomocou funkcie NFC počas prehrávania snímky, zobrazí sa obrazovka ukončenia pripojenia. Výberom položky [**OK**] ukončite pripojenie.
- Ak ste snímky odoslali z ponuky alebo pomocou obrazovky rýchleho ovládania, predchádzajúca obrazovka sa zobrazí znova. Pripojenie sa neukončí.

- **V prípade potreby si prečítajte aj časť „Upozornenia týkajúce sa funkcie NFC“ (str. 23).**
- Počas prenosu obrázkov sa nedá zaznamenať snímka ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
- Keď je fotoaparát bezdrôtovo pripojený k inému zariadeniu, nie je možné odosielať snímky pomocou funkcie NFC. Fotoaparát zároveň nie je možné pripojiť k viacerým smartfónom súčasne.
- Hoci sa videozáznamy vo formáte MOV zobrazia v zozname, nemožno ich uložiť v smartfóne.

- Prenos obrázkov môžete zrušiť výberom položky [**Cancel/Zrušiť**] počas prenosu.
- Naraz môžete vybrať maximálne 50 súborov.
- V čase pripojenia sa odporúča vypnúť funkciu úspory energie smartfónu.
- Nastavenia prenosu obrázkov pomocou funkcie NFC sa vo fotoaparáte neukladajú.
- Keď zmenšíte veľkosť obrázka, zmení sa veľkosť všetkých obrázkov, ktoré sa majú súčasne odoslať. Videozáznamy, ako aj statické zábery s menšou veľkosťou ako **S2** sa nezmenšia.
- Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.


Určenie zobraziteľných snímok

Pomocou fotoaparátu môžete určiť, ktoré snímky možno zobraziť na smartfóne. **Snímky možno určiť počas nastavení pripojenia alebo po vypnutí pripojenia.**




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].


- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte položku [].



3 Vyberte položku [Review/change settings/Zobraziť/zmeniť nastavenia].



4 Vyberte položku [Viewable imgs/ Zobraziteľné snímky].

Diaľkové snímanie nemožno použiť, ak je položka [**Viewable imgs/ Zobraziteľné snímky**] nastavená na akékoľvek iné nastavenie ako [**All images/Všetky snímky**].

Keď sa znova pripájate k smartfónu, pred vytvorením pripojenia skontrolujte snímky na zobrazenie.




5 Vyberte požadovanú položku.

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte obrazovku nastavenia.

[All images/Všetky snímky]

Zobraziť môžete všetky obrázky uložené na karte.


[Images from past days/Snímky z posledných dní]



Môžete určiť snímky, ktoré možno zobraziť, na základe dátumu nasnímania. Môžete určiť snímky nasnímané maximálne pred deviatimi dňami.

- Vyberte položku a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Keď je vybratá možnosť [**Images shot in past days/Snímky nasnímané v posledných dňoch**], zobraziť možno snímky nasnímané maximálne pred určeným počtom dní od aktuálneho dátumu. Keď sa zobrazí položka <☐> na nastavenie počtu dní, pomocou tlačidiel <▲> <▼> určte požadovaný počet dní a potom stlačením tlačidla <(SET)> potvrďte výber.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> určte snímky, ktoré možno zobraziť.


[Select by rating/Vybrať podľa hodnotenia]



Snímky, ktoré možno zobraziť, môžete určiť podľa toho, či k nim bolo (alebo nebolo) pridané hodnotenie, alebo podľa typu hodnotenia.

- Vyberte hodnotenie a následným stlačením tlačidla <(SET)> určte zobraziteľné snímky.

[File number range/Rozsah čísel súborov] (výber rozsahu)



Snímky, ktoré možno zobraziť, môžete určiť výberom prvej a poslednej snímky zo snímok zoradených podľa čísla snímky.

1. Pomocou tlačidiel <◀> <▶> vyberte prvú snímku, ktorú chcete nastaviť na zobrazovanie.
2. Stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte obrazovku výberu snímok.
   Pomocou tlačidiel <◀> <▶> alebo voliča <◌> vyberte požadovanú snímku.
   Stlačením tlačidla <▪·🔍> môžete prejsť na zobrazenie registra a vybrať obrázok.
3. Vyberte snímku a stlačením tlačidla <(SET)> určte výber.
4. Pomocou rovnakého postupu určte poslednú snímku, ktorá sa má zobraziť.
   Vyberte snímku, ktorá bola nasnímaná neskôr ako prvá vybratá snímka.
5. Po určení prvej a poslednej snímky vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



12

Prenos snímok medzi fotoaparátmi

Snímky môžete prenášať medzi fotoaparátmi Canon so zabudovanými bezdrôtovými funkciami.

- Statické zábery možno prenášať len v prípade, že sú vo formáte JPEG.
- V prípade videozáznamov môže v závislosti od funkcií cieľového fotoaparátu alebo formátu súborov videozáznamov nastať chyba odosielania alebo sa odoslané videozáznamy nemusia dať prehrať. (Videozáznamy vo formáte MP4 nie je možné odosielať do fotoaparátov, ktoré nie sú kompatibilné s prehrávaním videozáznamov vo formáte MP4.)

Odosielanie snímok do fotoaparátu

Odosielanie jednotlivých snímok

Vyberte a odošlite jednotlivé snímky.



1 Vyberte snímku, ktorú chcete odoslať.

- Otočením voliča <◌> vyberte snímku na odoslanie a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Stlačením tlačidla <▪·🔍> môžete prejsť na zobrazenie registra a vybrať obrázok.



2 Vyberte položku [Send img shown/Odoslať zobrazenú snímku].

- Ak chcete vybrať veľkosť odosielanej snímky, vyberte položku [**Resize image/Zmena veľkosti snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**Send img shown/ Odoslať zobrazenú snímku**] a stlačením tlačidla <(SET)> odošlite zobrazenú snímku.
- ▶ Po dokončení prenosu sa znova zobrazí obrazovka z 1. kroku.
- Ak chcete odoslať ďalšiu snímku, zopakujte kroky 1 a 2.



3 Ukončite pripojenie.

- Stlačením tlačidla <MENU> zobrazte dialógové okno s potvrdením. Vyberte položku [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> ukončite pripojenie.
- ▶ Znova sa zobrazí obrazovka [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].

Odosielanie viacerých snímok


Vyberte viac snímok a odošlite ich spoločne.



1 Stlačte tlačidlo <(SET)>.


2 Vyberte položku [Send selected/ Odoslať vybraté].

- Ak chcete vybrať veľkosť odosielaných snímok, vyberte položku [**Resize image/Zmena veľkosti snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




3 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.


- Otočením voliča <◌> vyberte snímku na odoslanie a pridajte k nej značku [✓]. Značku [✓] pridáte alebo odstránite stlačením tlačidla <(SET)>.
- Stlačením tlačidla <▪·🔍> môžete vybrať obrázky zo zobrazenia s troma obrázkami.
- Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať, stlačte tlačidlo <Q>.



4 Vyberte položku [Resize image/ Zmeniť veľkosť snímky].

- Nastavte túto možnosť v prípade potreby.
- Na zobrazenej obrazovke vyberte veľkosť obrázka a stlačte tlačidlo <(SET)>.





5 Vyberte položku [Send/Odoslať].

- ▶ Vybraté snímky sa odošlú. Po dokončení prenosu sa znova zobrazí obrazovka z 1. kroku.
- Ak chcete odoslať ďalšie snímky, zopakujte kroky 1 až 5.



6 Ukončite pripojenie.

- Stlačením tlačidla <MENU> zobrazte dialógové okno s potvrdením. Vyberte položku [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> ukončite pripojenie.
- ▶ Znova sa zobrazí obrazovka [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].

- V čase pripojenia sa nedá zachytiť snímka ani úplným stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu. Ak chcete spojenie ukončiť, aby bolo možné snímať alebo vykonávať iné úkony, stlačte tlačidlo <MENU> a pripojenie následne pomocou zobrazenej obrazovky ukončite. Ak chcete pripojenie ukončiť počas prenosu obrázkov, na fotoaparáte vyberte položku [**Cancel/Zrušiť**] a pripojenie ukončite.
- Keď odosielate veľké množstvo snímok alebo veľké súbory (veľký celkový objem údajov), skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá, aby sa počas tohto procesu nevybila.
- Súbory videozáznamu sa pri odosielaní v závislosti od funkcií cieľového fotoaparátu konvertujú. Prenos teda môže trvať dlhšie ako inokedy.
- Snímky typu RAW nemožno odoslať.

- Naraz môžete vybrať maximálne 50 súborov.
- Keď zmenšíte veľkosť obrázka, zmení sa veľkosť všetkých obrázkov, ktoré sa majú súčasne odoslať. Videozáznamy, ako aj statické zábery s menšou veľkosťou ako **S2** sa nezmenšia.
- Možnosť [**Resize:S2/Zmena veľkosti:S2**] je povolená iba pre statické zábery nasnímané fotoaparátmi rovnakého modelu ako tento fotoaparát. Statické zábery zhotovené pomocou iných modelov sa odošlú bez zmeny veľkosti.
- Prenos obrázkov môžete zrušiť výberom položky [**Cancel/Zrušiť**] počas prenosu. Keď na fotoaparáte, z ktorého sa snímky odosielajú, vyberiete položku [**Cancel/Zrušiť**], znova sa zobrazí obrazovka výberu snímok. Keď položku [**Cancel/Zrušiť**] vyberiete na fotoaparáte, ktorý snímky prijíma, pripojenie sa ukončí.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.

13


Diaľkové ovládanie pomocou nástroja EOS Utility

Pomocou nástroja EOS Utility môžete fotoaparát ovládať na diaľku bezdrôtovo. Okrem snímania na diaľku môžete používať rôzne funkcie fotoaparátu, pretože namiesto prepojovacieho kábla sa používa bezdrôtová komunikácia.


Používanie nástroja EOS Utility

Pokyny na používanie nástroja EOS Utility nájdete v dokumente EOS Utility návod na používanie. Okrem snímania na diaľku môžete používať rôzne funkcie fotoaparátu.

Informácie o získaní príručky EOS Utility návod na používanie nájdete v návode na používanie fotoaparátu.



Ukončenie pripojenia



Na obrazovke [Wi-Fi on/ Zapnutá funkcia Wi-Fi] vyberte položku [Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť].

- Ak sa obrazovka [**Wi-Fi on/ Zapnutá funkcia Wi-Fi**] nezobrazí, vyberte kartu [**1**] → [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] → [**Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi**].
- Vyberte položku [**Disconnect,exit/ Odpojiť, ukončiť**] a potom vybratím položky [**OK**] v dialógovom okne s potvrdením ukončite pripojenie.

- Keď ukončíte bezdrôtové pripojenie počas nahrávania videozáznamu pomocou diaľkového snímania, fotoaparát bude reagovať takto:
  - Keď je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/ snímania videozáznamu nastavený na možnosť <>, snímanie videozáznamu bude pokračovať.
  - Keď je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/ snímania videozáznamu nastavený na možnosť <>, snímanie videozáznamu sa zastaví.
- Keď je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania videozáznamu nastavený na možnosť <> a režim videozáznamu je nastavený pomocou nástroja EOS Utility, nemôžete snímať ovládaním fotoaparátu.
- Po pripojení fotoaparátu k nástroju EOS Utility nie je možné vykonávať nasledujúce činnosti:
  viacnásobné expozície, videoklip, časozberný videozáznam, kreatívne filtre, spracovanie obrázkov RAW, orezanie, zmena veľkosti
- Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť AF.
- V závislosti od stavu pripojenia sa môže spomaliť zobrazenie snímky alebo sa môže oneskoriť aktivácia uzávierky oproti bežnému stavu.
- Pri snímaní na diaľku so živým náhľadom Live View je rýchlosť prenosu snímok nižšia než prostredníctvom pripojenia pomocou prepojovacieho kábla. Preto pohybujúce sa objekty nemožno zobraziť plynulo.

Bezdrôtové pripojenie sa preruší, ak napájanie fotoaparátu nastavíte na možnosť <OFF> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu alebo kryt priestoru pre batériu.



14

Tlač snímok pomocou tlačiarne Wi-Fi

Snímky môžete tlačiť tak, že fotoaparát bezdrôtovo pripojíte k tlačiarni s podporou funkcie PictBridge (bezdrôtová sieť LAN).

Tlač

Tlač jednotlivých snímok

Vyberte a vytlačte snímky jednotlivo.




1 Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť.

- Otočením voliča <◯> vyberte snímku na tlač a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Stlačením tlačidla <▪·🔍> môžete prejsť na zobrazenie registra a vybrať obrázok.



2 Vyberte možnosť [Print image/ Vytlačiť snímku].


▶ Zobrazí sa obrazovka nastavení tlače.



3 Vytlačte snímku.

- Postupy nastavovania tlače sú uvedené na strane 115.
- Keď vyberiete položku [**Print/Tlačiť**], spustí sa tlač.

▶ Po dokončení tlače sa znova zobrazí obrazovka kroku 1. Ak chcete vytlačiť ďalšiu snímku, zopakujte kroky 1 až 3.



4 Ukončite pripojenie.

- Stlačením tlačidla <MENU> zobrazte dialógové okno s potvrdením. Vyberte položku [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> ukončite pripojenie.

▶ Znova sa zobrazí obrazovka [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].

Tlač pomocou určenia možností


Tlačte pomocou určenia možností tlače.



1 Stlačte tlačidlo <(SET)>.


2 Vyberte možnosť [Print order/ Poradie tlače].

▶ Zobrazí sa obrazovka [**Print order/ Poradie tlače**].



3 Nastavte možnosti tlače.

- Informácie o postupoch nastavovania nájdete v časti „Formát Digital Print Order Format (DPOF)“ v návode na používanie fotoaparátu.
- Ak bolo poradie tlače vytvorené pred pripojením, pokračujte krokom 4.



4 Vyberte možnosť [Print/Tlačiť].


- Možnosť [**Print/Tlačiť**] sa dá vybrať iba vtedy, keď je vybratá snímka a je možná tlač.

5 Nastavte položku [Paper settings/ Nastavenia papiera] (str. 115).

- Podľa potreby nastavte tlačové efekty (str. 117).

6 Vyberte možnosť [OK].

- Po dokončení tlače sa znova zobrazí obrazovka kroku 3.



7 Ukončite pripojenie.

- Stlačením tlačidla <MENU> sa vrátite na obrazovku v kroku 1.
- Opätovným stlačením tlačidla <MENU> zobrazte dialógové okno s potvrdením. Vyberte položku [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> ukončite pripojenie.

▶ Znova sa zobrazí obrazovka [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].


- V čase pripojenia k tlačiarni sa nedá zaznamenať snímka ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
- Videozáznamy nemožno vytlačiť.
- Nezabudnite pred tlačou nastaviť veľkosť papiera.
- Niektoré tlačiarne nedokážu vytlačiť do obrázka číslo súboru.
- Ak je nastavená možnosť [**Bordered/S okrajmi**], niektoré tlačiarne môžu vytlačiť dátum na okraj.
- V závislosti od tlačiarne môže byť dátum nevýrazný, ak sa vytlačí na jasné pozadie alebo na okraj.
- Obrázky RAW nemožno vytlačiť tak, že vyberiete možnosť [**Print order/Poradie tlače**]. Keď tlačíte, vyberte položku [**Print image/Vytlačiť snímku**] a spustite tlač.

- Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.
- V závislosti od veľkosti súboru snímky a kvality záznamu záberov môže určitý čas trvať, kým sa po vybratí možnosti [**Print/Tlačiť**] spustí tlač.
- Ak chcete tlač zastaviť, stlačte tlačidlo <(SET)>, kým sa zobrazuje nápis [**Stop/Zastaviť**]. Potom vyberte tlačidlo [**OK**].
- Ak ste pri tlači pomocou možnosti [**Print order/Poradie tlače**] tlač zastavili a chcete pokračovať v tlači zostávajúcich snímok, vyberte možnosť [**Resume/Obnoviť**]. Tlač sa neobnoví v prípade, že nastala niektorá z týchto situácií.
  - Pred obnovením tlače ste zmenili poradie tlače alebo odstránili snímky zadané v poradí tlače.
  - Pri nastavení registra ste pred obnovením tlače zmenili nastavenie papiera.
  - Pri pozastavení tlače bola príliš malá zvyšná kapacita karty.
- Ak sa počas tlače vyskytne problém, pozrite si stranu 120.

Nastavenia tlače

Podľa potreby zadajte nastavenia tlače.
V závislosti od tlačiarne sa zobrazenie na displeji a možnosti nastavenia môžu líšiť. Niektoré nastavenia nemusia byť dostupné. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.


Obrazovka nastavení tlače



Určuje nastavenie tlačových efektov (str. 117).
Určuje, či sa má na snímke vytlačiť dátum alebo číslo súboru (str. 118).
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť (str. 118).
Nastavuje oblasť tlače (str. 119).
Určuje veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie (str. 116).
Návrat na obrazovku na výber obrázkov.
Spustí tlač.
Zobrazí sa veľkosť papiera, typ papiera a rozloženie, ktoré ste nastavili.

*** V závislosti od danej tlačiarne nemusia byť dostupné určité nastavenia, napríklad nastavenia týkajúce sa vytlačenia dátumu a čísla súboru do obrázka a orezania.**


Nastavenia papiera



- Vyberte možnosť [**Paper settings/ Nastavenia papiera**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.


▶ Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami papiera.

Nastavenie Paper size (vel'kosť papiera)




- Vyberte veľkosť papiera vloženého do tlačiarne a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- ▶ Zobrazí sa obrazovka s nastavením typu papiera.

Nastavenie Paper type (Typ papiera)



- Vyberte typ papiera vloženého do tlačiarne a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- ▶ Zobrazí sa obrazovka s rozložením strany.

Nastavenie Page layout (rozloženie strany)




- Vyberte rozloženie strany a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- ▶ Znovu sa zobrazí obrazovka nastavení tlače.

Bordered (S okrajmi)	Tlač s okrajmi pozdĺž krajov.
Borderless (Bez okrajov)	Tlač bez okrajov. Ak vaša tlačiareň nedokáže tlačiť bez okrajov, výtlačok bude mať okraje.
xx-up (xx na stranu)	Voľba pre tlač 2, 4, 8, 9, 16 alebo 20 obrázkov na jeden list papiera.
Default (Predvolené)	Rozloženie strany sa líši v závislosti od modelu alebo nastavení tlačiarne.

Ak sa pomer strán obrázka odlišuje od pomeru strán papiera určeného na tlač, v prípade tlače bez okrajov môže byť obrázok výrazne orezaný. Ak je obrázok orezaný, výtlačok môže vyzerať zrnitejšie kvôli nižšiemu počtu pixelov.

Nastavenie tlačových efektov Image Optimization (Optimalizácia snímky)




- **V závislosti od tlačiarne sa obsah zobrazený na obrazovke môže líšiť.**
- Vyberte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte požadovaný tlačový efekt a stlačte tlačidlo <(SET)>.

Tlačový efekt	Popis
On/Zap.	Tlač so štandardnými farbami tlačiarne. Údaje Exif obrázka sa použijú na vykonanie automatických korekcií.
Off/Vyp.	Nevyužíva sa žiadna automatická korekcia.
Red-Eye1/ Efekt červených očí 1]	Vhodné pri snímkach s bleskom, na ktorých má odfotografovaná osoba červené oči. Redukcia efektu červených očí sa vykoná pred tlačou.
Default/ Predvolená	Tlač sa líši v závislosti od tlačiarne. Podrobnosti nájdete v návode na používanie tlačiarne.


Pri vytlačení informácií o snímaní pre obrázky nasnímané s nastavením rozšírenej citlivosti ISO (**H**) sa nemusí vytlačiť správna citlivosť ISO.

Nastavenie tlače dátumu/čísla súboru na snímku



- Vyberte možnosť [] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Podľa potreby vykonajte nastavenia tlače a stlačte tlačidlo <SET>.


Nastavenie počtu kópií



- Vyberte položku [] a stlačte tlačidlo <SET>.
- Nastavte počet kópií a stlačte tlačidlo <SET>.

Nastavenie [**Default/Predvolené**] pre tlačové efekty a iné možnosti sú predvolenými nastaveniami tlačiarne od jej výrobcu. Informácie o tom, aké nastavenia sú v rámci položky [**Default/Predvolené**], nájdete v návode na používanie tlačiarne.

Orezanie obrázka



Na obrázku môžete urobiť výrez a potom vytlačiť len jeho zväčšenú verziu, ako keby ste zmenili kompozíciu obrázka. **Nastavenie výrezu urobte priamo pred tlačou.** Ak zmeníte nastavenia tlače po nastavení výrezu, je možné, že pred tlačou budete musieť znovu nastaviť výrez obrázka.

1 Na obrazovke nastavení tlače vyberte možnosť [Cropping/Orezanie].

2 Nastavte veľkosť a polohu rámu pre orezanie a pomer strán.

- Oblasť vo vnútri rámu pre orezanie sa vytlačí. Pomer strán rámu pre orezanie možno zmeniť pomocou ponuky [**Paper settings/ Nastavenia papiera**].

Zmena veľkosti rámu pre orezanie

Pomocou tlačidiel <🔍> a <▪·🔍> zmeníte veľkosť rámu pre orezanie. Čím menší bude rám pre orezanie, tým väčšie bude zväčšenie obrázka na tlač.

Presúvanie rámu pre orezanie

Pomocou tlačidiel <▲> <▼> alebo <◄> <►> môžete rám vodorovne a zvislo posúvať po obrázku. Posúvajte rám pre orezanie dovtedy, kým nevyznačí požadovanú oblasť obrázka.

Zmena orientácie rámu pre orezanie.

Stlačením tlačidla <INFO.> dôjde k prepnutiu medzi zvislým a vodorovným otočením rámu pre orezanie. To vám umožní vytvoriť zvislo orientovaný výtlačok z vodorovného obrázka.

3 Stlačením tlačidla <(SET)> ukončite orezávanie.

- Znovu sa zobrazí obrazovka nastavení tlače.
- V ľavej hornej časti obrazovky nastavení tlače môžete skontrolovať orezanú oblasť obrázka.

- V závislosti od tlačiarne sa nemusí oblasť výrezu vytlačiť tak, ako ste určili.
- Čím menší rám pre orezanie nastavíte, tým zrnitejšia bude fotografia pri vytlačení.
- Pri orezávaní obrázka sledujte obrazovku LCD fotoaparátu.

Riešenie chýb tlačiarne

Ak tlač po odstránení chyby tlačiarne (nie je atrament, papier a pod.) a výbere možnosti [**Continue/Pokračovať**] nepokračuje, tlač obnovte pomocou tlačidiel na tlačiarni. Podrobnosti o obnovení tlače nájdete v návode na používanie tlačiarne.

Chybové správy

Ak sa počas tlače vyskytne problém, na obrazovke LCD fotoaparátu sa zobrazí chybová správa. Stlačením tlačidla <(SET)> tlač zastavte. Po vyriešení problému tlač obnovte. Podrobnosti o tom, ako riešiť problémy pri tlači, nájdete v návode na používanie tlačiarne.

Paper error (Chyba papiera)

Skontrolujte, či je papier v tlačiarni vložený správne.

Ink error (Chyba atramentu)

Skontrolujte hladinu atramentu v tlačiarni a zásobník na odpadový atrament.

Hardware error (Chyba hardvéru)

Skontrolujte všetky ostatné možné problémy okrem problémov s papierom a atramentom.

File error (Chyba súboru)

Vybratú snímku nie je možné vytlačiť. Obrázky zhotovené iným fotoaparátom alebo upravené na počítači sa nemusia dať vytlačiť.

15

Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača

Snímky uložené na karte vo fotoaparáte možno zobraziť na televíznej obrazovke prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi.


Táto funkcia vyžaduje televízor, hernú konzolu, smartfón alebo iný mediálny prehrávač kompatibilný so štandardom DLNA*. V tomto návode výraz „mediálny prehrávač“ označuje akékoľvek takéto zariadenie.

* DLNA: združenie Digital Living Network Alliance

Podľa týchto pokynov postupujte až potom, ako ste pripojili televízor alebo iné zariadenie s podporou štandardu DLNA k prístupovému bodu. Informácie o nastavení a konfigurácii nájdete v dokumentácii dodanej s konkrétnymi zariadeniami, prípadne sa obráťte na výrobcu.

Zobrazenie snímok na televízore

Snímky uložené na karte fotoaparátu môžete zobraziť na obrazovke televízora pomocou mediálneho prehrávača. Upozorňujeme, že obrázky typu RAW ani videozáznamy nemožno zobraziť.
Činnosti prezerania je potrebné vykonať v mediálnom prehrávači. Podrobnosti nájdete v návode na používanie mediálneho prehrávača.



1 Zobrazte obrazovku s nastaveniami mediálneho prehrávača na obrazovke televízora.


- Pomocou funkcií mediálneho prehrávača zobrazte na televíznej obrazovke ikonu <EOS **Canon EOS ****> (mediálny prehrávač).
- V závislosti od mediálneho prehrávača sa môže zobraziť iná ikona. V takomto prípade nájdite ikonu označenú Canon EOS **.

EOS **Canon EOS ****


(Text „EOS***“ predstavuje názov fotoaparátu)

2 Vyberte ikonu <EOS Canon EOS **>.

- Keď vyberiete ikonu <EOS **Canon EOS ****>, zobrazí sa ikona karty. Keď vyberiete túto ikonu, môžete vybrať jednotlivé priečinky a obrázky.
- Výberom snímky ju zobrazíte zväčšene na obrazovke televízora. Podrobnosti nájdete v návode na používanie mediálneho prehrávača.



Ukončenie pripojenia



1 Na obrazovke [Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi] vyberte položku [Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť].

- Ak sa obrazovka [**Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi**] nezobrazí, vyberte kartu [**1**] → [**Wireless communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] → [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].
- Vyberte položku [**Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť**] a potom vybratím položky [**OK**] v dialógovom okne s potvrdením ukončite pripojenie.

V čase pripojenia k mediálnemu prehrávaču sa nedá zaznamenať snímka ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.

- Pripojenie sa preruší aj vtedy, ak napájanie fotoaparátu nastavíte na možnosť <OFF> alebo ak otvoríte kryt otvoru na kartu/priestoru pre batériu.
- Informácie a podrobnosti zobrazené na obrazovke televízora sa môžu líšiť v závislosti od daného mediálneho prehrávača. Upozorňujeme, že v závislosti od daného mediálneho prehrávača sa informácie o obrázkoch nemusia zobraziť a zvislý obrázok sa môže prehrávať s horizontálnou orientáciou.
- Ikony s označením napr. „1 – 100“ obsahujú skupiny snímok s danými číslami snímok vo vybratom priečinku (***CANON).
- Informácie o dátume zobrazené pri jednotlivých snímkach vychádzajú z informácií pridaných k snímkam.
- V čase pripojenia nefunguje funkcia automatického vypnutia fotoaparátu.



16

Odosielanie snímok do webovej služby

Vo fotoaparáte môžete zaregistrovať rôzne webové služby a odosielať do nich snímky uložené vo fotoaparáte.

Odosielanie snímok do webovej služby

Snímky môžete zdieľať s rodinou a priateľmi tak, že ich odošlete z fotoaparátu do webovej služby zaregistrovanej vo fotoaparáte, alebo tak, že odošlete prepojenia albumov online.

Odosielanie jednotlivých snímok

Vyberte a odošlite jednotlivé snímky.




1 Vyberte snímku, ktorú chcete odoslať.

- Otočením voliča <◌> vyberte snímku na odoslanie a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Stlačením tlačidla <▪·🔍> môžete prejsť na zobrazenie registra a vybrať obrázok.



2 Vyberte položku [Send img shown/Odoslať zobrazenú snímku].

- Ak chcete vybrať veľkosť odosielanej snímky, vyberte položku [**Resize image/Zmena veľkosti snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Vyberte položku [**Send img shown/ Odoslať zobrazenú snímku**] a stlačením tlačidla <(SET)> odošlite zobrazenú snímku.
- Na obrazovke na dokončenie procesu odoslania snímky výberom položky [**OK**] ukončíte pripojenie a vrátite sa na obrazovku výberu webovej služby.



- Keď sa zobrazí obrazovka [**Terms of use/Podmienky používania**], dôkladne si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť [**I Agree/Súhlasím**].
- Obsah na obrazovke môžete posúvať nahor a nadol pomocou tlačidiel <▲> <▼>.

Odosielanie viacerých snímok


Vyberte viac snímok a odošlite ich spoločne.



1 Stlačte tlačidlo <(SET)>.


2 Vyberte položku [Send selected/Odoslať vybraté].

- Ak chcete vybrať veľkosť odosielaných snímok, vyberte položku [**Resize image/Zmena veľkosti snímky**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




3 Vyberte snímky, ktoré chcete odoslať.


- Otočením voliča <◌> vyberte snímku na odoslanie a pridajte k nej značku [✓]. Značku [✓] pridáte alebo odstránite stlačením tlačidla <(SET)>.
- Stlačením tlačidla <▪·🔍> môžete vybrať obrázky zo zobrazenia s troma obrázkami.
- Po výbere snímok, ktoré chcete odoslať, stlačte tlačidlo <Q>.




4 Vyberte položku [Resize image/ Zmeniť veľkosť snímky].

- Nastavte túto možnosť v prípade potreby.
- Ak je ako cieľ vybratá služba YouTube, položka [**Resize image/Zmeniť veľkosť snímky**] sa nezobrazí.
- Na zobrazenej obrazovke vyberte veľkosť obrázka a stlačte tlačidlo <(SET)>.







5 Vyberte položku [Send/Odoslať].

- ▶ Vybraté snímky sa odošlú.
- Na obrazovke na dokončenie procesu odoslania snímky výberom položky [**OK**] ukončíte pripojenie a vrátite sa na obrazovku výberu webovej služby.
- Keď sa zobrazí obrazovka [**Terms of use/Podmienky používania**], dôkladne si prečítajte hlásenie a vyberte možnosť [**I Agree/ Súhlasím**].
- Obsah na obrazovke môžete posúvať nahor a nadol pomocou tlačidiel <▲> <▼>.

- V čase pripojenia k webovej službe sa nedá zaznamenať snímka ani vtedy, ak stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu.
- Snímky typu RAW nemožno odoslať.
- Keď odosielate snímku do inej webovej služby ako CANON iMAGE GATEWAY, chybová správa odosielania sa nemusí zobraziť ani vtedy, ak sa snímka do webovej služby neodoslala úspešne. Takéto chyby je možné skontrolovať na lokalite služby CANON iMAGE GATEWAY. Skontrolujte obsah chybového hlásenia a znova skúste odoslať snímku.

- V závislosti od webovej služby bude počet snímok, ktoré možno odoslať, a dĺžka videozáznamov obmedzená.
- Naraz môžete vybrať maximálne 50 súborov. Do služby YouTube môžete naraz vybrať a odoslať maximálne 10 súborov.
- Keď zmenšíte veľkosť obrázka, zmení sa veľkosť všetkých obrázkov, ktoré sa majú súčasne odoslať. Videozáznamy, ako aj statické zábery s menšou veľkosťou ako **S2** sa nezmenšia.
- Možnosť [**Resize:S2/Zmena veľkosti:S2**] je povolená iba pre statické zábery nasnímané fotoaparátmi rovnakého modelu ako tento fotoaparát. Statické zábery zhotovené pomocou iných modelov sa odošlú bez zmeny veľkosti.
- Ak službu CANON iMAGE GATEWAY zobrazujete pomocou počítača alebo iného zariadenia, môžete skontrolovať históriu odovzdávania pre webové služby, do ktorých ste odoslali snímky.
- Ak chcete ukončiť pripojenie bez odoslania snímky, stlačte tlačidlo <MENU> na obrazovke kroku 1.
- Ak na napájanie fotoaparátu používate batériu, skontrolujte, či je úplne nabitá.




17

Opätovné pripojenie a pridávanie nastavení

Táto časť vysvetľuje opätovné pripojenie fotoaparátu k zariadeniu, pre ktoré vytvoríte pripojenie, a postup registrácie viacerých nastavení pripojenia.


Opätovné pripojenie

Fotoaparát sa dokáže znova pripojiť k funkcii Wi-Fi, pre ktorú už boli zaregistrované nastavenia pripojenia.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Vyberte funkciu Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.

- Pomocou tlačidiel <▲> <▼> alebo <◄> <►> vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Ak vyberiete položku [🌐], zobrazí sa obrazovka výberu webovej služby. V závislosti od vybratej webovej služby sa zobrazí obrazovka [**Send to/ Adresát**]. Vyberte webovú službu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a príslušný cieľ.



3 Vyberte položku [Connect/ Pripojiť].

- Keď sú zaregistrované nastavenia pre viac cieľov pripojenia, vyberte položku [**Choose set./Vybrať nastavenia**], vyberte cieľ pripojenia a pripojte sa k vybratému cieľu.
- V dialógovom okne s potvrdením vyberte položku [**OK**].

4 Ovládajte cieľové zariadenie.

Smartfón

- Aktivujte funkciu Wi-Fi smartfónu a spustite aplikáciu Camera Connect.
- V prípade zmeny cieľa pripojenia smartfónu obnovte nastavenie na pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako fotoaparát.

Pripojenie k inému fotoaparátu

- Vykonajte postup opätovného pripojenia aj na cieľovom fotoaparáte.
- Pri predvolených nastaveniach sa názov nastavení určuje na základe prezývky fotoaparátu, ku ktorému bol fotoaparát pripojený.

EOS Utility

- V počítači spustite nástroj EOS Utility.
- V prípade zmeny cieľa pripojenia počítača obnovte nastavenie na pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako fotoaparát.

Tlačiareň

- V prípade zmeny cieľa pripojenia tlačiarne obnovte nastavenie na pripojenie k fotoaparátu alebo k rovnakému prístupovému bodu ako fotoaparát.

Webová služba/ mediálny prehrávač

- Opätovné pripojenie je dokončené.

- Ak si pri opätovnom pripájaní nepamätáte identifikátor SSID cieľa, môžete ho skontrolovať tak, že v kroku 3 vyberiete položky [**Review/change settings/Zobraziť/zmeniť nastavenia**] → [**Confirm set./Potvrdiť nastavenia**] (str. 139).
- Pri pripojení pomocou funkcie NFC alebo vtedy, keď sa pripájate vybratím položky [**Easy connection/Jednoduché pripojenie**], na konci identifikátora SSID sa zobrazí reťazec „**_Canon0A**“.
- Keď sa opätovne pripájate výberom možnosti [ ], ak boli nastavenia Wi-Fi zrušené (str. 141) alebo ak bolo nastavenie pripojenia odstránené (str. 140) na cieľovom fotoaparáte, opätovné pripojenie sa už nevytvorí. Vyberte položku [**Review/change settings/Zobraziť/zmeniť nastavenia**] a zmeňte nastavenia (str. 138).

Opätovné pripojenie z obrazovky rýchleho ovládania

Rýchle ovládanie môžete použiť na opätovné pripojenie k funkciám Wi-Fi, pre ktoré boli zaregistrované nastavenia cieľov pripojenia.
Z obrazovky rýchleho ovládania sú na opätovné pripojenie k dispozícii dve funkcie: [📱] (pripojenie k smartfónu) a [💻] (diaľkové ovládanie (EOS Utility)).
Pred opätovným pripojením nastavte otočný volič režimov na funkciu Kreatívna zóna.

---


1 Stlačte tlačidlo <Q>.

- Zobrazí sa obrazovka rýchleho ovládania.




2 Vyberte položku [((•)) OFF] (funkcia Wi-Fi).

- Túto položku nemožno vybrať, ak je položka [**Wi-Fi/NFC**] nastavená na možnosť [**Disable/Zakázať**].



3 Vyberte položku, ku ktorej sa chcete pripojiť.

- Položky, pre ktoré neboli zaregistrované nastavenia cieľov pripojenia, budú zobrazené sivo.




4 Vyberte položku [Connect/Pripojiť].

- Keď sú zaregistrované nastavenia pre viac cieľov pripojenia, vyberte položku [**Choose set./Vybrať nastavenia**], vyberte cieľ pripojenia a pripojte sa k vybratému cieľu.

Keď počas bezdrôtového pripojenia vyberiete na obrazovke rýchleho ovládania možnosť [((•))], zobrazí sa obrazovka na ukončenie pripojenia. Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <SET> ukončite pripojenie a potom ho znova vytvorte.


Registrácia viacerých nastavení pripojenia

Môžete zaregistrovať až tri nastavenia pripojenia pre každú funkciu Wi-Fi.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




2 Vyberte funkciu Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.

- Pomocou tlačidiel <▲> <▼> alebo <◄> <►> vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Ak vyberiete položku [🌐], zobrazí sa obrazovka výberu webovej služby. V závislosti od vybratej webovej služby sa zobrazí obrazovka [**Send to/Adresát**]. Vyberte webovú službu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a príslušný cieľ.



3 Vyberte položku [Choose set./ Vybrať nastavenia].



4 Vyberte položku [SET* (not configured)/ NASTAVIŤ* (nenastavené)].

- ▶ Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami pripojenia. Pomocou zobrazených pokynov dokončite nastavenia pripojenia.

- Keď sa pripájate k smartfónu, okrem nastavení pripojenia pridaných pomocou funkcie NFC môžete zaregistrovať až tri nastavenia pripojenia.
- Ak chcete vymazať nastavenia, pozrite si informácie na strane 140.




18

Kontrola a ovládanie nastavení pripojenia

Táto časť vysvetľuje postup kontroly alebo zmeny nastavení pripojenia, odstraňovanie nastavení, zrušenie nastavení bezdrôtovej funkcie atď.


Kontrola, zmena alebo odstránenie nastavení pripojenia

Skontrolujte, zmeňte alebo odstráňte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte. Ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia, najskôr ukončite pripojenie.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].




2 Vyberte položku, ktorej nastavenia chcete zmeniť.

- Pomocou tlačidiel <▲> <▼> alebo <◄> <►> vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Ak vyberiete položku, pre ktorú nie sú uložené žiadne nastavenia, zobrazí sa obrazovka nastavení pripojenia.
- Ak vyberiete položku [🌐], zobrazí sa obrazovka výberu webovej služby. V závislosti od vybratej webovej služby sa zobrazí obrazovka [**Send to/ Adresát**]. Rovnaké nastavenia sa zobrazia pre každú webovú službu.



3 Vyberte položku [Review/change settings/Zobraziť/zmeniť nastavenia].

- Vyberte cieľ pripojenia na obrazovke [**Choose set./Vybrať nastavenia**], vyberte položku [**Review/change settings/Zobraziť/zmeniť nastavenia**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.



4 Skontrolujte alebo zmeňte nastavenia.

- Vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <(SET)>, potom skontrolujte alebo zmeňte nastavenia na zobrazenej obrazovke.

[Change set./Zmeniť nastavenia]

Zmeňte nastavenia. Keď vyberiete možnosť [**Change set./Zmeniť nastavenia**], zobrazí sa obrazovka na konfiguráciu nastavení pripojenia. Pomocou zobrazeného postupu znova nakonfigurujte pripojenie.

[Change settings name/Zmeniť názov nastavení]

Zmeňte názov nastavení. Vyberte možnosť [**Change settings name/ Zmeniť názov nastavení**] a zadajte názov nastavení pomocou virtuálnej klávesnice (str. 16).

[Viewable imgs/Zobraziteľné snímky] (str. 99)


Táto položka sa zobrazí, keď vyberiete možnosť [□] (pripojenie k smartfónu). V dolnej časti obrazovky sa zobrazia nastavenia.

[Confirm set./Potvrdiť nastavenia]


Skontrolujte nastavenia. Keď vyberiete možnosť [**Confirm set./ Potvrdiť nastavenia**], zobrazia sa nastavenia.

Odstránenie nastavení

Vyberte možnosť [**Delete settings/Odstrániť nastavenia**] v kroku 3 na strane 138 a odstráňte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte.




1 Vyberte možnosť [Delete settings/ Odstrániť nastavenia].



2 Vyberte nastavenie, ktoré chcete odstrániť.

- Výberom možnosti [**OK**] v dialógovom okne s potvrdením odstránite dané nastavenie.


Počas pripojenia



Keď sa počas bezdrôtového pripojenia zobrazí obrazovka [**Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi**], výberom položky [**Confirm set./Potvrdiť nastavenia**] skontrolujte nastavenia.

Zrušenie nastavení bezdrôtovej komunikácie

Môžete odstrániť všetky nastavenia bezdrôtovej komunikácie. Odstránením nastavení bezdrôtovej komunikácie môžete tieto nastavenia utajiť, keď fotoaparát požičiate alebo dáte iným osobám.



1 Vyberte možnosť [Clear settings/ Zrušiť nastavenia].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**], vyberte možnosť [**Clear settings/Zrušiť nastavenia**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.




2 Vyberte možnosť [OK].

- Hodnoty položky [**Wireless communication settings/ Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**] sa zrušia a znova sa zobrazí obrazovka ponuky.

Pomocou položky [**4: Clear all camera settings/4: Zrušiť všetky nastavenia fotoaparátu**] sa nevymažú nastavenia položky [**Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi**].


Obrazovka so zobrazením informácií

Na obrazovke [**View info/Zobrazenie informácií**] môžete skontrolovať obsah chybového hlásenia a adresu MAC.




1 Vyberte položku [Wi-Fi function/ Funkcia Wi-Fi].

- Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnosť [**Enable/Povoliť**] a vyberte položku [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**].



2 Stlačte tlačidlo <INFO.>.

- Zobrazí sa obrazovka [**View info/ Zobrazenie informácií**].



- Keď dôjde k chybe, stlačením tlačidla <(SET)> zobrazte obsah chybového hlásenia.
- Na tejto obrazovke môžete skontrolovať adresu MAC fotoaparátu.

Referencie



19

Poradca pri riešení problémov

Postupy pre chybové správy

Keď dôjde k chybe pripojenia, zobrazte podrobnosti chyby pomocou niektorého z postupov uvedených nižšie. Potom pomocou príkladov uvedených v tejto kapitole odstráňte príčinu chyby.

- Na obrazovke [**View info/Zobrazenie informácií**] stlačte tlačidlo <(SET)> (str. 142).
- Na obrazovke [**Wi-Fi on/Zapnutá funkcia Wi-Fi**] vyberte položku [**Error details/Podrobnosti o chybe**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.

Kliknutím na stranu s číslom chyby v nasledujúcej tabuľke prejdete na príslušnú stranu.

11 (str. 147)	**12 (str. 147)**			
21 (str. 148)	**22 (str. 149)**	**23 (str. 150)**		
61 (str. 151)	**63 (str. 152)**	**64 (str. 152)**	**65 (str. 153)**	**66 (str. 153)**
67 (str. 153)	**68 (str. 154)**	**69 (str. 154)**		
91 (str. 154)				
101 (str. 154)	**102 (str. 155)**	**103 (str. 155)**	**104 (str. 155)**	**105 (str. 156)**
106 (str. 156)	**107 (str. 156)**	**108 (str. 156)**	**109 (str. 156)**	
121 (str. 156)	**122 (str. 157)**	**123 (str. 157)**	**124 (str. 157)**	**125 (str. 158)**
126 (str. 158)	**127 (str. 162)**			
141 (str. 162)	**142 (str. 162)**			

Ak dôjde k chybe, v pravej hornej časti obrazovky [**Wi-Fi function/Funkcia Wi-Fi**] sa zobrazí hlásenie [**Err**/Chyba****]. Toto hlásenie zmizne, keď nastavíte vypínač fotoaparátu do polohy <OFF>.

11: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)

- **V prípade možnosti [📱]: Je spustená aplikácia Camera Connect?**

▶ Vytvorte pripojenie pomocou aplikácie Camera Connect (str. 34, 78).

- **V prípade možnosti [🖨]: Je tlačiareň zapnutá?**

▶ Zapnite tlačiareň.

- **V prípade možnosti [💻]: Je spustený nástroj EOS Utility?**

▶ Spustite nástroj EOS Utility a znova vytvorte pripojenie (str. 47, 82).

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?**

▶ K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť [**Open system/Otvorený systém**] a šifrovacie kľúče sa nezhodujú.
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či ste vo fotoaparáte zadali správny šifrovací kľúč na overenie (str. 73).

12: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)

- **Sú cieľové zariadenie a prístupový bod zapnuté?**

▶ Zapnite cieľové zariadenie a prístupový bod a chvíľu počkajte. Ak stále nemožno vytvoriť pripojenie, zopakujte postupy na vytvorenie pripojenia.

21: No address assigned by DHCP server (Server DHCP nepriradil žiadnu adresu)

Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte

- **Vo fotoaparáte je adresa IP nastavená na možnosť [Auto setting/Automatické nastavenie]. Je toto nastavenie správne?**

▶ Ak sa nepoužíva server DHCP, nastavte vo fotoaparáte adresu IP na možnosť [**Manual setting/Ručné nastavenie**] (str. 166) a potom nakonfigurujte nastavenia.

Čo je potrebné skontrolovať na serveri DHCP

- **Je zapnuté napájanie servera DHCP?**

▶ Zapnite server DHCP.

- **Je k dispozícii dostatok adries na priradenie serverom DHCP?**

▶ Zvýšte počet adries priradených serverom DHCP.

▶ Odstráňte zo siete zariadenia s adresami priradenými serverom DHCP, aby sa znížil počet používaných adries.

- **Pracuje server DHCP správne?**

▶ Skontrolujte nastavenia servera DHCP a overte, či pracuje správne ako server DHCP.

▶ Spýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DHCP.

22: No response from DNS server (Server DNS nereaguje)

Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte

- **Zodpovedá adresa IP servera DNS vo fotoaparáte skutočnej adrese servera?**

▶ Pre adresu IP nastavte možnosť [**Manual setting/Ručné nastavenie**]. Potom na fotoaparáte nastavte adresu IP, ktorá zodpovedá adrese používaného servera DNS (str. 162, 166).

Čo je potrebné skontrolovať na serveri DNS

- **Je zapnuté napájanie servera DNS?**

▶ Zapnite server DNS.

- **Sú nastavenia servera DNS pre adresy IP a zodpovedajúce názvy správne?**

▶ Na serveri DNS skontrolujte, či sú adresy IP a zodpovedajúce názvy zadané správne.

- **Pracuje server DNS správne?**

▶ Skontrolujte nastavenia servera DNS a overte, či server pracuje správne ako server DNS.

▶ Spýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DNS.

Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete

- **Obsahuje sieť smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré slúži ako brána?**

▶ V prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány a zadajte ju do fotoaparátu (str. 162, 166).

▶ Skontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých sieťových zariadeniach vrátane fotoaparátu.

23: Device with same IP address exists on selected network (Vo vybratej sieti existuje zariadenie s rovnakou adresou IP)

Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte

- **Používa nejaké iné zariadenie v sieti fotoaparátu rovnakú adresu IP ako fotoaparát?**

▶ Zmeňte adresu IP fotoaparátu tak, aby sa nezhodovala s adresou iného zariadenia v sieti. Prípadne môžete zmeniť adresu IP zariadenia, ktoré používa duplicitnú adresu.

▶ Ak je adresa IP fotoaparátu nastavená na možnosť [**Manual setting/Ručné nastavenie**] v sieťovom prostredí so serverom DHCP, zmeňte toto nastavenie na možnosť [**Auto setting/ Automatické nastavenie**] (str. 74).

Postupy pre chybové správy 21 – 23
Nasledujúce body skontrolujte aj pri riešení problémov 21 – 23.
Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?

▶ K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť [**Open system/Otvorený systém**] a šifrovacie kľúče sa nezhodujú.
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či ste vo fotoaparáte zadali správny šifrovací kľúč na overenie (str. 73).

61: Selected SSID wireless LAN network not found (Vybratá bezdrôtová sieť LAN s identifikátorom SSID sa nenašla)

- **Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu prekážky?**

▶ Presuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (str. 160).

Čo je potrebné skontrolovať na fotoaparáte

- **Zhoduje sa nastavenie identifikátora SSID vo fotoaparáte s týmto nastavením v prístupovom bode?**

▶ Skontrolujte identifikátor SSID v prístupovom bode a nastavte rovnaký identifikátor SSID vo fotoaparáte (str. 72).

Čo je potrebné skontrolovať na prístupovom bode

- **Je prístupový bod zapnutý?**

▶ Zapnite napájanie prístupového bodu.

- **Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, ktorú používa fotoaparát, zaregistrovaná v prístupovom bode?**

▶ Zaregistrujte adresu MAC, ktorú používa fotoaparát, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**View info/ Zobrazenie informácií**] (str. 142).

63: Wireless LAN authentication failed (Zlyhalo overovanie v bezdrôtovej sieti LAN)

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého spôsobu overenia?**

▶ Fotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby overenia: [**Open system/Otvorený systém**], [**Shared key/Zdieľaný kľúč**] a [**WPA/WPA2-PSK**] (str. 62).

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?**

▶ V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či ste vo fotoaparáte zadali správny šifrovací kľúč na overenie (str. 73).

- **Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, ktorú používa fotoaparát, zaregistrovaná v prístupovom bode?**

▶ Zaregistrujte adresu MAC, ktorú používa fotoaparát, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**View info/Zobrazenie informácií**] (str. 142).

64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Nemožno sa pripojiť k terminálu bezdrôtovej siete LAN)

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého spôsobu šifrovania?**

▶ Fotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP a AES (str. 62).

- **Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, ktorú používa fotoaparát, zaregistrovaná v prístupovom bode?**

▶ Zaregistrujte adresu MAC, ktorú používa fotoaparát, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**View info/Zobrazenie informácií**] (str. 142).

65: Wireless LAN connection lost (Výpadok pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN)

- **Nachádzajú sa medzi fotoaparátom a anténou prístupového bodu prekážky?**

▶ Presuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou a fotoaparátom neboli žiadne prekážky (str. 160).

- **Bezdrôtové pripojenie sa z nejakého dôvodu prerušilo a pripojenie nemožno obnoviť.**

▶ Môže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov: nadmerné množstvo prístupov k prístupovému bodu z iného zariadenia, používanie mikrovlnnej rúry alebo iného zariadenia v blízkosti prístupového bodu (rušenie signálu IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz)) alebo vplyv dažďa, prípadne vlhkosti (str. 160).

66: Incorrect wireless LAN encryption key (Nesprávny šifrovací kľúč bezdrôtovej siete LAN)

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?**

▶ V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či ste vo fotoaparáte zadali správny šifrovací kľúč na overenie (str. 73).

67: Incorrect wireless LAN encryption method (Nesprávny spôsob šifrovania bezdrôtovej siete LAN)

- **Sú fotoaparát a prístupový bod nastavené na používanie rovnakého spôsobu šifrovania?**

▶ Fotoaparát podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: WEP, TKIP a AES (str. 62).

- **Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, ktorú používa fotoaparát, zaregistrovaná v prístupovom bode?**

▶ Zaregistrujte adresu MAC, ktorú používa fotoaparát, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [**View info/ Zobrazenie informácií**] (str. 142).

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the beginning. (Nemožno sa pripojiť k terminálu bezdrôtovej siete LAN. Skúste to znova od začiatku.)

- **Podržali ste tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na prístupovom bode stlačené dostatočne dlho?**

▶ Podržte tlačidlo WPS stlačené tak dlho, ako sa uvádza v návode na používanie prístupového bodu.

- **Pokúšate sa vytvoriť pripojenie v blízkosti prístupového bodu?**

▶ Pokúste sa vytvoriť pripojenie, keď sú obe zariadenia v dosahu.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect. Retry from the beginning. (Našlo sa viacero terminálov bezdrôtovej siete LAN. Nemožno sa pripojiť. Skúste to znova od začiatku.)

- **Prebieha pripojenie iných prístupových bodov v režime pripojenia pomocou tlačidla (režim PBC) funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS).**

▶ Chvíľu počkajte a skúste vytvoriť pripojenie alebo skúste vytvoriť pripojenie v režime pripojenia pomocou kódu PIN (režim PIN) (str. 67).

91: Other error (Iná chyba)

- **Vyskytol sa iný problém ako číslo chyby 11 až 69.**

▶ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.

101: Could not establish connection (Nemožno vytvoriť pripojenie)

- **Vykonali ste postup na vytvorenie pripojenia medzi viacerými fotoaparátmi aj na druhom fotoaparáte?**

▶ Vykonajte postup na vytvorenie pripojenia medzi viacerými fotoaparátmi aj na druhom fotoaparáte.

▶ Ak znova pripájate fotoaparáty, pre ktoré už boli zaregistrované nastavenia pripojenia, vykonajte postup opätovného pripojenia na oboch fotoaparátoch.

- **Snaží sa pripojiť viac fotoaparátov?**

▶ Fotoaparát možno pripojiť len k jednému fotoaparátu naraz. Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza iný fotoaparát, ktorý sa snaží vytvoriť pripojenie, a skúste sa znova pripojiť.

102: Could not send files (Nemožno odoslať súbory)

- **Je na karte vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, dostatok miesta?**

▶ Skontrolujte kartu vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje. Vymeňte kartu alebo uvoľnite na karte dostatok miesta a skúste znova odoslať údaje.

- **Je karta vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, uzamknutá?**

▶ Skontrolujte kartu vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje. Zrušte uzamknutie a skúste znova odoslať údaje.

- **Skontrolujte, či číslo priečinka vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, nie je 999 a číslo súboru 9999.**

▶ Nemožno automaticky vytvárať názvy priečinkov alebo súborov. Vymeňte kartu vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, a skúste znova odoslať údaje.

- **Funguje karta správne?**

▶ Vymeňte kartu vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, a skúste znova odoslať údaje.

- **Podporuje fotoaparát, ktorý má prijať údaje, prehrávanie videozáznamov vo formáte MP4?**

▶ Keď fotoaparát, ktorý má prijať údaje, nie je kompatibilný s prehrávaním videozáznamov vo formáte MP4, nemožno ich odoslať do fotoaparátu.

103: Could not receive files (Nemožno prijímať súbory)

- **Je fotoaparát, ktorý má prijímať údaje, pripravený na prijímanie údajov?**

▶ Skontrolujte stav batérie a pripojenia fotoaparátu, ktorý má prijímať údaje, a skúste znova odoslať údaje.

104: Could not receive files. Card full (Nemožno prijímať súbory. Karta je plná)

- **Je na karte vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, dostatok miesta?**

▶ Skontrolujte kartu vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje. Vymeňte kartu alebo uvoľnite na karte dostatok miesta a skúste znova odoslať údaje.

105: Could not receive files. Card's write protect switch is set to lock (Nemožno prijímať súbory. Je nastavená ochrana proti zápisu na karte)

- **Je karta vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, uzamknutá?**

▶ Skontrolujte kartu vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje. Zrušte uzamknutie a skúste znova odoslať údaje.

106: Could not receive files. Folder and file number have reached maximum value (Nemožno prijímať súbory. Bola dosiahnutá maximálna hodnota čísla priečinka a súboru)

- **Skontrolujte, či číslo priečinka vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, nie je 999 a číslo súboru 9999.**

▶ Nemožno automaticky vytvárať názvy priečinkov alebo súborov. Vymeňte kartu vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, a skúste znova odoslať údaje.

107: Could not receive files. Card cannot be accessed (Nemožno prijímať súbory. Nemožno získať prístup ku karte)

- **Funguje karta správne?**

▶ Vymeňte kartu vo fotoaparáte, ktorý má prijímať údaje, a skúste znova odoslať údaje.

108: Disconnected (Odpojené)

- **Bolo pripojenie prerušené cieľovým fotoaparátom?**

▶ Skontrolujte stav pripojenia a znova pripojte fotoaparáty.

109: An error has occurred (Došlo k chybe)

- **Počas prepojenia fotoaparátov došlo k inej chybe než k chybe 101 až 108.**

▶ Znova pripojte fotoaparáty.

121: Not enough free space on server (Nedostatok voľného miesta na serveri)

- **Na cieľovom webovom serveri nie je dostatok voľného miesta.**

▶ Odstráňte nepotrebné snímky na webovom serveri, skontrolujte voľné miesto na webovom serveri a pokúste sa znova odoslať údaje.

122: Connect to a computer, and correct the settings for the Web service with the EOS software. (Pripojte sa k počítaču a opravte nastavenia webovej služby pomocou softvéru EOS.)

- **Mohla zlyhať operácia nastavenia webovej služby.**

▶ Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a znova nakonfigurujte nastavenia webovej služby pomocou nástroja EOS Utility (str. 59).

123: Cannot log in to Web service. Connect to a computer and correct the settings with the EOS software. (Nemožno sa prihlásiť do webovej služby. Pripojte sa k počítaču a opravte nastavenia pomocou softvéru EOS.)

- **Sú registračné informácie fotoaparátu alebo webová služba zaregistrovaná vo fotoaparáte odstránené v službe CANON iMAGE GATEWAY?**

▶ Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a znova nakonfigurujte nastavenia webovej služby pomocou nástroja EOS Utility (str. 59).

124: Invalid SSL certificate. Connect to a computer and correct the settings with the EOS software. (Neplatný certifikát SSL. Pripojte sa k počítaču a opravte nastavenia pomocou softvéru EOS.)

- **Skončila sa platnosť koreňového certifikátu alebo je neplatný.**

▶ Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou prepojovacieho kábla a znova nakonfigurujte nastavenia webovej služby pomocou nástroja EOS Utility (str. 59).

▶ Táto chybová správa sa môže zobraziť, ak sa nastavenie času fotoaparátu podstatne líši od skutočného času. Skontrolujte, či je vo fotoaparáte nastavený správny čas.

125: Check the network settings (Skontrolujte sieťové nastavenia)

- **Je sieť pripojená?**

▶ Skontrolujte stav pripojenia siete.

126: Could not connect to server (Nemožno sa pripojiť k serveru)

- **Prebieha údržba služby CANON iMAGE GATEWAY alebo je dočasne preťažená.**

▶ Skúste sa k webovej službe pripojiť neskôr.

127: An error has occurred (Došlo k chybe)

- **Vyskytol sa iný problém ako chyba č. 121 až 126.**

▶ Skúste sa k webovej službe znova pripojiť neskôr.

141: Printer is busy. Try connecting again. (Tlačiareň je zaneprázdnená. Skúste sa znova pripojiť.)

- **Vykonáva tlačiareň proces tlače?**

▶ Po dokončení procesu tlače sa skúste znova pripojiť k tlačiarni.

- **Je k tlačiarni pripojený iný fotoaparát?**

▶ Po ukončení pripojenia medzi tlačiarňou a iným fotoaparátom sa skúste znova pripojiť k tlačiarni.

142: Could not acquire printer information. Reconnect to try again. (Nepodarilo sa získať informácie o tlačiarni. Znova sa pripojte a skúste to znova.)

- **Je zapnuté napájanie tlačiarne?**

▶ Zapnite tlačiareň a znova sa k nej pripojte.

Poradca pri riešení problémov

Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, skúste ho najskôr odstrániť pomocou pokynov v tomto Poradcovi pri riešení problémov.
Ak pomocou Poradcu pri riešení problémov problém nevyriešite, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko Canon.

Nemožno používať zariadenie pripojené pomocou prepojovacieho kábla.

- Počas pripojenia prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN nemôžete používať fotoaparát tak, že ho pripojíte k zariadeniu Connect Station, počítaču, prijímaču GPS alebo inému zariadeniu pomocou kábla. Pred pripojením kábla ukončite pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.

Nemožno vybrať položku [Wireless communication settings/Nastavenia bezdrôtovej komunikácie].

- Keď je fotoaparát pripojený k zariadeniu Connect Station, počítaču, prijímaču GPS alebo inému zariadeniu pomocou prepojovacieho kábla, nemôžete vybrať položku [**1: Wireless communication settings/1: Nastavenia bezdrôtovej komunikácie**]. Pred zmenou nastavení musíte odpojiť prepojovací kábel.

Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť.

- Počas pripojenia k sieti LAN nemusí byť možné používať postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie. Ukončite pripojenie a vykonajte požadovaný postup.

Nemožno sa znova pripojiť k smartfónu.

- Aj keď používate kombináciu rovnakého fotoaparátu a smartfónu, ak ste zmenili nastavenia alebo vybrali iné nastavenie, opätovné pripojenie sa nemusí podariť ani po výbere rovnakého identifikátora SSID. V takomto prípade odstráňte nastavenia pripojenia fotoaparátu z nastavení pripojenia Wi-Fi v smartfóne a znova nastavte pripojenie.
- Ak počas opätovného nastavovania pripojenia necháte aplikáciu Camera Connect spustenú, pripojenie sa nemusí vytvoriť. V takomto prípade reštartujte aplikáciu Camera Connect.

Poznámky o bezdrôtovej funkcii

Ak sa zníži rýchlosť prenosu, preruší sa pripojenie alebo dochádza k iným problémom pri používaní bezdrôtových funkcií, skúste vykonať nasledujúce postupy na nápravu chyby.

Miesto inštalácie prístupového bodu a antény

- Pri používaní v interiéri nainštalujte zariadenie do miestnosti, kde budete používať fotoaparát.
- Zariadenie nainštalujte vyššie ako fotoaparát.
- Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením a fotoaparátom nenachádzali osoby ani predmety.
- Zariadenie nainštalujte čo najbližšie k fotoaparátu. Pamätajte obzvlášť na to, že v prípade používania v exteriéri v zlom počasí môže dážď absorbovať rádiové vlny a prerušiť pripojenie.

Elektronické zariadenia v blízkosti

Ak rýchlosť prenosu v bezdrôtovej sieti LAN klesá v dôsledku vplyvu nasledujúcich elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo vytvorte pripojenie ďalej od týchto zariadení.

- Fotoaparát v bezdrôtových sieťach LAN komunikuje prostredníctvom signálu IEEE 802.11b/g/n pomocou rádiových vĺn v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu môže dôjsť k poklesu rýchlosti prenosu v bezdrôtovej sieti LAN, ak sa v blízkosti nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, mikrofóny alebo podobné zariadenia, ktoré fungujú v rovnakom frekvenčnom pásme.
- Ak sa v blízkosti fotoaparátu používa bezdrôtové zariadenie fungujúce v rovnakom frekvenčnom pásme ako fotoaparát, zníži sa rýchlosť prenosu v bezdrôtovej sieti LAN.

Poznámky k používaniu viacerých fotoaparátov

- Keď k jednému prístupovému bodu pripájate viac fotoaparátov, používajte pre jednotlivé fotoaparáty rozdielne adresy IP.
- Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených viac fotoaparátov, rýchlosť prenosu sa zníži.
- Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechajte medzi jednotlivými kanálmi bezdrôtovej siete LAN odstup štyroch kanálov, aby sa znížilo rušenie rádiových vĺn. Môžete napríklad použiť kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 alebo kanály 3 a 8.

Zabezpečenie

Ak nebolo správne nastavené zabezpečenie, môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy.

- Monitorovanie prenosu
  Tretie strany s nekalými úmyslami môžu monitorovať prenosy v bezdrôtovej sieti LAN a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.
- Neoprávnený prístup k sieti
  Tretie strany s nekalými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup k sieti, ktorú používate, a ukradnúť, upraviť alebo zničiť informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu, ako je predstieranie cudzej totožnosti (keď niekto predstiera totožnosť nejakej osoby, aby získal neoprávnený prístup k informáciám) alebo ako sú útoky typu springboard (keď niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako „odrazovému mostíku“ na zakrytie svojich stôp pri infiltrovaní sa do iných systémov).

Aby ste predišli týmto typom problémov, musíte dôkladne zabezpečiť svoju sieť.

Používanie karty Eye-Fi

- Keď je položka [**Wi-Fi/NFC**] nastavená na možnosť [**Enable/ Povoliť**], prenos obrázkov pomocou karty Eye-Fi je zakázaný.

Kontrola sieťových nastavení

- **Windows**
  Otvorte položku **[Príkazový riadok]** systému Windows, zadajte príkaz ipconfig/all a stlačte kláves <**Enter**>.
  Zobrazí sa adresa IP priradená počítaču, maska podsiete, brána a informácie o serveri DNS.

- **Mac OS**
  V systéme Mac OS X otvorte aplikáciu [**Terminál**], zadajte príkaz ifconfig -a a stlačte kláves <**Return**>. Adresa IP priradená počítaču sa zobrazí v položke [**en0**] v časti [**inet**] vo formáte „***.***.***.***“.
  * Informácie o aplikácii [**Terminál**] nájdete v pomocníkovi pre systém Mac OS X.

Aby ste sa vyhli používaniu rovnakej adresy IP pre počítač aj iné zariadenia v sieti, počas konfigurácie adresy IP priradenej k fotoaparátu, ktorá je opísaná na strane 166, zmeňte posledné číslo adresy IP.


Príklad: 192.168.1.10

20

Referencie

Manuálne nastavenie siete

Určte nastavenia pre režim prístupového bodu fotoaparátu manuálne. Na jednotlivých zobrazených obrazovkách nastavte položky [**SSID**], [**Channel setting/Nastavenie kanála**] a [**Encryption settings/ Nastavenia šifrovania**].




1 Vyberte položku [Manual connection/Manuálne pripojenie].

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.




2 Zadajte identifikátor SSID (názov siete).

- Zadajte ľubovoľné znaky pomocou virtuálnej klávesnice (str. 16).
- Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo <MENU>.



3 Vyberte požadované nastavenie kanála.


- Ak chcete nastavenie vybrať ručne, vyberte položku [**Manual setting/ Ručné nastavenie**] a otáčajte voličom <☆>.
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



4 Vyberte požadované nastavenie šifrovania.

- Ako nastavenie šifrovania vyberte možnosť [**AES**].
- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.
- Po výbere možnosti [**AES**] sa zobrazí virtuálna klávesnica (str. 16). Zadajte akýkoľvek šifrovací kľúč pozostávajúci z ôsmich znakov a nastavte ho stlačením tlačidla <MENU>.


▶ Zobrazí sa nastavený identifikátor SSID a šifrovací kľúč.



- Informácie o ďalšom postupe nájdete v časti „Jednoduché pripojenie“ (str. 25).


Manuálne nastavenie adresy IP

Manuálne zadajte nastavenia adresy IP. Zobrazené položky sa budú líšiť v závislosti od funkcie Wi-Fi.




1 Vyberte položku [Manual setting/ Ručné nastavenie].

- Vyberte možnosť [**OK**] a stlačením tlačidla <(SET)> prejdite na nasledujúcu obrazovku.



2 Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.


- Vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo <(SET)>. Zobrazí sa obrazovka na zadanie čísel.
- Ak chcete používať bránu, vyberte možnosť [**Enable/Povoliť**], vyberte položku [**Address/Adresa**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.





3 Zadajte požadované hodnoty.

- Otáčaním voliča <> posúvate polohu zadávania v hornej oblasti a otáčaním voliča <> vyberiete požadované číslo. Stlačením tlačidla <(SET)> zadáte vybraté číslo.
- Ak chcete nastaviť zadané hodnoty a vrátiť sa na obrazovku v kroku 2, stlačte tlačidlo <MENU>.



4 Vyberte možnosť [OK].

- Po dokončení nastavenia potrebných položiek vyberte možnosť [**OK**] a stlačte tlačidlo <(SET)>.

▶ Zobrazí sa obrazovka na nastavenie funkcie Wi-Fi.

- Ak nepoznáte položky, ktoré treba zadať, pozrite si časť „Kontrola sieťových nastavení“ (str. 162) alebo sa obráťte na svojho správcu siete alebo inú osobu, ktorá má dostatočné informácie o vašej sieti.

Technické parametre

■Bezdrôtová komunikácia

Podpora štandardov: IEEE 802.11b/g/n

Spôsob prenosu: Modulácia DS-SS (IEEE 802.11b)
Modulácia OFDM (IEEE 802.11g/n)

Prenosový dosah: Približne 15 m
* Pri pripojení k smartfónu
* Bez prekážok medzi anténou vysielača a prijímača a bez rušenia rádiových vĺn

Prenosová frekvencia (stredná frekvencia):

Frekvencia	Kanály
2 412 až 2 462 MHz	Kanál 1 až 11

Spôsob pripojenia: Režim prístupového bodu fotoaparátu, infraštruktúra*
* Podpora funkcie Wi-Fi Protected Setup

Zabezpečenie: Spôsob overenia: otvorený systém, zdieľaný kľúč, WPA/WPA2-PSK
Šifrovanie: WEP, TKIP, AES

Pripojenie NFC: Na komunikáciu so smartfónmi alebo pripojenie k zariadeniu Connect Station

■Funkcie Wi-Fi

Pripojenie k smartfónom: Snímky možno zobraziť, ovládať a prijímať pomocou smartfónu.
Je možné diaľkové ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu.
Snímky možno odosielať do smartfónu.

Prenos snímok medzi fotoaparátmi: Prenos jednej snímky, prenos vybratých snímok, prenos snímok so zmenenou veľkosťou

Pripojenie k zariadeniu: Snímky možno odoslať a uložiť v zariadení Connect Station.

Connect Station:

Diaľkové ovládanie pomocou nástroja EOS Utility: Funkcie diaľkového ovládania a funkcie prezerania snímok nástroja EOS Utility možno používať bezdrôtovo.

Tlač pomocou tlačiarní Wi-Fi: Snímky určené na tlač možno odoslať do tlačiarne, ktorá podporuje pripojenie Wi-Fi.

Zobrazenie snímok pomocou mediálneho prehrávača: Snímky možno zobraziť pomocou mediálneho prehrávača kompatibilného so štandardnom DLNA.

Odosielanie snímok do webovej služby: Snímky vo fotoaparáte alebo prepojenia na snímky možno odoslať do registrovaných webových služieb.

- Všetky uvedené údaje sú založené na testovacích normách spoločnosti Canon.

Bezpečnostné upozornenia pre rozhranie Wi-Fi (bezdrôtovú sieť LAN)

■Krajiny a oblasti umožňujúce používanie bezdrôtových sietí LAN

Používanie bezdrôtových sietí LAN je v niektorých krajinách a oblastiach obmedzené a ich nezákonné použitie môže byť podľa vnútroštátnych alebo miestnych nariadení trestné. V záujme predchádzania porušovaniu nariadení o bezdrôtových sieťach LAN na webovej lokalite spoločnosti Canon skontrolujte, kde je ich používanie povolené.
Spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy spôsobené používaním bezdrôtových sietí LAN v niektorých krajinách alebo oblastiach.

■Číslo modelu

EOS 80D (W): DS126591 (vrátane modelu modulu WLAN: ES200)

Complies with
IDA Standards
DB00671

Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že tento model DS126591 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Originálne vyhlásenie o zhode môžete získať na tejto adrese:
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandsko
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko

CE

Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED a značka Wi-Fi Protected Setup sú ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
- Skratka WPS na obrazovkách nastavenia fotoaparátu a v tomto návode označuje funkciu Wi-Fi Protected Setup.
- UPnP je ochranná známka spoločnosti UPnP Implementers Corporation.
- Značka N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Register

A

adresa IP.....65, 69, 74, 166
adresa MAC.....62, 142
Android.....24

C

Camera Connect.....24, 90
CANON iMAGE GATEWAY.....58
Connect Station.....41

D

diaľkové ovládanie.....90, 108
DLNA.....121
dotykové ovládanie.....17

E

e-mail.....76
EOS Utility.....45, 59, 81, 107

F

funkcie utajenia.....62

I

iOS.....24

K

kábel.....20
karta Eye-Fi.....20
klávesnica.....16

M

mediálny prehrávač.....121

N

nastavenia.....138
  kontrola.....138
  odstránenie.....140
  registrácia.....135
  zmena.....139
  zmena názvov.....139
NFC.....22, 28, 29, 42
  odosielanie snímok.....93

O

odosielanie snímok.....93, 104, 126
opätovné pripojenie.....132

P

PictBridge.....51, 85, 111
poradca pri riešení problémov.....145
poznámky.....160
prenos snímok medzi fotoaparátmi.....37, 103
prezývka.....14
pripojenie k smartfónu.....27, 77, 89
prístupový bod.....62
  šifrovanie.....62

R

režim pripojenia pomocou kódu PIN.....67
režim pripojenia pomocou tlačidla.....63
režim prístupového bodu fotoaparátu.....76
rýchle ovládanie.....95, 134

T

tlačiareň Wi-Fi.....51, 85, 111

tlačiareň/tlač.....51, 85, 111

W

WPS (Wi-Fi Protected Setup).....62
režim PBC 63
režim PIN.....67

Z

zmenšenie veľkosti
obrázka.....97, 105, 128

zobrazenie snímok.....90, 121

zobraziteľné snímky.....99

zrušenie nastavení
bezdrôtovej komunikácie 141



CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko

Európa, Afrika a Stredný východ

CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holandsko

Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na stránke www.canon-europe.com/Support

Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.

CEL-SW5MA2R0
© CANON INC. 2016