



LaserJet Pro M101-M104, LaserJet Ultra M105-M106 Getting Started Guide



English..... 1

Français 4

Español 7

Português 10

עברית..... 13



IMPORTANT:

First, follow **Steps 1 - 3** on the printer hardware setup poster, then continue with **Step 4**.



www.hp.com/support/ljm101



www.register.hp.com

4. Set up the control panel

At the printer control panel, check the LED status before beginning software installation.



5. Select a connection method



USB connection directly between the printer and the computer

Use an A-to-B type USB cable.

Windows

1. For Windows 7 or lower, do not connect the USB cable before installing the software. The installation process prompts to connect the cable at the appropriate time. If the cable is already connected, restart the printer when installation prompts to connect the cable.
2. Continue to “**6. Locate or download the software installation files.**”



NOTE: During Windows software installation, select the option to connect through a network.

Mac

1. Connect the USB cable between the computer and the printer before installing the software.
2. Continue to “**6. Locate or download the software installation files.**”



Wired (Ethernet) network connection (optional)

Use a standard network cable.

1. Connect the network cable to the printer and to the network. Wait a few minutes for the printer to acquire a network address.
2. Continue to “**6. Locate or download the software installation files.**”



NOTE: During software installation, select the option to **Connect through a network**.



Perform a wireless installation (wireless models only)

Before starting the installation, verify that the wireless access point is working correctly. Make sure that the printer, router, and computer are all turned on and that the computer is connected to the same wireless network that the printer will be connected to.

If there is not a solid blue light on the top of the printer, go to **Process A**.

If there is a solid blue light on the top of the printer, go to **Process B**.

Process A

1. Place the CD in the CD-ROM drive, and then click **Install**. When the **Printer connections** dialog appears, choose **Configure to print over the Wireless Network**.
2. Follow the on-screen instructions.

Process B

1. Place the CD in the CD-ROM drive, and then click **Install**. When the **Printer connections** dialog appears, choose **Connect to a configured Wireless Network printer**.
2. Follow the on-screen instructions.
3. Select the printer detected by the software. If the printer cannot be detected by the installer, manually input the printer's IP address to continue the installation.



NOTE: Print a configuration page to find the printer's IP address. At the printer control panel, press and hold the Resume/Cancel button for 5 seconds, and then release the Resume/Cancel button to print the configuration page. The IP address is listed on the configuration page in the Network Information section.

Manually configure the IP address

See the printer user guide for information on how to manually configure the IP address www.hp.com/support/ljm101.



G3Q34-91006

6. Locate or download the software installation files



Method 1: Download HP Easy Start (Windows and OS X)

1. Go to 123.hp.com/laserjet, and click **Download**.
2. Follow the on-screen instructions and prompts to save the file to the computer.
3. Launch the software file from the folder where the file was saved, and continue with **"7. Install the software."**



Method 2: Download from the printer support website (Windows and OS X)

1. Go to www.hp.com/support/ljM129MFP.
2. Select **Software and drivers**.

3. Download the software for your printer model and operating system.
4. Launch the software file from the folder where the file was saved, and continue with **"7. Install the software."**



Method 3: Install from the printer CD (Windows only)

1. Insert the printer CD into the computer.
2. Continue with **"7. Install the software."**

7. Install the software

Windows solution

1. Insert the printer CD into the computer, or launch the software installation file downloaded from the web.
2. The software installer detects the language of the operating system, and then it displays the main menu of the installation program in the same language. When installing from the CD, if the installer program does not start after 30 seconds, browse the CD drive on the computer, and then launch the file named SETUP.EXE.
3. Follow the on-screen instructions to install the software.
4. When prompted to select a connection type, select the appropriate option for the type of connection:
 - **Directly connect this computer using a USB cable**
 - **Connect through a network**
 - **Help me set up a first-time wireless connection**



NOTE: When connecting through a network, the easiest way to detect the printer is to select **Automatically find my product on the network**.

OS X solution

Mac users can click the link on the CD, or go directly to 123.hp.com and download HP Easy Start to install the printer software.

1. Go to 123.hp.com.
2. Enter **HP LaserJet Printers**.
3. Click **Begin**, and then click **Download** to download HP Easy Start.
4. Open HP Easy Start, and then follow the on-screen instructions.

8. Mobile and wireless printing (optional)

8.1 Connect the device to the wireless network

To print from a phone or tablet, connect the device to the same wireless network as the printer.

Apple iOS devices (AirPrint) Open the item to print, and select the Action icon. Select **Print**, select the printer, and then select **Print**.

Newer Android devices (4.4 or newer) Open the item to print, and select the **Menu** button. Select **Print**, select the printer, and select **Print**.

Some devices require downloading the HP Print Service plugin app from the Google Play store.

Older Android Devices (4.3 or older) Download the HP ePrint app from the Google Play store.

Windows Phone Download the HP AiO Remote app from the Windows Store.

Learn more about mobile printing

To learn more about other mobile printing options, including additional ePrint solutions, scan the QR code, or see the "Mobile printing" section of the user guide.



8.2 Wi-Fi Direct (wireless models only)

Wi-Fi Direct allows Wi-Fi capable devices, such as smart phones, tablets, or computers, to make wireless network connection directly to the printer without using a wireless router or access point. Connect to the printer's Wi-Fi Direct signal the same way Wi-Fi capable devices are connected to a new wireless network or hotspot.

Enable Wi-Fi Direct

Enable HP Web Services in the HP Embedded Web Server (EWS) by following these steps:

1. Connect the printer to a network, and print a configuration page to get the printer IP address.
-  **NOTE:** To set the IP address manually or configure it automatically, see "Configure the network product" in the user guide.
2. Open a web browser, enter the printer IP address into the address line, and then press **ENTER**. **Example IP address:** 192.168.0.1
 3. In the HP EWS, select the **Networking** tab.
 4. Select the **Wi-Fi Direct Setup** page, select **On**, and then click **Apply**.

9. Set up HP ePrint via email (optional)

Use HP ePrint via email to print documents by sending them as an email attachment to the printer's email address from any email enabled device, even from devices that are not on the same network.

To use HP ePrint via email, the printer must meet these requirements:

- The printer must be connected to wireless network and have Internet access.
- HP Web Services must be enabled on the printer, and the printer must be registered with HP Connected.

Enable HP Web Services (wireless models only)

1. After the printer is connected to the HP Embedded Web Server (EWS), print a configuration page and identify the printer IP address.
2. At the computer, open a web browser and enter the printer IP address into the address line. The HP EWS opens.
3. Click the **HP Web Services** tab. If the network uses a proxy server do the following:
 - Select the **Proxy Settings** tab.
 - Select the **Check this box if your network uses a proxy server to access the Internet** check box.
 - In the **Proxy Server** field, enter the proxy server address and port number, and then click the **Apply** button.
4. Select the **HP Web Services** tab, and click the **Enable** button. The printer configures the connection to the Internet, and then a message appears indicating an information sheet will print
5. Click the **OK** button. An ePrint page prints out. On the ePrint page, look for the e-mail address that is automatically assigned to the printer.

Troubleshooting

User guide

The user guide includes printer usage and troubleshooting information. It is available on the printer CD and on the Web:

User guide on the web

1. Go to www.hp.com/support/ljM101.
2. Select a printer or category from the list, and then click **User Guides**.

User guide from the printer CD

For Windows, the user guide is copied to the computer during the recommended software installation.

Windows® XP, Windows Vista®, and Windows® 7

Click **Start**, select **Programs** or **All Programs**, select **HP**, select the folder for the HP printer, and then select **Help**.

Windows® 8

On the **Start** screen, right-click an empty area on the screen, click **All Apps** on the app bar, click the icon with the printer's name, and then select **Help**.

Check for firmware updates

1. Go to www.hp.com/support/ljM101.
2. Select a printer or category from the list, and then click **Drivers**.
3. Select the operating system, and then click the **Next** button.
4. Select **Firmware**, and then click the **Download** button.

Additional support resources

For HP's all-inclusive help for the printer, go to www.hp.com/support/ljM101:

- Solve problems
- Find advanced configuration instructions
- Download software updates
- Join support forums
- Find warranty and regulatory information
- Access mobile printing resources

Wireless network connection (wireless models only)

- Verify that the printer and wireless router are turned on and have power. Also make sure the wireless switch is turned on.
- Verify that the printer is within the range of the wireless network. For most networks, the printer must be within 30 m (100 ft) of the wireless access point (wireless router).
- Verify that the print driver is installed on the computer.
- Verify that the computer and printer connect to the same wireless network.
- For Mac, verify that the wireless router supports Bonjour.
- Restart the wireless router.



LaserJet Pro M101-M104, Guide de démarrage LaserJet Ultra M105-M106



www.hp.com/support/ljM101



www.register.hp.com



IMPORTANT :

Suivez tout d'abord les **étapes 1 à 3** sur l'affiche de configuration matérielle de l'imprimante puis passez à l'**étape 4**.



4. Configurer le panneau de commande

Sur le panneau de commande de l'imprimante, vérifiez l'état des voyants avant de commencer l'installation du logiciel.

5. Sélectionner une méthode de connexion



Connexion USB directement entre l'imprimante et l'ordinateur

Utilisez un câble USB de type A-à-B.

Windows

1. Pour Windows 7 ou systèmes plus anciens, ne branchez pas le câble USB avant d'installer le logiciel. Le processus d'installation vous invite à connecter le câble au moment opportun. Si le câble est déjà connecté, redémarrez l'imprimante lorsque le processus d'installation vous invite à connecter le câble.
2. Poursuivez avec « **6. Localiser ou télécharger les fichiers d'installation du logiciel** ».



REMARQUE : Lors de l'installation du logiciel Windows, sélectionnez l'option pour se connecter via un réseau.

Mac

1. Pour Mac, branchez le câble USB entre l'ordinateur et l'imprimante avant d'installer le logiciel.
2. Poursuivez avec « **6. Localiser ou télécharger les fichiers d'installation du logiciel** ».



Effectuer une installation sans fil (modèles sans fil uniquement)

Avant de commencer l'installation, vérifiez que le point d'accès sans fil fonctionne correctement. Assurez-vous que l'imprimante, le routeur et l'ordinateur sont tous sous tension et que l'ordinateur est connecté au même réseau sans fil auquel sera connectée l'imprimante.

Si le voyant bleu sur le dessus de l'imprimante n'est pas allumé, passez au **Processus A**.

Si le voyant bleu sur le dessus de l'imprimante est allumé, passez au **Processus B**.

Processus A

1. Placez le CD dans le lecteur de CD-ROM, cliquez sur **Installer**. Lorsque la boîte de dialogue de **connexions de l'imprimante** s'affiche, sélectionnez **Configurer pour imprimer sur un réseau sans fil**.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Processus B

1. Placez le CD dans le lecteur de CD-ROM, cliquez sur **Installer**. Lorsque la boîte de dialogue de **Connexions de l'imprimante** apparaît, sélectionnez **Connecter à une imprimante en réseau sans fil configurée**.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.
3. Sélectionnez l'imprimante détectée par le logiciel. Si l'installateur ne peut pas détecter l'imprimante, saisissez manuellement l'adresse IP de l'imprimante pour continuer l'installation.



REMARQUE : Imprimez une page de configuration pour déterminer l'adresse IP de l'imprimante. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton Reprendre/Annuler pendant 5 secondes, puis relâchez-le pour imprimer la page de configuration. L'adresse IP est mentionnée sur la page de configuration dans la section Information réseau.



Connexion à un réseau filaire (Ethernet) (facultatif)

Utilisez un câble réseau standard.

1. Branchez le câble réseau à l'imprimante et au réseau. Attendez quelques minutes que l'imprimante acquière une adresse réseau.
2. Poursuivez avec « **6. Localiser ou télécharger les fichiers d'installation du logiciel** ».



REMARQUE : Lors de l'installation du logiciel, sélectionnez l'option **Se connecter via un réseau**.

Configurer manuellement l'adresse IP

Consultez le Guide de l'utilisateur de l'imprimante pour obtenir des informations sur la configuration manuelle de l'adresse IP www.hp.com/support/ljM101.

6. Localiser ou télécharger les fichiers d'installation du logiciel



Méthode 1 : Téléchargement de HP Easy Start (Windows et OS X)

1. Visitez la page 123.hp.com/laserjet et cliquez sur **Télécharger**.
2. Suivez les instructions et les invites à l'écran pour enregistrer le fichier sur l'ordinateur.
3. Lancez le fichier logiciel à partir du dossier dans lequel il a été enregistré, puis passez à l'étape « 7. Installer le logiciel ».



Méthode 2 : Téléchargement depuis le site Web d'assistance de l'imprimante (Windows et OS X)

1. Accédez à www.hp.com/support/ljM129MFP.
2. Sélectionnez **Pilotes et logiciels**.

3. Téléchargez le logiciel adapté à votre modèle d'imprimante et à votre système d'exploitation.
4. Lancez le fichier logiciel à partir du dossier dans lequel il a été enregistré, puis passez à l'étape « 7. Installer le logiciel ».



Méthode 3 : Installation avec le CD de l'imprimante (Windows uniquement)

1. Insérez le CD de l'imprimante dans votre ordinateur.
2. Continuez avec « 7. Installation du logiciel ».

7. Installer le logiciel

Solution Windows

1. Insérez le CD de l'imprimante dans l'ordinateur, ou lancez le fichier d'installation du logiciel téléchargé à partir du Web.
2. Le logiciel d'installation détecte la langue du système d'exploitation, puis affiche le menu principal du programme d'installation dans la même langue. Lors de l'installation à partir du CD, si le programme d'installation ne démarre pas après 30 secondes, parcourez le lecteur du CD de l'ordinateur, puis lancez le fichier nommé setup.exe.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
4. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un type de connexion, sélectionnez l'option appropriée pour le type de connexion :
 - **Se connecter directement à cet ordinateur à l'aide d'un câble USB**
 - **Se connecter via un réseau**
 - **Aidez-moi à établir une connexion sans fil pour la première fois**



REMARQUE : Lors de la connexion à travers un réseau, la meilleure façon de détecter l'imprimante est de sélectionner **Trouver automatiquement mon produit sur le réseau**.

Solution OS X

Les utilisateurs de Mac peuvent cliquer sur le lien du CD, ou visiter le site Web 123.hp.com directement et télécharger HP Easy Start pour installer le logiciel de l'imprimante.

1. Accédez à 123.hp.com.
2. Entrez **Imprimantes HP LaserJet**.
3. Cliquez sur **Commencer**, puis cliquez sur **Télécharger** pour télécharger **HP Easy Start**.
4. Ouvrez HP Easy Start, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

8. Imprimer à partir d'un périphérique mobile ou sans fil (facultatif)

8.1 Connexion du produit à un réseau sans fil

Pour imprimer depuis un téléphone ou une tablette, connectez le périphérique au même réseau sans fil que l'imprimante.

Périphériques Apple iOS (AirPrint) Ouvrez le document à imprimer, puis sélectionnez l'icône Action. Sélectionnez **Imprimer**, puis l'imprimante et appuyez sur **Imprimer**.

Périphériques Android plus récents (4.4 ou ultérieurs) Ouvrez l'élément à imprimer puis sélectionnez **Menu**. Sélectionnez **Imprimer**, puis l'imprimante et appuyez sur **Imprimer**.

Pour certains périphériques, il est nécessaire de télécharger l'application du module d'extension du service d'impression HP sur Google Play.

Périphériques Android plus anciens (4.3 ou antérieurs) Téléchargez l'appli HP ePrint, disponible sur Google Play.

Téléphones Windows Téléchargez l'appli HP AiO Remote disponible dans le Windows Store.

8.2 Wi-Fi Direct (modèles sans fil uniquement)

Wi-Fi Direct permet aux périphériques Wi-Fi (smartphones, tablettes ou ordinateurs) d'effectuer une connexion réseau sans fil directement vers l'imprimante sans utiliser de routeur sans fil ou de point d'accès. Les utilisateurs se connectent au signal Wi-Fi Direct de l'imprimante de la même manière qu'ils connectent des périphériques Wi-Fi à un nouveau réseau sans fil ou à un hotspot.

Activer Wi-Fi Direct

Activez les services Web HP dans le serveur Web intégré (EWS) HP en procédant comme suit :

1. Connectez l'imprimante à un réseau et imprimez une page de configuration pour déterminer l'adresse IP de l'imprimante.
2. Lancez un navigateur Internet, saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse, puis appuyez sur **Entrée**. **Exemple d'adresse IP :** 192.168.0.1
3. Dans le serveur Web intégré HP, cliquez sur l'onglet **Gestion** de réseau.
4. Sélectionnez la page **Configuration Wi-Fi Direct**, sélectionnez l'option **Activé**, puis cliquez sur **Appliquer**.



REMARQUE : Pour configurer manuellement ou automatiquement l'adresse IP, consultez « Configurer le produit en réseau » dans le manuel de l'utilisateur.

En savoir plus sur l'impression mobile

Pour en savoir plus sur les autres options d'impression mobile, notamment les solutions ePrint supplémentaires, numérisez le code QR ou consultez la section « Impression mobile » du manuel de l'utilisateur.



9. Configurer HP ePrint via messagerie électronique (facultatif)

Utilisez HP ePrint via messagerie électronique pour imprimer des documents en les envoyant en pièce jointe à l'adresse électronique de l'imprimante depuis n'importe quel périphérique activé, même ceux qui ne sont pas sur le même réseau.

Pour utiliser HP ePrint via messagerie électronique, l'imprimante doit répondre aux exigences suivantes :

- L'imprimante doit être connectée à un réseau câblé ou sans fil et avoir accès à Internet.
- Les services Web HP doivent être activés sur l'imprimante et celle-ci doit être enregistrée auprès de HP Connected.

Activer les Services Web HP (modèles sans fil uniquement)

1. Une fois l'imprimante connectée au serveur Web intégré (EWS), imprimez une page de configuration et déterminez l'adresse IP de l'imprimante.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse. L'EWS de HP s'ouvre.
3. Cliquez sur l'onglet **Services Web HP**. Si le réseau utilise un serveur proxy, effectuez ce qui suit :
 - Sélectionnez l'onglet **Paramètres du périphérique**.
 - Sélectionnez l'option **Cochez cette case si votre réseau utilise un serveur proxy pour accéder à Internet**.
 - Dans le champ **Serveur proxy**, entrez l'adresse et le numéro de port du serveur proxy, puis cliquez sur le bouton **Appliquer**.
4. Sélectionnez l'onglet **Services Web HP**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'imprimante configure la connexion à Internet, puis un message s'affiche vous indiquant qu'une page d'informations va être imprimée.
5. Cliquez sur le bouton **OK**. Une page ePrint est imprimée. Sur la page ePrint, recherchez l'adresse électronique automatiquement attribuée à l'imprimante.

Dépannage

Manuel de l'utilisateur

Le manuel de l'utilisateur comprend des informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et au dépannage. Il est disponible sur le CD de l'imprimante et sur le Web :

Guide de l'utilisateur sur le Web

1. Accédez à www.hp.com/support/ljM101.
2. Sélectionnez une imprimante ou une catégorie dans la liste, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.

Guide de l'utilisateur sur le CD de l'imprimante

Pour Windows, le manuel de l'utilisateur est copié sur l'ordinateur lors de l'installation logicielle recommandée.

Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7

Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Programmes** ou **Tous les programmes**, sélectionnez **HP**, puis le dossier pour l'imprimante HP et sélectionnez **Aide**.

Windows® 8

Dans l'écran **Démarrer**, effectuez un clic droit sur une zone vide de l'écran, cliquez sur **Toutes les applications** sur la barre d'applications, cliquez sur l'icône avec le nom de l'imprimante, puis sélectionnez **Aide**.

Recherche des mises à jour de micrologiciels

1. Accédez à www.hp.com/support/ljM101.
2. Sélectionnez une imprimante ou une catégorie dans la liste, puis cliquez sur **Pilotes**.
3. Sélectionnez le système d'exploitation, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le **micrologiciel**, puis cliquez sur le bouton **Télécharger**.

Ressources d'assistance supplémentaires

Pour l'aide globale de HP relative à l'imprimante, accédez à www.hp.com/support/ljM101 :

- Résolution des problèmes
- Recherche d'instructions de configuration avancées
- Téléchargement des mises à jour du logiciel
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie
- Accès aux ressources d'impression mobile

Connexion du réseau sans fil (modèles sans fil uniquement)

- Vérifiez que l'imprimante et le routeur sans fil sont sous tension et alimentés. Vérifiez également que l'interrupteur sans fil est activé.
- Vérifiez que l'imprimante se trouve dans la plage du réseau sans fil. Pour la plupart des réseaux, l'imprimante doit se trouver dans une plage de 30 m (100 pi) du point d'accès sans fil (routeur sans fil).
- Vérifiez que le pilote d'impression est bien installé sur l'ordinateur.
- Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante se connectent au même réseau sans fil.
- Pour Mac, vérifiez que le routeur sans fil prend en charge Bonjour.
- Redémarrez le routeur sans fil.



LaserJet Pro M101-M104, Guía de inicio de LaserJet Ultra M105-M106

English..... 1

Français 4

Español..... 7

Português 10

עברית..... 13

! IMPORTANTE:

En primer lugar, siga los **pasos 1 - 3** del folleto de configuración del hardware de la impresora y, después, continúe con el **paso 4**.

www.hp.com/support/ljm101

www.register.hp.com

4. Configuración inicial en el panel de control

En el panel de control de la impresora, compruebe el estado del LED antes de comenzar a instalar el software.



5. Selección del método de conexión

Conexión USB directamente entre la impresora y el equipo

Utilice un cable USB de tipo A a B.

Windows

1. En Windows 7, ni en versiones anteriores, no conecte el cable USB antes de instalar el software. El proceso de instalación del software muestra un aviso para conectar el cable en el momento adecuado. Si el cable ya está conectado, reinicie la impresora cuando el proceso de instalación muestre el aviso para conectar el cable.
2. Continúe con el paso **"6. Localización o descarga de los archivos de instalación del software"**.

NOTA: Durante la instalación del software de Windows, seleccione la opción para conectarse a través de una red.

Mac

1. Conecte el cable USB entre el equipo y la impresora antes de instalar el software.
2. Continúe con el paso **"6. Localización o descarga de los archivos de instalación del software"**.

Conexión a una red por cable (Ethernet) (opcional)

Utilice un cable de red estándar.

1. Conecte el cable de red a la impresora y a la red. Espere unos minutos a que la impresora obtenga la dirección de red.
2. Continúe con el paso **"6. Localización o descarga de los archivos de instalación del software"**.

NOTA: Durante la instalación del software, seleccione la opción **Conectar a través de una red**.

Realice una instalación inalámbrica (solo para los modelos inalámbricos)

Antes de comenzar la instalación, verifique que el punto de acceso inalámbrico funcione correctamente. Asegúrese de que la impresora, el direccionador y el equipo estén encendidos y que el equipo esté conectado a la misma red inalámbrica a la que desea conectar la impresora. Si en la parte superior de la impresora no se ilumina una luz azul constante, pase al **Proceso A**.

Si en la parte superior de la impresora se ilumina una luz azul constante, pase al **Proceso B**.

Proceso A

1. Coloque el CD en la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga clic en **Instalar**. Cuando se muestre el cuadro de diálogo **Conexiones de la impresora**, seleccione **Configurar para imprimir a través de la red inalámbrica**.
2. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Proceso B

1. Coloque el CD en la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga clic en **Instalar**. Cuando se muestre el cuadro de diálogo **Conexiones de la impresora**, seleccione **Conectar a una impresora de red inalámbrica configurada**.
2. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.
3. Seleccione la impresora que el software ha detectado. Si el programa de instalación no puede detectar la impresora, introduzca manualmente la dirección IP de la impresora para proseguir con la instalación.

NOTA: Para obtener la dirección IP de la impresora, imprima una página de configuración. En el panel de control de la impresora, mantenga pulsado el botón Reanudar/Cancelar durante 5 segundos y, después, suéltelo para imprimir la página de configuración. La dirección IP consta en la sección Información de la red de la página de configuración.

Configuración manual de la dirección IP

Consulte la Guía del usuario de la impresora para obtener información sobre cómo configurar manualmente la dirección IP www.hp.com/support/ljm101.

6. Localización o descarga de los archivos de instalación del software



Método 1: Descargar HP Easy Start (Windows y OS X)

1. Vaya a 123.hp.com/laserjet y haga clic en **Descargar**.
2. Siga las indicaciones e instrucciones en pantalla para guardar el archivo en el equipo.
3. Inicie el archivo de software de la carpeta en la que se guardó el archivo y continúe con **"7. Instalación del software"**.



Método 2: Descarga desde el sitio web de asistencia de la impresora (Windows y OS X)

1. Vaya a www.hp.com/support/lj1129MFP.
2. Seleccione **Software y controladores**.

3. Descargue el software del modelo de su impresora y sistema operativo.
4. Inicie el archivo de software de la carpeta en la que se guardó el archivo y continúe con **"7. Instalación del software"**.



Método 3: Instalación desde el CD de la impresora (solo Windows)

1. Inserte el CD de la impresora en el equipo.
2. Continúe con **"7. Instalación del software"**.

7. Instalación del software

Solución de Windows

1. Inserte el CD de la impresora en el equipo o inicie el archivo de instalación del software descargado de la Web.
2. El programa de instalación del software detecta el idioma del sistema operativo y, después, muestra el menú principal del programa de instalación en ese idioma. Cuando se realiza la instalación desde el CD, si el programa de instalación no se inicia después de 30 segundos, vaya a la unidad de CD del equipo e inicie el archivo SETUP.EXE.
3. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
4. Cuando se le indique que seleccione un tipo de conexión, seleccione la opción correspondiente al tipo de conexión:
 - **Conectar directamente a este equipo mediante un cable USB**
 - **Conectar a través de una red**
 - **Ayudarme a configurar una conexión inalámbrica por primera vez**



NOTA: Al realizar la conexión a través de una red, el modo más sencillo de detectar la impresora es seleccionar **Buscar mi producto automáticamente en la red**.

Solución OS X

Los usuarios de Mac pueden hacer clic en el enlace del CD, o ir directamente a 123.hp.com y descargar HP Easy Start para instalar el software de la impresora.

1. Vaya a 123.hp.com.
2. Introduzca **Impresoras HP LaserJet**.
3. Haga clic en **Comenzar** y, a continuación, en **Descargar** para descargar la utilidad HP Easy Start.
4. Abra la utilidad HP Easy Start y siga las instrucciones que se muestren en la pantalla.

8. Impresión móvil e inalámbrica (opcional)

8.1 Conexión del dispositivo a la red inalámbrica

Para imprimir desde un teléfono o una tableta, conecte el dispositivo a la misma red inalámbrica que la impresora.

Dispositivos iOS de Apple (AirPrint) Abra el elemento que desee imprimir y seleccione el icono Acción. Seleccione primero **Imprimir**, después la impresora y por último, de nuevo, **Imprimir**.

Dispositivos Android actuales (4.4 o versiones posteriores) Abra el elemento que desee imprimir y seleccione el botón **Menú**. Seleccione primero **Imprimir**, después la impresora y por último, de nuevo, **Imprimir**.

Algunos dispositivos requieren que se descargue el complemento HP Print Service de Play Store de Google.

Dispositivos Android antiguos (4.3 o versiones anteriores) Descargue la aplicación HP ePrint de Play Store de Google.

Windows Phone Descargue la aplicación HP AiO Remote de Windows Store.

Obtener más información sobre la impresión móvil

Para obtener más información acerca de otras opciones de impresión móvil, incluidas las soluciones adicionales de ePrint, escanee el código QR o consulte la sección "Impresión móvil" de la guía del usuario.



8.2 Wi-Fi Direct (solo modelos inalámbricos)

Wi-Fi Direct permite que los dispositivos con capacidad Wi-Fi, como por ejemplo, los teléfonos inteligentes, las tabletas o los ordenadores, realicen conexiones de red inalámbricas directamente a la impresora sin utilizar un direccionador ni un punto de acceso inalámbricos. Conéctese a la señal Wi-Fi Direct de la impresora del mismo modo que conecta un dispositivo con capacidad Wi-Fi a una red inalámbrica nueva o a una conexión inalámbrica en una zona Wi-Fi.

Activar Wi-Fi Direct

Active los Servicios Web de HP en el servidor Web incorporado de HP (EWS) siguiendo estos pasos:

1. Conecte la impresora a una red e imprima una página de configuración para obtener la dirección IP de la impresora.
 **NOTA:** Para establecer manualmente la dirección IP o configurarla de manera automática, consulte la sección "Configuración del producto de red" de la Guía del usuario.
2. Abra un navegador web, escriba la dirección IP de la impresora en la barra de direcciones y, a continuación, pulse **INTRO**.
Dirección IP de ejemplo: 192.168.0.1
3. En el EWS de HP, seleccione la pestaña **Redes**.
4. Seleccione la página **Configuración de Wi-Fi Direct**, seleccione la opción **Activado** y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.



9. Configuración de HP ePrint a través del correo electrónico (opcional)

Utilice HP ePrint a través del correo electrónico para imprimir documentos enviándolos como adjunto de un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo de la impresora desde cualquier dispositivo que tenga acceso al correo electrónico, incluso desde dispositivos que no están en la misma red.

Para utilizar HP ePrint a través del correo electrónico, la impresora debe cumplir los requisitos siguientes:

- La impresora debe estar conectada a una red inalámbrica y disponer de acceso a Internet.
- Los Servicios Web de HP deben estar activados en la impresora, la cual debe estar registrada en HP Connected.

4. Seleccione la ficha **Servicios Web de HP** y haga clic en el botón **Activar**. La impresora configura la conexión a Internet y, a continuación, se muestra un mensaje en que se indica que se imprimirá una hoja de información.
5. Haga clic en el botón **OK**. Se imprime una página de ePrint. En la página de ePrint, busque la dirección de correo electrónico que se asigna automáticamente a la impresora.

Activación de los servicios Web de HP (solo para los modelos inalámbricos)

1. Una vez que la impresora ya se haya conectado al servidor Web incorporado de HP (EWS), imprima una página de configuración e identifique la dirección IP de la impresora.
2. En el equipo, abra un navegador Web e introduzca la dirección IP de la impresora en la línea de la dirección. Se abre el EWS de HP.
3. Haga clic en la ficha **Servicios Web de HP**. Si en la red se utiliza un servidor proxy, haga lo siguiente:
 - Seleccione la ficha **Configuración del servidor proxy**.
 - Seleccione la casilla de verificación **Marque esta casilla si en su red se utiliza un servidor proxy para acceder a Internet**.
 - En el campo **Servidor proxy**, introduzca la dirección y el número de puerto del servidor proxy y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**.

Solución de problemas

Guía del usuario

La guía del usuario incluye información acerca del uso de la impresora y solución de problemas. Está disponible en el CD de la impresora y en la Web:

Guía del usuario en la Web

1. Vaya a www.hp.com/support/ljM101.
2. Seleccione una impresora o una categoría en la lista y, luego, haga clic en **Guías del usuario**.

Guía del usuario en el CD de la impresora

En Windows, la guía del usuario se copia en el equipo durante la instalación del software recomendada.

Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7

Haga clic en **Inicio**, seleccione **Programas** o **Todos los programas**, a continuación, seleccione **HP**, así como la carpeta de la impresora HP y, por último, seleccione **Ayuda**.

Windows® 8

En la pantalla **Inicio**, haga clic con el botón derecho en un área vacía de la pantalla, haga clic en **Todas las aplicaciones** en la barra de aplicaciones, seleccione el icono con el nombre de la impresora y, a continuación, seleccione **Ayuda**.

Comprobar las actualizaciones del firmware

1. Vaya a www.hp.com/support/ljM101.
2. Seleccione una impresora o una categoría en la lista y, a continuación, haga clic en **Controladores**.
3. Seleccione el sistema operativo y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
4. Seleccione **Firmware** y haga clic en el botón **Descargar**.

Recursos de asistencia adicional

Para obtener ayuda total de HP para la impresora, vaya a www.hp.com/support/ljM101:

- Solucionar problemas
- Buscar instrucciones de configuración avanzada
- Descargar las actualizaciones de software
- Participar en foros de asistencia
- Buscar información legal y sobre la garantía
- Acceder a recursos de impresión móvil

Conexión de la red inalámbrica (solo modelos inalámbricos)

- Compruebe que la impresora y el direccionador inalámbrico estén encendidos y tengan alimentación. Asegúrese también de que el interruptor inalámbrico esté encendido.
- Compruebe que la impresora se encuentre dentro del alcance de la red inalámbrica. Para la mayoría de las redes, la impresora debe encontrarse dentro de un alcance de 30 m (100 pies) del punto de acceso inalámbrico (direccionador inalámbrico).
- Compruebe que el controlador de impresión esté instalado en el equipo.
- Compruebe que el equipo y la impresora estén conectados a la misma red inalámbrica.
- En Mac, verifique que el direccionador inalámbrico sea compatible con Bonjour.
- Reinicie el direccionador inalámbrico.



Guia de primeiros passos da LaserJet Pro M101-M104, LaserJet Ultra M105-M106



IMPORTANTE:

Primeiro, siga as **Etapas 1 a 3** no pôster de configuração do hardware da impressora, então prossiga para a **Etapa 4** à direita.



www.hp.com/support/liM101



www.register.hp.com

4. Configurar o painel de controle

No painel de controle da impressora, verifique o status do LED antes de iniciar a instalação do software.

5. Selecionar o método de conexão



Conexão USB direta entre a impressora e o computador

É necessário utilizar um cabo USB do tipo A a B.

Windows

1. Para o Windows 7 ou inferior, não conecte o cabo USB antes de instalar o software. O processo de instalação solicitará a conexão do cabo no momento apropriado. Se o cabo já estiver conectado, reinicie a impressora quando a instalação solicitar a conexão do cabo.
2. Prossiga para **“6. Localizar ou baixar os arquivos de instalação de software”**.



NOTA: Durante a instalação do software Windows, selecione a opção para conectar-se por meio de uma rede.

Mac

1. Conecte o cabo USB entre o computador e a impressora antes de instalar o software.
2. Prossiga para **“6. Localizar ou baixar os arquivos de instalação de software”**.



Conexão de rede cabeada (Ethernet) (opcional)

Use um cabo de rede padrão.

1. Conecte o cabo de rede à impressora e à rede. Aguarde alguns minutos até a impressora adquirir um endereço de rede.
2. Prossiga para **“6. Localizar ou baixar os arquivos de instalação de software”**.



NOTA: Durante a instalação do software, selecione a opção para **Conectar-se por meio de uma rede**.



Execute uma instalação sem fio (somente nos modelos sem fio)

Antes de iniciar a instalação, verifique se o ponto de acesso sem fio está funcionando corretamente. Verifique se a impressora, o roteador e o computador estão ligados e se o computador está conectado à mesma rede sem fio à qual a impressora será conectada.

Se não houver uma luz azul contínua na parte superior da impressora, vá para o **Processo A**.

Se houver uma luz azul contínua na parte superior da impressora, vá para o **Processo B**.

Processo A

1. Coloque o CD na unidade de CD-ROM e então clique em **Instalar**. Quando a caixa de diálogo **Conexões da impressora** aparecer, escolha **Configurar para imprimir na Rede sem fio**.
2. Siga as instruções na tela.

Processo B

1. Coloque o CD na unidade de CD-ROM e então clique em **Instalar**. Quando a caixa de diálogo **Conexões da impressora** aparecer, escolha **Conectar a uma impressora de Rede sem fio configurada**.
2. Siga as instruções na tela.
3. Selecione a impressora detectada pelo software. Se o instalador não conseguir detectar a impressora, insira manualmente o endereço IP da impressora para prosseguir com a instalação.



NOTA: Imprima uma página de configuração para localizar o endereço IP da impressora. No painel de controle da impressora, pressione e mantenha pressionado o botão Retomar/Cancelar por 5 segundos e libere o botão Retomar/Cancelar para imprimir a página de configuração. O endereço IP é listado na página de configuração na seção Informações da rede.

Configurar manualmente o endereço IP

Consulte o guia do usuário da impressora para obter informações sobre como configurar manualmente o endereço IP www.hp.com/support/liM101.

6. Localizar ou baixar os arquivos de instalação de software



Método 1: Faça download do HP Easy Start (Windows e OS X)

1. Acesse 123.hp.com/laserjet e clique em **Fazer download**.
2. Siga as instruções na tela e os comandos para salvar o arquivo no computador.
3. Inicie o arquivo de software da pasta onde ele foi salvo e prossiga para **"7. Instalar o software"**.



Método 2: Faça download do site de suporte da impressora (Windows e OS X)

1. Acesse www.hp.com/support/ljm129MFP.
2. Selecione **Software e drivers**.

3. Faça o download do software para seu modelo de impressora e sistema operacional.
4. Inicie o arquivo de software da pasta onde ele foi salvo e prossiga para **"7. Instalar o software"**.



Método 3: Instale do CD da impressora (somente Windows)

1. Insira o CD da impressora no computador.
2. Prossiga para **"7. Instalar o software"**.

7. Instalar o software

Solução para Windows

1. Insira o CD da impressora no computador ou inicie o arquivo de instalação de software baixado da Web.
2. O instalador do software detecta o idioma do sistema operacional e, em seguida, exibe o menu principal do programa de instalação no mesmo idioma. Ao instalar do CD, caso o programa instalador não inicie após 30 segundos, navegue na unidade de CD no computador e inicie o arquivo chamado SETUP.EXE.
3. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o software.
4. Quando a seleção de um tipo de conexão for solicitada, selecione a opção apropriada para o tipo de conexão:
 - **Conectar diretamente a este computador usando um cabo USB**
 - **Conectar-se por meio de uma rede**
 - **Ajudar-me a configurar pela primeira vez uma conexão sem fio**



NOTA: Ao conectar-se por meio de uma rede, a maneira mais fácil de detectar a impressora é selecionar **Localizar automaticamente meu produto na rede**.

Solução para OS X

Usuários do Mac podem clicar no link no CD ou acessar diretamente 123.hp.com e baixar o HP Easy Start para instalar o software da impressora.

1. Acesse 123.hp.com.
2. Digite **HP LaserJet Printers**.
3. Clique em **Começar** e, em seguida, clique em **Download** para fazer o download do HP Easy Start.
4. Abra o HP Easy Start e siga as instruções na tela.

8. Impressão móvel e sem fio (opcional)

8.1 Conectar o dispositivo à rede sem fio

Para imprimir usando um telefone ou tablet, conecte o dispositivo à mesma rede sem fio em que a impressora está.

Dispositivos Apple iOS (AirPrint) Abra o item a ser impresso e selecione o ícone Ação. Selecione **Imprimir**, selecione a impressora e então selecione **Imprimir**.

Dispositivos Android mais recentes (4.4 ou mais recentes) Abra o item a ser impresso e selecione o botão **Menu**. Selecione **Imprimir**, selecione a impressora e depois **Imprimir**.

Alguns dispositivos exigem que o plug-in HP Print Service seja baixado da Google Play Store.

Dispositivos Android mais antigos (4.3 ou mais antigos) Baixe o aplicativo HP ePrint da Google Play Store.

Windows Phone Baixe o aplicativo HP AiO Remote da Windows Store.

8.2 Wi-Fi Direct (somente modelo sem fio)

O Wi-Fi Direct permite que dispositivos compatíveis com Wi-Fi, como smartphones, tablets ou computadores, façam uma conexão de rede sem fio direta à impressora sem o uso de um roteador sem fio ou de um ponto de acesso. Conecte-se ao sinal Wi-Fi Direct da impressora da mesma forma como você conecta seu dispositivo compatível com Wi-Fi a uma nova rede sem fio ou hotspot.

Ativar o Wi-Fi Direct

Ative os HP Web Services no Servidor da Web incorporado (EWS) da HP seguindo estas etapas:

1. Conecte a impressora a uma rede e imprima uma página de configuração para obter o endereço IP da impressora.



NOTA: Para definir manualmente o endereço IP ou para configurá-lo de forma automática, consulte "Configurar o produto de rede" no Guia do Usuário.

2. Abra um navegador da Web e insira o endereço IP da impressora na linha de endereço e pressione **ENTER**. **Exemplo de endereço IP:** 192.168.0.1
3. No EWS da HP, selecione a guia **Networking**.
4. Selecione a página **Configuração do Wi-Fi Direct**, selecione a opção **On** (Habilitado) e, em seguida, clique em **Aplicar**.

❗ Saiba mais sobre a impressão móvel

Para saber mais sobre outras opções de impressão móvel, incluindo soluções ePrint adicionais, escaneie o código QR ou consulte a seção "Impressão móvel" do guia do usuário.



9. Configurar o HP ePrint por e-mail (opcional)

Use o HP ePrint via e-mail para imprimir documentos enviando-os como um anexo de e-mail para o endereço de e-mail da impressora de qualquer dispositivo compatível com e-mail, mesmo de dispositivos que não estejam na mesma rede.

Para usar o HP ePrint via e-mail, a impressora deverá atender a estes requisitos:

- A impressora deve estar conectada a uma rede sem fio e ter acesso à Internet.
- Os Serviços da Web HP devem estar habilitados na impressora, e ela deverá estar registrada no HP Connected.

Ativar o HP Web Services (somente nos modelos sem fio)

1. Impressora estiver conectada ao HP Embedded Web Server (EWS), imprima uma página de configuração e identifique o endereço IP da impressora.
2. No computador, abra um navegador da Web e insira o endereço IP da impressora na linha de endereço. O HP EWS é aberto.
3. Clique na guia **HP Web Services**. Se a rede usar um servidor proxy, faça o seguinte:
 - Selecione a guia **Configurações de proxy**.
 - Selecione a caixa **Marque esta caixa se a sua rede usar um servidor proxy para acessar a Internet**.
 - No campo **Servidor proxy**, insira o endereço e o número da porta do servidor proxy e então clique no botão **Aplicar**.
4. Selecione a guia **HP Web Services** e clique no botão **Ativar**. A impressora configura a conexão com a Internet e então uma mensagem é exibida, indicando que uma folha de informações será impressa.
5. Clique em **OK**. Uma página do ePrint é impressa. Na página do ePrint, procure o endereço de e-mail atribuído automaticamente à impressora.

Solução de problemas

Guia do usuário

O guia do usuário inclui o uso da impressora e informações sobre solução de problemas. Ele está disponível no CD da impressora e na Web:

Guia do usuário da Web

1. Acesse www.hp.com/support/ljM101.
2. Selecione uma impressora ou uma categoria na lista e então clique em **Guias do Usuário**.

Guia do usuário do CD da impressora

Para o Windows, o guia do usuário é copiado para o computador durante a instalação do software recomendado.

Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7

Clique em **Iniciar**, selecione **Programas** ou **Todos os programas**, selecione **HP**, selecione a pasta da impressora HP e selecione **Ajuda**.

Windows® 8

Na tela **Iniciar**, clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da tela, clique em **Todos os Aplicativos** na barra de aplicativos, clique no ícone com o nome da impressora e selecione **Ajuda**.

Verificar atualizações de firmware

1. Acesse www.hp.com/support/ljM101.
2. Selecione uma impressora ou uma categoria na lista e então clique em **Drivers**.
3. Selecione o sistema operacional e clique no botão **Avançar**.
4. Selecione **Firmware** e clique no botão **Download**.

Recursos de suporte adicionais

Para obter ajuda completa da HP para a impressora, acesse www.hp.com/support/ljM101:

- Solucionar problemas
- Localizar instruções de configuração avançada
- Download de atualizações de software
- Participar de fóruns de suporte
- Localizar informações de garantia e reguladoras
- Acessar recursos de impressão móvel

Conexão da rede sem fio (somente modelos sem fio)

- Verifique se a impressora e o roteador sem fio estão ligados e estão recebendo energia. Verifique também se o switch sem fio está ligado.
- Verifique se a impressora está dentro do alcance da rede sem fio. Na maioria das redes, a impressora deve estar a 30 m (100 pés) do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio).
- Verifique se o driver de impressão está instalado no computador.
- Verifique se o computador e a impressora estão conectados à mesma rede sem fio.
- Para Mac, verifique se o roteador sem fio suporta Bonjour.
- Reinicie o roteador sem fio.



מדריך תחילת העבודה של LaserJet Pro M101-M104 LaserJet Ultra M105-M106

English..... 1

Français 4

Español 7

Português 10

עברית..... 13



www.hp.com/support/ljM101



www.register.hp.com



חשוב:

תחילה בצע את
השלבים 1 - 3 בפוסטר
התקנת החומרה ולאחר מכן
המשך ל**שלב 4**.

4. הגדר את לוח הבקרה

בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את מצב נורית ה-LED לפני שתתחיל בהתקנת התוכנה.



5. בחר שיטת חיבור

ביצוע התקנה אלחוטית (עבור דגמים אלחוטיים בלבד)

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שנקודת הגישה האלחוטית פועלת כראוי. ודא שהמדפסת, הנתב והמחשב מופעלים ושהמחשב מחובר לאותה הרשת האלחוטית שאליה תחובר המדפסת.

אם בחלקה העליון של המדפסת לא מאירה נורית בכחול רציף, עבור אל **תהליך א'**.
אם בחלקה העליון של המדפסת מאירה נורית בכחול רציף, עבור אל **תהליך ב'**.

תהליך א'

1. הכנס את תקליטור ה-CD לכונן ה-CD-ROM, ולאחר מכן לחץ על **Install** (התקן). כשמופיעה תיבת הדו-שיח **Printer connections Configure to print over the Wireless Network** (חיבורי מדפסת), בחר **Network** (הגדרת תצורה להדפסה ברשת האלחוטית).
2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

תהליך ב'

1. הכנס את תקליטור ה-CD לכונן ה-CD-ROM, ולאחר מכן לחץ על **Install** (התקן). כשמופיעה תיבת הדו-שיח **Printer connections Connect to a configured Wireless printer** (חיבורי מדפסת), בחר **Network** (התחברות למדפסת רשת אלחוטית מוגדרת).
2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
3. בחר את המדפסת שזוהתה על-ידי התוכנה. אם תוכנית ההתקנה לא מצליחה לזהות את המדפסת, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת באופן ידני כדי להמשיך בהתקנה.

הערה: הדפס דף תצורה כדי לאתר את כתובת ה-IP של המדפסת. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן **Resume/Cancel** (חידוש/ביטול) למשך 5 שניות ולאחר מכן שחרר את הלחצן **Resume/Cancel** (חידוש/ביטול) כדי להדפיס את דף התצורה. כתובת ה-IP מוצגת בדף התצורה בסעיף 'פרטי רשת'.

חיבור USB ישיר בין המדפסת למחשב

השתמש בכבל USB מסוג A ל-B.

Windows

1. ב-Windows 7 או בגרסה ישנה יותר, אל תחבר את כבל ה-USB לפני התקנת התוכנה. תהליך ההתקנה מנחה את המשתמש לחבר את הכבל ברגע המתאים. אם הכבל כבר מחובר, הפעל את המדפסת מחדש כשתוכנית ההתקנה תציג הבהיה לחבר את הכבל.
2. המשך אל "6. אתר או הורד את קובצי התקנת התוכנה".

הערה: במהלך התקנת התוכנה של Windows, בחר את האפשרות חיבור באמצעות רשת.

Mac

1. חבר את כבל ה-USB בין המחשב למדפסת לפני התקנת התוכנה.
2. המשך אל "6. אתר או הורד את קובצי התקנת התוכנה".

חיבור רשת קווית (Ethernet) (אופציונלי)

השתמש בכבל רשת רגיל.

1. חבר את כבל הרשת למדפסת ולרשת. המתן כמה דקות עד שהמדפסת תקבל כתובת רשת.
2. המשך אל "6. אתר או הורד את קובצי התקנת התוכנה".

הערה: במהלך התקנת התוכנה, בחר את האפשרות חיבור באמצעות רשת.

1 קביעת תצורה ידנית של כתובת ה-IP

עיין במדריך למשתמש של המדפסת לקבלת מידע בנוגע לאופן קביעת תצורה ידנית של כתובת ה-IP www.hp.com/support/ljM101.

3. הורד את התוכנה עבור דגם המדפסת ומערכת ההפעלה שלך.
4. הפעל את קובץ התוכנה מהתיקיה שבה הקובץ נשמר והמשך לשלב "7. התקן את התוכנה."

- שיטה 3: התקן את תקליטור המדפסת (ב-Windows בלבד)**
1. הכנס את תקליטור ה-CD של המדפסת למחשב.
 2. המשך לשלב "7. התקנת התוכנה."

- שיטה 1: הורדת HP Easy Start (Windows ו-X OS)**
1. בקר בכתובת 123.hp.com/laserjet, ולחץ על הורדה.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את הקובץ במחשב.
 3. הפעל את קובץ התוכנה מהתיקיה שבה הקובץ נשמר והמשך לשלב "7. התקן את התוכנה."

- שיטה 2: הורדה מאתר האינטרנט לתמיכה במדפסת (Windows ו-X OS)**
1. עבור לכתובת www.hp.com/support/ijM129MFP.
 2. בחר תוכנות ומנהלי התקן.

7. התקן את התוכנה

פתרון ב-X OS

משתמשי Mac יכולים ללחוץ על הקישור בתקליטור ה-CD או לעבור ישירות לכתובת 123.hp.com ולהוריד את HP Easy Start כדי להתקין את תוכנת המדפסת.

1. עבור לכתובת 123.hp.com.
2. הזן **HP LaserJet Printers**.
3. לחץ על **Begin** (התחל) ולאחר מכן לחץ על **Download** (הורד) כדי להוריד את HP Easy Start.
4. פתח את HP Easy Start ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

פתרון ב-Windows

1. הכנס את תקליטור המדפסת למחשב, או הפעל את קובץ התקנת התוכנה שהורדת מהאינטרנט.
 2. תוכנית ההתקנה של התוכנה מזהה את שפת מערכת ההפעלה, ולאחר מכן מציגה את התפריט הראשי של תוכנית ההתקנה באותה השפה. בעת ההתקנה מהתקליטור, אם תוכנית ההתקנה אינה מתחילה לפעול לאחר 30 שניות, עבור אל כונן התקליטור במחשב והפעל את הקובץ ששמו **SETUP.EXE**.
 3. התקן את התוכנה בהתאם להוראות המופיעות על המסך.
 4. כאשר תתבקש לבחור סוג חיבור, בחר את האפשרות המתאימה עבור סוג החיבור:
 - **Directly connect this computer using a USB cable (התחברות ישירות למחשב זה באמצעות כבל USB)**
 - **Connect through a network (חיבור באמצעות רשת)**
 - **Help me set up a first-time wireless connection (עזור לי להגדיר חיבור אלחוטי בפעם הראשונה)**
- הערה:** כאשר מתחברים למדפסת דרך רשת, הדון הקלה ביותר לזהות את המדפסת היא לבחור באפשרות **Automatically find my product on the network** (חפש באופן אוטומטי את המוצר שלי ברשת).

8. הדפסה ביידת ואלחוטית (אופציונלי)

8.1 חיבור ההתקן לרשת האלחוטית

- להדפסה מטלפון או ממחשב לוח, חבר את ההתקן לאותה רשת אלחוטית שאליה מחוברת המדפסת.
- התקני Apple iOS (AirPrint)** פתח את הפריט להדפסה ובחר בסמל Action (פעולה). בחר באפשרות **Print** (הדפסה), בחר את המדפסת ולאחר מכן בחר באפשרות **Print** (הדפס).
- גרסאות חדשות יותר של התקני Android (4.4 ומעלה)** פתח את הפריט להדפסה ובחר בלחצן **Menu** (תפריט). בחר באפשרות **Print** (הדפסה), בחר את המדפסת ובחר באפשרות **Print** (הדפסה).
- התקנים מסוימים דורשים התקנה של יישום ה-Plugin של HP Print Service מחנות האפליקציות Google Play.
- גרסאות ישנות יותר של התקני Android (4.3 ומטה)** הורד את האפליקציה HP ePrint מחנות האפליקציות Google Play.
- Windows Phone** הורד את היישום HP AiO Remote מחנות Windows.

8.2 Wi-Fi Direct (דגמים אלחוטיים בלבד)

Wi-Fi Direct מאפשר להתקנים התומכים ב-Wi-Fi, כגון טלפונים חכמים, מחשבי לוח או מחשבים אישיים, לבצע חיבור רשת אלחוטית ישירות למדפסת מבלי להשתמש בנתב אלחוטי או בנקודת גישה. התחבר לאות Wi-Fi Direct של המדפסת באותו אופן שבו אתה מחבר התקן התומך ב-Wi-Fi לרשת אלחוטית חדשה או לנקודה חמה חדשה.

הפעלה של Wi-Fi Direct

הפעל את HP Web Services בשרת האינטרנט המשובץ של HP באופן הבא:

1. חבר את המדפסת לרשת והדפס דף תצורה כדי לקבל את כתובת ה-IP של המדפסת.
2. **הערה:** כדי למצוא את כתובת ה-IP באופן ידני או כדי להגדיר אותה באופן אוטומטי, ראה "הגדרת תצורה של מוצרים ברשת" במדריך למשתמש.
3. פתח דפדפן אינטרנט, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת והקש על **ENTER**. **כתובת IP לדוגמה:** 192.168.0.1
4. בשרת האינטרנט המשובץ של HP, בחר את הכרטיסייה **Networking** (עבודה ברשת).
5. בחר את הדף **Wi-Fi Direct Setup** (הגדרת Wi-Fi Direct), בחר באפשרות **On** (מופעל), ולאחר מכן לחץ על **Apply** (החל).

מידע נוסף על הדפסה ביידת

כדי ללמוד עוד על אפשרויות אחרות להדפסה ביידת, לרבות פתרונות ePrint נוספים, סרוק את קוד QR או עיין בסעיף "הדפסה ביידת" במדריך למשתמש.



השתמש ב-HP ePrint דרך דוא"ל כדי להדפיס מסמכים על-ידי שליחתם כקובץ מצורף לדוא"ל אל כתובת הדוא"ל של המדפסת, מכל התקן התומך בדוא"ל, אפילו מהתקנים שאינם מחוברים לאותה רשת.

כדי להשתמש ב-HP ePrint דרך דוא"ל, על המדפסת לעמוד בדרישות הבאות:

- המדפסת צריכה להיות מחוברת לרשת אלחוטית ודרושה לה גישה לאינטרנט.
- יש לוודא כי HP Web Services זמין במדפסת, ויש לרשום את המדפסת באמצעות HP Connected.

הפעלת שירותי אינטרנט של HP (דגמים אלחוטיים בלבד)

1. לאחר חיבור המדפסת לשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP, הדפס דף תצורה וזהה את כתובת ה-IP של המדפסת.
2. פתח דפדפן אינטרנט במחשב והזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובות. שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP נפתח.
3. לחץ על הכרטיסייה **HP Web Services**. אם הרשת משתמשת בשרת proxy, בצע את הפעולות הבאות:
 - בחר בכרטיסייה **Proxy Settings** (הגדרות Proxy).
 - בחר את תיבת הסימון **Check this box if your network uses a proxy server to access the Internet** (סמן תיבה זו אם הרשת משתמשת בשרת Proxy לצורך גישה לאינטרנט).
 - בשדה **Proxy Server** (שרת Proxy), הזן את הכתובת ואת מספר היציאה של שרת ה-Proxy, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Apply** (החל).
4. בחר את הכרטיסייה **HP Web Services** ולחץ על הלחצן **Enable** (הפעל). המוצר מגדיר את תצורת החיבור לאינטרנט, ולאחר מכן מופיעה הודעה המציינת כי יודפס גיליון מידע.
5. לחץ על הלחצן **OK** (חיפוש). כעת יודפס דף ePrint. בדף ePrint, חפש את כתובת הדואר האלקטרוני המוקצית באופן אוטומטי למדפסת.

פתרון בעיות

מדריך למשתמש

המדריך למשתמש כולל פרטים אודות השימוש במדפסת ופתרון בעיות. הוא זמין בתקליטור המדפסת ובאינטרנט:

המדריך למשתמש באינטרנט

1. עבור לכתובת www.hp.com/support/ijm101.
2. בחר מדפסת או קטגוריה מהרשימה ולאחר מכן לחץ על **User Guides** (מדריכים למשתמש).

מדריך למשתמש מתקליטור המדפסת

עבור Windows, המדריך למשתמש מועתק אל המחשב במהלך התקנת התוכנה המומלצת.

Windows® XP, Windows Vista® ו- Windows 7®

לחץ על 'התחל', בחר באפשרות 'תוכניות' או 'כל התוכניות', בחר ב-HP, בחר את התיקיה של מדפסת HP ולאחר מכן בחר 'עזרה'.

Windows® 8

במסך 'התחל', לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על 'כל האפליקציות' בסוגל האפליקציות, לחץ על הסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות 'עזרה'.

בדיקה של עדכוני קושחה

1. עבור לכתובת www.hp.com/support/ijm101.
2. בחר מדפסת או קטגוריה מהרשימה, ולאחר מכן לחץ על **Drivers** (מנהלי התקן).
3. בחר את מערכת ההפעלה ולחץ על הלחצן **Next** (הבא).
4. בחר **Firmware** (קושחה) ולחץ על הלחצן **Download** (הורד).

משאבי תמיכה נוספים

לקבלת עזרה כוללת של HP עבור המדפסת, עבור לכתובת: www.hp.com/support/ijm101

- פתור בעיות
- חפש הוראות לתצורה מתקדמת
- הורד עדכוני תוכנה
- הצטרף לפורומי תמיכה
- חפש מידע על אחריות ותקינה
- גישה למשאבי הדפסה ניידת

Ⓜ חיבור רשת אלחוטית (דגמים אלחוטיים בלבד)

- ודא שהמדפסת והנתב האלחוטי פועלים ומחוברים לאספקת חשמל. ודא גם שהמתג האלחוטי פועל.
- ודא שהמדפסת נמצאת בטווח הקליטה של הרשת האלחוטית. במרבית הרשתות, על המדפסת להימצא בטווח של 30 מטר (100 רגל) מנקודת הגישה האלחוטית (הנתב האלחוטי).
- ודא שמנהל ההדפסה מותקן במחשב.
- ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים לאותה רשת אלחוטית.
- עבור Mac, ודא כי הנתב האלחוטי תומך ב-Bonjour.
- הפעל מחדש את הנתב האלחוטי.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

OS X is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. HP shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans autorisation écrite préalable est interdite, sauf dans le cadre des lois sur le droit d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces mêmes produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Crédits concernant les marques

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

OS X est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

Règlementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles (qui peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'appareil) à des communications radio ou télévision, corrigez ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur. Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B. Pour de plus amples informations sur les réglementations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur au format électronique. HP ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs ou autres pouvant résulter de la mise à disposition de ces informations ou de leur utilisation.

