

ČESKY

S kulmou Curl Secret® společnosti BaByliss si snadno vytvoříte krásné a dlouhotrvající vlny. Díky důmyslnému automatickému systému kulmy Curl Secret® vytvoříte vlny bez zdlouhavé manipulace a zbytečných pohybů.

Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Válec s keramickým povrchem **(1)**
- Rychlé zahřátí (max. 205 °C)
- Přepínač teploty 0-I-II: 2 teplotní stupně - 185°C (I) a 205°C (II) **(2)**
- Světelná kontrolka zapnutí (LED) **(3)**
- Automatické vypnutí
- Kabel s otočnou koncovkou **(4)**
- Nástroj na čištění **(5)**

POUŽÍVÁNÍ

Poznámky

- Při prvním použití se může stát, že ucítíte zvláštní zápach: stává se to často a hned při druhém použití zápach zmizí.
- Při každém použití může dojít ke vzniku slabého kouře. Tento jev je způsoben odpařováním kožního mazu nebo zbytků vlasových přípravků (prostředky pro péči o vlasy bez oplachování, lak atd.) nebo vlhkosti obsažené ve vlasech.
- Pro optimální ochranu vlasů lze použít ochranný sprej proti teplu.
- Přístroj zapojte do sítě a zapněte jej tak, že pomocí vypínače 0-I-II zvolíte požadovanou teplotu. Viz následující tabulka:

Teplota	Typ vlasů
(I): 185°C	Vlasy jemné, odbarvené a/nebo narušené
(II): 205°C	Vlasy normální, husté, vlnité nebo barvené

- Rozsvítí se kontrolka a bliká.
- Po dosažení zvolené teploty kontrolka přestane blikat. Přístroj je nyní připraven k použití, kontrolka svítí trvale.



Bezpečnostní pokyny k používání

- Zkontrolujte, zda jsou vaše vlasy suché.
 - Vlasy na horní části hlavy zvedněte a sepněte, abyste mohla začít pracovat na vlasech pod nimi.
 - Oddělte pramen vlasů o maximální šířce 3 cm. Rozčešte jej důkladně hřebem.
 - Přiblížte přístroj k vlasům a umístěte jej správným směrem: otvorem tvořeným válcem směrem dolů (**OBR.1 a 2**) a proti hlavě. (**OBR. 3 a 4**).
 - Pomocí volné ruky uchopte pramen za špičku a vložte jej do trychtýřovitého otvoru umístěného mezi dvěma čelistmi (**OBR.5**).
- POZN.: Abyste zabránili jakémukoliv zablokování přístroje, zkontrolujte, zda po stranách žádné vlasy nepřesahují.
- Dbejte rovněž na to, abyste před stiskem čelistí vaše vlasy nenatahovali (**OBR. 6 a 7**).

Pokud nedodržíte bezpečnostní pokyny, může dojít k zamotání vašich vlasů do přístroje.

- Jakmile je pramen správně umístěn, zavřete čelisti přístroje, aby mohl pramen automaticky uchopit.
- Držte přístroj ve stejné poloze, dokud nezazní zvukový signál. (**OBR.8**)
- Poté přístroj otevřete uvolněním čelistí a vlnu lehce uvolněte (**OBR.9**).
Pramen neuvolňujte tahem za přístroj, protože by se vlna natáhla.
- Před vytvářením účesu nebo česáním vln nechte vlasy vychladnout.
- Postup opakujte ve zbývajících částí hlavy, dokud nezískáte požadovaný počet vln.
- Po použití přístroj vypněte a vypojte ze sítě. Před uložením jej nechte vychladnout.

Ochranný systém

Přístroj je vybaven ochranným systémem. Pokud dojde k zamotání vlasů, vydá přístroj zvukový signál, zablokuje se a přestane hřát.

Pokud k tomu dojde, uvolněte čelisti, zkontrolujte, zda jsou přístroj i pramen správně umístěny, poté jednoduše stlačte čelisti, abyste deaktivovali ochranný systém a přístroj znovu spustíte.

Pohotovostní režim

Není-li přístroj používán déle než 20 minut, jeho teplota automaticky klesne na 170°C. Chcete-li po uplynutí této doby přístroj znovu používat, stačí pouze stisknout a poté uvolnit čelisti přístroje, přístroj tak bude připraven na vámi nastavené teplotě.



Automatické vypnutí

Je-li přístroj nepřetržitě zapnutý déle než 60 minut, automaticky se vypne.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Aby se zabránilo hromadění přípravků pro úpravu účesů, které by mohly narušit správné fungování přístroje, je důležité provádět pravidelné čištění přístroje pomocí dodaného nástroje.

- Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý.
- Nástroj na čištění lehce ponořte do teplé vody s jemným mýdlem.
- Vložte nástroj do otvoru mezi přístrojem a válcem (**OBR. 10**).
- Nástrojem několikrát otočte kolem válce, abyste odstranila všechny stopy vlasových přípravků (**OBR. 11**).
- Poté nástroj na čištění z otvoru vyjměte.
- Před dalším použitím musí být přístroj zcela suchý.
- Nástroj na čištění lze používat opakovaně. Stačí pouze sejmout plstěný potah, propláchnout jej mýdlovou vodou a před dalším použitím nechat uschnout.

Po vychladnutí a odpojení přístroje lze otřít kryt vlhkým hadříkem. Než přístroj znovu zapojíte do sítě, zkontrolujte, zda je zcela suchý.