



PARTY STARTER™

Návod k použití

ÚVOD

Balení obsahuje:

- Party Starter
- Nabíjecí kabel USB
- Quickstart Guide

PODPORA

Nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě atd.) a registrace produktu navštivte ionaudio.com.

Další podpora produktu viz ionaudio.com/support.

Bezpečnostní informace a informace o záruce viz ionaudio.com/warranty.

UPOZORNĚNÍ: Vyhněte se postříkání vodou a neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Nepoužívejte v dešti. Používejte pouze tam, kde je sucho.

UPOZORNĚNÍ: NEDÍVEJTE se přímo do světla.

Nabíjení

Pokud světla nebo LED diody reproduktoru vypadají ztlumené, nebo pokud hudba začne vypadávat anebo nehraje, baterie možná bude vyžadovat znovu nabít.

Použijte přiložený kabel mikro USB pro připojení reproduktoru Party Starter k (A) USB napájecímu kabelu připojenému k elektrické zásuvce nebo (B) vašemu počítači (zapnutému) na 3 hodiny.

Funkce Party Starter

1. Puštění / Přehrávání / Pauza:

Stiskněte a přidržte toto tlačítko na dobu 2 sekund pro zapnutí/vypnutí reproduktoru Party Starter. Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete/přerušíte přehrávání spárovaného Bluetooth zařízení.

2. Světlo Bluetooth spárování: Když reproduktor Party Starter poprvé zapnete, modrá LED dioda bude blikáním indikovat, že je reproduktor v režimu párování. Když dojde k vytvoření Bluetooth připojení, LED dioda bude trvale svítit modře.

3. Bluetooth rezet / Vzání hovoru: Pokud nepřichází žádný telefonní hovor, nebo když není hovor aktivní, stisknutím tohoto tlačítka odpojíte dříve spárované Bluetooth zařízení. Pro příjem příchozího hovoru stisknutím tohoto tlačítka odpovíte na hovor. Pro ukončení aktivního hovoru znovu stiskněte tlačítko. Při příchozím hovoru bude přehráván vyzváněcí tón a opakuje se do té doby, dokud hovor nevezmete, nebo dokud vyzvánění neukončí volající.

4. Spínač Party Light: Tento 3polohový spínač zapíná a vypíná LED nebo aktivuje u reproduktoru Party Starter režim Demo.

- Off: LED diody nesvítí. Reproduktr Party Starter se vypne 5 minut poté, co není slyšet žádný zvuk.

- On: LED diody svítí okamžitě po zapnutí. Světelná show je synchronizována s hudbou. Party Starter se vypne 15 minut poté, že nebude přehráván žádný zvuk.

- Demo: LED diody svítí okamžitě po zapnutí. Světelná show je synchronizována s hudbou. Party Starter se vypne 2 minuty poté, co nebude slyšet žádný zvuk.

Pozn.: Party Starter jde z výroby v režimu Demo, aby být v obchodech testovány zvuk a světla. Upravte tento spínač na požadované nastavení.

5. Dioda napájení / baterie: Indikuje, zda je Party Starter puštěný a ukazuje rovněž stav baterie. Pokud světla nebo LED diody reproduktoru vypadají ztlumené, nebo pokud hudba začne vypadávat anebo nehraje, baterie možná bude vyžadovat znovu nabít. V oddíle LED diody na Party Starter najdete více informací o stavu LED diod.
6. Nabíjecí port mikro USB: Použijte přiložený mikro USB kabel pro připojení reproduktoru Party Starter k USB napájecímu adaptéru připojenému k elektrické zásuvce nebo k vašemu počítači.
7. Aux vstup: Tento stereo 1/8" vstup lze použít pro připojení smartphonu, MP3 přehrávač nebo jiné audio zdroje. Pokud je připojen Aux kabel, Bluetooth audio bude stále přehráván.
8. Hlasitost – / Předchozí skladba: Stisknutím tohoto tlačítka přeskočíte na začátek přehrávané skladby (nebo k předchozí skladbě podle přehrávače nebo pozice ve skladbě). Stiskněte a přidržte toto tlačítko pro snížení hlasitosti skladby.
9. Hlasitost + / Další skladba: Stisknutím tohoto tlačítka přeskočíte na následující skladbu. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost.
10. Mikrofon: Sem hovořte při telefonování.

LED diody na Party Starter

LED dioda napájení:

Zelená LED = Party Starter je napájen

Oranžová LED = Baterie se nabíjí při zapnutém reproduktoru

Červená LED = Baterie se nabíjí při vypnutém reproduktoru

LED dioda Bluetooth :

LED svítí nepřetržitě modře = spárována s Bluetooth zařízením

LED nesvítí = Party Starter není spárován/je v režimu párování (ale je zapnutý)

Připojení k zařízení Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth zařízení.
2. Stiskněte a přidržte toto tlačítko na dobu 2 sekund pro zapnutí reproduktoru Party Starter.
3. Otevřete nastavení Bluetooth na vašem hudebním zařízení (smartphone, tablet, atd.).
4. Jděte na stránku nastavení vašeho Bluetooth zařízení, najděte Party Starter a připojte se.
5. Pokud vaše Bluetooth zařízení není schopné spárovat se s reproduktorem Party Starter, stiskněte tlačítko Bluetooth Reset na Party Starter, abyste přerušily předchozí Bluetooth připojení a rezovali Bluetooth module.
6. Po spárování se LED dioda párování trvale rozsvítí.
7. Pro odpojení spárovaného Bluetooth zařízení stiskněte Bluetooth Reset tlačítko na reproduktoru Party Starter.

Odstraňování problémů

Pokud je zvuk zkreslený: Zkuste snížit ovladač hlasitosti svého zvukového zdroje. Rovněž zkuste snížit celkovou hlasitost reproduktoru Party Starter.

Pokud je příliš moc basů: Zkuste upravit korekce nebo EQ ovladače na vašem zvukovém zdroji, abyste snížili úroveň basů. To vám umožní přehrávat hudbu hlasitěji, než dojde k přebuzení (zkreslení).

Technické specifikace

Napájení	3.7V, 500mAh lithium ion baterie (nabíjí se přes mikro USB)
Životnost baterie*	Až 10 hodin
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Výkon	3W
Dosah Bluetooth**	Až 9.1 m
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Rozměry	65 mm x 65 mm x 110 mm
Hmotnost	0,19 kg

Technické údaje jsou předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.

** Výdrž baterie může záviset na teplotě, stáří a hlasitosti nastavené na produktu.*

*** Na dosah Bluetooth mají vliv zdi, překážky a pohyby. Pro optimální výkon umístěte produkt v přímém zorném poli tak, aby nebyl ovlivněn zdmi, nábytkem atd.*

Ochranné známky a Licence

ION Audio je obchodní známkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích.

Bluetooth slovo a logo jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a ION Audio je používá v rámci licence.

Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo registrovanými ochrannými značkami svých vlastníků.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz