

(CZ) Kamera do auta Full HD

(SK) Kamera do auta Full HD



item 33 611

COMPASS

... a little bit different company



Kamera do auta Full HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí využití.

Kamera do auta se zázname ve vysokém rozlišení Full HD (1080p), vysoká kvalita záznamu a ostré zobrazení, na kterém vyniknou všechny důležité detaily.

- Kamera má velmi jednoduchou instalaci pomocí držáku se silnou přísavkou a automatické zapnutí nahrávání po otočení klíčku zapalování.
- Tato kamera umožňuje jak snímání videa, tak pořizování fotografií.
- Tato kamera má 2,4" displej s vysokým rozlišením pro pohodlné ovládání a přehrávání videa.
- Časová smyčka umožňuje stálé nahrávání s tím, že starší záznamy (pokud nejsou uzamčeny) se přepisují novými.
- G-Senzor v kameře zaznamenává směr jízdy a prudké výkyvy – automaticky tak uzamkne záznamy, aby nemohlo dojít k jejich přepsání.
- Kamera je vybavena parkovacím režimem, který i v odstaveném voze na základě otřesů zapne kameru a ta díky vestavěné baterii nahrává, když je potřeba.
- Pomocí optiky se skvělou světelností lze pořizovat optimální videa i za snížené viditelnosti. Kamera je navíc vybavena i LED přísvitern vhodným zejména pro focení.

Popis výrobku



1. Tlačítko napájení
2. Slot pro microSD kartu
3. Tlačítko M (menu)
4. Noční LED světlo
5. Objektiv kamery
6. Mikrofon
7. Slot pro držák
8. LCD displej
9. Konektor miniUSB
10. Konektor AV-OUT
11. Konektor HDMI-OUT
12. Tlačítko [!]- uzamčení
13. Tlačítko šipka nahoru
14. Tlačítko (P) - parkovací režim
15. Tlačítko šipka dolů
16. Tlačítko OK



Tlačítko napájení

- při vypnutém stavu se pomocí krátkého stisku kamera zapne
- při zapnutém stavu v režimu kamera nebo foto se krátkým stiskem rozsvítí noční LED světlo
- při zapnutém stavu se dlouhým stiskem kamera vypne

Tlačítko OK

- v režimu kamera zahájí nebo zastaví nahrávání videa
- v režimu fotoaparát vyfotí snímek
- v režimu prohlížení záznamu spustí / zastaví přehrávání videa

Tlačítko Menu

- stiskem se zobrazí menu nastavení kamery
- druhým stiskem se zobrazí menu nastavení systému (čas, jazyk atp.)

Tlačítko šipka nahoru / šipka dolů

- v režimu prohlížení videa lze zvýšit / snížit rychlost přehrávání
- v režimu menu slouží k pohybu po jednotlivých volbách
- v režimu záznamu videa lze šipkou dolů vypnout / zapnout záznam zvuku

Tlačítko (P) – parkovací režim

Pokud před vypnutím kamery stisknete tlačítko (P), zapnete tím parkovací režim, který je na displeji signalizován symbolem P.

Když je tento režim aktivován, kamera začne po vypnutí v případě nárazu automaticky nahrávat. Po 20 sekundách je nahrávání vypnuto v případě, že se náraz neopakuje. Zařízení využívá pro napájení vestavěné baterie. Chcete-li prodloužit životnost, připojte zařízení k externímu zdroji napájení, např. do autozapalovače. Takto nahraná videa jsou automaticky uzamčena a chráněna proti smazání.

Tlačítko [!] – uzamčení

- v režimu nahrávání videa, se po stisku tohoto tlačítka aktuální záznam uzamkne, aby nedošlo k jeho automatickému smazání
- pokud budete chtít uzamčené video smazat, v režimu prohlížení lze pomocí tlačítka menu uzamčení zrušit
- pokud zastavíte nahrávání videa, pomocí tohoto tlačítka zobrazíte jednotlivé režimy v pořadí:
 - nahrávání videa
 - pořizování fotografií
 - prohlížení uložených záznamů



Upevnění kamery a nastavení polohy

Kameru připevníte pomocí silného držáku s přísavkou. Díky kloubu na držáku otočným o 360° je snadné nastavit vhodný úhel tak, aby kamera snímala požadované místa.

Paměťová karta microSD

- Používejte výhradně micro SDHC karty třídy 6 a vyšší až do velikosti 32 GB.
- Pro optimální využití délky záznamu doporučujeme používat alespoň 8 GB Micro SDHC karty a větší.
- V případě prvního použití paměťové karty doporučujeme kartu naformátovat.
- Paměťová karta se zasune do slotu pro kartu až do zacvaknutí zámečku.
- Kartu vždy vkládejte opatrně a nikdy na ní netlačte nepřiměřenou silou.

Zapnutí kamery

Pokud kameru připojíte do zásuvky automobilového zapalovače 12V, automaticky se zapne a začne nahrávat.

Kamera je nastavena na bezobslužné zapínání a vypínání při nastartování vozu (tato funkce je závislá na zapojení zásuvky 12V ve vašem vozu – běžně se zásuvka zapne po otočení klíčku zapalování). Pokud váš vůz nemá automaticky spínanou zásuvku 12V, je nutné kameru vypínat / zapínat ručně.

Ručně lze kameru zapnout či vypnout pomocí tlačítka napájení na straně kamery.

Přepínání režimů kamery

Pomocí tlačítka [!] – uzamčení lze přepínat jednotlivé režimy v pořadí:

- nahrávání vide
- pořizování fotografií
- prohlížení uložených záznamů

Nastavení kamery (Menu)

V režimu videa zastavte nahrávání a pomocí postranního tlačítka M (menu) nastavte kameru dle potřeby.

První stisk zobrazí menu kamery, druhý menu systému.

Při prvním startu systému doporučujeme nastavit jazyk (language) kamery na češtinu a zároveň překontrolovat nastavení data a času.

Fotografování

Přepněte tlačítkem [!] do režimu fotoaparát.
Pomocí tlačítka OK můžete pořizovat snímky.

Záznam videa

Přepněte tlačítkem [!] do režimu záznamu videa.
Pomocí tlačítka OK můžete zahájit či zastavit nahrávání videa, tlačítkem šipka nahoru lze vypnout / zapnout zvuk.

Režimy video

Rozlišení:	FHD 1080, 1080p, 720p, WVGA, VGA
Video smyčka:	0, 1, 2, 3, 5 a 10 minut
Korekce expozice:	EV - 2,0 EV -5/3 (EV - 1,0 EV)
Datum:	vyp. / zap.
G-senzor:	2G / 4G / 8G

Režimy foto

Rozlišení:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA
Kvalita obrazu:	vysoká / kvalitní / standardní
Doostření:	silné / standardní / nízké
Vyvážení bílé:	automatické, denní světlo, zataženo, žárovka, zářivka
ISO:	automatické / 100 / 200.
Korekce expozice:	EV - 2,0 EV -5/3 (EV - 1,0 EV)
Stabilizace obrazu:	zap. / vyp.

Připojení kamery k jiným systémům

Tuto kameru lze připojit jak k počítači (USB kabel), tak k televizoru (pomocí micro-HDMI kabelu).

Vlastnosti kamery:

- Velký LCD displej 2,4"
- Širokoúhlý objektiv s širokým úhlem snímání
- Snímač velikosti 1/3" s nízkou hladinou šumu
- Vestavěná lithiová baterie
- Vestavěný mikrofon / reproduktor
- Podpora paměťových karet SDHC
- Automatické zapnutí nahrávání
- G senzor pro monitorování nenadálých pohybů

objektiv	Ultra širokoúhlý
obrazový snímač	FHD
velikost snímáče	1/3"
displej	LCD 2,4"
mikrofon	vestavěný
napájení kamery	5V =, 0,5A
napájecí adaptér	12 – 24 V =
vestavěná baterie	li-pol
formát video	AVI
video kodek	MJPEG
formát foto	JPEG
AV výstup	AV konektor, HDMI HD video
připojení k PC	USB Mass Storage
požadavky na systém PC	Windows 2000 a vyšší
přenosová rychlost	USB 2.0
typ paměťových karet	microSDHC
velikost paměťových karet	max. 32 GB

Důležitá upozornění:

- Pro zajištění vlastní bezpečnosti nepoužívejte ovládací prvky tohoto přístroje při řízení.
- Při používání rekordéru v autě je nezbytný okenní držák. Rekordér umístíte na vhodné místo tak, aby nebránil ve výhledu řidiče ani v aktivaci bezpečnostních prvků (např. airbagů).
- Objektív kamery nesmí být ničím blokován a v blízkosti objektivu se nesmí nacházet žádný reflexní materiál. Uchovávejte objektiv čistý.
- Pokud je čelní sklo automobilu zabarveno reflexní vrstvou, může to omezovat kvalitu záznamu.

Bezpečnostní zásady

- Používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem. Při použití jiného typu nabíječky může dojít k poruše přístroje anebo může vzniknout jiné nebezpečí.
- Nepoužívejte nabíječku ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokřýma rukama nebo stojíte-li ve vodě.
- Při napájení přístroje nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit její chlazení. Nepoužívejte nabíječku uloženou v transportním obalu.
- Nabíječku připojujte ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na plášti výrobku anebo na jeho obalu.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li zjevně poškozena. V případě poškození zařízení sami neopravujte!
- V případě nadměrného zahřívání přístroj okamžitě odpojte od přívodu energie.

Údržba přístroje

- Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.
- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.

- Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými předměty.
- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík. Nečistěte displej papírovými utěrkami.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebrat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě ve vozidle bez dozoru.
- Přehřátí může přístroj poškodit.

Další informace

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebrat zařízení ani vyměňovat žádnou část.

Kamera do auta Full HD

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce využitie.

Kamera do auta sa záznam vo vysokom rozlíšení Full HD (1080p), vysoká kvalita záznamu a ostré zobrazenie, na ktorom vyniknú všetky dôležité detaily.

- Kamera má veľmi jednoduchú inštaláciu pomocou držiaka so silnou prísavkou a automatické zapnutie nahrávania po otočení kľúča zapalovania.
- Táto kamera umožňuje ako snímanie videa, tak snímanie fotografií.
- Táto kamera má 2,4" displej s vysokým rozlíšením pre pohodlné ovládanie a prehrávanie videa.
- Časová slučka umožňuje stále nahrávanie s tým, že staršie záznamy (ak nie sú uzamknuté) sa prepisujú novými.
- G-Senzor v kamere zaznamenáva smer jazdy a prudké výkyvy - automaticky tak uzamkne záznamy, aby nemohlo dôjsť k ich prepísaniu.
- Kamera je vybavená parkovacím režimom, ktorý aj v odstavenom aute na základe otrasov zapne kameru a tá so vstavanou batériou nahráva, keď je potreba.
- Pomocou optiky so skvelou svetelnosťou možno zhotovovať optimálne videa aj za zníženej viditeľnosti. Kamera je navyše vybavená aj LED prísvetlením vhodným najmä pre fotenie..

Popis výrobku



- 1. Tlačidlo napájania
- 2. Slot pre microSD kartu
- 3. Tlačidlo M (menu)
- 4. Nočné LED svetlo
- 5. Objektív kamery
- 6. Mikrofón
- 7. Slot pre držiak
- 8. LCD displej
- 9. Konektor miniUSB
- 10. Konektor AV-OUT
- 11. Konektor HDMI-OUT
- 12. Tlačidlo [!] - Uzamknutie
- 13. Tlačidlo šípka hore
- 14. Tlačidlo (P) režim parkovania
- 15. Tlačidlo šípka dole
- 16. Tlačidlo OK



Tlačidlo napájania

- Pri vypnutom stave sa pomocou krátkeho stisku kamera zapne
- Pri zapnutom stave v režime kamera alebo foto sa krátkym stlačením rozsvieti nočné LED svetlo
- Pri zapnutom stave sa dlhým stlačením kamera vypne

Tlačidlo OK

- V režime kamera začne alebo zastaví nahrávanie videa
- V režime fotoaparát vyfotí snímku
- V režime prehliadania záznamu spustí / zastaví prehrávanie videa

Tlačidlo Menu

- Stlačením sa zobrazí menu nastavenia kamery
- Druhým stlačením sa zobrazí menu nastavenia systému (čas, jazyk atp.)

Tlačidlo šípka hore / šípka dolu

- V režime prehliadania videa možno zvýšiť / znížiť rýchlosť prehrávania
- V režime menu slúži na pohyb po jednotlivých voľbách
- V režime záznamu videa je možné šípkou bane vypnúť / zapnúť záznam zvuku

Tlačidlo (P) - režim parkovania

Pokiaľ pred vypnutím kamery stlačíte tlačidlo (P), zapnete tým režim parkovania, ktorý je na displeji signalizovaný symbolom P.

Keď je tento režim aktivovaný, kamera začne po vypnutí v prípade nárazu automaticky nahrávať. Po 20 sekundách je nahrávanie vypnuté v prípade, že sa náraz neopakuje. Zariadenie využíva pre napájanie vstavanú batériu. Ak chcete predĺžiť životnosť, pripojte zariadenie k externému zdroju napájania, napr. Do autozapalovača. Takto nahrané videá sú automaticky uzamknuté a chránené proti zmazaniu.

Tlačidlo [!] - Uzamknutie

- V režime nahrávanie videa, sa po stlačení tohto tlačidlami aktuálny záznam uzamkne, aby nedošlo k jeho automatickému zmazanie
- Ak budete chcieť uzamknuté video zmazať, v režime prehliadania možno pomocou tlačidla menu uzamknutie zrušiť
- Ak zastavíte nahrávanie videa, pomocou tohto tlačidla zobrazíte jednotlivé režimy v poradí:
 - Nahrávanie videa
 - Zhotovovanie fotografií
 - Prezeranie uložených záznamov



Upevnenie kamery a nastavenie polohy

Kameru pripevnite pomocou silného držiaka s prísavkou. Vďaka kĺbu na držiaku otočnom o 360° je ľahké nastaviť vhodný uhol tak, aby kamera snímala požadované miesta.

Pamäťová karta microSD

- Používajte výhradne microSDHC karty triedy 6 a vyššie až do veľkosti 32 GB.
- Pre optimálne využitie dĺžky záznamu odporúčame používať aspoň 8 GB microSDHC karty a väčší.
- V prípade prvého použitia pamätevej karty odporúčame kartu naformátovať.
- Pamäťová karta sa zasunie do zásuvky na kartu až do zacvaknutie kaštieľa.
- Kartu vždy vkladajte opatrne a nikdy na nej netlačte neprimeranú silou.

Zapnutie kamery

Ak kameru pripojíte do zásuvky automobilového zapalovača 12V, automaticky sa zapne a začne nahrávať.

Kamera je nastavená na bezobslužné zapínanie a vypínanie pri naštartovaní vozidla (táto funkcia je závislá na zapojenie zásuvky 12V vo vašom vozidle - bežne sa zásuvka zapne po otočení kľúča zapalovania). Ak vaše vozidlo nemá automaticky spínanou zásuvku 12V, je nutné kameru vypínať / zapínať ručne.

Ručne možno kameru zapnúť či vypnúť pomocou tlačidla napájania na strane kamery.

Prepínanie režimov kamery

Pomocou tlačidla [!] - Uzamknutie možno prepínať jednotlivé režimy v poradí:

- Nahrávanie videa
- Zhotovovanie fotografií
- Prezeranie uložených záznamov

Nastavenie kamery (Menu)

V režime videa zastavte nahrávanie a pomocou bočného tlačidla M (menu) nastavte kameru podľa potreby.

Prvé stlačenie zobrazí menu kamery, druhý menu systému.

Pri prvom štarte systému odporúčame nastaviť jazyk (language) kamery na slovenčinu a zároveň prekontrolovať nastavenie dátumu a času.

Fotografovanie

Prepnite tlačidlom [I] Do režimu fotoaparát.
Pomocou tlačidla OK môžete robiť snímky.

Záznam videa

Prepnite tlačidlom [I] Do režimu záznamu videa.
Pomocou tlačidla OK môžete začať či zastaviť nahrávanie videa, tlačidlom šípka hore možno vypnúť / zapnúť zvuk.

Režimy video

Rozlíšenie:	FHD 1080, 1080p, 720p, WVGA, VGA
Video slučka:	0, 1, 2, 3, 5 a 10 minút
Korekcia expozície:	EV - 2,0 EV -5/3 (EV - 1,0 EV)
Dátum:	vyp. / zap.
G-senzor:	2G / 4G / 8G

Režimy foto

Rozlíšenie:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA
Kvalita obrazu:	vysoká / kvalitní / standardní
Doostrenie:	silné / standardní / nízké
Vyváženie bielej:	automatické, denné svetlo, zatiahnuté, žiarovka, žiarivka
ISO:	automatické / 100 / 200.
Korekcia expozície:	EV - 2,0 EV -5/3 (EV - 1,0 EV)
Stabilizácia obrazu:	zap. / vyp.

Pripojenie kamery k iným systémom

Túto kameru možno pripojiť k počítaču (USB kábel), aj k televízoru (pomocou micro-HDMI kábla).

Vlastnosti kamery:

- Veľký LCD displej 2,4 "
- Širokohlý objektív so širokým uhlom snímania
- Snímač veľkosti 1/3 "s nízkou hladinou šumu
- Vstavaná lítiová batéria
- Vstavaný mikrofón / reproduktor
- Podpora pamäťových kariet SDHC
- Automatické zapnutie nahrávania
- G senzor pre monitorovanie náhlych pohybov

objektív	Širokohlý
obrazový snímač	FHD
veľkosť snímača	1/3 "
displej	LCD 2,4 "
mikrofón	vstavaný
napájanie kamery	5V =, 0,5A
napájací adaptér	12 - 24 V =
vstavaná batéria	li-pol
formát video	AVI
video kodek	MJPEG
formát foto	JPEG
AV výstup	AV konektor, HDMI HD video
pripojenie k PC	USB Mass Storage
požiadavky na systém PC	Windows 2000 a vyššie
prenosová rýchlosť	USB 2.0
typ pamäťových kariet	microSDHC
veľkosť pamäťových kariet	max. 32 GB

Dôležité upozornenie:

- Pre zaistenie vlastnej bezpečnosti nepoužívajte ovládacie prvky tohto prístroja pri riadení.
- Pri používaní rekordéra v aute je nevyhnutný okenné držiak. Rekordér umiestnite na vhodné miesto tak, aby nebránil vo výhľade vodiča ani v aktivácii bezpečnostných prvkov (napr. Airbagov).
- Objektív kamery nesmie byť ničím blokovaný a v blízkosti objektívu sa nesmie nachádzať žiadny reflexný materiál. Uchovávejte objektív čistý.
- Ak je čelné sklo automobilu zafarbené reflexnou vrstvou, môže to obmedzovať kvalitu záznamu.

Bezpečnostné zásady

- Používajte len nabíjačku dodanú s prístrojom. Pri použití iného typu nabíjačky môže dôjsť k poruche prístroja alebo môže vzniknúť nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte nabíjačku vo vysoko vlhkom prostredí. Nikdy sa nabíjačky nedotýkajte mokrymi rukami alebo stojte ak vo vode.
- Pri napájaní prístroja alebo nabíjanie batérie, zabezpečte okolo nabíjačky dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Nabíjačku nezakrývajte papierom alebo inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť jej chladenie. Nabíjačku nepoužívajte v transportnom obale.
- Nabíjačku pripojte k správne mu zdroju napätia. Údaje o napätí sú uvedené na plášti výrobku alebo na jeho obale.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zariadenia sami neopravujte!
- V prípade nadmerného zahrievania prístroj okamžite odpojte od prívodu energie.

Údržba prístroja**Údržba prístroja**

- Dobrá údržba tohto prístroja zaisťuje bezproblémovú prevádzku a obmedzí riziko poškodenia.
- Uchovávejte prístroj mimo extrémnej vlhkosti a teploty a nevystavujte prístroj dlhodo- bo priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.
- Zabráňte pádu prístroja ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Nevystavujte prístroj náhlým a prudkým zmenám teplôt. Mohlo by to spôsobiť kon- denzovanie vlhkosti vo vnútri zariadenia, čo by mohlo prístroj poškodiť. V prípade, keď dôjde ku kondenzácii vlhkosti, pred ďalším používaním nechajte prístroj doko- nale vyschnúť.

- Povrch displeja sa môže ľahko poškriabať. Nedotýkajte sa ho ostrými predmetmi.
- Zásadne nečistite prístroj, keď je zapnutý. Na čistenie displeja a vonkajšieho povrchu prístroja používajte mäkkú nepúšťajúci handričku. Nečistite displej papierovými utierkami.
- Zásadne sa nepokúšajte prístroj rozoberať, opravovať alebo akokoľvek upravovať. V prípade demontáže, úprav alebo akéhokoľvek pokusu o opravu dochádza k prepadnutiu záruky a môže dôjsť k poškodeniu prístroja či dokonca k zraneniu alebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály pohromade s prístrojom, jeho časťami alebo doplnkami.
- Aby sa zabránilo krádeži, nenechávajte prístroj a príslušenstvo na viditeľnom mieste vo vozidle bez dozoru.
- Prehriatie môže prístroj poškodiť.

Ďalšie informácie

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadení. Všetko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačенých materiáloch.

Záručnej opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu časť.



www.compass.cz

Compass CZ s.r.o., Pražská 17 - 250 81 - Nehvizdy, CZ
e-mail: info@compass.cz

revize textu 2/2017