Ahoj!

Poznejme se lépe



elephant

Děkujeme Vám za zakoupení

elephant **door™**

elephantalarms.com

Návod k použití


Obsah

1. Obsah balení..... 2
2. První spuštění..... 3
3. Když nebude elephant **door**™ fungovat správně..... 8
4. Použití zařízení..... 9
5. Nabíjení a baterie..... 11
6. Jak funguje elephant **door**™ 14
7. Demontáž a montáž..... 16
8. Co byste neměli dělat s elephant **door**™..... 17
9. Signalizace LED..... 18
10. Řešení problémů..... 19
11. Zásady používání..... 22


Obsah balení



elephant **door**™



upevňující páska



1 kabel micro USB



2 náhradní páska k opětovné montáži



jeden klíč k prvnímu spuštění



5 pozvánek k sousedům

První spuštění

1



Stáhněte si aplikaci elephant.
To lze provést pomocí
skenování jednoho z kódů QR.

2




Ujistěte se, že Wi-Fi a Bluetooth jsou ve
Vašem telefonu zapnuta.
Jsou nezbytné ke spuštění a používání aplikací a zařízení.

ANDROID APP ON Google Play

Download on the App Store


První spuštění

3




Spusťte aplikaci a postupujte podle pokynů.

4




Zaregistrujte se v aplikaci a potvrďte aktivační zprávu, kterou obdržíte na Vaši e-mailovou adresu.

5



Pro spuštění zařízení potřebujete klíč pro první spuštění. Spínač je umístěn v otvoru pod zařízením.

6



Pro spuštění přístroje stiskněte tlačítko. Uslyšíte cvaknutí a LED dioda začne blikat zeleně každých 10 sekund.

První spuštění




POZOR! Pokud se během prvního spuštění přístroj nezapne, připojte jej k nabíječce.

7




Pro připojení k zařízení, naskenujte v aplikaci QR kód, který se nachází v obalu. Můžete také ručně zadat heslo.

8



Chcete-li přijímat oznámení o událostech, připojte se k síti Wi-Fi.


9



Spusťte automatickou zkoušku zařízení. **Pozor!** V průběhu testu uslyšíte jeden signál varovné sirény.


První spuštění

10




Obrazovka stavu zařízení označuje, že je připraveno k instalaci.

11



Místem montáže je vnitřní strana dveří nad klikou.

12



Před montáží je nutné dveře očistit a odmastit.


13



Odlepte vnější ochrannou vrstvou montážní pásky.


První spuštění

14




Přiložte zařízení ve vzdálenosti cca. 3 cm bočního a horního okraje dveří. Stiskněte a podržte po dobu **10 sekund.**

15



Aby zařízení fungovalo správně, musí být logo v poloze znázorněné na obrázku.

16




Hotovo! Váš byt je zabezpečený. Nezapomeňte zapnout zařízení.

17




Zapínat a vypínat zařízení pomocí mobilní aplikace.


Když nebude elephant **door™ fungovat správně**




Když se loupe barva na dveřích.




Když mají dveře nerovný povrch.




Když jsou dveře čalouněné.



Když jsou dveře nestabilní nebo mají vůli.



Když zařízení namontujete na vnější stranu dveří do bytu.




Když jej namontujete na špatném místě ve dveřích.


Použití zařízení




Zapněte zařízení po opuštění bytu.



Vypněte zařízení před vstupem do bytu.



Vaši blízcí i domácí mazlíčci se mohou po bytě volně pohybovat i když je elephant **door**™ je zapnutý.



Pokus zařízení zapnete, když jste ještě doma, pamatujte na to, že je nutné jej před odchodem vypnout. Jinak si sami spustíte alarm.

Použití zařízení




POZOR! Pro ovládání elephant **door**™ musí být na Vašem telefonu zapnuté **BLUETOOTH.**




POZOR! Chcete-li přijímat oznámení na smartphone, musí být Vaše zařízení připojeno k síti **Wi-Fi** a Váš telefon musí mít přístup k internetu.


Nabíjení a baterie



Chcete-li sejmout zařízení k nabíjení, ujistěte se, že je v pohotovostním režimu, nakloňte jej (1) a potáhněte (2).



Chcete-li přístroj po nabití opět namontovat, přiložte jej celým povrchem k místu uchycení.



Logo musí být v poloze znázorněné na obrázku.

Nabíjení a baterie




Pokud je baterie vybitá, LED dioda bliká červeně a přístroj zobrazí upozornění v aplikaci.

Pak ihned připojte zařízení k nabíjení.




Když je přístroj nabitý, svítí kontrolka nepřerušovaně bílou barvou.




Za účelem nabití sejměte elephant **door**™ ze dveří a připojte jej k nabíječce. Plně nabitá baterie **vydrží až 40 dní.**

Úplné nabití baterie může trvat až 8 hodin.




Během nabíjení zařízení nemůže být ovládáno.

Nabíjení a baterie



Doporučujeme Vám nabíjet zařízení přes elektrické zásuvky. K tomu budete potřebovat adaptér USB.


Můžete si jej koupit, mimo jiné, na: **www.elephantalarms.com/store**



POZOR!
Při nabíjení přes USB port počítače se ujistěte, že je dodržována bezpečná vzdálenost **(min. 10 cm)**.

Přístroj obsahuje silný magnet a může dojít k poškození pevného disku v počítači.


Jak funguje elephant **door™**




Přístroj detekuje a analyzuje vibrace dveří.



pokus o vloupání je signalizován krátkým signálem sirény.



Je-li detekován pokus o vniknutí, budete upozorněni.



V aplikaci můžete upozornit kontakty o události pomocí SMS nebo zavolat 112.


Jak funguje elephant **door™**




Přístroj detekuje otevření dveří.



Vloupání je indikováno 3-min. zvukem sirény.




Bude-li detekován pokus o vloupání, budete upozorněni.




V aplikaci můžete upozornit kontakty o události pomocí SMS nebo zavolat 112.

Demontáž a montáž




Chcete-li odstranit držák z dveří, podržte držák jednou rukou a druhou táhněte koncovku pásky.




Chcete-li znovu nainstalovat zařízení, očistěte povrch, nasaďte pásku, kterou najdete v soupravě a postupujte podle pokynů na straně 4.

Co byste neměli dělat s elephant **door™**




Nepřibližovat jej k počítačům na méně než **10 cm** s ohledem na silné magnety.




Otevírat a provádět opravy.



Vyhazovat jej do směsného odpadu.




Vystavovat působení vody.




Vhazovat do ohně.


Signalizace LED




Zařízení v režimu detekce (zapnuto) - **Snímače a siréna jsou aktivní.**



Zařízení v pohotovostním režimu (vypnuto) - **snímače a siréna nejsou aktivní.**



Probíhá nabíjení. Svítící LED dioda signalizuje, že baterie je plně nabitá.



Připojte zařízení k nabíječce.

Řešení problémů

Ztratil jsem klíč k prvnímu spuštění:
- k prvnímu spuštění můžete použit jiný tenký a tuhý předmět, který se vejde do otvoru a má délku 1,5 cm, např. kancelářskou sponku.

Nemám QR kód / nemám heslo pro spárování zařízení:
- ujistěte se, že Váš kód není v balení
- v případě, že ho nemůže najít, kontaktujte
- nás na: **service@elephantalarms.com** ve zprávě musíte uvést: název a sériové číslo zařízení (je uvedeno na štítku na zadní straně zařízení)

Můj přístroj nefunguje / nezapne se / LED dioda na přední straně přístroje nebliká):
- Zkontrolujte, zda je Váš přístroj zapnutý: Stisknutím tlačítka na spodní straně přístroje, byste měli slyšet cvaknutí a LED dioda na přední straně přístroje by měla začít blikat každých pár sekund
- zařízení může být vybité, připojte zařízení k nabíjení.

Nemohu spárovat (spojit) mé zařízení s mobilní aplikací:
- zkontrolujte, zda je na Vašem smartphonu zapnutý Bluetooth a Wi-Fi
- zkontrolujte nastavení Bluetooth ve smartphonu - pokud nemáte nastaven režim
- neviditelnost nebo blokování párování s novými zařízeními)
- zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý (LED bliká každých několik sekund)

Nemohu naskenovat QR kód v aplikaci:
- zkuste znovu skenovat QR kód při lepším osvětlení
- zadajte 20-místné heslo zařízení (velké a
- a malé znaky jsou důležité)

Držák zařízení na dveřích nedrží:
- ujistěte se, že místo instalace na dveřích bylo odmaštěno a dveře splňují požadavky na montáž
- odstraňte montažní pásku z držáku a nalepte jeden z náhradních pruhů pásky. Nezapomeňte nalepit pásku na jedné straně držáku

Můj telefon přestal fungovat / ztratil jsem telefon a nemohu vypnout počítač a vstoupit do domu. Co dělat?
- použijte jiný smartphone,

stáhněte si aplikaci a přihlaste se ke svému účtu. V blízkosti přístroje budete mít možnost jej vypnout a vstoupit do bytu bez spuštění alarmu

Můj elephant door™ není viditelný v aplikaci / nemohu ovládat zařízení:

- ujistěte se, že Bluetooth a Wi-Fi jsou zapnuty ve Vašem smartphonu
- ujistěte se, že Váš elephant **door**™ je zapnutý.
- Obnovte seznam zařízení a počkejte několik sekund, dokud nebude zařízení opět viditelné
- vypněte aplikaci (spuštění na pozadí) a spusťte znovu

Aplikace nefunguje na mém telefonu:

- odinstalujte aplikaci a nainstalujte znovu
- jestliže se budou problémy opakovat, kontaktujte nás na: **service@ elephantalarms.com** ve zprávě musíte uvést:
- název, sériové číslo, model smartphone a operační systém

Můj přístroj nerozpozná otevření dveří / zařízení v režimu pro detekci nereaguje:

- ujistěte se, že je přístroj zapnutý
- ujistěte se, že je zařízení v režimu detekce (ON)
- znovu otestujte zařízení v aplikaci
- jestliže se budou problémy opakovat, kontaktujte nás na: **service@elephantalarms.com** ve zprávě musíte uvést:
- název a sériové číslo zařízení (je uvedeno na štítku na zadní straně zařízení)

Mé zařízení automaticky spustí alarm/vyskytují se falešné poplachy:

- zkontrolujte, zda jsou Vaše dveře stabilní a nemají žádnou vůli - velká vůle na dveřích by mohla být indikována jako
- otevírání dveří
- ujistěte se, že během vypínaní zařízení se nacházelo v
- v koncové poloze na dveřích a nebylo v pohybu nebo během vibrací
- jestliže se budou problémy opakovat, kontaktujte nás na: **service@elephantalarms.com** ve zprávě musíte uvést:
- název a sériové číslo zařízení (je uvedeno na štítku na zadní straně zařízení)

Nelze přidat další uživatele zařízení:

- zkontrolujte, zda máte ve smartphonu aktivní SIM kartu
- zkontrolujte, zda má další uživatel stahnutou a spuštěnou aplikaci elephant při pokusu o aktivaci
- deaktivujte užívatele rolovacím pruhem a klikněte na tlačítko „uložit“. Pak aktivujte uživatele a potom klikněte tlačítko „uložit“. Poznámka: musíte mít

poté zapnotou aplikaci elephant

Proč nemohu dostat oznámení v aplikaci?

- zkontrolujte, zda je Vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi
- Zkontrolujte, zda máte k dispozici připojení k internetu na Vašem smartphonu
- Zkontrolujte, zda v nastavení telefonu upozornění od elephant jsou zapnuty

Zapomněl jsem své heslo. Jak nastavit nové heslo?

- spusťte aplikaci elephant a zvolte funkci přihlášení. Klikněte na „připomenout heslo“ a zadejte Vaší e-mailovou adresu. Poté zkontrolujte svůj e-mail a klikněte na uvedený odkaz pro nastavení nového hesla

Co dělat, když jedu na delší dovolenou (3 týdny) a chci, aby elephant door™ chránil můj byt?

- z bezpečnostních důvodů by s o byt po dobu Vaší nepřítomnosti měl postarat někdo z blízkých. Tato osoba může zajišťovat nabíjení zařízení a zároveň zabezpečovat ochranu bytu. Nezapomeňte tuto osobu na dobu nepřítomnosti přidat jako „dodatečného uživatele”, aby mohla zapínat a vypínat detekční režim zařízení
- pro zajištění bezpečnosti bytu po dobu Vaší nepřítomnosti se seznamte s tipy v Elephant Safety Academy **ww.elephantalarms.com/safetyacademy**

Baterie se vybíjí velmi rychle (méně než 2 týdny provozu):

- ujistěte se, že je baterie plně nabitá - nabíjení zcela vybité baterie může trvat až 8 hodin
- na jiném zařízení zkontrolujte, zda Váš nabíjecí kabel baterii správně nabíjí.

Baterie zařízení se nenabíjí:

- na jiném zařízení zkontrolujte, zda Váš nabíjecí kabel baterii správně nabíjí
- Použijte jiný kabel micro USB a zkontrolujte, zda se zařízení nabíjí. Během nabíjení LED dioda bliká bílou barvou.

Zásady používání

Před uvedením zařízení elephant door™ do provozu se, prosím, pečlivě seznamte s informacemi obsaženými v tomto návodu a postupujte v souladu s jeho doporučeními. Návod k použití uschovejte pro případné další použití v budoucnu.

Varování týkající se baterie

Zařízení má vestavěnou lithium-polymerovou baterii. Tato baterie může být nebezpečná a způsobit vážné škody na majetku, poškození těla, a dokonce i smrt. Uživatel přijímá odpovědnost za používání baterie. Za škody způsobené nesprávným používáním baterií, stejně jako nesprávné použití baterie (nabíjení, vybíjení, uchovávání, atd.), zodpovídá uživatel. V případě úniku tekutiny z baterie se vyvarujte kontaktu s pokožkou i očima. V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte ruce mýdlem a vodou. Při zasažení očí důkladně vypláchněte studenou vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud zaznamenáte neobvyklý zápach nebo kouř při nabíjení, okamžitě odpojte zařízení od nabíjení. Aby nedošlo k vytečení baterie: Nevystavujte baterii silným nárazům, vibracím a neponořujte ji do žádné kapaliny. Neotvírejte, nepokoušejte se opravovat nebo deformovat baterii. Nevystavujte baterii vysokým teplotám a ohni. Nedotýkejte se kontaktů baterie a nepřikládejte k nim elektrické vodiče nebo kovové předměty. Neřezejte a nepoškozujte baterii. Nikdy nerozebírejte baterii. Je-li baterie poškozená nebo roztrhaná, použijte k sesbírání zbytků gumové rukavice. Vyvarujte se vdechování výparů, které se mohou objevit. Nevyhazujte baterie do koše. Při likvidaci baterií postupujte dle platných předpisů. Pro více informací se obraťte na místního příjemce odpadů. Použitá, nevyužitá nebo poškozená baterie by měla být uložena na místě, které je k tomuto účelu speciálně určeno. Chráňte výrobek proti vodě a vlhkosti. Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, by

měl být tento výrobek chráněn před deštěm a jinými formami vlhkosti.

Nabíjení baterie
Produkt nelze připojit k ostatním elektronickým zařízením. Vstup micro USB slouží pouze k dobíjení baterie zařízení, jakož i pro aktualizaci softwaru zařízení, v případě, že výrobce nabídl novější verze softwaru. Nedoporučuje se nabíjet pomocí jiných kabelů, než dodaných výrobcem zařízení. Pokud je výrobek poškozen v důsledku nabíjení baterie pomocí jiného micro USB kabelu, než dodaného výrobcem zařízení, nese zodpovědnost uživatel. Během nabíjení se nedotýkejte spotřebiče mokrýma rukama. Odpojte přístroj od nabíječky, když je kabel přehřátý nebo poškozen a v případě, že zařízení bude smáčeno deštem či jinou tekutinou. **POZOR!** Během nabíjení zařízení neprovádí detekci vibrací a otevření dveří a nepřipojí se k Wi-Fi síti a smartphonu. Zařízení připojené k nabíjení neposkytuje ochranu a není možné jej použít.

Používání zařízení
Toto zařízení je určeno k použití v interiéru - v domácnosti a kancelářích. Není přízposůbeno k používaní venku a v průmyslových podmínkách. Výrobek je určen k provozování při teplotě od + 5°C do + 35°C a vlhkosti 20% až 60%. Tento produkt je určen k použití výhradně na vstupních dveřích, jedno nebo dvoukřídlých. Výrobce nezaručuje správné fungovaní
zařízení na jiných typech dveří, zejména posuvných, otočných, otevírajících se směrem nahoru. Zařízení je třeba čistit suchým hadrem s antistatickými vlastnostmi Nemyjte zařízení vodou nebo chemickými látkami. Je zakázáno otvírat zařízení a provádět uživatelské zásahy v jeho vnitřních částech. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné součástky, které by mohly být opraveny uživatelem. Otvíraní může být zdraví škodlivé. Zařízení může otevírat pouze autorizovaný servis výrobce. Je zakázáno se zařízením házet, kopat do něj, tlouci, stlačovat jej, drtit, kousat či polykat výrobek nebo jeho součásti. Nevyhazujte zařízení do odpadkového koše. Tento výrobek obsahuje lithium-polymerovou baterii a další elektronické součástky, které mají být ukládány v místech speciálně vyhrazených pro tyto účely.

Informace o rádiových vlnách:
Frekvenční rozsah, ve kterém funguje rádiové

zařízení: 2.4 GHz - 2.5 GHz. Maximální výkon rádiové frekvence emitované v kmitočtovém pásmu, ve kterém nefunguje rádiové zařízení: 58 mW.

Správná likvidace zařízení (použité elektrické a elektronické zařízení)



Tento symbol naleznete na výrobku, obalu, nebo v průvodní dokumentaci To znamená, že po použití přístroje, nemůžete vyhodit zařízení nebo jeho příslušenství (např. nabíječku, USB kabel) do běžného komunálního odpadu. Zařízení a jeho příslušenství musí být v takové situaci odděleno od ostatního odpadu a předáno schválenému subjektu pro likvidaci a recyklaci použitých elektrických přístrojů a elektronických zařízení. Další informace pro sběr a recyklaci zařízení můžete získat na kterémkoliv obecním či městském úřadu, ve specializované sběrně a v obchodě, kde jste zařízení zakoupili. Neuplatnění výše uvedených příkazů může mít škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Je proto nezbytná kontrolovaná likvidace odpadu, svědomitá a zodpovědná recyklace a opětovné využití materiálů.

Správná likvidace baterií zařízení



Tento výrobek obsahuje lithium-polymerovou baterii. Tento symbol naleznete na baterii, v návodu k použití a na obalu výrobku a znamená, že použitá baterie, kterou byl přístroj vybaven, nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Baterie by měla být v takové situaci oddělena od ostatního odpadu a předána v příslušném sběrném místě pro použité baterie v rámci organizovaného, místního systému sběru použitých baterií. V opačném případě může použitá baterie ohrozit lidské zdraví nebo prostředí, které bychom měli chránit.

Jiná nebezpečí

Nepřibližujte k elektronickým zařízením, zejména pak k počítačům, pevným diskům či chytrým telefonům. Obsahuje silný magnet. Mohlo by dojít k trvalému poškození. Zařízení může být nebezpečné pro osoby s implantovaným kardiostimulátorem. Doporučuje se opatrnost. Přístroj má vestavěnou poplašnou sirénu s významnými hladinami hluku. Buďte opatrní při testování a obsluhování zařízení. Blízký, dlouhý kontakt zařízení se sluchovým orgánem může způsobit nepříjemný pocit a dokonce trvalé poškození sluchu. Zařízení má vestavěnou

diodu LED RGB. V závislosti na stavu zařízení a jeho baterie může LED dioda svítit či blikat různými barvami. Buďte opatrní při testování a používání zařízení osobami citlivými na světlo a trpícími epilepsií.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie
Elephant Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že výrobek elephant **door**™ a jeho komponenty jsou kompatibilní se směrnicemi:
a) 2014/53/EU (RED);
b) 2014/35/EU;
c) 2014/30/EU (EMC);
d) 2012/19/EU (WEEE);
e) 2011/65/EU (RoHS);
f) 2009/125/ES (ErP);
g) 2006/66/ES.

Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.elephantalarms.com
Technická dokumentace požadovaná podle postupu posuzování shody je umístěna na následující adrese:

Elephant Sp. z o. o.
ul. Heweliusza 18,
60-281 Poznań, Polska
e-mail: info@elephantalarms.com
www: elephantalarms.com
DIČ: 7831740648

Zařízení bylo vyrobeno se zaměřením na použití na území Evropské unie. Výrobce nezaručuje soulad s normami platnými mimo Evropskou unii.

Smart security system

Výrobce:
Elephant Sp. z o. o. Vyrobeno v Evropské unii
Kód výrobku: ED1.0
©2015 Elephant Sp z o. o.
Všechna práva vyhrazena.

App Store a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. vyhrazené v Spojených státech a dalších zemích.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

CE

Mějte bezpečný den!



Máte otázky?
Navštivte: **elephantalarms.com**