Lenovo PHAB2 Plus

Používateľská príručka V1.0

Lenovo PB2-670M

Lenovo PB2-670Y

Základy

Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Regulačné vyhlásenie*
- Príloha

Stručný návod a *Regulačné vyhlásenie* sa nachádzajú na webovej lokalite http://support.lenovo.com.

Lenovo Companion

Potrebujete pomoc? Aplikácia Lenovo Companion vám dokáže poskytnúť podporu na získanie priameho prístupu k webovej asistencii a fóram Lenovo*, najčastejším otázkam*, inováciám systému*, testom funkcií hardvéru, kontrolám stavu záruky*, žiadostiam o vykonanie servisu** a stave opravy**.

Poznámka:

**** vyžaduje si získanie prístupu do dátovej siete.***

***** nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.***

Túto aplikáciu môžete získať dvomi spôsobmi:

- Aplikáciu vyhľadajte a prevezmite z Google Play.
- Pomocou zariadenia Lenovo so systémom Android nasnímajte nasledovný QR kód.

Technické údaje

Táto časť obsahuje iba technické údaje týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie. Ak si chcete pozrieť technické údaje vášho zariadenia, prejdite na lokalitu http://support.lenovo.com.

Model	Lenovo PB2-670M	Lenovo PB2-670Y
CPU	MT8783	MT8783
Batéria	4050 mAh	4050 mAh
Bezdrôtová komunikácia	Bluetooth 4.0; WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual-band 2,4 G a 5 G; GPS; LTE/UMTS/GSM	Bluetooth 4.0; WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual-band 2,4 G a 5 G; GPS; LTE/UMTS/GSM

Poznámka: Lenovo PB2-670M podporuje pásmo LTE 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 a 38, 40, 41 (úzke pásmo); Lenovo PB2-670Y podporuje pásmo LTE 2, 4, 5, 7, 12, 13, 17; avšak v niektorých krajinách nie je pásmo LTE podporované. Ak chcete zistiť, či vaše zariadenie podporuje siete LTE vo vašej krajine, kontaktujte svojho operátora.

Tlačidlá na displeji

Na vašom zariadení sa nachádzajú tri tlačidlá.

- **Tlačidlo Multitask**: Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte spustené aplikácie. Potom môžete postupovať nasledovne:
  - Ťuknutím na aplikáciu ju otvorte.
  - Ťuknutím na tlačidlo ukončíte aplikáciu.
  - Ťuknutím na tlačidlo ukončíte spustené aplikácie.
- **Tlačidlo Domov**: Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite na predvolenú domovskú obrazovku.
- **Tlačidlo Späť**: Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite na predchádzajúcu stránku alebo ukončíte aktuálnu aplikáciu.

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre používanie zariadenia. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných dlaždíc a miniaplikácií.



Poznámka: Funkcie vášho zariadenia a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu.

Prispôsobenie domovských obrazoviek v režime úpravy

Ak chcete vstúpiť do režimu úprav, stlačte a podržte akékoľvek miesto na domovskej obrazovke s výnimkou ikon. Ťuknutím na tlačidlo Späť ukončíte režim úpravy.



V režime úpravy môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak máte zobrazených veľa obrazoviek a chcete presunúť jednu domovskú obrazovku, stlačte a podržte obrazovku, kým sa mierne nezväčší. Potom ju presuňte na nové miesto a uvoľnite.
- Ak chcete na domovskú obrazovku pridať miniaplikáciu, ťuknite na **MINIAPLIKÁCIE**, potiahnutím prstom nahor alebo nadol vyhľadajte požadovanú miniaplikáciu, stlačte a podržte miniaplikáciu, kým nevyskočí do popredia, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
- Ak chcete zmeniť tapetu, ťuknite na možnosť **TAPETY**, potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte požadovanú tapetu a následne ťuknite na možnosť **Nastaviť tapetu**.
- Ak chcete zmeniť tapetu uzamknutej obrazovky, ťuknite na možnosť **TAPETA UZAMKNUTEJ OBRAZOVKY**, potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte požadovanú tapetu a následne ťuknite na možnosť **Nastaviť tapetu uzamknutej obrazovky**.

Správa miniaplikácií a aplikácií

V rámci svojej domovskej obrazovky môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak chcete presunúť miniaplikáciu alebo aplikáciu, stlačte ju a podržte, kým sa ikona mierne nezväčší, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
- Ak chcete odstrániť miniaplikáciu z domovskej obrazovky, stlačte a podržte miniaplikáciu, kým sa jej ikona mierne nezväčší, potiahnite ju smerom k hornej časti obrazovky a uvoľnite miniaplikáciu na ikone ✕.
- Ak chcete odinštalovať aplikáciu, stlačte a podržte aplikáciu, potiahnite ju k hornej časti obrazovky a uvoľnite ju na ikone 🗑.
  Poznámka: Systémové aplikácie nemožno odinštalovať. Ak sa pokúsite odinštalovať systémovú aplikáciu, v hornej časti obrazovky sa nezobrazí symbol 🗑.


Uzamknutie obrazovky

Keď je zariadenie zapnuté, stlačením hlavného vypínača môžete obrazovku ručne uzamknúť. Opätovným stlačením hlavného vypínača zobrazíte uzamknutú obrazovku a potiahnutím prstom zdola nahor ju odomknete.


Poznámka: Potiahnutie je predvolený spôsob odomknutia obrazovky. Ak chcete zmeniť spôsob zamknutia obrazovky, pozrite si časť Nastavenia.

Oznámenia a rýchle nastavenia

Panel oznámení (pozri Obrázok 1: Oznámenia) vás informuje o zmeškaných hovoroch, nových správach a prebiehajúcich aktivitách, ako napríklad sťahovanie súborov. Panel Rýchle nastavenia (pozri Obrázok 2: Rýchle nastavenia) vám umožňuje prístup k často používaným nastaveniam, napríklad zapnutie siete WLAN.



Obrázok 1: Oznámenia



Obrázok 2: Rýchle nastavenia

Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku v spodnej časti panela

oznámení.

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Pripojenie USB

Ak pripojíte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB, na paneli oznámení sa zobrazí oznámenie „Pripojenie USB k počítaču“. Môžete ťuknúť na oznámenie a potom zvoliť jedno z nasledovných možností:

- **Zariadenie pre médiá (MTP)**: Zvoľte tento režim na pripojenie k počítaču s cieľom vykonať prenos súborov. Ak používate operačný systém Windows XP alebo nižšiu verziu, nainštalujte si aplikáciu MediaPlayer 10 alebo vyššiu verziu.
- **Fotoaparát (PTP)**: Tento režim vyberte, ak chcete medzi zariadením a počítačom presúvať iba fotografie a videá.
- **MIDI**: Zvoľte v prípade, ak chcete používať aplikácie MIDI v zariadení v spojení so softvérom MIDI vo vašom počítači.
- **Len nabíjanie**: Tento režim zvoľte, ak chcete svoje zariadenie len nabíjať.

Hovory

Uskutočnenie hovoru

Ručné vytáčanie čísla

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ak je to potrebné, ťuknite na možnosť , aby sa zobrazila číselná klávesnica.
3. Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť a potom ťuknite na .

Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na .
3. Ťuknutím na položku v denníku hovorov uskutočnite hovor.

Zatelefonovanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na .
3. Vyhľadajte kontakt, ktorému chcete zatelefonovať, a ťuknutím na názov kontaktu zobrazte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť.

Prijatie hovoru

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď vám niekto zatelefonuje, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hovoru. Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Potiahnite položku na položku a hovor prijmite.
- Potiahnite položku na položku a hovor zamietnite.
- Potiahnite položku na položku a odpoviete správou.

Dostupné možnosti počas hovoru

Počas telefonovania sú na displeji k dispozícii nasledovné možnosti:

- : vypnutie alebo zapnutie reproduktora.
- : vypnutie alebo zapnutie mikrofónu.
- : zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- : podržanie alebo obnovenie aktuálneho hovoru.
- : zobrazenie klávesnice, aby ste mohli zatelefonovať ďalšej osobe.
- : spustenie alebo ukončenie nahrávania hovoru.
- : ukončenie hovoru.

Pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti môžete nastaviť hlasitosť hovoru.

Používanie denníka hovorov

Denník obsahuje zmeškané, uskutočnené a prijaté hovory. Ťuknutím po zázname v denníku hovorov sa zobrazí ponuka možností. Ťuknutím vyberte požadovanú možnosť. Napríklad,

ťuknutím na možnosť **Pridať ku kontaktu** pridáte položku do zoznamu kontaktov.

Kontakty

Vytvorenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na .
3. Zadajte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na .

Vyhľadanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
   - Posúvaním zoznamu nahor alebo nadol nájdite požadovaný kontakt.
   - Ťuknite na položku a zadajte meno kontaktu alebo iniciály. Počas písania sa zobrazia nájdené zhody v zozname kontaktov.

Upravenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Nájdite kontakt, ktorý chcete upraviť, a ťuknite naň.
3. Ťuknite na položku a upravte informácie kontaktu.
4. Ťuknite na .

Odstránenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Nájdite a ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť.
3. Ťuknite na > **Odstrániť**.
4. Ťuknite na **OK**.

Importovanie a exportovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na položku > **Import/Export**.
3. Na obrazovke **KOPÍROVAŤ KONTAKTY Z** zvoľte požadované kontakty a ťuknite na možnosť **Ďalej**.
4. Na obrazovke **KOPÍROVAŤ KONTAKTY DO** zvoľte požadovanú možnosť a ťuknite na možnosť **Ďalej**.
5. Ak chcete importovať kontakty, zvoľte kontakty alebo ťuknite na možnosť **0 VYBRANÉ** > **Vybrať všetko**, čím sa označia všetky kontakty. Môžete tiež zvoliť súbory vCard.
6. Ak chcete exportovať kontakty, zvoľte kontakty alebo ťuknite na možnosť **0 VYBRANÉ** > **Vybrať všetko**, čím sa označia všetky kontakty.
7. Ťuknite na **OK**.

Fotoaparát


Základné funkcie fotoaparátu

Aplikáciu **Fotoaparát** môžete využiť na snímanie fotografií a nahrávanie videosekvencií.

- Ťuknutím na zhotovte fotografiu.



- Ťuknutím na nahrajte videosekvenciu. Odporúčame zvoliť režim na šírku, aby ste si lepšie vychutnali režim Dolby Audio Capture 5.1.
- Ťuknutím na náhľad fotografie alebo videa zobrazíte fotografiu alebo video v aplikácii **Fotky**. Ďalšie informácie nájdete v časti Fotky.
- Ťuknite na a nastavte informácie o polohe, uložte informácie o polohe, zapnite režim skrášlenia, upravte vyváženie bielej, veľkosť fotografie atď.
- Ťuknutím na aktivujete funkciu HDR (vysoký dynamický rozsah).
- Ťuknutím na môžete prepínať medzi režimami blesku.
- Ťuknutím na môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.
- Ťuknutím na získate prístup k fotoaparátu.



- Ťuknutím na položku AR sa dostanete do režimu AR; ťuknite na okrúhly obrázok vľavo a vložte do svojich fotografií a videí virtuálne objekty. Na dosiahnutie najlepších výsledkov smerujte fotoaparát priamo na rovný povrch. Môžete si zvoliť mačku, psa, dinosaura alebo vílu; zvoľte si obľúbenú položku a potom ťuknite na AR a nasnímajte fotografiu.
- Ťuknutím na prepnete na režim Duálny fotoaparát. Režim Duálny fotoaparát: Fotografovanie s hĺbkou poľa pomocou režimu Duálny fotoaparát umožňuje zaostriť po nasnímaní a zmeniť pozadie. Nasnímajte obrázok v režime Duálny fotoaparát, prejdite do režimu prehľadávania fotografií a ťuknite na **Magický výrez**. Systém automaticky vystrihne obrázok (ak sa vám výrez nebude páčiť, môžete to urobiť manuálne). Potom ťuknite na a vyberte obrázok, ktorý sa vám páči; potom dôjde k výmene pozadia.

Zhotovenie snímky obrazovky

Súčasným stlačením hlavného vypínača a tlačidla na zníženie hlasitosti môžete zhotoviť snímku obsahu obrazovky.
V predvolenom nastavení sa snímky obrazovky ukladajú do vnútornej pamäte telefónu. Ak si chcete prezrieť snímky obrazovky, postupujte nasledovne:

- Otvorte aplikáciu **Fotky** a nájdite album **Snímky obrazovky**.
- Otvorte aplikáciu **Správca súborov** a prejdite do priečinka **Obrázky > Screenshots**.

Fotky

Prezeranie fotografií a videí

1. Otvorte aplikáciu **Fotky**.
2. Ťuknite na album.
3. Ťuknutím na fotografiu alebo video zobrazíte položku na celú obrazovku.
4. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
   - Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu alebo video, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
   - Ak si chcete prezrieť video, ťuknite na obrázok s označením .

Zdieľanie fotografií a videí

Pri prezeraní fotografie alebo videa ťuknite na a vyberte kanál na zdieľanie, napríklad **Gmail** alebo **Bluetooth**, prostredníctvom ktorého sa bude fotografia alebo video zdieľať s ostatnými.

Ak chcete zdieľať viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Fotky**.
2. Pri zobrazení skupiny fotiek alebo videí podržte stlačenú fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, kým sa neoznačí ako vybrané.
3. Ťuknite na ďalšie položky.
4. Ťuknite na a vyberte kanál na zdieľanie.

Odstraňovanie fotografií a videí

Pri zobrazení fotografie alebo videa ťuknutím na možnosť daný súbor odstránite.

Ak chcete odstrániť viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Fotky**.
2. Pri zobrazení skupiny fotiek alebo videí podržte stlačenú fotku alebo video, ktoré chcete odstrániť, kým sa neoznačí ako vybrané.
3. Ťuknite na ďalšie položky.
4. Ťuknite na > **Odstrániť**.

Sieť

Pripojenie k sieti WLAN

Zapnutie a vypnutie pripojenia k sieti WLAN

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia** a ťuknutím na prepínač **WLAN** zapnite alebo vypnite pripojenia k sieti WLAN.
  Tip: Na paneli rýchlych nastavení stlačte a podržte prepínač WLAN, čím sa otvorí panel s nastaveniami WLAN. Následne si môžete vybrať prístupový bod WLAN, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > WLAN** a ťuknutím na prepínač **Zapnúť** alebo **Vypnúť** zapnite alebo vypnite pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN.
  Tip: Keď zapnete pripojenie WLAN, zobrazí sa zoznam nájdených prístupových bodov siete WLAN. Ak sa prístupový bod siete WLAN, ku ktorému sa chcete pripojiť, v zozname nezobrazuje, ťuknutím na ⋮ > Obnoviť vyhľadajte prístupové body siete WLAN manuálne alebo ťuknite na ⋮ > Pridať sieť a pridajte prístupový bod siete WLAN manuálne.

Pripojenie k sieti WLAN

1. Zapnite pripojenie WLAN a skontrolujte zoznam dostupných prístupových bodov siete WLAN.
   Poznámka: Musíte mať k dispozícii platné prístupové body WLAN, ku ktorým sa možno pripojiť.
2. Ťuknite na prístupový bod siete WLAN, ku ktorému sa chcete pripojiť.
3. Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo a potom ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.

Dátové pripojenie

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Dátové pripojenie** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Spotreba dát,** zvoľte SIM1 (alebo SIM2) a potom ťuknutím na položku **Mobilné dáta** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.

Poznámka: Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.

Výber karty SIM na dátové pripojenie

Telefón má dva sloty na kartu SIM. Obidva sloty podporujú dátové služby 4G/3G/2G, ale naraz možno aktivovať iba jednu kartu SIM na dátové pripojenie. Ak si chcete vybrať, ktorá karta SIM sa má použiť na dátové pripojenie, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > SIM karty > Mobilné dáta** a vyberte kartu SIM.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Spotreba dát,** zvoľte SIM a potom ťuknutím na položku **Mobilné dáta** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.

Nastavenie aktívneho bodu

Pomocou funkcie Prístupový bod siete WLAN môžete zdieľať internetové pripojenie s inými telefónmi alebo zariadeniami.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Viac > Zdieľanie dátového pripojenia**.
2. Zapnite funkciu ťuknutím na prepínač **Prístupový bod WLAN**.
   Poznámka: Sieť môžete zdieľať aj prostredníctvom možnosti Pripojenie cez Bluetooth alebo Pripojenie cez USB.
3. Ak vytvárate prístupový bod siete WLAN prvýkrát, ťuknutím na **Nastaviť prístupový bod siete WLAN** môžete zobraziť alebo zmeniť informácie o konfigurácii.
   Poznámka: Svojim priateľom potom oznámte názov siete (SSID) a heslo, aby sa mohli pripojiť k vašej sieti.

Chrome

Ak je váš telefón pripojený k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti, môžete použiť aplikáciu **Chrome** na surfovanie po internete. Ďalšie informácie o pripojení k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti nájdete v časti Sieť.

Navštevovanie webových lokalít

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na riadok s adresou, zadajte adresu webovej lokality alebo výrazy, ktoré chcete vyhľadať a potom ťuknite na tlačidlo .
   Tip: Na otvorenie webovej lokality nemusíte zadávať celú adresu webovej stránky vrátane „http://“. Napríklad, ak chcete otvoriť stránku http://www.lenovo.com, do riadka s adresou stačí zadať „www.lenovo.com“ a ťuknúť na tlačidlo .
3. Pri prezeraní webovej stránky môžete používať nasledovné funkcie:
   - Ťuknutím na > obnovíte aktuálnu stránku.
   - Ťuknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na predchádzajúcu webovú stránku.
   - Ťuknutím na > prejdete dopredu na nedávno navštívenú webovú stránku.
   - Stlačením a podržaním obrázka na webovej stránke a potom ťuknutím na možnosť **Uložiť obrázok** uložíte obrázok do vnútornej pamäte telefónu.

Pridanie záložky

Pri prezeraní webovej stránky, ktorú by ste si radi označili záložkou, ťuknite na možnosť > . Pri ďalšom otvorení aplikácie **Chrome** môžete stránku rýchlo otvoriť ťuknutím na > **Záložky** a potom na požadovanú záložku.

Vymazanie histórie prehliadača

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na > **História**.
3. Ťuknite na možnosť **ODSTRÁNIŤ ÚDAJE PREHLIADANIA...**.

Nastavenia

Nastavenie dátumu a času

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Dátum a čas**.
2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
   - Ak chcete použiť dátum a čas siete, prejdite do ponuky **Automatický dátum a čas > Použiť čas zo siete**.
   - Ak chcete použiť dátum a čas systému GPS, prejdite do ponuky **Automatický dátum a čas > Použiť čas poskytnutý GPS > OK**.
   - Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite prepínač možnosti **Automatický dátum a čas** a potom ťuknite na položku **Nastavenie dátumu** a **Nastavenie času**.
   - Ak chcete použiť časové pásmo siete, zapnite prepínač funkcie **Automatické časové pásmo**.
   - Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite prepínač funkcie **Automatické časové pásmo**, ťuknite na položku **Voľba časového pásma** a potom vyberte časové pásmo.
   - Ak chcete prepnúť medzi 24- a 12-hodinovým formátom, zapnite alebo vypnite prepínač funkcie **Použiť 24-hodinový formát**.

Nastavenie jazyka

1. Prejdite na **Nastavenia > Jazyk & vstup > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk ponuky, ktorý chcete používať.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**, kde si môžete vybrať možnosť zabezpečenia obrazovky a nastaviť zámok obrazovky.

Povolenie inštalácie aplikácií

Pred inštaláciou aplikácií, ktoré ste si prevzali z neznámych zdrojov, vykonajte všetky nasledovné kroky:

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie**.
2. Ťuknutím na prepínač **Neznáme zdroje** aktivujte inštaláciu aplikácií.
3. V režime **Zariadenie pre médiá (MTP)** skopírujte súbory APK z počítača do zariadenia.

Nastavenie zvonenia

Umožňuje nastaviť predvolené zvonenie pre prichádzajúce hovory, správy a upozornenia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť jednotlivých typov zvukov.
Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zvuk a upozornenia > Predvolený tón upozornení**.

Obnovenie továrenských nastavení

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie továrenských nastavení**.
2. Ťuknite na možnosť **OBNOVIŤ TELEFÓN**.


Odtlačok prsta

Ak chcete telefón rýchlo odomknúť, položte svoj prst na snímač odtlačku prsta.
Poznámka: V niektorých krajinách môžete svoj odtlačok prsta použiť na autorizáciu platby.

Pridanie odtlačku prsta

Môžete pridať viac než jeden odtlačok prsta.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie > Odtlačok prsta**.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
   Poznámka: Pred používaním funkcie súvisiacej s odtlačkom prsta je potrebné použiť vzor uzamknutia obrazovky, alebo zadať kód PIN alebo heslo. Na nastavenie zámku obrazovky prejdite do ponuky Nastavenia > Zabezpečenie > Zabezpečenie obrazovky.



Odstránenie odtlačku prsta

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie > Odtlačok prsta**.
2. Potvrďte svoj vzor uzamknutia obrazovky alebo zadajte svoj kód PIN alebo heslo.
3. Ťuknite na odtlačok prsta, ktorý chcete vymazať a ťuknite na možnosť **ODSTRÁNIŤ**, a potom na možnosť **ÁNO, ODSTRÁNIŤ**.

Príloha

Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby nedošlo k poraneniam osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu.

So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety a neklaďte naň ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri telefónu by sa mohli poškodiť. Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo sa stlačí ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštiepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla, ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.
Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredia s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F) (skladovanie -20 °C (-4 °F) – 60 °C (140 °F)), aby ste zabránili jeho poškodeniu. Zariadenie nevystavujte vode, dažďu, mimoriadnej vlhkosti, potu ani iným tekutinám.

Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri zariadenia musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

Poznámka ku vstavaným nabíjateľným batériám

Nepokúšajte sa vymeniť internú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

NEBEZPEČENSTVO:
Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu udusenia týmito obalmi.

Informácie o adaptéri

- **Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.**
  Zariadenie neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohlo prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.
- **Používajte len schválené spôsoby nabíjania.**
  Na bezpečné nabitie internej batérie zariadenia môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov nabíjania:

Spôsob nabíjania	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Sieťový adaptér	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.	Podporované

Pripojenie USB medzi konektorom napájania na zariadení a konektorom USB na osobnom počítači alebo inom zariadení kompatibilnom so štandardom USB 2.0. Zariadenie sa musí pripojiť k rozhraniu USB typu USB 2.0 alebo novšiemu.	Podporované, ale bude kompenzovať spotrebu energie a batéria sa bude nabíjať pomalšie, než je obvyklé.	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.
Poznámky: • Displej je zapnutý: Zariadenie je zapnuté • Displej je vypnutý: Zariadenie je vypnuté alebo obrazovka je uzamknutá		

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

Varovanie:
Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila alebo neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa vysokej hlasitosti

Varovanie: vystavenie sa účinkom hlasného zvuku z akéhokoľvek zdroja na dlhší čas môže poškodiť váš sluch. Čím je zvuk hlasnejší, tým kratší čas je potrebný na poškodenie sluchu. Aby ste si chránili sluch:

- Obmedzte čas používania náhlavných súprav alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti.
- Vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti prehrávania s cieľom blokovať hlučné prostredie.
- Ak nepočujete ľudí hovoriacich vo vašej blízkosti, stíšte hlasitosť.

Ak pocítite pri počúvaní diskomfort vrátane pocitu tlaku alebo plnosti v ušiach, zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, mali by ste prestať počúvať cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a dajte si skontrolovať sluch.



Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riaďte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je to vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Niektoré interné dielce obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o recyklácii a životnom prostredí“.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenia.

Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak telefón spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Chráňte svoje údaje a softvér

Nemažte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér zariadenia by nemusel fungovať.
Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispywarového softvéru a za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.
Uchovávajte elektrické zariadenia ďalej od prístroja. Patria sem elektrické ventilátory, rádiá, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnné rúry. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

Upozornenie k používaniu káblov z polyvinylchloridu (PVC)

VAROVANIE: Manipuláciou s káblami produktu alebo káblami príslušenstva predávaného k tomuto produktu sa vystavujete účinku olova. Je to chemikália známa v štáte Kalifornia svojimi karcinogénnymi účinkami a spôsobujúca vrodené chyby alebo iné reprodukčné problémy. Po manipulácii si umyte ruky.

Výbušné prostredie

Telefón Lenovo nenabíjajte na miestach s potenciálne výbušným prostredím, napríklad na čerpacích staniciach alebo na miestach, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo pevné častice (napríklad zrno, prach alebo kovový prach). Dodržiavajte všetky značky a pokyny.

Rušenie rádiových frekvencií

Dodržiavajte značky a upozornenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie mobilných telefónov (napríklad v zdravotníckych zariadeniach alebo oblastiach, kde sa vykonávajú trhacie práce). Aj napriek tomu, že telefón Lenovo bol navrhnutý, testovaný a vyrobený tak, aby spĺňal predpisy týkajúce sa generovania rádiových frekvencií, takéto frekvencie generované telefónom Lenovo môžu negatívne ovplyvniť prevádzku iných elektronických zariadení a ich nesprávnu funkciu. Vypnite telefón Lenovo, alebo použite režim Lietadlo na vypnutie rádiových vysielačov telefónu, všade tam, kde je používanie telefónu zakázané, napríklad pri cestovaní lietadlom, alebo keď vás o to požiadajú kompetentné orgány.

Zdravotné pomôcky

Telefón Lenovo obsahuje rádiové vysielače, ktoré generujú elektromagnetické pole. Tieto elektromagnetické polia môžu rušiť funkciu kardiostimulátorov alebo iných zdravotných pomôcok. Ak používate kardiostimulátor, udržiavajte medzi kardiostimulátorom a telefónom Lenovo vzdialenosť najmenej 15 cm. Ak máte podozrenie, že telefón Lenovo ruší činnosť vášho kardiostimulátora alebo akejkoľvek inej zdravotnej pomôcky, prestaňte telefón používať a situáciu konzultujte so svojim lekárom, aby ste získali špecifické informácie o vašej zdravotnej pomôcke.

Poznámky o elektronických emisiách

Nasledujúce kapitoly sú určené pre model Lenovo PB2-690Y:

Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie bolo testované a uznané, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie rádiofrekvenčnú energiu vytvára, používa a môže ju vyžarovať. V prípade, že nebude nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri určitých spôsoboch montáže k rušeniu nepríde. Ak zariadenie vytvára škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ musí skúsiť toto rušenie vyriešiť niektorým z týchto opatrení:

- Otočenie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie zariadenia do zásuvky v inom okruhu, než v ktorom sa nachádza prijímač.
- Poradenie sa s autorizovaným predajcom alebo servisným zástupcom.

Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za žiadne rádiové či televízne rušenie spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny a úpravy môžu viesť k tomu, že používateľ nebude oprávnený používať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanej činnosti zariadenia.

Zodpovedná spoločnosť:
Lenovo (USA) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefón: 1-919-294-5900

Výstraha kanadského ministerstva priemyslu

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského ministerstva priemyslu pre kanály RSS oslobodené od licencie. Používanie zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:
(1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanej činnosti zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si lebrouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Nasledujúce kapitoly sú určené pre model Lenovo PB2-690M:

Vyhlásenie o súlade so smernicou EÚ o elektromagnetickej kompatibilite

Tento výrobok je v súlade so všetkými požiadavkami a základnými normami týkajúcimi sa smernice Rady Európy 1999/5/ES. Smernica rady Európy 1999/5/ES zostáva v platnosti počas prechodného obdobia Smernice rady Európy 2014/53/EÚ až do 12. júna 2017. Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie pri plnení ochranných požiadaviek vyplývajúcich z neodporúčanej modifikácie výrobku vrátane inštalácie voliteľných kariet od

iných výrobcov. Tento výrobok bol testovaný a vyhovel obmedzeniam pre informačné zariadenia triedy B podľa európskej normy EN 55022. Limity triedy B boli odvodené pre typické domáce prostredie, aby bola zaistená dostatočná ochrana proti rušeniu licencovaných komunikačných zariadení.
Kontakt v EÚ: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Vyhlásenie pre zariadenia triedy B pre Nemecko

Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Japonské vyhlásenie pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom pri recyklácii produktov IT. Informácie o

recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese: http://www.lenovo.com/recycling.

Nasledujúca kapitola je určená pre model Lenovo PB2-690Y:

Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



US & Canada Only

Značka energetickej efektívnosti



Smernica o obmedzení nebezpečných látok (RoHS)

Najnovšie environmentálne informácie o našich výrobkoch sú dostupné na adrese http://www.lenovo.com/ecodeclaration.

Európska únia

Tento výrobok značky Lenovo spolu s dodanými dielmi (káble, vodiče atď.) vyhovuje požiadavkám smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach („upravená RoHS“ alebo „RoHS 2“).
Ďalšie informácie o celosvetovej zhode výrobkov značky Lenovo s požiadavkami smernice RoHS nájdete na adrese:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Nasledujúce kapitoly sú určené pre model Lenovo PB2-690M:

Dôležité informácie o batérii a OEEZ



Elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach sa nesmú likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Odpad a batérie z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa likvidujú samostatne prostredníctvom siete zberných miest, ktoré sú k dispozícii zákazníkom na vrátenie, recykláciu a likvidáciu OEEZ a batérií. Ak je to možné, odstráňte a izolujte batérie z OEEZ odpadu ešte skôr, než OEEZ umiestnite do odpadu na zbernom mieste. Batérie je potrebné zbierať samostatne s využitím dostupných schém na vrátenie, recykláciu a zaobchádzanie s batériami a akumulátormi. Informácie špecifické pre jednotlivé krajiny sú k dispozícii na adrese http://www.lenovo.com/recycling.

Informácie o recyklácii pre Japonsko

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko nájdete na adrese http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Informácie o recyklácii pre Indiu


Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu nájdete na adrese http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Označenia na recykláciu batérie

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



- Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu



Batérie a balenia batérií sú označené v súlade s požiadavkami európskej smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Táto smernica stanovuje schému na vrátenie a recyklovanie použitých batérií a akumulátorov platnú v Európskej únii. Toto označenie sa používa na rôznych batériách na označenie skutočnosti, že batéria sa podľa tejto smernice nesmie po skončení svojej životnosti vyhadzovať, ale sa musí recyklovať. Podľa európskej smernice 2006/66/ES sú batérie a akumulátory označené tak, že po skončení svojej životnosti sa musia odovzdať do separovaného zberu a recyklovať. Označenie na batérii môže obsahovať aj chemickú značku kovu, ktorý batéria obsahuje (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium). Používatelia batérií a akumulátorov nesmú batérie a akumulátory likvidovať ako netriedený odpad, no musia využiť zbernú schému dostupnú pre zákazníkov na vrátenie, recyklovanie a spracovanie batérií a akumulátorov. Účasť zákazníkov je dôležitá na minimalizovanie potenciálnych vplyvov batérií a akumulátorov na prostredie a ľudské zdravie kvôli prítomnosti nebezpečných látok. Informácie o správnom zbere a spracovaní nájdete na adrese: http://www.lenovo.com/recycling

Smernica o obmedzení nebezpečných látok (RoHS)

Turecko

Výrobky značky Lenovo vyhovujú požiadavkám smernice Tureckej republiky o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukrajina

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

India

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

Vietnam

Výrobky značky Lenovo predávané vo Vietname odo dňa 23. septembra 2011 (vrátane) vyhovujú požiadavkám vietnamského obežníka 30/2011/TT-BCT („Vietnamská smernica RoHS").

Európska únia

Výrobky značky Lenovo predávané v Európskej únii odo dňa 3. januára 2013 (vrátane) vyhovujú požiadavkám smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach („upravená RoHS“ alebo „RoHS 2“).
Ďalšie informácie o postupe spoločnosti Lenovo podľa smernice RoHS nájdete na adrese: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Upozornenie týkajúce sa klasifikácie pri exporte

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Zariadenie možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

Riešenie problémov

Počas inštalácie aplikácie sa zobrazí výzva o nedostatku voľnej pamäte

Uvoľnite priestor v pamäti a skúste inštalovať znova.

Dotyková obrazovka nefunguje alebo nereaguje

Stlačením a podržaním hlavného vypínača približne na 8 sekúnd zariadenie vypnete; stlačením a podržaním hlavného vypínača približne na 10 sekúnd zariadenie reštartujete.

Zariadenie za nespustí alebo sa systém zrúti

Batériu nechajte nabíjať asi pol hodiny a potom stlačením a podržaním hlavného vypínača približne na 8 sekúnd zariadenie vypnete; stlačením a podržaním hlavného vypínača približne na 10 sekúnd zariadenie reštartujete.

Prístroj nevydáva zvuk alebo druhá strana nepočuje zvuk počas hovoru.

Upravte hlasitosť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

Zariadenie nemá prístup k internetu prostredníctvom bezdrôtovej siete

Bezdrôtový smerovač znova spustite alebo prejdite na položku Nastavenia a znova spustite sieť WLAN.

Zariadenie sa neprebudí z režimu spánku

Stlačte hlavný vypínač na 8 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne. Potom ho zapnite znovu bežným spôsobom.