

beurer

HS 40



H Hajkísímitő
Használati útmutató



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com



Tartalom

1. Alkalmazási cél	3
2. Jelmagyarázat	4
3. Rendeltetészerű használat	4
4. A készülék leírása	5
5. Biztonsági tudnivalók	5
6. Kezelés	6
7. A készülék tisztítása és ápolása	8
8. Műszaki adatok	9
9. Bortskaffelse	9

Szállítási terjedelem

- Hajkismítő
- Jelen használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel kell cseréltetnie.

- Ha fürdőszobában használja a készüléket, akkor a használata után húzza ki a hálózati dugaszát, mert a víz közelsége mindig veszélyes, még akkor is, ha ki van kapcsolva a készülék.
- Kiegészítő védelemként ajánlott egy 30 mA-nél nem nagyobb kioldó árammal működő hibaáramú védőkapcsoló (RCD) beszerelése a fürdőszoba áramkörébe. Ezzel kapcsolatban a helyi elektromos szakműhelyben kaphat információkat.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, mosdókagyló, tusoló vagy egyéb, vizet vagy más folyadékokat tartalmazó edények közelében – fennáll az áramütés veszélye!

1. Alkalmazási cél

Ezzel a készülékkel gyorsan és kíméletesen kisimíthatja és a kívánt alakra formázhatja a haját. A hálózati kábelen lévő, 360°-ban elforgatható csukló a hajkiszimító rugalmas használatát teszi lehetővé.

A turmalin kristályokat tartalmazó, kerámia-bevonatú fűtőlapoknak köszönhetően a hajkiszimító különösen könnyedén siklik a hajon.

A turmalin kristályok ¹ természetes ionokat szabadítanak fel, amelyek a haj selymes fényéről és lágy hajlásáról gondoskodnak.

Rövid, néhány másodperces felfűtési fázis után máris használatra kész a hajkiszimító.

Változtatható hőmérsékletfokozatok (kb. 120-220 °C) teszik lehetővé a különböző típusú hajak professzionális formázását.

Kikapcsoló automatika védi a készüléket a túlmelegedéstől.

A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni.

A gyártó cég nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.

¹ Féláramú, amely a felmelegedésekor olyan negatív ionokat szabadít fel, amelyek megakadályozzák a haj statikus feltöltődését.

2. Jelmagyarázat

A következő szimbólumokat használjuk a használati útmutatóban, ill. a készüléken.

	Veszély	A készüléket nem szabad víz közelében vagy vízben használni (pl. mosdókagylóban, tusolóban, fürdőkádban) – elektromos áramütés veszélye!
	Figyelmeztetés	Figyelmeztető jel sérülésveszélyre vagy az egészség veszélyeztetésére.
	Figyelem	Biztonsági megjegyzés a készülék/tartozékok lehetséges károsodására.
	Megjegyzés	Fontos információkra hívja fel a figyelmet.

3. Rendeltetésszerű használat

A hajkiszímítót kizárólag a magánszférában, a saját használatában szabad a haj kiszímítására és formálására használni!



Figyelmeztetés **A készüléket kizárólag**

- külsőleg, és
- csak arra a célra használja, amelyre azt kifejlesztették, és amilyen módon a használati útmutatóban le van írva.

Bármilyen szakszerűtlen használata veszélyes lehet!

4. A készülék leírása



1. Kerámia-bevonatú fűtőlapok turmalin kristályokkal
2. Hőmérséklet kijelzése színes világító diódákkal (LED)
Hőmérséklettartományok:
zöld : 120-140 °C
sárga: 160-180 °C
piros : 200-220 °C
3. Gomb a hőmérséklet növelésére (+)
4. Gomb a hőmérséklet csökkentésére (-)
5. Be- és kikapcsoló
6. 360°-os forgó csukló
7. Törésvédelem felakasztó füllel
8. Hálózati kábel
9. Reteszelés

5. Biztonsági tudnivalók



Veszély

Az egészsége károsodásának elkerülése érdekében a következő esetekben nyomtalanul lebeszéljük a készülék használatáról:

- Sohase merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket! Fennáll az áramütés veszélye!
- Ha minden óvintézkedés ellenére mégis vízbe esne a készülék, akkor először azonnal húzza ki a hálózati dugaszát az aljzatából! Ne nyúljon bele a vízbe! Fennáll az áramütés veszélye!
- Ellenőriztesse feljogosított szakműhelyben a készüléket, mielőtt újból használatba venné. Életveszély áramütés miatt!
- Ha leesett a készülék, vagy más, egyéb károsodás érte, akkor ezt követően már nem szabad használnia. Elektromos áramütés és sérülés veszélye!

- A készülék, a hálózati kábel/dugasz vagy a tartozékok látható károsodása esetén. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez vagy az útmutatóban megadott ügyfélszolgálathoz. Fennáll az áramütés veszélye!
- Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot – fulladásveszély!
- Ne használjon hosszabbító kábelt a fürdőszobában, hogy veszély esetén gyorsan elérhesse a hálózati dugaszt.



Figyelmeztetés

Az egészsége károsodásának elkerülése érdekében vegye figyelembe a következő pontokat:

- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek könnyen gyúlékony folyadékok a készülék közelében. Tűzveszély!
- Csak nem éghető felületre tegye le a készüléket. Tűzveszély!
- A hajkismítító készüléket nem szabad letakarni – tűzveszély!
- Ne használja műhajhoz a készüléket – tűzveszély!



Megjegyzések

- A készülék használata előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Csak olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelyben a típustábláján megadott feszültség van.
- A hálózati kábelt csak a hálózati dugaszánál fogva húzza ki az aljzathoz.
- Ne használjon olyan kiegészítő részeket, amelyeket nem a gyártó cég ajánl, ill. amelyeket nem tartozékként kínálnak.
- Semmilyen esetben sem szabad a készüléket Önnek kinyitnia vagy javítania, mert ekkor már nem garantálható a kifogástalan működés. Ennek a figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.
- Zavar vagy károsodás esetén képzett szakemberrel javíttassa meg a készüléket.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne használja a szabadban a készüléket.
- Ha harmadik félnek továbbadja a készüléket, akkor vele együtt a használati útmutatót is adja át.

6. Kezelés



Figyelmeztetés

- Álljon száraz, elektromosan nem vezetőképes helyre. Fennáll az áramütés veszélye!
- Ügyeljen rá, hogy száraz legyen a keze. Fennáll az áramütés veszélye!
- A hajának is száraznak kell lennie! Fennáll az áramütés veszélye!
- A készülék a hőmérséklet beállításától és a használat időtartamától függően nagyon forró lehet. Forró állapotban csak a fogantyújánál fogja meg – égés- és tűzveszély!
- Ne érintse meg a fűtőlapokat [1]. Fennáll az égés veszélye!
- Ne szorítson be semmilyen tárgyat a fűtőlapok [1] közé.
- Meghibásodás vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.



Figyelem

- Igazítsa vissza a hálózati kábelt [8], ha az megcsavarodott.
- Ne húzza meg, csavarja el, vagy törje meg a hálózati kábelt [8], és ne fektesse éles, hegyes tárgyra vagy forró felületekre.
- Ne szorítsa be a hálózati kábelt [8] pl. fiókokba vagy ajtókbá. A sérült vagy összegabalyodott hálózati kábel növeli az elektr. áramütés kockázatát!



Megjegyzés

- Minél magasabb hőmérsékletet választ, annál gyorsabban jut el a kívánt eredményhez.
- Ha a maximális hőmérsékletet használja, akkor ugyanazokat a hajfűrtöket egynél többször ne dolgozza meg.

A haj kisimítása/formázása

- > Reteszelve ki a hajkisimítót úgy, hogy az óramutató járásával ellenkező irányban elfordítja a reteszelőjét [9].
- > Nyomja meg 2 másodpercig a be- és kikapcsolóját [5].
 - A készülék a kiszállításakor a normál hajhoz tartozó standard hőmérsékletre (160 °C) van beállítva.
 - A felfűtési fázist egy futó fény jelzi a hőmérséklet kijelzőjén [2].
 - A standard hőmérséklet, ill. a kiválasztott hőmérséklet elérését egy állandóan világító dióda (LED) jelzi a hőmérséklet kijelzőjén [2].
 - Ettől számítva kb. 30 másodperc után használatra kész a hajkisimító.
- > A +/- [3, 4] gombokkal 20 °C-os lépésekben növelhető, ill. csökkenthető a hőmérséklet.
- > A következő hőmérséklet-beállítást javasoljuk:
 - > 120 °C és 140 °C között:
 - finom, töredező, festett vagy szőkített haj
 - > 160 °C és 180 °C között:
 - normál haj
 - > 200 °C és 220 °C között:
 - vastag és ellenállóképes haj
- > Szárítsa meg teljesen a haját, mielőtt használná a hajkisimítót.
- > A hajának tisztának és formázó szerektől mentesnek kell lennie. Kivételt képeznek az olyan speciális termékek, amelyek elősegítik a haj egyengetését.
- > Fésülje át durva fogazású fésűvel a haját a hajának kibontásához.
- > Ossza szét a haját kb. 3-4 cm szélességű, egyedi hajfűrtökre. Tartsa feszesen a hajfűrtöt, és a haj elejétől kezdve tegye be a fűtőlapok [1] közé.
- > Húzza át lassan és egyenletesen a hajkisimítót a haj elejétől a haj végéig. Két másodpercnél ne maradjon tovább a hajkisimítóval egy adott helyen. Így éri el a legjobb eredményt anélkül, hogy túlságosan igénybe venné vagy károsítaná a haját.

- > Megformázhatja a hajszálak végeit, ha a hajkisirmitót megfelelően kifelé vagy befelé fordítja, mielőtt a hajszálak végei felett kifelé húzná.

Megjegyzés

- Automatikus kikapcsoló:
A hajkisirmitó az Ön biztonsága érdekében 30 perc után automatikusan kikapcsol.

Használat után

- > Nyomja meg 2 másodpercig a be és kikapcsolót [5]. Kikapcsol a hajkisirmitó.
- > Tegye nem éghető felületre a hajkisirmitót.
- > Minden egyes használat után húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból.
- > Hagyja lehűlni a készüléket.
- > Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré!
- > Száraz és gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja a készüléket.
- > A készülék a felakasztó fülénél [7] felakasztható egy kampóra.

7. A készülék tisztítása és ápolása

Tisztítás

Figyelmeztetés

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból. Fennáll az áramütés veszélye!
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülék belsejébe! Fennáll az áramütés veszélye!
- Ne tisztítsa könnyen gyúlékony folyadékokkal a készüléket! Tűzveszély!

Megjegyzés

- A készülék nem igényel karbantartást.
- Védje a készüléket portól, szennyeződésektől és nedvességtől.
- Ne tisztítsa mosogatógépben a készüléket!
- Ne használjon éles, hegyes, súroló vagy maró hatású tisztítószer vagy durva kefé!
- A hajkisirmitó háza és a fűtőlapok puha, meleg vízzel megnedvesített kendővel tisztíthatók.

8. Műszaki adatok

Súly	kb. 340 g
Tápfeszültség	220-240 V ~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	40 W
Hőmérséklettartomány	120-220 °C
Érintésvédelmi osztály	II
Környezeti feltételek	Csak belső téri használatra engedélyezett
Megengedett hőmérséklettartomány	-10 és +40 °C között

Műszaki változtatások joga fenntartva.

A készüléken megtalálható a CE-jelzés, és megfelel a következő Európai Uniói irányelveknek:

- 2006/95/EK, kiefeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv
- 2004/108/EK, elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó irányelv

9. Bortskaffelse

A környezet védelme érdekében a készüléket élettartamának lejártá után nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

Ártalmatlanításukat az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni.

Mindig tartsa be a hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi előírásokat.

A készüléket az Európai Unióban az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.

Az elhasznált készülékek visszavételi helyeiről pl. a helyi községi vagy városi önkormányzatnál, a helyi hulladékártalmatlanító vállalatoknál vagy a kereskedőjénél érdeklődhet.



