

LT010HP SLOVAQUE

UPOZORNENIE: Obalové materiály, ako sú plastové fólie, pásky, štítky a kovové spojovacie prvky, nie sú súčasťou tejto hračky a z bezpečnostných dôvodov sa musia odstrániť.

a kovové upevňovacie pásky nie sú súčasťou tejto hračky a pred použitím ich treba z bezpečnostných dôvodov odstrániť.

a pred použitím dieťaťom sa musia z bezpečnostných dôvodov odstrániť.

Pred prvým použitím je potrebné nainštalovať žiarovku E27 (max. 10 W)

INŠTALÁCIA ŽIAROVKY

UPOZORNENIE: Pri inštalácii žiarovky nezapájajte svietidlo do zásuvky.

1. Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku na spodnej strane tienidla.
2. 2. Súčasným podržaním tienidla a podstavca lampy otočte podstavec doľava až do konca.
3. Oddelíte lampu a tienidlo.
4. Opatrne zaskrutkujte žiarovku E27 do pripraveného otvoru (obrázok 1).
5. Nasadíte tienidlo na základňu lampy, pričom dávajte pozor, aby ste nezaklopili žiarovku. Stránka Dve šípky na podstavci lampy a na tienidle musia byť zarovnané.
6. 6. Pomocou skrutkovača zaskrutkujte skrutku späť do otvoru pre skrutku.

Zapnutie/vypnutie svietidla

Zapojte kábel do sieťovej zásuvky. Ak chcete zariadenie zapnúť/vypnúť, stlačte vypínač na kábli.

UPOZORNENIE: V záujme vašej bezpečnosti svietidlo nezakrývajte. Nemierťe lampou do svojej tváre ani do tváre

Nemierťe lampou na svoju tvár ani na tvár iných osôb. Nedíľajte sa priamo na žiarovku.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pozorne si prečítajte všetky pokyny.
2. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste.
3. Dodržiavajte všetky upozornenia.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody alebo na mokrom mieste, napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu, vane na pranie, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti vonkajšej inštalácie.
5. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody alebo na mokrom mieste, napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu, vane na pranie, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
6. Telo spotrebiča utrite suchou handričkou. Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.

čistenie. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani čistiace spreje, pretože môžu poškodiť obrazovku.

7. Neblokujte ani nezakrývajte vetracie otvory jednotky. Inštalácia jednotky podľa pokynov výrobcu.

8. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje, ktoré produkujú teplo.

Prístroj neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, sporáky alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

9. Neporušujte bezpečnostný účel uzemnenej zástrčky alebo zásuvky. A

Zástrčka s poistkou má dve čepele, pričom jedna je širšia ako druhá. Uzemnená zásuvka má tri kolíky, z ktorých jeden je širší ako druhý.

Zástrčka s uzemnením má tri kolíky, z ktorých jeden je uzemňovací. Tento širší kolík alebo tretí kolík je nevyhnutný pre vašu bezpečnosť.

kolík je potrebný pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nevyhovuje vašej inštalácii nechajte elektrikára vymeniť zastarané zásuvky.

10. Elektrická zásuvka, ku ktorej je spotrebič pripojený, musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť vždy ľahko prístupná.

byť vždy ľahko prístupné.

11. Napájací kábel vedte tak, aby sa po ňom nechodilo, nešliapalo naň a aby nebol stlačený, najmä v zásuvke, napájacej lište a v mieste, kde vychádza zo spotrebiča.

12. Používajte len prídavné zariadenia odporúčané výrobcom.

13. 13. Počas búrky s bleskom alebo pri dlhšom nepoužívaní tento prístroj vždy odpojte zo zásuvky.

14. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Dajte spotrebič do servisu, ak je

akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

bol poškodený, do jednotky sa vyliala tekutina alebo do nej spadli predmety, jednotka bola vystavená dažďu alebo vlhkosti, alebo ju niekto zhodil.

Ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, spadol alebo sa zdá, že nefunguje normálne, kontaktujte predajcu.

15. Nepreťažujte elektrické zásuvky. Pripojte spotrebič k odporúčanému zdroju napájania odporúčaný typ.

16. Používajte len náhradné diely odporúčané výrobcom.

17. Nevkladajte žiadne predmety cez otvory jednotky, pretože by sa mohli dotknúť častí pod napätím alebo spôsobiť skrat s následkom požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

17. Nevkladajte žiadne predmety cez otvory v spotrebiči, pretože by sa mohli dotknúť častí pod napätím alebo spôsobiť skrat s následkom požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte Nevylievajte ani nestriekajte na výrobok žiadne tekutiny.

18. Tento spotrebič by mal byť namontovaný na stenu len vtedy, ak je montáž na stenu skutočne odporúčaná od výrobcu.

19. Po každej oprave alebo údržbe požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly. bezpečnostné kontroly.

20. Používajte iba s vozíkom, statívom, stolom, držiakom alebo stojanom určeným výrobcom alebo dodané s jednotkou. Ak sa používa vozík, buďte pri jeho premiestňovaní opatrní, aby ste sa vyhli zraneniu v dôsledku prevrátenia.

Pri používaní vozíka dbajte na zvýšenú opatrnosť pri jeho premiestňovaní, aby ste sa vyhli zraneniu v dôsledku prevrátenia.

21. Spotrebič by sa mal prevádzkovať len zo zdroja energie uvedeného na štítku s označením.

Ak si nie ste istí typom napájania vo vašej domácnosti, obráťte sa na elektrikára. Pre batériových spotrebičov alebo iného zdroja napájania, pozrite si návod na napájanie. pokyny na napájanie.

22. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis spotrebiča, pretože otvorenie alebo odstránenie častí vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu.

Nepokúšajte sa sami vykonávať servis tohto výrobku, pretože otvorenie alebo odstránenie častí vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu.

23. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekaniu a na prístroj sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.

24. Sieťová zástrčka nesmie byť zakrytá alebo musí byť počas používania ľahko prístupná.

Aby bol úplne odpojený od vstupného napájania, musí byť zástrčka odpojená od elektrickej siete.

25. 25. Okolo spotrebiča ponechajte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru na dostatočné vetranie.

26. Na prístroji nesmie byť umiestnený otvorený plameň, napríklad zapálená sviečka.

27. Použité batérie by sa mali likvidovať ekologickým spôsobom.

28. Zariadenie používajte v miernom podnebí/teplote.

29. Vetracie otvory nezakrývajte predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď, záclony atď.

Tento výrobok pracuje s napájaním 220V - 240V ~ 50Hz

UPOZORNENIE: Silné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu údajov. Ak jednotka nefunguje správne, odpojte ju od elektrickej zásuvky a potom ju opäť zapojte.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Jednotku čistite utieraním handričkou na prach ako nábytok.

Plastové časti starostlivo očistite a utrite.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša dvojročná záruka. V prípade akýchkoľvek záručných alebo servisných reklamácií sa musíte obrátiť na

V prípade akýchkoľvek záručných alebo servisných nárokov sa obráťte na svojho predajcu s dokladom o kúpe. Naša stránka

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo montáže spôsobené výrobcom, s výnimkou škôd spôsobených

poškodenie v dôsledku nedodržania návodu na použitie alebo akéhokoľvek predčasného zásahu do predmetu (napr. demontáž alebo

(ako je demontáž, vystavenie teplu alebo vlhkosti atď.).

Poznámka: Tento návod si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie. Obsah tejto príručky

Obsah tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukována bez písomného

písomný súhlas výrobcu.

V prípade otázok týkajúcich sa služieb alebo sťažností

napište na savcomfr@lexibook.com

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

Vyrobené v Číne © Lexibook

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes,

Budova 11

91940 Les Ulis, Francúzsko

Informácie o ochrane životného prostredia

Každý použitý elektrospotrebič je recyklovateľný materiál a nemal by sa vyhadzovať do

odpad z domácností! Žiadame vás, aby ste nás podporili aktívnym prispievaním na

aktívne prispievať k zachovaniu zdrojov a ochrane životného prostredia tým, že

Odovzdanie tohto spotrebiča na zberné miesta (ak sú k dispozícii)

LT010HP TCHEQUE :

UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály, jako jsou plastové fólie, pásky, štítky a kovové spojovací prvky, nejsou součástí této hračky a musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny.

a kovové upevňovací pásky nejsou součástí této hračky a musí být před použitím z bezpečnostních důvodů odstraněny.

a před použitím dítětem musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny.

Před prvním použitím je nutné do lampy vložit žárovku E27 (max. 10 W).

INSTALACE ŽÁROVKY

UPOZORNĚNÍ: Při instalaci žárovky nezapojujte svítidlo do zásuvky.

1. Pomocí šroubováku vyšroubujte šroub na spodní straně stínidla.

2. Stínidlo a patici lampy držte současně a otočte patici doleva.

až do konce.

3. Oddělte lampu a stínidlo.

4. Opatrně zašroubujte žárovku E27 do připraveného otvoru (obrázek 1).

5. Nasadte stínidlo na základnu lampy a dávejte pozor, abyste nezaklepali o žárovku.

Obě šipky na podstavci lampy a stínidle musí být v jedné rovině.

6. Pomocí šroubováku zašroubujte šroub zpět do drážky.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVÍTILNY

Zapojte kabel do síťové zásuvky. Stisknutím spínače na kabelu se zapne/vypne.

UPOZORNĚNÍ: V zájmu vaší bezpečnosti nezakrývejte svítidlo. Nemiřte lampou do obličeje svého ani do obličeje jiné osoby.

Nemiřte lampou do obličeje sobě ani nikomu jinému. Nedívejte se přímo na žárovku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.

2. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě.

3. Dodržujte všechna varování.

4. Postupujte podle všech pokynů.

5. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody nebo na mokřím místě, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, vany na praní prádla, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti venkovní instalace.

5. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody nebo na mokřím místě, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, vany na praní prádla, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.

6. Otřete tělo spotřebiče suchým hadříkem. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

čištění. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje, protože by mohly poškodit obrazovku.

7. Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory jednotky. Instalace jednotky

podle pokynů výrobce.

8. Spotřebič neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje, které produkují teplo.

Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, sporáky nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

9. Neporušujte bezpečnostní účel uzemněné zástrčky nebo zásuvky. A

Zástrčka s pojistkou má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Uzemněná zásuvka má tři kolíky, z nichž jeden je širší než druhý.

Zástrčka s uzemněním má tři kolíky, z nichž jeden je uzemňovací. Tento širší kolík nebo třetí kolík je nezbytný pro vaši bezpečnost.

kolík je nutný pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá vaší instalaci

nechte si od elektrikáře vyměnit zastaralé zásuvky.

10. Elektrická zásuvka, ke které je spotřebič připojen, musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být vždy snadno přístupná.

být vždy snadno přístupné.

11. Napájecí kabel ved'te tak, aby se po něm nechodilo, nešlapalo na něj a aby nebyl přiskřípnutý, zejména v zásuvce, napájecí liště a v místě, kde vystupuje ze spotřebiče.

12. Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.

13. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání přístroje jej vždy odpojte ze zásuvky.

14. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Dejte spotřebič do servisu, pokud je.

poškozen, například pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, pokud je poškozená zásuvka.

došlo k poškození, rozlití kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti nebo došlo k pádu přístroje.

Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, spadl nebo se zdá, že nefunguje normálně, kontaktujte svého prodejce.

15. Nepřetěžujte elektrické zásuvky. Připojte spotřebič k doporučenému zdroji napájení. doporučený typ.

16. Používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem.

17. Nevkládejte do otvorů jednotky žádné předměty, protože by se mohly dotknout částí pod napětím nebo způsobit zkrat s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

17. Otvory ve spotřebiči nevkládejte žádné předměty, protože by se mohly dotknout částí pod napětím nebo způsobit zkrat s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte

Výrobek nerozlévejte ani na něj nestříkejte žádné tekutiny.

18. Tento spotřebič by měl být namontován na stěnu pouze v případě, že je montáž na stěnu doporučena výrobcem.

od výrobce.

19. Po každé opravě nebo údržbě požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly.

20. Používejte pouze s vozíkem, stativem, stolem, držákem nebo stojanem určeným výrobcem, nebo dodávané s přístrojem. Pokud je používán vozík, dbejte při jeho přemísťování zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku převrácení.

Při používání vozíku dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku převrácení vozíku/zařízení.

21. Spotřebič by měl být provozován pouze ze zdroje energie uvedeného na štítku s označením.

Pokud si nejste jisti typem napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na elektrikáře. Pro bateriových spotřebičů nebo jiného zdroje energie, přečtěte si návod k napájení. pokyny k napájení.

22. Nepokoušejte se provádět servis spotřebiče sami, protože otevřením nebo demontáží dílů se můžete vystavit nebezpečnému napětí.

Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto výrobku, protože otevření nebo demontáž dílů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu.

23. Příklad nesmí být vystaven kapání nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy.

24. Síťová zástrčka nesmí být zakrytá nebo musí být během používání snadno přístupná.

Pro úplné odpojení od vstupního napájení musí být zástrčka odpojena od elektrické sítě.

25. Kolem spotřebiče ponechte alespoň 10 cm prostoru pro dostatečné větrání.

26. Na přístroji nesmí být umístěn otevřený plamen, například zapálená svíčka.

27. Použité baterie by měly být likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

28. Příklad používejte v mírném podnebí/teplotách.

29. Nezakrývejte větrací otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod, záclony atd.

Tento výrobek pracuje s napájecím napětím 220V - 240V ~ 50Hz.

UPOZORNĚNÍ: Silné elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj mohou způsobit poruchu nebo ztrátu dat. Pokud přístroj nefunguje správně, odpojte jej ze zásuvky a znovu jej zapojte.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, odpojte přístroj při čištění od elektrické sítě.

Jednotku čistěte otíráním hadříkem na prach jako kus nábytku.

Plastové díly pečlivě očistěte a otřete.

Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka. V případě jakýchkoli záručních nebo servisních reklamací se musíte obrátit na

Pro případné reklamace v rámci záruky nebo servisu se obraťte na svého prodejce s dokladem o koupi. Naše

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo montáže, které lze přičíst výrobcí, s výjimkou poškození vzniklých v důsledku

zhoršení stavu v důsledku nedodržení návodu k použití nebo jakéhokoli předčasného zásahu do předmětu (např. demontáž nebo poškození).

(např. demontáž, vystavení tepla nebo vlhkosti atd.).

Poznámka: Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace. Obsah této příručky

Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu autora.

písemný souhlas výrobce.

Pro dotazy na služby nebo stížnosti

napište na savcomfr@lexibook.com

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

Vyrobena v Číně © Lexibook

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes,

Budova 11

91940 Les Ulis, Francie

Informace o ochraně životního prostředí

Jakýkoli použitý elektrospotřebič je recyklovatelným materiálem a neměl by se vyhazovat do odpadu.

domovní odpad! Prosíme vás, abyste nás podpořili aktivním přispíváním na.

aktivně přispívat k zachování zdrojů a ochraně životního prostředí tím, že

odevzdání tohoto spotřebiče na sběrných místech (pokud jsou k dispozici).