

NLJ185EN SLOVAQUE

OBSAH

1 X francúzsky glóbus

1 X napájací kábel so zástrčkou USB

1 X adaptér

1 X návod na obsluhu

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, šnúrky a etikety, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE GLÓBUSU

Zapojte kábel do portu USB alebo použite adaptér. Zapnutie/vypnutie, stlačte spínač na kábli.

UPOZORNENIE: V záujme vašej bezpečnosti nezakrývajte zemeguľu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pozorne si prečítajte všetky pokyny.
2. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste.
3. Dodržiavajte všetky upozornenia.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody alebo na mokrom mieste, napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu, vane na pranie alebo v pivnici.
v blízkosti vane, umývadla, drezu, práčovne, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
v suteréne alebo v blízkosti bazéna.
6. Telo spotrebiča utrite suchou handričkou. Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete pred čistením. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani čistiace spreje, pretože môžu poškodiť.
Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani čistiace spreje, pretože môžu spotrebič poškodiť.
7. Neblokujte ani nezakrývajte vetracie otvory spotrebiča. Inštalácia stránky
Spotrebič nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje.
Prístroj neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, sporáky alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
(vrátane zosilňovačov).
9. Neporušujte bezpečnostný účel uzemnenej zástrčky alebo zásuvky.

Neporušujte bezpečnostný účel uzemnenej zástrčky. Zástrčka s poistkou má dve čepele, pričom jedna je širšia ako druhá. Zástrčka s uzemnením má tri kolíky s uzemňovacím hrotom.

uzemňovací kolík. Tento širší kolík alebo tretí hrot je nevyhnutný pre vašu bezpečnosť.

Ak dodaná zástrčka nevyhovuje vašej inštalácii, požiadajte elektrikára, aby nahradil zastarané zásuvky.

10. Elektrická zásuvka, ku ktorej je spotrebič pripojený, musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť vždy ľahko prístupná.

11. Napájací kábel vedte tak, aby sa po ňom nechodilo, nešliapalo naň a aby nebol stlačený, najmä v mieste, kde napájací kábel vychádza zo zásuvky.

pošliapaný alebo stlačený, najmä v zásuvke, napájacej lište a v mieste, kde vychádza zo spotrebiča. bod spotrebiča.

12. Používajte len prídavné zariadenia odporúčané výrobcom.

13. 13. Počas búrky s bleskom alebo pri dlhšom nepoužívaní tento prístroj vždy odpojte zo zásuvky.

14. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Spotrebič odovzdajte do servisu, ak je akokoľvek poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

je akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo do jednotky spadol nejaký predmet.

Ak prístroj spadol, bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, alebo ak spadol, alebo ak sa zdá, že nefunguje normálne, obráťte sa na svojho predajcu.

15. Nepreťažujte elektrické zásuvky. Pripojte spotrebič k zdroju napájania odporúčaného typu.

16. Používajte iba náhradné diely typu odporúčaného výrobcom.

17. Čez otvory prístroja nevkladajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť častí pod napätím alebo spôsobiť skrat.

Nevkladajte žiadne predmety cez otvory jednotky, pretože by sa mohli dotknúť častí pod napätím alebo spôsobiť skrat s následkom požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

úraz elektrickým prúdom. Nevylievajte ani nestriekajte na výrobok žiadne tekutiny.

18. Tento spotrebič by mal byť namontovaný na stenu len v prípade, že montáž na stenu skutočne odporúča

odporúčané výrobcom.

19. Po každej oprave alebo údržbe požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly.

19. Po každej oprave alebo údržbe požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly.

20. Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, stolom, konzolou alebo stolovým adaptérom, ktoré špecifikoval výrobca alebo ktoré sa predávajú spolu s prístrojom.

alebo dodané s prístrojom. Pri používaní vozíka buďte mimoriadne opatrní pri premiestňovaní vozíka/prístroja, aby nedošlo k poraneniu padajúcimi predmetmi.

21. Spotrebič by sa mal prevádzkovať len zo zdroja energie uvedeného na štítku s označením. označením štítkom. Ak si nie ste istí typom napájania vo vašej domácnosti, obráťte sa na elektrikára. elektrikár. V prípade batériových spotrebičov alebo iných zdrojov napájania si prečítajte návod na napájanie.

22. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis spotrebiča, pretože otvorenie alebo odstránenie častí vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu.

23. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú sa na ňom nachádzať žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako napr.

na prístroj by sa nemal umiestňovať predmet obsahujúci kvapalinu, napríklad váza.

24. Sieťová zástrčka nesmie byť zakrytá alebo musí byť počas používania ľahko prístupná.

Aby bol úplne odpojený od vstupného napájania, musí byť zástrčka odpojená od elektrickej siete. musí byť odpojený od elektrickej siete.

25. Okolo spotrebiča ponechajte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru na dostatočné vetranie.

26. Na prístroji nesmie byť umiestnený otvorený plameň, napríklad zapálená sviečka.

27. Použité batérie by sa mali likvidovať ekologickým spôsobom.

28. Zariadenie používajte v miernom podnebí/teplote.

29. Vetracie otvory nezakrývajte predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď,

Neblokujte vetracie otvory predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.

Tento výrobok funguje s napájacím adaptérom.

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A;

Výstup: 5 V 1,0 A, 5,0 W

UPOZORNENIE: Silné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu údajov. Ak jednotka nefunguje správne, odpojte ju od elektrickej zásuvky a znova ju zapojte.

ŠPECIFIKÁCIE

VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie DC5,0 V 1,0 A

AC/DC ADAPTÉR

Vstup striedavého prúdu ~100V-240V 50/60Hz , 0,3A

Výstup DC 5,0 V 1,0 A , 5,0 W

Priemerná aktívna účinnosť 75,7 %.

Účinnosť pri nízkom zaťažení 72,0

Spotreba energie bez zaťaženia 0,07 W

Model GTA92-0501000EU

GTA92-0501000

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete.

čistenie.

Jednotku čistite utieraním handričkou na prach ako nábytok.

Plastové časti starostlivo očistite a utrite.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša dvojročná záruka. Pri akýchkoľvek záručných alebo servisných reklamáciách sa musíte obrátiť na svojho predajcu s dokladom o kúpe.

doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo montáže spôsobené výrobcom

Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie v dôsledku nedodržania návodu na použitie alebo akéhokoľvek predčasného zásahu do výrobku (napríklad rozobratie, vystavenie teplu alebo vlhkosti). teplo alebo vlhkosť...).

Poznámka: Tento návod si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie. Obsah tohto tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovat' bez

Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovat' bez písomného súhlasu výrobcu.

V prípade otázok týkajúcich sa služieb alebo sťažností

napíšte na savcomfr@lexibook.com

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

Vyrobené v Číne © Lexibook

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes,

Budova 11

91940 Les Ulis, Francúzsko

Informácie o ochrane životného prostredia

Každý použitý elektrospotrebič je recyklovateľný materiál a nemal by sa

súčasť domového odpadu! Radi by sme vás požiadali, aby ste nás podporili

podporovat nás v aktivním přispívání k ochraně zdrojů a

a ochranu životního prostředí tím, že tento spotřebič zlikvidujete na zberných miestach (ak sú k dispozícii).

miesta zberu (ak sú k dispozícii)

NLJ185EN TCHEQUE

OBSAH

1 X francouzský glóbus

1 X napájecí kabel s USB zástrčkou

1 X adaptér

1 X návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, provázky a štítky, nejsou součástí tohoto výrobku a musí být na konci cesty zlikvidovány.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ GLOBUSU

Zapojte kabel do portu USB nebo použijte adaptér. Zapnutí/vypnutí, stiskněte spínač na kabelu.

UPOZORNĚNÍ: V zájmu vaší bezpečnosti nezakrývejte zeměkouli.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
2. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě.
3. Dodržujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody nebo na mokřem místě, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, vany na praní nebo ve sklepě.
v blízkosti vany, umyvadla, dřezu, vany na praní prádla, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
ve sklepě nebo v blízkosti bazénu.
6. Otřete tělo spotřebiče suchým hadříkem. Spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě.
před čištěním. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje, protože by mohly poškodit.
Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje, protože by mohly spotřebič poškodit.
7. Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory spotřebiče. Instalace
Spotřebič instalujte podle pokynů výrobce.
8. Spotřebič neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje.

Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, sporáky nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

(včetně zesilovačů).

9. Neporušujte bezpečnostní účel uzemněné zástrčky nebo zásuvky.

Neporušujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemněním. Zástrčka s pojistkou má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka s uzemněním má tři kolíky s uzemňovacím kolíkem.

uzemňovací kolík. Tento širší kolík nebo třetí hrot je nezbytný pro vaši bezpečnost.

Pokud dodaná zástrčka nevyhovuje vaší instalaci, požádejte elektrikáře, aby vám nahradil zastaralé zásuvky.

10. Elektrická zásuvka, ke které je spotřebič připojen, musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být vždy snadno přístupná.

11. 11. Napájecí kabel ved'te tak, aby se po něm nechodilo, nešlapalo na něj a aby nebyl přiskřípnutý, zejména v místě, kde napájecí kabel vychází ze zásuvky.

sešlápnutý nebo přiskřípnutý, zejména v místě zásuvky, napájecí lišty a v místě, kde vychází ze spotřebiče.

bodu spotřebiče.

12. Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.

13. 13. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání přístroje jej vždy odpojte ze zásuvky.

14. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Spotřebič odevzdejte do servisu, pokud je jakkoli poškozený, například pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.

je jakkoli poškozený, například je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlítí tekutiny nebo do přístroje spadl nějaký předmět.

Pokud přístroj upadl, byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nebo pokud byl upuštěn, nebo pokud se zdá, že nefunguje normálně, kontaktujte svého prodejce.

15. Nepřetěžujte elektrické zásuvky. Připojte spotřebič ke zdroji napájení doporučeného typu.

16. Používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem.

17. Nevkládejte do otvorů přístroje žádné předměty, protože by se mohly dotknout částí pod napětím nebo způsobit zkrat.

Nevkládejte do otvorů jednotky žádné předměty, protože by se mohly dotknout částí pod napětím nebo způsobit zkrat s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

úraz elektrickým proudem. Výrobek nerozlévejte ani na něj nestříkejte žádné tekutiny.

18. 18. Tento spotřebič by měl být namontován na stěnu pouze v případě, že je montáž na stěnu skutečně doporučena výrobcem.

doporučené výrobcem.

19. Po každé opravě nebo údržbě požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly.

19. Po každé opravě nebo údržbě požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly.

20. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, stolem, držákem nebo stolním adaptérem, které jsou specifikovány výrobcem nebo prodávány s přístrojem.

nebo dodané s přístrojem. Při použití vozíku dbejte zvýšené opatrnosti.

při přemísťování vozíku/zařízení, aby nedošlo ke zranění padajícími předměty.

21. Spotřebič by měl být provozován pouze ze zdroje energie uvedeného na štítku s označením. označen štítkem. Pokud si nejste jisti typem napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na elektrikáře. elektrikář. V případě bateriových nebo jiných zdrojů napájení se řiďte pokyny k napájení.

22. Nepokoušejte se provádět servis spotřebiče sami, protože otevřením nebo demontáží dílů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům.

Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu.

23. 23. Přístroj nesmí být vystaven kapajícím nebo stříkajícím kapalinám a nesmí se na něm nacházet žádné předměty naplněné kapalinami, jako např.

na přístroj by se neměl pokládat předmět obsahující kapalinu, například váza.

24. Síťová zástrčka nesmí být zakrytá nebo musí být během používání snadno přístupná.

Pro úplné odpojení od vstupního napájení musí být zástrčka odpojena od elektrické sítě. musí být odpojen od elektrické sítě.

25. 25. Kolem spotřebiče ponechte alespoň 10 cm prostoru pro dostatečné větrání.

26. Na přístroji nesmí být umístěn otevřený plamen, například zapálená svíčka.

27. Použité baterie by měly být likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

28. Přístroj používejte v mírném podnebí/teplotách.

29. Nezakrývejte větrací otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod,

Neblokujte větrací otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Tento výrobek pracuje s napájecím adaptérem.

Vstup: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A;

Výstup: 5V 1,0A, 5,0W

UPOZORNĚNÍ: Silné elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj mohou způsobit poruchu nebo ztrátu dat. Pokud jednotka nefunguje správně, odpojte ji ze zásuvky a znovu ji zapojte.

SPECIFIKACE

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napájení DC5,0 V 1,0 A

AC/DC ADAPTÉR

Vstup střídavého proudu ~100V-240V 50/60Hz , 0,3A

Stejnoseměrný výstup 5,0 V 1,0 A , 5,0 W

Průměrná aktivní účinnost 75,7 %.

Účinnost při nízkém zatížení 72,0

Spotřeba energie bez zátěže 0,07 W

Model GTA92-0501000EU

GTA92-0501000UK

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem, odpojte přístroj při čištění od elektrické sítě.

čištění.

Jednotku čistěte otíráním hadříkem na prach jako kus nábytku.

Plastové díly pečlivě očistěte a otřete.

Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka. V případě jakýchkoli záručních nebo servisních reklamací se musíte obrátit na svého prodejce a předložit mu doklad o koupi.

doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na vady materiálu nebo montáže, které lze přičíst výrobcí.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nedodržením návodu k použití nebo nevhodným zásahem do výrobku (např. demontáží, vystavením tepla nebo vlhkosti).

horko nebo vlhkost...).

Poznámka: Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace. Obsah tohoto

této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována bez

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu výrobce.

Pro dotazy na služby nebo stížnosti

napište na savcomfr@lexibook.com

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

Vyrobena v Číně © Lexibook

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes,

Budova 11

91940 Les Ulis, Francie

Informace o ochraně životního prostředí

Jakýkoli použitý elektrospotřebič je recyklovatelným materiálem a neměl by být součástí domovního odpadu! Rádi bychom vás požádali, abyste nás podpořili tím, že podpořit nás v aktivním přispívání k zachování zdrojů a ochranu životního prostředí tím, že tento spotřebič odevzdáte na sběrných místech (pokud jsou k dispozici).

sběrná místa (pokud jsou k dispozici)