

DMW050MI SLOVAQUE

Zobrazenie :

1. Normálne zobrazenie času: hodiny a minúty.
2. Stlačte raz tlačidlo B1: mesiac a deň (automaticky sa vráti na normálne zobrazenie času).
3. Stlačte dvakrát tlačidlo B1: sekundy (opätovným stlačením tlačidla B1 sa vrátite na normálne zobrazenie).

B1 sa vrátite k normálnemu zobrazeniu času).

Nastavenie hodín:

1. Mesiac: Stlačením tlačidla B2 dvakrát zobrazíte mesiac a potom stlačte tlačidlo B1 na jeho nastavenie.
2. Dátum: Stlačením tlačidla B2 zobrazíte dátum a potom stlačením tlačidla B1 nastavíte dátum. nastaviť ho.
3. Čas: Stlačením tlačidla B2 zobrazíte čas a potom stlačením tlačidla B1 nastavíte čas. čas ("A" pre AM a "P" pre PM).
P" pre PM).
4. Minúty: Stlačením tlačidla B2 zobrazíte minúty a potom stlačte tlačidlo B1. na nastavenie minút.
5. Opätovným stlačením tlačidla B2 sa vrátite na normálne zobrazenie času. pre návrat k normálnemu zobrazeniu času.

Projekcie

1. Stlačením tlačidla B3 premietnite obraz.
2. Otáčaním hodinového ciferníka B4 zmeníte premietaný obraz z obraz, ktorý sa má premietnuť z 20 priložených obrázkov.
3. Otočením B5 zaostríte obraz.

Výmena batérie:

Vyžaduje jednu batériu LR41 (AG3)/1,5 V na čas a 4x LR41 (AG3) / 1,5 V batéria pre projekciu.

Výmena batérie by sa mala vykonávať pod dohľadom dospelého osoby pod dohľadom dospelého osoby alebo v špecializovanej predajni.

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vyberte batériu a bezpečne ju zlikvidujte.

3. Náhradnú batériu vložte tak, ako je znázornené na obrázku.

4. Vymeňte kryt batérie.

Poznámka: Dodaná batéria slúži len na demonštračné účely a nie je zaručená jej životnosť.

len na demonštračné účely, jeho životnosť nie je zaručená.

Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Pred nabíjaním vyberte batérie z hry.

batérie z hry pred ich dobíjaním. Nabíjajte iba batérie

len pod dohľadom dospelých. Nemiešajte

rôzne typy batérií alebo akumulátorov alebo nové a použité batérie a akumulátory

a použité batérie. Batérie a akumulátory musia byť

byť vložené so správnou polaritou. Použité batérie a akumulátory sa musia

odstrániť z hračky. Svorky batérie alebo akumulátora

Svorky batérie alebo akumulátora nesmú byť skratované. Nehádzte

batérie pri požiari. Ak sa batérie dlhší čas nepoužívajú, vyberte ich.

Táto súprava musí byť napájaná iba uvedenými batériami. Stránka

Batérie by nikdy nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako napr.

ako je slnečné svetlo alebo oheň.

Údržba a záruka

Chráňte hračku pred vlhkosťou. Ak sa namočí, utrite ho.

okamžite. Nenechávajte ho na priamom slnečnom svetle, nevystavujte ho

Nevystavujte ich pôsobeniu tepla. Nepúšťajte ho. Nepokúšajte sa

rozobrať ho. Na čistenie použite handričku mierne navlhčenú vodou.

Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. V prípade

najprv vyskúšajte vymeniť batérie. Ak

Ak problém pretrváva, pozorne si prečítajte pokyny a skontrolujte, či

že nič nebolo vynechané.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka (Európa

len pre Európu). V prípade akýchkoľvek záručných alebo servisných reklamácií sa obráťte na miestnu

S dokladom o kúpe sa obráťte na svojho predajcu.

doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo montáže

s vylúčením akéhokoľvek zhoršenia v dôsledku
poškodenie v dôsledku nedodržania návodu na použitie alebo
akýkoľvek predčasný zásah do výrobku (napríklad demontáž,
vystavenie teplu alebo vlhkosti...). Odporúča sa
Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie. V našom neustálom úsilí
zlepšenia, možno budeme musieť upraviť farby a detaily
a údaje o výrobku uvedené na obale.

UPOZORNENIE: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Riziko udusenía v dôsledku malých častí.

Odkaz : DMW050series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

VYROBENÉ V ČÍNE © LEXIBOOK

Lexibook S.A,

6 Avenue des Andes,

Batiment 11,

91940 Les Ulis, Francúzsko

V prípade otázok týkajúcich sa servisného problému
alebo sťažnosť, napíšte na savcomfr@lexibook.com.

Informácie o ochrane životného prostredia

Použité elektrické zariadenia sú recyklovateľným materiálom a
a nemali by sa likvidovať ako domový odpad!

odpad z domácností! Radi by sme vás požiadali, aby ste
podporiť nás v aktívnom prispievaní k

na zachovanie zdrojov a ochranu

životné prostredie tým, že tento spotrebič zlikvidujete na
zberné miesta (ak sú k dispozícii).

Likvidácia batérie tohto výrobku

(Platí pre krajiny so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že batéria obsiahnutá v tomto

Tento symbol označuje, že batéria obsiahnutá v tomto výrobku sa nesmie likvidovať spolu s
odpad z domácností, ako je stanovené v smernici EÚ.

2013/56/EÚ. Použité batérie sa musia zlikvidovať oddelene od odpadu z domácností v štátnych alebo vládou schválených zberných strediskách schválených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia použitých batérií zabráni životnému prostrediu a vašu zdravie. Informácie o systéme zberu elektrických a elektronických výrobkov a elektronické výrobky a batérie. Výrobok a použité batérie nikdy nevyhadzujte do domácnosti a dodržiavajte pravidlá svojej komunity. Pre viac informácií o likvidácii použitých batérií obráťte sa na miestny úrad alebo zberné stredisko odpadu.

DMW050MI TCHEQUE

Zobrazení :

1. Normální zobrazení času: hodiny a minuty.
2. Stiskněte jednou tlačítko B1: měsíc a den (automaticky se vrátí k normálnímu zobrazení času).
3. Stiskněte dvakrát tlačítko B1: sekundy (opětovným stisknutím tlačítka B1 se vrátíte k normálnímu zobrazení).

B1 se vrátíte k normálnímu zobrazení času).

Nastavení hodinek:

1. Měsíc: Dvakrát stiskněte tlačítko B2 pro zobrazení měsíce a poté stiskněte tlačítko B1 pro jeho nastavení.
2. Datum: Stisknutím tlačítka B2 zobrazíte datum a poté stisknutím tlačítka B1 nastavíte datum.
3. Čas: Stisknutím tlačítka B2 zobrazíte čas a poté stisknutím tlačítka B1 nastavíte čas. ("A" pro AM a "P" pro PM).
4. Minuty: Stisknutím tlačítka B2 zobrazíte minuty a poté stiskněte tlačítko B1. nastavit minuty.
5. Opětovným stisknutím tlačítka B2 se vrátíte k normálnímu zobrazení času. pro návrat k normálnímu zobrazení času.

Projekce

1. Stisknutím tlačítka B3 promítnete obraz.
2. Otáčením hodinového kolečka B4 změníte promítaný obraz z polohy promítat z 20 přiložených snímků.
3. Otáčením B5 zaostřete obraz.

Výměna baterie:

Vyžaduje jednu baterii LR41 (AG3)/1,5 V pro čas a 4x LR41.

(AG3) / 1,5 V baterie pro projekci.

Výměna baterie by měla být prováděna pod dohledem dospělé osoby.
pod dohledem dospělé osoby nebo ve specializované prodejně.

1. Sejměte kryt baterie.
2. Vyjměte baterii a bezpečně ji zlikvidujte.
3. Náhradní baterii vložte podle obrázku.
4. Vyměňte kryt baterie.

Poznámka: Dodaná baterie slouží pouze pro demonstrační účely a není zaručena její životnost.
pouze pro demonstrační účely, jeho životnost není zaručena.

Nenabíjejte nenabíjecí baterie. Před nabíjením vyjměte baterie ze hry.

před nabíjením vyjměte baterie ze hry. Nabíjejte pouze baterie

pouze pod dohledem dospělých. Nemíchejte

různé typy baterií nebo akumulátorů nebo nové a použité baterie a akumulátory.

a použité baterie. Baterie a akumulátory musí být

být vloženy se správnou polaritou. Použité baterie a akumulátory musí být

z hračky odstranit. Svorky baterie nebo akumulátoru

Svorky baterie nebo akumulátoru nesmí být zkratovány. Nevyhazujte

baterie při požáru. Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, vyjměte je.

Tato sada musí být napájena pouze uvedenými bateriemi.

Baterie by nikdy neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je např.

jako je sluneční světlo nebo oheň.

Údržba a záruka

Chraňte hračku před vlhkostí. Pokud se namočí, otřete ji

okamžitě. Nenechávejte je na přímém slunečním světle, nevystavujte je působení slunečního záření.

Nevystavujte je působení tepla. Nepouštějte ji. Nepokoušejte se

rozebrat. K čištění použijte hadřík mírně navlhčený vodou.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. V případě

nejprve zkuste vyměnit baterie. Pokud

Pokud problém přetrvává, přečtěte si pozorně pokyny a zkontrolujte, zda

že nic nebylo vynecháno.

Poznámka: Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace.

informace.

Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka (Evropa).

Pouze Evropa). V případě jakýchkoli záručních nebo servisních reklamací se obraťte na místní pobočku společnosti

S dokladem o koupi se obraťte na svého prodejce.

doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na vady materiálu nebo montáže

závady, které lze přičíst výrobcí, s výjimkou jakýchkoli

poškození v důsledku nedodržení návodu k použití nebo

jakýkoli předčasný zásah do předmětu (např. demontáž,

vystavení teple nebo vlhkosti...). Doporučuje se

Obal doporučujeme uschovat pro budoucí použití. V naší neustálé snaze

vylepšení, možná budeme muset upravit barvy a detaily na

a údaje o výrobku uvedené na obalu.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let.

Nebezpečí udušení kvůli malým částem.

Odkaz : DMW050series

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

MADE IN CHINA © LEXIBOOK

Lexibook S.A,

6 Avenue des Andes,

Batiment 11,

91940 Les Ulis, Francie

www.lexibook.com

Pro vaše požadavky týkající se poprodejního problému

nebo stížnost, napište na adresu savcomfr@lexibook.com

Informace o ochraně životního prostředí

Použitá elektrozařízení jsou recyklovatelným materiálem a neměla by se

a neměly by být likvidovány jako domovní odpad!

domovní odpad! Rádi bychom vás požádali, abyste

podpořili nás v aktivním přispívání k

k zachování zdrojů a ochraně životního prostředí.

životního prostředí tím, že tento spotřebič zlikvidujete v

sběrná místa (pokud jsou k dispozici).

Likvidace baterie tohoto výrobku

(Platí pro země se systémy odděleného sběru)

Tento symbol označuje, že baterie obsažená v tomto

Tento symbol označuje, že baterie v tomto výrobku by neměla být likvidována spolu s baterií.

odpad z domácností, jak je stanoveno ve směrnici EU

2013/56/EU. Použité baterie se musí zlikvidovat

odděleně od odpadu z domácností ve státě nebo vládou schválených zařízeních.

sběrná střediska schválená vládou nebo místními úřady.

Správná likvidace použitých baterií zabrání

životnímu prostředí a vlastnímu zdraví.

Informace o systému sběru elektrických a elektronických výrobků

a elektronické výrobky a baterie.

Nikdy nelikvidujte výrobek a použité baterie společně s domácností.

a dodržujte pravidla své komunity. Pro více informací

informace o likvidaci použitých baterií

kontaktujte místní úřad nebo sběrné středisko odpadů.