

JG7425 SLOVAQUE

ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie hernej konzoly TV.

Pozorne si prečítajte túto príručku, aby ste čo najlepšie využili svoju hernú konzolu TV a dozvedeli sa podrobné pokyny a

televíznej hernej konzoly, podrobné pokyny a bezpečnostné tipy.

bezpečnostné tipy.

OBSAH BALENIA

Pri vybaľovaní sa uistite, že sú v balení tieto položky:

- 1 herná konzola TV / 1 karta micro SD (4 GB)
- 2 bezdrôtové herné ovládače
- 1 AV kábel
- 1 sieťový adaptér
- 1 používateľská príručka

UPOZORNENIE: Obalové materiály, ako sú plastové fólie, lepiace pásky, štítky a kovové spojovacie prvky, nie sú súčasťou tejto hračky.

a kovové upevňovacie pásky nie sú súčasťou tejto hračky a pred použitím dieťaťom by sa mali z bezpečnostných dôvodov odstrániť.

a pred použitím dieťaťom sa musia z bezpečnostných dôvodov odstrániť.

PREZENTÁCIA PRODUKTU

Konzola

Poznámka: Pozrite si schému p2.

1. Infračervený prijímač
2. Tlačidlo RESET: na resetovanie jednotky
3. Tlačidlo POWER: zapnutie/vypnutie jednotky
4. Karta Micro SD
5. AV výstup
6. Sieťový vstup

Herné ovládače

Poznámka: Pozrite si schému p2.

7. Smerové tlačidlá (hore/dole/vľavo/vpravo): na navigáciu v ponukách a hranie hier
8. Tlačidlo START: spustenie prehrávania

9. Tlačidlo "SELECT": výber hry alebo potvrdenie výberu

10/11. Tlačidlá A, B, X a Y: na hranie rôznych hier

Poznámka: Funkcia týchto tlačidiel sa líši v závislosti od hry.

12. Zápätný remienok

13. Priehradka na batérie

FOOD

Televízna herná konzola je napájaná 5V ,

550 mA, záporný stred.

Vstup: 100V - 240V ~ 50 / 60 Hz, 0,2A

2 joysticky sú napájané 3 batériami AAA/LR03 1,5 V (nie sú súčasťou balenia)

Konzola :

Pripojte hernú konzolu do elektrickej zásuvky:

1. Skontrolujte, či je herná konzola vypnutá.
2. Dodaný adaptér zapojte do napájacieho vstupu na zadnej strane konzoly.
3. Zapojte druhý koniec sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Zapnite hernú konzolu pomocou tlačidla POWER.

Upozornenie: Ak adaptér dlhší čas nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je hra napájaná adaptérom, nehrajte vonku. Skontrolujte stav

stav adaptéra a pripojovacích vodičov. Ak je adaptér poškodený, nepoužívajte ho

až do jeho opravy. Hračka sa môže používať len s adaptérom na hračky. Adaptér nie je

nie hračka. Ak sa na čistenie používajú kvapaliny, konzola sa musí odpojiť od napájania.

používané na čistenie. Táto hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie

Nesprávne používanie adaptéra môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Rada pre rodičov: Adaptér nie je určený na používanie ako hračka. Mal by sa používať

pod dohľadom rodičov.

Joysticky :

1. Pomocou skrutkovača otvorte priehradku na batérie na zadnej strane ovládača.
 2. Vložte 3 batérie AAA/LR03, pričom dodržujte polaritu uvedenú na spodnej strane priestoru pre batérie a podľa nasledujúceho obrázku.
- oddelenia a podľa nasledujúceho diagramu.
3. Nasadzte kryt a utiahnite skrutku.
 4. Rovnakým spôsobom postupujte pri vkladaní batérií do druhého joysticku.

Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Pred nabíjaním batérií ich vyberte zo súpravy. Iba

Batérie nabíjajte len pod dohľadom dospelého osoby. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo akumulátorov

Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie. Batérie a akumulátory musia byť vložené so správnou polaritou.

batérie a akumulátory musia byť vložené so správnou polaritou. Použité batérie a akumulátory sa musia z hračky odstrániť. Terminály

batérie alebo akumulátora nesmie dôjsť ku skratu. Batérie nevhadzujte do ohňa. Odstránenie stránky

batérie, ak sa dlhší čas nepoužívajú. Batérie by nikdy nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako napr.

slnéčné svetlo alebo oheň.

Hračka sa môže pripojiť len k zariadeniu s nasledujúcim symbolom

Zariadenie triedy II s týmto symbolom.

POZOR: Silné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj

môže spôsobiť poruchu alebo stratu údajov. Ak jednotka nefunguje

Ak zariadenie nefunguje správne, resetujte ho alebo vyberte a znova vložte batérie, prípadne odpojte sieťový adaptér zo zásuvky a potom ho znova zapojte.

Ak zariadenie nefunguje správne, resetujte ho alebo vyberte a vymeňte batérie, prípadne odpojte sieťový adaptér zo zásuvky a znova ho zapojte.

Pripojenie konzoly k televízoru

Herná konzola TV musí byť pripojená k televízoru.

Poznámka: Pred pripojením vypnite televízor a konzolu.

1. Pripojte AV kábel (žltý koniec) k príslušnej vstupnej zásuvke videa na televízore.
2. Pripojte AV kábel (biely koniec) k príslušnému vstupnému audio konektoru na televízore.
3. Pripojte AV kábel (červený koniec) k príslušnému vstupnému audio konektoru na televízore.
4. Druhý koniec kábla pripojte k AV výstupu 5 na zadnej strane konzoly.
5. Zapnite televízor a hernú konzolu.

Aby ste si mohli vychutnať čo najlepšie podmienky na hranie:

- Umiestnite konzolu tak, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Umiestnite konzolu tak, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

- Uistite sa, že je na ihrisku dostatok miesta na hranie a že tam nie sú žiadne

a či sa v blízkosti nenachádzajú žiadne prekážky (lampy, nábytok a nábytok, koberce atď.).

- Hernú konzolu umiestnite pred televízor a do jeho výšky na rovný a stabilný stôl.

- Pri hraní stojte tvárou k obrazovke v minimálnej vzdialenosti

minimálna vzdialenosť je približne jeden meter.

Poznámka: Používanie iných diaľkových ovládačov v tej istej miestnosti

v tej istej miestnosti a počas hry môže spôsobiť rušenie a

a spôsobiť poruchu konzoly.

konzoly.

Poznámka: Ak chcete zobraziť obraz prenášaný konzolou, musíte vybrať príslušný vstup

na vašom televízore. Výrobcovia televízorov umiestňujú tlačidlo výberu vstupu na rôzne miesta na svojich

Výrobcovia umiestňujú tlačidlo výberu vstupu na rôzne miesta svojich súprav s názvami ako: select, input, input select, line, line in,

zdroj, in, EXT a AUX. Viac informácií nájdete v návode na používanie televízora.

ZAČNITE HRAŤ

Správne používanie ovládačov

Poznámka: Pri hraní si vždy dajte remienok gamepadu okolo zápästia.

okolo zápästia.

1. Omotajte si remienok okolo zápästia a nastavte ho (pozri

obrázok 1).

2. Gamepad môžete držať dvoma spôsobmi (pozri obrázok 2). V závislosti od

V závislosti od hry, ktorú hráte, môžete ovládač držať jednou rukou (zvislá poloha) alebo oboma rukami (vodorovná poloha).

(vertikálna poloha) alebo dvoma rukami (horizontálna poloha).

Výber hry

Dôležité upozornenie: Joystick 1 vždy používajte na pohyb v ponuke hier a výber hry.

a vyberte hru.

1. Držte joystick v jednej ruke (vo zvislej polohe).

2. Stlačením tlačidla "START" 8 na joysticku sa dostanete do hier

ponuka hier.

3. Pomocou smerových tlačidiel (doľava/doprava) 7 môžete posúvať kurzor a prechádzať hry.

a posúvajte sa v hrách.

4. Ak chcete vybrať hru, stlačte tlačidlo "SELECT" 9 .

5. Vyberte si herné možnosti podľa vlastného výberu.

6. Ak chcete spustiť prehrávanie, stlačte tlačidlo "START" 8 .

ZOZNAM HIER

40 interaktívnych športových hier

Pozrite si zoznam športových hier na strane 3.

Poznámka: Nižšie uvedené hry môže hrať jeden alebo dvaja hráči. Gamepad držte v jednej ruke.
ruku.

181 minihier a arkádových hier

Pozrite si zoznam hier "Zábava" na strane 3

VAROVANIE PRED EPILEPSIOU

Prečítajte si to skôr, ako vy alebo vaše dieťa použijete videohru.

I. - Pri používaní videohier treba v každom prípade dodržiavať bezpečnostné opatrenia.

Vyhnite sa hraniu, ak ste unavení alebo nevyspatí. Uistite sa, že hráte

v dobre osvetlenej miestnosti znížením jasu obrazovky. Pri používaní videohry, ktorá môže byť pripojená k

ktoré môžu byť pripojené k obrazovke, prehrávať mimo televíznej obrazovky a čo najďalej od

tak ďaleko, ako to umožňuje pripojovací kábel. Počas používania robte každú hodinu desať až pätnásťminútové prestávky.

pätnásť minút každú hodinu.

II. - Varovanie pred epilepsiou.

Niektorí ľudia sú náchylní na epileptické záchvaty, ktoré môžu zahŕňať stratu vedomia pri pohľade, najmä v prípade

stratu vedomia pri pohľade najmä na určité typy silných svetelných podnetov:

rýchly sled obrazov alebo opakovanie jednoduchých geometrických útvarov, bleskov alebo výbuchov.

Títo ľudia sú vystavení riziku záchvatov, keď hrajú určité videohry s takýmito podnetmi, aj keď sú

Títo ľudia sú pri hraní určitých videohier s takýmito podnetmi vystavení riziku záchvatov, aj keď sami nemajú žiadnu anamnézu ani záchvaty v minulosti. Ak ste vy alebo niekto z vašej rodiny niekedy mali príznaky súvisiace s epilepsiou

Ak ste vy alebo niekto z vašej rodiny niekedy zažili príznaky súvisiace s epilepsiou (záchvaty alebo stratu vedomia) v prítomnosti svetelnej stimulácie

pred použitím sa poraďte so svojím lekárom. Rodičia by mali byť pri hraní videohier obzvlášť opatrní.

Ak vy alebo vaše dieťa

pocítujete niektorý z nasledujúcich príznakov: závraty, rozmazané videnie, záškľby očí alebo svalov

Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov: závraty, rozmazané videnie, záškľby očí alebo svalov, nedostatočná orientácia, mimovoľné pohyby alebo kŕče alebo chvíľková strata vedomia, okamžite prestaňte hrať a vyhľadajte lekársku pomoc.

STAROSTLIVOSŤ A ZÁRUKA

Chráňte hračku pred vlhkosťou. Ak sa namočí, okamžite ho utrite do sucha. Nenechávajte ho na priamom slnečnom svetle, nevystavujte ho

Nevystavujte ho pôsobeniu tepla. Nepúšťajte ho. Nepokúšajte sa ho rozoberať. Ak ho chcete vyčistiť, použite

handričkou mierne navlhčenou vodou, ale nie čistiacim prostriedkom. V prípade poruchy,

Najprv skúste vymeniť batérie. Ak problém pretrváva, pozorne si prečítajte pokyny a skontrolujte, či sa nič nezmenilo.

bol vynechaný.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka (len v Európe).

Pri akýchkoľvek záručných alebo servisných reklamáciách sa musíte obrátiť na svojho predajcu.

s dokladom o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo montáže, ktoré možno pripísať výrobcovi, s výnimkou

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie alebo akýmkoľvek neoprávneným zásahom.

na výrobok (napríklad rozobratie, vystavenie teplu alebo vlhkosti...).

Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie. V našom neustálom úsilí o zlepšenie, môžeme zmeniť farby a detaily výrobku uvedené na obale.

UPOZORNENIE: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko udusení v dôsledku malých častí.

Referenčné číslo : JG7425_03

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

Vyrobené v Číne © Lexibook

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Budova 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Svoje požiadavky týkajúce sa popredajných problémov alebo reklamácií môžete nahlásiť na telefónnom čísle 01 84 88 58 59 alebo písomne na adrese

supporttechnique@support.lexibook.com.

Všetky ostatné požiadavky (poradenstvo pri nákupe, výbere výrobku, predpredajné informácie o používaní výrobku atď.)

Všetky ostatné otázky (poradenstvo pri nákupe, výbere výrobku, predpredajné informácie o používaní výrobku atď.) môžete získať na telefónnom čísle 08 92 23 27 26 (0,34 €/minúta vrátane dane) alebo na adrese supporttechnique@support.lexibook.com.

www.lexibook.com

Informácie o ochrane životného prostredia:

Všetky použité elektrické spotrebiče sú recyklovateľné materiály a nemali by sa likvidovať ako domový odpad!

odpad z domácností! Žiadame vás, aby ste nás podporili v aktívnom prispievaní k zachovaniu zdrojov a ochrane životného prostredia tým, že

a ochranu životného prostredia tým, že tento spotrebič zlikvidujete na zberných miestach (ak sú k dispozícii).

zberné miesta (ak sú k dispozícii).

JG7425 TCHEQUE

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení herní konzole TV.

Přečtěte si pozorně tuto příručku, abyste televizní herní konzoli využili co nejlépe a abyste se seznámili s podrobnými pokyny a informacemi.

televizní herní konzole, podrobné pokyny a bezpečnostní tipy.

bezpečnostní tipy

OBSAH BALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že jsou součástí balení následující položky:

- 1 herní konzole TV / 1 karta micro SD (4 GB)
- 2 bezdrátové herní ovladače
- 1 AV kabel
- 1 síťový adaptér
- 1 uživatelská příručka

UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály, jako jsou plastové fólie, lepicí pásky, štítky a kovové spojovací prvky, nejsou součástí této hračky.

a kovové upevňovací pásky nejsou součástí této hračky a musí být z bezpečnostních důvodů před použitím dítětem odstraněny.

bezpečnostní důvody před použitím dítětem

PREZENTACE PRODUKTU

Konzola

Poznámka: Viz schéma na str. 2.

1. Infračervený přijímač
2. Tlačítko RESET: resetování jednotky
3. Tlačítko POWER: zapnutí/vypnutí přístroje
4. Karta Micro SD
5. AV výstup
6. Síťový vstup

Herní ovladače

Poznámka: Viz schéma na str. 2.

7. Směrová tlačítka (nahoru/dolů/ doleva/doprava): pro navigaci v nabídkách a hraní her.
8. Tlačítko START: spuštění přehrávání
9. Tlačítko "SELECT": výběr hry nebo potvrzení volby
- 10/11. Tlačítka A, B, X a Y: pro hraní různých her.

Poznámka: Funkce těchto tlačítek se liší v závislosti na hře.

12. Řemínek na zápěstí
13. Příhrádka na baterie

FOOD

Herní konzole TV je napájena 5V ,

550 mA, záporný střed.

Vstup: 100V - 240V ~ 50 / 60 Hz, 0,2A

2 joysticky jsou napájeny 3 bateriemi AAA/LR03 1,5 V (nejsou součástí balení).

Konzole :

Připojte herní konzoli do elektrické zásuvky:

1. Zkontrolujte, zda je herní konzole vypnutá.
2. Připojte dodaný adaptér do napájecího vstupu na zadní straně konzole.
3. Druhý konec adaptéru střídavého proudu zapojte do elektrické zásuvky.
4. Zapněte herní konzoli tlačítkem POWER.

Upozornění: Pokud adaptér delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky, aby nedošlo k přehřátí.

Pokud je hra napájena adaptérem, nehrajte venku. Zkontrolujte stav

stav adaptéru a připojovacích vodičů. Pokud je adaptér poškozený, nepoužívejte jej.

dokud nebude opraven. Hračku lze používat pouze s adaptérem na hračky. Adaptér není hračka. Pokud se k čištění používají kapaliny, musí být konzola odpojena od napájení.

používané k čištění. Tato hračka není určena pro děti mladší 3 let. Nesprávné použití

Nesprávné použití adaptéru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Rada pro rodiče: Adaptér není určen k použití jako hračka. Mělo by se používat pod dohledem rodičů.

Joysticky :

1. Pomocí šroubováku otevřete přihrádku na baterie na zadní straně ovladače.

2. Vložte 3 baterie AAA/LR03, přičemž dodržujte polaritu uvedenou na spodní straně přihrádky na baterie a podle níže uvedeného schématu.

a podle níže uvedeného schématu.

3. Nasadte kryt a utáhněte šroub.

4. Stejným způsobem postupujte při vkládání baterií do druhého joysticku.

Nenabíjejte nenabíjecí baterie. Před nabíjením vyjměte baterie ze sady. Pouze

Baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nemíchejte různé typy baterií nebo akumulátorů.

Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie. Baterie a akumulátory musí být vloženy se správnou polaritou.

baterie a akumulátory musí být vloženy se správnou polaritou. Použité baterie a akumulátory musí být z hračky vyjmuty. Terminály

baterie nebo akumulátoru nesmí dojít ke zkratu. Nevhazujte baterie do ohně. Odstranění stránky

baterie, pokud se delší dobu nepoužívá. Baterie by nikdy neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je např.

jako je sluneční světlo nebo oheň.

POZOR: Silné elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj

může způsobit poruchu nebo ztrátu dat. Pokud jednotka nefunguje

Pokud přístroj nefunguje správně, resetujte jej nebo vyjměte a znovu vložte baterie, případně odpojte síťový adaptér ze zásuvky a poté jej vyjměte.

Hračka by neměla být zapojena do elektrické zásuvky.

Hračka by měla být připojena pouze k zařízení třídy II.

Zařízení třídy II s následujícím symbolem.

PŘIPOJENÍ KONZOLE K TELEVIZORU

Herní konzola TV musí být připojena k televizoru.

Poznámka: Před připojením vypněte televizor a konzoli.

1. Připojte kabel AV (žlutý konec) do příslušné vstupní videozásuvky na televizoru.
2. Připojte kabel AV (bílý konec) k příslušnému vstupnímu konektoru zvuku na televizoru.
3. Připojte kabel AV (červený konec) k příslušnému vstupnímu konektoru zvuku na televizoru.
4. Druhý konec kabelu připojte k výstupu AV 5 na zadní straně konzole.
5. Zapněte televizi a herní konzoli.

Abyste si užili co nejlepší podmínky pro hru:

- Umístěte konzolu podle obrázku na protější straně.

Umístěte konzolu podle obrázku na protější straně.

- Ujistěte se, že je na hřišti dostatek místa na hraní a že tam nejsou žádné překážky.

a zda se v blízkosti nenacházejí žádné překážky (lampy, nábytek).

nábytek, koberce atd.).

- Umístěte herní konzoli na rovný a stabilní stůl před televizor a do jeho výšky.

- Při hraní se postavte čelem k obrazovce do minimální vzdálenosti.

minimální vzdálenost přibližně jeden metr.

Poznámka: Používání jiných dálkových ovladačů ve stejné místnosti

ve stejné místnosti a během hry může způsobit rušení a

rušení a způsobit poruchu konzoly.

konzole.

Poznámka: Chcete-li zobrazit obraz přenášený konzolou, musíte vybrat příslušný vstup.

na televizoru. Výrobci televizorů umísťují tlačítko pro výběr vstupu na různá místa na svých televizorech.

Výrobci umísťují tlačítko pro výběr vstupu na různá místa svých sad s názvy jako: select, input, input select, line, line in,

source, in, EXT a AUX. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze televizoru.

ZAČÍNÁTE HRÁT

Správné používání ovladačů

Poznámka: Při hraní si vždy nasadte řemínek gamepadu na zápěstí.

kolem zápěstí.

1. Omotejte si řemínek kolem zápěstí a nastavte ho (viz.

obrázek 1).

2. Gamepad můžete držet dvěma způsoby (viz obrázek 2). V závislosti na

V závislosti na hře, kterou hrajete, můžete ovladač držet jednou rukou (ve vzpřímené poloze) nebo oběma rukama (v horizontální poloze).

(vertikální poloha) nebo dvěma rukama (horizontální poloha).

Výběr hry

Důležité upozornění: Joystickem 1 se vždy pohybujte v nabídce her a vyberte hru.

a vyberte hru.

1. Držte joystick v jedné ruce (ve vzpřímené poloze).
2. Stisknutím tlačítka "START" 8 na joysticku přejdete do her.

nabídka her.

3. Pomocí směrových tlačítek (vlevo/vpravo) 7 můžete pohybovat kurzorem a procházet hry. a procházejte hry.

4. Chcete-li vybrat hru, stiskněte tlačítko "SELECT" 9 .

5. Vyberte si herní možnosti podle svého výběru.

6. Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte tlačítko "START". 8

SEZNAM HER

40 interaktivních sportovních her

Seznam sportovních her najdete na straně 3.

Poznámka: Níže uvedené hry může hrát jeden nebo dva hráči. Držte gamepad v jedné ruce. rukou.

181 miniher a arkádových her

Viz seznam "Zábavných" her na straně 3.

Varování před epilepsií

Přečtěte si tento návod dříve, než vy nebo vaše dítě začnete používat videohru.

I. - Při používání videohry je třeba v každém případě dodržovat bezpečnostní opatření.

Vyhněte se hraní, pokud jste unavení nebo nevyspalí. Ujistěte se, že hrajete

v dobře osvětlené místnosti zmírněte jas obrazovky. Při používání videohry, která může být připojena k

které mohou být připojeny k obrazovce, přehrávat mimo televizní obrazovku a co nejdále od ní.

tak daleko, jak jen to dovoluje přírodní kabel. Během používání dělejte každou hodinu deseti až patnáctiminutové přestávky.

patnáct minut každou hodinu.

II. - Varování před epilepsií.

Někteří lidé jsou náchylní k epileptickým záchvatům, které mohou zahrnovat ztrátu vědomí při pohledu, zejména v případě

ztráta vědomí při pohledu zejména na určité typy silných světelných podnětů:

rychlý sled obrazů nebo opakování jednoduchých geometrických obrazců, blesků nebo výbuchů.

Tito lidé jsou ohroženi záchvaty, když hrají určité videohry s takovými podněty, i když jsou.

Těmto lidem hrozí riziko záchvatů, když hrají určité videohry s takovými podněty, i když sami nemají žádnou anamnézu ani záchvaty v anamnéze. Pokud jste vy nebo někdo z vaší rodiny někdy měl příznaky související s epilepsií.

Pokud jste vy nebo někdo z vaší rodiny někdy zažil příznaky související s epilepsií (záchvaty nebo ztrátu vědomí) v přítomnosti světelné stimulace.

před použitím se poradte se svým lékařem. Rodiče by také měli být obzvláště opatrní na své děti, když hrají videohry. Pokud vy nebo vaše dítě

pociťujete některý z následujících příznaků: závratě, rozmazané vidění, záškuby očí nebo svalů.

Pokud se u vás nebo vašeho dítěte objeví některý z následujících příznaků: závratě, rozmazané vidění, záškuby očí nebo svalů, ztráta orientace, mimovolní pohyby nebo křeče nebo chvilková ztráta vědomí, okamžitě přestaňte hrát a vyhledejte lékařskou pomoc.

PÉČE A ZÁRUKA

Chraňte hračku před vlhkostí. Pokud se namočí, ihned jej otřete do sucha. Nenechávejte jej na přímém slunečním světle, nevystavujte jej působení slunečního záření.

Nevystavujte ji působení tepla. Nepouštějte ji. Nepokoušejte se jej rozebrát. Chcete-li jej vyčistit, použijte

hadříkem mírně navlhčeným vodou, ale ne čisticím prostředkem. V případě poruchy,

Zkuste nejprve vyměnit baterie. Pokud problém přetrvává, přečtěte si pozorně pokyny a zkontrolujte, zda se nic nestalo.

byla vynechána.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace.

Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka (pouze Evropa).

V případě jakýchkoli záručních nebo servisních nároků se musíte obrátit na svého prodejce.

s dokladem o koupi. Naše záruka se vztahuje na vady materiálu nebo montáže, které lze přičíst výrobcí, s výjimkou těchto vad

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením návodu k použití nebo neoprávněným zásahem.

na výrobku (např. rozebrání, vystavení teplu nebo vlhkosti...).

Obal doporučujeme uschovat pro budoucí použití. V naší neustálé snaze o zlepšování,

Barvy a detaily výrobku uvedené na obalu můžeme změnit.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení kvůli malým částem.

Odkaz : JG7425_03

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

Vyrobena v Číně © Lexibook

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Budova 11

91940 Les Ulis

Francie

Vaše požadavky týkající se poprodejních problémů nebo reklamací volejte na telefonní číslo 01 84 88 58 59 nebo pište na adresu

supporttechnique@support.lexibook.com.

Veškeré další požadavky (poradenství při nákupu, výběru výrobku, předprodejní informace o použití výrobku atd.) volejte na číslo.

Veškeré další dotazy (poradenství při nákupu, výběru výrobku, předprodejní informace o použití výrobku atd.) směřujte na telefonní číslo 08 92 23 27 26 (0,34 €/minutu včetně daně) nebo na adresu supporttechnique@support.lexibook.com.

www.lexibook.com

Informace o ochraně životního prostředí:

Jakýkoli použitý elektrospotřebič je recyklovatelný materiál a neměl by být likvidován jako domovní odpad!

domovní odpad! Žádáme vás, abyste nás podpořili tím, že aktivně přispějete k zachování zdrojů a ochraně životního prostředí.

a ochranu životního prostředí tím, že tento spotřebič odevzdáte na sběrných místech (pokud jsou k dispozici).

sběrná místa (pokud jsou k dispozici)