

K2200 SLOVAQUE

Objavte svoju gitaru

Zoznámte sa so svojou novou gitarou a spoznajte jednotlivé časti nástroja schéma na prvej strane brožúry.

1. Hlava
2. Rukoväť
3. Prípad
4. Podložka
5. Struny (x6)
6. Sedlo mosta
7. Zvuková doska
8. Rezonančný box
9. Pražce (x18)
10. Kľúč/poznámka
11. Hlavica
12. Kľúče (x6)

Vaša gitara má šesť strún: tri ľavé struny (omotané drôtom) sú určené na nízke tóny a tri pravé struny (nylonové) sú určené na vysoké tóny.

Tri struny vpravo (vyrobené z nylonu) sú určené na vysoké tóny.

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce diely:

1 x gitara / 1 x trsátko* / 1 x remeň / 1 x puzdro / 1 x návod na použitie

*Poznámka: Na gitare môžete hrať prstami alebo trsátkom.

UPOZORNENIE: Baliaci materiál, ako je plastová fólia, lepiaca páska, štítky a kovová upevňovacia páska, nie je súčasťou tohto balenia.

pásy nie sú súčasťou tohto výrobku a pred použitím dieťaťom sa musia z bezpečnostných dôvodov odstrániť.

pred použitím dieťaťom.

AKO NALADIŤ GITARU Predtým, ako začnete hrať, dobre naladte gitaru, aby ste sa vyhli falošným tónom!

nesprávna poznámka! Na to použite tlačidlá v hornej časti krku.

Každý kľúč je prepojený s reťazcom. Keď otočíte kľúčom v smere hodinových ručičiek, ozve sa zvuk v smere hodinových ručičiek, zvuk struny bude nižší, ak otočíte kľúčom v smere hodinových ručičiek, zvuk struny bude vyšší.

Ak otočíte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek, zvuk bude vyšší.

Vaša gitara bude správne naladená, keď budú všetky struny

(bez položenia prstov na pražec) vytvorte tóny znázornené na obrázku A.

poznámky v schéme A.

Upozornenie: Pri otáčaní kľúčov proti smeru hodinových ručičiek buďte opatrní.

proti smeru hodinových ručičiek. Ak budete klávesmi otáčať príliš silno, struny

struny môžu byť príliš napnuté a prasknúť.

Začnite od 6. struny (nižšia a hrubšia) a prejdite na 1. strunu (vyššia a hrubšia).

1. strunu (vyššiu a tenšiu). Postupujte podľa poradia čísel v

diagram na opačnej strane. Ak začnete v opačnom smere, vaša gitara

Ak začnete v opačnom smere, gitara sa môže počas hrania ľahšie rozladiť.

Akustickú gitaru môžete naladiť niekoľkými spôsobmi. Stránka

je použitie elektronickej ladičky. Ak ho nemáte

Ak ho nemáte, môžete použiť metódy opísané nižšie.

a) s klavírom

Zahrajte E/E zo stredu klavíra (E/E zo stredu

zodpovedá 12. bielemu tlačidlu,

z ľavej strany štandardnej klávesnice,

ktorý má 88 klávesov). Upravuje 6. strunu

(E/E), počnúc nižším tónom, až kým nezaznie ako

až kým nezaznie ako kláves klavíra.

Potom podľa schémy B naladíte rovnakým spôsobom zvyšných 5 strún.

zvyšných 5 reťazcov rovnakým spôsobom

b) podľa sluchu, s referenčným reťazcom (pozri schému C)

Začnite ladením 5. struny (A/A) gitary pomocou :

1. Klavír: nastavte strunu tak, aby znela ako

1. Klavír: nastavte strunu tak, aby znela ako 15. biely kláves na štandardnej klaviatúre klavíra.

2. Ladiaca vidlica (A/A 440Hz): nastavuje strunu tak, aby znela ako

zníže ako ladička, ale o 2 oktávy nižšie.

- Stlačte 5. pražec 6. struny. Upravte tento reťazec tak, aby znel

zníže ako 5. struna (A/A). Pozri A .

- Stlačte 5. pražec 5. struny. Upravte tento reťazec tak, aby znel
zníť ako 4. struna (D/D). Pozri D .
- Stlačte 5. pražec 4. struny. Upravte tento reťazec tak, aby znel ako
zníť ako 3. struna (G/G). Pozri G .
- Stlačte 4. pražec 3. struny. Upravte tento reťazec tak, aby znel ako
zníť ako 2. struna (B/B). Pozri B .
- Stlačte 5. pražec 2. struny. Upravte tento reťazec tak, aby znel ako
zníť ako 1. struna (E/E). Pozri E

AKO DRŽAŤ GITARU

Vo všeobecnosti platí, že praváci aj ľaváci držia gitaru takto: ľavá ruka na krku a pravá na tele.
Ľavú ruku na krku a pravú na tele. Gitaru je možné držať ako ľavák
(pravá ruka na krku a ľavá na tele), ale musíte mať upravené sedlo, aby sa struny dali
aby bolo možné reverzovať reťazce.

Gitaru môžete držať rôznymi spôsobmi. Najdôležitejšie je, aby ste sa cítili pohodlne.

1. môžete napríklad sedieť na stoličke
na stoličke, s vašou alebo bez vašej
prekrížené nohy

2. Môžete sa tiež rozhodnúť postaviť.
v takom prípade môžete použiť
remienok.

3. Môžete si tiež sadnúť na podlahu
na zemi so skríženými nohami

KAM POLOŽIŤ RUKY

Pri hre na gitare by ste mali jednu ruku položiť na krk (2) a druhú na telo (3).

Vaša ľavá ruka

Prsty ľavej ruky slúžia na stláčanie strún a výber nôt. Preto je

Preto je dôležité, aby ste správne držali ľavú ruku a mali dostatočnú silu v prstoch.

Palec položte rovno pod krk a ostatné prsty stočte cez prednú časť krku. Vydľabte si

ruku tak, aby prsty viseli nad strunami ako kliešte. To vám umožní viac stláčať struny končekmi
prstov.

Struny môžete stláčať končekmi prstov väčšou silou.

Keď začínate, vaše prsty nie sú zvyknuté silno tlačiť na struny, takže je možné, že na končekoch prstov. Nebojte sa, je to normálne! Nechajte si krátke nechty, aby ste sa aby ste sa pri hre necítili trápne.

Aby ste mohli ľahko pohybovať rukou pozdĺž krku, odlepte lakeť mierne od tela.

Poloha palca Poloha

ostatné prsty

Vaša pravá ruka

Pravú ruku položte na struny na úrovni rezonančnej dosky (8). Pravou rukou ste škrabanie.

AKO BRNKAŤ NA STRUNY

Miernym pohybom zápästia rýchlo prechádzajte pravou rukou po strunách. Môžete použiť trsátko alebo prst na brnkávanie. Každé brnknutie zodpovedá jednému taktu.

S výberom

Trsátko držte pevne medzi palcom a ukazovákom.

Dávajte pozor, aby ste nestlačili príliš silno! Poškriabanie 6. struny

(najhrubšia struna / vrchná struna) na 1. strunu

(najtenšia struna / spodná struna).

Prstami

Môžete si vybrať, či budete brnkať na struny palcom alebo nechtom ukazováka. Rovnako ako pri trsátkom brnkajte od 6. struny (najhrubšia struna / vrchná struna) po 1. strunu (najtenšia struna / spodná struna).

/ spodný reťazec)

NIEKTORÉ ZÁKLADNÉ AKORDY

Precvičte si hranie niekoľkých jednoduchých akordov. Nižšie uvedené schémy znázorňujú krk vašej gitary.

gitara. Vodorovné čiary v spodnej časti zodpovedajú nízkym (hrubým) strunám a tie v hornej časti vysokým (tenkým) strunám.

vysoké (tenké) struny. Zvislé čiary sú pražce. Každý prst je priradený k

číslo. Prstami ľavej ruky stláčajte struny a majte na pamäti čísla, ktoré zodpovedajú vašim prstom.

čísla, ktoré zodpovedajú vašim prstom. Môžete hrať noty na rôznych pražcoch strún.

Poznámky:

- Zvislá čiara predstavuje ukazovák, ktorý namiesto stláčania struny špičkou prsta stláča všetky struny celou dĺžkou prsta.

struny po celej dĺžke prsta. Vodorovná čiara predstavuje reťazec, ktorý sa neprehráva.

- Ak chcete hrať lepšie a dobre tlačiť na struny, nechajte nechty ľavej ruky krátke.

AKO PRIPEVNIŤ POPRUH

1. Vezmite koniec remienka, na ktorom je už uzol na konci šnúrk. Vytvorte slučku s týmto strunu a prevlečte ju okolo skrutky na spodnej strane gitary (ak je k dispozícii). Potom utiahnite slučku

okolo skrutky zatiahnutím za remienok.

2. Druhý koniec remeňa prestrčte pod struny (5) gitary pri matici (11) a potom struny zviažte. (11), potom zviažte nitky

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Akustické gitary sú vyrobené z dreva. Preto sú veľmi krehké a citlivé.

1. Snažte sa nevystavovať gitaru nízkej/vysokej vlhkosti/teploty a veľkým výkyvom vlhkosti/teploty. teploty, ako aj veľké výkyvy vlhkosti/teploty. Ideálne prostredie na skladovanie gitary je 20,5 °C (70 °C) a vlhkosť vzduchu medzi 40 % a 50 %.

2. Ak cestujete s gitarou, odporúčame vám, aby ste ju nosili v puzdre určenom špeciálne pre akustické gitary.

pre akustické gitary. Ak cestujete lietadlom, odporúčame tiež znížiť napätie na strunách pred napnutie strún pred cestou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku spôsobenému zmenami tlaku a teploty.

zmeny teploty.

3. Pri čistení gitary používajte čistú, suchú handričku a v prípade potreby špeciálny čistiaci prostriedok na akustické gitary.

špeciálne navrhnuté pre akustické gitary. Nepoužívajte čistiaci prostriedok, pretože môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

poškodiť váš prístroj. Po každom použití gitaru vyčistite a dbajte na utretie strún a krku.

a krku.

4. Ak potrebujete vymeniť struny na gitare, obráťte sa na najbližší obchod s hudobníkmi a požiadajte o radu kvalifikovaný personál.

a požiadajte o radu kvalifikovaný personál.

5. Keď gitaru nepoužívate, uložte ju do puzdra určeného špeciálne pre akustické gitary.

akustické gitary. Ak nebudete gitaru používať dlhší čas, odporúčame vám, aby ste mierne znížili napätie strún bez ich odstránenia.

6. V prípade, že sa vyskytne niečo neobvyklé, obráťte sa na najbližší obchod s hudobninami a požiadajte o radu kvalifikovaný personál.

a požiadajte o radu kvalifikovaný personál.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie. Na tento produkt sa vzťahuje naša

naša 2-ročná záruka. Pri akýchkoľvek záručných alebo servisných reklamáciách musíte

S dokladom o kúpe sa obráťte na svojho predajcu. Naša záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo montáže

Naša záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo montáže, ktoré možno pripísať výrobcovi, s výnimkou akéhokoľvek zhoršenia, ktoré je dôsledkom nedodržania návodu na obsluhu alebo akéhokoľvek iného zásahu.

návod na použitie alebo akýkoľvek predčasný zásah do výrobku (napríklad rozobratie, vystavenie teplu alebo

teplo alebo vlhkosť...).

Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie. V neustálom záujme

farby a údaje o výrobku uvedené na obale.

balenie.

Referencie: séria K2200

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

VYROBENÉ V ČÍNE © LEXIBOOK

LEXIBOOK S.A.

6 Avenue des Andes

Budova 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Svoje požiadavky týkajúce sa popredajných problémov alebo sťažností zasielajte na adresu savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

K2200 TCHEQUE

OBJEVTE SVOU KYTARU

Objevte svou novou kytaru a seznamte se s jednotlivými částmi nástroje pomocí

schéma na první straně brožury.

1. Hlava

2. Rukojeť

3. Případ
4. Easel
5. Struny (x6)
6. Sedlo mostu
7. Zvuková deska
8. Rezonanční box
9. Pražce (x18)
10. Klíč/poznámka
11. Hlavice
12. Klíče (x6)

Vaše kytara má šest strun: tři struny na levé ruce (ovinuté drátem) jsou určeny pro nízké tóny a tři struny na pravé ruce (nylonové) jsou určeny pro vysoké tóny.

Tři struny vpravo (z nylonu) jsou určeny pro vysoké tóny.

Při vybalování se ujistěte, že jsou součástí balení následující součásti:

1 x kytara / 1 x trsátko* / 1 x popruh / 1 x pouzdro / 1 x návod k použití

*Poznámka: Na kytaru můžete hrát prsty nebo trsátkem.

UPOZORNĚNÍ: Balicí materiály, jako je plastová fólie, lepicí páska, štítky a kovová upevňovací páska, nejsou součástí tohoto balení.

pásky nejsou součástí tohoto výrobku a před použitím dítětem musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny.

před použitím dítětem.

JAK NALADIT KYTARU

Než začnete hrát, dobře si kytaru naladěte, abyste se vyhnuli jakýmkoli

špatná poznámka! K tomu použijte tlačítka umístěná v horní části krku.

Každý klíč je spojen s řetězcem. Po otočení klíčku ve směru hodinových ručiček

ve směru hodinových ručiček, bude zvuk struny nižší, pokud otočíte klávesou ve směru hodinových ručiček, bude zvuk struny vyšší.

Pokud otočíte klíčkem proti směru hodinových ručiček, bude zvuk vyšší.

Kytara bude správně naladěna, když budou všechny struny správně naladěny.

(bez položení prstů na pražec) vytvářejte tóny znázorněné na obrázku A.

poznámky ve schématu A.

Upozornění: Při otáčení tlačítek proti směru hodinových ručiček buďte opatrní.

proti směru hodinových ručiček. Pokud budete klávesami otáčet příliš silně, struny se budou struny mohou být příliš napnuté a prasknout.

Začněte na 6. struně (nižší a silnější) a postupujte k 1. struně (vyšší a silnější).

na 1. struně (vyšší a tenčí). Řiďte se pořadím čísel v

obrázek na protější straně. Pokud začnete v opačném směru, kytara

Pokud začnete v opačném směru, může se vám kytara během hraní snadněji rozladit.

Akustickou kytaru můžete naladit několika způsoby.

je použití elektronické ladičky. Pokud ji nemáte

Pokud ji nemáte, můžete použít níže popsané metody.

a) s klavírem

Zahrajte E/E uprostřed klavíru (E/E uprostřed klavíru).

odpovídá 12. bílé klávese,

zleva na standardní klávesnici,

který má 88 kláves). Nastavuje 6. strunu

(E/E), počínaje spodním tónem, dokud nebude znít jako

dokud nebude znít jako klávesa klavíru.

Podle schématu B pak stejným způsobem naladíte zbývajících 5 strun.

zbývajících 5 řetězců stejným způsobem.

b) podle sluchu, s referenčním řetězcem (viz schéma C)

Začněte laděním 5. struny (A/A) kytary pomocí :

1. Klavír: nastavte strunu tak, aby zněla jako.

1. Klavír: nastavte strunu tak, aby zněla jako 15. bílá klávesa na standardní klaviatuře klavíru.

2. Ladicí vidlička (A/A 440Hz): nastavuje strunu tak, aby zněla jako

zní jako ladička, ale o dvě oktávy níž.

- Stiskněte 5. pražec 6. struny. Upravte tento řetězec tak, aby zněl

aby zněl jako pátá struna (A/A). Viz A .

- Stiskněte 5. pražec 5. struny. Upravte tento řetězec tak, aby zněl

aby zněl jako 4. struna (D/D). Viz D .

- Stiskněte 5. pražec 4. struny. Upravte tento řetězec tak, aby zněl jako

aby zněl jako 3. struna (G/G). Viz G .

- Stiskněte 4. pražec 3. struny. Upravte tento řetězec tak, aby zněl jako

aby zněl jako 2. struna (B/B). Viz B .

- Stiskněte 5. pražec 2. struny. Upravte tento řetězec tak, aby zněl jako

aby zněl jako 1. struna (E/E). Viz E

JAK DRŽET KYTARU

Obecně platí, že praváci i leváci drží kytaru takto: levá ruka na krku a pravá na těle.

levou ruku na krk a pravou na tělo. Kytaru je možné držet jako levák.

(pravá ruka na krku a levá na těle), ale je nutné upravit sedlo tak, aby bylo možné struny držet aby bylo možné řetězce obrátit.

Kytaru můžete držet mnoha způsoby. Nejdůležitější je, abyste se cítili pohodlně.

1. Můžete například sedět na židli

na židli, ať už s vámi nebo bez vás

zkřížené nohy.

2. Můžete se také rozhodnout, že budete stát

v takovém případě můžete použít

řemínek.

3. Můžete si také sednout na podlahu

na podlaze se zkříženýma nohama

KAM POLOŽIT RUCE

Při hře na kytaru byste měli jednu ruku položit na krk (2) a druhou na tělo (3).

Vaše levá ruka

Prsty levé ruky slouží ke stisknutí strun a výběru not. Proto je

Proto je důležité, abyste správně nastavili levou ruku a měli dostatečnou sílu v prstech.

Položte palec naplocho pod krk a ostatní prsty pokrčte nad přední částí krku. Vydabejte si

ruku tak, aby prsty visely nad strunami jako kleště. To umožňuje více stisknout struny konečky prstů.

Struny můžete stisknout konečky prstů větší silou.

Když začínáte hrát, vaše prsty nejsou zvyklé silně tlačit na struny, takže je možné, že se vám bude stávat.

konečky prstů. Nebojte se, je to normální! Nechte si krátké nehty, abyste se neohrozili.

abyste se při hře nestyděli.

Abyste mohli rukou snadno pohybovat podél krku, odsuňte loket mírně od těla.

Poloha palce Poloha

další prsty

Vaše pravá ruka

Pravou ruku položte na struny u ozvučné desky (8). Pravou rukou škrábání.

JAK BRNKAT NA STRUNY

Lehkým pohybem zápěstí rychle přejíždějte pravou rukou po strunách. Můžete použít trsátkem nebo prstem. Každé vybrnknutí odpovídá jednomu taktu.

S výběrem

Trsátko držte pevně mezi palcem a ukazováčkem.

Dávejte pozor, abyste nemačkali příliš silně! Poškrábání 6. struny

(nejsilnější struna / horní struna) na 1. strunu

(nejtenčí struna / spodní struna).

Prsty

Struny můžete rozeznít palcem nebo nehtem ukazováčku. Stejně jako u

trsátka, brnkání od 6. struny (nejsilnější struna / horní struna) k 1. struně (nejtenčí struna / spodní struna).

/ spodní řetězec)

NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ AKORDY

Procvičte si hraní několika jednoduchých akordů. Níže uvedená schémata znázorňují krk kytary.

kytara. Vodorovné čáry dole odpovídají nízkým (tlustým) strunám a čáry nahoře vysokým (tenkým) strunám.

vysoké (tenké) struny. Svislé čáry jsou pražce. Každému prstu je přiřazen

číslo. Prsty levé ruky tlačte na struny a mějte na paměti čísla, která odpovídají vašim prstům.

čísla, která odpovídají vašim prstům. Můžete hrát tóny na různých pražcích strun.

Poznámky:

- Svislá čára představuje ukazováček, který místo aby mačkal strunu špičkou prstu, mačká všechny struny celou délkou prstu.

struny po celé délce prstu. Vodorovná čára představuje řetězec, který není přehráván.

- Chcete-li hrát lépe a mít dobrý tlak na struny, mějte nehty levé ruky krátké.

JAK PŘIPEVNIT POPRUH

1. Vezměte konec řemínku, na jehož konci je již uzel. Vytvořte smyčku s tímto

strunu a obtočte ji kolem šroubu na spodní straně kytary (je-li k dispozici). Pak smyčku utáhněte

kolem šroubu zatažením za pásek.

2. Druhý konec popruhu podložte pod struny (5) kytary u matice (11) a struny svažte k sobě.

(11), pak provázky přivažte

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Akustické kytary jsou vyrobeny ze dřeva. Proto jsou velmi křehké a citlivé.

1. Snažte se kytaru nevystavovat nízké/vysoké vlhkosti/teplotě a velkým výkyvům vlhkosti/teploty.

teploty, stejně jako velké výkyvy vlhkosti/teploty. Ideální prostředí pro skladování kytary je

20,5 °C a vlhkost vzduchu mezi 40 a 50 %.

2. Pokud s kytarou cestujete, důrazně doporučujeme, abyste ji přenášeli v pouzdře určeném speciálně pro akustické kytary.

pro akustické kytary. Pokud cestujete letadlem, doporučujeme před cestou snížit napětí strun.

napnutí strun před cestou, aby se předešlo jakémukoli riziku způsobenému změnami tlaku a teploty.

změny teploty.

3. Při čištění kytary používejte čistý, suchý hadřík a v případě potřeby speciální čisticí prostředek na akustické kytary.

speciálně navržený pro akustické kytary. Nepoužívejte čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.

poškodit váš přístroj. Po každém použití kytaru vyčistěte a otřete struny a krk.

a krku.

4. Pokud potřebujete vyměnit struny na kytaru, obraťte se na nejbližší obchod s hudebninami a požádejte o radu kvalifikovaný personál.

a požádejte o radu kvalifikovaný personál.

5. Pokud kytaru nepoužíváte, uložte ji do pouzdra určeného speciálně pro akustické kytary.

akustické kytary. Pokud kytaru nebudete používat delší dobu, doporučujeme, abyste

mírně snížte napětí strun, aniž byste je odstranili.

6. V případě, že se vyskytne něco neobvyklého, obraťte se na nejbližší prodejnu hudebnin a požádejte o radu kvalifikovaný personál.

a požádejte o radu kvalifikovaný personál.

Poznámka: Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše

naši dvouletou záruku. Při jakýchkoli záručních nebo servisních reklamacích musíte

S dokladem o koupi se obraťte na svého prodejce. Naše záruka se vztahuje na vady materiálu nebo montáže

Naše záruka se vztahuje na vady materiálu nebo montáže, které lze přičíst výrobcí, s vyloučením jakéhokoli poškození v důsledku nedodržení návodu k obsluze nebo jiného zásahu.

návod k použití nebo jakýkoli předčasný zásah do předmětu (např. demontáž, vystavení tepla nebo jiné poškození).

horko nebo vlhkost...).

Obal doporučujeme uschovat pro budoucí použití. V neustálé obavě

barvy a údaje o výrobku uvedené na obalu.

balení.

Reference: řada K2200

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

MADE IN CHINA © LEXIBOOK

LEXIBOOK S.A.

6 Avenue des Andes

Budova 11

91940 Les Ulis

Francie

V případě dotazů týkajících se poprodejních problémů nebo stížností pište na adresu savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com