

Zobrazenie :

1. Normálne zobrazenie času: hodiny a minúty.
2. Stlačte raz tlačidlo B1: mesiac a deň (automaticky sa vráti na normálne zobrazenie času).
3. Stlačte dvakrát tlačidlo B1: sekundy (opätovným stlačením tlačidla B1 sa vrátite na normálne zobrazenie).

B1 sa vrátite k normálnemu zobrazeniu času).

Nastavenie hodín:

1. Mesiac: Stlačením tlačidla B2 dvakrát zobrazte mesiac a potom stlačte tlačidlo B1 na jeho nastavenie.
2. Dátum: Stlačením tlačidla B2 zobrazíte dátum a potom stlačením tlačidla B1 nastavíte dátum.

nastaví ho.

3. Čas: Stlačením tlačidla B2 zobrazíte čas a potom stlačením tlačidla B1 nastavíte čas.

čas ("A" pre AM a "P" pre PM).

P" pre PM).

4. Minúty: Stlačením tlačidla B2 zobrazíte minúty a potom stlačte tlačidlo B1.

na nastavenie minút.

5. Opätovným stlačením tlačidla B2 sa vrátite na normálne zobrazenie času.

pre návrat k normálnemu zobrazeniu času.

Projekcie

1. Stlačením tlačidla B3 premietnite obraz.
2. Otáčaním hodinového ciferníka B4 zmeníte premietaný obraz z obraz, ktorý sa má premietnuť z 20 priložených obrázkov.
3. Otočením B5 zaostríte obraz.

Výmena batérie:

Vyžaduje jednu batériu LR41 (AG3)/1,5 V na čas a 4x LR41

(AG3) / 1,5 V batéria pre projekciu.

Výmena batérie by sa mala vykonávať pod dohľadom dospeléj osoby

pod dohľadom dospeléj osoby alebo v špecializovanej predajni.

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vyberte batériu a bezpečne ju zlikvidujte.
3. Náhradnú batériu vložte tak, ako je znázornené na obrázku.
4. Vymeňte kryt batérie.

Poznámka: Dodaná batéria slúži len na demonštračné účely a nie je zaručená jej životnosť.

Poznámka: Dodaná batéria slúži len na demonštračné účely, jej životnosť nie je zaručená.

Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Pred nabíjaním vyberte batérie z hry.

batérie z hry pred ich dobíjaním. Nabíjajte iba batérie

len pod dohľadom dospelých. Nemiešajte

rôzne typy batérií alebo akumulátorov alebo nové a použité batérie a akumulátory

a použité batérie. Batérie a akumulátory musia byť

byť vložené so správnou polaritou. Použité batérie a akumulátory sa musia

odstrániť z hračky. Svorky batérie alebo akumulátora

Svorky batérie alebo akumulátora nesmú byť skratované. Nehádzajte

batérie pri požiari. Ak sa batérie dlhší čas nepoužívajú, vyberte ich.

Táto súprava musí byť napájaná iba uvedenými batériami. Stránka

Batérie by nikdy nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako napr.

ako je slnečné svetlo alebo oheň.

DMW050HP/NI TCHEQUE

Zobrazení :

1. Normální zobrazení času: hodiny a minuty.
2. Stiskněte jednou tlačítko B1: měsíc a den (automaticky se vrátí k normálnímu zobrazení času).
3. Stiskněte dvakrát tlačítko B1: sekundy (opětovným stisknutím tlačítka B1 se vrátíte k normálnímu zobrazení).

B1 se vrátíte k normálnímu zobrazení času).

Nastavení hodinek:

1. Měsíc: Dvakrát stiskněte tlačítko B2 pro zobrazení měsíce a poté stiskněte tlačítko B1 pro jeho nastavení.
 2. Datum: Stisknutím tlačítka B2 zobrazte datum a poté stisknutím tlačítka B1 nastavte datum.
- nastavit.

3. Čas: Stisknutím tlačítka B2 zobrazíte čas a poté stisknutím tlačítka B1 nastavíte čas.

("A" pro AM a "P" pro PM).

P" pro PM).

4. Minuty: Stisknutím tlačítka B2 zobrazíte minuty a poté stiskněte tlačítko B1.

nastavit minuty.

5. Opětovným stisknutím tlačítka B2 se vrátíte k normálnímu zobrazení času.

pro návrat k normálnímu zobrazení času.

Projekce

1. Stisknutím tlačítka B3 promítnete obraz.
2. Otáčením hodinového kolečka B4 změníte promítaný obraz z polohy promítat z 20 příložených snímků.
3. Otáčením B5 zaostřete obraz.

Výměna baterie:

Vyžaduje jednu baterii LR41 (AG3)/1,5 V pro čas a 4x LR41.

(AG3) / 1,5 V baterie pro projekci.

Výměna baterie by měla být prováděna pod dohledem dospělé osoby.

pod dohledem dospělé osoby nebo ve specializované prodejně.

1. Sejměte kryt baterie.
2. Vyjměte baterii a bezpečně ji zlikvidujte.
3. Náhradní baterii vložte podle obrázku.
4. Vyměňte kryt baterie.

Poznámka: Dodaná baterie slouží pouze pro demonstrační účely a není zaručena její životnost.

pouze pro demonstrační účely, jeho životnost není zaručena.

Nenabíjejte nenabíjecí baterie. Před nabíjením vyjměte baterie ze hry.

před nabíjením vyjměte baterie ze hry. Nabíjejte pouze baterie

pouze pod dohledem dospělých. Nemíchejte

různé typy baterií nebo akumulátorů nebo nové a použité baterie a akumulátory.

a použité baterie. Baterie a akumulátory musí být

být vloženy se správnou polaritou. Použité baterie a akumulátory musí být

z hračky odstranit. Svorky baterie nebo akumulátoru

Svorky baterie nebo akumulátoru nesmí být zkratovány. Nevyhazujte

baterie při požáru. Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, vyjměte je.

Tato sada musí být napájena pouze uvedenými bateriemi.

baterie by nikdy neměly být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření nebo ohni.

jako je sluneční světlo nebo oheň.