

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEOTVÍRAT

VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STRANU). NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVOVAT.

VEŠKEROU ÚDRŽBU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

UPOZORNĚNÍ: Vykřičník v trojúhelníku má uživatele upozornit na důležité pokyny k obsluze a údržbě, které jsou součástí výrobku. důležité pokyny k obsluze a údržbě, které jsou přiloženy k výrobku.

NEBEZPEČÍ: Při otevření zařízení nebo při poruše uzamykacího mechanismu dochází k vyzařování neviditelného laserového záření. selhání mechanismu. Vyhněte se působení paprsku.

VAROVÁNÍ :

- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkosti.
- Nevystavujte tento výrobek kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, například vázy. váza, na výrobku.
- Zástrčka slouží jako odpojovací zařízení a měla by být vždy snadno přístupná.
- Aby bylo možné spotřebič zcela odpojit od napájení, je nutné odpojit zástrčku ze zásuvky.

NEBEZPEČÍ

BEZPEČNOST LASERU

Tento přístroj využívá v mechanice CD optický systém laserových paprsků, který má zabudovaný ochrany. Nepokoušejte se přístroj rozebrat, obraťte se na kvalifikovaný personál. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu. vystavení neviditelnému laserovému paprsku může být nebezpečné pro oči.

JEDNÁ SE O LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO NASTAVENÍ

POUŽITÍ JINÝCH KONTROL NEBO NASTAVENÍ NEBO PROVEDENÍ JINÝCH POSTUPŮ NEŽ TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY V

UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ.

NEBEZPEČNÉ ZÁŘENÍ.

Při otevření čtečky může dojít k neviditelnému laserovému záření, pokud je uzamykací systém vadný. vadné. Vyhněte se přímému působení laserového paprsku.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
 2. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě.
 3. Dodržujte všechna varování.
 4. Postupujte podle všech pokynů.
 5. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody nebo na mokřím místě, například v blízkosti vany, umyvadla, vany na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu, Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody nebo na mokřím místě, například v blízkosti vany, umyvadla, vany na praní, dřezu na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
 6. Spotřebič neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné spotřebiče, které vyzařují teplo. Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, sporáky nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
 7. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Zástrčka s pojistkou má Zástrčka s uzemněním má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má tři kolíky s uzemňovacími kolíkem. uzemňovací kolík. Tento širší kolík nebo třetí hrot je nezbytný pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá vaší instalaci Pokud dodaná zástrčka nevyhovuje vaší instalaci, nechte si od elektrikáře vyměnit zastaralé zásuvky.
 8. Síťová zástrčka, ke které je spotřebič připojen, musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být vždy snadno přístupná.
 9. Napájecí kabel vedte tak, aby se po něm nechodilo a aby nebyl přiskřípnutý, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vystupuje ze zařízení. zásuvku, napájecí lištu a místo, kde vychází ze spotřebiče.
 10. Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.
 11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání přístroje jej vždy odpojte ze sítě.
 12. Při údržbě se obračtejte na kvalifikovaného technika. Spotřebič odevzdejte do servisu, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen, např. je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti tekutiny nebo pádu předmětů do spotřebiče, spotřebič byl vystaven dešti nebo vlhkosti nebo byl upuštěn.
- Pokud spotřebič upadl, byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nebo pokud spadl či se zdá, že nefunguje správně, odneste jej do servisu.
13. Nepřetěžujte elektrické zásuvky. Připojte spotřebič ke zdroji napájení doporučeného typu.
 14. Používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem.
 15. Otvory ve spotřebiči nevkládejte žádné předměty, protože by mohlo dojít k dotyku živých částí nebo ke zkratu s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Výrobek nerozlévejte ani na něj nestříkejte žádné tekutiny.
 16. Po každé opravě nebo údržbě požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly.

17. Spotřebič by měl být provozován pouze ze zdroje energie uvedeného na štítku s označením. Pokud si nejste jisti typem

Pokud si nejste jisti typem napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na elektrikáře. U spotřebičů, které používají baterie nebo jiný zdroj napájení, se podívejte na V případě bateriových nebo jiných zdrojů napájení se řiďte pokyny k napájení.

18. 18. Nepokoušejte se provádět servis tohoto spotřebiče sami, protože otevření nebo demontáž dílů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí.

napětí nebo jiná nebezpečí. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu.

19. Přístroj nesmí být vystaven kapání nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy, by neměla být umístěna na jeho vrcholu.

20. Síťová zástrčka nesmí být zakrytá nebo musí být během používání snadno přístupná.

aby byl zcela odpojen od vstupního napájení, musí být zástrčka odpojena od elektrické sítě.

21. 21. Kolem spotřebiče ponechte alespoň 10 cm prostoru pro dostatečné větrání.

22. Na přístroji nesmí být umístěn otevřený plamen, například zapálená svíčka.

23. Použité baterie by měly být likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

24. Přístroj používejte v mírném podnebí/teplotách.

25. Používání sluchátek/sluchátek s nadměrnou úrovní hluku může poškodit váš sluch.

26. Maximální výstupní napětí: ≤ 150 mV.

27. Bezpečnostní pokyny pro použití jsou uvedeny na spodní straně přístroje.

28. Značení je na zadní straně zařízení.

29. Neblokujte větrací otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály, pásky, plastové fólie, pružné kovové pásky a štítky nejsou součástí výrobku a měly by být zlikvidovány.

součástí výrobku a měly by být zlikvidovány.

FOOD

Tento přehrávač CD je napájen střídavým napětím 230 V ~ 50 Hz nebo 6 x 1,5 V bateriemi C/LR14 (nejsou součástí dodávky).

Napájení ze sítě

1. Ujistěte se, že je jednotka vypnutá.

2. Zasuňte menší konec napájecího kabelu do zásuvky na spodní straně přístroje.

3. Druhý konec síťového kabelu zapojte do síťové zásuvky.

Instalace baterií

1. Chcete-li nainstalovat baterie, stiskněte výstupky na přihrádce na baterie na spodní straně přístroje a vyjměte ji.

Chcete-li nainstalovat baterie, stiskněte výstupky na přihrádce na baterie na spodní straně přístroje a zvedněte ji.

2. Vložte 6 baterií C/LR14 1,5 V (nejsou součástí dodávky) a dodržujte polaritu.

na dně přihrádky a podle obrázku na protější straně.

3. Zavřete přihrádku na baterie.

Poznámky: Aby byl přístroj napájen z baterie, musí být síťový kabel odpojen od zásuvky na zadní straně přístroje nebo od elektrické sítě. Před napájením přístroje bateriemi je nutné odpojit síťový kabel od zásuvky na zadní straně přístroje nebo od elektrické sítě.

Aby se prodloužila životnost baterie, přejeďte jednotka přibližně po 10 minutách nečinnosti v režimech CD a Aux in do pohotovostního režimu.

Pohotovostní režim ukončíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE.

Nenabíjejte nenabíjecí baterie. Před nabíjením vyjměte baterie z výrobku. Baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby, pouze pod dohledem dospělých. Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie. a použité baterie. Baterie a akumulátory musí být vloženy se správnou polaritou. Použité baterie a akumulátory musí být z výrobku vyjmuty, z výrobku odstranit. Svorky baterie nebo akumulátoru nesmí být zkratovány. Nevyhazujte baterie do požár. Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, vyjměte je. Tento spotřebič by měl být provozován pouze s uvedenými bateriemi. Baterie by nikdy neměly být vystaveny nikdy nevystavujte nadměrnému teplu, například slunečnímu záření nebo ohni.

UPOZORNĚNÍ: Silné elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj mohou způsobit poruchu nebo ztrátu dat. porucha nebo ztráta dat. Pokud přístroj nefunguje správně, vyjměte a vyměňte baterie, popř. odpojte adaptér střídavého proudu ze zásuvky a poté jej znovu zapojte.

UMÍSTĚNÍ KLÍČŮ

1. Shackle

2. Reprodukory

3. LED obrazovka

4. Přední tlačítko

5. Tlačítko REVERSE

6. Ovládání hlasitosti -

7. Tlačítko PLAY/PAUSE

8. Tlačítko STOP

9. Ovládání VOLUME +

10. Indikátor napájení

11. Indikátor programování

12. Programovací tlačítko

13. Tlačítko normálního přehrávání

14. Tlačítko opakování 1 skladby/všechny skladby/náhodné přehrávání

15. Zapnutí/vypnutí světelných efektů

16. Konektor pro mikrofon

17. Volič FUNKCE (CD)

18. Přepínač funkcí (AUX)

19. Volič funkcí (BT)

20. Vypněte jednotku

21. Pomocný vstup

22. Příhrádka na CD

REŽIMY A FUNKCE

AKTIVACE SVĚTELNÝCH EFEKTŮ

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat světelné efekty, stiskněte tlačítko

PŘEHŘÁVÁNÍ CD

1. Posuňte volič FUNCTION do polohy CD. Rozsvítí se indikátor napájení a na displeji LED se zobrazí celkový počet operací, počet stop na disku.
2. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (7) a CD se začne přehrávat od první skladby. Indikátor přehrávání Indikátor přehrávání bude svítit nepřetržitě.
3. Nastavte hlasitost pomocí tlačítek ovládání hlasitosti (6 a 9).
4. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (7). Na obrazovce začne blikat indikátor přehrávání.
5. Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte znovu tlačítko PLAY/PAUSE (7). Indikátor přehrávání zůstane v klidu.
6. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP (8).

NAVIGACE MEZI ZVUKOVÝMI STOPAMI

1. Když je CD zastaveno, vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek FORWARD (4) nebo REVERSE (5) a poté stiskněte PLAY/PAUSE (7). stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (7).
2. Při poslechu CD stiskněte tlačítko FORWARD (4) pro přehrání další skladby. Jedním stisknutím tlačítka REVERSE (5) se vrátíte na začátek aktuální skladby. Jedním stisknutím tlačítka BACK (5) se vrátíte na začátek aktuálně přehrávané skladby. Stisknutím stejného tlačítka dvakrát nebo vícekrát přehrajete předchozí skladby, předchozí písně.
3. Chcete-li v právě přehrávané skladbě vyhledat pasáž dopředu nebo dozadu, podržte tlačítka FORWARD (4) a BACKWARD (5) stisknutá. (4) a REVERSE (5) pro přechod na požadovanou zvukovou stopu. Přehrávač se přetáčí dopředu nebo dozadu, dokud držíte prst na tlačítku. Uvolněním tlačítka se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Poznámka:

- Přehrávač nemusí přehrát disk, pokud je nesprávně nainstalovaný, znečištěný nebo poškozený.
- Abyste zabránili poškození disků, nikdy neotvírejte příhrádku na CD, když se disk otáčí. Nikdy se nedotýkejte nikdy se nedotýkejte objektivu, pokud je příhrádka na CD otevřená.
- Během přehrávání disku CD s přístrojem nikdy nehýbejte. Tento přístroj by měl být používán na stabilním povrchu.

OPAKOVÁNÍ A NÁHODNÉ PŘEHŘÁVÁNÍ

1. Během přehrávání CD stiskněte jednu tlačítko REPEAT1/ALL/RANDOM (14) pro opakování aktuálně přehrávané skladby. hrani. Na displeji bliká indikátor opakování.
2. Stisknutím tlačítka REPEAT1/ALL/RANDOM (14) podruhé zopakujete všechny skladby na CD. Indikátor opakování zůstane stabilní.
Indikátor opakování zůstane stabilní.
3. Stisknutím tlačítka REPEAT1/ALL/RANDOM (14) potřetí zamícháte skladby. Indikátor bude rychle blikat. rychle.
4. Chcete-li zrušit funkce opakování a náhodného přehrávání, stiskněte tlačítko "NORMAL" (13). Indikátor se vypne.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

1. Přepínač FUNKCE posuňte do polohy BT (19).

2. Aktivujte funkci Bluetooth svého zvukového zařízení (smartphone, tablet...).
3. Potvrďte spárování s názvem přehrávače (RCD109) a připojte zařízení k přehrávači.
4. Po připojení zařízení a přehrávače se ozve zvukový signál. Přehrává zvukový nebo video soubor.
5. Chcete-li ukončit párování s přehrávačem, zvolte přepínačem FUNCTION jiný režim.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

2020 Bluetooth SIG, Inc.

Aby byl váš audio přehrávač kompatibilní s přenosným karaoke, musí být vybaven profilem Bluetooth® AZDP. Chcete-li se dozvědět více o jak tuto funkci aktivovat, si přečtěte v uživatelské příručce k audio přehrávači.

POZNÁMKA: Některé hudební přehrávače nejsou plně kompatibilní s ovládáním zvuku Bluetooth®. Je možné, že tlačítka přehrávání/pauza, posun vpřed a vzad na reproduktoru nemusí fungovat nebo se může hudební přehrávač vypnout.

Doporučujeme používat tlačítka přehrávání na hudebním přehrávači.

PROGRAMOVÁNÍ PŘEHŘÁVÁNÍ CD

Pomocí funkce programu můžete předem zvolit pořadí přehrávání skladeb. Můžete naprogramovat až 20 skladeb.

1. Posuňte přepínač FUNCTION do polohy CD a vložte disk.
2. Stiskněte tlačítko PROGRAM. Rozsvítí se indikátor programu a na displeji LED začne blikat číslo "01". Rozsvítí se indikátor programování a na displeji LED začne blikat číslo "01".
3. Pomocí tlačítek FORWARD nebo REVERSE vyberte první skladbu, která má být zařazena do naprogramované sekvence.
4. Stisknutím tlačítka PROGRAM potvrďte a uložte skladbu.
5. Opakováním kroků 3 a 4 můžete naprogramovat další skladby podle vlastního výběru.
6. Stisknutím tlačítka play spustíte přehrávání. Skladby se budou přehrávat v naprogramovaném pořadí.
7. Stisknutím tlačítka STOP zastavíte přehrávání nebo jej dvakrát stiskněte pro zrušení naprogramované sekvence. Po zrušení programu indikátor zhasne.

PROVOZ ZÁSTRČKY NA

Hudbu můžete přehrávat přes reproduktory tohoto přehrávače CD připojením jeho konektoru AUX IN k přehrávači MP3 nebo jinému digitálnímu audio přehrávači.

nebo jiný digitální audio přehrávač.

1. Posuňte přepínač FUNCTION do polohy AUX.
2. K nastavení hlasitosti použijte ovládací knoflík VOLUME.
3. Pomocí softwarových tlačítek na zvukovém zařízení můžete pozastavit a obnovit přehrávání, upravit hlasitost a vybrat další nebo předchozí skladbu.
a vyberte další nebo předchozí skladbu.
4. Chcete-li hudbu zastavit, vytáhněte kabel z pomocného vstupu.

ZÁRUKA

Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem, odpojte přístroj při čištění od sítě.

Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka. Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace.

Číslo dílu: RCD109series

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

LEXIBOOK

Lexibook S.A.

Bât 11, 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Francie

Pro všechny vaše požadavky týkající se

problém nebo stížnost,

napište na adresu savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Informace o ochraně životního prostředí

Všechny použité elektrospotřebiče jsou recyklovatelné materiály a neměly by být likvidovány jako domácí odpad! Rádi bychom vás požádali, abyste podpořili nás v aktivním přispívání k zachování zdrojů a ochraně životního prostředí tím, že tento spotřebič odevzdáte na sběrných místech (pokud jsou k dispozici). sběrná místa (pokud jsou k dispozici).

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.

Bât 11, 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Francie

prohlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok :

Označení : Přehrávač CD Bluetooth® se světelnými efekty.

Odkaz : RCD109series

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

Níže podepsaná společnost Lexibook Limited prohlašuje, že rádiové zařízení typu RCD109series je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

http://www.lexibook.com/doc/rcd109/rcd109_1.pdf

Yiu Wai Man

Manažer vývoje produktů

Hongkong

RCD109ANX/AV/BK/DP/FZ/MN/PA/SP/UNI SLOVAQUE :

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIA

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE

UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÁ STRANA). TENTO VÝROBOK NEOBSAHUJE ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY MOHOL OPRAVOVAŤ POUŽÍVATEĽ.

VŠETKY SERVISNÉ PRÁCE ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.

VAROVANIE:

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu alebo vlhkosti.
- Nevystavujte tento výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a neumiestňujte naň predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Sietová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a mala by byť vždy ľahko prístupná.
- Ak chcete spotrebič úplne odpojiť od elektrickej siete, je potrebné odpojiť zástrčku od elektrickej zásuvky.

Symbole pod produktom znamenajú:

NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE: Symboly blesku a šípky v trojuholníku sú určené na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" v kryte výrobku, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom. čo môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom.

POZOR: Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu, ktoré sú priložené k výrobku.

NEBEZPEČENSTVO: Pri otvorení zariadenia alebo pri poruche uzamykacieho mechanizmu sa vyžaruje neviditeľné laserové žiarenie. poruchy mechanizmu. Vyhnite sa pôsobeniu lúča.

VAROVANIE :

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu alebo vlhkosti.
- Nevystavujte tento výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a neumiestňujte naň predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.

váza, na výrobku.

- Sietová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a mala by byť vždy ľahko prístupná.
- Ak chcete spotrebič úplne odpojiť od elektrickej siete, je potrebné odpojiť zástrčku od elektrickej zásuvky.

elektrická zásuvka.

BEZPEČNOSŤ LASERU

Táto jednotka používa v mechanizme CD optický systém laserového lúča so zabudovanými ochrannými prvkami. ochrany. Nepokúšajte sa jednotku rozoberať, obráťte sa na kvalifikovaný personál. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. vystavenie tomuto neviditeľnému laserovému svetelnému lúču môže byť nebezpečné pre oči.

TOTO JE LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1. POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO NASTAVENIA

POUŽÍVANIE KONTROL ALEBO ÚPRAV ALEBO VYKONÁVANIE INÝCH POSTUPOV AKO TÝCH, KTORÉ

ŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO DOKUMENTE MÔŽU VIESŤ K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU.

NEBEZPEČNÉ ŽIARENIE.

Pri otvorení čítačky a chybnom uzamykacom systéme môže dôjsť k neviditeľnému laserovému žiareniu. chybné. Vyhnite sa priamemu vystaveniu laserovému lúču

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATŘENIA

1. Pozorne si prečítajte všetky pokyny.
 2. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste.
 3. Dodržiavajte všetky upozornenia.
 4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
 5. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody alebo na mokrom mieste, napríklad v blízkosti vane, umývadla, práčovne, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody alebo na mokrom mieste, napríklad v blízkosti vane, umývadla, práčovne, umývadla na pranie, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
 6. Neumiestňujte spotrebič do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelné registre, sporáky alebo iné spotrebiče, ktoré vyžarujú teplo. Prístroj neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, sporáky alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
 7. Neporušujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Zástrčka s poistkou má Zástrčka s uzemnením má dva hroty, z ktorých jeden je širší ako druhý. Zástrčka s uzemnením má tri kolíky s uzemňovacím hrotom. uzemňovací kolík. Tento širší kolík alebo tretí hrot je nevyhnutný pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nevyhovuje vašej inštalácii Ak dodaná zástrčka nevyhovuje vašej inštalácii, požiadajte elektrikára o výmenu zastaraných zásuviek.
 8. Sieťová zástrčka, ku ktorej je spotrebič pripojený, musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť vždy ľahko prístupná.
 9. Napájací kábel vedte tak, aby sa po ňom nechodilo a aby nebol stlačený, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vystupuje zo zariadenia. zásuvku, napájaciu lištu a miesto, kde vychádza zo spotrebiča.
 10. Používajte len prídavné zariadenia odporúčané výrobcom.
 11. Počas búrky s bleskom alebo pri dlhšom nepoužívaní tento prístroj vždy odpojte zo zásuvky.
 12. Na akúkoľvek údržbu použite kvalifikovaného technika. Ak je spotrebič akokoľvek poškodený, odovzdajte ho do servisu. je akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo k pádu predmetov do jednotky, jednotka bola zhodnená
- do jednotky spadol nejaký predmet, jednotka bola vystavená dažďu alebo vlhkosti, jednotka spadla alebo sa zdá, že nefunguje normálne. sa nezdá, že by fungoval optimálne.
13. Nepreťažujte elektrické zásuvky. Pripojte spotrebič k zdroju napájania odporúčaného typu.
 14. Používajte len náhradné diely odporúčané výrobcom.
 15. Nevkladajte žiadne predmety cez otvory v prístroji, pretože by sa mohli dotknúť častí pod napätím alebo spôsobiť skrat s následkom požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nevylievajte ani nestriekajte na výrobok žiadne tekutiny.
 16. Po každej oprave alebo údržbe požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly.
 17. Spotrebič by sa mal prevádzkovať len zo zdroja energie uvedeného na štítku s označením. Ak si nie ste istí typom
- Ak si nie ste istí typom napájania vo vašej domácnosti, obráťte sa na elektrikára. V prípade spotrebičov, ktoré používajú batérie alebo iný zdroj energie, si pozrite V prípade batériových spotrebičov alebo iných zdrojov napájania si prečítajte návod na napájanie.
18. 18. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis tohto spotrebiča, pretože otvorenie alebo odstránenie častí vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. napätie alebo iné nebezpečenstvá. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu.
 19. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekaniu a na prístroj sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy, by sa naň nemal umiestňovať.
 20. Sieťová zástrčka nesmie byť zakrytá alebo musí byť počas používania ľahko prístupná. aby bol úplne odpojený od vstupného napájania, musí byť zástrčka odpojená od elektrickej siete.
 21. 21. Okolo spotrebiča ponechajte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru na dostatočné vetranie.
 22. Na prístroji nesmie byť umiestnený otvorený plameň, napríklad zapálená sviečka.
 23. Použitie batérie by sa mali likvidovať ekologickým spôsobom.
 24. Zariadenie používajte v miernom podnebí/teplote.
 25. Používanie slúchadiel/sluchadiel s nadmernou úrovňou hluku môže poškodiť váš sluch.
 26. Maximálne výstupné napätie: ≤ 150 mV.
 27. Na spodnej strane prístroja sú uvedené bezpečnostné pokyny na používanie.
 28. Označenie sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
 29. Neblokujte vetracie otvory predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.

UPOZORNENIE: Obalové materiály, pásky, plastové fólie, pružné kovové zväzky a štítky nie sú súčasťou výrobku a mali by sa zlikvidovať. súčasťou výrobku a mali by sa zlikvidovať.

FOOD

Tento prehrávač CD je napájaný striedavým napätím 230 V ~ 50 Hz alebo 6 x 1,5 V batériami C/LR14 (nie sú súčasťou dodávky).

Sieťové napájanie

1. Skontrolujte, či je jednotka vypnutá.
2. Menší koniec napájacieho kábla zasuňte do zásuvky AC na spodnej strane zariadenia.
3. Druhý koniec sieťového kábla zapojte do sieťovej zásuvky.

Inštalácia batérií

1. Ak chcete nainštalovať batérie, stlačte výstupky na priehradke na batérie na spodnej strane zariadenia a vyberte ju.

Ak chcete nainštalovať batérie, stlačte výstupky na priehradke na batérie na spodnej strane zariadenia a zdvihnite ju.

2. Vložte 6 batérií typu C/LR14 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky), pričom dodržujte polaritu

na spodnej strane priehradky a podľa schémy vpravo

3. Zatvorte priehradku na batérie

Poznámky: Pred napájaním prístroja batériami je potrebné odpojiť sieťový kábel od zásuvky na zadnej strane prístroja alebo od elektrickej siete. Pred napájaním prístroja batériami je potrebné odpojiť sieťový kábel od zásuvky na zadnej strane prístroja alebo od elektrickej siete.

Aby sa predĺžila životnosť batérie, jednotka prejde do pohotovostného režimu približne po 10 minútach nečinnosti v režimoch CD a Aux in.

Ak chcete ukončiť pohotovostný režim, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

Ne nabíjajte nenabíjateľné batérie. Pred nabíjaním batérií ich vyberte z výrobku. Batérie nabíjajte len pod dohľadom dospelých osoby.

len pod dohľadom dospelých. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.

a použité batérie. Batérie a akumulátory musia byť vložené so správnou polaritou. Použité batérie a akumulátory sa musia z výrobku odstrániť.

sa z výrobku odstráni. Svorky batérie alebo akumulátora nesmú byť skratované. Nevyhadzujte batérie do

požiar. Ak sa batérie dlhší čas nepoužívajú, vyberte ich. Tento spotrebič by sa mal prevádzkovať len s uvedenými batériami. Batérie by nikdy nemali byť vystavené

nikdy nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.

UPOZORNENIE: Silné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu údajov.

porucha alebo strata údajov. Ak jednotka nefunguje správne, vyberte a vymeňte batérie alebo

odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky a potom ho opäť zapojte.

UMIESTNENIE KLÚČOV

1. Pútko

2. Reprodukory

3. LED obrazovka

4. Predné tlačidlo

5. Tlačidlo REVERSE

6. Ovládanie hlasitosti -

7. Tlačidlo PLAY/PAUSE

8. Tlačidlo STOP

9. Ovládanie VOLUME +

10. Indikátor napájania

11. Indikátor programovania

12. Programovacie tlačidlo

13. Tlačidlo normálneho prehrávania

14. Tlačidlo opakovania 1 skladby/všetkých/náhodného prehrávania

15. Zapnutie/vypnutie svetelných efektov

16. Konektor mikrofónu

17. Volič funkcií (CD)

18. Prepínač FUNKCIE (AUX)

19. Volič funkcií (BT)

20. Vypnutie jednotky

21. Pomocný vstup

22. Priehradka na CD

REŽIMY A FUNKCIE

AKTIVÁCIA SVETELNÝCH EFEKTOV

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať svetelné efekty, stlačte tlačidlo

PREHRÁVANIE CD

1. Posuňte volič FUNCTION do polohy CD. Indikátor napájania sa rozsvieti a na displeji LED sa zobrazí celkový počet počet skladieb na disku.

2. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (7) a CD sa začne prehrávať od prvej skladby. Indikátor prehrávania Indikátor prehrávania bude svietiť nepretržite.

3. Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti (6 a 9).

4. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (7). Na obrazovke začne blikať indikátor prehrávania.

5. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, znova stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (7). Indikátor prehrávania zostane stály.

6. Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo STOP (8).

PRECHÁDZANIE MEDZI ZVUKOVÝMI STOPAMI

1. Pri zastavenom CD vyberte požadovanú skladbu pomocou tlačidiel FORWARD (4) alebo REVERSE (5) a potom stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (7).
stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (7).

2. Pri počúvaní CD stlačte tlačidlo FORWARD (4), aby ste prešli ďalšiu skladbu. Stlačením tlačidla REVERSE (5) sa raz vrátite na začiatok aktuálnej skladby.

Stlačením tlačidla BACK (5) sa raz vrátite na začiatok aktuálne prehrávanej skladby. Ak chcete prehrať predchádzajúce skladby, stlačte to isté tlačidlo dvakrát alebo viackrát.
predchádzajúce piesne.

3. Ak chcete v aktuálne prehrávanej skladbe vyhľadať pasáž dopredu alebo dozadu, podržte stlačené tlačidlá FORWARD (4) a BACKWARD (5).

(4) a REVERSE (5), aby ste sa presunuli na požadovanú zvukovú stopu. Prehrávač sa rýchlo pretáča dopredu alebo dozadu pokiaľ máte prst na tlačidle. Uvoľnením tlačidla sa vrátite k normálnemu prehrávaniu.

Poznámka:

- Prehrávač nemusí prehrávať disk, ak je nesprávne nainštalovaný, znečistený alebo poškodený.

- Aby ste zabránili poškodeniu diskov, nikdy neotvárajte priehradku na CD, keď sa disk otáča. Nikdy sa nedotýkajte

Nikdy sa nedotýkajte objektívu, keď je priehradka na CD otvorená.

- Počas prehrávania disku CD nikdy nepohybujte zariadením. Táto jednotka by sa mala používať na stabilnom povrchu.

OPAKOVANIE A NÁHODNÉ PREHRÁVANIE

1. Počas prehrávania disku CD stlačte raz tlačidlo REPEAT1/ALL/RANDOM (14), aby ste opakovali aktuálne prehrávanú skladbu.
hranie. Na displeji bude blikať indikátor opakovania.

2. Druhým stlačením tlačidla REPEAT1/ALL/RANDOM (14) zopakujete všetky skladby na CD. Indikátor opakovania zostane stály.
Indikátor opakovania zostane stály.

3. Stlačením tlačidla REPEAT1/ALL/RANDOM (14) tretikrát premiešajte skladby. Indikátor bude rýchlo blikať.
rýchlo.

4. Ak chcete zrušiť funkcie opakovania a náhodného prehrávania, stlačte tlačidlo "NORMAL" (13). Indikátor sa vypne.

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH

1. Posuňte prepínač FUNCTION do polohy BT (19).

2. Aktivujte funkciu Bluetooth svojho zvukového zariadenia (smartfón, tablet...).

3. Potvrďte spárovanie s názvom prehrávača (RCD109) a pripojte zariadenie k prehrávaču.

4. Po pripojení zariadenia a prehrávača sa ozve signál. Prehrávanie zvukového alebo video súboru.

5. Ak chcete ukončiť párovanie s prehrávačom, prepínačom FUNCTION vyberte iný režim.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

2020 Bluetooth SIG, Inc.

Aby bol váš audio prehrávač kompatibilný s prenosným karaoke, musí byť vybavený profilom Bluetooth® A2DP. Ak sa chcete dozvedieť viac o ako aktivovať túto funkciu, pozrite si návod na použitie vášho audio prehrávača.

POZNÁMKA: Niektoré hudobné prehrávače nie sú plne kompatibilné s ovládaním zvuku cez Bluetooth®. Je možné, že

Tlačidlá prehrávania/pauzy, posúvania dopredu a dozadu na reproduktore nemusia fungovať alebo sa prehrávač hudby môže vypnúť.

Odporúčame používať tlačidlá prehrávania na hudobnom prehrávači.

PROGRAMOVANIE PREHRÁVANIA CD

Pomocou funkcie programu môžete vopred zvoliť poradie, v akom sa budú skladby prehrávať. Môžete naprogramovať až 20 skladieb.

1. Posuňte prepínač FUNCTION do polohy CD a vložte disk.
2. Stlačte tlačidlo PROGRAM. Rozsvieti sa indikátor programu a na LED displeji začne blikať číslo "01".
Rozsvieti sa indikátor programovania a na displeji LED začne blikať číslo "01".
3. Pomocou tlačidiel FORWARD alebo REVERSE vyberte prvú skladbu, ktorá sa má zaradiť do naprogramovanej sekvencie.
4. Stlačením tlačidla PROGRAM potvrdíte a uložíte skladbu.
5. Opakovaním krokov 3 a 4 naprogramujte ďalšie skladby podľa vlastného výberu.
6. Stlačením tlačidla play spustíte prehrávanie. Skladby sa budú prehrávať v naprogramovanom poradí.
7. Stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie alebo ho stlačte dvakrát, ak chcete zrušiť naprogramovanú sekvenciu.

Po zrušení programu indikátor zhasne.

PREVÁDZKA VSTUPNÉHO KONEKTORA AUX

Hudbu môžete prehrávať cez reproduktory tohto CD prehrávača pripojením jeho konektora AUX IN k MP3 prehrávaču alebo inému digitálnemu audio prehrávaču, alebo iný digitálny zvukový prehrávač.

1. Posuňte prepínač FUNCTION do polohy AUX.
2. Na nastavenie hlasitosti použite ovládací gombík VOLUME.
3. Softvérové tlačidlá na zvukovom zariadení slúžia na pozastavenie a obnovenie prehrávania, úpravu hlasitosti a výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej skladby.
a vyberte nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.
4. Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, vytiahnite kábel z pomocného vstupu.

ZÁRUKA

Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Túto príručku si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

Číslo dielu: RCD109series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

LEXIBOOK

Lexibook S.A.

Bât 11, 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Francúzsko

Pre všetky vaše požiadavky týkajúce sa

problém alebo sťažnosť,

napíšte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Tento výrobok nie je hračka.

Informácie o ochrane životného prostredia

Všetky použité elektrické spotrebiče sú recyklovateľné materiály a nemali by sa likvidovať ako domový odpad! Radi by sme vás požiadali, aby ste podporte nás v aktívnom prispievaní k šetreniu zdrojov a ochrane životného prostredia tým, že tento spotrebič zlikvidujete na zberných miestach (ak sú k dispozícii). zberné miesta (ak sú k dispozícii).

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.

Bât 11, 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Francúzsko

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok :

Označenie : Bluetooth® CD prehrávač so svetelnými efektmi.

Odkaz : RCD109series

Frekvenčný rozsah Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

Nižšie podpísaná spoločnosť Lexibook Limited vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RCD109series je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:

http://www.lexibook.com/doc/rcd109/rcd109_1.pdf

Yiu Wai Man

Manažér vývoja produktov

Hongkong