

RL800HP/KT/SPC SLOVAQUE :

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledujúce položky:

1 x budík so zvukmi 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, šnúrky a štítky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

etikety nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

POPIS PRODUKTU

1. Zvukové efekty

2. LCD displej

3. +

4. -

5. Nočné svetlo

6. Zapnutie/vypnutie nočného svetla

7. Priehradka na batérie

8. Nastavenie času

9. Nastavenie budíka

10. Reproduktor

LCD displej

2a. Ikona času

2b. Ikona alarmu

2c. Ikona odloženia

2d. Zobrazenie času

2e/f. Ikony PM/AM

2g. Ikona slabej batérie

INŠTALÁCIA

Budík vyžaduje 3 x 1,5 V batérie AA / LR6 (nie sú súčasťou balenia).

Pred prvým použitím

1. Otvorte kryt batérie na zadnej strane zariadenia.

2. Vložte 3 x 1,5 V batérie AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia), pričom dodržujte polaritu

polarita.

3. Vymeňte kryt.

Ikona slabej batérie

Batérie sa odporúča vymeniť hneď, ako sa na displeji zobrazí ikona . Poznámka: Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sa odporúča používať s týmto výrobkom alkalické batérie.

Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku. Nabíjajte iba batérie

len pod dohľadom dospelých. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.

a použité batérie. Batérie a akumulátory musia byť vložené so správnou polaritou. Použité batérie a akumulátory sa musia z výrobku odstrániť.

sa z výrobku odstráni. Svorky batérie alebo akumulátora nesmú byť skratované. Nevyhadzujte batérie do

požiar. Ak sa batérie dlhší čas nepoužívajú, vyberte ich. Tento spotrebič by sa mal prevádzkovať len s uvedenými batériami. Batérie by nikdy nemali byť vystavené

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.

UPOZORNENIE: Silné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu výkonu.

porucha alebo strata údajov. Ak zariadenie nefunguje správne

vyberte a vymeňte batérie

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia pre dostatočné vetranie

- Vetranie by sa nemalo brániť zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy atď.

ako sú noviny, obrusy, záclony atď;

- Na spotrebič by sa nemali umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.

zapálené sviečky;

- Batérie by sa mali bezpečne zlikvidovať. Batérie by sa mali bezpečne zlikvidovať.

na ochranu životného prostredia;

- Spotrebič je určený na používanie v miernom podnebí;

- Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite čistú, mäkkú handričku mierne navlhčenú vlažnou vodou.

nie je mydlový.

Po vložení batérií sa výrobok zapne a automaticky ponúkne postupné nastavenie času a budíka.

Čas a budík. Kroky 1. v nasledujúcich dvoch odsekoch môžete preskočiť.

Nastavenie času

1. Stlačte a podržte tlačidlo Nastavenie času (8).

2. Stlačením tlačidiel - a + (3 a 4) zmeníte číslice a stlačením tlačidla Čas

(8) na potvrdenie. Nastavenia jednotlivých položiek sa vykonávajú v nasledujúcom poradí:

12/24 hodinový režim > Hodiny > Minúty 3. Po nastavení minút budík ukončí režim nastavenia času a zobrazí zvolený čas.

Nastavenie budíka

1. Stlačte a podržte tlačidlo Nastavenie budíka (9).

2. Stlačením tlačidiel - a + (3 a 4) zmeníte číslice, stlačením tlačidla Alarm

(9) na potvrdenie. Nastavenia jednotlivých položiek sa vykonávajú v nasledujúcom poradí: Hodiny > Minúty > Vyzváňacie tóny > Hlasitosť zvonenia > Odloženie

Snooze

- S ON = Zapnúť funkciu odloženia

- S OFF = vypnutie funkcie odloženia

Hlasitosť zvonenia

- VOL0 = postupné zvyšovanie objemu

- VOL1 = 25 % objemu

- VOL2 = 50 % objemu

- VOL3 = 75 % objemu

- VOL4 = 100 % objemu

Poznámka: Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík automaticky ukončí režim nastavenia času alebo budíka.

1. Krátkym stlačením tlačidla budíka (9) zobrazíte čas budíka a druhým stlačením budík zapnete alebo vypnete.

čas na aktiváciu alebo deaktiváciu alarmu. Ak je alarm zapnutý, na displeji sa zobrazí ikona alarmu ().

2. Keď zaznie alarm, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zastavíte. Alarm sa opäť spustí

Budík sa opäť spustí nasledujúci deň.

3. Ak bola pri nastavovaní budíka povolená funkcia odloženia, nad ikonou budíka sa zobrazí ikona odloženia (). - Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla spustíte funkciu odloženia budíka (ikona začne blikať), budík sa opäť ozve o 9 minút neskôr. - Stlačením a podržaním ľubovoľného tlačidla zastavíte budík aj funkciu odloženia budenia na daný deň (ikona prestane blikať).

pre daný deň (ikona prestane blikať). Budík sa opäť spustí nasledujúci deň.

Poznámka: Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa automaticky zastaví po 5 minútach (1 minúta, ak je aktivovaná funkcia odloženia budenia).

je aktivovaná funkcia odloženia).

FUNKCIE ZVUKOVÝCH EFEKTOV

Budík môže prehrávať tematické zvukové efekty stlačením tlačidla Zvukové efekty (1). Tlač

raz prehrať jeden zvuk, ďalším stlačením prehrať iný zvuk.

NOČNÉ SVETLO

Nočné svetlo sa zapína stlačením hornej časti výrobku alebo ak zaznie alarm. Vypne sa

automaticky po 2 minútach alebo opätovným stlačením hornej časti výrobku.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka.

Na čistenie spotrebiča použite handričku mierne navlhčenú vodou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

V prípade popredajného servisu a reklamácií počas záručnej doby sa obráťte na predajné miesto s dokladom o kúpe.

Obráťte sa na miestny obchod s platným dokladom o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky chyby materiálu a spracovania, ale nezahŕňa

Naša záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a výrobné chyby, ale nezahŕňa žiadne poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v

Naša záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a výrobné chyby, ale vylučuje akékoľvek poškodenie vyplývajúce z nedodržania pokynov v návode na použitie alebo z nedbalosti zo strany používateľa (demontáž, vystavenie teplu alebo vlhkosti atď.). Na stránke .

Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali pre budúce použitie.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

Číslo dielu: RL800HP

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

Lexibook® Tento produkt nie je hračka

V prípade otázok týkajúcich sa problémov so službami alebo sťažností píšete na adresu

savcomfr@lexibook.com

Informácie o ochrane životného prostredia

Použitie elektrické zariadenia sú recyklovateľným materiálom a nemali by sa likvidovať ako domový odpad!

odpad z domácností! Žiadame vás, aby ste nás podporili aktívnym prispievaním k zachovaniu zdrojov a ochrane životného prostredia.

a ochranu životného prostredia tým, že tento spotrebič zlikvidujete na zberných miestach (ak sú k dispozícii).

zberné miesta (ak sú k dispozícii)

RL800HP/KT/SPC TCHEQUE:

Při rozbalování zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky:

1 x budík se zvuky 1 x návod k použití

UPOZORNĚNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, provázky a štítky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

Štítky nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

POPIS PRODUKTU

1. Zvukové efekty

2. LCD displej

3. +

4. -

5. Noční světlo

6. Zapnutí/vypnutí nočního světla

7. Příhrádka na baterie

8. Nastavení času

9. Nastavení budíku

10. Reproduktor

LCD displej

2a. Ikona času

2b. Ikona alarmu

2c. Ikona Snooze

2d. Zobrazení času

2e/f. Ikony PM/AM

2g. Ikona slabé baterie

INSTALACE

Budík vyžaduje 3 x 1,5V baterie AA / LR6 (nejsou součástí balení).

Před prvním použitím

1. Otevřete kryt baterie na zadní straně přístroje.

2. Vložte 3 x 1,5V baterie AA/LR6 (nejsou součástí dodávky) a dodržujte polaritu.

polarita.

3. Vyměňte kryt.

Ikona slabé baterie

Doporučujeme vyměnit baterie, jakmile se na displeji objeví ikona . Poznámka: Pro dosažení nejlepšího výkonu se doporučuje používat s tímto výrobkem alkalické baterie.

Nenabíjejte nenabíjecí baterie. Před nabíjením vyjměte baterie z výrobku. Nabíjejte pouze baterie

pouze pod dohledem dospělých. Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie.

a použité baterie. Baterie a akumulátory musí být vloženy se správnou polaritou. Použité baterie a akumulátory musí být z výrobku vyjmuty.

z výrobku odstranit. Svorky baterie nebo akumulátoru nesmí být zkratovány. Nevyhazujte baterie do

požár. Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, vyjměte je. Tento spotřebič by měl být provozován pouze s uvedenými bateriemi. Baterie by nikdy neměly být vystaveny

Nikdy nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například slunečnímu záření nebo ohni.

UPOZORNĚNÍ: Silné elektromagnetické rušení nebo elektrostatický výboj mohou způsobit poruchu nebo ztrátu výkonu.

porucha nebo ztráta dat. Pokud zařízení nefunguje správně

vyjměte a vyměňte baterie.

- Dodržujte minimální vzdálenost kolem spotřebiče pro dostatečné větrání.

- Větrání by neměly bránit předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod., které zakrývají větrací otvory.

jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd. ;

- Na spotřebiči by neměly být umístěny zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.

zapálené svíčky;

- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány. Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány.

chránit životní prostředí;

- Spotřebič je určen pro použití v mírném klimatu;

- K čištění vnějšího povrchu přístroje použijte čistý měkký hadřík mírně navlhčený vlažnou vodou.

není mýdlový.

ČAS A ALARM

Po vložení baterií se výrobek zapne a automaticky nabídne nastavení času a budíku.

čas a budík. Kroky 1. v následujících dvou odstavcích je možné přeskočit.

Nastavení času

1. Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení času (8).

2. Stisknutím tlačítek - a + (3 a 4) změňte číslice a stiskněte tlačítko Čas.

(8) pro potvrzení. Nastavení jednotlivých položek se provádí v následujícím pořadí:

12/24 hodinový režim > Hodiny > Minuty 3. Po nastavení minut budík ukončí režim nastavení času a zobrazí zvolený čas.

Nastavení budíku

1. Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení budíku (9).

2. Stisknutím tlačítek - a + (3 a 4) změňte číslice, stiskněte tlačítko Alarm.

(9) pro potvrzení. Nastavení jednotlivých položek se provádí v následujícím pořadí: Hodiny > Minuty > Vyzváněcí tóny > Hlasitost vyzvánění > Odložení.

Snooze

- S ON = Povolit odložení

- S OFF = Zakázat funkci snooze

Hlasitost vyzvánění

- VOL0 = postupné zvyšování objemu

- VOL1 = 25 % objemu

- VOL2 = 50 % objemu

- VOL3 = 75 % objemu

- VOL4 = 100 % objemu

Jak alarm funguje

1. Krátkým stisknutím tlačítka Budík (9) zobrazíte čas budíku a druhým stisknutím budík zapnete nebo vypnete.

čas pro aktivaci nebo deaktivaci alarmu. Pokud je alarm zapnutý, zobrazí se na displeji ikona alarmu ().

2. Když se alarm rozezní, stisknutím libovolného tlačítka jej zastavíte. Alarm se znovu rozezní

Budík se znovu rozezní následující den.

3. Pokud byla při nastavení budíku povolena funkce odložení, zobrazí se nad ikonou budíku ikona odložení (). - Krátkým stisknutím libovolného tlačítka spustíte funkci odložení (ikona začne blikat), budík se znovu rozezní po 9 minutách. - Stisknutím a podržením libovolného tlačítka zastavíte budík i funkci odložení pro daný den (ikona přestane blikat).

(ikona přestane blikat). Budík se znovu rozezní následující den.

Poznámka: Budík se automaticky zastaví po 5 minutách, pokud není stisknuto žádné tlačítko (1 minuta, pokud je aktivována funkce odložení).

je aktivována funkce odložení).

ZVUKOVÉ FUNKCE A EFEKTY

Budík může přehrávat tematické zvukové efekty stisknutím tlačítka Zvukové efekty (1). Tisk

jednou přehrajete jeden zvuk, dalším stisknutím přehrajete jiný.

NOČNÍ SVĚTLO

Noční světlo se zapíná stisknutím horní části výrobku nebo zazněním budíku. Vypne se

automaticky po 2 minutách nebo opětovným stisknutím horní části výrobku.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka.

K čištění spotřebiče použijte hadřík mírně navlhčený vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

V případě poprodejního servisu a reklamací během záruční doby se obraťte na své prodejní místo a předložte doklad o koupi.

Obraťte se na místní prodejnu a předložte platný doklad o nákupu. Naše záruka se vztahuje na všechny vady materiálu a zpracování, ale nevztahuje se na.

Naše záruka se vztahuje na všechny vady materiálu a zpracování, ale vylučuje jakékoli poškození způsobené nedodržením pokynů uvedených v návodu k použití.

Naše záruka se vztahuje na všechny vady materiálu a zpracování, ale vylučuje zhoršení stavu v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití nebo v důsledku nedbalosti uživatele (demontáž, vystavení teple nebo vlhkosti atd.). Na adrese .

Doporučujeme, abyste si obal ponechali pro budoucí použití.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace.

Číslo dílu: RL800HP

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

Lexibook® Tento produkt není hračka

Dotazy týkající se problémů se službami nebo stížnosti zasílejte na adresu.

savcomfr@lexibook.com

Informace o ochraně životního prostředí

Použitá elektrozařízení jsou recyklovatelným materiálem a neměla by být likvidována jako domovní odpad!

domovní odpad! Žádáme vás, abyste nás podpořili tím, že aktivně přispějete k zachování zdrojů a ochraně životního prostředí.

k šetření zdrojů a ochraně životního prostředí tím, že tento spotřebič zlikvidujete při sběru.

(je-li k dispozici).