

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT.

KÉSZÜLÉK.

Ahhoz, hogy minden funkciót a lehető legjobban kihasználhasson, olvassa el és kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat.

a készülék által kínált funkciók. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek általános óvintézkedések, és nem feltétlenül

Felhívjuk figyelmét, hogy ezek általános óvintézkedések, és előfordulhat, hogy az Ön készülékére nem vonatkoznak.

1. A készülék használata vagy csatlakoztatása előtt olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Tartsa ezeket az utasításokat biztonságos helyen. Figyeljen oda a figyelmeztetésekre.
vegye figyelembe a figyelmeztetéseket. Kövesse az utasításokat.
3. Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra.
4. Ne használja a készüléket víz vagy vízzel töltött tárgyak, például vázák közelében.

Ne használja a készüléket víz vagy vízzel töltött tárgyak, például vázák közelében. Védje a nedvességtől.

5. Soha ne tegyen nyílt lángot, például égő gyertyát a készülékre,
a készüléken.

6. Kisgyermek ne használják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
felnőtt felügyelete.

7. A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílások lezárásával elzárni.

8. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat/kiegészítőket használja.

9. Használja a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket.

10. Szerelje fel a gyártó utasításai szerint.

11. Helyezze a készüléket szellőztetett helyre, sima, szilárd és stabil felületre.

Stabil felület. Ne tegye ki 40 °C feletti hőmérsékletnek. Készülék

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy elöl és hátul 10 cm távolság maradjon.

és 5 cm az oldalakon.

12. Óvatosan nyomja meg a gombokat. A túl nagy nyomás károsíthatja a készüléket.

13. Legyen környezetbarát: az akkumulátorokat a kijelölt helyen kell ártalmatlanítani.

Erre a célra rendelkezésre állnak az ártalmatlanítási pontok.

14. Mozgatás vagy használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék le van választva az áramforrásról.

Mozgatás vagy tisztítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék le van-e választva az áramforrásról. A készülék tisztítása,

csak száraz ruhát használjon.

15. Húzza ki a készüléket vihar idején vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakban. hosszú ideig.

16. A termékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó javíthatna. Csak szakképzett szerviz

Ezeket a javításokat csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti el. Vigye a készüléket egy elektronikus

Vigye a készüléket egy kiválasztott elektronikai szervizbe, hogy kezeljék vagy javítsák.

17. SOHA ne engedje, hogy bárki, különösen gyerekek, tárgyakat helyezzenek a készülék lyukaiba, nyílásaiba vagy más nyílásaiba.

SOHA ne engedje, hogy bárki, különösen gyerekek, tárgyakat helyezzenek a berendezésen lévő lyukakba, nyílásokba vagy egyéb nyílásokba.

Ez áramütéshez vezethet.

18. Ne szerelje ezt a készüléket falra vagy mennyezetre.

19. Ne helyezze ezt a készüléket televíziókészülékek, hangszórók vagy más, erős mágneses mezővel rendelkező tárgyak közelébe.

19. Ne helyezze ezt a készüléket televíziókészülékek, hangszórók vagy más, erős mágneses mezővel rendelkező tárgyak közelébe.

20. Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

21. Tartson minimális távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.

Szellőzés.

22. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat tárgyakkal, például újságokkal.

például újságok, terítők, függönyök stb.

23. A készüléket mérsékelt és/vagy trópusi éghajlaton történő használatra tervezték.

24. Az elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani. Dobja el őket a

A környezet védelme érdekében dobja ki őket a kijelölt gyűjtőedényekbe.

MEGJEGYZÉS: Minden csomagolóanyagot, például szalagot, műanyag fóliát, zsinórt stb. megfelelően el kell távolítani,

a műanyag fólia, a zsinór és a címkék nem képezik a termék részét, és azokat meg kell semmisíteni.

és meg kell szabadulni tőle.

A KULCSOK HELYE

1. Fogantyú
2. Hangszórók
3. Mikrofon
4. Hangszóró hangerő gomb
5. Mikrofon hangerő gomb
6. Mikrofon visszhang gomb
7. Előző gomb
8. Lejátszás/szünet gomb
9. Következő gomb
10. Világítási effektek gomb
11. Be-/kikapcsoló gomb
12. USB-port hanglejátszáshoz
13. TF kártya port
14. Kiegészítő bemenet
15. Micro USB töltőport
16. 6,5 mm-es mikrofoncsatlakozó

POWER

A hangszóró USB töltőkábelrel (tartozék) vagy USB hálózati adapterrel (nem tartozék) működik.

USB hálózati adapter (nem tartozék) 5 V, 1 A. Bemenet: 100 ~ 240 V,

50/60 Hz.

Tápegység

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.

2. Helyezze az USB-kábel egyik végét a mikro-USB töltőportba.

(15) a készülék hátulján.

3. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy működő számítógéphez.

vagy egy konnektorba csatlakoztatott USB hálózati adapterhez.

A micro USB töltőport melletti LED világít, amikor a készülék töltődik.

A készülék töltése.

4. A LED kialszik, amikor a töltés befejeződött.

Megjegyzés: Az USB-kábel csak a készülék töltésére szolgál, adatátvitelre nem.

Adatátvitel.

FIGYELEM:

- Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelően cserélik ki. Ügyeljen arra, hogy csak akkor cserélje ki, ha

Csak azonos vagy azzal egyenértékű akkumulátort cseréljen.

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőnek, például napfénynek, tűznek vagy más hatásoknak.
napfény, tűz vagy hasonló.

- Erős elektromágneses interferencia vagy elektrosztatikus kisülés hibás működést okozhat.

Az elektrosztatikus kisülés meghibásodást vagy adatvesztést okozhat.

vagy adatvesztés. Ha a berendezés nem működik megfelelően, kapcsolja ki és be, vagy húzza ki a konnektorból.

Ha a készülék nem működik megfelelően, kapcsolja ki és újra be, vagy húzza ki az USB-kábelt.

ÜZEMMÓDOK ÉS FUNKCIÓK

A hangszóró be-/kikapcsolásához csúsztassa el a készülék hátoldalán található be/kikapcsoló gombot (11).

Egységek. Egy hangjelzés jelzi, hogy a készülék készen áll a párosításra.

párosítani kell.

A hangszóró hangerejének beállításához forgassa el a készülék tetején található hangszóró hangerőszabályzó gombot (4).

a készülék tetején (4).

MODUSOK

A hangszóró különböző üzemmódokkal rendelkezik: Bluetooth®, USB, TF kártya.

(legfeljebb 32 GB) és kiegészítő bemenet (AUX in).

- Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg és tartsa lenyomva a lejátszás/szünet gombot (8).

- Bluetooth®, USB és TF kártya üzemmódban nyomja meg a gombot.

A lejátszás vezérléséhez használja a Vissza, a Lejátszás/szünet és a Tovább gombokat (7, 8, 9).

- Aux-in módban az Előző, a Lejátszás/szünet és a Következő gombok (7, 8,

9) ki vannak kapcsolva. A lejátszás vezérléséhez használja a hanglejátszó vezérlőelemeit.

Lejátszásvezérlők.

- Énekelhet úgy, hogy egy mikrofont (tartozék) csatlakoztat a készülékhez a

mikrofoncsatlakozó (16). A mikrofon hangerejének és visszhangjának szabályozása a gomb segítségével.

Gombok (5) és (6).

BLUETOOTH® PÁROSÍTÁS

1. Kapcsolja be az audiólejátszó Bluetooth funkcióját, és győződjön meg róla, hogy látható.

hogy láthatóak vagytok.

2. Erősítse meg a párosítást, vagy válassza ki a hordozható hangszóró nevét.

(BTP180) segítségével csatlakoztassa a lejátszót a hangszóróhoz.

3. A lejátszó és a hangszóró csatlakoztatásakor hangjelzés hallható.

Hang- vagy videófájl lejátszása.

4. A hangszóróval való párosítás megszüntetéséhez válasszon másik üzemmódot a kezelőpanelen, vagy nyomja meg a

a kezelőpanelen, vagy nyomja meg a leválasztás gombot a lejátszón.

audio lejátszó.

A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és e védjegyek Lexibook® általi használata licencköteles.

A Lexibook® licenc alapján használja őket. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

2020 Bluetooth SIG, Inc.

Ahhoz, hogy kompatibilis legyen a hordozható karaokével, a lejátszónak Bluetooth® A2DP-vel kell rendelkeznie.

A funkció aktiválásával kapcsolatos további információkért olvassa el a lejátszó felhasználói kézikönyvét.

Hanglejátszó.

Megjegyzés: Egyes zenelejátszók nem teljesen kompatibilisek a Bluetooth® audio vezérléssel.

Bluetooth® hangvezérléssel. Lehetséges, hogy

előfordulhat, hogy a hangszórón lévő lejátszás/szünet, gyors előre- és visszatekerés gombok nem működnek.

vagy a zenelejátszó kikapcsolhat. Javasoljuk a

Javasoljuk, hogy használja a zenelejátszó lejátszógombjait.

FÉNY HATÁSOK

Nyomja meg a villanykörte gombot (10) a fényhatások be/ki kapcsolásához.

Hatások.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig csökkentse a hangerőt. Ellenkező esetben a hallása

A hallás egyébként károsodhat.

SPECIFIKÁCIÓK

Entrée USB DC 5V 1A

Akkumulátor Lítium akkumulátor 3,7 V, 1200 mAh

Bluetooth® frekvencia 2402 - 2480 MHz

Átviteli teljesítmény 2Db

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a Lexibook® S.A.

Bât 11, 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Franciaország

saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék :

Megnevezés : Hordozható Bluetooth hangszóró mikrofonnal

Hivatkozás: BTP180sorozat

Alulírott, a Lexibook Limited kijelenti, hogy a rádióberendezés

A BTP180 sorozatú típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el

a következő internetes címen: <http://www.lexibook.com/doc/btp180/>

btp180_1.pdf

Yiu Wai Man

Termékfejlesztési menedzser

Hong Kong

KARBANTARTÁS

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében tisztításkor válassza le a készüléket a hálózatról.

Tisztításkor válassza le a készüléket a hálózatról. Tisztítsa meg a készüléket

poros ruhával törölgetve, mint egy bútordarabot. Ajánlott

Az előlap tisztításához használjon enyhe szappant és nedves ruhát.

Megjegyzés: Tartsa meg ezt a kézikönyvet, mivel fontos információkat tartalmaz.

Hivatkozás : BTP180series

Európában tervezték és fejlesztették - Kínában készült

Made in China © Lexibook

Lexibook S.A.

Bât 11, 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis

Franciaország

Kérjük, hogy az értékesítés utáni problémákkal vagy panaszokkal kapcsolatos kéréseit a következő címre küldje.

savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Környezeti információk

Minden használt elektromos készülék újrahasznosítható anyag, és nem szabad a szemétbe dobni.

Háztartási hulladék! Arra szeretnénk kérni Önöket, hogy támogassanak minket azzal, hogy aktívan hozzájárulnak a következőkhöz.

Aktívan járuljon hozzá az erőforrások megőrzéséhez és a környezetvédelemhez az alábbiak révén a készülék leadása a gyűjtőhelyeken (ha van ilyen).

A termék akkumulátorának ártalmatlanítása

(Azokra az országokra vonatkozik, amelyekben külön gyűjtési rendszer van) Ez a szimbólum azt jelzi, hogy

hogy a termékben található akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, mert

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termékben található akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani a 2013/56/EU irányelvben előírtak szerint. Használt akkumulátorok

a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani a kormány által engedélyezett

A kormány vagy a helyi hatóságok által jóváhagyott gyűjtőközpontok. A használt elemek megfelelő ártalmatlanítása

A használt elemekkel megelőzhetők a környezetre és az Ön egészségére gyakorolt negatív következmények.

a környezet és a saját egészsége. Határozottan javasoljuk, hogy vegyen

vigye a terméket egy gyűjtőhelyre, és szakemberrel távolíttassa el az akkumulátort.

újratölthető akkumulátor. További információ az elektromos és elektronikus termékek gyűjtési rendszeréről és a

újratölthető elemek. Soha ne dobja a terméket és a használt elemeket a háztartási hulladékba és.

Kövessd a közösséged szabályait. Tudjon meg többet a használt elemek ártalmatlanításának módjáról

forduljon a helyi hatósághoz vagy a hulladékgyűjtő központhoz.

A fajlagos abszorpció ráta értéke kevesebb, mint 2 W/kg.